

KENWOOD

GPS-NAVIGATIONSSYSTEM

DNX7220

BEDIENUNGSANLEITUNG

Kenwood Corporation



Konformitätserklärung in Bezug auf die EMC-Vorschrift 2004/108/EG

Hersteller:

Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japan

EU-Vertreter:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Niederlande



Inhalt

Hinweise zu diesem Handbuch	4
Vor der Inbetriebnahme	6
Hinweise	7

Navigationssteuerung	14
Verwendung des Navigationssystems	14
Steuerung der anderen Quellen während der Anzeige des Navigationsbildschirms	14

Wiedergabe von DVD/VCD	16
Funktionen im Wiedergabebildschirm	16
Funktionen bei Anzeige des Easy-Bedienfelds	17
Funktionen bei Anzeige des Steuerbildschirms	17
Öffnet das DVD-Disc-Menü	18
VCD-Zoom-Steuerung	20

Wiedergabe von Musik-Discs & Audiodateien	21
Funktionen bei Anzeige des Steuerbildschirms	21
Disc-Name eingeben	23
Ordnerauswahl (Funktion bei Audiodateien)	23

Wiedergabe von Videodateien/ Bilddateien	24
Funktionen im Wiedergabebildschirm	24
Funktionen bei Anzeige des Easy-Bedienfelds	24
Funktionen bei Anzeige des Steuerbildschirms	25
Bildsteuerung	26
Ordnerauswahl	26

Radiohören	27
Funktionen bei Anzeige des Steuerbildschirms	27
Suchmodus	28
Automatische Speicherung	28
Manuelle Speicherung	29
Vorauswahl	29
Radiotext	30
Verkehrsmeldungen	30
Suche nach der Programmsparte	31

Grundfunktionen	10
------------------------	-----------

iPod-Steuerung	32
Anschließen eines iPod	32
Funktionen bei Anzeige des Easy-Bedienfelds	32
Funktionen bei Anzeige des Steuerbildschirms	33
iPod-Liste	34

USB-Gerätesteuerung	36
Funktionen bei Anzeige des Steuerbildschirms	36
USB-Liste	37
Ordnerauswahl	37

Fernsehbetrieb	38
Funktionen im TV-Bildschirm	38
Funktionen bei Anzeige des Easy-Bedienfelds	38
Funktionen bei Anzeige des Steuerbildschirms	39
TV-Menü (nur über KTC-D500E (optionales Zubehör) angeschlossen)	40
Suchmodus	40
Automatische Speicherung	41
Manuelle Speicherung	41
Vorauswahl	42
Eingabe des Sendernamens	42

Bluetooth-Audiosteuerung	44
Funktionen bei Anzeige des Steuerbildschirms	44

Steuerung der Stromversorgung für externe Geräte	45
---	-----------

Stummschaltung bei eingehenden Anrufen	46
---	-----------

Zeicheneingabe	47
Verwenden des Bildschirms zur Zeicheneingabe	47

Bildschirmsteuerung 48**Freihändige Gerätesteuerung 49**

Funktion zur Bildschirmsteuerung	49
Wenn ein Gespräch empfangen wird	50
Anrufen durch Eingabe einer Telefonnummer	50
Kurzwahl	51
Steuerung von tonbasierenden Services	51
Anrufen mithilfe des Telefonbuchs	52
Anruf tätigen mithilfe der ausgehenden/ eingehenden Anruflisten	53
Anrufen mithilfe der Spracherkennung	54
Einrichten der Freisprecheinrichtung	55
Spracherkennung	56
Schlüsselwort-Spracherkennung	57
Speichern einer Telefonnummer	58
SMS (Short Message Service)	59

Einrichtungsmenü 60

Einrichtungsmenü	60
Audio-Setup	60
Übergangsnetzwerk einrichten	61
DVD-Einrichtung	61
Sprache einrichten	62
Kindersicherungsgrad einrichten	63
Systemeinrichtung	64
AV-Schnittstellen-Setup	64
Benutzerschnittstelle	66
Direkt-Quellentasten-Setup	67
Hintergrund eingeben	68
Hintergrund löschen	68
Hintergrund wählen	69
Touchpanel-Einstellung	69
Uhrzeit-Einrichtung	70
Monitor-Setup	70
Sicherheitscode einrichten	72
TV-Setup	73
RDS-Setup	74
iPod-Setup	74
Bluetooth-Setup	75
Registrieren eines Bluetooth-Gerätes	75
Registrieren des PIN-Codes des Bluetooth-Gerätes	76
Registrieren eines speziellen Bluetooth-Gerätes	77
Bluetooth-Geräteanschluss	77
Löschen eines Bluetooth-Gerätes	78
DivX-Setup	78
Einstellungsspeicher	79
EXT SW-Setup	80

Audio-Steuerung 82

Audio-Steuerungsmenü	82
Audio-Steuerung	82
Equalizer-Steuerung	83
Klangeinrichtung	84
Zone-Steuerung	84

Fernbedienung 86

Batterieeinbau	86
Modus-Wahlschalter der Fernbedienung	86
Grundfunktionen (Modus AUD)	87
DVD/VCD/CD/Audiodateien (Modus DVD)	88
Radio (Modus AUD)	89
NAVI (Modus NAVI)	90
TV (Modus TV)	91

DVD-Sprachcodes 92**Hilfe? Problembeseitigung 94****Hilfe? Fehler 95****Technische Daten 96**

Hinweise zu diesem Handbuch

In diesem Handbuch werden Abbildungen zum Erklären der Bedienvorgänge verwendet.

Die in diesem Handbuch gezeigten Anzeigen und Bedienelemente sind Beispiele, die zur Verdeutlichung der Bedienvorgänge dienen sollen.

Aus diesem Grund können sie sich von den tatsächlichen Anzeigen oder verwendeten Bedienelementen unterscheiden oder es werden andere Anzeigemuster verwendet.

- ▼ : Fortsetzung auf der nächsten Zeile.
- : Anzeige endet hier.

Weiter auf der nächsten Seite

Die Anleitung wird auf der nächsten Seite fortgesetzt. Achten Sie darauf, die Seite umzublätern, um den Rest der Anleitung zu lesen.

Suchmodus

Richtet eine Senderauswahl ein.




Der Modus ändert sich bei jedem Drücken der Taste in der folgenden Reihenfolge:

Anzeige	Einstellung
"AUTO1"	Stellt automatisch einen Sender mit gutem Empfang ein.
"AUTO2"	Stellt einen Sender nach dem anderen aus dem Speicher ein.
"MANU"	Schaltet manuell zur nächsten Frequenz um.

Manuelle Speicherung

Speichert den gegenwärtig empfangenen Sender im Senderspeicher.

1 Zu speichernden Sender wählen



2 Speichern



Berühren Sie die Taste solange, bis die Speichernummer erscheint.

▶ Nächste Seite ▶

Das oben gezeigte Bedienbeispiel mit der Markierung unterscheidet sich vom tatsächlichen Bedienvorgang.

...> **Kurzer Druck**
Drücken Sie die unter  bezeichnete Taste.

...> **Änderungen am Bildschirm**
Bei jedem Bedienvorgang ändert sich der Bildschirm in der hier gezeigten Reihenfolge.

...> **Auswählen eines Bildelements**
Wählen Sie ein Element auf dem Bildschirm aus.
Wählen Sie das Element durch Berühren der Taste auf dem Bildschirm aus.

...> **Mindestens 1 Sekunde gedrückt halten**
Drücken Sie die durch  bezeichnete Taste mindestens 1 Sekunde lang (2-3 Sekunden).
Zeigt an, dass die Taste gedrückt und festgehalten werden soll, bis der Betrieb beginnt oder sich die Bildschirmanzeige ändert.
Das linke Beispiel gibt an, dass die Taste 1 Sekunde lang gedrückt werden soll.
Drücken Sie die Taste ungefähr für die in der Uhr gezeigte Anzahl Sekunden.

Andere Markierungen



Wichtige Vorsichtsmaßnahmen zur Vermeidung von Verletzungen usw. werden beschrieben.



Besondere Anweisungen, ergänzende Erklärungen, Einschränkungen und Referenzseiten werden beschrieben.



Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen und Referenzseiten zu dem Element werden gezeigt.



Der Anfangswert einer jeden Einstellung wird dargestellt.

Vor der Inbetriebnahme


▲ WARNUNG

Treffen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um eine eventuelle Verletzung oder einen Brand zu verhindern:

- Stellen Sie sicher, dass keinerlei Metallgegenstände (Münzen, Nadeln, Werkzeuge usw.) ins Innere des Gerätes gelangen und Kurzschlüsse verursachen.
- Verfolgen Sie die Anzeige des Geräts während der Fahrt nicht für längere Zeit.

So setzen Sie das Gerät zurück

- Wenn das Gerät oder das angeschlossene Gerät (autom. Disc-Wechsler, usw.) nicht ordnungsgemäß arbeitet, drücken Sie auf die Rückstelltaste. Das Gerät wird beim Drücken der Rückstelltaste auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.
- Entfernen Sie das USB-Gerät, bevor Sie die Rückstelltaste drücken. Durch Drücken der Rückstelltaste mit angeschlossenem USB-Gerät können die Daten auf dem USB-Gerät beschädigt werden. Hinweise zum Entfernen von USB-Geräten finden Sie unter <Wiedergabe eines USB-Geräts> (Seite 10).



Rückstelltaste

Reinigen des Geräts

Bei Flecken auf der Frontblende des Geräts wischen Sie diese mit einem weichen, trockenen Tuch ab, z. B. einem mit Silikon imprägnierten Tuch.

Bei hartnäckigen Flecken auf der Frontblende wischen Sie die Flecken mit einem mit Neutralreiniger angefeuchteten Tuch ab und wischen Sie dann mit einem weichen, trockenen Tuch nach.



- Durch das Aufbringen von Reinigungsspray direkt auf das Gerät können mechanische Teile beschädigt werden. Durch Abwischen der Frontblende mit einem groben Tuch oder durch Verwenden von Lösemitteln wie Verdüner oder Alkohol kann die Oberfläche zerkratzt werden oder es können Zeichen entfernt werden.

Beschlagen der Laser-Linse


Wenn Sie bei kaltem Wetter die Fahrzeugheizung einschalten, kann sich Tau oder Beschlag auf der Linse im Disc-Player des Geräts bilden. Durch diesen Beschlag auf der Linse, Linsennebel genannt, werden die Discs nicht einwandfrei abgespielt. Nehmen Sie dann die Disc aus dem Gerät und warten Sie eine Zeitlang, bis der Beschlag abgetrocknet ist. Falls das Gerät nach einer Wartezeit immer noch nicht normal funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Kenwood-Fachhändler.

Umgang mit Discs

- Berühren Sie nicht die Aufnahme-Oberfläche der Disc.
- Kleben Sie keine Aufkleber auf die Disc, und verwenden Sie keine Discs mit Aufklebern.
- Verwenden Sie kein Zubehör zum Kennzeichnen des Disc-Typs.
- Reinigen Sie CDs mit Bewegungen von der Mitte nach außen.
- Wenn Sie Discs diesem Gerät entnehmen, ziehen Sie sie waagrecht heraus.
- Wenn eine CD am Mittelloch oder am Rand einen Grat aufweist, verwenden Sie diese CD erst, nachdem Sie diesen Grat entfernt haben, z. B. mit einem Kugelschreiber.

Discs, die nicht verwendet werden können

- Discs, die nicht rund sind, können nicht verwendet werden.



- Discs mit einer farbigen Aufnahme-Oberfläche und verschmutzte Discs können nicht verwendet werden.
- Mit diesem Gerät können nur CDs mit  wiedergegeben werden. Dieses Gerät spielt Discs ohne dieses Zeichen eventuell nicht korrekt ab.
- Sie können keine CD-Rs oder CD-RWs abspielen, die nicht finalisiert wurden. (Einzelheiten hinsichtlich der Finalisierung finden Sie bitte in den Bedienungsanleitungen Ihrer Brennsoftware sowie Ihres CD-R/CD-RW-Recorders.)
- Wenn Sie eine 3-Zoll-Disc in das Gerät einlegen, kann sich der Adapter von der Disc trennen und das Gerät beschädigen.

Sonstige Hinweise

- Sollten Sie Probleme bei der Installation des Geräts haben, lassen Sie sich von Ihrem Kenwood-Fachhändler beraten.
- Fragen Sie beim Kauf von optionalem Zubehör bei Ihrem Kenwood-Fachhändler nach, um die Kompatibilität zu Ihrem Modell und Ihrer Region sicherzustellen.
- Es können Zeichen aus dem Zeichensatz ISO 8859-1 dargestellt werden.
- Die Funktion RDS oder RBDS funktioniert nur in Regionen mit Sendern, die diese Dienste unterstützen.

Hinweise

iPods, die an dieses Gerät angeschlossen werden können

Sie können einen iPod über dieses Gerät steuern, wenn Sie einen iPod (handelsübliches Produkt) mit dem Dock-Anschluss über ein optional erhältliches iPod-Verbindungskabel (KCA-iP300V) anschließen.

Folgende iPods können über dieses Gerät gesteuert werden.

- iPod nano
- iPod nano (zweite Generation)
- iPod nano (3. Generation)
- Fifth-Generation iPod (iPod mit Video)
- iPod classic
- iPod touch

Aktualisieren Sie die iPod-Software auf die neueste Version.

Unterstützt Audio nur beim iPod Touch.

Wenn Sie Ihren iPod über ein optional erhältliches iPod-Verbindungskabel (KCA-iP300V) an dieses Gerät anschließen, können Sie Ihren iPod mit Strom versorgen und während der Musikwiedergabe aufladen. Dazu muss dieses Gerät jedoch eingeschaltet sein.

Bluetooth-Gerät, das an dieses Gerät angeschlossen werden kann

- KCA-BT200

Liste der abspielbaren Discs

Disc-Typen	Standard	Unterstützung	Anmerkung
DVD	DVD Video	○	
	DVD Audio	×	
	DVD-R	○	
	DVD-RW	○	MP3/WMA/AAC/JPEG/MPEG-Wiedergabe
	DVD+R	○	Multi-border/Multisession/ (Wiedergabe abhängig von Bedingungen bei der Erstellung)
	DVD+RW	○	Kompatibel mit 8-cm-Discs
	DVD-R DL (Dual Layer)	○	
	DVD+R DL (Double Layer)	○	Nur Video-Format
	DVD-RAM	×	
	CD	Music CD	○
CD-ROM		○	MP3/WMA/AAC/JPEG
CD-R		○	Wiedergabe
CD-RW		○	Multisession unterstützt Packet Write nicht unterstützt.
DTS-CD		○	
Video CD (VCD)		○	
Super video CD		×	
Photo CD		×	
CD-EXTRA		△	Nur Music CD-Sitzung kann abgespielt werden.
HDCD		△	Tonqualität wie normale Musik-CD
Andere	CCCD	×	
	Dualdisc	×	
	Super audio CD	△	Nur CD-Schicht kann abgespielt werden.

○ : Wiedergabe ist möglich.

△ : Wiedergabe ist teilweise möglich.

×

Verwendung von "DualDisc"

Wenn Sie mit diesem Gerät eine "DualDisc" abspielen, kann die nicht abgespielte Oberfläche der Disc beim Einlegen oder Auswerfen zerkratzt werden. Da die Seite mit dem Music CD-Format nicht dem CD-Standard entspricht, kann es sein, dass keine Wiedergabe möglich ist.

(Eine "DualDisc" enthält auf einer Seite Signale nach dem DVD-Standard und auf der anderen Seite eine Music CD.)

Wissenswertes über Audiodateien

• Abspielbare Audiodateien

AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)



• Wenn auf der gleichen Disc normale CD-Musik und Musik für andere Wiedergabesysteme aufgezeichnet wurden, kann zur Wiedergabe nur das Wiedergabesystem der ersten Sitzung verwendet werden.

• Abspielbare Disc-Medien

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW

• Abspielbare Disc-Formate

ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Lange Dateinamen.

• Abspielbare USB-Geräte

USB-Mass-Storage-Class, iPod mit KCA-iP300V


• Abspielbare Dateisysteme auf USB-Geräten

FAT16, FAT32

Selbst wenn die Audiodateien nach den oben aufgeführten Standards zusammengestellt wurden, kann die Wiedergabe je nach Zustand von Medium oder Gerät trotzdem nicht möglich sein.

• Wiedergabereihenfolge der Audiodateien

Im Beispiel des Ordner-/Dateibaums in der folgenden Abbildung werden die Dateien in der Reihenfolge ① nach ⑩ wiedergegeben.



Eine Online-Bedienungsanleitung über Audiodateien finden Sie auf der Seite: www.kenwood.com/audiofile/. In dieser Online-Bedienungsanleitung finden Sie detaillierte Informationen und Hinweise, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind. Lesen Sie unbedingt auch die Online-Bedienungsanleitung durch.



- In dieser Bedienungsanleitung wird der Begriff "USB-Gerät" für Flash-Speicher und digitale Audio-Player mit USB-Anschlüssen verwendet.
- Der Begriff "iPod" steht in dieser Bedienungsanleitung für iPods, die mit dem KCA-iP300V (optionales Zubehör) angeschlossen werden.

Wissenswertes über Videodateien

• Verwendbare Videodateien

MPEG1, MPEG2

• Dateierweiterungen

mpg, mpeg, m1v, m2v

• Verwendbare Medien

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW, VCD, iPod mit KCA-iP300V

Die verwendbaren Discs, Disc-Formate, Datei- und Ordnernamen und die Wiedergabereihenfolge sind mit denen für Audiodateien identisch. Lesen Sie dazu den Abschnitt <Wissenswertes über Audiodateien>.

Wissenswertes über Bilddateien

• Verwendbare Bilddateien

JPEG

• Dateierweiterungen

jpg, jpeg

• Verwendbare Medien

CD-R/RW/ROM, DVD±R/RW


Die verwendbaren Discs, Disc-Formate, Datei- und Ordnernamen und die Wiedergabereihenfolge sind mit denen für Audiodateien identisch. Lesen Sie dazu den Abschnitt <Wissenswertes über Audiodateien>.

Wissenswertes über USB-Geräte

- Wenn Sie die Wiedergabe starten, nachdem der iPod angeschlossen wurde, wird zuerst die Musik des iPods abgespielt. In diesem Fall wird "RESUMING" ohne Angabe eines Ordnernamens, usw. angezeigt. Wenn der Suchpunkt geändert wird, wird ein korrekter Titel, usw. angezeigt.
- Wenn der iPod an dieses Gerät angeschlossen ist, wird "KENWOOD" oder "✓" auf dem iPod angezeigt, um Sie darüber zu informieren, dass der iPod nicht betrieben werden kann.
- Wenn das USB-Gerät an dieses Gerät angeschlossen ist, kann es aufgeladen werden, vorausgesetzt, dass es mit Strom versorgt wird.
- Installieren Sie das USB-Gerät an einem Ort, wo es Sie nicht am ordnungsgemäßen Führen Ihres Fahrzeugs behindert.
- Sie können kein USB-Gerät über einen USB-Hub und Mehrfachkartenleser anschließen.
- Machen Sie Sicherungskopien der Audiodateien, die Sie mit diesem Gerät verwenden. Die Dateien können bei bestimmten Betriebszuständen des USB-Geräts gelöscht werden. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch das Löschen gespeicherter Daten entstehen.
- Im Lieferumfang dieses Geräts ist kein USB-Gerät enthalten. Sie müssen ein handelsübliches USB-Gerät erwerben.
- Für den Anschluss des USB-Geräts wird die Verwendung des CA-U1EX (Option) empfohlen. Normale Wiedergabe kann nicht sichergestellt werden, wenn ein anderes als das kompatible USB-Kabel verwendet wird. Der Anschluss über ein Kabel mit einer Gesamtlänge von über 5 m kann zu Störungen bei der Wiedergabe führen.

Weltweite Regionencodes

Die DVD-Player sind mit einem Regionencode versehen, der dem Vertriebsbereich entspricht, wie in der nachfolgenden Karte dargestellt.



Kennzeichnungen auf DVDs

Symbol	Beschreibung
	Steht für einen Regionalcode. Die Discs mit dieser Kennzeichnung können in jedem DVD-Player abgespielt werden.
	Steht für die Anzahl der enthaltenen Tonspuren. Ein Film kann bis zu 8 Tonspuren enthalten. Sie können eine bevorzugte Sprache wählen.
	Steht für die Anzahl der enthaltenen Untertitelspuren. Ein Film kann bis zu 32 Untertitelspuren enthalten.
	Wenn eine DVD Szenen enthält, die aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen wurden, können Sie einen bevorzugten Blickwinkel wählen.
	Steht für den verwendeten Bildschirmtyp. Das linke Kennzeichen steht für ein Bild im Breitformat (16:9), das auf einem Standard-Fernseher (4:3) mit schwarzen Rändern oben und unten angezeigt wird (Letterbox).

Kennzeichen zur Steuerung des Betriebs


Bei dieser DVD können möglicherweise bestimmte Funktionen dieses Gerät eingeschränkt werden, je nachdem, an welchem Standort die DVD abgespielt wird. In diesem Fall erscheinen folgende Kennzeichen auf dem Bildschirm. Weitere Informationen finden Sie in der Anleitung zur Disc.



Discs mit eingeschränkter Nutzungsdauer

Lassen Sie Discs mit eingeschränkter Nutzungsdauer nicht in diesem Gerät. Wenn Sie eine bereits abgelaufene Disc laden, können Sie diese möglicherweise nicht aus dem Gerät auswerfen.

Grundfunktionen



C

Schaltet das Gerät EIN/AUS

Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten. Wenn die Taste für mehr als 1 Sekunde gedrückt gehalten wird, wird die Stromversorgung ausgeschaltet.

B

Schaltet um auf das Navigationssystem

Drücken Sie die Taste, um die Anzeige auf das Navigationssystem umzuschalten.

D

Regelt die Lautstärke

E


Dämpft die Lautstärke

Drücken Sie die Taste, um die Lautstärke zu dämpfen. Drücken Sie die Taste zur Aufhebung der Stummschaltung erneut.

Wiedergabe eines USB-Geräts

Beim Anschluss eines USB-Geräts beginnt die Wiedergabe automatisch.

Wenn Sie ein USB-Gerät verwenden, das sich von dem zuvor verwendeten unterscheidet, oder wenn Sie die Audiodateien des USB-Geräts ausgetauscht haben, müssen Sie die Datenbank aktualisieren. Lesen Sie hinsichtlich weiterer Einzelheiten über die Aktualisierung der Datenbank den Abschnitt <Funktionen bei Anzeige des Steuerbildschirms> im Kapitel über die USB-Gerätesteuerung (Seite 36).



- Wenn Sie die USB-Quelle auswählen, obwohl kein USB-Gerät angeschlossen ist, wird "No Device" angezeigt.
- Wenn die Wiedergabe angehalten und später fortgesetzt wird, beginnt sie an der Stelle, an der sie beim letzten Mal angehalten wurde. Selbst wenn das USB-Gerät entfernt und später neu verbunden wird, beginnt die Wiedergabe wieder an der gleichen Stelle, an der sie beim letzten Mal angehalten wurde, wenn der Inhalt des USB-Geräts nicht verändert wurde.
- Achten Sie auf festen Sitz der Anschlüsse für das USB-Gerät.

Entfernen des USB-Geräts

Drücken Sie  auf dem USB-Steuerbildschirm, um den USB-Ruhezustand aufzurufen, und entfernen Sie dann das USB-Gerät. Siehe <USB-Gerätesteuerung> (Seite 36).



- Durch Entfernen des USB-Geräts ohne vorherigen Wechsel in den USB-Ruhezustand können die Daten auf dem USB-Gerät beschädigt werden.

C**Auswählen einer Quelle**

Drücken Sie die Taste, um den Quellenauswahl-Bildschirm anzuzeigen. Drücken Sie auf die Quelle-Taste, um die Quelle auszuwählen.

Voller Quellenauswahl-Bildschirm**Favoriten-Quellenauswahl-Bildschirm**

1 Scrollt die Quellenanzeige.



- Die angezeigte Quelle hängt vom angeschlossenen Gerätetyp ab. Des Weiteren können Sie nicht die Taste einer gegenwärtig nicht verfügbaren Quelle drücken.

Auf dem Quellenauswahl-Bildschirm und dem Quellensteuerungs-Bildschirm werden immer die folgenden Tasten angezeigt.

- 2 Uhrzeitanzeige
- 3 Zeigt den Quellenauswahl-Bildschirm an. Durch Berühren der Schaltfläche wird zwischen dem Favoriten-Quellenauswahl-Bildschirm und dem Vollen Quellenauswahl-Bildschirm umgeschaltet.
- 4 Zeigt den Quellensteuerungs-Bildschirm an.
- 5 Zeigt den Menübildschirm zur Audiosteuerung an. (Seite 82)
- 6 Zeigt den SETUP-Menübildschirm an. (Seite 60)
- 7 Zeigt den Steuerbildschirm für externe Geräte an. Siehe <Steuerung der Stromversorgung für externe Geräte> (Seite 45).
- 8 Bei jedem Drücken der Taste wird die Bildschirm-Oberfläche umgeschaltet.
- 9 Aufrufen des Bildschirms für die freihändige Bedienung. (Seite 49)
- 10 Stellen Sie die Lautstärke ein.
- 11 Drücken Sie die Taste für mindestens 2 Sekunden, um die Tasten zu löschen. Berühren Sie den Bildschirm, um sich die Tasten erneut anzeigen zu lassen.




- Wenn kein Bluetooth-Gerät angeschlossen ist, wird [TEL] nicht eingeblendet.

12 Zeigt den Vollen Quellenbildschirm an.



- Hinweise zum Registrieren von häufig verwendeten Quellentasten im Favoriten-Quellenauswahl-Bildschirm finden Sie unter <Direkt-Quellentasten-Setup> (Seite 67).

A**Wiedergabe einer Disc**

Wenn Sie eine Disc in das Gerät laden, beginnt die Wiedergabe. Wenn bei Wiedergabe einer Video-Disc ein Menü erscheint, wählen Sie das gewünschte Element.




- Unter <Liste der abspielbaren Discs> (Seite 7) finden Sie eine Liste der unterstützten Discs und Formate.

Herausnehmen einer Discs

Drücken Sie die  (Auswurf)-Taste.

Grundfunktionen



B

Ruft den freihändigen Steuerbildschirm auf.

Drücken Sie diese Taste länger als 1 Sekunde, um den freihändigen Steuerbildschirm aufzurufen. Drücken Sie diese Taste erneut länger als 1 Sekunde, um zur normalen Anzeige zurückzukehren.

(nur bei angeschlossenem optionalem Zubehör-Bluetooth-Gerät)

A

Schaltet zur Rückansicht um.

Drücken Sie die Taste für mindestens 1 Sekunde, um zur Rückansicht umzuschalten. Drücken Sie diese Taste erneut länger als 1 Sekunde, um zur normalen Anzeige zurückzukehren.



- Die Funktion der [NAV]-Taste kann auf Ausgeschaltete Anzeige geändert werden. Hinweise zur Funktionseinstellung der [NAV]-Taste finden Sie unter <Systemeinrichtung> (Seite 64).

C

Verkehrsinformationen hören

Drücken Sie die Taste länger als 1 Sekunde, um die Verkehrsinformationen-Funktion ein- oder auszuschalten. (Seite 30)

B**Umschalten des Funktionsbildschirms**

Der Funktionssteuerungs-Bildschirm ändert sich bei jedem Drücken der Taste in der folgenden Reihenfolge.

Navigation**s**bildschirm

Bild- oder Videowiedergabe-Bildschirm

▼ [FNC]-Taste ▲

▼ [FNC]-Taste ▲

Easy-Steuertasten werden eingeblendet.

Easy-Steuertasten werden eingeblendet.

Navigations**bildschirm**

Easy-Steuertaste

Bild- oder Videowiedergabe-Bildschirm

Easy-Steuertaste



- Hinweise zu den Funktionen der Easy-Steuertasten finden Sie unter <Steuerung der anderen Quellen während der Anzeige des Navigationsbildschirms> (Seite 14).



Navigationssteuerung

Einstellung und Steuerung der Funktionen des Navigationssystems.

Verwendung des Navigationssystems

Zeigt den Bildschirm des Navigationssystems an und macht die Navigationsfunktion verfügbar.

1 Anzeigen des Navigationsbildschirms



2 Einstellen der Funktionen des Navigationssystems

Berühren Sie die auf dem Bildschirm angezeigte Taste des Navigationssystems. Lesen Sie die im Lieferumfang enthaltene Bedienungsanleitung des Navigationssystems, um weiterführende Informationen zu seiner Verwendung zu erhalten.




- Sie können die Funktionen des Navigationssystems einstellen, wenn nichts anderes auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wenn eine andere Anzeige zu sehen ist, z. B. das Easy-Bedienfeld, müssen Sie diese zuvor löschen.


Steuerung der anderen Quellen während der Anzeige des Navigationsbildschirms

Die ausgewählte Quelle kann während der Anzeige des Navigationsbildschirms gesteuert werden.

1 Anzeige der Easy-Steuertasten



Wenn "DVD" ausgewählt ist:



- 1 ▼: Schaltet bei jedem Drücken der Taste zwischen den Tasten [SCRN], [TEL] und [EXT SW] um.
SCRN: Zeigt den Steuerbildschirm an. Siehe <Bildschirmsteuerung> (Seite 48).
TEL: Aufrufen des Bildschirms für die freihändige Bedienung (Seite 49)
EXT SW: Zeigt den Steuerbildschirm für externe Geräte an. Siehe <Steuerung der Stromversorgung für externe Geräte> (Seite 45).
- 2 Stellen Sie die Lautstärke ein.
- 3 Während der DVD-Wiedergabe :
Wählt ein Kapitel aus.
Während der VCD-Wiedergabe :
Wählt eine Szene (wenn PBC eingeschaltet ist) oder einen Titel (wenn PBC ausgeschaltet ist) aus.
Während der CD-Wiedergabe :
Wählt Musik aus.

Während der Wiedergabe einer Audiodatei, Videodatei oder Bilddatei :

Wählt eine Datei aus.

- 4 Wiedergabe anhalten.
Bei zweimaligem Drücken wird die Disc von Anfang an wiedergegeben, wenn Sie sie das nächste Mal wiedergeben lassen möchten. (Nur DVD-Wiedergabe)
- 5 Für die Wiedergabe oder Pause.
- 6 Wenn Sie diesen Bereich berühren, wird der Quellensteuerungs-Bildschirm aufgerufen.

Wenn "USB" oder "iPod" ausgewählt ist:



- 7 Während der iPod-Wiedergabe:
Sucht nach Musik- oder Videodateien.
Während der USB-Wiedergabe:
Wählt eine Datei aus.
- 8 Für die Wiedergabe oder Pause.
- 9 Wenn Sie diesen Bereich berühren, wird der Quellensteuerungs-Bildschirm aufgerufen.

Wenn "TUNER" ausgewählt ist:



- 10 Zur Sendereinstellung.
- 11 Schaltet das Frequenzband (auf AM oder FM 1/2/3).
- 12 Wenn Sie diesen Bereich berühren, wird der Quellensteuerungs-Bildschirm aufgerufen.

Wenn "TV" ausgewählt ist:



- 13 Wählt einen Kanal aus.
Unter <Suchmodus> (Seite 40) finden Sie weitere Informationen zum Ändern der Reihenfolge der gespeicherten Sender.
- 14 Schaltet zwischen TV1 und TV2 um.*1
- 15 Schaltet den Suchmodus um.*1
- 16 Wenn Sie diesen Bereich berühren, wird der Quellensteuerungs-Bildschirm aufgerufen.

Wenn "Bluetooth" ausgewählt ist:



- 17 Wählt eine Datei aus.
- 18 Wiedergabe.
- 19 Pause.

- 20 Wenn Sie diesen Bereich berühren, wird der Quellensteuerungs-Bildschirm aufgerufen.



- Die Easy-Steuertasten sind beim Berühren eines zentralen Bereichs des Bildschirms verdeckt.
- *1Nicht beim optionalen Digital-TV-Tuner KTC-D500E verfügbar.

Wiedergabe von DVD/VCD

Sie können DVDs/VCDs mit verschiedenen Funktionen abspielen.




- Hinweise zu grundlegenden Funktionen zum Abspielen von DVD/VCD finden Sie unter <Grundfunktionen> (Seite 10).
- Stellen Sie den Moduswahlschalter an der Fernbedienung auf "DVD", bevor Sie den Betrieb beginnen, siehe <Modus-Wahlschalter der Fernbedienung> (Seite 86).


Funktionen im Wiedergabebildschirm

Grundfunktionen sind auch dann verfügbar, wenn der Wiedergabebildschirm angezeigt wird.


1 Anzeigen des Wiedergabebildschirms



oder



DVD-Wiedergabebildschirm




- 1 Titelnummeranzeige
- 2 Kapitelnummeranzeige
- 3 Wiedergabezeitanzeige
- 4 Kapitelsuche vorwärts
Wählt das nächste Kapitel aus.
- 5 Kapitelsuche rückwärts
Wählt das vorherige Kapitel aus.

- 6 Steuertastenbereich des DVD Disc-Menüs
Zeigt die Steuertasten des Disc-Menüs an (Seite 18).

Der Hervorhebungssteuerungs-Bildschirm wird beim Drücken während der Anzeige des DVD-Hauptmenüs angezeigt.

- 7 Tastenbereich der Informationsanzeige

VCD-Wiedergabebildschirm



- 8 Szenen-/Titelnummeranzeige
- 9 Wiedergabezeitanzeige
- 10 Szenen-/Titelsuche vorwärts
Wählt die nächste Szene (wenn PBC eingeschaltet ist) oder den nächsten Titel (wenn PBC ausgeschaltet ist) aus.
- 11 Szenen-/Titelsuche rückwärts
Wählt die vorherige Szene (wenn PBC eingeschaltet ist) oder den nächsten Titel (wenn PBC ausgeschaltet ist) aus.
- 12 Zoom-Steuertastenbereich
Zeigt die Zoom-Steuertasten an (Seite 20).
- 13 Tastenbereich der Informationsanzeige




- Die Informationsanzeige wird nach etwa 5 Sekunden automatisch gelöscht. Die Information kann auch automatisch bei jeder Aktualisierung angezeigt werden.

Funktionen bei Anzeige des Easy-Bedienfelds

Zeigt die Grundfunktionstasten auf dem Bildschirm an.

1 Während der Quellenwiedergabe die [FNC]-Taste drücken



- 1 Kapitelsuche (während DVD-Wiedergabe)
Sucht nach einem Kapitel.
Szenen-/Titelsuche (während VCD-Wiedergabe)
Wählt eine Szene (wenn PBC eingeschaltet ist) oder einen Titel (wenn PBC ausgeschaltet ist) aus.
- 2 Wiedergabe anhalten.
Bei zweimaligem Drücken wird die Disc von Anfang an wiedergegeben, wenn Sie sie das nächste Mal wiedergeben lassen möchten.
- 3 Für die Wiedergabe oder Pause.
- 4 Schaltet zum Wiedergabebildschirm.




- Drücken Sie während der Anzeige des Navigationsbildschirms die [NAV]-Taste, um zum Quellenwiedergabe-Bildschirm zu springen.
- Das Easy-Bedienfeld ist beim Berühren eines zentralen Bereichs des Monitors verdeckt.

Funktionen bei Anzeige des Steuerbildschirms

Schaltet zum Quellensteuerungs-Bildschirm, um verschiedene Wiedergabefunktionen zu nutzen.

1 Während der Quellenwiedergabe die [FNC]-Taste drücken



Während der DVD-Wiedergabe



Während der VCD-Wiedergabe



- 1 Schaltet zum Wiedergabebildschirm.
- 2 Titelnummeranzeige (während DVD-Wiedergabe)
- 3 Kapitel-/Szenen-/Titelnnummeranzeige
- 4 Wiedergabemodusanzeige
- 5 Wiedergabezeitanzeige


Nächste Seite ►

- 6 Lautstärkepegelanzeige
Wenn **||||** angezeigt wird, kann die Textanzeige durch Antippen weitergescrollt werden.
- 7 Schneller Vor- oder Rücklauf.
- 8 Wiedergabe anhalten.
Bei zweimaligem Drücken wird die Disc von Anfang an wiedergegeben, wenn Sie sie das nächste Mal wiedergeben lassen möchten.
- 9 Auswahl von Kapitel, Szene oder Titel.
Berühren Sie bei auf Pause geschaltetem DVD-VIDEO/VCD diese Taste zum Starten der Anzeige in Einzelbildern.
- 10 Für die Wiedergabe oder Pause.
- 11 Wirft die Disc im eingebauten Disc-Player aus.
- 12 Langsamer Vor- oder Rücklauf. (während der DVD-Wiedergabe)
- 13 Schaltet die Tastenanzeige um.
- 14 Schaltet den Wiederholmodus in der folgenden Reihenfolge um.
DVD: Titelwiederholung,
Kapitelwiederholung, Wiederholung aus
VCD: Titelwiederholung, Wiederholung aus (Verfügbar bei deaktiviertem PBC)
- 15 Aufrufen des Bildschirms für die freihändige Bedienung. (Seite 49)
- 16 Schaltet den Wiedergabezeitanzeige in der folgenden Reihenfolge um.
DVD: Kapitel, Titel, verbleibende Titel
VCD: Titel, Disc, verbleibende Discs (nur wirksam bei deaktivierter PBC-Funktion)
- 17 Funktionsanzeige
- 18 Erscheint beim Einlegen einer Disc.
- 19 Ton-Anzeige
- 20 Schaltet die PBC-Funktion bei VCDs ein oder aus. (nur bei VCD Ver. 2.0)
- 21 Wird eingeblendet, wenn PBC eingeschaltet ist.
- 22 VCD-Versions-Anzeige
- 23 Zeigt den Steuerbildschirm für externe Geräte an. Siehe <Steuerung der Stromversorgung für externe Geräte> (Seite 45).

Öffnet das DVD-Disc-Menü

Wählt aus dem DVD-Disc-Menü eine Option aus.

1 Zeigt den Steuerbildschirm für das Disc-Menü an



- 1 Ruft das Menü auf.
- 2 Kehrt zurück zum Bildschirm des Disc-Menüs.
- 3 Wählt eine Menüoption.
- 4 Gibt Ihre Menüauswahl ein.
- 5 Kehrt zurück zum vorherigen Menübildschirm.
- 6 Zeigt das oberste Menü an.
- 7 Hervorhebungssteuerung.
- 8 Löscht die Steuerelemente des Disc-Menüs.

Hervorhebungssteuerung

Sie können ein Kapitel oder einen Titel für den DVD-Menübildschirm auswählen. Wenn Sie den Bildschirm berühren, können Sie das DVD-Menü auswählen.



- Drücken Sie die [FNC]-Taste, um die Hervorhebungssteuerung zu beenden.
- Der Betrieb wird automatisch abgebrochen, wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden eine Bedienung durchführen:

2 Wählen Sie Optionen im Disc-Menü

Disc-Menü



- 9 Ruft die Menüsteuerung auf.
- 10 Schaltet den Bildwinkel um.
(nur während der Programm-Wiedergabe)
- 11 Schaltet die Untertitelsprache um.
(nur während der Programm-Wiedergabe)
- 12 Schaltet die Tonspur um.
(nur während der Programm-Wiedergabe)
- 13 Zeigt den Bildschirm der Zoom-Steuerung an.
- 14 Löscht die Steuerelemente des Disc-Menüs.

Zoom-Steuerung




- 15 Ändert das Zoomverhältnis bei jeder Berührung, in 4 Stufen (2-fach, 3-fach, 4-fach oder aus).
- 16 Scrollt den Bildschirm in der angetippten Richtung.
- 17 Kehrt zurück zum Bildschirm des Disc-Menüs.
- 18 Löscht die Steuerelemente des Disc-Menüs.

VCD-Zoom-Steuerung

Zur Anzeige eines vergrößerten VCD-Bildschirms.

1 Zeigt den Bildschirm der Zoom-Steuerung an



- 1 Ändert das Zoomverhältnis bei jeder Berührung, in 2 Stufen (2-fach oder aus).
- 2 Scrollt den Bildschirm in der angetippten Richtung.
- 3 Löscht die Taste zur Zoom-Steuerung.

Wiedergabe von Musik-Discs & Audiodateien


Während der CD-/Audiodatei-Wiedergabe können Sie verschiedene Steuerbildschirme aufrufen.




- Hinweise zu grundlegenden Funktionen zum Abspielen von Musik-Discs/Audiodateien finden Sie unter <Grundfunktionen> (Seite 10).
- Unter <Liste der abspielbaren Discs> (Seite 7) finden Sie eine Liste der abspielbaren Discs.
- Unter <Wissenswertes über Audiodateien> (Seite 8) finden Sie eine Liste der abspielbaren Dateien.

Funktionen bei Anzeige des Steuerbildschirms

Schaltet zum Quellensteuerungs-Bildschirm, um verschiedene Wiedergabefunktionen zu nutzen.



oder



Während der CD-Wiedergabe




- 1 Titelnummeranzeige
- 2 Wiedergabemodusanzeige
- 3 Wiedergabezeitanzeige

- 4 Musikinformationsanzeige
Wählt den Disc-Namen (Siehe <Disc-Name eingeben>, Seite 23), Disc-Text oder Titeltext.
Wenn angezeigt wird, kann die Textanzeige durch Antippen weitergescrollt werden.
- 5 Schneller Vor- oder Rücklauf.
- 6 Beendet die Wiedergabe vom eingebauten Disc-Player. Bei zweimaligem Drücken wird die Disc von Anfang an wiedergegeben, wenn Sie sie das nächste Mal wiedergeben lassen möchten.
- 7 Wählt eine Spur aus.
- 8 Für die Wiedergabe oder Pause.
- 9 Wirft die Disc im eingebauten Disc-Player aus.
- 10 Startet oder stoppt die Anspieľfunktion (die nacheinander den Anfang jedes Titels spielt).
- 11 Anzahl der Wiederholungen (für aktuellen Titel).
- 12 Startet oder stoppt die Zufallswiedergabe (zur Wiedergabe von Titeln in zufälliger Reihenfolge).
- 13 Schaltet die Anzahl der Zeilen in der Informationsanzeige um.
- 14 Aufrufen des Bildschirms für die freihändige Bedienung. (Seite 49)
- 15 Schaltet den Wiedergabezeitanzeige um zwischen Titel, Disc und verbleibender Disc-Spielzeit.
- 16 Funktionsanzeige
- 17 Erscheint beim Einlegen einer Disc.
- 18 Legt einen Namen für die wiedergegebene Disc fest. Siehe <Disc-Name eingeben> (Seite 23).
- 19 Zeigt den Steuerbildschirm für externe Geräte an. Siehe <Steuerung der Stromversorgung für externe Geräte> (Seite 45).

Nächste Seite ►

Während der Wiedergabe von Audiodateien



- 1 Schaltet zum Wiedergabebildschirm. Wenn kein Wiedergabebildschirm angezeigt wird, wird das Hintergrundbild eingeblendet.
- 2 Anzeige von Ordner und Dateinummer
- 3 Wiedergabemodusanzeige
- 4 Wiedergabezeitanzeige
- 5 Musikinformatioanszeige
Schaltet um zwischen Ordnername, Dateiname, Titel, Interpret oder Albumname.
Wenn ******* angezeigt wird, kann die Textanzeige durch Antippen weitergescrollt werden.
- 6 Schneller Vor- oder Rücklauf.
(bei Wiedergabe einer JPEG-Datei deaktiviert)
- 7 Wiedergabe anhalten.
Bei zweimaligem Drücken wird die Disc das nächste Mal von Anfang an wiedergegeben.
- 8 Wählt eine Datei aus.
- 9 Für die Wiedergabe oder Pause.
- 10 Wirft eine Disc aus
- 11 Wählt einen Ordner aus.
- 12 Schaltet die Tastenanzeige um.
- 13 Startet oder stoppt die Anspielfunktion (die nacheinander den Anfang jedes Titels bzw. jeder Datei spielt).
- 14 Anzahl der Wiederholungen (für die eingestellten Dateien oder Daten).

- 15 Startet oder stoppt die Zufallswiedergabe (zur Wiedergabe von Dateien im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge).
- 16 Schaltet die Anzahl der Zeilen in der Informationsanzeige um.
- 17 Aufrufen des Bildschirms für die freihändige Bedienung. (Seite 49)
- 18 Funktionsanzeige
- 19 MUSIC-, MOVIE- oder PICTURE-Anzeige
- 20 Wird beim Einlegen einer Disc angezeigt.
- 21 Anzahl der Wiederholungen für die Titel oder Dateien im aktuellen Ordner.
- 22 Sie können nach Ordnern oder Audiodateien über eine Hierarchie suchen.
- 23 Zeigt Musikinformatioan (z. B. Tag und Inhaltseigenschaften) zu abgespielten Audiodateien an.
- 24 Zeigt den Steuerbildschirm für externe Geräte an. Siehe <Steuerung der Stromversorgung für externe Geräte> (Seite 45).

Disc-Name eingeben

Weist einer CD einen Namen zu.

- 1 **Spielen Sie eine CD ab, der Sie einen Namen geben wollen**
- 2 **Starten der Namensvergabe**



- 3 **Namen eingeben**

Unter <Zeicheneingabe> (Seite 47) finden Sie Informationen zum Eingeben von Namen.

- 4 **Beenden der Namensvergabe**



Ordnerauswahl (Funktion bei Audiodateien)

Sucht auf Medien und Geräten gespeicherte Ordner und Audiodateien innerhalb einer Hierarchie.

- 1 **Starten der Ordnerauswahl**



- 2 **Wählt einen Titel aus**



- 1 Scrollt die Liste.
- 2 Zeigt eine Liste der Ordner und Audiodateien
Der Ordner öffnet sich auf Berührung und die Wiedergabe der Audiodatei beginnt.
Wenn **←** angezeigt wird, kann die Textanzeige durch Antippen weitergescrollt werden.
- 3 Springt zur obersten Hierarchieebene.
- 4 Springt eine Hierarchieebene nach oben.
- 5 Öffnet einen ausgewählten Ordner.
- 6 Kehrt zurück zum Ausgangsbildschirm.


Wiedergabe von Videodateien/Bilddateien

Sie können verschiedene Steuerbildschirme während der Wiedergabe einer Video-Datei (MPEG 1- und MPEG 2-Datei) und Bild-Datei (JPEG-Datei) aufrufen.



Funktionen im Wiedergabebildschirm

Grundfunktionen sind auch dann verfügbar, wenn der Wiedergabebildschirm angezeigt wird.

1 Anzeigen des Wiedergabebildschirms



oder



- 1 Anzeige von Ordner-/Dateinummer
- 2 Wiedergabezeitanzeige
- 3 Dateisuche vorwärts
Wählt die nächste Datei aus.
- 4 Dateisuche rückwärts
Wählt die vorherige Datei aus.
- 5 JPEG: Tastenbereich zur Bildsteuerung
(Seite 26)
MPEG: Nicht wirksam
- 6 Tastenbereich der Informationsanzeige




- Die Informationsanzeige wird nach etwa 5 Sekunden automatisch gelöscht. Die Information kann auch automatisch bei jeder Aktualisierung angezeigt werden.

Funktionen bei Anzeige des Easy-Bedienfelds

Zeigt die Grundfunktionstasten auf dem Bildschirm an.

1 Während der Quellenwiedergabe die [FNC]-Taste drücken



- 1 Wählt eine Datei aus.
- 2 Wiedergabe anhalten.
- 3 Für die Wiedergabe oder Pause.





- Drücken Sie während der Anzeige des Navigationsbildschirms die [NAV]-Taste, um zum Quellenwiedergabe-Bildschirm zu springen.
- Das Easy-Bedienfeld ist beim Berühren eines zentralen Bereichs des Monitors verdeckt.

Funktionen bei Anzeige des Steuerbildschirms

Schaltet zum Quellensteuerungs-Bildschirm, um verschiedene Wiedergabefunktionen zu nutzen.

1 Während der Quellenwiedergabe die [FNC]-Taste drücken



- 1 Schaltet zum Wiedergabebildschirm.
- 2 Anzeige von Ordner und Dateinummer
- 3 Wiedergabemodusanzeige
- 4 Wiedergabezeitanzeige

- 5 Video-/Bildinformation-Anzeige
Schaltet um zwischen Ordnername, Dateiname, Titel, Interpret oder Albumname.
Wenn **---** angezeigt wird, kann die Textanzeige durch Antippen weitergescrollt werden.
- 6 Schneller Vor- oder Rücklauf.
(bei Wiedergabe einer JPEG-Datei deaktiviert)
- 7 Wiedergabe anhalten.
Bei zweimaligem Drücken wird die Disc das nächste Mal von Anfang an wiedergegeben.
- 8 Wählt eine Datei aus.
- 9 Für die Wiedergabe oder Pause.
- 10 Wirft eine Disc aus
- 11 Wählt einen Ordner aus.
- 12 Schaltet die Tastenanzeige um.
- 13 Startet oder stoppt die Anspieldfunktion (die nacheinander den Anfang jedes Titels bzw. jeder Datei spielt).
- 14 Anzahl der Wiederholungen (für die eingestellten Dateien oder Daten).
- 15 Startet oder stoppt die Zufallswiedergabe (zur Wiedergabe von Dateien im aktuellen Ordner in zufälliger Reihenfolge).
- 16 Schaltet die Anzahl der Zeilen in der Informationsanzeige um.
- 17 Aufrufen des Bildschirms für die freihändige Bedienung. (Seite 49)
- 18 Funktionsanzeige
- 19 PICTURE- oder MUSIC-Anzeige
- 20 Wird beim Einlegen einer Disc angezeigt.
- 21 Anzahl der Wiederholungen für die Dateien im aktuellen Ordner.
- 22 Sie können nach Ordnern oder Dateien über eine Hierarchie suchen.
- 23 Zeigt Informationen zur abgespielten Datei.
- 24 Zeigt den Steuerbildschirm für externe Geräte an. Siehe <Steuerung der Stromversorgung für externe Geräte> (Seite 45).

Bildsteuerung

Anpassen der Videoanzeige.

1 Startet die Bildsteuerung



2 Passt die Videoanzeige an



- 1 Spiegelt das Bild horizontal.
- 2 Drehen gegen den Uhrzeigersinn.
- 3 Drehen im Uhrzeigersinn.
- 4 Beendet die Bildsteuerung.

Ordnerauswahl

Sucht auf Medien und Geräten gespeicherte Ordner und Videodateien/Bilder innerhalb einer Hierarchie.

1 Starten der Ordnerauswahl



2 Wählt eine Datei aus



- 1 Zeigt eine Liste der Ordner und Videodateien/Bilddateien. Der Ordner öffnet sich auf Berührung und die Wiedergabe der Video-/Bilddatei beginnt. Wenn ******* angezeigt wird, kann die Textanzeige durch Antippen weitergescrollt werden.
- 2 Scrollt die Liste.
- 3 Springt zur obersten Hierarchieebene.
- 4 Springt eine Hierarchieebene nach oben.
- 5 Öffnet einen ausgewählten Ordner.
- 6 Kehrt zurück zum Ausgangsbildschirm.


Im Tuner-Quellenmodus werden verschiedene Steuerbildschirme angezeigt.



- Hinweise zu grundlegenden Funktionen zum Bedienen des Receivers finden Sie unter <Grundfunktionen> (Seite 10).
- Stellen Sie den Moduswahlschalter an der Fernbedienung auf "AUD", bevor Sie den Betrieb beginnen, siehe <Modus-Wahlschalter der Fernbedienung> (Seite 86).

Funktionen bei Anzeige des Steuerbildschirms

Schaltet zum Quellensteuerungs-Bildschirm, um verschiedene Funktionen zu nutzen.



- 1 Frequenzband-Anzeige
- 2 Voreinstellungsnummer
- 3 Frequenz-Anzeige
- 4 Senderinformationsanzeige.
Schaltet um zwischen folgenden Anzeigen: Name des Programmdienstes, Titel & Interpret, Kategorienname 1/2 oder Radiotext.

- 5 Schaltet die Verkehrsmeldungsfunktion ein oder aus.
Siehe <Verkehrsmeldungen>, (Seite 30).
- 6 Schaltet zum Frequenzbereich FM1/2/3 um.
- 7 Schaltet auf den Frequenzbereich AM um.
- 8 Zur Sendereinstellung.
Unter <Suchmodus> (Seite 28) finden Sie weitere Informationen zum Umschalten des Frequenzbereichs.
- 9 Schaltet die Tastenanzeige um.
- 10 Wählen Sie den Mono-Empfang. (nur beim Empfang von UKW-Sendungen)
- 11 Wählt den Auto-Speichermodus. (Siehe Seite 28, <Automatische Speicherung>)
- 12 Zur Umschaltung des Suchmodus. (Siehe Seite 28, <Suchmodus>)
- 13 Schaltet die Anzahl der Zeilen in der Informationsanzeige um.
- 14 Aufrufen des Bildschirms für die freihändige Bedienung. (Seite 49)
- 15 Schaltet die lokale Suchfunktion ein oder aus.
- 16 Wenn die Tasten **P1** bis **P6** erscheinen, können Sie die gespeicherten Sender abrufen.
Weitere Informationen zum Senderspeicher finden Sie unter <Automatische Speicherung> (Seite 28) oder <Manuelle Speicherung> (Seite 29).
- 17 Sucht Sender nach der Programmsparte. Siehe <Suche nach der Programmsparte> (Seite 31).
- 18 Zeigt eine Liste der gespeicherten Sender zur Auswahl an. Siehe <Vorauswahl> (Seite 29).
- 19 Zeigt den Radiotext-Bildschirm an. Siehe <Radiotext> (Seite 30).
- 20 Zeigt den Steuerbildschirm für externe Geräte an. Siehe <Steuerung der Stromversorgung für externe Geräte> (Seite 45).

Suchmodus

Richtet eine Senderauswahl ein.



Der Modus ändert sich bei jedem Drücken der Taste in der folgenden Reihenfolge.

Anzeige	Einstellung
"AUTO1"	Stellt automatisch einen Sender mit gutem Empfang ein.
"AUTO2"	Stellt einen Sender nach dem anderen aus dem Speicher ein.
"MANU"	Schaltet manuell zur nächsten Frequenz um.

Automatische Speicherung

Speichert Sender mit gutem Empfang automatisch im Senderspeicher.

1 Zu speichernden Frequenzbereich wählen



2 Auto-Speichermodus wählen



3 Automatische Speicherung starten



Berühren Sie  oder . Die automatische Speicherung endet, wenn 6 Sender oder alle zu empfangenden Sender gespeichert sind.




- Der Betrieb wird automatisch abgebrochen, wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden eine Bedienung durchführen:



Manuelle Speicherung

Speichert den gegenwärtig empfangenen Sender im Senderspeicher.

1 Zu speichernden Sender wählen



2 Speichern



Berühren Sie die Taste solange, bis die Speichernummer erscheint.


Vorauswahl

Zeigt eine Liste der gespeicherten Sender zur Auswahl an.

1 Starten der Auswahl eines gespeicherten Senders



2 Wählt einen Sender aus




- 1 Scrollt die Liste.
- 2 Gespeicherte Sender werden angezeigt.
Tippen Sie auf den gewünschten Sender.
- 3 Kehrt zurück zum Ausgangsbildschirm.

Radiotext

Sie können sich den Radiotext anzeigen lassen.
(Nur beim Empfang von UKW-Sendungen)

1 Wählen Sie einen Sender

2 Anzeige von Radiotext



- 1 Schaltet um zwischen folgenden Anzeigen:
Name des Programmdienstes, Titel & Interpret, Sendername, Radiotext Plus oder Radiotext.
Wenn ******* angezeigt wird, kann die Textanzeige durch Antippen weitergescrollt werden.
- 2 Scrollt die Textanzeige.
- 3 Kehrt zurück zum Ausgangsbildschirm.

Verkehrsmeldungen

Beim Beginn einer Verkehrsmeldung wird jede Quelle automatisch auf die Verkehrsmeldungen umgeschaltet, und diese werden angezeigt.

1 Einstellen des Verkehrsinformationsmodus



Wenn die Verkehrsmeldung startet...

Der Verkehrsmeldungsbildschirm wird automatisch angezeigt.

Verkehrsmeldungsbildschirm



- Damit der Verkehrsmeldungsbildschirm automatisch angezeigt werden kann, muss die Verkehrsmeldungsfunktion eingeschaltet sein.
- Verkehrsmeldungen werden automatisch in der Lautstärke wiedergegeben, die beim Hören der letzten Verkehrsmeldungen eingestellt war. Diese Lautstärke lässt sich beim Anhören von Verkehrsmeldungen ändern.


Suche nach der Programmparte

Ein Programm wird eingestellt, wenn Sie seine Programmparte angeben. (nur beim Empfang von UKW-Sendungen)

1 Programmpartenmodus aufrufen




2 Programmtyp wählen



- 1 Programmtyp wird angezeigt. Programmtyp durch Antippen wählen.
- 2 Scrollt die Liste der Programmtypen.

3 Einen Sender aus der ausgewählten Programmparte auswählen





iPod-Steuerung

Sie können Ihren iPod über dieses Gerät steuern und darauf gespeicherte Titel abspielen, indem Sie ihn mit dem KCA-iP300V (optionales Zubehör) an dieses Gerät anschließen. Sie können auch Videoinhalte über dieses Gerät abspielen, wenn Sie einen iPod mit Video anschließen.

Anschließen eines iPod

Verbinden Sie einen iPod mit diesem Gerät.



- 1 Musik-/Videosuche vorwärts
Wählt die nächste Musik-/Videodatei aus.
- 2 Musik-/Videosuche rückwärts
Wählt die vorherige Musik-/Videodatei aus.
- 3 Tastenbereich der Informationsanzeige
Die Information wird 5 Sekunden lang angezeigt.




- Entfernen Sie alle Zubehörgeräte, z. B. Kopfhörer, bevor Sie den iPod verbinden. Wenn Sie den iPod mit angeschlossenem Zubehör verbinden, funktioniert die Steuerung des iPod möglicherweise nicht korrekt.
- Wenn Sie den iPod an dieses Gerät anschließen, beginnt die Wiedergabe mit dem letzten Titel, der auf dem iPod selbst abgespielt wurde (Resume-Funktion).
- Wenn der abgespielte Titel kein Video enthält, erscheint auf dem Video-Bildschirm die Meldung "No iPod Video Signal".
- Beim Anschließen eines iPod erscheint auf dem iPod die Anzeige "KENWOOD" und die Steuerung des iPod wird deaktiviert.

Funktionen bei Anzeige des Easy-Bedienfelds

Zeigt die Grundfunktionstasten auf dem Bildschirm an.

1 Während der Quellenwiedergabe die [FNC]-Taste drücken



- 1 Suche nach Musik oder Videos.
- 2 Für die Wiedergabe oder Pause.



- Drücken Sie während der Anzeige des Navigationsbildschirms die [NAV]-Taste, um zum Quellenwiedergabe-Bildschirm zu springen.
- Das Easy-Bedienfeld ist beim Berühren eines zentralen Bereichs des Monitors verdeckt.


Funktionen bei Anzeige des Steuerbildschirms

Schaltet zum Quellensteuerungs-Bildschirm, um verschiedene Wiedergabefunktionen zu nutzen.

Drücken Sie während der Video- oder Bildanzeige die [FNC]-Taste.



oder



- 1 Bild
Schaltet zum Wiedergabebildschirm. Wenn kein Wiedergabebildschirm angezeigt wird, wird das Hintergrundbild eingeblendet.
- 2 Gesamtzahl der Titel auf dem iPod und die Anzeige der Titelnnummer
- 3 Wiedergabemodusanzeige
- 4 Wiedergabezeitanzeige
- 5 Musik-/Videoinformationsanzeige
Schaltet um zwischen Titel, Interpret, Albumname oder iPod-Name.
Wenn **---** angezeigt wird, kann die Textanzeige durch Antippen weitergescrollt werden.
- 6 Schneller Vor- oder Rücklauf.
- 7 Wählt Musik oder Videos aus.
- 8 Für die Wiedergabe oder Pause.
- 9 Schaltet die Tastenanzeige um.
- 10 Startet oder stoppt die Anspielfunktion (die nacheinander den Anfang jedes Titels bzw. jedes Videos spielt).
- 11 Anzahl der Wiederholungen (für die eingestellten Dateien oder Daten).
- 12 Startet oder stoppt die Zufallswiedergabe.*
- 13 Aufrufen des Bildschirms für die freihändige Bedienung. (Seite 49)
- 14 MUSIC- oder VIDEO-Anzeige
- 15 Startet oder stoppt die Album-Zufallswiedergabe (spielt die Titel des aktuellen Albums in zufälliger Reihenfolge ab).*
- 16 Zeigt den Steuerbildschirm für externe Geräte an. Siehe <Steuerung der Stromversorgung für externe Geräte> (Seite 45).
- 17 Zeigt die Liste der Musik-Kategorien an. Siehe <iPod-Liste> (Seite 34).
- 18 Zeigt die Liste der Video-Kategorien an. Siehe <iPod-Liste> (Seite 34).
- 19 Kehrt zum vorherigen Listenbildschirm für Musik/Video zurück. Siehe <iPod-Liste> (Seite 34).
- 20 Zeigt Informationen zur wiederzugebenden Audio-/Videodatei an.



* Bei Wiedergabe einer VIDEO-Datei deaktiviert.

iPod-Liste

Zeigt eine Liste aller Musik-/Videodateien auf dem iPod und ermöglicht eine Suche darin.

1 Anzeige der iPod-Liste



2 Auswahl von Musik oder Videos



- 1 Schaltet die Listenseite um.
- 2 Kategorien und Musik werden aufgelistet.
Tippen Sie auf den Namen einer Kategorie, um in die niedrigere Ebene zu springen.
Wenn der Musiktitel angezeigt wird, startet die Wiedergabe nach Antippen.
Wenn ******* angezeigt wird, kann die Textanzeige durch Antippen weitergescrollt werden.
- 3 Die gesamte Musik innerhalb dieser Kategorie wird wiedergegeben.
- 4 Kehrt zurück zur vorherigen Kategorie.
- 5 Springt zur obersten Kategorie.
- 6 Zeigt die aktuell wiedergegebene Kategorie an.

USB-Gerätesteuerung

Sie können ein USB-Gerät über dieses Gerät steuern und darauf gespeicherte Titel abspielen, indem Sie es einfach über den USB-Anschluss an dieses Gerät anschließen.



- Hinweise zum Anschließen von USB-Geräten finden Sie unter <Grundfunktionen> (Seite 10).

Funktionen bei Anzeige des Steuerbildschirms

Schaltet zum Quellensteuerungs-Bildschirm, um verschiedene Wiedergabefunktionen zu nutzen.



- 1 Titelnummeranzeige
- 2 Wiedergabemodusanzeige
- 3 Wiedergabezeitanzeige
- 4 Musikinformationsanzeige
Schaltet um zwischen Ordnername, Dateiname, Titel, Interpret oder Albumname. Wenn ******* angezeigt wird, kann die Textanzeige durch Antippen weitergescrollt werden.

- 5 Entfernt das USB-Gerät
Wenn die Anzeige "No Device" erscheint, kann das USB-Gerät sicher entfernt werden. Wenn Sie die Wiedergabe bei noch angeschlossenem USB-Gerät fortsetzen wollen, drücken Sie die Taste erneut.
- 6 Wählt einen Ordner aus. (Nur im Ordnerauswahlmodus)*
- 7 Wählt eine Datei aus.
- 8 Für die Wiedergabe oder Pause.
- 9 Schaltet die Tastenanzeige um.
- 10 Startet oder stoppt die Anspieľfunktion (die nacheinander den Anfang jedes Titels spielt).
- 11 Anzahl der Wiederholungen (für aktuellen Titel).
- 12 Startet oder stoppt die Zufallswiedergabe (zur Wiedergabe von Titeln in zufälliger Reihenfolge).
- 13 Aufrufen des Bildschirms für die freihändige Bedienung. (Seite 49)
- 14 Anzahl der Wiederholungen für die Titel oder Dateien im aktuellen Ordner. (Nur im Ordnerauswahlmodus)
- 15 Aktualisiert die Datenbank mit den Audiodateien auf dem USB-Gerät.
- 16 Zeigt die Liste der Ordner an. Siehe dazu den Abschnitt <Ordnerauswahl> (Seite 37).
- 17 Zeigt die Liste der Kategorien an. Siehe <USB-Liste> (Seite 37).
- 18 Zeigt Informationen zur abgespielten Audiodatei.
- 19 Zeigt den Steuerbildschirm für externe Geräte an. Siehe <Steuerung der Stromversorgung für externe Geräte> (Seite 45).



- * Während des Wiedergabelistenmodus deaktiviert.

USB-Liste

Zeigt eine Liste aller Audiodateien auf dem USB-Gerät und ermöglicht eine Suche darin.

1 Anzeige der Kategorie-Liste



2 Wählen Sie eine Kategorie



Wenn <<< angezeigt wird, kann die Textanzeige durch Antippen weitergescrollt werden.

- 1 Zeigt die aktuell wiedergegebene Kategorie an.
- 2 Kehrt zurück zum Ausgangsbildschirm.

3 Auswahl von Musik



- 3 Schaltet zur niedrigeren Kategorieebene um. Wenn <<< angezeigt wird, kann die Textanzeige durch Antippen weitergescrollt werden.
- 4 Scrollt die Liste.
- 5 Zeigt eine Liste aller Titel in der gewählten Kategorie.
- 6 Schaltet zur höheren Kategorieebene um.
- 7 Springt zur obersten Kategorie.
- 8 Zeigt die aktuell wiedergegebene Kategorie an. (Nur im Kategoriemodus)
- 9 Kehrt zurück zum Ausgangsbildschirm.

Ordnerauswahl

Sucht auf dem USB-Gerät gespeicherte Ordner und Audiodateien innerhalb einer Hierarchie.

1 Starten der Ordnerauswahl



2 Auswahl von Musik



- 1 Zeigt eine Liste der Ordner und Audiodateien
Der Ordner öffnet sich auf Berührung und die Wiedergabe der Audiodatei beginnt.
- 2 Scrollt die Liste.
- 3 Springt zur obersten Hierarchieebene.
- 4 Springt eine Hierarchieebene nach oben.
- 5 Zeigt die aktuell wiedergegebene Datei an.



Fernsehbetrieb

Im TV-Quellenmodus werden verschiedene Steuerbildschirme angezeigt. Sie können nur TVs mit angeschlossenem TV-Tuner (optionales Zubehör) bedienen.

Funktionen im TV-Bildschirm

Grundfunktionen sind auch dann verfügbar, wenn der TV-Bildschirm angezeigt wird.

1 Anzeigen des TV-Bildschirms



- 1 TV-Frequenzbereichsanzeige
- 2 TV-Bereichsgruppen-Anzeige. Siehe <TV-Setup> (Seite 73).
- 3 Speicherungsnummeranzeige
- 4 Kanalnummeranzeige
- 5 Nächsthöheren Kanal wählen
Erhöht den Kanal.
- 6 Nächstniedrigeren Kanal wählen
Verringert den Kanal.
- 7 Frequenzbereich umschalten
Schaltet um zwischen TV1 und TV2.
- 8 Tastenbereich der Informationsanzeige




- Die Informationsanzeige wird nach etwa 5 Sekunden automatisch gelöscht. Die Information kann auch automatisch bei jeder Aktualisierung angezeigt werden.

Funktionen bei Anzeige des Easy-Bedienfelds

Zeigt die Grundfunktionstasten auf dem Bildschirm an.

1 Während der Quellenwiedergabe die [FNC]-Taste drücken



- 1 Wählt einen Kanal aus.
Unter <Suchmodus> (Seite 40) finden Sie weitere Informationen zum Ändern der Reihenfolge der gespeicherten Sender.






- Drücken Sie während der Anzeige des Navigationsbildschirms die [NAV]-Taste, um zum Quellenwiedergabe-Bildschirm zu springen.
- Das Easy-Bedienfeld ist beim Berühren eines zentralen Bereichs des Monitors verdeckt.

Funktionen bei Anzeige des Steuerbildschirms

Schaltet zum Quellensteuerungs-Bildschirm, um verschiedene Funktionen zu nutzen.

1 Während der Quellenwiedergabe die [FNC]-Taste drücken



- 1 Schaltet zum TV-Bildschirm.
- 2 Frequenzband-Anzeige
- 3 TV-Bereichsgruppen-Anzeige
Siehe <TV-Setup> (Seite 73).
- 4 Speichernummeranzeige
- 5 Kanal-Anzeige
- 6 Kanalinformationsanzeige

- 7 Wählt einen Kanal aus.
Unter <Suchmodus> (Seite 40) finden Sie weitere Informationen zum Ändern der Reihenfolge der gespeicherten Sender.
- 8 Schaltet um zwischen TV1 und TV2.
- 9 Schaltet die Tastenanzeige um.
- 10 Wählt den Auto-Speichermodus.
Siehe <Automatische Speicherung> (Seite 41).
- 11 Zur Umschaltung des Suchmodus.
Siehe <Suchmodus> (Seite 40).
- 12 Aufrufen des Bildschirms für die freihändige Bedienung. (Seite 49)
- 13 Zeigt den aktuellen Suchmodus.
- 14 Wenn die Tasten **P1** bis **P6** erscheinen, können Sie die gespeicherten Kanäle abrufen.
Weitere Informationen zum Senderspeicher finden Sie unter <Automatische Speicherung> (Seite 41) oder <Manuelle Speicherung> (Seite 41).
- 15 Weist dem eingestellten Sender einen Namen zu. (Seite 42)
- 16 Zeigt eine Liste der gespeicherten Sender zur Auswahl an.
- 17 Zeigt den Steuerbildschirm für externe Geräte an. Siehe <Steuerung der Stromversorgung für externe Geräte> (Seite 45).

TV-Menü (nur über KTC-D500E (optionales Zubehör) angeschlossen)

Der Menü-Steuerbildschirm wird durch Antippen des unten dargestellten Bereichs angezeigt.



- 1 Zeigt den EPG (Electric Program Guide)-Bildschirm an.
- 2 Zeigt den Digital TV-Sendermenü-Bildschirm an.
- 3 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.
- 4 Führt den ausgewählten Menüpunkt aus.
- 5 Kehrt zurück zum Digital TV-Bildschirm.
- 6 Bewegt die Hervorhebung im Digital TV-Sendermenü.

Suchmodus

Richtet eine Senderauswahl ein.



Der Modus ändert sich bei jedem Drücken der Taste in der folgenden Reihenfolge.

Anzeige	Einstellung
"AUTO1"	Stellt automatisch einen Sender mit gutem Empfang ein.
"AUTO2"	Stellt einen Sender nach dem anderen aus dem Speicher ein.
"MANU"	Schaltet manuell zur nächsten Frequenz um.



Automatische Speicherung

Speichert Sender mit gutem Empfang automatisch im Senderspeicher.

1 Zu speichernden Frequenzbereich wählen



2 Auto-Speichermodus wählen



3 Automatische Speicherung starten



Die automatische Speicherung endet, wenn 6 Sender oder alle zu empfangenden Sender gespeichert sind.



- Der Betrieb wird automatisch abgebrochen, wenn Sie nicht innerhalb von 10 Sekunden eine Bedienung durchführen:

Manuelle Speicherung

Speichert den gegenwärtig empfangenen Sender im Senderspeicher.

1 Zu speichernden Sender wählen



2 Speichern




Berühren Sie die Taste solange, bis die Speichernummer erscheint.


Vorauswahl

Zeigt eine Liste der gespeicherten Sender zur Auswahl an.

1 Starten der Auswahl eines gespeicherten Senders



2 Wählt einen Sender aus




- 1 Gespeicherte Sender werden angezeigt. Tippen Sie auf den gewünschten Sender.

Eingabe des Sendernamens

Weist einem Sender einen Namen zu.

1 Wählen Sie einen Sender, dem Sie einen Namen geben wollen

2 Starten der Namensvergabe



3 Namen eingeben

Unter <Zeicheneingabe> (Seite 47) finden Sie Informationen zum Eingeben von Namen.

4 Beenden der Namensvergabe



Bluetooth-Audiosteuerung


Nach dem Anschluss des KCA-BT200 (optionales Zubehör) können Sie sich auf einem Bluetooth-Audioplayer oder einem Mobiltelefon gespeicherte Audiodateien anhören.



- Sie müssen zuvor Ihren Audioplayer im Bluetooth-Gerät registrieren. Lesen Sie unbedingt auch die Bedienungsanleitung des Bluetooth-Gerätes.

Funktionen bei Anzeige des Steuerbildschirms

Schaltet zum Steuerbildschirm, um verschiedene Funktionen zu nutzen.



- 1 Wiedergabe.
- 2 Pause.
- 3 Wiedergabe anhalten.
- 4 Wählt eine Datei aus.
- 5 Aufrufen des Bildschirms für die freihändige Bedienung. (Seite 49)
- 6 Zeigt den Steuerbildschirm für externe Geräte an. Siehe <Steuerung der Stromversorgung für externe Geräte> (Seite 45).



- Wenn der Bluetooth Audio-Player das AVRCP-Profil nicht unterstützt, werden die Tasten **1** bis **4** nicht angezeigt. Bedienen Sie vom Audio-Player aus.

Steuerung der Stromversorgung für externe Geräte

Steuerung der Stromversorgung für externe Geräte.

Steuerung der Stromversorgung für externe Geräte

Steuerung der Stromversorgung für externe Geräte.

1 Zeigt den Steuerbildschirm EXT SW an



[EXT SW] erscheint, wenn der Steuerbildschirm für jede Quelle oder das Easy-Bedienfeld angezeigt wird.

2 Steuert die Stromversorgung für externe Geräte



- 1 Sie können die Stromversorgung für externe Geräte ein- oder ausschalten.
- 2 Kehrt zurück zum Ausgangsbildschirm.



- Sie müssen ein handelsübliches Relais anschließen, um diese Funktion zu verwenden. Schließen Sie das zu steuernde externe Gerät an diesem Relais an.
- Unter <EXT SW-Setup> (Seite 80) finden Sie weitere Informationen zum Einstellen Stromversorgung.

Stummschaltung bei eingehenden Anrufen

Wenn ein Telefonanruf eingeht, wird das System automatisch unterbrochen (Pause).

Stummschaltung bei eingehenden Anrufen

Wenn ein Telefonanruf eingeht...

Der Telefonanruf-Bildschirm ("CALL") erscheint und das System wird unterbrochen.

Telefonanruf-Bildschirm ("CALL")



Wenn das Gespräch endet...

Legen Sie den Hörer auf.

Das System setzt die Wiedergabe automatisch fort.



- Um die Funktion TEL Mute zu verwenden, müssen Sie das Stummschaltkabel über ein handelsübliches Zubehörteil mit Ihrem Telefon verbinden. Weitere Informationen finden Sie im <INSTALLATION-HANDBUCH>.

Zeicheneingabe

Wenn Sie den Modus zur Eingabe des Sendernamens auswählen, wird der folgende Bildschirm für die Zeicheneingabe angezeigt.

Verwenden des Bildschirms zur Zeicheneingabe

Zeicheneingabe-Bildschirm



- 1 Verschieben des Cursors.
- 2 Eingabe von Zeichen.
- 3 Scrollt die Anzeige der Zeichentasten nach oben oder unten.
- 4 Stellt die Tastenanordnung der Zeichentasten ein.
abc : Alphabetische Tasten.
qwe : Qwerty-Tasten.
- 5 Eingabe eines Leerzeichens.
Falls Sie ein Zeichen löschen wollen, positionieren Sie den Cursor darüber und berühren Sie diese Taste.
- 6 Löscht das Zeichen.
- 7 Beendet den Zeicheneingabemodus und kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.




- Erst nach dem Anziehen der Feststellbremse sind Sie in der Lage, einen Zeichen einzugeben.

Bildschirmsteuerung

Einstellen des Monitorbildschirms.

Bildschirmsteuerung

1 Anzeige des Easy-Bedienfelds



2 Zeigt den Bildschirm für die Bildschirmsteuerung an



3 Anpassen der Bildqualität



- 1 Helligkeitseinstellung
- 2 Farbtoneinstellung
Wird für ein Bild im NTSC-Format auf dem Video, iPod, USB oder der Rückfahrkamera angezeigt.
- 3 Farbeinstellung
Wird nur für Video, iPod, USB oder Rückfahrkamera angezeigt.
- 4 Kontrasteinstellung
- 5 Schwarzpegelanpassung

- 6 Dimmer-Moduseinstellung
"ON": Die Anzeige wird gedimmt.
"OFF": Die Anzeige wird nicht gedimmt.
"SYNC": Die Dimmer-Funktion wird ein- oder ausgeschaltet, wenn der Lichtschalter des Fahrzeugs ein- oder ausgeschaltet wird.
"NAV-SYNC":
Die Dimmer-Funktion kann der Navigation Tag/Nacht-Anzeigeeinstellung entsprechend ein- oder ausgeschaltet werden.
- 7 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.



- Der Monitor-Steuerbildschirm wird nur angezeigt, wenn Sie die Feststellbremse aktiviert haben.
- Die Bildqualität kann für jede Quelle eingestellt werden.
- Sie können die Bildqualität der Bildschirme wie z. B. das Menü vom <Monitor-Setup> (Seite 70) des <Einrichtungsmenü> einstellen.

Freihändige Gerätesteuerung

Verschiedenen Funktionen können im Modus für die freihändige Gerätesteuerung verwendet werden. (nur bei angeschlossenem optionalem Zubehör-Bluetooth-Gerät)




- Sie müssen zuvor Ihr Mobiltelefon im Bluetooth-Gerät registrieren. Lesen Sie unbedingt auch die Bedienungsanleitung des Bluetooth-Gerätes.
- Um das Telefonbuch zu verwenden, müssen Sie dieses zuvor vom Mobiltelefon herunterladen. Weitere Details finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Gerätes und Ihres Mobiltelefons.

Funktion zur Bildschirmsteuerung

Anzeigen des Steuerbildschirms und verwenden verschiedener Funktionen.

1 Aufrufen des Steuerbildschirms für die freihändige Bedienung



Drücken Sie länger als 1 Sekunde auf die [FNC]-Taste.

oder



- 1 Zeigt die verschiedenen Bedingungen an.
 - : Zeigt den Kurzmitteilungsstatus an. Wenn kein Mobiltelefon angeschlossen wurde, das die SMS-Funktion unterstützt, wird dieses Symbol nicht angezeigt.
 - : Eine ungelesene Kurzmitteilung.
 - : Keine ungelesene Kurzmitteilung.

: Telefonbuch wird heruntergeladen.

: Zeigt an, dass ein Anruf wartet.

: Zeigt die Signalstärke an.*

Die Anzahl der Balkensegmente zeigt die Signalstärke an.

: Zeigt den aktuellen automatischen Anrufbeantwortungsstatus an.

: Wenn die automatische Anrufbeantwortung aktiviert ist

: Wenn die automatische Anrufbeantwortung deaktiviert ist

: Zeigt den Akkuladestatus des Mobiltelefons an.*

Die Anzahl der Balkensegmente zeigt den Akkuladestatus an.

- 2 Zeigt die gewählten Telefonnummern an. Wenn Sie eine Telefonnummer im Telefonbuch gespeichert haben, wird der Name der Zielperson angezeigt.
- 3 Wählt die angezeigte, voreingestellte Telefonnummer.
- 4 Zeigt den SMS-Auswahl-Bildschirm an. Siehe dazu den Abschnitt <SMS (Short Message Service)> (Seite 59).
- 5 Zeigt den Suche-nach-Telefonbuch-Bildschirm an. Siehe <Anrufen mithilfe des Telefonbuchs> (Seite 52).
- 6 Zeigt den Bildschirm für ausgehende Anrufe an. Siehe dazu den Abschnitt <Anruf tätigen mithilfe der ausgehenden/eingehenden Anruflisten> (Seite 53).
- 7 Zeigt den Bildschirm für eingehende Anrufe an. Siehe dazu den Abschnitt <Anruf tätigen mithilfe der ausgehenden/eingehenden Anruflisten> (Seite 53).

Nächste Seite ►

- 8 Wählt die voreingestellte Telefonnummer. Informationen zur Speicherung einer Telefonnummer finden Sie unter <Speichern einer Telefonnummer> (Seite 58).
- 9 Aufrufen des Setup-Bildschirms für die freihändige Bedienung. Siehe <Einrichten der Freisprecheinrichtung> (Seite 55).
- 10 Zeigt den Wählanzeige-Bildschirm an. Siehe <Anrufen durch Eingabe einer Telefonnummer> (Seite 50).
- 11 Startet die Spracherkennung. Siehe <Anrufen mithilfe der Spracherkennung> (Seite 54).
- 12 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.



- Wenn sich das Fahrzeug bewegt, sind einige Funktionen aus Sicherheitsgründen deaktiviert. Die mit den deaktivierten Funktionen verknüpften Tasten reagieren nicht auf Berührungen.
- Wenn der Bildschirm für die freihändige Steuerung erscheint, wird der Name des verbundenen Mobiltelefons 5 Sekunden lang angezeigt.
- * Da die Anzahl der Stufen am Steuergerät sich von der Anzahl der Stufen am Mobiltelefon unterscheidet, können sich der am Steuergerät angezeigte Status und der Status am Mobiltelefon unterscheiden. Wenn kein Status verfügbar ist, wird auch keine entsprechende Information angezeigt.
- Durch Einstellen des privaten Modus am Mobiltelefon kann die freihändige Bedienung deaktiviert werden.

Wenn ein Gespräch empfangen wird

Wenn Sie einen Anruf erhalten, können Sie die Freisprecheinrichtung verwenden.

1 Anruf beantworten




Wenn ein Anruf eingeht, wird der Gesprächsbildschirm automatisch angezeigt.

- 1 Starten Sie die Konversation mit der anrufenden Person. Wechseln Sie das Anrufziel, wenn Sie ein Anknopfton hören. Die Konversation mit der wartenden Person wird fortgesetzt, sobald Sie die Konversation mit dem anderen Teilnehmer beendet haben.
- 2 Deaktiviert das Telefon.
- 3 Wechselt die Sprechausgabe zwischen Telefon und Lautsprecher.
- 4 Gibt den Wählton aus. Siehe <Steuerung von tonbasierenden Services> (Seite 51).

Anrufen durch Eingabe einer Telefonnummer

Machen Sie einen Anruf durch Eingabe einer Telefonnummer.

1 Aufrufen des Nummerneingabe-Bildschirms



2 Geben Sie eine Telefonnummer ein



- 1 Wählt die eingegebene Telefonnummer.
- 2 Erstellt eine SMS für die eingegebene Telefonnummer. Siehe <SMS (Short Message Service)> (Seite 59).
- 3 Löscht die Nummer.
- 4 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

3 Anruf tätigen



Sie können zu sprechen beginnen, sobald der Angerufene antwortet.

4 Gespräch beenden



Der Freisprechbildschirm erscheint wieder.



- Sie können maximal 32 Stellen eingeben.

Kurzwahl

Sie können bis zu 6 Telefonnummern als Kurzwahlen registrieren.



- Telefonnummern müssen zuvor gespeichert worden sein. Siehe <Speichern einer Telefonnummer> (Seite 58).

1 Rufen Sie die gespeicherte Telefonnummer auf



2 Anruf tätigen



- Für die Kurzwahlen können nur Telefonnummern eingetragen werden. Daher werden während des Wählvorgangs keine Namen oder sonstige Angaben zum Angerufenen angezeigt.

Steuerung von tonbasierenden Services

Verwendet den Tonbasis-Service über DTMF (Dual Tone Multi Frequency).

1 Aufrufen des DTMF-Eingabebildschirms

Anzeigen des Sprechbildschirms.
Siehe <Anrufen durch Eingabe einer Telefonnummer> (Seite 50).



2 Sie können Töne während eines Anrufs senden



- 1 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

Anrufen mithilfe des Telefonbuchs

Sie können eine Person anrufen, indem Sie seine/ ihre im Telefonbuch gespeicherte Telefonnummer verwenden.

1 Aufrufen des Telefonbuch-Bildschirms



Der Eingabebildschirm für Anfangsbuchstaben erscheint.

2 Auswählen des Telefonbuch-Suchverfahrens

Sie können nach dem Anfangsbuchstaben in den Telefonbuchdaten suchen.

Anfangsbuchstaben-Bildschirm



- 1 Zeigt das Telefonbuch beginnend mit dem Namen, dessen ersten Buchstaben Sie gedrückt haben.
- 2 Scrollt die Zeichenanzeige.
- 3 Kehrt zurück zum freihändigen Steuerbildschirm.



Anfangsnummern-Bildschirm



- 4 Zeigt eine Liste von Nummern im Telefonbuch an, die mit der ausgewählten Nummer starten.



Kyrillische Buchstabensuche-Bildschirm



- 5 Zeigt das Telefonbuch beginnend mit dem Namen, dessen ersten Buchstaben Sie gedrückt haben.

3 Den Namen der Person auswählen, die Sie anrufen möchten



- 6 Telefonbuchdatenliste. "REC" wird für Daten für die Spracherkennung aktiviert, die bereits gespeichert wurden.
- 7 Scrollt die Telefonbuchdatenliste.
- 8 Scrollt die Namen.
- 9 Speichert den Text für die Spracherkennung für das ausgewählte Telefonbuch. Wenn bereits 35 Sprachmarkierungen auf demselben Mobiltelefon gespeichert sind, wird die [Record]-Taste deaktiviert. Siehe <Spracherkennung> (Seite 56).
- 10 Gibt den in den ausgewählten Telefonbuchdaten registrierten Text wieder.
- 11 Löscht den in den ausgewählten Telefonbuchdaten registrierten Text. Antippen, um den Bestätigungsbildschirm einzublenden. Tippen Sie zum Löschen auf [YES], oder auf [NO], um den Vorgang abzubrechen.
- 12 Zeigt die Einzelheiten zu den ausgewählten Telefonbuchdaten an.
- 13 Kehrt zurück zum Anfangsbuchstaben-Eingabebildschirm.

4 Die Telefonnummer der Person auswählen, die Sie anrufen möchten



- 14 Wählt die ausgewählte Telefonnummer.
- 15 Erstellt eine SMS für die angezeigte Telefonnummer.
Siehe <SMS (Short Message Service)> (Seite 59).
- 16 Scrollt die Telefonnummer.
- 17 Kehrt zurück zum Namenslisten-Bildschirm.
- 18 Kehrt zurück zum Anfangsbuchstaben-Eingabebildschirm.

5 Anruf tätigen



- Um das Telefonbuch zu verwenden, müssen Sie dieses zuvor vom Mobiltelefon herunterladen. Weitere Details finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Bluetooth-Gerätes und Ihres Mobiltelefons.
- Anfangsbuchstaben ohne vorhandenen Namen werden nicht angezeigt.
- Bei der Suche werden anstelle von Zeichen mit Akzenten oder Umlauten (z. B. "ü") die entsprechenden Zeichen ohne Akzent bzw. Umlaut gesucht (z. B. "u").

Anruf tätigen mithilfe der ausgehenden/ eingehenden Anruflisten

Anrufe durch Auswahl einer Telefonnummer aus der Anrufliste für ausgehende und eingehende Anrufe.

1 Auf den Bildschirm für ausgehende oder eingehende Anrufe




-  : Ausgehende Anrufe
-  : Eingehende Anrufe

Der Bildschirm mit der Liste der ausgehenden oder eingehenden Anrufe wird angezeigt.

2 Einen Eintrag aus der Anrufliste auswählen

Beispiel : Bildschirm der ausgehenden Anrufe



- 1 Liste der eingehenden Anrufe.
- 2 Scrollt die Liste.
- 3 Tätigt einen Anruf der ausgewählten Nummer.
- 4 Erstellt eine SMS für die ausgewählte Telefonnummer. Siehe dazu den Abschnitt <SMS (Short Message Service)> (Seite 59).
- 5 Zeigt die Einzelheiten der ausgewählten Telefonnummer an.
- 6 Kehrt zurück zum freihändigen Steuerbildschirm.

3 Anruf tätigen



Nächste Seite ►



- Der Bildschirm mit der ausgehenden Anrufliste oder der Bildschirm mit der eingehenden Anrufliste zeigt die Liste der mit diesem gerät getätigten oder empfangenen Anrufen an. Dabei handelt es sich nicht um die im Mobiltelefon gespeicherten Einträge.

Anrufen mithilfe der Spracherkennung

Anrufen durch Erkennen der gespeicherten Stimme.



- Für die Spracherkennung muss die Stimme in den Telefonbuchdaten gespeichert werden. Siehe <Spracherkennung> (Seite 56). Oder wenn die Spracherkennung mit der Telefonnummernkategorie (Zuhause, Büro, Mobil, usw.) der Telefonbuchdaten ausgeführt werden soll, muss eine Schlüsselwortstimme gespeichert werden. Siehe <Schlüsselwort-Spracherkennung> (Seite 57).

1 Aufrufen des Spracherkennungs-Bildschirms



2 Sprechen Sie mit der Stimme, die im Telefonbuch gespeichert ist



Sprechen Sie innerhalb von 2 Sekunden nach dem Piepton.

- 1 Zeigt die erkannte Telefonnummer oder Adresse an.
- 2 Beendet die Spracherkennung.

Wenn die Spracherkennung erfolgreich war, wird nur eine Telefonnummer eingeblendet:



Tätigen Sie den Anruf.

- 3 Blendet das Telefonbuch-Verzeichnis ein.

Falls Sie einen weiteren Piepton hören:

Sprechen Sie innerhalb von 2 Sekunden nach dem Piepton das Schlüsselwort oder berühren Sie die [Phonebook List]-Taste, um die Telefonnummer auszuwählen.

Tätigen Sie den Anruf.



- Falls unter demselben Namen mehr als eine Telefonnummer registriert und die Schlüsselwort-Stimme für jede einzelne Telefonnummer registriert wurde, hören Sie einen weiteren Piepton. Lesen Sie hinsichtlich der Schlüsselwort-Registrierung den Abschnitt <Schlüsselwort-Spracherkennung> (Seite 57).

Fahren Sie mit Schritt 3 fort, wenn mehr als eine Telefonnummer unter demselben Namen registriert wurde.

3 Eine Telefonnummernkategorie auswählen



- 4 Wählt die angezeigte Telefonnummer.
- 5 Erstellt eine SMS für die angezeigte Adresse. Siehe <SMS (Short Message Service)> (Seite 59).
- 6 Wählt die Telefonnummernkategorie aus.
- 7 Scrollt die Telefonnummer.
- 8 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

4 Anruf tätigen



- Eine Mitteilung wird angezeigt, wenn die Stimme nicht erkannt wird. Lesen Sie die Mitteilung, um zu erfahren, wie weiter vorzugehen ist.

Einrichten der Freisprecheinrichtung

Die Freisprecheinrichtung kann wie folgt eingerichtet werden.

1 Aufrufen des Freisprecheinrichtungsbildschirms



2 Einzelne Elemente einrichten



- 1 Schaltet zum "Hands Free Set Up 2"-Bildschirm.
- 2 Stellt eine automatische Antwortzeit nach dem Beenden eines Anrufs ein. (☑ "8")
"Off": Diese Funktion ist deaktiviert.
"0-99": Stellt eine Klingelzeit für Anrufe ein (Sekunden).

- 3 Stellt eine Ausgabeposition für den Klingelton ein. (☑ "Front R")
"Front L": Gibt den Klingelton über den Lautsprecher vorne links aus.
"Front R": Gibt den Klingelton über den Lautsprecher vorne rechts aus.
"Front All": Gibt den Klingelton über beide vorderen Lautsprecher aus.
- 4 Stellt den Piepton für eingehende Anrufe ein. (☑ "On")
"On": Piepton wird gehört.
"Off": Piepton ist deaktiviert.
- 5 Stellt den Piepton für eingehende SMS ein. (☑ "On")
"On": Piepton wird gehört.
"Off": Piepton ist deaktiviert.
- 6 Kehrt zurück zum "Hands Free Control"-Bildschirm.
- 7 Kehrt zurück zum "Hands Free Set Up 1"-Bildschirm.
- 8 Stellt ein, ob das Mobiltelefonbuch, die ausgehende Anrufliste oder die eingehende Anrufliste verwendet wird. (☑ "On")
"On": Ja.
"Off": Nein.
- 9 Stellt die SMS-Funktion ein. (☑ "On")
"On": Die SMS-Funktion wird verwendet.
"Off": SMS nicht verfügbar.
- 10 Registriert die Stimme für die Auswahl der Telefonnummernkategorie mithilfe der Spracherkennung.
Siehe <Schlüsselwort-Spracherkennung> (Seite 57).
- 11 Registriert die Telefonnummer unter der Voreinstellungstaste des freihändigen Steuerbildschirms.
Siehe <Speichern einer Telefonnummer> (Seite 58).
- 12 Kehrt zurück zum freihändigen Steuerbildschirm.



- Entweder die Wartezeit für automatische Rufannahme, die an diesem Gerät eingestellt wurde, oder die am Mobiltelefon eingestellte Wartezeit wird verwendet, je nachdem, welche von beiden die kürzere ist.
- Wählen Sie den Lautsprecher mit dem größeren Abstand zum Mikrofon, um Rückkopplungen oder Echos zu vermeiden.

Spracherkennung

Speichert die Stimme für die Spracherkennung im Telefonbuch. Sie können bis zu 35 Stimmen auf einem Mobiltelefon speichern.

1 Den Namen der Person auswählen, die Sie speichern möchten

Führen Sie das Verfahren <Anrufen mithilfe des Telefonbuchs> (Seite 52).



- 1 Wählt einen Namen aus.
"REC" wird für Daten für die Spracherkennung aktiviert, die bereits gespeichert wurden.

2 Rufen Sie den Sprachspeicher-Bildschirm auf



3 Sprechen Sie, um die Stimme zu speichern (1. Versuch)




- 2 Speichert die Stimme.
3 Beendet die Sprachspeicherung.

Spechen Sie innerhalb von 2 Sekunden nach dem Piepton.

4 Sprechen Sie, um die Stimme zu speichern (2. Versuch)



5 Beenden der Sprachspeicherung



- Eine Mitteilung wird angezeigt, wenn die Stimme nicht erkannt wird. Lesen Sie die Mitteilung, um zu erfahren, wie weiter vorzugehen ist.
- Wiederholen Sie die Schritte vom 1. Versuch, wenn die Stimme eine andere ist als beim 1. Versuch.

Schlüsselwort-Spracherkennung

Registriert die Stimme für die Auswahl der Telefonnummernkategorie mithilfe der Spracherkennung.

1 Aufrufen des Schlüsselwortlisten-Bildschirms

Rufen Sie den "Hands Free"-Bildschirm auf und tippen Sie auf [Setup]. Siehe dazu den Abschnitt <Funktion zur Bildschirmsteuerung> (Seite 49)



2 Die Telefonnummernkategorie auswählen, die Sie speichern möchten



- 1 Wählt die Telefonnummernkategorie aus. "REC" wird für Daten für die Spracherkennung aktiviert, die bereits gespeichert wurden.
- 2 Speichert die Stimme für die ausgewählte Telefonnummernkategorie.
- 3 Gibt die für die ausgewählte Telefonnummernkategorie gespeicherte Stimme wieder.
- 4 Löscht die für die ausgewählte Telefonnummernkategorie gespeicherte Stimme. Antippen, um den Bestätigungsbildschirm einzublenden. Tippen Sie zum Löschen auf [YES], oder auf [NO], um den Vorgang abzubrechen.
- 5 Kehrt zurück zum Setup-Bildschirm für die freihändige Bedienung.

3 Aufrufen des Sprachspeicher-Bildschirms



4 Sprechen Sie, um die Stimme zu speichern (1. Versuch)




- 6 Speichert die Stimme.
- 7 Beendet die Sprachspeicherung.

Sprechen Sie innerhalb von 2 Sekunden nach dem Piepton.

5 Sprechen Sie, um die Stimme zu speichern (2. Versuch)



6 Beenden der Sprachspeicherung



- Eine Mitteilung wird angezeigt, wenn die Stimme nicht erkannt wird. Lesen Sie die Mitteilung, um zu erfahren, wie weiter vorzugehen ist.
- Wiederholen Sie die Schritte vom 1. Versuch, wenn die Stimme eine andere ist als beim 1. Versuch.

Speichern einer Telefonnummer


Registriert häufig verwendete Telefonnummern unter der Voreinstellungstaste des freihändigen Steuerbildschirms.

1 Aufrufen des Bildschirms der freihändigen Voreinstellungsliste

Rufen Sie den "Hands Free"-Bildschirm auf und tippen Sie auf [Setup]. Siehe <Funktion zur Bildschirmsteuerung> (Seite 49).



2 Die Voreinstellungsnummer auswählen, die Sie speichern möchten



- 1 Kehrt zurück zum Setup-Bildschirm für die freihändige Bedienung.

3 Das Suchziel der Nummer auswählen, um sie zu registrieren



- 2 Speichert von der SMS eingehende Anrufliste.
- 3 Speichert von der SMS ausgehende Anrufliste.
- 4 Speichert aus dem Telefonbuch.
- 5 Speichert von der ausgehenden Anrufliste.
- 6 Speichert von der eingehenden Anrufliste.

- 7 Speichert durch Eingeben der Telefonnummern.
- 8 Speichert die Stimme für die Spracherkennung unter der Voreinstellungsnummer.
- 9 Speichert die aktuell angezeigte Telefonnummer.
- 10 Löscht die aktuell angezeigte Telefonnummer.
- 11 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

4 Suchen nach Telefonnummern, um sie mit einer der Funktionen zu speichern

5 Speichern der Telefonnummer



- Drücken Sie auf [Delete], um die gespeicherte Telefonnummer zu löschen.


SMS (Short Message Service)

Verwendet die SMS-Funktion.

1 Aufrufen des SMS-Auswahl-Bildschirms



2 Eine Funktion auswählen




- 1 Zeigt die Liste der empfangenen Mitteilungen an.
- 2 Zeigt die Liste der gesendeten Mitteilungen an.
- 3 Zeigt den ausgewählten Mitteilungs-Bildschirm an. Falls eine noch nicht beendete Nachricht vorhanden ist, wird die Taste aktiviert.
- 4 Empfangen Sie die SMS-Nachrichten vom Mobiltelefon.
- 5 Kehrt zurück zum freihändigen Steuerbildschirm.

3 Die Mitteilung auswählen, die Sie anzeigen möchten



- 6 Wählt die Nummer in der ausgewählten Mitteilung.
- 7 Erstellt eine neue Mitteilung für die ausgewählte Mitteilung.
- 8 Scrollt die Liste.
- 9 Zeigt die ausgewählte Mitteilung an.

SMS-Mitteilungs-Bildschirm



- 10 Wählt die Nummer in der ausgewählten Mitteilung.
- 11 Erstellt eine neue Mitteilung für die ausgewählte Mitteilung.
- 12 Scrollt die Mitteilung.
- 13 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

4 Eine Mitteilung schreiben



- 14 Verschiebt den Cursor.
- 15 Zeigt die Anzahl der verbleibenden Zeichen an.
- 16 Gibt ein Zeichen ein.
- 17 Ändert die Tastatur-Zeichenart.
- 18 Sendet die Mitteilung.
- 19 Stellt die Tastenanordnung der Zeichentasten ein.
ABC : Alphabetische Tasten.
QWE : Qwerty-Tasten.
- 20 Fügt ein Leerzeichen ein.
- 21 Löscht das eingegebene Zeichen.
Wenn diese Taste länger als 1 Sekunde gedrückt wird, werden alle eingegebenen Zeichen gelöscht.
- 22 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.


Einrichtungsmenü

Sie können verschiedene Empfängerparameter einrichten.

Einrichtungsmenü

Schaltet zum Setup-Menü, um verschiedene Funktionen einzurichten.

1 Rufen Sie den Steuerbildschirm einer Quelle auf




Berühren Sie eine der Quellentasten auf dem "Source Select"-Bildschirm.

2 Anzeigen des Setup-Menüs



3 Wählen Sie ein Element zum Einrichten aus



- 1 Der gewählte Einrichtungsmenübildschirm wird angezeigt.
- 2 Scrollt das Setup-Menü.



- Die Optionen [Audio SETUP] und [AV Interface] können blockiert werden. Das Schlüssel-Symbol wird beim Reverse-Video für die blockierte Option angezeigt. Siehe <Einstellungsspeicher> (Seite 79).

Audio-Setup

Sie können ein Lautsprecher-Netzwerk o. Ä. einrichten.

1 Anzeigen des Bildschirms mit dem Audio-Setup

Berühren Sie **Audio SETUP** im "SETUP Menu"-Bildschirm (Seite 60).



- [Audio SETUP] kann unter den folgenden Bedingungen nicht ausgewählt werden:
 - Wenn keine Quelle ausgewählt ist.
 - Wenn die Dualzonenfunktion aktiviert ist. Siehe <Zone-Steuerung> (Seite 84)

2 Einzelne Elemente einrichten



- 1 Wählt den Lautsprecher zum Einstellen von Übergangsfrequenzen aus. Siehe <Übergangsnetzwerk einrichten> (Seite 61).
- 2 Stellt die Verfügbarkeit von Subwoofern ein. Siehe <Systemeinrichtung> (Seite 64).
- 3 Stellt den Typ der Frontlautsprecher ein. "Standard": Einstellung für Lautsprecher mit normalem Durchmesser
"Narrow": Einstellung für Lautsprecher mit kleinem Durchmesser
"Middle": Einstellung für Lautsprecher mit mittlerem Durchmesser
"Wide": Einstellung für Lautsprecher mit großem Durchmesser
- 4 Schaltet zum Bildschirm für die Einrichtung der Übergangsfrequenzen um. Siehe <Übergangsnetzwerk einrichten> (Seite 61).
- 5 Kehrt zurück zum "SETUP Menu"-Bildschirm.

Übergangsnetzwerk einrichten

Sie können eine Übergangsfrequenz für die Lautsprecher einstellen.

1 Wählt den Lautsprecher zum Einstellen von Übergangsfrequenzen aus



- 1 Stellt den Hochpassfilter für den Frontlautsprecher ein.
- 2 Stellt den Hochpassfilter für den hinteren Lautsprecher ein.
- 3 Stellt den Tiefpassfilter für den Subwoofer ein.
- 4 Schaltet zum Bildschirm für die Einrichtung von Übergangsfrequenzen um.
- 5 Kehrt zurück zum "SETUP Menu"-Bildschirm.

2 Anzeigen des Bildschirms für das Einrichten von Übergangsfrequenzen



3 Übergangsfrequenzen einrichten



- 6 Stellt die Übergangsfrequenz ein.
Wenn der vordere oder hintere Lautsprecher in Schritt 1 ausgewählt worden ist:
Hochpassfilter-Einstellung
Wenn Subwoofer in Schritt 1 ausgewählt worden ist:
Tiefpassfilter-Einstellung
- 7 Stellt die Subwoofer-Phase ein. (Nur, wenn "Subwoofer" im Audio-Setup auf "ON" und "LPF SUB FREQ" auf eine andere Option als "Through" eingestellt ist)
- 8 Kehrt zurück zum "Audio SETUP"-Bildschirm.

DVD-Einrichtung

Sie können Ihre DVD-Wiedergabe einrichten.

1 Anzeigen des Bildschirms mit dem DVD-Setup

Berühren Sie **DVD SETUP** im "SETUP Menu"-Bildschirm (Seite 60).

2 Einzelne Elemente einrichten



- 1 Schaltet zum "DVD SETUP 2"-Bildschirm.
- 2 Wählt aus dem Disc-Menü eine Sprache aus.*1
(Siehe <Sprache einrichten>, Seite 62)
- 3 Wählt eine Untertitelsprache aus.*1
(Siehe <Sprache einrichten>, Seite 62)
- 4 Wählt eine Audiospur aus.*1
(Siehe <Sprache einrichten>, Seite 62)
- 5 Stellt den Dynamikbereich ein.*1 (Wide)
Der Dynamikbereich wird beim Umschalten von "Wide" auf "Normal" reduziert, ebenso beim Umschalten von "Normal" auf "Dialog". "Dialog" erhöht die Gesamtlautstärke im Vergleich zu "Wide" und "Normal", damit die Dialoge in einem Film besser zu verstehen sind.
Diese Funktion ist nur wirksam, wenn Sie eine Dolby Digital-Software verwenden. Der Betrieb ist während des Wiedergabestoppmodus verfügbar.
- 6 Kehrt zurück zum "SETUP Menu"-Bildschirm.



Nächste Seite ►



- 7 Kehrt zurück zum "DVD SETUP 1"-Bildschirm.
- 8 Schaltet zum "DVD SETUP 3"-Bildschirm.
- 9 Stellt die Anzeige aus einem bestimmten Blickwinkel ein. (☑ "On")
- 10 Wählt den Anzeigemodus für den Bildschirm.*1 (☑ "16:9")
 "16:9": Breitformat.
 "4:3 LB": Zeigt Breitformat-Bilder im Letterbox-Format an (mit schwarzen Balken oben und unten im Bildschirm).
 "4:3 PS": Zeigt Breitformat-Bilder im Pan & Scan-Format an (Bilder werden links und rechts beschnitten).
- 11 Zeigt den Bildschirm für die Kindersicherung an.*1 (☑ "Off")
 (Siehe <Kindersicherungsgrad einrichten>, Seite 63)
- 12 Verwenden Sie "Auto".*1
- 13 Kehrt zurück zum "SETUP Menu"-Bildschirm.



- 14 Kehrt zurück zum "DVD SETUP 2"-Bildschirm.
- 15 Wählt eine Anzeigzeit für Bilder.*1 (☑ "Middle")
 Die Anzeige eines JPEG-Bildes wird umgeschaltet. ("Short", "Middle", "Long")
- 16 Kehrt zurück zum "SETUP Menu"-Bildschirm.



*1 Bei Wiedergabe einer DVD deaktiviert.

Sprache einrichten

Wählt eine Sprache aus, die Sie für die Sprachansage und die Menüs verwenden können.

1 Wählt das einzustellende Sprachelement

Siehe dazu den Abschnitt <DVD-Einrichtung> (Seite 61) und wählen Sie [Menu Language], [Subtitle Language] oder [Audio Language].



2 Anzeigen des Bildschirms mit der Spracheinstellung



- 1 Eingabe eines Sprachcodes.
- 2 Bricht die Spracheinstellung ab und kehrt zum Bildschirm "DVD SETUP 1" zurück.
- 3 Schaltet die Originalsprache ein. (Erscheint bei der Einstellung der Audiosprache.)
- 4 Stellt die Sprache ein und kehrt zum Bildschirm "DVD SETUP 1" zurück. (Dies erscheint, nachdem Sie einen Sprachcode eingegeben haben.)
- 5 Löscht den Sprachcode.

3 Geben Sie einen Sprachcode ein

Siehe <DVD-Sprachcodes> (Seite 92) und wählen Sie die gewünschte Sprache.

4 Stellen Sie die zu verwendende Sprache ein



Kindersicherungsgrad einrichten

Stellt den Kindersicherungsgrad ein.

1 Rufen Sie den Bildschirm zur Eingabe der Codenummer für die Kindersicherung auf

Siehe dazu den Abschnitt <DVD-Einrichtung> (Seite 61) und tippen Sie auf [Parental Level].



2 Geben Sie die Codenummer ein



- 1 Eingabe einer Codenummer.
- 2 Bricht die aktuelle Einstellung ab und kehrt zum Bildschirm "DVD SETUP 2" zurück.
- 3 Zeigt den aktuellen Kindersicherungsgrad an.
- 4 Legt die Codenummer fest und zeigt den Bildschirm zur Einrichtung des Kindersicherungsgrads an.
- 5 Löscht die Codenummer.



- Die Nummer, die Sie zuerst eingegeben haben, wird als Ihre Codenummer eingestellt.
- Sie können die Codenummer löschen, indem Sie die Rückstelltaste drücken.

3 Rufen Sie den Bildschirm zur Einrichtung der Kindersicherung auf



4 Wählen Sie einen Kindersicherungsgrad und schließen Sie die Einrichtung ab



- 6 Wählt einen Kindersicherungsgrad.
- 7 Schließt die Einrichtung des Kindersicherungsgrads ab und kehrt zum Bildschirm "DVD SETUP 2" zurück.



- Wenn eine Disc einen höheren Kindersicherungsgrad besitzt, müssen Sie die Codenummer eingeben.
- Abhängig von einer eingelegten Disc variiert der Kindersicherungsgrad.
- Wenn eine Disc keine Kindersicherung besitzt, kann sie von jedem wiedergegeben werden, selbst wenn Sie die Kindersicherung eingestellt haben.

Systemeinrichtung

Sie können die Systemparameter einrichten.

1 Anzeigen des Bildschirms mit dem System-Setup

Berühren Sie **System SETUP** im "SETUP Menu"-Bildschirm (Seite 60).


2 Einzelne Elemente einrichten



- 1 Schaltet zum "SETUP System 2"-Bildschirm.
- 2 Schaltet den Tastenquittungston ein oder aus. (☑ "On")
- 3 Ermöglicht die Anzeige von rollendem Text auf dem Quellensteuerungs-Bildschirm. (☑ "Manual")
 "Auto": Der Bildschirm wird automatisch gescrollt.
 "Manual": Sie können den Bildschirm manuell scrollen.
- 4 Wählt ein Fernbedienungs-signal. (☑ "On")
 Bei der Einstellung von "Off" wird die Fernbedienung des Fernsehempfangs abgelehnt.
- 5 Stellt die Wiedergabe einer Musik-CD ein. (☑ "1")
 "1": Discs mit Audiodateien, DVDs und Musik-CDs werden automatisch erkannt und wiedergegeben.
 "2": Die Wiedergabe als Musik-CD wird erzwungen. Wählen Sie "2", falls Sie eine Musik-CD mit einem speziellen Format wiedergeben lassen wollen oder wenn Sie eine Disc in der Stellung "1" nicht wiedergeben lassen können.
- 6 Kehrt zurück zum "SETUP Menu"-Bildschirm.



- In Position "2" können keine Audiodateien/VCD-Discs wiedergegeben werden. Manche Musik-CDs können Sie in der Position "2" nicht wiedergeben lassen.
- Bei der Wiedergabe der Disc wird Ihre Einrichtung deaktiviert.



- 7 Kehrt zurück zum "SETUP System 1"-Bildschirm.
- 8 Stellt die Funktion der [NAV]-Taste ein.
 "V. OFF": Drücken Sie die [NAV]-Taste länger als 1 Sekunde, um das Display auszuschalten.
 "R. CAM": Drücken Sie die [NAV]-Taste länger als 1 Sekunde, um zur Rückansicht zu wechseln.
- 9 Kehrt zurück zum "SETUP Menu"-Bildschirm.

AV-Schnittstellen-Setup

Sie können Audio- und Video (AV)-Schnittstellenparameter einstellen.

1 Anzeigen des Bildschirms für die AV-Schnittstelle

Berühren Sie **AV Interface** im "SETUP Menu"-Bildschirm (Seite 60).

2 Einzelne Elemente einrichten



- 1 Schaltet zum "AV Interface 2"-Bildschirm.
- 2 Sie können einen Namen einstellen, der bei Auswahl eines Systems angezeigt wird, das über den Anschluss AV INPUT angeschlossen wurde. (☑ "VIDEO")

- 3 Stellt eine Bildanzeige für das System ein, das über den Anschluss AV INPUT angeschlossen wurde. (🖱️ "Off")
"Off": Beim Umschalten der Bildquelle wird ein Bild angezeigt, das über den Anschluss AV INPUT empfangen wird.
"On": Wenn ein Bildsignal über den Eingang AV INPUT empfangen wird, erfolgt die Anzeige dieses Bildsignals.
- 4 Kehrt zurück zum "SETUP Menu"-Bildschirm.



- 5 Kehrt zurück zum "AV Interface 1"-Bildschirm.
- 6 Schaltet zum "AV Interface 3"-Bildschirm.
- 7 Wählt eine AV-Quelle für die Ausgabe am AV OUTPUT-Port aus. (🖱️ "AV-IN")
- 8 Wählt eine Methode zum Umschalten auf die Anzeige der Rückspiegelkamera. (🖱️ "Off")
"On": Schaltet um auf die Anzeige der Rückspiegelkamera, wenn am Gangschalthebel des Fahrzeugs der Rückwärtsgang eingelegt wird.
"Off": Schaltet um auf die Anzeige der Rückspiegelkamera, wenn am Gangschalthebel des Fahrzeugs der Rückwärtsgang eingelegt und danach die [NAV]-Taste gedrückt wird.
- 9 Sie können linke und rechte Seite der Ansicht der Rückspiegelkamera vertauschen. Stellen Sie "On" ein und die Rückansicht wird links und rechts im Spiegelbild des Bildschirms angezeigt. (🖱️ "Off")
- 10 Kehrt zurück zum "SETUP Menu"-Bildschirm.



- 11 Kehrt zurück zum "AV Interface 2"-Bildschirm.
- 12 Wählt Lautsprecher für die Sprachführung des Navigationssystems. (🖱️ "F-Left")
"F-Left": Verwendet den Lautsprecher vorne links für die Sprachführung.
"F-Right": Verwendet den Lautsprecher vorne rechts für die Sprachführung.
"Front All": Gibt die Sprachführung über beide vorderen Lautsprecher aus.
- 13 Passt die Lautstärke für die Sprachführung des Navigationssystems an. (🖱️ "21")
- 14 Schaltet die Musik stumm, wenn die Sprachführung des Navigationssystems zu hören ist. (🖱️ "On")
Wenn diese Option auf "On" eingestellt wird, sinkt der Lautstärkepegel zugunsten der Sprachführung.
- 15 Hiermit wird das Sprachführungsverfahren des Navigationssystems eingestellt. (🖱️ "On")
"On": Die Sprachführung ist eingeschaltet.
"Off": Die Sprachführung ist ausgeschaltet.
- 16 Kehrt zurück zum "SETUP Menu"-Bildschirm.

Benutzerschnittstelle

Sie können die Parameter für die Benutzerschnittstelle einrichten.

1 Anzeigen des Bildschirms mit der Bedienoberfläche

Berühren Sie **User Interface** im "SETUP Menü"-Bildschirm (Seite 60).

2 Einzelne Elemente einrichten



- 1 Schaltet zum "User Interface 2"-Bildschirm.
- 2 Wählen Sie den anzuzeigenden Hintergrund. "Change": Zeigt in dieses Gerät eingegebene Bilder an. Siehe dazu den Abschnitt <Hintergrund wählen> (Seite 69).
- 3 Ermöglicht das Eingeben oder Löschen von Hintergrundbildern in dieses Gerät bzw. von diesem Gerät. Drücken Sie , um den Ruhezustand des USB-Geräts zu aktivieren, und entfernen Sie dann das USB-Gerät. "Memory": Ermöglicht die Eingabe von Hintergrundbildern. Siehe <Hintergrund eingeben> (Seite 68). "Delete": Ermöglicht das Löschen von in dieses Gerät eingegebenen Hintergrundbildern. Siehe dazu den Abschnitt <Hintergrund löschen> (Seite 68).
- 4 Speichert die Quelle, die im Favoriten-Quellen-Bildschirm angezeigt wird. Siehe dazu den Abschnitt <Direkt-Quellentasten-Setup> (Seite 67).
- 5 Stellt das Anzeigeverfahren für nicht erkannte Zeichen ein. "On": Zeigt Zeichen im russischen Alphabet an. "Off": Zeigt Zeichen im europäischen Alphabet an.
- 6 Kehrt zurück zum "SETUP Menü"-Bildschirm.



- 7 Kehrt zurück zum "User Interface 1"-Bildschirm.
- 8 Schaltet zum "User Interface 3"-Bildschirm.
- 9 Ermöglicht eine Bildschirmanzeige des iPod-Wiedergabebildschirms. ( "Auto") "Auto": Die Information wird nach einer Aktualisierung 5 Sekunden lang angezeigt. "Manual": Die Informationsanzeige erscheint nach einer Berührung des Bildschirms.
- 10 Ermöglicht eine Bildschirmanzeige des Navigationsbildschirms. ( "Off") "Auto": Die Information wird nach einer Aktualisierung 5 Sekunden lang angezeigt. "Off": Die Information wird nicht angezeigt.
- 11 Ermöglicht eine Bildschirmanzeige des Video-Wiedergabebildschirms. ( "Auto") "Auto": Die Information wird nach einer Aktualisierung 5 Sekunden lang angezeigt. "Manual": Die Informationsanzeige erscheint nach einer Berührung des Bildschirms.
- 12 Kehrt zurück zum "SETUP Menü"-Bildschirm.



- 13 Kehrt zurück zum "User Interface 2"-Bildschirm.
- 14 Schaltet zum "User Interface 4"-Bildschirm.

- 15 Ermöglicht eine Bildschirmanzeige des TV-Bildschirms. (🖱️ Auto) (nur bei angeschlossenem optionalem Zubehör-TV-Tuner)

"Auto": Die Information wird nach einer Aktualisierung 5 Sekunden lang angezeigt.

"Manual": Die Informationsanzeige erscheint nach einer Berührung des Bildschirms.

- 16 Ermöglicht eine Bildschirmanzeige des DVD-Wiedergabebildschirms. (🖱️ "Manual")

"Auto": Die Information wird nach einer Aktualisierung 5 Sekunden lang angezeigt.

"Manual": Die Informationsanzeige erscheint nach einer Berührung des Bildschirms.

- 17 Kehrt zurück zum "SETUP Menu"-Bildschirm.



- 18 Kehrt zurück zum "User Interface 3"-Bildschirm.

- 19 Stellt ein, ob beim Umschalten des Bildschirms eine Animation angezeigt wird. (🖱️ "On")

- 20 Stellt ein, ob die Namen der Tasten , und auf der rechten Seite des Menübildschirms angezeigt werden sollen.

- 21 Stellt ein, ob das Ziel beim Berühren des Bedienfelds angezeigt werden soll.

- 22 Kehrt zurück zum "SETUP Menu"-Bildschirm.

Direkt-Quellentasten-Setup

Speichert die Quelle, die im Favoriten-Quellen-Bildschirm angezeigt wird.

- 1 Rufen Sie den Bildschirm für den Direkt-SRC-Tasten-Setup auf




Siehe <Benutzerschnittstelle> (Seite 66).

- 2 Wählen Sie eine Voreinstellungstaste aus



- 1 Wählt die Voreinstellungstaste zum Speichern aus.
- 2 Wählt die Quelle aus, die gespeichert werden soll.
- 3 Scrollt die Quellentastenliste.
- 4 Kehrt zurück zum "User Interface 4"-Bildschirm.

- 3 Wählen Sie eine Quelle aus, die gespeichert werden soll



- 4 Beenden Sie die Registrierung



Hintergrund eingeben

Lädt ein Hintergrundbild.

1 Schließen Sie das Gerät mit dem zu ladenden Bild an


2 Anzeigen des Bildschirms mit der Bedienoberfläche

Berühren Sie **User Interface** im "SETUP Menü"-Bildschirm (Seite 60).

3 Rufen Sie den Hintergrundspeicher-Bildschirm auf



4 Wählen Sie das zu ladende Bild aus



- 1 Listet die Dateien auf.
- 2 Scrollt die Liste.
- 3 Kehrt zurück zum Medienauswahl-Bildschirm.
- 4 Kehrt zurück zum vorherigen Ordner.
- 5 Kehrt zurück zum "User Interface"-Bildschirm.

5 Lädt das Bild



- 6 Dreht das Bild.
- 7 Kehrt zurück zum Bildschirm Bildauswahl.



- Unter <Wissenswertes über Bilddateien> (Seite 8) finden Sie Spezifikationen zu lesbaren Bildern.
- Bis zu 3 Bildern können geladen werden.
- Dieser Betrieb ist nicht möglich, wenn USB als Quelle ausgewählt wurde.

Hintergrund löschen

Löscht das Hintergrundbild.

1 Anzeigen des Auswahlbildschirms zum Löschen des Bilds




2 Wählt das zu löschende Bild



- 1 Kehrt zurück zum Ausgangsbildschirm.

3 Löscht das Bild



4 Bestätigen



- 2 Kehrt zurück zum Bildschirm Bildauswahl.

Hintergrund wählen

Wählt ein Hintergrundbild.

1 Wählen Sie den Hintergrundänderungs-Bildschirm auf



2 Wählt ein Hintergrundbild



- 1 Kehrt zurück zum ursprünglichen Hintergrundbild.
- 2 Kehrt zurück zum Ausgangsbildschirm.

3 Stellt das Hintergrundbild ein



Touchpanel-Einstellung

Sie können die Touchpanel-Bedienungen einstellen.

1 Rufen Sie den Bildschirm zur Anpassung des Touchpanels auf


Berühren Sie **Touch** im "SETUP Menu"-Bildschirm (Seite 60).

2 Starten Sie den Touchpanel-Setup



- 1 Kehrt zurück zum Einrichtungsmenü-Bildschirm.

3 Stellen Sie das Touchpanel ein



- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und berühren Sie die Mitte von 
- 2 Bricht die Anpassung ab und kehrt zum Bildschirm Touchpanel-Einstellung zurück.
 - 3 Kehrt zurück zum anfänglichen Status.


Uhrzeit-Einrichtung

Sie können die Uhrzeit einstellen.

1 Anzeigen des Bildschirms mit der Uhrzeit-Einstellung


Berühren Sie **Clock** im "SETUP Menü"-Bildschirm (Seite 60).

2 Richten Sie die Uhrzeit ein



- 1 Uhrzeitanzeige
- 2 Einstellung der Stunden.
- 3 Einstellung der Minuten.
- 4 Einstellen der Minuten auf "00".
Einrichtungsbeispiele: 3:00 – 3:29 ➔ 3:00
3:30 – 3:59 ➔ 4:00
- 5 Synchronisiert die Uhrzeitanzeige mit den von einem Navigationssystem oder RDS-Sender empfangenen Zeitdaten.
(📁 "Navigation")
Wenn der Synchronisierungsmodus eingestellt ist, kann die Uhr nicht manuell eingestellt werden.
- 6 Kehrt zurück zum "SETUP Menü"-Bildschirm.

3 Anpassen der Uhrzeitanzeige




Monitor-Setup

Sie können die Position, die Bildqualität und den Bildschirmmodus des Monitors einstellen.

1 Anzeigen des Bildschirms mit dem Monitor-Setup

Berühren Sie **Monitor SETUP** im "SETUP Menü"-Bildschirm (Seite 60).


2 Einzelne Elemente einrichten



- 1 Schaltet zum "Tilt Control"-Bildschirm um.
- 2 Helligkeitseinstellung
- 3 Kontrasteinstellung
- 4 Schwarzpegelanpassung
- 5 Dimmer-Moduseinstellung
"ON": Die Anzeige wird gedimmt.
"OFF": Die Anzeige wird nicht gedimmt.
"SYNC": Die Dimmer-Funktion wird ein- oder ausgeschaltet, wenn der Lichtschalter des Fahrzeugs ein- oder ausgeschaltet wird.
"NAV SYNC":
Die Dimmer-Funktion kann der Navigation Tag/Nacht-AnzeigeEinstellung entsprechend ein- oder ausgeschaltet werden.
- 6 Kehrt zurück zum "SETUP Menü"-Bildschirm.




- In der Bildschirmsteuerung können Sie Einstellungen für den Menübildschirm vornehmen. Einstellungen für Videos wie z. B. DVDs können Sie über die <Bildschirmsteuerung> (Seite 48) vornehmen.



- 7 Kehrt zurück zum "Screen Control"-Bildschirm.
- 8 Schaltet zum "Mode Select 1"-Bildschirm um.
- 9 Stellt den Monitorwinkel ein.
- 10 Stellt den gegenwärtig eingestellten Monitorwinkel als Standardwinkel für das Gerät bei ausgeschalteter Stromversorgung ein.
- 11 Kehrt zurück zum "SETUP Menu"-Bildschirm.



- 12 Kehrt zurück zum "Tilt Control"-Bildschirm.
- 13 Schaltet zum "Mode Select 2"-Bildschirm.
- 14 Wählt einen Bildschirmmodus für den iPod VIDEO-Wiedergabebildschirm. Sie können einen beliebigen der folgenden Bildschirmmodi auswählen. "Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 15 Wählt einen Bildschirmmodus für den DVD-Wiedergabebildschirm. Sie können einen beliebigen der folgenden Bildschirmmodi auswählen. "Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 16 Wählt einen Bildschirmmodus für den VIDEO-Wiedergabebildschirm. Sie können einen beliebigen der folgenden Bildschirmmodi auswählen. "Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 17 Wählt einen Bildschirmmodus für den TV-Wiedergabebildschirm. Sie können einen beliebigen der folgenden Bildschirmmodi auswählen. "Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 18 Kehrt zurück zum "SETUP Menu"-Bildschirm.



- 19 Kehrt zurück zum "Mode Select 1"-Bildschirm.
- 20 Wählt einen Bildschirmmodus für die Rückspiegelkamera (R-CAM). Sie können einen beliebigen der folgenden Bildschirmmodi auswählen. "Full", "Just", "Zoom", "Normal"
- 21 Kehrt zurück zum "SETUP Menu"-Bildschirm.



- Wenn Sie Menü oder Navigation auswählen, wird die Anzeige automatisch in voller Größe angezeigt. Der Bildschirmmodus dieser Displays kann nicht geändert werden.
- Die Bildqualität kann für jede Quelle eingestellt werden.

Vollbild-Modus ("Full")




Bild anpassen-Modus ("Just")






Bild zoomen-Modus ("Zoom")



Normalbild-Modus ("Normal")



Sicherheitscode einrichten


Sie können zum Schutz Ihres Empfangssystems gegen Diebstahl einen Sicherheitscode einstellen.



- Die Sicherheitscode-Funktion kann nach Eingabe des Sicherheitscodes nicht mehr deaktiviert werden. Beachten Sie, dass Ihr Sicherheitscode eine 4-stellige Zahl ist, die Sie in Ihrem "Car Audio Passport" in diesem Paket finden.


1 Rufen Sie den Bildschirm zur Einrichtung des Sicherheitscodes auf

Berühren Sie **Security SETUP** im "SETUP Menü"-Bildschirm (Seite 60).



- 1 Ruft den Eingabebildschirm für den Sicherheitscode auf
- 2 Schaltet die SI-Funktion ein oder aus. Wenn diese Funktion auf "On" geschaltet ist, blinkt die Diebstahl-Alarmlampe, wenn die Fahrzeugzündung ausgeschaltet ist. (🔧 "On")
- 3 Kehrt zurück zum Ausgangsbildschirm.

2 Einrichtung des Sicherheitscodes starten



- Wenn Sie die Coderegistrierung bereits durchgeführt haben, dürfen Sie [Set] nicht berühren.

3 Geben Sie einen Sicherheitscode ein



Geben Sie eine vierstellige Zahl ein.

4 Registrieren Sie Ihren Sicherheitscode



5 Geben Sie den Sicherheitscode erneut ein

Geben Sie zur Bestätigung den gleichen Sicherheitscode, den Sie in Schritt 3 eingegeben haben, erneut ein.



- Wenn Sie einen anderen Sicherheitscode eingeben, kehrt die Bildschirmanzeige zu Schritt 3 zurück (für die Eingabe des ersten Codes).

6 Registrieren Sie Ihren Sicherheitscode erneut



Nun wurde Ihr Sicherheitscode registriert. Falls Sie die Rückstelltaste drücken oder den Empfänger nach der Coderegistrierung von der Batterie trennen, müssen Sie den registrierten Sicherheitscode eingeben.

Falls Sie die Rückstelltaste gedrückt oder den Empfänger von der Batterie getrennt haben...

1 Geben Sie den korrekten Sicherheitscode ein



Sie müssen den gleichen Sicherheitscode wie in Schritt 3 eingeben.

2 Geben Sie den Sicherheitscode ein



Nun können Sie Ihren Empfänger verwenden.



- Wenn Sie einen falschen Sicherheitscode eingeben, können Sie Ihren Receiver für eine Weile nicht verwenden.

Zählung der falschen Eingaben	Zeitdauer, über die der Receiver nicht zu bedienen ist
1	-
2	5 Minuten
3	1 Stunde
4 oder mehr	24 Stunden

TV-Setup

Der Fernsehsignal-Empfangsbereich kann eingestellt werden. (nur bei angeschlossenem optionalen Zubehör-TV-Tuner)

1 Anzeigen des Bildschirms TV-Setup

Berühren Sie **TV Setup** im "SETUP Menu"-Bildschirm (Seite 60).

2 TV einrichten



- 1 Schaltet zum "TV2 Area Set"-Bildschirm.
- 2 Stellt den aktuellen Empfangsbereich TV1 ein.
- 3 Kehrt zurück zum "SETUP Menu"-Bildschirm.



- 4 Kehrt zurück zum "TV1 Area Set"-Bildschirm.
- 5 Stellt den aktuellen Empfangsbereich TV2 ein.
- 6 Kehrt zurück zum "SETUP Menu"-Bildschirm.

RDS-Setup

Sie können die RDS-bezogenen Parameter einrichten.

1 Rufen Sie den Bildschirm für den RDS-Setup auf

Berühren Sie **RDS SETUP** im "SETUP Menu"-Bildschirm (Seite 60).

2 Einzelne Elemente einrichten



- 1 Schaltet zum "RDS SETUP 2"-Bildschirm.
- 2 Stellt eine neue Unterbrechungszeit für Meldungen ein.
- 3 Schaltet die Alternative Frequenz-Funktion ein oder aus. (☑ "On")
- 4 Schaltet die regionale Einschränkungsfunktion ein oder aus. (☑ "On")
- 5 Schaltet die Auto-TP-Suchfunktion ein oder aus. (☑ "On")
- 6 Kehrt zurück zum "SETUP Menu"-Bildschirm.



- 7 Kehrt zurück zum "RDS SETUP 1"-Bildschirm.
- 8 Wählt eine Anzeigesprache für die PTY-Funktion aus.
- 9 Kehrt zurück zum "SETUP Menu"-Bildschirm.

iPod-Setup

Führt die Einrichtung zur Verwendung eines iPod durch.

1 Anzeigen des Bildschirms mit dem iPod-Setup

Berühren Sie **iPod SETUP** im "SETUP Menu"-Bildschirm (Seite 60).

2 Einzelne Elemente einrichten



- 1 Stellt die Audiobuch-Wiedergabegeschwindigkeit ein.
- 2 Schaltet die Breitbildanzeige ein oder aus.
- 3 Kehrt zurück zum "SETUP Menu"-Bildschirm.



- "Wide Screen" kann bei angeschlossenem iPod nicht eingestellt werden.


Bluetooth-Setup

Registriert Bluetooth-Geräte und wählt diese aus.

1 Rufen Sie den Bluetooth-Setup-Bildschirm auf

Berühren Sie **Bluetooth SETUP** im "SETUP Menu"-Bildschirm (Seite 60).

2 Einzelne Elemente einrichten



- 1 Stellt die Freisprecheinrichtung für Mobiltelefone und den Audio-Player auf Bluetooth-Audio ein.
- 2 Stellt den einzugebenden PIN-Code des Bluetooth-Geräts für die Registrierung (Paarung) über das Mobiltelefon oder den Audioplayer ein.
- 3 Kehrt zurück zum "SETUP Menu"-Bildschirm.

Registrieren eines Bluetooth-Gerätes

Registriert das Bluetooth-Gerät, das angeschlossen werden soll.

1 Rufen Sie den Anschlussgerätelisten-Bildschirm auf



2 Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät



- 1 Zeigt das registrierte Bluetooth-Gerät an. Zeigt einen besetzten Service blau an. Zeigt einen verfügbaren Service grau an.
- 2 Scrollt den Namen des Bluetooth-Gerätes.
- 3 Sucht nach dem Bluetooth-Gerät.
- 4 Registriert das Bluetooth-Gerät, das nicht durch das normale Registrierungsverfahren (Paarung) registriert werden konnte.
- 5 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.



- Ein neues Gerät kann nicht registriert werden, wenn bereits 5 Bluetooth-Geräte registriert sind. Löschen Sie eine nicht mehr verwendete Registrierung. Siehe <Löschen eines Bluetooth-Gerätes> (Seite 78).

3 Wählen Sie das Bluetooth-Gerät, das registriert werden soll




Nächste Seite ►

- 6 Zeigt das gesuchte Bluetooth-Gerät an.
- 7 Scrollt den Namen des Bluetooth-Gerätes.
- 8 Bricht die Suche nach dem Bluetooth-Gerät ab.
- 9 Startet die Suche.
- 10 Scrollt.
- 11 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

4 Geben Sie den PIN-Code ein

Geben Sie den PIN-Code des zu registrierenden Bluetooth-Gerätes ein.



- 12 Eingabe einer Codenummer.
- 13 Bricht die Registrierung des PIN-Codes ab.
- 14 Gibt den PIN-Code ein.
- 15 Löscht die Codenummer.




- Sie können die Registrierung auch von Seiten des Bluetooth-Gerätes vornehmen. Hinweise zum PIN-Code, der für eine Registrierung erforderlich ist, finden Sie unter <Registrieren des PIN-Codes des Bluetooth-Gerätes> (Seite 76).
- Falls trotz ordnungsgemäßer Eingabe des PIN-Codes eine Fehlermeldung angezeigt wird, versuchen Sie es bitte mit dem unter <Registrieren eines speziellen Bluetooth-Gerätes> (Seite 77) beschriebenen Verfahren.

Registrieren des PIN-Codes des Bluetooth-Gerätes

Stellt den einzugebenden PIN-Code des Bluetooth-Gerätes für die Registrierung (Paarung) über das Mobiltelefon oder den Audioplayer ein.

1 Rufen Sie den Receiver-PIN-Code-Bildschirm auf



2 Geben Sie den PIN-Code ein



- 1 Eingabe einer Codenummer.
- 2 Bricht die Registrierung des PIN-Codes ab.
- 3 Gibt den PIN-Code ein.
- 4 Löscht die Codenummer.


Registrieren eines speziellen Bluetooth-Gerätes

Registriert das spezielle Bluetooth-Gerät, bei dem während des normalen Verfahrens ein Fehler aufgetreten ist, durch Auswahl den Modellnamens.

1 Rufen Sie den Spezial-Gerätelisten-Bildschirm auf



2 Wählen Sie einen Modellnamen aus



- 1 Zeigt den Bluetooth-Gerätenamen an, der registriert werden kann.
- 2 Scrollt den Namen des Bluetooth-Gerätes.
- 3 Scrollt.
- 4 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

3 Bestätigen Sie, ob es registriert werden soll



- 5 Bricht die Registrierung ab.




- Es können nur Modelle registriert werden, die in der Bluetooth-Gerätenamensliste vorhanden sind.

4 Verfahren Sie entsprechend dem Abschnitt <Registrieren eines Bluetooth-Gerätes> (Seite 75) und schließen Sie die Registrierung (Paarung) ab.

Bluetooth-Geräteanschluss

Wählt das anzuschließende Bluetooth-Gerät aus.

1 Rufen Sie den Anschlussgerätelisten-Bildschirm auf



2 Wählen Sie ein registriertes Bluetooth-Gerät aus



- 1 Zeigt das registrierte Bluetooth-Gerät an.
- 2 Scrollt den Namen des Bluetooth-Gerätes.
- 3 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

3 Wählen Sie ein zu verwendendes Service aus




- 4 Aktiviert/Deaktiviert die Freisprecheinrichtung des Mobiltelefons.
- 5 Aktiviert/Deaktiviert die Bluetooth-Audiofunktion des Audio-Players.
- 6 Löscht die Registrierung (Paarung).
- 7 Kehrt zurück zum vorherigen Bildschirm.

Löschen eines Bluetooth-Gerätes

Löscht das registrierte Bluetooth-Gerät.

1 Rufen Sie den Anschlussgerätelisten-Bildschirm auf



2 Wählen Sie das zu löschende Bluetooth-Gerät aus



3 Löschen Sie das Bluetooth-Gerät



4 Bestätigen Sie die Löschung des Bluetooth-Gerätes



DivX-Setup

Überprüft den Registrierungscode. Dieser Code ist bei der Erstellung von Discs mit DRM (Digital Rights Management) erforderlich.

1 Anzeigen des Bildschirms mit dem DivX-Setup

Berühren Sie **DivX(R) SETUP** im "Setup Menu"-Bildschirm (Seite 60).



1 Zeigt den Registrierungscode an.




- Wenn eine DivX VOD-Datei gesteuert durch DRM heruntergeladen wird, registrieren Sie den Code, der wie oben dargestellt auf dem Bildschirm eingeblendet wird. Anderenfalls kann die Datei möglicherweise nicht mit diesem Gerät abgespielt werden. Die verbleibende Anzeigeanzahl wird eingeblendet, wenn eine DivX VOD-Datei mit Wiedergabebeschränkungen abgespielt wird. Sobald die Wiedergabeanzahl 0 erreicht hat, wird ein Warnhinweis angezeigt und die Datei kann nicht abgespielt werden.

Einstellungsspeicher

Die Audio-Einrichtung und die AV-Schnittstellen-Einstellungen können gespeichert werden. Die gespeicherten Einstellungen können jederzeit wieder aufgerufen werden. Selbst wenn die Einstellungen beispielsweise aufgrund eines Austauschs der Batterie gelöscht wurden, können die Einstellungen wieder hergestellt werden.


1 Rufen Sie den Einstellungsspeicher-Bildschirm auf

Berühren Sie **Setup Memory** im "SETUP Menu"-Bildschirm (Seite 60).



- 1 Verriegelt die Einstellungen für Audio und AV-Schnittstelle. Bei Auswahl von **Lock** können Sie Einstellungen für Audio und AV-Schnittstelle nicht ändern.
- 2 Zum Speichern oder Abrufen von Einstellungen: Berühren Sie **No**, um die Funktion abzubrechen. Berühren Sie **No**, um die Speicherung abzubrechen. Nun wird erneut der Einrichtungsmenübildschirm angezeigt.
- 3 Kehrt zurück zum Ausgangsbildschirm.

2 Start-Einrichtungsspeicher



- 4 Zum Abrufen der gespeicherten Einstellungen.
- 5 Speichert die aktuellen Einstellungen für Audio-Einrichtung und AV-Schnittstelle.
- 6 Löscht die aktuell gespeicherten Einstellungen.
- 7 Kehrt zurück zum "SETUP Memory"-Bildschirm.

3 Speichern oder Abrufen von Einstellungen

Wenn die Einstellung für Audio-Einrichtung und AV-Schnittstelle gespeichert werden:



Wenn die Einstellungen bereits gespeichert wurden, wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Berühren Sie **Yes**. Berühren Sie **No**, um die Speicherung abzubrechen.

Zum Aufrufen der gespeicherten Einstellungen:



Durch Berühren des Bildschirms wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Berühren Sie **Yes**. Berühren Sie zum Abbrechen des Abrufvorgangs **No**.

Wenn die gegenwärtig gespeicherten Einstellungen gelöscht werden:



Durch Berühren des Bildschirms wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt. Berühren Sie **Yes**. Berühren Sie für das Abbrechen **No**.

4 Abbrechen von Speichern/Abrufen der Einstellungen



EXT SW-Setup


Einrichtung der Stromversorgungsangaben für das externe Gerät, dessen Stromversorgung über dieses Gerät erfolgt.

1 Anzeigen des Bildschirms EXT SW-Setup

Berühren Sie **EXT SW SETUP** im "SETUP Menü"-Bildschirm (Seite 60).

2 Führen Sie EXT SW-Setup durch

Einstellen von EXT SW Control 1 (EXT SW1)



- 1 Stellt den Namen für das externe Gerät ein. Unter <Zeicheneingabe> (Seite 47) finden Sie Informationen zur Eingabe des Namens.
- 2 Stellt den Ausgabemodus für das Stromsignal ein.
(☑ EXT SW1: Pulse, EXT SW2: Level)
Pulse: Erzeugt einen einzelnen Stromsignalpuls.



Level: Fortwährende Ausgabe eines starken Stromsignals.




Einstellung zum Ein- bzw. Ausschalten des Ausgangs Bei jedem Drücken auf die Taste auf dem Bildschirm EXT SW Control.

- 3 Stellt die Ausgabezeit für den Signalimpuls ein.
Die Ausgabe erfolgt für 500 ms bei Einstellung auf "1". Bei jedem Schritt wird die Zeit um 200 ms verlängert. Bis zu 100 Schritte können eingestellt werden.
- 4 Kehrt zurück zum Ausgangsbildschirm.



Einstellen von EXT SW Control 2 (EXT SW2)




Die Einrichtungsmethode ist die gleiche wie bei "EXT SW1".

Audio-Steuerungsmenü

Zeigt das Audio-Steuerungsmenü zum Einstellen der Audioeffekte dieses Geräts an.

1 Rufen Sie den Steuerbildschirm einer Quelle auf




Mehrmals drücken, bis der Steuerbildschirm erscheint.

2 Rufen Sie das Audio-Steuerungsmenü auf



3 Auswählen des Audio-Steuerungselements



1 Schaltet um zum gewählten Audio-Steuerbildschirm.


Audio-Steuerung

Sie können die vordere/hintere sowie die rechte/linke Audio-Balance einstellen.

1 Rufen Sie den Audio-Steuerbildschirm auf

Berühren Sie **Audio Control** im "Audio Control Menu"-Bildschirm (Seite 82).

2 Stellen Sie die jeweiligen Punkte ein



- 1 Schaltet zum "Audio Control 2"-Bildschirm.
- 2 Einstellung der Lautstärke vorne/hinten und links/rechts um den angetippten Bereich herum.
- 3 Einstellung der Balance zwischen rechtem und linkem Kanal
- 4 Einstellung der Balance zwischen vorne und hinten
- 5 Ein- bzw. ausschalten der Loudness-Funktion.
Wenn die Funktion auf "On" gestellt ist, werden die hohen und niedrigen Töne bei niedriger Lautstärke automatisch verbessert.
- 6 Zeigt Informationen zur aktuellen Quelle an. Der Stream (Dolby Digital, dts, Linear PCM, MPEG, MP3, WMA oder AAC) wird angezeigt.
- 7 Kehrt zurück zum "Audio Control Menu"-Bildschirm.





- 8 Kehrt zurück zum "Audio Control 1"-Bildschirm.
- 9 Passt die Lautstärke der aktuellen Quelle auf Grundlage des Differenzpegels der Originallautstärke an.
- 10 Regelt die Subwoofer-Lautstärke.
- 11 Kehrt zurück zum "Audio Control Menu"-Bildschirm.



- Wenn Sie die Lautstärke zuerst angehoben und anschließend unter Verwendung von "Vol. Offset" abgesenkt haben, kann der Ton beim Umschalten zu einer anderen Quelle extrem laut sein.
- Bei einigen Leistungsverstärker-Modellen ist eine Boost-Einstellung auf "+18" u. U. nicht möglich. Beachten Sie den Katalog oder das Bedienungshandbuch des Leistungsverstärkers.

Equalizer-Steuerung

Sie können den Equalizer einrichten.

1 Equalizer-Steuerung anzeigen

Berühren Sie **Equalizer** im "Audio Control Menu"-Bildschirm (Seite 82).

2 Anzeigen des Equalizerbildschirms



- 1 Wählt einen Equalizer-Kurventyp. Sie können eine beliebige der folgenden Equalizerkurven auswählen.
 - "Natural"
 - "Rock"
 - "Pops"
 - "Easy"
 - "Top40"
 - "Jazz"
 - "User"



- "User" kann ausgewählt werden, nachdem die Klanganpassung ausgeführt wurde. Siehe <Klangerichtung> (Seite 84).

- 2 Wählt Elemente, die durch die Tonkurveneinrichtung angepasst werden sollen. Wenn diese Funktion auf "Off" gestellt ist, kann nur der Pegel für die Tonkurven eingerichtet werden.
- 3 Zeigt den Einrichtungsbildschirm für Tonkurven an. (Seite 84)
- 4 Kehrt zurück zum "Audio Control Menu"-Bildschirm.

Klangeinrichtung

Sie können eine Tonkurve einstellen.

1 Anzeigen des Klangbildschirms



Siehe <Equalizer-Steuerung> (Seite 83).

2 Klang einrichten



- 1 Tonkurve wird flach.
- 2 Elemente für die Tiefeneinstellung werden angezeigt.
- 3 Elemente für die Mitteltoneinstellung werden angezeigt.
- 4 Elemente für die Höhereinstellung werden angezeigt.
- 5 Stellt die Mittelfrequenz ein.
- 6 Stellt den Pegel ein.
- 7 Stellt den Q-Faktor ein. (Nur Tiefen und Mittelöne können eingestellt werden)
- 8 Bass DC Extend-Einstellungen. (nur bei Auswahl von Bass)
Wenn diese Funktion auf "On" geschaltet ist, erweitert sie die Bass-Mittelfrequenz zum niedrigen Register um etwa 20 %.
- 9 Kehrt zurück zum "Equalizer"-Bildschirm.

Zone-Steuerung

Sie können die Audioquellen für vorne und hinten einstellen.

1 Zonen-Steuerung anzeigen

Berühren Sie **Zone Control** im "Audio Control Menu"-Bildschirm (Seite 82).



- 1 Zeigt die aktuelle Quelle an.
- 2 Kehrt zurück zum "Audio Control Menu"-Bildschirm.

2 Einstellen der Zonen-Steuerung



- 3 Schaltet die Zonen-Funktion (mit der verschiedene Quellenklänge für vordere und hintere Lautsprecher eingestellt werden) ein oder aus.
- 4 Schaltet die Audioquellen für vorne und hinten um.
(Diese Taste wird angezeigt, wenn die Zone-Funktion eingeschaltet ist.)
Verwenden Sie "Reverse" für den Austausch der vorderen und hinteren Audioquellen.
- 5 Sie können die Audioquellen für vorne und hinten getrennt einstellen.
(Diese Taste wird angezeigt, wenn die Zone-Funktion eingeschaltet ist.)



- Wenn der Ton des hinteren Lautsprechers umgeschaltet wird, wird die vom AV OUTPUT-Anschluss ausgegebene Audioquelle auch auf dieselbe Quelle umgeschaltet.

6 Zur Einstellung der Lautstärke des hinteren Kanals
(Diese Taste wird angezeigt, wenn die Zone-Funktion eingeschaltet ist.)

7 Kehrt zurück zum "Audio Control Menu"-Bildschirm.



- Bei Einstellung der Zone-Funktion auf "On" gibt es die folgenden Einschränkungen:
 - Es erfolgt keine Ausgabe über den Subwoofer.
 - <Audio-Setup> (Seite 60) und <Equalizer-Steuerung> (Seite 83) sind nicht verfügbar.

Fernbedienung

Dieses Gerät kann mit der beiliegenden Fernbedienung bedient werden.




- Bewahren Sie die Fernbedienung an einem Ort auf, von dem aus sie beim Bremsen oder sonstigen Aktionen nicht herunterfallen kann. Es kann zu gefährlichen Situationen kommen, wenn die Fernbedienung herunterfällt und bei der Fahrt unter die Pedale gerät.
- Bewahren Sie Batterien nicht in der Nähe von offenem Feuer oder Hitzequellen auf. Dies kann zum Explodieren der Batterien führen.
- Laden Sie keine Batterien wieder auf, schließen Sie sie nicht kurz, brechen Sie sie nicht auf oder erhitzen Sie sie nicht und werfen Sie sie nicht in offenes Feuer. Dies kann zum Austreten der Batterieflüssigkeit führen. Wenn diese in Kontakt mit Ihren Augen oder Ihrer Kleidung gerät, sollten Sie diese sofort mit Wasser abspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Bewahren Sie Batterien außer Reichweite von Kindern auf. Falls ein Kind eine Batterie verschlucken sollte, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

Batterieeinbau

Verwenden Sie zwei Batterien der Größe "AAA"/ "R03".


Legen Sie die Batterien unter Berücksichtigung der + und – Pole entsprechend der Abbildung ins Batteriefach.



- Wenn die Fernbedienung nur aus kurzer Entfernung oder überhaupt nicht funktioniert, sind möglicherweise die Batterien erschöpft. In solchen Fällen sind beide Batterien durch neue zu ersetzen.

Modus-Wahlschalter der Fernbedienung

Die von der Fernbedienung ausführbaren Funktionen hängen von der Position des Modus-Wahlschalters ab.



- Die Position des Modus-Wahlschalters der Fernbedienung ist am Titel des jeweiligen Modus erkennbar, z. B. "(Modus AUD)".
- Wählen Sie den Modus "AUD" zum Steuern externer Player.

Oberstes DVD-Menü


Keht zurück zum obersten DVD-Menü.



DVD-Menü

Zeigt das DVD-Menü an.

Schaltet die Wiedergabesteuerung während des Abspielens einer VCD ein oder aus.




SUBTITLE

Schaltet die Untertitelsprache um.




ZOOM

Bei jedem Drücken auf diese Taste verändert sich das Zoomverhältnis.



Bildwinkel

Bei jedem Drücken auf diese Taste verändert sich der Bildwinkel.



AUDIO

Schaltet die Tonspur um.


Bei jedem Drücken auf diese Taste wird die Tonspur umgeschaltet.



Radio (Modus AUD)


Frequenzbereich umschalten

Schaltet die vom Gerät empfangenen Frequenzbereiche um.




Senderauswahl

Schaltet die vom Gerät empfangenen Sender um.



Direktabstimmung

Drücken Sie zuerst diese Taste und geben Sie dann den gewünschten Sender über das Ziffernfeld ein.




Beispiel: 92,1 MHz (UKW)



Beispiel: 810 kHz (MW)



Zifferntastenfeld



- Drücken Sie zuerst die Taste für die Direktabstimmung, geben Sie dann die Nummer eines gespeicherten Senders ein. (1 – 6MHz)
- Drücken Sie zuerst die Taste für die Direktabstimmung, geben Sie dann die gewünschte Frequenz ein.

NAVI (Modus NAVI)


Joystick

Scrollt die Karte oder bewegt den Cursor.




ENTER

Führt die gewählte Funktion aus.




ZOOM

Vergrößert oder verkleinert den Ausschnitt in der Navigationskarte.




MENU

Zeigt das Hauptmenü an.




CANCEL

Zeigt den vorherigen Bildschirm an.




POSITION

Zeigt die aktuelle Position an.




ROUTEM

Zeigt das Routen-Options-Menü an.




VIEW

Schaltet zwischen 2D- und 3D-Kartendarstellung um.




VOICE

Aktiviert die Sprachführung.



MAP DIR

Schaltet zwischen der Navigationskartendarstellung Fahrtrichtung oben und Norden oben um.



DVD-Sprachcodes

Code	Sprache
aa	Afar
ab	Abchasisch
af	Afrikaans
am	Amharisch
ar	Arabisch
as	Assamesisch
ay	Aimara
az	Aserbeidschanisch
ba	Baschkirisch
be	Weißbrussisch
bg	Bulgarisch
bh	Biharisch
bi	Bislama
bn	Bengalisch
bo	Tibetisch
br	Bretonisch
ca	Katalanisch
co	Korsisch
cs	Tschechisch
cy	Walisisch
da	Dänisch
de	Deutsch
dz	Bhutanisch
el	Griechisch
en	Englisch
eo	Esperanto
es	Spanisch
et	Estnisch
eu	Baskisch
fa	Persisch
fi	Finnisch
fj	Fidschianisch
fo	Färöisch
fr	Französisch
fy	Friesisch
ga	Irish
gd	Schottisches Gälisch
gli	Galizisch
gn	Guarani
gu	Gudschrati
ha	Hausa
he	Hebräisch
hi	Hindi
hr	Kroatisch
hu	Ungarisch
hy	Armenisch
ia	Interlingua
ie	Interlingue
ik	Inupiak
id	Indonesisch

Code	Sprache
is	Isländisch
it	Italienisch
ja	Japanisch
jav	Javanesisch
ka	Georgisch
kk	Kasachisch
kl	Grönländisch
km	Kambodschanisch
kn	Kannada
ko	Koreanisch
ks	Kashmiri
ku	Kurdisch
ky	Kirgisisch
la	Latein
lb	Luxemburgisch
ln	Lingala
lo	Laotisch
lt	Litauisch
lv	Lettisch
mg	Madagassisch
mi	Maori
mk	Mazedonisch
ml	Malajalam
mn	Mongolisch
mo	Moldawisch
mr	Marati
ms	Malaiisch
mt	Maltesisch
my	Birmanisch
na	Nauruisch
ne	Nepalesisch
nl	Niederländisch
no	Norwegisch
oc	Okzitanisch
om	Oromo
or	Orija
pa	Pandschabisch
pl	Polnisch
ps	Paschtu
pt	Portugiesisch
qu	Quechua
rm	Rätoromanisch
rn	Kirundi
ro	Rumänisch
ru	Russisch
rw	Kinyarwanda
sa	Sanskrit
sd	Sindi
sg	Sango
sh	Serbokroatisch

Code	Sprache
si	Singhalesisch
sk	Slowakisch
sl	Slowenisch
sm	Samoanisch
sn	Shona
so	Somali
sq	Albanisch
sr	Serbisch
ss	Swazi
st	Sesotho
su	Sundanesisch
sv	Schwedisch
sw	Suaheli
ta	Tamilisch
te	Telugu
tg	Tadschikisch
th	Thailändisch
ti	Tigrinja
tk	Turkmenisch
tl	Tagalog
tn	Tsuana
to	Tongaisch
tr	Türkisch
ts	Tsonga
tt	Tatarisch
tw	Twi
uk	Ukrainisch
ur	Urdu
uz	Usbekisch
vi	Vietnamesisch
vo	Volapük
wo	Wolof
xh	Xhosa
yo	Joruba
zh	Chinesisch
zu	Zulu

Einige Funktionen dieses Geräts können durch bestimmte Einstellungen deaktiviert werden.

- ❗ **Einrichtung des Subwoofers ist nicht möglich.**
- **Einrichtung der Subwoofer-Phase ist nicht möglich.**
- **Keine Ausgabe über den Subwoofer.**
- **Einrichtung des Tiefpassfilters ist nicht möglich.**
- **Einrichtung des Hochpassfilters ist nicht möglich.**
- ▶ Subwoofer ist nicht eingeschaltet.
☞ <Audio-Setup> (Seite 60)
- ▶ Die Dualzonenfunktion ist aktiviert.
☞ <Zone-Steuerung> (Seite 84)

- ❗ **Einrichtung der Subwoofer-Phase ist nicht möglich.**
- ▶ Subwoofer ist nicht eingeschaltet.
☞ <Audio-Setup> (Seite 60)
- ▶ Tiefpassfilter ist auf Durchgang eingestellt.
☞ <Übergangsnetzwerk einrichten> (Seite 61)

- ❗ **Ausgabeziel der Unterquelle in der Dualzone kann nicht gewählt werden.**
- **Lautstärke der hinteren Lautsprecher kann nicht eingestellt werden.**
- ▶ Die Dualzonenfunktion ist deaktiviert.
☞ <Zone-Steuerung> (Seite 84)

- ❗ **Wiedergabe von Audiodateien nicht möglich.**
- ▶ "CD Read" ist in der <Systemeinrichtung> (Seite 64) auf "2" eingestellt.

- ❗ **Ordnerauswahl nicht möglich.**
- ▶ Die Anspiel- oder Zufallwiedergabefunktion ist aktiviert.

- ❗ **Wiederholte Wiedergabe nicht möglich.**
- ▶ Die PBC-Funktion ist aktiviert.

- ❗ **Einrichtung des Equalizers ist nicht möglich.**
- **Einrichtung des Übergangsnetzwerks ist nicht möglich.**
- ▶ Die Dualzonenfunktion ist aktiviert.
☞ <Zone-Steuerung> (Seite 84)

Was zunächst wie eine Fehlfunktion des Geräts erscheinen mag, kann auch das Ergebnis einer geringfügigen Fehlbedienung oder einer falschen Verkabelung sein. Sehen Sie sich bitte zunächst die folgende Übersicht an, bevor Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben.

Allgemein

- ❓ **Der Tasten-Quittungston ertönt nicht.**
- ✓ Die Vorverstärker Ausgangsbuchse wird verwendet.
- ☞ Der Tasten-Quittungston kann nicht über die Vorverstärker Ausgangsbuchse ausgegeben werden.

Tunerquelle

- ❓ **Radioempfang ist schlecht.**
- ✓ Die Autoantenne ist nicht ausgefahren.
- ☞ Ziehen Sie die Antenne vollständig heraus.
- ✓ Das Antennen-Steuerkabel ist nicht angeschlossen.
- ☞ Schließen Sie das Kabel korrekt an, beziehen Sie sich dafür auf die <INSTALLATION-HANDBUCH>.

Disc-Quelle

- ❓ **Die angegebene Disc wird nicht abgespielt sondern stattdessen eine andere.**
- ✓ Die angegebene CD ist ziemlich verschmutzt.
- ☞ Die CD überprüfen und ggf. reinigen.
- ✓ Die Disc ist in einem anderen Fach als dem angegebenen eingelegt.
- ☞ Nehmen Sie das Disc-Magazin heraus und überprüfen Sie die Bestückung.
- ✓ Die Disc ist ziemlich zerkratzt.
- ☞ Tauschen Sie die Disc aus.

Audiodatei-Quelle

- ❓ **Bei der Wiedergabe von Audiodateien kommt es zu Aussetzern.**
- ✓ Das Medium ist zerkratzt oder verschmutzt.
- ☞ Reinigen Sie das Medium entsprechend der Angaben im Abschnitt <Umgang mit Discs> (Seite 6).
- ✓ Die Aufnahmequalität ist schlecht.
- ☞ Nehmen Sie das Medium erneut auf oder verwenden Sie ein anderes Medium.

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wird der Grund für den Fehler auf dem Display angezeigt.

Protect:

Die Schutzschaltung wurde aktiviert, weil ein Lautsprecherkabel einen Kurzschluss aufwies oder in Kontakt zur Karosserie kam.

- ➔ Verkabeln oder isolieren Sie das Lautsprecherkabel ordnungsgemäß und drücken Sie dann die Rückstelltaste.
-

Hot Error:

Wenn die Innentemperatur des Geräts 60 °C übersteigt, wird die Schutzschaltung aktiviert und der weitere Betrieb ist nicht mehr möglich. Dann erscheint diese Meldung.

- ➔ Warten Sie vor der Wiederinbetriebnahme, bis die Temperatur im Fahrzeug gesunken ist.
-

Hold Error:

Nach Anstieg der Innentemperatur des Disc-Wechsler auf über 60 °C wurde dieser durch die Schutzschaltung deaktiviert. Dann erscheint diese Meldung.

- ➔ Warten Sie mit der Wiederinbetriebnahme, bis der Ort, an dem der Wechsler eingebaut wurde, sich wieder abgekühlt hat.
-

Mecha Error:

Der Disc-Player weist eine Fehlfunktion auf.

- ➔ Werfen Sie die Disc aus und versuchen Sie ein erneutes Einlegen. Wenden Sie sich an Ihren Kenwood-Händler, wenn diese Anzeige fortwährend blinkt oder die Disc nicht ausgeworfen werden kann.
-

Disc Error:

Eine nicht abspielbare Disc wurde eingelegt.

Read Error:

Die Disc ist ziemlich verschmutzt.

- ➔ Reinigen Sie die Disc; lesen Sie hierzu den Abschnitt <Umgang mit Discs> (Seite 6).
- Disc wurde falsch herum eingelegt.
- ➔ Laden Sie die Disc mit der bedruckten Seite nach oben.
-

Region code Error:

Die gewünschte Disc hat einen Regionalcode, der mit diesem Gerät nicht abgespielt werden kann.

Parental level Error:

Die gewünschte Disc besitzt einen höheren Kindersicherungsgrad als eingestellt.

Error 07–67:

Das Gerät funktioniert aus einem unbestimmten Grund nicht korrekt.

- ➔ Drücken Sie die Rückstelltaste am Gerät. Falls die Meldung "Error 07–67" nicht verschwindet, wenden Sie sich an den nächsten Kenwood-Fachhändler.
-

No Device (USB-Gerät)/Disconnected (iPod):

Das USB-Gerät/iPod wurde als Quelle gewählt, obgleich kein USB-Gerät/iPod angeschlossen ist.

- ➔ Wählen Sie eine beliebige Quelle außer USB/iPod. Schließen Sie ein USB-Gerät/iPod an und ändern Sie die Quelle wieder zu USB/iPod.
-

No Music:

Das angeschlossene USB-Gerät enthält keine abspielbaren Audiodateien.

Es wurde ein Medium abgespielt, das keine vom Gerät abspielbaren Daten enthält.

USB Device Error!:

Das angeschlossene USB-Gerät verwendet eine Stromaufnahme oberhalb des zulässigen Grenzwerts.

- ➔ Überprüfen Sie das USB-Gerät. Das angeschlossene USB-Gerät wurde möglicherweise beschädigt.
 - ➔ Wählen Sie eine beliebige Quelle außer USB. Entfernen Sie das USB-Gerät.
-

Authorization Error:

Die Verbindung zum iPod ist fehlgeschlagen.

- ➔ Entfernen Sie den iPod und stellen Sie die Verbindung erneut her.

Das Gerät unterstützt den iPod nicht.

- ➔ Siehe dazu den Abschnitt <iPods, die an dieses Gerät angeschlossen werden können> (Seite 7).
-

Update your iPod:

Die Software des iPod ist eine ältere Version, die das Gerät nicht unterstützen kann.

- ➔ Überprüfen Sie, ob der iPod die neueste Software-Version verwendet. Siehe dazu den Abschnitt <iPods, die an dieses Gerät angeschlossen werden können> (Seite 7).
-

Update your USB database:

Das USB-Gerät unterscheidet sich von dem zuvor verwendeten oder die darauf enthaltenen Audiodateien wurden ausgetauscht.

- ➔ Aktualisieren Sie Ihre Datenbank. Lesen Sie dazu den Abschnitt <Funktionen bei Anzeige des Steuerbildschirms> im Kapitel über die USB-Gerätesteuerung (Seite 36).
-

Technische Daten

Monitorbereich

Bildgröße

- : 6,95 Zoll breit (diagonal)
- : 156,2 mm (B) x 82,4 mm (H)

Displaysystem

- : Transparentes TN LCD-Panel

Laufwerkssystem

- : TFT aktives Matrixsystem

Anzahl der Pixel

- : 336.960 (480H x 234V x RGB)

Effektive Pixel

- : 99,99 %

Pixelanordnung

- : RGB streifenförmige Anordnung

Hintergrundbeleuchtung

- : Kaltkathoden-Fluoreszenzröhre

Abschnitt DVD-Player

D/A-Wandler

- : 24 Bit

Audio-Decoder

- : Linear PCM/ Dolby Digital/ dts/ MP3/ WMA/ AAC

Video-Decoder

- : MPEG1/ MPEG2/ MPEG4 (DivX)

Tonhöenschwankung

- : unterhalb der Messgrenze

Frequenzgang

- Abtastfrequenz; 96 kHz : 20 – 44.000 Hz
- Abtastfrequenz; 48 kHz : 20 – 22.000 Hz
- Abtastfrequenz; 44,1 kHz : 20 – 20.000 Hz

Gesamtklirrfaktor

- : 0,008 % (1 kHz)

Rauschabstand (dB)

- : 98 dB (DVD-Video 96 kHz)

Dynamikbereich

- : 98 dB (DVD-Video 96 kHz)

Disc-Format

- : DVD-Video/ VIDEO-CD/ CD-DA

Abtastfrequenz

- : 44,1/ 48/ 96 kHz

Quantifizierende Bitrate

- : 16/ 20/ 24 Bit

Abschnitt USB-Schnittstelle

USB-Standard

- : USB 1.1/ 2.0

Dateisystem

- : FAT 16/ 32

Maximale Leistung des Netzteils

- : 500 mA

D/A-Wandler

- : 24 Bit

Audio-Decoder

- : MP3/ WMA/ AAC

Abschnitt UKW-Tuner (FM)

Frequenzbereich (50 kHz)

- : 87,5 MHz – 108,0 MHz

Empfindlichkeit (Rauschabstand : 26 dB)

- : 0,8 μ V/ 75 Ω

Empfindlichkeitsschwelle (Rauschabstand : 46 dB)

- : 1,6 μ V/ 75 Ω

Frequenzgang (\pm 3,0 dB)

- : 30 Hz – 15 kHz

Rauschabstand (dB)

- : 65 dB (Mono)

Trennschärfe (\pm 400 kHz)

- : \geq 80 dB

Stereotrennung

- : 35 dB (1 kHz)

Abschnitt MW-Tuner (AM)

Frequenzbereich (9 kHz)

- LW: 153 kHz – 281 kHz
- MW: 531 kHz – 1611 kHz

Empfindlichkeit

- LW: 35 μ V
- MW: 50 μ V

Abschnitt Video

Farbsystem des externen Videoeingangs

: NTSC/ PAL

Externer Videoeingabepegel

(Mini-Buchse)

: 1 V_{p-p}/ 75 Ω

Maximaler externer Audioeingabepegel

(Mini-Buchse)

: 2 V/25 kΩ

Video-Ausgangspegel (Cinch-Buchse)

: 1 V_{p-p}/ 75 Ω

Audio-Ausgangspegel (Cinch-Buchse)

: 1,2 V/ 10 kΩ

Audiobereich

Maximale Ausgangsleistung (vorne & hinten)

: 50 W x 4

Ausgangsleistung bei voller Bandbreite

(vorne & hinten) (PWR DIN45324, +B=14,4V)

: 30 W x 4

Vorausgangspegel (V)

: 2 V/ 10 kΩ

Vorausgangsimpedanz

: ≤ 600 Ω

Lautsprecherimpedanz

: 4 – 8 Ω

Klangregler

Tiefen : 100 Hz ± 8 dB

Mitteltöne : 1 kHz ± 8 dB

Höhen : 10 kHz ± 8 dB

External SW

Maximale Leistung des Netzteils

: 500 mA

Navigationsbereich

Receiver

: Hochempfindlicher GPS-Receiver

Empfangsfrequenz

: 1575,42 MHz (C/A-Code)

Datenerfassungszeiten

Kalt : < 38 Sekunden

Werksrückstellung : < 45 Sekunden

(durchschnittlich bei einem stationären Receiver und bei klarem Himmel)

Genauigkeit

Position : < 10 Meter normal

Schnelligkeit : 0,05 m/Sek. RMS

Positionsmethode

: GPS

Antenne

: Externe GPS-Antenne

Allgemein

Betriebsspannung

: 14,4 V (11 – 16 V zulässig)

Stromverbrauch

: 15 A

Einbaumaße (B x H x T)

: 182 × 112 × 163 mm

Betriebstemperatur-Bereich

: -10 °C – +60 °C

Lagertemperatur-Bereich

: -20 °C – +85 °C

Gewicht

: 2,5 kg

Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Ogbleich die Anzahl der effektiven Pixel für das Flüssigkristallpanel mit 99,99 % oder mehr angegeben wird, ist es möglich, dass 0,01 % der Pixel nicht oder falsch aufleuchten.

Informationen zu DivX

DivX ist eine beliebte Medientechnologie, die von DivX, Inc. entwickelt wurde. DivX Media-Dateien sind stark komprimierte Videos mit sehr guter visueller Qualität bei einer vergleichsweise kleinen Dateigröße. DivX-Dateien können auch erweiterte Medienfunktionen enthalten, z. B. Menüs, Untertitel sowie alternative Tonspuren. Viele DivX Media-Dateien können online heruntergeladen werden. So können Sie Ihre eigene Datei mit persönlichen Inhalten mithilfe benutzerfreundlicher Tools, die Sie unter DivX.com erhalten, erstellen.

Informationen zu DivX Certified

DivX-zertifizierte Produkte werden von den DivX-Entwicklern gründlich getestet, um sicherzustellen, dass sie alle DivX-Videos (einschließlich DivX 6) wiedergeben. Zertifizierte Produkte qualifizieren sich für eines der zahlreichen DivX-Profile, die den vom Produkt unterstützten Video-Typ – vom kompakten tragbaren Videoplayer bis hin zum High-Definition-Videoplayer – bestimmt.

Die Wortmarke Bluetooth und die Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch die Kenwood Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen und Handelsmarken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

The "AAC" logo is trademark of Dolby Laboratories.

Apple, the Apple logo, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

DivX, DivX Certified, and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

 is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.

Dieses Produkt enthält Technologie zum Schutz von Urheberrechten, die durch US-Patente und anderer geistige Eigentumsrechte geschützt ist. Die Verwendung dieser Technologie zum Schutz der Urheberrechte muss durch Macrovision autorisiert werden, und ist ausschließlich für den Hausgebrauch und andere eingeschränkte Zwecke vorgesehen, wenn keine andere Verwendung durch Macrovision autorisiert wurde. Demontage und Auseinanderbau sind untersagt.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories.
"Dolby" und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and DTS 2.0 + Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Kennzeichnung von Geräten mit Laser-Abtastern (gilt nicht für alle Gebiete)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Das Etikett ist am Chassis/Gehäuse angebracht und besagt, dass sich die Komponente Laserstrahlen bedient, die als Laserstrahlen der Klasse 1 klassifiziert wurden. Dies weist darauf hin, dass sich das Gerät Laserstrahlen bedient, die einer schwächeren Klasse angehören. Das bedeutet, dass durch den sehr schwachen Laserstrahl keine Gefahr durch gefährliche Strahlungen außerhalb des Geräts besteht.

Hinweis zur Entsorgung der Batterien :



Verbrauchte Batterien dürfen nach der Batterieverordnung nicht mehr mit dem Hausmüll entsorgt werden. Kenwood beteiligt sich daher am „Gemeinsamen Rücknahmesystem Batterien“ (GRS Batterien).

Werfen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten Sammelbehälter. Auch bei Ihrem Fachhändler finden Sie einen Sammelbehälter für verbrauchte Batterien.

Auch Batterien, die in Geräten fest eingebaut sind, unterliegen diesen gesetzlichen Vorschriften.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für solche Geräte)



Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt werden darf, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Unsachgemäße oder falsche Entsorgung gefährden Umwelt und Gesundheit. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben.

Dieses Produkt wird weder vom Hersteller eines Fahrzeugs während der Produktion noch von einem professionellen Importeur eines Fahrzeugs in einen EU-Mitgliedsstaat eingebaut.

KENWOOD