

KDC-BT61U KDC-6051U

CD-RECEIVER
BEDIENUNGSANLEITUNG

Kenwood Corporation

Bevor Sie diese Bedienungsanleitung lesen, sollten Sie auf die Schaltfläche unten klicken, um die aktuelle Edition und die Seiten, die geändert wurden, zu prüfen.



Inhalt

Vor der Verwendung	4	Tuner-Betrieb	22
Bezeichnungen und Funktionen der Komponenten	6	Grundlegender Betrieb	
Grundlegender Betrieb	8	Tuner-Einstellung	
Vor der Verwendung		Senderspeicher	
Grundfunktionen		Automatischer Senderspeicher	
Bedienung der Menüliste		Abruf der Senderspeicher	
iPod/iPhone-Betrieb	10	Direkteingabe der Empfangsfrequenz	
Grundlegender Betrieb		Auswahl der Programmart (PTY)	
Auswahl eines Titels durch Navigation auf dem iPod		Speichern von Programmarten	
Wiedergabemodus		Ändern der Sprache für die PTY-Funktion	
iPod-Einstellung		Bluetooth-Audio-Betrieb	26
Suchmodus auswählen		Bluetooth-Gerät anschließen	
Direktsuche		Grundlegender Betrieb	
Suche nach verwandten Dateien		Betrieb der Freisprecheinrichtung	27
Alphabetische Suche		Bluetooth-Gerät anschließen	
Überspringen-Suche		Eingehen eines Anrufs	
Eigene Wiedergabeliste		Während eines Anrufs	
USB-Betrieb	16	Wartender Anruf	
Grundlegender Betrieb		Weitere Funktionen	
Dateisuche		Einen Anruf durchführen	
Wiedergabemodus		Kurzwahl (voreingestellte Wahl)	
USB-Einstellungen		Anrufen einer Nummer aus dem Telefonbuch	
Überspringen-Suche		Anrufen einer Nummer aus dem Anrufprotokoll	
Direkte Musiksuche		Wählen einer Nummer	
Musik-CD-/Audiodatei-Betrieb	19	Führen Sie einen Sprachwahl-Anruf durch	
Grundlegender Betrieb		Eintragung im Kurzwahlnummern-Verzeichnis	
Musiksuche		Anzeige des Telefonnummern-Typs (Kategorie)	
Wiedergabemodus		Anzeigeeinstellungen	32
Grundlegende Bedienung des Disc-Wechslers (optional)		Grundlegender Betrieb	
Direkte Musiksuche		Anzeigeeinstellungen	
Direkte Disc-Suche		Anpassung des 5-zeiligen Anzeigemodus, des 3-zeiligen Anzeigemodus und des iPod-ähnlichen Anzeigemodus	
Uhr und weitere Funktionen	37	Anpassung des Spektrum-Analysator-Anzeigemodus	
Uhr- und Datumseinstellungen		Auswahl der Beleuchtungsfarbe	
Grundeinstellungen		Anzeige-Einstellungsmodus für Zusatzzugang	
Demonstrationsmodus		Uhr und weitere Funktionen	37
Stummschaltung der Lautstärke bei eingehendem Telefonanruf		Uhr- und Datumseinstellungen	
Diebstahlsichere Frontblende		Grundeinstellungen	
		Demonstrationsmodus	
		Stummschaltung der Lautstärke bei eingehendem Telefonanruf	
		Diebstahlsichere Frontblende	

Audio-Einstellungen **40**

Klangeinstellung
Equalizer-Voreinstellung auswählen
Manuelle Equalizer-Steuerung
Auswahl der Hörposition
Feineinstellung der Hörposition
Dual Zone-System

DSP-Einstellungen **44**

Auswahl des Fahrzeugtyps
Lautsprechereinstellung
Feineinstellung des Fahrzeugtyps
Frequenzweicheneinstellung
Speicher für Audio-Voreinstellungen
Abruf von Audio-Voreinstellungen

Favoritensteuerung **48**

Favoritenspeicher
Abrufen von Favoriten-Voreinstellungen
Löschen des Favoriten Voreinstellungsspeichers

Bluetooth-Setup **50**

Bluetooth-Einstellungen
Registrierung eines Bluetooth-Gerätes
Registrierung eines PIN-Codes
Wählen Sie das Bluetooth-Gerät, das Sie verbinden möchten
Löschen eines registrierten Bluetooth-Geräts
Übertragen des Telefonbuchs
Hinzufügen eines Sprachwahl-Befehls
Einstellung eines Sprachbefehls für eine Kategorie

SMS (Short Message Service) **58**

Download einer SMS
SMS (Short Message Service)

Grundlegende Fernbedienungsfunktionen **60**

Anhang **62**

Wissenswertes über Audiodateien
iPods/iPhones, die an dieses Gerät angeschlossen werden können
Wissenswertes über USB-Geräte
Wissenswertes über den "KENWOOD Music Editor"
Wissenswertes über das Mobiltelefon
Wissenswertes über den Bluetooth-Audioplayer
Menüliste
Anzeigesymbole

Zubehör/Hinweise zum Einbau **68**

Anschlussdiagramm **70**

Einbau/Entfernen des Geräts **72**

Fehlersuche **74**

Technische Daten **77**

Vor der Verwendung

▲ WARNUNG

Zur Vermeidung von Bränden und Verletzungen beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:


Stellen Sie sicher, dass keine Metallgegenstände (Münzen, Nadeln, Werkzeuge usw.) ins Innere des Geräts gelangen und Kurzschlüsse verursachen.

Verwenden Sie dieses Gerät erst nach Beendigung des Demonstrationsmodus!

Das Gerät ist anfänglich auf den Demonstrationsmodus eingestellt. Deaktivieren Sie den Demonstrationsmodus bei der ersten Verwendung des Gerätes. Siehe [<Demonstrationsmodus>](#) (Seite 39).

Wissenswertes über die Rückstellung Ihres Gerätes

Falls dieses Gerät oder das daran angeschlossene Gerät (automatischer Disc-Wechsler o. Ä.) nicht ordnungsgemäß funktioniert, drücken Sie bitte die Rückstelltaste. Durch Drücken der Rückstelltaste werden die Werkseinstellungen wieder hergestellt.



Reinigung des Geräts

Falls die Frontblende dieses Gerätes verschmutzt sein sollte, wischen Sie sie bitte mit einem trockenen und sauberen Tuch wie beispielsweise einem Silikontuch ab.

Falls die Frontblende extrem verschmutzt sein sollte, wischen Sie sie bitte mit einem mit Neutralreiniger befeuchteten Tuch ab und anschließend mit einem sauberen und trockenen Tuch.



- Das Auftragen von Spray direkt auf dem Gerät kann zu einer Beeinträchtigung der mechanischen Teile führen. Das Abwischen der Frontblende mit einem rauen Tuch oder die Verwendung flüchtiger Flüssigkeiten wie beispielsweise Verdüner oder Alkohol kann zu einem Verkratzen der Oberfläche oder zu einem Löschen der Beschriftung führen.

Anschlüsse des Geräts und der Frontblende

- Um Beschädigungen zu vermeiden, berühren Sie die Anschlüsse des Geräts nicht mit den Fingern.
- Reinigen Sie verschmutzte Kontakte am Gerät und an der Frontblende mit einem trockenen, weichen Tuch.

Beschlagen der Laserlinse

Bei kaltem Wetter kann die Laserlinse des CD-Players nach dem Einschalten der Fahrzeugheizung beschlagen. In einem solchen Fall von Kondensation lässt sich keine CD wiedergeben. Nehmen Sie die CD aus dem Gerät und warten Sie eine Zeit lang, bis die Kondensation getrocknet ist. Funktioniert der CD-Player nach einer bestimmten Zeit noch immer nicht richtig, wenden Sie sich bitte an Ihren Kenwood-Fachhändler.

Hinweise


- Sollten Sie Probleme bei der Installation des Geräts haben, lassen Sie sich bitte von Ihrem Kenwood-Fachhändler beraten.
- Lassen Sie sich beim Kauf von optionalem Zubehör von Ihrem Kenwood-Händler beraten um sicherzustellen, dass das Zubehör von Ihrem Modell und in Ihrem Bereich unterstützt wird.
- Zeichen nach ISO 8859-1 können angezeigt werden.
- Zeichen nach ISO 8859-5 oder ISO 8859-1 können angezeigt werden. Schalten Sie die Option "Russian" unter [<Grundeinstellungen>](#) (Seite 38) ein.
- Diese Funktion des Radio-Daten-Systems funktioniert nicht, wenn die Radiosender diesen Service nicht unterstützen.
- In diesem Dokument bedeutet das Aufleuchten der Beschreibungsanzeige, dass ein Status angezeigt wird. Näheres zum Anzeigestatus finden Sie unter [<Grundlegender Betrieb>](#) (Seite 32).
- Die in dieser Bedienungsanleitung dargestellten Abbildungen des Displays und der Frontblende dienen der Veranschaulichung der Bedienung Ihres Geräts. Daher können die Abbildungen der Anzeige von der tatsächlichen Anzeige am Gerät abweichen. Eventuell sind sogar manche Abbildungen der Anzeige nicht zutreffend.


Handhabung von CDs

- Berühren Sie nicht die Aufnahme-Oberfläche der CD.
- Kleben Sie keine Aufkleber oder ähnliches auf eine CD. Verwenden Sie dem entsprechend auch keine CDs, auf denen sich bereits ein Aufkleber befindet.
- Verwenden Sie kein Zubehör für Ihre Discs.
- Reinigen Sie CDs stets von der Mitte einer Disc nach außen hin.
- Ziehen Sie CDs beim Entfernen aus dem Gerät horizontal heraus.
- Wenn CDs am Loch in der Mitte oder am Rand Grate aufweisen, entfernen Sie diese vor dem Gebrauch mit einem Kugelschreiber oder dergleichen.


CDs, die nicht verwendet werden können

- CDs mit nicht runder Form können nicht verwendet werden.



- CDs, die auf der Aufnahme-Oberfläche eingefärbt oder verschmutzt sind, können nicht verwendet werden.
- Dieses Gerät kann nur CDs mit der Kennung  wiedergeben. Discs ohne diese Kennung werden u. U. nicht ordnungsgemäß wiedergegeben.
- Eine CD-R oder CD-RW, die nicht abgeschlossen (finalisiert) wurde, kann nicht wiedergegeben werden. (Einzelheiten hinsichtlich der Finalisierung finden Sie in den Bedienungsanleitungen Ihrer Brennsoftware sowie Ihres CD-R/CD-RW-Recorders.)
- 3-Zoll-CDs können nicht verwendet werden. Falls Sie dennoch versuchen, eine solche CD mit einem Adapter zu verwenden, kann es zu einer Fehlfunktion kommen.

Bezeichnungen und Funktionen der Komponenten



1 Entriegelungstaste

Lässt die Frontblende nach unten klappen, so dass eine CD eingeführt oder ausgeworfen werden kann (Taste drücken).

2 [MENU]-Taste

Auswahl eines Titels oder Einstellung einer Funktion. Siehe [<Bedienung der Menüliste>](#) (Seite 8).

3 [DISP]-Taste

Umschalten des Anzeigeelements (Taste drücken).

4 [VOL]-Knopf

Einstellung der Lautstärke (Knopf drehen).

Auswahl eines Menüelements (Knopf drehen und drücken). Näheres finden Sie unter [<Bedienung der Menüliste>](#) (Seite 8).

KDC-BT61U : Ein- oder Ausschalten der Verkehrsfunk-Funktion (Taste mindestens 1 Sekunde drücken).
KDC-6051U : Sprachwahl-Anruf tätigen (Taste mindestens 1 Sekunde drücken).

5 [SEARCH MODE]-Taste

Suchmodus aktivieren (iPod), durch die Ordner navigieren (Audiodatei) etc. Näheres finden Sie in den Beschreibungen der einzelnen Betriebsarten ab Seite 10.

6 Mikrofon (KDC-BT61U)

Das Mikrofon für die Freisprecheinrichtung wird mitgeliefert.

Kann Ihre Stimme wegen eines zu schwachen Mikrofonpegels oder aufgrund von Geräuschen im Fahrzeug nicht erkannt werden, regeln Sie die Mikrofoneinstellungen mit der Option [<Bluetooth-Einstellungen>](#) (Seite 50).

7 Zusatzanschluss

An die Stereo-Miniklinke (ø 3,5 mm) kann ein tragbares Audiogerät angeschlossen werden.

- Verwenden Sie ein Ministecker-Kabel. Es überträgt Stereosignale und weist keinerlei Impedanz auf.

8 [SRC]-Taste

Einschalten des Geräts und Auswahl der Quelle (Taste drücken).

Einschalten des Geräts (drücken Sie mindestens 1 Sekunde lang auf die Taste).

9 [◀◀] / [▶▶]-Tasten

Auswahl eines Senders, eines Titels oder eines Einstellungselements (Taste drücken).

10 [▶||]-Taste

Starten oder Anhalten der Wiedergabe im CD-, Audiodatei- und iPod-Betrieb (Taste drücken).

Auswahl des Entfernen-Modus zum Entfernen des USB-Geräts/iPods (Taste mindestens 2 Sekunden drücken).

11 [BT]-Taste (KDC-BT61U)

Aktivierung des Bluetooth-Modus (Taste drücken).

[TI]-Taste (KDC-6051U)

Ein- oder Ausschalten der Verkehrsfunk-Funktion (Taste drücken).

Aktivierung des Bluetooth-Modus (Taste mindestens 1 Sekunde drücken).

12 Anzeige

13 [FAV]-Taste

Abrufen von gespeicherten Favoritenelementen (Taste drücken).

Favoriten speichern (Taste mindestens 1 Sekunde drücken).

14 USB-Anschluss

Ein USB-Gerät oder iPod kann angeschlossen werden.

Grundlegender Betrieb

Vor der Verwendung

Demonstrationsmodus deaktivieren

Schalten Sie den Demonstrationsmodus aus, wenn Sie das Gerät nach der Installation zum ersten Mal verwenden.

- 1 Drücken Sie den [VOL]-Knopf, um den Demonstrationsmodus zu verlassen, wenn die Meldung "To cancel Demo press the volume knob" angezeigt wird (ca. 15 Sekunden).
- 2 Drehen Sie den [VOL]-Knopf und wählen Sie "YES" aus. Drücken Sie anschließend auf den [VOL]-Knopf.



- Sie können den Demonstrationsmodus auch mit der Option "DEMO Mode" der Menüliste abbrechen. Siehe <Demonstrationsmodus> (Seite 39).

Grundfunktionen

Netz- und Quellen-Auswahl

Durch Drücken der [SRC]-Taste wird das Gerät eingeschaltet.

Ist die Stromversorgung eingeschaltet, wählen Sie eine Quelle aus.

- SRC Auswahl Mode 1: Drücken Sie die [SRC]-Taste und drehen Sie anschließend den [VOL]-Knopf. Um die ausgewählte Quelle festzulegen, drücken Sie den [VOL]-Knopf.
- SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste können Sie zwischen den Quellen hin- und herschalten.
Tuner ("TUNER") → Bluetooth Audio ("BT AUDIO") (nur KDC-BT61U) → USB ("USB") oder iPod ("iPod") → Zusatzingang ("AUX") → Standby ("STANDBY") → Tuner...

Wird die [SRC]-Taste länger als 1 Sekunde gedrückt, wird das Gerät ausgeschaltet.



- Der SRC-Auswahlmodus kann mit "SRC Select" unter <Grundeinstellungen> (Seite 38) eingestellt werden.
- Die zusätzliche Eingangsquelle steht normalerweise auf "OFF". Stellen Sie die Funktion "Built in AUX" wie unter <Grundeinstellungen> (Seite 38) beschrieben auf "ON".
- Wenn optionales Zubehör angeschlossen wird, wird der Name der Quelle für jedes Gerät angezeigt.
- Wird die Verbindung des iPods erkannt, wechselt die Quellenanzeige von "USB" auf "iPod".

- Um die Fahrzeugbatterie zu schonen, schaltet sich das Gerät nach 20 Minuten Betrieb im Standby-Modus aus. Die Zeit bis zum automatischen Ausschalten des Geräts kann unter "Power OFF Wait" unter <Grundeinstellungen> (Seite 38) eingestellt werden.

Lautstärke

Durch Drehen des [VOL]-Knopfes können Sie die Lautstärke einstellen.

Bedienung der Menüliste

Der grundlegende Bedienvorgang für die Verwendung dieser Funktion ist unten erläutert. Die einzelnen Funktionselemente werden in den verschiedenen Bedienvorgängen behandelt.

1 Quelle auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Die Funktionselemente variieren je nach Quelle. Liste der Funktionselemente. Siehe <Menüliste> (Seite 64).

➤ SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

2 Menülistenmodus aktivieren

Drücken Sie die [MENU]-Taste.


3 Einstellungselement auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wiederholen Sie den Vorgang, bis das gewünschte Einstellungselement ausgewählt ist.

➤ Drücken Sie die [MENU]-Taste, um zum vorherigen Element zurückzukehren.

Bedienungsbeispiel:



In diesem Handbuch wird die oben aufgeführte Auswahl folgendermaßen angezeigt:

Wählen Sie "Music" > "Playlists" > "My Best 25".

4 Einstellungen vornehmen

- Wenn das Symbol "PUSH" angezeigt wird (am rechten Rand der Anzeige)
Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um den gewünschten Einstellwert auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf den [VOL]-Knopf.
- Wenn das Symbol "PUSH" nicht angezeigt wird
Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste, um einen Einstellwert auszuwählen.



5 Menülistenmodus verlassen

Drücken Sie die [MENU]-Taste mindestens 1 Sekunde lang, um zur obersten Ebene zurückzukehren. Drücken Sie die [MENU]-Taste in der obersten Ebene, um den Menülistenmodus zu verlassen.



- Sie können das Element nicht auswählen, wenn das "☒"-Symbol angezeigt wird.

iPod/iPhone-Betrieb



Für den Anschluss eines iPods ist ein KCA-iP101 (optionales Zubehör) erforderlich.

Grundlegender Betrieb

Wiedergabe vom iPod

• Anschluss eines iPods

Nach dem Anschluss wird die Quelle automatisch umgeschaltet, und die Titelwiedergabe beginnt.

• iPod als Quelle auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie die Anzeige "iPod".

↪ SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

Musikstück auswählen

Drücken Sie die [◀◀] - oder [▶▶] -Taste.

Schnelles Vor- und Zurückspulen

Halten Sie die Taste [◀◀] oder [▶▶] gedrückt.

Pause und Wiedergabe

Drücken Sie die [▶||] -Taste, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.

iPod entfernen

Drücken Sie mindestens 2 Sekunden die [▶||] -Taste.

Das Gerät schaltet in den USB-Entfernen-Modus ("USB REMOVE" wird angezeigt), und der iPod kann sicher entfernt werden.

Auswahl eines Titels durch Navigation auf dem iPod

Anzeige	Punkte
"Music"	
"Playlists"	Wiedergabelisten
"Artists"	Interpreten
"Albums"	Alben
"Songs"	Titel
"Podcasts"	Podcasts
"Genres"	Genres
"Composers"	Komponisten

1 iPod als Quelle auswählen

2 Menülistenmodus aktivieren

Drücken Sie die [MENU]-Taste.

3 Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Music".

4 Titel auswählen

Funktion	Bedienung
Zwischen Elementen navigieren	Drehen Sie den [VOL]-Knopf.
Element auswählen	Drücken Sie den [VOL]-Knopf.
Schnellsuche	Drücken Sie die [DISP]- oder [📶] / [TI]-Taste, um seitenweise vor und zurück zu navigieren. Drücken Sie die [DISP]- oder [📶] / [TI]-Taste mindestens 1 Sekunde, um schnell und kontinuierlich nach oben oder unten durch die Anzeige zu navigieren. Drücken Sie erneut auf die Taste, um die Navigation anzuhalten.
Rückkehr zum vorherigen Element	Drücken Sie die [MENU]-Taste.
Rückkehr zum Hauptmenü	Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste.

↪ Beispiel: Suchen nach Interpreten.

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Music" > "Artists" > Interpret > Album
> Titel

Menülistenmodus aktivieren

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.



- Das Gerät speichert die Position, an der Sie einen Titel im Suchmodus gefunden haben. Wenn Sie den Menülistenmodus aktivieren, nachdem Sie einen Titel gesucht haben, wird die gespeicherte Position angezeigt. Drücken Sie die [MENU]-Taste mindestens 1 Sekunde, um zur obersten Ebene zurückzukehren. Wählen Sie ein Menüelement und stellen Sie seine Parameter ein.
- Zeichen, die nicht angezeigt werden können, bleiben frei. Kann keines der enthaltenen Zeichen angezeigt werden, werden der Name des Anzeigeelements und entsprechende Zahlen angezeigt.

Punkte	Anzeige	Punkte	Anzeige
Wiedergabelisten	"PLIST****"	Podcasts	"PDCT****"
Interpreten	"ART****"	Genres	"GEN****"
Alben	"ALB****"	Komponisten	"COM****"
Titel	"PRGM****"		

Wiedergabemodus

Sie können einen Wiedergabemodus auswählen, wie z.B. die Zufallswiedergabe und die wiederholte Wiedergabe.

1 iPod als Quelle auswählen

2 Menülistenmodus aktivieren

Drücken Sie die [MENU]-Taste.

3 Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Play Mode".

4 Wiedergabemodus auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf.

Anzeige	Übersicht
"Play Mode"	
"iPod by Hand"	Bei der Einstellung "ON" können Sie den iPod über die Steuerelemente am iPod bedienen. "ON"/"OFF"
"Folder Random"	Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Musik im Ordner in einer Zufallsreihenfolge abgespielt. "ON"/"OFF"

"All Random"	Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Titel auf dem iPod in zufälliger Reihenfolge wiedergegeben. "ON"/"OFF"
"File Repeat"	Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Musik wiederholt abgespielt. "ON"/"OFF"

(__ : Werkseinstellung)

5 Einstellungen vornehmen

Drücken Sie die [◀◀] oder [▶▶]-Taste.

6 Menülistenmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.

Anmerkungen

- **All Random (Zufallswiedergabe aller Titel)**
 - Die Dauer, die das Einschalten der Zufallswiedergabe aller Titel in Anspruch nimmt, kann je nach Anzahl der Musiktitel auf dem iPod länger ausfallen.
 - Durch Einschalten der Zufallswiedergabe aller Titel wird das Anzeigeelement des iPods auf "Songs" umgeschaltet. Dieses Anzeigeelement ändert sich selbst dann nicht, wenn die Zufallswiedergabe aller Titel ausgeschaltet ist.
 - Wird das Anzeigeelement geändert, um nach Musiktiteln zu suchen, während die Zufallswiedergabe (alle) eingeschaltet ist, wird die Zufallswiedergabe (alle) deaktiviert, und die Zufallswiedergabe wird für die Titel im Navigationselement ausgeführt.
- **iPod by Hand (iPod-Steuerung im manuellen Modus)**
Hiermit können Sie Ihren iPod über die iPod-Regler bedienen.



- Bei der iPod-Steuerung im manuellen Modus kann der iPod nicht über dieses Gerät gesteuert werden.
- Dieser Modus ist nicht mit der Anzeige der Musikinformationen kompatibel. Das Display zeigt an: "iPod by Hand Mode".
- Der iPod lässt sich bedienen, wenn er der iPod-Steuerfunktion entspricht.

iPod/iPhone-Betrieb

iPod-Einstellung

Sie können die folgenden iPod-Einstellungs-elemente auswählen.

1 iPod als Quelle auswählen

2 Menülistenmodus aktivieren

Drücken Sie die [MENU]-Taste.

3 Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Settings".

4 Einstellungselement auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Anzeige	Übersicht
"Settings"	
"Skip Search"	Stellt den Grad der Überspringen-Suche für <Überspringen-Suche> (Seite 14) ein. "0.5%"/"1%"/"5%"/"10%"
"Delete My Playlist"	Löscht die gespeichert eigene Wiedergabeliste. Näheres über die Bedienung finden Sie unter <Löschen eines Titels aus der Wiedergabeliste> (Seite 15). "One"/"All" → "Yes"/"No"

(__ : Werkseinstellung)

5 Einstellungen vornehmen

- Wenn das Symbol "[PUSH]" angezeigt wird (am rechten Rand der Anzeige)

Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um den gewünschten Einstellwert auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf den [VOL]-Knopf.

- Wenn das Symbol "[PUSH]" nicht angezeigt wird

Drücken Sie die [◀◀] oder [▶▶]-Taste, um einen Einstellwert auszuwählen.

6 Menülistenmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.



- Die Einstellung der Option "Skip Search" bleibt immer gleich, sowohl unter <iPod-Einstellung> (Seite 12) als auch unter <USB-Einstellungen> (Seite 17). Durch Änderung einer der beiden Einstellungen ändert auch die andere.

Suchmodus auswählen

Sie können den am besten geeigneten Suchmodus für den gewünschten Titel aus 4 Suchmodustypen auswählen.

Normale Wiedergabe

Anzeige	Übersicht
"Direct Search"	Sie können schnell nach dem gewünschten Titel suchen, indem Sie das entsprechende Suchelement (Interpret, Album etc.) und den Anfangsbuchstaben eingeben. Siehe <Direktsuche> (Seite 13).
"Related Search"	Suche nach Musik desselben Interpreten oder Genres wie die wiedergegebene Musik. Siehe <Suche nach verwandten Dateien> (Seite 13).
"Recall My Playlist"	Speicherung eines Titels in die eigene Wiedergabeliste und Wiedergabe dieses Titels.
"Delete My Playlist"	Siehe <Eigene Wiedergabeliste> (Seite 15).
"Register My P-list"	

Navigation

Anzeige	Übersicht
"Direct Search"	Sie können schnell nach dem gewünschten Titel suchen, indem Sie das entsprechende Suchelement (Interpret, Album etc.) und den Anfangsbuchstaben eingeben. Siehe <Direktsuche> (Seite 13).
"Alphabet Search"	Sie können einen Buchstaben aus dem aktuell ausgewählten Verzeichnis der Anzeigelemente (Interpret, Album usw.) auswählen. Siehe <Alphabetische Suche> (Seite 14).
"Skip Search"	Die Anzahl der zu überspringenden Musiktitel wird durch das Verhältnis der Gesamtanzahl der Musiktitel innerhalb des derzeit ausgewählten Verzeichnisses bestimmt. Siehe <Überspringen-Suche> (Seite 14).
"Register My P-list"	Speicherung eines Titels in die eigene Wiedergabeliste. Siehe <Eigene Wiedergabeliste> (Seite 15).

1 iPod als Quelle auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie die Anzeige "iPod".

- SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

2 Suchmodus aktivieren

Drücken Sie die [SEARCH MODE]-Taste.

3 Suchmodus auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf.

4 Suchmodus starten

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

Suchmodus deaktivieren

Drücken Sie die [SEARCH MODE]-Taste.

Direktsuche

Sie können schnell nach dem gewünschten Titel suchen, indem Sie das entsprechende Suchelement (Interpret, Album etc.) und den Anfangsbuchstaben eingeben.

1 iPod als Quelle auswählen

2 Drücken Sie die [SEARCH MODE]-Taste.

3 Direktsuchmodus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Direct Search".

4 Suchelement auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Display	Items	Display	Items
"PLAYLISTS"	Wiedergabelisten	"PODCASTS"	Podcasts
"ARTISTS"	Interpreten	"GENRES"	Genres
"ALBUMS"	Alben	"COMPOSERS"	Komponisten
"SONGS"	Titel		

5 Zu suchendes Zeichen auswählen

Funktion	Bedienung
Zwischen Elementen navigieren	Drehen Sie den [VOL]-Knopf.
Element auswählen	Drücken Sie den [VOL]-Knopf.
Weiter zur nächsten Spalte	Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.

Es können bis zu 3 Zeichen eingegeben werden.

6 Legen Sie den gewählten Anfangsbuchstaben fest

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "DONE".

Starten der Musiksuche Nach dem Abschluss der Suche wird der Modus zur Musiksuche erneut an dem Punkt gestartet, an dem sich der ausgewählte Buchstabe befindet.

Nach diesem Schritt müssen Sie entsprechend navigieren. Näheres zur Auswahl eines Titels finden Sie unter Schritt 4 von <Auswahl eines Titels durch

[Navigation auf dem iPod> \(Seite 10\).](#)

Abbruch der direkten Musiksuche

Drücken Sie die [SEARCH MODE]-Taste.



- Es können alphabetische Zeichen (A bis Z), Zahlen (0 bis 9) und " " eingegeben werden.
- " " " Steht für Zeichen, die weder alphabetische Buchstaben noch Zahlen sind. Wenn Sie " " als erstes Zeichen eingeben, können Sie keine weiteren Zeichen mehr eingeben.
- Beginnt im alphabetischen Suchmodus die erste Zeichenkette mit einem Artikel ("a", "an" oder "the"), wird der Artikel bei der Suche ignoriert.

Suche nach verwandten Dateien

Suche nach Musik desselben Interpreten oder Genres wie die wiedergegebene Musik.

1 Musikwiedergabe vom iPod

2 Drücken Sie die [SEARCH MODE]-Taste.

3 Suchmodus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Related Search".

4 Suchelement auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Anzeige	Suche nach Musik
"Search Artist"	Zeigt Alben des gleichen Interpreten an.
"Search Album"	Zeigt die Musikdateien des Albums an, das den wiedergegebenen Titel enthält.
"Search Genre"	Zeigt Alben des gleichen Genres an.
"Search Composer"	Zeigt Alben mit Musiktiteln an, die vom gleichen Komponisten geschrieben wurden.

Nach diesem Schritt müssen Sie entsprechend navigieren. Näheres zur Auswahl eines Titels finden Sie unter Schritt 4 von <Auswahl eines Titels durch [Navigation auf dem iPod> \(Seite 10\).](#)

Direkte Musiksuche abbrechen

Drücken Sie die [SEARCH MODE]-Taste.



- Die Suche nach verwandten Dateien ist nicht möglich, wenn ein Podcast wiedergegeben wird.
- Beinhaltet die wiedergegebene Musik keine Informationen zu den Suchkriterien oder wurde keine entsprechende Musik gefunden, erscheint "Not Found".

Alphabetische Suche

Sie können Titel alphabetisch auswählen. Mit dieser Funktion werden Titel im Verzeichnis der ausgewählten Anzeigeelemente (Interpret, Album usw.) gesucht, deren Name die angegebenen Zeichen enthält.

1 iPod als Quelle auswählen

2 Navigationsmodus aktivieren

Drücken Sie die [MENU]-Taste.
Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.
Wählen Sie "Music" > Element.

3 Alphabetischen Suchmodus aktivieren

Drücken Sie die [SEARCH MODE]-Taste.
Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.
Wählen Sie "Alphabet Search".

4 Element suchen

Funktion	Bedienung
Zeichen auswählen	Drücken Sie die [DISP]- oder [] / [TI]-Taste.
Zwischen Elementen navigieren	Drehen Sie den [VOL]-Knopf.
Element auswählen	Drücken Sie den [VOL]-Knopf.
Rückkehr zum vorherigen Element	Drücken Sie die [MENU]-Taste.

Nach diesem Schritt müssen Sie entsprechend navigieren. Näheres zur Auswahl eines Titels finden Sie unter Schritt 4 von [<Auswahl eines Titels durch Navigation auf dem iPod>](#) (Seite 10).

Alphabetisch Suche abbrechen

Drücken Sie die [SEARCH MODE]-Taste.



- Die Dauer, die die Suche nach dem Alphabet in Anspruch nimmt, kann je nach Anzahl der Musiktitel auf dem iPod oder je nach Ordnerstruktur länger ausfallen.
- Beginnt im alphabetischen Suchmodus die erste Zeichenkette mit einem Artikel ("a", "an" oder "the"), wird der Artikel bei der Suche ignoriert.

Überspringen-Suche

Je nach Anzahl der ausgewählten Suchelemente können Sie nach oben oder unten scrollen, sodass Sie schnell die Anzeigeposition ändern können.

1 iPod als Quelle auswählen

2 Navigationsmodus aktivieren

Drücken Sie die [MENU]-Taste.
Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.
Wählen Sie "Music" > Element.

3 Drücken Sie die [SEARCH MODE]-Taste.

4 Überspringen-Suchmodus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.
Wählen Sie "Skip Search".

5 Element suchen

Funktion	Bedienung
Zwischen Elementen navigieren	Drehen Sie den [VOL]-Knopf.
Element auswählen	Drücken Sie den [VOL]-Knopf.
Überspringen-Suche	Drücken Sie die [DISP]- oder [] / [TI]-Taste. Wird diese Taste mindestens 3 Sekunden gedrückt, erfolgt das Überspringen mit 10%-iger Rate - ungeachtet der Einstellungen.
Stellt die Rate für das Überspringen ein.	Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.
Rückkehr zum vorherigen Element	Drücken Sie die [MENU]-Taste.

Nach diesem Schritt müssen Sie entsprechend navigieren. Näheres zur Auswahl eines Titels finden Sie unter Schritt 4 von [<Auswahl eines Titels durch Navigation auf dem iPod>](#) (Seite 10).

Überspringen-Musiksuche abbrechen

Drücken Sie die [SEARCH MODE]-Taste.



- Stellen Sie die Rate mit "Skip Search" unter [<iPod-Einstellung>](#) (Seite 12) ein.

Eigene Wiedergabeliste

Hiermit können Sie Ihre Lieblingstitel in einer Wiedergabeliste des Geräts speichern. Sie können 10 Titel in die Wiedergabeliste aufnehmen.

Speichern von Titeln in der Wiedergabeliste

1 Abspielen des Titels, der gespeichert werden soll

2 Drücken Sie die [SEARCH MODE]-Taste.

3 Titel speichern

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Register My Playlist".

"## Stored (Registrierungsnummer)" wird angezeigt.



- Stellen Sie eine Wiedergabeliste aus Titeln zusammen, die auf dem iPod gespeichert sind. Falls Sie versuchen, einen Titel zu speichern, der sich auf einem anderen iPod befindet, erscheint "No Information" und anschließend "Delete My Playlist". Wählen Sie "Yes", um die Wiedergabeliste zu löschen, falls Sie sie neu erstellen möchten.
- Ein im Musiksuchemodus angezeigter Titel kann auf dieselbe Art und Weise gespeichert werden. Näheres zur Verwendung der Musiksuchfunktion finden Sie unter [<Auswahl eines Titels durch Navigation auf dem iPod>](#) (Seite 10).
- Falls Sie versuchen, einen elften Titel zu speichern, erscheint "Memory Full", und der Titel kann nicht gespeichert werden. Um diesen Titel zu speichern, müssen Sie erst einen anderen Titel löschen.
- Speichern Sie keine Podcasts. Es könnte sein, dass dabei ungewünschte Titel gespeichert werden, bzw. dass die Wiedergabe nicht korrekt ausgeführt wird.

Abspielen eines Titels der Wiedergabeliste

1 Drücken Sie die [SEARCH MODE]-Taste.

2 Eigene-Wiedergabeliste-Modus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Recall My Playlist".

3 Titel aus der Wiedergabeliste abspielen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie den gewünschten Titel aus.



- Durch Ausschalten der ACC-Funktion oder Ausschalten des Geräts wird der Eigene-Wiedergabeliste-Modus abgebrochen.
- Das Ende eines Titels könnte möglicherweise abgeschnitten werden, es sei denn, der Titel endet mit einer Stummphase von 1 Sekunde oder länger.
- Während der Wiedergabe eines Titels aus der Wiedergabeliste ist die Zufallswiedergabe nicht möglich.

Löschen eines Titels aus der Wiedergabeliste

1 Drücken Sie die [SEARCH MODE]-Taste.

2 Wiedergabeliste-Löschen-Modus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Delete My Playlist".

3 Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Delete One" oder "Delete All".

Durch Auswahl von "Delete All" wird zu Schritt 5 gesprungen, und alle Titel werden gelöscht.

4 Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie den Titel aus, den Sie löschen möchten.

5 Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.



Wählen Sie "Yes".

"Complete" wird angezeigt.



- Sie können alle Titel der Wiedergabeliste auch löschen, indem Sie "Delete My Playlist" wählen, wie im Abschnitt [<iPod-Einstellung>](#) (Seite 12) beschrieben.
- Wenn Sie einen anderen iPod anschließen als jenen, der für Ihre eigene Wiedergabeliste registriert ist, erscheinen die Meldungen "Delete One" und "Delete All" nicht, und alle Titel werden gelöscht.

USB-Betrieb



Zum Anschließen des USB-Geräts wird das (optionale) CA-U1EX empfohlen.

Grundlegender Betrieb

Wiedergabe eines USB-Geräts

- **USB-Gerät anschließen**
Nach dem Anschluss wird die Quelle automatisch umgeschaltet, und die Titelwiedergabe beginnt.
- **USB als Quelle auswählen**
Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.
Wählen Sie die Anzeige "USB".
↪ SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

Zum nächsten Ordner wechseln

Drücken Sie die [SEARCH MODE]-Taste.

Musikstück auswählen

Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.

Schnelles Vor- und Zurückspulen

Halten Sie die Taste [◀◀] oder [▶▶] gedrückt.



- Bei der Wiedergabe der Audiodatei wird kein Ton ausgegeben.

Pause und Wiedergabe

Drücken Sie die [▶II]-Taste, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.

USB-Gerät entfernen

Drücken Sie mindestens 2 Sekunden die [▶II]-Taste.

Das Gerät schaltet in den USB-Entfernen-Modus ("USB REMOVE" wird angezeigt), und das USB-Gerät kann sicher entfernt werden.

Dateisuche

Wählen Sie die Datei, die Sie hören möchten, im aktuell spielenden Gerät oder Datenträger aus.

USB-Gerät

Anzeige	Punkte
"Music"	Liste mit Ordner- oder Dateinamen.

Music-Editor-Medien

Anzeige	Punkte
"Music"	
"Playlists"	Wiedergabelisten
"Artists"	Interpreten
"Albums"	Alben
"Songs"	Titel
"Genres"	Genres

1 USB als Quelle auswählen

2 Menülistenmodus aktivieren

Drücken Sie die [MENU]-Taste.

3 Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.




Wählen Sie "Music".


4 Eine Datei auswählen

Funktion	Bedienung
Zwischen Elementen navigieren	Drehen Sie den [VOL]-Knopf.
Element auswählen	Drücken Sie den [VOL]-Knopf.
Schnellsuche	Drücken Sie die [DISP]- oder [◀] / [▶]-Taste, um seitenweise vor und zurück zu navigieren. Drücken Sie die [DISP]- oder [◀] / [▶]-Taste mindestens 1 Sekunde, um schnell und kontinuierlich nach oben oder unten durch die Anzeige zu navigieren. Drücken Sie erneut auf die Taste, um die Navigation anzuhalten.
Rückkehr zum vorherigen Element	Drücken Sie die [MENU]-Taste.
Rückkehr zum Hauptmenü	Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste.

☞ Beispiel: Suche nach  ②.

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Music" >  >  >  ②



Menülistenmodus aktivieren

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.



- Wenn Sie im Dateisuchmodus nach einem Titel suchen, speichert das Gerät die Abspielposition des wiedergegebenen Titels. Drücken Sie die [MENU]-Taste mindestens 1 Sekunde, um zur obersten Ebene zurückzukehren und nach der Titelsuche ein anderes Menüelement auszuwählen.

Wiedergabemodus

Sie können einen Wiedergabemodus auswählen, wie z.B. die Zufallswiedergabe und die wiederholte Wiedergabe.

1 USB als Quelle auswählen

2 Menülistenmodus aktivieren

Drücken Sie die [MENU]-Taste.

3 Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Play Mode".

4 Wiedergabemodus auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf.

Anzeige	Übersicht
"Play Mode"	
"File Scan"	Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Musik im Ordner der Reihenfolge nach abgespielt. "ON" / "OFF"
"Folder Random"	Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Musik im Ordner in einer Zufallsreihenfolge abgespielt. "ON" / "OFF"
"File Repeat"	Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Musik wiederholt abgespielt. "ON" / "OFF"
"Folder Repeat"	Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Musik im Ordner wiederholt abgespielt. "ON" / "OFF"

(__ : Werkseinstellung)

5 Einstellungen vornehmen

Drücken Sie die [] oder []-Taste.

6 Menülistenmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.

USB-Einstellungen

Sie können die folgenden USB-Einstellungs-elemente auswählen.

1 USB als Quelle auswählen

2 Menülistenmodus aktivieren

Drücken Sie die [MENU]-Taste.

3 Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Settings".

4 Einstellungselement auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Anzeige	Übersicht
"Settings"	
"Skip Search"	Stellt den Grad der Überspringen-Suche für <Überspringen-Suche> (Seite 14) ein. "0.5%" / "1%" / "5%" / "10%"

(__ : Werkseinstellung)

5 Einstellungen vornehmen

Drücken Sie die [] oder []-Taste.

6 Menülistenmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.



- Die Einstellung der Option "Skip Search" bleibt immer gleich, sowohl unter < iPod-Einstellung > (Seite 12) als auch unter < USB-Einstellungen > (Seite 17). Durch Änderung einer der beiden Einstellungen ändert auch die andere.

USB-Betrieb

Überspringen-Suche

Je nach Anzahl der ausgewählten Suchelemente können Sie nach oben oder unten scrollen, sodass Sie schnell die Anzeigeposition ändern können.

1 USB als Quelle auswählen

2 Dateisuchmodus aktivieren

Drücken Sie die [MENU]-Taste.

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Music" > Element.

3 Überspringen-Suchmodus aktivieren

Drücken Sie die [SEARCH MODE]-Taste.

4 Führen Sie die Musiksuche durch

Funktion	Bedienung
Zwischen Elementen navigieren	Drehen Sie den [VOL]-Knopf.
Element auswählen	Drücken Sie den [VOL]-Knopf.
Überspringen-Suche	Drücken Sie die [DISP]- oder [↶] / [TI]-Taste. Wird diese Taste mindestens 3 Sekunden gedrückt, erfolgt das Überspringen mit 10%-iger Rate - ungeachtet der Einstellungen.
Stellt die Rate für das Überspringen ein.	Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.
Rückkehr zum vorherigen Element	Drücken Sie die [MENU]-Taste.

Gehen Sie nach diesem Schritt zu Schritt 4 von <Dateisuche> (Seite 16), um einen Titel auszuwählen.

Überspringen-Musiksuche abbrechen

Drücken Sie die [SEARCH MODE]-Taste.



- Dieser Vorgang ist nur für Dateien möglich, die in einer mit dem KENWOOD Music Editor erstellten Datenbank registriert sind.
- Stellen Sie die Rate mit "Skip Search" unter <USB-Einstellungen> (Seite 17) ein.

Funktion der Fernbedienung

Direkte Musiksuche

Hiermit wird durch Eingabe einer Dateinummer nach Musiktiteln durchsucht.

1 Direktmusiksuchmodus aktivieren

Drücken Sie die [DIRECT]-Taste auf der Fernbedienung.

2 Musiknummer eingeben

Drücken Sie die entsprechenden Zifferntasten auf der Fernbedienung.

3 Musik suchen

Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.


Abbruch der direkten Musiksuche

Drücken Sie die [DIRECT]-Taste.



- Die direkte Musiksuche ist während "Music-Editor"-Datei-, Zufalls- und Scan-Wiedergabe nicht möglich.

Musik-CD-/Audiodatei-Betrieb



Grundlegender Betrieb

Frontblende aufklappen

Drücken Sie die Entriegelungstaste.




- Frontblende auf der linken Seite drücken und sie wieder in die vorherige Position bringen.

Disc-Wiedergabe

- Disc einlegen.

Nach dem Einlegen wird die Quelle automatisch umgeschaltet, und die Titelwiedergabe beginnt.

Ist eine CD eingelegt, leuchtet die "CD-IN"-Anzeige.



- CD als Quelle auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie ihn, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie die Anzeige "CD".

- ☞ SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

Disc auswerfen

Drücken Sie die [▲]-Taste.

Zum nächsten Ordner wechseln

Drücken Sie die [SEARCH MODE]-Taste.



- Dieser Vorgang kann nur für Audiodateien ausgeführt werden.

Musikstück auswählen

Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.

Schnelles Vor- und Zurückspulen

Halten Sie die Taste [◀◀] oder [▶▶] gedrückt.



- Bei der Wiedergabe der Audiodatei wird kein Ton ausgegeben.

Pause und Wiedergabe

Drücken Sie die [▶II]-Taste, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.

Funktion der internen CD-Quelle

Musiksuche

Wählen Sie einen Musiktitel, den Sie hören möchten, auf der aktuell wiedergegebenen CD aus.

Anzeige	Übersicht
"Music"	Titelliste (Musik-CD) / Ordner- oder Dateinamensliste (Audiodatei)

1 CD als Quelle auswählen

2 Menülistenmodus aktivieren

Drücken Sie die [MENU]-Taste.

3 Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Music".

4 Führen Sie die Musiksuche durch

Funktion	Bedienung
Zwischen Elementen navigieren	Drehen Sie den [VOL]-Knopf.
Element auswählen	Drücken Sie den [VOL]-Knopf.
Schnellsuche	Drücken Sie die [DISP]- oder [↶] / [TI]-Taste, um seitenweise vor und zurück zu navigieren. Drücken Sie die [DISP]- oder [↶] / [TI]-Taste mindestens 1 Sekunde, um schnell und kontinuierlich nach oben oder unten durch die Anzeige zu navigieren. Drücken Sie erneut auf die Taste, um die Navigation anzuhalten.
Rückkehr zum vorherigen Element	Drücken Sie die [MENU]-Taste.
Rückkehr zum Hauptmenü	Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste.

Menülistenmodus aktivieren

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.

Musik-CD-/Audiodatei-Betrieb

Wiedergabemodus

Sie können einen Wiedergabemodus auswählen, wie z.B. die Zufallswiedergabe und die wiederholte Wiedergabe.

- 1 CD als Quelle auswählen**
- 2 Menülistenmodus aktivieren**
Drücken Sie die [MENU]-Taste.
- 3 Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.**
Wählen Sie "Play Mode".
- 4 Wiedergabemodus auswählen**
Drehen Sie den [VOL]-Knopf.

Musik-CD-Betrieb

Anzeige	Übersicht
"Play Mode"	
"Track Scan"	Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Musik auf dem Datenträger der Reihenfolge nach abgespielt. "ON"/"OFF"
"Disc Random"	Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Musik auf dem Datenträger in einer Zufallsreihenfolge abgespielt. "ON"/"OFF"
"Track Repeat"	Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Musik wiederholt abgespielt. "ON"/"OFF"

(__ : Werkseinstellung)

Audiodatei-Betrieb

Anzeige	Übersicht
"Play Mode"	
"File Scan"	Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Musik auf dem Datenträger der Reihenfolge nach abgespielt. "ON"/"OFF"
"Folder Random"	Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Musik auf dem Datenträger in einer Zufallsreihenfolge abgespielt. "ON"/"OFF"
"File Repeat"	Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Musik wiederholt abgespielt. "ON"/"OFF"
"Folder Repeat"	Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Musik auf dem Datenträger wiederholt abgespielt. "ON"/"OFF"

(__ : Werkseinstellung)

Disc-Wechsler-Betrieb

Anzeige	Übersicht
"Play Mode"	
"Track Scan"	Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Musik auf dem Datenträger der Reihenfolge nach abgespielt. "ON"/"OFF"
"Disc Random"	Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Musik auf dem Datenträger in einer Zufallsreihenfolge abgespielt. "ON"/"OFF"
"Magazine Random"	Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Musik im Disc-Wechsler in einer Zufallsreihenfolge abgespielt. "ON"/"OFF"
"Track Repeat"	Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Musik wiederholt abgespielt. "ON"/"OFF"
"Disc Repeat"	Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Musik auf dem Datenträger wiederholt abgespielt. "ON"/"OFF"

(__ : Werkseinstellung)

5 Einstellungen vornehmen

Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.

6 Menülistenmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.

Grundlegende Bedienung des Disc-Wechslers (optional)

CD-Wechsler als Quelle auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird. Wählen Sie die Anzeige "CD CHANGER".

↗ SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

Zur nächsten Disc wechseln

Drücken Sie die [SEARCH MODE]-Taste.

Musikstück auswählen

Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.

Schnelles Vor- und Zurückspulen

Halten Sie die Taste [◀◀] oder [▶▶] gedrückt.

Pause und Wiedergabe

Drücken Sie die [▶II]-Taste, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen.

Funktion der Fernbedienung

Direkte Musiksuche

Hiermit werden die Musiktitel durch Eingabe einer Titelnummer durchsucht.

1 Direktmusiksuchmodus aktivieren

Drücken Sie die [DIRECT]-Taste auf der Fernbedienung.

2 Musiknummer eingeben

Drücken Sie die entsprechenden Zifferntasten auf der Fernbedienung.

3 Musik suchen

Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.

Abbruch der direkten Musiksuche

Drücken Sie die [DIRECT]-Taste.



- Die direkte Musiksuche ist während der Zufalls- und Scan-Wiedergabe nicht möglich.

Funktion des Disc-Wechslers mit Fernbedienung

Direkte Disc-Suche

Hiermit wird durch Eingabe einer Disc-Nummer nach einer bestimmten Disc gesucht.

1 Disc-Direktsuchmodus aktivieren

Drücken Sie die [DIRECT]-Taste auf der Fernbedienung.

2 Disc-Nummer eingeben

Drücken Sie die entsprechenden Zifferntasten auf der Fernbedienung.

3 Nach der Disc suchen

Drücken Sie die [FM]- oder [AM]-Taste.


Abbruch der direkten Disc-Suche

Drücken Sie die [DIRECT]-Taste.



- Die direkte Disc-Suche ist während der Zufalls- und Scan-Wiedergabe nicht möglich.
- Geben Sie "0" ein, um die 10. Disc auszuwählen.

Tuner-Betrieb



Grundlegender Betrieb

Tuner-Quelle auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird. Wählen Sie die Anzeige "Tuner".

➤ SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

Empfangsband auswählen

Drücken Sie die [SEARCH MODE]-Taste.

Durch Drücken der Taste kann zwischen den Frequenzbändern umgeschaltet werden (FM1, FM2, FM3, AM).

Empfangsstation auswählen

Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.

➤ Details zur Senderauswahl bei Betrieb können mit der Option "Seek mode" unter <Tuner-Einstellung> (Seite 22) eingestellt werden.

Verkehrsfunk

KDC-BT61U

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf den [VOL]-Knopf.

KDC-6051U

Drücken Sie die [📶] / [TI]-Taste.

Die Verkehrsfunk-Funktion wird auf EIN oder AUS geschaltet.

Ist die Funktion eingeschaltet, leuchtet die "TI"-Anzeige.

Beginnt bei eingeschalteter Funktion eine Verkehrsdurchsage, erscheint "Traffic INFO", und die Verkehrsdurchsage wird wiedergegeben.

➤ Wenn die Lautstärke während des Empfangs von Verkehrsinformationen eingestellt wird, wird die eingestellte Lautstärke automatisch gespeichert. Die gespeicherte Lautstärke wird anschließend bei jedem Einschalten der Verkehrsinformationen-Funktion wieder eingestellt.

Tuner-Einstellung

Sie können die folgenden Tuner-Einstellungs-elemente auswählen.

- 1 Tuner als Quelle auswählen**
- 2 Menülistenmodus aktivieren**
Drücken Sie die [MENU]-Taste.
- 3 Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.**
Wählen Sie "Settings".
- 4 Einstellungselement auswählen**
Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Anzeige	Übersicht
"Settings"	
"Local Seek"	Bei der automatischen Senderabstimmung wird nur nach Sendern gesucht, die sehr gut empfangen werden können. "OFF" / "ON"
"Seek Mode"	Hiermit wird der Abstimmungsmodus des Radios ausgewählt. "Auto1": Automatische Sendersuche. "Auto2": Suche nach den im Senderspeicher abgelegten Sendern. "Manual": Normale manuelle Senderabstimmung.
"Auto Memory"	Speichert 6 gut empfangbare Sender automatisch. Siehe <Automatischer Senderspeicher> (Seite 23).
"Forced MONO"	Hiermit wird das Rauschen verringert, wenn Stereo-Sendungen monaural empfangen werden. "OFF" / "ON"
"News"	Hiermit wird die automatische Empfangsfunktion für Nachrichtensendungen ein- und ausgeschaltet und die Deaktivierungszeit zur Unterbrechung für Nachrichtensendungen eingestellt. "OFF" / "00min" – "90min"
"AF"	Bei schlechtem Radioempfang schaltet das System automatisch zu dem Sender, der dasselbe Programm über dasselbe Radio-Daten-System-Netzwerk sendet. (AF: Alternative Frequenz) "OFF" / "ON"
"RDS Regional"	Hiermit wird eingestellt, ob mit der "AF"-Steuerung ein bestimmter Sender nur in einer bestimmten Region eingestellt werden soll. "OFF" / "ON"

"Auto TP Seek"	Bei schlechtem Empfang eines Verkehrsinformation-Senders wird automatisch nach einem Radiosender gesucht, der besser empfangen werden kann. "OFF"/"ON"
----------------	---

(__ : Werkseinstellung)

5 Einstellungen vornehmen

Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.

6 Menülistenmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.

Anmerkungen

- **News (Nachrichtenmeldungen mit Zeitbegrenzung)**
Hiermit werden Nachrichtensendungen automatisch empfangen, sobald diese beginnen. Stellen Sie die Zeit ein, während derer eine Unterbrechung nach dem Beginn einer weiteren Nachrichtensendung deaktiviert werden soll. Durch Ändern von "News 00min" auf "News 90min" wird diese Funktion eingeschaltet. Beim Starten einer Nachrichtensendung bei eingeschalteter Funktion wird "NEWS" angezeigt, und die Nachrichten werden empfangen. Wurde "20min" eingestellt, wird in den folgenden 20 Minuten keine weitere Verkehrsmeldung wiedergegeben. Die Lautstärke der Nachrichtendurchsage entspricht der der Verkehrsinformationen.
- **Forced MONO (Erzwungener Mono-Empfang)**
Starke elektrische Felder (verursacht z.B. durch Hochspannungsleitungen) können Unregelmäßigkeiten in der Klangqualität bewirken, wenn die Funktion eingeschaltet ist. Schalten Sie sie in einem solchen Fall aus.

Senderspeicher

Eingabe eines Senders in den Senderspeicher.

- 1 Zu speicherndes Frequenzband und Sender auswählen**
- 2 Menülistenmodus aktivieren**
Drücken Sie die [MENU]-Taste.
- 3 Voreinstellungs-Speichermodus aktivieren**
Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.
Wählen Sie "List & Memory".
- 4 Nummer des zu verwendenden Speicherplatzes auswählen**
Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie ihn mindestens 2 Sekunden, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.
Wählen Sie eine Speichernummer.

Anzeige	Übersicht
"List & Memory"	
"-1"	Speichernummer 1.
"-2"	Speichernummer 2.
⋮	
"-6"	Speichernummer 6.

Abbruch des Voreinstellungsspeichermodus

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.

Automatischer Senderspeicher

Im automatischen Senderspeicher können gut empfangbare Sender abgelegt werden.

- 1 Zu speicherndes Frequenzband wählen**
- 2 Menülistenmodus aktivieren**
Drücken Sie die [MENU]-Taste.
- 3 Modus Automatischer Senderspeicher aktivieren**
Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.
Wählen Sie "Settings" > "Auto Memory".
- 4 Starten Sie den automatischen Senderspeicher**
Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.
Wählen Sie "YES".
Wenn 6 Sender im Speicher abgelegt worden sind, ist die automatische Speicherung der Sender beendet.

Tuner-Betrieb

Abruf der Senderspeicher

Hier können Sie die im Speicher abgelegten Sender abrufen.

1 Frequenzband wählen

2 Menülistenmodus aktivieren

Drücken Sie die [MENU]-Taste.

3 Gewünschten Sender im Senderspeicher auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "List & Memory" ►
Speichernummer.

Funktion der Fernbedienung

Direkteingabe der Empfangsfrequenz

Einstellen eines Senders durch Eingabe der Frequenz.

1 Frequenzband wählen

2 Modus zur direkten Frequenzeingabe aktivieren

Drücken Sie die [DIRECT]-Taste auf der Fernbedienung.

"---" wird angezeigt.

3 Frequenz eingeben

Drücken Sie die entsprechenden Zifferntasten auf der Fernbedienung.

Beispiel:

Gewünschte Frequenz	Drücken Sie die Taste.
92,1 MHz (UKW)	[9], [2], [1]
810 kHz (MW)	[8], [1], [0]

4 Einstellen der eingegebenen Frequenz

Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.

Abbruch der direkten Frequenzeingabe

Drücken Sie die [DIRECT]-Taste auf der Fernbedienung.



- Sie können die Frequenzen im UKW-Bereich in Schritten von mindestens 0,1 MHz eingeben.

Auswahl der Programmart (PTY)

Auswahl der Programmart und Suche nach einem Sender.

Programmart	Anzeige	Programmart	Anzeige
Sprache	"Speech"	Anspruchsvolle Klassik	"Classics"
Musik	"Music"	Andere Musik	"Other M"
Nachrichten	"News"	Wetter	"Weather"
Aktuelles	"Affairs"	Finanzen	"Finance"
Informationen	"Info"	Kinderprogramme	"Children"
Sport	"Sport"	Gesellschaftliches	"Social"
Bildung	"Educate"	Religion	"Religion"
Drama	"Drama"	Anrufsendungen	"Phone In"
Kultur	"Culture"	Reisen	"Travel"
Wissenschaft	"Science"	Freizeit	"Leisure"
Verschiedenes	"Varied"	Jazz	"Jazz"
Popmusik	"Pop M"	Country-Musik	"Country"
Rockmusik	"Rock M"	Nationale Musik	"Nation M"
Easy-Listening-Musik	"Easy M"	Oldies	"Oldies"
Leichte Klassik	"Light M"	Volksmusik	"Folk M"
		Dokumentationen	"Document"

- Sprache und Musik beinhalten die folgenden Programmarten:
Sprache: Elemente mit weißer Schrift.
Musik: Elemente mit schwarzer Schrift.

1 FM-Band wählen

Drücken Sie die [SEARCH MODE]-Taste.

Wählen Sie "FM1", "FM2" oder "FM3".

2 Menülistenmodus aktivieren

Drücken Sie die [MENU]-Taste.

3 PTY-Modus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "PTY Search".

4 Programmart auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf.

5 Ausgewählten Programmart-Sender suchen

Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.

6 PTY-Modus verlassen

Drücken Sie die [MENU]-Taste.



- Diese Funktion steht während des Empfangs einer Verkehrsmeldung oder während des MW-Empfangs nicht zur Verfügung.
- Wenn die ausgewählte Programmart nicht gefunden werden konnte, wird "No PTY" angezeigt. Wählen Sie in einem solchen Fall eine andere Programmart aus.

- Der Vorgang wird automatisch abgebrochen, wenn nicht innerhalb von 30 Sekunden ein Bedienungsvorgang stattfindet.

Speichern von Programmarten

Wenn Sie bevorzugt eine bestimmte Programmart hören, können Sie diese speichern und die entsprechenden Sender so schneller abrufen.

Speichern der Programmart

1 Programmart auswählen, die gespeichert werden soll

Siehe <Auswahl der Programmart (PTY)> (Seite 24).

2 Programmart-Speichermodus aktivieren Drücken Sie die [SEARCH MODE]-Taste.

3 Nummer des zu verwendenden Speicherplatzes auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie ihn mindestens 2 Sekunden, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.
Wählen Sie eine Speichernummer.

Abrufen der gespeicherten Programmart

1 PTY-Modus aktivieren

Siehe <Auswahl der Programmart (PTY)> (Seite 24).

2 Programmart-Speichermodus aktivieren Drücken Sie die [SEARCH MODE]-Taste.

3 Gewünschte Programmart im Speicher auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.
Wählen Sie eine Speichernummer.

Ändern der Sprache für die PTY-Funktion

Auswahl der Programmart-Anzeigesprache:

Sprache	Anzeige	Sprache	Anzeige
Englisch	"English"	Norwegisch	"Norwegian"
Spanisch	"Spanish"	Portugiesisch	"Portuguese"
Französisch	"French"	Schwedisch	"Swedish"
Niederländisch	"Dutch"	Deutsch	"German"

1 PTY-Modus aktivieren


Siehe <Auswahl der Programmart (PTY)> (Seite 24).

2 Sprachänderungsmodus aktivieren Drücken Sie die [VOL]-Taste.

3 Sprache auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.
Wählen Sie eine Sprache aus.

Bluetooth-Audio-Betrieb



Bluetooth-Gerät anschließen

Bevor Sie ein Bluetooth-Gerät verwenden, müssen Sie es mit dem Gerät verbinden.

Gerätepaarung (Registrierung von Bluetooth-Geräten)

Damit Sie Ihr Bluetooth-Gerät zusammen mit diesem Gerät verwenden können, müssen Sie es registrieren (Paarung).

1 Dieses Gerät einschalten Drücken Sie die [SRC]-Taste.

2 Registrierung durch Inbetriebnahme des Bluetooth-Geräts beginnen

Nehmen Sie das Bluetooth-Gerät in Betrieb, um den Audioplayer zu registrieren (Paarung). Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte "KENWOOD BT CD/R-4P1"/"KCA-BT300"/"KCA-BT200".

3 Eingabe eines PIN-Codes Geben Sie den PIN-Code ("0000") in das Bluetooth-Gerät ein.

Stellen Sie sicher, dass die Registrierung am Bluetooth-Gerät abgeschlossen wurde.

- Der PIN-Code ist standardmäßig auf "0000" eingestellt. Sie können diesen Code ändern. Siehe <Registrierung eines PIN-Codes> (Seite 53).

4 Nehmen Sie das Bluetooth-Gerät in Betrieb, um eine Bluetooth-Verbindung zu starten.

- Falls die Paarung fehlschlägt, versuchen Sie die folgenden Schritte:
 - Der PIN-Code ist auf "0000" eingestellt. Siehe <Registrierung eines PIN-Codes> (Seite 53).
 - Schalten Sie dieses Gerät aus und wieder ein. Versuchen Sie erneut, die Geräte zu verbinden.
 - Falls andere Audioplayer registriert wurden, löschen Sie sie. Versuchen Sie erneut, die Geräte zu verbinden. Siehe <Löschen eines registrierten Bluetooth-Geräts> (Seite 54).
- Registrierung von diesem Gerät aus: Siehe

<Registrierung eines Bluetooth-Geräts> (Seite 52).

- Näheres zu den anschließbaren Bluetooth-Audioplayern erfahren Sie unter <Wissenswertes über den Bluetooth-Audioplayer> (Seite 63).

Grundlegender Betrieb

Auswahl der Bluetooth-Audioquelle

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird. Wählen Sie die "BT Audio"-Anzeige.

- SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

Pause und Wiedergabe

Drücken Sie die [▶II]-Taste.


Musiksuche

Drücken Sie die [◀◀] oder [▶▶]-Taste.



- Alle bzw. bestimmte der oben beschriebenen Vorgänge können nicht ausgeführt werden, wenn der Bluetooth-Audioplayer nicht bereit für den Fernbedienungsbetrieb ist.
- Durch Wechseln zwischen den Bluetooth-Audioquellen wird die Wiedergabe nicht automatisch gestoppt oder gestartet. Nehmen Sie den Bedienvorgang zum Starten oder Stoppen der Wiedergabe vor.
- Manche Audioplayer können per Fernbedienung nicht gesteuert oder nach dem Trennen der Bluetooth-Verbindung nicht wieder angeschlossen werden. Bedienen Sie das Hauptgerät des Audioplayers, um die Bluetooth-Verbindung herzustellen.

Betrieb der Freisprecheinrichtung



Bluetooth-Gerät anschließen

Bevor Sie ein Bluetooth-Gerät verwenden, müssen Sie es mit dem Gerät verbinden. Das nachfolgend beschriebene Vorgehen in drei Schritten ist erforderlich.

Schritt 1. Gerätepaarung (Registrierung von Bluetooth-Geräten)

Damit Sie ihr Bluetooth-Gerät (Mobiltelefon) zusammen mit diesem Gerät verwenden können, müssen Sie es registrieren (Paarung).

1 Dieses Gerät einschalten

Drücken Sie die [SRC]-Taste.

2 Registrierung dieses Geräts durch Bedienung des Bluetooth-Geräts beginnen

Nehmen Sie das Bluetooth-Gerät in Betrieb, um die Freisprecheinrichtung zu registrieren (Paarung). Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren Geräte "KENWOOD BT CD/R-4P1" / "KCA-BT300" / "KCA-BT200".

3 Eingabe eines PIN-Codes

Geben Sie den PIN-Code ("0000") in das Bluetooth-Gerät ein.

Stellen Sie sicher, dass die Registrierung am Bluetooth-Gerät abgeschlossen wurde.

Der PIN-Code ist standardmäßig auf "0000" eingestellt. Sie können diesen Code ändern.

Siehe <Registrierung eines PIN-Codes> (Seite 53).

4 Nehmen Sie das Bluetooth-Gerät in Betrieb, um eine Freisprechverbindung zu starten.

Schritt 2. Verbindung

Falls Sie 2 oder mehr Mobiltelefone registriert haben, müssen Sie eines davon auswählen. Näheres finden Sie unter <Wählen Sie das Bluetooth-Gerät, das Sie verbinden möchten> (Seite 54).

Ist ein Mobiltelefon verbunden, leuchtet die "BT"-Anzeige.

Schritt 3. Freisprecheinrichtung

Ist die Verbindung hergestellt, können Sie Anrufe mit der Freisprechfunktion tätigen.



- Registrierung von diesem Gerät aus: Siehe <Registrierung eines Bluetooth-Gerätes> (Seite 52).
- Lesen Sie hinsichtlich weiterer Einzelheiten über Bluetooth-Mobiltelefone mit Freisprechfunktion den Abschnitt <Wissenswertes über das Mobiltelefon> (Seite 63).

Eingehen eines Anrufs

Annehmen eines Anrufs

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.



- Durch die folgenden Verfahren wird das Gespräch abgebrochen:
 - Einlegen einer CD.
 - Anschluss eines USB-Gerätes.
- Falls der Name des Anrufers bereits im Telefonbuch gespeichert wurde, wird er auf dem Display angezeigt.

Abweisen eines eingehenden Anrufs

Drücken Sie die [SRC]- oder die [] / [TI]-Taste mindestens 1 Sekunde.

Während eines Anrufs

Trennen eines Gesprächs

Drücken Sie die [SRC]- oder die [] / [TI]-Taste mindestens 1 Sekunde.

Umschalten in den privaten Modus

Drücken Sie den []-Knopf.

Bei jedem Knopfdruck wird zwischen Privatgespräch ("PRIVATE") und Freisprech-Gespräch umgeschaltet.



- Je nach dem Typ Ihres Mobiltelefons kann durch Umschalten in den privaten Gesprächsmodus die Quelle ausgewählt werden, die vor dem Beginn der Freisprechverbindung verwendet wurde. In diesem Fall kann die Quelle über dieses Gerät nicht zurück auf den Freisprech-Gesprächsmodus geschaltet werden. Verwenden Sie die Bedienelemente Ihres Mobiltelefons, um in den Freisprech-Gesprächsmodus zurück zu gelangen.

Anpassen der Sprachlautstärke während eines Anrufs

Drehen Sie den [VOL]-Knopf.

Betrieb der Freisprecheinrichtung

Wartender Anruf

Entgegennehmen eines weiteren Anrufs und Halten des gegenwärtigen Anrufs

- 1 Drücken Sie den [VOL]-Knopf.
- 2 Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.
Wählen Sie "ANSWER".

Entgegennehmen eines weiteren Anrufs nach Beenden des gegenwärtigen Anrufs

Drücken Sie die [SRC]-Taste.

Fortsetzen des gegenwärtigen Anrufs

- 1 Drücken Sie den [VOL]-Knopf.
- 2 Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.
Wählen Sie "REJECT".

Entgegennehmen eines wartenden Anrufs nach Beenden des gegenwärtigen Anrufs

Drücken Sie die [SRC]-Taste.

Umschalten zwischen dem gegenwärtigen und wartenden Anruf

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.
Bei jedem Drücken dieses Knopfes wird zwischen den Gesprächspartnern umgeschaltet.

Weitere Funktionen

Löschen der Verbindungsende-Nachricht

KDC-BT61U

Drücken Sie die []-Taste.

KDC-6051U

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.

"HF Disconnect" erlischt.

Einen Anruf durchführen

1 Aktivierung des Bluetooth-Modus (Taste drücken)

KDC-BT61U

Drücken Sie die []-Taste.

KDC-6051U

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.

2 Wählverfahren auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Anzeige	Übersicht
"Preset Call"	Anrufen einer Nummer aus dem Speicher
"Phonebook"	Auswahl des zu suchenden Anfangsbuchstabens aus dem Telefonbuch.
"In Call"	Anrufen einer Nummer aus der Liste mit angenommenen Anrufen.
"Out Call"	Anrufen einer Nummer aus der Anrufliste.
"Missed Call"	Anrufen einer Nummer aus der Liste mit nicht abgenommenen Anrufen.
"Number Dial"	Anruf durch Eingabe einer Telefonnummer.

Die Bedienungsvorgänge jedes Modus werden nachfolgend beschrieben.

3 Modus für das Wählverfahren verlassen

KDC-BT61U

Drücken Sie die []-Taste.

KDC-6051U

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.

Kurzwahl (voreingestellte Wahl)

1 Aktivierung des Bluetooth-Modus (Taste drücken)

KDC-BT61U

Drücken Sie die []-Taste.

KDC-6051U

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.

2 Kurzwahlmodus auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Preset call".

3 Zahl auswählen, die aus dem Speicher abgerufen werden soll
Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie eine Speichernummer.
Die Telefonnummer wird angezeigt.

4 Kurzwahlmodus verlassen
Drücken Sie den [MENU]-Knopf.

5 Anrufen
Drücken Sie den [VOL]-Knopf.



- Kurzwahlnummern müssen vorab eingetragen werden.
Siehe <Eintragung im Kurzwahlnummern-Verzeichnis> (Seite 31).

Anrufen einer Nummer aus dem Telefonbuch

1 Aktivierung des Bluetooth-Modus (Taste drücken)

KDC-BT61U

Drücken Sie die []-Taste.

KDC-6051U

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.

2 Telefonbuch-Modus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.
Wählen Sie "Phonebook".

3 Zu suchenden Anfangsbuchstaben auswählen

Funktion	Bedienung
Weiter zum nächsten Zeichen.	Drehen Sie den [VOL]-Knopf.
Weiter zur nächsten Zeile.	Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.
Legen Sie den gewählten Anfangsbuchstaben fest.	Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf den [VOL]-Knopf.

4 Namen auswählen

Funktion	Bedienung
Gehen Sie zur nächsten Telefonnummer.	Drehen Sie den [VOL]-Knopf.
Ausgewählte Telefonnummer übernehmen.	Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

Umschalten zwischen den Anzeigemodi

Drücken Sie die [DISP]-Taste.

Hiermit wird bei jedem Drücken zwischen Name und Telefonnummer umgeschaltet.

5 Anrufen

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.



- Während der Suche wird ein Zeichen ohne diakritische Zeichen (z.B. "u") anstelle eines Zeichens wie "ü" gesucht.

Anrufen einer Nummer aus dem Anrufprotokoll

1 Aktivierung des Bluetooth-Modus (Taste drücken)

KDC-BT61U

Drücken Sie die []-Taste.

KDC-6051U

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.

2 Anrufprotokoll-Modus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Out Call" (ausgehender Anruf), "In Call" (eingehender Anruf) oder "Missed Call" (nicht angenommener Anruf).

3 Einen Namen oder eine Telefonnummer auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Umschalten zwischen den Anzeigemodi

Drücken Sie die [DISP]-Taste.

Hiermit wird bei jedem Drücken zwischen Name und Telefonnummer umgeschaltet.

4 Anrufen

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.




- Das Wahlwiederholungs-Verzeichnis, das Verzeichnis eingehender Anrufe sowie das Verzeichnis versäumter Anrufe enthalten die ausgehenden und eingehenden Anrufe auf diesem Gerät. Es handelt sich nicht um die auf dem Mobiltelefon gespeicherten Einträge.

Betrieb der Freisprecheinrichtung

Wählen einer Nummer

1 Aktivierung des Bluetooth-Modus (Taste drücken)

KDC-BT61U

Drücken Sie die []-Taste.

KDC-6051U

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.

2 Nummern-Wahlmodus auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Number Dial".

3 Telefonnummer eingeben

Funktion	Bedienung
Auswahl der Nummern.	Drehen Sie den [VOL]-Knopf.
Weiter zum nächsten Zeichen.	Drücken Sie die [▶▶]-Taste.
Löschen des letzten Zeichens.	Drücken Sie die [◀◀]-Taste.

• Drücken Sie die Tasten ([1] – [0]), #([FM]), *([AM]) oder +([▶▶]) auf der Fernbedienung.

↗ **Löschen der eingegebenen Telefonnummer Ziffer für Ziffer:**

Drücken Sie die [◀◀]-Taste auf der Fernbedienung.

4 Anrufen

- Drücken Sie den [VOL]-Knopf.
- Drücken Sie die [DIRECT]-Taste auf der Fernbedienung.



- Sie können maximal 32 Ziffern eingeben.

Funktion von KDC-6051U

Führen Sie einen Sprachwahl-Anruf durch

1 Spracherkennungsmodus aktivieren

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf den [VOL]-Knopf.

2 "PB Name?" wird angezeigt.

Sprechen Sie den Namen innerhalb von 2 Sekunden nach Ertönen des Pieptons auf.

3 "PN Type" wird angezeigt.

Sprechen Sie den Namen der Kategorie innerhalb von 2 Sekunden nach Ertönen des Pieptons auf.

4 Anrufen

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

↗ Dieser Schritt ist identisch mit Schritt 4 des Vorgangs [<Anrufen einer Nummer aus dem Telefonbuch>](#) (Seite 29). Sie können einen Anruf durchführen oder eine Kategorie auswählen.



- Falls Ihre Stimme nicht erkannt wird, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Durch Drücken des [VOL]-Knopfes können Sie die Spracheingabe wiederholen. Siehe [<Fehlersuche>](#) (Seite 74).
- Sowohl der Name als auch die Kategorie erfordern die Registrierung einer Sprachmarkierung. Siehe [<Einstellung eines Sprachbefehls für eine Kategorie>](#) (Seite 57).
- Während der Registrierung der Sprachmarkierung wird kein Ton ausgegeben.

Eintragung im Kurzwahlnummern-Verzeichnis

1 Gewünschte Telefonnummer eingeben

Wählen Sie die Telefonnummer entsprechend einem der folgenden Verfahren:

- Anrufen einer Nummer aus dem Telefonbuch (Seite 29)
- Anrufen einer Nummer aus dem Anrufprotokoll (Seite 29)
- Wählen einer Nummer (Seite 30)

2 Voreinstellungs-Speichermodus aktivieren

Drücken Sie die [VOL]-Taste mindestens 2 Sekunden.

3 Kurzwahlnummer auswählen, die in den Speicher eingegeben werden soll

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie ihn mindestens 1 Sekunde, wenn das gewünschte Element angezeigt wird. Wählen Sie eine Speichernummer.

4 Kurzwahlnummer festlegen, die in den Speicher eingegeben werden soll






Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Abbruch des voreingestellten Speichermodus


Drücken Sie die [MENU]-Taste.

Anzeige des Telefonnummern-Typs (Kategorie)

Die Kategoriepunkte im Telefonbuch werden wie folgt angezeigt:

Anzeige	Informationen
"GENERAL" / 	Allgemeines
"HOME" / 	Zu Hause
"OFFICE" / 	Büro
"MOBILE" / 	Mobiltelefon
"OTHER" / 	Andere

Anzeigeeinstellungen



Grundlegender Betrieb

Anzeige umschalten

Drücken Sie die [DISP]-Taste.

Modus	Anzeigetyp
5-zeiliger Anzeigemodus	4 bis 5 Textzeilen werden angezeigt.
3-zeiliger Anzeigemodus	2 bis 3 Textzeilen werden angezeigt.
iPod-ähnlicher Anzeigemodus	Die Anzeige erfolgt wie auf dem iPod. (Nur bei iPod-Betrieb)
Anzeigemodus mit Spektrum-Analysator	Eine Textzeile und der Spektrum-Analysator werden angezeigt.
Anzeigemodus mit Uhr	Die Uhr wird angezeigt.



- Ist der 5-zeilige Anzeigemodus ausgewählt, kann der Status (Ein/Aus-Anzeige für jede Funktion) auf der ersten Zeile angezeigt werden, und das Symbol der aktuell ausgewählten Quelle sowie die Textanzeige können auf der linken Seite angezeigt werden. Näheres finden Sie unter der folgenden Funktion [<Anpassung des 5-zeiligen Anzeigemodus, des 3-zeiligen Anzeigemodus und des iPod-ähnlichen Anzeigemodus>](#) (Seite 34).
 Statusanzeige: Wählen Sie "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Display Select" > "Status"
 Seiten-Display: Wählen Sie "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Display Select" > "Side Select"

Text Scroll

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [DISP]-Taste

Der angezeigte Text wird gescrollt.

Anzeigeeinstellungen

Sie können die folgenden Anzeigeeinstellungselemente auswählen.

1 Quelle auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

⇒ SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

2 Menülistenmodus aktivieren

Drücken Sie die [MENU]-Taste.

3 Anzeige-Einstellungsmodus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Settings" > "DISP & ILLUMI".

4 Menüelement auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Anzeige	Übersicht
"Settings"	
"DISP & ILLUMI"	Einstellung der Anzeige und der Beleuchtung.
"Display Select"	Auswahl und Anpassung des Anzeigetyps.
"Color Select"	Beleuchtungsfarbe auf der Frontblende auswählen. Siehe <Auswahl der Beleuchtungsfarbe> (Seite 36).
"Display Off Mode"	Falls dieses Gerät nicht innerhalb von mindestens 5 Sekunden nach der Auswahl von "OFF" bedient wird, schaltet sich das Display aus. Während eines Einstellungsmodus schaltet sich das Gerät allerdings auch nach dem Verstreichen von 5 Sekunden nicht aus. "OFF"/"ON"
"Display Dimmer"	Hiermit wird die Beleuchtungshelligkeit des Displays verringert. "Auto" : Hiermit wird die Beleuchtung in Abhängigkeit vom Lichtschalter des Fahrzeugs abgeblendet. "Manual1" : Die Beleuchtung wird ständig abgeblendet. "Manual2" : Blendet die Beleuchtung stärker ab als die Einstellung Manual1. "OFF" : Die Beleuchtung wird nicht abgeblendet.
"Contrast"	Einstellung des Display-Kontrasts. "1" - "5" - "12"
"DISP N/P"	Schaltet die Anzeige der Frontblende zwischen positiv und negativ um. "POS1"/"POS2"/"NEGA1"/"NEGA2"

"TEXT Scroll"	Hiermit wird eingestellt, ob der Text automatisch über das Display scrollen soll. "Auto"/"Manual"
"ILLUMI Dimmer"	Hiermit wird die Helligkeit der Tastenbeleuchtung verringert. "Auto": Hiermit wird die Beleuchtung in Abhängigkeit vom Lichtschalter des Fahrzeugs abgeblendet. "Manual1": Die Beleuchtung wird ständig abgeblendet. "Manual2": Blendet die Beleuchtung stärker ab als die Einstellung Manual1. "OFF": Die Beleuchtung wird nicht abgeblendet.
"ILLUMI Effect"	Hiermit wird festgelegt, ob sich die Helligkeit der Tastenbeleuchtung ändert, wenn eine Taste betätigt wird. "OFF"/"ON"
"ILLUMI MSC SYNC"	Hiermit wird festgelegt, ob sich die Farbe der Tastenbeleuchtung ändert, wenn die Lautstärke verändert wird. "OFF"/"ON"

(__ : Werkseinstellung)

5 Einstellungen vornehmen

- Wenn das Symbol "[PUSH]" angezeigt wird (am rechten Rand der Anzeige)

Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um den gewünschten Einstellwert auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf den [VOL]-Knopf.

- Wenn das Symbol "[PUSH]" nicht angezeigt wird

Drücken Sie die [◀◀] oder [▶▶]-Taste, um einen Einstellungswert auszuwählen.

6 Menülistenmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.

Anzeigeeinstellungen

Anpassung des 5-zeiligen Anzeigemodus, des 3-zeiligen Anzeigemodus und des iPod-ähnlichen Anzeigemodus

Sie können den 5-zeiligen Anzeigemodus, den 3-zeiligen Anzeigemodus und den iPod-ähnlichen Anzeigemodus anpassen.

1 Quelle auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

☞ SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

2 Menülistenmodus aktivieren

Drücken Sie die [MENU]-Taste.

3 Anzeige-Einstellungsmodus aktivieren und 5-zeiligen Anzeigemodus, 3-zeiligen Anzeigemodus und iPod-ähnlichen Anzeigemodus auswählen.

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Display Select" > "Type Select" > 5-zeiligen Anzeigemodus, 3-zeiligen Anzeigemodus oder iPod-ähnlichen Anzeigemodus.

4 Element auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Anzeige	Einstellung
"Display Select"	
"Type Select"	Auswahl des 5-zeiligen Anzeigemodus, des 3-zeiligen Anzeigemodus oder des iPod-ähnlichen Anzeigemodus.
"Side Select"	Einstellung der Seitenanzeige. Text/Symbol/Ausgeblendet
"Text Select"	Stellt die Textanzeige ein. 1. Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um den Teil der Textanzeige auszuwählen Der ausgewählte Teil der Textanzeige blinkt. 2. Drücken Sie die [◀◀]- oder die [▶▶]-Taste, um den Text auszuwählen
"Status"	Stellt die Statusanzeige des 5-zeiligen Anzeigemodus ein. Eingeblendet/ Ausgeblendet

(_ : Werkseinstellung)

5 Einstellungen vornehmen

Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.

6 Menülistenmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.

Auswahl des Text-Displays

Im FM-Tuner-Betrieb

Frequenz und Name des Programms ("Frequency/PS")	Radio-Text ("Radio Text")
Titel* ("Song Title")	Spektrum-Analysator & Uhr ("Speana/Clock")
Interpret* ("Artist Name")	Datum ("Date")
Sendename* ("Station Name")	Leer ("Blank")
Radio-Text Plus* ("Radio Text Plus")	

* Die Informationen von Radiotext Plus werden angezeigt.

3-zeiliger Anzeigemodus

Frequenz und Name des Programms ("Frequency/PS")	Radio-Text ("Radio Text")
Titel & Interpret* ("Title/Artist")	Spektrum-Analysator & Uhr ("Speana/Clock")
Sendename* ("Station Name")	Datum ("Date")
Radio-Text Plus* ("Radio Text Plus")	Leer ("Blank")

* Die Informationen von Radiotext Plus werden angezeigt.

Im AM-Tuner-Betrieb

Frequenz ("Frequency")	Datum ("Date")
Spektrum-Analysator & Uhr ("Speana/Clock")	Leer ("Blank")

Im USB-/iPod-/Audiodatei-Betrieb

5-zeiliger Anzeigemodus

Titel ("Song Title")	Wiedergabezeit-Leiste ("Time Bar"): nur iPod
Album ("Album Name")	Spektrum-Analysator & Uhr ("Speana/Clock")
Interpret ("Artist Name")	Datum ("Date")
Ordnername ("Folder name")	Leer ("Blank")
Dateiname ("File name")	
Wiedergabezeit ("P-Time")	

3-zeiliger Anzeigemodus

Titel & Interpret ("Artist/Title")	Wiedergabezeit-Leiste ("Time Bar"): nur iPod
Album & Interpret ("Artist/Album")	Spektrum-Analysator & Uhr ("Speana/Clock")
Ordnername ("Folder name")	Datum ("Date")
Dateiname ("File name")	Leer ("Blank")
Wiedergabezeit ("P-Time")	

iPod-ähnlicher Anzeigemodus

Titel ("Song Title")	Interpret ("Artist Name")
Album ("Album Name")	Leer ("Blank")

Im Musik-CD-Betrieb

Disc-Titel ("Disc title")	Spektrum-Analysator & Uhr ("Speana/Clock")
Spurtitel ("Track title")	Datum ("Date")
Wiedergabezeit ("P-Time")	Leer ("Blank")

Im Zusatzeingangsbetrieb

Quellenname ("Source Name")	Datum ("Date")
Spektrum-Analysator & Uhr ("Speana/Clock")	Leer ("Blank")

Standby

Quellenname ("Source Name")	Uhr ("Clock")
Datum ("Date")	Leer ("Blank")

Im Bluetooth-Audio-Betrieb (nur KDC-BT61U/KDC-6051U mit KCA-BT300 (Sonderzubehör))

5-zeiliger Anzeigemodus

Bluetooth-Audio ("Source Name")	Spektrum-Analysator & Uhr ("Speana/Clock")
Titel ("Song Title")	Datum ("Date")
Interpret ("Artist Name")	Leer ("Blank")
Album ("Album Name")	

3-zeiliger Anzeigemodus

Bluetooth-Audio ("Source Name")	Spektrum-Analysator & Uhr ("Speana/Clock")
Titel & Interpret ("Artist/Title")	Datum ("Date")
Album & Interpret ("Artist/Album")	Leer ("Blank")

Im Disc-Wechsler-Betrieb

Disc-Titel ("Disc title")	Spektrum-Analysator & Uhr ("Speana/Clock")
Spurtitel ("Track title")	Datum ("Date")
Wiedergabezeit ("P-Time")	Leer ("Blank")



- Wenn für das ausgewählte Display-Element keine Informationen vorliegen, werden Alternativinformationen angezeigt.
- Ob manche Elemente möglicherweise nicht angezeigt werden können, hängt vom Anzeigetyp und von der Zeile ab.
- Wird "Folder name" während der iPod-Wiedergabe ausgewählt, werden die Namen je nach den aktuell ausgewählten Anzeigeelementen angezeigt.
- Ist während der iPod-Wiedergabe der manuelle iPod-Steuermodus aktiviert, erscheint die Anzeige "iPod by Hand Mode".
- Falls während der Wiedergabe über einen iPod nicht alle Zeichen angezeigt werden können, wird die Dateinummer innerhalb des Verzeichnisses angezeigt.

Informationen	Anzeige
Musiktitel	"TITLE****"
Ordername	"FLD****"

Dateiname	"FILE****"
-----------	------------

Anpassung des Spektrum-Analysator-Anzeigemodus

Sie können die Anzeige des Spektrum-Analysator-Anzeigemodus anpassen.

1 Quelle auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

↻ SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

2 Menülistenmodus aktivieren

Drücken Sie die [MENU]-Taste.

3 Anzeige-Einstellungsmodus aktivieren und Spektrum-Analysator-Anzeigemodus auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Display Select" > "Type Select" > Spektrum-Analysator-Anzeigemodus.

4 Einstellungs-element auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Anzeige	Einstellung
"Display Select"	
"Type Select"	Wählt den Spektrum-Analysator-Anzeigemodus aus.
"Graphic Select"	Ändert die Anzeige des Spektrum-Analysator-Anzeigemodus.
"Text Select"	Stellt die Textanzeige ein.

5 Einstellungen vornehmen

Drücken Sie die [◀◀] oder [▶▶]-Taste.

6 Menülistenmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.

Anzeigeeinstellungen

Auswahl der Beleuchtungsfarbe

Beleuchtungsfarbe auf der Frontblende auswählen.

1 Menülistenmodus aktivieren
Drücken Sie die [MENU]-Taste.

2 Auswahlmodus der Beleuchtungsfarbe aktivieren
Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.
Wählen Sie "Settings" > "DISP & ILLUMI" > "Color Select".

3 Die Stelle auswählen, für die Sie die Beleuchtungsfarbe einstellen möchten
Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Stelle	Anzeige
Anzeige und Tasten	"All"
Anzeige	"Display"
Tasten	"Key"

4 Beleuchtungsfarbe auswählen
Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie die Farbe aus unter "Variable Scan"/ "Color1" — "Color 10"/ "User".

Benutzerdefinierte Farbe erstellen

Während der Auswahl von "Color1" — "Color 10" können Sie Ihre eigene Farbe erstellen.

Durch Auswahl von "User" kann die von Ihnen erstellte Farbe aufgerufen werden.

1. Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf den [VOL]-Knopf.

Aktivieren Sie den Detail-Farbeinstellungsmodus.

2. Stellen Sie die Farbe ein.

Funktion	Bedienung
Auswahl der Farbe, die eingestellt werden soll. (rot, grün, blau)	Drücken Sie die [◀◀] - oder [▶▶]-Taste.
Einstellung der Farbe. (Bereich: 0 – 9)	Drehen Sie den [VOL]-Knopf.

3. Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

Verlassen Sie den Detail-Farbeinstellungsmodus.

5 Menülistenmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.

Anzeige-Einstellungsmodus für Zusatzzugang

Wählt die Anzeige beim Wechseln auf den Zusatzzugang.

1 AUX-Quelle auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.
Wählen Sie die Anzeige "AUX".

☞ SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

2 Menülistenmodus aktivieren
Drücken Sie die [MENU]-Taste.

3 Anzeige-Einstellungsmodus für Zusatzzugang aktivieren
Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.
Wählen Sie "Settings" > "AUX Name Set".

4 Zusatzzugang-Anzeige auswählen
Drehen Sie den [VOL]-Knopf.

"AUX", "DVD", "PORTABLE", "GAME", "VIDEO" oder "TV" auswählen.


5 Menülistenmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.



- Die Anzeige des Zusatzgangs lässt sich nur einstellen, wenn der interne Zusatzzugang oder der Zusatzzugang des optionalen KCA-S220A verwendet wird. Beim KCA-S220A wird standardmäßig "AUX EXT" angezeigt.
- Die AUX-Quelle ist werkmäßig ausgeschaltet. Schalten Sie vor dem Einstellen der Anzeige die Funktion "Built in AUX" ein, wie unter <Grundeinstellungen> (Seite 38) beschrieben.

Uhr und weitere Funktionen



Uhr- und Datumseinstellungen

Sie können das Datum und die Uhrzeit einstellen.

Anzeige	Übersicht
"Settings"	
"Clock & Date"	
"Clock Adjust"*1	Hiermit wird die Uhrzeit eingestellt.
"Time Synchronized"	Synchronisierung der Zeitdaten des Senders des Radio-Daten-Systems und der Uhr des Geräts. "OFF"/"ON"
"Date Adjust"	Stellt das Datum ein.
"Date Mode Select"	Stellt den Anzeigemodus für das Datum ein.

(_ : Werkseinstellung)

*1 Die Option "Time Synchronized" ist deaktiviert.

1 Menülistenmodus aktivieren

Drücken Sie die [MENU]-Taste.

2 Wählen Sie die Funktion "Automatische Zeiteinstellung" des Radio-Daten-Systems aus

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Settings" > "Clock & Date" > "Time Synchronize" > "ON" oder "OFF".

Wenn "OFF" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Schritt 3 fort.

Wenn "ON" ausgewählt wurde, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

3 Uhrzeit-Einstellungsmodus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Settings" > "Clock & Date" > "Clock Adjust".

4 Einstellung der Uhrzeit

1. Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um die Stunden einzustellen.
2. Drücken Sie die [Pfeil rechts]-Taste.
3. Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um die Minuten einzustellen.

4. Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

5 Datums-Einstellungsmodus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Date Adjust".

6 Datum einstellen

1. Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um das Jahr einzustellen.
2. Drücken Sie die [Pfeil rechts]-Taste.
3. Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um den Kalendermonat einzustellen.
4. Drücken Sie die [Pfeil rechts]-Taste.
5. Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um den Kalendertag einzustellen.
6. Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

7 Datumsformat-Modus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Date Mode Select".

8 Datumsformat auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie aus den 7 Typen aus.

9 Menülistenmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.

Uhr und weitere Funktionen

Grundeinstellungen

Sie können die folgenden Grundeinstellungselemente auswählen.

1 Standby-Modus auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie die Anzeige "STANDBY".

☞ SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

2 Menülistenmodus aktivieren

Drücken Sie die [MENU]-Taste.

3 Grundeinstellungsmodus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Initial Settings".

4 Einstellungselement auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf.

Anzeige	Übersicht
"Initial Settings"	
"SRC Select"	Stellt die Quellenauswahlmethode ein. "Settings 1"/"2"
"Beep"	Ein-/Ausschalten des Tastentons (Piepton). "OFF"/"ON"
"Russian"	Bei Einschaltung dieser Funktion werden die folgenden Zeichenabfolgen in Russisch angezeigt: Ordnername/ Dateiname/ Titel/ Interpret/ Albumname/ KCA-BT200 (optionales Zubehör) "OFF"/"ON"
"Menu Language"	Sie können die Anzeigesprache für das Menülistenelement auswählen. "English"/"Français"/"Español"/"Deutsch"/ "Italiano"/"Русский"
"Power OFF Wait"	Wenn sich das Gerät längere Zeit im Standby-Modus befindet, lässt es sich mit dieser Funktion nach einer bestimmten Zeit automatisch ausschalten. Dadurch wird die Fahrzeug-Batterie geschont. "----": Die automatische Ausschaltfunktion ist deaktiviert. "20min"/"40min"/"60min": Das Gerät wird nach der eingestellten Zeitspanne ausgeschaltet.

"Built in AUX"	Beim Einschalten dieser Funktion kann die AUX-Quelle ausgewählt werden. "ON": Ermöglicht die Auswahl der AUX-Quelle. Verwenden Sie diese Einstellung, wenn der AUX -Eingang permanent an ein externes Gerät angeschlossen ist. "OFF": Die Auswahl der AUX-Quelle wird deaktiviert. Verwenden Sie diese Einstellung, falls der AUX -Anschluss nicht verwendet wird.
"Forced CD-DA"	Hiermit wird der CD-Lesemodus eingestellt. "Settings1": Hiermit wird bei der Wiedergabe von CDs automatisch zwischen Discs mit Audiodateien und Musik-CDs unterschieden. "Settings 2": Hiermit wird die Wiedergabe zwangsweise als Musik-CD durchgeführt.
"Favorite Delete"	Löscht den Favoriten-Speicher. Siehe <Löschen des Favoriten Voreinstellungsspeichers> (Seite 49).
"Built in AMP"	Mit "OFF" wird der integrierte Verstärker ausgeschaltet. Wenn der integrierte Verstärker ausgeschaltet wird, verbessert sich die Klangqualität vom Vorverstärker. "OFF"/"ON"
"DSI"	Die DSI-Anzeige (DSI - Disabled System Indicator) des Geräts blinkt, wenn die Frontblende entfernt wird. "OFF"/"ON"

(__ : Werkseinstellung)

5 Einstellungen vornehmen

- Wenn das Symbol "**[PUSH]**" angezeigt wird (am rechten Rand der Anzeige)

Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um den gewünschten Einstellwert auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf den [VOL]-Knopf.

- Wenn das Symbol "**[PUSH]**" nicht angezeigt wird

Drücken Sie die [◀◀] - oder [▶▶]-Taste, um einen Einstellungswert auszuwählen.

6 Menülistenmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.

Demonstrationsmodus

Ein- und Ausschaltung des Demonstrationsmodus

1 Menülistenmodus aktivieren

Drücken Sie die [MENU]-Taste.

2 Einstellung des Demonstrationsmodus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "DEMO Mode".

3 Demonstrationsmodus einstellen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "ON" oder "OFF".

4 Menülistenmodus verlassen

Drücken Sie die [MENU]-Taste.

Funktion von KDC-6051U

Stummschaltung der Lautstärke bei eingehendem Telefonanruf

Das Audiosystem wird automatisch stummgeschaltet, sobald ein Anruf eingeht.

Wenn ein Anruf eingeht

"CALL" wird angezeigt.

Die Audiowiedergabe wird unterbrochen.

Musikhören während eines Anrufes

Drücken Sie die [SRC]-Taste.

Die Anzeige "CALL" verschwindet, und das Audiosystem wird wieder eingeschaltet.

Nach dem Anruf

Legen Sie auf.

Die Anzeige "CALL" verschwindet, und das Audiosystem wird wieder eingeschaltet.



- Für die Verwendung der Telefon-Stummschaltungsfunktion müssen Sie die MUTE-Leitung unter Verwendung des im Handel erhältlichen Telefonzubehörs an Ihr Telefon anschließen. Siehe <Anschlussdiagramm> (Seite 70).

Diebstahlsichere Frontblende


Um Diebstahl vorzubeugen, kann die Frontblende des Geräts abgenommen und mitgeführt werden.

Abnehmen der Frontblende

1 Drücken Sie die Entriegelungstaste.

Klappen Sie die Frontblende auf.


2 Ziehen Sie die Frontblende nach links, ziehen Sie sie nach vorne und nehmen Sie sie ab.



- Bei der Frontblende handelt es sich um ein Präzisionsbauteil, das durch Erschütterungen oder Stöße beschädigt werden kann.
- Bewahren Sie die Frontblende in ihrem Etui auf, wenn sie abgenommen wurde.
- Bewahren Sie die Frontblende (und ihr Gehäuse) nicht an Stellen auf, die einer direkten Sonneneinstrahlung oder übermäßiger Hitze/Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Schützen Sie diese Teile außerdem vor Staub und Spritzwasser.


Wieder Anbringen der Frontblende

3 Richten Sie die Stange am Gerät mit der Vertiefung an der Frontblende aus.




4 Drücken Sie auf die Frontblende, bis sie einrastet.

Die Frontblende ist nun eingerastet und Sie können das Gerät verwenden.



Audio-Einstellungen



Klangeinstellung

Sie können die folgenden Klangeinstellungen vornehmen.

Anzeige	Übersicht
"SubWoof Level"	Sie können den Subwoofer-Pegel einstellen. "-15" — "0" — "+15"
"DSP Set"	"Bypass": Die DSP-Funktion wird deaktiviert. "Through": Die DSP-Funktion wird aktiviert.
"Equalizer"	Hiermit wird die Klangqualität festgelegt. - Equalizer-Voreinstellung auswählen (Seite 41). - Manuelle Equalizer-Steuerung (Seite 42).
"Bass Boost"	Hiermit wird Bass Boost in zwei Stufen eingestellt. "OFF"/"Step1" — "2"
"HIGHWAY-SOUND"	Gleicht den Klangverlust durch Fahrgeräusche bei im leisen Bereich und bei Bässen aus, um den Klang von Gesang zu verbessern. "OFF"/"Step1"/"2"/"3"
"Supreme+"	Hiermit wird die Funktion Supreme plus ein- oder ausgeschaltet. Kann bei Musik-CD- und Audiodateiwiedergabe im iPod/USB-Betrieb eingestellt werden. "ON"/"OFF"
"Position"	Hiermit wird die Klangumgebung in Abhängigkeit von der Position des Zuhörers synchronisiert. - Auswahl der Hörposition (Seite 42). - Feineinstellung der Hörposition (Seite 42).
"Balance"	Einstellung der Lautsprecherbalance (links/rechts). (links) "L15" — "0" — "R15" (rechts)
"Fader"	Einstellung der Lautsprecherbalance (vorne/hinten). (hinten) "R15" — "0" — "F15" (vorne)
"2Zone Rear Volume"	Siehe <Dual Zone-System> (Seite 43).
"SubWoofler"	Ein- und Ausschalten des Subwoofer-Ausgangs. "ON"/"OFF"

"Detailed Setup"	
"Car Type"	Für ein klares Klangbild sollten Sie die Klangumgebung entsprechend der Lage und Größe der eingebauten Lautsprecher einstellen. Sie können Einstellungen für die folgenden Punkte vornehmen:
"Speaker"	
"Car Type Adjust"	
"X'Over"	- Auswahl des Fahrzeugtyps (Seite 44). - Lautsprechereinstellung (Seite 44). - Feineinstellung des Fahrzeugtyps (Seite 45). - Frequenzweicheinstellung (Seite 46).
"Volume offset"	Der Lautstärkepegel lässt sich für jede Quelle individuell einstellen, damit beim Umschalten keine Lautstärkeerhöhungen auftreten. "-8" — "±0" (AUX: "-8" — "+8")
"2Zone"	Einstellung des Dualzonensystems.
"2Zone Select"	- Dual Zone-System (Seite 43).
"Preset"	Einstellung der Audio-Voreinstellungen. - Speicher für Audio-Voreinstellungen (Seite 46). - Abrufen von Audio-Voreinstellungen (Seite 47).

(_ : Werkseinstellung)

1 Quelle auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie eine beliebige Quelle außer "STANDBY".
➔ SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

2 Klangeinstellungsmodus aktivieren

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

3 Einstellungselement auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

4 Einstellungen vornehmen

Drücken Sie die [◀] oder [▶]-Taste, um einen Einstellungswert auszuwählen. Drücken Sie anschließend den [VOL]-Knopf.

5 Klangeinstellungsmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.

Anmerkungen

• DSP Set

Ist "DSP Set" auf "BYPASS" gestellt, ist die DSP-Funktion deaktiviert, und die farbigen Elemente können nicht eingestellt werden.

• HIGHWAY-SOUND

Erhöht die Lautstärke für Töne geringer Lautstärke, die im Fahrgeräusch untergehen, um den Klang zu verbessern. Betont zusätzlich die Bässe, die im Fahrgeräusch untergehen, damit die Bässe dynamischer klingen.

• Supreme+ (Supreme Plus)

Eine Technologie, die mittels eines patentierten Algorithmus rechnerisch den Höhen-Frequenzbereich wiederherstellt, der bei einer Verschlüsselung verloren geht. Bass- und Stimmfrequenzen, die beim Verschlüsseln verloren gehen, werden im Sinne einer natürlichen Klangwiedergabe nachträglich ergänzt. Die Ergänzung wird durch das Komprimierungsformat (AAC, MP3 oder WMA) optimiert und entsprechend der Bitrate verarbeitet. Bei mit hoher oder variabler Bitrate verschlüsselter Musik oder bei Musik mit minimalem Hochfrequenzbereich ist die Wirkung unerheblich.

Die Bass- und Stimmfrequenzen von Musik-CDs und iPod-Dateien werden ebenfalls ergänzt.

• Dual Zone-System

Die Haupt- und Nebenquellen (Zusatzeingang) werden getrennt über die vorderen bzw. hinteren Kanäle wiedergegeben.

Equalizer-Voreinstellung auswählen

Sie können unter den folgenden Equalizer-Kurven auswählen.

Anzeige	Equalizer-Kurve
"Natural"	Neutral
"User"	Benutzerdefiniert*
"Rock"	Rock
"Pops"	Pop
"Easy"	Easy Listening
"Top 40"	Top 40
"Jazz"	Jazz
"Game"	Spiel
"iPod"	iPod (nur bei iPod-Quelle)

* Die im Abschnitt <Manuelle Equalizer-Steuerung> eingestellte Kurve wird abgerufen.

(__ : Werkseinstellung)

1 Quelle auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie eine beliebige Quelle außer "STANDBY".
↗ SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

2 Klangeinstellungsmodus aktivieren

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

3 Equalizer-Voreinstellungsmodus aktivieren
Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Equalizer" > "Preset Equalizer".

4 Equalizer-Kurve auswählen

Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.

↗ iPod Equalizer-Kurve auswählen

Sie haben die Wahl zwischen 22 Equalizer-Kurventypen für iPod, wenn "iPod" ausgewählt ist.

1. Aktivieren Sie den iPod-Equalizermodus

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

2. iPod Equalizer-Kurve auswählen

Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste und drücken Sie sie, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

5 Klangeinstellungsmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.



- Sie können für jede Quelle eine Auswahl treffen.

Audio-Einstellungen

Manuelle Equalizer-Steuerung

Sie können die folgenden Equalizer-Einstellungen vornehmen.

Band	Element	Bereich
"BAND1" (62,5 Hz)	"GAIN" Bandpegel	-9 —+9 dB
	"EFFECT" Bass-Effekt	"ON"/"OFF"
"BAND2" (250 Hz)	"GAIN" Bandpegel	-9 —+9 dB
"BAND3" (1 kHz)	"GAIN" Bandpegel	-9 —+9 dB
"BAND4" (4 kHz)	"GAIN" Bandpegel	-9 —+9 dB
"BAND5" (16 kHz)	"GAIN" Bandpegel	-9 —+9 dB

(__ : Werkseinstellung)

1 Quelle auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird. Wählen Sie eine beliebige Quelle außer "STANDBY".
 ↗ SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

2 Klangeinstellungsmodus aktivieren

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

3 Manuellen Equalizer-Steuermodus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.
 Wählen Sie "Equalizer" > "Manual Equalizer".

4 Option auswählen, die eingestellt werden soll

Funktion	Bedienung
Element auswählen.	Drehen Sie den [VOL]-Knopf.
Einzelnes Element einstellen.	Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.
Wert einstellen	Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

5 Klangeinstellungsmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.



- Wurde unter Abschnitt <Equalizer-Voreinstellung auswählen> (Seite 41) "iPod" ausgewählt, ist die manuelle Equalizer-Steuerung deaktiviert.
- Sie können für jede Quelle eine Auswahl treffen.

Auswahl der Hörposition

Hiermit wird die Klangumgebung in Abhängigkeit von der Position des Zuhörers synchronisiert. Je nach Position des Zuhörers können Sie die Position aus den folgenden Einstellungen auswählen.

Sitz für die Synchronisierung	Anzeige
Keine Synchronisierung.	"ALL"
Fahrersitz	"Front-Left"
Beifahrersitz	"Front-Right"
Vordersitze	"Front"

(__ : Werkseinstellung)

1 Quelle auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird. Wählen Sie eine beliebige Quelle außer "STANDBY".
 ↗ SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

2 Klangeinstellungsmodus aktivieren

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

3 Positions-Voreinstellungsmodus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.
 Wählen Sie "Position" > "Preset Position".

4 Sitz auswählen, für den die Synchronisierung vorgenommen werden soll

Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.

5 Klangeinstellungsmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.

Feineinstellung der Hörposition

Feineinstellung des als Voreinstellungsposition festgelegten Wertes für die einzelnen Lautsprecher.

1 Quelle auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird. Wählen Sie eine beliebige Quelle außer "STANDBY".
 ↗ SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

2 Klangeinstellungsmodus aktivieren

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

3 Manuellen Positions-Einstellungsmodus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Position" > "DTA".

4 Lautsprecher auswählen, der eingestellt werden soll

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn der gewünschte Wert angezeigt wird.

Element	Einstellungsübersicht
"FRONT" / "L"	Linker Frontlautsprecher
"FRONT" / "R"	Rechter Frontlautsprecher
"REAR" / "L"	Linker hinterer Lautsprecher
"REAR" / "R"	Rechter hinterer Lautsprecher
"SUBWOOFER" / "L"	Subwoofer links
"SUBWOOFER" / "R"	Subwoofer rechts
"INITIAL"	Einstellungswerte zurücksetzen.

5 Wert einstellen

Drücken Sie die [◀◀] oder [▶▶]-Taste.

Es kann eine Entfernung von 0 bis 170 cm eingestellt werden.

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf den [VOL]-Knopf, wenn Sie die Grundeinstellung ("INITIAL") ausführen möchten.

6 Klangeinstellungsmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.

Dual Zone-System

Die Haupt- und Nebenquellen (Zusatzeingang) werden getrennt über die vorderen bzw. hinteren Kanäle wiedergegeben.

Anzeige	Übersicht
"2Zone Rear Volume"*1	Lautstärkeregelung des hinteren Kanals. "0" — "35"
"Detailed Setup"	
"2Zone"	Einstellung des Dualzonensystems. "OFF" / "ON"
"2Zone Select"*1	Hiermit wird das Ziel für die Signale der Sub-Quelle festgelegt, wenn die Dualzonenfunktion eingeschaltet ist. "Rear" / "Front"

*1 Das Dualzonensystem ist eingeschaltet.
(_ : Werkseinstellung)

1 Quelle auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie eine beliebige Quelle außer "STANDBY".

➔ SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

2 Klangeinstellungsmodus aktivieren

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

3 Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Detailed Setup".

4 Option auswählen, die eingestellt werden soll

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.


5 Klangeinstellungsmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.



- Wählen Sie die Hauptquelle mit der [SRC]-Taste.
- Regeln Sie die Lautstärke des vorderen Kanals mit dem [VOL]-Knopf.
- Die Klangeinstellung hat keinerlei Auswirkung auf die Nebenquelle.
- Bei eingeschaltetem Dualzonensystem gibt es die folgenden Einschränkungen.
 - Es erfolgt keine Ausgabe über den Subwoofer.
 - Die Optionen "Fader", "Subwoofer Level" unter <Klangeinstellung> (Seite 40) sowie die DSP-Funktion sind nicht verfügbar.
- Die Bluetooth-Audioquelle kann ausschließlich den vorderen Lautsprechern zugewiesen werden. Stellen Sie "2Zone Select" auf "Rear".

DSP-Einstellungen



Auswahl des Fahrzeugtyps

Sie können die Klangverzögerungszeit kompensieren, indem Sie Ihre Umgebung aus den folgenden Fahrzeugtypen auswählen.

Anzeige	Übersicht
"OFF"	Keine Synchronisierung.
"Compact"	Kleinwagen
"Sedan"	Limousine
"Wagon"	Kombi
"Minivan"	Minivan
"SUV"	Geländewagen (SUV)
"Passenger Van"	Kleinbus für Personentransport

(_ : Werkseinstellung)

1 Quelle auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie eine beliebige Quelle außer "STANDBY".

↪ SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

2 Klangeinstellungsmodus aktivieren

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

3 Auswahlmodus für den Fahrzeuginnenraum aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Detailed Setup" > "Car Type".

4 Fahrzeugtyp auswählen

Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.

5 Wert einstellen

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

6 Klangeinstellungsmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.



- Sie können die Abstände genauer ausgleichen. Verwenden Sie hierfür die Funktion <Feineinstellung des Fahrzeugtyps> (Seite 45).

Lautsprechereinstellung

Die Lautsprecher-Frequenzweiche wird automatisch eingestellt, wenn Lage und Größe der einzelnen Lautsprecher aus den folgenden Elementen ausgewählt werden.

Lautsprecher	Element	Bereich
"FRONT"	"SIZE"	Lautsprechergröße vorne "O.E.M.", "10cm", "13cm", "16cm", "17cm", "18cm", "4x6", "5x7", "6x8", "6x9", "7x10"
	"LOCATION"	Lautsprecherposition vorne "Door", "On Dash", "Under Dash"
	"TWEETER"	Lautsprechergröße Hochtoner "None", "Use"
"REAR"	"SIZE"	Lautsprechergröße hinten "None", "O.E.M.", "10cm", "13cm", "16cm", "17cm", "18cm", "4x6", "5x7", "6x8", "6x9", "7x10"
	"LOCATION"	Lautsprecherposition hinten • "Door", "Rear Deck" • "2nd Row", "3rd Row" (Fahrzeugtyp: "Minivan", "Passenger Van")
"SUB W"	"SIZE"	Lautsprechergröße Subwoofer "None", "16cm", "20cm", "25cm", "30cm", "38cm Over"

(_ : Werkseinstellung)

1 Quelle auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie eine beliebige Quelle außer "STANDBY".

↪ SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

2 Klangeinstellungsmodus aktivieren

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

3 Lautsprecher-Einstellungsmodus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Detailed Setup" > "Speaker".

4 Option auswählen, die eingestellt werden soll

Funktion	Bedienung
Element auswählen.	Drehen Sie den [VOL]-Knopf.
Einzelnes Element einstellen.	Drücken Sie die [◀◀] - oder [▶▶] - Taste.
Wert einstellen	Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

5 Klangeinstellungsmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.

Feineinstellung des Fahrzeugtyps

Genauere Einstellung des Synchronisierungswerts für die Lautsprecherposition, der unter <Auswahl des Fahrzeugtyps> (Seite 44) angegeben wurde.

Anzeige	Element	Bereich
"Front"	Lautsprecher vorn	0 – 440 cm
"Rear"	Lautsprecher hinten	0 – 440 cm
"SW"	Subwoofer	0 – 440 cm

(_ : Werkseinstellung)

1 Quelle auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird. Wählen Sie eine beliebige Quelle außer "STANDBY".
 🎧 SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

2 Klangeinstellungsmodus aktivieren

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

3 Fahrzeugtyp-Einstellungsmodus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.


Wählen Sie "Detailed Setup" > "Car Type Adjust".

4 Option auswählen, die eingestellt werden soll

Funktion	Bedienung
Element auswählen.	Drehen Sie den [VOL]-Knopf.
Einzelnes Element einstellen.	Drücken Sie die [◀◀] - oder [▶▶] - Taste.
Wert einstellen	Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

Die Einstellungen der Verzögerungszeit werden automatisch berechnet und synchronisiert, indem der Abstand jedes Lautsprechers von der Mitte der Fahrgastzelle angegeben wird.

- 1 Stellen Sie die Positionen vorn und hinten sowie die Höhe des Referenzpunkts anhand der Position der Person ein, die im Vordersitz sitzt. Stellen Sie die Positionen rechts und links mit Bezug auf die Mitte der Fahrgastzelle ein.
- 2 Messen Sie den Abstand vom Referenzpunkt zu den Lautsprechern.
- 3 Berechnen Sie den Entfernungswert unter Berücksichtigung des am weitesten entfernten Lautsprechers.



5 Klangeinstellungsmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.

DSP-Einstellungen

Frequenzweicheneinstellung

Feineinstellung der folgenden Einstellungswerte entsprechend der unter [<Lautsprechereinstellung>](#) (Seite 44) vorgenommenen Frequenzweicheneinstellung.

Anzeige	Element	Bereich
"X'Over"		
"Front"	"FC"	Höhenfilter vorne Through, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250 (Hz)
	"SLOPE"	Höhenfilterkurve vorne -6, -12, -18, -24 dB/Okt
"Rear"	"FC"	Höhenfilter hinten Through, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250 (Hz)
	"SLOPE"	Höhenfilterkurve hinten -6, -12, -18, -24 dB/Okt
"SubWoofer"	"FC"	Subwoofer-Tiefenfilter 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 150, 180, 220, 250*, Through (Hz)
	"SLOPE"	Subwoofer-Kurve -6, -12, -18, -24 dB/Okt
	"PHASE"	Subwoofer-Phase Gedreht (180°)/Normal (0°)

(__ : Werkseinstellung)

1 Quelle auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird. Wählen Sie eine beliebige Quelle außer "STANDBY".
↪ SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

2 Klangeinstellungsmodus aktivieren

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

3 Frequenzweicheneinstellung aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Detailed Setup" > "X'Over".

4 Lautsprecher auswählen, der eingestellt werden soll

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Front", "Rear" oder "SubWoofer".

5 Option auswählen, die eingestellt werden soll

Funktion	Bedienung
Element auswählen.	Drehen Sie den [VOL]-Knopf.
Einzelnes Element einstellen.	Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.
Wert einstellen	Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

6 Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um die Frequenzweicheneinstellungen abzuschließen.

7 Klangeinstellungsmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.

Speicher für Audio-Voreinstellungen

Hier ist die Speicherung einer voreingestellten Klangabstimmung möglich.

1 Einstellung der Klangeinstellung

Lesen Sie bitte die folgenden Abschnitte der Bedienungsanleitung, um die gewünschten Klangeinstellungen durchzuführen:

- Auswahl des Fahrzeugtyps (Seite 44)
- Lautsprechereinstellung (Seite 44)
- Feineinstellung des Fahrzeugtyps (Seite 45)
- Frequenzweicheneinstellung (Seite 46)
- Manuelle Equalizer-Steuerung (Seite 42)
- Auswahl der Hörposition (Seite 42)
- Feineinstellung der Hörposition (Seite 42)

2 Audio-Voreinstellungsmodus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Detailed Setup" > "Preset" > "Memory".

3 Nummer des zu verwendenden Speicherplatzes auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie eine Speichernummer.

4 Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "YES".

"Memory Completed" wird angezeigt.

5 Klangeinstellungsmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.



- Speicherung der Klangeinstellung in 6 Mustern.
- Speichernummer "1":
Beim Drücken der Rücksteltaste wird für sämtliche Quellen der registrierte Einstellwert eingestellt.
- Speichernummer "1" und "2":
Der Speicher kann nicht durch das Drücken der Rücksteltaste gelöscht werden.
- Diese Funktion lässt sich nicht registrieren, wenn unter [<Equalizer-Voreinstellung auswählen> \(Seite 41\)](#) der iPod-Equalizer eingestellt ist.



- Der Benutzereintrag ("User") unter [<Equalizer-Voreinstellung auswählen> \(Seite 41\)](#) wird auf den aufgerufenen Wert geändert.
- Die Equalizer-Kurve wird auf den Wert verändert, der durch die ausgewählte Quelle abgerufen wurde.

Abruf von Audio-Voreinstellungen

Abrufen der unter [<Speicher für Audio-Voreinstellungen> \(Seite 46\)](#) gespeicherten Klangeinstellungen.

1 Quelle auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie eine beliebige Quelle außer "STANDBY".
↪ SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

2 Audio-Voreinstellungs-Abrufmodus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Detailed Setup" > "Preset" > "Recall".

3 Nummer des Speicherplatzes auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie eine Speichernummer.

4 Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.


Wählen Sie "YES".

"Recall Completed" wird angezeigt.

5 Klangeinstellungsmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste. Drücken Sie anschließend ein weiteres Mal kurz auf die Taste.

Favoritensteuerung



Favoritenspeicher

Speichern der Betriebsart zur Auswahl Ihrer Lieblingssender oder iPod-Playlisten/Interpreten usw.


1 Favoritenelement anzeigen

Quelle	Registrierbare Elemente
TUNER	Frequenz
iPod	Anzeigeelement, z.B. Wiedergabeliste/ Interpret/Album usw.
Einstellung Menüliste	Einstellungselement Menüliste
Klangeinstellung	Klangeinstellungselement
Freisprechttelefon	Aufrufen von Telefonnummern.

"FAV" wird angezeigt, wenn der Bedienvorgang registriert werden kann.

iPod-Einstellung

Die gewünschte Liste in der ersten Hierarchie kann gespeichert werden.



2 Favoritenspeicher-Modus aktivieren

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [FAV]-Taste.

3 Nummer des zu verwendenden Speicherplatzes auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf.

4 Favoriten-Voreinstellung im Speicher ablegen

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

Favoriten-Speichermodus abbrechen

Drücken Sie die [FAV]-Taste.



- Durch Speichern der Betriebsart auf einen bereits vorhandenen Speicherplatz wird die zuvor gespeicherte Einstellung überschrieben.
- Speicherung von 6 Favoriten-Voreinstellungen. Der Speicher kann nicht durch das Drücken der Rückstelltaste gelöscht werden.
- Wird der Inhalt des iPods nach Speicherung der FAVORITEN geändert, hat dies zur Folge, dass die in diesem Gerät gespeicherte Liste sich von jener des iPods unterscheidet. In diesem Fall sollten Sie die Speicherung der FAVORITEN erneut vornehmen.

Abrufen von Favoriten-Voreinstellungen

Abrufen von als Favoriten gespeicherten Elementen.

1 Favoritenspeicher-Abbruchmodus aktivieren

Drücken Sie die [FAV]-Taste.

2 Nummer des abzurufenden Favoriten-Speicherplatzes auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie eine Speichernummer.

Abbruch des Favoriten-Voreinstellungs-Abbruchmodus

Drücken Sie die [FAV]-Taste.



- Wenn iPod als Quelle ausgewählt ist, wird der Listenauswahlbildschirm für Playlisten/ Interpreten/ Alben usw. angezeigt. Titel werden nicht automatisch abgespielt.

Löschen des Favoriten Voreinstellungsspeichers

Löschen von als Favoriten gespeicherten Elementen.

1 Standby-Modus auswählen

Drücken Sie die [SRC]-Taste. Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie die Anzeige "STANDBY".

☞ SRC Auswahl Mode 2: Durch Drücken der [SRC]-Taste kann zwischen den Quellen hin- und hergeschaltet werden.

2 Menülistenmodus aktivieren

Drücken Sie die [MENU]-Taste.

3 Modus zum Löschen des Favoriten- Voreinstellungsspeichers aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "Initial Settings" > "Favorite Delete".

4 Modus zum Löschen des Favoriten- Voreinstellungsspeichers aktivieren

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

5 Nummer auswählen, der gelöscht werden soll

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie eine Speichernummer.

"Delete?" wird angezeigt.

Wählen Sie "ALL", falls Sie alle löschen wollen.


6 Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "YES".

"Completed" wird angezeigt.

Modus zum Löschen des Favoriten-
Voreinstellungsspeichers verlassen.

Bluetooth-Setup



Bluetooth-Einstellungen

Sie können die folgenden Bluetooth-Einstellungselemente auswählen.

1 Aktivierung des Bluetooth-Modus (Taste drücken)

KDC-BT61U

Drücken Sie die []-Taste.

KDC-6051U

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.

☞ Sie können die Auswahl ebenfalls unter "Settings" im Menülistenmodus vornehmen.

2 Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "BT Settings".

3 Menüelement auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Anzeige	Übersicht
"BT Settings"	
"Phone Selection"	Wählen Sie eine Verbindung mit einem Mobiltelefon oder einem Bluetooth-Audioplayer.
"Audio Selection"	Siehe <Wählen Sie das Bluetooth-Gerät, das Sie verbinden möchten> (Seite 54).
"SMS Download"	Laden Sie eine SMS herunter. Siehe <Download einer SMS> (Seite 58).
"SMS Inbox"	Lassen Sie sich die empfangene SMS anzeigen. Siehe <SMS (Short Message Service)> (Seite 58).
"Voice Tag"	Speichert die Sprache für die Spracherkennung und zur Auswahl der Telefonnummern-Kategorie im Telefonbuch. - Hinzufügen eines Sprachwahl-Befehls (Seite 56) - Einstellung eines Sprachbefehls für eine Kategorie (Seite 57)

"Detailed Setup"	Auf ein Detailelement wechseln.
"Device Regist."	Registrieren Sie ein Bluetooth-Gerät (Paarung).
"SPCL DVC Select"	Siehe <Registrierung eines Bluetooth-Gerätes> (Seite 52).
"Device Delete"	Bricht die Registrierung des Bluetooth-Geräts ab. Siehe <Löschen eines registrierten Bluetooth-Gerätes> (Seite 54).
"PIN Code Edit"	Geben Sie den erforderlichen PIN-Code an, wenn Sie dieses Gerät über das Bluetooth-Gerät registrieren. Siehe <Registrierung eines PIN-Codes> (Seite 53).
"Auto Answer"	Nehmen Sie den Anruf automatisch entgegen, nachdem die voreingestellte Zeit für das automatische Annehmen verstrichen ist. "OFF"/"0s" – "8s" – "99s"
"Bluetooth HF/ Audio"	Sie können die Lautsprecher für die Ausgabe der Freisprechkommunikation und der Bluetooth-Wiedergabe festlegen. "FRONT": Gibt das Sprachsignal über die vorderen Lautsprecher aus. "ALL": Gibt das Sprachsignal über die vorderen und hinteren Lautsprecher aus.
"Call Beep"	Sie können bei eingehenden Anrufen ein Tonsignal über den Lautsprecher ausgeben. "ON": Der Tastenton ertönt. "OFF": Der Tastenton ertönt nicht.
"BT F/W Update"	Hiermit wird die Firmware-Version im Gerät angezeigt.
"Mic Gain"*1	Passt die Empfindlichkeit des eingebauten Mikrofons für Telefonanrufe an. Passt die Sprachlautstärke des Anrufers an. Durch die Einstellung "+" wird die Sprachlautstärke erhöht. "-3" – "0" – "+3"
"NR Level"*1	Verringert die durch die Umgebung hervorgerufenen Geräusche ohne Ändern der Lautstärke des eingebauten Mikrofons. Passt die Stimme des Anrufers an, falls dieser nicht deutlich zu verstehen ist. Durch die Einstellung "+" wird die Geräuschunterdrückung verstärkt. "-3" – "0" – "+3"
"Echo Cancel LV"*1	Hiermit kann die Stufe der Echo-Unterdrückung eingestellt werden. Durch "+" wird die Echo-Unterdrückung verstärkt. "-2" – "0" – "+2"

(_ : Werkseinstellung)

*1 Funktion des KDC-BT61U/ KDC-6051U mit KCA-BT300 (Sonderzubehör)

4 Einstellungen vornehmen

- Wenn das Symbol "PUSH" angezeigt wird (am rechten Rand der Anzeige)
Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um den gewünschten Einstellwert auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf den [VOL]-Knopf.
- Wenn das Symbol "PUSH" nicht angezeigt wird
Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste, um einen Einstellungswert auszuwählen.

5 BT-Einstellungsmodus verlassen

KDC-BT61U

Drücken Sie die [📶]-Taste.

KDC-6051U

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.

Anmerkungen

- **"Auto Answer" (Zeiteinstellung für eine automatische Antwort)**

Diese Funktion beantwortet eingehende Anrufe nach einer voreingestellten Wartezeit automatisch.

"OFF": Anrufe werden nicht automatisch beantwortet.

"0": Anrufe werden sofort automatisch beantwortet.

"1s" – "99s": Nach dem Verstreichen einer Zeit zwischen 1 und 99 Sekunden wird der Anruf automatisch entgegengenommen.



- Wenn die auf dem Mobiltelefon eingestellte Wartezeit kürzer ist als die auf dem Gerät eingestellte, wird die erstere verwendet.
- Bei einem wartenden Anruf arbeitet diese Funktion nicht.
- **"Bluetooth HF/Audio" (Einstellen der Lautsprecher für die Sprachausgabe)**
Wählen Sie den weiter vom Mikrophon entfernten Lautsprecher, um Rückkopplungen oder Echo zu vermeiden.
- **"BT F/W UPDATE" (Anzeige der Firmware-Version)**
Hiermit wird die Firmware-Version im Gerät angezeigt. Wie Sie die Firmware aktualisieren können, erfahren Sie auf unserer Webseite.
<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>

Bluetooth-Setup

Registrierung eines Bluetooth-Gerätes

Damit Sie ihr Bluetooth-Gerät (Mobiltelefon) zusammen mit diesem Gerät verwenden können, müssen Sie es registrieren (Paarung). Auf diesem Gerät können bis zu 5 Bluetooth-Geräte registriert werden.

Registrierung von diesem Gerät aus

1 Aktivierung des Bluetooth-Modus (Taste drücken)

KDC-BT61U

Drücken Sie die []-Taste.

KDC-6051U

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.

☞ Sie können die Auswahl ebenfalls unter "Settings" im Menülistenmodus vornehmen.

2 Registrierungsmodus für Bluetooth-Geräte aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "BT Settings" > "Detailed Setup" > "Device Regist."

Suchen Sie nach dem Bluetooth-Gerät.

Sobald die Suche beendet ist, erscheint die Meldung "Finished".

3 Bluetooth-Gerät auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

4 "Pairing" wird angezeigt (außer KCA-BT200)

Wird "Pairing Success" angezeigt, fahren Sie mit Schritt 7 fort.

Wird "PIN Code NG" angezeigt, fahren Sie mit Schritt 5 bis 6 fort.

5 Eingabe des PIN-Codes

Funktion	Bedienung
Auswahl der Nummern.	Drehen Sie den [VOL]-Knopf.
Weiter zum nächsten Zeichen.	Drücken Sie die [▶▶]-Taste.
Löschen des letzten Zeichens.	Drücken Sie die [◀◀]-Taste.

6 Übertragung des PIN-Codes

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf den [VOL]-Knopf.

Wird "Pairing Success" angezeigt, ist die Registrierung abgeschlossen.

☞ Falls eine Fehlermeldung angezeigt wird, obwohl der PIN-Code ordnungsgemäß eingegeben wurde, versuchen Sie bitte das unter <Registrierung eines speziellen Bluetooth-Gerätes> beschriebene Verfahren.

7 Rückkehr zum Geräteverzeichnis

Drücken Sie den [MENU]-Knopf.

8 BT-Einstellungsmodus verlassen

KDC-BT61U

Drücken Sie die []-Taste.

KDC-6051U

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.



- Dieses Gerät akzeptiert die Eingabe eines bis zu acht Stellen umfassenden PIN-Codes. Falls ein PIN-Code nicht über dieses Gerät eingegeben werden kann, kann er über das betreffende Bluetooth-Gerät eingegeben werden.
- Falls 5 oder mehr Bluetooth-Geräte registriert wurden, kann kein weiteres Bluetooth-Gerät registriert werden.

Registrierung eines speziellen Bluetooth-Gerätes

Hiermit ist die Registrierung eines speziellen Gerätes möglich, das normalerweise nicht registriert werden könnte (Paarung).

1. Registrierungsmodus für Spezialgeräte auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "BT Settings" > "Detailed Setup" > "SPCL DVC Select".

2. Registrierungsmodus für Spezialgeräte aktivieren

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf den [VOL]-Knopf.

Es wird eine Liste angezeigt.

3. Gerätenamen auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf die Mitte des Knopfes, wenn der gewünschte Geräte-name angezeigt wird.

Wird "Completed" angezeigt, ist die Registrierung abgeschlossen.

4. Führen Sie den unter <Registrierung von diesem Gerät aus> beschriebenen Schritt 3 durch und schließen Sie die Registrierung (Paarung) ab.

Registrierungsmodus für Spezialgeräte deaktivieren

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf die [MENU]-Taste.



- Ist der Gerätename nicht auf der Liste, wählen Sie "Other Phones".



- Werkseitig ist "0000" eingestellt.
- Sie können einen PIN-Code mit bis zu acht Stellen eingeben.

Registrierung eines PIN-Codes

Durch Inbetriebnahme des Bluetooth-Gerätes bestimmen Sie den für die Registrierung dieses Gerätes erforderlichen PIN-Code.

1 Aktivierung des Bluetooth-Modus (Taste drücken)

KDC-BT61U

Drücken Sie die []-Taste.

KDC-6051U

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.

- ☞ Sie können die Auswahl ebenfalls unter "Settings" im Menülistenmodus vornehmen.

2 PIN-Code-Bearbeitungsmodus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "BT Settings" > "Detailed Setup" > "PIN Code Edit".

Nun wird die gegenwärtige PIN-Code-Einstellung angezeigt.

3 Eingabe des PIN-Codes

Funktion	Bedienung
Auswahl der Nummern.	Drehen Sie den [VOL]-Knopf.
Weiter zum nächsten Zeichen.	Drücken Sie die [▶▶]-Taste.
Löschen des letzten Zeichens.	Drücken Sie die [◀◀]-Taste.

4 Registrierung eines PIN-Codes

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf den [VOL]-Knopf.

Wird "Completed" angezeigt, ist die Registrierung abgeschlossen.

5 BT-Einstellungsmodus verlassen

KDC-BT61U

Drücken Sie die []-Taste.

KDC-6051U

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.

Bluetooth-Setup

Wählen Sie das Bluetooth-Gerät, das Sie verbinden möchten

Wenn bereits zwei oder mehr Bluetooth-Geräte registriert wurden, müssen Sie das zu verwendende Bluetooth-Gerät auswählen.

1 Aktivierung des Bluetooth-Modus (Taste drücken)

KDC-BT61U

Drücken Sie die [↵]-Taste.

KDC-6051U

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.

☞ Sie können die Auswahl ebenfalls unter "Settings" im Menülistenmodus vornehmen.

2 Auswahlmodus für Bluetooth-Geräte auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Mobiltelefon

Wählen Sie "BT Settings" > "Phone Selection".

Audioplayer (nur KDC-6051U)

Wählen Sie "BT Settings" > "Audio Selection".

3 Bluetooth-Geräteauswahlmodus aktivieren

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde auf den [VOL]-Knopf.

"(Name)" wird angezeigt.

4 Bluetooth-Gerät auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf.

5 Bluetooth-Gerät einstellen

Drücken Sie die [◀◀]- oder [▶▶]-Taste.

*"(Name)" oder "-(Name)" wird angezeigt.

*": Das ausgewählte Bluetooth-Mobiltelefon ist besetzt.

": Das ausgewählte Bluetooth-Mobiltelefon befindet sich im Standby-Betrieb.

" " (leer): Die Auswahl des Bluetooth-Mobiltelefons wurde deaktiviert.

6 BT-Einstellungsmodus verlassen

KDC-BT61U

Drücken Sie die [↵]-Taste.

KDC-6051U

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.



- Falls bereits ein Bluetooth-Gerät ausgewählt wurde, machen Sie diese Auswahl bitte rückgängig und wählen Sie anschließend ein anderes Bluetooth-Gerät aus.
- Falls Sie mit Hilfe des Audiplayers kein Gerät auswählen können, verbinden Sie das Gerät mit dem Audioplayer.

Löschen eines registrierten Bluetooth-Geräts

Sie können ein registriertes Bluetooth-Gerät jederzeit löschen.

1 Aktivierung des Bluetooth-Modus (Taste drücken)

KDC-BT61U

Drücken Sie die [↵]-Taste.

KDC-6051U

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.

☞ Sie können die Auswahl ebenfalls unter "Settings" im Menülistenmodus vornehmen.

2 Bluetooth-Gerätelöschmodus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "BT Settings" > "Detailed Setup" > "Device Delete".

"(Name)" wird angezeigt.

3 Bluetooth-Gerät auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf.

4 Löschen Sie das ausgewählte Bluetooth-Gerät

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

5 Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "YES".

"Delete" wird angezeigt.

6 BT-Einstellungsmodus verlassen

KDC-BT61U

Drücken Sie die [↵]-Taste.

KDC-6051U

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.



- Beim Löschen eines registrierten Mobiltelefons werden darüber hinaus das betreffende Telefonbuch, das Protokoll, sämtliche SMS sowie die zugehörige Sprachmarkierung gelöscht.

Übertragen des Telefonbuchs

Übertragen Sie die Daten des Telefonbuchs aus dem Mobiltelefon in das Gerät, damit Sie das Telefonbuch im Gerät verwenden können.

Automatischer Download

Falls Ihr Mobiltelefon die Telefonbuch-Synchronisationsfunktion unterstützt, wird das Telefonbuch nach Durchführung des Bluetooth-Anschlusses automatisch heruntergeladen.



- U. U. ist eine gesonderte Einstellung Ihres Mobiltelefons erforderlich.
- Falls selbst nach der Abschlussmeldung keine Telefonbuchdaten im Gerät gefunden werden, unterstützt Ihr Mobiltelefon u. U. kein automatisches Herunterladen der Telefonbuch-Daten. In einem solchen Fall können Sie versuchen, die Daten manuell herunterzuladen.

Manueller Download der Mobiltelefon-Daten

1 Verwenden Sie die Bedienelemente des Mobiltelefons, um die Verbindung zur Freisprecheinrichtung zu beenden.

2 Verwenden Sie die Bedienelemente des Mobiltelefons, um die Telefonbuchdaten an das Gerät zu senden

Verwenden Sie die Bedienelemente des Mobiltelefons, um die Telefonbuchdaten an das Gerät zu übertragen.

- Während der Übertragung: "Downloading" wird angezeigt.
- Nach Abschluss des Herunterladens: "Completed" wird angezeigt.

3 Verwenden Sie die Bedienelemente des Mobiltelefons, um die Verbindung zur Freisprecheinrichtung zu starten.

Löschen der Meldung über den Abschluss des Downloads

Drücken Sie eine beliebige Taste.



- Für jedes angemeldete Mobiltelefon können bis zu 1000 Telefonnummern gespeichert werden.
- Für jede Telefonnummer können bis zu 32 Ziffern und bis zu 50* Zeichen für den Namen gespeichert werden. (* 50: Anzahl der alphabetischen Zeichen Je nach Art der eingegebenen Zeichen kann die einzugebende Anzahl variieren.)
- Verwenden Sie die Bedienelemente des Mobiltelefons, um die Übertragung der Telefonbuchdaten abzubrechen.

Bluetooth-Setup

Funktion von KDC-6051U

Hinzufügen eines Sprachwahl-Befehls

Fügen Sie dem Telefonbuch für die Sprachwahl eine Sprachmarkierung hinzu. Sie können bis zu 35 Sprachmarkierungen registrieren.

1 Aktivierung des Bluetooth-Modus (Taste drücken)

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.

☞ Sie können die Auswahl ebenfalls unter "Settings" im Menülistenmodus vornehmen.

2 Änderungsmodus für Telefonbuchnamen aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "BT Settings" > "Voice Tag" > "PB Name Edit".

3 Nach einem zu registrierenden Namen suchen

Befolgen Sie bei der Auswahl des zu registrierenden Namens Schritt 4 unter <Anrufen einer Nummer aus dem Telefonbuch> (Seite 29).

Falls für einen bestimmten Namen bereits eine Sprachmarkierung registriert wurde, wird "*" vor dem betreffenden Namen angezeigt.

4 Einen Modus auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf.

Anzeige	Bedienung
"PB Name Regist"	Registrierung einer Sprachmarkierung.
"PB Name Check"*	Wiedergabe einer Sprachmarkierung.
"PB Name Delete"*	Löschen einer Sprachmarkierung.
"Return"	Rückkehr zu Schritt 2.

* Wird nur angezeigt, falls ein Name mit registrierter Sprachmarkierung ausgewählt wurde.

Wählen Sie "PB Name Regist" (Registrieren)

5 Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

6 Registrierung einer Sprachmarkierung (erster Schritt)

"Enter Voice 1" wird angezeigt.

Sprechen Sie die Sprachmarkierung innerhalb von 2 Sekunden nach Ertönen des Pieptons auf.

7 Bestätigung der Sprachmarkierung (zweiter Schritt)

"Enter Voice 2" wird angezeigt.

Sprechen Sie innerhalb von 2 Sekunden nach Ertönen des Pieptons dieselbe Sprachmarkierung wie unter Schritt 6 auf.

"Completed" wird angezeigt.

8 Abschluss der Registrierung

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

Rückkehr zu Schritt 2 Sie können sofort eine weitere Sprachmarkierung registrieren lassen.



- Falls Ihre Stimme nicht erkannt wird, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Durch Drücken des [VOL]-Knopfes können Sie die Spracheingabe wiederholen. (Seite 58)

Wählen Sie "PB Name Check" (Wiedergabe)

5 Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

Lassen Sie die registrierte Stimme wiedergeben und kehren Sie zu Schritt 2 zurück.

Wählen Sie "PB Name Delete" (Löschen)

5 Löschen einer Sprachmarkierung

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

6 Drehen Sie den [VOL]-Knopf, um "YES"

auszuwählen, und drücken Sie anschließend auf den [VOL]-Knopf.

BT-Einstellungsmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.



- Während der Registrierung der Sprachmarkierung wird kein Ton ausgegeben.

Einstellung eines Sprachbefehls für eine Kategorie

Fügen Sie der Telefonnummern-Kategorie (Typ) eine Sprachmarkierung für Sprachanrufe hinzu.

1 Aktivierung des Bluetooth-Modus (Taste drücken)

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.

☞ Sie können die Auswahl ebenfalls unter "Settings" im Menülistenmodus vornehmen.

2 Änderungsmodus für Telefonnummertyp aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "BT Settings" > "Voice Tag" > "PN Type Edit".

3 Einzustellende Kategorie (Typ) auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "General", "Home", "Office", "Mobile" oder "Other".

4 Einen Modus auswählen

Drehen Sie den [VOL]-Knopf.

Anzeige	Bedienung
"PN Type Regist"	Registrierung einer Sprachmarkierung.
"PN Type Check"*	Wiedergabe einer Sprachmarkierung.
"PN Type Delete"*	Löschen einer Sprachmarkierung.
"Return"	Rückkehr zu Schritt 2.

* Wird nur angezeigt, falls ein Name mit registrierter Sprachmarkierung ausgewählt wurde.

5 Registrieren Sie die Kategorie (den Typ), indem Sie die Schritte 5 bis 7 unter <Hinzufügen eines Sprachwahl-Befehls> (Seite 56) durchführen.

6 BT-Einstellungsmodus verlassen

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.



- Stellen Sie die Sprachmarkierung für alle 5 Kategorien ein. Falls die Sprachmarkierung nicht für alle Kategorien eingestellt wird, kann das Telefonbuch nicht durch einen Sprachbefehl aufgerufen werden.

SMS (Short Message Service)

Download einer SMS

Sie können eine auf dem Mobiltelefon eingegangene Kurznachricht (SMS) herunterladen, um Sie sich über dieses Gerät anzeigen zu lassen.

1 Aktivierung des Bluetooth-Modus (Taste drücken)

KDC-BT61U

Drücken Sie die [↵]-Taste.

KDC-6051U

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.

☞ Sie können die Auswahl ebenfalls unter "Settings" im Menülistenmodus vornehmen.

2 SMS-Download-Modus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "BT Settings" > "SMS Download".

3 Starten Sie das Herunterladen

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

"Downloading" wird angezeigt.

Ist der Download beendet, erscheint die Meldung "Completed".

4 BT-Einstellungsmodus verlassen

KDC-BT61U

Drücken Sie die [↵]-Taste.

KDC-6051U

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.



- Das Mobiltelefon muss in der Lage sein, eine SMS via Bluetooth zu übertragen. U. U. ist eine gesonderte Einstellung Ihres Mobiltelefons erforderlich. Falls das Mobiltelefon die SMS-Funktion nicht unterstützt, wird der SMS-Download-Punkt nicht im Funktions-Steuermodus angezeigt.
- Beim Herunterladen einer SMS vom Mobiltelefon werden auch die noch nicht geöffneten Nachrichten auf dem Mobiltelefon geöffnet.
- Sie können jeweils bis zu 75 bereits gelesene und noch nicht gelesene Kurznachrichten herunterladen.

SMS (Short Message Service)

Die auf dem Mobiltelefon eingegangenen SMS werden auf dem Empfangsgerät angezeigt. Eine neu eingegangene Nachricht wird angezeigt.



- Um mögliche Unfälle zu vermeiden, wird der Fahrer angehalten, während der Fahrt keinerlei SMS zu lesen.

Eingang einer neuen Nachricht

"SMS Received" wird angezeigt.

Dies wird bei einem beliebigen Betrieb ausgeblendet.

Anzeige der SMS

1 Aktivierung des Bluetooth-Modus (Taste drücken)

KDC-BT61U

Drücken Sie die [↵]-Taste.

KDC-6051U

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.

☞ Sie können die Auswahl ebenfalls unter "Settings" im Menülistenmodus vornehmen.

2 SMS-Eingangsmodus aktivieren

Drehen Sie den [VOL]-Knopf und drücken Sie auf den Knopf, wenn das gewünschte Element angezeigt wird.

Wählen Sie "BT Settings" > "SMS Inbox".

Nun wird ein Nachrichtenverzeichnis angezeigt.

3 Auswahl einer Nachricht

Drehen Sie den [VOL]-Knopf.

Mit jedem Druck auf die [DISP]-Taste wird zwischen der Anzeige der Telefonnummer oder des Namens und des Empfangsdatums gewechselt.

4 Anzeige des Textes

Drücken Sie den [VOL]-Knopf.

Durch Drehen des [VOL]-Knopfes können Sie durch die Nachricht navigieren.

Durch erneutes Drücken des [VOL]-Knopfes kehrt die Anzeige zur Nachrichtenliste zurück.

5 SMS-Eingangsmodus verlassen

Drücken Sie die [MENU]-Taste.

6 BT-Einstellungsmodus verlassen

KDC-BT61U

Drücken Sie die [↵]-Taste.


KDC-6051U

Drücken Sie mindestens 1 Sekunde die [TI]-Taste.



- Noch nicht geöffnete Nachrichten werden am Anfang des Verzeichnisses angezeigt. Die übrigen Nachrichten werden in der Reihenfolge ihres Empfangs angezeigt.
- Eine SMS, die eingegangen ist, während das Mobiltelefon nicht über Bluetooth angeschlossen war, kann nicht angezeigt werden. Laden Sie eine solche SMS zuvor herunter.
- Während des Herunterladens der SMS kann die Kurznachricht nicht angezeigt werden.

Grundlegende Fernbedienungsfunktionen



Allgemeine Steuerung

- Lautstärkeregelung: **[VOL]**
- Quellenauswahl **[SRC]**
- Lautstärkeabsenkung: **[ATT]**
Bei einem erneuten Drücken der Taste wird wieder der vorherige Lautstärkepegel eingestellt.
- Rückkehr zum vorherigen Element: **[↶]**
- Modus verlassen: **[EXIT]**
- Element auswählen: **[▲]/[▼]**
- Festlegung: **[ENT]**
- Klangeinstellungsmodus aktivieren: **[AUD]**

Im Tuner-Betrieb

- Band auswählen: **[FM]/[AM]**
- Sender auswählen: **[◀◀]/[▶▶]**
- Senderspeicher abrufen: **[1] — [6]**

Im USB-/Musik-CD-/Audiodatei-Betrieb

- Musik auswählen: **[◀◀]/[▶▶]**
- Ordner auswählen: **[FM]/[AM]**
- Pause/Wiedergabe: **[ENT]**
- Menülistenmodus aktivieren: **[▲]/[▼]**
- Umschalten zwischen Ordnern/Dateien im Suchmodus: **[▲]/[▼]**
- Zurück zum vorherigen Element: **[↶]**

Im iPod-Betrieb

- Menülistenmodus aktivieren: **[▲]/[▼]**
- Umschalten zwischen Elementen im Musiksuchmodus: **[▲]/[▼]**
- Zurück zum vorherigen Element: **[↶]**
- Musik auswählen: **[◀◀]/[▶▶]**

Freisprechsteuerung

Einen Anruf durchführen

- Bluetooth-Modus aktivieren: [📶]
- Wählverfahren auswählen: [▲]/[▼] → [ENT]
- Nummerneingabe zur Wahl:
Nummer eingeben: [0] – [9]
Eingabe "+": [▶▶]
Eingabe "#": [FM]
Eingabe "*": [AM]
Eingegebene Telefonnummer löschen: [◀◀]
- Anrufen: [DIRECT]

Anruf entgegennehmen

- Anruf annehmen: [📞]
- Zwischen privatem Sprechmodus und Freisprechmodus umschalten: [ENT]

Wartender Anruf


- Weiteren eingehenden Anruf annehmen und gegenwärtigen Anruf halten: [📞]
- Weiteren eingehenden Anruf nach Beenden des gegenwärtigen Anrufs annehmen: [SRC]
- Gegenwärtigen Anruf weiterführen: [1]

Während eines Anrufs


- Anruf beenden: [SRC]

Fernbedienung für den Gebrauch vorbereiten

Ziehen Sie den Batterieschutz in Pfeilrichtung aus der Fernbedienung heraus.



Batterie der Fernbedienung wechseln



Verwenden Sie eine im Handel erhältliche Knopfzelle (CR2025).

Legen Sie die Batterie unter Berücksichtigung der Pole + und – entsprechend der Abbildung ins Batteriefach ein.

⚠ ACHTUNG

- Bewahren Sie die Fernbedienung nicht an heißen Orten wie beispielsweise auf dem Armaturenbrett auf.
- Lithium-Batterie.
Wenn Sie die Batterie falsch einlegen, besteht die Gefahr einer Explosion.
Ersetzen Sie die Batterie ausschließlich durch gleiche Batterien oder durch Batterien desselben Typs.
- Batteriepackung oder Batterien sollten keiner großen Hitze, wie beispielsweise Sonneneinstrahlung, Feuer oder Ähnlichem, ausgesetzt werden.
- Bewahren Sie Batterien bis zur Verwendung außerhalb der Reichweite von Kindern und in der Originalverpackung auf. Entsorgen Sie gebrauchte Batterien umgehend. Bei Verschlucken der Batterie sofort einen Arzt aufsuchen.


Anhang

Wissenswertes über Audiodateien

- **Wiedergegebene Audiodateien**
AAC-LC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- **Abspielbare Disc-Medien**
CD-R/RW/ROM
- **Abspielbare Disc-Dateiformate**
ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Lange Dateinamen.
- **Abspielbare USB-Geräte**
USB-Massenspeicher-Klasse
- **Mögliche Dateisysteme auf USB-Geräten**
FAT16, FAT32

Auch wenn Audiodateien mit den oben genannten Standards übereinstimmen, kann es möglicherweise sein, dass sie nicht abgespielt werden - je nach Art oder Zustand des Datenträgers oder Geräts.

- **Wiedergabereihenfolge von Audiodateien**
Beim in der folgenden Abbildung dargestellten Beispiel eines Ordner-/Dateibaums werden die Dateien in der Reihenfolge von ① bis ⑩ wiedergegeben.



Ein Online-Handbuch zu Audiodateien finden Sie auf der Webseite www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/. Dieses Online-Handbuch enthält ausführliche Informationen und Hinweise, die nicht in diesem Handbuch enthalten sind. Sie sollten dieses Online-Handbuch ebenfalls durchlesen.



- In diesem Handbuch wird der Begriff "USB-Gerät" für Flash-Speicher und digitale Audioplayer mit USB-Anschlüssen verwendet.

iPods/iPhones, die an dieses Gerät angeschlossen werden können

Made for

- iPod nano (1st generation)
- iPod nano (2nd generation)
- iPod nano (3rd generation)
- iPod nano (4th generation)
- iPod nano (5th generation)
- iPod with video
- iPod classic
- iPod touch (1st generation)
- iPod touch (2nd generation)

Works with

- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS



iPod
4GB 8GB 16GB



iPhone 3G
8GB 16GB



iPhone 3GS
16GB 32GB

- Aktuelle Kompatibilitätsliste zum iPod/iPhone. Weitere Details siehe: www.kenwood.com/cs/ce/ipod/
- Der verfügbare Steuerungstyp hängt vom Typ des angeschlossenen iPods ab. Näheres finden Sie unter www.kenwood.com/cs/ce/ipod/.
- Die in diesem Handbuch verwendete Bezeichnung "iPod" weist auf den über das iPod-Anschlusskabel* angeschlossenen iPod oder das iPhone hin (optionales Zubehör).
* Nicht beim Modell KCA-iP500.
Besuchen Sie hinsichtlich weiterer Einzelheiten über anzuschließende iPods und das jeweils zu verwendende iPod-Anschlusskabel unsere Webseite: <http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod/>



- Wenn Sie die Wiedergabe nach dem Anschließen des iPod starten, werden zuerst die bereits vom iPod abgespielten Musiktitel gespielt. In diesem Fall erscheint die Anzeige "RESUMING" ohne Anzeige des Ordernamens usw. Wird das Suchelement geändert, wird ein korrekter Titel usw. angezeigt.
- Sie können den iPod nicht bedienen, wenn "KENWOOD" oder "✓" auf dem iPod angezeigt wird.

Wissenswertes über USB-Geräte

- Wenn das USB-Gerät an dieses Gerät angeschlossen ist, kann es bei eingeschaltetem Gerät aufgeladen werden.
- Installieren Sie das USB-Gerät an einer Stelle, an der Sie nicht beim sicheren Fahren Ihres Fahrzeuges behindert.
- Sie können kein USB-Gerät über einen USB-Hub und ein Multi Card Reader-Gerät anschließen.
- Fertigen Sie Sicherungskopien der Audiodateien auf diesem Gerät an. Je nach Betriebsbedingungen des USB-Geräts könnte es sein, dass diese Dateien gelöscht werden.
Wir haften für keinerlei Schäden, die aus einem versehentlichen Löschen der gespeicherten Daten resultieren.
- Im Lieferumfang dieses Geräts ist kein USB-Gerät enthalten. Sie müssen separat ein im Handel erhältliches USB-Gerät erwerben.
- Zum Anschließen des USB-Geräts wird das (optionale) CA-U1EX empfohlen.
- Eine normale Wiedergabe kann nicht gewährleistet werden, wenn ein anderes als ein USB-kompatibles Kabel verwendet wird. Der Anschluss eines Kabels mit einer Gesamtlänge von mehr als 4 m kann eine fehlerhafte Wiedergabe verursachen.

Wissenswertes über den "KENWOOD Music Editor"

- Dieses Gerät unterstützt die PC-Anwendung "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" oder höher.
- Wenn Sie Audiodateien verwenden, denen mit "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" Dateiinformatoren beigefügt wurden, können Sie mit der Funktion <Dateisuche> (Seite 16) nach Titeln, Alben oder Interpreten suchen.
- In der Bedienungsanleitung werden mit dem Begriff "Music-Editor-Medien" Geräte bezeichnet, die Audiodateien enthalten, denen mit KENWOOD Music Editor Dateiinformatoren beigefügt wurden.
- "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" ist auf der folgenden Webseite erhältlich:
www.kenwood.com/cs/ce/
- Näheres über "KENWOOD Music Editor Light ver1.1" finden Sie auf der oben genannten Webseite oder in der Hilfe-Datei der Anwendung.

Wissenswertes über das Mobiltelefon

Dieses Gerät entspricht den folgenden Bluetooth-Spezifikationen:

KDC-BT61U

Version	Bluetooth-Standard Ver. 2.1+EDR
Profil	HFP (Hands Free Profile) OPP (Object Push Profile) PBAP (Phonebook Access Profile) SYNC (Synchronization Profile)

KDC-6051U

Sie müssen zuvor Ihr Mobiltelefon im Bluetooth-Gerät registrieren. Lesen Sie unbedingt auch die Bedienungsanleitung des Bluetooth-Gerätes.

Angaben zu Mobiltelefonen mit überprüfter Kompatibilität finden Sie unter der folgenden URL:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>



- Die Geräte mit Bluetooth-Unterstützung wurden gemäß den Vorschriften der Bluetooth SIG auf Konformität mit dem Bluetooth-Standard zertifiziert. Je nach Typ Ihres Mobiltelefons kann es trotzdem sein, dass diese Geräte nicht mit diesem kommunizieren können.
- HFP ist ein Profil, das für Anrufe über Freisprecheinrichtungen verwendet wird.
- OPP ist ein Profil, das zur Übertragung von Daten wie z. B. Telefonbüchern zwischen Geräten verwendet wird.

Wissenswertes über den Bluetooth-Audioplayer

Dieses Gerät entspricht den folgenden Bluetooth-Spezifikationen:

KDC-BT61U

Version	Bluetooth-Standard Ver. 2.1+EDR
Profil	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

KDC-6051U

Sie müssen Ihren Bluetooth-Audio-Player erst auf Ihrem Bluetooth-Gerät registrieren. Lesen Sie dazu bitte auch die Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

Weitere Informationen zu kompatiblen Bluetooth-Audio-Playern erhalten Sie unter folgender URL:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>



- Das A2DP-Profil wurde für die Musikübertragung von Audioplayern entwickelt.
- Das AVRCP-Profil wurde für die Wiedergabesteuerung und die Auswahl von Musik durch Audioplayer entwickelt.

Anhang

Menüliste

Allgemeine Funktionselemente

Anzeige	Seite
"Clock & Date"	37
"Clock Adjust"	
"Time Synchronized"	
"Date Adjust"	
"Date Mode Select"	
"DISP & ILLUMI"	–
"Display Select"	–
"Type Select"	34, 35
"Side Select"	34
"Text Select"	
"Graphic Select"	35
"Status"	34
"Color Select"	36
"Display Off Mode"	32
"Display Dimmer"	
"Contrast"	
"DISP N/P"	
"TEXT Scroll"	
"ILLUMI Dimmer"	
"ILLUMI Effect"	
"ILLUMI MSC SYNC"	
"RDS Settings"	22
"News"	
"AF"	
"RDS Regional"	
"Auto TP Seek"	
"DEMO Mode"	39

Funktionselemente, die im Standby-Modus angezeigt werden

Anzeige	Seite
"Settings"	–
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–
"Initial Settings"	–
"SRC Select"	38
"Beep"	
"Russian"	
"MENU Language"	
"Power OFF Wait"	
"Built in AUX"	
"Forced CD-DA"	
"Favorite Delete"	
"Built in AMP"	
"DS1"	

Funktionselemente, die angezeigt werden, wenn ein iPod als Quelle ausgewählt ist

Anzeige	Seite
"Music"	10
"Playlists"	
"Artists"	
"Albums"	
"Songs"	
"Podcasts"	
"Genres"	
"Composers"	
"Play Mode"	11
"iPod by Hand"	
"Folder Random"	
"All Random"	
"File Repeat"	
"Settings"	–
"Skip Search"	12
"Delete My Playlist"	
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–
"RDS Settings"	–

Funktionselemente, die angezeigt werden, wenn USB als Quelle ausgewählt ist

Anzeige	Seite
"Music"	16
"Play Mode"	17
"File Scan"	
"Folder Random"	
"File Repeat"	
"Folder Repeat"	
"Settings"	–
"Skip Search"	17
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–
"RDS Settings"	–

Funktionselemente, die angezeigt werden, wenn eine Musik-CD/Audiodatei als Quelle ausgewählt ist

Anzeige	Seite
"Music"	19
"Play Mode"	20
"File Scan"	
"Track Scan"	
"Folder Random"	
"Disc Random"	
"Magazine Random"	
"File Repeat"	
"Folder Repeat"	
"Track Repeat"	
"Disc Repeat"	
"Settings"	–
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–
"RDS Settings"	–

Funktionselemente, die angezeigt werden, wenn der Tuner als Quelle ausgewählt ist

Anzeige	Seite
"List & Memory"	23, 24
"FM1"	
"FM2"	
"FM3"	
"AM"	
"PTY Search"	24
"Settings"	–
"Local Seek"	22
"Seek Mode"	
"Auto Memory"	23
"Forced MONO"	22
"News"	
"AF"	
"RDS Regional"	
"Auto TP Seek"	
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–

Funktionselemente, die angezeigt werden, wenn der Zusatz Eingang als Quelle ausgewählt ist

Anzeige	Seite
"Settings"	–
"AUX Name Set"	36
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–
"RDS Settings"	–

Funktionselemente, die angezeigt werden, wenn die Freisprecheinrichtung als Quelle ausgewählt ist

Anzeige	Seite
"BT Settings"	–
"Phone Selection"	54
"Audio Selection"	
"SMS Download"	58
"SMS inbox"	58
"Voice Tag"	56
"Detailed Setup"	–
"Device Regist."	52
"SPCL DVC Select"	
"Device Delete"	54
"PIN Code Edit"	53
"Auto Answer"	50
"Bluetooth HF/Audio"	
"Call Beep"	
"BT F/W Update"	
"Mic Gain"	
"NR Level"	
"Echo Cancel LV"	
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–
"RDS Settings"	–








Funktionselemente, die angezeigt werden, wenn eine Bluetooth-Audioquelle ausgewählt ist

Anzeige	Seite
"Settings"	–
"Audio Selection"	
"Detailed Setup"	–
"Device Regist."	52
"SPCL DVC Select"	
"Device Delete"	54
"PIN Code Edit"	53
"BT F/W Update"	50
"Clock & Date"	–
"DISP & ILLUMI"	–
"RDS Settings"	–

Anhang

Anzeigesymbole

Quelle	Anzeige	Übersicht	
Allgemeines	"AT"	Zeigt an, dass die Lautstärkeabsenkung eingeschaltet ist.	
	"FAV"	Zeigt an, dass ein Favorit gespeichert werden kann.	
iPod/USB/CD/ CD-Wechsler	"CD-IN"	Zeigt an, dass eine Disc eingelegt ist.	
	"SCAN"	Zeigt an, dass die Scan-Funktion eingeschaltet ist.	
	"SCAN"	Zeigt an, dass die Datei-Scan-Funktion eingeschaltet ist.	
	"RDM"	Zeigt an, dass die Disc-Zufallswiedergabe eingeschaltet ist.	
	"RDM"	Zeigt an, dass die Titel-/Datei-Zufallswiedergabe eingeschaltet ist.	
	"Fo-RDM"	Zeigt an, dass die Ordner-Zufallswiedergabe eingeschaltet ist.	
	"M-RDM"	Zeigt an, dass die Magazin-Zufallswiedergabe eingeschaltet ist.	
	"ALL-RDM"	Zeigt an, dass die Zufallswiedergabe (alle) eingeschaltet ist.	
	"D-REP"	Zeigt an, dass die Disc-Wiederholungsfunktion eingeschaltet ist.	
	"T-REP"	Zeigt an, dass die Spur-Wiederholungsfunktion eingeschaltet ist.	
	"Fo-REP"	Zeigt an, dass die Ordner-Wiederholungsfunktion eingeschaltet ist.	
	"Fi-REP"	Zeigt an, dass die Datei-Wiederholungsfunktion eingeschaltet ist.	
	"REP"	Zeigt an, dass die Wiederholungsfunktion eingeschaltet ist.	
	"MP3"	Kennzeichnet eine MP3-Datei.	
	"WMA"	Kennzeichnet eine WMA-Datei.	
	"AAC"	Kennzeichnet eine AAC-LC-Datei.	
	"MYLIST"	Zeigt an, dass der Modus mit eigener Wiedergabeliste eingeschaltet ist.	
	TUNER	"RDS"	Zeigt den Status des Senders des Radio-Daten-Systems an, wenn die AF-Funktion eingeschaltet ist. (Leuchtet: Das Radio-Daten-System wird empfangen. Blinkt: Das Radio-Daten-System wird nicht empfangen.)
		"ST"	Zeigt an, dass ein Stereo-Radiosignal empfangen wird.
		"TI"	Zeigt dem Empfangsstatus von Verkehrsdurchsagen an. (Stetiges Leuchten: Verkehrsinformationen werden empfangen. Blinken: Verkehrsinformationen werden nicht empfangen.)

Quelle	Anzeige	Übersicht
Freisprecheinrichtung	"C-Wait"	Zeigt einen wartenden Anruf an.
	"PRIVATE"	Zeigt an, dass ein Mobiltelefonanruf stattfindet.
	"BT"	Zeigt an, dass die Bluetooth-Funktion verwendet werden kann.
		Zeigt den Batteriestatus des Mobiltelefons an. Voll  Fast leer
		Zeigt an, dass der Batteriestatus des Mobiltelefons nicht verfügbar ist.
		Zeigt die Signalstärke des Mobiltelefons an. Maximum  Minimum 
	OUT	Zeigt an, dass in diesem Bereich kein Empfang möglich ist.
		Zeigt an, dass die Signalstärke des Mobiltelefons nicht verfügbar ist

Dieses Produkt wird weder vom Hersteller eines Fahrzeugs während der Produktion noch von einem professionellen Importeur eines Fahrzeugs in einen EU-Mitgliedsstaat eingebaut.

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für solche Geräte)



Das Symbol (durchgestrichene Mülltonne) auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall behandelt

werden darf, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten und Batterien abgegeben werden muss.



Pb

Durch Ihren Beitrag zur korrekten Entsorgung dieses Produktes schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen.

Unsachgemässe oder falsche Entsorgung gefährden Umwelt und Gesundheit. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produktes erhalten Sie von Ihrer Gemeinde oder den kommunalen Entsorgungsbetrieben.

Achtung: Das Zeichen "Pb" unter dem Symbol für Batterien zeigt an, dass diese Batterie Blei enthält.

Kennzeichnung von Geräten mit Laser-Abtastern


**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Das Etikett ist am Chassis/Gehäuse angebracht und besagt, dass sich die Komponente Laserstrahlen bedient, die als Laserstrahlen der Klasse 1 klassifiziert wurden. Dies weist darauf hin, dass sich das Gerät Laserstrahlen bedient, die einer schwächeren Klasse angehören. Das bedeutet, dass durch den sehr schwachen Laserstrahl keine Gefahr durch gefährliche Strahlungen außerhalb des Geräts besteht.

- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Kenwood Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- iPod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iPhone is a trademark of Apple Inc.
- "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- "Works with iPhone" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPhone and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.
- Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

Zubehör/Hinweise zum Einbau

Zubehör



*Zubehör von KDC-BT61U


Hinweise zum Einbau

- 1 Um Kurzschlüssen vorzubeugen, ziehen Sie den Zündschlüssel ab und trennen Sie das \ominus -Kabel der Batterie.
- 2 Schließen Sie die Eingangs- und Ausgangskabel jedes Gerätes richtig an.
- 3 Schließen Sie alle Kabel am Kabelbaum an.
- 4 Schließen Sie den Steckverbinder B des Kabelbaums am Lautsprecheranschluss Ihres Fahrzeugs an.
- 5 Schließen Sie den Steckverbinder A des Kabelbaums am externen Stromanschluss Ihres Fahrzeugs an.
- 6 Schließen Sie den Kabelbaumanschluss am Gerät an.
- 7 Bauen Sie das Autoradio in Ihrem Fahrzeug ein.
- 8 Schließen Sie das \ominus -Kabel der Batterie wieder an.
- 9 Drücken Sie die Rückstelltaste.



- Die Montage sowie die Verkabelung dieses Gerätes macht besondere Fähigkeiten und Erfahrung erforderlich. Überlassen Sie die Montage- und Verkabelungsarbeiten aus Sicherheitsgründen ausgewiesenen Fachpersonal.
- Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit 12-Volt-Gleichstrom und negativer Masseverbindung.
- Setzen Sie weder die Frontblende noch deren Etui direktem Sonnenlicht, extremer Wärme oder Luftfeuchtigkeit aus. Schützen Sie diese Teile außerdem vor Staub und Spritzwasser.
- Verwenden Sie für den Einbau ausschließlich die mitgelieferten Schrauben. Verwenden Sie ausschließlich die mitgelieferten Schrauben. Falsche Schrauben können das Gerät beschädigen.
- Schaltet sich das Gerät nicht ein ("Protect" wird angezeigt), liegt möglicherweise ein Kurzschluss im Lautsprecherkabel vor, oder das Kabel hat das Fahrzeugchassis berührt, und die Schutzfunktion wurde deswegen aktiviert. Daher sollte das Lautsprecherkabel überprüft werden.

- Stellen Sie sicher, dass alle Kabelanschlüsse ordnungsgemäß durchgeführt wurden, indem Sie die Stecker bis zum vollkommenen Einrasten in die Buchsen einführen.
- Falls das Zündschloss Ihres Fahrzeugs über keine ACC-Stellung verfügt, oder falls das Zündkabel an eine Stromquelle mit Konstanzspannung wie beispielsweise ein Batteriekabel angeschlossen ist, wird die Stromversorgung des Gerätes nicht mit der Zündung verbunden (d. h. das Gerät wird nicht zusammen mit der Zündung ein- und ausgeschaltet). Wenn Sie die Stromversorgung des Gerätes mit der Zündung verbinden wollen, schließen Sie das Zündkabel an eine Stromquelle an, die mit dem Zündschlüssel ein- und ausgeschaltet werden kann.
- Verwenden Sie einen handelsüblichen Übergangsadapter, wenn der Stecker nicht zum Anschluss im Fahrzeug passt.
- Isolieren Sie nicht angeschlossene Kabel mit Vinylband oder ähnlichem Material. Entfernen Sie nicht die Kapfen von den Enden nicht angeschlossener Kabel und Anschlüsse, damit keine Kurzschlüsse entstehen.
- Wenn die Konsole über einen Deckel verfügt, stellen Sie sicher, dass die Frontblende beim Öffnen und Schließen nicht am Deckel stößt.
- Wenn die Sicherung durchbrennt, überprüfen Sie zuerst, dass die Drähte sich nicht berühren und einen Kurzschluss verursachen. Ersetzen Sie dann die durchgebrannte Sicherung durch eine neue Sicherung mit den gleichen Nenngrößen.
- Schließen Sie beide Pole der Lautsprecher an den Lautsprecherausgängen am Gerät an. Das Gerät kann beschädigt werden oder den Dienst versagen, wenn Sie die Minuspole (\ominus) zusammenführen oder über Metallteile des Fahrzeugs erden.
- Überprüfen Sie nach der Montage des Gerätes, ob die Bremslichter, Blinker, Scheibenwischer usw. ordnungsgemäß funktionieren.
- Installieren Sie das Gerät so, dass der Montagewinkel 30° oder weniger beträgt.
- Die Empfangsqualität wird u. U. durch metallische Gegenstände in der Nähe der Bluetooth-Antenne beeinträchtigt. (nur KDC-BT61U)




Bluetooth-Antenne

Guter Empfang

Um einen guten Empfang sicherzustellen, sollten Sie Folgendes beachten:

- Halten Sie einen Maximalabstand von 10 m zum Mobiltelefon ein. Die Reichweite kann in bestimmten Umgebungen weiter abnehmen. Die Reichweite wird ebenfalls kürzer, wenn sich zwischen dem Gerät und dem Mobiltelefon Hindernisse befinden. Die oben genannte maximale Reichweite (10 m) kann nicht immer garantiert werden.
- In der Nähe befindliche Sendestationen oder Funksprechgeräte können durch zu starke Signale die Kommunikation stören.

Anschlussdiagramm



Zuordnung/Funktion der Anschlüsse

Stiftnummern für ISO-Anschlüsse	Kabelfarbe	Funktionen
Externer Stromanschluss		
A-4	Gelb	Batterie
A-5	Blau/Weiß	Stromsteuerung
A-6	Orange/Weiß	Dimmer
A-7	Rot	Zündung (ACC)
A-8	Schwarz	Erdungsanschluss (Masse)
Lautsprecheranschluss		
B-1	Lila	Hinten rechts (+)
B-2	Lila/Schwarz	Hinten rechts (-)
B-3	Grau	Vorne rechts(+)
B-4	Grau/Schwarz	Vorne rechts (-)
B-5	Weiß	Vorne links (+)
B-6	Weiß/Schwarz	Vorne links (-)
B-7	Grün	Hinten links (+)
B-8	Grün/Schwarz	Hinten links (-)

⚠ WARNUNG


Anschluss des ISO-Steckverbinders

Die Stiftbelegung der ISO-Anschlüsse ist vom Fahrzeugtyp abhängig. Stellen Sie sicher, dass Sie alles ordnungsgemäß anschließen, um Schäden am Gerät zu verhindern.


Der standardmäßige Anschluss des Kabelbaums ist unten unter [1](#) beschrieben. Sind die ISO-Anschlussstifte wie unter [2](#) beschrieben belegt, schließen Sie die Kabel wie dargestellt an.

Stellen Sie bitte sicher, dass das Kabel wie unter [2](#) unten beschrieben wieder angeschlossen wird, falls dieses Gerät in ein Fahrzeug der Marke **Volkswagen** eingebaut wird.

- [1](#) (Standardeinstellung) Der Stift A-7 (rot) des ISO-Anschlusses am Fahrzeug ist mit der Zündung, der Stift A-4 (gelb) mit der ständigen Stromversorgung verbunden.




- [2](#) Der Stift A-7 (rot) des ISO-Anschlusses am Fahrzeug ist mit der ständigen Stromversorgung, der Stift A-4 (gelb) mit der Zündung verbunden.



Einbau/Entfernen des Geräts


Einbau



- Stellen Sie sicher, dass das Gerät fest sitzt. Falls das Gerät nicht fest sitzt, können Fehlfunktionen (beispielsweise Sprünge bei der Wiedergabe) auftreten.

Entfernen des Hartgummirahmens

- 1 Betätigen Sie mit dem Ausbauwerkzeug die Verriegelungsstifte und entfernen Sie die zwei Arretierungen am Oberteil. Heben Sie den Rahmen an und ziehen Sie ihn wie in der Abbildung dargestellt nach vorne.



- 2 Entfernen Sie die unteren zwei Teile, nachdem der obere Teil entfernt wurde.




- Der Rahmen kann auf die gleiche Art und Weise von der Unterseite abgenommen werden.

Entfernen des Geräts

- 1 Befolgen Sie die Anweisungen des Abschnitts <Entfernen des Hartgummirahmens> und bauen Sie den Hartgummirahmen aus.
- 2 Nehmen Sie die Frontblende ab.
- 3 Führen Sie die beiden Ausbauwerkzeuge wie abgebildet tief in die Schlitz auf beiden Seiten ein.
- 4 Drücken Sie das Ausbauwerkzeug nach unten und ziehen Sie das Gerät halb heraus. Üben Sie dabei einen Druck nach innen aus.

Zubehör ②



ACHTUNG

Montieren Sie dieses Gerät in der Konsole Ihres Fahrzeugs.



Berühren Sie die Metallteile des Geräts während oder kurz nach der Benutzung nicht. Metallteile wie der Kühlkörper und das Gehäuse werden heiß.



- Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht an den Vorsprüngen des Ausbauwerkzeugs verletzen.
- 5 Umfassen Sie das Gerät mit beiden Händen und ziehen Sie es vorsichtig heraus, damit es nicht herunterfällt.

Installation der Mikrofoneinheit

- 1 Prüfen Sie die Einbauposition des Mikrofons (Zubehör ③).
- 2 Entfernen Sie all Öl- und Staubrückstände von der Montagefläche.
- 3 Bauen Sie das Mikrofon ein.
- 4 Verlegen Sie das Kabel zum Gerät und befestigen Sie es an mehreren Punkten mit Klebeband oder Ähnlichem.



Entfernen Sie die Schutzfolie von der Klebefläche und befestigen Sie die Einheit an der oben abgebildeten Stelle.



Richten Sie das Mikrofon zum Fahrer hin aus.



- Bringen Sie das Mikrofon möglichst weit entfernt vom Mobiltelefon an.

Fehlersuche

Einige Funktionen dieses Geräts können durch bestimmte Einstellungen am Gerät deaktiviert werden.

- ! Subwoofer kann nicht eingerichtet werden.**
- Der Subwoofer gibt keinen Ton aus.**
- Die Subwoofer-Position lässt sich nicht über die manuelle Positionseinstellung justieren.**
 - Die Dualzonenfunktion ist aktiviert.
 - ☞ <Dual Zone-System> (Seite 43)
 - In der Lautsprecher-Auswahloption ist "None" für den Subwoofer gewählt.
 - ☞ <Lautsprechereinstellung> (Seite 44)

- ! Der Equalizer kann nicht eingestellt werden.**
- Die Bass-Boost-Funktion kann nicht eingestellt werden.**
- Die Autobahn-Klangeinstellung kann nicht eingestellt werden.**
- Die Supreme-Funktion kann nicht eingestellt werden.**
- Die Positionsteuerung kann nicht eingestellt werden.**
 - Die Dualzonenfunktion ist aktiviert.
 - ☞ <Dual Zone-System> (Seite 43)
 - Die DSP-Funktion ist deaktiviert.
 - ☞ "DSP Set" unter <Klangeinstellung> (Seite 40)
 - In der Lautsprecher-Auswahloption ist "None" für die hinteren Lautsprecher gewählt.
 - ☞ <Lautsprechereinstellung> (Seite 44)

- ! In der Dualzone lässt sich das Ausgangsziel der Nebenquelle nicht auswählen.**
- Die Lautstärke der hinteren Lautsprecher lässt sich nicht regeln.**
 - Die Dualzonenfunktion ist deaktiviert.
 - ☞ <Dual Zone-System> (Seite 43)

- ! Die Anzeige kann nicht eingerichtet werden.**
 - <Demonstrationsmodus> (Seite 39) ist nicht ausgeschaltet.

- ! Das Umschalten auf USB/iPod ist nicht möglich.**
 - Die Dualzonenfunktion ist auf USB/iPod gestellt.
 - ☞ <Dual Zone-System> (Seite 43)

- ! Die Anzahl der in der Kategorie "SONGS" des Geräts enthaltenen Titel entspricht nicht der Anzahl der Titel, die in der Kategorie "SONGS" des iPods enthalten sind.**
 - Podcast-Dateien werden in diesem Gerät nicht gezählt, da es die Wiedergabe von Podcast-Dateien nicht unterstützt.

Was nach einer Geräte-Fehlfunktion aussieht, ist möglicherweise nur die Folge einer leichten Fehlbedienung oder eines Verkabelungsfehlers. Sehen Sie sich deshalb bitte zuerst die nachfolgende Übersicht an, bevor Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben.

Allgemeines

- ? Es werden keine Tastentöne (Pieptöne) ausgegeben.**

- Der Vorverstärker Ausgang wird verwendet.
 - ☞ Der Tastenton kann nicht über den Vorverstärker Ausgang ausgegeben werden.

- ? Die Beleuchtung blinkt, wenn der Knopf oder die Taste bedient werden.**

- Dies ist der Tastenbeleuchtungseffekt.
 - ☞ Sie haben diesen Effekt mit "ILLUMI Effect" unter <Anzeigeeinstellungen> (Seite 32) eingestellt.

- ? Der Tastenbeleuchtungseffekt im Zusammenhang mit dem Schallpegel ist klein.**

- Je nach Lautstärke und Klangqualität fällt der Tastenbeleuchtungseffekt möglicherweise schwach aus.

Tuner-Betrieb

- ? Der Radioempfang ist schlecht.**

- Die Fahrzeugantenne ist nicht ausgefahren.
 - ☞ Fahren Sie die Antenne vollständig aus.

Disc-Betrieb

- ? Statt der ausgewählten Disc wird eine andere wiedergegeben.**

- Die angegebene CD ist stark verschmutzt.
 - ☞ Reinigen Sie die CD. Lesen Sie hierzu den Abschnitt <Handhabung von CDs> (Seite 5).
- Die Disc ist in ein anderes Fach eingelegt als angegeben.
 - ☞ Werfen Sie das Disc-Magazin aus und prüfen Sie die Nummer für die angegebene Disc.
- Die Disc ist stark zerkratzt.
 - ☞ Tauschen Sie die Disc aus.

Audiodatei-Betrieb

- ? Der Ton setzt bei der Wiedergabe einer Audiodatei aus.**

- Der Datenträger ist zerkratzt oder verschmutzt.
 - ☞ Reinigen Sie den Datenträger. Lesen Sie hierzu den Abschnitt <Handhabung von CDs> (Seite 5).
- Schlechte Aufnahmequalität.
 - ☞ Beispielen Sie den Datenträger erneut oder verwenden Sie einen anderen Datenträger.

Freisprechen

- ? Die Lautstärke beim Freisprechen ist gering.**
- ✓ Die Lautstärke für das Freisprechen ist niedrig eingestellt.
 - ☞ Die Lautstärke für das Freisprechen kann separat eingestellt werden. Nehmen Sie die Anpassung während des Gebrauchs vor. "Mic Gain" und "NR Level" unter **<Bluetooth-Einstellungen>** (Seite 50).

- ? Die hinteren Lautsprecher bleiben stumm.**
- ✓ Sie sprechen im Freisprechmodus.
 - ☞ Im Freisprechmodus werden die hinteren Lautsprecher stummgeschaltet.

- ? Bei eingehenden Anrufen ertönt kein Tonsignal.**
- ✓ Das Tonsignal hängt vom Typ Ihres Mobiltelefons ab.
 - ☞ Die Option "Call Beep" unter **<Bluetooth-Einstellungen>** (Seite 50) ist eingeschaltet.

- ? Die Stimme wird nicht erkannt.**
- ✓ Ein Fenster des Fahrzeugs ist offen.
 - ☞ Bei zu starken Umgebungsgeräuschen kann die Stimme nicht richtig erfasst werden. Schließen Sie bitte alle Fenster des Fahrzeugs, um die Umgebungsgeräusche zu reduzieren.
 - ✓ Leise Stimme.
 - ☞ Falls die Stimme zu leise ist, kann sie nicht ordnungsgemäß erfasst werden. Sprechen Sie bitte laut und deutlich und auf natürliche Art und Weise in das Mikrofon.
 - ✓ Bei der die Sprachmarkierung abrufenden Person handelt es sich nicht um die Person, die die Sprachmarkierung registriert hat.
 - ☞ Nur die Stimme der Person, die die Sprachmarkierung registriert hat, wird auch ordnungsgemäß erfasst.

Bluetooth-Audio-Betrieb

- ? Der Bluetooth-Audioplayer lässt sich nicht registrieren (keine Paarung möglich).**
- ✓ Der PIN-Code wurde festgelegt.
 - ☞ Wurde in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Audioplayers ein PIN-Code angegeben, registrieren Sie ihn. Befolgen Sie dabei die Anweisungen im Abschnitt **<Registrierung eines PIN-Codes>** (Seite 53). Ist in der Bedienungsanleitung kein PIN-Code angegeben, versuchen Sie den Code "0000".

- ? Bei der Wiedergabe über den Bluetooth-Audioplayer treten Unterbrechungen auf.**
- ✓ Der Abstand zwischen Gerät und Audioplayer ist zu groß.
 - ☞ Bringen Sie den Audioplayer näher an das Gerät.
 - ✓ Ein anderes Bluetooth-Gerät stört die Kommunikation.
 - ☞ Schalten Sie andere Bluetooth-Geräte aus.
 - ☞ Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und anderen Bluetooth-Geräten.
 - ✓ Ein anderes Bluetooth-Gerät oder -Profil wird für die Kommunikation verwendet.
 - ☞ Die Übertragung von Telefonbuch- oder SMS-Daten unterbricht die Musikwiedergabe.

Die unten aufgeführten Meldungen zeigen den Zustand Ihres Systems an.

- TOC Error:
- Es befindet sich keine Disc im Magazin.
 - Die CD ist sehr verschmutzt. Die CD ist verkehrt herum eingelegt. Die CD ist stark zerkratzt.
- ERROR 05: Die Disc ist nicht lesbar.
- ERROR 77/Mecha Error:
- Das Gerät arbeitet aufgrund eines internen Fehlers nicht ordnungsgemäß.
- ☞ Drücken Sie die Rückstelltaste am Gerät. Verschwindet die Fehlermeldung "ERROR 77"/"Mecha Error" nicht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- ERROR 99: Es liegt eine Fehlfunktion des Disc-Magazins vor oder das Gerät hat einen Defekt. Oder das Gerät funktioniert aus einem bestimmten Grund nicht.
- ☞ Überprüfen Sie das Disc-Magazin. Drücken Sie ggf. die Rückstelltaste am Gerät. Verschwindet die Fehlermeldung "ERROR 99" nicht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- CD-IN (Blinken): Der CD-Player funktioniert nicht ordnungsgemäß.
- ☞ Legen Sie die CD erneut ein. Falls sich die CD nicht auswerfen lässt oder die Anzeige weiterhin blinkt, obwohl die CD richtig eingelegt wurde, schalten Sie das Gerät bitte aus und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Protect (Blinken): Das Lautsprecherkabel weist einen Kurzschluss auf oder berührt das Fahrzeugchassis; aufgrund dessen wird die Schutzfunktion aktiviert.
- ☞ Verkabeln oder isolieren Sie das Lautsprecherkabel ordnungsgemäß und drücken Sie auf die Rückstelltaste. Verschwindet die Fehlermeldung "Protect" nicht, wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Unsupported File: Es wird eine Audiodatei wiedergegeben, deren Format von diesem Gerät nicht unterstützt wird.
- Copy Protection: Eine kopiergeschützte Datei wird wiedergegeben.
- Read Error: Das Dateisystem des angeschlossenen USB-Geräts ist unterbrochen.
- ☞ Kopieren Sie die Dateien und Ordner für das USB-Gerät erneut. Wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, initialisieren Sie das USB-Gerät oder verwenden Sie andere USB-Geräte.

Fehlersuche

No Device:	Das USB-Gerät wurde als Quelle ausgewählt, obwohl kein USB-Gerät angeschlossen wurde. ➔ Stellen Sie eine beliebige andere Quelle ein als USB. Schließen Sie ein USB-Gerät an und schalten Sie die Quelle erneut auf USB.	HF Error 07:	Kein Speicherzugriff möglich. ➔ Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn die Meldung weiterhin erscheint, drücken Sie die Rückstelltaufe auf dem Steuergerät.
N/A Device:	<ul style="list-style-type: none">• Es wurde ein USB-Gerät angeschlossen, das nicht unterstützt wird.• Die Verbindung zum iPod ist fehlgeschlagen.➔ Stellen Sie sicher, dass es sich beim angeschlossenen iPod um ein Gerät handelt, das unterstützt wird. Lesen Sie hinsichtlich weiterer Informationen über die unterstützten iPods den Abschnitt <Wissenswertes über Audiodateien> (Seite 62).	HF Error 68:	Das Gerät kann nicht mit dem Mobiltelefon kommunizieren. ➔ Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wenn die Meldung weiterhin erscheint, drücken Sie die Rückstelltaufe auf dem Steuergerät.
No Music Data/Error 15:	<ul style="list-style-type: none">• Auf dem angeschlossenen USB-Gerät befinden sich keine wiederzugebenden Audiodateien.• Es wurden Medien wiedergegeben, auf die keine Daten aufgenommen worden sind, die von diesem Gerät wiedergegeben werden können.	Un Known:	Das Bluetooth-Gerät wird nicht erfasst.
USB ERROR:	Beim angeschlossenen USB-Gerät ist u. U. eine Fehlfunktion aufgetreten. ➔ Entfernen Sie das USB-Gerät und schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Falls dieselbe Anzeige wieder eingeblendet wird, verwenden Sie bitte ein anderes USB-Gerät.	Device Full:	Es wurden bereits 5 Bluetooth-Geräte registriert. Es können keine weiteren Bluetooth-Geräte registriert werden.
iPod Error:	Die Verbindung zum iPod ist fehlgeschlagen. ➔ Trennen Sie das USB-Gerät und schließen Sie es erneut an. ➔ Stellen Sie sicher, dass Ihre iPod-Software aktuell ist. ➔ Setzen Sie den iPod bzw. das iPhone zurück.	PIN Code NG:	Der PIN-Code ist falsch.
USB REMOVE (Blinken):	Für das USB-Gerät/iPod wurde der Modus Entfernen ausgewählt. Sie können das USB-Gerät/iPod sicher entfernen.	Connect NG:	Das Steuergerät kann nicht an das Bluetooth-Gerät angeschlossen werden.
No Number:	<ul style="list-style-type: none">• Der Anrufer sendet keine Anruferkennung.• Es sind keine Telefonnummer-Daten vorhanden.	Pairing Failed:	Paarungsfehler.
No Data:	<ul style="list-style-type: none">• Es ist keine Wahlwiederholungsliste vorhanden.• Es ist keine Anruferliste vorhanden.• Es ist keine Liste mit versäumten Anrufen vorhanden.• Es ist keine Telefonbuch-Liste vorhanden.	Err No Matching:	Die Sprachmarkierung ist falsch. Aufgrund einer nicht registrierten Sprachmarkierung o. Ä. kann die Stimme nicht erfasst werden.
No Entry:	Das Mobiltelefon wurde nicht registriert (Paarung).	Too Soft:	Die Stimme ist zu leise und kann nicht erfasst werden.
HF Disconnect:	Das Gerät kann nicht mit dem Mobiltelefon kommunizieren.	Too Loud:	Die Stimme ist zu laut und kann nicht erfasst werden.
		Too Long:	Die gewählten Worte oder die Eingabe ist zu lang und kann nicht erfasst werden.
		No Phonebook:	Es befinden sich keinerlei Einträge im Telefonbuch.
		No Message:	Es befindet sich keinerlei SMS im Eingang.
		No Record:	Die Sprachmarkierung ist nicht im Telefonbuch registriert.
		Memory Full:	Die Anzahl der Sprachmarkierungen im Telefonbuch hat die maximal registrierbare Anzahl überschritten.
		Favorite: No Memory:	Der Vorgang ist nicht im Favoriten-Speicher gespeichert.
		No Access:	Der im Favoriten-Speicher gespeicherte Vorgang ist nicht verfügbar. Je nach ausgewählter Quelle oder ausgewähltem Modus lässt sich der gespeicherte Inhalt möglicherweise nicht aufrufen.
		No Voice:	Kein Anruf.

Technische Daten

UKW-Tuner

- Frequenzbereich (50 kHz-Schritte)
 - : 87,5 MHz – 108,0 MHz
- Empfindlichkeit (Rauschabstand = 26 dB)
 - : 0,7 μ V/75 Ω
- Empfindlichkeitsschwelle (Rauschabstand = 46 dB)
 - : 1,6 μ V/75 Ω
- Frequenzgang (\pm 3,0 dB)
 - : 30 Hz – 15 kHz
- Rauschabstand (MONO)
 - : 65 dB
- Selektivität (DIN) (\pm 400 kHz)
 - : \geq 80 dB
- Kanaltrennung (1 kHz)
 - : 35 dB

MW-Tuner

- Frequenzbereich (9 kHz-Schritte)
 - : 153 kHz – 1611 kHz
- Empfindlichkeit (Rauschabstand = 20 dB)
 - : 25 μ V

LW-Tuner

- Frequenzbereich
 - : 153 kHz – 279 kHz
- Empfindlichkeit (Rauschabstand = 20 dB)
 - : 45 μ V

Bluetooth(KDC-BT61U)

- Version
 - : Bluetooth Ver.2.1+EDR zertifiziert
- Frequenzbereich
 - : 2,402 – 2,480 GHz
- Ausgangsleistung
 - : +4 dBm (max.), 0 dBm (Mittel) Leistungsklasse 2
- Maximaler Kommunikationsbereich
 - : Sichtlinie etwa 10 m (32,8 ft)
- Profile
 - : HFP (Hands Free Profile)
 - : HSP (Headset Profile)
 - : SPP (Serial Port Profile)
 - : PBAP (Phone Book Access Profile)
 - : OPP (Object Push Profile)
 - : SYNC (Synchronization Profile)
 - : A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
 - : AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

USB-Schnittstelle

- USB Standard
 - : USB 1.1/ 2.0 (höchste Übertragungsrate)
- Maximaler Versorgungsstrom
 - : 500 mA
- Dateisystem
 - : FAT16/ 32
- MP3-Dekodierung
 - : Unterstützt MPEG-1/2 Audio Layer-3
- WMA-Dekodierung
 - : Unterstützt Windows Media Audio
- AAC-Dekodierung
 - : AAC-LC ".m4a"-Dateien

CD-Player

- Laserdiode
 - : GaAlAs
- Digitalfilter (D/A)
 - : 8-faches Oversampling
- D/A-Wandler
 - : 24 Bit
- Spindeldrehzahl
 - : 500 – 200 U/min (CLV)
- Tonhöhenchwankung
 - : Unterhalb des messbaren Bereichs
- Frequenzgang (\pm 1 dB)
 - : 10 Hz – 20 kHz
- Gesamtklirrfaktor (1 kHz)
 - : 0,008 %
- Rauschabstand (1 kHz)
 - : 110 dB
- Dynamikbereich
 - : 93 dB
- MP3-Dekodierung
 - : Unterstützt MPEG-1/2 Audio Layer-3
- WMA-Dekodierung
 - : Unterstützt Windows Media Audio
- AAC-Dekodierung
 - : AAC-LC ".m4a"-Dateien

Technische Daten

Audio

Maximale Ausgangsleistung
: 50 W x 4
Ausgangsleistung (DIN 45324, +B=14,4V)
: 30 W x 4
Lautsprecherimpedanz
: 4 – 8 Ω
Klangregler
BAND1 (60 Hz): ± 9 dB
BAND2 (250 Hz): ± 9 dB
BAND3 (1 kHz): ± 9 dB
BAND4 (4 kHz): ± 9 dB
BAND5 (16 kHz): ± 9 dB
Vorverstärkerpegel/Impedanz (CD)
: 4000 mV/10 k Ω
Vorverstärker-Impedanz
: $\leq 600 \Omega$

Zusatzeingang

Frequenzgang (± 1 dB)
: 20 Hz – 20 kHz
Maximaler Spannungseingang
: 1200 mV
Eingangsimpedanz
: 10 k Ω

Allgemeines

Betriebsspannung
KDC-BT61U (10,5 – 16 V zulässig) : 14,4 V
KDC-6051U (11 – 16 V zulässig) : 14,4 V
Maximale Stromaufnahme
: 10 A
Einbaumaß (B x H x T)
: 182 x 53 x 158 mm
Gewicht
: 1,30 kg

• Änderung der technischen Daten vorbehalten.

Konformitätserklärung in Bezug auf die EMC-Vorschrift 2004/108/EG

KDC-BT61U:

Konformitätserklärung in Bezug auf die R&TTE-Vorschrift 1999/5/EC

Hersteller:

Kenwood Corporation
2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japan

EU-Vertreter:

Kenwood Electronics Europe BV
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Niederlande



English

Hereby, Kenwood declares that this unit KDC-BT61U is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Français

Par la présente Kenwood déclare que l'appareil KDC-BT61U est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Par la présente, Kenwood déclare que ce KDC-BT61U est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

Deutsch

Hiermit erklärt Kenwood, dass sich dieser KDC-BT61U in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMW)

Hiermit erklärt Kenwood die Übereinstimmung des Gerätes KDC-BT61U mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

Nederlands

Hierbij verklaart Kenwood dat het toestel KDC-BT61U in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Bij deze verklaart Kenwood dat deze KDC-BT61U voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Italiano

Con la presente Kenwood dichiara che questo KDC-BT61U è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español

Por medio de la presente Kenwood declara que el KDC-BT61U cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Português

Kenwood declara que este KDC-BT61U está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Polska

Kenwood niniejszym oświadcza, że KDC-BT61U spełnia zasadnicze wymogi oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.

Český

Kenwood tímto prohlašuje, že KDC-BT61U je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Magyar

Alulírott, Kenwood, kijelenti, hogy a jelen KDC-BT61U megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak.

Svenska

Härmed intygar Kenwood att denna KDC-BT61U står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Suomi

Kenwood vakuuttaa täten että KDC-BT61U tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Slovensko

S tem Kenwood izjavlja, da je ta KDC-BT61U v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC.

Slovensky

Spoločnosť Kenwood týmto vyhlasuje, že KDC-BT61U spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia Direktívy 1999/5/EC.

Dansk

Undertegnede Kenwood erklærer herved, at følgende udstyr KDC-BT61U overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Kenwood ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΕΥΚΥΝΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Eesti

Sellega kinnitab Kenwood, et see KDC-BT61U vastab direktiivi 1999/5/EC põhilistele nõudmistele ja muudele asjakohastele määrustele.

Latviešu

Ar šo, Kenwood, apstiprina, ka KDC-BT61U atbilst Direktīvas 1999/5/EC galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

Lietuviškai

Šiuo, Kenwood, pareiškia, kad šis KDC-BT61U atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Malti

Hawnhekk, Kenwood, jiddikjara li dan KDC-BT61U jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemm fid-Direttiva 1999/5/EC.

Українська

Компанія Kenwood заявляє, що цей виріб KDC-BT61U відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним положенням Директиви 1999/5/EC.

Turkish

Kenwood, işbu belge ile KDC-BT61U numaralı bu ünitenin 1999/5/EC Direktifinin özel gereksinimlerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.



Dieses Symbol zeigt an, dass Kenwood bei der Herstellung dieses Produkts auf eine Verringerung schädlicher Einwirkungen auf die Umwelt geachtet hat.