

### Allgemeine Bedienung

Bildschirm	Bedienvorgang	Sprachbefehl						
		Englisch US	Englisch UK	Französisch	Deutsch	Niederländisch	Italienisch	Spanisch
Beliebiger Bildschirm	Beendet den Sprachsteuerungsmodus.	Cancel	Cancel	Annuler	Abbr.	Terug	Annulla	Cancelar
	Zeigt den Bildschirm OEM Features an. *2	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM	OEM
	Schaltet auf Mixed Media-Suche.	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media	Mixed Media
	Schaltet auf DAB-Quelle. *1	DAB	DAB	DAB	DAB	DAB	DAB	DAB
	Schaltet auf Wireless-Link-Quelle.	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link	Wireless Link
	Schaltet auf DVD-Quelle.	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD	DVD
	Zeigt den Bildschirm Hands Free an.	Hands free	Hands free	Mains libres	Telefon	Handsfree	Vivavoce	Manos libres
	Schaltet auf HD Radio-Quelle. *2	HD Radio	HD Radio	Radio HD	HD Radio	HD Radio	HD Radio	HD Radio
	Schaltet auf iPod-Quelle.	iPod	iPod	iPod	iPod	iPod	iPod	iPod
	Schaltet auf Bluetooth Audio-Quelle.	Bluetooth audio	Bluetooth audio	Audio Bluetooth	Bluetooth audio	Bluetooth audio	Audio Bluetooth	Audio Bluetooth
	Schaltet auf SiriusXM-Quelle. *2	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM	SiriusXM
	Schaltet auf STANDBY-Quelle.	Standby	Standby	Veille	Standby	Stand by	Attesa	En espera
	Schaltet auf Cloud-Storage-Quelle.	Storage	Storage	Storage	Storage	Storage	Storage	Storage
	Zeigt den Bildschirm Top Menu an.	Top menu	Top menu	Menu sup	Hauptmenü	Hoofdmenu	Menu princ.	Menú superior
	Schaltet auf Tuner-Quelle. *1	Tuner	Tuner	Tuner	Tuner	Tuner	Radio	Sintonizador
	Schaltet auf USB-Quelle.	USB	USB	USB	USB	USB	USB	USB
	Schaltet auf Pandora-Quelle. *2	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora	Pandora
	Schaltet die AV OUT-Quelle.	AV out	AV out	sortie AV	AV out	AV uit	AV out	salida AV
	Zeigt die Sicht der Frontkamera an.	Front camera	Front camera	Caméra avant	Frontkamera	Vooruitzicht camera	Telecamera frontale	Cámara delantera
	Zeigt die Sicht der Rückfahrkamera an.	Rear camera	Rear camera	Caméra arrière	Rückfahrkamera	Camera achter	Retrocamera	Cámara trasera
	Zeigt den Bildschirm Current Source Control an.	Control screen	Control screen	Écran de commande	Steuerbildschirm	Schermbesturen	Schermb. di controllo	Pantalla de control
	Sucht den vorhergehenden Sender/Kanal.	Seek down	Seek down	Rechercher vers le bas	Suche abwärts	Omlaag zoeken	Ricerca giù	Buscar anterior
	Sucht den nächsten Sender/Kanal.	Seek up	Seek up	Rechercher vers le haut	Suche aufwärts	Omhoog zoeken	Ricerca su	Buscar siguiente
	Sucht den vorhergehenden Titel/die vorhergehende Datei.	Track down	Track down	Piste précédente	Titel abwärts	Track omlaag	Traccia giù	Pista anterior
	Sucht den nächsten Titel/die vorhergehende Datei.	Track up	Track up	Piste suivante	Titel aufwärts	Track omhoog	Traccia su	Pista siguiente
	Schaltet auf RSS-Anwendung.	RSS	RSS	RSS	RSS	RSS	RSS	RSS
	Schaltet auf Weather-Anwendung.	Weather	Weather	Météo	Wetter	weer	Tempo	tiempo
	Schaltet auf Facebook in SNS-Anwendung.	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook	Facebook
	Erzeugt Facebook-Status in SNS-Anwendung.	Status	Status	Statut	Status	status	Stato	Estatus
	Schaltet auf Twitter in SNS-Anwendung.	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter	Twitter
	Erzeugt einen Tweet in SNS-Anwendung.	Tweet	Tweet	Tweet	Twitter-Nachricht	Tweet	Tweet	Tweet
	Schaltet auf Gmail in SNS-Anwendung.	Mail	Mail	Message	Email	E-mail	Mail	Correo
	Zum Posten des aktuellen Standorts.	I'm Here	I'm Here	Je suis ici	Mein Standort	Ik ben hier	Ci sono	Estoy aquí
Zum Posten der Info über den aktuell gehörten Song.	I'm Listening	I'm Listening	J'écoute	Ich höre gerade	Ik luister	In ascolto	Escucho	
Schaltet auf Schedule-Anwendung.	Schedule	Schedule	Agenda	Kalender	Rooster	Programma	Programa	

### Anzeigen von Sprachbefehlen

Die verfügbaren Sprachbefehle sind vom jeweiligen Bildschirm abhängig und werden angezeigt, indem Sie die Sprechstaste gedrückt halten.

## 1 Halten Sie die Sprechstaste gedrückt.



Die Liste der verwendbaren Sprachbefehle erscheint. Sprechen Sie einen Befehl.

### HINWEIS

- Näheres zu den Sprachbefehlen für das Navigationssystem finden Sie in der Bedienungsanleitung des Navigationssystems.
- \*1 Nur DNN9230DAB
- \*2 Nur DNN990HD