

KENWOOD

KDC-MP1049 KDC-MP3049

CD收放机

使用说明书

Kenwood Corporation



目录

安全注意事项	2
准备事项	3
如何装上/卸下面板	
本机的复位方法	
如何准备遥控器 (RC-405)	
基本操作	4
着手准备	6
取消屏幕演示	
设定演示模式	
调节时钟	
操作前的初始设定	
收听广播电台	7
切换频率步进	
调节 [SETTINGS] 模式设定	
聆听碟片	9
选择重复播放	
选择随机播放	
选择扫描播放	
选择文件夹/音轨/文件	
使用遥控器 (RC-405) 直接搜索音乐	
收听其他外接组件	10
功能设定	11
故障排除	12
安装/连接手册	13
基本步骤	
警告	
注意	
导线连接	
安装本机	
规格	16

安全注意事项

警告

操作本机前请先将车停下。

重要注意事项...


- 为了防止短路等事故，请勿将金属物品（硬币、工具等）掉落在装置中。
- **注意：**请调节音量，以便可以听到车外的声音。驾驶时音量开得过高的话可能会导致交通事故。
- **结露：**当车内开启了空调，激光透镜上可能凝聚结露。这可能导致光盘读取错误。这时，请取出光盘等候水蒸汽蒸发。
- 本机仅能够播放具备下列标志的 CD：



- 在本说明书中采用的插图是为了更加明确地举例说明控制的使用方法。因此，插图所示与实际装置的显示可能有所不同。
- 安装发生困难时，请与建伍经销商洽谈。
- 当购买外接装置时，请与建伍经销商洽谈，确认购买的外接装置是否适合您的机型以及能否在您的地区使用。
- 有关音频文件的详细信息和注释记载在以下网页上的在线使用指南中：
www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/

准备事项


如何装上/卸下面板



- 不得将面板暴露在阳光直射，温度过高或湿度过大的环境中。并且应避免过多的灰尘和可能溅到水。
- 面板拆下后，应保存在面板盒中。
- 面板是精密的设备部件，可能由于震动和颠簸而损坏。
- 为了防止劣化，请不要用手触摸本机 and 面板的端子。

本机的复位方法

如果本机无法正常工作，请按下复位按钮。



复位按钮

按下复位按钮后，本机恢复到出厂设定状态。


使用激光的产品标志




贴附在机架或外盒上的标记，是表示该产品使用了分类为CLASS1激光的标志，表明本装置利用了最弱级的激光束，并无向装置外辐射的危险。

如何准备遥控器 (RC-405)

首次使用遥控器时，请拉出绝缘片。



如果遥控器的效果减弱，更换电池。




注意：

- 不要将遥控器放在仪表盘等较热的位置。
- 锂电池。
如果电池错误放置，可能发生爆炸。仅限使用相同或同等类型的电池更换。
- 不得将电池组或电池放在阳光下、靠近明火等过热之处。
- 请将电池放在儿童拿不到的地方，并且在使用之前不要打开原包装。请妥善处理旧电池。万一误吞了电池，请立即与医生取得联系。

随 KDC-MP3049 配备的是遥控器 (RC-405)。

基本操作



在下列情况下，以下指示点亮...

ST: 接收立体声广播时 (FM)。

IN: 本机内有光盘时。

保养

装置的保养: 请使用干燥的硅布或软布擦拭污垢。否则可能导致显示器或本机的损坏。

连接器的保养: 请擦拭本机和面板的连接器上的污垢。请使用棉签或棉布。

光盘的使用方法

- 请不要触摸光盘的存储面。
- 请不要在光盘上粘贴胶带等，也不要使用贴有胶带的光盘。
- 不得使用任何光盘附件。
- 请从光盘的中心向外侧擦拭。
- 请使用干燥的硅布或软布清洁光盘。不得使用任何溶剂。
- 请将光盘从本机中水平拉出。
- 装入光盘前，先除去中心孔和光盘边缘的毛刺。

当您按或按住以下按键时...

主机	遥控器	一般操作
⏻ SRC	—	■ 启动电源。 ■ 若按住则关闭电源。
	SRC	若电源接通则选择可用信号源 (TUNER, CD, AUX, STANDBY)。 • 如果播放源准备就绪, 播放也会开始。仅当装入光盘时可选择“CD”。
音量旋钮 (转动)	VOL ◊	调整音量水平。
	▲ / ▼	选择项目。
音量旋钮 (按下)	ENT ► II	确认选择。
	—	进入 [FUNCTION] 设定。
BAND	*AM- / #FM+	■ 选择 FM 波段 (FM1/ FM2/ FM3), MW, SW1 或 SW2。 ■ 选择后一个/前一个文件夹。(按下主机上的 BAND 按钮仅能选择下一个文件夹。)
► II	ENT ► II	暂停/恢复光盘播放。
	—	当收听广播或聆听连接至辅助输入插孔的外接装置时消音。
◀◀ / ▶▶	◀◀ / ▶▶ ⁺	■ 搜索广播电台。 ■ 选择音轨/文件。 ■ 若按住该按钮则快进/倒退音轨。(使用遥控器不能进行快进。)
SCRL DISP	—	■ 切换显示信息。 ■ 若按住该按钮则滚动显示信息。 ■ 在时钟显示画面中若按住该按钮则直接进入时钟调节模式 (第 6 页)。
—	AUD	直接进入 [AUDIO CTRL] 设定。
—	ATT	减小音量。 • 想要恢复到先前的音量, 再次按下该按钮。
↶	↶	返回到前一个项目。
	EXIT	退出设定模式。 • 按住主机上的 ↶ 按钮也可以退出设定模式。

接收电话时对音量消音

想要使用该功能, 使用市售的电话附件将 MUTE 导线连接至您的电话。(第14页)

接收电话时, “CALL” (电话) 出现。

当电话结束时, “CALL” (电话) 消失。

■ 音响系统暂停。

■ 想要在通话过程中继续聆听音响系统, 按下 ⏻ SRC 按钮。“CALL” (电话) 消失, 音响系统恢复工作。

■ 音响系统恢复工作。

着手准备

取消屏幕演示

除非取消屏幕演示，否则它一直运行。

当您打开电源（或重设本机后），显示屏如下显示：

[CANCEL DEMO] → [PRESS] → [VOLUME KNOB]

- 1 按下音量旋钮。
[YES] 被选为初始设定。
- 2 再次按下音量旋钮进行确认。
[DEMO OFF]字样出现。
- 如果 15 秒内没有进行任何操作或在步骤 2 中转动音量旋钮选择了 [NO]，则 [DEMO MODE] 出现，且显示演示开始。

设定演示模式

- 1 按下音量旋钮进入 [FUNCTION]。
- 2 转动音量旋钮选择 [DEMO MODE]，然后按下该旋钮进入设定。
- 3 转动音量旋钮选择 [ON] 或 [OFF]。
如果选择了 [ON]，且 20 秒内没有进行任何操作，则显示演示开始。
- 4 按住  按钮完成设定。

调节时钟

- 1 按下音量旋钮进入 [FUNCTION] 模式。
- 2 转动音量旋钮选择 [SETTINGS]，然后按下该旋钮进入设定。
- 3 转动音量旋钮选择 [CLOCK]，然后按下该旋钮进入设定。
- 4 按下音量旋钮选择 [CLOCK ADJ]，然后按下该旋钮进入设定。
时钟的小时数在显示屏上闪烁。
- 5 转动音量旋钮调节小时，然后按下该旋钮进入分钟调节。
时钟的分钟数在显示屏上闪烁。
- 6 转动音量旋钮调节分钟，然后按下该按钮进行确认。
按下  /  按钮在小时和分钟调节之间移动。
- 7 按住  按钮完成设定。


操作前的初始设定

- 1 按下  SRC 按钮进入 [STANDBY] 模式。
- 2 按下音量旋钮进入 [FUNCTION] 模式。
- 3 转动音量旋钮选择 [INITIAL SET]，然后按下该旋钮进入设定。
- 4 转动音量旋钮进行选择，然后按下该按钮进行确认。
参阅以下表格进行选择。
- 5 按住  按钮完成设定。

项目	可选择的设定（预设：*）
PRESET TYPE	NORM*: 为每个波段（FM1/ FM2/ FM3/ MW/ SW1/ SW2）中的每个预设按钮存储一个电台。； MIX: 无论所选波段（FM1/ FM2/ FM3/ MW/ SW1/ SW2）如何，为每个预设按钮存储一个电台。
KEY BEEP	ON*/OFF: 启动/关闭按键音。
TDF ALARM	ON: 切断 ACC 时，若您忘记卸下下面板则警报启动。； OFF*: 取消

项目	可选择的设定 (预设: *)
BUILT IN AUX	ON1*: 当选择“AUX”作为信号源时, 输出所连外接装置的声音。; ON2: 当选择“AUX”作为播放源时, 从所连外接装置输出声音。接通电源时, 音量减小 (以防止没有连接外部装置时发出的噪音)。顺时针方向转动音量旋钮以恢复先前音量。; OFF: 在播放源选择中禁用“AUX”。
CD READ	1*: 自动识别音响文件光盘和音乐 CD。; 2: 强制作为音乐 CD 进行播放。
SWITCH PRE	REAR*/SUB-W: 选择是否将后置扬声器或重低音扬声器连接至本机后部的线性输出端子 (通过外接功率放大器)。
SP SELECT	OFF*/5/4/6×9/6/OEM: 选择扬声器的大小以获得最佳音质。

收听广播电台



按住该按钮 2 秒左右则存储当前电台。

- 1 按下 **SRC** 按钮选择“TUNER”。
- 2 反复按下 **BAND** 按钮选择波段 (FM1/ FM2/ FM3/ MW/ SW1/ SW2)。
- 3 按下 **◀▶** / **▶▶** 按钮搜索电台。

切换频率步进

您可以切换 FM/MW 的频率步进:

FM: 50 kHz至200 kHz

MW: 9 kHz至10 kHz

- 1 按住 **SRC** 按钮切断电源。
- 2 按下数字按钮 **1** 和 **5** 的同时, 按下 **SRC** 按钮。
出现显示后松开按钮。

- 想要恢复初始设定, 重复相同步骤。
- 变更频率步进后, 存储的频率被删除。

续接下页...

调节 [SETTINGS] 模式设定

收听广播时...

1 按下音量旋钮进入 [FUNCTION] 模式。

2 转动音量旋钮选择 [SETTINGS]，然后按下该旋钮进入设定。

3 转动音量旋钮进行选择，然后按下该按钮进行确认。

参阅以下表格进行选择。

4 按住  按钮完成设定。

项目	可选择的设定 (预设: *)
LOCAL SEEK	ON: 仅搜索接收效果良好的 MW/ SW1/ SW2 电台。; OFF*: 取消。
SEEK MODE	为   按钮选择调谐模式。 AUTO1*: 自动搜索电台。; AUTO2: 按照预设存储在存储器中的电台顺序搜索。; MANUAL: 手动搜索电台。
AUTO MEMORY	YES: 自动开始存储 6 个接收效果良好的电台。; NO*: 取消 (没有开启自动存储)。(仅当为 [PRESET TYPE] 选择了 [NORM] 时可选。)(第6页)
MONO SET	ON: FM 接收效果得以改善 (但是立体声效果丧失)。; OFF*: 取消 (立体声效果恢复)。

使用遥控器 (RC-405)


FM+ / AM- : 选择波段。

  (+): 选择电台。

1 - 6 : 选择预设电台。

聆听碟片

弹出碟片。(“NO DISC”字样出现, 且“IN”指示灯熄灭。)



- 按下该按钮选择音轨/文件。
- 按住该按钮快进/倒退。

按下该按钮选择后一个文件夹。

- 1 按下 **SRC** 按钮接通电源。
- 2 在载槽中装入光盘。
播放自动开始。
- 3 按下 **▶▶** 按钮恢复/暂停播放 (若需要)。

选择重复播放

反复按下数字按钮 **4 (REP)** 进行选择。

音频 CD : TRAC (音轨) REPEAT,
REPEAT OFF
MP3/WMA : FILE REPEAT, FOLD (文件
夹) REPEAT, REPEAT OFF

选择随机播放

反复按下数字按钮 **3 (ALL RDM)** 进行选择。

音频 CD : DISC RANDOM, RANDOM OFF
MP3/WMA : FOLD (文件夹) RANDOM,
ALL RANDOM, RANDOM OFF

- 仅当最初选择“RANDOM OFF”时,
按住数字按钮 **3 (ALL RDM)** 选
择“ALL RANDOM”。

选择扫描播放

反复按下数字按钮 **2 (SCAN)** 进行选
择。

音频 CD : TRAC (音轨) SCAN, SCAN OFF
MP3/WMA : FILE SCAN, SCAN OFF

- 如果选择了扫描播放, 则本机开始播放
光碟或当前文件夹中音乐的前 10 秒部
分。如果选择了“SCAN OFF”, 则本机
恢复正常播放当前的歌曲。

选择文件夹/音轨/文件

- 1 按下 **Q** 按钮进入音乐搜索模式。
“SEARCH”出现, 然后当前文件名称在
显示屏上出现。
- 2 转动音量旋钮选择文件夹/音轨/文件,
然后按下该按钮进行确认。
- 想要返回到根文件夹 (或对应音频 CD
返回第一个音轨), 按下 **BAND** 按钮。
- 想要返回到前一个文件夹, 按下 **⏮**
按钮。
- 想要取消音乐搜索模式, 按住 **⏮** 按
钮。
- 显示屏上的“<”或“>”表示前一个/
后一个文件夹可用。

续接下页...

使用遥控器 (RC-405) 直接搜索音乐

· 若选择随机播放或扫描播放则不可用。

1 按下 **DIRECT** 按钮进入直接搜索音乐模式。

“---” 字样出现。

2 按下数字按钮输入音轨号码。

3 按下 **◀◀/▶▶** 按钮搜索音乐。

■ 想要取消直接搜索音乐模式，按下 **↶** 或 **EXIT** 按钮。

使用遥控器 (RC-405)

在播放模式下：

FM+ / AM- : 选择文件夹。

◀◀/▶▶(+) : 选择音轨/文件。

ENT▶▶ : 暂停/继续播放。

在音乐搜索模式下：

ENT▶▶ : 确认选择。

▲/▼ : 选择文件夹/文件。

↶ : 返回到前一文件夹。

无法使用的光盘

■ 圆形以外的光盘。


■ 记录面着色的光盘以及肮脏的光盘。

■ 您无法播放没有进行过最终处理的可记录/可反复记录的光盘。（有关最终处理的详细内容，请参照所使用的光盘记录软件和光盘记录器的使用说明书。）

■ 无法使用3英寸CD。如果试图使用适配器插入将导致故障。

收听其他外接组件

准备事项: 确定为 **[BUILTIN AUX]** 选择了 **[ON1]** 或 **[ON2]**。（第7页）



功能设定

- 1 按下音量旋钮进入 [FUNCTION] 模式。
- 2 转动音量旋钮选择 [AUDIO CTRL] 或 [SETTINGS]，然后按下该旋钮进入设定。
- 3 转动音量旋钮进行选择，然后按下该按钮进行确认。
 - 参阅以下表格进行选择。
 - 重复步骤 3 直到所需项目已选择/开启。
 - 按下  按钮返回到前一个项目。
- 4 按住  按钮完成设定。

[AUDIO CTRL]: 除 STANDBY 状态外聆听任何信号源时...

项目	可选择的设定 (预设: *)
SUB-W LEVEL	-15 — +15 (预设: 0): 调整重低音扬声器的输出水平。
BASS BOOST	B.BOOST LV1*/ B.BOOST LV2: 选择您偏爱的低音提升量。; OFF: 取消。
SYSTEM Q	NATURAL*/ USER/ ROCK/ POPS/ EASY/ TOP40/ JAZZ/ GAME: 选择适用于音乐种类的预设声音模式。(选择 [USER], 以使用自定义的低音, 中音和高音设定。)
BASS ADJUST	BASS C FRQ: 60/ 80/ 100*/ 200: 选择中心频率。
	BASS LEVEL: -8 — +8 (预设: 0): 调节电平。
	BASS Q FCTR: 1.00*/ 1.25/ 1.50/ 2.00: 调节 Q 值。
	BASS EXTEND: ON: 启动增强的低音。; OFF*: 取消。
MID ADJUST	MID C FRQ: 0.5K/ 1.0K*/ 1.5K/ 2.5K: 选择中心频率。
	MID LEVEL: -8 — +8 (预设: 0): 调节电平。
	MID Q FCTR: 0.75/ 1.00*/ 1.25: 调节 Q 值。
TRE ADJUST	TRE C FRQ: 10.0K/ 12.5K*/ 15.0K/ 17.5K: 选择中心频率。
	TRE LEVEL: -8 — +8 (预设: 0): 调节电平。
BALANCE	L15 — R15 (预设: 0) 调整左置和右置扬声器的输出平衡。
FADER	R15 — F15 (预设: 0) 调节后置和前置扬声器的输出平衡。
SUB-W SET	ON*: 启动重低音扬声器输出。; OFF: 取消。
DETAIL SET	LPF SUB-W: THROUGH*: 所有信号均发送至重低音扬声器。; 85HZ/ 120HZ/ 160HZ: 高于 85 Hz/ 120 Hz/ 160 Hz 的频率被截止。
	SUB-W PHASE: REV (180°)/ NORM (0°)*: 选择重低音扬声器输出的相位角, 使其与扬声器输出的相位角一致, 从而达到最佳性能。(仅当为 [LPF SUB-W] 选择除 [THROUGH] 以外的设定时可选。)
	SUPREME SET: ON*: 通过插入 MP3/WMA 音频压缩中丢失的高频部分而创造生动的音感。; OFF: 取消该功能。(仅当播放 MP3/WMA 光盘时可选。)
	VOL OFFSET: -8 — +8 (对应 AUX); -8 — 0 (对于其他信号源): 预设每个信号源的音量调节电平。当您切换播放源时, 音量水平将自动增加或减少。(进行调整前, 选择您想要调整的播放源。)

- 仅当 [SWITCH PRE] 设定为 [SUB-W] 时可以选择 [SUB-W LEVEL/ SUB-W SET/ LPF SUB-W/ SUB-W PHASE]。(第7页)
- 仅当 [SUB-W SET] 设定为 [ON] 时可以选择 [SUB-W LEVEL/ LPF SUB-W/ SUB-W PHASE]。
- 在调节信号源音调存储 [BASS ADJUST/ MID ADJUST/ TRE ADJUST] 前, 先选择一个信号源。

续接下一页...

[SETTINGS]

项目	可选择的设定 (预设: *)
AUX NAME	AUX*/DVD/PORTABLE/ GAME/ VIDEO/ TV: 选择所连装置所需的名称。(仅当选择“AUX”作为信号源时可选。)
CLOCK	CLOCK ADJ: (关于详情, 请参照第 6 页。)
DISPLAY	DIMMER SET: ON: 调暗显示屏照明。; OFF*: 取消。 TEXT SCROLL: AUTO*/ONCE: 想要使显示信息自动滚动或仅滚动一次则选择此项。; OFF: 取消。

故障排除

症状	措施/原因
听不到声音。	将音量设定在合适的水平。 / 检查导线和线路连接。
“PROTECT”出现且无法进行任何操作。	查看以确保扬声器导线的端子正确包裹了绝缘带, 然后重设本机。如果“PROTECT”字样仍不消失, 请与当地的服务中心洽询。
本机完全不工作。	重设本机。
广播的接收质量差。 / 收听广播时有静电干扰。	将天线连接牢固。 / 全部伸展天线。
“IN”字样闪烁。	CD 播放机工作不正常。重新正确装入光盘。如果状况没有改善, 关闭本机并与当地的服务中心洽询。
无法播放 CD-R/CD-RW, 且无法跳播音轨。	装入已进行过最终处理的 CD-R/CD-RW (使用记录装置进行最终处理)。
碟片有时中断声音。	行驶在崎岖颠簸的道路上时, 停止播放碟片。 / 更换碟片。 / 检查导线和线路连接。
“NA FILE”字样出现。	本机正在播放不被支持的音频文件。
“NO DISC”字样出现。	在载槽中装入可播放的碟片。
“TOC ERROR”字样出现。	光盘过于脏污。 / 光盘装入方向不对 (反面)。 / 光盘上刮痕多。请使用其他光盘。
“ERROR 99”字样出现。	因故不能正常运转。按下本机的复位按钮。如果 “ERROR 99”代码仍不消失, 请与当地的服务中心洽询。
“COPY PRO”字样出现。	播放了防止复制的文件。
产生噪音。	跳至另一首曲目或更换碟片。
您想播放的曲目无法播放。	播放顺序在文件录制时已决定。
“READING”持续闪烁。	需要较长的读取时间。切勿使用太多层级和文件夹。
已过播放时间不正确。	原因出自自曲目如何录制。
不能正确显示字符 (例如专辑名称)。	本机仅能显示字母 (大写), 数字和有限的符号。

安装/连接手册

零件清单:

- ① 面板..... (×1)
- ② 孔罩..... (×1)
- ③ 安装套管..... (×1)
- ④ 电线束..... (×1)
- ⑤ 可拆工具..... (×2)
- ⑥ 平头螺丝 (用于日产牌汽车) ... (×4)
- ⑦ 圆头螺丝 (用于丰田牌汽车) ... (×4)

基本步骤


- 1 拔下点火开关钥匙, 然后断开车装蓄电池 $\ominus$ 极端子的连接。
- 2 正确连接输入和输出导线。
 ➡ “导线连接” (第14页)
- 3 将装置安装到汽车中。
 ➡ “安装本机” (第15页)
- 4 重新连接车装蓄电池的 $\ominus$ 极端子。
- 5 重设本机。(第3页)

警告


- 本机仅可安装在以直流 12 V 供电, 负极接地的车内。
- 如果将点火导线(红色)和蓄电池导线(黄色)与汽车底盘(接地)连接, 将造成短路, 甚至可能发生火灾。应务必将这些导线通过保险丝盒与电源连接。
- 在安装本机之前, 断开电池的负极端子, 并把所有电路都连接好。
- 使用胶带或类似材料绝缘未连接的导线。另外, 为了防止短路事故, 请不要拆卸附在未连接的导线和端子上的外罩。
- 安装完毕后务必将本机的地线重新接至车身。

注意

- 如果汽车的点火系统没有ACC位置, 请将点火导线连接在可通过点火钥匙接通/切断的电源上。如果将点火导线与诸如蓄电池导线等始终提供提供电压的电源连接, 蓄电池将会耗尽。
- 不得使用自备的螺丝。只能使用随机提供的螺丝。
- 请将本机安装在汽车的控制台。务必使面板的开闭操作不要碰撞仪表板的盖子。
- 安装结束后, 请确认汽车制动灯、转向灯和雨刷等是否正常动作。
- 本机安装角度不得大于30度。
- 保险丝烧断时, 应首先检查导线等有无短路, 然后使用相同规格的保险丝更换。
- 请正确地将扬声器导线分别连接相应的扬声器端子上。共用 $\ominus$ 导线或连接汽车的金属部位等, 都可能造成本机发生故障。
- 当系统仅连接两个扬声器时, 请将两个扬声器的连接器都仅连接在前侧输出或后侧输出的其中之一(不得前后混合)。
- 在使用本机中和使用后的片刻, 不得触摸本机的金属部件。诸如散热器和壳体等金属部件较热。
- 安装本产品和连接导线需要一定的技能和经验。为了安全起见, 请让专业人员进行操作。
 安装发生困难时, 请与建伍经销商洽谈。




安装本机




不使用安装套管进行安装 (日本汽车)

- 1 从本机上取下安装套管和孔罩。
- 2 使用附带的螺丝, 将本机上的孔 (两边) 对准汽车托架固定。



拆卸本机

- 1 取下面板。
- 2 将可拆工具的凸耳插入孔罩两边的孔内, 然后将孔罩拉出。
- 3 将可拆工具深深插入两侧的槽内, 然后按照下图所示的箭头指示进行操作。



产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
安装基板	×	○	○	×	○	○
框架	×	○	○	×	○	○
机芯 (硬盘驱动器、DVD、CD等)	×	○	○	×	○	○
其他 (附件)	×	○	○	×	○	○

○: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。

×: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。



表示例

该标识中表示的数字为自生产日期开始对环境的保护期限、表示不会因产品中含有的有毒有害物质或元素的外泄造成环境污染、以及对人体或财产造成严重损害的年数。
该环境保护期限并不是对于性能、功能的保证期限。

在产品以及电池等正常使用结束、进行废弃时, 请遵守各地方政府的法律和规定予以处理。

规格

FM调谐器部

频率范围:

200 kHz间隔: 87.9 MHz — 107.9 MHz

50 kHz间隔: 87.5 MHz — 108.0 MHz

可用灵敏度 (S/N = 26 dB):

11.2 dBf (1.0 μ V/75 Ω)

静噪灵敏度 (DIN S/N = 46 dB):

19.2 dBf (2.5 μ V/75 Ω)

频率响应 (± 3 dB): 30 Hz — 15 kHz

信噪比 (单声道): 63 dB

立体声分离度 (1 kHz): 40 dB

AM调谐器部

频率范围:

波段 1(MW):

10 kHz间隔: 530 kHz — 1 700 kHz

9 kHz间隔: 531 kHz — 1 611 kHz

波段 2(SW1):

5 kHz间隔: 2 940 kHz — 7 735 kHz

波段 3(SW2):

5 kHz间隔: 9 500 kHz — 10 135 kHz /
11 580 kHz — 18 135 kHz

可用灵敏度 (S/N = 20 dB):

MW: 31 dB μ (36 μ V)

SW: 32 dB μ (40 μ V)

CD播放机部

激光二极管: GaAlAs

数字滤波器 (数/模): 8倍取样

数/模转换器: 24 Bit

心轴速度: 500 rpm — 200 rpm (CLV)

抖晃度: 低于测量极限

频率响应 (± 1 dB): 20 Hz — 20 kHz

总谐波失真 (1 kHz): 0.01 %

信噪比 (1 kHz): 105 dB

动态范围: 90 dB

MP3解码: MPEG-1/2 Audio Layer-3标准

WMA解码: Windows Media Audio标准

音频部

最大输出功率: 50 W $\times$ 4

全带宽功率 (THD1%以下):

22 W $\times$ 4

扬声器阻抗: 4 Ω — 8 Ω

音调: 低音: 100 Hz $\pm$ 8 dB

中音: 1 kHz $\pm$ 8 dB

高音: 10 kHz $\pm$ 8 dB

预输出电平/负载 (CD): 2 000 mV/10 k Ω

预输出阻抗: $\leq$ 600 Ω

辅助输入部

频率响应 (± 3 dB): 20 Hz — 20 kHz

最大输入电压: 1 200 mV

输入阻抗: 10 k Ω

共同

工作电压 (允许11 V — 16 V): 14.4 V

最大耗电电流: 10 A

安装尺寸 (宽 $\times$ 高 $\times$ 深):

182 mm $\times$ 53 mm $\times$ 158 mm

重量: 1.3 kg

规格可能会变更, 恕不另行通知。

关于音响文件

■ 可播放的音响文件 MP3 (.mp3)、WMA (.wma)

■ 可播放的光盘媒体 CD-R/RW/ROM

■ 可播放的光盘文件格式: ISO 9660

Level 1/2、Joliet、Romeo、长文件名称。

虽然音响文件采用了上述标准, 但是由于不同的媒体或装置的形式或条件而可能无法播放。



This symbol mark indicates that Kenwood manufactured this product so as to decrease harmful influence on the environment.