

KDC-BT960DAB **KDC-BT760DAB** **KDC-BT560DAB**

RADIOODTWARZACZ CD

Skrócona instrukcja obsługi

JVCKENWOOD Corporation

Szczegóły dotyczące obsługi oraz informacje - patrz PODRĘCZNIK OBSŁUGI na następującej stronie internetowej:



<<https://www.kenwood.com/cs/ce/>>



Informacja o usuwaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i baterie (dotyczy krajów, które przyjęły system sortowania śmieci)

Produkty i baterie z symbolem przekreślonego smietnika na kolkach nie mogą być wyrzucane za zwykłymi śmieciami.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i baterie powinny być przetwarzane w firmie mającej możliwość sortowania tych urządzeń i ich odpadów.

Skontaktuj się z lokalnymi władzami w sprawie szczegółów zlokalizowania najbliższego miejsca przerobki. Właściwe przetworzenie i pozbycie się śmieci umożliwi zachować surowce naturalne jednocześnie zapobiegając skutkom szkodliwym dla naszego zdrowia i środowiska.



Oznaczenie produktów zawierających lasery

Powyższa etykieta jest przymocowana do ramy/obudowy i mówi, że ta część stosuje wiązkę promieni laserowych ocenionych jako klasa 1. Oznacza to, że urządzenie wykorzystuje słabe wiązki promieni laserowych. Poza urządzeniem nie ma niebezpieczeństwa związanego z niebezpiecznym promieniowaniem.



Deklaracja zgodności z Dyrektywą RE 2014/53/EU

Deklaracja zgodności z Dyrektywą RoHS 2011/65/WE

Producent:

JVCケンウッド株式会社

3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

Przedstawiciel UE:

JVCケンウッド Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

English

Hereby, JVCケンウッド declares that the radio equipment "KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB" is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Français

Par la présente, JVCケンウッド déclare que l'équipement radio « KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB » est conforme à la directive 2014/53/UE.

L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Deutsch

Hiermit erklärt JVCケンウッド, dass das Funkgerät "KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Nederlands

Hierbij verklaart JVCケンWOOD dat de radioapparatuur "KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB" in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Italiano

Con la presente, JVCケンWOOD dichiara che l'apparecchio radio "KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Español

Por la presente, JVCケンWOOD declara que el equipo de radio "KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB" cumple la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Português

Deste modo, a JVCケンWOOD declara que o equipamento de rádio "KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Polska

Niniejszym, JVCケンWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy "KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem:
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Česky

Společnost JVCケンWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení "KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB" splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU.

Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Magyar

JVCケンWOOD ezennel kijelenti, hogy a „KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB” rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:
<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Svenska

Härmed försäkrar JVCENWOOD att radioutrustningen "KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB" är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Suomi

JVCENWOOD julistaa täten, että radiolaite "KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB" on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvaatimusvaatimus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Slovensko

S tem JVCENWOOD izjavlja, da je radijska oprema » KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB « v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu: <https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Slovensky

Spoločnosť JVCENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie „KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB“ vyhovuje smernici 2014/53/EU.

Čelý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Dansk

Herved erklærer JVCENWOOD, at radioudstyret "KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB" er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringen fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse: <https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός «KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB» συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμορφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

<https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Eesti

Käesolevaga JVCENWOOD kinnitab, et „KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB” raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni teraviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: <https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Latviešu

JVCENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra „KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB” atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām.

Plēns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē: <https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Lietuviškai

Šiuo JVCENWOOD pažymi, kad radijo įranga „KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB” atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus. Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu: <https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Malta

B'dan, JVCENWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-radju "KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB" huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej: <https://www.kenwood.com/euukdoc/>

HRVATSKI / SRPSKI JEZIK

JVCENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema "KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB" u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Čjeloviti tekst deklaracije Europske unije o uskladenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi: <https://www.kenwood.com/euukdoc/>

ROMÂNĂ

Prin prezenta, JVCENWOOD declară că echipamentul radio "KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB" este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: <https://www.kenwood.com/euukdoc/>

БЪЛГАРСКИ

С настоящото JVCENWOOD декларира, че радиооборудването на "KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB" е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Turkish

Burada, JVCENWOOD "KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB" radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir. AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur. <https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Русский

JVCENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование «KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB» соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет: <https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Українська

Таким чином, компанія JVCENWOOD заявляє, що радіообладнання «KDC-BT960DAB/KDC-BT760DAB/KDC-BT560DAB» відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою: <https://www.kenwood.com/euukdoc/>

Instalacja/Podłączenie

Ta sekcja jest przeznaczona dla zawodowego instalatora.
Ze względów bezpieczeństwa powierz podłączenie i instalację specjalście.
Skonsultuj się ze sprzedawcą samochodowych urządzeń audio.

▲ OSTRZEŻENIE

- Urządzenie może być zainstalowane tylko ze źródłem zasilania 12 V DC, z ujemnym uziemieniem.
- Przed podłączeniem i instalacją odłącz końcówkę ujemną akumulatora.
- Nie podłączaj przewodu akumulatora (żółty) i przewodu zapłonu (czerwony) do karoserii pojazdu lub przewodu uziemienia (czarny), aby zapobiec zwarciu.
- Aby zapobiec zwarciu:
 - Zaizoluj niepodłączone przewody taśmą izolacyjną.
 - Upewnij się, że po instalacji urządzenie zostanie uziemione do karoserii pojazdu.
 - Zabezpiecz przewody, które mają kontakt z częściami metalowymi, zaciskami i taśmą izolacyjną.

▲ PRZESTROGA


- Zainstaluj to urządzenie w konsoli swojego pojazdu. Nie dotykaj metalowej części urządzenia podczas korzystania oraz zaraz po korzystaniu z niego. Metalowe części oraz radiator i obudowa stają się gorące.
- Nie podłączaj przewodów \ominus głośnika do karoserii pojazdu, przewodu uziemiającego (czarny), ani nie podłączaj ich równolegle.
- Zamontuj urządzenie pod kątem mniejszym niż 30°.
- Jeśli wiązka przewodów pojazdu nie ma końcówki zapłonu, podłącz przewód zapłonu (czerwony) do końcówki skrzynki bezpieczników pojazdu z zasilaniem 12 V DC, z możliwością włączania i wyłączania kluczykiem.
- Wszystkie kable należy poprowadzić z dala od elementów służących do odprowadzania ciepła.
- Po zainstalowaniu urządzenia, sprawdź czy światła stop, kierunkowskazy, wycieraczki itp. w samochodzie pracują poprawnie.
- Jeśli dojdzie do przepalenia bezpiecznika, najpierw sprawdź, czy przewody nie dotykają karoserii, a potem wymień przepalony bezpiecznik na bezpiecznik o takich samych własnościach.

■ Procedura podstawowa


- 1 Wyjmij kluczyk ze stacyjki, następnie odłącz końcówkę \ominus od akumulatora.
- 2 Instalacja anteny DAB. Zobacz "Instalowanie anteny DAB" na stronie 4.
- 3 Prawdopodobnie podłącz przewody. Zobacz "Podłączenie przewodów" na stronie 3.
- 4 Zainstaluj urządzenie w samochodzie. Patrz poniżej "Instalacja urządzenia (w desce rozdzielczej)".
- 5 Ponownie podłącz końcówkę \ominus akumulatora.
- 6 Naciśnij \odot SRC, aby włączyć zasilanie.
- 7 Zdemontuj panel czołowy i zresetuj urządzenie w ciągu 5 sekund. Zobacz "Resetowanie" na stronie 7.

Instalacja urządzenia (w desce rozdzielczej)

1




Usuwanie urządzenia



Lista części (w zestawie)

- (A) Panel czołowy (x1)
- (B) Ramka (x1)
- (C) Rękaw montażowy (x1)
- (D) Wiązka przewodów (x1)
- (E) Narzędzie do usuwania (x2)

Podłączenie przewodów



- a) Jasny niebieski/żółty: Złącze sterowania pilota na kierownicy
- b) Niebiesko/biały: Do końcówki sterowania zasilaniem, gdy używasz opcjonalnego wzmacniacza lub do końcówki sterowania anteną w pojeździe
- c) Brązowy: Nawiąż połączenie z urządzeniem wyposażonym w funkcję wyciszania, aby wyciszyć ten odbiornik
- d) Żółty: Przewód akumulatora
- e) Czerwony: Przewód zapłonu
- f) Czerwony: A7 ze złącza ISO
- g) Żółty: A4 ze złącza ISO

| Styk | Kolor i funkcja (dla złączy ISO) | |
|--------|----------------------------------|----------------------------|
| A4 | Żółty | : Akumulator |
| A5 | Niebiesko/biały*1 | : Sterowanie zasilaniem |
| A7 | Czerwony | : Zapłon (ACC) |
| A8 | Czarny | : Połączenie Ziemia (masa) |
| B1, B2 | Purpurowy ⊕, Purpurowo/czarny ⊖ | : Tylny głośnik (prawy) |
| B3, B4 | Szary ⊕, Szary/czarny ⊖ | : Przedni głośnik (prawy) |
| B5, B6 | Biały ⊕, Biały/czarny ⊖ | : Przedni głośnik (lewy) |
| B7, B8 | Zielony ⊕, Zielony/czarny ⊖ | : Tylny głośnik (lewy) |

■ Instalowanie anteny DAB

Podłącz dołączoną do zestawu antenę DAB do gniazda anteny DAB. (Strona 3)
Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz poniżej.

▲ PRZESTROGA

- Antena filmowa (F) jest przeznaczona wyłącznie do użytku wewnątrz pojazdu.
- Nie należy instalować w następujących miejscach:
 - kiedy może zasłaniać pole widzenia kierowcy.
 - kiedy może zakłócać działanie urządzeń bezpieczeństwa, takich jak poduszki powietrzne.
 - na ruchomych szklanych powierzchniach, takich jak tylna kłapa.
 - po boku pojazdu (np. na drzwiach, przedniej bocznej szybie).
 - na tylnej szybie.
- Siła sygnału zmniejszy się po zainstalowaniu w następujących miejscach:
 - na szkle odbijającym promienie IR lub w miejscach pokrytych szklaną powłoką przypominającą lustro.
 - kiedy nakłada się z rzeczywistą anteną radiową (wzór).
 - kiedy nakłada się z przewodami grzejnymi okien.
 - na szkle, które blokuje sygnały radiowe (np. szkło dobijające IR, szkło termoizolacyjne).
- Słaby odbiór może występować:
 - z powodu hałasu, kiedy są włączone wycieraczki, klimatyzacja lub silnik.
 - w zależności od kierunku stacji nadawczej w odniesieniu do pojazdu (anteny).
- Dokładnie wytrzyj olej i brud z powierzchni klejania za pomocą dołączonej myjki (I).
- Nie zginaj ani nie uszkodzaj anteny filmu (F).
- Instalacja na niektórych pojazdach może okazać się niemożliwa.
- Sprawdź ułożenie kabli anteny filmowej (F) i urządzenie wzmacniacza (G) przed wklejeniem.
- Nie stosować żadnych środków do czyszczenia szkła po wklejeniu anteny filmu (F).


■ Lista części (w zestawie)

- (F) Antena filmowa (x1)
- (G) Urządzenie wzmacniacza (kabel ze wzmacniaczem, 3,5m) (x1)
- (H) Zacisk kabla (x3)
- (I) Środek czyszczący (x1)


Ustal miejsce montażu anteny

- Kierunek anteny filmu (F) zmienia się w zależności od tego, czy antena filmu (F) jest zainstalowana po prawej lub lewej stronie.
- Pamiętaj, aby sprawdzić miejsce instalacji anteny filmu (F) przed instalacją. Antena filmu nie może zostać ponownie wklejona.
- Oddziel od innych anten o co najmniej 100 mm.
- Nie naklejj jednostki wzmacniacza (G) na linii ceramicznej (czarna część) wokół przedniej szyby. Z powodu braku wystarczającej przyczepności.

Instalacja anteny po lewej stronie



Instalacja anteny po prawej stronie




* Przeniesić uziemienie jednostki wzmacniacza (G) na metalową część przedniej kolumny.


▲ PRZESTROGA

Instalacja kabla antenowego wewnątrz przedniego słupka drzwiowego z zainstalowaną poduszką powietrzną

- Pokrywa przedniego słupka drzwiowego jest zabezpieczona specjalnym zaciskiem, który musi zostać wymieniony po jego usunięciu. Skontaktuj się z dostawcą pojazdu, aby otrzymać szczegóły dot. osłony przedniego słupka drzwi i dostępności części zamiennych.




- Zainstaluj jednostkę wzmacniacza (G) na poduszce powietrznej, tak aby nie zakłócała funkcjonowania poduszki powietrznej.



Przeгляд instalacji

Ze względów bezpieczeństwa, antena powinna być zainstalowana po stronie pasażera.




■ Instalacja anteny

- 1 Usuń obudowę przedniego słupka w twoim samochodzie.




- 2 Wyczyść przednią szybę dostarczoną myjką (I).




- Przed rozpoczęciem poczekaj, aż szklana powierzchnia zupełnie wyschnie.
- Ogrzej powierzchnię przedniej szyby za pomocą odmrażacza, jeśli jest zimno (w zimie).

- 3 Usuń separator (tag 1) anteny filmowej (F) poziomo i naklej antenę na przednią szybę.




Nie należy dotykać powierzchni klejonej (samoprzylepnej) anteny filmowej (F).


- 4** Potrzymaj film anteny delikatnie na przedniej szybie, w kierunku wskazanym strzałką w celu umożliwienia trwałego przyklejenia.




- 5** Usuń separator (tag 2) anteny filmowej (F) pionowo.




- 6** Wyrównać wypustki na wzmacniaczu (G) z oznaczeniem K na naklejanej antenie (F) i przykleić.
Nie dotykaj terminalu przewodniego ani powierzchni (samoprzylepnej) jednostki wzmacniacza (G).
- Podczas instalowania anteny po prawej stronie



- Podczas instalowania anteny po lewej stronie



- 7** Usuń folię pokrywającą uziemienie i wklej na uziemieniu metalowej części pojazdu. Zapewnij wystarczającą swobodę dla uziemienia, tak aby nie kolidowała z wewnętrznymi częściami (przednia pokrywa słupka drzewiowego). Zadbaj również, aby elementy wewnętrzne nie zakłócały urządzenia wzmacniacza (G).



- 8** Podłącz kable antenowe.
Stosuj zacisk kabla (H) w celu zabezpieczenia anteny do słupa w kilku położeniach.
- 9** Zamontuj przednią pokrywę słupka drzewiowego z powrotem do jego pierwotnego położenia.
Pamiętaj, aby nie uszkodzić uziemienia i jednostki wzmacniacza (G), podczas zakrywania.
- 10** Podłączyć wzmacniacz (G) do gniazda wejścia antenowego DAB z tyłu urządzenia.

Uwaga:
Dopilnuj, aby [DAB ANT POWER] było ustawione na [ON] w menu [FUNCTION] w trybie gotowości.
Fabrycznie wybrane jest [ON].

Zanim uruchomisz

WAŻNE

- Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia, przed rozpoczęciem jego obsługi należy przeczytać niniejszą instrukcję. Szczególnie ważne jest przestrzeżenie informacji o ostrzeżeniach i przestrożach zawartych w niniejszej instrukcji.
- Instrukcję należy zachować w bezpiecznym i łatwo dostępnym miejscu do późniejszego wglądu.

▲ OSTRZEŻENIE

Nie obsługuj żadnych funkcji, które mogą odciągnąć Twoją uwagę od bezpiecznej jazdy.

▲ PRZESTROGA

Ustawienie głośności:


- Wyreguluj głośność tak, aby słyszeć dźwięki z zewnątrz samochodu, co pozwoli uniknąć wypadku.
- Przed rozpoczęciem odtwarzania ze źródeł cyfrowych należy zmniejszyć poziom głośności, aby uniknąć uszkodzenia głośników na skutek gwałtownego zwiększenia poziomu głośności.

Ogólne:




- Nie należy używać urządzeń zewnętrznych, jeśli może to wpłynąć na bezpieczeństwo jazdy.
- Upewnij się, że masz kopię zapasową wszystkich ważnych danych. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za stratę zapisanych danych.
- Aby nie dopuścić do zwarcia, nigdy nie wkładaj, ani nie wrzucaj do środka urządzenia żadnych przedmiotów metalowych (np. monet czy narzędzi metalowych).
- W przypadku błędu odtwarzania, spowodowanego kondensacją na soczewce lasera, wysuń płytę i poczekaj, aż wilgoć odparuje.
- Dane USB są podane na jednostce głównej. Aby je zobaczyć, odłącz panel przedni.
- W przypadku niektórych samochodów antena będzie automatycznie rozwijana w wyniku włączenia urządzenia z podłączonym przewodem kontrolnym anteny. Wyłącz urządzenie lub zmień źródło na STANDBY, jeśli pojazd jest parkowany w pomieszczeniu o niskim suficie.



Podstawy

Panel czołowy



* Tylko dla celów ilustracyjnych.

| Podłączenie | Odlączenie | Resetowanie |
|---|--|---|
|  |  |  |
| | | Zresetować urządzenie w ciągu 5 sekund, po odłączeniu płyty czołowej. |

| Aby | Na panelu czołowym |
|------------------------------|--|
| Włącz zasilanie | Naciśnij  SRC. • Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć zasilanie. |
| Ustaw głośność | Obróć pokrętko głośności. |
| Wybierz źródło | Kolejno naciśkaj  SRC. |
| Zmień wyświetlane informacje | Kolejno naciśkaj DISP. |

Przygotowania

1 Wybierz wyświetlany język, potwierdź typ łącza crossover i anuluj demonstrację

Po pierwszym włączeniu urządzenia (lub w wyniku ustawienia parametru [FACTORY RESET] na [YES]), na wyświetlaczu pojawi się informacja: "SEL LANGUAGE" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Obróć pokrętko głośności, aby wybrać język [EN] (angielski) / [RU] (rosyjski) / [SP] (hiszpański) / [FR] (francuski) / [GE] (niemiecki), a następnie naciśnij pokrętko.

[EN] jest wybrane jako ustawienie początkowe.

Na wyświetlaczu pojawi się: "2-WAY X'OVER" lub "3-WAY X'OVER" → "PRESS" → "VOLUME KNOB" → "TO CONFIRM".

- 2 Naciśnij pokrętko głośności, aby zatwierdzić aktualny typ zwrotnicy.

Na wyświetlaczu pojawi się: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB".

- 3 Ponownie naciśnij pokrętko głośności.

[YES] jest wybrane jako ustawienie początkowe.

- 4 Ponownie naciśnij pokrętko głośności.

Zostanie wyświetlony komunikat "DEMO OFF".

2 Ustaw zegar i datę

- 1 Naciśnij pokrętko głośności, aby przejść do trybu [FUNCTION].

- 2 Obróć pokrętko głośności, aby wybrać [CLOCK], następnie naciśnij je.

Jak dostosować zegar

- 3 Obróć pokrętko głośności, aby wybrać [CLOCK ADJUST], następnie naciśnij je.

- 4 Obróć pokrętko głośności, aby wybrać ustawienia, a następnie naciśnij pokrętko.

Ustaw czas w kolejności "Godzina" → "Minuta".

- 5 Obróć pokrętko głośności, aby wybrać [CLOCK FORMAT], następnie naciśnij je.

- 6 Obracaj pokrętkiem głośności, aby wybrać [12H] lub [24H], a następnie naciśnij je.

Jak ustawić datę

- 7 Obróć pokrętko głośności, aby wybrać [DATE FORMAT], następnie naciśnij je.

- 8 Obracaj pokrętkiem głośności, aby wybrać [DD/MM/YY] lub [MM/DD/YY], a następnie naciśnij je.

- 9 Obróć pokrętko głośności, aby wybrać [DATE SET], następnie naciśnij je.

- 10 Obróć pokrętko głośności, aby wybrać ustawienia, a następnie naciśnij pokrętko.

Ustaw datę w kolejności "Dzień" → "Miesiąc" → "Rok" lub "Miesiąc" → "Dzień" → "Rok".

- 11 Naciśnij i przytrzymaj **Q** / **↵**, aby wyjść.

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij **Q** / **↵**.

3 Ustawić inne opcjonalne ustawień

Można ustawiać następujące elementy wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest w trybie STANDBY.

- 1 Naciśnij wielokrotnie **⏏** SRC, aby przejść do trybu STANDBY.

- 2 Naciśnij pokrętko głośności, aby przejść do trybu [FUNCTION].

- 3 Dokonaj wyboru, obracając pokrętkiem głośności (patrz tabela poniżej), następnie naciśnij je.

- 4 Powtarzaj krok 3 do momentu wybrania lub aktywacji odpowiedniej pozycji.

- 5 Naciśnij i przytrzymaj **Q** / **↵**, aby wyjść.

Aby powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij **Q** / **↵**.

Domyślne: [XX]

| | |
|-----------------|---|
| [SYSTEM] | |
| [KEY BEEP] | [ON]: Włącza dźwięk naciśnięcia przycisków. ; [OFF]: Wyłącza. |
| [FACTORY RESET] | [YES]: Resetują się ustawienia do domyślnych (za wyjątkiem zapisanej stacji). ; [NO]: Anulowanie. |
| [ENGLISH] | |
| [РУССКИЙ] | |
| [ESPAÑOL] | Wybierz język użytkownika dla menu [FUNCTION] oraz informacje o muzyce, o ile są dostępne. |
| [FRANCAIS] | Domyślnie wybrany jest język [ENGLISH]. |
| [DEUTSCH] | |

Radio cyfrowe

Informacje o DAB (Digital Audio Broadcasting)

DAB jest jednym z dostępnych obecnie systemów cyfrowej transmisji sygnału radiowego (ang. Digital Audio Broadcasting). Dostarcza cyfrową jakość dźwięku bez irytujących zakłóceń lub zniekształcenia sygnału. Ponadto, może obsługiwać tekst, obrazy oraz dane.

W przeciwieństwie do przekazu FM, w którym każdy program jest transmitowany na swojej własnej częstotliwości, DAB łączy w sobie kilka programów (zwanymi "serwisami"), tworząc jeden "zestaw".

"Podstawowemu komponentowi" (główna stacja radiowa) czasem towarzyszy "element wtórny", który może zawierać dodatkowe programy lub inne informacje.

Przygotowanie:

- 1 Podłącz dołączoną do zestawu antenę DAB do gniazda wejścia antenowego DAB z tyłu urządzenia. (Strona 3)
- 2 Kolejno naciśnij **SRC**, aby wybrać DIGITAL AUDIO.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj **Q / ↵** (LIST UPDATE), aby rozpocząć aktualizację Listy usług.
Po zakończeniu aktualizacji, pojawi się "UPDATED".

■ Szukaj zespołu

- 1 Kolejno naciśnij **SRC**, aby wybrać DIGITAL AUDIO.
- 2 Kolejno naciśnij **BAND**, aby wybrać DB1/DB2/DB3.
- 3 Naciśnij i przytrzymaj **◀◀ / ▶▶**, aby szukać zespołu.
- 4 Naciśnij **◀◀ / ▶▶**, aby wybrać zespół, usługę lub komponent do słuchania.

■ Zapisywanie ustawień w pamięci

Można zapisać do 18 usług.

Zapisywanie usługi

Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków numerycznych (1 do 6).

Wybierz zapisaną usługę

Naciśnij jeden z przycisków numerycznych (1 do 6).

Radio analogowe

■ Wyszukiwanie stacji

- 1 Kolejno naciśnij **SRC**, aby wybrać RADIO.
- 2 Kolejno naciśnij **BAND**, aby wybrać FM1/FM2/FM3/MW/LW.
- 3 Naciśnij **◀◀ / ▶▶**, aby wyszukać stację.

■ Zapisywanie ustawień w pamięci

Można zapisać do 18 stacji FM i 6 stacji MW/LW.

Zapisywanie stacji

Podczas słuchania stacji...

Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków numerycznych (1 do 6).

Wybór zapisanej stacji

Naciśnij jeden z przycisków numerycznych (1 do 6).

CD/USB/iPod

Wybieralne źródło: CD/USB/iPod USB lub iPod BT

■ Rozpoczęcie odtwarzania

Źródło zmienia się automatycznie, a odtwarzanie zostaje uruchomione po włożeniu płyty lub podłączeniu urządzenia (urządzenie USB/ iPod/iPhone) do gniazda wejściowego USB.

- Upewnij się, że wybrano **[USB]** dla **[IPHONE SETUP]** w menu **[USB]**, aby słuchać dźwięku z urządzenia iPod/iPhone.

| Aby | Na panelu czołowym |
|--------------------------------|---|
| Odtwarzanie/zatrzymanie | Naciśnij 6 ▶▶ . |
| Przewinięcie do tyłu/do przodu | Naciśnij i przytrzymaj ◀◀ / ▶▶ . |
| Wybierz utwór/plik | Naciśnij ◀◀ / ▶▶ . |
| Wybierz folder | Naciśnij 2 ^ / 1 v . |
| Powtarzanie odtwarzania | Kolejno naciśnij 4 ↻ . |
| Odtwarzanie losowe | Kolejno naciśnij 3 ✕ . |

Ustawienia funkcji

- 1 Naciśnij pokrętkę głośności, aby przejść do trybu [FUNCTION].
- 2 Obróć pokrętkę głośności, aby wybrać pozycję, następnie naciśnij je.
- 3 Powtarzaj krok 2 do momentu wybrania lub aktywacji odpowiedniej pozycji.
- 4 Naciśnij i przytrzymaj **Q** / **S**, aby wyjść.

Abym powrócić do poprzedniego elementu ustawień, naciśnij **Q** / **S**

- Szczegółowe objaśnienia dotyczące poszczególnych pozycji zostały podane w PODRĘCZNIKU OBSŁUGI na poniższej stronie internetowej:
<<https://www.kenwood.com/cs/ce/>>
- Dostępność poszczególnych pozycji może się różnić w zależności od modelu.

Pozycje menu [FUNCTION]

| | |
|-----------------|--|
| [AUDIO CONTROL] | : Ustawia preferowaną konfigurację audio. |
| [DISPLAY] | : Ustawia preferowane sterowanie dla okna wyświetlacza. |
| [TUNER SETTING] | : Ustawienia źródła radiowego. |
| [USB] | : Ustawienia w przypadku korzystania z urządzenia USB. |
| [BT MODE] | : Ustawienia w przypadku korzystania z urządzenia Bluetooth. |
| [REMOTE APP] | : Ustawienia w przypadku korzystania ze smartfona w celu sterowania tym urządzeniem. |
| [ALEXA SETUP] | : Ustawia preferowany język sterowania głosowego dla Alexy. |
| [MIC GAIN]* | : Ustawia czułość mikrofonu. |
| [NR LEVEL]* | : Regulacja poziomu redukcji szumów. |
| [ECHO CANCEL]* | : Ustawia czas opóźnienia usuwania pogłosu. |
| [SYSTEM] | : Ustawienia tego urządzenia. |
| [CLOCK] | : Ustawia zegar. |
| [ENGLISH] | : Wybiera język menu i informacji o utworach muzycznych. |
| [РУССКИЙ] | : Wybiera język menu i informacji o utworach muzycznych. |
| [ESPANOL] | : Wybiera język menu i informacji o utworach muzycznych. |
| [FRANCAIS] | : Wybiera język menu i informacji o utworach muzycznych. |
| [DEUTSCH] | : Wybiera język menu i informacji o utworach muzycznych. |
| [DEMO MODE] | : Włącza lub wyłącza demonstrację wyświetlania. |

* Ma zastosowanie tylko podczas rozmowy przez telefon.

Inne informacje

Odtwarzanie źródeł **AUX** i **AMAZON ALEXA**, patrz PODRĘCZNIK OBSŁUGI na następującej stronie internetowej:

<<https://www.kenwood.com/cs/ce/>>

- Dostępność poszczególnych źródeł może się różnić w zależności od modelu.

Uwaga dotycząca specyfikacji

Zakres częstotliwości Bluetooth:

2,402 GHz — 2,480 GHz

Moc wyjściowa Bluetooth RF (E.I.R.P.):

+4 dBm (MAX), klasa mocy 2

Impedancja głośnika:

4 Ω — 8 Ω

Napięcie pracy:

Akumulator samochodowy 12 V DC


Bluetooth®

- W zależności od wersji Bluetooth, systemu operacyjnego i wersji oprogramowania sprzętowego telefonu funkcje Bluetooth mogą nie współpracować z tym urządzeniem.
- Pamiętaj o włączeniu funkcji Bluetooth na urządzeniu, aby móc wykonywać poniższe operacje.
- Warunki odbioru sygnału różnią się w zależności od otoczenia.

Podłącz mikrofon

Podłącz dostarczony mikrofon do gniazda wejściowego mikrofonu na tylnym panelu.

Regulacja kąta ustawienia mikrofonu



Przymocuj zaciskami do przewodów (nie dołączone) w razie potrzeby.

Za pierwszym razem sparuj i połącz urządzenie Bluetooth

- 1 Naciśnij **SRC**, aby włączyć zasilanie.
- 2 Wyszukać i wybrać nazwę radioodtwarzacza ("KDC-BT960DAB"/"KDC-BT760DAB"/"KDC-BT560DAB") na urządzeniu Bluetooth. "PAIRING" → "PASS XXXXXX" → "Nazwa urządzenia" → "PRESS" → "VOLUME KNOB" pojawia się na wyświetlaczu.
 - W przypadku niektórych urządzeń Bluetooth konieczne może być wpisanie kodu PIN zaraz po zakończeniu wyszukiwania.
- 3 Naciśnij pokrętkę głośności, aby rozpocząć parowanie. Po zakończeniu parowania wyświetli się komunikat "PAIRING OK".

Po zakończeniu parowania połączenie Bluetooth jest nawiązywane automatycznie.

- Na wyświetlaczu świeci kontrolka "BT 1" i/lub "BT 2". Wskaźnik "Volume" świeci, wskazując poziom naładowania baterii i siłę sygnału połączonego urządzenia.

Odbieranie połączenia

- Naciśnij **☑**, pokrętkę głośności lub jeden z przycisków numerycznych (1 do 6).
- Aby wyregulować głośność od [00] do [35], należy przekręcić pokrętkę regulacji głośności.
 - Aby zakończyć połączenie, naciśnij przycisk **Q/S**.

Odtwarzacz audio przez Bluetooth

- 1 Kolejno naciskaj **SRC**, aby wybrać BT AUDIO.
- 2 Zarządzaj odtwarzaczem dźwięku za pomocą Bluetooth by rozpocząć odtwarzanie.

| Aby | Na panelu czołowym |
|--------------------------------|---|
| Odtwarzanie/zatrzymanie | Naciśnij 6 ▶ . |
| Wybierz grupę lub folder | Naciśnij 2 ^ / 1 v . |
| Pomijanie do tyłu/do przodu | Naciśnij ◀◀ / ▶▶ . |
| Przewinięcie do tyłu/do przodu | Naciśnij i przytrzymaj ◀◀ / ▶▶ . |
| Powtarzanie odtwarzania | Kolejno naciskaj 4 ↺ . |
| Odtwarzanie losowe | Naciśnij i przytrzymaj 3 ⌘ aby wybrać [ALL RANDOM] lub [GROUP RANDOM]. |

- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Android is a trademark of Google LLC.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVCKENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- Amazon, Alexa and all related marks are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.
- Alexa is not available in all languages and countries. Alexa features and functionality may vary by location.

