

DNX7150DAB DNX715WDAB DNX4150DAB DNX4150BT DNX4150BTR

GPS-NAVIGATIESYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING

JVC KENWOOD Corporation

Klik op onderstaande knop voordat u deze handleiding gaat lezen om na te gaan welke versie van de handleiding de nieuwste is en welke pagina's gewijzigd zijn.
<http://manual.kenwood.com/edition/im386/>






Wat wilt u doen?

Gefeliciteerd met uw aankoop van het KENWOOD GPS
NAVIGATIESYSTEEM.

In deze handleiding leert u allerlei handige functies van het systeem
gebruiken.

**Klik op het pictogram van het medium dat u
wilt afspelen.**

Met één klik kunt u naar de sectie van elk medium springen!



Inhoudsopgave

Voor ingebruikname	4	Bediening van de radio	58
▲ WAARSCHUWING	4	Basisbediening van de radio	58
De gebruiksaanwijzing gebruiken	5	Basisbediening van de digitale radio	60
Basisbediening	6	Geheugenfunctie	62
Functies van de knoppen op het voorpaneel	6	Selecteerfunctie	63
Het toestel inschakelen	12	Verkeersinformatie	64
Media afspelen	15	Opnieuw afspelen (alleen digitale radio)	65
Verwijderen van het voorpaneel (DNX7150DAB)	18	Tunerinstellingen	66
Bedienen met het START-scherm	19	Digitale Radio Instelling	67
Basisbediening	21	Bluetooth-regeling	70
Navigatiebediening	23	Bluetooth-eenheid registreren en verbinding maken	70
Bediening van de dvd/ video-cd (vcd)	26	Bluetooth-audioapparaat afspelen	74
Basisbediening van de dvd/vcd	26	De handsfree-eenheid gebruiken	75
Bediening van het dvd-menu	29	Handsfree instellen	78
Zoomregeling voor dvd en vcd	30	Instellingen	80
DVD-instellingen	32	Beeldscherminstellingen	80
Bediening van cd/audio- en beeldbestanden/iPod/app	36	Camerasbediening bekijken	81
Basisbediening van muziek/video/beeld	36	Systeeminstellingen	81
Zoeken	42	Display Setup	86
Filmregeling	45	INSTELLINGEN navigatie	89
Bediening van Aha	46	Camera-instellingen	90
AUPEO! Bediening	49	Software-informatie	91
Apps-bediening	51	AV-ingang instellen	92
Instellingen voor USB/SD/iPod/App/DivX	52	AV Output Interface Setup	93
		Controlling bedienen	94
		Audio instellen	94
		Algemene audio regelen	98
		Equalizerregeling	99
		Zoneregeling	101
		Geluidseffect	102
		Luisterpositie	104

Afstandsbediening **106**

Batterij installeren _____ 106

Functie van de knoppen van de
afstandsbediening _____ 107

Problemen oplossen **110**

Problemen en oplossingen _____ 110

Foutmeldingen _____ 111

Het toestel resetten _____ 113

Appendix **114**

Af speelbare media en bestanden _____ 114

Indicatoren op de statusbalk _____ 118

Regiocodes in de wereld _____ 120

Dvd-taalcodes _____ 121

Technische gegevens _____ 122

Informatie over dit toestel _____ 125

Voor ingebruikname

⚠ WAARSCHUWING

Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om persoonlijk letsel of brand te voorkomen:

- Om kortsluiting te voorkomen plaats u nooit metalen voorwerpen (zoals munten of metalen gereedschappen) in het toestel of laat u deze in het toestel achter.
- Kijk niet naar het scherm of richt uw ogen niet op het scherm als u langere tijd aan het rijden bent.
- Raadpleeg uw Kenwood-dealer als u tijdens de installatie problemen ondervindt.

Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van het toestel

- Neem wanneer u optioneel toebehoren aanschaft contact op met uw Kenwood-dealer om te controleren of dit optionele toebehoren met uw model en in uw regio functioneren.
- U kunt de taal selecteren voor onder meer weergavemenu's en audiobestandslabels. Zie [Taalinstellingen \(P.83\)](#).
- De functie Radio Data System of Radio Broadcast Data System werkt niet als deze functie niet wordt ondersteund door een te ontvangen radiostation.

De monitor beschermen

Om de monitor tegen beschadigingen te beschermen, mag u de monitor niet bedienen met een balpen of een soortgelijk hulpmiddel met een scherpe punt.

Het toestel reinigen

Als er vlekken op het frontje van dit toestel zitten, veeg deze er dan met een droge, zachte doek, zoals een siliconendoekje, van af. Als er hardnekkige vlekken op het frontje zitten, veeg deze er dan eerst met een met neutraal reinigingsmiddel bevochtigde doek en vervolgens met een schone, zachte, droge doek van af.




- Als u reinigingspray rechtstreeks op het toestel spuit, kunnen de mechanische onderdelen ervan beschadigd raken. Als u het frontje met een harde doek of met een vluchtige vloeistof zoals thinner of alcohol afveegt, kunnen er krassen ontstaan of wordt opgedrukte tekst gewist.


Condens op de lens

Wanneer u de autoverwarming aanzet bij lage temperaturen wordt er mogelijk condens op de lens van de diskspeler gevormd. De lens beslaat en het is mogelijk dat disks niet meer kunnen worden afgespeeld. Verwijder in dergelijke situaties de disk en wacht totdat de condens verdampt. Als het toestel na een tijdje nog steeds niet normaal functioneert, neem dan contact op met uw Kenwood-dealer.

Voorzorgsmaatregelen voor de omgang met disks

- Raak de opnamekant van een disk niet aan.
- Plak geen plakband e.d. op de disk en gebruik geen disk waar plakband op is gekleefd.
- Gebruik geen diskaccessoires.
- Reinig de disk van het midden naar de buitenrand.
- Neem de disks horizontaal uit het toestel.
- Verwijder voor gebruik eventuele bramen in het middengat of aan de rand van de disk met een balpen of iets dergelijks.
- Disks die niet rond zijn, kunnen niet worden gebruikt.



- 8-cm-disks kunnen niet worden gebruikt.
- Disks met kleuren op het opnameoppervlak of vieze disks kunnen niet worden gebruikt.
- Dit toestel kan alleen cd's met  afspelen. Dit toestel kan disks die niet zijn voorzien van het merkteken, mogelijk niet correct afspelen.
- U kunt een disk die niet is afgesloten, niet afspelen. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de branderssoftware en uw recorder over het afsluiten van disks.)

De gebruiksaanwijzing gebruiken

[Terug naar beginpagina](#)

[Bediening van cd/audio- en beeldbestanden/iPod/app](#)

Zoeken

U kunt op de onderstaande manieren muziek-, video- of beeldbestanden zoeken.

OPMERKING

- Als u een afstandsbediening gebruikt, kunt u direct naar het gewenste nummer/bestand gaan door de map, het bestand/nummer, afspeeltijd, enz. in te voeren. Voor details, zie [Modus Direct zoeken \(P.107\)](#).


Lijst zoeken

U kunt op basis van een hiërarchie nummers, mappen en bestanden zoeken.

1 Raak [Q] aan.

Het zoekmethodescherm wordt weergegeven.

2 Raak de gewenste zoekmethode aan.



Het scherm List Control wordt weergegeven.

3 Raak de gewenste map aan.



4 Raak het gewenste onderdeel in het inhoudsoverzicht aan.

Het afspelen begint.

Op overige zoeken

Als u de lijst wilt inperken, zijn er andere

30

Link

U kunt met één klik naar elke sectie of beginpagina gaan.

Functienaam

Introduceert de functie.

OPMERKING

Introduceert tips, opmerkingen etc.

Verwijzing

Wordt in het blauw weergegeven.

Met één klik kunt u naar het artikel gaan dat bij de huidige sectie hoort.

Bedieningsinstructies

Legt uit welke bedieningsinstructies uitgevoerd moeten worden.

< >: geeft de naam van de paneelknoppen aan.

[]: geeft de naam van de tiptoetsen aan.

Screenshot

Toont screenshots die tijdens de bediening ter referentie worden weergegeven.

Het aanraakvlak of de tiptoetsen worden omgeven door een rood kader.



OPMERKING

- De in deze handleiding weergegeven schermen en panelen worden als voorbeelden gebruikt om de bediening te verduidelijken. Ze kunnen daarom afwijken van de werkelijk gebruikte schermen en panelen, of sommige scherp Patronen kunnen verschillen.

Basisbediening

Functies van de knoppen op het voorpaneel

DNX7150DAB



OPMERKING

- De panelen die in deze handleiding worden weergegeven, zijn voorbeelden om een duidelijke uitleg van de werking te kunnen geven. Om die reden kunnen de panelen afwijken van de werkelijke panelen.
- In deze handleiding wordt elk model als volgt afgekoort:
DNX7150DAB: **DNX7**

Als het bovenstaande pictogram wordt getoond, lees dan het artikel dat van toepassing is op het apparaat dat u gebruikt.

Een SD-kaart plaatsen


- 1) Druk gedurende 1 seconde op de **7** <▲>-toets.
Het paneel gaat helemaal open.
- 2) Houd de SD-kaart vast zoals weergegeven in de afbeelding rechts, en plaats hem in de sleuf totdat hij vastklikt.

● De kaart uitwerpen:

Duw de kaart totdat deze vastklikt en verwijder vervolgens uw vinger van de kaart.

De kaart komt naar buiten zodat u deze met uw vingers uit de sleuf kunt trekken.

Gelabelde
zijde



OPMERKING


- Bij het verwijderen van een deel van het voorpaneel, verwijder het dan naar de voorzijde zoals getoond in de afbeelding rechts. Als het in opwaartse richting wordt verwijderd, gaat het voorpaneel kapot.

Nummer	Naam	Beweging
1	▽ (resetten)	<ul style="list-style-type: none"> Als het toestel of het hiermee verbonden toestel niet correct werkt, worden de fabrieksinstellingen gereset door op deze knop te drukken (P.113). Als de Security Indicator (SI)-functie is ingeschakeld, zal deze indicator knipperen wanneer het paneel is verwijderd (P.84).
2	▼, ▲ (volume)	<ul style="list-style-type: none"> Regelt het volume.
3	NAV	<ul style="list-style-type: none"> Geeft het navigatiescherm weer. Als de knop 1 seconde wordt ingedrukt, worden de op de AV-uitgang aangesloten omgeschakeld.
4	MENU	<ul style="list-style-type: none"> Geeft het optiemenuscherm weer. Als de knop 1 seconde wordt ingedrukt, wordt het scherm uitgeschakeld.*1
5	HOME	<ul style="list-style-type: none"> Geeft het START-scherm weer (P.19). Als de knop 1 seconde wordt ingedrukt, wordt het toestel uitgeschakeld. Als het toestel is uitgeschakeld, wordt het ingeschakeld.
6	TEL	<ul style="list-style-type: none"> Geeft het scherm Hands Free weer (P.75). Als de knop 1 seconde wordt ingedrukt, wordt het scherm Spraakherkenning weergegeven (P.78).
7	▲ (uitwerpen)	<ul style="list-style-type: none"> Werpt de disk uit. Als het paneel open is en de knop wordt ingedrukt, wordt het paneel gesloten. Als de knop 1 seconden wordt ingedrukt, wordt de disk geforceerd uitgeworpen. Als het paneel gesloten is en de knop wordt 1 seconde ingedrukt, wordt het paneel ter hoogte van de SD-kaartsleuf volledig geopend.
8	Disksleuf	<ul style="list-style-type: none"> Een sleuf waarin een diskmedium kan worden geplaatst.
9	SD-kaartsleuf	<ul style="list-style-type: none"> Een sleuf waarin een SD-kaart kan worden geplaatst. U kunt een audio-/beeldbestand op de kaart afspelen. *2 De kaart wordt gebruikt voor het opwaarderen van de kaart. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het navigatiesysteem voor informatie over het upgraden van de kaart.

*1 De functie van de knop [MENU] (menu) kan worden gewijzigd naar de functie camera bekijken. Zie [Gebruikersinterface \(P.82\)](#).

*2 Als het kaartbijwerkingsbestand op de SD-kaart blijft staan, kunt u geen audio-/beeldbestand afspelen.

DNX715WDAB



OPMERKING

- De panelen die in deze handleiding worden weergegeven, zijn voorbeelden om een duidelijke uitleg van de werking te kunnen geven. Om die reden kunnen de panelen afwijken van de werkelijke panelen.
- In deze handleiding wordt elk model als volgt afgekort:

DNX715WDAB: **DNX7**

Als de bovenstaande pictogrammen worden getoond, lees dan het artikel dat van toepassing is op het apparaat dat u gebruikt.

Een microSD-kaart plaatsen


- 1) Druk gedurende 1 seconde op de **6** <▲>-toets.
Het paneel gaat helemaal open.
- 2) Houd de SD-kaart vast zoals weergegeven in de afbeelding rechts, en plaats hem in de sleuf totdat hij vastklikt.

● De kaart uitwerpen:

Duw de kaart totdat deze vastklikt en verwijder vervolgens uw vinger van de kaart.

De kaart komt naar buiten zodat u deze met uw vingers uit de sleuf kunt trekken.

Gelabelde
zijde




Nummer	Naam	Beweging
1	NAV	<ul style="list-style-type: none"> • Geeft het navigatiescherm weer. • Als de knop 1 seconde wordt ingedrukt, worden de op de AV-uitgang aangesloten omgeschakeld.
2	▼, ▲ (volume)	<ul style="list-style-type: none"> • Regelt het volume.
3	HOME	<ul style="list-style-type: none"> • Geeft het START-scherm weer (P.19). • Als de knop 1 seconde wordt ingedrukt, wordt het toestel uitgeschakeld. • Als het toestel is uitgeschakeld, wordt het ingeschakeld.
4	MENU	<ul style="list-style-type: none"> • Geeft het optiemenuscherm weer. • Als de knop 1 seconde wordt ingedrukt, wordt het scherm uitgeschakeld.*1
5	TEL	<ul style="list-style-type: none"> • Geeft het scherm Hands Free weer (P.75). • Als de knop 1 seconde wordt ingedrukt, wordt het scherm Spraakherkenning weergegeven (P.78).
6	▲ (uitwerpen)	<ul style="list-style-type: none"> • Werpt de disk uit. • Als de knop 1 seconde wordt ingedrukt, wordt de disk geforceerd uitgeworpen.
7	Reset	<ul style="list-style-type: none"> • Als het toestel of het hiermee verbonden toestel niet correct werkt, worden de fabrieksinstellingen gereset door op deze knop te drukken (P.113).
8	Disksleuf	<ul style="list-style-type: none"> • Een sleuf waarin een diskmedium kan worden geplaatst.
9	SD-kaartsleuf	<ul style="list-style-type: none"> • Een sleuf waarin een SD-kaart kan worden geplaatst. • U kunt een audio-/beeldbestand op de kaart afspelen. *2 • De kaart wordt gebruikt voor het opwaarderen van de kaart. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het navigatiesysteem voor informatie over het upgraden van de kaart.

*1 De functie van de knop [MENU] (menu) kan worden gewijzigd naar de functie camera bekijken. Zie [Gebruikersinterface \(P.82\)](#).

*2 Als het kaartbijwerkingsbestand op de SD-kaart blijft staan, kunt u geen audio-/beeldbestand afspelen.

DNX4150DAB/ DNX4150BT/ DNX4150BTR



OPMERKING

- De panelen die in deze handleiding worden weergegeven, zijn voorbeelden om een duidelijke uitleg van de werking te kunnen geven. Om die reden kunnen de panelen afwijken van de werkelijke panelen.
- In deze handleiding wordt elk model als volgt aangekondigd:

DNX4150DAB, DNX4150BT: **DNX4**

Als de bovenstaande pictogrammen worden getoond, lees dan het artikel dat van toepassing is op het apparaat dat u gebruikt.

Een microSD-kaart plaatsen

OPMERKING


- Er is een dummy microSD-kaart geplaatst als afdekking van de sleuf. Verwijder deze voor gebruik en bewaar ze op een geschikte plaats.

- 1) Houd de microSD-kaart met het label naar boven en de inkeping naar rechts gericht vast en plaats de kaart in de **8** sleuf totdat hij vastklikt.

● De kaart uitwerpen:

Duw de kaart totdat deze vastklikt en verwijder vervolgens uw vinger van de kaart.

De kaart komt naar buiten zodat u deze met uw vingers uit de sleuf kunt trekken.



Nummer	Naam	Beweging
1	Disksleuf	• Een sleuf waarin een diskmedium kan worden geplaatst.
2	▲ (uitwerpen)	• Werpt de disk uit. • Als de knop 1 seconde wordt ingedrukt, wordt de disk geforceerd uitgeworpen.
3	▽ (resetten)	• Als het toestel of het hiermee verbonden toestel niet correct werkt, worden de fabriekinstellingen gereset door op deze knop te drukken (P.113) . • Als de SI (Security Indicator)-functie is ingeschakeld, gaat de beveiligingsindicator knipperen als de contactsleutel van het voertuig in de uit-stand staat (P.84) .
4	HOME	• Geeft het START-scherf weer (P.19) . • Als de knop 1 seconde wordt ingedrukt, wordt het toestel uitgeschakeld. • Als het toestel is uitgeschakeld, wordt het ingeschakeld.
5	NAV	• Geeft het navigatiescherf weer. • Als de knop 1 seconde wordt ingedrukt, worden de op de AV-uitgang aangesloten omgeschakeld.
6	TEL	• Geeft het scherm Hands Free weer (P.75) . • Gedurende 1 seconde indrukken, geeft het Voice Recognition (spraakherkenning)-scherm weer (P.78) . ^{*1}
7	Volumeknop	• Door aan de knop te draaien, gaat het volume omhoog of omlaag. • Geeft het optiemenuscherm weer. • Door 1 seconde in te drukken, wordt de demping van het volume in-/uitgeschakeld.
8	microSD-kaartsleuf	• Een sleuf om een microSD-kaart te plaatsen. • U kunt een audio-/beeldbestand op de kaart afspelen. ^{*2} (alleen DNX4150DAB/ DNX4150BT) • De kaart wordt gebruikt voor het opwaarderen van de kaart. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het navigatiesysteem voor informatie over het upgraden van de kaart.

***1 De knop [TEL] kan ook worden gebruikt om over te schakelen naar de achteruitrijcamera of het display uit te schakelen. Zie [Gebruikersinterface \(P.82\)](#).**


***2 Als het kaartbijwerkingsbestand op de microSD-kaart blijft staan, kunt u geen audio-/beeldbestand afspelen.**

Het toestel inschakelen


De methode voor het inschakelen verschilt afhankelijk van het model.

1 Druk op de knop <HOME>.


DNX7150DAB



DNX715WDAB



DNX4



Het toestel wordt ingeschakeld.

● Het toestel uitschakelen:


Druk de knop <HOME> 1 seconde in.

Als u het toestel na de installatie voor de eerste keer inschakelt, moet u de [Begininstellingen \(P.13\)](#) invoeren.

Begininstellingen

Begin met deze instellingen als u het toestel voor de eerste keer gebruikt of als u het reset (P.113).

1 Stel de verschillende items als volgt in.



Locale/ Plaats van handeling

Selecteer het land voor het navigatiesysteem.

De taal, de afstandseenheid en de brandstofeenheid worden ingesteld.

Raak na het instellen [Enter] aan.

- ① Raak [SET] (INSTELLEN) aan.
- ② Selecteer het gewenste land.

Language/ Taal

Selecteer de taal die wordt gebruikt voor het regelscherm en de in te stellen opties. De standaardinstelling is "Brits-Engels (en)".

- ① Raak [SET] (INSTELLEN) aan.
- ② Raak [◀] of [▶] aan om de gewenste taal te selecteren.
- ③ Raak [Enter] (Invoeren) aan.

Zie [Taalinstellingen \(P.83\)](#) voor de details.

Angle/ Kijkhoek **DNX**

Stel de positie van de monitor is. Standaard is "0".

- ① Raak [SET] (INSTELLEN) aan.
- ② Raak het gewenste hoeknummer en [↵] aan.

Voor gedetailleerde bediening, zie [Monitorkijkhoek afstellen \(P.86\)](#).

Lees verder op de volgende pagina

Color/ Kleur

Stel de verlichtingskleur in van het scherm en de toets. U kunt kiezen voor een kleurenscaan of een vaste kleur.

- ① Raak [SET] (INSTELLEN) aan.
- ② Raak [ON], [OFF] of [Panel Color Scan] (Paneelkleuren scannen) aan.
- ③ Als u de kleur wilt veranderen, raakt u [SET] (INSTELLEN) of [Panel Color Coordinate] (Paneelkleuren coördineren) aan.
- ④ Raak de gewenste kleur en [↵] aan.

Zie [Kleurenkeuze voor het paneel \(P.87\)](#) voor de details.

Camera

Stel de parameters voor de camera in.

- ① Raak [SET] (INSTELLEN) aan.
- ② Stel elk item in en raak [↵] aan.

Zie [Camera-instellingen \(P.90\)](#) voor de details.

DEMO

Stel de demonstratiemodus in. De standaardinstelling is "ON" (aan).

- ① Raak [ON] of [OFF] aan.

2 Raak [Finish] (Voltooien) aan.



OPMERKING


- Deze instellingen kunnen ingesteld worden via het menu SETUP. Zie [Instellingen \(P.80\)](#).

Media afspelen

Muziek-cd en diskmedia


DNX7150DAB

- 1 Druk op de <▲>-toets.



Het paneel wordt geopend.

- 2 Plaats de disk in de sleuf.




Het paneel sluit automatisch.
Het toestel laadt de disk en het afspelen begint.

- De disk uitwerpen:
Druk de knop <▲> in.


DNX4

- 1 Plaats de disk in de sleuf.




Het toestel laadt de disk en het afspelen begint.

- De disk uitwerpen:
Druk de knop <▲> in.




DNX715WDAB

- 1 Druk op de <▲>-toets.



Het paneel wordt geopend.

- 2 Plaats de disk in de sleuf.




Het paneel sluit automatisch.
Het toestel laadt de disk en het afspelen begint.

- De disk uitwerpen:
Druk de knop <▲> in.

USB-apparaat

- 1 Sluit het USB-apparaat via de USB-kabel aan.



Het toestel leest de disk en het afspelen begint.

- **Het apparaat verwijderen:**
Raak het scherm aan de linkerkant aan om het functiepaneel weer te geven.
Raak [▲] aan. Koppel het apparaat los van de kabel.

iPod

- 1 Sluit de iPod aan.
- 2 Druk op de knop <HOME>.
- 3 Raak de [iPod] aan in het THUIS-scherm. [\(P.19\)](#)


OPMERKING

- Voor informatie over de noodzakelijke kabel en adapter om de iPod/iPhone aan te sluiten, raadpleegt u [Basisbediening van muziek/video/beeld \(P.36\)](#).

- **De iPod/iPhone loskoppelen die op de kabel is aangesloten:**
Raak het scherm aan de linkerkant aan om het functiepaneel weer te geven.
Raak [▲] aan. Haal de kabel uit de iPod/iPhone.

SD-kaart

- 1 **DNX7150DAB/ DNX715WDAB**
Druk de knop <▲> 1 seconde in om het voorpaneel te openen.




OPMERKING

- Voor details, zie [Functies van de knoppen op het voorpaneel \(P.6\)](#).

- 2 **Plaats de kaart in de sleuf totdat deze vastklikt.**

Het toestel laadt de kaart en het afspelen begint.

DNX4150DAB/ DNX4150BT



- **De kaart verwijderen:**
Duw de SD-kaart totdat deze vastklikt en verwijder vervolgens uw vinger van de kaart. De kaart komt naar buiten zodat u deze met uw vingers uit de sleuf kunt trekken.

OPMERKING

- Er is een dummy microSD-kaart geplaatst als afdekking van de sleuf. Verwijder deze voor gebruik en bewaar ze op een geschikte plaats.

HDMI/MHL-bron

U kunt het scherm van aangesloten smartphones weergeven via de HDMI/MHL-ingangspoort.

- 1 Druk op de knop <HOME>.**
- 2 Raak [HDMI/ MHL] aan in het START-scherm. (P.19)**
- 3 Start een applicatie af speel af op uw smartphone.**

● Over Miracast-dongels:

Dit apparaat is compatibel met Miracast-dongels. Door een Miracast-dongel (KCA-WL100: optionele accessoire) aan te sluiten op de HDMI/MHL-ingangspoort kunt u genieten van het luisteren naar muziek, kijken van video's of het bekijken van foto's via een draadloze verbinding.

OPMERKING

- Voor details over Miracast-dongelinstellingen, enz., raadpleeg de instructies meegeleverd met de Miracast-dongel.


TV-tuner (DNX7)/ DNX4150DAB/ DNX4150BT)

U kunt de tv-tuner (in de handel verkrijgbaar) op dit toestel aansluiten en tv kijken.

Voor ingebruikname

- Wanneer u de tv-bedieningsfunctie gebruikt, sluit u de tv-tuner (in de handel verkrijgbaar) aan en stelt u de tv-tunerregeling van derden in [AV-ingang instellen \(P.92\)](#) in op ON.
- De tv-tuner kan worden bediend met de meegeleverde afstandsbediening via de afstandsbedieningssensor in het voorpaneel van dit toestel.

- 1 Druk op de knop <HOME>.**
- 2 Raak [TV] aan in het START-scherm. (P.19)**



1 Kanaalomschakelingsvlak

Aanraken om het kanaal te wijzigen.

2 Menuweergavevlak

Aanraken om het scherm Menu Control weer te geven.

3 Toetsweergavevlak

Aanraken om het regelscherm weer te geven.

Scherm Menu Control:

Raak **2** menuweergavevlak aan om het menu van de tv-tuner in te stellen.



Het menu weergeven/Het geselecteerde item instellen

Raak [MENU/OK] aan.

De cursor verplaatsen

Raak [▲], [▼], [◀], [▶] aan.


De menuregeling afsluiten

Raak [Exit] (Afsluiten) aan.

Verwijderen van het voorpaneel (DNX7150DAB)

U kunt het voorpaneel verwijderen om
diefstal te voorkomen.



- 1** Druk de knop <▲> gedurende
1 seconde in om het voorpaneel te
openen.



OPMERKING

- U kunt instellen dat het voorpaneel automatisch wordt geopend als het contact wordt uitgeschakeld. Zie [Monitorkijkhoek afstellen \(P.86\)](#).


- 2** Verwijder het paneel op de
hieronder weergegeven wijze.



OPMERKING

- Circa 10 seconden nadat het voorpaneel is ontgrendeld, wordt de bevestigingsplaat automatisch gesloten. Verwijder het paneel voordat dit gebeurt.

- Het voorpaneel bevestigen:**
Houd het paneel stevig vast zodat het niet valt, en bevestig het op de bevestigingsplaat totdat het goed is vergrendeld.




Bedienen met het START-scherm


De meeste functies kunnen worden uitgevoerd met het START-scherm.

1 Druk op de knop <HOME>.


DNX7150DAB



DNX715WDAB



DNX4



START-scherm verschijnt.



OPMERKING

- START-scherm kan worden gewijzigd door linke of rechts te tikken.

● **START-scherm aanpassen**








U kunt de positie van bronpictogrammen naar believen veranderen.

1. Raak het te verplaatsen pictogram aan en houd het vast om de aanpassingsmodus te activeren.
2. Sleep het naar de gewenste positie.

Scherm van de aanpassingsmodus



In dit scherm kunt u de volgende functies uitvoeren.

Functie	Pictogram	Bediening
De audiobron wijzigen	 USB SD iPod TUNER enz.	Raak het pictogram van de gewenste bron aan.
De videobron wijzigen	 VIDEO1 HDMI / MHL enz.	Raak het pictogram van de gewenste videobron aan.
Toepassing wijzigen die in op de iPhone/ iPod of Android geïnstalleerd is.	 aha AUPEOI	Raak het pictogram van de gewenste toepassing aan.
De app-bron wijzigen	 APPS	Raak het pictogram van de gewenste app-bron aan.
De instelmodus instellen	 SETUP Audio enz.	Raak het pictogram van de gewenste instelfunctie aan.
Het navigatiescherm weergeven	 NAV of	Raak [NAV] of navigatiegegevens aan.
Alle audiofuncties uitschakelen	 STANDBY	Raak [STANDBY] aan.


Basisbediening

Introduceert de basisbediening.

Pop-upmenu


DNX7

1 Druk op de knop <MENU>.



DNX4

1 Druk op de volumeknop.



Pop-upmenu verschijnt.



Raak aan om het pop-upmenu weer te geven. De inhoud van het menu is als volgt:

- : Geeft het Screen Adjust-menuscherm weer.
- : Schakelt het display uit.
- : Geeft de cameraweergave weer.
- : Geeft het scherm SETUP Menu weer.
- : Geeft het scherm Audio Control Menu weer.
- : Geeft het regelscherm van de huidige bron weer. Pictogram verschilt per bron.

Algemeen

Er is een aantal functies dat in de meeste schermen uitgevoerd kan worden.



(Grafische equalizer)

Geeft het Graphic Equalizer-scherm weer.

(TERUG)

Terugkeren naar het vorige scherm.

(basismenuoets)

Raak deze toets aan om het basismenu weer te geven. De inhoud van het menu is als volgt:

- : Geeft het scherm SETUP Menu weer.
- : Geeft het scherm Audio Control Menu weer.
- : Geeft het regelscherm van de huidige bron weer. Pictogram verschilt per bron.
- : Sluit het menu.

Lijstschermb

Er is een aantal basisfunctietoetsen in de lijstschermb van de meeste bronnen.



◀ (bladeren)

Bladert door de weergegeven tekst.

All ▶ enz.

Hier worden tiptoetsen met verschillende functies weergegeven. De weergave van de toetsen is afhankelijk van de huidige audiobron, status etc. Zie onderstaande tabel voor voorbeelden van functies van elke toets.

Toets	Functie
All ▶	Geeft een overzicht van alle nummers in de onderliggende hiërarchie.
◀ ▶	Gaat een hiërarchieniveau omhoog.
🎵	Geeft de huidige categoriemap weer.
🎵 🖼️ 📺	Geeft een muziek/beeld/film-bestandslijst weer.

Snel bladeren

U kunt door de tekst op het lijstschermb bladeren door het scherm via kort aanraken snel omhoog/omlaag of naar rechts/links te bewegen.




Navigatiebediening


Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het navigatiesysteem voor details over de navigatiefunctie.

Het navigatiescherm weergeven

1 Druk de knop <NAV> in.



DNX7150DAB



DNX715WDAB

DNX4

Het navigatiescherm wordt weergegeven.

De audio regelen in het navigatiescherm

U kunt de audiobronnen regelen terwijl het navigatiescherm wordt weergegeven. Daarnaast kunt de navigatiegegevens bekijken, als het bronregelscherm wordt weergegeven.

1 Raak de informatiebalk aan.



Het navigatiescherm met audiogegevens wordt weergegeven.

2 Raak in het navigatiescherm [] of [] aan.



Als dit vlak wordt aangeraakt, wordt het audioscherm weergegeven.

: Geeft de navigatie- en bedieningstoetsen van de huidige bron weer.



: Geeft het navigatiescherm en het betreffende video/beeld-afspeelscherm weer.



OPMERKING

- Het scherm verandert van afspeelscherm in cameraweergave en vice versa telkens als het weergavevlak wordt aangeraakt.
- Als het bronpictogram onderaan het scherm wordt aangeraakt, wordt het audioscherm volledig weergegeven.

● Terugkeren naar het volledige navigatiescherm:

Raak [] aan.

OPMERKING

- Raadpleeg voor details over de bedieningstoetsen de instructies in de betreffende secties.

KENWOOD Traffic Powered By INRIX (behalve DNX4150BTR)

U kunt INRIX-verkeersinformatie en weerberichten ontvangen door uw iPhone of Android-smartphone, waarop de „KENWOOD Traffic Powered By INRIX“ (KENWOOD INRIX Verkeer)-applicatie is geïnstalleerd, te verbinden met dit apparaat.

Vorbereiding


- Installeer de meest recente versie van de KENWOOD Traffic Powered By INRIX-applicatie op uw iPhone of Android.
 - **iPhone** Zoek naar „KENWOOD Traffic Powered By INRIX“ (KENWOOD INRIX Verkeer) in de Apple App Store om de meest recente versie te vinden en installeren.
 - **Android:** Zoek naar „KENWOOD Traffic Powered By INRIX“ (KENWOOD INRIX Verkeer) in Google Play om de meest recente versie te vinden en installeren.
- Voor details, zie de „KENWOOD Traffic Powered By INRIX“ (KENWOOD INRIX Verkeer)-applicatie.

1 Om naar STAND-BY van de bron te gaan, raakt u het pictogram [STANDBY] (stand-by) in het scherm Hoofdmenu aan.


2 Registreer de Android smartphone.

Zie [Instellen van de toepassingskoppeling \(P.56\)](#).


3 Druk de knop <NAV> in.



DNX7150DAB



DNX715WDAB



DNX4

Het navigatiescherf wordt getoond.

Raak in het scherm Main Menu eerst [Apps] aan en daarna een pictogram voor de door u gewenste content.

Zie voor details gebruiksaanwijzing van het navigatiesysteem.


Bediening van de dvd/video-cd (vcd)

Basisbediening van de dvd/vcd

De meeste functies kunnen worden uitgevoerd in het bronregelscherm en het afspeelscherm.

OPMERKING

- Stel de modusschakelaar van de afstandsbediening in op de DVD-modus voordat u met de bediening begint. Zie [Wijzigen van de bedrijfsmodus \(P.107\)](#).
- Het onderstaande screenshot geldt voor dvd. Dit kan afwijken in het geval van vcd.



1 Informatieweergave

Geeft de volgende gegevens weer:

- **Title #, Chap #:** weergave van dvd-titel- en hoofdstuknummer
- **Track #/Scene #:** weergave van vcd-track- of -scènenummer
Scènenr. wordt alleen weergegeven als PBC (afspeelregeling) is ingeschakeld.
- **▶, ▶▶, ▶▶▶, ■, etc.:** weergave van huidige afspeelmodus
De pictogrammen hebben de volgende betekenis: ▶ (afspelen), ▶▶ (snel vooruit afspelen), ◀◀ (snel achteruit afspelen), ▶▶▶ (vooruit zoeken), ◀◀◀ (achteruit zoeken), ■ (afspelen stoppen), **R** (afspelen hervatten) **||** (afspelen onderbreken), **|▶** (langzaam vooruit afspelen), **◀|** (langzaam achteruit afspelen).

Raak dit deel aan om de schijflabelnaam weer te geven.

2 Statusbalk (alleen DVD)

Voor bevestiging van de huidige afspeelpositie.

3 Functiebalk

Via de toetsen in dit vlak kunnen diverse functies worden uitgevoerd. Voor details over de toetsen, zie [Functiebalk \(P.27\)](#).

4 Bedieningslijst

Niet beschikbaar in dvd/vcd-bron.

5 Functiepaneel

Raak de linkerkant van het scherm aan om het functiepaneel weer te geven. Raak nogmaals aan om het paneel te sluiten. Voor details over de toetsen, zie [Functiepaneel \(P.28\)](#).

6 Zoekvlak

Raak het vlak aan om het volgende/vorige inhoudselement te zoeken.

Door van het midden van het scherm naar links of naar rechts te scrollen wordt er snel achteruit of snel vooruit afgespeeld. Telkens als u het vlak aanraakt, wijzigt de snelheid: standaard, 2x, 3x. Raak het midden van het scherm aan om snel achteruit/vooruit afspelen te beëindigen.

7 Menuweergavevlak

De werking van dit vlak is afhankelijk van de betreffende status.

- Tijdens het afspelen van een dvd: Geeft het dvd-menu weer. In de menuweergave wordt het markeringsregelscherm weergegeven.
- Tijdens het afspelen van een vcd: geeft het scherm Zoom Control weer ([P.30](#)).

8 Toetsweergavevlak

Aanraken om het regelscherm weer te geven.

OPMERKING

- Als u een afstandsbediening gebruikt, kunt u direct naar de gewenste afbeelding gaan door het hoofdstuknummer, het scènenummer, de afspeeltijd etc. in te voeren ([P.107](#)).

■ Functiebalk

DVD



Vcd



De toetsen hebben de volgende functies:

[<<] [>>]


Zoekt naar het vorige/volgende inhoudselement.

[▶ II]

Speelt af of onderbreekt het afspelen.

Funcatiepaneel

1 Raak de linkerkant van het scherm aan.





De toetsen hebben de volgende functies:



Herhaalt de huidige inhoud. Telkens als u de toets aanraakt, heeft de herhaalmodus de hierna genoemde volgorde:

DVD: "titel herhalen" , "hoofdstuk herhalen" , "functie uit" 

VCD (PBC aan): Geen herhaling

VCD (PBC uit): "nummer herhalen" , "functie uit" 



Stopt het afspelen. Als deze toets tweemaal wordt aangeraakt, wordt de disk vanaf het begin afgespeeld als u deze de volgende keer afspeelt.



Snel vooruit of snel achteruit afspelen. Telkens als u de toets aanraakt, wijzigt de snelheid; standaard, 2x, 3x.

[◀|] of [▶|] (alleen dvd)

Speelt langzaam vooruit of achteruit af.

[PBC] (alleen VCD)

Schakelt PBC (afspeelregeling) in of uit.

Bediening van het dvd-menu

U kunt een aantal opties in het dvd/video-menu instellen.

- 1 Raak tijdens het afspelen het gemarkeerde vlak aan.



Het scherm Menu Control wordt weergegeven.

- 2 Voer de gewenste bewerking uit.



Het scherm Top Menu weergeven

Raak [Top] aan.*

Het menu weergeven

Raak [Menu] aan.*

Het vorige menu weergeven

Raak [Return] (Terug) aan.*

Het geselecteerde item instellen

Raak [Enter] (Invoeren) aan.

Directe bediening mogelijk maken

Raak [Highlight] aan om de markeringsregelmodus in te stellen ([P.29](#)).

De cursor verplaatsen

Raak [▲], [▼], [◀], [▶] aan.

* Naargelang de disk is het mogelijk dat deze toetsen niet werken.

Markeringsregeling

Met de markeringsregeling kunt u het dvd-menu regelen door de menu-toets direct op het scherm aan te raken.

- 1 Raak in het menuregelscherm [Highlight] (Markeren) aan.
- 2 Raak op het scherm het gewenste item aan.



OPMERKING

- De markeringsregeling wordt automatisch uitgeschakeld als u er niet constant gebruik van maakt.

Dvd-afspeelmodus instellen

U kunt de dvd-afspeelmodus selecteren.

- 1 Raak in het scherm Menu Control [Next] (Volgende) aan.



Scherm Menu Control 2 verschijnt

- 2 Raak de toets aan die overeenkomt met het gewenste in te stellen item.



De ondertiteltaal wisselen

Raak [Subtitle] (Ondertiteling) aan. Telkens als u deze toets aanraakt, wordt de taal gewijzigd.

De audiotaal wisselen

Raak [Audio] aan. Telkens als u deze toets aanraakt, wordt de taal gewijzigd.

De zoomverhouding regelen

Raak [Zoom] (Zoomen) aan. Zie [stap 2 in Zoomregeling voor dvd en vcd \(P.30\)](#).

De invalshoek wijzigen

Raak [Angle] (Kijkhoek) aan. Telkens als u deze toets aanraakt, wordt de invalshoek gewijzigd.

De menuregeling afsluiten

Raak [Exit] (Afsluiten) aan.

Scherm Menu Control 1 wordt weergegeven

Raak [Previous] (Vorige) aan.

Zoomregeling voor dvd en vcd

U kunt het afspeelscherm voor dvd en vcd vergroten.

- 1 Raak in het geval van vcd tijdens het afspelen het gemarkeerde vlak aan.



Het scherm Zoom Control wordt weergegeven.

OPMERKING

- Raadpleeg voor dvd [Dvd-afspeelmodus instellen \(P.30\)](#) om het scherm Zoom Control weer te geven.

- 2 Voer de gewenste bewerking uit.



De zoomverhouding wijzigen

Raak [Zoom] (Zoomen) aan.

Wijzigt in het geval van dvd de zoomverhouding op 4 niveaus: uit, 2x, 3x, 4x.

Wijzigt in het geval van vcd de zoomverhouding op 2 niveaus: uit, 2x.

Scrollen

Raak [▲], [▼], [◀] of [▶] aan om het scherm in de gewenste richting te verschuiven.

De menuregeling afsluiten

Raak [Exit] (Afsluiten) aan.

Het vorige scherm weergeven*

Raak [Return] (terug) aan.

*** Naargelang de disk is het mogelijk dat deze functie niet werkt.**

OPMERKING

- Tijdens het zoomen kunt u de menu-toetsen niet direct op het scherm aanraken.

DVD-instellingen

U kunt de dvd-afspeelfuncties instellen.

OPMERKING

- Elke bewerking in deze sectie kan worden gestart vanuit het START-scherm. Voor details, zie [Bedienen met het START-scherm \(P.19\)](#).
- Sommige instellingsitems kunnen alleen in de stand-bymodus worden ingesteld.


1 Druk op de **DNX7 <MENU>-toets/ **DNX4** volumeknop.**

Pop-upmenu verschijnt.

2 Raak **[SETUP / Inst] aan.**

Het scherm SETUP Menu verschijnt.

3 Raak **[Source / Bron] aan.**



Het scherm Source SETUP Menu wordt weergegeven.

4 Raak in de lijst **[DVD SETUP] (Dvd instellen) aan.**

Het scherm DVD SETUP wordt weergegeven.

5 Stel de verschillende items als volgt in.



Menu Language/ Menutaal *,
Subtitle Language/ Ondertiteling *,
Audio Language/ Audiotaal *

Zie [Taalinstellingen \(P.33\)](#).

Dynamic Range Control / Regeling dynamisch bereik *

Stelt het dynamisch bereik in.

Wide/Breed: het dynamisch bereik is breed.

Normal/Normaal: het dynamisch bereik is normaal.

Dialog/Dialog (standaard): maakt het totale geluidsvolume groter dan in andere modi. Dit geldt alleen bij gebruik van Dolby Digital-software.

Angle Mark / Hoekmarkering

Stelt de weergave van een invalshoek in.

ON (standaard): er wordt een invalshoek weergegeven.

OFF: er wordt geen invalshoek weergegeven.

Screen Ratio / Schermverhouding *

Stelt de schermweergavemodus in.

16:9 (standaard): toont breedbeeldweergave.

4:3 LB: geeft brede beelden in brievenbusformaat weer (boven en onder in het scherm zijn zwarte strepen zichtbaar).

4:3 PS: geeft brede beelden in Pan & Scan-formaat weer (de rechter- en linkerrand van de beelden worden afgesneden).

Parental Level / Niveau ouderlijk toezicht *

Zie [Kinderslot \(P.34\)](#).

Disc SETUP / Diskinstellingen

Zie [Diskinstellingen \(P.34\)](#).

Stream Information / Streaminformatie

geeft de huidige broninformatie weer.

De stroom (Dolby Digital, Linear PCM, MPEG, WMA of AAC) wordt weergegeven.

* Deze items worden uitgeschakeld als een dvd wordt geplaatst.

Taalinstellingen

Deze instelling bepaalt de taal van het menu, de ondertitel en de spraak. U kunt deze items niet instellen als een dvd wordt afgespeeld.

1 Raak [SET] (Instellen) van het gewenste item aan: [Menu Language] (Menutaal), [Subtitle Language] (Ondertiteling), [Audio Language] (Audiotaal).

Het scherm Language Set wordt weergegeven.

2 Voer de gewenste taalcode in en raak [Enter] (Invoeren) aan.



Zie [Dvd-taalcodes \(P.121\)](#) voor de taalcode.

Stelt de ingevoerde taal in en keert terug naar het scherm DVD SETUP.

OPMERKING

- Raak [Cancel] (Annuleren) aan om de instellingen te annuleren en naar het vorige scherm terug te keren.
- Raak [Clear] (Wissen) aan om de ingevoerde code te wissen.
- Raak [Original] (Origineel) aan om de oorspronkelijke audiotaal van de dvd in te stellen.

Kinderslot

Stelt een kinderslotniveau in. U kunt dit item niet instellen als een dvd wordt afgespeeld.

1 Raak [SET] (Instellen) of [Parental Level] (Niveau ouderlijk toezicht) aan.

Het scherm Parental Pass wordt weergegeven.

2 Voer de kinderslotcode in en raak [Enter] (Invoeren) aan.

Het scherm Parental Level wordt weergegeven.

OPMERKING

- De kinderslotcode is standaard ingesteld op "0000".
- Raak [Cancel] (Annuleren) aan om de instellingen te annuleren en naar het vorige scherm terug te keren.
- Raak [Clear] (Wissen) aan om de ingevoerde code te wissen.
- Het huidige kinderslotniveau wordt weergegeven als [Level#].

3 Raak [◀] of [▶] aan om een kinderslotniveau te selecteren.



OPMERKING

- Als een disk een hoger kinderslotniveau heeft, moet u het codenummer invoeren.
- Het kinderslotniveau is afhankelijk van de geplaatste disk.
- Als een disk geen kinderslot bevat, kan iedereen de disk afspelen, zelfs wanneer u het kinderslot hebt ingesteld.


Diskinstellingen

Voert de instellingen uit wanneer diskmedia worden gebruikt.

1 Raak [SET] (Instellen) of [DISC SETUP] (Diskinstellingen) aan.

Het scherm DISC SETUP wordt weergegeven.

2 Selecteer als volgt een optie:



CD Read/ CD lezen

Stelt de functie van dit toestel in als een muziek-cd wordt afgespeeld.

1 (standaard): herkent automatisch een disk met audiobestanden, dvd of muziek-cd en speelt deze af.

2: Speelt een disk geforceerd af als muziek-cd. Selecteer [2] als u een muziek-cd met een speciale indeling wilt afspelen of als u geen disk in positie [1] kunt afspelen.

On Screen DVD/ Op scherm DVD

Stelt een schermweergave in.

Auto: informatie wordt 5 seconden weergegeven nadat ze is bijgewerkt.

OFF (standaard): informatie wordt niet weergegeven.

OPMERKING

- [CD Read / CD lezen] is niet beschikbaar als er een disk in het toestel zit.
- U kunt geen audiobestand/vcd-disk in positie [2] afspelen. Ook kunt u sommige muziek-cd's niet in positie [2] afspelen.

Bediening van cd/audio- en beeldbestanden/iPod/app

Basisbediening van muziek/video/beeld

De meeste functies kunnen worden uitgevoerd in het bronregelscherm en het afspeelscherm.

OPMERKING

- Stel de modusschakelaar van de afstandsbediening in op de AUD-modus voordat u met de bediening begint. Zie [Wijzigen van de bedrijfsmodus \(P.107\)](#).
 - Om het Android-toestel op dit toestel aan te sluiten, hebt u de volgende kabel (apart verkocht) en het volgende profiel nodig om uw Android-toestel te ondersteunen:
 - Naar muziek luisteren of een video bekijken van een APPS-bron
 - MHL-toestel
 - KCA-MH100
 - Bluetooth-profiel: SPP
 - Naar muziek van een APPS-bron luisteren
 - Bluetooth-profiel: A2DP
 - Bluetooth-profiel: SPP
 - Naar muziek luisteren van een Bluetooth-audiobron
 - Bluetooth-profiel: A2DP
 - Bluetooth-profiel: AVRCP
 - Om de iPod/iPhone op dit toestel aan te sluiten, hebt u de volgende kabel en adapter (apart verkocht) en profiel nodig om uw iPod/iPhone te ondersteunen:
 - Naar muziek luisteren of een video bekijken met een Lightning-aansluitapparaat
 - Lightning digitale AV-adapter
 - KCA-HD100
 - KCA-iP103
 - Bluetooth-profiel: SPP
 - Naar muziek luisteren met Lightning-aansluitapparaat
 - KCA-iP103
 - Naar muziek luisteren en video bekijken met een apparaat met 30-pens connector
 - KCA-iP202
 - Naar muziek luisteren met 30-pens aansluitapparaat
 - KCA-iP102
 - Naar muziek luisteren via Bluetooth
 - Bluetooth-profiel: A2DP
 - Bluetooth-profiel: SPP
- Wanneer de aansluiting gebeurt via de Lightning digitale AV-adapter, kunnen sommige toepassingen vanaf dit toestel worden bediend. De bedienbare functies zijn afhankelijk van de toepassing.
- Laat de kabel of de adapter van andere fabrikanten niet achter in de auto. Hierdoor kan een defect ontstaan als gevolg van opwarming.
 - Sommige instellingen zijn noodzakelijk om aan de aangesloten iPod/iPhone of Android-toestel te voldoen. Zie [Instellen van de iPod/iPhone-verbinding \(P.54\)](#) en [Instellen van de toepassingskoppeling \(P.56\)](#).


Zie de volgende secties voor de bediening van de verschillende bronnen.

- **Muziek-cd** [\(P.37\)](#)
- **Diskmedia** [\(P.37\)](#)
- **USB-apparaat** [\(P.39\)](#)
- **SD-kaart** [\(P.39\)](#)
- **iPod** [\(P.39\)](#)
- **Aha** [\(P.46\)](#)
- **AUPEO!** [\(P.49\)](#)
- **Apps** [\(P.51\)](#)

Muziek-cd en diskmedia


OPMERKING

- In deze handleiding staat "muziek-cd" voor de algemene cd's waarop muziknummers staan. "Diskmedia" verwijst naar cd/dvd-disks waarop audio-, beeld- of videobestanden staan.
- Het onderstaande screenshot geldt voor cd. Dit kan afwijken in het geval van diskmedia.



1 Informatieweergave

Geef de volgende gegevens weer:

- **Track #:** telkens als u dit vlak aanraakt, wijzigt de weergave in huidig tracknummer, tekst etc.
- **▶, ▶▶, ▶▶▶, ■, etc.:** weergave van huidige afspeelmodus
De pictogrammen hebben de volgende betekenis: ▶ (afspelen), ▶▶ (snel vooruit), ◀◀ (snel achteruit), ▶▶▶ (omhoog zoeken), ◀◀◀ (omlaag zoeken), ■ (stoppen),  (hervatten), || (pauze).

2 Nummerinformatie

Informatie over het huidige nummer wordt weergegeven.

Bij een muziek-cd wordt echter uitsluitend "No Information" weergegeven.

3 Functiebalk

Via de toetsen in dit vlak kunnen diverse functies worden uitgevoerd. Voor details over het menu, zie [Functiebalk \(P.40\)](#).

4 Functiepaneel

Raak de linkerkant van het scherm aan om het functiepaneel weer te geven. Raak nogmaals aan om het paneel te sluiten. Voor details over de toetsen, zie [Functiepaneel \(P.41\)](#).

5 Inhoudslijst


Het scherm aan raken of het scherm naar links aantikken, zal de inhoudslijst weergeven. Nogmaals aanraken of naar rechts aantikken, zal de lijst sluiten.

6 Albumafbeeldingen

De omslag van het momenteel afgespeelde bestand wordt weergegeven. Er wordt niks weergegeven als er geen omslaggegevens zijn.

7 Inhoudslijstpaneel

Geef de afspelende lijst weer. Wanneer u een nummer/bestandsnaam aanraakt in de lijst, zal het afspelen beginnen.



8 Bestandszoekvlak (alleen diskmedia)

Raak dit vlak aan om het volgende/vorige bestand te zoeken.

Door van het midden van het scherm naar links of naar rechts te scrollen wordt er snel achteruit of snel vooruit afgespeeld. Telkens als u het vlak aanraakt, wijzigt de snelheid: standaard, 2x, 3x. Raak het midden van het scherm aan om snel achteruit/vooruit afspelen te beëindigen.

9 Menuweergavevlak (alleen diskmedia)

Raak dit vlak aan om het diskmenu weer te geven. Zie [Filmregeling \(P.45\)](#).


10 Toetsweergavevlak (alleen diskmedia)

Aanraken om het regelscherm weer te geven.

USB-apparaat, SD-kaart en iPOD

OPMERKING

- SD-kaart is alleen voor DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB en DNX4150BT.
- Het onderstaande screenshot geldt voor USB-apparaat. Dit kan afwijken in het geval van iPod.



1 Informatieweergave

Geeft de volgende gegevens weer:

- **Naam van huidige bestand:** telkens als u dit vlak aanraakt, wijzigt de weergave in bestandsnummer, mapnummer of bestandsnaam.
- **►, etc.:** weergave van huidige afspelmodus
De pictogrammen hebben de volgende betekenissen: ► (afspelen, zoeken), || (pauze).

2 Nummerinformatie

Informatie over het huidige bestand wordt weergegeven.

3 Statusbalk

Voor bevestiging van de huidige afspelpositie. U kunt de cirkel naar links of naar rechts slepen om de afspelpositie te wijzigen.

4 Functiebalk

Via de toetsen in dit vlak kunnen diverse functies worden uitgevoerd. Voor details over de toetsen, zie [Functiebalk \(P.40\)](#).

5 Functiepaneel

Raak de linkerkant van het scherm aan om het functiepaneel weer te geven. Raak nogmaals aan om het paneel te sluiten. Voor details over de toetsen, zie [Functiepaneel \(P.41\)](#).

6 Inhoudslijst

Het scherm aan raken of het scherm naar links aantikken, zal de inhoudslijst weergeven. Nogmaals aanraken of naar rechts aantikken, zal de lijst sluiten.


Wanneer u de videobron selecteert op het apparaat dat via de Lightning-connector is verbonden, wordt de bron automatisch gewisseld naar Apps [\(P.51\)](#).

7 Albumafbeeldingen

De beeldgegevens worden weergegeven als het huidige bestand deze bevat. Als het beeld niet beschikbaar is, wordt "No Photo" weergegeven.

8 Inhoudslijstpaneel

Geeft de afspelende lijst weer. Wanneer u een nummer/bestandsnaam aanraakt in de lijst, zal het afspelen beginnen.



9 Bestandszoekvlak (alleen beeld-/videobestand)

- Raak dit vlak aan om het volgende/vorige bestand te zoeken.
- Tijdens diavoorstelling in USB-modus en SD-kaartmodus wordt door het aanraken van elk vlak naar het volgende/vorige muziekbestand gezocht.
- Door van het midden van het scherm naar links of naar rechts te scrollen wordt er snel achteruit of snel vooruit afgespeeld. Raak het midden van het scherm aan om snel achteruit/vooruit afspelen te beëindigen. Deze functie is niet beschikbaar als de huidige map geen muziekbestand bevat.

10 Toetsweergavevlak (alleen beeld-/videobestand)

Aanraken om het regelscherm weer te geven.

Funcatiebalk

Muziek-cd



Diskmedia



iPod



USB-apparaat en SD-kaart



Via de toetsen in dit vlak kunnen de volgende functies worden uitgevoerd.

[] (Alleen Disc-media, iPod, USB-apparaat en SD-kaart)

Zoekt nummer/bestand. Zie [Zoeken \(P.42\)](#).

[] []

Zoekt naar het vorige/volgende nummer/bestand.

[]

Speelt af of onderbreekt het afspelen.

Funcatiepaneel

1 Raak de linkerkant van het scherm aan.



Via de toetsen in dit vlak kunnen de volgende functies worden uitgevoerd.



Herhaalt het huidige nummer/de huidige map. Telkens als u de toets aanraakt, heeft de herhaalmodus de hierna genoemde volgorde:

Cd: "nummer herhalen" "herhalen uit"

iPod: "nummer herhalen" "alle nummers herhalen" "herhalen uit"

Diskmedia, USB-apparaat: "bestand herhalen" "map herhalen" "herhalen uit"




Speelt alle nummers in de huidige map/op de huidige disk of in de huidige afspeellijst van de aangesloten iPod in willekeurige volgorde (random) af.

Telkens als u de toets aanraakt, heeft de randommodus de hierna genoemde volgorde:

Cd: "nummer random" "random uit"

Diskmedia, USB-apparaat, SD-kaart: "bestand random" "random uit"


iPod: "track random" (nummer random) "album random" (album random) "random off" (random uit)



Snel vooruit of snel achteruit afspelen.



Zoekt vorige/volgende map.



Gaat tijdens het afspelen van beelden over naar beeldweergave.



Stopt het afspelen.



Anraken om het apparaat te verwijderen. Zie [Media afspelen \(P.15\)](#) voor details.

Zoeken

U kunt op de onderstaande manieren muziek-, video- of beeldbestanden zoeken.

OPMERKING

- Als u een afstandsbediening gebruikt, kunt u direct naar het gewenste nummer/bestand gaan door de map, het bestand/nummer, afspeeltijd, enz. in te voeren. Voor details, zie [Modus Direct zoeken \(P.107\)](#).

Lijst zoeken


U kunt op basis van een hiërarchie nummers, mappen en bestanden zoeken.

1 Raak de rechterkant van het scherm aan.



Controlelijst verschijnt.

2 Raak het gewenste nummer/bestand aan.



Het afspelen begint.

OPMERKING

- In het geval van diskmedia kunt u kiezen tussen weergave van de bestandslijst en de mappenlijst door [Q] aan te raken.
- Bij diskmedia kunt u de lijst niet weergeven tijdens willekeurig afspelen en als het afspelen is gestopt.

Op overige zoeken

Als u de lijst wilt inperken, zijn er andere manieren waarop u kunt zoeken.

Deze functie is niet beschikbaar als een muziek-cd de huidige bron is.

1 Raak [Q] aan.


Het zoekmethodescherm wordt weergegeven.

2 Raak de gewenste zoekmethode aan.

USB-apparaat en SD-kaart



iPod



De lijst wordt weergegeven op de sorteermanier die u hebt geselecteerd.



Zie de volgende secties voor de bediening.

- [Category List/ Categorielijst]: u kunt een bestand zoeken door een categorie te selecteren (P.43).
- [Link Search/ Link zoeken]: u kunt een bestand van dezelfde artiest/componist of hetzelfde album/genre als het huidige nummer zoeken (P.43).
- [Folder List/ Folderlijst]: u kunt op basis van een hiërarchie een bestand zoeken (P.44).
- [Thumbnail Viewer / Voorvertoning]: u kunt een beeldbestand zoeken (P.44).

OPMERKING

- In het geval van diskmedia kunt u de mappenlijst direct weergegeven door [] aan te raken.

Categorie zoeken (Alleen USB-apparaat, iPod en SD-kaart)

- 1 Selecteer of u wilt zoeken naar audiobestanden  of videobestanden .
- 2 Raak de gewenste categorie aan de linkerkzijde van het scherm aan.



- 3 De lijst wordt gesorteerd op de geselecteerde categorie.
- 4 Raak het gewenste onderdeel aan. Het afspelen begint.

OPMERKING

- Om het zoeken in te perken kunt u een letter selecteren uit de lijst met letters in het midden van het scherm.
- Zie [Basisbediening \(P.21\)](#) voor bewerkingen in het lijstscherf.

Link zoeken (alleen USB-apparaat, iPod en SD-kaart)

- 1 Raak het gewenste onderdeel aan de linkerkzijde van het scherm aan. U kunt kiezen uit artiest, album, genre en componist.



De bij uw keuze behorende lijst wordt weergegeven.

OPMERKING

- De lijst wordt weergegeven op de manier die u hebt geselecteerd.
- **artist:** geeft de albumlijst van de artiest weer.
- **album:** geeft alle nummers van het huidige album weer.
- **genre:** geeft de artiestenlijst weer waarop artiesten van hetzelfde genre staan.
- **composer:** geeft de albumlijst van de componist van het huidige bestand weer.

- 2 Raak het vlak aan om het gewenste onderdeel in de lijst te selecteren. Herhaal dit totdat u het gewenste bestand hebt gevonden.

OPMERKING

- Om het zoeken in te perken kunt u een letter selecteren uit de lijst met letters in het midden van het scherm.
- Zie [Basisbediening \(P.21\)](#) voor bewerkingen in het lijstscherf.

Map zoeken (alleen USB-apparaat, disc-media en SD-kaart)

1 Raak de gewenste map aan.



Mappen in de geselecteerde bron worden weergegeven in het midden.

Wanneer u een map aanraakt, wordt diens inhoud weergegeven.

De hiërarchie tot de huidige map wordt links weergegeven.

2 Raak het gewenste onderdeel in het inhoudsoverzicht aan.


Het afspelen begint.

OPMERKING

- Zie [Basisbediening \(P.21\)](#) voor bewerkingen in het lijstscherf.

Foto zoeken (alleen USB-apparaat en SD-kaart)

1 Raak het gewenste beeld aan.



Het geselecteerde beeld wordt als volledig scherm weergegeven.

Zie nummer 9-10 in [USB-apparaat, SD-kaart en iPod \(P.39\)](#) voor bediening van fotoscherf.

Filmregeling

U kunt de instellingen voor het afspelen van een film van een diskmedium aanpassen.

- 1 Raak in het afspeelscherm het gemarkeerde vlak aan.**



Het scherm Movie Control wordt weergegeven.

- 2 Voer de gewenste bewerking uit.**



De ondertiteltaal wijzigen

Raak [Subtitle] (Ondertiteling) aan.

De audiotaal wijzigen

Raak [Audio] aan.

Het menu afsluiten

Raak [Exit] (Afsluiten) aan.

Bediening van Aha

U kunt de Aha op deze eenheid beluisteren via de toepassing die op de iPhone of Android is geïnstalleerd.

Om Aha-modus in te voeren, raak het [aha]-picoogram aan in het START-scherm.

OPMERKING

- Installeer de laatste versie van de Aha-toepassing op uw iPhone of Android. ([P.126](#))
iPhone Zoek op "Aha" in de Apple App Store om de meest recente versie te installeren.
Android: Zoek op "Aha" in Google Play om de meest recente versie te installeren.
- Wanneer u voor de eerste keer Aha als bron selecteert, wordt het instelscherm weergegeven voor de verbinding met het apparaat waarop de apps zijn geïnstalleerd. Voor informatie raadpleegt u [Instellen van de toepassingskoppeling \(P.56\)](#).



1 Inhoudsopgave

Geeft de inhoud weer van de zender die momenteel wordt afgespeeld.

2 Deelfunctiemenu

Via de toetsen in dit vlak kunnen diverse functies worden uitgevoerd. Zie [Deelfunctiemenu \(P.47\)](#) voor details over de toetsen.

3 Multifunctietoets

Raak deze aan om in het multifunctiemenu om te schakelen. Zie [Multifunctiemenu \(P.47\)](#) voor details over het menu.

4 Multifunctiemenu

Via de toetsen in dit vlak kunnen diverse functies worden uitgevoerd. Zie [Multifunctiemenu \(P.47\)](#) voor details over de toetsen.

5 Tekstinformatie

Geeft informatie weer over de inhoud die momenteel wordt afgespeeld.

6 Lijstomschakelingstoets

Raak dit vlak aan om te wisselen tussen de inhoudslijst en de tekstinformatie van de huidige inhoudselementen.

Multifunctiemenu



Via de toetsen in dit vlak kunnen de volgende functies worden uitgevoerd.



Zet de inhoudselementen 15 seconden terug.



Zet de inhoudselementen 30 seconden vooruit.



Zet de ontvangen locatie-informatie op de navigatiebestemming. Zie [Navigeren \(P.48\)](#).



Plaatst de locatie-informatie op Facebook.



Verzendt de shout. Zie [SHOUT \(P.48\)](#).



Verstuurt opnieuw via Twitter.



Kiest het ontvangen telefoonnummer.

OPMERKING

- [SETUP], [AUDIO] en [REAR] functioneren hetzelfde als op de iPod.

Deelfunctiemenu



Via de toetsen in dit vlak kunnen de volgende functies worden uitgevoerd.



Zoeken naar een zender. Zie het [Scherm Station list \(P.48\)](#) voor details over de zoekfuncties.



Zoekt het vorige/volgende nummer.



Speelt af of onderbreekt het afspelen.




Door het aanraken van de toets wordt de huidige inhoud aangemerkt als "dislikes" (vind ik niet leuk).



Door het aanraken van de toets wordt de huidige inhoud aangemerkt als "likes" (vind ik leuk).

SHOUT

1 Raak in het regelscherm [] aan.



Statusbalk

Geeft de huidige locatie aan.

[Start] (starten)

Start met het opnemen van de stem.

[Stop] (stoppen)

Stopt met het opnemen van de stem.

[Send] (verzenden)

Verzendt de opgenomen stem.

[Cancel] (annuleren)

Annuleert de stem en keert terug naar het bedieningsscherm.

OPMERKING

- Deze functie is beschikbaar vanaf een iPhone (iOS 5 of later) aangesloten via de KCA-iP103 of KCA-iP202 (optionele accessoire).
- Deze functie is niet beschikbaar vanaf een Android-apparaat en iPhone verbonden via Bluetooth.

Scherm Station list

In dit scherm kunt u de volgende functies uitvoeren.



Selecteert de zender

Raak de zendernaam in de lijst aan.


OPMERKING

- U kunt iPod niet selecteren als bron achter wanneer u Aha als hoofdbron hebt geselecteerd in de dubbelezonefunctie.

Navigeren

Zet de van Aha ontvangen locatie-informatie op de navigatiebestemming.

1 Raak in het regelscherm [] aan.



[]

Bewaart de locatie-informatie.

[Go! /Ga!]

Zet de locatie-informatie op de bestemming en start de navigatie.


AUPEO! Bediening

U kunt luisteren naar de AUPEO! op deze unit door het bedienen van de applicatie geïnstalleerd op de iPhone of Android.

Om naar AUPEO!-modus te gaan, raak het [AUPEO!]-pictogram in het START-scherm aan.

OPMERKING

- Installeer de meest recente versie van de AUPEO!-applicatie „AUPEO!“ op uw iPhone of Android.
iPhone Zoek op "AUPEO!" in de Apple App Store om de meest recente versie te installeren.
Android: Zoek op "AUPEO!" in Google Play om de meest recente versie te installeren.
- Wanneer u voor het eerst AUPEO! selecteert als een bron, zal het instellingsscherm, voor de verbinding met het apparaat waarop de apps zijn geïnstalleerd, verschijnen. Voor informatie raadpleegt u [Instellen van de toepassingskoppeling \(P.56\)](#).



1 Albumafbeeldingsomschakelingsvlak

De beeldgegevens worden weergegeven als de huidige content deze bevat. Als het beeld niet beschikbaar is, wordt "No Photo" weergegeven.

2 Multifunctietoets

Raak deze aan om in het multifunctiemenu om te schakelen. Zie [Multifunctiemenu \(P.50\)](#) voor details over het menu.

3 Multifunctiemenu

Via de toetsen in dit vlak kunnen diverse functies worden uitgevoerd. Zie [Multifunctiemenu \(P.50\)](#) voor details over de toetsen.

4 Inhoudsopgave

Geeft informatie weer over de inhoud die momenteel wordt afgespeeld.

Multifunctiemenu



Via de toetsen in dit vlak kunnen de volgende functies worden uitgevoerd.



Zoeken naar een zender. Zie [Zenders zoeken \(P.50\)](#) voor details over de zoekfuncties.



Door het aanraken van de toets wordt het huidige nummer aangemerkt als "Love" (houd ik van).



Speelt af of onderbreekt het afspelen.



Slaat het huidige nummer over.



Door het aanraken van de toets wordt het huidige nummer aangemerkt als "Ban" (wil ik vermijden).

OPMERKING


- [SETUP], [AUDIO] en [REAR] functioneren hetzelfde als op de iPod.

Zenders zoeken

U kunt een zender weergeven en selecteren.

1 Raak in het regelscherm [] aan.

Het scherm Zenders zoeken wordt weergegeven.



Categorie en zender selecteren

Raak de categorie en zendernaam in de lijst aan.



Hiermee keert u terug naar de vorige categorielijst.

Apps-bediening

U kunt naar muziek luisteren of video's bekijken in apps die op de iPod touch/iPhone of het Android-toestel worden uitgevoerd.

Om naar Apps-modus te gaan, raak het [APPS]-pictogram in het START-scherm aan.

OPMERKING

- Wanneer u het toestel inschakelt en apps als bron selecteert, krijgt u de waarschuwing te zien voor het bedienen, bekijken van de video en luisteren naar muziek. Wanneer u akkoord gaat kunt u apps bedienen, naar muziek luisteren en video's vanuit de apps bekijken tijdens het rijden.
- Wanneer u voor de eerste keer APPS als bron selecteert, wordt het instelscherm weergegeven voor de verbinding met het apparaat waarop de apps zijn geïnstalleerd. Voor informatie raadpleegt u [Instellen van de toepassingskoppeling \(P.56\)](#).
- Als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan, worden de tiptoetsen niet weergegeven, maar wordt aanraakbediening vanaf het scherm van de eenheid naar het Android-toestel mogelijk.
 - De eenheid en het Android-toestel zijn verbonden met KCA-MH100 (apart verkocht) en via Bluetooth-profiel HID en SPP.
 - "Kenwood Smartphone Control" is geïnstalleerd op het Android-toestel. Voor meer informatie, ga naar de website: http://www.kenwood.com/products/car_audio/app/kenwood_smartphone_control/eng/index.html
 - Als u rijdt terwijl u een app gebruikt die verboden is voor gebruik tijdens het rijden, verschijnt het bevestigingsscherm. Als u [Yes] (Ja) selecteert, wordt de opstarter van „Kenwood Smartphone Control” gestart.
- Afhankelijk van de toepassing is het mogelijk dat de tiptoetsen niet werken of niet worden weergegeven.



Wanneer de tiptoetsen worden weergegeven Wanneer aanraakbediening mogelijk is



1 Multifunctietoets (alleen iPod touch/iPhone)

Raak deze aan om in het multifunctiemenu om te schakelen.

2 Multifunctiemenu (alleen iPod touch/iPhone)

Via de toetsen in dit vlak kunnen de volgende functies worden uitgevoerd.

- Speelt af of onderbreekt het afspelen: Raak [▶], [||] of [▶||] aan (alleen iPod).
- Zoekt naar het vorige/volgende nummer/bestand.: Raak [◀◀] of [▶▶] aan

3 Deelfunctiemenu (alleen iPod touch/iPhone)

Via de toetsen in dit vlak kunnen de volgende functies worden uitgevoerd.

- Alle toetsen verbergen (alleen tijdens afspelen van videobestanden): Raak [⊠] aan.

Instellingen voor USB/SD/iPod/ App/DivX

U kunt opties instellen als u USB/SD/iPod/ App/DivX gebruikt.


OPMERKING

- Elke bewerking in deze sectie kan worden gestart vanuit het START-scherm. Voor details, zie [Bedienen met het START-scherm \(P.19\)](#).
- Sommige instellingsitems kunnen alleen in de stand-bymodus worden ingesteld.

1 Druk op de **DNX7 <MENU>-toets/ **DNX4** volumeknop.**
Pop-upmenu verschijnt.

2 Raak **[SETUP / Inst] aan.**
Het scherm SETUP Menu verschijnt.

3 Raak **[Source / Bron] aan.**



Het scherm Source SETUP Menu wordt weergegeven.

4 Raak **[USB SETUP], **[SD SETUP]**, **[iPod SETUP]**, **[APP SETUP]** of **[DivX(R) VOD]** aan in de lijst.**

Het betreffende instelscherm wordt weergegeven.

Zie de volgende sectie voor elk van de instellingen.

- [USB-/SD-setup \(P.52\)](#)
- [iPod-instellingen \(P.54\)](#)
- [Instellen van de toepassingskoppeling \(P.56\)](#)
- [DivX\(R\) VOD \(P.53\)](#)

USB-/SD-setup

OPMERKING

- Het onderstaande screenshot geldt voor USB-apparaat. Echter zijn de instellingsitems van USB- en SD-setup vrijwel identiek.

1 Stel de verschillende items als volgt in.



Picture Display Time/ Weergavetijd beeld

Selecteert de tijdsduur voor de weergave van het JPEG-beeldbestand op het scherm. Kies uit [Short], [Middle] en [Long] (standaardinstelling).

On Screen USB/ Op scherm USB, On Screen SD/ Op scherm SD


Stelt in hoe de informatie van het USB-apparaat of SD-kaart wordt weergegeven.

Auto (standaard): informatie wordt 5 seconden weergegeven nadat ze is bijgewerkt.

OFF: er wordt geen informatie weergegeven.

DivX(R) VOD

1 Stel de verschillende items als volgt in.



DivX(R) Registration Code

Controleert de registratiecode. Deze code hebt u nodig wanneer u een disk met DRM (Digital Rights Management) maakt.

DivX(R) Deactivation


Meldt een toestel af dat al is geregistreerd. Nadat u de toets hebt aangeraakt, verschijnt er een bevestigingsmelding. Volg de melding op en voltooi de procedure.

OPMERKING

- [DivX(R) VOD] is uitgeschakeld als er een disk wordt afgespeeld.
- Bij het downloaden van een DivX VOD-bestand met DRM-besturing, registreert u de code die wordt weergegeven op het scherm. Anders kan het bestand mogelijk niet worden afgespeeld met dit toestel. Het resterende aantal keren dat een DivX VOD-bestand kan worden bekeken bij het afspelen van een DivX VOD-bestand met weergavebeperking. Als het gebruikte aantal keren het maximaal aantal heeft bereikt, wordt een waarschuwingsbericht weergegeven en kan het bestand niet worden afgespeeld.

iPod-instellingen

1 Stel de verschillende items als volgt in.



AudioBook Speed/ Snelheid audioboek

Stelt de afspeelsnelheid van het audioboek in. Kies uit [Slow] (Traag), [Normal] (Normaal) (standaard) en [Fast] (Snel)

Wide Screen/ Breedbeeld *

Stelt breedbeeld in. Stel [ON] (standaard) of [OFF] in.

On Screen iPod/ Op scherm iPod

Stelt in hoe de informatie van de iPod wordt weergegeven.

Auto (standaard): informatie wordt 5 seconden weergegeven nadat ze is bijgewerkt.

OFF: er wordt geen informatie weergegeven.

iPod Connection Setup/ iPod Verbinding instelling.

Stelt de manier in waarop de iPod/iPhone met dit toestel wordt verbonden. Zie [Instellen van de iPod/iPhone-verbinding \(P.54\)](#) voor details over de zoekfuncties.

* Deze instelling is niet beschikbaar als er een iPod is aangesloten.

Instellen van de iPod/iPhone-verbinding

- 1 Druk op de knop <HOME>. START-scherm verschijnt.
- 2 Raak [STANDBY] aan.
- 3 Druk op de **[DNX7]** <MENU>-toets/ **[DNX4]** volumeknop. Pop-upmenu verschijnt.

4 Raak [SETUP / Inst] aan. Het scherm SETUP Menu verschijnt.

5 Raak [Source / Bron] aan. Het scherm Source SETUP Menu wordt weergegeven.

6 Raak [iPod SETUP] (iPod instellen) aan in de lijst.

7 Raak [iPod Connection Setup] (iPod Verbinding instelling.) aan in het scherm iPod Settings.

Het scherm voor het instellen van de iPod-verbinding wordt weergegeven.

8 Raak [CHANGE] (Wijzigen) aan.



9 Selecteer de manier waarop de iPod/iPhone met dit toestel wordt verbonden.



USB + AV-IN

Selecteren voor aansluiting op KCA-iP202.

USB 1Wire

Selecteren voor aansluiting op KCA-iP103 of KCA-iP102.

HDMI + BT

Selecteren voor aansluiting met KCA-HD100 en Lightning digitale AV-adapter.

Bluetooth

Selecteren wanneer alleen via Bluetooth wordt verbonden.

10 Raak [Next] (Volgende) aan.

Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

11 Raak [Done] (Gereed) aan.

OPMERKING

- Voor informatie over de noodzakelijke kabel en adapter om de iPod/iPhone aan te sluiten, raadpleegt u [Basisbediening van muziek/video/beeld \(P.36\)](#).
- Wanneer u "HDMI + BT" of "Bluetooth" in stap 9 selecteert, wordt het selectiescherm voor het Bluetooth-apparaat weergegeven. Selecteer de iPod/iPhone die moet worden aangesloten.



Wanneer er geen aansluitbaar Bluetooth-apparaat wordt weergegeven, raakt u [Search] (Zoeken) aan en koppelt u de toestellen.


Instellen van de toepassingskoppeling

Hiermee wordt het toestel ingesteld waarop een toepassing is geïnstalleerd en wordt de app als de bron geselecteerd.

- 1 Druk op de knop <HOME>.**
START-scherm verschijnt.
- 2 Raak [STANDBY] aan.**
- 3 Druk op de [DXX] <MENU>-toets / [DXX] volumeknop.**
Pop-upmenu verschijnt.
- 4 Raak [SETUP / Inst] aan.**
Het scherm SETUP Menu verschijnt.
- 5 Raak [Source / Bron] aan.**
Het scherm Source SETUP Menu wordt weergegeven.
- 6 Raak [APP SETUP] (App instellen) aan in de lijst.**
- 7 Raak [CHANGE] (Wijzigen) aan.**



- 8 Selecteer het toestel waarop de apps geïnstalleerd zijn.**



iPod/iPhone

Selecteren wanneer iPod/iPhone wordt gebruikt.

Android / Other

Selecteren wanneer een Android- of BlackBerry-toestel wordt gebruikt.

- 9 Raak [Next] (Volgende) aan.**
Het scherm voor het instellen van de verbinding wordt weergegeven.
- 10 Selecteer de manier waarop het toestel met dit toestel wordt verbonden.**



Wanneer [iPod / iPhone] wordt geselecteerd

USB + AV-IN

Selecteren voor aansluiting op KCA-IP202.

USB 1Wire

Selecteren voor aansluiting op KCA-IP103 of KCA-IP102.

HDMI + BT

Selecteren voor aansluiting met KCA-HD100 en Lightning digitale AV-adapter.

Bluetooth

Selecteren wanneer alleen via Bluetooth wordt verbonden.

Wanneer [Android / Other] wordt geselecteerd

HDMI/MHL + BT

Selecteren voor aansluiting met KCA-MH100.

Bluetooth

Selecteren wanneer alleen via Bluetooth wordt verbonden.

- 11 Raak [Next] (Volgende) aan.**

Het bevestigingsscherm wordt weergegeven.

- 12 Raak [Done] (Gereed) aan.**

OPMERKING

- Deze instelling kan worden ingesteld in de STANDBY-modus
- Installeer "Kenwood Smartphone Control" en start deze toepassing op om de aanraakfunctie op deze eenheid in te schakelen.
Zoek op "Kenwood Smartphone Control" in Google Play om de meest recente versie te installeren.
- Wanneer u een APPS-bron selecteert en er APP-instellingen worden weergegeven, raakt u na het instellen [OK] aan.
Het scherm gaat terug naar de toepassing nadat u de waarschuwing hebt bevestigd.



- Voor informatie over de noodzakelijke kabel en adapter om de iPod/iPhone en Android aan te sluiten, raadpleegt u [Basisbediening van muziek/video/beeld \(P.36\)](#).
- Wanneer u "HDMI + BT", "HDMI/MHL + BT" of "Bluetooth" in stap 10 selecteert, wordt het selectiescherm voor het Bluetooth-apparaat weergegeven. Selecteer het apparaat dat moet worden aangesloten.



Wanneer er geen aansluitbaar Bluetooth-apparaat wordt weergegeven, raakt u [Search] (Zoeken) aan en koppelt u de toestellen.

- Wanneer u "iPod/ iPhone" selecteert in Apps Setup, selecteert u "iPod" als de bron en selecteert u App op de iPod. De bron van dit toestel wordt dan automatisch gewijzigd in App.


Bediening van de radio

Basisbediening van de radio

De meeste functies kunnen via het bronregelscherm worden uitgevoerd.

OPMERKING

- Stel de modusschakelaar van de afstandsbediening in op de AUD-modus voordat u met de bediening begint. Zie [Wijzigen van de bedrijfsmodus \(P.107\)](#).



1 Weergave PS/zendernaam (alleen FM-tuner)

Geeft stationnaam, zendernaam of band, frequentie, voorkeuzenummer weer.

2 Informatieweergave

Geeft informatie over de huidige zender weer: Frequentie, stationnaam, radiotekst, titel, artiest, enz.

3 Functiebalk

Via de toetsen in dit vlak kunnen diverse functies worden uitgevoerd. Voor details over het menu, zie [Functiebalk \(P.59\)](#).

4 Preset-toets

Roept de in het geheugen opgeslagen zender of het kanaal op.

Het scherm aanraken of het scherm aantikken naar links zal de voorkeurlijst weergeven. Nogmaals aanraken of naar rechts aantikken, zal de lijst sluiten.

5 Functiepaneel

Raak de linkerkant van het scherm aan om het functiepaneel weer te geven. Raak nogmaals aan om het paneel te sluiten. Voor details over de toetsen, zie [Functiepaneel \(P.59\)](#).

6 Voorkeurslijst

Roept de in het geheugen opgeslagen zender of het kanaal op. Als deze toets 2 seconden wordt ingedrukt, wordt de huidige zender of het huidige kanaal in het geheugen opgeslagen.

Funciebalk



De toetsen hebben de volgende functies:

[AM /FM]

Schakelt de band.

[◀◀] [▶▶]

Stemt af op een zender. De manier waarop een andere frequentie wordt geselecteerd, kan gewijzigd worden. Zie [Funcatiepaneel \(P.59\)](#).

[Q]

Selecteert de zoekmethode van voorkeuzenders selecteren. Voor details over het zoeken, zie [Selecteerfunctie \(P.63\)](#).

Funcatiepaneel

1 Raak de linkerkant van het scherm aan.



De toetsen hebben de volgende functies:

[TI] (alleen FM-tuner)

Stelt de verkeersinformatiemodus in. Zie [Verkeersinformatie \(P.64\)](#).

[SEEK] (Zoeken)

Wijzigt de zoekmodus in deze volgorde: [AUTO1], [AUTO2], [MANUAL].

- AUTO1: stemt automatisch af op een zender met goede ontvangst.
- AUTO2: stemt een voor een af op zenders in het geheugen.
- MANUAL: schakelt handmatig over naar de volgende frequentie.

[AME]

Selecteert de automatische geheugenmodus. Zie [Automatisch geheugen \(P.62\)](#).

[PTY] (alleen FM-tuner)

Zoekt een programma met het ingestelde programmatype. Voor meer informatie, zie [Zoeken op programmatype \(P.64\)](#).

[MONO] (alleen FM-tuner)

Selecteert de monaurale ontvangst.

[LO.S] (alleen FM-tuner)


Schakelt de lokale zoekfunctie in of uit.

Basisbediening van de digitale radio (Alleen DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB)

De meeste functies kunnen via het bronregelscherm worden uitgevoerd.

OPMERKING

- Stel de modusschakelaar van de afstandsbediening in op de AUD-modus voordat u met de bediening begint. Zie [Wijzigen van de bedrijfsmodus \(P.107\)](#).



1 Weergave servicenaam

Geeft de servicenaam weer.

2 Informatielijst

Geeft de gegevens weer van de muziek die momenteel wordt afgespeeld: kanaalnaam, artiestennaam, muzieknummertitel, inhoudsgegevens, categorienaam, kanaalomschrijving, vergelijkbare kanalen

3 Functie balk

Via de toetsen in dit vlak kunnen diverse functies worden uitgevoerd. Voor details over het menu, zie [Functiebalk \(P.61\)](#).

4 Preset-toets

Roept de opgeslagen service op.

Het scherm aanraken of het scherm aantikken naar links zal de voorkeurlijst weergeven. Nogmaals aanraken of naar rechts aantikken, zal de lijst sluiten.

5 Functiepaneel

Raak de linkerkant van het scherm aan om het functiepaneel weer te geven. Raak nogmaals aan om het paneel te sluiten. Voor details over de toetsen, zie [Functiepaneel \(P.61\)](#).

6 Illustratievlak

De beeldgegevens worden weergegeven als de huidige content deze bevat.

Raak aan om te schakelen tussen bedienings- en informatiescherm.

7 Voorkeurslijst

Roept de opgeslagen service op. Als deze toets 2 seconden wordt aangeraakt, wordt de huidige service op geslagen in het geheugen.

Funcatiebalk



De toetsen hebben de volgende functies:



Stemt af op een ensemble label, service label en component. Het schakelen van zoekmodus kan gewijzigd worden. Zie [Funcatiepaneel \(P.61\)](#).




Selecteert de zoekmethode van voorkeuzenders selecteren of kanaal zoeken. Voor details over het zoeken, zie [Selecteerfunctie \(P.63\)](#).



De herhaalwijze wijzigen. Zie [Opnieuw afspelen \(P.65\)](#).

Funcatiepaneel


1 Raak de linkerkant van het scherm aan.



De toetsen hebben de volgende functies:



Stelt de verkeersinformatiemodus in. Zie [Verkeersinformatie \(P.64\)](#).



Wijzigt de zoekmodus in deze volgorde: [AUTO1], [AUTO2], [MANUAL].

- AUTO1: Stemt automatisch af op een ensemble met goede ontvangst.
- AUTO2: Stemt een voor een af op ensembles in het geheugen.
- MANUAL: Schakelt handmatig over naar het volgende ensemble.



Zoekt een programma met het ingestelde programmatype. Voor meer informatie, zie [Zoeken op programmatype \(P.64\)](#).



Het scherm Dynamische Label Segment weergeven.

Geheugenfunctie

Automatisch geheugen


U kunt zenders met goede ontvangst automatisch in het geheugen opslaan.

Deze functie is uitsluitend voor radio.


OPMERKING

- Het automatisch geheugen wordt afgesloten wanneer 6 zenders zijn vastgelegd of wanneer op alle zenders is afgestemd.
- De bediening wordt automatisch gestopt als u binnen 10 seconden geen bediening uitvoert.

1 Raak de gewenste frequentiebandtoets aan.



2 Raak de linkerkant van het scherm aan. Raak [AME] aan.



3 Raak [◀◀] of [▶▶] aan in het subfunctiemenu.

Het automatisch geheugen start.

Handmatig geheugen

U kunt de huidige zender in het geheugen opslaan.

- 1 **Selecteer een zender die u in het geheugen wilt opslaan.**
- 2 **Raak [FM#] (#:1-15), [AM#] (#:1-5), of [P#] (#:1-15), waarin u de zender wilt opslaan, gedurende 2 seconden aan totdat een pieptoon klinkt.**

Selecteerfunctie

Voorkeuren selecteren

U kunt een in het geheugen opgeslagen zender of kanaal weergeven en selecteren.

Selecteren via de voorkeurslijst

- 1 Raak de rechterkant van het scherm aan.



Het scherm List Control wordt weergegeven.

- 2 Selecteer uit de lijst een zender of kanaal.




OPMERKING

- Als u eerst [Q] en daarna [Preset List] (Voorkeurslijst) aanraakt, wordt de lijst met voorkeurkanalen weergegeven. U kunt in de lijst ook het door u gewenste kanaal selecteren.

Lijst selecteren

U kunt een ensemble uit een lijst met opgeslagen ensembles kiezen of een dienst selecteren uit een lijst met alle ontvangen diensten.

- 1 Raak [Q] aan in de functiebalk.



Het scherm met de lijsttypen verschijnt.

- 2 Raak de gewenste lijst aan.




Het lijstscherf verschijnt.

- 3 Selecteer een dienst uit de lijst.

Zoeken op programmatype

Als u naar de FM-radio of digitale radio luistert, kunt u op een zender met een bepaald programmatype afstemmen.

- 1 Raak de linkerkant van het scherm aan.
Raak [PTY] (programmatype) aan.



Het scherm PTY Mode (PTY Modus) wordt weergegeven.

- 2 Selecteer uit de lijst een programmatype.
- 3 Raak [Search] (Zoeken) aan.




U kunt een zender van het geselecteerde programmatype zoeken.

Verkeersinformatie

U kunt automatisch de verkeersinformatie beluisteren en bekijken als er een verkeersbericht wordt uitgezonden.

Deze functie vereist echter wel een RDS (Radio Data System) en digitale radio waarbij dit mogelijk is.

- 1 Raak de linkerkant van het scherm aan.
Raak [TI] aan.



De verkeersinformatiemodus is ingesteld.

Bij het begin van het verkeersbericht

Het verkeersinformatiescherm wordt automatisch weergegeven.



OPMERKING

- De verkeersinformatiefunctie moet ingeschakeld zijn om het verkeersinformatiescherm automatisch te laten verschijnen.
- Het ingestelde volume op het moment van ontvangst van de verkeersinformatie wordt automatisch opgeslagen. De volgende keer dat er verkeersinformatie binnenkomt, kan het toestel het ingestelde volume automatisch oproepen.

Opnieuw afspelen (alleen digitale radio)

U kunt de laatste 30 minuten van het huidige station opnieuw afspelen.

1 Raak [] aan in de functiebalk.



[] []

Bij het aanraken van deze knop wordt er 15 seconden vooruit of achteruit gegaan.

[]

Speelt af of onderbreekt het afspelen.

[] []

Als deze knop ingedrukt wordt gehouden, wordt er snel vooruit of achteruit gegaan.

Tijdbalk voor opnieuw afspelen

De opgenomen capaciteit weergeven

[]

De Live-modus wijzigen

[]

Raak deze toets aan om het deelfunctiemenu weer te geven.

[]

Raak deze aan om in het multifunctiemenu om te schakelen.

[P1] - [P15]

Selecteert het voorinstelde ensemble label.

[TI]

Stelt de verkeersinformatiemodus in. Zie [Verkeersinformatie \(P.64\)](#).

[SEEK] (Zoeken)

Wijzigt de zoekmodus in deze volgorde: [AUTO1], [AUTO2], [MANUAL].

- AUTO1: Stemt automatisch af op een ensemble met goede ontvangst.
- AUTO2: Stemt een voor een af op ensembles in het geheugen.
- MANUAL: Schakelt handmatig over naar het volgende ensemble.

OPMERKING

- PTY Watch (PTY Controle) wordt geactiveerd en de functie voor opnieuw afspelen kan niet worden gebruikt als er een programma wordt ontvangen.
- Tijdens het afspelen van het huidige station, kunt u het station niet opslaan door [Handmatig geheugen \(P.62\)](#).

Tunerinstellingen

U kunt parameters die betrekking hebben op de tuner instellen.


1 Druk op de **DNX7 <MENU>-toets/ **DNX4** volumeknop.**

Pop-upmenu verschijnt.

2 Raak [SETUP / Inst] aan.

Het scherm SETUP Menu verschijnt.

3 Raak [Source / Bron] aan.



Het scherm Source SETUP Menu wordt weergegeven.

4 Raak in de lijst [TUNER SETUP] (Tunerinstellingen) aan.

Het scherm TUNER SETUP wordt weergegeven.

5 Stel de verschillende items als volgt in.



NEWS/ NIEUWS

Stelt de interruptietijd van nieuwsbulletins in. De standaardwaarde is "OFF".

AF

Wanneer de ontvangstkwaliteit slecht is, wordt automatisch overgeschakeld op de zender die hetzelfde programma uitzendt in hetzelfde Radio Data System-netwerk. De standaardinstelling is "ON" (aan).

Regional/ Regionaal

Stelt in of alleen in de specifieke regio met de "AF"-regeling naar de zender moet worden geschakeld. De standaardinstelling is "ON" (aan).

Auto TP Seek/ Auto TP zoeken

Wanneer de ontvangst tijdens het luisteren naar een verkeersinformatiezender niet goed is, wordt automatisch gezocht naar een andere verkeersinformatiezender die beter ontvangen kan worden. De standaardinstelling is "ON" (aan).

Language Select/ Taal selecteren

Selecteert een weergavetaal voor de PTY-functie.

Digitale Radio Instelling

U kunt parameters die betrekking hebben op de digitale radio instellen.


1 Druk op de **DNX7 <MENU>-toets/ **DNX4** volumeknop.**

Pop-upmenu verschijnt.

2 Raak [SETUP / Inst] aan.

Het scherm SETUP Menu verschijnt.

3 Raak [Source / Bron] aan.




Het scherm Source SETUP Menu wordt weergegeven.

4 Raak in de lijst [DAB SETUP] (DAB instellingen) aan.

Het scherm Digital Radio SETUP wordt weergegeven.

5 Stel de verschillende items als volgt in.



Priority/ Voorkeur

Als tijdens Radio Data System-ontvangst dezelfde dienst wordt geleverd door digitale radio, wordt er automatisch geschakeld naar digitale radio. Als de ontvangst van een door digitale radio geleverde dienst slecht wordt en dezelfde dienst door een Radio Data System wordt geleverd, wordt er automatisch geschakeld naar Radio Data System.

PTY Watch/ PTY Controle

Als de dienst van het ingestelde programmatype met het ontvangen ensemble begint, wordt er voor ontvangst van deze dienst geschakeld naar digitale radio, ongeacht de bron.

Announcement Select/ Aankondiging Selecteren

Schakelt over naar de aankondigingsdienst. Zie voor details: [Aankondiging instellen \(P.68\)](#).

Seamless Blend/ Vloeiende overgang

Voorkomt dat audiocontent wordt onderbroken als er geschakeld wordt van digitale radio naar analoge radio. De standaardinstelling is "ON" (aan).

Antenna Power/ Antenne Voeding*

Stelt de voeding in op de antenne voor digitale radio. Stel deze optie in op "ON" als de antenne voor digitale radio is uitgerust met een versterker.

De standaardinstelling is "ON" (aan).

L-BAND Tuning/ L-Band Zoeken*

Stelt de ontvangst van de L-band in. Als dit is ingesteld op "ON", worden ook de ensembles van de L-band ontvangen.

Related Service/ Gerelateerde Diensten

Wanneer u AAN selecteert, schakelt de unit over naar een gerelateerde service (indien deze bestaat) wanneer een DAB-servicenetwerk niet beschikbaar is.

De standaardwaarde is "OFF".

* Dit onderdeel kan worden ingesteld wanneer de STANDBY-bron actief is.


Aankondiging instellen

Wanneer de dienst waarvoor ON (aan) geselecteerd is, begint, wordt er vanuit elke bron overgeschakeld naar Announcement (aankondiging) om het te ontvangen.

1 Raak [SET] (Instellen) aan van [Announcement Select] (Aankondiging selecteren) in scherm DAB SETUP.

Het scherm Announcement Select verschijnt.

2 Raak elke Announcement-lijst aan en schakel deze in of uit.



OPMERKING

- Het ingestelde volume op het moment van ontvangst van de aankondigingsdienst wordt automatisch opgeslagen. De volgende keer dat de aankondigingsdienst wordt ontvangen, kan dit toestel het ingestelde volume automatisch oproepen.

Bluetooth-regeling

Met behulp van de Bluetooth-functie kunnen diverse functies worden gebruikt: naar een audiobestand luisteren, een telefoongesprek tot stand brengen of aannemen.

Info over de mobiele telefoon en Bluetooth-audiospeler

Dit toestel voldoet aan de volgende Bluetooth-specificaties:

Versie

Bluetooth ver. 3.0+EDR gecertificeerd

Profiel

Mobile telefoon:

HFP (V1.6) (Hands Free Profile)

SPP (Serial Port Profile)

HID (Human Interface Device Profile)

PBAP (Phonebook Access Profile)

GAP (Generic Access Profile)

Audiospeler:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

AVRCP (V1.4) (Audio/Video Remote Control Profile)

Geluidscodec

SBC, AAC, MP3

OPMERKING


- Via de onderstaande URL kunt u zien welke mobiele telefoons op compatibiliteit zijn gecontroleerd:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/bt/>
- De toestellen die de Bluetooth-functie ondersteunen zijn gecertificeerd voor conformiteit met de Bluetooth-norm aan de hand van de procedure die voorgeschreven wordt door Bluetooth SIG.
Maar de mogelijkheid bestaat dat dergelijke toestellen niet met uw mobiele telefoon kunnen communiceren, afhankelijk van het type.

Bluetooth-eenheid registreren en verbinding maken

U dient de Bluetooth-audiospeler of mobiele telefoon te registreren voordat u de Bluetooth-functie kunt gebruiken.

U kunt maximaal 5 Bluetooth-eenheden registreren.

- 1 Druk op de **DNX7** <MENU>-toets/ **DNX4** volumeknop.**
Pop-upmenu verschijnt.
- 2 Raak [SETUP / Inst] aan.**
Het scherm SETUP Menu verschijnt.
- 3 Raak [Bluetooth] aan.**



Het scherm Bluetooth SETUP verschijnt.
Zie de volgende sectie voor elk van de instellingen.

- **De Bluetooth-eenheid registreren** ([P.71](#))
- **Verbinding met de Bluetooth-eenheid maken** ([P.72](#))
- **Registreren vanaf de Bluetooth-eenheid** ([P.73](#))
- **De PIN-code veranderen:** ([P.73](#))

De Bluetooth-eenheid registreren

Vorbereiding

- U kunt het Bluetooth-apparaat niet registreren wanneer u de volgende bronnen gebruikt: iPod, Bluetooth-audiocontent, APPS, aha
Als u de Bluetooth-eenheid wilt registreren terwijl u een van bovengenoemde bronnen gebruikt, verzend dan het verbindingsverzoek vanaf de Bluetooth-eenheid en registreer het.

- 1 Druk op de knop <HOME>.**
START-scherm verschijnt.
- 2 Raak [STANDBY] aan.**
- 3 Druk op de [DXX7] <MENU>-toets/ [DXX4] volumeknop.**
Pop-upmenu verschijnt.
- 4 Raak [SETUP / Inst] aan.**
Het scherm SETUP Menu verschijnt.
- 5 Raak [Bluetooth] aan.**
Het scherm Bluetooth SETUP verschijnt.
- 6 Raak [Search] (Zoeken) aan.**
Het scherm Searched Device List verschijnt.

OPMERKING

- Een nieuw apparaat kan niet worden geregistreerd als er al vijf Bluetooth-eenheden zijn geregistreerd. Verwijder overbodige registraties. Zie [Verbinding met de Bluetooth-eenheid maken \(P.72\)](#).
- Dit toestel is compatibel met de Apple-functie voor eenvoudig koppelen. Als een iPod touch of een iPhone op dit toestel is aangesloten, wordt een authenticatievenster weergegeven. Als op dit toestel of een iOS-smartphone de aanmelding wordt uitgevoerd, wordt de smartphone als een Bluetooth-apparaat geregistreerd.
- Als twee Bluetooth-units zijn verbonden, zal deze unit het zoeken niet starten. Ontkoppel in dit geval één van de Bluetooth-units.

- 7 Selecteer de te registreren Bluetooth-eenheid uit de lijst.**




OPMERKING

- Als de eenheid niet in stap 1 kan worden gezocht, kunt u de eenheid nogmaals zoeken door [Search / Zoeken] op het bovenstaande scherm aan te raken.
- Raak [Cancel] (Annuleren) aan om het zoeken naar de Bluetooth-eenheid te annuleren.

- 8 Voer de pincode van de mobiele telefoon in.**

Verbinding met de Bluetooth-eenheid maken

1 Raak de naam aan van het apparaat aan waarmee u een verbinding wilt maken.



Het scherm Profile Select verschijnt.

OPMERKING

- Als het pictogram wordt verlicht, betekent dit dat de eenheid dat apparaat gebruikt.

2 Stel de verschillende profielen als volgt in.



TEL (HFP)/ Telefoon (HFP)

Betekent dat het apparaat een mobiele telefoon is.

Audio (A2DP)

Betekent dat het apparaat een audiospeler is, of een mobiele telefoon met audiospeler.

APP SETUP/ APP INSTELLING

Selecteert het apparaat waarop apps zijn geïnstalleerd en hoe verbinding gemaakt kan worden met de unit. Door op [CHANGE] (wijzigen) te drukken, gaat u naar stap 8 op bladzijde 56. Zie [Instellen van de toepassingskoppeling \(P.56\)](#).

OPMERKING

- Wanneer een apparaat gekoppeld is, kan de Bluetooth-eenheid niet vanaf het gekoppelde apparaat worden verbonden.
- Door [Remove] (Verwijderen) of [Device Remove Confirm] (Verwijderen apparaat bevestigen) aan te raken worden de registratiegegevens verwijderd. Nadat u de toets hebt aangeraakt, verschijnt er een bevestigingsmelding. Volg de melding op en voltooi de procedure.

Registreren vanaf de Bluetooth-eenheid

- 1 Zoek de unit („DNX****”) vanaf uw smartphone/mobiele telefoon.
- 2 Voer de PIN code in uw smartphone/mobiele telefoon in.

De PIN-code is standaard ingesteld op "0000".

SSP (Secure Simple Pairing van Bluetooth 2.1 of later)

- 1 Zoek de unit („DNX****”) vanaf uw smartphone/mobiele telefoon.
- 2 Bevestig het verzoek op zowel de smartphone/mobiele telefoon als op het toestel.



De PIN-code veranderen

- 1 Raak [PIN Code Set] (PIN-code instellen) aan.



Het scherm PIN Code Set verschijnt.


- 2 Voer de PIN-code in.



- 3 Raak [Enter] (Invoeren) aan.

Bluetooth-audioapparaat afspelen

Basisbediening via Bluetooth



1 Informatieweergave

De naam van het nummer wordt weergegeven. Als deze informatie niet beschikbaar is, wordt de naam van het apparaat weergegeven.

2 Multifunctietoets

Raak deze aan om in het multifunctiemenu om te schakelen.

3 Multifunctiemenu

De toetsen hebben de volgende functies:

- [**◀◀**] [**▶▶**]: Achteruit/vooruit zoeken.*
- [**▶**]: Afspelen.*
- [**⏏**]: Het afspelen onderbreken.*
- [**■**]: Stopt het afspelen.*
- [**📶** AUDIO]: Raak deze toets aan om het scherm Audio Control weer te geven. Zie [De Bluetooth-eenheid registreren \(P.71\)](#).
- [**⚙️** SETUP]: Raak deze toets aan om het scherm SET UP Menu weer te geven. Zie [Instellingen \(P.80\)](#).
- [**REAR 🔇**]: Aanraken om de achterluidspreker te dempen.

4 Regeling schakelzone

Raak deze aan om van het scherm Simple Control om te schakelen naar List Control of andersom.

5 Bestandsinformatie

Informatie over het huidige bestand wordt weergegeven.

6 Statusbalk

Geeft de huidige afspellocatie, -tijd en -modus weer..

* Deze items verschijnen alleen wanneer de audiospeler, die het AVRCP-profiel ondersteunt, is verbonden.

OPMERKING

- Bedien de audiospeler rechtstreeks als de bedieningstoetsen hier niet worden weergegeven.
- Afhankelijk van uw mobiele telefoon of audiospeler kunt u mogelijk wel audio horen en bedienen maar geen tekstinformatie zien.
- Wanneer het volume te laag is, verhoogt u het op uw mobiele telefoon of uw audiospeler.

De handsfree-eenheid gebruiken

U kunt de handsfreefunctie gebruiken door de Bluetooth-telefoon met deze eenheid te verbinden.


Een telefoongesprek tot stand brengen

1 Druk op de knop <TEL>.


DNX7150DAB



DNX715WDAB



DNX4



Het scherm Hands Free verschijnt.

OPMERKING

- Als het registreren van uw mobiele telefoon is voltooid, wordt het telefoonboek automatisch uit de telefoon gedownload naar dit toestel.
- U kunt maximaal 600 telefoonnummers registreren voor elke geregistreerde mobiele telefoon.
- Tot maximaal 30 cijfers kunnen worden geregistreerd voor elk telefoonnummer samen met maximaal 50 tekens voor een naam.(50 is het aantal alfabetische tekens. Naargelang het soort tekens kunnen er minder tekens worden ingevoerd.)
- Naargelang het type van uw mobiele telefoon gelden de volgende beperkingen:
 - De telefoonboekgegevens kunnen niet normaal worden gedownload.
 - Tekens in het telefoonboek worden onvolledig weergegeven.
- Gebruik de mobiele telefoon om het downloaden van de telefoonboekgegevens te annuleren.

2 Selecteer een methode om het nummer te kiezen.



Zie de volgende tabel voor elk van de methodes.



Selecteer de te gebruiken mobiele telefoon

Wanneer u twee mobiele telefoons verbind





① Raak [] aan om de telefoon die u wilt gebruiken te selecteren.

Als u een mobiele telefoon (apparaat) registreert voor zowel hands-free bellen als APP Link, en u die mobiele telefoon selecteert voor hand-free bellen, wordt deze ook automatisch geselecteerd als het apparaat van APP Link. Zie [Instellen van de toepassingsoverbrenging \(P.56\)](#).



Bellen door een telefoonnummer in te voeren

- ① Raak [] aan.
- ② Voer een telefoonnummer in met de nummertoeetsen.
- ③ Raak [] aan.


Bellen via de gesprekslijsten

- ① Raak [], [] or [] aan.
- ② Selecteer het telefoonnummer uit de lijst.
- ③ Raak [] aan.

Bellen via het telefoonboek

- ① Raak [] aan.
- ② Selecteer de naam uit de lijst.*1*2
- ③ Selecteer het nummer uit de lijst.
- ④ Raak [] aan.

Bellen met behulp van het voorkeurnummer

- ① Raak [Preset #] (Voorkeur nummer) aan om het overeenkomstige telefoonnummer te bellen.
- ② Raak [] aan.

Lees verder op de volgende pagina

Bluetooth SETUP

① Raak [] aan.

Het scherm Bluetooth SETUP verschijnt.

*1 U kunt de lijst sorteren zodat deze met het aangeraakte teken begint.





- Tekens waarmee geen namen corresponderen, worden niet weergegeven.
- Bij het zoeken wordt in plaats van op tekens met een accent (bijvoorbeeld "ü") gezocht op tekens zonder accent (bijvoorbeeld "u").


*2 U kunt instellen dat de lijst op volgorde van achternaam of van voornaam wordt gesorteerd. Zie voor details [Handsfree instellen \(P.78\)](#).

OPMERKING

- Als u het telefoonboek in uw mobiele telefoon hebt bewerkt, raak dan "Download" bovenaan de telefoonboeklijst in dit toestel aan om deze te downloaden uit uw telefoon. Het telefoonboek in dit toestel wordt bijgewerkt met de nieuwste gedownloadde gegevens.
- Wanneer uw auto in beweging is, zijn sommige functies uit veiligheidsoverwegingen uitgeschakeld. De toetsen die bij de uitgeschakelde functies horen, reageren dan niet wanneer u erop drukt.
- De statuspictogrammen die worden weergegeven, zoals batterij en antenne, kunnen afwijken van de pictogrammen die op de mobiele telefoon worden weergegeven.
- Wanneer u de mobiele telefoon in de persoonlijke modus zet, kunnen hierdoor de handsfree functies worden uitgeschakeld.

Een telefoongesprek ontvangen

1 Raak [] aan om een inkomend gesprek aan te nemen, of [] om een inkomend gesprek af te wijzen.



OPMERKING


- Wanneer u het beeld van de camera bekijkt, wordt dit scherm niet weergegeven, ook niet als er een oproep binnenkomt. Om dit scherm weer te geven drukt u op de knop <TEL> of zet u de versnellingspook van de auto terug naar de bestuurdersplaats.

Bediening tijdens een telefoongesprek

Het volume van de ontvanger aanpassen


DNX7150DAB

Druk op de <▼> of <▲>-toets.




DNX715WDAB

Druk op de <▼> of <▲>-toets.



DNX4

Draai de volumeknop naar links of naar rechts.



De kiestoon weergeven

Raak [DTMF] aan om het tooninvoerscherm weer te geven.

U kunt tonen versturen door de gewenste toetsen op het scherm aan te raken.

Stemweergavebron wijzigen

Telkens als [] / [] wordt aangeraakt, wordt de stemweergavebron gewijzigd van mobiele telefoon in luidspreker of vice versa.

Gesprek in de wacht

Wanneer u een gesprek ontvangt terwijl u een ander gesprek voert, kunt u het nieuwe binnenkomende gesprek beantwoorden door [] aan te raken. Het huidige gesprek wordt in de wacht geplaatst.

Elke keer als u [] aanraakt, wordt er gewisseld van gesprekspartner.

Wanneer u [] aanraakt, wordt het huidige gesprek beëindigd en schakelt u over naar het gesprek in de wacht.

Voorkeurnummers

U kunt vaakgebruikte telefoonnummers op deze eenheid vastleggen.

- 1 Voer in het scherm Hand Free (Handsfree) het nummer in dat u wilt registreren.



- 2 Raak [Preset 1], [Preset 2] of [Preset 3] (Voorkeur 1, 2, 3) twee seconden lang aan op het scherm Hands Free.

Spraakherkenning


U kunt de spraakherkenningsfunctie van de op dit toestel aangesloten mobiele telefoon gebruiken. U kunt via uw stem het telefoonboek van de mobiele telefoon raadplegen. (De functionaliteit is afhankelijk van de mobiele telefoon.)

- 1 Druk de knop <TEL> 1 seconde in.
DNX7150DAB



Eén seconde indrukken

DNX715WDAB



Eén seconde indrukken

DNX4




Eén seconde indrukken

Het scherm Voice Recognition (Spraakherkenning) wordt weergegeven.

- 2 Begin te spreken.


OPMERKING

- U kunt de spraakherkenningsfunctie gebruiken op het scherm Hands Free (Handsfree) [] aan te raken.

Handsfree instellen

U kunt verschillende instellingen uitvoeren voor de handsfree-functie.

- 1 Druk op de **DNX7** <MENU>-toets/**DNX4** volumeknop.
Pop-upmenu verschijnt.
- 2 Raak [SETUP / Inst] aan.
Het scherm SETUP Menu verschijnt.
- 3 Raak [Bluetooth] aan.



Het scherm Bluetooth SETUP verschijnt.

- 4 Raak [TEL SETUP/ TEL Inst] aan in het scherm Bluetooth SETUP.



Het scherm Hands Free SETUP verschijnt.

5 Stel de verschillende items als volgt in.



Bluetooth HF/Audio/ Bluetooth Handsfree / Audio

Selecteer de luidsprekers om het geluid van de mobiele telefoon (zoals het stemgeluid tijdens telefoongesprekken en de beltoon) en de Bluetooth-audiospeler weer te geven.

Front Only / Voorzijde: Weergave via de voorste luidsprekers.

All / Alles (standaard): Weergave via alle luidsprekers.

Auto Response/ Automatisch beantwoorden*

Stelt een tijd in waarna een inkomend gesprek door Auto Response wordt beantwoord.

OFF (standaard): Automatische beantwoording is niet beschikbaar.

0-99: Tijd voor de beltoon instellen (seconden).

Auto Pairing

Als deze functie op "ON" is ingesteld, wordt de Apple-functie voor automatisch koppelen ingeschakeld om de op dit toestel aangesloten iPod touch of iPhone automatisch te registreren.

ON (standaard): Gebruikt de Apple-functie voor automatisch koppelen.

OFF: Gebruikt de Apple-functie voor automatisch koppelen niet.

Phone Information Use/ Gebruik telefooninformatie

Instellen of het telefoonboek en de lijsten met uitgaande en inkomende gesprekken en gemiste oproepen moeten worden gebruikt.

ON (standaard): Ja.

OFF: Nee.

Sort Order/ Sorteren op

Instellen hoe het telefoonboek van de mobiele telefoon wordt weergegeven.

First/ Eerst: Weergave op alfabetische volgorde van voornaam.

Last/ Laatste (standaard): Weergave op alfabetische volgorde van achternaam.

Echo Cancel Level/ Niveau echo- onderdrukking

Aanpassen van het niveau van echo-uitschakeling.

Standaard is "1".

Microphone Level/ Microfoonniveau

Aanpassen van de gevoeligheid van de microfoon op de telefoon. Standaard is "3".

Noise Reduction Level/ Niveau ruisonderdrukking

Vermindert omgevingsgeluid zonder het volume van de microfoon te veranderen. Gebruik deze instelling als de stem van de beller niet duidelijk is. De standaardinstelling is "-10".

[Restore] (Herstellen)

Herstelt de standaardinstellingen.

*** De kortste van de twee volgende intervallen wordt gebruikt: het op deze eenheid ingestelde tijdsinterval voor automatisch beantwoorden of het ingestelde tijdsinterval op de mobiele telefoon.**

Instellingen

Beeldscherminstellingen

U kunt de beeldkwaliteit aanpassen in iPod-video, afbeeldingsbestanden, menuscherm, enz.

1 Druk op de **DNX7 <MENU>-toets/**DNX4** volumeknop.**


Pop-upmenu verschijnt.

2 Raak [Screen Adjustment] (scherm aanpassen) aan.

Het scherm Screen Control verschijnt.

3 Pas de verschillende onderwerpen als volgt aan.

iPod / AV-IN / Camera



DVD/USB/SD



Bright/Helderheid ; Tint* ; Color/Kleur* ; Contrast ; Black/Zwart ; Sharpness/Scherpte*

Voor aanpassing van resp. helderheid, tint, kleur, contrast, zwart en scherpte.

Dimmer

Dimmermodus selecteren.

ON: Het scherm en de knoppen worden gedimd.

OFF: Het scherm en de knoppen worden niet gedimd.


SYNC (standaard): De dimmerfunctie wordt in- of uitgeschakeld wanneer de verlichtingsschakelaar van de auto aan of uit wordt gezet.

NAV-SYNC: De dimmerfunctie wordt in- of uitgeschakeld naargelang de weergave-instelling van Navigation Day/Night.


Mode/ Modus* (uitgezonderd USB/SD)

Schermmodus selecteren.


Full/ Volledig: Modus Full picture (volledige afbeelding)




Just/ Uitv: Modus Justify picture (aanpassen)



Zoom/ Zoomen: Modus Zoom picture (inzoomen)



Normal/Normaal: Modus Normal picture (normaal)



* alleen scherm Playback

OPMERKING


- Wat er kan worden aangepast kan verschillen, afhankelijk van de huidige bron.
- U kunt deze functie alleen uitvoeren als u de parkeerrem hebt aangetrokken.
- De beeldkwaliteit kan voor elke bron worden ingesteld.

Camerabediening bekijken

DNX7


U kunt de weergave instellen wanneer een CMOS-3xx Series-camera wordt gebruikt.

- 1 Druk gedurende 1 seconde op de <MENU>-toets.



Het scherm voor de cameraweergave wordt getoond.

- 2 Pas de verschillende onderwerpen als volgt aan.



1 Richtlijn

Bij elke aanraking wordt het richtlijnscherm in- of uitgeschakeld.

2 Kijkhoek

Bij elke aanraking veranderen de camerahoeken in de volgende volgorde:
Supergroothoekbeeld/Groothoekbeeld/
Bovenaanzicht/PinP-weergave/Hoekweergave
Zie voor details de gebruiksaanwijzing van uw camera.

OPMERKING

- De bedieningsknoppen van de videocamera die hierboven worden beschreven zijn mogelijk niet bruikbaar afhankelijk van de verbonden camera's.
- [MENU Key Longer than 1 Second] (MENU toets langer dan 1 seconde) moet naar „CAM” worden gezet. Zie [Gebruikersinterface \(P.82\)](#)

Systeeminstellingen

OPMERKING

- Elke bewerking in deze sectie kan vanuit het multifunctiemenu worden gestart.


- 1 Druk op de **DNX7** <MENU>-toets/**DNX4** volumeknop.

Pop-upmenu verschijnt.

- 2 Raak [SETUP / Inst] aan.

Het scherm SETUP Menu verschijnt.

- 3 Raak [System] (System) aan.



Het scherm System Menu wordt weergegeven.

Zie de volgende sectie voor elk van de instellingen.

- [De gebruikersinterface instellen \(P.82\)](#)
- [Het aanraakpaneel afstellen \(P.84\)](#)
- [Beveiliging instellen \(P.84\)](#)
- [Geheugen instellen \(P.85\)](#)

Gebruikersinterface

U kunt parameters van de gebruikersinterface instellen.

1 Raak [User Interface] (Gebruikersinterface) aan op de lijst.

Het scherm User Interface verschijnt.

2 Stel de verschillende items als volgt in.



Beep/ Piepton

Zet de toetsaanraaktoon aan of uit. De standaardinstelling is "ON" (aan).

Language/ Taal

Selecteer de taal die wordt gebruikt voor het regelscherm en de in te stellen opties. Zie [Taalinstellingen \(P.83\)](#).

Text Scroll

Hiermee kunt u door de tekstweergave op het bronregelscherm bladeren. Selecteer een van de opties "Auto"/"Once" (Eenmaal)/"OFF".

Auto (standaard): Bladert automatisch door de tekst.

Once/ Eenmaal: Biedt u de mogelijkheid om eenmaal automatisch door de tekst te bladeren wanneer deze is bijgewerkt.

OFF: Bladert niet automatisch door de tekst.

Drawer Close/ Lade sluiten

Instellen of het basismenu [\(P.21\)](#) automatisch moet worden gesloten. De standaardinstelling is "Auto".



MENU Key Longer than 1 Second/ MENU-toets langer dan 1 seconde (**DNX7**)

U kunt de bediening, die wordt uitgevoerd wanneer de MENU-toets gedurende 1 seconde wordt ingedrukt, instellen. Selecteer uit „V.OFF”/ „CAM”.

V.OFF (standaard): Het scherm wordt uitgeschakeld.

CAM: Schakelt over naar videoweergave van de achteruitrijcamera.

TEL Key Longer than 1 Second/ TEL-toets langer dan 1 seconde (**DNX4**)

U kunt instellen dat de bedieningsoptie wordt uitgevoerd als de TEL-toets 1 seconde wordt ingedrukt. Kies uit "Voice" (Sprak) / "V.OFF" / "R-CAM".

Voice (Sprak) (standaard): Het scherm Voice Recognition (Sprakherkenning) wordt weergegeven. [\(P.78\)](#).

V.OFF: Het scherm wordt uitgeschakeld.

R-CAM: Schakelt over naar videoweergave van de achteruitrijcamera.

Animation/ Animatie

Stelt in of animatie moet worden weergegeven. De standaardinstelling is "ON" (aan).

Secondary/Secundair

Instellen of de navigatie-informatie op het audioscherm moet worden weergegeven of andersom. De standaardinstelling is "ON" (aan).

DEMO

Stel de demonstratiemodus in. De standaardinstelling is "ON" (aan).



Vehicle Information/ Voertuig Informatie*1

Geeft de voertuiginformatie weer.
Voor deze functie is een in de handel verkrijgbare adapter nodig. Raadpleeg uw Kenwood-dealer voor meer bijzonderheden.

Beep for parking distance control/ Pieptoon Parkeer Sensoren *1

Stelt in of een waarschuwingstoon moet klinken wanneer de ingebouwde nabijheidssensor een persoon of object detecteert.
Raadpleeg uw Kenwood-dealer voor meer bijzonderheden.

***1 Deze instelling is beschikbaar wanneer een commerciële adapter is verbonden.**

Taalinstellingen

1 Raak [SET] (INSTELLING) aan bij [Language] (Taal) op het scherm User Interface.

Het scherm Language Setting verschijnt.

2 Stel de verschillende items als volgt in.



Select Mode/ Modus selecteren

Selecteert de modus voor de taalselectie.
Easy/Normaal (standaard): Selecteert een taal op eenvoudige wijze.
Advanced/Geavanceerd: Biedt de mogelijkheid om voor verschillende items verschillende talen te kiezen.*

Language Select/ Taal selecteren

Een taal selecteren.

*** Als u [Advanced / Geavanceerd] selecteert bij Select Mode, verschijnt het volgende scherm.**



GUI Language Select/ GUI-taal selecteren:

Selecteert de weergavetaal die wordt gebruikt voor het regelscherm enz.

Navigation Language Select/ Navigatietaal selecteren:

Selecteert de taal die voor navigatie wordt gebruikt.

Text Language Select/ Taal keuze:

Selecteert de taal die voor labeltekst (nummerinformatie bij audioweergave) wordt gebruikt.

3 Raak [Enter] (Invoeren) aan.

OPMERKING


• Raak [Cancel] (Annuleren) aan als u het instellen van de taal wilt annuleren.

Afstelling van het aanraakpaneel

1 Raak [Touch / Aanraakpaneel] aan op het scherm System Menu.

Het scherm Touch Panel Adjustment verschijnt.

2 Volg de instructies op het scherm op en raak het midden van elke aan.



OPMERKING

- Raak [Cancel / Terug] aan als u het afstellen van het aanraakpaneel wilt annuleren.
- Raak [Reset] aan als u de oorspronkelijke status wilt herstellen.

Beveiligingsinstellingen

U kunt een beveiligingscode instellen om uw ontvangersysteem tegen diefstal te beschermen.

OPMERKING

- Wanneer de functie Security Code is geactiveerd, kunt u de code niet wijzigen en de functie niet vrijgeven. U kunt als beveiligingscode een getal van 4 cijfers naar keuze instellen.

1 Raak [Security] (Beveiliging) aan op het scherm System Menu.

Het scherm Security verschijnt.

2 Raak [ON] aan bij [SI]. (Alleen DNX7150DAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR)



OPMERKING

- DNX7150DAB
Als „SI” is ingeschakeld, knippert de SI-indicator op het voorpaneel wanneer het paneel wordt losgekoppeld. De standaardinstelling is “ON” (aan).
- DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR
Als “SI” is ingeschakeld, knippert de SI-indicator op het voorpaneel wanneer het contact uitgeschakeld is. De standaardinstelling is “ON” (aan).

3 Raak [SET] aan bij [Security Code Set / Beveiligingscode instellen].

OPMERKING

- Als u de coderegistratie al hebt voltooid, wordt [CLR] weergegeven.

4 Voer een beveiligingscode van vier cijfers in en raak [Enter / Invoeren] aan.

5 Voer dezelfde code nogmaals in en raak [Enter / Invoeren] aan.

De beveiligingscode wordt geregistreerd.

OPMERKING

- Als u een andere beveiligingscode invoert, keert het scherm terug naar stap 4 (voor de eerste invoering van de code).
- Als u op de knop <Reset> hebt gedrukt of als u de verbinding van de ontvanger met de batterij hebt verbroken, voer dan de juiste beveiligingscode in zoals u die in stap 4 hebt ingevoerd en raak [Enter / Invoeren] aan. Uw ontvanger is klaar voor gebruik.


Geheugen instellen

De instellingen voor audioregeling, AV-IN SETUP, camera en audio SETUP kunnen in het geheugen worden opgeslagen. De opgeslagen instellingen kunnen op elk willekeurig moment worden opgeroepen. Zelfs wanneer de instellingen worden gewist, bijvoorbeeld door vervanging van de accu, kunt u ze herstellen.

1 Raak [SETUP Memory] (Geheugen instellen) aan op het scherm System Menu.

Het scherm SETUP Memory verschijnt.

2 Volg de instructies op het scherm op.



[Lock/ Vergr.] / [Unlock/ Ontgr.] *

Vergrendelt de instellingen voor AV-IN SETUP en audio SETUP resp. heft de vergrendeling op.

Yes/ Ja


Slaat de instellingen op in het geheugen of haalt ze terug.

No/ Nee

Annuleert de functie of het opslaan. Het scherm SETUP Menu verschijnt opnieuw.

* Als [Lock] (Vergrendelen) is geselecteerd, kunt u de instellingen voor AV-IN SETUP en audio SETUP niet wijzigen. Bovendien worden dan onder elk instellingspictogram in het instellingenmenu het vergrendelsymbool weergegeven.

3 Volg de instructies op het scherm op.



Recall (Ophalen)

Haalt de in het geheugen opgeslagen instellingen terug.

Memory (Geheugen)

Onthoudt de huidige instellingen.

Clear (Wissen)


Wist de momenteel in het geheugen opgeslagen instellingen.

Cancel (Annuleren)

Stopt met het opslaan/terughalen van instellingen.

Display Setup

- 1 Druk op de **DNX7** <MENU>-toets/**DNX4** volumeknop.**
Pop-upmenu verschijnt.
- 2 Raak **[SETUP / Inst]** aan.**
Het scherm SETUP Menu verschijnt.
- 3 Raak **[Display / Weergave]** aan.**



Het scherm Display Menu verschijnt.
Zie de volgende sectie voor elk van de instellingen.

- **Monitorkijkhoek afstellen **DNX7** (P.86)**
- **De paneelkleur aanpassen (P.87)**
- **De achtergrondafbeelding wijzigen (P.88)**

Monitorkijkhoek afstellen **DNX7**

U kunt de positie van de monitor aanpassen.

- 1 Raak **[Angle / Kijkhoek]** aan op het scherm Display Menu.**
Het instelscherm Angle verschijnt.
- 2 Selecteer een onderstaand nummer dat uw gewenste kijkhoekinstelling vertegenwoordigd.**



Standaard is "0".

OPMERKING

- U kunt de huidige monitorhoek selecteren als hoek wanneer de stroom is uitgeschakeld. Raak [Memory / Geh.] aan wanneer de gewenste hoek wordt geselecteerd.
- Het voorpaneel kan worden ingesteld om automatisch te openen wanneer de contactsleutel wordt uitgeschakeld, zodat deze kan worden losgekoppeld als anti-diefstalbeveiliging. Raak [ON] (aan) van [Auto Open] (automatisch openen) aan. (Alleen DNX7150DAB)

Kleurenkeuze voor het paneel

U kunt de verlichtingskleur van het scherm en de knoppen instellen.

Welke opties kunnen worden geselecteerd, hangt af van het toestel.

1 Raak [Color / Kleur] aan op het scherm Display Menu.

Het scherm Color verschijnt.

2 Raak [OFF] (uit) [Panel Color Scan/ Paneelkleuren scannen] aan.

3 Raak [SET] aan bij [Panel Color Coordinate / Paneelkleuren coördineren].




Het scherm Panel Color Coordinate verschijnt.

OPMERKING

- U kunt [SET] of [Initialize / Initialiseren] aanraken wanneer [Panel Color Scan/ Paneelkleuren scannen] in de stand "off" staat.
- Raak [Initialize / Initialiseren] aan om de standaardinstellingen te herstellen.

4 Raak de gewenste kleur aan.




De originele kleur registreren

U kunt uw originele kleur registreren.

1 Raak [Adjust / Aanpassen] aan op het scherm Panel Color Coordinate.

Het scherm Panel Color RGB Coordinate verschijnt.

2 Gebruik [◀] en [▶] om de waarde voor elke kleur aan te passen.



3 Raak de gewenste presettoets 2 seconden aan.

Paneelkleuren scannen

U kunt instellen dat de kleur van het paneel voortdurend het hele kleurenspectrum doorloopt.

1 Raak [ON] aan bij [Panel Color Scan / Paneelkleuren scannen] op het scherm Color.

Panel Color Scan wordt op "aan" ingesteld.

De achtergrondafbeelding wijzigen

U kunt een afbeelding van het aangesloten USB-apparaat laden en deze als achtergrondafbeelding instellen.

Voordat u deze procedure uitvoert, dient u het apparaat dat de afbeelding bevat aan te sluiten.

1 Raak [Background / Achtergrond] aan op het scherm Display Menu.

Het scherm Background verschijnt.


2 Raak [STANDBY] aan.




3 Raak [Memory / Geh.] aan bij [User Background / Achtergrond gebruiker].

Het scherm User Background File Select verschijnt.

4 Selecteer de te laden afbeelding.



5 Raak [Enter] (Invoeren) aan.



De geselecteerde afbeelding wordt geladen en het scherm Background komt terug.

OPMERKING

- Door [↶] aan te raken wordt de afbeelding naar links gedraaid.
- Door [↷] aan te raken wordt de afbeelding naar rechts gedraaid.

6 Raak [Change / Wijzigen] aan bij [Background Change / Achtergrond wijzigen] op het scherm Background.

7 Selecteer een afbeelding als achtergrond en raak [Enter / Invoeren] aan.

OPMERKING

- Zie [Afspeelbare media en bestanden \(P.114\)](#) voor specificaties van leesbare afbeeldingen.
- Door [Delete / Wis] op het scherm Background aan te raken wordt de achtergrondafbeelding verwijderd. Nadat u [Delete / Wis] hebt aangeraakt, verschijnt er een bevestigingsmelding. Volg de melding op en voltooi de procedure.

INSTELLINGEN navigatie

U kunt de navigatieparameters instellen.

1 Druk op de **DNX7 <MENU>-toets/**DNX4** volumeknop.**

Pop-upmenu verschijnt.

2 Raak **[SETUP / Inst] aan.**


Het scherm SETUP Menu verschijnt.

3 Raak **[Navigation] aan.**



Het scherm Navigation SETUP verschijnt.

4 Stel de verschillende items als volgt in.



NAV Interrupt Speaker/ NAV- onderbreking luidspreker

Selecteert de luidsprekers die worden gebruikt voor de stembegeleiding van het navigatiesysteem.

Front L/ L Voor: Gebruikt de luidspreker linksvoor voor stembegeleiding.

Front R/ R Voor: Gebruikt de luidspreker rechtsvoor voor stembegeleiding.

Front All/ Voor alle (standaard):
Gebruikt beide voorluidsprekers voor stembegeleiding.

NAV Voice Volume/ Navigatie volume

Stelt het volume voor de stembegeleiding van het navigatiesysteem in. Standaard is "20".

NAV Mute/ NAV-geluid uit

Dempt het volume van de luidsprekers achterin tijdens stembegeleiding van het navigatiesysteem. De standaardinstelling is "ON" (aan).

Camera-instellingen

U kunt de cameraparameters instellen.


1 Druk op de **DNX7 <MENU>-toets/**DNX4** volumeknop.**

Pop-upmenu verschijnt.

2 Raak **[SETUP / Inst] aan.**

Het scherm SETUP Menu verschijnt.

3 Raak **[Camera] aan.**



Het scherm Camera SETUP verschijnt.

4 Stel de verschillende items als volgt in.



Rear Camera/ Camera achter *1 **DNX7**

Selecteer het te gebruiken type camera achter.

CMOS-3xx: Wanneer de CMOS-300-serie met ID 1 set is verbonden.

Other/Ander (standaard): Als de andere camera is aangesloten.

R-CAM Interruption/ Onderbreking R-CAM

Stelt een methode in voor het in-/uitschakelen van de weergave. De waarden ON (aan) en OFF (uit) kunnen worden ingesteld.

ON: Schakelt over naar de videoweergave van de achteruitzichtcamera als naar de achteruitversnelling wordt geschakeld of wanneer de <MENU> (**DNX7**)/<TEL> (**DNX4**)-toets gedurende 1 seconde wordt ingedrukt*3.

OFF (standaard): Schakelt over naar de videoweergave van de achteruitzichtcamera als de toets <MENU> (**DNX7**)/<TEL> (**DNX4**) gedurende 1 seconde wordt ingedrukt*3

R-CAM Settings/ Achteruitzicht camera instellingen *2 **DNX7**

Stelt de CMOS-300-serie met ID 1 set aan. Zie voor details de gebruiksaanwijzing van uw camera.

Parking Guidelines/ Parkeer hulplijnen*4

U kunt parkeerlijnen weergeven om gemakkelijker parkeren in te schakelen wanneer u de versnelling om de achteruitpositie (R) zet.


De standaardinstelling is "ON" (aan).

Guidelines Setup/ Richtlijn Instelling*4

Pas de parkeerlijnen aan. Zie [Aanpassen van de parkeerlijnen \(P.91\)](#).


- *1 Deze instelling kan alleen worden gedaan wanneer de parkeerrem is aangetrokken.
- *2 Deze instellingen kunnen alleen worden ingesteld wanneer de parkeerrem is ingeschakeld en de CMOS-300-serie is geselecteerd.
- *3 [TEL Key Longer than 1 Second] (TEL toets langer dan 1 seconde) of [MENU Key Longer than 1 Second] (MENU toets langer dan 1 seconde) moet worden ingesteld op „R-CAM”/„CAM”. Zie [Gebruikersinterface \(P.82\)](#)
- *4 Deze instelling kan alleen ingesteld worden wanneer de „Rear Camera” (Camera Achter) is ingesteld op [Other] (Anders)

Aanpassen van de parkeerrichtlijnen


- 1 Druk op [ON] (aan) van [Parking Guidelines] (Parkeer hulplijnen) in het scherm Camera INSTELLEN.
- 2 Druk op [Adjust] (aanpassen) van [Guidelines Setup] (Richtlijn Instelling) in het scherm Camera INSTELLEN.
- 3 Pas de parkeerrichtlijnen aan door het selecteren van de -markering.



- 4 Afstellen van de positie van de geselecteerde -markering.




Zorg ervoor dat **A** en **B** horizontaal parallel zijn en dat **C** en **D** dezelfde lengte hebben.

- Raak [Initialize] (Initialiseren) gedurende 1 seconde aan om alle -markeringen naar de initiële standaardpositie te zetten.

Software-informatie

De softwareversie van dit toestel controleren.

- 1 Druk op de **DNX7** <MENU>-toets/ **DNX4** volumeknop.
Pop-upmenu verschijnt.
- 2 Raak [SETUP / Inst] aan.
Het scherm SETUP Menu verschijnt.
- 3 Raak [Software] aan.



Het scherm Software Information verschijnt.

- 4 Bevestig de softwareversie. Raak indien nodig [Update / Bijwerken] aan.



OPMERKING

- Raadpleeg de relevante gebruiksaanwijzing voor de updateprocedure die met de software wordt meegeleverd om te zien hoe de update wordt uitgevoerd.

AV-ingang instellen

U kunt de AV-ingangsparameters instellen.


1 Druk op de **DNX7 <MENU>-toets/**DNX4** volumeknop.**

Pop-upmenu verschijnt.

2 Raak [SETUP / Inst] aan.

Het scherm SETUP Menu verschijnt.

3 Raak [Source / Bron] aan.



4 Raak op de lijst [AV-IN SETUP] aan.

Het scherm AV-IN SETUP verschijnt.

5 Stel de verschillende items als volgt in.



TV Tuner Control/TV Tuner Bediening (**DNX7** / **DNX4150DAB** / **DNX4150BT**)

Wordt ingesteld wanneer de tv-tuner wordt aangesloten op de AV INPUT.

ON: Instellen op ON wanneer de tv-tuner van derden wordt aangesloten. AV-IN1 Name (AV-IN1-naam) wordt ingesteld op TV. Wanneer u de tv-tuner aansluit die door DOS is gemaakt en u kijkt tv, dan kunt u een aantal eenvoudige bedieningen uitvoeren door het scherm van dit toestel aan te raken.

OFF (standaard): Instellen op OFF wanneer er geen tv-tuner van derden wordt aangesloten.


AV-IN1 Name (AV-IN1-naam)/AV-IN2 Name (AV-IN2-naam)

Stelt een naam in die wordt weergegeven wanneer u een systeem selecteert dat is aangesloten via de poort AV INPUT. Standaard is „VIDEO1” (AV-IN1)/„VIDEO2” (AV-IN2).

AV Output Interface Setup

U kunt een AV-bron selecteren waarvan het signaal naar de poort AV OUTPUT gaat. Standaard is "VIDEO1".

- 1 Druk op de **DNX7** <MENU>-toets/ **DNX4** volumeknop.**
Pop-upmenu verschijnt.
- 2 Raak [SETUP / Inst] aan.**
Het scherm SETUP Menu verschijnt.
- 3 Raak [AV-OUT / AV-UIT] aan.**



Het scherm AV-OUT Interface verschijnt.

- 4 Raak [**◀**] of [**▶**] aan om [AV-OUT] (AV-uitgang) in te stellen op VIDEO1, DISC, iPod, USB of OFF (Uit).**

OPMERKING

- Alleen wanneer u „USB +AV-IN” selecteert in iPod-verbindinginst. kan „USB” worden geselecteerd als AV-uitvoeringsbron. Zie [Instellen van de iPod/iPhone-verbinding \(P.54\)](#) voor de verbindingstelling.

Controlling bedienen

OPMERKING

- Elke bewerking in deze sectie kan vanuit het multifunctiemenu worden gestart.

U kunt de diverse instellingen, bijvoorbeeld audiobalans of subwoofervolume, aanpassen.

1 Druk op de **DNX7** <MENU>-toets/**DNX4** volumeknop.

Pop-upmenu verschijnt.

2 Raak [Audio] aan.

Het scherm Audio verschijnt.

Zie de volgende sectie voor elk van de instellingen.

- [Audio instellen \(P.94\)](#)
- [Audio regelen \(P.98\)](#)
- [De equalizer regelen \(P.99\)](#)
- [Zoneregeling uitvoeren \(P.101\)](#)
- [Geluidseffect instellen \(P.102\)](#)
- [De luisterpositie instellen \(P.104\)](#)

Audio instellen


1 Druk op de **DNX7** <MENU>-toets/**DNX4** volumeknop.

Pop-upmenu verschijnt.

2 Raak [Audio] aan.

Het scherm Audio verschijnt.

3 Raak [Audio SETUP] aan.



Het Audio SETUP scherm verschijnt.



Zie de volgende sectie voor elk van de instellingen.

- [Luidsprekers instellen \(P.95\)](#)
- [Uw autotype \(DTA\) instellen \(P.97\)](#)
- [DSP selecteren \(P.98\)](#)

Luidsprekers instellen

U kunt een luidsprekertype en -formaat kiezen voor optimale geluidseffecten.

Wanneer het luidsprekertype en -formaat zijn ingesteld, wordt het cross-overnetwerk van de luidspreker automatisch ingesteld.

1 Raak [Speaker Select / Luidsprekerselectie] in het Audio SETUP scherm aan.

Het scherm Speaker Select verschijnt.



2 Raak de luidspreker aan die u wilt afstellen en stel als volgt elk onderdeel in.



Tweeter (alleen DNX7150DAB)

U kunt de tweeter instellen wanneer u de voorluidsprekers selecteert.

None, Small, Middle, Large (geen, klein, midden, groot)

X'over

Geeft het cross-overinstelscherm voor de luidsprekers weer.

De cross-overinstelling, die automatisch is ingesteld bij de selectie van het luidsprekertype, kan worden aangepast.

Zie voor details: [Instelling van het crossovernetwerk \(P.96\)](#)

3 Selecteer een luidsprekerformaat met [◀] en [▶]. Het luidsprekerformaat verschilt, afhankelijk van het luidsprekertype en het toestel.

Voorzijde

OEM, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 13 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm, 4x6, 5x7, 6x8, 6x9, 7x10

Achterzijde

None (Geen), OEM, 8 cm, 10 cm, 12 cm, 13 cm, 16 cm, 17 cm, 18 cm, 4x6, 5x7, 6x8, 6x9, 7x10

Subwoofer

None (Geen), 16 cm, 20 cm, 25 cm, 30 cm, 38 cm over

OPMERKING

- Selecteer "None" (geen) als u geen luidsprekers hebt.

Instelling van het crossover-netwerk


U kunt de cross-overfrequentie van de luidsprekers instellen.

1 Raak de luidspreker aan voor het instellen van de cross-over op het scherm Speaker Select.

2 Raak [X'over] aan.

Het scherm X'over verschijnt.

3 Stel de verschillende items als volgt in.



TW Gain/ Tweeter Volume *1 (alleen DNX7150DAB)

Pas het tweeterniveau aan. (Wanneer voor is geselecteerd in het luidsprekerkeuzescherf)

Gain/ Volume (alleen DNX7150DAB)

Pas het niveau van de voorste luidspreker, achterste luidspreker of subwoofer aan.

Phase/ Fase *2

Stelt de fase van de subwooferuitgang in.

De fase wordt 180 graden omgekeerd wanneer ze op "Reverse" wordt ingesteld.

(Als subwoofer is geselecteerd op het scherm Speaker Select)

HPF FREQ

Afstelling van het hoogdoorlaatfilter. (Als voor- of achterluidspreker is geselecteerd op het scherm Speaker Select)

LPF FREQ

Afstelling van het laagdoorlaatfilter. (Als subwoofer is geselecteerd op het scherm Speaker Select)

Slope/ Helling *3

De steilheid van de cross-over instellen.

*2 Alleen wanneer "Subwoofer" in <Luidsprekers instellen> is ingesteld op een item anders dan "None" (Geen).

*3 Alleen als "LPF FREQ"/"HPF FREQ" op een andere modus is ingesteld dan "Through" (Aan) in <X'over>.

Instelling van voertuigtype

U kunt het autotype, het luidsprekernetwerk enz. instellen.

1 Raak [Car Type / Type Auto] aan op het scherm Audio SETUP.

Het scherm Car Type verschijnt.

2 Selecteer uw autotype uit de lijst.



OPMERKING

- Als uw voertuigtype gekozen is, wordt de vertragingstijdafstelling automatisch ingesteld (voor afstelling van de timing voor geluidswaergave van elk kanaal) voor optimale geluidseffecten.

Instellen van de luidsprekerlocatie

1 Raak, op het scherm Car Type, [Location / Locatie] aan.

Het scherm Speaker Location verschijnt.

2 Selecteer de luidsprekerlocaties met [▶].



Front Speaker/ Voorste luidspreker

Maak voor de locatie een keuze uit "Door" (Portier), "On Dash" (Op dashboard), "Under Dash" (Onder dashboard).


Rear Speaker/ Achterste luidspreker

Selecteer de locatie uit "Door" (deur)/"Rear Deck" (hoedenplank), "2nd Row" (2e rij)/"3rd Row" (3e rij) (minivan, busje).

DSP selecteren

U kunt selecteren of het DSP-systeem (Digital Signal Processor) gebruikt.

- 1 Raak [Bypass / Uit] of [Through / Aan] aan bij [DSP Select / DSP selecteren] op het scherm Audio SETUP.



Bypass/ Uit

Er is geen effect van DSP.

Through/ Aan


Er is een effect van DSP.

OPMERKING

- Als de modus op [Bypass / Uit] is ingesteld, kan het DSP-systeem niet worden afgeregeld.

Algemene audio regelen

- 1 Druk op de **DNX7** <MENU>-toets/ **DNX4** volumeknop.
Pop-upmenu verschijnt.
- 2 Raak [Audio] aan.
Het scherm Audio verschijnt.
- 3 Raak [Audio Control / Audiobediening] aan.



- 4 Stel de verschillende items als volgt in.



Fader # ; Balance/ Balans

Voor het aanpassen van de volumebalans rond het aangeraakte gedeelte.

Met [◀] en [▶] wordt de balans tussen rechts en links geregeld.

Met [▲] en [▼] wordt de balans tussen voor en achter geregeld.

Volume Offset/ Volume-offset *

Het volume van de huidige bron nauwkeurig afstellen om het verschil in volume tussen verschillende bronnen tot een minimum te beperken.

Subwoofer Level/ Subwooferniveau

Stelt het subwoofervolume in. Deze instelling is niet beschikbaar wanneer de subwoofer op "None" (Geen) is ingesteld. Zie [Luidsprekers instellen \(P.95\)](#).

Bass Boost/ Basversterking


Instelling van extra versterking van de bastonen: "OFF" (uit) / "Level1" (niveau 1) / "Level2" (niveau 2) / "Level3" (niveau 3).

* Als u het volume eerst hebt verhoogd en daarna verlaagd met "Volume Offset" (Volume-offset), kan het ontstane geluid uitermate hard zijn wanneer u plotseling op een andere bron overschakelt.

Equalizerregeling

U kunt de equalizer afstellen door de geoptimaliseerde instelling voor elke categorie te selecteren.

- 1 Druk op de **DNX7** <MENU>-toets/ **DNX4** volumeknop.**
Pop-upmenu verschijnt.
- 2 Raak [Audio] aan.**
Het scherm Audio verschijnt.
- 3 Raak [Equalizer] aan.**



Het scherm Equalizer verschijnt.

Bediening

Het regelen van EQ-curves

- 1 **Selecteer een van de volgende EQ-curves:** [Natural / Natuurlijk], [Rock], [Pops], [Easy / Normaal], [Top40], [Jazz], [Powerful / Krachtig], [iPod] en [User / Gebruiker].



OPMERKING


- [iPod] is alleen beschikbaar zolang er een iPod als bron is.

De equalizer handmatig regelen

Deze instelling is niet beschikbaar wanneer u [iPod] hebt geselecteerd op het scherm Equalizer.

- 1 Raak [EQ] aan op het scherm Equalizer.
- 2 Raak het scherm aan en stel de Graphic Equalizer in zoals u wenst.

DNX7150DAB



DNX715WDAB/ [DNX4]



Gain level (het vlak in het lichtgroene kader)

Stel het versterkingsniveau af door de frequentiebalken aan te raken.

Het niveau kan ook worden afgesteld met [◀], [▶], [▲] en [▼]. Gebruik [◀] en [▶] om een frequentie te selecteren en [▲] en [▼] om het niveau te bepalen.

EQ INIT

Hiermee gaat u terug naar het vorige niveau waarop de versterking is ingesteld.

ALL SRC

De aangepaste equalizer op alle bronnen toepassen. Raak [ALL SRC] aan en raak vervolgens [OK] aan op het bevestigingsscherm.

Bass EXT/ Bas EXT (Bass Extend Settings)

Door deze optie in te schakelen worden de frequenties onder de 62,5 Hz op hetzelfde versterkingsniveau ingesteld als 62,5 Hz.

Loudness/ Luidheid

Stelt de hoeveelheid versterking in voor de lage en de hoge tonen.

DNX7 "OFF", "Low" (Laag), "High" (Hoog)

DNX4 "OFF", "ON"

SW Level/ SW-niveau

Stelt het subwoofervolume in. Deze instelling is niet beschikbaar wanneer de subwoofer op "None" (Geen) is ingesteld. Zie [Luidsprekers instellen \(P.95\)](#).

Zoneregeling

U kunt een verschillende bron selecteren voor de posities voor en achter in de auto.


1 Druk op de **DNX7 <MENU>-toets / **DNX4** volumeknop.**

Pop-upmenu verschijnt.

2 Raak [Audio] aan.

Het scherm Audio verschijnt.

3 Raak [Zone Control / Zonebediening] aan.



Het scherm Zone Control verschijnt.

4 Raak [Dual Zone / Dubbele zone] aan.



5 Stel de verschillende bronnen als volgt in.



[▶] (Front Source / Bron voor, Rear Source / Bron achter)

De audiobron voor resp. voor en achter selecteren.

[▼], [▲] (Rear VOL. / VOL. achter)

Regelt het volume van het kanaal achterin.

[Single Zone / Enkele zone]

Raak dit aan als u de functie Dubbele zone wilt uitschakelen.


OPMERKING

- Wanneer het geluid van de achterste luidspreker wordt doorgeschakeld, wordt de audiobron waarvan het geluid via de AV OUTPUT-aansluiting wordt doorgegeven, ook naar dezelfde bron doorgeschakeld.
- Wanneer de functie Dubbele zone op On is ingesteld, zijn de volgende functies niet beschikbaar.
 - Weergave van de subwoofer.
 - Subwoofer Level/Bass Boost (Subwooferniveau/ Basversterking) ([p.99](#))
 - Equalizerregeling/Geluidseffect/Luisterpositie ([p.99, 102, 104](#))
 - DSP-bypassregeling /Luidsprekerinstelling/ Instelling van het autotype ([p.98, 95, 97](#))
- Verschillende bronnen van iPod/iPhone (apps) kunnen niet apart worden ingesteld als bron voor en bron achter. Er kan slechts één bron (app) als bron voor en bron achter worden ingesteld.

Geluidseffect

U kunt de geluidseffecten instellen.

- 1 Druk op de **DNX7** <MENU>-toets / **DNX4** volumeknop.**
Pop-upmenu verschijnt.
- 2 Raak [Audio] aan.**
Het scherm Audio verschijnt.
- 3 Raak [Sound Effect/ Geluid-effect] aan.**



Het geluidseffectenschermb wordt weergegeven.



Zie de volgende sectie voor elk van de instellingen.

- **Stel Space Enhancer in (DNX7150DAB) [\(P.102\)](#)**
- **Stel Drive Equalizer in [\(P.103\)](#)**
- **Hoogteperceptie van geluid instellen (DNX7150DAB) [\(P.103\)](#)**
- **Stel Realizer of Supreme in (DNX7150DAB) [\(P.104\)](#)**

Space Enhancer (DNX7150DAB)

- 1 Raak [Space Enhancer] (Geluidsruijme uitbreiden) aan in het geluidseffectenschermb.**



Het scherm Space Enhancer verschijnt.

- 2 Raak [Small / Klein], [Large / Groot] of [OFF] (uit) aan.**

Elke in te stellen waarde geeft het niveau van een akoestische omgeving aan.

OPMERKING

- Deze instelling is niet beschikbaar tijdens HD Radio-tunerbron.

Instelling rij-equalizer

De geluidskwaliteit wordt automatisch aangepast.

- 1 Raak **[ON]** (aan) of **[OFF]** (uit) van **[Drive Equalizer+]** (rij-equalizer) aan.



DNX7150DAB, DNX715WDAB:

De geluidskwaliteit wordt automatisch geoptimaliseerd om aan de huidige rijnsnelheid volgens GPS te voldoen.


DNX4150DAB, DNX4150BT:

De geluidskwaliteit wordt automatisch geoptimaliseerd om aan het huidige volumeniveau te voldoen.

Hoogteperceptie van geluid (DNX7150DAB)

U kunt de hoogte van luidsprekers virtueel aanpassen naargelang uw luisterpositie.

- 1 Raak **[Sound Height Perception]** (Geluids Hoogte Waarneming) aan in het scherm Geluid-effect.




Het scherm Hoogteperceptie van geluid wordt weergegeven.

- 2 Selecteer voor de virtuele hoogte van luidsprekers **[High]** (Hoog), **[Low]** (Laag) of **[OFF]** (UIT).

Realizer en Supreme (DNX7150DAB)

U kunt het geluid dat als gevolg van audiocompressie verloren is gegaan, herstellen tot een realistisch geluid.

1 Raak het scherm aan in het geluidseffectenschermb.



Realizer

Realizer is geluidsverbetering en versterking van de lage frequenties (basversterking). Maak voor het niveau een keuze uit "OFF"/"Level1"/"Level2"/"Level3".

Supreme

Schakelt de Supreme-functie in en uit. Technologie voor het extrapoleren en met een algoritme aanvullen van het hoge-frequentiebereik dat wegvalt tijdens het coderen.

Deze functie werkt voor DVD MEDIA-, USB- en iPod-bronnen.

Luisterpositie

U kunt de geluidseffecten aanpassen naargelang uw luisterpositie.


1 Druk op de **DNX7** <MENU>-toets/**DNX4** volumeknop.

Pop-upmenu verschijnt.

2 Raak [Audio] aan.

Het scherm Audio verschijnt.

3 Raak [Position / Positie] aan.



Het scherm Position wordt weergegeven.

4 Selecteer met [**<**] en [**>**] uw luisterpositie uit de volgende opties: [**Front R / R Voor**], [**Front L / L Voor**], [**Front All / Voor alle**] en [**All / Alles**].



Regeling van de positie-DTA

U kunt uw luisterpositie nauwkeurig afstellen.

- 1 Raak, op het scherm Position, [Adjust / Aanpassen] aan.**
- 2 Selecteer de luidspreker die u wilt afstellen door het luidsprekerpictogram aan te raken.**



- 3 Stel DTA als volgt in.**



[◀], [▶]

Pas de instellingen van de DTA-positie aan.


Gain/ Volume

Aanraken om de versterking van elke luidspreker aan te passen.

OPMERKING

- Regel de fijnafstelling van de vertragingstijd van de hier opgegeven luidsprekerweergave om deze beter bij de omgeving in uw auto te laten passen.
- Wanneer u de afstand van het midden van de huidige ingestelde luisterpositie tot elke luidspreker instelt, wordt de vertragingstijd automatisch berekend en ingesteld.
 - ① Bepaal het midden van de huidige ingestelde luisterpositie als het referentiepunt.
 - ② Meet de afstanden van het referentiepunt tot aan de luidsprekers.
 - ③ Bereken de verschillen tussen de afstand van de verste luidspreker en de andere luidsprekers.
 - ④ Voer de berekende verschillen in stap ③ in voor de afzonderlijke luidsprekers.
 - ⑤ Stel de versterking voor de afzonderlijke luidsprekers in. Er wordt een geluidsbeeld naar de luidspreker met de verhoogde versterking verschoven.

Voorbeeld: Wanneer [Front All / Voor alle] geselecteerd is als de luisterpositie.



Afstandsbediening

Dit toestel kan met de afstandsbediening worden bediend.

De afstandsbediening is een optioneel accessoire (KNA-RCDV331).

▲LET OP


- Leg de afstandsbediening zodanig neer dat deze tijdens het remmen of andere handelingen niet kan vallen of wegglijden. Als de afstandsbediening valt of tijdens het rijden vast komt te zitten onder de pedalen, kan dit tot gevaarlijke situaties leiden.
- Laat de batterij niet achter in de buurt van vuur of in de zon. Dit kan leiden tot oververhitting, brand of ontploffing.
- Laad de batterij niet op, sluit de batterij niet kort, open de batterij niet, verwarm de batterij niet en gooi de batterij niet in open vuur. Hierdoor kan er vloeistof uit de batterij gaan lekken. Wanneer u gemorste vloeistoffen in uw ogen krijgt of op uw kleren, spoel dan uw ogen of kleren onmiddellijk uit met water en raadpleeg uw huisarts.
- Houd de batterij buiten bereik van kinderen. Mocht een kind toch een batterij inslikken, neem dan onmiddellijk contact op met uw huisarts.

Batterij installeren

Als de afstandsbediening alleen van dichtbij functioneert of helemaal niet functioneert, zijn de batterijen waarschijnlijk leeg.

Vervang in dit geval de batterijen door nieuwe.


- 1** Plaats twee batterijen van het formaat AAA (R03) met de \oplus en \ominus pool op de juiste wijze uitgelijnd. Houd u hierbij aan de instructie van de afbeelding in de batterijbehuizing.



Functie van de knoppen van de afstandsbediening

Wijzigen van de bedrijfsmodus

De functies die met de afstandsbediening kunnen worden uitgevoerd, zijn afhankelijk van de positie van de modusschakelaar.



AUD-modus

Schakel naar deze modus wanneer u een geselecteerde bron of een tunerbron enz. bedient.

DVD-modus

Schakel naar deze modus wanneer u schijfmedia afspeelt, zoals dvd, vcd en cd.

NAV-modus

Schakel over naar deze modus bij het bedienen van de navigatiefunctie.

TV-modus

Niet gebruikt.

OPMERKING

- Wanneer u een speler bedient die niet in het toestel is geïntegreerd, selecteer dan de modus "AUD".

Modus Direct zoeken

Met de afstandsbediening kunt u direct naar het gewenste bestand, hoofdstuk enz. gaan door het overeenkomstige nummer in te voeren.

OPMERKING

- Bediening op deze wijze is niet mogelijk voor USB-apparaten en iPod.

1 Druk enkele keren op de knop <#BS>, totdat de gewenste inhoud verschijnt.

De beschikbare inhoud verschilt afhankelijk van de bron.

DVD

Titelnummer/hoofdstuknummer/spelduur/itemnummer*

* Het is mogelijk dat u deze functie bij sommige disks of scènes niet kunt gebruiken.

Vcd 1.x en 2.x (PBC uit)

Nummer

Vcd 2.x (PBC aan)

Scènummer/nummer

Muziek-cd

Nummer/spelduur

Audiobestanden

Mapnummer/bestandsnummer

Radio

Frequentiewaarde


2 Voer het nummer van de inhoud die u wilt afspelen in met het numeriek toetsenbord.

3 Voor dvd of vcd: druk op de knop <Enter>.



Voor muziek-cd of audiobestanden: druk op de knop <POSITION>.

Voor radio: druk op de knop <<> of <>>.

De inhoud die u hebt ingevoerd wordt afgespeeld.



	Toetsnaam	Stand van de modusschakelaar	Functie
1	SRC	—	Schakelt naar de af te spelen bron. In handsfree-modus: verbreekt de verbinding.
2	NAV	—	Omschakelen tussen navigatie- en bron scherm.
3	MENU	DVD	Beëindigt het afspelen en onthoudt het laatste punt waar de disk is gestopt. Het laatste punt wordt gewist door twee keer op de toets te drukken.
		NAV	Geeft het hoofdmenu weer.
4	OUT, IN	NAV	Zoomt in of uit op de navigatiekaart.
5	POSITION	AUD, DVD	Paueert een nummer of bestand en hervat het afspelen door twee keer op de toets te drukken. Met radio als bron in AUD-modus: schakelt naar de zoekmodus.
		NAV	Geeft de huidige positie weer.
6	Cursortoets	DVD	Verplaatst de cursor in het dvd-menu.
		NAV	Verplaatst de cursor of verschuift de kaart.
7	ENTER	AUD, DVD	Voert de geselecteerde functie uit.
		NAV	<ul style="list-style-type: none"> • Registreert de geselecteerde positie. • Voert de geselecteerde functie uit.
8	ROUTE M	AUD	De schermmodus verandert elke keer wanneer u deze knop indrukt tijdens videoweergave.
		DVD	Keert terug naar het dvd-hoofdmenu.
		NAV	Geeft het routeoptiemenu weer.

	Toetsnaam	Stand van de modusschakelaar	Functie
9	VOICE	AUD	Schakelt navigatieweergave aan/uit.
		DVD	Geeft het dvd-menu weer. Zet de afspeelregeling aan of uit tijdens het afspelen van vcd's.
		NAV	Activeert de stembegeleiding.
10	VIEW	AUD, DVD	Schakelt naar de AV-bron voor weergave.
		NAV	Schakelt over naar 2D- of 3D-kaartweergave.
11	MAP DIR	AUD, DVD	DNX7 Wijzigt de weergavehoek telkens wanneer deze toets wordt ingedrukt.
		NAV	Schakelt over naar kaartweergave met de rijrichting boven of het noorden boven.
12	▲/▼	AUD, DVD	Selecteert de af te spelen map. Selecteer de te ontvangen FM/AM-band tijdens radiobron in AUD-modus.
13	◀▶	AUD, DVD	Selecteert het af te spelen nummer of bestand. Met radio als bron in AUD-modus: schakelt over naar radiozenders die het toestel ontvangt.
14	Numeriek toetsenbord	AUD	Geeft het op te zoeken nummer in Direct zoeken op. Zie voor details van de modus Direct zoeken: Modus Direct zoeken (P.107) .
		DVD	<ul style="list-style-type: none"> • Druk op [1] [2] om snel vooruit/achteruit te gaan. Wanneer u deze knop indrukt, schakelt het apparaat over op snel vooruit/achteruit gaan. • Druk op [4] [5] om langzaam vooruit/achteruit te gaan. Wanneer u deze knop indrukt, schakelt het apparaat over op langzaam vooruit/achteruit afspelen.* *Alleen dvd
15	* +	DVD	Wist het nummer.
16	# BS	AUD, DVD	Schakelt over op de modus Direct zoeken. Zie voor details van de modus Direct zoeken: Modus Direct zoeken (P.107) .
17	AUDIO	DVD	Wanneer u deze knop indrukt, verandert de gesproken taal.
18	CANCEL	DVD	Geeft het vorige scherm weer.
		NAV	Annuleert de acties.
19	SUBTITLE	DVD	Schakelt tussen de ondertiteltalen.
20		–	Als een oproep binnenkomt, wordt deze beantwoord.
21	ANGLE	DVD	Als u deze knop indrukt, wijzigt de invalshoek.
22	Vol ▲▼	–	Regelt het volume.
23	ZOOM	DVD	Wanneer u deze knop indrukt, verandert de zoomverhouding (2, 3, 4, uit).
24	2 ZONE	AUD, DVD	Zet de dubbele-zonefunctie aan en uit.
25	R.VOL 	–	Regelt het volume achterin wanneer de dubbele-zonefunctie aanstaat.
26	ATT	–	Verlaagt het volume door eenmaal op de knop te drukken. Herstelt de vorige volume-instelling door tweemaal op de knop te drukken.

Problemen oplossen

Problemen en oplossingen

Als er zich problemen voordoen, controleer dan eerst de mogelijke problemen in de onderstaande tabel.

- Sommige functies van dit toestel kunnen zijn uitgeschakeld door bepaalde instellingen op dit toestel.
- Wat op een storing in het toestel lijkt, kan het gevolg zijn van een kleine bedieningsfout of verkeerde aansluiting.

Problemen met instellingen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
<ul style="list-style-type: none">• Kan de subwoofer niet instellen.• Kan de subwooferfase niet instellen.• Geen weergave van de subwoofer.• Kan laagdoorgangfilter niet instellen.• Kan hoogdoorgangfilter niet instellen.	De subwoofer is niet ingeschakeld.	Schakel de subwoofer in. Zie Luidsprekers instellen (P.95) .
	De dubbelezonefunctie is ingeschakeld.	Schakel de functie Dubbele zone uit. Zie Zoneregeling (P.101) .
<ul style="list-style-type: none">• Kan de uitgangsbepemming van de subbron in de Dubbele zone niet selecteren.• Kan het volume van de achterluidsprekers niet instellen.	De functie Dubbele zone is uitgeschakeld.	Schakel de functie Dubbele zone in. Zie Zoneregeling (P.101) .
	<ul style="list-style-type: none">• Kan de equalizer niet instellen.• Kan het cross-overnetwerk niet instellen.	De dubbelezonefunctie is ingeschakeld. "DSP Select" (DSP selecteren) is op "Bypass" (Uit) ingesteld.

Problemen met audiofuncties

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De radio-ontvangst is slecht.	De autoantenne is niet uitgetrokken.	Trek de antenne helemaal uit.
	De antennebedieningskabel is niet aangesloten.	Sluit de kabel op de juiste wijze aan. Zie "Aansluiting" in de Beknopte handleiding.
Kan geen audiobestanden afspelen die op een disk staan.	"CD Read" (CD lezen) is op "2" ingesteld.	Stel "CD Read" (CD lezen) in op "1". Zie Diskinstellingen (P.34) .
Kan een map niet selecteren.	De functie voor willekeurig afspelen is ingeschakeld.	Schakel de functie voor willekeurig afspelen uit.
Kan Herhalen niet gebruiken bij het afspelen van vcd's.	De PBC-functie is ingeschakeld.	Schakel de PBC-functie uit.

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De opgegeven disk wordt niet afgespeeld, in plaats daarvan wordt een andere afgespeeld.	De disk is behoorlijk vuil.	Maak de disk schoon. Zie Voorzorgsmaatregelen voor de omgang met disks (P.4) .
	De disk is zwaar bekrast.	Probeer in plaats hiervan een andere disk.
Het geluid slaat stukken over wanneer een audiobestand wordt afgespeeld.	De disk is bekrast of vuil.	Maak de disk schoon. Zie Voorzorgsmaatregelen voor de omgang met disks (P.4) .
	De opnamekwaliteit is slecht.	Neem het bestand opnieuw op of gebruik een andere disk.

Overige problemen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De aanraaksensortoon is niet te horen.	De pre-outbus wordt gebruikt.	De aanraaksensortoon kan niet via de preout-bus worden weergegeven.

Foutmeldingen

Als u het toestel niet op de juiste wijze bedient, wordt de oorzaak van de fout als melding op het scherm weergegeven.

Foutmelding	Oorzaak	Oplossing
Protect/ Beveiligen	Het beveiligingscircuit is geactiveerd omdat er kortsluiting is opgetreden in een luidsprekerkabel of de luidsprekerkabel en de carrosserie van het voertuig raken elkaar.	Sluit de luidspreker kabel goed aan en zorg voor goede isolatie. Druk vervolgens op de knop <Reset> (P.113) .
Hot Error/ Hittefout	Wanneer de binnentemperatuur van dit toestel boven de 60 °C uitkomt, wordt het beveiligingscircuit geactiveerd en kunt u het toestel mogelijk niet gebruiken.	Gebruik het toestel pas weer als de temperatuur in het toestel is gedaald.
Mecha Error/ Mechanische fout	De werking van de diskspeler is gestoord.	Werp de disk uit en probeer deze opnieuw te laden. Neem contact op met uw Kenwood-dealer als deze indicator blijft knipperen of als de disk niet kan worden uitgeworpen.
Disc Error/ Schijffout	Er is een niet-afspeelbare disk geplaatst.	Vervang de disk. Zie Afspeelbare media en bestanden (P.114) .
Read Error/ Leesfout	De disk is behoorlijk vuil.	Maak de disk schoon. Zie Voorzorgsmaatregelen voor de omgang met disks (P.4) .
	De disk bevindt zich ondersteboven in de wisselaar.	Laad de disk met de etiketzijde naar boven gericht.
Region Code Error/ Fout met regiocode	De disk die u wilt afspelen, heeft een regiocode die niet met dit apparaat kan worden afgespeeld.	Zie Regiocodes in de wereld (P.120) of probeer een andere disk.

Foutmelding	Oorzaak	Oplossing
Parental Level Error/ Fout met ouderlijk toezicht	De disk die u wilt afspelen heeft een hoger niveau dan het door u ingestelde kinderslotniveau.	Stel het kinderslotniveau in. Zie Kinderslot (P.34) .
Error 07–67	Het toestel werkt om de een of andere reden niet goed.	Druk op de knop Reset van het toestel. Als de melding "Error 07–67" niet verdwijnt, ga dan naar uw dichtstbijzijnde Kenwood-dealer.
No Device/ Geen apparaat (USB-apparaat, Bluetooth-audiospeler)	Het USB-apparaat is geselecteerd als bron hoewel geen USB-apparaat is aangesloten.	Wijzig de bron in een andere dan USB/iPod. Sluit een USB-apparaat aan en wijzig de bron weer in USB.
Disconnected/ Losgekoppeld (iPod)	De iPod/Bluetooth-audiospeler is geselecteerd als bron hoewel er geen iPod/Bluetooth-audiospeler is aangesloten.	Wijzig de bron in een andere dan iPod/Bluetooth. Sluit een iPod/Bluetooth-audiospeler aan en wijzig de bron opnieuw in iPod/Bluetooth.
No Media File/ Geen mediabestand	Het aangesloten USB-apparaat bevat een niet-afspeelbaar audiobestand. Er is een medium afgespeeld waarop geen gegevens zijn opgenomen die het toestel kan afspelen.	Zie Afspeelbare media en bestanden (P.114) en probeer een ander USB-apparaat.
USB Device Error!!/ USB-apparaatfout!!	De huidige capaciteit van het aangesloten USB-apparaat is hoger dan de toelaatbare limiet.	Controleer het USB-apparaat. Er is mogelijk een storing in het aangesloten USB-apparaat opgetreden. Wijzig de bron in een andere bron dan USB. Verwijder het USB-apparaat.
Authorization Error/ Autorisatiefout	Aansluiting op de iPod is mislukt.	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de iPod en sluit hem vervolgens weer aan. • Het apparaat ondersteunt de iPod niet. Zie Aansluitbare iPod/iPhone (P.116).
Update your iPod/ Uw iPod bijwerken	De software van de iPod is een oudere versie die niet door het toestel wordt ondersteund.	Het toestel ondersteunt mogelijk het aangesloten iPod-model niet. Controleer of de software van de iPod de laatste versie is. Zie Aansluitbare iPod/iPhone (P.116) .
Navigation Error. Please turn on power again later.	Er is een communicatiefout opgetreden vanwege een buitengewoon lage temperatuur.	Schakel de stroom opnieuw in nadat het interieur van uw auto is opgewarmd.
Antenna Error/ Antennefout	De antenne is kortgesloten en het beveiligingscircuit is geactiveerd.	Controleer de antenne voor digitale radio. Als er een passieve antenne zonder versterker wordt gebruikt, stelt u de antennevoeding in op "OFF".


Het toestel resetten

Als het toestel of het aangesloten toestel niet naar behoren werkt, moet het toestel worden gereset.

1 Druk op de knop <Reset>.

Het toestel neemt de fabrieksinstellingen over.


DNX7150DAB



DNX715WDAB



DNX4



OPMERKING

- Ontkoppel het USB-apparaat voordat u op de knop <Reset> drukt. Als u de knop <Reset> indrukt terwijl het USB-apparaat is aangesloten, kunnen de in het USB-apparaat opgeslagen gegevens beschadigd raken. Zie [Media afspelen \(P.15\)](#) over het loskoppelen van het USB-apparaat.
- Als het toestel wordt ingeschakeld na het resetten, verschijnt het scherm Initial SETUP. Zie [Begininstellingen \(P.13\)](#).

Appendix

Afspelbare media en bestanden

U kunt diverse soorten media en bestanden op dit toestel afspelen.

Overzicht van afspelbare disks

Soort disk	Standaard	Ondersteuning	Opmerking
DVD	Dvd-video	○	
	Dvd-audio	×	
	Dvd-vr	×	
	DVD-R*1	○	• MP3/WMA/AAC/MPEG1/MPEG2/DivX afspelen • Multiborder/multisessie afspelen (afspelen hangt af van bewerkingsvoorwaarden)
	Dvd-rw	○	
	Dvd+r	○	
	Dvd+rw	○	
	Dvd-r dl (dubbel gelaagd)	○	Enkel videoformaat
	Dvd+r dl (Dubbel gelaagd)	○	
Dvd-ram	×		
Cd	Muziek-cd*1	○	Cd-text
	Cd-rom	○	• MP3/WMA/AAC/MPEG1/MPEG2 afspelen • Multisessie wordt ondersteund. • Packet Write wordt niet ondersteund.
	Cd-r	○	
	Cd-rw	○	
	Dts-cd	×	
	Video-cd (vcd)	○	
	Super video-cd	×	
	Foto-cd	×	
	Cd-extra	△	Alleen muziek-cd-sessies kunnen worden afgespeeld.
	Hdcd	○	
	Cccd	×	
Overige	Dubbele disk	×	
	Super audio-cd	△	Alleen cd-laag kan worden afgespeeld.

*1 Niet compatibel met disks van 8 cm (3 inch).

○ : Afspelen is mogelijk.

△ : Afspelen is deels mogelijk.

× : Afspelen is niet mogelijk.

OPMERKING

- Als u materiaal aanschaft dat geschikt is voor DRM, controleer dan de registratiecode in [DivX\(R\) VOD \(P.53\)](#). Elke keer wanneer een bestand met de weergegeven code wordt afgespeeld en tegen kopiëren wordt beveiligd, verandert de code.
- DivX kan alleen vanaf een dvd-disk worden afgespeeld.

Aansluitbare iPod/iPhone

De volgende modellen kunnen op dit toestel worden aangesloten.

Gemaakt voor

- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPod touch (5e generatie)
- iPod touch (4e generatie)
- iPod touch (3e generatie)
- iPod touch (2e generatie)
- iPod touch (1e generatie)
- iPod classic
- iPod met video
- iPod nano (7e generatie)
- iPod nano (6e generatie)
- iPod nano (5e generatie)
- iPod nano (4e generatie)
- iPod nano (3e generatie)

OPMERKING

- Voor informatie over de noodzakelijke kabel en adapter om de iPod/iPhone aan te sluiten, raadpleegt u [Basisbediening van muziek/ video/beeld \(P.36\)](#).
- Ga voor conformiteitsinformatie over iPod/iPhone-software naar www.kenwood.com/cs/ce/ipod/.
- Als u uw iPod/iPhone met een iPod-aansluitkabel (KCA-iP202, KCA-iP103 of KCA-iP102; optioneel accessoire) op dit toestel aansluit, kunt u uw iPod/iPhone van voeding voorzien en opladen terwijl u muziek afspeelt. De voeding van dit toestel moet echter wel zijn ingeschakeld.
- Als u muziek gaat afspelen nadat u de iPod hebt aangesloten, wordt eerst de muziek afgespeeld die door de iPod is afgespeeld. In dat geval wordt "Reading" weergegeven zonder dat er bijvoorbeeld een map wordt weergegeven. Als het bladeronderwerp wordt gewijzigd, wordt een correcte titel e.d. weergegeven.
- Als de iPod op dit toestel is aangesloten, wordt "KENWOOD" of "✓" weergegeven op de iPod om aan te geven dat u de iPod niet kunt bedienen.

Bruikbaar USB-apparaat

U kunt een USB-apparaat van de klasse mass-storage bij dit toestel gebruiken.

De term "USB-apparaat" in deze handleiding verwijst naar een apparaat met flashgeheugen. Digitale-audiospelers zijn te herkennen als mass-storage.

■ Het bestandensysteem

Het bestandensysteem moet een van de volgende zijn.

- FAT16
- FAT32

OPMERKING

- Als het USB-apparaat op dit toestel is aangesloten, kan het via de USB-kabel worden opgeladen.
- Installeer het USB-apparaat op een plaats waar het veilig rijden niet belemmert.
- U kunt een USB-apparaat niet via een USB-hub en multikaartlezer aansluiten.
- Maak back-ups van de audiobestanden die u op dit toestel hebt gebruikt. De bestanden worden gewist afhankelijk van de bedieningsvoorwaarden van het USB-apparaat. Wij vergoeden geen schade die op enigerlei wijze door het wissen van gegevens ontstaat.
- Dit toestel is niet met een USB-apparaat uitgerust. U moet zelf een in de handel verkrijgbaar USB-apparaat aanschaffen.
- Wanneer u het USB-apparaat aansluit, raden wij aan CA-U1EX (optie) te gebruiken. De toe te voeren voeding van CA-U1EX is echter maximaal 500 mA.) Normaal afspelen wordt niet gegarandeerd wanneer u een andere kabel dan de compatibele USB-kabel gebruikt.

Bruikbare SD-kaart **DNX7** en microSD-kaart **DNX4**.

Op dit toestel kunnen SD/SDHC-geheugenkaarten **DNX7** of microSD/microSDHC-geheugenkaarten worden afgespeeld **DNX4** die aan de SD- of SDHC-standaard voldoen.

Een speciale adapter is nodig voor het gebruik van een miniSD-kaart, miniSDHC-kaart, microSD-kaart of microSDHC-kaart. De MultiMedia Card (MMC) kan niet worden gebruikt.

Indicatoren op de statusbalk

Hieronder wordt een lijst getoond met indicatoren die op de statusbalk op het scherm worden weergegeven.

De huidige status van dit toestel wordt op de balk weergegeven.



Statusbalk

■ Algemeen

ATT

De demper is actief.

DUAL

De dubbele-zonefunctie is ingeschakeld.

TEL

Geeft de verbindingstatus van de handsfree Bluetooth-eenheid aan.

- Wit: aangesloten.
- Oranje: niet aangesloten.

LOUD

De functie Loudnessregeling is ingeschakeld.

MUTE

De dempingsfunctie is actief.

■ Dvd/cd

FO-REP

De mapherhaalfunctie is ingeschakeld.

IN

Er is een disk geplaatst.

- Wit: het toestel bevat een disk.
- Oranje: fout in de diskspeler.

VIDEO

Identificeert het videobestand.

MUSIC

Identificeert het muziekbestand.

RDM

De functie Willekeurig is ingeschakeld.

REP

De herhaalfunctie is ingeschakeld.

C-REP

De hoofdstukherhaalfunctie is ingeschakeld.

T-REP

De titelherhaalfunctie is ingeschakeld.

■ Vcd

1chLL/2chLL

Identificeert de linker audio-uitvoer van kanaal 1 of 2.

1chLR/2chLR

Identificeert de mono audio-uitvoer van kanaal 1 of 2.

1chRR/2chRR

Identificeert de rechter audio-uitvoer van kanaal 1 of 2.

1chST/2chST

Identificeert de stereo audio-uitvoer van kanaal 1 of 2.

LL

Identificeert de linker audio-uitvoer.

LR

Identificeert de mono audio-uitvoer.

RR

Identificeert de rechter audio-uitvoer.

ST

Identificeert de stereo audio-uitvoer.

PBC

De PBC-functie is ingeschakeld.

VER1

De vcd-versie is 1.

VER2

De vcd-versie is 2.

REP

De herhaalfunctie is ingeschakeld.

■ **USB/SD**

FO-REP

De mapherhaalfunctie is ingeschakeld.

VIDEO

Identificeert het videobestand.

MUSIC

Identificeert het muziekbestand.

PICTURE

Identificeert het afbeeldingsbestand.

RDM

De functie Willekeurig is ingeschakeld.

REP

De herhaalfunctie is ingeschakeld.

■ **iPod**

MUSIC

Identificeert het muziekbestand.

VIDEO

Identificeert het videobestand.

RDM

De functie Willekeurig is ingeschakeld.

A-RDM

De functie Album willekeurig is ingeschakeld.

REP

De herhaalfunctie is ingeschakeld.

■ **Digitale Radio**

DAB

Digitale Radio wordt ontvangen.

RDS

Radio Data System wordt ontvangen.

AUTO1

Zoekmodus is ingesteld op AUTO1.

AUTO2

Zoekmodus is ingesteld op AUTO2.

MANU

Zoekmodus is op MANUAL ingesteld.

MC

Ontvangende dienst wordt weergegeven.

- Wit: Primaire component is ontvangen.
- Oranje: Secundaire component is ontvangen.

■ **Tuner**

AUTO1

Zoekmodus is ingesteld op AUTO1.

AUTO2

Zoekmodus is ingesteld op AUTO2.

MONO

De functie voor geforceerd mono is ingeschakeld.

AF

De AF-zoekfunctie is ingeschakeld.

EON

Het Radio Data System-station verzendt EON.

Lo.S

De functie Lokaal zoeken is ingeschakeld.

NEWS

Onderbreking van nieuwsberichten is actief.

RDS

Geeft de status van de Radio Data System-zender aan wanneer de AF-functie is ingeschakeld.

- Wit: Radio Data System wordt ontvangen.
- Oranje: Radio Data System wordt niet ontvangen.

MANU

Zoekmodus is op MANUAL ingesteld.

ST

Er wordt een stereo-uitzending ontvangen.

TI

Geeft de ontvangstatus van verkeersinformatie aan.

- Wit: TP wordt ontvangen.
- Oranje: TP wordt niet ontvangen.

Dvd-taalcodes

Code	Taal
aa	Afar
ab	Abkhaziaans
af	Afrikaans
am	Amharisch
ar	Arabisch
as	Assamees
ay	Aymara
az	Azerbeidzjaans
ba	Bashkir
be	Belarussisch
bg	Bulgaars
bh	Bihari
bi	Bislama
bn	Bengalees, Bangla
bo	Tibetaans
br	Bretoens
ca	Catalaans
co	Corsicaans
cs	Tsjechisch
cy	Wels
da	Deens
de	Duits
dz	Bhutanees
el	Grieks
en	Engels
eo	Esperanto
es	Spaans
et	Estisch
eu	Baskisch
fa	Perzisch
fi	Fins
fj	Fijisch
fo	Faeröers
fr	Frans
fy	Fries
ga	Iers
gd	Schots-Gaelisch
gl	Galicisch
gn	Guarani
gu	Gujarati
ha	Hausa
he	Hebreeuws
hi	Hindi
hr	Kroatisch
hu	Hongaars
hy	Armeens

Code	Taal
ia	Interlingua
ie	Interlingua
ik	Inupiak
id	Indonesisch
is	IJslands
it	Italiaans
ja	Japans
ju	Javaans
ka	Georgisch
kk	Kazachs
kl	Groenlands
km	Cambodjaans
kn	Kannada
ko	Koreaans
ks	Kashmiri
ku	Koerdisch
ky	Kirgizisch
la	Latijn
lb	Luxemburgs
ln	Lingala
lo	Laotiaans
lt	Litouws
lv	Lets
mg	Malagassisch
mi	Maori
mk	Macedonisch
ml	Malajalam
mn	Mongools
mo	Moldavisch
mr	Marathi
ms	Maleis
mt	Maltees
my	Birmaans
na	Nauruaans
ne	Nepalees
nl	Nederlands
no	Noors
oc	Occitaans
om	(Afan) Oromo
or	Oriya
pa	Punjabi
pl	Pools
ps	Pashto, Pushto
pt	Portugees
qu	Quechua
rm	Retoromaans

Code	Taal
rn	Kirundi
ro	Roemeens
ru	Russisch
rw	Kinyarwanda
sa	Sanskriet
sd	Sindhi
sg	Sangho
sh	Servo-Kroatisch
si	Singalees
sk	Slowaaks
sl	Sloveens
sm	Samoaans
sn	Shona
so	Somalisch
sq	Albanees
sr	Servisch
ss	Siswati
st	Sesotho
su	Soendanees
sv	Zweeds
sw	Swahili
ta	Tamil
te	Telugu
tg	Tadzjieks
th	Thais
ti	Tigrinya
tk	Turkmeens
tl	Tagalog
tn	Setswana
to	Tonga
tr	Turks
ts	Tsonga
tt	Tataars
tw	Twi
uk	Oekraïens
ur	Oerdoe
uz	Oezbeeks
vi	Viëtnamees
vo	Volapük
wo	Wolof
xh	Xhosa
yo	Yoruba
zh	Chinees
zu	Zoeloe

Technische gegevens

■ Monitorgedeelte

Beeldformaat

- DNX7150DAB, DNX715WDAB
- : 6,95 inch breed (diagonaal)
- : 156,6 mm (B) x 81,6 mm (H)
- DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR
- : 6,2 inch breed (diagonaal)
- : 137,5 mm (B) x 77,2 mm (H)

Weergavesysteem

- : Transparent TN LCD-paneel

Aandrijfsysteem

- : TFT actief matrixsysteem

Aantal pixels

- : 1.152.000 (800H x 480V x RGB)

Effectieve pixels

- : 99,99 %

Pixelverdeling

- : RGB gestreepte verdeling

Achtergrondverlichting

- : LED

■ Dvd-spelergedeelte

D/A-converter

- : 24-bits

Audiodecoder

- : Linear PCM/Dolby Digital/MP3/WMA/AAC

Videodecoder

- : MPEG1/ MPEG2/ DivX

Toonhoogtevariaties

- : Onder meetbare limiet

Frequentieresponsie

- 96 kHz: 20 – 20.000 Hz
- 48 kHz: 20 – 20.000 Hz
- 44,1 kHz: 20 – 20.000 Hz

Totale harmonische vervorming (1 kHz)

- : 0,010% (1 kHz)

S/R-verhouding (dB)

- : 98 dB (dvd-video 96 kHz)

Dynamisch bereik

- : 98 dB (dvd-video 96 kHz)

Diskformaat

- : Dvd-video/video-cd/cd-da

Bemonsteringsfrequentie

- : 44,1/48/96 kHz

Aantal kwantificeringsbits

- : 16/20/24 bit

■ USB-interfacegedeelte

USB-standaard

- : USB 2.0 High speed

Bestandensysteem

- : FAT 16/32

Maximum voeding

- : DC 5 V  1 A

D/A-converter

- : 24 bit

Audiodecoder

- : MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC

Videodecoder

- : MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv

■ SD (DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT)

SD-standaard

- : SD/ SD-HC

Compatibel bestandensysteem

- : FAT 16/32

Capaciteit

- : Maximum 32 GByte

Gegevensoverdrachtsnelheid

- : Maximaal 24 Mbps

Audiodecoder

- : MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC

Videodecoder

- : MPEG1/MPEG2/MPEG4/WMV/H.264/mkv

■ Bluetooth-gedeelte

Technologie

- : Bluetooth ver.3.0+EDR

Frequentie

- : 2,402 – 2,480 GHz

Uitgangsvermogen

- : +4 dBm (MAX), 0 dBm (AVE), voedingsklasse 2

Maximaal communicatiebereik

- : Direct-zichtverbinding ongeveer 10 m (32,8 ft)

Audio Codec

- SBC/ AAC/ MP3

Profiel

- HFP (V1.6) (Hands Free Profile)
- SPP (Serial Port Profile)
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (V1.4) (Audio/Video Remote Control Profile)
- HID (Human Interface Device Profile)
- PBAP (Phonebook Access Profile)
- GAP (Generic Access Profile)
- Multiprofiel-ondersteuning

■ HDMI/MHL-gedeelte

HDMI

: HDMI Type-A

MHL-ondersteunde versie

: MHL 2

MHL maximale voedingsstroom:

: DC 5 V  900 mA

■ DSP-gedeelte

Grafische equalizer

DNX7150DAB

Band: 13 Band

Frequentie (BAND1 – 13)

: 62,5/100/160/250/400/630/1k/1,6k/2,5k/4k/6,3k/10k/16k Hz

DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT,

DNX4150BTR

Band: 7 Band

Frequentie (BAND1 – 7)

: 62.5 / 160 / 400 / 1k / 2.5k / 6.3k / 16k Hz

Volume

: -9/-8/-7/-6/-5/-4/-3/-2/-1/0/1/2/3/4/5/6/7/8/9 dB

Crossover

DNX7150DAB

Hoogdoorlaatfilter

Frequentie: Doorlaat, 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/ 150 / 180/ 220/ 250 Hz

Slope: -6/-12/-18/-24 dB/oct.

Laagdoorlaatfilter

Frequentie: 30/ 40/ 50/ 60/ 70/ 80/ 90/ 100/ 120/ 150/ 180/ 220/ 250 Hz, doorlaat

Slope: -6/-12/-18/-24 dB/oct.

DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT,

DNX4150BTR

Hoogdoorlaatfilter

Frequentie: Doorlaat 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220 Hz

Slope: -6/-12/-18/-24 dB/oct.

Laagdoorlaatfilter

Frequentie: 50 / 60 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 220 Hz doorlaat

Slope: -6/-12/-18/-24 dB/oct.

Position

Vertraging Front/Rear/Subwoofer (voor/achter/subwoofer)

: 0 – 6,1 m (stappen van 0,02 m)

Volume

: -8 – 0 dB

Subwoofervolume

: -50 – +10 dB

■ FM-tunergedeelte

Frequentiebereik (stap)

: 87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHz)

Bruikbare gevoeligheid (S/R : 26 dB)

: 0,63 μ V/75 Ω

Quieting-gevoeligheid (S/R : 46 dB)

: 15,2 dBf (1,6 μ V/75 Ω)

Frequentiebereik (\pm 3,0 dB)

: 30 Hz – 15 kHz

S/R-verhouding (dB)

: 75 dB (MONO)

Selectiviteit (\pm 400 kHz)

: Meer dan 80 dB

Stereoscheiding

: 45 dB (1 kHz)

■ AM-tunergedeelte

Frequentiebereik (stap)

LW: 153 – 279 kHz (9 kHz)

MW: 531 – 1611 kHz (9 kHz)

Bruikbare gevoeligheid

MW: 25 μ V

LW: 45 μ V

■ DAB-sectie (DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB)

Frequentiebereik

L-BAND: 1452,960 – 1490,624 (MHz)

BAND III: 174,928 – 239,200 (MHz)

Gevoeligheid

: -100 dBm

S/R-verhouding (dB)

: 90 dB

■ Digital Antenna Connector-sectie (DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB)

Connectortype

: SMB

Uitgangsspanning (11 – 16 V)

: 14,4 V

Maximaal stroomverbruik

: < 100 mA

■ Videogedeelte

Kleursysteem of externe video-ingang

: NTSC/PAL

Extern video-ingangsniveau (RCA-/ministekker)

: 1 Vp-p/75 Ω

Maximum ingangsniveau externe audio (RCA-/ministekker)

: 2 V/25 kΩ

Video-ingangsniveau (RCA-stekkers)

: 1 Vp-p/75 Ω

Video-uitgangsniveau (RCA-stekkers)

: 1 Vp-p/75 Ω

Audio-uitgangsniveau (RCA-stekkers)

: 1,2 V/10 kΩ

■ Audiogedeelte

Maximum vermogen (voor en achter)

: 50 W x 4

Vermogen voor volledige bandbreedte (voor en achter) (PWR DIN45324, +B=14,4V)

: 30 W x 4

Preout-niveau (V)

DNX7150DAB

: 5 V/10 kΩ

DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT,

DNX4150BTR

: 2 V/10 kΩ

Preout-impedantie

DNX7150DAB

: ≤ 250 Ω

DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT,

DNX4150BTR

: ≤ 600 Ω

Luidsprekerimpedantie

: 4 – 8 Ω

■ Navigatiegedeelte

Ontvanger

: Hooggevoelige GPS-ontvanger

Ontvangstfrequentie

: 1575,42 MHz (C/A-code)

Acquisitietijden

Koud: 29 seconden (type)

(alle satellietsignalen bij -130 dBm zonder ondersteuning)

Updatesnelheid

: 1/seconde, continu

Nauwkeurigheid

Positie: < 2,5 meter, CEP, bij -130 dBm

Snelheid: 0,1 meter/sec.

Positioneringsmethode

: GPS

Antenne

: Externe GPS-antenne

■ Algemeen

Bedrijfsspanning

: 14,4 V (10,5 – 16 V toelaatbaar)

Maximaal stroomverbruik

: 10 A

Installatieafmetingen (B x H x D)

DNX7150DAB

: 182 x 112 x 163 mm

DNX715WDAB

: 178 x 100 x 160 mm

206 mm x 104 mm x 175 mm (inclusief het subpaneelonderdeel)

DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR

: 182 x 112 x 156 mm

Bedrijfstemperatuurbereik

: -10 °C – +60 °C

Gewicht

DNX7150DAB: 2,6 kg

DNX715WDAB: 2,5 kg

DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR: 2,0 kg

OPMERKING

- Hoewel de effectieve pixels voor de LCD worden aangeduid als 99,99% of meer, is het mogelijk dat 0,01% van de pixels niet brandt of niet correct brandt.

Technische gegevens zijn zonder voorafgaande kennisgeving wijzigbaar.

Informatie over dit toestel

■ Auteursrechten

- Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door JVC KENWOOD Corporation vindt plaats onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn het eigendom van hun respectievelijke houders.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iTunes is a trademark of Apple Inc.
-  is a trademark of DVD Format/Logo Licensing Corporation registered in the U.S., Japan and other countries.
- This item incorporates copy protection technology that is protected by U.S. patents and other intellectual property rights of Rovi Corporation. Reverse engineering and disassembly are prohibited.
- Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" en het symbol double-D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
- Android is a trademark of Google Inc.
- Adobe, Acrobat and Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.
- QR Code® is registered trademarks of DENSO WAVE INCORPORATED in JAPAN and other countries.
- DivX
Dit DivX Certified® apparaat is uitgebreid getest om te garanderen dat het DivX® video afspeelt. Voor het afspelen van gekochte DivX-films moet u uw apparaat eerst registreren bij vod.divx.com. U vindt uw registratiecode in het DivX VOD-gedeelte van het instelmenu van uw apparaat. Zie [DivX\(R\) VOD \(P.53\)](#).
- DivX Certified® voor het afspelen van DivX® video, inclusief premium inhoud.
- DivX®, DivX Certified® en aanverwante logo's zijn handelsmerken van DivX, LLC en worden onder licentie gebruikt.
- The terms HDMI and HDMI High-Definition

Multimedia Interface, and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

- MHL and the MHL logo are a trademark or registered trademark of MHL, LLC.
 - Incorporates MHL 2
- "aupeo" is a trade mark of Aupeo GmbH.
- INRIX is a registered trademark of INRIX, Inc.
- libFLAC
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
 - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
 - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
 - Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)
- THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4

VIDEO) AND/OR (i) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://WWW.MPEGLA.COM).

onbeschikbaar worden.

- Sommige functies van AUPEO! kunnen niet vanaf deze unit worden bestuurd.
- Voor problemen bij gebruik van deze applicatie, neem contact op met AUPEO! op www.aupeo.com.
- Een actieve internetverbinding.

• **Vereisten voor Aha™:**

Telefoon of iPod touch

- Gebruik een Apple iPhone of iPod touch met iOS4 of hoger.
- Zoek in de Apple App Store naar "Aha" en installeer de recentste versie van de Aha™-toepassing op uw apparaat.

Android™

- Gebruik Android OS 2.2 of hoger.
- Ga naar Google Play en download de Aha™-toepassing op uw smartphone.

Opmerking

- Meld u aan in de toepassing op uw toestel en maak een gratis account aan bij Aha.
- Internetaansluiting met 3G, EDGE of WiFi.
- Omdat Aha™ een dienstverlening van een derde partij is, kunnen de kenmerken ervan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. Bijgevolg kan de compatibiliteit geheel of gedeeltelijk in gevaar komen, of is het mogelijk dat de diensten onbeschikbaar worden.
- Sommige Aha™-functies kunnen niet vanaf deze unit worden bestuurd.
- aha, het Aha-logo en de Aha-bedrijfsstijluiteiningen (trade dress) zijn handelsmerken of geregistreerde merken van HARMAN International Industries, die met toestemming worden gebruikt.

• **Over AUPEO!:**

Telefoon of iPod touch

- Installeer de laatste versie van de AUPEO!-applicatie op uw iPhone of iPod touch. (Zoek naar „AUPEO!“ in de Apple iTunes App Store om de meest recente versie te installeren.)

Android™

- Bezoek Google play en zoek naar „AUPEO!“ om te installeren.

Opmerking

- Zorg ervoor dat u op uw smartphone-applicatie bent ingelogd. Als u geen AUPEO!-account heeft, kunt u er gratis een creëren vanaf uw smartphone of op www.aupeo.com.
- Omdat AUPEO! een service van een derde partij is, kunnen de kenmerken ervan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. Bijgevolg kan de compatibiliteit geheel of gedeeltelijk in gevaar komen, of is het mogelijk dat de diensten

■ De markering van producten die lasers gebruiken

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Dit label is aangebracht op de behuizing/houder en geeft aan dat de component een laserstraal gebruikt die als Klasse 1 is geclassificeerd. Dit betekent dat de laserstraal relatief zwak is en er geen gevaar van straling buiten het toestel is. Er is geen gevaar van gevaarlijke straling buiten het toestel.

■ Informatie over het verwijderen van oude elektrische en elektronische apparatuur en batterijen (van toepassing op Europese landen waar afval wordt gescheiden)


Dit symbool geeft aan dat gebruikte elektrische, elektronische producten en batterijen niet bij het normale huishoudelijke afval mogen.

Lever deze producten in bij de aangewezen inzamelingspunten, waar ze gratis worden geaccepteerd en op de juiste manier worden verwerkt, teruggewonnen en hergebruikt.

Voor inleveradressen zie www.nvmp.nl, www.ictmilieu.nl, www.stibat.nl.

Wanneer u dit product op de juiste manier als afval inlevert, spaart u waardevolle hulpbronnen en voorkomt u potentiële negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu, die anders kunnen ontstaan door een onjuiste verwerking van afval.

Opmerking: De afkorting "Pb" onder het teken van de batterijen geeft aan dat deze batterij lood bevat.



[Terug naar beginpagina](#)

[Appendix](#)



Conformiteitsverklaring met betrekking tot EMC-richtlijn 2004/108/EG
Conformiteitsverklaring met betrekking tot R&TTE-richtlijn 1999/5/EG
Conformiteitsverklaring met betrekking tot RoHS-richtlijn 2011/65/EU

Fabrikant:

JVC KENWOOD Corporation

3-12, Moriyacho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022, JAPAN

EU-vertegenwoordiger:

JVCKENWOOD NEDERLAND B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Nederland

English

Hereby, JVC KENWOOD declares that this unit DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Français

Par la présente JVC KENWOOD déclare que l'appareil DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Par la présente, JVC KENWOOD déclare que ce DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de la directive 1999/5/CE qui lui sont applicables.

Deutsch

Hiermit erklärt JVC KENWOOD, dass sich dieser DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG befindet. (BMW)

Hiermit erklärt JVC KENWOOD die Übereinstimmung des Gerätes DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG. (Wien)

Nederlands

Hierbij verklaart JVC KENWOOD dat het toestel DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Bij deze verklaart JVC KENWOOD dat deze DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Italiano

Con la presente JVC KENWOOD dichiara che questo DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Español

Por medio de la presente JVC KENWOOD declara que el DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Português

JVC KENWOOD declara que este DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Polska

JVC KENWOOD niniejszym oświadcza, że DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR spełnia zasadnicze wymagania oraz inne istotne postanowienia dyrektywy 1999/5/EC.

Český

JVC KENWOOD tímto prohlašuje, že DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními Nařízení vlády č. 426/2000 Sb.

Magyar

Alulírott, JVC KENWOOD, kijelenti, hogy a jelen DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR megfelel az 1999/5/EC irányelvben meghatározott alapvető követelményeknek és egyéb vonatkozó előírásoknak.

Croatia

Ovim putem tvrtka JVC KENWOOD izjavljuje da je ovaj uređaj DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR u skladu s osnovnim zahtevima i ostalim uređujućim predpisima Direktive 1999/5/EC. (Zagreb)

Svenska

Härmed intygar JVC KENWOOD att denna DNX7150DAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Suomi

JVC KENWOOD vakuuttaa täten että DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR tyypin laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Slovensko

S tem JVC KENWOOD izjavlja, da je ta DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR v skladu z osnovnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/EC.

Slovensky

Spoločnosť JVC KENWOOD týmto vyhlasuje, že DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia Direktívy 1999/5/EC.

Dansk

Undertegnede JVC KENWOOD erklærer herved, at følgende udstyr DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Norsk

JVC KENWOOD erklærer herved at enheten DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR oppfyller grunnleggende krav og andre bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Ελληνικά

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ JVC KENWOOD ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Eesti

Sellega kinnitab JVC KENWOOD, et see DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR vastab direktiivi 1999/5/EC põhilistele nõudmistele ja muudele asjakohastele määrustele.

Latviešu

Ar šo, JVC KENWOOD, apstiprina, ka DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR atbilst Direktīvas 1999/5/EC galvenajām prasībām un citiem tās nosacījumiem.

Lietuviškai

Šiuo, JVC KENWOOD, pareiškia, kad šis DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR atitinka pagrindinius Direktyvos 1999/5/EB reikalavimus ir kitas svarbias nuostatas.

Malti

Hawnhekk, JVC KENWOOD, jidjikkjara li dan DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR jikkonforma mal-hittigiet essenzjali u ma provvedimenti oħrajn relevanti li hemmi fid-Direttiva 1999/5/EC.

Українська

Компанія JVC KENWOOD заявляє, що цей виріб DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR відповідає ключовим вимогам та іншим пов'язаним положенням Директиви 1999/5/EC.

Türkçe

Bu vesileyle JVC KENWOOD, DNX7150DAB, DNX715WDAB, DNX4150DAB, DNX4150BT, DNX4150BTR ünitesinin, 1999/5/EC Direktifinin başlıca gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.

KENWOOD