

KENWOOD

ПІДКЛЮЧЕНА НАВІГАЦІЙНА СИСТЕМА

DNN9230DAB

ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ GPS-НАВІГАТОРОМ

JVCKENWOOD Corporation

Ліцензійні угоди із кінцевим користувачем 4

Початок роботи 10

Користування навігаційною системою	10
Коли потрібна допомога	10
Пошук тем довідки	10
Піктограми панелі стану	10
Супутникові сигнали	11
Перегляд супутникових сигналів GPS	11
Використання екранних клавіш	11
Використання екранної клавіатури	11
Додавання ярлика	11
Видалення ярлика	11

Пошук об'єктів 12

Пошук об'єкта за категорією	12
Пошук у певній категорії	12
Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку	12
Зміна зони пошуку	12
Пошук заправних станцій і цін на пальне	13
Пошук адреси	13
Пошук міста	13
Пошук перехрестя	13
Пошук об'єкта за координатами	14
Пошук об'єкта шляхом огляду карти	14
Пошук об'єктів за допомогою швидкого пошуку	14
Збереження позиції "Дім"	14
Повернення додому	15
Редагування даних позиції "Дім"	15
Пошук нещодавно знайдених об'єктів	15
Очищення списку нещодавно знайдених об'єктів	15
Пошук стоянок	15
Налаштування імітованого місцезнаходження	15
Збереження об'єкта	15
Збереження поточного розташування	15
Початок навігації до збереженого об'єкта	16
Редагування збереженого об'єкта	16
Віднесення збереженого об'єкта до певних категорій	16
Видалення збережених об'єктів	16

Голосова команда 17

Поради щодо використання голосових команд	17
Початок навігації за маршрутом з використанням голосових команд	17
Пошук адреси	17

Навігація 18

Запуск навігації за маршрутом	18
Перегляд кількох маршрутів	18
Рух за маршрутом	18
Використання карти навігації	18
Використання засобів мультитач-керування	18
Додавання пунктів до маршруту	19
Виконання об'їзду	19
Зупинення навігації за маршрутом	19
Зміна обмежень швидкості	19
Використання рекомендованих маршрутів	19
Користування сервісами на з'їзді	19
Пошук сервісів на з'їзді	20
Прокладання маршруту до з'їзду	20
Користування функцією "Знайти попереду"	20
Уникання дорожніх об'єктів	20
Додавання налаштовуваних небажаних зон	20
Оминання дороги	20
Вимкнення налаштовуваного небажаного об'єкта	20
Видалення налаштовуваних небажаних об'єктів	21
Увімкнення додаткових об'їздів	21
Виконання об'їзду визначених зон	21
Рух бездоріжжям	21

Екрани карти 22

Налаштування шарів карти	22
Перегляд журналу маршруту	22
Зміна областей даних на карті	22
Зміна перспективи огляду карти	22
Налаштування кнопок карти	22
Видалення кнопок із карти	22
Перегляд послідовності поворотів	23
Перегляд усього маршруту на карті	23
Перегляд наступного повороту	23
Огляд перехрестя	23
Перегляд повідомлень про дорожній рух	23
Перегляд інформації про маршрут	23
Скидання шляхової інформації	24
Перегляд інформації про поточне розташування	24
Пошук служб поблизу	24
Як дістатися до вас	24

Користування програмами 25

Про програми	25
Про функцію ecoRoute	25
Створення профілю транспортного засобу	25
Скидання профілю транспортного засобу	25
Калібрування коефіцієнта економії пального	25
Сеанс ecoChallenge	25
Про результати ecoChallenge	26
Як сховати ваш бал ecoChallenge	26
Як скинути отримані бали	26
Перегляд даних про економію пального	26
Що таке Звіт про пробіг	26
Перегляд звіту про пробіг	26
Експортування звіту про пробіг	27
Налаштування маршрутів із мінімальними витратами пального	27
Планування подорожі	27
Редагування маршруту	27
Навігація до збереженого маршруту	27
Редагування збереженого маршруту	27
Імпортуювання маршрутів	28
Перегляд попередніх маршрутів і пунктів призначення	28
Користування світовим часом	28
Перегляд карти світу	28
Користування функцією "Динамічне паркування"	28
Про функцію "Дані дорожніх камер у реальному часі"	28
Користування функцією "Програми кінотеатрів"	28

Налаштування користувача 31

Налаштування навігаційної системи	31
Зміна налаштувань арти	31
Увімкнення карт	31
Переналаштування режиму навігації	31
Регулювання налаштувань екрана	31
Критерії складення маршруту	31
Налаштування параметрів часу	32
Налаштування мови	32
Налаштування параметрів безпеки	32
Налаштування пристрою і налаштування конфіденційності	32
Відновлення налаштувань	32

Додаток 33

Оновлення програмного забезпечення	33
Оновлення картографічних даних	33
Камери безпеки	33
Налаштовані ОЗ (об'єкти зацікавлення)	34
Пошук налаштованих ОЗ	34

Дані дорожнього руху 29

Активізація передплати на отримання шляхової інформації	29
Пояснення щодо шляхової інформації	29
Отримання шляхової інформації за допомогою послуги шляхової інформації INRIX	29
Про піктограму дорожнього руху	29
Дорожній рух уздовж маршруту	30
Перегляд дорожнього руху уздовж маршруту	30
Уникання заторів на маршруті вручну	30
Використання альтернативного маршруту	30
Перегляд інформації про дорожній рух на карті	30
Пошук заторів	30
Перегляд інформації про дорожні пригоди на карті	30
Пояснення шляхової інформації	30

Значення позначок у цій інструкції

Важливі застереження мають на меті запобігти травмам та потенційно небезпечним ситуаціям.



Особливі вказівки, додаткові пояснення, обмеження та посилання на сторінки з довідковою інформацією.

Ліцензійні угоди із кінцевим користувачем

Ліцензійна угода про користування програмним забезпеченням

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПРИСТРІЙ DNN9230DAB, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ВИКОНУВАТИ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ ПРО ВИКОРИСТУВАННЯ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, ЯКУ НАВЕДЕНО НИЖЧЕ. БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ЇЇ ЗМІСТОМ.

Компанія Garmin Ltd. та її дочірні компанії (далі "Garmin") надають вам обмежену ліцензію на використання програмного забезпечення, вбудованого у цей пристрій (далі "програмне забезпечення") і виконаного у бінарній формі, за звичайної роботи пристрою. Правооснова, права власності та права інтелектуальної власності на програмне забезпечення залишаються у компанії Garmin та (або) її постачальників.

Ви визнаєте, що програмне забезпечення є власністю компанії Garmin та (або) її постачальників і перебуває під захистом законів Сполучених Штатів Америки про авторські права та міжнародних угод про захист авторських прав. Крім того, ви визнаєте, що структура, побудова та вихідний код програмного забезпечення, для якого вихідний код не надається, а також програмне забезпечення у формі вихідного коду є і надалі залишатимуться комерційною таємницею компанії Garmin та (або) її постачальників. Ви погоджуєтесь утриматися від декомпіляції, розбирання, змінення, повторного збирання, зворотного проектування або доведення до стану, зручного для читання, програмного забезпечення чи будь-якої його частини, чи створення будь-яких похідних розробок на основі цього програмного забезпечення. Ви погоджуєтесь не експортувати і не проводити ре-експорт програмного забезпечення до будь-якої країни із порушенням законів контролю за експортом Сполучених Штатів Америки чи будь-якої іншої відповідної країни.

Ліцензійна угода із кінцевим користувачем продуктів NAVTEQ™

Програмне забезпечення, вбудоване до пристрою компанії Garmin (далі "програмне забезпечення") належить компанії Garmin Ltd. або її дочірнім компаніям (далі "Garmin"). Дані карт третьої сторони, які вбудовано або які додаються до пристрою Garmin ("дані карт") належать компанії NAVTEQ North America LLC і/або її філіям ("NAVTEQ"), і ліцензію на такі дані надано компанії Garmin. Компанія Garmin також є ліцензіаром інформації, тексту, зображень, графіки, фотографій, аудіо, відео та інших прикладних програм і даних, наданих третіми особами ("дані і вміст третіх осіб"). Дані карт, а також дані і вміст третіх осіб разом іменуються "дані". Як програмне забезпечення, так і дані захищено законами про авторські права та міжнародними угодами про захист авторських прав. Програмне забезпечення і дані не продаються, на них лише надається ліцензія. Програмне забезпечення і дані надаються згідно із наведеною нижче ліцензією і є об'єктом дії вказаних положень та умов, на які погодився

користувач ("ви") з одного боку і компанія Garmin та її ліцензіари (у тому числі їхні ліцензіари та постачальники) і філії з іншого боку.

УВАГА: ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЄМ, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ ІЗ ЦЬЮ ЛІЦЕНЗІЄЮ. ВСТАНОВЛЕННЯ, КОПІЮВАННЯ АБО ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ В ІНШІЙ СПОСІБ СВІДЧИТЬ ПРО ТЕ, ЩО ВИ ОЗНАЙОМИЛИСЯ З ЦЬЮ ЛІЦЕНЗІЄЮ І ПОГОДЖУЄТЕСЯ НА ЇЇ УМОВИ. ЯКЩО ВИ НЕ ДАЄТЕ СВОЄЇ ЗГОДИ, ПОВЕРНІТЬ ПРИСТРІЙ У ПОВНІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ ПРОТЯГОМ 7 ДНІВ З ДНЯ ПРИДБАННЯ (ЯКЩО ВИ КУПУВАЛИ ЙОГО ЯК НОВИЙ) ДО ПУНКТУ ПРОДАЖУ, ДЕ БУЛО ПРИДБАНО ЦЕЙ ПРОДУКТ, ТА ОТРИМАЙТЕ ВІДШКОДУВАННЯ ЙОГО ВАРТОСТІ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.

Положення та умови ліцензії

Компанія Garmin ("ми" або "наш") надає вам носій, на якому збережено комп'ютерне програмне забезпечення ("програмне забезпечення"), та вбудовані або такі, що додаються, дані, у тому числі усю "мережеву" або електронну документацію і друковані матеріали (разом іменовані у цій Ліцензійній угоді як "продукт") і надає вам обмежену і невиключну ліцензію на використання продукту відповідно до умов цієї Угоди. Ви погоджуєтесь використовувати ці дані разом із продуктом Garmin лише з особистою метою або, залежно від обставин, для своїх внутрішніх ділових операцій, проте не для бюро обслуговування, надання одночасного доступу кільком користувачам, перепродажу чи подібної мети. Відповідно, ви можете копіювати ці дані, проте згідно з обмеженнями, викладеними у подальших параграфах, робити це лише для власного використання, щоб (i) переглядати та (ii) зберігати їх за умови, що ви не видалятимете жодних повідомлень про авторські права і не змінюватимете жодним чином програмне забезпечення або дані. Ви зобов'язуєтесь не відтворювати у будь-який спосіб, не копіювати, не змінювати, не декомпілювати, не розбирати, не проводити зворотного проектування і не створювати похідних розробок будь-якої частини продукту, і не передаватимете і не розповсюджуватимете його у будь-якому вигляді, з будь-якою метою за винятком випадків, передбачених законодавством. Garmin також залишає за собою право припинити надання будь-яких даних, що постачаються будь-якою третьою особою, якщо така особа припинила надавати такий вміст, або контракт між Garmin і такою особою було припинено з будь-яких підстав.

Обмеження. За винятком випадків, коли ви отримали ліцензію від компанії Garmin на певні дії та без обмеження попереднього пункту, ви не маєте права використовувати ці дані з будь-якими виробами, системами або прикладними програмами, що встановлено або іншим чином підключено або під'єднано до автомобілів, і які можуть виконувати координаційні функції, керувати

автопарком або виконувати подібні завдання, у яких дані використовуються певним центром контролю для керування відправками автомобілів. Крім того, вам заборонено орендувати або здавати в оренду дані або продукти компанії Garmin, що містять ці дані, іншій особі або третій стороні. Дозвіл на здавання в оренду своїм клієнтам продуктів, які містять ці дані, мають лише компанії прокату автомобілів, яким видано окремий письмовий дозвіл від компанії Garmin.

Відсутність гарантій. Цей продукт (у тому числі дані) надано вам "як є", і ви погоджуєтеся користуватися ним на власний ризик. Компанія Garmin та її ліцензіари (а також їхні ліцензіари і постачальники) не дають жодних гарантій чи заяв будь-якого виду, як прямих, так і непрямих, які виникають з дії закону або іншим чином, у тому числі, проте не лише, гарантій щодо віс্তু, якості, точності, повноти, ефективності, надійності, товарної придатності, придатності для певної мети, користисті, використання або результатів, отриманих внаслідок використання продукту, а також щодо безперебійності або безпомилковості роботи даних або сервера.

Відмова від гарантій. КОМПАНІЯ GARMIN ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРИ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЇХНІ ЛІЦЕНЗІАРИ І ПОСТАЧАЛЬНИКИ) ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ЯК ПРЯМИХ, ТАК І НЕПРЯМИХ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ЯКОСТІ, РОБОТИ, ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ АБО НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ. ЖОДНІ УСНІ АБО ПИСЬМОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ АБО ІНФОРМАЦІЯ, НАДАНІ КОМПАНІЄЮ GARMIN АБО ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ І ЛІЦЕНЗІАРАМИ, НЕ СТАНОВЛЯТЬ ГАРАНТІЇ, І ВИ НЕ МАЄТЕ ПРАВА ПОКЛАДАТИСЯ НА ТАКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ АБО ІНФОРМАЦІЮ. ЦЯ ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ Є ВАЖЛИВОЮ УМОВОЮ ЦЬОЇ УГОДИ. У певних штатах, регіонах і країнах заборонено робити певні виключення з гарантій, тому в такій мірі наведене вище виключення може вас не стосуватися.

Відмова від відповідальності. КОМПАНІЯ GARMIN І ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРИ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЇХНІ ЛІЦЕНЗІАРИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКИ) НЕ НЕСУТЬ ПЕРЕД ВАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ПРЕТЕНЗІЙ, ВИМОГ АБО ПОЗОВІВ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД СУТІ ПРИЧИНИ ТАКОЇ ПРЕТЕНЗІЇ, ВИМОГИ АБО ПОЗОВУ ЩОДО ЗБИТКІВ, ТРАВМУВАННЯ АБО ПОШКОДЖЕНЬ, ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ З ВИКОРИСТАННЯ АБО ВОЛОДІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ, АБО ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ВТРАТ ПРИБУТКУ, ДОХОДІВ, КОНТРАКТІВ АБО ЗАОЩАДЖЕНЬ, АБО ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ, ПРЯМИХ, НЕПРЯМИХ, ПОБІЧНИХ, ФАКТИЧНИХ ЗБИТКІВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ З ВИКОРИСТАННЯ АБО З ВАШОЇ НЕЗДАТНОСТІ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ, ВНАСЛІДОК ПОЗОВУ З ДОГОВОРУ АБО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО Ж НА ОСНОВІ ГАРАНТІЇ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЮ GARMIN АБО ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРІВ БУЛО ПОПЕРЕДЖЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. ЗАГАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ GARMIN ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРІВ СТОСОВНО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ЦЬОЇ УГОДОЮ

АБО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ЯКІ ІНШИМ ЧИНОМ СТОСУЮТЬСЯ ПРОДУКТІВ АБО ДАНИХ КОМПАНІЇ GARMIN, НЕ ПЕРЕВИЩУЄ СУМИ В 1,00 ДОЛАР США. У певних штатах, регіонах та країнах заборонено робити певні виключення відповідальності або гарантій, тому повною мірою наведене вище виключення може вас не стосуватися.

Відмова від підтвердження якості. Посилання на будь-які інші продукти, послуги, процеси, гіпертекстові посилання на треті сторони або інші дані за допомогою назви торгової марки, торгового знаку, виробника, постачальника або в інший спосіб не обов'язково становить або передбачає схвалення якості, спонсорство або рекомендацію з боку компанії Garmin чи її ліцензіарів. Усю відповідальність за інформацію про продукт і обслуговування несе конкретний продавець. Назва і логотип NAVTEQ, торгової марки й логотипи NAVTEQ і NAVTEQ ON BOARD, а також інші торгові марки та назви, які належать компанії NAVTEQ North America LLC, заборонено використовувати з будь-якою комерційною метою без попередньої письмової згоди NAVTEQ.

Контроль за експортом. Ви зобов'язуєтеся здійснювати експорт із будь-якої країни світу будь-якої частини даних, наданих вам, або будь-якого похідного продукту цих даних лише за наявності усіх ліцензій та дозволів, що є потрібними згідно із чинними законами, правилами та нормативними положеннями про експорт, та з дотриманням зазначених законів, правил і положень.

Гарантія захисту від збитків. Ви зобов'язуєтеся відшкодовувати, захищати і звільняти від відповідальності компанію Garmin та її ліцензіарів (у тому числі їхніх відповідних ліцензіарів, постачальників, представників, дочірні компанії та відповідних службовців, директорів, працівників, акціонерів, агентів і представників кожного з них) за будь-які збитки, травми (у тому числі смертельні), вимоги, позови, витрати, видатки чи претензії будь-якого виду, і зокрема гонорари адвокатів, пов'язані із будь-яким використанням вами продукту чи володінням цим продуктом.

Дані карти Канади. Дані карти для Канади можуть включати або відображати дані ліцензіарів, включаючи їх величність і Пошту Канади. Такі дані ліцензовано за принципом "як є". Ліцензіари, включаючи їх величність і Пошту Канади, не надають жодних гарантій, заяв чи гарантійних зобов'язань щодо таких даних, прямих чи непрямих, що випливають із закону чи іншого, включаючи але не тільки, ефективність, повноту, точність чи придатність для певної мети. Ліцензіари, включаючи їх величність і Пошту Канади, не несуть відповідальності за будь-якими претензіями, вимогами чи позовами, незалежно від суті причини такої претензії, вимоги або позову щодо будь-яких збитків, травмування або пошкодження, прямих або непрямих, які можуть виникнути в результаті використання або володіння даними чи даними карти. Ліцензіари, включаючи їх величність і Пошту Канади, не несуть відповідальності у будь-який

спосіб за втрату доходу чи контракту, чи за будь-які іншу непряму шкоду в результаті будь-якого пошкодження даних або даних карти. Ви повинні звільнити та не залучати ліцензіарів, включаючи Її Величність Королеву, Міністерство природних ресурсів Канади і Пошту Канади, їх службовців, працівників та агентів від і проти будь-яких претензій, вимог або позовів, незалежно від причини такої претензії, вимоги або позову щодо збитків, затрат, витрат, шкоди чи травмування (включаючи травмування, що спричинило смерть), що виникли в результаті неможливості використання або володіння даними чи даними карти. Умови, що наведені у цьому пункті, доповнюють права та зобов'язання сторін за Угодою. Якщо будь-які з положень цього пункту суперечать будь-яким іншим положенням Угоди, положення цього пункту матимуть пріоритет.

Дані карти США. NAVTEQ має невиключну ліцензію Поштової служби США на публікацію та продаж інформації для ZIP+4®. ©United States Postal Service® 2010. Поштова служба США United States Postal Service® не встановлює, не регулює і не ухвалює відповідні ціни. Поштової служби США належать наступні товарні знаки і реєстрації: United States Postal Service, USPS та ZIP+4.

Дані карти Канади. Дані карти Канади містять інформацію, отриману з дозволу канадських органів та посадових осіб, серед яких Її Величність королева, урядова видавнича агенція Queen's Printer провінції Онтаріо, Пошта Канади, GeoBase®, Міністерство природних ресурсів Канади. Усі права захищено.

Дані карти Австралії. Дані карти Австралії ґрунтуються на даних, отриманих NAVTEQ від компанії PSMA Australia Limited (www.pasma.com.au) за ліцензією. Крім того, продукт містить дані, які є інтелектуальною власністю компаній Telstra Corporation Limited, GM Holden Limited, Intelematics Australia Pty Ltd, Sentinel Content Pty Limited і Continental Pty Ltd. (© 2010). Якщо ваш продукт використовує коди RDS-TMC, що містяться у картографічних даних, коди дорожніх об'єктів є інтелектуальною власністю компанії Telstra Corporation Limited та її ліцензіарів (© 2010).

Термін дії. Ця Угода залишатиметься чинною, допоки (i) якщо таке застосовується, не буде припинено термін дії передплати (вами або Garmin) чи зі збігом такого терміну, або (ii) Garmin припинить цю Угоду з будь-яких підстав, включаючи, поміж іншого, випадки, коли Garmin буде

вважати, що вами порушено будь-які умови цієї Угоди. Крім того, ця Угода припинить свою дію відразу після припинення дії договору між Garmin і будь-якою третьою особою, від якої компанія Garmin отримала ліцензію на дані.

Повнота угоди. Ці умови являють собою повну угоду між компанією Garmin (та її ліцензіарами, у тому числі їхніми ліцензіарами і постачальниками) та вами щодо предмету угоди, і повністю замінюють усі письмові чи усні домовленості, які раніше існували між нами щодо предмету угоди.

Керівне право.

(а) Стосовно даних NAVTEQ у Європейському Союзі:

На наведені вище положення та умови поширюються закони Нідерландів без застосування положень (i) колізійного права зазначеної країни та (ii) Конвенції ООН щодо міжнародних договорів купівлі-продажу товарів, що чітко виключаються. Ви погоджуєтесь підкорятися юрисдикції Нідерландів стосовно будь-якого чи всіх спорів, претензій і позовів, які виникають чи пов'язані з даними NAVTEQ, які надано вам за цією Угодою.

(б) Стосовно даних North American NAVTEQ та інших даних NAVTEQ у країнах за межами Європейського Союзу:

На наведені вище положення та умови поширюються закони штату Іллінойс без застосування положень (i) колізійного права, що використовується у штаті Канзас або (ii) Конвенції ООН щодо міжнародних договорів купівлі-продажу товарів, що чітко виключаються. Ви погоджуєтесь підкорятися юрисдикції штату Іллінойс стосовно будь-якого чи усіх спорів, претензій та позовів, які виникають чи пов'язані з даними NAVTEQ, які надано вам за цією Угодою.

(в) Для спорів, претензій та позовів, що не пов'язані з даними NAVTEQ

На наведені вище положення та умови поширюються закони штату Канзас без застосування положень (i) колізійного права, що використовується у штаті Канзас або (ii) Конвенції ООН щодо міжнародних договорів купівлі-продажу товарів, що чітко виключаються. Ви погоджуєтесь

підкорятися юрисдикції штату Канзас стосовно усіх спорів, претензій та позовів, які виникають у зв'язку з даними, які надано вам за цією Угодою.

Користувачі з державних структур. Якщо кінцевим користувачем є державна установа, управління або інша державна організація Сполучених Штатів або ж організація, що повністю або частково фінансується урядом Сполучених Штатів, у цьому випадку щодо копіювання, відтворення, розповсюдження, зміни, розголошення або передачі продукту та супровідної документації діють обмеження, викладені у DFARS (Доповнення до Федеральних норм МО щодо закупівлі товарів) 252.227-7014(a)(1) (червень 1995 р.) (визначення комерційного комп'ютерного програмного забезпечення МО), DFARS 27.7202-1 (політика МО щодо комерційного комп'ютерного програмного забезпечення), FAR (Федеральні норми придбання) 52.227-19 (червень 1987 р.) (положення про комерційне комп'ютерне програмне забезпечення для цивільних організацій), DFARS 252.227-7015 (листопад 1995 р.) (технічні дані МО – положення про комерційні вироби); FAR 52.227-14 заміна I, II, та III (червень 1987 р.) (положення про технічні дані та некомерційне комп'ютерне програмне забезпечення для цивільних організацій); та (або) FAR 12.211 і FAR 12.212 (придбання комерційних виробів), залежно від ситуації. У випадку виникнення конфлікту між будь-якими положеннями FAR і DFARS, що наведено тут, і цією Ліцензією, перевагу слід віддавати конструкції, яка запроваджує більші обмеження на права уряду. Підрядник/виробник Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA (США) і NAVTEQ North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606 USA (США).

Garmin® – це торгова марка компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній, зареєстрована у США та інших країнах. Ці торгові марки можна використовувати лише за повної згоди компанії Garmin.

NAVTEQ є торговою маркою у США та інших країнах. Усі інші назви компаній і торгові марки, у той чи інший спосіб згадані в цій документації, є власністю відповідних компаній. Усі права захищено.

Ліцензійна угода з кінцевим користувачем послуг NAVTEQ Traffic™

Ваш продукт Garmin може бути обладнаний засобами приймання шляхової інформації. У цьому випадку використання вашого продукту Garmin регулюється наведеними нижче умовами.

Компанія NAVTEQ North America LLC та/або її філії, включаючи Traffic.com ("NAVTEQ"), володіє правами на дані про стан дорожнього руху ("шляхова інформація") та мережу RDS/TMC, через яку виконується передача даних на ваш виріб Garmin, якщо ви отримуєте дані RDS/TMC. Передплатуючи, отримуючи на свій виріб або в будь-який інший спосіб отримуючи доступ до шляхової інформації, ви підтверджуєте, що прочитали цю Угоду, зрозуміли її та погоджуєтесь виконувати положення та умови цієї Угоди, а також що вам не менше 18 років. Якщо ви не погоджуєтесь з положеннями та умовами цієї Угоди, відмовтеся від передплати, а у випадку, якщо передплата надається в комплекті з придбаним виробом Garmin, поверніть цей виріб протягом 7 днів від дати придбання та отримаєте повне відшкодування його вартості, звернувшись до пункту продажу, де було придбано цей виріб.

Ви погоджуєтесь використовувати шляхову інформацію і пристрій Garmin лише в особистих некомерційних цілях, не пов'язаних із роботою бюро обслуговування, почерговим використанням на засадах спільного володіння тощо. Ви не маєте права змінювати, копіювати, сканувати, декопіювати, розкладати чи здійснювати зворотне проектування будь-якої частини шляхової інформації, а також у будь-який спосіб відтворювати, створювати копії, повторно публікувати, передавати або розповсюджувати будь-яку частину шляхової інформації. Ви погоджуєтесь компенсувати втрати та не спричиняти шкоди компанії NAVTEQ (та її філіям) і компанії Garmin Ltd. (та її філіям) внаслідок будь-яких претензій, збитків, витрат або інших видатків, які прямо або непрямо виникають із (а) несанкціонованого використання вами шляхової інформації або даних мережі RDS/TMC, (б) порушення вами цієї Угоди та/або (в) будь-яких ваших несанкціонованих або незаконних дій у даному контексті.

Дані про дорожній рух є суто інформативними. Усі ризики, пов'язані із використанням цього сервісу, лягають на вас. Компанія NAVTEQ (та її філії), компанія Garmin Ltd. (та її дочірні компанії) та їхні постачальники не роблять жодних заяв щодо достовірності вмісту, стану дорожнього руху та доріг, а також доцільності використання маршрутів чи певної швидкості.

Шляхову інформацію надано вам у стані "як є", і ви погоджуєтесь користуватися нею на власний ризик. Компанія NAVTEQ (та її філії) та компанія Garmin Ltd. (та її дочірні компанії) не дають жодної гарантії щодо придатності чи сумісності шляхової інформації з виробами компанії Garmin, а також не дають жодної гарантії щодо належної роботи шляхової інформації у випадку її інтеграції в інтерфейс виробів Garmin. Крім того, компанія NAVTEQ (та її дочірні філії) та компанія Garmin Ltd. (та її дочірні компанії) не дають жодної гарантії щодо надійності,

точності, вичерпності та повноти шляхової інформації, яка час від часу може містити неточності та/або помилки. До тієї міри, наскільки це передбачено відповідним законодавством, цим висловлюється чітка відмова та виключення будь-яких гарантій стосовно послуг шляхової інформації, зокрема, поміж іншого, гарантій товарної придатності, придатності для певної мети, точності або повноти шляхової інформації та/або відсутності вірусів.

Компанія NAVTEQ (та її філії), компанія Garmin Ltd. (та її дочірні компанії) та їхні постачальники відмовляються від будь-якої відповідальності за втрати, травми або збитки, які виникають внаслідок використання або неможливості використання виробу компанії Garmin і шляхової інформації з огляду на погодні умови, знищення передавачів та/або інфраструктури передачі даних, стихійне лихо та/або брак надійності, повноти чи точності шляхової інформації. Компанія NAVTEQ (та її філії), компанія Garmin Ltd. (та її дочірні компанії) та їхні постачальники в жодному випадку не несуть відповідальності перед вами чи будь-якою іншою стороною за можливі збитки, що підлягають компенсації, а також прями, непрямі, випадкові, умисні чи побічні збитки (зокрема, поміж іншого, непрямі, прями, умисно скоєні, пов'язані зі штрафами чи покараннями, збитки, що призвели до втрати діяльності, втрати прибутків, призупинення діяльності або втрати ділової інформації), що виникли внаслідок користування чи неспроможності користування продуктами компанії Garmin або супутньою їм шляховою інформацією, навіть якщо компанії NAVTEQ або Garmin було заздалегідь попереджено про можливість настання таких втрат.

Дані дорожнього руху. У разі придбання сервісу шляхової інформації "Lifetime" або "Onetime" ваш приймач шляхової інформації Garmin отримуватиме шляхову інформацію до моменту вичерпання свого терміну служби (протягом часу, поки сумісний пристрій Garmin GPS перебуває у вашій власності) або до моменту припинення надання послуг шляхової інформації відповідним постачальником компанії Garmin, залежно від того, який момент настане раніше. Компанія Garmin може одразу скасувати вашу передплату на отримання шляхової інформації у разі порушення вами умов цієї Угоди. Передплату шляхової інформації не можна передавати іншим особам або переносити на інші вироби Garmin.

Керівне право. Наведені вище положення та умови керуються законами штату Іллінойс, без застосування положень (i) колізійного права, що використовується у штаті Іллінойс, та (ii) Конвенції ООН щодо міжнародних договорів купівлі-продажу товарів, що чітко виключаються. Ви погоджуєтесь підкорятися юрисдикції штату Іллінойс стосовно будь-якого чи усіх спорів, претензій та позовів, які виникнуть чи пов'язані з даними NAVTEQ, які надано вам за цією Угодою.

Користувачі з державних структур. У випадку, якщо користувачем шляхової інформації є державна установа Сполучених Штатів Америки або особа, яка її представляє, або будь-який інший суб'єкт, який володіє такими ж правами, якими зазвичай користуються державні установи США, ці дані вважаються "комерційним продуктом"

згідно з визначенням, наведеним у ст. 2.101 48-го розділу Кодексу федеральних норм США (C.F.R.) "Федеральні норми придбання" (FAR), ліцензуються відповідно до цієї Угоди, а шляхова інформація постачається з інтегрованою "приміткою щодо користування" та відповідною позначкою й розглядається відповідно до цієї примітки:

Примітка щодо користування

Підрядник (виробник / постачальник): компанія NAVTEQ

Адреса підрядника (виробника / постачальника):

425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606

Ці дані є "комерційним продуктом", визначення якого наведене в ст. 2.101 FAR, і їх використання регулюється

Ліцензійною угодою з кінцевим користувачем послуг NAVTEQ Traffic™, відповідно до якої ці дані було надано.

© 2011 NAVTEQ; © 2011 Traffic.com – Усі права захищено.

Якщо представник підрядника, державна організація чи будь-яка її посадова особа не бажає використовувати подані тут терміни, цей представник підрядника, державна організація чи посадова особа державної організації повинні повідомити про це компанію NAVTEQ, перш ніж уживати додаткових чи альтернативних заходів для вирішення цього питання щодо шляхової інформації.

NAVTEQ та Traffic.com є торговими марками, зареєстрованими у США та інших країнах.

© 2011 NAVTEQ; © 2011 Traffic.com. Усі права захищено.

Початок роботи

Під час першого використання навігаційної системи Kenwood Navigation System потрібно виконати налаштування системи. Меню довідки надає додаткові відомості.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб ознайомитися із застереженнями щодо продукту та іншою важливою інформацією, дивіться розділ "Запобіжні заходи та інша важлива інформація" *короткого посібника*.



- Знімки екрана, наведені у цьому посібнику, можуть дещо відрізнятися від екранів вашої навігаційної системи. Зображення, використані у посібнику, подано лише як наочний приклад.

Користування навігаційною системою

Повну інформацію про аудіосистему дивіться в інших посібниках для систем Kenwood.



- Виберіть 1 для отримання доступу до навігаційної системи.
- Під час навігації 2 відображає аудіосупровід системи Kenwood. Під час використання аудіосупроводу відображаються навігаційні дані.

Коли потрібна допомога

Виберіть Програми > Довідка для перегляду інформації про користування пристроєм.

Пошук тем довідки

Виберіть Програми > Довідка > .

Піктограми панелі стану

Панель стану розташована вгорі екрана головного меню. Піктограми панелі стану відображають інформацію про функції пристрою. Деякі з піктограм можна вибирати, щоб змінити налаштування або переглянути додаткову інформацію.

	Статус сигналу GPS.
10:46	Поточний час.

Супутникові сигнали

Після увімкнення транспортного засобу навігаційна система починає приймати супутникові сигнали. У деяких випадках для прийому системою супутникових сигналів необхідно забезпечити відсутність перешкод для сигналу. Якщо принаймні одна зі смуг  є зеленою, зв'язок системи з супутниками встановлений.

Перегляд супутникових сигналів GPS

Детальніше про GPS дивіться на сторінці www.garmin.com/aboutGPS.

Виберіть .


Використання екранних клавіш

- Щоб повернутися до головного меню, виберіть .
- Щоб швидко повернутися до головного меню, утримуйте .
- Для перегляду інших варіантів виберіть  або .
- Для більш швидкого прокручування утримуйте  або .
- Щоб побачити контекстне меню для поточного екрану, виберіть .

Використання екранної клавіатури

Інформацію про те, як змінити розкладку клавіатури наведено у розділі "Налаштування мови" (стор. 32).

Після відображення екранної клавіатури вибирайте букви чи цифри, які потрібно ввести.



- Щоб додати пробіл, натисніть .
- Щоб видалити один символ, виберіть .
- Щоб стерти весь запис, виберіть .
- Щоб змінити режим мови клавіатури, виберіть .
- Для введення спеціальних символів, наприклад знаків пунктуації, виберіть .
- Щоб змінити малі літери на великі чи навпаки, виберіть .

Додавання ярлика

Ви можете додавати ярлики до меню "Куди поїдемо?". Ярлики можуть вказувати на певний об'єкт, категорію чи інструмент пошуку. Меню "Куди поїдемо?" може містити до 36 піктограм ярликів.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Додати коротку команду.**
- 2 Виберіть потрібний пункт.

Видалення ярлика

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? >  > Видалити короткі команди.**
- 2 Виберіть ярлик, який треба видалити.
- 3 Виберіть цей ярлик ще раз для підтвердження.

Пошук об'єктів

Навігаційна система забезпечує багато способів пошуку об'єктів. Завантажена до навігаційної системи детальна карта містить об'єкти зацікавлення, такі як ресторани, готелі та автосервіси. Ви можете використовувати категорії для огляду розташованих поблизу компаній та визначних місць.

Пошук об'єкта за категорією

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 Виберіть потрібну категорію або виберіть Категорії.
- 3 За необхідності виберіть підкатегорію.
- 4 Виберіть потрібний об'єкт.

Пошук у певній категорії


Для уточнення результатів пошуку ви можете здійснювати пошук лише у певних категоріях.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 Виберіть потрібну категорію або виберіть Категорії.
- 3 За необхідності виберіть підкатегорію.
- 4 За необхідності введіть повну назву або фрагмент назви у панелі пошуку (стор. 12).

Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку

Ви можете використовувати панель пошуку для пошуку об'єктів, вводячи потрібну категорію, назву фірми чи торгової марки, адресу чи назву міста.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 Виберіть панель пошуку .



3 Введіть ключове слово пошуку.

Запропоновані ключові слова з'являтимуться під панеллю пошуку під час введення тексту.

4 Виберіть один із варіантів:

- Для пошуку певного типу закладів введіть назву потрібної категорії, наприклад "кінотеатри".
- Для пошуку фірми чи закладу за назвою введіть повну назву або фрагмент назви.
- Для пошуку певної адреси поблизу від вашого місцезнаходження введіть номер будинку і назву вулиці.
- Для пошуку певної адреси в іншому місті введіть номер будинку, назву вулиці, назву міста і штат (region).
- Для пошуку певного міста введіть назву міста і штат (region).
- Для пошуку об'єкта за координатами введіть широту і довготу.

5 Виберіть один із варіантів:

- Для пошуку з використанням запропонованого ключового слова виберіть це слово.
- Для пошуку з використанням введенного вами тексту виберіть .

6 Якщо необхідно, виберіть потрібний об'єкт.

Зміна зони пошуку

За замовчуванням пристрій знаходить об'єкти, найближчі до вашого поточного розташування. Ви можете знаходити об'єкти поблизу іншого міста чи об'єкта.

1 Виберіть **Куди поїдемо?** > Пошук поблизу.

2 Виберіть один із варіантів:

3 Якщо необхідно, виберіть потрібний об'єкт.

Пошук заправних станцій і цін на пальне

Для користування цією функцією необхідно спершу передплатити послугу "Ціни на пальне"; крім того, для отримання доступу до підключених послуг ваш пристрій має бути підключений за допомогою Wi-Fi. Ця функція доступна не в усіх країнах.

Ви можете знаходити розташовані поблизу заправні станції і порівнювати вартість пального.

- 1 **Виберіть Куди поїдемо? > Категорії > Ціни на пальне.**
- 2 **Якщо необхідно, виберіть  > Тип пального, виберіть потрібний тип пального, а потім виберіть Зберегти.**
- 3 **Виберіть потрібну заправну станцію.**

Пошук адреси



• Порядок кроків може змінюватися залежно від завантажених на пристрій даних карт.

- 1 **Виберіть Куди поїдемо? > Адреса.**
- 2 **Введіть номер будинку й виберіть Готово.**
- 3 **Введіть назву вулиці й виберіть Далі.**
- 4 **Якщо необхідно, виберіть Пошук у, щоб змінити місто, регіон чи область.**
- 5 **Якщо необхідно, виберіть місто, регіон чи область.**
- 6 **Якщо необхідно, виберіть потрібну адресу.**

Пошук міста

Для пошуку міста необхідно спершу додати ярлик інструмента пошуку міст ([стор. 11](#)).

- 1 **Виберіть Куди поїдемо? > Міста.**
- 2 **Виберіть Введіть інформацію для пошуку.**
- 3 **Введіть назву міста і виберіть .**
- 4 **Виберіть потрібне місто.**

Пошук перехрестя

Для пошуку перехрестя необхідно спершу додати ярлик інструмента пошуку перехрестя ([стор. 11](#)).

- 1 **Виберіть Куди поїдемо? > Перехрестя.**
- 2 **Виберіть область чи регіон.**

Якщо необхідно, виберіть Змінити країну, щоб змінити країну, регіон чи область.
- 3 **Введіть назву першої вулиці і виберіть Далі.**
- 4 **Якщо необхідно, виберіть потрібну вулицю.**
- 5 **Введіть назву другої вулиці і виберіть Далі.**
- 6 **Якщо необхідно, виберіть потрібну вулицю.**
- 7 **Якщо необхідно, виберіть потрібне перехрестя.**

Пошук об'єкта за координатами

Для пошуку об'єктів за широтою і довготою необхідно спершу додати ярлик інструмента пошуку за координатами (стор. 11).

Ви можете знаходити об'єкти за широтою і довготою. Це може стати у пригоді під час гри в геокешинг.

- 1 Виберіть Куди поїдемо? > Координати.
- 2 Якщо необхідно, виберіть  > Формат, виберіть правильний формат координат для того типу карти, яким ви користуєтеся, і виберіть Зберегти.
- 3 Виберіть широту.
- 4 Введіть нову координату і виберіть Готово.
- 5 Виберіть довготу.
- 6 Введіть нову координату і виберіть Готово.
- 7 Виберіть Відображення на карті.

Пошук об'єкта шляхом огляду карти

Для пошуку об'єктів, включених до даних карти, наприклад ресторанів, лікарень чи заправних станцій, необхідно спершу увімкнути шар карти для об'єктів, розташованих уздовж дороги (стор. 22).

- 1 Виберіть Огляд карти.
- 2 Перетягуйте карту і змінійте її масштаб, щоб відкрити на екрані зону пошуку.
- 3 Якщо необхідно, виберіть  і виберіть значок потрібної категорії, щоб переглядати лише певну категорію об'єктів.

На карті з'являться знаки об'єктів  або блакитна крапка).

4 Виберіть один із варіантів:

- Виберіть знак потрібного об'єкта.
- Виберіть потрібну точку, наприклад вулицю, перехрестя чи адресу об'єкта.

5 Якщо необхідно, виберіть опис об'єкта для перегляду додаткової інформації.**Пошук об'єктів за допомогою швидкого пошуку**

Після здійснення пошуку об'єкта зацікавлення, у деяких категоріях можуть відображатися списки швидкого пошуку, що містять останні чотири вибрані вами пункти призначення.

- 1 Виберіть Куди поїдемо?.
- 2 Виберіть потрібну категорію або виберіть Категорії.
- 3 Якщо треба, виберіть пункт призначення зі списку швидкого пошуку .



- 4 Якщо необхідно, виберіть відповідний пункт призначення.

Збереження позиції "Дім"

Місце, до якого ви найчастіше повертаєтесь, можна позначити як позицію "Дім".

- 1 Виберіть > Куди поїдемо? >  > Встановити позицію "Дім".
- 2 Виберіть Ввести мою адресу, Використати поточне розташування або Вибрати з недавню знайдених.

Місце буде збережене як "Дім" у меню "Збережено".

Повернення додому

Виберіть Куди поїдемо? > Додому.

Редагування даних позиції "Дім"

- 1 Виберіть Куди поїдемо? > Збережено > Дім.
- 2 Виберіть  > Редагувати.
- 3 Введіть потрібні зміни.
- 4 Виберіть Готово.

Пошук нещодавно знайдених об'єктів

Пристрій зберігає останні 50 знайдених об'єктів.

- 1 Виберіть Куди поїдемо? > Недавнє.
- 2 Виберіть потрібний об'єкт.

Очищення списку нещодавно знайдених об'єктів

Виберіть Куди поїдемо? > Недавнє >  > Очистити > Так.

Пошук стоянок

- 1 Виберіть Куди поїдемо? > Категорії > Стоянка.
- 2 Виберіть місце паркування.

Налаштування імітованого місцезнаходження

Якщо пристрій не отримує супутникових сигналів, ви можете скористатися GPS для налаштування імітованого місцезнаходження.

- 1 Виберіть Налаштування > Навігація.
- 2 Виберіть Імітатор GPS.
- 3 У головному меню виберіть Огляд карти.

- 4 Виберіть потрібну зону на карті.

Адреса об'єкта відобразатиметься внизу екрана.

- 5 Виберіть опис об'єкта.
- 6 Виберіть Встановити місцезнаходження.

Збереження об'єкта

- 1 Знайдіть потрібне місце ([стор. 12](#)).
- 2 Виберіть місце за результатами пошуку.
- 3 Виберіть .
- 4 Виберіть  > Зберегти.
- 5 Якщо необхідно, введіть назву і виберіть ОК.

Збереження поточного розташування

- 1 Виберіть на екрані карти піктограму транспортного засобу.
- 2 Виберіть Зберегти.
- 3 Введіть назву і виберіть Готово.
- 4 Виберіть ОК.

Початок навігації до збереженого об'єкта

- 1 Виберіть Куди поїдемо? > Збережено.
- 2 Якщо необхідно, виберіть потрібну категорію або виберіть Все вибране.
- 3 Виберіть потрібний об'єкт.
- 4 Виберіть Старт.

Редагування збереженого об'єкта

- 1 Виберіть Куди поїдемо? > Збережено.
- 2 Якщо необхідно, виберіть потрібну категорію.
- 3 Виберіть потрібний об'єкт.
- 4 Виберіть .
- 5 Виберіть  > Редагувати.
- 6 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть Назва.
 - Виберіть Номер телефону.
 - Щоб віднести збережений об'єкт до певних категорій, виберіть Категорії.
 - Щоб змінити символ, який використовується для позначення вибраного об'єкта на карті, виберіть Змінити символ карти.
- 7 Внесіть зміни до інформації.
- 8 Виберіть Готово.

Віднесення збереженого об'єкта до певних категорій

Для упорядкування збережених об'єктів можна додавати власні категорії.



- Категорії з'являться у меню "Збережено" після того, як вами буде збережено понад 12 об'єктів.

- 1 Виберіть Куди поїдемо? > Збережено.
- 2 Виберіть потрібний об'єкт.
- 3 Виберіть .
- 4 Виберіть  > Редагувати > Категорії.
- 5 Введіть одну чи кілька назв категорій, розділивши їх комами.
- 6 Якщо необхідно, виберіть запропоновану категорію.
- 7 Виберіть Готово.

Видалення збережених об'єктів



- Відновити видалені об'єкти неможливо.

- 1 Виберіть Куди поїдемо? > Збережено.
- 2 Виберіть  > Видалити зі списку вибраного.
- 3 Встановіть прапорець для пунктів, які потрібно видалити, і виберіть Видалити.

Голосова команда

За допомогою функції голосових команд ви можете керувати пристроєм, вимовляючи слова та команди. У меню голосових команд подано голосові підказки та список доступних команд (DNN9230DAB).



- Функція голосових команд доступна не для всіх мов і регіонів і підтримується лише моделлю DNN9230DAB.

Поради щодо використання голосових команд


- Говоріть звичайним голосом у напрямку пристрою.
- Для підвищення точності розпізнавання голосу зменшіть фоновий шум, наприклад сторонні голоси чи звуки радіо.
- Вимовляйте команди саме так, як вони відображаються на екрані.
- За необхідності дійте відповідно до голосових підказок.
- Для зменшення ймовірності випадкової активації функції голосових команд підвищуйте довжину (тривалість) вибраної фрази активації.
- Прослухайте два звукові сигнали підтвердження активації та вимкнення режиму голосових команд.

Початок навігації за маршрутом з використанням голосових команд


Ви можете вимовляти назви популярних, добре відомих об'єктів.

1 Натисніть кнопку голосових команд.

2 Скажіть "Find Place".



**3 Прослухайте голосову підказку і вимовте назву об'єкта.
На екрані відобразиться список об'єктів.**



4 Вимовте номер рядка.



5 Скажіть "Navigate".

Пошук адреси

1 Натисніть кнопку голосових команд.

2 Скажіть "Find Address".

3 Вимовте повну адресу.

Навігація

Ви можете створювати, налаштовувати і редагувати свої маршрути.

Запуск навігації за маршрутом

- 1 Знайдіть потрібне місце (стор. 12).
- 2 Виберіть потрібний об'єкт.
- 3 Виберіть Старт.
- 4 Якщо необхідно, виберіть маршрут.

Перегляд кількох маршрутів

- 1 Знайдіть потрібне місце (стор. 12).
- 2 Виберіть місце за результатами пошуку.
- 3 Виберіть Маршрути.
- 4 Виберіть потрібний маршрут за допомогою екранних клавіш.
- 5 Виберіть Старт.

Рух за маршрутом

Маршрут на карті виділяється яскраво-червоною лінією. Пункт призначення позначено прапорцем у шахову клітинку.

Під час руху пристрій скеровує вас до пункту призначення за допомогою голосових підказок, стрілок на карті та вказівок у верхній частині карти. Якщо ви відхиляєтесь від початкового маршруту, пристрій перераховує маршрут і дає нові вказівки щодо руху.



Використання карти навігації

- 1 У головному меню виберіть Огляд карти.
- 2 Якщо засоби керування збільшенням приховані, виберіть карту, щоб вони відобразилися на екрані.
- 3 Виберіть карту, щоб переключитися у режим огляду.

На екрані з'являться кнопки карти.

- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Для збільшення чи зменшення масштабу виберіть або, відповідно, .
 - Щоб повернути карту, виберіть .
 - Для перемикання між режимом огляду з орієнтацією на північ і тривимірним режимом огляду виберіть .
 - Для додавання чи видалення шарів карти виберіть .
 - Для перегляду певних категорій об'єктів виберіть і виберіть значок потрібної категорії.
 - Щоб центрувати карту відносно вашого поточного місцезнаходження, виберіть .
 - Щоб побачити ярлики для функцій керування картою і навігаційних функцій, виберіть .

Використання засобів мультитач-керування

Ви можете скористатися засобами мультитач-керування, щоб змінити вигляд карти під час користування картою навігації.

- Для зменшення масштабу зведіть два пальці на екрані докупи.
- Для збільшення масштабу розведіть два пальці на екрані.

Додавання пунктів до маршруту

- 1 Під час навігації за маршрутом виберіть , щоб повернутися до головного меню.
- 2 Виберіть Куди поїдемо?.
- 3 Знайдіть потрібне місце (стор. 12)
- 4 Виберіть Старт.
- 5 Виберіть Додати до поточного маршруту.

Виконання об'їзду

Під час навігації за маршрутом можна використовувати функцію об'їздів, щоб оминати перешкоди на шляху, наприклад зони дорожніх робіт.



- Якщо маршрут, за яким ви рухаєтесь, є єдиним прийнятним у даному випадку варіантом, пристрій не зможе розрахувати виконання об'їзду.

На екрані карти виберіть  > Об'їзд.

Зупинення навігації за маршрутом

На екрані карти виберіть .

Зміна обмежень швидкості

ЗАУВАЖЕННЯ

Значок обмеження швидкості призначений лише для довідки і не звільняє водія від зобов'язання завжди дотримуватися вимог усіх розміщених знаків обмеження швидкості і керуватися правилами безпеки дорожнього руху. Компанії Garmin і JVC KENWOOD не несуть відповідальності за будь-які штрафи чи виклики до суду, які можуть бути наслідком недотримання усіх застосовних правил і знаків дорожнього руху.

Під час руху магістральними вулицями та шосе на екрані може з'являтися значок поточного обмеження швидкості.

- 1 На екрані карти виберіть  > Встановити максимальну швидкість.
- 2 Вибирайте  та , щоб встановити обмеження швидкості.

Використання рекомендованих маршрутів

Для користування цією функцією необхідно спершу зберегти принаймні один об'єкт й увімкнути функцію збереження історії подорожі (стор. 15).

Функція myTrends™ дозволяє пристрою прогнозувати ваш пункт призначення виходячи з вашої історії подорожі, дня тижня і часу доби. Після того як ви кілька разів відвідаєте збережений об'єкт, цей об'єкт може з'явитися у навігаційній панелі на екрані карти разом із приблизним часом подорожі та даними дорожнього руху.

Виберіть навігаційну панель для перегляду рекомендованого маршруту до цього об'єкта.

Користування сервісами на з'їзді



- Для користування сервісами на з'їзді ви маєте знаходитися на великій автомагістралі чи дорозі.

Під час навігації за маршрутом біля з'їздів попереду можна знайти заправні станції, заклади харчування та житло.

Списки сервісів розбиті на закладки за категоріями.

	Паливо
	Заклади харчування
	Житло
	Туалети

Пошук сервісів на з'їзді

- 1 На екрані карти виберіть  > Сервіси на з'їзді.
- 2 Виберіть стрілками потрібний з'їзд попереду.
- 3 Виберіть потрібну закладку сервісів на з'їзді.
- 4 Виберіть об'єкт зацікавлення.

Прокладання маршруту до з'їзду

- 1 На екрані карти виберіть  > Сервіси на з'їзді > .
- 2 Виберіть потрібний сервіс на з'їзді.
- 3 Виберіть Старт.

Користування функцією "Знайти попереду"

Якщо потрібні сервіси відсутні на найближчих з'їздах попереду, ви можете здійснити пошук далі за маршрутом.

- 1 Під час навігації за маршрутом на екрані карти виберіть  > Сервіси на з'їзді.
- 2 Виберіть закладку сервісів на з'їзді, для якої не знайдено відповідного сервісу попереду.
- 3 Виберіть Знайти попереду.
- 4 Для перегляду інших з'їздів виберіть  > .
- 5 Виберіть потрібний сервіс.
- 6 Виберіть Старт

Уникання дорожніх об'єктів

- 1 Виберіть Налаштування > Навігація > Об'єкти, яких слід уникати.
- 2 Виберіть дорожні об'єкти, яких слід уникати під час прокладання маршрутів, і виберіть Зберегти.

Додавання налаштованих небажаних зон

Налаштовувані небажані об'єкти дозволяють уникати певних зон і ділянок дороги. Ви можете вмикати та вимикати уникання налаштованих небажаних об'єктів, коли у цьому виникне потреба.

- 1 Виберіть Налаштування > Навігація > Налаштовувані небажані об'єкти.
 - 2 Якщо необхідно, виберіть Додати небажаний об'єкт.
 - 3 Виберіть Додати небажану зону.
 - 4 Виберіть верхній лівий кут зони, яку треба ominати, і натисніть Далі.
 - 5 Виберіть нижній правий кут зони, яку треба ominати, і натисніть Далі.
- Вибрана зона буде затемненою на карті.
- 6 Виберіть Готово.

Оминання дороги

- 1 Виберіть Налаштування > Навігація > Налаштовувані небажані об'єкти.
- 2 Виберіть Додати небажану дорогу.
- 3 Виберіть початковий пункт відрізка дороги, який слід ominати, і натисніть Далі.
- 4 Виберіть кінцевий пункт цього відрізка дороги і натисніть Далі.
- 5 Виберіть Готово.

Вимкнення налаштованого небажаного об'єкта

Ви можете вимкнути уникнення певного налаштованого небажаного об'єкта, не видаляючи його.

- 1 Виберіть Налаштування > Навігація > Налаштовувані небажані об'єкти.
- 2 Виберіть потрібний небажаний об'єкт.
- 3 Виберіть  > Вимкнути.

Видалення налаштовуваних небажаних об'єктів

- 1 **Виберіть Налаштування > Навігація > Налаштовувані небажані об'єкти.**
- 2 **Виберіть один із варіантів:**
 - Для видалення усіх налаштовуваних небажаних об'єктів виберіть .
 - Для видалення одного налаштовуваного небажаного об'єкта виберіть потрібний небажаний об'єкт і натисніть  > Видалити.

Увімкнення додаткових об'їздів

Виберіть Налаштування > Навігація > Додаткові об'їзди.

Виконання об'їзду визначених зон

Ви можете виконувати об'їзд певної протяжності уздовж маршруту або об'їжджати певні дороги. Це зручно, якщо на вашому шляху розташовані зони дорожніх робіт, перехресті ділянки дороги або ділянки з несприятливими умовами дорожнього руху.

- 1 **Виберіть пункт призначення та виберіть Старт (стор. 12).**
- 2 **На екрані карти виберіть  > Об'їзд**
- 3 **Виберіть Наступні 0,5 км на маршруті, Наступні 2 км на маршруті, Наступні 5 км на маршруті або Об'їзд доріг на маршруті.**
- 4 **Якщо необхідно, виберіть дорогу для об'їзду.**

Рух бездоріжжям

Якщо рух здійснюється не вздовж транспортних доріг, можна використовувати режим для бездоріжжя.

- 1 **Виберіть Налаштування > Навігація.**
- 2 **Виберіть Режим розрахунку > Бездоріжжям > Зберегти.**

Маршрут розраховуватиметься як пряма лінія до вибраного місця.

Екрани карти

Ви можете визначати, які дані мають відображатися на карті, переглядати наступні повороти і інформацію про поточне розташування.

Налаштування шарів карти

Ви можете визначати, які дані мають відображатися на карті, наприклад піктограми об'єктів зацікавлення та умов дорожнього руху.

- 1 На екрані карти виберіть .
- 2 Виберіть Шари карти.
- 3 Виберіть шари, які ви хочете включити до карти, і натисніть Зберегти.

Перегляд журналу маршруту

Пристрій фіксує траєкторію маршруту, а саме шлях, який ви подолали.

- 1 Виберіть Налаштування > Карта і транспортний засіб > Шари карти.
- 2 Встановіть прапорець для пункту Журнал маршруту.

Зміна областей даних на карті

- 1 На екрані карти виберіть область даних у нижньому лівому куті екрана.
- 2 Виберіть тип даних, які потрібно відображати на карті.
- 3 Виберіть Зберегти.

Зміна перспективи огляду карти

- 1 Виберіть Налаштування > Карта і транспортний засіб > Вигляд карти для режиму автомобіля.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть За курсом для відображення карти як двовимірного зображення з орієнтацією за напрямом руху.
 - Виберіть На північ для відображення карти як двовимірного зображення з орієнтацією на північ.
 - Виберіть 3D для відображення карти як тривимірного зображення.

Налаштування кнопок карти

Ви можете додати одну, дві чи три піктограми до правої частини основної карти.

- 1 Виберіть Налаштування > Карта і транспортний засіб > Кнопки карти.
- 2 Виберіть потрібну піктограму і виберіть ОК.
- 3 Виберіть .
- 4 Виберіть іншу піктограму.

Видалення кнопок із карти

Ви можете видалити усі кнопки у правій частині основної карти.


- 1 Виберіть Налаштування > Карта і транспортний засіб > Кнопки карти.
- 2 Виберіть потрібну піктограму і натисніть ОК.
- 3 Виберіть Зберегти.

Перегляд послідовності поворотів

Під час навігації за маршрутом ви можете переглядати усі повороти і маневри для усього маршруту, а також відстань між поворотами.

1 Виберіть текстову панель вгорі карти.

2 Виберіть потрібний поворот.



На екрані з'явиться детальна інформація про цей поворот. Для перехресть основних доріг відображається зображення перехрестя (якщо воно доступне).

Перегляд усього маршруту на карті

1 Під час навігації за маршрутом виберіть навігаційну панель вгорі карти.


2 Виберіть  Карта.

Перегляд наступного повороту

Під час навігації за маршрутом у верхньому лівому кутку екрана карти відбувається перегляд наступного повороту, зміни ряду або іншого маневру.

Перегляд включає відстань до повороту чи маневру та ряд, у якому ви повинні рухатися (якщо така інформація доступна).

Для перегляду наступного повороту виберіть  на екрані карти.



Огляд перехресть

Під час навігації за маршрутом ви можете переглядати перехрестя на основних дорогах. Під час наближення до перехрестя на маршруті, зображення цього перехрестя, якщо воно доступне, на короткий час з'явиться на екрані.

Для перегляду перехрестя, якщо це є можливим, виберіть  на екрані карти.



Перегляд повідомлень про дорожній рух

Під час навігації за маршрутом на екрані може з'явитися повідомлення про дорожній рух.

Виберіть це повідомлення, щоб отримати більш детальну інформацію.

Перегляд інформації про маршрут

На сторінці інформації про маршрут відображається поточна швидкість руху та статистична інформація про маршрут.

На екрані карти виберіть  > Бортвий комп'ютер.



Скидання шляхової інформації

- 1 На екрані карти виберіть  > Бортівний комп'ютер.
- 2 Виберіть  > Скинути все.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Якщо не виконується навігація за маршрутом, виберіть **Вибрати все**, щоб скинути дані в усіх полях сторінки за винятком показань спідометра.
 - Виберіть **Скинути дані маршруту**, щоб скинути дані бортового комп'ютера.
 - Виберіть **Скинути максимальну швидкість**, щоб скинути максимальну швидкість.
 - Виберіть **Скинути дані маршруту В**, щоб скинути дані одометра.

Перегляд інформації про поточне розташування

Ви можете скористатися екраном "Де я?" для перегляду інформації про своє поточне розташування. Ця функція може стати у пригоді в разі потреби повідомити службу екстреної допомоги про своє місцезнаходження.

На екрані карти виберіть  > Де я?.

Пошук служб поблизу

Ви можете скористатися сторінкою "Де я?" для пошуку розташованих поблизу служб, наприклад лікарень чи поліцейських відділків.

- 1 На екрані карти виберіть  > Де я?.
- 2 Виберіть категорію.

Як дістатися до вас

Якщо вам треба повідомити іншу особу про те, як дістатися до вашого поточного місцезнаходження, пристрій може надати вам необхідні вказівки.

Виберіть Програми > Де я? >  > Як дістатися до мене.

Користування програмами

Розділ "Програми" навігаційної системи надає доступ до планування подорожей, звітів про пальне та підключених послуг.

Про програми

Розділ "Програми" навігаційної системи надає доступ до високоякісних підключених послуг, зокрема "Рух на дорогах в режимі реального часу", "Ціни на пальне", "Динамічне паркування", "Дані дорожніх камер у реальному часі", "Програми кінотеатрів" тощо. Покриття цих послуг залежить від їх доступності у вашому регіоні. Детальнішу інформацію можна знайти в інших посібниках до систем Kenwood.

Про функцію ecoRoute

Функція ecoRoute™ дозволяє розрахувати коефіцієнт економії пального, вуглецевий слід і вартість пального, використаного для подолання маршруту, а також пропонує засоби покращення ефективності використання пального.

Дані, надані вам за допомогою функції ecoRoute, є приблизними. Вони не зчитуються безпосередньо із вашого транспортного засобу. Щоб отримувати більш точні звіти про пальне з урахуванням характеристик конкретного транспортного засобу та ваших особистих водійських звичок, виконайте калібрування показників економії пального.

Створення профілю транспортного засобу

Профіль транспортного засобу використовується функцією ecoRoute для розрахунку коефіцієнту економії пального для вашого транспортного засобу.

- 1 **Виберіть Програми > ecoRoute™.**
- 2 **Введіть потрібну інформацію і натисніть Далі.**
- 3 **Виберіть Готово.**

Скидання профілю транспортного засобу

- 1 **Виберіть Програми > ecoRoute™ > Профіль транспортного засобу.**
- 2 **Виберіть Скинути.**

Калібрування коефіцієнта економії пального

Використовуйте цю функцію під час заправки, щоб і надалі отримувати точну інформацію про економію пального.

- 1 **Виберіть Програми > ecoRoute™ > На заправці.**
- 2 **Введіть актуальну ціну на пальне.**
- 3 **Введіть кількість пального, витрачену вашим транспортним засобом з моменту останньої заправки.**
- 4 **Введіть відстань, яку ви проїхали з моменту останньої заправки.**
- 5 **Виберіть Далі.**

Сеанс ecoChallenge

Функція ecoChallenge дозволяє збільшити економію пального, виставляючи бали за вашу манеру водіння. Високий загальний бал в ecoChallenge свідчить про високий рівень економії пального. Функція ecoChallenge забезпечує збирання даних і розрахунок загального балу щоразу, коли ваш транспортний засіб рухається.

На екрані карти відображатиметься піктограма функції ecoChallenge  із вашим поточним балом.

Виберіть Програми > ecoRoute™ > ecoChallenge.



- Щоб переглянути детальні результати ecoChallenge, виберіть цю піктограму.
Колір листочка на піктограмі "іспиту" змінюватиметься згідно із вашими результатами.

Про результати ecoChallenge

- Загальне значення** – комбінація балів за швидкість, набирання швидкості та гальмування.
- Швидкість** – ви отримуєте бали за водіння з оптимальною (з точки зору економії пального) для вашого транспортного засобу швидкістю (що становить 70-100 км/год. для більшості транспортних засобів).
- Набирання швидкості** – ви отримуєте бали за поступове набирання швидкості та втрачаєте бали за різке набирання швидкості.
- Гальмування** – ви отримуєте бали за поступове гальмування та втрачаєте бали за різке гальмування.

Як сховати ваш бал ecoChallenge

- 1 **Виберіть Налаштування > Карта і транспортний засіб > Кнопки карти.**
- 2 **Виберіть** .
- 3 **Виберіть ОК.**

Як скинути отримані бали

Ви можете знову розпочати "іспит" за функцією ecoChallenge.

- 1 **Виберіть Програми > ecoRoute™ > ecoChallenge.**
- 2 **Виберіть**  **> Скинути.**
- 3 **Виберіть Так.**

Перегляд даних про економію пального

- 1 **Виберіть Програми > ecoRoute™ > Економія пального.**

Графік у нижній частині екрану відображає ваш середній коефіцієнт економії пального протягом певного періоду водіння.

- 2 **Торкніться потрібної ділянки графіка, щоб збільшити її.**
- 3 **Виберіть Скинути, щоб стерти дані про економію пального.**

Що таке Звіт про пробіг

Звіт про пробіг містить дані про подолану відстань, час, за який цю відстань було подолано, середній коефіцієнт економії пального та вартість пального, використаного для подолання маршруту.

Для кожного маршруту створюється окремий звіт про пробіг. Якщо зупинити запис маршруту у пристрої, звіт про пробіг створюється для відрізка маршруту, який ви подолали.

Звіти про пробіг створюються автоматично після зупинення або завершення маршруту.

Перегляд звіту про пробіг

Ви можете переглянути 20 останніх звітів про пробіг.

- 1 **Програми > ecoRoute™ > Звіт про пробіг.**
- 2 **Виберіть звіт.**

Щоб скинути всі дані звітів, виберіть Скинути.

Експортування звіту про пробіг

- 1 Підключіть USB-накопичувач до свого пристрою Kenwood.
- 2 Виберіть Програми > ecoRoute™ > Звіт про пробіг.
- 3 Для експорту і збереження звітів на USB-накопичувач виберіть Експортувати.

Налаштування маршрутів із мінімальними витратами пального

- 1 Виберіть Налаштування > Навігація > Режим розрахунку.
- 2 Виберіть пункт "Мінімальні затрати пального".

Планування подорожі

Для створення та збереження маршруту з кількома пунктами призначення використовуйте планувальник подорожей.

- 1 Виберіть Програми > Планувальник подорожей.
- 2 Виберіть Нова подорож.
- 3 Виберіть Вибрати відправний пункт.
- 4 Знайдіть потрібне місце (стор. 12).
- 5 Виберіть Вибрати.
- 6 Щоб додати додаткові пункти, виберіть .
- 7 Виберіть Далі.
- 8 Введіть назву і виберіть Готово.

Редагування маршруту

- 1 Виберіть Програми > Планувальник подорожей.
- 2 Виберіть збережений маршрут.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб змінити час відправлення або час прибуття, виберіть потрібний пункт маршруту.
 - Щоб зберегти інформацію про тривалість вашого перебування у певному пункті, виберіть потрібний пункт маршруту і натисніть Тривалість.
 - Щоб переглянути маршрут подорожі на карті, виберіть Карта.

Навігація до збереженого маршруту

- 1 Виберіть Програми > Планувальник подорожей.
- 2 Виберіть збережений маршрут.
- 3 Виберіть Старт.
- 4 Якщо необхідно, виберіть маршрут.

Редагування збереженого маршруту

- 1 Виберіть Програми > Планувальник подорожей.
- 2 Виберіть збережений маршрут.
- 3 Виберіть .
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть Перейменувати подорож.
 - Виберіть Редагувати пункти призначення, щоб додавати і видаляти пункти призначення або змінити порядок розташування об'єктів.
 - Виберіть Видалити подорож.
 - Виберіть Впорядкувати, щоб розташувати зупинки на вашому маршруті у найбільш ефективний спосіб.

Імпортвання маршрутів

Планувальник подорожей і сайт KENWOOD Route Collector можуть обмінюватися даними для максимум 10 маршрутів. Для обміну даними маршрутів потрібне активне підключення до Інтернету.

- 1 **За наявності активного підключення до Інтернету виберіть Програми > Планувальник подорожей.**
- 2 **Виберіть один із варіантів:**
 - Виберіть "Локальний", щоб скористатися маршрутом, збереженим на локальному носії.
 - Виберіть "Сервер" для завантаження і використання маршруту з сайту KENWOOD Route Collector.

Перегляд попередніх маршрутів і пунктів призначення

Для користування цією функцією необхідно спершу увімкнути функцію збереження історії подорожі (стор. 32).

Ви можете переглядати свої попередні маршрути і місця зупинки на карті.

Виберіть Програми > Відвідані місця.

Користування світовим часом

- 1 **Виберіть Програми > Світовий час.**
- 2 **Якщо необхідно, виберіть місто, введіть назву міста і виберіть Готово.**

Перегляд карти світу

Виберіть Програми > Світовий час > .

Території, де зараз ніч, позначені на карті затемненими ділянками.

Користування функцією "Динамічне паркування"

Для користування цією функцією необхідно спершу передплатити послугу "Динамічне паркування"; крім того, для отримання доступу до підключених послуг ваш пристрій має бути підключений за допомогою Wi-Fi. Ця функція доступна не в усіх країнах.

- 1 **Виберіть Програми > Динамічне паркування.**
- 2 **Виберіть місце паркування.**

Про функцію "Дані дорожніх камер у реальному часі"

Для користування цією функцією необхідно спершу передплатити послугу "Дані дорожніх камер у реальному часі", крім того, для отримання доступу до підключених послуг ваш пристрій має бути підключений за допомогою Wi-Fi. Ця функція доступна не в усіх країнах.

Дорожні камери дозволяють отримувати зображення умов дорожнього руху на магістралях та перехрестях у режимі реального часу. Ви можете зберігати камери, зображення з яких ви хочете регулярно переглядати.

- 1 **Виберіть Програми > Дані дорожніх камер у реальному часі.**
- 2 **Виберіть Торкнутися, щоб додати.**
- 3 **Виберіть дорогу чи перехрестя.**
- 4 **Виберіть Зберегти.**

Користування функцією "Програми кінотеатрів"

Для користування цією функцією необхідно спершу передплатити послугу "Програми кінотеатрів"; крім того, для отримання доступу до підключених послуг ваш пристрій має бути підключений за допомогою Wi-Fi. Ця функція доступна не в усіх країнах.

- 1 **Виберіть Програми > Програми кінотеатрів.**
- 2 **Виберіть  > Вибрати день.**
- 3 **Виберіть назву фільму чи кінотеатру.**

Дані дорожнього руху

Завдяки вбудованому приймачу навігаційна система отримує та опрацьовує дані про дорожній рух. Коли система отримує повідомлення про ситуацію на дорозі, відповідна подія висвітлюється на карті, і ви можете змінити маршрут з метою уникнення можливих ускладнень руху. Шляхова інформація доступна не для всіх моделей і не для всіх регіонів.

ЗАУВАЖЕННЯ

Компанії Garmin і JVC KENWOOD не гарантують точності чи своєчасності надання шляхової інформації.

У деяких країнах і регіонах шляхова інформація може бути недоступною.

Активация передплати на отримання шляхової інформації

В активации передплати, що надається разом із навігаційною системою, немає потреби. Цю передплату буде автоматично активовано після отримання вашою системою супутникових сигналів під час прийняття сигналів постачальника відповідних платних послуг.

Пояснення щодо шляхової інформації

Ваша навігаційна система може отримувати шляхову інформацію за допомогою вбудованого приймача або передплати на послугу шляхової інформації INRIX. Для отримання шляхової інформації приймач шляхової інформації має працювати у діапазоні даних станції, що передає дані дорожнього руху. Передплата послуг шляхової інформації автоматично активується за умови приймання навігаційною системою супутникових сигналів та сигналів постачальника послуг дорожньої інформації. Додавати інші передплати можна у будь-який час. Інформацію про приймачі шляхової інформації і зони покриття можна знайти на сторінці www.garmin.com/kenwood.

Отримання шляхової інформації за допомогою послуги шляхової інформації INRIX

Ви можете придбати передплату на отримання шляхової інформації за допомогою послуги шляхової інформації INRIX. Якщо ваша навігаційна система підключена до INRIX і перебуває у зоні покриття, вона почне відображати шляхову інформацію. Шляхова інформація доступна не в усіх регіонах.

Інформація про передплату на послугу шляхової інформації INRIX наведена в інших посібниках за системами Kenwood.

Про піктограму дорожнього руху

Під час отримання шляхової інформації на карті з'являється піктограма дорожнього руху. Піктограма дорожнього руху змінює колір залежно від складності дорожніх умов.

Колір	Опис	Пояснення
Зелений	Низька складність	Рух здійснюється нормально.
Жовтий	Середня складність	Утворюються незначні затори.
Червоний	Висока складність	Великі затори або рух зупинено.
Сірий	Дані відсутні	Дані про дорожній рух не оновлено.

Дорожній рух уздовж маршруту

Під час розрахунку маршруту навігаційна система аналізує наявний транспортний потік і автоматично оптимізує маршрут для мінімізації витрат часу. Якщо під час навігації на маршруті виникає складний затор, навігаційна система автоматично перераховує маршрут. Піктограма дорожнього руху  змінює колір залежно від складності дорожніх умов на вашому маршруті чи на дорозі, якою ви їдете.

Якщо кращого альтернативного маршруту не існує, навігаційна система може прокласти маршрут крізь транспортні затори. Час затримки автоматично враховується під час визначення приблизного часу прибуття.

Перегляд дорожнього руху уздовж маршруту

1 Під час навігації за маршрутом виберіть .

2 Виберіть Затори на маршруті.

На екрані з'явиться список дорожніх подій, упорядкованих за їхнім місцем розташування на маршруті.

3 Виберіть потрібну подію.

Уникання заторів на маршруті вручну

1 На екрані карти виберіть .

2 Виберіть Затори на маршруті.

3 Якщо необхідно, скористайтесь стрілками для перегляду інших заторів на маршруті.

4 Виберіть  > Уникати.

Використання альтернативного маршруту

1 Під час навігації за автомобільним маршрутом виберіть .

2 Виберіть Альтернативний маршрут.

3 Виберіть потрібний маршрут.

Перегляд інформації про дорожній рух на карті

Карта дорожнього руху відображає інтенсивність руху та затори на найближчих дорогах за допомогою відповідних кольорових позначень.

1 На екрані карти виберіть .

2 Виберіть Умови дорожнього руху.

Пошук заторів

1 На екрані карти виберіть .

2 Виберіть Умови дорожнього руху > .

3 Виберіть потрібний пункт зі списку.

4 Якщо заторів декілька, скористайтесь стрілками для перегляду інших заторів.

Перегляд інформації про дорожні пригоди на карті

1 На екрані карти виберіть .

2 Виберіть Умови дорожнього руху.

3 Виберіть піктограму дорожнього руху.

Пояснення шляхової інформації

Позначення дорожнього руху містять пояснення щодо піктограм і кольорів, які використовуються на карті дорожнього руху.

1 На екрані карти виберіть .

2 Виберіть Позначення дорожнього руху.

Налаштування користувача

Ви можете змінити налаштування своєї навігаційної системи GPS відповідно до власних потреб.

Налаштування навігаційної системи

- 1 Виберіть Налаштування.
- 2 Виберіть категорію налаштувань.
- 3 Виберіть налаштування, яке потрібно змінити.

Зміна налаштувань арти

Виберіть Налаштування > Карта і транспортний засіб.

- **Транспортний засіб** – натиснувши пункт **Змінити**, можна змінити піктограму, що використовується для позначення вашого розташування на карті. Виберіть потрібну піктограму і виберіть **Зберегти**.
- **Вигляд карти для режиму автомобіля** – використовується для вибору перспективи огляду карти.
- **Деталізація карт** – використовується для налаштування кількості деталей на карті. Більша кількість відображуваних деталей призводить до повільнішого відображення карти.
- **Тема карти** – дозволяє змінити колір відображення даних карти.
- **Кнопки карти** – визначає піктограми, які відображатимуться на карті. На карті можуть відображатися до трьох піктограм.
- **Шари карти** – визначає, які дані відображатимуться на карті.
- **Панелі керування** – визначає компонування панелі керування карти.
- **мої Карти** – визначає, які зі встановлених карт пристрій має використовувати.

Увімкнення карт

- 1 Виберіть Налаштування > Карта і транспортний засіб > мої Карти.
- 2 Виберіть потрібну карту.

Переналаштування режиму навігації

Виберіть Налаштування > Навігація.

- **Режим розрахунку** – вибір критеріїв складення маршруту.
- **Об'єкти, яких слід уникати** – визначає дорожні об'єкти, яких слід уникати на маршруті.
- **Налаштовувати небажані об'єкти** – дозволяє уникати певних зон і доріг.
- **Додаткові об'їзди** – визначає відстань об'їзду.
- **Безпечний режим** – вимикає усі функції, які вимагають значної уваги користувача та можуть відволікати водія від керування автомобілем.
- **Імітатор GPS** – вимикає прийом сигналу GPS, заощаджуючи заряд акумулятора.

Регулювання налаштувань екрана

Виберіть Налаштування > Екран.

- **Кольоровий режим** – дає змогу вибрати режим **"День"** для встановлення світлого фону, **"Ніч"** для темного фону чи **"Авто"** для автоматичного перемикання цих двох режимів.

Критерії складення маршруту

Виберіть Налаштування > Навігація > Режим розрахунку.

Розрахунок маршруту базується на показниках швидкості та набирання швидкості транспортного засобу для даного маршруту.

- **Мінімальні часові затрати** – розрахунок маршрутів, що потребують менше часу для подолання, але можуть бути довгими за відстанню.
- **Коротша відстань** – розрахунок маршрутів, що коротші за відстанню, але можуть потребувати більше часу для подолання.
- **Мінімальні затрати пального** – розрахунок маршрутів, що потребують меншої витрати пального порівняно з іншими маршрутами.
- **Бездоріжжям** – розраховує прямий маршрут від вашого місцезнаходження до вибраного пункту призначення.

Налаштування параметрів часу

Виберіть Налаштування > Одиниці виміру і час.

- **Поточний час** – у разі вибору параметра "Автоматично" дані часу оновлюватимуться автоматично. Якщо не вибрано параметр "Автоматично", час можна змінювати вручну з кроком у 15 хвилин.
- **Формат часу** – використовується для вибору формату часу: 24- або 12-годинний, або UTC (універсальний час).
- **Одиниці вимірювання** – дозволяє встановити одиниці виміру відстані.

Налаштування мови

Виберіть Налаштування > Мова та клавіатура.

- **Мова голосу** – використовується для зміни мови голосових підказок.
- **Мова клавіатури** – дозволяє вибрати мову клавіатури.
- **Розкладка клавіатури** – дозволяє встановити розкладку клавіатури.

Налаштування параметрів безпеки

Виберіть Налаштування > Навігація > Безпечний режим.

- **Безпечний режим** – дозволяє вмикати та вимикати безпечний режим. Під час руху безпечний режим передбачає вимикання тих функцій пристрою, що вимагають значної уваги водія і можуть відволікати його під час керування транспортним засобом.

Налаштування пристрою і налаштування конфіденційності

Виберіть Налаштування > Пристрій.

- **Про пристрій** – відображає номер версії програмного забезпечення, серійний номер пристрою та певну іншу інформацію про програмне забезпечення.



- Ця інформація знадобиться вам у разі оновлення програмного забезпечення системи або придбання додаткових даних карт (стор. 33).
- **Історія подорожі** – дозволяє пристрою зберігати інформацію для функцій myTrends (стор. 19), "Відвідані місця" (стор. 28) та функцій журналу маршруту.
- **Стерти історію подорожі** – дозволяє стерти історію подорожі для функцій myTrends (стор. 19), "Відвідані місця" (стор. 28) та функцій журналу маршруту.

Відновлення налаштувань

Ви можете відновити заводські значення для певної групи налаштувань або для усіх налаштувань.

- 1 Виберіть Налаштування.
- 2 Якщо необхідно, виберіть категорію налаштувань.
- 3 Виберіть  > Відновити.

Додаток

У цьому додатку міститься допоміжна інформація про навігаційну систему, зокрема про процедуру оновлення програмного забезпечення та картографічних даних.

Оновлення програмного забезпечення

Для оновлення програмного забезпечення навігаційної системи потрібні USB-накопичувач і підключення до Інтернету.

- 1 www.garmin.com/Kenwood.
- 2 Знайдіть свою модель і виберіть "Software Updates > Download".
- 3 Прочитайте ліцензійну угоду про користування програмним забезпеченням і прийміть її умови.
- 4 Виконайте вказівки, наведені на веб-сайті, щоб встановити оновлення програмного забезпечення.

Оновлення картографічних даних

Ви можете придбати оновлені картографічні дані у компанії Garmin або звернутися по допомогу до пункту продажу чи центру обслуговування Kenwood.

- 1 www.garmin.com/Kenwood.
- 2 Виберіть "Order Map Updates" для свого пристрою Kenwood.
- 3 Виконайте вказівки, наведені на веб-сайті, щоб оновити свої карти.

Камери безпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Компанії Garmin і JVC KENWOOD не несуть відповідальності за точність та наслідки використання бази даних камер безпеки.

У деяких зонах можна отримати інформацію про камери безпеки. Завітайте на <http://my.garmin.com>, щоб дізнатися більше про доступність цієї інформації. У таких зонах навігаційна система містить інформацію про місце розташування сотень камер безпеки. Система навігації сповіщатиме про наближення до камери безпеки і може попереджати вас, якщо ви рухаєтеся надто швидко. Дані оновлюються принаймні щотижня, отже ви матимете доступ до найсвіжішої інформації.

Ви завжди можете придбати дані нового регіону або продовжити термін дії існуючої передплати. Термін дії придбаних даних для кожного регіону є обмеженим.

Налаштовані ОЗ (об'єкти зацікавлення)

Система дозволяє завантаження вручну користувацьких баз об'єктів зацікавлення (ОЗ), доступних в Інтернеті на сайтах різних компаній. Деякі сторонні бази ОЗ містять також дані для сповіщення, наприклад про камери безпеки чи околиці шкіл. Система навігації може сповіщати вас про наближення до таких пунктів. Ви маєте переконатися у законності використання інформації про розташування камер безпеки у тій країні, де ви перебуваєте.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Компанії Garmin і JVC KENWOOD не несуть відповідальності за наслідки використання зовнішніх баз ОЗ, а також за точність користувацьких баз ОЗ.

Завантаживши базу даних ОЗ, скористайтеся програмою Garmin POI Loader для встановлення даних ОЗ на USB-накопичувач. Використовуйте USB-накопичувач для завантаження даних ОЗ. Програму POI Loader можна завантажити на веб-сторінці www.garmin.com/products/poiloader. Додаткову інформацію про програму POI Loader можна знайти у файлі довідки; клацніть **Довідка**, щоб відкрити файл довідки.



- Після кожного завантаження налаштованих ОЗ до навігаційної системи вони замінюють собою всі інші налаштовані ОЗ, що зберігалися в системі.

Пошук налаштованих ОЗ

- 1 Виберіть Куди поїдемо? > Категорії > Налаштовані об'єкти зацікавлення.**
- 2 Виберіть категорію.**

Щоб отримувати найновіші безкоштовні оновлення програмного забезпечення (за винятком картографічних даних) протягом усього часу експлуатації продукції Garmin, відвідайте веб-сайт компанії Garmin www.garmin.com/Kenwood.



© 2012, компанія Garmin Ltd. або її дочірні компанії

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA (США)

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK (Великобританія)

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.) (Тайвань)

www.garmin.com

Код продукту 190-01567-29 Ред. А

Торгові марки "Garmin" та логотип Garmin є власністю компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній і зареєстровані у США та інших країнах. Торгові марки ecoRoute™, myTrends™ та trafficTrends™ є власністю компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній. Ці торгові марки можна використовувати лише за повної згоди компанії Garmin. Торгова марка "NAVTEQ" є власністю компанії NAVTEQ Inc. або її філіалів; її зареєстровано в одній або кількох країнах, включаючи США. Текстовий товарний знак та логотипи Bluetooth® є власністю компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Garmin здійснюється згідно із відповідною ліцензією. Усі інші назви компаній і торгові марки, у той чи інший спосіб згадані в цій документації, є власністю відповідних компаній. Усі права захищено.