

KENWOOD

CSATLAKOZTATOTT NAVIGÁCIÓS RENDSZER

DNN9150DAB

GPS-NAVIGÁCIÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

JVCKENWOOD Corporation

Végfelhasználói licencszerződés

4

Első lépések

8

- A navigációs rendszer használata 8
- Segítség szükség esetén 8
- Keresés a Súlytémakörök között 8
- Az állapotsoron lévő ikonok 8
- Műholdjelek 9
- GPS-műholdjelek megtekintése 9
- A képernyőn megjelenő gombok használata 9
- A képernyőn megjelenő billentyűzet használata 9
- Parancsikon hozzáadása 9
- Parancsikon eltávolítása 9

Helyek keresése

10

- Hely keresése kategória szerint 10
- Kategórián belüli keresés 10
- Hely keresése a keresőáv használatával 10
- Keresési terület módosítása 10
- Üzemanyagtöltő állomások és árak keresése 11
- Cím keresése 11
- Város keresése 11
- Útkeresztződés keresése 11
- Hely keresése koordináták használatával 12
- Hely keresése a térkép böngészésével 12
- Hely keresése a Gyorskeresés használatával 12
- Kiindulási hely mentése 12
- Kiindulási helyre utazás 13
- A lakcímrre vonatkozó információk szerkesztése 13
- Legutóbbi helytalálatok megjelenítése 13
- A legutóbbi helytalálatok listájának törlése 13
- Parkoló keresése 13
- Szimulált hely beállítása 13
- Hely mentése 13
- Az aktuális hely mentése 13
- Útvonal megkezdése egy elmentett helyre 14
- Mentett hely szerkesztése 14
- Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez 14
- Mentett hely törlése 14

Hangvezérlés

15

- Hangvezérlési tippek 15
- Útvonal megkezdése hangvezérléssel 15
- Cím keresése 15

Navigáció

16

- Útvonal indítása 16
- Több útvonal előnézete 16
- Útvonal követése 16
- A navigációs térkép használata 16
- Többérintéssel vezérlők használata 16
- Pont hozzáadása egy útvonalhoz 17
- Kerülőút 17
- Útvonal leállítása 17
- Javasolt útvonalak használata 17
- A Kijárat szolgáltatásokkal funkció használata 17
- Kijárat szolgáltatásokkal keresése 18
- Kijáratokhoz navigálás 18
- A Keresés a továbbiakban használata 18
- Útjellemzők elkerülése 18
- Egyéni elkerülési terület hozzáadása 18
- Út elkerülése 18
- Egyéni elkerülés letiltása 18
- Egyéni elkerülések törlése 19
- Speciális kerülőutak engedélyezése 19
- Megadott területek elkerülése 19

Térképoldalak

20

- A térképértekek testre szabása 20
- Az útnapló megjelenítése 20
- Térkép-adatmezők módosítása 20
- A térkép perspektívájának módosítása 20
- A térképgombok testre szabása 20
- Gombok eltávolítása a térképről 20
- Fordulók listájának megjelenítése 21
- A teljes útvonal megjelenítése a térképen 21
- A Következő forduló megjelenítése 21
- Útkeresztzések megjelenítése 21
- Forgalmi riasztások megtekintése 21
- Útadatok megtekintése 21
- Útadatok nullázása 22
- Az aktuális hely adatainak megtekintése 22
- A közelben lévő szolgáltatások keresése 22
- Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez 22

Az alkalmazások használata	23
Alkalmazások	23
Az ecoRoute ismertetése	23
Járműprofil létrehozása	23
Járműprofil nullázása	23
Üzemanyag-fogyasztás beállítása	23
Az ecoChallenge verseny	23
Az ecoChallenge versenyen elért pontszámok	24
Az ecoChallenge pontszámok elrejtése	24
A pontszámok lenullázása	24
Az üzemanyag-fogyasztás megtekintése	24
A megtett útról szóló jelentés	24
A megtett útról szóló jelentés megtekintése	24
A megtett útról szóló jelentés exportálása	25
Kevesebb üzemanyagot igénylő útvonalak beállítása	25
Utazás tervezése	25
Útiterv szerkesztése	25
Navigálás mentett úton	25
Mentett utazás szerkesztése	25
Útvonalak importálása	26
Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése	26
A világóra használata	26
A világérték megtekintése	26
A Dynamic Parking szolgáltatás használata	26
Néhány szó a myCameras funkcióról	26
A Moziműsor funkció használata	26

A beállítások testre szabása	29
A navigációs rendszer testre szabása	29
A térképbeállítások módosítása	29
Térképek engedélyezése	29
A navigációs beállítások módosítása	29
A megjelenítési beállítások módosítása	29
Útvonal-beállítások	29
Az Időbeállítások frissítése	30
A nyelv beállítása	30
Fokozott biztonság	30
Készülék- és adatvédelmi beállítások	30
Beállítások visszaállítása	30

Függelék	31
A szoftver frissítése	31
A térképadatok frissítése	31
Térfigyelő kamerák	31
Egyéni ÉH-k (Érdekes helyek)	32
Egyéni érdekes helyek keresése	32

Közlekedési információk	27
Közlekedési előfizetés aktiválása	27
A forgalmi adatok magyarázata	27
Közlekedési adatok az INRIX forgalomszolgáltatás használatával	27
A Forgalom ikon	27
Forgalom az útvonalon	28
Az útvonal forgalmának megtekintése	28
Az útvonal közlekedési eseményeinek elkerülése manuálisan	28
Másik lehetséges útvonal használata	28
Forgalom megtekintése a térképen	28
Forgalmi akadályok keresése	28
Közlekedési esemény megtekintése a térképen	28
A forgalmi adatok magyarázata	28

A kézikönyvben használt ikonok



A fontos óvintézkedések címszóval ellátott információk sérülések és a balesetveszélyes helyzetek elkerülését szolgálják.



A kézikönyv speciális útmutatásokat, kiegészítő magyarázatokat, korlátozásokat és referenciaoldalakat tartalmaz.

Végfelhasználói licencszerződés

Szoftverlicenc-szerződés

A DNN9150DAB KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELFOGADJA A KÖVETKEZŐ SZOFTVER-LICENCszerződés feltételeit. FIGYELMESEN OLVASSA EL EZT A SZERZŐDÉST.

A Garmin Ltd. és leányvállalatai („Garmin”) korlátozott engedélyt biztosítanak Önnek a készülékbe ágyazott szoftver („Szoftver”) használatára, bináris végrehajtható formátumban, a termék normál működése közben. A Szoftverben érvényes és a Szoftverre vonatkozó jogcím, tulajdonjogok és szellemi tulajdonjogok a Garmin, illetve külső szolgáltatók tulajdonában maradnak.

Ön elismeri, hogy a Szoftver a Garmin, illetve külső szolgáltatók tulajdona, és az Amerikai Egyesült Államok szerzői jogi törvényei és nemzetközi szerzői jogi egyezmények védik. Elismeri továbbá, hogy a Szoftver (amelyhez forráskód nem tartozik) szerkezete, szervezése és kódja a Garmin, illetve külső szolgáltatók értékes üzleti titkai közé tartozik, valamint a Szoftver forráskódú formátumban a Garmin, illetve külső szolgáltatók értékes üzleti titka marad. Ön beleegyezik, hogy sem a Szoftvert, sem annak részeit nem fejtí vissza, nem bontja összevetőire, nem módosítja, nem fordítja vissza, nem teszi ember által olvasható formátumba, és nem készít származtatott műveket a Szoftver alapján. Tilos a Szoftver exportálása vagy újraexportálása bármely országba, ha ez az Amerikai Egyesült Államok vagy más vonatkozó ország exportszabályozásának megsértésével jár.

Végfelhasználói licencszerződés

Az Ön által megvásárolt Garmin készülék („Készülék”), valamint az Ön által végzett letöltés („Letöltés”) tartalmazhat alkalmazást, tartalmat vagy mindkettőt. Készülék esetén a beépített szoftver („Szoftver”), valamint Letöltés esetén az alkalmazás, ideértve annak beépített szoftverét is (együttesen „Alkalmazás”) a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai (együttesen „Garmin”) tulajdonát képezik. A térképadatok, amelyeket Készülékében, Alkalmazásában, illetve, amelyeket külön töltött le (a „Térképadatok”) a HERE North America LLC és/vagy leányvállalatai tulajdonát képezik („HERE”), a Garmin licenccel rendelkezik az Adatok felhasználására. Ezenfelül a Garmin tulajdonát képezik vagy a Garmin külső szolgáltatóktól licenceli a Készülékben vagy az Alkalmazásban található vagy külön letöltött információkat, forgalmi adatokat, szövegeket, képeket, ábrákat, fényképeket, hangokat, videókat, valamint egyéb alkalmazásokat és adatokat („Egyéb tartalom”). A Térképadatok és az Egyéb tartalmak neve együttesen „Tartalom”. A Szoftvert, az Alkalmazást és a Tartalmat (együttesen „Garmin termékek”) szerzőijog-védelmi törvények és nemzetközi szerzőijog-védelmi egyezmények védik. A Garmin termékeket Ön licenceli, és azok nem kerülnek az Ön tulajdonába. A Szoftvert és az Alkalmazás felépítése, kialakítása és kódja a Garmin és/vagy a külső szolgáltatók értékes kereskedelmi titkait képezik. A Garmin termékek ezen licencszerződés keretében kerülnek átadásra. A licencszerződésre a következő felhasználási feltételek vonatkoznak, amelyek egyrészről a végfelhasználó („Ön”),

másrészről a Garmin illetve a vállalat licencadói és társvállalatai között jön létre. Amennyiben. A Garmin licencadóinak – beleértve a Garmin és a Garmin licencadónak licencadói, szolgáltatóit, csatnapartnereit, beszállítóit és társvállalatait – mindegyike jelen Szerződés közvetlen és szándékolt harmadik fél kedvezményezettje, és jogaitak Önnel szemben közvetlenül érvényesíthetik, ha Ön megszegi a jelen Szerződést.

FONTOS: A KÉSZÜLÉK, ILLETVE A LETÖLTÖTT ALKALMAZÁS VAGY TARTALOM MEGVÁSÁRLÁSA VAGY HASZNÁLATA ELŐTT ALAPOSAN OLVASSA EL A JELEN LICENCszerződÉST. A VÁSÁRLÁSSAL, A TELEPÍTÉSSSEL, A MÁSOLÁSSAL VAGY A KÉSZÜLÉK, ILLETVE A LETÖLTÖTT ALKALMAZÁS VAGY TARTALOM MÁS MÓDON TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁVAL ÖN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA A JELEN LICENCszerződÉST ÉS ELFOGADJA AZ ABBAN FOGLALT FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEKET. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL A TERMÉK JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEIT, AKKOR A KÉSZÜLÉK VÁSÁRLÁSÁTÓL SZÁMÍTOTT 7 NAPON BELÜL JUTTASSA VISSZA A TELJES KÉSZÜLÉKET AZON KERESKEDŐ RÉSZÉRE, AKITŐL VÁSÁROLTA (ÚJONNAN VÁSÁROLT KÉSZÜLÉK ESETÉN) A TELJES VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSE ERDEKÉBEN. AMENNYIBEN NEM FOGADJA EL A LETÖLTÉS JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEIT, AKKOR NE VÁSÁROLJA MEG, TELEPÍTSE VAGY HASZNÁLJA A LETÖLTÉST.

Licencfeltételek

A Garmin („Mi”) biztosítja Önnek a Szoftvert és a benne található Tartalmat tartalmazó adathordozót, ideértve az online és elektronikus dokumentációt, valamint a nyomtatott anyagokat Készülék esetén; illetve az Alkalmazást és a benne található vagy hozzá tartozó Tartalmat, ideértve az online és vagy elektronikus dokumentációt, valamint a nyomtatott anyagokat Letöltés esetén. Jelen szerződés értelmében a Garmin a vonatkozó Garmin termék korlátozott, nem kizárólagos használati jogát (licenc) biztosítja Önnek. Ön beleegyezik abba, hogy a vonatkozó Garmin terméket kizárólag személyes célra vagy szükség esetén vállalkozása belső üzleti tevékenységével kapcsolatban használja, nem pedig szolgáltatás nyújtására, szolgáltatási joghoz (time-sharing), viszonteladásra vagy hasonló célokra. Ennek megfelelően a vonatkozó Garmin terméket – a következő bekezdésekben felsorolt korlátozások mellett – csak a (i) megtekintéséhez és (ii) tárolásához szükséges mértékben másolhatja le, feltéve, hogy nem távolítja el a szerzői jogra vonatkozó megjelenő figyelmeztetéseket, és semmilyen módon sem módosítja a Garmin terméket. Az Alkalmazás felhasználásával nem sértheti meg az Alkalmazásszolgáltató vagy az Alkalmazás használatához igénybe vett bármely más külső szolgáltató felhasználási szabályait. Ön elfogadja, hogy a Garmin termékek bármely alkotórészét tilos archiválnia, reprodukálnia, lemásolnia, módosítani, összetevőire bontania, visszafeltétleníteni vagy arról derivatív munkákat készítenie, valamint azt semmilyen formában és célból sem ruházhatja át vagy terjesztheti, kivéve a hatályos törvények által

megengedett mértéket. Továbbá a Garmin fenntartja magának a jogot, hogy bármilyen külső féltől származó Tartalom továbbításával felhagyjon, ha ez a külső fél abbahagyja a tartalom szolgáltatását, vagy a Garmin szerződése ezzel a szállítóval bármilyen okból megszűnik.

Korlátozások A Garmin termékeket – a Garmin kifejezetten erre felhatalmazó licencének hiányában és az előző bekezdésekben foglaltak korlátozása nélkül – tilos olyan termékekkel, rendszerekkel vagy telepített, illetve csatlakoztatott alkalmazásokkal együtt, vagy a járművek közötti kommunikációban használnia, amelyek képesek diszpécserfeladatokra, flottakezelésre vagy hasonló feladat ellátására, amikor a Tartalom gépjárműflottát kezelő központi irányítóközpont használja. Továbbá tilos a Garmin termékek bármely más személy vagy harmadik fél számára történő bérbe adása vagy lízingelése. Kizárólag a Garmin által írásban kifejezetten erre felhatalmazott autókölcsönző cégek adhatják bérbe ügyfeleiknek a Tartalmakat magában foglaló Garmin termékeket.

A Szoftver használata közben tanúsított magatartásáért és annak következményeiért Ön teljes körű felelősséget vállal. Ön tudomásul veszi, hogy a Szoftvert kizárólag törvényes és engedélyezett célokra használja, amelyek összhangban vannak a jelen Szerződésben foglalt tartalmakkal, valamint az alkalmazandó szabályokkal és irányelvekkel. Elfogadja, hogy a Szoftver használatakor többek között, de a teljesség igénye nélkül,

- nem tölt fel, nem tesz közzé, nem küld vagy továbbít e-mailben, illetve semmilyen más módon nem továbbít olyan tartalmat, amely sért bármilyen szabadalmi jogot, védjegyet, szerzői jogot, üzleti titkot vagy bármely fél tulajdonjogát, kivéve, ha rendelkezik az ehhez szükséges jogokkal, vagy a jogok tulajdonosa engedélyezte az ilyen Tartalmak elhelyezését;
- nem használja a Szoftvert, vagy más tartalmat illegális vagy jogosulatlan célokra; vagy
- nem továbbít vírusokat, férgek, hibákat, trójakait vagy bármilyen ártalmas elemet.

Ön tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha nem az Egyesült Államok területén tartózkodik, köteles betartani a tartózkodási helye, vagy a webserver pozíciója szerinti összes, az online viselkedésre és az elfogadható tartalomra vonatkozó törvényt, előírást és szabályt, beleértve az adatok Egyesült Államokba, vagy a lakhelye szerinti országba történő továbbítását szabályozó törvényeket is.

Adatátvitel. Az Alkalmazással kapcsolatos meghatározott szolgáltatások adatátviteli műveleteket eredményezhetnek készülékéről. Ebben az esetben az adatátvitel további költségei merülhetnek fel, készülékének adatszolgáltatásától függően.

A további költségekkel kapcsolatos részletek érdekében forduljon adatszolgáltatójához.

Nincs jótállás A Garmin termékek „adott állapotban” kerülnek átadásra; és Ön elfogadja, hogy saját kockázatára használja azokat. A Garmin és a Garmin licencadói, ideértve a Garmin és licencadói licencadóit, szolgáltatóit, csatornapartnereit, beszállítóit és társvállalatait, nem vállalnak semmilyen kifejezett vagy beleértett garanciát, biztosítékot vagy jótállást, legyen az akár törvényből vagy más módon adódó, ideértve, de nem kizárólag a Garmin termékek tartalmára, minőségére, pontosságára, hiánytalanságára, hatékonyságára, megbízhatóságára, értékesíthetőségére, egy adott célra történő felhasználásra való alkalmasságára, hasznosságára, a Garmin termékekből adódó eredményekre vagy használatra, valamint a Tartalom vagy a kiszolgáló zavartalan és problémamentes elérésére vonatkozóakat. A Garmin termékek kizárólag kiegészítő utazási segédeszközként alkalmazhatók, és nem használhatók irány, távolság, helyek vagy topográfia pontos meghatározását igénylő célokra. A GARMIN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A TÉRKÉPADATOK ÉS MÁS TARTALMAK PONTOSÁGÁÉRT ÉS HIÁNYTALANSÁGÁÉRT.

A jótállás korlátozása A GARMIN ÉS LICENCADÓI, ideértve a Garmin és licencadói licencadóit, szolgáltatóit, csatornapartnereit, beszállítóit és társvállalatait, NEM VÁLLALNAK SEM KIFEJEZETT, SEM BELEÉRTETT GARANCIÁT A MINŐSÉGRE, A TELJESÍTMÉNYRE, AZ ÉRTEKESÍTHETŐSÉGRE, EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A JOGTSÍZTASÁGRA. A GARMIN VAGY SZÁLLÍTÓI ÉS LICENCADÓI ÁLTAL TETT SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI KIJELENTÉSEK NEM KÉPEZNEK ALAPOT GARANCIA ÉRVÉNYESÍTÉSÉHEZ; ÉS ÖNNEK NEM ÁLL JOGÁBAN, HOGY AZ EMLÍTTET KIJELENTÉSEKRE VAGY INFORMÁCIÓKRA HAGYATKOZZON. A JÓTÁLLÁS KORLÁTOZÁSA A JELEN SZERZŐDÉS ELVÁLASZTHATATLAN RÉSZÉT KÉPEZI. Bizonyos államok, térségek és országok nem engedélyezik a jótállás bizonyos típusú korlátozásait; így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak a Önre.

A felelősség korlátozása A GARMIN ÉS A GARMIN LICENCADÓI, ideértve a Garmin és licencadói licencadóit, szolgáltatóit, csatornapartnereit, beszállítóit és társvállalatait, NEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET A KÖVETKEZŐKÉRT: BÁRMILYEN KÖVETELÉSÉRT, IGÉNYÉRT VAGY KERESÉTÉRT, FÜGGETLENÜL A KÖVETELÉS, IGÉNY VAGY KERESÉT KIVÁLTÓ OKÁNAK JELLEGÉTŐL, AMELY BÁRMILYEN KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT VESZTESEGET, SÉRÜLÉST VAGY KÁRT OKOZOTT, AMELYET A GARMIN TERMÉKEK HASZNÁLATA VAGY BIRTOKLÁSA EREDMÉNYEZHETETT; NYERESÉG, BEVÉTEL, SZERZŐDÉS VAGY MEGTAKARÍTÁS ELVESZÍTÉSÉÉRT; BÁRMILYEN MÁS KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZETES KÁRÉRT, AMELY A GARMIN TERMÉKEK HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLTÓSÁGÁNAK

HIÁNYÁBÓL, A TARTALOM VAGY INFORMÁCIÓ HIBÁJÁBÓL VAGY A JELEN FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MEGSZEGÉSÉBŐL ERED, LEGYEN SZÓ AKÁR SZERZŐDÉSSSEL ÖSSZEFÜGGŐ VAGY MAGÁNJOGI VÉTKES CSELEKMÉNYRŐL, AKÁR JÓTÁLLÁSON ALAPULÓ MŰVELETRŐL; FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ A GARMIN TERMÉKEK HASZNÁLATÁBÓL, NEM MEGFELELŐ HASZNÁLATÁBÓL, HASZNÁLHATÓSÁGÁNAK HIÁNYÁBÓL VAGY AZ ALKALMAZÁS HIBÁJÁBÓL ERED, MÉG AKKOR IS, HA A GARMIN VAGY A GARMIN LICENCADÓI FIGYELMÉT FELHÍVITTA AZ EMLÍTETT KÁROK ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRE. A GARMIN ÉS LICENCADÓI MAXIMÁLIS ÖSSZESÍTETT FELELŐSSÉGE A JELEN LICENCszerződés ÉS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK TEKINTETÉBEN AZ ALKALMAZÁSRA VAGY A TARTALOMRA VONATKOZÓAN NEM HALADHATJA MEG AZ 1 USA DOLLÁR ÉRTÉKET. Bizonyos államok, területek és országok nem engedélyeznek meghatározott típusú felelősségkizárásokat vagy kárkorlátozásokat; így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások nem vonatkoznak Önre. Amennyiben Ön az Alkalmazást külső alkalmazásszolgáltatótól vásárolta, úgy GARANCIÁLIS MEGHIBÁSODÁS ESETÉN AZ ALKALMAZÁSSZOLGÁLTATÓ EGYETLEN ÉS KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGE AZ ALKALMAZÁS VÉTELÁRÁNAK VISSZAFIZETÉSÉRE TERJED KI.

MINDEN TARTALMAT ÉS ANYAGOT AMELYET ÖN FELVAGY LETÖLT A SZOFTVERRE VAGY ARRÓL MÁS MÓDON MEGSZEREZ, SAJÁT BELÁTÁSA SZERINT, ÉS SAJÁT KOCKÁZATÁRA TESZI. KIZÁRÓLAGOS FELELŐSSÉGGEL TARTOZIK AZ ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÉTEK ÖSSZES KÁRÉRT VAGY ADATVESZTESÉGÉRT, AMELYET AZ ILYEN TARTALMAK VAGY ANYAGOK FEL-, VAGY LETÖLTÉSE, VAGY A SZOFTVER HASZNÁLATA OKOZ.

Prediktív útvonaltervezés. Készülék rendelkezhet a myTrends „útvonal előjelző” funkcióval, amely megjegyzi az Ön vezetési szokásait. Ha a készülék rendelkezik ezzel a funkcióval, akkor útvonalak előjelzésekor megjeleníti az úti cél eléréséig szükséges időt, illetve az arra az útvonalra vonatkozó közlekedési információkat. A vezetési szokásaival kapcsolatos információk elérhetők lesznek minden olyan személy számára, aki az Ön készülékét használja. Ha nem szeretné, hogy a készülék előjelezze az útvonalakat, illetve megjelenítse az előjelzett útvonalakra vonatkozó információkat, lehetősége van a myTrends funkció, az eszköz Beállítások menüjében történő kikapcsolására.

Adatgyűjtés. Előfordulhat, hogy adatokat gyűjtünk azzal kapcsolatban, milyen gyakorisággal használja Garmin termékeit, vagy, hogy az azon található alkalmazásokat és funkciókat. Az ilyen adatokat névtelenül gyűjtjük, olyan módon, amely nem alkalmas az Ön személyes azonosítására. Ezeket az adatokat a főbb felhasználói trendek kutatására, illetve termékeink és alkalmazásaink továbbfejlesztésére használhatjuk. Garmin terméke helyalapú szolgáltatásainak - például az időjárás, filmvetítési időpontok, közlekedési információk, üzemanyagárak, vagy a helyi eseményekkel kapcsolatos információk - használata érdekében szükség van az Ön eszköze elhelyezkedésével kapcsolatos adatok begyűjtésére, hogy a fenti, helyalapú szolgáltatásokat

biztosítani tudjuk az Ön számára. Ezeket a pozíciódátákat névtelenül gyűjtjük, olyan formában, amely nem alkalmas az Ön személyes azonosítására. Ha a beleegyezését adja, a Garmin a készülékről olyan adatokat fog gyűjteni és feltölteni, mint a tartózkodási hely, sebesség és irány (ami „forgalom-feltérképezési adatok” vagy „mozgó autós adatok” néven is ismert) hogy javítsa a Garmin és annak Tartalomszolgáltatói által rendelkezésre bocsátott forgalmi adatokat és egyéb tartalmakat. Ha a beleegyezését adja, akkor a Garmin ezeket az adatokat megoszthatja harmadik felekkel, vagy értékesítheti azokat számukra. Ezeket az adatokat névtelenül osztjuk meg és értékesítjük, olyan formában, amely nem alkalmas az Ön személyes azonosítására. A helyadatok gyűjtését és felhasználását részletesen Garmin termékének adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza.

A jóváhagyás korlátozása; Tartalomszolgáltató-váltás

A kereskedelmi név, védjegy, gyártó, szállító stb. szerint bármilyen termékre, szolgáltatásra, folyamatra, harmadik félre mutató hiperhivatkozásokra vagy más Tartalomra vonatkozó utalások nem feltétlenül jelentik vagy foglalják magukban a Garmin vagy licencadójának jóváhagyását, szponzorálását vagy ajánlását. A termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó információkért kizárólag az adott szállító felel. A HERE név és logó, a HERE és HERE ON BOARD védjegyek és logók, valamint az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a HERE North America LLC tulajdonát képezik, és a HERE előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhatók fel kereskedelmi célokra. A jelen Szerződés időtartama alatt a Garmin Tartalomszolgáltatót válthat, és előfordulhat, hogy az új szolgáltató által biztosított Tartalom által biztosított élmény nem egyezik meg a korábbi Tartalomszolgáltatóval tapasztalttal.

Exportszabályozás Ön elfogadja, hogy tilos a Tartalom bármely részét vagy annak közvetlen termékét exportálni, kivéve, ha az megfelel a vonatkozó exportörvényeknek és szabályozásokban előírt licenceknek és engedélyeknek.

Jogi felelősség Ön igazolja és garantálja, hogy (i) nem olyan országban tartózkodik, melyre az USA kormányzata embargót vetett ki, vagy amelyet az USA „a terrorizmust támogató országgként” nevezett meg, és (ii) Ön nem szerepel az USA kormányzatának tiltott vagy korlátozott feleket tartalmazó listáján.

Kártalanítás Ön tudomásul veszi, hogy a Garmin termékek használatával vagy birtoklásával kapcsolatban felmerülő kötelezettségeikért, károkért, sérülésekért (ideértve a halálos kimenetelű sérüléseket is), bármely típusú követelésért, keresetért, költségért és kiadásért kártalanítja, az esetleges követelések esetén megvédi, valamint vállalja a felelősséget a Garmin vállalatot és licencadóit (ideértve a Garmin és licencadói vonatkozó licencadóit, szolgáltatóit, csatornapartnereit, szállítóit, megbízottait, társvállalatait, társvállalatait és a vonatkozó tisztviselőket, igazgatókat, alkalmazottakat, részvényeseket, ügynököket és képviselőket) illetően.

Térképadatok. A Térképadatok felhasználása harmadik félnek számító szolgáltatók és/vagy állami vagy más szabályozó szervek által meghatározott korlátozások és/vagy követelmények alá esik. A vonatkozó tartalmakat itt találja: http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html

Időtartam. Jelen Szerződés addig érvényes, amíg (i) az Ön vagy a Garmin részéről a szerződés felmondására nem kerül vagy le nem jár, vagy (ii) a Garmin bármilyen okból felmondja a Szerződést, beleértve, de nem kizárólag, ha a Garmin úgy ítéli meg, hogy Ön vétett a jelen Szerződésben meghatározott bármelyik feltétel ellen. A Szerződés abban az esetben is azonnal felmondásra kerül, ha megszűnik a megállapodás a Garmin és bármely harmadik fél között, amelytől a Garmin a) a Garmin termékek támogatásához szükséges szolgáltatásokat és terjesztést kapja, vagy b) a Tartalmat licenceli. Ön beleegyezik abba, hogy a Szerződés felbontásakor Ön a Tartalom valamennyi példányát megsemmisíti. A fentiekben ismertetett garancia- és felelősségkizárás a Szerződés felbontását követően is érvényben marad.

A teljes szerződés Jelen feltételek képezik a Garmin és licencadói – beleértve a Garmin és licencadói licencadót, szolgáltatóit, csatornapartnereit, szállítóit és társvállalait – és az Ön között létrejövő, a tárgyra vonatkozó teljes megállapodást. Jelen Szerződés a maga teljességében felülír minden, a tárgyban a két fél között korábban fennálló szóbeli és írásbeli megállapodást.

Irányadó jog

(a) Európai uniós HERE Adatok

A fenti feltételekre vonatkozóan a holland jog az irányadó, (i) jogütöközésre, vagy (ii) az ENSZ-árúk nemzetközi adás-vételéről szóló konvenciójára való hivatkozás nélkül, amely kifejezetten kizárt. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződés értelmében rendelkezésére bocsátott HERE Adatokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket, követeléseket és kereseteket a holland törvénykezés elé kell vinni.

(b) Észak-amerikai HERE Adatok és más, nem európai uniós HERE Adatok

A fenti feltételekre vonatkozóan Illinois állam joga az irányadó, (i) jogütöközésre vagy (ii) az ENSZ-árúk nemzetközi adás-vételéről szóló konvenciójára való hivatkozás nélkül, amely kifejezetten kizárt. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a szerződés értelmében rendelkezésére bocsátott HERE Adatokkal kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket, követeléseket és kereseteket az Illinois állambeli törvénykezés elé kell vinni.

(c) A HERE Adatokkal kapcsolatban nem álló jogviták, igények és intézkedések

A fenti feltételekre vonatkozóan Kansas állam joga az irányadó, a (i) jogütöközésre, vagy (ii) az árúk nemzetközi adás-vételéről szóló Bécsi Konvencióra való hivatkozás nélkül, amely kifejezetten kizárt. Ön tudomásul veszi, hogy a rendelkezésére bocsátott Alkalmazással és Tartalommal kapcsolatban felmerülő vitás kérdéseket, követeléseket és kereseteket a Kansas állambeli törvénykezés elé kell vinni. A jelen Szerződés

angol nyelvről készített bármely fordítása csak kényelmi célokat szolgál. Amennyiben a Szerződést angol nyelvről más nyelvre lefordítják, és ellentmondás áll fenn az angol és az egyéb nyelvű változat között, akkor az angol nyelvű változat az irányadó.

Kormányzati végfelhasználók Ha a végfelhasználó az Egyesült Államok kormányának hivatala, minisztériuma vagy egyéb szerve, illetve részben vagy egészben az USA kormánya finanszírozza, akkor az Alkalmazás és az azt kísérő dokumentáció használata, sokszorosítása, reprodukálása, kiadása, módosítása, felfedése vagy átruházása korlátozott; a korlátozást a következő vonatkozó törvények tartalmazzák: DFARS 252.227-7014(a)(1) (1995. JÚN.) (Védelmi Minisztérium, kereskedelmi számítógépes szoftver meghatározása), DFARS 27.7202-1 (a Védelmi Minisztérium számítógépes szoftverre vonatkozó irányelve), FAR 52.227-19 (1987. JÚN.) (kereskedelmi számítógépes szoftverekre vonatkozó törvény a civil szervezetek számára), DFARS 252.227-7015 (1995. NOV.) (a Védelmi Minisztérium műszaki adatokra és számítógépes szoftverekre vonatkozó törvénye); FAR 52.227-14 I, II és III módosítása (1987. JÚN.) (műszaki adatok és nem kereskedelmi célú számítógépes szoftverekre vonatkozó törvény civil szervezetek számára); és/vagy FAR 12.211 és FAR 12.212 (kereskedelmi árucikkek vétele). Az itt felsorolt FAR és DFARS rendelkezések és a jelen Licencszerződés közötti ütközés esetén a Kormányzat jogait nagyobb mértékben korlátozó konstrukció az irányadó. A szerződő fél / gyártó neve: Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA és HERE North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606 USA.

A Garmin® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

A HERE az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegynek számít. Az ebben a dokumentációban említett egyéb vállalatnevek és védjegyek birtokosaik tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva.

További feltételek és adatvédelmi nyilatkozat az Elhelyezkedési platform szolgáltatásaival kapcsolatban. Ha Alkalmazása hozzáféréssel rendelkezik az Elhelyezkedési platform szolgáltatásokhoz, ebben az esetben az ilyen Elhelyezkedési platform szolgáltatásokhoz való hozzáféréskor Ön elfogadja a Nokia Szolgáltatási feltételeit a következő helyen: <http://here.com/services/terms> illetve a Nokia Adatvédelmi nyilatkozatát: <http://www.nokia.com/global/privacy/privacy/policy/privacy-policy/>.

Első lépések

A Kenwood Navigation System első használatakor be kell állítania a rendszert. A Sútó menü további információkkal szolgál.

⚠ VIGYÁZAT

A termékkel kapcsolatos figyelmeztetések és egyéb fontos információk megtalálhatók a *Rövid útmutató* „Biztonsági óvintézkedések és fontos tudnivalók” című részében.



- Előfordulhat, hogy a kézikönyv képernyőképei nem egyeznek meg pontosan az Ön navigációs rendszerének képernyőképeivel. A kézikönyvben megjelenő képek csupán tájékoztató jellegűek.

A navigációs rendszer használata

Az audiorendszere vonatkozó részletes információért lásd a többi Kenwood kézikönyvet.



- Válassza ki az 1 elemet a navigációs rendszer megnyitásához.
- Navigálás közben a 2 a Kenwood audiojelet jeleníti meg. Az audiorendszer használata közben itt a navigációs adatok láthatók.

Segítség szükség esetén

A készülék használatára vonatkozó információk megtekintéséhez válassza ki az Alkalmazások > Sútó elemet.

Keresés a Sútótémakörök között

Válassza ki a következőket: Alkalmazások > Sútó > 🔍.

Az állapotsoron levő ikonok

Az állapotsor a főmenü fölött található. Az állapotsor ikonjai a készülék funkcióira vonatkozó információkat jelenítik meg. Vannak olyan ikonok, amelyek kiválasztásával módosíthatja a beállításokat, vagy további információkat tekinthet meg.

	A GPS-jel állapota
	Pontos idő

Műholdjelek

A jármű beindítása után a navigációs rendszer elkezd műholdjeleket venni. Előfordulhat, hogy a műholdas jelek vételéhez a rendszernek szabad rálátással kell rendelkeznie az égboltra. Ha legalább egy  sáv zöld színű, akkor a navigációs rendszer képes műholdjelek vételére.

GPS-műholdjelek megtekintése

A GPS-készülékkel kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a www.garmin.com/aboutGPS weboldalra.

Válassza a  ikont.

A képernyőn megjelenő gombok használata

- Érintse meg a  ikont a főmenübe való visszatéréshez.
- A főmenübe való gyors visszatéréshez tartsa lenyomva a  gombot.
- További lehetőségek megtekintéséhez válassza ki a  és a  gombot.
- Gyorsabb görgetéshez tartsa lenyomva a  vagy a  gombot.
- Az aktuális képernyőnek megfelelő parancsokat tartalmazó helyi menü megtekintéséhez válassza ki a  gombot.

A képernyőn megjelenő billentyűzet használata

A billentyűzet-elrendezés megváltoztatásához lásd a Nyelvi beállítások című részt (30. oldal).

Ha a billentyűzet megjelenik a képernyőn, a beíráshoz válassza ki a kívánt betűt vagy számjegyet.



- Szóköz hozzáadásához válassza ki a  elemet.
- Karakter törléséhez válassza ki a  elemet.
- A teljes beírt szöveg törléséhez válassza ki a  elemet.
- A billentyűzetnyelv módjának kiválasztásához válassza ki a  elemet.
- Speciális karakterek, például központozási jelek beviteléhez válassza ki a  elemet.
- A karakterek kis-/nagybetűs váltásához válassza ki a  elemet.

Parancsikon hozzáadása

Parancsikonokat adhat a Hová? menühöz. A parancsikon mutathat helyre, kategóriára vagy kereső eszközre. A Hová? menü legfeljebb 36 parancsikonot tartalmazhat.

- 1 Válassza ki a Hová? > Parancsikon hozzáadása elemet.
- 2 Válassza ki a megfelelő elemet.

Parancsikon eltávolítása

- 1 Válassza ki a Hová? >  > Parancsikonok eltávolítása elemet.
- 2 Válassza ki az eltávolítandó parancsikonot.
- 3 A megerősítéshez válassza ki újból a parancsikonot.

Helyek keresése

A navigációs rendszer számos módszert kínál helyek keresésére. A navigációs rendszerbe betöltött részletes térképek helyeket tartalmaznak, például éttermeket, szállodákat, illetve autós szolgáltatásokat. A kategóriák segítségével a közelben található üzleti vállalkozásokat és látványosságokat kereshet.

Hely keresése kategória szerint

- 1 Válassza ki a Hová? lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a Kategóriák lehetőséget.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
- 4 Válassza ki a helyet.

Kategórián belüli keresés

A keresési eredmények szűkítése érdekében kereshet bizonyos kategóriákon belül is.

- 1 Válassza ki a Hová? lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a Kategóriák lehetőséget.
- 3 Szükség szerint válasszon alkategóriát.
- 4 Ha szükséges, írja be a keresősávba a teljes nevet vagy annak egy részét. (10. oldal).

Hely keresése a keresősáv használatával

A keresősáv segítségével helyeket kereshet. Ehhez adjon meg kategóriát, márkanév, címet vagy városnevet.

- 1 Válassza ki a Hová? lehetőséget.
- 2 Válassza ki a keresősávot ①.



3 Adjon meg egy kulcsszót.

Gépelés közben a keresősáv alatt megjelennek a javasolt kulcsszavak.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Egy bizonyos vállalkozás megkereséséhez írjon be egy kategórianevet, például: „mozik”.
- Egy vállalkozás név szerinti kereséséhez adja meg a teljes nevet vagy egy részét.
- Egy közeli cím kereséséhez adja meg az utca nevét vagy számát.
- Egy másik városban található cím kereséséhez adja meg a házszámot, az utca nevét, a várost és az államot.
- Város kereséséhez adja meg a várost és az államot.
- Koordináták kereséséhez adja meg a szélességi és hosszúsági koordinátákat.

5 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Javasolt kulcsszó alapján történő kereséshez válassza ki a megfelelő kulcsszót.
- Megadott szövegrész alapján történő kereséshez válassza ki a  lehetőséget.

6 Ha szükséges, válasszon ki egy helyet.

Keresési terület módosítása

Alapértelmezés szerint a készülék megkeresi az aktuális helyhez legközelebb eső helyeket. Megkereshet más város vagy hely közelében lévő helyet is.

- 1 Válassza ki a Hová? > Keresés ennek közelében: lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget.
- 3 Ha szükséges, válasszon ki egy helyet.

Üzemanyagtöltő állomások és árak keresése

A funkció használata előtt fel kell iratkoznia az Üzemanyagárak szolgáltatásra, és készülékét a csatlakoztatott szolgáltatások eléréséhez csatlakoztatnia kell WiFi-n keresztül. Ez a funkció nem érhető el minden területen.

Megkeresheti a közelben levő benzinkutakat, és összehasonlíthatja az üzemanyagok árát.

- 1 Válassza az Alkalmazások > Üzemanyagárak lehetőséget.
- 2 Szükség esetén válassza az  > Üzemanyag típusa elemet, válasszon ki egy üzemanyag-típust, majd válassza a Mentés lehetőséget.
- 3 Válassza ki a megfelelő üzemanyagtöltő állomást.

Cím keresése



• A lépések sorrendje a készülékre letöltött térképadatoktól függ.

- 1 Válassza a Hová? > Cím lehetőséget.
- 2 Adja meg a házszámot, és válassza a Kész lehetőséget.
- 3 Írja be az utcanevet, és válassza a Tovább lehetőséget.
- 4 A város, állam és megye módosításához válassza a Keresés a közelben: lehetőséget.
- 5 Válassza ki az egyik várost, államot, illetve megyét.
- 6 Válassza ki a címet.

Város keresése

Egy város megkeresése előtt adjon hozzá egy parancsikont a városkereső eszközhöz (9. oldal).

- 1 Válassza ki a Hová? > Városok lehetőséget.
- 2 Válassza a Keresés megadása lehetőséget.
- 3 Adjon meg egy városnevet, majd válassza a következőt: .
- 4 Válasszon ki egy várost.

Útkereszteződés keresése

Egy útkereszteződés megkeresése előtt adjon hozzá egy parancsikont az útkereszteződés-kereső eszközhöz (9. oldal).

- 1 Válassza ki a Hová? > Útkereszteződések lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik államot vagy megyét.

Az ország, állam és megye módosításához szükség szerint válassza az Állam vagy ország lehetőséget.
- 3 Adja meg az első utca nevét, majd válassza a Tovább lehetőséget.
- 4 Válassza ki az utcát.
- 5 Adja meg a második utca nevét, majd válassza a Tovább lehetőséget.
- 6 Válassza ki az utcát.
- 7 Válassza ki az útkereszteződést.

Hely keresése koordináták használatával

Hely koordináták segítségével történő kereséséhez először adjon hozzá egy parancsikont a koordinátakereső eszközhöz (9. oldal).

Hely kereséséhez használhat szélességi és hosszúsági fok koordinátákat is. Ez nagy segítség lehet a geocachinghez.

- 1 Válassza ki a Hová? > Koordináták lehetőséget.
- 2 Válassza a  > Formátum elemet, jelölje ki a használt térképnek megfelelő koordináta formátumát, majd válassza a Mentés parancsot.
- 3 Válassza ki a szélességi fok koordinátáját.
- 4 Adja meg az új koordinátát, majd válassza a Kész lehetőséget.
- 5 Válassza ki a hosszúsági fok koordinátáját.
- 6 Adja meg az új koordinátát, majd válassza a Kész lehetőséget.
- 7 Válassza a Térképen megnéz lehetőséget.

Hely keresése a térkép böngészésével

A térképadatok között található helyek, például éttermek, kórházak, benzinkutak keresése előtt engedélyeznie kell az út mentén található helyekre vonatkozó térképrétegeket (lásd: 20. oldal).

- 1 Válassza a Térképen megnéz lehetőséget.
- 2 Húzza és nagyítsa a térképet a keresési terület megjelenítéséhez.
- 3 Szükség esetén, csak meghatározott kategóriájú helyek megtekintéséhez válassza ki a  ikont, majd válasszon ki egy kategória ikont.

Megjelennek a térképen a helyek jelölői  vagy kék pont).

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válasszon ki egy helyjelölőt.
- Válasszon ki egy pontot, például egy utcát, útkereszteződés vagy helycímet.

5 Szükség esetén, további információkért válassza ki a hely leírását.

Hely keresése a Gyorskeresés használatával

Érdekes helyek keresése után előfordulhat, hogy meghatározott kategóriák esetén gyorskeresési lista jelenik meg a legutóbb kiválasztott négy hellyel.

- 1 Válassza ki a Hová? lehetőséget.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza a Kategóriák lehetőséget.
- 3 Válassza ki az úti célt (ha van olyan) a gyorskeresési listából .



4 Szükség szerint válassza ki a megfelelő úti célt.

Kiindulási hely mentése

Beállíthatja kiindulási helyként azt a pontot, ahová a leggyakrabban tér vissza.

- 1 Válassza ki a Hová? >  > Kiindulási hely beállítása lehetőséget.
- 2 Válassza ki a Saját cím megadása, Jelenlegi hely használata vagy a Kiválasztás a legutóbbi találatok közül lehetőséget.

A rendszer „otthonként” menti a helyet a Mentett menüben.

Kiindulási helyre utazás

Válassza a Hová? > Menjünk haza lehetőséget.

A lakcímre vonatkozó információk szerkesztése

- 1 Válassza ki a Hová? > Mentett > Otthon lehetőséget.
- 2 Válassza ki az  >  > Szerkesztés lehetőséget.
- 3 Adja meg a módosításokat.
- 4 Válassza a Kész lehetőséget.

Legutóbbi helytalálatok megjelenítése

A készülék tárolja a legutóbbi 50 hely találatát.

- 1 Válassza ki a Hová? > Legutóbbi lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy helyet.

A legutóbbi helytalálatok listájának törlése

Válassza ki a Hová? > Legutóbbi >  > Törlés > Igen lehetőséget.

Parkoló keresése

- 1 Válassza ki a Hová? > Kategóriák > Parkoló lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy parkolóhelyet.

Szimulált hely beállítása

Amikor a készülék nem fogad műholdas jeleket, szimulált hely beállításához használhatja a GPS-t.

- 1 Válassza a Beállítások > Navigáció menüpontot.
- 2 Válassza a GPS-szimulátor lehetőséget.
- 3 A főmenüben válassza a Térkép megtekintése lehetőséget.

- 4 Válasszon ki egy területet a térképen.

A hely címe megjelenik a képernyő alján.

- 5 Válassza ki a hely leírását.
- 6 Válassza ki a Hely beállítása lehetőséget.

Hely mentése

- 1 Keresen meg egy helyet (10. oldal).
- 2 A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza ki az  lehetőséget.
- 4 Válassza a  > Mentés elemet.
- 5 Szükség szerint írjon be egy nevet, és válassza az OK lehetőséget.

Az aktuális hely mentése

- 1 A térképen válassza ki a jármű ikont.
- 2 Válassza ki a Mentés lehetőséget.
- 3 Adjon meg egy városnevet, majd válassza a Kész lehetőséget.
- 4 Válassza az OK lehetőséget.

Útvonal megkezdése egy elmentett helyre

- 1 Válassza ki a **Hová?** > **Mentett lehetőség**.
- 2 Válasszon kategóriát, vagy válassza az **Összes mentett hely** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza ki az **Indulás!** lehetőséget.

Mentett hely szerkesztése

- 1 Válassza ki a **Hová?** > **Mentett lehetőség**.
- 2 Válasszon egy kategóriát, ha szükséges.
- 3 Válasszon ki egy helyet.
- 4 Válassza ki az **i** lehetőséget.
- 5 Válassza a **≡** > **Szerkesztés** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki a **Név** lehetőséget.
 - Válassza ki a **Telefonszám** lehetőséget.
 - Kategóriák kedvencekhez való hozzárendeléséhez válassza a **Kategóriák** elemet.
 - A kedvenc jelöléséhez használt szimbólum térképen való módosításához válassza a **Térképszimbólum módosítása** lehetőséget.
- 7 Szerkessze az adatokat.
- 8 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Kategóriák hozzárendelése egy elmentett helyhez

Az elmentett helyeket egyéni kategóriákba rendezheti.



- A kategóriák csak akkor jelennek meg a mentett helyek menüben, ha már 12-nél több helyet elmentett.

- 1 Válassza ki a **Hová?** > **Mentett lehetőség**.
- 2 Válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza ki az **i** lehetőséget.
- 4 Válassza a **≡** > **Szerkesztés** > **Kategóriák** lehetőséget.
- 5 Adjon meg egy vagy több kategórianévet, vesszővel elválasztva.
- 6 Válasszon egy javasolt kategóriát, ha szükséges.
- 7 Válassza a **Kész** lehetőséget.

Mentett hely törlése



- A törölt helyek nem állíthatók vissza.

- 1 Válassza ki a **Hová?** > **Mentett lehetőség**.
- 2 Válassza ki a **≡** > **Mentett helyek törlése** lehetőséget.
- 3 Jelölje be a törölni kívánt elemek melletti jelölőnégyzetet, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

Hangvezérlés

A Hangvezérlés segítségével a készüléket szavak és parancsok kimondásával is használhatja. A Hangvezérlés menü hangparancsokat és az elérhető parancsok listáját tartalmazza (DNN9150DAB).



- A hangvezérlés nem érhető el minden nyelven, illetve régióhoz, és csak a DNN9150DAB típuson érhető el.

Hangvezérlési tippek


- Beszéljen a készülék irányába a szokásos hangon.
- A hangfelismerés pontosságának fokozása érdekében csökkentse a háttérzajokat, például a rádió hangját.
- A parancsokat ugyanúgy ejtse ki, ahogy a képernyőn megjelennek.
- Szükség szerint válaszoljon a készülék hangutasításaira.
- Hallgasson meg két hangnemet, hogy meggyőződjön róla, mikor vált a készülék Hangvezérlés módba, illetve vissza.

Útvonal megkezdése hangvezérléssel

Kimondhatja a népszerű, jól ismert helyek nevét.

1 Nyomja meg a Hangvezérlés gombot.

2 Mondja ki a Find Place parancsot.



3 Várja meg a hangutasítást, majd mondja ki a hely nevét.

A helynevek listája jelenik meg.



4 Mondja ki a sor számát.



5 Mondja ki a Navigate parancsot.

Cím keresése

1 Nyomja meg a Hangvezérlés gombot.

2 Mondja ki a Find Address parancsot.

3 Mondja ki a teljes címet.

Navigáció

Létrehozhat, testre szabhat és szerkeszthet útvonalakat.

Útvonal indítása

- 1 Keressen meg egy helyet (10. oldal).
- 2 Válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza ki az Indulás! lehetőséget.
- 4 Válasszon egy útvonalat, ha szükséges.

Több útvonal előnézete

- 1 Keressen meg egy helyet (10. oldal).
- 2 A keresési találatok közül válasszon ki egy helyet.
- 3 Válassza ki az Útvonalak lehetőséget.
- 4 A képernyőn levő gombokkal válassza ki az egyik útvonalat.
- 5 Válassza ki az Indulás! lehetőséget.

Útvonal követése

A követendő útvonal bíborszínű vonalként jelenik meg. A célt egy kockás zászló ikon jelzi.

Útközben a készülék hangutasításokkal, a térképen látható nyilakkal és a térkép felső részén található irányjelzésekkel navigálja el a célállomásig. Ha eltér az eredeti útvonaltól, a készülék újratervezi az útvonalat, és megadja az új irányt.



A navigációs térkép használata

- 1 A főmenüben válassza a Térkép megtekintése lehetőséget.
- 2 Ha a nagyítás vezérlőit elrejtette, jelölje ki a térképet a nagyításvezérlők megjelenítéséhez.
- 3 Böngészés üzemmódra váltáshoz jelölje ki a térképet.

Ekkor megjelennek a térképgombok.

- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Nagyítás vagy kicsinyítés: vagy
- A térképnézet elforgatása:
- Az Észak felé és 3D nézet közötti váltáshoz válassza a lehetőséget.
- Térképrétegek eltávolításához és hozzáadásához válassza a lehetőséget.
- Speciális helykategóriák megjelenítéséhez válassza a elemet, majd válassza ki a kívánt kategóriához tartozó ikont.
- A jelenlegi helyének térkép középpontjába helyezéséhez válassza a lehetőséget.
- Parancsikonok megjelenítéséhez a térkép- és navigációs funkciókhoz válassza a elemet.

Többsérintéses vezérlők használata

A többsérintéses vezérlők segítségével módosíthatja a térképnézetet a navigációs térkép használata közben.

- A kicsinyítéshez szorítsa össze két ujját a képernyőn.
- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn.

Pont hozzáadása egy útvonalhoz

- 1 Útvonalon való haladás közben a  ikon megérintésével térjen vissza a főmenübe.
- 2 Válassza ki a Hová? lehetőséget.
- 3 Keressen meg egy helyet (10. oldal).
- 4 Válassza ki az Indulás! lehetőséget.
- 5 Válassza ki az Aktív útvonalhoz adás lehetőséget.

Kerülőút

Egy útvonalon navigálás közben kerülőutakat használhat akadályok, például építési területek elkerülésére.



- Ha az egyetlen rendelkezésre álló ésszerű megoldás az az út, amelyen éppen halad, előfordulhat, hogy a készülék nem javasol kerülőutat.

A térképen érintse meg a  > Kerülőút lehetőséget.

Útvonal leállítása

A térképen érintse meg a  ikont.

Javasolt útvonalak használata

E funkció használata előtt el kell mentenie legalább egy helyet, és engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót (lásd 13. oldal).

A myTrends™ funkció használatakor a készülék az utazási előzmények, a hét napja és a napszak alapján előre jelzi az úti célt. Ha egy elmentett helyre már többször utazott, előfordulhat, hogy az adott hely az utazás becsült időtartamával és a forgalmi adatokkal együtt megjelenik a térképen a navigációs sávban.

A hely eléréséhez javasolt útvonal megtekintéséhez válassza a navigációs sávot.

A Kijárat szolgáltatásokkal funkció használata



- A Kijárat szolgáltatásokkal használatához autópályán vagy főútvonalon kell haladnia.

Egy útvonalon navigálva benzinkutakat, éttermeket, szállást és mosdót, WC-t kereshet a soron következő kijáratok közelében.

A szolgáltatások lapokon vannak felsorolva, kategóriánként.

	Benzinkút
	Étterem
	Szállás
	Mosdó, WC

Kijárat szolgáltatásokkal keresése

- 1 A térképen válassza ki a  > Kijárat szolgáltatásokkal lehetőséget.
- 2 A nyílak segítségével válassza ki valamelyik soron következő kijáratot.
- 3 Válassza ki valamelyik kijáratú szolgáltatások lapot.
- 4 Válasszon ki egy érdekes helyet.

Kijáratához navigálás

- 1 A térképen válassza ki a  > Kijárat szolgáltatásokkal lehetőséget.
- 2 Válassza ki valamelyik kijáratú szolgáltatások lapot.
- 3 Válassza ki az Indulás! lehetőséget.

A Keresés a továbbiakban használata

Ha a legközelebbi kijáratoknál nem érhető el a kívánt szolgáltatás, az útvonal későbbi pontjain is kereshet.

- 1 Egy útvonalon történő navigálás közben a térképen válassza ki a  > Kijárat szolgáltatásokkal lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy olyan kijáratú szolgáltatások lapot, amely nem érhető el a legközelebbi kijáratoknál.
- 3 Válassza ki a Keresés a továbbiakban lehetőséget.
- 4 További lehetőségek megtekintéséhez válassza a  gombot.
- 5 Válasszon ki egy szolgáltatást.
- 6 Válassza ki az Indulás! lehetőséget.

Útjellemzők elkerülése

- 1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Elkerülések menüpontot.
- 2 Válassza ki az útvonalak kerülendő útjellemzőit, majd válassza a Mentés lehetőséget.

Egyéni elkerülési terület hozzáadása

Az Egyéni elkerülések funkció lehetővé teszi egyéni területek és útszakaszok elkerülését. Igény szerint engedélyezheti és letilthatja a funkciót.

- 1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések menüpontot.
 - 2 Szükség szerint válassza az Elkerülés hozzáadása lehetőséget.
 - 3 Válassza az Elkerülendő terület hozzáadása lehetőséget.
 - 4 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület bal felső sarkát, majd válassza a Tovább lehetőséget.
 - 5 Jelölje ki az elkerülni kívánt terület jobb alsó sarkát, majd válassza a Tovább lehetőséget.
- A kiválasztott terület árnyékoltan látható a térképen.
- 6 Válassza a Kész lehetőséget.

Út elkerülése

- 1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések menüpontot.
- 2 Válassza az Elkerülendő út hozzáadása lehetőséget.
- 3 Válassza ki az elkerülendő útszakasz kezdőpontját, majd válassza a Tovább lehetőséget.
- 4 Válassza ki az elkerülendő útszakasz végpontját, majd válassza a Tovább lehetőséget.
- 5 Válassza a Kész lehetőséget.

Egyéni elkerülés letiltása

Kikapcsolhatja az egyik egyéni elkerülést annak törlése nélkül.

- 1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések menüpontot.
- 2 Jelölje ki az egyik elkerülést.
- 3 Válassza a  > Letiltás lehetőséget.

Egyéni elkerülések törlése

- 1 Válassza a Beállítások > Navigáció > Egyéni elkerülések menüpontot.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget.
 - Az összes egyéni elkerülés törléséhez válassza a  ikont.
 - Az egyik egyéni elkerülés törléséhez válassza ki az elkerülést, majd válassza a  > Törlés lehetőséget.

Speciális kerülőutak engedélyezése

Válassza a Beállítások > Navigáció > Speciális kerülőutak elemet.

Megadott területek elkerülése

Elkerülhet egy megadott távolságot az útvonal mentén vagy elkerülhet meghatározott utakat is. Ez a funkció akkor hasznos, ha útépitési szakaszokkal, lezárt utakkal vagy rossz útviszonyokkal találkozunk.

- 1 Válasszon ki egy úti célt, majd az Indulás! lehetőséget (10. oldal).
- 2 A térképen érintse meg a  > Kerülőút lehetőséget.
- 3 Válassza a Következő 0,5 mf az útvonalon, Következő 2 mf az útvonalon, Következő 5 mf az útvonalon, illetve a Kerülőút az útvonalhoz tartozó utak sz. lehetőséget.
- 4 Szükség szerint válassza ki az elkerülendő utat.

Térképoldalak

Meghatározhatja, mely adatok jelenjenek meg a térképen, valamint megjelenítheti az út során következő fordulókat és az aktuális hely adatait.

A térképrétegek testre szabása

Testre szabhatja a térképen megjelenő adatokat, így az érdekes helyek és az útviszonyok ikonjait.

- 1 A térképen érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Válassza a Térképrétegek lehetőséget.
- 3 Válassza ki a térképen megjeleníteni kívánt rétegeket, és válassza az Eltávol lehetőséget.

Az útnapló megjelenítése

A készülék útnaplót vezet, amelyben rögzíti a megtett útvonalat.

- 1 Válassza ki a Beállítások > Térkép és jármű > Térképrétegek lehetőséget.
- 2 Jelölje be az Útnapló jelölőnégyzetet.

Térkép-adatmezők módosítása

- 1 A térképen válassza ki az adatmezőt a bal alsó sarokban.
- 2 Válassza ki a megjelenítendő adat típusát.
- 3 Válassza ki a Mentés lehetőséget.

A térkép perspektívájának módosítása

- 1 Válassza ki a Beállítások > Térkép és jármű > Autóstérkép nézet lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget.
 - Válassza a Menetirányba lehetőséget az autóstérkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy a haladási irány fent legyen látható.
 - Válassza az Észak felé lehetőséget a térkép 2D-ben történő megjelenítéséhez úgy, hogy Észak fent legyen látható.
 - Válassza a 3D lehetőséget a térkép három dimenzióban történő megjelenítéséhez.

A térképgombok testre szabása

A főtérkép jobb oldalán három ikont helyezhet el.

- 1 Válassza ki a Beállítások > Térkép és jármű > Térképgombok lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik ikont, majd az OK lehetőséget.
- 3 Válassza ki a  lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy másik ikont.

Gombok eltávolítása a térképről


A térkép jobb oldaláról az összes gombot eltávolíthatja.

- 1 Válassza ki a Beállítások > Térkép és jármű > Térképgombok lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik ikont, majd érintse meg az OK lehetőséget.
- 3 Válassza ki a Mentés lehetőséget.

Fordulók listájának megjelenítése

Útvonalon való navigáláskor a teljes útvonalra vonatkozóan megjelenítheti a fordulókat és manővereket, valamint a fordulók közötti távolságot.

- 1 Válassza ki a térkép tetején levő szövegsávot.
- 2 Válassza ki az egyik fordulót.



Megjelennek a fordulóra vonatkozó részletes adatok. A nagyobb kereszteződések esetében megjelenik az útkereszteződés képe (ha elérhető).

A teljes útvonal megjelenítése a térképen

- 1 Útvonalon való haladás közben válassza a térkép tetején levő navigációs sávot.
- 2 Válassza ki a > Térkép lehetőséget.

A Következő forduló megjelenítése

Útvonalon való haladás közben megjelenik a következő forduló, sávváltás vagy egyéb manőverre vonatkozó előnézet a térkép bal felső sarkában.

Az előnézetben (ha elérhető) látható a fordulóig és a szükséges sávváltásig hátralévő távolság.

A következő forduló térképen való megjelenítéshez érintse meg a ikon a térképen.



Útkereszteződések megjelenítése

Útvonalon való haladáskor megjelenítheti a nagyobb utakon található útkereszteződések. Amikor már közel van az útkereszteződés, röviden megjelenik annak képe (ha van olyan).

Az útkereszteződés képének (ha van olyan) megjelenítéséhez érintse meg a ikont.



Forgalmi riasztások megtekintése

Útvonalon való haladáskor forgalmi riasztás jelenhet meg.

További tájékoztatásért válassza ki a riasztást.

Útadatok megtekintése

Az útadatok tartalmazó oldal megjeleníti az aktuális sebességet, és statisztikákkal szolgál az utazásról.

A térképen válassza ki a > Fedélzeti számítógép lehetőséget.



Útadatok nullázása

1 A térképen válassza ki a  > Fedélzeti számítógép lehetőséget.

2 Válassza a  > Összes nullázása lehetőséget.

3 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha éppen nem útvonalon navigál, válassza az **Összes kijelölése** lehetőséget, és állítsa vissza az oldalon levő valamennyi adatmezőt a sebességmérő kivételével.
- A fedélzeti számítógépen levő adatok nullázásához válassza az **Útadatok nullázása** lehetőséget.
- A maximális sebesség lenullázásához válassza a **Maximális sebesség nullázása** elemet.
- A kilométer-számláló visszaállításához válassza a „B” út nullázása lehetőséget.

Az aktuális hely adatainak megtekintése

A Hol vagyok? oldalon megtekintheti a jelenlegi helyére vonatkozó adatokat. Ez nagyon hasznos funkció, ha segélykérés során meg kell mondania a tartózkodási helyét.

A térképen válassza a  > Hol vagyok? lehetőséget.

A közelben levő szolgáltatások keresése

A Hol vagyok? lehetőséggel a közelben levő szolgáltatásokat, így kórházakat és rendőrkapitányságokat kereshet.

1 A térképen válassza a  > Hol vagyok? lehetőséget.

2 Válasszon kategóriát.

Útvonal mutatása a jelenlegi helyhez

Ha egy másik személynek el kell mondania, hogyan jut el az Ön jelenlegi helyére, a készülék megjeleníti az útvonalak listáját.

Válassza ki az **Alkalmazások** > **Hol vagyok?** >  > **Jelenlegi helyre vezető útvonalak** lehetőséget.

Az alkalmazások használata

A navigációs rendszer alkalmazásai hozzáférést nyújtanak az utazástervezéshez, az üzemanyagnaplókhoz és a csatlakoztatott szolgáltatásokhoz.

Alkalmazások

A navigációs rendszer alkalmazásai olyan prémium szolgáltatásokhoz nyújtanak hozzáférést, mint például a Valós idejű közlekedés, Üzemanyagárak, Dynamic Parking, myCameras, Moziműsor stb. A szolgáltatások lefedettsége attól függ, elérhetőek-e az Ön régiójában. A részletekhez adott esetben tekintsen meg más Kenwood kézikönyveket is.

Az ecoRoute ismertetése

Az ecoRoute™ funkció kiszámítja a jármű üzemanyag-fogyasztását, a CO₂-kibocsátást és a cél eléréséhez szükséges üzemanyag árát, valamint az általa nyújtott eszközökkel hatékonyabbá tehető az üzemanyag felhasználása.

Az ecoRoute funkció által szolgáltatott adatok csupán becslések. A szolgáltatás az adatokat nem a járműről olvassa le. Ha az adott járművel és vezetési szokásokkal felhasznált üzemanyagról pontosabb jelentéseket kíván kapni, állítsa be az üzemanyag-fogyasztás értékeit.

Járműprofil létrehozása

A járműprofil alapján az ecoRoute kiszámítja gépkocsija gazdaságos üzemanyag-fogyasztását.

- 1 **Válassza ki az Alkalmazások > ecoRoute™ lehetőséget.**
- 2 **Írja be a kért adatokat, és válassza ki a Tovább elemet.**
- 3 **Válassza a Kész lehetőséget.**

Járműprofil nullázása

- 1 **Válassza ki az Alkalmazások > ecoRoute™ > Járműprofil lehetőséget.**
- 2 **Válassza a Nullázás lehetőséget.**

Üzemanyag-fogyasztás beállítása

Tankolás után ezzel a funkcióval frissítheti a gazdaságos üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatokat.

- 1 **Válassza ki az Alkalmazások > ecoRoute™ > Benzinkútnál lehetőséget.**
- 2 **Adja meg az aktuálisan érvényes üzemanyagárát.**
- 3 **Adja meg, mennyi üzemanyagot fogyasztott a jármű az utolsó tankolás óta.**
- 4 **Adja meg, mekkora távolságot tett meg az utolsó tankolás óta.**
- 5 **Válassza a Tovább lehetőséget.**

Az ecoChallenge verseny

Az ecoChallenge verseny a vezetési szokások formálása révén még nagyobb üzemanyag-megtakarítást tesz lehetővé. Minél magasabb ecoChallenge pontszámot ér el, annál több üzemanyagot takarít meg. Az ecoChallenge a jármű mozgása során összegyűjtött adatok alapján kiszámítja az Ön pontszámait.

A Térkép oldalon az ecoChallenge verseny  ikonja mutatja az elért pontszámot.

Válassza ki az Alkalmazások > ecoRoute™ > ecoChallenge lehetőséget.



- Az ecoChallenge versenyen elért részletes pontszámok megtekintéséhez érintse meg az ikont.
A vezetési verseny ikonján a levél színe a versenyben mutatott teljesítményének megfelelően változik.

Az ecoChallenge versenyen elért pontszámok

- **Összpontszám:** a sebességi, gyorsulási és fékezési pontok összege.
- **Sebesség:** a jármű takarékos üzemanyag-fogyasztásának megfelelő sebességgel történő vezetésért járó pontok (a legtöbb jármű esetén 70–100 km/h között).
- **Gyorsítás:** a fokozatos gyorsítással pontokat szerezhet, a hirtelen gyorsítással pedig pontokat veszíthet.
- **Fékezés:** a fokozatos fékezéssel pontokat szerezhet, a hirtelen fékezéssel pedig pontokat veszíthet.

Az ecoChallenge pontszámok elrejtése

- 1 Válassza ki a **Beállítások > Térkép és jármű > Térképgombok** lehetőséget.
- 2 Válassza a  lehetőséget.
- 3 Válassza az **OK** lehetőséget.

A pontszámok lenullázása

Újrakezdeheti az ecoChallenge versenyt.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > ecoRoute™ > ecoChallenge** lehetőséget.
- 2 Válassza a  > **Nullázás** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Igen** lehetőséget.

Az üzemanyag-fogyasztás megtekintése

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > ecoRoute™ > Üzemanyag-fogyasztás** lehetőséget.

Az oldal alján látható diagram az egy bizonyos időszakra vonatkozó átlagos üzemanyag-fogyasztást mutatja.

- 2 Nagyításhoz válassza ki a diagram megfelelő részét.
- 3 Az üzemanyag-takarékossági adatok törléséhez válassza a **Nullázás** lehetőséget.

A megtett útról szóló jelentés

A megtett útról szóló jelentés figyeli az úti célhoz való navigálás során megtett távolságot, a menetidőt, az átlagos üzemanyag-megtakarítást és a felhasznált üzemanyag költséget.

Minden egyes levezetett úthoz külön jelentés készül. Ha a készüléken leállít egy útvonalat, akkor is létrejön az addig megtett útról szóló jelentés.

A kilométernapló létrehozása automatikusan, az egyes leállások vagy az útvonalak teljesítése során történik.

A megtett útról szóló jelentés megtekintése

A 20 legfrissebb jelentést tekintheti meg.

- 1 Válassza ki az **Alkalmazások > ecoRoute™ > Megtett útról szóló jelentés** lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy jelentést.

A jelentésadatok nullázásához válassza a **Nullázás** lehetőséget.

A megtett útról szóló jelentés exportálása

- 1 Csatlakoztasson USB-háttértároló eszközt a Kenwood készülékhez.
- 2 Válassza ki az Alkalmazások > ecoRoute™ > Megtett útról szóló jelentés lehetőséget.
- 3 A jelentések USB-háttértároló eszközre történő mentéséhez válassza ki az Export elemet.

Kevesebb üzemanyagot igénylő útvonalak beállítása

- 1 Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Tervezési mód lehetőséget.
- 2 Válassza a Kevesebb üzemanyag pontot.

Utazás tervezése

Az Utazástervező segítségével lehetőség van több úti célt tartalmazó utazás létrehozására és elmentésére.

- 1 Válassza ki az Alkalmazások > Utazástervező lehetőséget.
- 2 Válassza ki az Új utazás lehetőséget.
- 3 Válassza az Indulási pozíció kiválasztása lehetőséget.
- 4 Keressen meg egy helyet (10. oldal).
- 5 Válassza a Kiválasztás lehetőséget.
- 6 További helyek hozzáadásához válassza ki a  ikont.
- 7 Válassza a Tovább lehetőséget.
- 8 Adjon meg egy városnevet, majd válassza a Kész lehetőséget.

Útiterv szerkesztése

- 1 Válassza ki az Alkalmazások > Utazástervező lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az érkezési vagy indulási idő megváltoztatásához válasszon ki egy, az utazás során érintett helyet.
 - Az adott helyen történő tartózkodási időtartam rögzítéséhez válassza ki az utazás során érintett helyet, majd válassza ki az Időtartam lehetőséget.
 - Az utazás megtekintéséhez a térképen válassza ki a >Térkép lehetőséget.

Navigálás mentett úton

- 1 Válassza ki az Alkalmazások > Utazástervező lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válassza ki az Indulás! lehetőséget.
- 4 Válasszon egy útvonalat.

Mentett utazás szerkesztése

- 1 Válassza ki az Alkalmazások > Utazástervező lehetőséget.
- 2 Válassza ki az egyik tárolt utazást.
- 3 Válassza ki a  lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az Utazás átnevezése elemet.
 - Az Úti célok szerkesztése lehetőséggel helyeket adhat hozzá és törölhet, illetve módosíthatja a helyek sorrendjét.
 - Válassza az Utazás törlése parancsot.
 - Válassza a Sorrend optimalizálása lehetőséget az utazás közbeni megállók leghatékonyabb sorrendjének meghatározásához.

Útvonalak importálása

Az Utazástervező és a KENWOOD Route Collector útvonalgyűjtő oldal 10 útvonal adatait tudja megosztani. Az útvonalak megosztásához aktív internetkapcsolatra van szükség.

- 1 **Aktív internetkapcsolatnál válassza ki az Alkalmazások > Utazástervező lehetőséget.**
- 2 **Válasszon ki egy lehetőséget.**
 - Válassza a Nem lehetőséget egy helyi, mentett útvonal használatához.
 - Válassza az Igen lehetőséget a feltöltéshez és egy a KENWOOD útvonalgyűjtő oldalról származó oldal használatához.

Korábbi útvonalak és úti célok megtekintése

A funkció használata előtt engedélyeznie kell az utazási előzmények funkciót ([30. oldal](#)).

A térképen megtekintheti az előző útvonalakat, és azokat a helyeket, ahol megállt.

Válassza ki az Alkalmazások > Where I've Been lehetőséget.

A világóra használata

- 1 **Válassza ki az Alkalmazások > Világóra lehetőséget.**
- 2 **Szükség szerint válasszon ki egy várost, írjon be egy városnevet, majd válassza a Kész lehetőséget.**

A világtérkép megtekintése

Válassza ki az Alkalmazások > Világóra >  lehetőséget.

Az éjszakai órák a térkép sátozott területén láthatók.

A Dynamic Parking szolgáltatás használata

A funkció használata előtt fel kell iratkoznia a Dynamic Parking szolgáltatásra, és készülékét a csatlakoztatott szolgáltatások eléréséhez csatlakoztatnia kell WiFi-n keresztül. Ez a funkció nem érhető el minden területen.

- 1 **Válassza ki az Alkalmazások > Dynamic Parking lehetőséget**
- 2 **Válasszon ki egy parkolóhelyet.**

Néhány szó a myCameras funkcióról

A funkció használata előtt fel kell iratkoznia a myCameras szolgáltatásra, és készülékét a csatlakoztatott szolgáltatások eléréséhez csatlakoztatnia kell WiFi-n keresztül. Ez a funkció nem érhető el minden területen.

A forgalmi kamerák a nagyobb főútvonalak és útkereszteződések közlekedési viszonyairól készítenek élő képeket. Elmentheti a rendszeresen megtekinteni kívánt kamerákat.

- 1 **Válassza az Alkalmazások > myCameras lehetőséget.**
- 2 **Válassza ki a Hozzáadás érintéssel lehetőséget.**
- 3 **Válasszon egy utat vagy kereszteződést.**
- 4 **Válassza ki a Mentés lehetőséget.**

A Moziműsor funkció használata

A funkció használata előtt fel kell iratkoznia a Moziműsor szolgáltatásra, és készülékét a csatlakoztatott szolgáltatások eléréséhez csatlakoztatnia kell WiFi-n keresztül. Ez a funkció nem érhető el minden területen.

- 1 **Válassza az Alkalmazások > Moziműsor lehetőséget.**
- 2 **Válassza a  > Nap választása lehetőséget.**
- 3 **Válasszon a Filmcím vagy Mozi lehetőségek közül.**

Közlekedési információk

A beépített vevő segítségével a navigációs rendszer képes közlekedési adatok vételére és felhasználására. Közlekedési információ érkezése esetén megjelenik az esemény a térképen, így az útvonal megváltoztatható a közlekedési esemény elkerülése érdekében.



- A közlekedési információ nem érhető el minden területen.

FIGYELEM!

A Garmin és a JVC KENWOOD nem vállal felelősséget a közlekedési adatok pontosságáért és időszerűségéért.

Előfordulhat, hogy a közlekedési információk nem érhetők el minden területen és országban.

Közlekedési előfizetés aktiválása

Lehetőség van régiókra vagy országokra vonatkozó közlekedési előfizetés vásárlására. További tájékoztatást a www.garmin.com/kenwood weboldalon talál.

A forgalmi adatok magyarázata

Az Ön navigációs rendszere képes közlekedési információk fogadására a beépített közlekedésiadat-vevő vagy az INRIX forgalomszolgáltatásra való feliratkozás által. A közlekedési adatok vételéhez a közlekedési adatvevőnek a közlekedési adatokat sugárzó állomás adatátviteli hatósugarában kell lennie. A forgalmi infó előfizetés automatikusan aktiválódik, amint a navigációs rendszer műholdas jelet kap, miközben a készülék közlekedési adatokat vesz a szolgáltatótól. További előfizetéseket bármikor hozzáadhat a rendszerhez. A közlekedésiadat-vevőkről és a lefedett területekről a www.garmin.com/traffic oldalon olvashat információkat.

Közlekedési adatok az INRIX forgalomszolgáltatás használatával

Ha közlekedésiadat-előfizetést vásárol, akkor az INRIX forgalomszolgáltatás alkalmazás használatával fogadhatja a közlekedési adatokat. Ha az INRIX forgalomszolgáltatás alkalmazáshoz csatlakozik, és lefedettségű területen belül van, akkor készüléke elkezd megjeleníteni a közlekedési adatokat. A közlekedési adatok nem minden területen és régióban érhetők el.

Az INRIX forgalomszolgáltatással kapcsolatban tekintse meg a többi Kenwood kézikönyvet.

A Forgalom ikon

Forgalmi információ fogadásakor a Térkép oldalon megjelenik a forgalom ikon. A forgalom ikon a közlekedési helyzet állapotától függően eltérő színű.

Szín	Leírás	Jelentés
Zöld	Nem súlyos	Folyamatos forgalom.
Sárga	Közepesen súlyos	A forgalom kissé torlódik.
Piros	Nagyon súlyos	Jelentősen torlódott vagy leállított forgalom.
Szürke	Nincs adat	A forgalmi adatok nem frissültek.

Forgalom az útvonalon

Az útvonal tervezésekor a navigációs rendszer megvizsgálja a jelenlegi forgalmi helyzetet, és automatikusan a legrövidebb időre optimalizálja az útvonalat. Ha navigálás közben súlyos forgalmi akadály alakul ki az útvonalon, a navigációs rendszer automatikusan újratervezi az útvonalat. A Forgalom ikon  az aktuális útvonalon vagy úton kialakult forgalmi helyzet súlyosságának megfelelően változtatja színét. Előfordulhat, hogy a navigációs rendszer forgalmi akadályon át navigálja Önt, ha nincs másik lehetséges útvonal. A késés idejét a rendszer automatikusan hozzáadja az érkezés számított idejéhez.

Az útvonal forgalmának megtekintése

- 1 Útvonalon történő navigáció közben válassza ki az  lehetőséget.
 - 2 Válassza ki a Forgalom az útvonalon lehetőséget.
- Megjelenik a forgalmi események listája, az útvonalon található helyzetük szerint rendezve.
- 3 Válasszon ki egy eseményt.

Az útvonal közlekedési eseményeinek elkerülése manuálisan

- 1 A térképen érintse meg az  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a Forgalom az útvonalon lehetőséget.
- 3 Szükség esetén használja a nyilakat az útvonal további forgalmi akadályainak megtekintéséhez.
- 4 Válassza ki a  > Elkerülés lehetőséget.

Másik lehetséges útvonal használata

- 1 Autós útvonalon való haladás közben érintse meg az  ikont.
- 2 Válassza a További lehetséges útvonal lehetőséget.
- 3 Válasszon egy útvonalat.

Forgalom megtekintése a térképen

A forgalmi térkép színkóddal jelöli a forgalmi helyzetet, illetve a közeli utak esetleges közlekedési akadályait.

- 1 A térképen érintse meg az  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a Közlekedési viszonyok lehetőséget.

Forgalmi akadályok keresése

- 1 A térképen érintse meg az  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a Közlekedési viszonyok >  lehetőséget.
- 3 Válassza ki a lista egyik elemét.
- 4 Ha több forgalmi akadály van, a nyilak segítségével tekintse meg a további forgalmi akadályokat.

Közlekedési esemény megtekintése a térképen

- 1 A térképen érintse meg az  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a Közlekedési viszonyok lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy forgalmi ikont.

A forgalmi adatok magyarázata

A közlekedési jelölések magyarázata tartalmazza a forgalmi térképen található ikonokat és színeket.

- 1 A térképen érintse meg az  lehetőséget.
- 2 Válassza ki a Közlekedési jelölések magyarázata lehetőséget.

A beállítások testre szabása

Testre szabhatja GPS navigációs rendszerének beállításait.

A navigációs rendszer testre szabása

- 1 Válassza a Beállítások lehetőséget.
- 2 Válasszon ki egy beállításkategóriát.
- 3 Válassza ki azokat a beállításokat, amelyeket módosítani szeretne.

A térképbeállítások módosítása

Válassza ki a Beállítások > Térkép és jármű lehetőséget.

- **Jármű**—érintse meg a **Módosítás** elemet az Ön aktuális pozícióját jelölő ikon módosításához a térképen. Válassza ki a használni kívánt ikont, majd a **Mentés** lehetőséget.
- **Autótérkép nézet**—a térkép perspektívájának kiválasztása.
- **Térképészlet**: a térkép részletességének kiválasztása. A részletesebb megjelenítés lassíthatja a térkép behívását.
- **Térkép témája**—térképadatok színének módosítása.
- **Térképgombok**: A térképen megjelenő ikonok beállítása. A térképen max. három ikon jelenhet meg.
- **Térképprétegek**: A térképen megjelenő adatok beállítása.
- **Műszerfalak**: A térkép műszerfal nézetének beállítása.
- **myMaps**: Beállítja a készülék által használt telepített térképeket.

Térképek engedélyezése

- 1 Válassza ki a Beállítások > Térkép és jármű > myMaps lehetőséget.
- 2 Válasszon egy térképet.

A navigációs beállítások módosítása

Válassza a Beállítások > Navigáció menüpontot.

- **Tervezési mód**—útvonal-beállítások.
- **Elkerülések**—az útvonalon elkerülendő útjellemzők megadása.
- **Egyéni elkerülések**—lehetővé teszi egyénileg beállított úttípusok és területek elkerülését.
- **Speciális kerülőutak**—egy kerülőút hosszának beállítása.
- **Biztonságos üzemmód**—letilt minden olyan funkciót, amelyhez jelentős kezelői felügyelet szükséges, így vezetés közben elvonhatja a figyelmet.
- **GPS-szimulátor**—Megakadályozza, hogy az eszköz GPS-jeleket fogadjon, és így akkumulátorfeszültséget takarít meg.

A megjelenítési beállítások módosítása

Válassza ki a Beállítások > Kijelző lehetőséget.

- **Színes üzemmód**: világos háttérhez érintse meg a **Nappal**, sötét háttérhez az **Éjszaka**, illetve ha azt szeretné, hogy a rendszer automatikusan váltson a fenti két opció között, érintse meg az **Automatikus** opciót.

Útvonal-beállítások

Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Tervezési mód lehetőséget.

Az útvonal az adott útra vonatkozó sebességek és a jármű gyorsulási adatai alapján kerül megtervezésre.

- **Rövidebb idő**: olyan útvonalak tervezése, amelyeken gyorsabban haladhat, viszont előfordulhat, hogy nagyobb távolságot kell megtennie az úti célig.
- **Kisebb távolság**: olyan útvonalak tervezése, amelyeken kisebb távot kell megtennie, de előfordulhat, hogy az utazás tovább tart.
- **Kevesebb üzemanyag**: olyan útvonalak tervezése, amelyek kisebb üzemanyag-fogyasztással járnak, mint a többi útvonal.

Az időbeállítások frissítése

Válassza ki a Beállítások > Mértékegységek és idő lehetőséget.

- **Pontos idő:** a pontos idő automatikus frissítéséhez válassza az **Automatikus** lehetőséget. Ha az Automatikus lehetőség nincs kiválasztva, 15 perces lépésekben állíthatja be az időt.
- **Időformátum:** válasszon 12 órás, 24 órás vagy UTC időformátumot.
- **Mértékegységek**—a távolságra használt mértékegységek beállítása.

A nyelv beállítása

Válassza ki a Beállítások > Nyelv és billentyűzet lehetőséget.

- **Beszéd nyelve**—a hangparancsok nyelvének beállítása.
- **Billentyűzet nyelve**—a billentyűzet nyelvének beállítása.
- **Billentyűzetkiosztás**—a billentyűzetkiosztás beállítása.

Fokozott biztonság

Válassza ki a Beállítások > Navigáció > Tervezési mód lehetőséget.

- **Csökkentett mód:** a csökkentett mód be- és kikapcsolása.
A csökkentett mód mozgó jármű esetén letilt minden olyan funkciót, amelyhez jelentős kezelői felügyelet szükséges, így vezetés közben elvonhatja a figyelmet.

Készülék- és adatvédelmi beállítások

Válassza ki a Beállítások > Eszköz elemet.

- **Névjegy:** a szoftververzió számát, a készülék azonosítóját és a szoftver további jellemzőire vonatkozó információkat tartalmazza.



- Az információra a rendszerszoftver frissítésekor, illetve további térképadatok vásárlásakor van szükséges ([31. oldal](#)).
- **Utazási előzmények:** lehetővé teszi, hogy a készülék információkat rögzítsen a myTrends ([17. oldal](#)), a Where I've Been ([26. oldal](#)) és az Útnapló funkciók számára.
- **Utazási előzmények törlése**—törli az utazási előzményeket a myTrends ([17. oldal](#)), a Where I've Been ([26. oldal](#)) és az Útnapló funkciók esetében.

Beállítások visszaállítása

Lehetőség van meghatározott beállításkategóriák illetve az összes beállítás gyári alapértékekre történő visszaállítására.

- 1** **Válassza a Beállítások lehetőséget.**
- 2** **Ha szükséges, válasszon egy beállításkategóriát.**
- 3** **Válassza ki a > Visszaállít lehetőséget.**

Függelék

Ez a függelék további információkat nyújt a navigációs rendszerre vonatkozóan, pl. arról, hogyan frissítheti a szoftvert és a térképadatokat.

A szoftver frissítése

A navigációs rendszer szoftverének frissítéséhez USB-háttértároló eszközt kell csatlakoztatnia, és rendelkeznie kell internetkapcsolattal.

- 1 Látogasson el a www.garmin.com/kenwood webhelyre.
- 2 Válassza a Frissítés lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A térképadatok frissítése



- A DNN9150DAB három évig ingyenes térképfrissítést biztosít. További részletekért látogasson el a www.garmin.com/kenwood weboldalra.

A frissített térképadatokat megvásárolhatja a Garmin vállalatától, vagy a részletekkel kapcsolatban forduljon Kenwood márkakereskedőjéhez vagy a Kenwood ügyfélszolgálathoz.

- 1 Nyissa meg a www.garmin.com/kenwood weboldalt.
- 2 Válassza ki a Kenwood készüléknek megfelelő Order Map Updates menüpontot.
- 3 A térkép frissítéséhez kövesse a webhely utasításait.

Térfigyelő kamerák

VIGYÁZAT

A Garmin és a JVC KENWOOD nem vállal felelősséget a sebességmérő kamerák adatbázisának pontosságáért, illetve az azok használatából származó következményekért.

A térfigyelő kamerák információi nem mindenhol állnak rendelkezésre. Az elérhetőségről a <http://my.garmin.com> oldalon talál további információt. Az adott helyekre vonatkozóan a készülék több száz térfigyelő kamera helyét tartalmazza. A navigációs rendszer figyelmeztet, ha térfigyelő kamerához közelít, és azt is jelezheti, ha túl gyorsan hajt. Az információkat legalább hetente frissítik, így Ön minden esetben a legfrissebb adatokat használhatja.

Bármikor vásárolhat új régióra vonatkozó adatokat, vagy megújíthatja előfizetését. Minden megvásárolt régióadat-csomag rendelkezik lejáratí idővel.

Egyéni ÉH-k (Érdekes helyek)

Lehetőség van egyéni érdekes helyeket (ÉH) tartalmazó adatbázisok kézzel történő betöltésére, amelyek az interneten számos cég honlapjáról megszerezhetők. Néhány egyéni ÉH-adatbázis figyelmeztetéseket is tartalmazhat az egyes pontokra vonatkozóan, pl. térfelnyelő rendszer vagy iskolai zóna. A készülék jelzi, ha ilyen helyek közelébe ér a járművel. Az Ön felelőssége megbizonyosodni arról, hogy törvényesen használja-e a traffipax információkat az adott helyen.

VIGYÁZAT

A Garmin és a JVC KENWOOD nem vállal felelősséget egyéni ÉH-adatbázis használatának következményeiért, illetve az egyéni ÉH-adatbázisok pontosságáért.

Az ÉH-adatbázis letöltése után a Garmin POI Loader használatával telepítheti az érdekes helyeket egy USB-háttértároló eszközre. Az érdekes helyek letöltéséhez használjon USB-háttértároló eszközt.

A POI Loader a következő webhelyről tölthető le: www.garmin.com/products/poiloader. További információ a POI Loader súgójában található; a Súgó megnyitásához nyomja meg a **Súgó** gombot.



- Egyéni ÉH-k minden egyes készülékre történő áttöltésénél a rendszerben mentett többi egyéni ÉH törlésre kerül.

Egyéni érdekes helyek keresése

1 Válassza a Hová? > Kategóriák > Egyéni ÉH-k lehetőséget.

2 Válasszon kategóriát.

A legújabb ingyenes szoftverfrissítéseket (a térképadatokon kívül) a
Garmin termékek teljes élettartama alatt letöltheti a
Garmin weboldáról: www.garmin.com/kenwood



© 2015 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Egyesült Államok

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southamton, Hampshire, SO40 9LR Egyesült Királyság

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)

www.garmin.com

Termékszám: 190-01812-42 Rev. A

A Garmin® és a Garmin embléma a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye. Az ecoRoute™, a myTrends™ és a trafficTrends™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatai védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók. A HERE az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegynek számít. A Bluetooth® védjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. Az ebben a dokumentációban említett egyéb vállalatnevek és védjegyek birtokosai tulajdonát képezik. Minden jog fenntartva.