

KENWOOD

NAVIGACIJSKI SISTEM GPS

DNX5220BT
DNX5220

**PRIROČNIK ZA NAVIGACIJO
Z GPS-OM**

Kenwood Corporation

Varnostni ukrepi in pomembne informacije 4

Poišči in poiđi! 9

Iskanje restavracije	9
Sledenje načrtovani poti	10

Kam? 11

Iskanje naslova	11
Iskanje kraja z uporabo zemljevida	11
Razumevanje strani z informacijami	12
Iskanje nedavno najdenih krajev	12
Iskanje krajev na drugem območju	12
Omejevanje iskanja	12

Moji položaji 13

Shranjevanje najdenih krajev	13
Shranjevanje trenutnega položaja	13
Nastavitev položaja doma	13
Iskanje shranjenih krajev	14
Urejanje shranjenih krajev	14
Brisanje shranjenega kraja	14

Uvod 8

Prva nastavitev	8
-----------------	---

Zemljevid in druga orodja 15

Ogled strani zemljevida	15
Potovalni računalnik	15
Seznam odceпов	16
Stran z informacijami o GPS-u	16

Ustvarjanje in urejanje načrtovanih poti 17

Ustvarjanje nove shranjene načrtovane poti	17
Urejanje shranjene načrtovane poti	17
Dodajanje vmesne ciljne točke načrtovani poti	17
Shranjevanje aktivne načrtovane poti	17
Navigacija po shranjeni načrtovani poti	17
Ponovni izračun načrtovane poti	17
Brisanje vseh shranjenih načrtovanih poti	18
Ustavitev načrtovane poti	18
Dodajanje obvoza načrtovani poti	18
Dodajanje izogibanj	18

Uporaba dnevnikov 19

Prilagajanje dnevnika sledi	19
Uporaba dnevnikov kilometrine	19

Prometne informacije 20

Ogled prometnih dogodkov	20
Izogibanje prometnim dogodkom	20
Prometni simboli	21
Spreminjanje prometnih nastavitev	21
Dodajanje naročnine na sprejemnik prometnih informacij	22

Spreminjanje nastavitev 23

Spreminjanje splošnih nastavitev	23
Spreminjanje nastavitev za zemljevid	24
Spreminjanje nastavitev navigacije	25
Prilagajanje prometnih nastavitev	25
Ogled informacij (Vizitka)	25
Ponastavljanje nastavitev	25

Dodatek 26

Uporaba daljinskega upravljalnika	26
Posodobitev programske opreme	26
Posodabljanje podatkov zemljevidov	26
Čiščenje vseh uporabnikovih podatkov	26
Destinacije po meri	26

Ikone v priročniku

Pomembni varnostni ukrepi so namenjeni preprečevanju poškodb, itd.



Navedena so posebna navodila, dodatne razlage, omejitve in strani z referencami.

Varnostni ukrepi in pomembne informacije

Pred uporabo avtomobilskega navigacijskega sistema Kenwood pazno preberite te informacije in sledite navodilom v tem priročniku. Podjetji Kenwood in Garmin nista odgovorni za težave ali nesreče, ki so nastale zaradi neupoštevanja navodil v tem priročniku.

▲ OPOZORILA

Da preprečite poškodbe in požar, izvedite naslednje varnostne ukrepe:

- Da ne pride do kratkega stika, v enoto ne dajte kovinskih predmetov (kot so kovanci in kovinsko orodje).
- Med vožnjo ne glejte zaslona enote dlje časa.
- Za namestitve in napeljavo kablov tega izdelka so potrebne izkušnje in strokovno znanje. Iz varnostnih razlogov prepustite namestitve in napeljavo kablov strokovnjakom.

Če se ne izognete naslednjim potencialno nevarnim situacijam, lahko povzročite nesrečo ali trčenje ter s tem smrt ali hude telesne poškodbe.

Pri navigaciji pazno primerjajte informacije, ki so prikazane na navigacijskem sistemu, z vsemi razpoložljivimi viri za navigacijo, vključno s prometnimi znaki, vidnimi opažanji in zemljevidi. Iz varnostnih razlogov vedno odpravite neskladja ali vprašanja, preden nadaljujete z navigacijo.

Vozilo upravljajte varno. Ne dovolite, da vas navigacijski sistem med vožnjo zmoti, in bodite ves čas pozorni na vse razmere vožnje. Kolikor je mogoče, skrajšajte čas gledanja na zaslon navigacijskega sistema med vožnjo in po možnosti uporabljajte glasovne pozive.

Med vožnjo ne vnašajte ciljev, spreminjajte nastavitve in dostopajte do funkcij, ki zahtevajo daljšo uporabo kontrol navigacijskega sistema. Pred izvajanjem takih operacij varno ustavite v skladu s predpisi.

Glasnost sistema nastavite na dovolj nizko raven, da lahko med vožnjo slišite zunanje zvoke. Če ne morete slišati zunanjih zvokov, se morda ne boste mogli odzvati prometnim razmeram primerno. To lahko povzroči nesrečo.

Navigacijski sistem ne bo prikazal pravega trenutnega položaja vozila ob prvi uporabi po nakupu ali če akumulator vozila ni priključen. Signali satelitov GPS bodo kmalu sprejeti in prikazan po pravi položaj.

Bodite pozorni na okoljsko temperaturo. Uporaba navigacijskega sistema pri ekstremnih temperaturah lahko povzroči nepravilno delovanje ali poškodbe sistema. Enoto lahko poškoduje tudi močno tresenje, kovinski predmeti in vdor vode.

▲ OPOZORILA

Če se ne izognete naslednjim potencialno nevarnim situacijam, lahko povzročite telesne poškodbe ali materialno škodo.

Navigacijski sistem je zasnovan tako, da vam predlaga pot vožnje. Ne odraža cestnih zapor, razmer na cestah, zgoščenega prometa, vremenskih razmer in drugih dejavnikov, ki lahko vplivajo na varnost ali čas vožnje.

Navigacijski sistem uporabljajte samo kot navigacijski pripomoček. Navigacijskega sistema ne poskušajte uporabljati v namene, ki zahtevajo natančno merjenje smeri, razdalje, lokacije ali zemeljskega površja.

Globalni sistem za določanje položaja (GPS) upravlja vlada Združenih držav, ki je edina odgovorna za njegovo točnost in vzdrževanje. Vlada lahko sistem spremeni, kar lahko vpliva na točnost in učinkovitost opreme GPS, vključno z navigacijskim sistemom. Čeprav je navigacijski sistem natančna navigacijska naprava, se lahko vsako navigacijsko napravo zlorabi ali razume narobe, tako da ni več varna.

POMEMBNE INFORMACIJE

Ohranjanje akumulatorja vozila

Ta navigacijski sistem lahko uporabljate, ko je ključ za vžig nastavljen na ON ali ACC. Da bi varčevali z akumulatorjem, ga uporabljajte z vklopljenim motorjem, kadar je mogoče. Dolgotrajna uporaba navigacijskega sistema z izklopljenim motorjem lahko izprazni baterijo.

Informacije o podatkih o zemljevidu

Eden od ciljev podjetja Garmin je, da strankam zagotavlja najpopolnejše in najnatančnejše karte, ki so mu na voljo po primerni ceni. Uporabljamo kombinacijo vladnih in zasebnih podatkovnih virov, ki so navedeni v dokumentaciji izdelka ter sporočilih o avtorskih pravicah, ki so prikazana stranki. Dejansko vsi podatkovni viri do neke mere vsebujejo netočne ali nepopolne podatke. V nekaterih državah zemljepisni podatki niso na voljo ali pa so nedopustno dragi.

Licenčna pogodba za programsko opremo

Z UPORABO NAPRAVE DNX5220/DNX5220BT SPREJEMATE POGOJE IN DOLOČBE NASLEDNJE LICENČNE POGODBE ZA PROGRAMSKO OPREMO. POZORNO PREBERITE TO POGODBO.

Garmin vam podeljuje omejeno licenco za uporabo programske opreme, ki je vgrajena v napravi ("programska oprema"), v dvojiški izvršljivi obliki pri normalni uporabi izdelka. Naslov, lastninske pravice in pravice intelektualne lastnine v in za programsko opremo so last podjetja Garmin.

Strinjate se, da je programska oprema last podjetja Garmin in da je zaščiten z zakoni o avtorskih pravicah Združenih držav Amerike in z mednarodnimi pogodbami o avtorskih pravicah. Strinjate se tudi s tem, da so struktura, sestava in koda programske opreme dragocene poslovne skrivnosti podjetja Garmin ter da programska oprema v izvorni kodi ostane dragocena poslovna skrivnost podjetja Garmin. Strinjate se s prepovedjo razstavljanja programske opreme ali kateregakoli njenega dela, razduževanja, spreminjanja, povratnega inženiringa in spreminjanja v za človeka berljivo obliko in s prepovedjo ustvarjanja izvedenih izdelkov, ki temeljijo na programski opremi. Strinjate se, da programske opreme ne boste izvažali ali ponovno izvažali v nobeno državo tako, da bi kršili zakone za nadzor izvoza Združenih držav Amerike.

Licenčna pogodba za končnega uporabnika programske opreme NAVTEQ®

Lastnik programske opreme, ki je vdelana v Garminov izdelek ("programska oprema") je Garmin Ltd. ali njegove podružnice ("Garmin"). Lastnik podatkov zemljevidov tretjih oseb, ki so vdelani v Garminov izdelek ali ga dobite skupaj z njim, ("podatki") je NAVTEQ North America LLC in so licencirani za podjetje Garmin. Programska oprema in podatki so zaščiteni z zakoni o avtorskih pravicah in mednarodnimi sporazumi o avtorskih pravicah. Programska oprema in podatki se licencirajo in ne prodajajo. Programska oprema in podatki so zagotovljeni v skladu s to licenco in predmet teh pogojev in določil, s katerimi se strinjata končni uporabnik ("vi" ali "vaš") na eni strani in Garmin ter njegovi dajalci licenc (vključno z njihovimi dajalci licenc in dobavitelji) in povezana podjetja na drugi strani.

POMEMBNO: PRED UPORABO IZDELKA POZORNO PREBERITE LICENCO. NAMESTITEV, KOPIRANJE ALI DRUGE VRSTE UPORABE POTRUJEJO, DA STE LICENCO PREBRALI IN SE STRINJATE S POGOJI. ČE SE S POGOJI NE STRINJATE, ZA NADOMESTILO CELOTNEGA ZNESKA CELOTEN IZDELEK VRNITE V 10 DNEH OD DATUMA NAKUPA (ČE STE KUPILI NOV IZDELEK): (1) PRODAJALCU, PRI KATEREM STE KUPILI TA IZDELEK; (2) NA NASLOV Garmin INTERNATIONAL, INC. CUSTOMER SERVICE, 1200 EAST

151st STREET, OLATHE, KS 66062, ZDA; (3) NA NASLOV Garmin (EUROPE) LTD., LIBERTY HOUSE, HOUNSDOWN BUSINESS PARK, SOUTHAMPTON, SO40 9RB, ZDRUŽENO KRALJESTVO; ALI NA NASLOV (4) Garmin CORPORATION CUSTOMER SERVICE, No. 68, JANGSHU 2nd ROAD, SHUIR, TAIPEI COUNTY, TAJVAN.

Licenčni pogoji in določila

Garmin ("mi" ali "nami") vam zagotavlja medije za shranjevanje, ki vsebujejo računalniško programsko opremo ("programska oprema") in vdelane ali spremljajoče podatke zemljevidov, vključno s "spletno" ali elektronsko dokumentacijo in natisnjenimi gradivi (ki se za namene te pogodbe skupaj imenujejo "izdelek") in vam zagotavlja omejeno, neizključno licenco za uporabo izdelka v skladu s pogoji te pogodbe. Strinjate se, da boste podatke in Garminov izdelek uporabljali izključno v zasebne namene, ali če je to mogoče, v namene notranjega poslovanja podjetja, ne boste pa jih uporabljali v storitvenih oddelkih, jih uporabljali skupaj z drugimi, jih preprodajali ali jih uporabljali v druge namene. V skladu s to pogodbo, vendar z upoštevanjem omejitev, določenih v naslednjih odstavkih, lahko te podatke, če je to nujno potrebno, kopirate za (i) ogled, in (ii) shranjevanje, vendar pa pri tem ni dovoljeno odstraniti nobenega prikazanega obvestila o avtorskih pravicah, prav tako pa programske opreme ali podatkov ni dovoljeno spreminjati na kakršen koli način. Strinjate se, da na noben drug način ne boste reproducirali, kopirali, spreminjali, razstavljali, razčlenjevali, izvajali obratnega inženiringa ali ustvarjali izvedenih izdelkov iz katerega koli dela izdelka in ga ne boste prenašali ali distribuirali v kakršni koli obliki, za kakršen koli namen, razen v obsegu, ki ga dovoljujejo obvezni zakoni.

Omejitve. Razen, kjer ste za to pridobili eksplicitno Garminovo licenco in brez omejevanja prejšnjega odstavka, podatkov ne smete uporabljati s kakršnimi koli izdelki, sistemi ali aplikacijami, ki so nameščene ali na kakršen koli drug način povezane ali v komunikaciji z vozili in ki omogočajo odpravo, upravljanje voznih parkov ali druge uporabe, kjer podatke osrednji nadzorni center uporablja za odpravo voznega parka. Poleg tega vam je prepovedano oddajanje ali posojanje podatkov ali Garminovih izdelkov s podatki kateremu koli drugemu posamezniku ali pravni osebi. Take izdelke lahko oddajajo samo podjetja za najemanje avtomobilov, ki jih je Garmin pisno pooblastil za oddajanje Garminovih izdelkov s podatki.

Brez jamstva. Ta izdelek (vključno s podatki) vam je zagotovljen "kot je". Strinjate se, da ga uporabljate na lastno odgovornost. Garmin in njegovi dajalci licenc (in njihovi dajalci licenc in dobavitelji) ne dajejo nikakršnih garancij, zastopanj ali jamstev, izraženih ali nakazanih, ki izhajajo iz zakonov ali iz druge in vključujejo, vendar niso omejeni na, vsebino, kakovost, natančnost, celovitost, učinkovitost, zanesljivost, trženje

in primernost za določen namen, koristnost, uporabo ali rezultate, ki jih dobite iz izdelka ali da bodo podatki ali strežnik delovali nemoteno ali brez napak.

Omejitve odgovornosti za jamstvo. Garmin IN NJEGOVI DAJALCI LICENC (VKLJUČNO Z NJIHOVIMI DAJALCI LICENC IN DOBAVITELJI) ZAVRAČAJO ODGOVORNOST ZA KATERO KOLI JAMSTVO, IZRAŽENO ALI NAKAZANO, ZA KAKOVOST, UČINKOVITOST DELOVANJA, TRŽENJE, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN ALI NEKRŠITVE. NOBEN USTNI ALI PISNI NASVET ALI INFORMACIJE, KI JIH ZAGOTOVI Garmin ALI NJEGOVI DOBAVITELJI IN DAJALCI LICENC NE BODO USTVARILI JAMSTVA. NA TAK NASVET ALI INFORMACIJE SE NE SMETE ZANESTI. TO ZAVRAČANJE ODGOVORNOSTI ZA JAMSTVA JE KLJUČEN POGOJ TE POGODBE. Nekatere zvezne države, teritoriji in države ne dovoljujejo izključitve nekaterih jamstev, zato zgornje izključitve za vas morda ne veljajo.

Zavračanje odgovornosti. Garmin IN NJEGOVI DAJALCI LICENC (VKLJUČNO Z NJIHOVIMI DAJALCI LICENC IN DOBAVITELJI) NE BODO ODGOVORNI: ZA KAKRŠNO KOLI TERJATEV, ZAHTEVO ALI DEJANJE, NE GLEDE NA VZROK TERJATVE, ZAHTEVE ALI DEJANJA, KI JE POVZROČILO IZGUBO, POŠKODBE ALI ŠKODO, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, IN KI SO JIH MORDA POVZROČILE UPORABA ALI LASTNIŠTVO PODATKOV; ALI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKOV, POGODB ALI PRIVARČEVANIH SREDSTEV ALI KAKRŠNO KOLI DRUGO NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI JE POSLEDICA VAŠE UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE TEH PODATKOV, NAPAK V PODATKIH ALI INFORMACIJAH ALI KRŠENJA TEH POGOJEV IN DOLOČIL, V TOŽBI ZARADI POGODBE ALI ODŠKODNINSKEGA SPORA ALI NA OSNOVI JAMSTVA, ČEPRAV SO BILLI Garmin ALI NJEGOVI DAJALCI LICENC OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE. SKUPNA ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST PODJETJA GARMIN IN NJEGOVIH DAJALCEV LICENC S SPOŠTOVANJEM DOLOČIL V TEJ POGODBI ALI V SKLADU Z GARMINOVIMI IZDELKI ALI PODATKI NE BO PRESEGLA \$1.000. Nekatere zvezne države, teritoriji in države ne dovoljujejo izključitve nekaterih jamstev ali omejitev škode, zato do tega obsega zgornje omejitve za vas morda ne veljajo.

Omejitve odgovornosti za potrditve. Sklici na katere koli izdelke, storitve, postopke, hiperpovezave do tretjih oseb ali drugih podatkov imena blagovna znamke, proizvajalca, dobavitelja ali drugih ne pomenijo nujno, da jih Garmin ali dajalci licence podpirajo, sponzorirajo ali priporočajo. Podatki o izdelkih in storitvah so odgovornost izključno vsakega ponudnika. Ime in logotip NAVTEQ®, blagovni znaki ter logotipa NAVTEQ in NAVTEQ ON BOARD® ter druge blagovne znamke in trgovsko ime, katerih lastnik je NAVTEQ North America LLC, ne smete uporabljati v kateri koli komercialni namen brez predhodne pisne odobritve podjetja NAVTEQ.

Nadzor izvoza. Strinjate se, da nobenega dela zagotovljenih podatkov ali neposrednega izdelka teh podatkov ne boste izvažali iz kjer koli, razen, če je to v skladu, skupaj z izpolnjenimi vsemi licencami in odobritvami, z ustreznimi izvoznimi zakoni, pravili in določili.

Nadomestila za škodo. Strinjate se, da boste podjetje Garmin in njegove dajalce licenc (vključno z ustreznimi dajalci licenc, dobavitelji, prevzemniki, podružnicami, povezanimi podjetji in njihovimi uslužbenci, direktorji, zaposlenimi in njihovimi delničarji, zastopniki in predstavniki) izključili in branili pred kakšno koli odgovornostjo, izgubo, poškodbami (vključno s poškodbami, ki se končajo s smrtjo), zahtevki, dejanji, stroški, odhodki ali terjatvami, izraženo na kakršen koli način, vključno z, vendar ne omejeno na, stroške za odvetnike, ki izhajajo ali so povezani z vašo uporabo ali lastništvom izdelka (vključno s podatki).

Celotna pogodba. Ti pogoji in določila predstavljajo celotno pogodbo med podjetjem Garmin (in njegovimi dajalci licenc, vključno z njihovimi dajalci licenc in dobavitelji) in vami, ki se nanaša na ustrezno zadevo in v celoti nadomešča katere koli in vse prejšnje pisne ali ustne pogodbe z nami, ki se nanašajo na ustrezno zadevo.

Veljavno pravo.

(a) Za podatke NAVTEQ v Evropski uniji

Za zgornje pogoje in določila veljajo zakoni Nizozemske brez upoštevanja (i) sporov zakonov in določil ali (ii) konvencije za pogodbe za mednarodno prodajo blaga Združenih narodov, ki je izrecno izključena. Strinjate se, da boste za kakršne koli in vse spore, terjatve in dejanja, ki izhajajo ali so povezani s podatki, ki so vam zagotovljeni v skladu s to pogodbo upoštevali zakonodajo Nizozemske.

(b) Za podatke NAVTEQ v severni Ameriki in v drugih državah, ki niso v Evropski uniji

Za zgornje pogoje in določila veljajo zakoni zvezne države Illinois brez upoštevanja (i) sporov zakonov in določil ali (ii) konvencije za pogodbe za mednarodno prodajo blaga Združenih narodov, ki je izrecno izključena. Strinjate se, da boste za kakršne koli in vse spore, terjatve in dejanja, ki izhajajo ali so povezani s podatki, ki so vam zagotovljeni v skladu s to pogodbo upoštevali zakonodajo zvezne države Illinois.

Vladni končni uporabniki. Če je končni uporabnik agencija, oddelek ali druga pravna oseba vlade Združenih držav ali pa jo v celoti ali delno financira vlada Združenih držav, mora biti uporaba, kopiranje, reprodukcija, izdajanje, spreminjanje, razkrivanje ali prenašanje izdelkov in spremljajoče dokumentacije v skladu z ustreznimi omejitvami, določenimi v členih DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUN 1995) (določitev DOD o komercialni računalniški programski opremi), DFARS 27.7202-1 (pravilnik DOD o komercialni računalniški

programski opremi), FAR 52.227-19 (JUN 1987) (klavzula o komercialni računalniški programski opremi za civilne agencije), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (tehnični podatki DOD – klavzula o komercialnih izdelkih); FAR 52.227-14 o nadomestnih klavzulah I, II in III (JUN 1987) (tehnični podatki za civilne agencije in klavzula o nekomercialni računalniški programski opremi); in/ali FAR 12.211 ter FAR 12.212 (pridobitve komercialnih izdelkov). V primeru spora med določili FAR in DFARS, določenimi v tej pogodbi, in to licenco, bo veljalo določilo, ki bolj omejuje omejitve vladnih pravic. Pogodbenik/proizvajalec je Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, ZDA in NAVTEQ® North America LLC, 222 Merchandise Mart Plaza, Suite 900, Chicago, Illinois 60654.

Naročniška pogodba končnega uporabnika prometnih storitev

Ponudnik prometnih storitev je imetnik pravic do informacij o nevarnosti v prometu in do omrežja RDC/TMC, ki se uporablja za posredovanje le-teh. Nobenega dela informacij o nevarnosti v prometu ni dovoljeno spreminjati, kopirati, skenirati ali kakor koli drugače reproducirati, podvojevati, znova objavljati, prenašati ali distribuirati. Strinjate se, da boste ponudnika prometnih informacij (in njegova povezana podjetja) ter podjetje Garmin Ltd. (in njegove podružnice) varovali, branili in izključili iz kakršne koli in vseh odgovornosti, škode, stroškov in drugih izdatkov, ki nastanejo neposredno ali posredno zaradi (a) vaše nedovoljene uporabe podatkov o nevarnostih v prometu ali omrežja RDS/TMC, (b) vašega kršenja te naročniške pogodbe končnega uporabnika in/ali (c) vaših nedovoljenih ali nezakonitih s tem povezanih dejavnosti.

Podatki prometnih storitev so zgolj informativni. Prevzimate vso odgovornost za uporabo. Ponudnik prometnih storitev, Garmin Ltd. (in njegove podružnice), in njegovi dobavitelji ne jamčijo za vsebino, informacije o prometnih razmerah in razmerah na cestah, uporabnost načrtovanih poti in hitrost.

Garmin in njegovi ponudniki prometnih storitev ne jamčijo za primernost in združljivost prometnih informacij z Garminovim izdelkom in ne jamčijo pravilnega delovanja prometnih storitev, vgrajenih in povezanih z Garminovim izdelkom. Garmin in njegovi ponudniki prometnih storitev tudi ne jamčijo za zanesljivost, točnost, izčrpnost in celovitost prometnih informacij, ki so lahko občasno delno netočne in/ali nepravilne. Kolikor dovoljuje veljavna zakonodaja, so izrecno izključena vsa kakršna koli jamstva glede prometnih informacij, vključno z, vendar ne omejeno na, jamstvo za trženje, primernost za določen namen, točnost ali celovitost prometnih informacij in/ali odsotnost virusov.

Garmin in njegovi ponudniki prometnih storitev zavračajo vso odgovornost za kakršno koli izgubo, poškodbo ali škodo, ki je posledica uporabe ali nezmožnosti uporabe Garminovega izdelka in prometnih informacij zaradi vremenskih neveščnosti, uničenja oddajnikov in/ali druge radiodifuzijske infrastrukture, naravne nesreče in/ali nezanesljivosti, ne celovitosti ali netočnosti prometnih informacij. Garmin in njegovi ponudniki prometnih storitev v nobenem primeru ne odgovarjajo za neposredno, posredno, posebno ali posledično škodo (vključno z, brez omejitve, neposredno, posredno, posledično ali zgledno škodo zaradi izgube poslovanja, izgube dobička, prekinitve poslovanja ali izgube poslovnih podatkov), ki je posledica uporabe ali nezmožnosti uporabe Garminovega izdelka ali prometnih informacij, čeprav je bil Garmin obveščen o možnosti te škode.


Uvod

Ko prvič uporabljate navigacijski sistem Kenwood, nastavite sistem.

Prva nastavitvev

To so koraki za nastavitvev sistema. Te korake je običajno treba izvesti samo enkrat.

- Izberite jezik.
- Izberite trenutni časovni pas.
- Izberite, ali naj se sistem samodejno nastavi na poletni/zimski čas.
- Izberite merske enote (ameriške milje ali metrične enote).



Poišči in pojdi!

Sledite navodilom na naslednjih dveh straneh, da poiščete kraj in se odpeljete do njega.

Iskanje restavracije


1 Pritisnite Kam?.



2 Pritisnite Hrana, Hotel....




3 Pritisnite Hrana in pijača.




4 Pritisnite kategorijo hrane.



5 Pritisnite kraj.



6 Pritisnite Pojdi na.



Sledenje načrtovani poti


Z uporabo zemljevida sledite načrtovani poti do cilja. Med potovanjem vas navigacijski sistem vodi do cilja z glasovnimi pozivi, puščicami in usmeritvami na vrhu zemljevida. Če skrenete z izvirne načrtovane poti, navigacijski sistem ponovno izračuna načrtovano pot in posreduje navodila zanjo.



Načrtovano pot predstavlja označena črta. Privzeta barva črte je zelena.



Sledite puščicam.



Cilj je označen s karirasto zastavo.

Za dodatne informacije o uporabi zemljevida in drugih orodij si oglejte strani 15–16.


Kam?

V meniju Kam? je več kategorij, ki omogočajo hitro iskanje destinacij. Meni Kam? uporabite za enostavno iskanje.

Iskanje naslova


- 1 Na strani z menijem pritisnite Kam? >

 Naslov.



- 2 Izberite državo. Pritisnite Preišči vse ali izberite mesto.

V katerem mestu/postni st. je naslov?

 Isci med vsemi mesti

Izberite mesto/postno st.

Nazaj

- 3 Vnesite številko naslova in pritisnite Končano.

Vnesite hisno številko



- 4 Vnesite ime ulice in pritisnite Končano.

Vnesite ulico





- 5 Izberite ulico. Po potrebi izberite mesto.



- 6 Po potrebi izberite naslov. Pritisnite Pojdi na.



Iskanje kraja z uporabo zemljevida

- 1 Na strani z menijem pritisnite  Prikaži zemljevid. Pritisnete lahko tudi  Kam? > Pregledovanje zemljevida. Pritisnite kjer koli na zemljevidu, da ga postavite tako, da bo lokacija na sredini.

- 2 Pritisnite katerikoli predmet na zemljevidu. Pritisnite Pregled.



Naslednja stran ►


3 Pritisnite Pojdi na ali Dodatno.



- Pritisnite ikoni **+** in **-** za povečavo in pomanjšavo.
- Pritisnite predmet na zemljevidu. Zemljevid je postavljen tako, da je ta lokacija na sredini zemljevida, na izbrani predmet pa kaže puščica.
- Pritisnite **Pregled**, da odprete stran z informacijami o lokaciji. Za dodatne informacije si oglejte naslednji razdelek.
- Pritisnite **Shrani kot priljubljeno**, da shranite lokacijo, izbrano s kazalcem, med priljubljene.
- Pritisnite **Nazaj** za vrnitev na prejšnji zaslon.

Razumevanje strani z informacijami

Ko najdete lokacijo, jo izberite na seznamu rezultatov iskanja, da odprete stran z informacijami o elementu.



Stran z informacijami

Pritisnite **Pojdi na**, da ustvarite in sledite načrtovani poti do te lokacije.

Pritisnite **Dodatno** za ogled drugih možnosti za to lokacijo:

- **Vstavi v trenutno načrtovano pot** – dodajte to točko kot naslednji postanek v načrtovani poti.
- **Dodaj kot priljubljeno** – dodajte lokacijo med priljubljene. Za dodatne informacije si oglejte naslednjo stran.
- **Poišči blizu točke** – poiščite lokacijo blizu te točke.
- **Pregledovanje zemljevida** – lokacijo si oglejte na zemljevidu.

Iskanje nedavno najdenih krajev

Zadnjih 50 najdenih mest se shrani v Zadnje rezultate.

- 1 Pritisnite **Kam?** > **Zadnji rezultati**.
- 2 Izberite element na seznamu rezultatov iskanja.

Pritisnite **Kategorija** za prikaz zadnjih rezultatov za določeno kategorijo, kot je **Hrana**, **Hotel**....

Iskanje krajev na drugem območju

Lokacije lahko iščete na drugem območju, kot je drugo mesto ali bližina vašega cilja.

- 1 Na seznamu rezultatov iskanja pritisnite **Blizu**
- 2 Izberite eno od možnosti iskanja.

Omejevanje iskanja

Za omejitev iskanja lahko črkujete del imena lokacije, ki jo iščete.

- 1 Na seznamu rezultatov iskanja pritisnite **Črkovanje**.
- 2 Vnesite del imena in pritisnite **Končano**.

Moji položaji

V možnosti Moji položaji lahko shranite najljubše kraje. V možnosti Moji položaji lahko shranite tudi domačo lokacijo.


Shranjevanje najdenih krajev

Ko najdete kraj, ki ga želite shraniti, ga izberite na seznamu rezultatov.

1 Pritisnite Dodatno.



2 Pritisnite Dodaj kot priljubljeno.




Shranjevanje trenutnega položaja

Na strani z menijem pritisnite Prikaži zemljevid.

1 Pritisnite kjerkoli na zemljevidu.



2 Pritisnite Shrani kot priljubljeno.



Nastavitev položaja doma

Za kraj, kamor se največkrat vračate, lahko nastavite položaj doma. Na strani z menijem pritisnite **Kam?**.

1 Pritisnite Pojdi domov.

2 Izberite možnost.

3 Pritisnite Shrani dom.

Ko nastavite položaj doma, pritisnite **Kam?** in nato **Pojdi domov**.

Iskanje shranjenih krajev


Na strani z menijem pritisnite **Kam?**.

- 1 Pritisnite Moji položaji.**
- 2 Pritisnite Priljubljene.**
- 3 Pritisnite shranjeni kraj.**

Urejanje shranjenih krajev

Na strani z menijem pritisnite **Orodja > Moji podatki > Priljubljene**.

- 1 Pritisnite Uredi/Preglej priljubljene.**
- 2 Pritisnite element, ki ga želite urejati.**
- 3 Pritisnite Uredi.**
- 4 Pritisnite element, ki ga želite urejati.**

- **Ime** – s tipkovnico na zaslonu vnesite novo ime za lokacijo.
- **Lokacija** – uredite lokacijo kraja. Uporabite lahko zemljevid ali pa z uporabo tipkovnice vnesete nove koordinate.
- **Višina** – vnesite višino shranjenega kraja.
- **Kategorija** – dodelite ta kraj kategoriji. Pritisnite  za ogled kategorij.
- **Simbol** – izberite simbol, ki naj bo za to lokacijo prikazan na zemljevidu.

Brisanje shranjenega kraja

Na strani z menijem pritisnite **Orodja > Moji podatki > Priljubljene**.

- 1 Pritisnite Izbrisi priljubljene.**
- 2 Pritisnite Po izbiri.**
 - **Po izbiri** – pritisnite posamezno lokacijo in izbrišite samo njo.
 - **Po kategoriji** – izberite kategorijo, da izbrišete vse lokacije, ki so ji dodeljene.
 - **Izbrisi vse** – odstrani vse shranjene kraje iz priljubljenih.
- 3 Pritisnite shranjeno lokacijo.**
- 4 Pritisnite Izbrisi.**

Zemljevid in druga orodja

V tem razdelku so na voljo podrobne informacije o strani z zemljevidi, strani potovalnega računalnika, strani s seznamom odceпов in strani z informacijami o GPS-u.

Ogled strani zemljevida

Na strani z menijem pritisnite **Prikaži zemljevid**, da odprete zemljevid. Za ogled dodatnih informacij pritisnite območje na zemljevidu, kot je opisano spodaj. Ikona položaja prikazuje ▲ vašo trenutno lokacijo.



Stran zemljevida med navigacijo po načrtovani poti

- 1 Med navigacijo po načrtovani poti pritisnite besedilno vrstico, da odprete seznam odceпов. Oglejte si stran 16.
- 2 Razdalja do naslednjega odcepa.
- 3 Pritisnite za pomanjšavo.
- 4 Pritisnite za povečavo.
- 5 Pritisnite zemljevid, da si ogledate in prebrskate 2-dimenzionalni zemljevid.
- 6 Pritisnite podatkovno polje **Hitrost** ali **Čas prihoda**, da odprete potovalni računalnik.



- Med potovanji po glavnih cestah se lahko prikaže ikona omejitve hitrosti. Ikona prikazuje trenutno omejitev hitrosti na cesti.

Potovalni računalnik

Potovalni računalnik prikazuje trenutno hitrost in nudi koristno statistiko o potovanju.

Za ogled potovalnega računalnika na zemljevidu izberite **Hitrost** ali **Prihod**. Ali pa na strani z menijem pritisnite **Orodja** > **Potovalni računalnik**.



- 1 Trenutna smet potovanja
- 2 Trenutna hitrost
- 3 Razdalja do končnega cilja
- 4 Skupna prevožena razdalja (merilnik prevožene poti)
- 5 Pritisnite **Ponastavi potovalni računalnik** za ponastavitev vseh podatkov v potovalnem računalniku.
- 6 Za ponastavitev maksimalne hitrosti pritisnite **Ponastavi maks.**



Seznam odceпов

Seznam odceпов vsebuje navodila zavoj za zavojem za celotno načrtovano pot ter informacije o prihodu.

Med navigacijo po načrtovani poti pritisnite besedilno vrstico na strani zemljevida, da odprete seznam odceпов. Ali pa na strani z menijem pritisnite **Orodja > Seznam odceпов**.





Razdalja do cilja	Cas prihoda	Cas do cilja
143 ^k _m	10:41	01:28
1 Smer tega odcepa	2 Izberite odcep za A1 na desni 01:57	
2 Nadaljujte desno na A2/E70 proti Grosuplje/Novo Mesto 04:50	3 Navodila za zavijanje	
Nazaj	Uredi ruto	Poglej vse

- 1 Smer tega odcepa
- 2 Razdalja do tega odcepa
- 3 Navodila za zavijanje

- Pritisnite **Prikaži vse** za ogled vseh odceпов na načrtovani poti. Pritisnite  in  za pomikanje po seznamu.
- Pritisnite odcep za ogled le-tega na zemljevidu (stran Naslednji odcep).




Stran Naslednji odcep

- Pritisnite  in  za pomikanje med vsemi odceповi na načrtovani poti. Pritisnite  in  za povečavo oziroma pomanjšavo odcepa na zemljevidu.

Stran z informacijami o GPS-u

Na strani z menijem pritisnite stolpce moči signalov v zgornjem levem kotu za ogled strani z informacijami o GPS-u. Ali pa na strani z menijem pritisnite **Orodja > Informacije o GPS-u**.



- 1 Prikaz neba
- 2 Stolpci moči satelitskih signalov

Prikaz neba prikazuje satelite, ki jih sprejmate. Stolpci moči satelitskih signalov označujejo moč posameznega satelita, ki ga sprejmate. Poln stolpec označuje, da je satelit GPS pripravljen na uporabo.

Nastavitve GPS-a

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve > Splošno > GPS**. Do nastavitvev GPS-a lahko dostopite tudi s pritiskom gumba **Nastavitve GPS-a** na strani z informacijami o GPS-u.

- **Simulacijski način** – pritisnite **Izklopljeno**, da izklopite sprejemnik GPS.
- **Nastavi položaj** – če je omogočena uporaba v hiši, nastavite vaš položaj. Izberite vašo lokacijo na zemljevidu in pritisnite **OK**.
- **WAAS/EGNOS** – onemogočite in omogočite WAAS/EGNOS. WAAS in EGNOS sta sistema satelitov in postaj na Zemlji za popravke signalov GPS, kar omogoča še natančnejše določanje položaja. Da bi izvedeli več o sistemih WAAS in EGNOS, obiščite www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Ustvarjanje in urejanje načrtovanih poti

V tem razdelku je opisano ustvarjanje in prilagajanje načrtovanih poti.

Ustvarjanje nove shranjene načrtovane poti

Na strani z menijem pritisnite **Orodja > Moji podatki > Načrtovane poti**.

- 1 Pritisnite Ustvari novo shranjeno načrtovano pot.**
- 2 Izberite možnost in pritisnite Naprej. Izberite začetno točko.**
- 3 Izberite možnost in pritisnite Naprej. Izberite končno točko.**
- 4 Da bi dodali postanek, pritisnite Da in nato Naprej. Izberite točko.**
- 5 Izberite prioritete razvrščanja in izračuna načrtovane poti ter pritisnite Naprej.**
- 6 Pritisnite Dokončaj.**

Urejanje shranjene načrtovane poti

Na strani z menijem pritisnite **Orodja > Moji podatki > Načrtovane poti**.

- 1 Pritisnite Uredi/Preglej načrtovane poti.**
 - 2 Pritisnite načrtovano pot, ki jo želite urejati.**
 - 3 Pritisnite Uredi.**
 - 4 Pritisnite element, ki ga želite urejati.**
- Preimenuj** – s tipkovnico na zaslону vnesite novo ime za načrtovano pot.
 - Uredi/Preglej točke** – dodajajte, razporejajte, odstranjujte, ponovno določajte vrstni red in pregledujte točke na načrtovani poti. Za dodatne informacije si oglejte naslednji razdelek.
 - Spremeni prioriteto** – spremenite prioriteto izračuna na Krajši čas, Krajšo razdaljo ali Izven ceste.
 - Izbrši načrtovano pot** – izbršite to načrtovano pot.

Dodajanje vmesne ciljne točke načrtovani poti

Ko ustvarjate načrtovano pot, ji lahko dodajate vmesne ciljne točke (postanke). Načrtovani poti lahko točke dodate tudi med njenim urejanjem, kot je opisano spodaj. Za začetek urejanja načrtovane poti sledite korakom v prejšnjem razdelku.

- 1 Pritisnite Uredi/Preglej točke.**
- 2 Pritisnite Dodaj.**
- 3 Pritisnite mesto, kamor želite dodati točko.**
- 4 Pritisnite način in nato izberite točko.**
- 5 Po potrebi dodajte več točk. Ko končate, pritisnite Končano.**

- Samodejno razporedi** – točke razporedi za najkrajšo načrtovano pot.
- Odstrani** – pritisnite točko, ki jo želite odstraniti, in nato Odstrani.
- Ponovno določi vrstni red** – pritisnite točko, ki jo želite premakniti, in nato **Pomik navzgor** ali **Pomik navzdol**. Ko končate, pritisnite **Končano**.
- Pregled** – omogoča ogled strani z informacijami za vse točke na načrtovani poti. Za podrobnosti o strani z informacijami si oglejte stran 12.

Shranjevanje aktivne načrtovane poti

Na strani z menijem pritisnite **Orodja > Moji podatki > Načrtovane poti > Shrni aktivno načrtovano pot**.


Navigacija po shranjeni načrtovani poti

Na strani z menijem pritisnite **Orodja > Moji podatki > Načrtovane poti > navigacija po shranjeni načrtovani poti**. Pritisnite načrtovano pot, po kateri želite navigirati.

Ponovni izračun načrtovane poti

Na strani z menijem pritisnite **Orodja > Moji podatki > Načrtovane poti > Ponovno izračunaj načrtovano pot**.

Brisanje vseh shranjenih načrtovanih poti

Na strani z menijem pritisnite **Orodja** > **Moji podatki** > **Načrtovane poti** >  > **Izbrisi vse shranjene načrtovane poti.**

Ustaveitev načrtovane poti



Na strani z menijem pritisnite **Ustavi**. Nato pritisnite **Da**.

Dodajanje obvoza načrtovani poti


Če morate obvoziti del trenutne načrtovane poti, odprite stran z menijem in pritisnite **Obvoz**.

- **1/2 milje, 2 milji ali 5 milj** – izberite razdaljo, ki jo želite obvoziti. Če na primer prometni znak označuje, da je cesta zaprta naslednji 2 milji, na seznamu pritisnite **2 milji**. Navigacijski sistem znova izračuna načrtovano pot za naslednji 2 milji.
- **Obvoz cest na načrtovani poti** – izberite ceste na načrtovani poti, ki se jim želite izogniti. Na primer, če je zaprt odcep na avtocesti, izberite odcep na seznamu cest. Navigacijski sistem ponovno izračuna načrtovano pot tako, da se izogne odcepu.
- **Obvoz prometnega dogodka na načrtovani poti** – če uporabljate prometni sprejemnik FM, lahko obvozite prometne dogodke.
- **Odstrani vse obvoze** – pritisnite, če želite odstraniti vse obvoze, ki ste jih vnesli za načrtovano pot.


Dodajanje izogibanj

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** > **Navigacija** >  > **Nastavev izogibanja**. Izberite vrsto cest, ki se jim želite izogniti. Pritisnite  za ogled več vrst cest, ki se jim lahko izognete.

Ustvarjanje izogibanj po meri

Vnesete lahko določena območja in ceste, ki se jim želite izogniti na načrtovani poti. V meniju Nastavev izogibanja dvakrat pritisnite  in nato pritisnite **Izogibanja po meri**.


- 1 Pritisnite **Dodaj novo območje izogibanja ali Dodaj novo cesto izogibanja**.



- 2 Pritisnite prvi kot in Naprej.



- 3 Pritisnite drugi kot in Naprej.



- 4 Pritisnite Dokončaj.



Uporaba dnevnikov

Med potovanjem navigacijski sistem ustvarja pikčasto sled (dnevnik sledi) vašega gibanja.

Prilaganje dnevnika sledi

Na strani z menijem pritisnite **Orodja > Moji podatki > Dnevnik sledi**.

- **Beleženje** – vklopite ali izklopite beleženje dnevnika sledi.
- **Odstotek napolnjenosti** – prikaže trenutno zmogljivost dnevnika sledi v odstotkih. Za čiščenje dnevnika sledi pritisnite **Odstotek napolnjenosti > Da > OK**.
- **Prikaz na zemljevidu** – prikaže dnevnik trenutne sledi na zemljevidu. Izberite nastavev povečave prikaza dnevnika sledi. Pritisnite **OK**. Dnevnik sledi se prikaže na zemljevidu v obliki tanke pikčaste črte.

Uporaba dnevnikov kilometrine

Shranite lahko štiri različne dnevnike kilometrine potovanj. Na strani z menijem pritisnite **Orodja > Moji podatki > Dnevnik kilometrine**.

1 Pritisnite dnevnik, ki ga želite urejati.

Izberite dnevnik za urejanje	
1 Log A : Aktiven	0.8%
2 Log B	0.0%
3 Log C	0.0%
4 Log D	0.0%
Nazaj	

2 Izberite element za urejanje.

Izberite predmet za urejanje	
1 Ime	Log A
2 Razdalja	0.8%
3 Aktivno	Da
Nazaj	

- **Ime** – vnesite novo ime.
- **Razdalja** – ponastavite dnevnik kilometrine.
- **Aktivno** – za aktiviranje ali deaktiviranje dnevnika.

Prometne informacije

Z uporabo vgrajenega prometnega sprejemnika FM lahko navigacijski sistem sprejema in uporablja prometne informacije.

Ko prejmete prometno sporočilo, lahko na zemljevidu vidite dogodek in spremenite načrtovano pot, da se mu izognete.

Za dodatne informacije o prometnem sprejemniku FM si oglejte spletno mesto podjetja Garmin na naslovu www.garmin.com/traffic. Za sodelujoče ponudnike naročnine na prometni sprejemnik FM in pokrita mesta si oglejte www.garmin.com/fmtraffic.

Ogled prometnih dogodkov

Na strani z menijem pritisnite **Orodja > Prometne informacije**. Izberite element na seznamu Prometni dogodki, da si ogledate podrobnosti. Pritisnite **Blizu...** za ogled prometa na drugi lokaciji.



Blizu	M promet
A23	1.5% SE
A501	3.7% NE
A501	3.7% NE
A1	6.0% N

Nazaj Promet Pri...


Seznam prometnih dogodkov

- 1 Prometni simbol
- 2 Barvna koda
- 3 Vir prometnih informacij (prometni sprejemnik) in moč signalov

Izogibanje prometnim dogodkom

Na strani z zemljevidi se prikaže , če je na trenutni načrtovani poti ali na cesti, po kateri se peljete, prometni dogodek srednje ali visoke stopnje. Če sledite načrtovani poti, pritisnite , da se izognete gneči.

- 1 Na zemljevidu pritisnite .



- 2 Pritisnite element, ki se mu želite izogniti.






- 3 Pritisnite **Obvoz okoli**.



Naslednja stran ►

Barvne kode za stopnje

Stolpci levo od prometnih simbolov označujejo stopnjo izrednega dogodka v prometu:

-  = nizka stopnja (zelená) – promet je še vedno tekoč.
-  = srednja stopnja (rumena) – promet je zmerno zgoščen.
-  = visoka stopnja (rdeča) – promet je močno zgoščen ali ustavljen.

Prometni simboli

Severnoameriški simboli	Pomen	Mednarodni simboli
	Razmere na cesti	
	Delo na cesti	
	Zapora ceste	
	Kolona ustavljenih vozil	
	Nesreča	
	Nevarnost	
	Informacije	

Spreminjanje prometnih nastavitvev

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve > Promet**.

- **Ponudnik** – označuje ponudnika prometne storitve FM Privzeto je izbrano Samodejno. Možnost Samodejno zagotavlja povezavo z najboljšim ponudnikom. Če ste naročeni na storitev, vas bo možnost Samodejno povezala z njo; sicer pa bo enota nastavila na brezplačnega ponudnika z najmočnejšim signalom. Pritisnite Dodatno, da počistite seznam ponudnikov prometnih informacij FM ali da poiščete ponudnike, ki so na voljo.
- **Naročnine** – oglejte si naročnine na prometne informacije. Če je enota povezana s prometnim sprejemnikom FM, pritisnite Naročnine na prometne informacije FM, da si ogledate naročnine. Pritisnite naročnino, da si ogledate datum prenehanja veljavnosti. Za dodajanje naročnine pritisnite **Dodaj naročnino**. Za informacije o dodajanju naročnine na prometni sprejemnik FM si oglejte stran 22.
- **Slog simbolov** – spremenite simbole za označevanje vrste prometnega dogodka.
- **Zvočno opozorilo** – vklopite ali izklopite zvočno obvestilo v primeru prometnega dogodka na cesti, po kateri potujete, ali na načrtovani poti, po kateri navigirate.
- **Izogni se prometnim dogodkom** – izberite **Da**, da se pri ustvarjanju načrtovane poti izognete prometnim dogodkom.

Dodajanje naročnine na sprejemnik prometnih informacij

Da dodate naročnino na prometne informacije, pritisnite **Nastavitve** > **Vizitka** > **Prometni sprejemnik FM** in si zabeležite ID prometnega sprejemnika FM. Pojdite na www.garmin.com/fmtraffic, da kupite naročnino na prometni sprejemnik FM in da zanj pridobite 25-mestno kodo naročnine.


1 Pritisnite Nastavitve.




2 Pritisnite Promet.




3 Pritisnite Naročnine.



4 Pritisnite Dodaj naročnino.



5 Pritisnite Naprej.



6 Vnesite kodo in pritisnite Naprej.



7 Pritisnite OK.


Spreminjanje nastavitev

V tem razdelku je opisano, kako prilagajate nastavitve navigacijskega sistema GPS.

Spreminjanje splošnih nastavitev

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** >

 **Splošno.**



GPS

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** >

Splošno > **GPS**. Oglejte si stran 16.

Spreminjanje jezika

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** >

Splošno > **Jezik**.

- **Jezik govora** – spremenite jezik za vse glasovne pozive in sporočila. Pritisnite govor, ki ga želite uporabljati, in nato **OK**. Na voljo sta dve vrsti jezikov govora: pretvorba besedila v govor in predhodno posneti.

Jeziki, označeni z imenom osebe in (TTS), predstavljajo besedilo, pretvorjeno v govor (TTS) (text-to-speech): na primer, ameriška angleščina–Jill (TTS) je glas besedila, pretvorjenega v govor. Glasovi besedila, pretvorjenega v govor, "berejo" in "govorijo" iste besede, kot so prikazane na zaslonu. Glasovi imajo obsežen besednjak in ko se približujete odcepu, izgovorijo ime ulice.

Jeziki brez imena osebe so predhodno posneti glasovi, ki imajo omejen besednjak in ne izgovarjajo imen lokacij in ulic.



- Če spremenite jezik govora, je za uveljavitev spremembe potreben ponoven zagon.
- **Jezik obvestil** – spremenite besedilo na zaslonu v izbrani jezik. Če spremenite jezik obvestil, ne spremenite jezika podatkov o zemljevidu ali podatkov, ki jih je vnesel uporabnik.
- **Hitrost govora** – izberite hitrost izgovorjave pozivov.

Prilaganje nastavitev tipkovnice

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** >

Splošno > **Tipkovnica**.

- **Vrsta vhoda** – izberite tipkovnico **Samo angleško** ali **Zahodnoevropsko**, če želite uporabljati diakritične znake.
- **Vrsta vnosa** – izberite tipkovnico **ABCDEF** ali **QWERTY**.

Prilaganje nastavitev za zvok

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** >

Splošno > **Zvok**.

- **Vodenje** – vklopite glasovno vodenje. Izberite **Govor samo ob pritisku tipke**, če želite pozive slišati samo, ko pritisnete tipko **VOICE** (Govor) na daljinskem upravljalniku.
- **Opozorilni ton** – vklopite ali izklopite opozorilni ton, ki ga zaslišite pred glasovnimi pozivi.
- **Ton ob dotiku zaslona** – vklopite ali izklopite ton, ki ga zaslišite ob dotiku zaslona.
- **Ton tipke** – vklopite ali izklopite ton, ki ga zaslišite ob pritisku gumba na daljinskem upravljalniku.

Prilaganje opozoril o bližini

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** >

Splošno > **Opozorila o bližini**, da prilagodite obvestila za naložene destinacije po meri. Oglejte si stran 27.

Spreminjanje časovnih nastavitev

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** >

Splošno > **Čas**.

- **Časovni pas** – izberite časovni pas.
- **Zapis časa** – izberite 12- ali 24-urni zapis časa.
- **Poletni čas** – izberite Samodejno, Da ali Ne. Nastavitev Samodejno samodejno nastavi poletni čas glede na časovni pas.

Izbiranje enot

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** >

Splošno > **Enote**. Spremenite merke enote na možnost Imperialno, Metrično ali Po meri. Možnost Po meri omogoča, da za vsako enoto posebej (razdalja, višina, itd.) določite, ali naj bo imperialna ali metrična.

Naslednja stran ►

Izklop in vklop varnega načina

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve > Splošno > Varni način**. Vključite ali izklopite varni način. Varni način onemogoči vse funkcije navigacijskega sistema, pri uporabi katerih je potrebna posebna pozornost uporabnika in ki so lahko med vožnjo moteče. Ko je varni način vklopljen, deluje, ko parkirna zavora ni aktivirana.

Spreminjanje nastavitev za zemljevid

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve >**

Zemljevid.

Nastavitve karte	
Podrobnosti na karti:	Normal
Orientacija:	3D gib.navzgor
Barvni način:	Dan
Samodejni zoom:	Auto
Nazaj	

- **Podrobnosti zemljevida** – prilagodite količino podrobnosti na zemljevidu. Prikaz več podrobnosti povzroči počasnejše ponovno risanje zemljevida.
- **Usmerjenost** – spremenite perspektivo zemljevida.

Orientacija	Opis
2D – sever zgoraj	Prikažite zemljevid v 2 dimenzijah (2D) s severom zgoraj.
2D – sled zgoraj	Prikažite zemljevid v 2 dimenzijah (2D) z vašo smerjo potovanja na vrhu zaslona.
3D – sled zgoraj	Prikažite zemljevid v 3 dimenzijah (3D), z vašo smerjo potovanja na vrhu zaslona. To je privzeti prikaz zemljevida.

- **Barvni način** – izberite Dan za svetlo ozadje. Izberite Noč za črno ozadje. Izberite Samodejno za samodejen preklon med njima.
- **Samodejna povečava** – onemogočite ali omogočite samodejno povečavo na zemljevidu za optimalno gledanje. Določite lahko tudi največjo razdaljo samodejne povečave, in sicer od 120 čevljev do 300 milj.
- **Barva načrtovane poti** – izberite barvo črte načrtovane poti.
- **Zatemnitev cest** – zatemnite ceste, ki niso na načrtovani poti. To nastavev lahko nastavite na Nikoli ali Med usmerjanjem.

- **Podatkovna polja zemljevida** – prilagodite širino in vsebino podatkovnih polj, prikazanih na strani zemljevida. Privzeta nastavev je Normalno.

1. **Na strani z menijem pritisnite Nastavitve >** **Zemljevid >** **> Podatkovna polja zemljevida.**
2. **Pritisnite Široko ali Ozko. Nato pritisnite Naprej.**

Navigacijska podatkovna polja	
Podatkovno polje 1	Razd. do zav.
Podatkovno polje 2	Cas do zav.
Podatkovno polje 3	Naslednji zavoj
Podatkovno polje 4	
Nazaj	Naslednj

3. **Pritisnite navigacijsko podatkovno polje, ki ga želite prilagoditi.**
4. **Izberite vrsto podatkovnega polja.**
5. **Izberite obliko prikaza podatkovnega polja.**
6. **Pritisnite OK. Ponovite za vsako navigacijsko podatkovno polje.**
7. **Pritisnite Naprej za prilagoditev nenavigacijskih podatkovnih polj.**
8. **Pritisnite Dokončaj za vrnitev v meni nastavitev za zemljevid.**

- **Velikost besedila** – prilagodite velikost prikaza besedila elementov na zemljevidu.
- **Podrobnosti z različnimi stopnjami povečave** – deluje skupaj z možnostjo Podrobnosti zemljevida in nastavi, kateri elementi zemljevida se prikažejo s katerimi stopnjami povečave. Za vsak element zemljevida lahko izberete izklopljeno, Samodejno ali največjo razdaljo povečave, in sicer od 120 čevljev do 800 milj.



- Več ko je prikazanih podatkov, dlje se zemljevid osvežuje.

- **Podrobni zemljevidi** – omogočite ali onemogočite predhodno naložene podrobne zemljevide.
- **Nastavev prikaza destinacij** – nastavite, ali naj bodo na zemljevidu prikazane predhodno naložene destinacije. Nastavite lahko tudi, katere vrste destinacij so prikazane, na primer prenočišča in zanimivosti. To ne vpliva na destinacije po meri.
- **Izbira vozila** – izberite ikono vozila, ki je prikazana med navigacijo po načrtovani poti.

Spreminjanje nastavitve navigacije

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** >

 **Navigacija.**

Nastavitve navigiranja	
Vozilo:	Avto
Prioriteta:	Najhitrejši čas
Vprašaj za prioriteto:	Ne
Naslednji zavoji:	Samodejno
Nazaj	 

- **Vozilo** – navedite vrsto vozila.
- **Prioriteta** – izberite prioriteto pri izračunu načrtovane poti.



Prioriteta	Opis
Hitrejši čas	Načrtovane poti, izračunane s to nastavitvijo, hitreje prevozite, vendar so lahko daljše.
Najkrajša razdalja	Načrtovane poti, izračunane s to nastavitvijo, so krajše, vendar bo morda trajalo dlje časa, da jih prevozite. Ustvari neposredno načrtovano pot po zračni liniji od trenutnega položaja do cilja. To je lahko koristno, če potujete po območjih, ki niso pokriti s podrobnimi zemljevidi, ali kjer ni cest.
Izven cest	

- **Vprašaj za prioriteto** – določite, ali naj vas navigacijski sistem vpraša za prioriteto ob vsakem izračunu načrtovane poti.
- **Obvestilo o naslednjem odcepu** – izberite, kdaj naj se med navigiranjem po načrtovani poti prikaže stran Naslednji odcep.

Prioriteta	Opis
Vključeno	Stran Naslednji odcep se prikaže za vsak odcep.
Samodejno	Stran Naslednji odcep se prikaže samo, ko niste na strani zemljevida, ker se že vozite po odcepih.
Izključeno	Sistem ne preklopi na stran Naslednji odcep ob vsakem odcepu.



Stran Naslednji odcep

- **Ponovni izračun zaradi spremembe poti** – nastavite, kako naj se navigacijski sistem odzove, ko ni na načrtovani poti. Tu lahko utišate sporočilo "ni na poti, ponovni izračun".
- **Neprekinjena samodejna navigacija** – omogočite ali onemogočite funkcijo Neprekinjena samodejna navigacija. Ta funkcija dovoli navigacijskemu sistemu, da neprekinjeno išče boljšo načrtovano pot do cilja. Neprekinjena samodejna navigacija je lahko koristna v primeru prometne nesreče ali časovno omejenih odceпов na trenutni načrtovani poti. Ko je na voljo boljša načrtovana pot, kot je ta, ki jo trenutno uporabljate, se na zemljevidu prikaže . Pritisnite  za izbiro boljše načrtovane poti.
- **Nastavitev izogibanja** – oglejte si stran 18.

Prilaganje prometnih nastavitve

Oglejte si stran 21.

Ogled informacij (Vizitka)

Na strani z menijem pritisnite **Nastavitve** >

 **Vizitka.**

- **Programska oprema** – navedeni so različica programske opreme, različica zvočne opreme, ID in registracijska koda enote. Prikazana je tudi različica SIRF, ki je uporabljena v GPS-u.
- **Podrobni zemljevidi** – oglejte si informacije o predhodno naloženih podrobnih zemljevidih.
- **Prometni sprejemnik FM** – oglejte si ID prometnega sprejemnika FM.
- **Informacije o avtorskih pravicah** – oglejte si informacije o avtorskih pravicah, ki veljajo za konfiguracijo naprave.

Ponastavljanje nastavitve

Če želite obnoviti izvirne nastavitve navigacijskega sistema, odprite stran z menijem in pritisnite **Nastavitve** > **Ponastavi privzete nastavitve** > **Da**.

V dodatku so na voljo dodatne informacije o navigacijskem sistemu, na primer o posodabljanju programske opreme in podatkov zemljevidov.

Uporaba daljinskega upravljalnika

Za navigacijski sistem lahko uporabljate standardni daljinski upravljalnik Kenwood.

Posodobitev programske opreme

Za posodobitev programske opreme navigacijskega sistema potrebujete zapisovalnik CD-jev ali DVD-jev, zapisljive CD-je ali DVD-je in internetno povezavo.

Za posodobitev navigacijske programske opreme:

- 1** Pojdite na www.garmin.com/Kenwood. Za DNX5220/DNX5220BT izberite **Software Updates (Posodobitve programske opreme) > Download (Prenos)**.
- 2** Preberite in sprejmite pogoje licenčne pogodbe za programsko opremo.
- 3** Sledite navodilom na spletni strani, da namestite posodobljeno programsko opremo.

Posodabljanje podatkov zemljevidov

Ko bodo predhodno naloženi zemljevidi zastareli, vas bo navigacijski sistem redno obveščal o tem, ko ga boste zagnali. DVD s posodobljenimi podatki zemljevidov lahko kupite pri podjetju Garmin ali pa se za podrobnosti obrnite na prodajalca izdelkov Kenwood ali servisni center Kenwood.

Da posodobite podatke zemljevidov:

- 1** Pojdite na www.garmin.com/Kenwood. Za DNX5220/DNX5220BT izberite **Order Map Updates (Naroči posodobitve zemljevidov) in sledite postopku za odjavo s spletnega mesta**.
- 2** Ko prejmete DVD z novimi podatki zemljevidov, za namestitev novih podatkov zemljevidov v enoto sledite navodilom, priloženim DVD-ju.

Čiščenje vseh uporabnikovih podatkov

Naenkrat lahko počistite vse uporabnikove podatke, vključno s priljubljenimi kraji, načrtovanimi potmi, pomembnimi točkami po meri, sledmi, dnevniki kilometrine in položajem doma.

▲ POZOR

Izbrisanih uporabnikovih podatkov ni mogoče obnoviti.

- 1** Pritisnite **Orodja > Moji podatki > Počisti vse**.
- 2** Pritisnite **Da**. Navigacijski sistem se ponovno zažene.

Destinacije po meri

Ročno lahko naložite podatkovne zbirke pomembnih točk po meri, ki jih ponujajo številna podjetja na internetu. Nekatere podatkovne zbirke pomembnih točk po meri vsebujejo opozorilne informacije o točkah, kot so varnostne kamere in območja šol. Navigacijski sistem vas lahko obvesti, ko se približujete eni od teh točk.

▲ POZOR

Garmin ni odgovoren za posledice uporabe podatkovne zbirke pomembnih točk po meri ter točnost varnostne kamere in drugih podatkovnih zbirk pomembnih točk po meri.

Da naložite destinacije po meri v enoto:

- 1** Prenesite datoteko zbirke podatkov destinacij iz interneta.
- 2** Iz datoteke zbirke podatkov s programom **POI Loader** ustvarite datoteko **POI.gpi**. **POI Loader** je na voljo na www.garmin.com/products/poiloader. Za dodatne informacije si ogledajte datoteko s pomočjo programa **POI Loader**. Datoteko s pomočjo odprete tako, da kliknete **Help (Pomoč)**.
- 3** Shranite datoteko **POI.gpi** na trdi disk.

Naslednja stran ►

4 Ustvarite mapo "Garmin" na CD-ju ali DVD-ju. Na primer, če je pogonu CD ali DVD dodeljena črka D, ustvarite mapo "D:\Garmin".

5 Prekopirajte datoteko POI.gpi v mapo Garmin, ki ste jo pravkar ustvarili na CD-ju ali DVD-ju (na primer "D:\Garmin\POI.gpi").

6 CD ali DVD vstavite v DNX5220/DNX5220BT. Na zaslonu se prikaže poziv, da destinacije po meri prekopirate v navigacijski sistem. Izberite Da. Če boste izbrali Ne, destinacije po meri ne bodo delovale.



- Vsakič, ko naložite destinacije po meri v navigacijski sistem, te prepišejo morebitne že shranjene destinacije po meri.

Iskanje destinacij po meri

Za ogled seznama destinacij po meri, ki so naložene v navigacijskem sistemu, pritisnite **Kam?** > **Dodatno** > **Destinacije po meri**.

Prilagajanje opozoril o bližini

Za vklop ali izklop opozoril o bližini za destinacije po meri, odprite stran z menijem in pritisnite

Nastavitve > **Splošno** > **Opozorila o bližini**.

Nastavitve opozorilne razdalje	
Zvočna opozorila:	Vključeno
Slikovno opozarjanje:	Vključeno
Socasno opozarjanje:	Le alarm za hitrost
Nazaj	

- **Zvočno opozorilo** – vklopite ali izklopite opozorila, ki jih zaslišite, ko se približate destinaciji po meri.
- **Vidno obvestilo** – vklopite ali izklopite pojavna opozorila, ki se prikažejo, ko se približate destinaciji po meri.
- **Neprekinjeno obveščanje** – izberite, o katerih destinacijah boste neprekinjeno obveščani.

Brisanje vseh destinacij po meri

Če želite izbrisati vse destinacije po meri v navigacijskem sistemu, pritisnite **Orodja** >

Moji podatki > **Destinacije po meri** > **Izbrši vse**. Pritisnite **Da** za potrditev.

Za najnovejše brezplačne posodobitve programske opreme
(razen podatkov zemljevidov) vso življenjsko dobo Garminovih izdelkov
obiščite Garminovo spletno mesto na naslovu www.garmin.com/Kenwood.



© 2008 Garmin Ltd. ali njegove podružnice

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, ZDA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, VB

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Tajvan

www.garmin.com

Številka dela 190-00902-43 Preg. A



Garmin® je zaščiten blagovna znamka podjetja Garmin Ltd. oziroma njegovih podružnic in je ni dovoljeno uporabljati brez izrecnega dovoljenja podjetja Garmin. NAVTEQ® je blagovna znamka družbe NAVTEQ Inc. ali z njo povezanih družb in je zaščiten v eni ali več državah, vključno z ZDA. Vse pravice pridržane. SiRF, SiRFstar in logotip SiRF so registrirane blagovne znamke podjetja SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII in SiRF Powered sta blagovni znamki podjetja SiRF Technology.

