

KENWOOD

GPS SUSTAV ZA NAVIGACIJU

**DNX8220BT
DNX7220**

Priručnik s uputama za GPS navigaciju

Kenwood Corporation

Sadržaj

Mjere opreza i važne informacije 4

Početak rada 8

Nadi i id!	9
Traženje restorana	9
Praćenje rute	10

Gdje idemo?	11
Traženje adrese	11
Traženje mesta pomoću karte	11
Upoznavanje sa stranicom s informacijama	12
Traženje nedavno pronađenih mesta	12
Traženje mesta u drugom području	12
Sužavanje pretraživanja	12

Moje lokacije	13
Spremanje pronađenih mesta	13
Spremanje trenutne lokacije	13
Postavljanje Početne lokacije	13
Traženje spremljenih mesta	14
Uređivanje Spremljenih mesta	14
Brisanje spremljenog mesta	14

Karta i drugi alati	15
Pregled stranice s kartom	15
Putno računalo	15
Popis skretanja	16
Stranica s GPS informacijama	16

Stvaranje i uređivanje ruta	17
Stvaranje nove spremljene rute	17
Uređivanje spremljene rute	17
Dodavanje međuodredišta odabranoj ruti	17
Spremanje aktivne rute	17
Navigacija spremljenom rutom	17
Ponovno izračunavanje rute	17
Brisanje svih spremljenih ruta	18
Zastavljanje rute	18
Dodavanje zaobilaska ruti	18
Dodavanje izbjegavanja	18

Korištenje dnevnika

Podešavanje dnevnika trase	19
Korištenje dnevnika kilometraže	19

19**Informacije o prometu**

Pregled prometnih događaja	20
Izbjegavanje zastoja u prometu	20
Prometni simboli	21
Promjenapostavki informacija o prometu	21
Dodavanje predbilježbe za primanje informacija o prometu	22

20**Promjena postavki**

Promjena općih postavki	23
Promjena postavki karte	24
Promjena postavki navigacije	25
Podešavanje postavki prometa	25
Pregled informacija (o)	25
Vraćanje postavki	25

23**Dodatak**

Korištenje daljinskog upravljača	26
Ažuriranje softvera	26
Ažuriranje podataka karte	26
Čišćenje svih korisničkih podataka	26
Korisnički prilagođene točke interesa	26

26**Ikone koje se koriste u ovom priručniku**

Opisane su važne mjere opreza radi izbjegavanja ozljeda i slično.



Opisane su posebne upute, dopunska objašnjenja, ograničenja i stranice s referencama.

Mjere opreza i važne informacije

Pažljivo pročitajte informacije u nastavku prije korištenja Kenwood navigacijskog sustava za automobile i slijedite upute u ovom priručniku. Ni Kenwood ni Garmin neće biti odgovorni ako zbog neslijedenja uputa u priručniku dođe do problema ili nezgoda.

AUPOZORENJA

Kako biste sprječili ozljede ili vatru, poduzmite mjere opreza u nastavku:

- Kako biste sprječili kratki spoj, nikad ne stavljamte niti ne ostavljajte metalne predmete (kao što su novčići ili metalni alat) unutar uređaja.
- Ne gledajte niti ne zadržavajte pogled na zaslonu uređaja dulje od nekoliko trenutaka dok vozite.
- Montiranje i povezivanje uređaja zahtijeva vještina i iskustvo. Iz sigurnosnih razloga prepustite montiranje i povezivanje profesionalcima.

Ako ne izbjegnete sljedeće potencijalno opasne situacije, može doći do nesreće ili sudara koji će rezultirati smrću ili ozbiljnom ozljedom.

Tijekom navigacije pažljivo uspoređujte informacije prikazane na navigacijskom sustavu sa svim dostupnim navigacijskim izvorima, uključujući informacije koje pružaju prometni znakovi i karte te vizualne informacije. Iz sigurnosnih razloga uvek riješite sva neslaganja ili pitanja prije no što nastavite s navigacijom.

Uvek vozilom upravljajte na siguran način. Nemojte dopustiti da vam navigacijski sustav odvraća pažnju tijekom vožnje i pazite da uvek budete potpuno svjesni svih uvjeta vožnje. Što manje vremena gledajte zaslon navigacijskog sustava tijekom vožnje i koristite glasovne odzivnike kada je to moguće.

Tijekom vožnje nemojte unositi odredišta, mijenjati postavke ili pristupati funkcijama koje zahtijevaju dulje korištenje kontrola navigacijskog sustava. Prije takvih operacija zaustavite vozilo na siguran način sukladan zakonskim propisima.

Jačina zvuka sustava treba biti smanjena tako da možete čuti vanjske zvukove tijekom vožnje. Ako ne čujete vanjske zvukove, možda nećete moći ispravno reagirati na situaciju u prometu. To može uzrokovati prometnu nesreću.

Navigacijski sustav neće prikazivati precizan trenutni položaj vozila prilikom prvog korištenja nakon kupnje ili ako akumulator vozila nije priključen. No, jedinica će ubrzo primiti GPS satelitske signale i prikazat će se ispravan položaj.

Pazite na okolnu temperaturu. Korištenje navigacijskog sustava pri ekstremnim temperaturama može dovesti do kvara ili oštećenja. Imajte na umu i da jake vibracije, metalni predmeti ili voda mogu oštetiti uređaj.

OPREZ

Ako ne izbjegnete sljedeće potencijalno opasne situacije, može doći do ozljede ili oštećenja imovine.

Navigacijski sustav je dizajniran za pružanje prijedloga prilikom navigacije rutom. Ne prikazuje informacije o zatvorenim cestama ili uvjetima na cesti, prometnim zastojima, vremenskim uvjetima ili drugim čimbenicima koji mogu utjecati na sigurnost ili regulaciju vremena tijekom vožnje.

Uredaj koristite isključivo kao pomoć u navigaciji. Navigacijski sustav ne koristite za postupke u kojima je potrebno precizno mjerjenje smjera, udaljenosti, lokacije ili topografije.

Sustavom za globalno pozicioniranje (GPS) upravlja vlada SAD-a koja je odgovorna za njegovu preciznost i održavanje. Vladin je sustav podložan promjenama koje mogu utjecati na preciznost i rad GPS opreme, uključujući i navigacijski sustav. Iako je navigacijski sustav precizan uredaj, moguće ga je pogrešno koristiti ili tumačiti pa time može postati nepouzdan.

VAŽNE INFORMACIJE

Ušteda energije akumulatora

Ovaj navigacijski sustav može se koristiti kada je ključ za pokretanje u položaju UKLJUČENO ili ACC. Međutim, valja ga što češće koristiti dok je motor upaljen kako bi se uštredjala energija akumulatora. Dulje korištenje navigacijskog sustava dok je motor ugašen može uzrokovati potpuno pražnjenje akumulatora.

Informacije o podacima karte

Jedan od ciljeva tvrtke Garmin je pružanje korisnicima najpotpunije i najpreciznije kartografije koja je dostupna po pristupačnoj cijeni. Koristimo kombinaciju javnih i privatnih izvora podataka koji se navode u literaturi vezanoj uz proizvod i porukama o autorskim pravima namijenjenim korisnicima. Gotovo svi izvori podataka u određenoj mjeri sadrže podatke koji nisu precizni ili potpuni. U nekim državama potpune i precizne informacije na kartama nisu dostupne ili su vrlo skupe.

Licenci ugovor za softver

KORIŠTENJEM UREĐAJA DNX7220/DNX8220BT PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG LICENCNOG UGOVORA ZA SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR.

Tvrta Garmin vam daje ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog u ovaj uređaj (u nastavku "Softver") u binarnom izvršnom obliku tijekom normalnog rada proizvoda. Tvrta Garmin zadržava naslov te prava vlasništva i intelektualnog vlasništva unutar i prema Softveru.

Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i zaštićen zakonima o autorskim pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti autorskih prava. Dalje potvrđujete da su struktura, organizacija i šifra Softvera važne poslovne tajne tvrtke Garmin te da izvorna šifra Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke Garmin. Obvezujete se da nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto sastavljanje, obrnuti inženjerinjing Softvera, svoditi Softver ili neki njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove zasnovane na Softveru. Obvezujete se da nećete izvoziti ili ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti zakone o kontroli izvoza SAD-a.

Licenci ugovor za krajnjeg korisnika softvera NAVTEQ®

Softver ugrađen u proizvod tvrtke Garmin ("Softver") vlasništvo je tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica ("Garmin"). Kartografski podaci treće strane ugrađeni ili priloženi uz proizvod tvrtke Garmin ("Podaci") vlasništvo su tvrtke NAVTEQ North America LLC i licencirane su tvrtki Garmin. Softver i Podaci zaštićeni su zakonima o zaštiti autorskih prava i međunarodnim ugovorima o zaštiti autorskih prava. Softver i Podaci licenciraju se, a ne prodaju. Softver i Podaci prужaju se korisniku pod sljedećom licencom te su podložni sljedećim uvjetima i odredbama s kojima se slaže Krajnji korisnik ("vi" ili "vaše") s jedne strane i Garmin i njegovu davatelji licence (uključujući njihove davatelje licence i dobavljače) te povezane tvrtke s druge strane.

VAŽNO: PRIJE KORIŠTENJA PROIZVODA PAŽLJIVO PROČITAJTE OVU LICENCU. INSTALIRANJE, KOPIRANJE ILI KORIŠTENJE OVOG PROIZVODA NA NEKI DRUGI NAČIN OZNAČAVA VAŠU POTVRDU DA STE PROČITALI OVAJ LICENCNI UGOVOR I DA STE SUGLASNI S UVJETIMA U NJEMU. AKO NISTE SUGLASNI, VRATITE CIJELI PROIZVOD UNUTAR 10 DANA OD DATUMA KUPNJE (AKO STE KUPILI NOVI PROIZVOD) RADI POVRTA NOVCA JEDNOJ OD SLJEDEĆIH INSTANCI: (1) PRODAJNI PREDSTAVNIK OD KOJEG STE KUPILI PROIZVOD; (2) Garmin INTERNATIONAL, INC. CUSTOMER SERVICE, 1200 EAST 151st STREET, OLATHE, KS 66062, USA; (3) Garmin (EUROPE) LTD.,

LIBERTY HOUSE, HOUNSDOWN BUSINESS PARK, SOUTHAMPTON, SO40 9RB, UNITED KINGDOM; ili (4) Garmin CORPORATION CUSTOMER SERVICE, No. 68, JANGSHU 2nd ROAD, SHIJR, TAIPEI COUNTY, TAIWAN.

Uvjeti i odredbe licence

Garmin ("mi") pruža vam medij za pohranu koji sadrži računalni Softver ("Softver") i ugrađene ili priložene kartografske Podatke, uključujući "online" ili elektronsku dokumentaciju i tiskane materijale (pod zajedničkim nazivom "Proizvod" u svrhu ovog Ugovora) te vam odobrava ograničenu, ne-ekskluzivnu licencu za upotrebu Proizvoda u skladu s uvjetima ovog Ugovora. Vi ste suglasni koristiti Podatke zajedno s proizvodom Garmin isključivo u osobne svrhe ili, ako je primjenjivo, za unutarnje poslovanje svoje tvrtke, a ne za iznajmljivanje, time-sharing, daljnju prodaju ili slične svrhe. U skladu s tim, ali podložno ograničenjima izloženim u sljedećim stavcima, Podatke možete kopirati samo u mjeri u kojoj je to neophodno za vlastitu upotrebu u smislu (i) prikaza i (ii) spremanja, pod uvjetom da ne uklonite napomene o autorskom pravu koje se pojavljuju te ne modificirate Softver niti Podatke na bilo koji način. Suglasni ste da nećete na drugi način reproducirati, kopirati, mijenjati, dekompilirati, rastavljati, koristiti obrnuti inženjerinjing niti stvarati izvedene proizvode koji se temelje na bilo kojem dijelu Proizvoda, te da ga ne možete prenositi niti distribuirati u bilo koju svrhu, osim u stupnju u kojem je to zakonom dozvoljeno.

Ograničenja. Osim u slučaju da vam je Garmin izričito izdao takvu licencu, a bez utjecaja na prethodni stavak, Podatke ne smijete koristiti s bilo kakvim proizvodima, sustavima ili aplikacijama koje su instalirane ili na drugi način povezane ili u komunikaciji s vozilima, a koje se mogu koristiti za otpremu, upravljanje voznim parkom i slične primjene u kojima se Podaci koriste u središnjem kontrolnom centru za upravljanje voznim parkom. Uz to, zabranjeno je davati u najam ili leasing Podatke ili proizvode Garmin koji sadrže Podatke bilo kojog drugoj osobi ili trećoj strani. Samo tvrtke za iznajmljivanje automobila kojima je Garmin posebno, pisanim putem odobrio davanje u najam proizvoda tvrtke Garmin koji sadrže Podatke korisnicima unajmljenih automobila smiju davati te proizvode u najam.

Nema jamstva. Proizvod (uključujući Podatke) dobili ste "kakav jest" i suglasni ste koristiti ga na vlastiti rizik. Garmin i njegovi davatelji licence (uključujući njihove davatelje licence i dobavljače) ni na koji način ne garantiraju, ne tvrde niti nude jamstvo bilo koje vrste, izrijekom niti implicitno, proizašlo iz zakonskih obaveza ili ne, uključujući ali ne ograničavajući se na sadržaj, kvalitetu, točnost, cjelevitost, učinkovitost, opuzdanost, prikladnost za prodaju, prikladnost za

pojedinu svrhu, korisnost, upotrebljivost niti rezultate koje Proizvod daje, kao niti da će Podaci ili poslužitelj biti neometani niti bez pogreški.

Odricanje jamstva. Garmin I NJEGOVI DAVATELJI LICENCE (UKLJUČUJUĆI NJIHOVE DAVATELJE LICENCE I DOBAVLJAČE) ODRIĆU SE BILO KAKVIM JAMSTVA, DANIH IZRIJEKOM ILI IMPLICIRANIM, NA KVALITETU, DEJLOTVORNOST, PRIKLADNOST ZA PRODAJU, PRIKLADNOST ZA ODREĐENU SVRHUILI NEKRŠENJE PRAVA. NIKAKVE USMENE ILI PISANE OBAVIJESTI NITI INFORMACIJE KOJE PRUŽA Garmin I njegovi DOBAVLJAČI I DAVATELJI LICENCE NE PREDSTAVLJAJU JAMSTVO, TE SE U TAKVE OBAVIJESTI I INFORMACIJE NE TREBA POUZDATI. OVO ODRICANJE JAMSTVENE ODGOVORNOSTI BITAN JE DIO OVOG UGOVORA. Neke savezne države, teritoriji i države ne dozvoljavaju izvjesna isključivanja jamstava, te se u toj mjeri gornje odricanje na njih ne odnosi.

Odricanje odgovornosti. Garmin I NJEGOVI DAVATELJI LICENCE (UKLJUČUJUĆI NJIHOVE DAVATELJE LICENCE I DOBAVLJAČE) ODRIĆU SE ODGOVORNOSTI U ODNOSU NA BILO KAKVO POTRAŽIVANJE, ZAHTJEV ILI AKCIJU, BEZ OBZIRA NA PRIRODU RAZLOGA POTRAŽIVANJA, ZAHTJAVA ILI AKCIJE KOJE SE TEMELJI NA GUBITKU, OZLJEDI ILI ŠTETI, IZRAVNOJILI NEIZRAVNOJ, KOJA MOŽE PROIZAĆI UZ UPOTREBE ILI POSJEDOVANJA INFORMACIJA; ZA BILO KAKAV GUBITAK PROFITA, PRIHODA, UGOVORA ILI USTEĐEVINE, ODNOSNO BILO KAKVU DRUGU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU ILI NEMATERIJALNU ŠTETU KOJA PROIZLAZI UZ UPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE INFORMACIJA, NEDOSTATAKA U PODACIMA ILI INFORMACIJAMA ODNOSNO NEISPUNJENJA OVIH UVJETA I ODREDBI, BILO U AKCIJI UGOVORA, DELIKTU ILI NA OSNOVU JAMSTVA, ČAK I AK SO U Garmin I LI NJEGOVI DAVATELJI LICENCE OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.. UKUPNA FINANSIJSKA OBAVEZA TVRTKE Garmin I NJENIH DAVATELJA LICENCE U SMISLU POŠTOVANJA OBAVEZA KOJE PROPISUJE OVAJ UGOVOR ILI U ODNOSU NA PROIZVOD Garmin I PODATKE NE MOŽE PRIJEĆI VRIJEDNOST OD \$1,00. Neke savezne države, teritoriji i države ne dozvoljavaju izvjesna isključivanja odgovornosti ili ograničavanja šteta, te se u toj mjeri gornje odricanje na njih ne odnosi.

Odricanje podržavanja. Referiranje na bilo kakve proizvode, usluge, postupke, hiperveze s trećim stranama ili druge Podatke po trgovackom nazivu, trgovackom znaku, proizvođaču, dobavljaču ili na drugi način ne predstavlja niti implicira njihovo podržavanje, sponzoriranje niti preporuku od strane tvrtke Garmin ili njenih davatelja licence. Informacije o proizvodu i servisne informacije isključiva su odgovornost svakog pojedinačnog prodavatelja. Naziv i logotip NAVTEQ®, trgovacki znakovi i logotipi NAVTEQ i NAVTEQ ON BOARD® te drugi trgovacki znakovi i trgovacki nazivi u vlasništvu tvrtke NAVTEQ

North America LLC ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe bez prethodnog pisano pristanka tvrtke NAVTEQ.

Kontrola izvoza. Suglasni ste ne izvoziti bilo koji dio Podataka koje ste dobili niti bilo koji izravni proizvod tih podataka osim kako je sukladno primjenjivim zakonima, pravilima i propisima koji upravljaju izvozom te sa svim propisanim licencama i odobrenjima koja su za to potrebna.

Zaštita od zakonske odgovornosti ili gubitka.

Suglasni ste u potpunosti zaštiti Garmin i njegove davatelje licenci (uključujući njihove davatelje licenci, dobavljače, strane na koja su prava prenesena, podružnice, pridružena poduzeća te njihove službenike, direktore, zaposlenike, dionicare, agente i predstavnike svakog od njih) od odgovornosti, gubitka, ozljede (uključujući ozljede koje rezultiraju smrću), zahtjeva, akcija, troška, rashoda ili potraživanja bilo koje vrste i prirode, uključujući, a li ne ograničavajući se na naknade pravnim zastupnicima koji mogu proizaći iz upotrebe i posjedovanja Proizvoda (uključujući Podatke).

Cjelokupan ugovor. Ovi uvjeti i odredbe predstavljaju cjelokupan ugovor između tvrtke Garmin (i njegovih davatelja licence, uključujući njihove davatelje licenci i dobavljače) i vas u vezi ovog predmeta te nadomještaju sve i svaki pisani ili usmeni ugovor koji je između nas postojao u vezi tog predmeta.

Nadležni zakon.

(a) NAVTEQ Podaci o Europskoj uniji
Gornji uvjeti i odredbe podložni su zakonima Kraljevine Nizozemske, bez primjene (i) njenih odredbi o konfliktu zakona ili (ii) Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima u međunarodnoj prodaji, koja je izrijekom isključena. Suglasni ste priznati nadležnost Kraljevine Nizozemske u svim sporovima, potraživanjima i akcijama koje proizlaze iz ili su povezane s Podacima koje dobivate pod ovim uvjetima.

(b) NAVTEQ Podaci za Sjevernu Ameriku i drugi NAVTEQ Podaci koji se ne odnose na Europsku uniju
Gornji uvjeti i odredbe podložni su zakonima savezne države Illinois, bez primjene (i) njenih odredbi o konfliktu zakona ili (ii) Konvencije Ujedinjenih naroda o ugovorima u međunarodnoj prodaji, koja je izrijekom isključena. Suglasni ste priznati nadležnost savezne države Illinois u svim sporovima, potraživanjima i akcijama koje proizlaze iz ili su povezane s Podacima koje dobivate pod ovim uvjetima.

Državni krajnji korisnici. Ako je krajnji korisnik agencija, odjel ili drugi državni entitet Sjedinjenih Američkih Država ili entitet koji djelomično ili potpuno financira Vlada SAD-a, tada je upotreba, duplicitiranje, reprodukcija, izdavanje, izmjene, objavljivanje ili prijenos Proizvoda i

pridružene dokumentacije podložna ograničenjima koje donosi DFARS 252.227-7014(a)(1) (JUN 1995) (DOD definicija komercijalnog računalnog softvera), DFARS 27.7202-1 (DOD pravila u vezi komercijalnog računalnog softvera), FAR 52.227-19 (JUN 1987) (odredba o komercijalnom računalnom softveru za civilne agencije), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (DOD odredba o tehničkim podacima – komercijalni proizvodi); FAR 52.227-14 Alternates I, II, i III (JUN 1987) (odredba o nekomercijalnom računalnom softveru za civilne agencije) i/ili FAR 12.211 i FAR 12.212 (nabava komercijalnih proizvoda), prema tome što je primjenjivo. U slučaju konflikta odredbi FAR i DFARS s odredbama navedenim u ovoj Licenciji primjenjivat će se odredbe koje jače ograničavaju prava države. Ugovorna strana/proizvođač je Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA i NAVTEQ® North America LLC, 222 Merchandise Mart Plaza, Suite 900, Chicago, Illinois 60654.

Ugovor za krajnjeg korisnika, pretplatnika na informacije o prometu

Davatelj informacija o prometu zadržava prava na podatke o prometnim nezgodama i RDS/TMC mrežu putem koje se dostavljaju. Ne smijete modificirati, kopirati, skenirati niti na bilo koji drugi način reproducirati, duplicirati, ponovno objavljivati, prenositi ili distribuirati bilo koji dio podataka o prometnoj nezgodi. Pristajete da ćete davatelja informacija o prometu (i njegove podružnice) kao i Garmin Ltd. (i njezine podružnice) izuzeti od nadoknade štete te da ćete ih braniti i nećete smatrati odgovornim za bilo kakva potraživanja, odštete li druge troškove do kojih izravno ili neizravno dođe zbog (a) vašeg neovlaštenog korištenja podataka o prometnoj nezgodi ili RDS/TMC mreže, (b) vašeg kršenja ovog ugovora za krajnjeg korisnika, pretplatnika i/ili (c) bilo kakvih neovlaštenih aktivnosti koje ste možda poduzeli vezano uz navedeno.

Podaci prometne usluge samo su informativni. Sav rizik korištenja preuzimate na sebe. Davatelj informacija o prometu, tvrtka Garmin Ltd. (i njezine podružnice) te njihovi dobavljači ne daju nikakve izjave o sadržaju, uvjetima u prometu i na cesti, iskoristivosti rute ili brzini.

Tvrta Garmin i njezin(i) davatelj(i) informacija o prometu ne jamče prikladnost ni kompatibilnost podataka o prometu s uređajem Garmin niti da će podaci o prometu funkcioniратi ispravno kada ih integrirate i povežete s uređajem Garmin. Uz to Garmin i njegov(i) davatelj(i) informacija o prometu ne jamče pouzdanost, preciznost, potpunost i cjelovitost podataka o prometu, koji povremeno mogu sadržavati netočnosti i/ili pogreške. Do mjere do koje dopušta primjenjivi zakona, sva jamstva

vezana uz podatke o prometu odriču se i isključuju, što obuhvaća, bez ograničenja, jamstva tržišne pogodnosti, prikladnosti za određenu namjeru, preciznosti ili potpunosti podataka o prometu i/ili neprisutnosti virusa.

Tvrta Garmin i njezin(i) davatelj(i) informacija o prometu odbacuju odgovornost za bilo kakav gubitak, ozljedu ili štetu do koje dođe zbog korištenja i/ili nemogućnosti korištenja uređaja Garmin i podataka o prometu uzrokovanih vremenskim neprilikama, uništenjem odašiljača i/ili druge infrastrukture za emitiranje, prirodnim katastrofama i/ili nedostacima u pouzdanosti, potpunosti ili točnosti podataka o prometu. Garmin i njegov(i) davatelj(i) usluga o prometu neće ni u kojem slučaju biti odgovorni vama, niti bilo kojoj strani, za isplatu kompenzacijске, neizravne, posebne ili posljedične odštete (što, bez ograničenja, obuhvaća neizravnu, izravnu, posebnu, kaznenu ili primjernu odštetu za gubitak poslovanja, gubitak zarade, prekid poslovanja, i/ili gubitak poslovnih informacija) zbog korištenja ili nemogućnosti korištenja uređaja Garmin ili podataka o prometu, čak i ako je Garmin obaviješten da postoji mogućnost nastanka takvih šteta.


Početak rada

Prilikom prvog korištenja navigacijskog sustava Kenwood, morate postaviti sustav.

Prve postavke

Za postavljanje sustava morate izvršiti sljedeće korake. Te se korake najčešće mora izvršiti samo jednom.

- Odabir jezika.
- Odaberite svoju trenutačnu vremensku zonu.
- Odaberite želite li da sustav automatski podešava ljetno računanje vremena
- Odaberite željene mjerne jedinice (statutne ili metričke).



Nadi i idi!

Slijedite upute na sljedeće dvije stranice kako biste našli mjesto i krenuli prema njemu!

Traženje restorana

1 Dodirnite Gdje idemo?



2 Dodirnite Hrana, Hotel....



3 Dodirnite Hrana i piće.



4 Dodirnite kategoriju hrane.



5 Dodirnite mjesto.


U mojoj blizini		
1	Praha Tamura	1.1km NW
2	Phi Long	116m N
3	Mai Tai	119m NW
4	Ogura	119m NW
	Nazad Upisi U blizini...	

6 Dodirnite Idi na.




Praćenje rute

Pomoći karte pratite rutu do odredišta. Dok putujete navigacijski sustav vas navodi prema odredištu glasovnim odzivnicima, strelicama i pokazivanjem smjera uz vrh karte. Ako skrenete s izvorne rute, navigacijski sustav ponovno izračunava rutu i pruža upute za novu rutu.



Vaša ruta je označena istaknutom linijom.
Zadana boja linije je zelena.



Pratite strelice.



Crno-bijela zastavica označava vaše odredište.

Više informacija o korištenju karte i drugih alata potražite na stranicama 15–16.

Gdje idemo?


Izbornik Gdje idemo? nudi nekoliko kategorija koje će vam pomoći da brzo pronađete svoje odredište. Opciju Gdje idemo? koristite za jednostavno pretraživanje.

Traženje adrese

- 1 Na stranici s izbornicima dodirnite Gdje idemo? > Adresa.



- 2 Odaberite državu. Dodirnite Pretraži sve ili odaberite grad.




- 3 Unesite ime ulice i dodirnite Gotovo.



- 4 Unesite kućni broj i dodirnite Gotovo.



- 5 Odaberite ulicu. Odaberite grad ako je to potrebno.



- 6 Odaberite adresu, ako je potrebno. Dodirnite Idite na.



Traženje mesta pomoću karte

- 1 Na stranici s izbornicima dodirnite Pregled karte. Možete dodirnuti i Gdje idemo? > Pretraživanje karte. Dodirnite bilo koje mjesto na karti kako biste ponovno centrirali kartu na tu lokaciju.

- 2 Dodirnite bilo koji objekt na karti. Dodirnite Pregled.



Sljedeća stranica ►

Gdje idemo?

3 Dodirnite Idi na ili Napredno.



- Dodirnite ikone i za povećavanje i smanjivanje.
- Dodirnite objekt na karti. Karta se ponovo centriра на ту lokaciju i pojavljuje se strelica usmjerena prema objektu koji ste odabrali.
- Dodirnite **Pregled** za otvaranje stranice s informacijama za lokaciju. Dodatne informacije potražite u sljedećem odjeljku.
- Dodirnite **Spremi kao omiljenu stavku** za spremanje odabранe lokacije u omiljene stavke.
- Dodirnite **Natrag** za povratak na prethodni zaslon.

Upoznavanje sa stranicom s informacijama

Kada nađete lokaciju, odaberite je na popisu rezultata pretraživanja kako biste otvorili stranicu s informacijama za tu stavku.



Stranica s informacijama

Dodirnite **Idi na** za stvaranje i praćenje rute do te lokacije.

Dodirnite **Napredno** za pregled drugih opcija za ovu lokaciju:

- **Umetanje u trenutnu rutu**—dodajte ovu točku kao sljedeće zaustavljanje na ruti.
- **Dodavanje u omiljene stavke**—dodajte ovu lokaciju Omiljenim stavkama. Više informacija potražite na sljedećoj stranici.
- **Traženje točke u blizini**—nađite lokaciju u blizini ove točke.
- **Pretraživanje karte**—pregledajte ovu lokaciju na karti.

Traženje nedavno pronađenih mesta

Posljednjih 50 pronađenih mesta spremljeno je u Nedavno pronađenim mjestima.

1 Dodirnite Gdje idemo? > Nedavno pronađena mjesta.

2 Odaberite stavku s popisa rezultata pretraživanja.

Dodirnite **Kategorija** za prikaz nedavno pronađenih mesta iz određene kategorije, kao što je **Hrana, Hotel....**

Traženje mesta u drugom području

Možete tražiti lokacije u drugom području, kao što je drugi grad ili mjesto blizu vašeg odredišta.

1 Na popisu rezultata pretraživanja dodirnite Blizu.

2 Odaberite jednu od opcija pretraživanja.

Sužavanje pretraživanja

Kako biste suzili pretraživanje, možete unijeti dio naziva lokacije koju tražite.

1 Na popisu rezultata pretraživanja dodirnite Unos slova.

2 Unesite dio imena i dodirnite Gotovo.

Moje lokacije

Svoja omiljena mjesta možete spremiti u Moje lokacije. Svoju početnu lokaciju također možete spremiti u Moje lokacije.


Spremanje pronađenih mesta

Kada pronađete mjesto koje želite spremiti, odaberite ga s popisa rezultata.

1 Dodirnite Napredno.



2 Dodirnite Dodaj kao favorite.



Spremanje trenutne lokacije

Na stranici s izbornicima dodirnite Pregled karte.

1 Dodirnite bilo koje mjesto na karti.



2 Dodirnite Spremi kao favorit.



Postavljanje Početne lokacije

Mjesto na koje se najčešće vraćate možete postaviti kao početnu lokaciju. Na stranici s izbornicima dodirnite **Gdje idemo?**.

1 Dodirnite Idi na početnu točku.

2 Odaberite opciju.

3 Dodirnite Spremi početnu točku.

Nakon postavljanja početne lokacije dodirnite **Gdje idemo?** i zatim dodirnite **Idi na početnu lokaciju**.

Traženje spremlijenih mjesta

Na stranici izbornika dodirnite **Gdje idemo?**.

- 1 Dodirnite Moje lokacije.**
- 2 Dodirnite favorite.**
- 3 Dodirnite spremljeno mjesto.**

Uređivanje Spremljenih mjesta

Na stranici s izbornicima dodirnite **Alati > Moji podaci > Favoriti**.

- 1 Dodirnite Uređivanje/pregled favorita.**
- 2 Dodirnite stavku koju želite uređiti.**
- 3 Dodirnite Uređivanje.**
- 4 Dodirnite stavku koju želite uređit.**

- **Naziv**—unesite novi naziv za lokaciju pomoću tipkovnice na zaslonu.
- **Lokacija**—uredite lokaciju mjesta. Možete koristiti kartu ili unijeti nove koordinate pomoću tipkovnice.
- **Nadmorska visina**—unesite nadmorskву visinu spremlijenog mjesta.
- **Kategorija**—dodijelite ovo mjesto kategoriji. Dodirnite  za pregled kategorija.
- **Simbol**—odaberite simbol prikazan na karti za ovu lokaciju.

Brisanje spremlijenog mesta

Na stranici s izbornicima dodirnite **Alati > Moji podaci > Favoriti**.

- 1 Dodirnite Izbriši favorite.**
- 2 Dodirnite Prema odabiru.**
 - **Prema odabiru**—dodirnite svaku lokaciju i zasebno je izbrišite.
 - **Prema kategoriji**—odaberite jednu kategoriju za brisanje svih lokacija dodijeljenih toj kategoriji.
 - **Izbriši sve**—uklanja sva spremljena mjesta iz omiljenih stavaka.
- 3 Dodirnite spremljenu lokaciju.**
- 4 Dodirnite Izbriši.**

Karta i drugi alati

u ovom se odjeljku nalaze podaci o stranici karte, putnom računalu, popisu skretanja i stranici informacija o GPS-u.

Pregled stranice s kartom

Na stranici s izbornicima dodirnite **Prikaži kartu** za otvaranje karte. Dodirnite područje na karti kako biste vidjeli dodatne informacije, kao što je prikazano u nastavku. Ikona položaja  prikazuje vašu trenutnu lokaciju.



Stranica s kartom tijekom navigacije rutom

- ① Tijekom navigacije rutom dodirnite zelenu traku s tekstom kako biste otvorili Popis skretanja. Pogledajte stranicu 16.
- ② Udaljenost do sljedećeg skretanja.
- ③ Dodirnite  za smanjivanje prikaza.
- ④ Dodirnite  za povećanje prikaza.
- ⑤ Dodirnite kartu za prikaz i pregled 2-D karte.
- ⑥ Dodirnite polje s podacima **Brzina** ili **Vrijeme dolaska** za otvaranje putnog računala.



- Dok putujete po glavnim prometnicama može se prikazati ikona ograničenja brzine. Ikona prikazuje ograničenje brzine na prometnici.

Putno računalo

Putno računalo označava vašu trenutnu brzinu i pruža korisne statističke podatke o putu.

Za prikaz putnog računala odaberite **Brzina** ili **Dolazak** na karti. Ili na stranici s izbornicima dodirnite **Alati > Putno računalo**.



- ① Trenutni smjer kretanja
- ② Trenutna brzina
- ③ Udaljenost do krajnjeg odredišta
- ④ Ukupna pređena udaljenost (brojač kilometara)
- ⑤ Dodirnite **Ponovno postavljanje puta** za ponovno postavljanje svih podataka na putnom računalu.
- ⑥ Za ponovno postavljanje maksimalne brzine dodirnite **Ponovno postavljanje maksimalne brzine**.


Popis skretanja

Popis skretanja prikazuje popis uputa o skretanjima za cijelu rutu i informacije o dolasku. Tijekom navigacije rutom dodirnite traku s tekstom na stranici s izbornicima kako biste otvorili Popis skretanja. Ili na stranici s izbronicima dodirnite **Alati > Popis skretanja**.



- [1] Smjer ovog skretanja
- [2] Udaljenost do ovog skretanja
- [3] Upute za skretanje

- Dodirnite **Prikaži sve** za prikaz svih skretanja na ruti.
- Dodirnite i za kretanje kroz popis.
- Dodirnite skretanje kako bi se prikazalo na karti (stranica Sljedeće skretanje).



Stranica sljedećeg skretanja

- Dodirnite i za kretanje kroz sva skretanja na ruti. Dodirnite i za povećavanje i smanjenje prikaza skretanja na karti.

Stranica s GPS informacijama

Na stranici s izbornicima dodirnite crticu koja označavaju jačinu signalu u gornjem lijevom kutu za prikaz stranice s GPS informacijama. Ili na stranici s izbronicima dodirnite **Alati > GPS informacije**.



- [1] Pregled neba
- [2] Crtice koje označavaju jačinu satelitskih signala

Pregled neba prikazuje satelite čije signale primate. Crtice koje označavaju jačinu satelitskih signala za svaki satelit čije signale primate. Puna crtica označava da je GPS satelit spremjan za upotrebu.

GPS postavke

Na stranici s izbronicima dodirnite **Postavke > Opće > GPS**. GPS postavkama možete pristupiti ako dodirnete gumb **GPS postavke** na stranici s GPS informacijama.

- **Korištenje u zatvorenom prostoru**—dodirnite **Da** za isključivanje GPS prijemnika.
- **Postavljanje položaja**—postavite svoj položaj, ako je omogućeno Korištenje u zatvorenom prostoru. Odaberite svoju lokaciju na karti i dodirnite **OK**.
- **WAAS/EGNOS**—onemogućite i omogućite WAAS/EGNOS. WAAS i EGNOS su sustavi satelitskih i zemljanih stanica koji pružaju ispravke GPS signala i time omogućuju još preciznije određivanje položaja. Kako biste se upoznali sa sustavima WAAS i EGNOS, posjetite www.garmin.com/aboutGPS/waas.html.

Stvaranje i uređivanje ruta

Ovaj odjeljak opisuje kako stvoriti i prilagoditi rute.

Stvaranje nove spremljene rute

Na stranici s izbornicima dodirnite **Alati > Moji podaci > Rute**.

- 1 Dodirnite Stvorite novu spremljenu rutu.**
- 2 Odaberite opciju i dodirnite Sljedeće. Odaberite početnu točku.**
- 3 Odaberite opciju i dodirnite Sljedeće. Odaberite završnu točku.**
- 4 Za dodavanje zaustavljanja dodirnite Da, a zatim dodirnite Sljedeće. Odaberite točku.**
- 5 Odaberite preference sortiranja i izračunavanja rute i dodirnite Sljedeće.**
- 6 Dodirnite Završi.**

Uređivanje spremljene rute

Na stranici s izbornicima dodirnite **Alati > Moji podaci > Rute**.

- 1 Dodirnite Uređivanje/pregled ruta.**
- 2 Dodirnite rutu za uređivanje.**
- 3 Dodirnite Uređivanje.**
- 4 Dodirnite rutu za uređivanje.**
 - Promjena naziva**—unesite nov naziv za rutu pomoću zaslonske tipkovnice.
 - Uređivanje/pregled točaka**—dodajte, rasporedite, uklonite, promijenite redoslijed i pregledajte točke rute. Dodatne informacije potražite u sljedećem odjeljku.
 - Promjena preference**—promijenite izračunavanje preference u Kraće vrijeme, Manja udaljenost ili Izvan prometnice.
 - Izbriši rutu**—izbrišite ovu rutu.

Dodavanje međuodredišta odabranoj ruti

Prilikom stvaranje rute možete joj dodati i međuodredišta (točke zaustavljanja). Ruti možete dodati točke i prilikom njezinog uređivanja, kao što je opisano u nastavku. Slijedite korake u prethodnom odjeljku za početak uređivanja rute.

- 1 Dodirnite Uređivanje/pregled točaka.**
- 2 Dodirnite Dodaj.**
- 3 Dodirnite mjesto kamo želite dodati točku.**
- 4 Dodirnite način, a zatim odaberite točku.**
- 5 Dodajte točke prema potrebi. Dodirnite Gotovo kada završite.**
 - Automatsko raspoređivanje**—raspoređuje točke za pružanje najkratče rute.
 - Ukloni**—dodirnite točku koju želite ukloniti, a zatim dodirnite **Ukloni**.
 - Promjeni redoslijed**—Dodirnite točku za pomicanje, a zatim dodirnite **Pomakni gore** ili **Pomakni dolje**. Kada završite, dodirnite **Gotovo**.
 - Pregled**—omogućuje pregled stranice s informacijama za bilo koju točku na ruti. Pojedinosti o stranici s informacijama potražite na stranici 12.

Spremanje aktivne rute

Na stranici s izbornicima dodirnite **Alati > Moji podaci > Rute > Spremanje aktivne rute**.

Navigacija spremljenom rutom

Na stranici s izbornicima dodirnite **Alati > Moji podaci > Rute > Navigacija spremljenom rutom**. Dodirnite željenu rutu.

Ponovno izračunavanje rute

Na stranici s izbornicima dodirnite **Alati > Moji podaci > Rute > Ponovno izračunavanje rute**.

Stvaranje i uređivanje ruta

Brisanje svih spremljenih ruta

Na stranici s izbornicima dodirnite **Alati** > **Moji podaci** > **Rute** > > **Brisanje svih spremljenih ruta**.

Zaustavljanje rute

Na stranici s izbornicima dodirnite **Zaustavljanje**. Zatim dodirnite **Da**.

Dodavanje zaobilaska ruti

Ako trebate skrenuti s trenutne rute, otvorite stranicu s izbornicima i dodirnite **Skretanje**.

- 1/2 milje, 2 milje ili 5 milja**—odaberite udaljenost za skretanje. Na primjer, ako je prometni znak upozorava da je cesta zatvorena sljedeće dvije milje, dodirnite **2 milje** na popisu. Navigacijski sustav ponovno izračunava vašu rutu za sljedeće dvije milje.
- Zaobilazak ceste na ruti**—odaberite ceste na ruti koje želite zaobići. Na primjer, ako je priklučna prometna traka zatvorena, odaberite traku s popisa cesta. Navigacijski sustav ponovno izračunava vašu rutu kako bi se izbjegla priključna traka.
- Zaobilazak prometnog događaja na ruti**—ako koristite FM prijemnik za obavijesti o prometu, možete zaobići prometne događaje.
- Ukloni sve zaobilaske**—dodirnite za uklanjanje svih zaobilazaka unesenih za rutu.


Dodavanje izbjegavanja

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke** > **Navigacija** > > **Postavljanje izbjegavanja**. Odaberite vrstu ceste za izbjegavanje. Dodirnite za pregled dodatnih vrsta cesta za izbjegavanje.

Stvaranje korisnički prilagođenih izbjegavanja

Možete unijeti određena područja i ceste koje želite izbjegći na ruti. Na izborniku Postavljanje izbjegavanja dvaput dodirnite a zatim dodirnite **Korisnički prilagođena izbjegavanja**.

- Dodirnite Dodaj novo područje za izbjegavanje ili dodaj novu cestu za izbjegavanje.**



- Dodirnite prvi kut, a zatim dodirnite Sljedeće.**



- Dodirnite drugi kut, a zatim dodirnite Sljedeće.**



- Dodirnite Završi.**



Korištenje dnevnika

Dok putujete sustav za navigaciju ostavlja trag kretanja (dnevnik trase) poput mrvica kruha.

Podesavanje dnevnika trase

Na stranici s izbornicima dodirnite **Alati > Moji podaci > Zapisnik trase**.

- **Snimanje**—uključite ili isključite snimanje zapisnika trase.
- **Puni postotak**—prikazuje trenutni kapacitet dnevnika trase u postotcima. Za brisanje dnevnika trase dodirnite **Puni postotak > Da > OK**.
- **Prikaz karte**—prikazuje trenutni dnevnik trase na karti. Odaberite postavku zumiranja za prikaz dnevnika trase. Dodirnite **OK**. Vaš dnevnik trase prikidan je kao uska linija točkica na karti.

Korištenje dnevnika kilometraže

Možete imati četiri različita dnevnika kilometraže.

Na stranici s izbornicima dodirnite **Alati > Moji podaci > Dnevnik kilometraže**.

1 Dodirnite zapisnik kako biste ga uredili.

Odaberite zapis za ispraviti	
Log A : Aktivno	0.4m
Log B	0.0m
Log C	0.0m
Log D	0.0m
Nazad	

2 Odaberite stavku za uređivanje.

Odaberite stavku za ispravak	
Naziv	Log A
Udaljenost	0.4m
Aktivno	Da
Nazad	

- **Naziv**—unesite novi naziv.
- **Udaljenost**—ponovno postavite dnevnik kilometraže.
- **Aktivno**—aktivirajte ili deaktivirajte ovaj dnevnik.

Informacije o prometu

Pomoću ugrađenog FM prijemnika prometne usluge, navigacijski sustav može primati i koristiti informacije o prometu.

Kada sustav primi poruku o prometu, događaj možete vidjeti na karti i promijeniti svoju rutu kako biste izbjegli zastoj.

Više informacija o FM prijemniku za informacije o prometu potražite na Garmin web-stranici www.garmin.com/traffic. Informacije o davateljima informacija o prometu za pretplatnike na FM uslugu i gradove koji su pokriveni potražite na www.garmin.com/fmtraffic.

Pregled prometnih događaja

Na stranici s izbornicima dodirnite **Alati > Informacije o prometu**. Odaberite stavku na popisu prometnih događaja i pregledajte pojedinosti. Dodirnite **Blizu...** za pregled prometa na drugoj lokaciji.




Popis prometnih događaja

- [1] Prometni simbol
- [2] Označavanje bojom
- [3] Izvor informacija o prometu (FM prijemnik) i snaga signala


Izbjegavanje zastaja u prometu

Na stranici s kartom prikazuje se ako je na vašoj trenutnoj ruti ili cesti na kojoj se vozite došlo do prometnog zastaja srednjeg ili velikog stupnja. Kada pratite rutu, dodirnite za izbjegavanje zastaja u prometu.

1 Na karti dodirnite .



2 Dodirnite stavku za izbjegavanje.



3 Dodirnite Zaobidi.



Slijedeća stranica ►

Oznake u boji za stupnjeve prometnog zastoja

Crtice s lijeve strane prometnih simbola označavaju stupanj prometnog zastoja:

-  = Niski stupanj (zeleno)—promet još uvijek teče.
-  = Srednji stupanj (žuto)—promet je djelomično zakrćen.
-  = Visoki stupanj (crveno)—promet je vrlo zagušen ili zaustavljen.

Prometni simboli

Sjevernoamerički simboli	Značenje	Međunarodni simboli
	Stanje na cesti	
	Radovi na cesti	
	Zatvorena cesta	
	Zastoj	
	Sudar	
	Nesreća	
	Informacije	

Promjenapostavki informacija o prometu

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke > Promet.**

- **Davatelj**—označuje vašeg davaljela informacija o prometu. "Automatski" se odabire po zadanim postavkama. "Automatski" osigurava da ste povezani s najboljim davaljem usluga. Ako ste pretplaćeni, uređaj će se automatski povezati s tom uslugom ili s besplatnim davaljem informacija o prometu koji emitira najjači signal. Dodirnite "Napredno" za brišanje popisa FM davaljela informacija o prometu ili traženje raspoloživih davaljela.
- **Predbilježbe**—pregledajte svoje predbilježbe za obavijesti o prometu. Ako je prijamnik za informacije o prometu priključen, dodirnite Preplate za FM informacije o prometu za pregled preplate. Dodirnite predbilježbu kako bi se prikazao datum njezinog isteka. Kako biste dodali predbilježbu, dodirnite **Dodaj preplatu**. Informacije o dodavanju predbilježbe za FM informacije o prometu potražite na stranici 22.
- **Stil simbola**—promjenite simbole koji se koriste za označavanje vrste prometnog događaja.
- **Zvučne obavijesti**—uključite ili isključite zvučne obavijesti koje se javljaju u slučaju nekog prometnog događaja na cesti kojom putujete ili ruti koju koristite.
- **Izbjegavanje prometa**—odaberite **Da** kako biste izbjegli prometne događaje prilikom generiranja rute.


Dodavanje predbilježbe za primanje informacija o prometu

Za dodavanje predbilježbe na informacije o prometu dodirnite **Postavke > O > FM prijamnik za informacije o prometu** i zapišite ID svog FM prijemnika za informacije o prometu. Idite na www.garmin.com/fmtraffic i kupite predbilježbu za obavijesti o prometu, a nakon toga ćete dobiti 25-znamenkastu šifru predbilježbe za obavijesti o prometu.


1 Dodirnite Postavke.




2 Dodirnite Promet.



3 Dodirnite Preplate.



4 Dodirnite Dodaj preplatu.



5 Dodirnite Sljedeće.

Dodaj preplatu

Prije nastavka, posjetite
www.garmin.com/fmtraffic radi dobivanja
preplatnickog broja. Zapamtite Unit ID koji je
0000000000.

Nazad

Sljedeće

6 Unesite šifru i dodirnite Sljedeće.

Upisi preplatnicki kod za prometne info




7 Dodirnite OK.

Promjena postavki

Ovaj odjeljak opisuje kako prilagoditi postavke GPS navigacijskog sustava.

Promjena općih postavki

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke > Opće**.



GPS

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke > Općenito > GPS**. Pogledajte stranicu 16.

Promjena jezika

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke > Općenito > Jezik**.

- Jezik govora**—promijenite jezik svih glasovnih odzivnika i poruka. Dodirnite govor koji želite koristiti, a zatim **OK**. Dostupne su dvije vrste jezika govora: tekst-u-govor i prethodno snimljen govor.

Jezici označeni imenom osobe i (TTS) su tekst-u-govor (TTS) jezici: na primjer, Američki engleski-Jill (TTS) je tekst-u-govor jezik. Tekst-u-govor jezici "čitaju" i "govore" riječi prikazane na zaslonu. Kod tekstu-govor jezika rječnik je opsežan, a nazivi ulica se izgovaraju dok se približavate skretanjima.

Kod jezika bez imena osobe govor je prethodno snimljen, rječnik ograničen, a nazivi lokacija ili ulica se ne izgovaraju.



- Ako promijenite jezik govora, morate ponovno pokrenuti sustav kako bi se ta promjena završila.
- Jezik teksta**—promijenite tekst na zaslonu u određeni jezik. Promjenom jezika teksta ne mijenja se jezik podataka karte ili korisnički unesenih podataka.
- Brzina govora**—odaberite brzinu kojom će se izgovarati odzivnici.

Prilagođavanje Postavki tipkovnice

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke > Općenito > Tipkovnica**.

- Vrsta unosa**—odaberite tipkovnicu **Samo engleski** ili odaberite **Zapadnoeuropski** za korištenje dijakritičkih znakova.
- Vrsta unosa**—odaberite **ABCDEF** tipkovnicu ili odaberite **QWERTY**.

Prilagođavanje audio postavki

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke > Općenito > Audio**.

- Navođenje**—uključite odzivnik za glasovno navođenje. Odaberite **Samo tipka GOVORI** ako želite čuti glasovne odzivnike kada pritisnete tipku **GLAS** na daljinskom upravljaču.
- Zvuk upozorenja**—uključite ili isključite zvuk upozorenja koji se oglašava prije glasovnog odzivnika.
- Zvuk dodira zaslona**—uključite ili isključite zvuk koji se oglašava svaki put kada dodirnete zaslon.
- Zvuk pritiska tipke**—uključite ili isključite zvuk koji se oglašava svaki put kad pritisnete gumb na daljinskom upravljaču.

Prilagođavanje upozorenja o blizini

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke > Općenito > Upozorenja o blizini** za prilagodbu obavijesti za korisnički prilagođene točke interesa koje ste učitali. Vidi stranicu 27.

Promjena postavki vremena

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke > Općenito > Vrijeme**.

- Vremenska zona**—odaberite svoju vremensku zonu.
- Format vremena**—odaberite format vremena od 12 ili 24 sata.
- Ljetno računanje vremena**—odaberite Automatski, Da ili Ne. Postavka Automatski znači da će se vrijeme za ljetno računanje vremena automatski postaviti prema vremenskoj zoni.

Odabir jedinica

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke > Općenito > Jedinice**. Promijenite jedinice mjere u statutne, metričke ili korisnički prilagođene.

Promjena postavki

Prilagođena postavka omogućuje vam postavljanje statutnih ili metričkih jedinica za svaku pojedinu jedinicu (udaljenost, visina itd.).

Uključivanje i isključivanje sigurnosnog načina rada

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke > Općenito > Sigurnosni način rada**. Uključivanje ili isključivanje sigurnosnog načina rada. Sigurnosni način rada onemogućuje sve funkcije navigacijskog sustava koje zahtijevaju veći dio pažnje vozača te bi ga stoga moglo omesti u vožnji. Kad je uključen, sigurnosni način rada se pokreće kada se otpusti parkirna kočnica automobila.

Promjena postavki karte

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke > Karta**.



• **Pojedinosti na karti**—ugodite količinu pojedinosti prikazanih na karti. Prikaz više pojedinosti uzrokuje sporu ponovno ucrtavanje karte.

• **Orijentacija**—promijenite izgled karte.

Orijentacija	Opis
2D sjever gore	Prikaz karte u 2 dimenzije (2-D) sa sjeverom na vrhu.
2D trasa gore	Prikaz karte u 2 dimenzije (2-D) s vašim smjerom na vrhu zaslona.
3D trasa gore	Prikaz karte u 3 dimenzije (3-D) s vašim smjerom na vrhu zaslona. Ovo je zadani prikaz karte.

• **Način rada boja**—odaberite Dan za svijetlu pozadinu. Odaberite Noć za crnu pozadinu. Odaberite Automatski za automatsko prebacivanje između te dvije opcije.

• **Automatsko zumiranje**—onemogućite ili omogućite automatsko zumiranje na karti kako bi se postigao optimalan pregled. Također možete navesti maksimalnu udaljenost automatskog zumiranja. Od 120 stopa do 300 milja.

• **Boja rute**—odaberite boju linije rute.

• **Zatamnjenje cesti**—zatamnите ceste koje nisu na vašoj ruti. Ovu postavku možete korisnički prilagoditi na Nikada ili Tijekom određivanja rute.

• **Polja s podacima o karti**—korisnički prilagodite širinu i sadržaj polja s podacima prikazanim na stranici s kartom. Zadana postavka je Normalno.

1. **Na stranici s izbornicima dodirnite Postavke > Karta > Polja s podacima o karti.**
2. **Dodirnite Široko ili Usko. Zatim dodirnite Sljedeće.**



3. **Dodirnite polje s navigacijskim podacima koje želite korisnički prilagoditi.**
4. **Odaberite vrstu polja s podacima.**
5. **Odaberite izgled polja s podacima.**
6. **Dodirnite OK. Ponovite za svako polje s navigacijskim podacima.**
7. **Dodirnite Sljedeće kako biste korisnički prilagodili polja koja nisu navigacijska.**
8. **Dodirnite Završi za povratak u izbornik Postavke karte.**


• **Veličina teksta**—ugodite veličinu teksta za svaku stavku na karti.
• **Pojedinosti razine zumiranja**—funkcionira u kombinaciji s pojedinostima karte radi prilagođavanja stavki karte koje se prikazuju na raznim razinama zumiranja. Za svaku stavku karte možete odabrati Isključeno, Automatski ili najveću udaljenost kod zumiranja, od 120 stopa do 800 milja.



- Više pojedinosti povećava vrijeme potrebno za ponovno osvježavanje karte.
- **Detaljne karte**—omogućite ili onemogućite prethodno učitane detaljne karte.
- **Postavljanje prikaza točaka interesa**—postavite hoće li se prethodno učitane točke interesa prikazivati na karti. Također možete filtrirati koje će se vrste točaka interesa prikazati, kao na primer smještaj ili atrakcije. To ne utječe na prilagođene točke interesa.
- **Odabir vozila**—odaberite ikonu vozila koja će se prikazati dok navigirate rutom.

Promjena postavki navigacije

Na stranici s izbornicima dodirnite **Postavke > Navigacija.**




- **Vozilo**—odredite vrstu vozila.
- **Preferenca**—odaberite preferencu za izračunavanje rute.

Preferenca	Opis
Najbrže vrijeme	Rutama koje se izračunavaju s ovom postavkom možete voziti brže, ali mogu biti dulje.
Najkraći put	Rutama koje se izračunavaju s ovom postavkom kraće su, ali vožnja njima može trajati dulje.
Van ceste	Stvara pravocrtnu rutu od vaše trenutne lokacije do vašeg odredišta. To može biti korisno kada putujete izvan područja detaljno pokrivnih kartama ili gdje nema cesta.

- **Pitaj za preferencu**—odaberite hoće li vas jedinica pitati za preferencu prilikom svakog izračunavanja rute.
- **Skočna obavijest za sljedeće skretanje**—odaberite hoće li se tijekom navigacije rutom prikazivati stranica za sljedeće skretanje.

Preferenca	Opis
Uključi	Za svako skretanje se prikazuje stranica sljedećeg skretanja.
Automatski	Stranica sljedećeg skretanja prikazuje se samo kada niste na stranici karte jer već pratite skretanja.
Isključi	Sustav se ne prebacuje na sljedeću stranicu za svako skretanje.



Stranica sljedećeg skretanja

- **Ponovno izračunavanje izvan rute**—postavite način na koji navigacijski sustav odgovara izvan rute. Zvuk poruke "izvan rute, ponovno izračunavanje" možete isključiti ovdje.

- **Neprekidno automatsko određivanje rute**—omogućite ili onemogućite značajku za neprekidno automatsko određivanje rute. Ova značajka omogućuje navigacijskom sustavu neprekidno traženje bolje rute za vaše odredište. Neprekidno automatsko određivanje rute može biti korisno ako se dogodi prometna nesreća ili na trenutnoj ruti postoje vremenski ograničena skretanja. Na karti se prikazuje kada je dostupna bolja ruta od one kojom trenutno putujete. Dodirnite za prelazak na bolju rutu.

- **Postavljanje izbjegavanja**—vidi stranicu 18.

Podešavanje postavki prometa

Vidi stranicu 21.

Pregled informacija (o)

Postavljanje izbjegavanja Postavke > O.

- **Softver**—navedeni su verzija softvera, audio verzija i ID uređaja. Prikazuje se i SIRF verzija koja se koristi u GPS-u.
- **Detaljne karte**—pregledajte informacije o prethodno učitanim detaljnijim kartama.
- **FM prijamnik informacija o prometu**—pregledajte ID FM prijemnika informacija o prometu.
- **Informacije o autorskim pravima**—pregled informacija o autorskim pravima relevantnih za konfiguraciju uređaja.

Vraćanje postavki

Kako biste vratili jedinicu na izvorne postavke, otvorite stranicu s izbornicima i dodirnite Postavke > **Vrati zadane postavke > Da.**

Dodatak

Ovaj dodatak sadrži dodatne informacije o vašem navigacijskom sustavu, kao na primjer kako ažurirati softver ili podatke o kartama.

Korištenje daljinskog upravljača

Uz navigacijski sustav možete koristiti standardni daljinski upravljač Kenwood sustava.

Ažuriranje softvera

Za ažuriranje softvera navigacijskog sustava treba vam Secure Digital (SD) kartica, čitač SD kartica i internetska veza.



- Jedinica će se možda ponovo pokrenuti kad umetnete SD karticu.

Kako biste ažurirali navigacijski softver:

- 1** Idite na www.garmin.com/Kenwood. Za DNX7220/DNX8220BT odaberite Ažuriranja softvera > Preuzimanje.
- 2** Pročitajte i prihvate uvjete licencnog ugovora za softver.
- 3** Slijedite upute na web-stranici kako biste izvršili instalaciju ažuriranja softvera.

Ažuriranje podataka karte

Navigacijski će vas sustav redovito prilikom pokretanja obavještavati kada prethodno učitane karte postanu zastarjele. SD karticu s ažuriranim podacima karata možete kupiti od tvrtke Garmin ili se obratiti zastupniku tvrtke Kenwood ili servisnom centru tvrtke Kenwood za pojedinosti.

Za ažuriranje podataka karata:

- 1** Idite na www.garmin.com/Kenwood. Za DNX7220/DNX8220BT odaberite Order Map Updates (Naručivanje ažuriranja karata), a zatim slijedite postupak naručivanja na web-mjestu.
- 2** Kad primite novu SD karticu s kartografskim podacima, umetnite ju u svoju jedinicu kako biste koristili karte. Navigacijski sustav će automatski prepoznati i koristiti kartice na SD kartici.



- Jedinica će se možda ponovo pokrenuti kad umetnete SD karticu.

Čišćenje svih korisničkih podataka

Možete istovremeno očistiti sve korisničke podatke, uključujući sva omiljena mjesta, rute, korisnički prilagođene točke interesa, trase, dnevničke kilometraže i svoju početnu lokaciju.

▲OPREZ

Korisnički podaci se ne mogu vratiti nakon brisanja

- 1** Dodirnite Alati > Moji podaci > Očisti sve.
- 2** Dodirnite Da. Navigacijski sustav se ponovno pokreće.

Korisnički prilagođene točke interesa

Možete ručno učitati baze podataka korisnički prilagođenih točaka interesa koje nude razne tvrtke na Internetu. Neke baze podataka korisnički prilagođenih točaka interesa sadrže informacije upozorenja za točke poput sigurnosnih kamera i školskih zona. Navigacijski sustav može vas obavijestiti kada se približite nekoj od tih točaka.

▲OPREZ

Garmin nije odgovoran za posljedice korištenja baze podataka s prilagođenim ili za preciznost sigurnosne kamere ili neke druge baze podataka prilagođenih točaka interesa.

Nakon preuzimanja baze podataka točaka interesa pomoću programa Garmin POI Loader instalirajte točke interesa na SD karticu. Zatim pomoću SD kartice možete učitati točke interesa na DNX7220/DNX8220BT. Program POI Loader dostupan je na adresi www.garmin.com/products/poiloader. Više informacija potražite

Sljedeća stranica ►

u datoteci Help (Pomoć) programa POI Loader; pritisnite Help (Pomoć) za otvaranje datoteke.



- Jedinica će se možda ponovo pokrenuti kad umetnete SD karticu.
- Svaki put kad u navigacijski sustav učitate prilagođenu točku interesa, ona će se upisati preko prilagođene točke interesa prethodno učitane u sustav.

Pronalaženje prilagođenih točaka interesa

Za pregled popisa prilagođenih točaka interesa učitanih u vaš navigacijski sustav dodirnite **Gdje idemo? > Dodaci > Prilagođene točke interesa.**

Prilagođavanje upozorenja o blizini

Kako biste uključili ili isključili upozorenja o blizini za korisnički prilagođene točke interesa, otvorite stranicu s izbornicima i dodirnite **Postavke > Općenito > Upozorenja o blizini.**

Podesavanje Proximity upozorenja	
Audio upozorenje:	Ukljuceno
Vizualno upozorenje:	Ukljuceno
Kontinuirano upozorenje:	Samo za brzinu
Nazad	

- **Audio obavijesti**—uključite ili isključite upozorenja koja se oglašavaju kad se približavate prilagođenoj točki interesa.
- **Vizualna obavijest**—isključite ili uključite skočna upozorenja koja se javljaju kada se približavate korisnički prilagođenoj točki interesa.
- **Neprekidne obavijesti**—odaberite upozorenja (točke interesa) za koja želite neprekidno primati obavijesti.

Brisanje svih prilagođenih točaka interesa

Za brišanje svih prilagođenih točaka interesa iz svog navigacijskog sustava, dodirnite **Alati > Moji podaci > Prilagođene točke interesa > Izbriši sve.** Dodirnite **Da** za potvrdu.

Najnovija besplatna ažuriranja softvera (osim podataka karata) tijekom vijeka trajanja vaših Garmin uređaja potražite na web-mjestu tvrtke Garmin na adresi www.garmin.com/Kenwood.



© 2008 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, UK

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Broj dijela 190-00905-46 Ver. B



Garmin® je registrirani trgovački znak tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica i ne smije se koristiti bez izričite dozvole od strane tvrtke Garmin. NAVTEQ® je trgovački znak tvrtke NAVTEQ Inc. ili njezinih partnera i registriran je u jednoj ili više država, uključujući SAD. Svi ostali nazivi tvrtki i trgovačke marke spomenute ili navedene u ovoj dokumentaciji vlasništvo su njihovih vlasnika. Sva prava pridržana. SiRF, SiRFstar i logotip SiRF registrirani su zaštitni znakovi tvrtke SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII i SiRF Powered zaštitni su znakovi tvrtke SiRF Technology.

