

KENWOOD

SISTEMA DI NAVIGAZIONE GPS

SISTEMA DE NAVEGACIÓN GPS

SISTEMA DE NAVEGAÇÃO GPS

DNX5240BT DNX5240

**MANUALE DI ISTRUZIONI
DEL NAVIGATORE GPS**

**MANUAL DE
INSTRUCCIONES DE
NAVEGACIÓN GPS**

**MANUAL DE INSTRUÇÕES
DO SISTEMA DE
NAVEGAÇÃO GPS**

Kenwood Corporation

Índice

Precauções de segurança e informações importantes

4

Como começar

Primeira configuração

8

Localize e siga!

Encontrar um restaurante	9
Seguir a sua rota	10

Para Onde?

Encontrar um endereço	11
Encontrar um local utilizando o mapa	11
Compreender a página Informações	12
Encontrar locais encontrados recentemente	12
Encontrar locais numa área diferente	12
Limitar a sua pesquisa	12

9

11

11

12

12

12

12

Os Meus Locais

Guardar locais encontrados	13
Guardar a sua posição actual	13
Definir um Local como casa	13
Encontrar locais guardados	14
Editar locais guardados	14
Eliminar um local guardado	14

13

13

13

14

14

14

O mapa e outras ferramentas

Ver a página de mapa	15
Computador de viagem	15
Lista de mudanças de direcção	16
Página de informações de GPS	16

15

15

16

16

Criar e editar rotas

Criar uma nova rota guardada	17
Editar uma rota guardada	17
Adicionar um destino intermédio	
Ponto na sua rota	17
Guardar a Rota Activa	17
Navegar uma rota guardada	17
Recalcular a rota	17
Eliminar todas as rotas guardadas	18
Parar a sua rota	18
Adicionar um desvio a uma rota	18
Adicionar elementos a evitar	18

17

17

17

17

17

17

17

18

18

18

18

Utilizar os registos	19	Mudar as definições	23
Ajustar o registo do trajecto	19	Mudar as definições gerais	23
Utilizar os registos de quilometragem	19	Mudar as definições do mapa	24
		Mudar as definições de navegação	25
		Ajustar as definições de trânsito	25
		Visualizar informações (Acerca)	25
		Restaurar as definições	25
Informações de trânsito	20	Anexo	26
Visualizar eventos de trânsito	20	Utilizar o controlo remoto	26
Evitar o trânsito	20	Actualizar o software	26
Símbolos de trânsito	21	Actualizar os dados dos mapas	26
Mudar as definições de trânsito	21	Limpar todos os dados de utilizador	26
Adicionar uma subscrição de receptor		POIs (Pontos de Interesse) personalizados	26
de trânsito	22		

Ícones utilizados neste manual



As precauções importantes são descritas para prevenir danos físicos, etc.



São descritas instruções especiais, explicações suplementares, limitações e páginas de referência.

Precauções de segurança e informações importantes

Leia estas informações cuidadosamente antes de utilizar o Sistema de Navegação Automóvel Kenwood e siga as instruções deste manual. A Kenwood e a Garmin não se responsabilizam por problemas ou acidentes resultantes do incumprimento das instruções do presente manual.

AVISOS

Para evitar danos físicos ou incêndios tome as seguintes precauções:

- Para evitar um curto-círcuito, nunca coloque, nem deixe objectos metálicos (como moedas ou ferramentas) no interior da unidade.
- Não olhe fixamente para o ecrã da unidade quando estiver a conduzir durante um período de tempo prolongado.
- A montagem e ligação deste produto requer experiência e competências específicas. Por motivos de segurança, deixe a montagem e ligação a cargo de profissionais.

Caso as seguintes situações potencialmente perigosas não sejam evitadas, podem originar um acidente ou colisão, provocando a morte ou lesões sérias.

Durante a navegação, compare cuidadosamente as informações apresentada na unidade com todas as fontes de navegação disponíveis, incluindo os sinais de trânsito, as informações visuais e os mapas. Por questões de segurança, resolva todas as discrepâncias ou dúvidas antes de prosseguir com a navegação.

Conduza sempre em segurança. Não se distraia com o sistema de navegação durante a condução e esteja sempre consciente das condições de condução. Durante a condução, reduza o tempo dedicado ao visionamento do ecrã da unidade e utilize os comandos de voz sempre que possível.

Durante a condução, não introduza destinos, mude as definições ou aceda a funções que exijam a utilização prolongada dos comandos do sistema de navegação. Para efectuar tais operações, pare o veículo de forma legal e segura.

Mantenha o volume do sistema num nível suficientemente baixo para lhe permitir ouvir os sons exteriores enquanto conduz. Se deixar de ouvir os sons exteriores, poderá ser incapaz de reagir adequadamente à situação de trânsito e pode dar origem a acidentes. O sistema de navegação não apresentará a posição actual correcta do veículo a primeira vez que for utilizado após a compra ou se a bateria do veículo estiver desligada. No entanto, os sinais de satélite GPS serão rapidamente recebidos, sendo apresentada a posição correcta.

Tenha cuidado com a temperatura ambiente. A utilização do sistema de navegação a temperaturas extremas pode causar anomalias ou danos. Tenha também em atenção que a unidade pode ser danificada por vibrações fortes, por objectos metálicos ou por água que possa entrar na unidade.

PRECAUÇÕES

A não prevenção das situações potencialmente perigosas enumeradas a seguir poderá resultar em danos físicos ou materiais.

O sistema de navegação destina-se ao fornecimento de sugestões de rotas. Não tem em conta fechos de estrada ou o estado do piso, congestionamentos de trânsito, condições meteorológicas ou outros factores que possam afectar a segurança ou o tempo de condução. Utilize o sistema de navegação apenas como um auxiliar de navegação. Não tente utilizar o sistema de navegação para fins que exijam a medição precisa da direcção, distância, local ou topografia.

O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é operado pelo governo dos Estados Unidos da América, único responsável pela sua precisão e manutenção. O sistema governamental está sujeito a mudanças que poderão afectar a precisão e desempenho de todos os dispositivos de GPS, incluindo o sistema de navegação. Embora o sistema de navegação seja um dispositivo de navegação preciso, todos os dispositivos de navegação são susceptíveis de utilização ou interpretação incorrectas e, assim sendo, de se tornarem factores de insegurança.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Preservação da bateria do veículo

Este sistema de navegação pode ser utilizado com a ignição ligada ou na posição ACC. Contudo, para preservar a bateria, deve ser utilizado com o motor ligado sempre que possível. A utilização do sistema de navegação durante muito tempo com o motor desligado pode descarregar a bateria.

Informações dos dados dos mapas

Um dos objectivos da Garmin é fornecer aos seus clientes a cartografia mais completa e precisa disponível a um preço razoável. Recorremos a uma combinação de fontes de dados privados e governamentais, que identificamos na pertinente documentação do produto e nas mensagens de direitos do autor apresentadas ao utilizador. Quase todas as fontes de dados contêm informações de alguma forma imprecisas ou incompletas. Em alguns países, não se encontram disponíveis informações cartográficas completas e exactas ou as mesmas têm custos proibitivos.

Acordo de Licenciamento do Software

AO UTILIZAR O DNX5240/DNX5240BT, COMPROMETE-SE A CUMPRIR OS TERMOS E CONDIÇÕES DO ACORDO DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE EM BAIXO. LEIA ESTE ACORDO COM CUIDADO.

A Garmin concede ao utilizador uma licença limitada para utilizar o software incorporado neste dispositivo ("Software"), sob a forma binária executável durante o funcionamento normal do produto. A titularidade, os direitos de propriedade e os direitos de propriedade intelectual de e relacionados com o Software permanecem na posse da Garmin.

O utilizador reconhece que o Software é propriedade da Garmin e está protegido pelas leis de direitos de autor dos Estados Unidos da América e pelos tratados internacionais relativos aos direitos de autor. Reconhece ainda que a estrutura, organização e código do Software constituem segredos comerciais valiosos da Garmin e que o Software sob a forma de código-fonte é um segredo comercial valioso propriedade da Garmin. Compromete-se a não descompilar, desassembrar, modificar, aplicar assemblagem ou engenharia inversa, ou reduzir a uma forma humanamente legível o Software ou alguma das suas partes, ou criar produtos derivados baseados no Software. Compromete-se a não exportar ou re-exportar o Software para qualquer país que viole as leis de controlo da exportação do Governo dos Estados Unidos da América.

Acordo de Licença de Utilizador Final da NAVTEQ®

O software incorporado no seu produto Garmin ("Software") é propriedade da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias ("Garmin"). Os dados de mapa de outras empresas incorporados ou inclusos no seu produto Garmin ("Dados") são propriedade da NAVTEQ North America LLC, tendo sido licenciados à Garmin. Tanto o Software como os Dados estão protegidos pelas leis e tratados internacionais de direitos de autor. O Software e os Dados são fornecidos sob licença e não são vendidos. O Software e os Dados são fornecidos ao abrigo da presente licença e dos termos e condições a seguir indicados, sujeitos à aceitação, por um lado, do Utilizador Final e, por outro, da Garmin, dos seus licenciantes (incluindo os respectivos licenciantes e fornecedores) e empresas afiliadas.

IMPORTANTE: O UTILIZADOR DEVE LER ESTA LICENÇA COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO. A INSTALAÇÃO, CÓPIA OU QUALQUER OUTRA UTILIZAÇÃO DADA A ESTE PRODUTO SIGNIFICA A LEITURA E ACEITAÇÃO DA LICENÇA E DOS SEUS TERMOS POR PARTE DO UTILIZADOR. SE O UTILIZADOR NÃO CONCORDA COM ESTA LICENÇA, DEVERÁ DEVOLVER O PRODUTO COMPLETO PARA UM REEMBOLSO INTEGRAL NOS 10 DIAS POSTERIORES À DATA DE AQUISIÇÃO (NO CASO DE UMA COMPRA EM PRIMEIRA MÃO) A UMA DAS SEGUINTE ENTIDADES: (1) O COMERCIANTE ONDE

ADQUIRIU O PRODUTO; (2) Garmin INTERNATIONAL, INC. CUSTOMER SERVICE, 1200 EAST 151st STREET, OLATHE, KS 66062, EUA; (3) Garmin (EUROPE) LTD., LIBERTY HOUSE, HOUNSDOWN BUSINESS PARK, SOUTHAMPTON, SO40 9RB, REINO UNIDO; OU (4) Garmin CORPORATION CUSTOMER SERVICE, No. 68, JANGSHU 2ND ROAD, SHIJR, CONDADO DE TAIPEI, TAIWAN.

Termos e Condições da Licença

A Garmin comercializa um suporte de armazenamento contendo o software informático ("Software") e os Dados de mapa digitais incorporados ou inclusos, incluindo toda a documentação em rede ou formato electrónico e materiais impressos (que recebem a denominação colectiva de "Produto" neste Acordo de Licenciamento), sendo concedida ao Utilizador Final uma licença limitada e não-exclusiva de utilização deste Produto de acordo com os termos do presente Acordo. O Utilizador aceita utilizar estes Dados em conjunto com o produto Garmin exclusivamente para uso pessoal ou, se aplicável, em operações internas de âmbito profissional; não é autorizada a sua utilização em serviços de gestão e impressão, em sistemas de tempo repartido, de revenda ou de fins similares. Sujeito às restrições enumeradas nos parágrafos seguintes, o Utilizador pode copiar estes Dados somente na medida do requerido pela sua utilização para (i) visualização, e (ii) gravação, desde que não remova os avisos de direitos de autor nem modifique de nenhuma forma o Software ou os Dados. O Utilizador não reproduzir, copiar, modificar, descompilar, desmontar, aplicar engenharia inversa ou criar obras derivadas do Produto no todo ou em parte, aceitando igualmente não o transferir ou distribuir sob qualquer meio ou para qualquer fim, excepto na medida do aplicável pela lei.

Restrições. Excepto nos casos em que tenha sido especificamente licenciado pela Garmin, e sem prejuízo do parágrafo precedente, o Utilizador não pode utilizar estes Dados com produtos, sistemas ou aplicações instaladas ou ligadas por outro meio ou em comunicação com veículos que sejam capazes de expedição, gestão de frota ou aplicações similares nas quais os Dados sejam utilizados por um centro de comando no envio de uma frota de veículos. O Utilizador encontra-se ainda proibido de alugar a terceiros, sob qualquer forma, os Dados ou produtos Garmin que os contenham. Autoriza-se o aluguer de tais produtos apenas a empresas de aluguer automóvel que detenham uma autorização escrita da Garmin para aluguer de produtos Garmin que incluam os Dados.

Sem Garantia. Este Produto (incluindo os Dados) é fornecido ao Utilizador tal como se apresenta e o Utilizador aceita utilizá-lo sob o seu risco. A Garmin e os seus licenciantes (e respectivos licenciantes e fornecedores) não assumem qualquer responsabilidade — explícita ou implícita, decorrente ou não da lei — incluindo conteúdo, qualidade, exactidão, integridade, eficácia, fiabilidade, comercialização, adequação a um

Precauções de segurança e informações importantes

fim, utilidade, uso ou resultados a obter do Produto, ou de que os Dados ou o servidor não sofram interrupções ou não incluem erros, sem exclusão de outros.

Recusa de Garantia. A Garmin E OS SEUS LICENCIANTES (INCLUINDO OS RESPECTIVOS LICENCIANTES E FORNECEDORES) DECLINAM QUAISQUER GARANTIAS EXPLÍCITAS OU IMPLÍCITAS DE QUALIDADE, DESEMPENHO, COMERCIALIZAÇÃO, ADEQUAÇÃO A UM FIM OU NÃO-VIOLAÇÃO. NENHUM PARECER (ESCRITO OU VERBAL) OU INFORMAÇÃO FORNECIDA PELA Garmin OU PELOS SEUS FORNECEDORES E LICENCIANTES CONSTITUI UMA GARANTIA; NÃO CABE AO UTILIZADOR CONFIAR EM TAIS PARECERES OU INFORMAÇÕES. ESTA RECUSA DE GARANTIAS É UMA CONDIÇÃO ESSENCIAL DESTE ACORDO. Alguns Estados, Territórios ou Países não permitem determinadas exclusões de garantia e, por conseguinte, a exclusão acima apresentada pode não abranger o Utilizador.

Declinação de Responsabilidade. A Garmin E OS SEUS LICENCIANTES (INCLUINDO OS RESPECTIVOS LICENCIANTES E FORNECEDORES) NÃO SÃO RESPONSÁVEIS PERANTE O UTILIZADOR: INDEPENDENTEMENTE DA RECLAMAÇÃO, PEDIDO OU ACÇÃO, DA NATUREZA OU CAUSA DA RECLAMAÇÃO, PEDIDO OU ACÇÃO QUE ALEGUEM QUAISQUER PÉRDAS, FERIMENTOS OU DANOS, DIRECTOS OU INDIRECTOS, QUE POSSAM RESULTAR DO USO OU POSSE DA INFORMAÇÃO; OU POR QUALQUER PERDA DE LUCROS, RECEITAS, CONTRATOS OU POUPANÇAS, OU POR QUAISQUER DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, ACIDENTAIS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS RESULTANTES DO USO OU IMPOSSIBILIDADE DE USO DESTA INFORMAÇÃO, POR DEFEITOS NOS DADOS OU INFORMAÇÃO, OU A VIOLAÇÃO DESTES TERMOS OU CONDIÇÕES, QUER NUMA ACÇÃO EM CONTRATOS OU DELITOS OU TENDO POR BASE UMA GARANTIA, AINDA QUE A Garmin OU OS SEUS LICENCIANTES TENHAM SIDO INFORMADOS DA POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE TAIS DANOS. A RESPONSABILIDADE TOTAL E AGREGADA DA Garmin E DOS SEUS LICENCIANTES NO QUE DIZ RESPEITO ÀS SUAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS AO PRODUTO Garmin OU AOS DADOS, SEJAM ABRANGIDAS OU NÃO POR ESTE ACORDO, NÃO EXCEDERÁ \$1,00. Alguns Estados, Territórios e Países não permitem determinadas exclusões de responsabilidade ou limitações de danos e, por conseguinte, a exclusão acima apresentada pode não abranger o utilizador.

Declinação de Concordância. Quaisquer referências a produtos, serviços, processos, ligações de hipertexto a terceiros ou outros Dados pelo nome da marca, marca registada, fabricante, fornecedor ou outros não constituem ou implicam necessariamente a concordância, recomendação ou patrocínio por parte da Garmin e seus licenciantes. As informações de produtos e serviços são da exclusiva responsabilidade do fornecedor individual. O nome e logótipo da NAVTEQ®, as marcas registadas e os logótipos da NAVTEQ e NAVTEQ ON BOARD® e outras marcas registadas e nomes de marcas propriedade da NAVTEQ

North America LLC não podem ser utilizadas com intuições comerciais sem prévia autorização escrita da NAVTEQ.

Controlo da Exportação. O Utilizador aceita não exportar, a partir de nenhuma origem, nenhuma parte dos Dados fornecidos ao Utilizador ou nenhum produto directo, excepto de acordo com e ao abrigo de todas as licenças e autorizações necessárias, leis, regras e regulamentos de exportação aplicáveis.

Indemnização. O Utilizador aceita indemnizar, defender e proteger a Garmin e os seus licenciantes (incluindo os respectivos licenciantes, fornecedores, concessionários, empresas afiliadas e respectivos responsáveis, diretores, funcionários, acionistas, agentes e representantes de cada um) de e contra todas e quaisquer responsabilidades, perdas, lesões (incluindo aquelas que resultem em morte), acções, custos, despesas ou reclamações de qualquer tipo, incluindo custas com advogados resultantes ou em ligação com a utilização ou posse do Produto (incluindo os Dados), sem exclusão de outras.

Acordo Integral. Estes termos e condições constituem o acordo integral entre a Garmin (e os seus licenciantes, incluindo os respectivos licenciantes e fornecedores) e o Utilizador, substituindo em absoluto todos e quaisquer acordos, escritos ou verbais, previamente existentes entre as partes respeitantes a esta matéria.

Legislação aplicável.

- (a) Para Dados da NAVTEQ da União Europeia
Os termos e condições supra enumerados serão governados à luz da legislação do Reino dos Países Baixos, sem prejuízo de (i) conflito com disposições legais, ou (ii) a Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias, a qual é explicitamente excluída. O Utilizador aceita submeter à jurisdição do Reino dos Países Baixos todas e quaisquer disputas, reclamações e acções resultantes ou relacionadas com os Dados fornecidos ao Utilizador nos termos do presente acordo.
- (b) Para Dados da NAVTEQ Norte-Americanos e outros Dados da NAVTEQ exteriores à União Europeia
Os termos e condições supra enumerados serão governados à luz do Estado do Illinois (Estados Unidos da América), sem prejuízo de (i) conflito com disposições legais, ou (ii) a Convenção das Nações Unidas sobre os Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias, a qual é explicitamente excluída. O Utilizador aceita submeter à jurisdição do Estado do Illinois todas e quaisquer disputas, reclamações e acções resultantes ou associadas aos Dados fornecidos ao Utilizador nos termos do presente acordo.
- Utilizadores Finais Governamentais. Se o Utilizador Final for uma agência, departamento ou outra entidade do Governo dos Estados Unidos da América, ou for financiado parcial ou integralmente pelo Governo dos E.U.A., o uso, duplicação, reprodução, edição, modificação, divulgação ou transferência do Produto e documentação inclusa estão sujeitos às restrições enumeradas nos documentos DFARS 252.227-7014(a)(1)

(JUN 1995) (definição de software informático comercial do Ministério da Defesa), DFARS 27.7202-1 (política do Ministério da Defesa relativa a software informático comercial), FAR 52.227-19 (JUN 1987) (cláusula referente a software informático comercial para agências civis), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (dados técnicos do Ministério da Defesa — cláusula referente a itens comerciais); FAR 52.227-14 Suplementos I, II, e III (JUN 1987) (cláusula referente a software informático não-comercial e dados técnicos de agências civis); e/ou FAR 12.211 e FAR 12.212 (aquisições de itens comerciais), conforme aplicável. Em caso de existência de conflito entre algumas das provisões do FAR e do DFARS supra enumeradas e esta Licença, aplica-se a construção que ofereça maiores restrições aos direitos do Governo. O contratante/fabricante é a Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, EUA; e a NAVTEQ® North America LLC, 222 Merchandise Mart Plaza, Suite 900, Chicago, Illinois 60654.

Acordo de subscrição de serviços de trânsito para utilizador final

O Fornecedor de serviços de trânsito detém os direitos dos dados de incidentes de trânsito e da rede RDS/TMC através da qual são fornecidos. O utilizador não pode modificar, copiar, digitalizar ou utilizar qualquer outro método para reproduzir, duplicar, reeditar, transmitir ou distribuir de qualquer forma nenhuma parte dos dados de incidentes de trânsito. O utilizador aceita indemnizar, defender e proteger o Fornecedor de serviços de trânsito (e suas afiliadas) e a Garmin Ltd. (e suas subsidiárias) de todas e quaisquer queixas, danos, custos ou outras despesas directa ou indirectamente resultantes (a) da utilização não autorizada dos dados de incidentes de trânsito ou da rede RDS/TMC, (b) da infracção do presente Acordo de subscrição para utilizador final e/ou (c) de quaisquer actividades não autorizadas ou ilícitas relacionadas.

Os dados de serviços de trânsito são apenas informativos. Todos os riscos de utilização são assumidos pelo utilizador. O Fornecedor de serviços de trânsito, a Garmin Ltd. (e suas subsidiárias) e os seus fornecedores não apresentam alegações sobre conteúdos, condições rodoviárias e de trânsito, viabilidade de rotas ou velocidade.

A Garmin e o seu(s) Fornecedor(es) de serviços de trânsito não garantem a adequação e compatibilidade dos dados de trânsito com o produto Garmin, nem garantem que os dados de trânsito funcionem devidamente quando integrados e em interface com o produto Garmin. Além disso, a Garmin e o(s) seu(s) Fornecedor(es) de serviços de trânsito não dão qualquer garantia no que diz respeito à fiabilidade, exactidão, minuciosidade e totalidade dos dados de trânsito, que podem conter ocasionalmente imprecisões e/ou erros. Na amplitude máxima permitida pela legislação aplicável, todas e quaisquer garantias, de qualquer tipo, relacionadas com os dados de trânsito

são expressamente renunciadas e excluídas, incluindo mas não se limitando a garantias de comerciabilidade, adequação a um fim particular, exactidão ou totalidade dos dados de trânsito e/ou ausência de vírus.

A Garmin e o(s) seu(s) Fornecedor(es) de serviços de trânsito recusam qualquer responsabilidade por perdas, prejuízos ou danos resultantes da utilização ou incapacidade de utilização do produto Garmin e dos dados de trânsito devido a problemas meteorológicos, a destruição de transmissores e/ou outras infra-estruturas de transmissão, uma catástrofe natural e/ou falta de fiabilidade, totalidade ou exactidão dos dados de trânsito. A Garmin ou o seu(s) Fornecedor(es) de serviços de trânsito não se responsabiliza em circunstância alguma, perante o utilizador ou terceiros, por quaisquer danos compensatórios, indirectos, acidentais, especiais ou consequenciais (incluindo, sem limitação, danos indirectos, directos, especiais, punitivos ou exemplares pela perda de negócios, perda de lucros, interrupção de negócios ou perda de informações comerciais) resultantes da utilização ou incapacidade de utilização do produto Garmin ou dos dados de trânsito, mesmo que a Garmin tenha sido informada da possibilidade desses danos.


Como começar

A primeira vez que utilizar o sistema de navegação Kenwood terá de configurar o sistema.

Primeira configuração

Siga estes passos para concluir a configuração do sistema. Normalmente, estes passos têm de ser efectuados apenas uma vez.

- Selecione um idioma.
- Selecione o seu fuso horário actual.
- Selecione se pretende que o sistema ajuste automaticamente o horário de Verão.
- Selecione as unidades de medida que prefere (imperiais ou métricas).



Localize e siga!

Siga as instruções das duas páginas seguintes para encontrar um local e navegar para ele!

Encontrar um restaurante

1 Toque em Para Onde?.



2 Toque em Comida, Hotel....



3 Toque em Comida e bebida.



4 Toque numa categoria de comida.



5 Toque num local.



6 Toque em Ir para.



Seguir a sua rota

Siga a rota para o seu destino por meio do mapa. Durante a viagem, o sistema de navegação orienta-o até ao seu destino com comandos de voz, setas e indicações apresentadas no topo do mapa. Se se desviar da rota original, o sistema de navegação recalcula a rota e apresenta-lhe novas instruções.



A sua rota é assinalada com uma linha destacada. A cor predefinida da linha é verde.



Siga as setas.



Uma bandeira axadrezada assinala o seu destino.

Para obter mais informações acerca da utilização do mapa e de outras ferramentas, consulte as páginas 15–16.

Para Onde?


O menu Para onde? inclui várias categorias para o ajudar a encontrar rapidamente o seu destino. Utilize o menu Para onde? para efectuar uma pesquisa simples.

Encontrar um endereço

- 1 Na página de Menu, toque em Para Onde? > Endereço.



- 2 Selecione um país. Toque em Procurar tudo ou seleccione uma cidade.




- 3 Introduza o número do endereço e toque em Concluído.



- 4 Introduza o nome da rua e toque em Concluído.



- 5 Selecione a rua. Selecione a cidade, se necessário.



- 6 Selecione o endereço, se necessário. Toque em Ir para.



Encontrar um local utilizando o mapa

- 1 Na página de Menu, toque em Ver mapa. Em alternativa, poderá tocar em Para Onde? > Procurar no mapa. Toque em qualquer ponto do mapa para recenterar o mapa nesse local.

- 2 Toque em qualquer objecto no mapa. Toque em Rever.



Página seguinte ►

Para Onde?

3 Toque em Ir para ou Avançado.



- Toque nos ícones e para aumentar e reduzir o zoom.
- Toque num objecto do mapa. O mapa recentra-se nesse local, surgindo uma seta que aponta para o objecto seleccionado.
- Toque em **Rever** para abrir a página de informações do local. Para obter mais informações, consulte a secção seguinte.
- Toque em **Guardar como favorito** para guardar o local seleccionado pelo ponteiro nos seus Favoritos.
- Toque em **Retroceder** para regressar ao ecrã anterior.

Compreender a página Informações

Quando encontrar um local, seleccione-o na lista de resultados da pesquisa para abrir a página de informações acerca do item.



Toque em **Ir para** para criar e seguir uma rota para esse local.

Toque em **Avançado** para visualizar outras opções para esse local:

- **Introduzir na rota actual**—adicone este ponto como a próxima paragem na sua rota.
- **Adicionar como favorito**—adicone este local aos seus Favoritos. Para obter mais informações, consulte a página seguinte.
- **Encontrar ponto próximo**—encontre um local perto deste ponto.
- **Procurar no mapa**—visualize o local no mapa.

Encontrar locais encontrados recentemente

Os últimos 50 locais encontrados são guardados em Localizações recentes.

1 Toque em Para onde? > Localizações recentes.

2 Selecione um item da lista de resultados da pesquisa.

Toque em **Categoria** para apresentar as localizações recentes de determinada categoria, como **Comida**, **Hotel**....

Encontrar locais numa área diferente

Poderá procurar locais numa área diferente, tal como uma cidade diferente ou um local perto do seu destino.

1 Na lista de resultados da pesquisa, toque em Próximo....

2 Selecione uma das opções de pesquisa.

Limitar a sua pesquisa

Para limitar a sua pesquisa, poderá introduzir parte do nome do local que procura.

1 Na lista de resultados da pesquisa, toque em Introduzir nome....

2 Introduza parte do nome e toque em Concluído.

Os Meus Locais

Pode guardar todos os seus locais favoritos em Os meus locais. Em Os meus locais pode também guardar o local que definir como casa.


Guardar locais encontrados

Após ter encontrado um local que deseja guardar, seleccione-o na lista de resultados.

- 1 Toque em Avançado.



- 2 Toque em Adicionar como favorito.



Guardar a sua posição actual

Na página de Menu, toque em Ver mapa.

- 1 Toque em qualquer ponto do mapa.



- 2 Toque em Adicionar como favorito.



Definir um Local como casa

Pode definir como casa o local ao qual regressa mais vezes. Na página de Menu, toque em Para Onde?.

- 1 Toque em Ir para casa.

- 2 Selecione uma opção.

- 3 Toque em Guardar Casa.

Após definir o local como casa, toque em Para Onde? e, em seguida, toque em Ir para casa.

Encontrar locais guardados

Na página de Menu, toque em **Para Onde?**.

- 1 Toque em Os meus locais.**
- 2 Toque em Favoritos.**
- 3 Toque num local guardado.**

Editar locais guardados

Na página de Menu, toque em **Ferramentas > Os meus dados > Favoritos**.

- 1 Toque em Editar/rever favoritos.**
- 2 Toque no item que pretende editar.**
- 3 Toque em Editar.**
- 4 Toque no item que pretende editar.**
 - **Nome**—introduza um novo nome para o local utilizando o teclado no ecrã.
 - **Local**—edita a localização do local. Pode utilizar o mapa ou introduzir novas coordenadas utilizando o teclado.
 - **Elevação**—introduza a elevação do local guardado.
 - **Categoria**—atribua este local a uma categoria. Toque em  para ver as categorias.
 - **Símbolo**—selecione um símbolo apresentado no mapa para este local.

Eliminar um local guardado

Na página de Menu, toque em **Ferramentas > Os meus dados > Favoritos**.

- 1 Toque em Eliminar favoritos.**
- 2 Toque em Por selecção.**
 - **Por selecção**—toque em cada local e elimine-o individualmente.
 - **Por categoria**—selecione uma categoria para eliminar todos os locais atribuídos a essa categoria.
 - **Eliminar todos**—remova todos os locais guardados dos Favoritos.
- 3 Toque num local guardado.**
- 4 Toque em Eliminar.**

O mapa e outras ferramentas

Esta secção fornece detalhes sobre a Página de mapa, o Computador de viagem, a Lista de mudanças de direcção e a Página de informação GPS.

Ver a página de mapa

Na página de Menu, toque em **Ver mapa** para abrir o mapa. Toque numa área do mapa para aceder a informações adicionais, tal como demonstrado em baixo. O ícone de posição  indica a sua posição actual.



Página de mapa durante a navegação de uma rota

- 1 Enquanto estiver a navegar numa rota, toque na barra de texto para ver a lista de mudanças de direcção. Consulte a página 16.
- 2 Distância até à próxima curva.
- 3 Toque em  para reduzir o zoom.
- 4 Toque em  para aumentar o zoom.
- 5 Toque no mapa para ver e navegar num mapa de 2 D.
- 6 Toque no campo de dados **Velocidade** ou **Hora de chegada** para abrir o Computador de viagem de viagem.



- Poderá surgir um ícone de limite de velocidade ao viajar em estradas principais. O ícone indica o limite de velocidade actual da estrada.

Computador de viagem

O Computador de viagem indicada a sua velocidade actual e fornece-lhe dados estatísticos úteis acerca da sua viagem.

Para ver o Computador de viagem, seleccione **Velocidade** ou **Chegada** no mapa. Ou, na página de Menu, toque em **Ferramentas > Computador de viagem**.



- 1 Direcção de viagem actual
- 2 Velocidade actual
- 3 Distância até ao seu destino final
- 4 Distância total percorrida (odómetro)
- 5 Toque em **Repor viagem** para repor todas as informações do Computador de viagem.
- 6 Para repor a velocidade máxima, toque em **Repor máx.**

Lista de mudanças de direcção

A Lista de mudanças de direcção apresenta uma lista de instruções mudança a mudança para a sua rota completa, assim como informações de chegada.

Enquanto estiver a navegar na rota, toque na barra de texto na página do mapa para abrir a Lista de mudanças de direcção. Ou, na página de Menu, toque em **Ferramentas > Lista de mudanças de direcção**.



- [1] Direcção desta mudança de direcção
- [2] Distância até esta mudança de direcção
- [3] Indicações de mudança de direcção

- Toque em **Ver todas** para ver todas as mudanças de direcção da rota. Toque em **▼** e **▲** para percorrer a lista.
- Selecione uma mudança de direcção para vê-la no mapa (a página Próxima curva).




Página de Próxima Curva

- Toque em **▼** e **▲** para percorrer todas as mudanças de direcção da rota. Toque em **+** e **-** para aumentar e reduzir o zoom da curva no mapa.

Página de informações de GPS

Na página de Menu, toque nas barras de potência de sinal, no canto superior esquerdo, para visualizar a página de informações de GPS. Ou, na página de Menu, toque em **Ferramentas > Informações de GPS**.



- [1] Vista do céu
- [2] Barra de potência do sinal de satélite

A vista do céu apresenta os satélites que está a receber. As barras de potência do sinal de satélite indicam a potência dos satélites recebidos. Uma barra completa indica que o satélite de GPS está pronto para ser utilizado.

Definições de GPS

Na página de Menu, toque em **Definições > Gerais > GPS**. Em alternativa, pode aceder às Definições de GPS tocando no botão **Definições de GPS** na página de informações de GPS.

- **Modo Simulador**—toque em **Off** para desligar o receptor de GPS.
- **Definir posição**—defina a sua posição se a opção Utilizar no interior estiver activada. Selecione a sua posição no mapa e toque em **OK**.
- **WAAS/EGNOS**—active e desactive WAAS/EGNOS. WAAS e EGNOS são sistemas de satélites e estações de solo que fornecem correções aos sinais de GPS, oferecendo-lhe maior precisão da informação de posicionamento. Para obter informações acerca do WAAS e EGNOS, acesse a <http://www.garmin.com/aboutGPS/waas.html>.

Criar e editar rotas

Esta secção descreve como criar e personalizar as suas rotas.

Criar uma nova rota guardada

Na página de Menu, toque em **Ferramentas > Os meus dados > Rotas**.

- 1** Toque em **Criar nova rota guardada**.
- 2** Selecione uma opção e toque em **Seguinte**. Escolha o ponto de partida.
- 3** Selecione uma opção e toque em **Seguinte**. Selecione o ponto de chegada.
- 4** Para adicionar uma paragem, toque em **Sim** e, em seguida, toque em **Seguinte**. Selecione o ponto.
- 5** Selecione as suas preferências de ordenação e de cálculo da rota e toque em **Seguinte**.
- 6** Toque em **Concluir**.

Editar uma rota guardada

Na página de Menu, toque em **Ferramentas > Os meus dados > Rotas**.

- 1** Toque em **Editar/rever rotas**.
- 2** Toque na rota a editar.
- 3** Toque em **Editar**.
- 4** Toque no item a editar.

- **Mudar o nome**—introduza um novo nome para o ecrã utilizando o teclado no ecrã.
- **Editar/rever pontos**—adicione, ordene, remova, reordene e reveja pontos na rota. Para mais informações, consulte a secção seguinte.
- **Mudar preferências**—mude as preferências de cálculo para Tempo mais rápido, Distância mais curta ou Fora da Estrada.
- **Eliminar rota**—elimine esta rota.

Adicionar um destino intermédio

Ponto na sua rota

Pode adicionar pontos (paragens) de destino intermédios à sua rota quando a cria. Em alternativa, poderá fazê-lo quando editar a rota, tal como se descreve em baixo. Siga os passos na secção anterior para iniciar a edição da rota.

- 1** Toque em **Editar/rever pontos**.
- 2** Toque em **Adicionar**.
- 3** Toque no local onde deseja adicionar o ponto.
- 4** Toque num método e seleccione o ponto.
- 5** Adicione pontos, conforme necessário. Toque em **Concluído** quando terminar.

- **Ordenação automática**—ordena os pontos de modo a criar a rota mais curta.
- **Remover**—toque no ponto que deseja remover e seleccione Remover.
- **Nova ordenação**—toque no ponto que pretende mover e toque em **Mover para cima** ou **Mover para baixo**. Toque em **Concluído** quando terminar.
- **Rever**—permite-lhe visualizar a página de informações sobre qualquer ponto da rota. Para mais detalhes sobre a página de informações, consulte a página 12.

Guardar a Rota Activa

Na página de Menu, toque em **Ferramentas > Os Meus Dados > Rotas > Guardar rota activa**.

Navegar uma rota guardada

Na página de Menu, toque em **Ferramentas > Os Meus Dados > Rotas > Navegar rota guardada**. Toque na rota que deseja navegar.

Recalcular a rota

Na página de Menu, toque em **Ferramentas > Os Meus Dados > Rotas > Recacular rota**.

Criar e editar rotas

Eliminar todas as rotas guardadas

Na página de Menu, toque em **Ferramentas > Os Meus Dados > Rotas >** [] **> Eliminar todas as rotas guardadas.**

Parar a sua rota

A partir da página de Menu, toque em **Parar**. Em seguida, toque em **Sim**.

Adicionar um desvio a uma rota

Se necessitar de fazer um desvio da sua rota actual, abra a página de Menu e toque em **Desvio**.

- **1/2 mile, 2 miles ou 5 miles**—selecione a distância do desvio. Por exemplo, se um sinal de trânsito indicar que a rua está fechada ao longo dos próximos 3 km (2 milhas), seleccione **2 miles** na lista. O sistema de navegação recalcula a sua rota para os próximos 3 km (2 milhas).
- **Desvio por estrada(s) na rota**—selecione as estradas a evitar na sua rota. Por exemplo, se a estrada de acesso à auto-estrada estiver fechada, seleccione essa estrada na lista. O sistema de navegação recalcula a sua rota de modo a evitar essa estrada.
- **Desvio por evento de trânsito na rota**—se estiver a utilizar um Receptor FM de Trânsito, poderá desviar-se de eventos de trânsito.
- **Remover todos os desvios**—selecione para remover todos os desvios introduzidos na rota.

Adicionar elementos a evitar

A partir da página de Menu, toque em **Definições > Navegação >** [] **> Configuração de elementos a evitar**. Selecione o tipo de estrada a evitar. Toque em [] para visualizar mais tipos de estrada a evitar.

Criar elementos a evitar personalizados

Poderá introduzir áreas e estradas específicas a evitar nas suas rotas. A partir do menu de Configuração de elementos a evitar, toque duas vezes em [] e, em seguida toque em **Elementos a evitar personalizados**.

- 2 Toque no primeiro canto e toque em Seguinte.**




- 3 Toque no segundo canto e toque em Seguinte.**



- 4 Toque em Concluir.**



- 1 Toque em Adicionar nova área a evitar ou Adicionar nova estrada a evitar.**



Utilizar os registos

Durante a viagem, o navegador cria um registo dos seus movimentos (registo do trajecto).

Ajustar o registo do trajecto

Na página de Menu, toque em **Ferramentas > Os meus dados > Registo do trajecto**.

- **Gravação**—ligue e desligue a gravação do registo do trajecto.
- **Percentagem completa**—apresenta a actual capacidade, em percentagem, do registo do trajecto. Para limpar o registo do trajecto, toque em **Percentagem completa > Sim > OK**.
- **Visualização do mapa**—apresenta o actual registo do trajecto no mapa. Selecione uma definição de zoom para a apresentação do registo do trajecto. Toque em **OK**. O seu registo do trajecto é apresentado sob a forma de uma linha ponteada no mapa.

Utilizar os registos de quilometragem

Poderá manter quatro registos de quilometragem das suas viagens. Na página de Menu, toque em **Ferramentas > Os Meus Dados > Registo de quilometragem**.

1 Toque num registo para o editar.

Seleccione Registo para Edição	
Log A : Activo	71.7%
Log B	0.0%
Log C	0.0%
Log D	0.0%
Para trás	

2 Selecione um item para editar.

Seleccionar Item a editar	
Nome	Log A
Distância	1.7m
Activo	Sim
Para trás	

- **Nome**—introduza um novo nome.
- **Distância**—reponha o registo de quilometragem.
- **Activo**—active ou desactive este registo.

Informações de trânsito

Utilizando o receptor FM de trânsito, o sistema de navegação consegue receber e utilizar informações de trânsito.

Quando uma mensagem de trânsito é recebida, pode visualizar o evento no mapa e mudar a sua rota para evitar o incidente de trânsito.

Para obter mais informações acerca do receptor FM de trânsito, consulte o Web site da Garmin www.garmin.com/traffic. Para obter informações acerca dos fornecedores de informações de trânsito participantes e das cidades abrangidas, consulte <http://www.garmin.com/fmtraffic>.

Visualizar eventos de trânsito

Na página de Menu, toque em **Ferramentas > Informações de trânsito**. Selecione um item na lista de Eventos de trânsito para ver os detalhes. Toque em **Próximo...** para ver o trânsito num local diferente.



Lista de eventos de trânsito

- [1] Símbolo de trânsito
- [2] Código de cores
- [3] Fonte das informações de trânsito (serviço de trânsito FM) e potência do sinal

Evitar o trânsito

A página do mapa mostra quando há um evento de trânsito de gravidade média ou elevada na sua rota actual ou na estrada em que está a conduzir. Quando estiver a seguir uma rota, toque em para evitar o trânsito.

1 No mapa, toque em .



2 Toque num item que pretende evitar.



3 Toque em Desvio.



Página seguinte ►

Códigos de cores de gravidade

As barras à esquerda dos símbolos de trânsito indicam a gravidade dos incidentes de trânsito.

- = gravidade reduzida (verde)—o trânsito ainda circula.
- = gravidade média (amarelo)—o trânsito está um pouco congestionado.
- = gravidade elevada (vermelho)—o trânsito está muito condicionado ou parado.

Símbolos de trânsito

Símbolos norte-americanos	Significado	Símbolos internacionais
	Estrada condicionada	
	Estrada em construção	
	Estrada fechada	
	Congestionamento	
	Acidente	
	Incidente	
	Informação	

Mudar as definições de trânsito

Na página de Menu, toque em **Definições > Trânsito**.

- **Fornecedor**—indica o fornecedor dos seus serviços de trânsito FM. Auto está selecionado como predefinição. A opção Auto garante que está ligado ao melhor fornecedor. Se tiver uma subscrição paga, a opção Auto liga a esse serviço ou sintoniza o fornecedor gratuito cuja transmissão tenha maior potência de sinal. Toque em Avançado para apagar a lista de fornecedores de serviços de trânsito FM ou para pesquisar os fornecedores disponíveis.
- **Subscrições**—visualize as suas subscrições de serviços de trânsito. Se dispõe de um receptor FM de trânsito ligado, toque em Subscrições de serviços de trânsito FM para ver os seus dados. Toque numa subscrição para visualizar a data de término. Para adicionar uma subscrição, seleccione **Adicionar subscrição**. Consulte a página 22 para obter informações acerca da adição de uma subscrição de serviços de trânsito FM.
- **Símbolos no mapa**—mude os símbolos utilizados para assinalar o tipo de evento de trânsito.
- **Notificação áudio**—ligue ou desligue a notificação áudio quando ocorre um evento de trânsito na estrada em que está a viajar ou na rota que está a seguir.
- **Evitar o trânsito**—selecione **Sim** para evitar eventos de trânsito durante a criação de uma rota.

Informações de trânsito

Adicionar uma subscrição de receptor de trânsito

Para adicionar uma subscrição de serviços de trânsito, toque em **Definições > Acerca > Receptor FM de trânsito** e indique a ID da unidade do receptor FM de trânsito. Aceda a www.garmin.com/fmtraffic para adquirir uma subscrição de serviços de trânsito e obter um código de subscrição de 25 caracteres.

1 Toque em Definições.



2 Toque em Trânsito.




3 Toque em Subscrições.




4 Toque em Adicionar subscrição.



5 Toque em Seguinte.



6 Introduza o código e toque em Seguinte.



7 Toque em OK.

Mudar as definições

Esta secção descreve como personalizar as definições do sistema de navegação GPS.

Mudar as definições gerais

Na página de Menu, toque em **Definições > Gerais**.



GPS

Na página de Menu, toque em **Definições > Gerais > GPS**. Consulte a página 16.

Mudar o idioma

Na página de Menu, toque em **Definições > Gerais > Idioma**.

- Idioma de voz**—mude o idioma de todos os comandos de voz e mensagens. Toque no idioma que deseja utilizar e toque em **OK**.
Estão disponíveis dois tipos de idiomas para voz: texto-para-voz e pré-gravados.
Os idiomas identificados com o nome de uma pessoa e (TTS) são idiomas texto-para-voz: por exemplo, American English-Jill (TTS) é um idioma falado texto-para-voz. Na função texto-para-voz, ouve-se uma voz que “fala” e “diz” as mesmas palavras apresentadas no ecrã. O sistema dispõe de um vocabulário extenso, sendo que os nomes das ruas são enunciados quando se aproxima das curvas.
Os idiomas sem o nome de uma pessoa são pré-gravados, dispondo de um vocabulário limitado e não enunciam os nomes dos locais ou ruas.



- Se mudar o idioma de voz, deverá reiniciar a unidade para concluir a alteração.
- Idioma do texto**—muda o texto no ecrã para o idioma seleccionado. A mudança do idioma do texto não implica a alteração do idioma dos dados dos mapas ou dos dados introduzidos pelo utilizador.
- Ritmo de voz**—selecione o ritmo a que os comandos são emitidos.

Personalizar as definições do teclado

Na página de Menu, toque em **Definições > Gerais > Teclado**.

- Tipo de entrada**—selecione o teclado **Apenas inglês** ou seleccione **Europeu ocidental** para utilizar caracteres diacríticos.
- Tipo de introdução**—selecione o teclado **ABCDEF** ou seleccione **QWERTY**.

Personalizar as definições de áudio

Na página de Menu, toque em **Definições > Gerais > Áudio**.

- Orientação**—active os comandos vocais de orientação. Selecione **Voz apenas por tecla** para ouvir os comandos de voz apenas quando prima a tecla **VOICE** no controlo remoto.
- Toque de atenção**—ligue ou desligue o toque de atenção que soa antes dos comandos de voz.
- Tom de toque no ecrã**—ligue ou desligue o tom que soa sempre que toca no ecrã.
- Tom de acionamento de teclas**—ligue ou desligue o tom que soa sempre que prima um botão do controlo remoto.

Personalizar os alertas de proximidade

Na página de Menu, toque em **Definições > Gerais > Alertas de proximidade** para ajustar as notificações para os POIs personalizados que carregou. Consulte a página 27.

Mudar as definições de hora

Na página de Menu, toque em **Definições > Gerais > Hora**.

- Fuso horário**—selecione o seu fuso horário.
- Formato de hora**—selecione o formato de hora de 12 ou 24 horas.
- Horário de Verão**—selecione Auto, Sim ou Não. A definição Auto ajusta a hora de Verão automaticamente, de acordo com o seu fuso horário.

Seleccionar unidades

Na página de Menu, toque em **Definições > Gerais > Unidades**. Mude as unidades de medida para Imperiais, Métricas ou Personalizadas. A opção Personalizadas permite-lhe especificar Imperiais ou Métricas para cada unidade (distância, elevação, etc.).


Mudar as definições

Ligar e desligar o modo de segurança

Na página de Menu, toque em **Definições > Gerais > Modo de segurança**. Ligue ou desligue o modo de segurança. O modo de segurança desactiva todas as funções do sistema de navegação que requerem atenção significativa por parte do operador e poderiam causar a sua distração durante a condução. Quando ligado, o modo segurança funciona quando o travão de estacionamento do veículo está desengatado.

Mudar as definições do mapa

Na página de Menu, toque em **Definições > Mapa**.



- Detalhes do mapa**—ajuste o número de detalhes apresentados no mapa. A apresentação de um maior número de detalhes causa a reposição lenta do mapa.
- Orientação**—mude a perspectiva do mapa.

Orientação	Descrição
2D Norte no topo	Visualize o mapa em 2 dimensões (2-D) com o Norte no topo.
2D trajecto no topo	Visualize o mapa em 2 dimensões (2-D) com a sua direção de viagem no topo do ecrã.
3D trajecto no topo	Visualize o mapa em 3 dimensões (3-D) com a sua direção de viagem no topo do ecrã. Esta é a perspectiva de mapa predefinida.
Modo de cores	selecione Dia para obter um padrão de fundo luminoso. Selecione Noite para obter um padrão de fundo escuro. Selecione Auto para alternar automaticamente entre os dois.
Zoom auto	active ou desactive o zoom automático do mapa para um visionamento ideal. Pode, além disso, especificar uma distância máxima para Zoom auto, entre 37 metros e cerca de 483 quilómetros.
Cor da rota	selecione a cor da linha de rota.
Escurecer estradas	escureça as estradas que não estão na sua rota. Pode personalizar esta definição optando por Nunca ou Durante uma rota.

- Campos de dados do mapa**—personalize a largura e o conteúdo dos campos de dados apresentados na página do mapa. Normal é a predefinição.

- Na página de Menu, toque em Definições > Mapa > Campos de dados do mapa.**
- Toque em Largo ou Estreito. Em seguida, toque em Seguinte.**



- Toque no campo de dados de navegação que deseja personalizar.**
- Seleccione o tipo de campo de dados.**
- Seleccione a forma como o campo de dados é apresentado.**
- Toque em OK. Repita para todos os campos de dados de navegação.**
- Toque em Seguinte para personalizar os campos de dados não navegacionais.**
- Toque em Concluir para regressar ao menu de Definições do mapa.**

- Tamanho do texto**—ajuste o tamanho de apresentação do texto para cada item do mapa.
- Detalhes de nível de zoom**—funciona em conjunto com Detalhes do mapa para personalizar que itens do mapa aparecem nos vários níveis de zoom. Para cada item de mapa, pode seleccionar Desligado, Auto ou uma distância máxima de zoom entre os 37 metros e os 1287 quilómetros.



- Um maior nível de detalhe aumenta o tempo necessário para a actualização do mapa.
- Mapas detalhados**—active e desactive os mapas detalhados pré-carregados.
- Configurar visualização de POIs**—defina se os Pontos de Interesse (POIs) do mapa pré-carregado devem ser apresentados. Pode também filtrar que tipos de POIs são apresentados, como Alojamento e Atrações. Isto não afecta os POIs personalizados.
- Seleccionar veículo**—selecione o ícone de veículo que é apresentado ao navegar numa rota.

Mudar as definições de navegação

Na página de Menu, toque em **Definições >**

Navegação.



- **Veículo**—especifique o seu tipo de veículo.
- **Preferência**—selecione uma preferência para os cálculos das rotas.

Preferência

Preferência	Descrição
Tempo mais rápido	As rotas calculadas com esta definição são de condução mais rápida, mas poderão ter uma distância maior.
Distância mais curta	As rotas calculadas com esta definição são de distância menor, mas poderão exigir uma condução mais demorada.
Fora Estrada	Cria uma rota em linha directa entre a sua posição actual e o seu destino. Poderá ser útil quando se encontra em áreas não cobertas por mapas detalhados ou quando não existem estradas.

- **Pedir preferência**—decida se o sistema de navegação lhe pede a sua preferência sempre que calcula uma rota.
- **Janela sobreposta de Próxima curva**—selecione quando aparece a página Próxima curva durante a navegação numa rota.

Preferência

Preferência	Descrição
Activar	É apresentada a página Próxima curva para cada curva.
Auto	A página Próxima curva só é apresentada quando não está na página do mapa, uma vez que já está a registar as curvas.
Desligar	O sistema não passa para a página Próxima curva sempre que há uma curva.



Página de Próxima Curva

- **Novo cálculo fora da rota**—defina o modo de resposta do sistema de navegação quando está fora da rota. Pode cortar o som da mensagem "fora da rota, novo cálculo" nesta secção.

- **Rota auto contínua**—active ou desactive a funcionalidade de rota automática contínua. Esta funcionalidade permite que o sistema de navegação procure continuamente uma melhor rota para o seu destino. A opção Rota auto contínua poderá ser útil se ocorrer um acidente rodoviário ou a rota actual inclui mudanças de direcção com tempo limitado. É apresentado um no mapa quando está disponível uma rota melhor do que a seguir actualmente. Toque em para seguir a rota melhor.

- **Configuração de elementos a evitar**—consulte a página 18.

Ajustar as definições de trânsito

Consulte a página 21.

Visualizar informações (Acerca)

Na página de Menu, toque em **Definições > Acerca.**

- **Software**—são indicados a versão do software, a versão áudio, a ID da unidade e o código de registo da unidade. É também apresentada a versão do SIRF utilizado no GPS.
- **Mapas detalhados**—visualize informações acerca dos mapas detalhados pré-carregados.
- **Receptor FM de trânsito**—visualize a ID da unidade do receptor FM de trânsito.
- **Informações de direitos de autor**—visualize as informações de direitos de autor relevantes para a configuração da unidade.

Restaurar as definições

Para restaurar definições originais do sistema de navegação, abra a página de Menu e toque em **Definições > Restaurar Predefinições > Sim.**

Anexo

Este apêndice fornece informações adicionais sobre o sistema de navegação, tais como a forma de actualização do software e dos dados do mapa.

Utilizar o controlo remoto

Poderá utilizar um controlo remoto de sistema Kenwood padrão com o sistema de navegação.

Actualizar o software

Para actualizar o software do sistema de navegação, necessita de um gravador de CD ou DVD, CD ou DVD graváveis e uma ligação à Internet.

Para actualizar o software de navegação:

- 1** Aceda a www.garmin.com/Kenwood. Para o DNX5240/DNX5240BT, seleccione Software Updates (Actualizações de software) > Download (Transferir).
- 2** Leia e aceite os termos do Acordo de Licenciamento de Software.
- 3** Siga as instruções do Web site para concluir a instalação do software actualizado.

Actualizar os dados dos mapas

O sistema de navegação notifica periodicamente, ao iniciar, quando os mapas pré-carregados são considerados desactualizados. Pode adquirir um DVD com os dados dos mapas actualizados junto da Garmin ou pedir informações a um representante Kenwood ou ao centro de atendimento da Kenwood.

Para actualizar os dados dos mapas:

- 1** Aceda a www.garmin.com/Kenwood. Para o DNX5240/DNX5240BT, seleccione Order Map Updates (Encomendar actualizações dos mapas) e siga o procedimento de compra do Web site.
- 2** Depois de receber o DVD com os novos dados dos mapas, siga as instruções fornecidas para os instalar na unidade.

Limpar todos os dados de utilizador

Pode limpar todos os dados de utilizador, incluindo todos os locais favoritos, rotas, POIs personalizados, trajectos, registos de quilometragem e o local definido como casa, de uma só vez.

ATENÇÃO

É impossível recuperar os dados de utilizador após a sua eliminação.

- 1** Toque em Ferramentas > Os meus dados > Limpar tudo.
- 2** Toque em Sim. O sistema de navegação reinicia.

POIs (Pontos de Interesse) personalizados

Pode carregar manualmente bases de dados de pontos de interesse (POIs) disponíveis on-line por meio de várias empresas. Algumas bases de dados de POIs contêm informações de alerta para pontos, tais como câmaras de vigilância e zonas de escola. O sistema de navegação poderá notificá-lo da aproximação a um destes pontos.

ATENÇÃO

A Garmin não é responsável pelas consequências da utilização de uma base de dados de POIs personalizada ou pela exactidão das câmaras de vigilância ou de outras bases de dados de POIs.

Para carregar POIs personalizados para a unidade:

- 1** Transfira um ficheiro de base de dados de POIs da Internet.
- 2** Utilizando o POI Loader, crie o ficheiro POI.gpi a partir do ficheiro da base de dados. O POI Loader está disponível em www.garmin.com/products/poiloader. Consulte o ficheiro de Ajuda do POI Loader para obter mais informações; prima F1 para abrir o ficheiro de Ajuda.
- 3** Guaarde o ficheiro POI.gpi no disco rígido.

Página seguinte ►

4 Crie uma pasta "Garmin" no CD ou DVD.
Por exemplo, se a letra de unidade D estiver atribuída à unidade de CD ou DVD, crie uma pasta "D:\Garmin".

5 Copie o ficheiro POI.gpi para a pasta Garmin que acabou de criar no CD ou DVD (por exemplo, "D:\Garmin\POI.gpi").

6 Introduza o CD ou DVD no DNX5240/DNX5240BT. É apresentada uma mensagem no ecrã solicitando que copie os POIs personalizados para o sistema de navegação. Selecione Sim. Se seleccionar Não, os POIs personalizados não irão funcionar.



- Sempre que carregar POIs personalizados no sistema de navegação, quaisquer outros POIs já guardados no sistema serão substituídos.

Encontrar POIs personalizados

Para visualizar uma lista de POIs personalizados carregados no sistema de navegação, toque em **Para onde? > Extras > POIs personalizados**.

Ajustar os alertas de proximidade

Para ligar ou desligar os alertas de proximidade de POIs personalizados, abra a página de Menu e toque em **Definições > Gerais > Alertas de proximidade**.

Definições dos Alertas de Proximidade	
Notificação Auditiva:	Ligado
Notificação Visual:	Ligado
Notificação Contínua:	Alertas de Velocid.
Para trás	

- Notificação áudio**—lique ou desligue os alertas que soam quando se aproxima de um POI personalizado.
- Notificação visual**—lique ou desligue os alertas de sobreposição apresentados quando se aproxima de um POI personalizado.
- Notificação contínua**—seleccione o tipo de alertas (o tipo de POIs) de que será sempre notificado.

Eliminar todos os POIs personalizados

Para eliminar todos os POIs personalizados do sistema de navegação, toque em **Ferramentas > Os meus dados > POIs personalizados > Eliminar todos**. Toque em **Sim** para confirmar.

Para obter as mais recentes actualizações de software gratuitas (excluindo dados de mapas) durante a vida útil dos seus produtos Garmin, visite o Web site da Garmin em www.garmin.com/Kenwood.



© 2008 Garmin Ltd. ou as suas subsidiárias

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, EUA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Reino Unido

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com

Número de Referência 190-00902-91 Rev. B



Garmin® é uma marca registada da Garmin Ltd. ou das suas subsidiárias, não podendo ser utilizada sem a autorização expressa da Garmin. NAVTEQ® é uma marca comercial da NAVTEQ Inc. ou suas afiliadas e é uma marca registada em um ou mais países em um ou mais países, incluindo os Estados Unidos. Todos os outros nomes de empresas e marcas registadas mencionados ou referidos na presente documentação são propriedade dos respectivos proprietários. Todos os direitos reservados. SiRF, SiRFstar e o logótipo SiRF são marcas comerciais registadas da SiRF Technology, Inc. SiRFstarIII e SiRF Powered são marcas registadas da SiRF Technology.

