

KENWOOD

НАВІГАЦІЙНА СИСТЕМА GPS

DNX9210BT

ІНСТРУКЦІЯ З
КОРИСТУВАННЯ GPS-
НАВІГАТОРОМ

Ліцензійні угоди із кінцевим користувачем 4

Початок роботи 10

- Користування навігаційною системою 10
- Коли потрібна допомога 10

Знаходьте об'єкт і вирушайте! 11

- Пошук ресторанів 11
- Рух згідно маршруту 12
- Додавання проміжного пункту 12
- Виконання об'їзду 12
- Зупинення навігації за маршрутом 12

Основні екрани 17

- Огляд карти 17
- Використання функції myTrends 17
- Бортний комп'ютер 17
- Скидання шляхової інформації 17
- Екран "Послідовність поворотів" 18
- Екран "Наступний поворот" 18
- Про огляд перехресть 18
- Сторінка даних GPS 18

Куди поїдемо? 13

- Пошук об'єктів поблизу іншого місця 13
- Параметри екрана "Старт!" 13
- Пошук адреси 13
- Пошук об'єкта за вказаною назвою 14
- Використання екранної клавіатури 14
- Пошук місць в іншій місцевості 14
- Уточнення пошуку 14

Створення та редагування маршрутів 19

- Створення нового спеціального маршруту 19
- Редагування маршрутів 19
- Збереження та змінення поточного маршруту 19
- Навігація за збереженим маршрутом 19
- Видалення всіх збережених маршрутів 19
- Зупинення навігації за маршрутом 19
- Додавання об'їзного шляху до маршруту 20
- Виконання об'їзду визначених зон 20
- Додавання налаштованого небажаного об'єкта 20
- Використання функції перегляду 20
- кількох маршрутів 20
- Використання функції trafficTrends 20

Вибране 15

- береження знайдених місць 15
- Збереження поточного розташування 15
- Встановлення позиції "Дім" 15
- Перегляд збережених місць 16
- Редагування збережених місць 16
- Видалення пункту зі списку вибраного 16

Використання функції ecoRoute™ 21

- Про функцію ecoRoute 21
- Створення профілю транспортного засобу 21
- Скидання профілю транспортного засобу 21
- Калібрування коефіцієнта економії пального 21
- Сеанс ecoChallenge 21
- Про результати ecoChallenge 21
- Як сховати ваш бал ecoChallenge 22
- Як скинути отримані бали 22
- Перегляд даних про економію пального 22
- Що таке Звіт про пробіг 22
- Перегляд звіту про пробіг 22
- Експортування звіту про пробіг 22
- Налаштування маршрутів із мінімальними витратами пального 22

Дані дорожнього руху 23

Як працює FM-приймач шляхової інформації	23
Дорожній рух у вашому регіоні	23
Дорожній рух уздовж маршруту	23
Перегляд карти дорожнього руху	23
Перегляд заторів	23

Додаток 26

Оновлення програмного забезпечення	26
Оновлення картографічних даних	26
Камери безпеки	26
Налаштовані ОЗ (об'єкти зацікавлення)	27
Пошук налаштованих ОЗ	27
Видалення налаштованих ОЗ	27
Збереження журналів маршруту	27

Налаштування користувача 24

Налаштування навігаційної системи	24
Зміна налаштувань системи	24
Зміна налаштувань арти	24
Зміна налаштувань режиму навігації	24
Регулювання налаштувань екрана	24
Критерії складення маршруту	24
Налаштування параметрів часу	25
Налаштування мови	25
Налаштування параметрів безпеки	25

Значення позначок у цій інструкції



Важливі застереження мають на меті запобігти травмам та потенційно небезпечним ситуаціям.



Особливі вказівки, додаткові пояснення, обмеження та посилання на сторінки з довідковою інформацією.

Позначення у посібнику з користування

Вказівка "торкніться" означає, що вам потрібно пальцем торкнутися пункту на екрані.

Маленькі стрілки (>) у тексті вказують на те, що пункти слід вибирати послідовно. Наприклад, якщо вказано "натисніть **"Куди поїдемо?"** > **"Вибране"**", це означає, що спочатку слід натиснути **"Куди поїдемо?"**, а потім **"Вибране"**.

Ліцензійні угоди із кінцевим користувачем

Ліцензійна угода про користування програмним забезпеченням

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПРИСТРІЙ DNX9210BVT ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ВИКОНУВАТИ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ ПРО КОРИСТУВАННЯ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, ЯКУ НАВЕДЕНО НИЖЧЕ. БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ЇЇ ЗМІСТОМ.

Компанія Garmin Ltd. та її дочірні компанії (далі "Garmin") надають вам обмежену ліцензію на використання програмного забезпечення, вбудованого у цей пристрій (далі "програмне забезпечення") і виконаного у бінарній формі, за звичайної роботи пристрою. Правооснова, права власності та права інтелектуальної власності на програмне забезпечення залишаються у компанії Garmin та (або) її постачальників.

Ви визнаєте, що програмне забезпечення є власністю компанії Garmin та (або) її постачальників і перебуває під захистом законів Сполучених Штатів Америки про авторські права та міжнародних угод про захист авторських прав. Крім того, ви визнаєте, що структура, побудова та вихідний код програмного забезпечення, для якого вихідний код не надається, а також програмне забезпечення у формі вихідного коду є і надалі залишатимуться комерційною таємницею компанії Garmin та (або) її постачальників. Ви погоджуєтеся утриматися від декомпіляції, розбирання, змінення, повторного збирання, зворотного проектування або доведення до стану, зручного для читання, програмного забезпечення чи будь-якої його частини, чи створення будь-яких похідних розробок на основі цього програмного забезпечення. Ви погоджуєтеся не експортувати і не проводити ре-експорт програмного забезпечення до будь-якої країни із порушенням законів контролю за експортом Сполучених Штатів Америки чи будь-якої іншої відповідної країни.

Ліцензійна угода із кінцевим користувачем продуктів NAVTEQ®

Програмне забезпечення, вбудоване до пристрою компанії Garmin (далі "програмне забезпечення") належить компанії Garmin Ltd. або її дочірнім компаніям (далі "Garmin"). Дані карт третьої сторони, які вбудовані або додаються до пристрою Garmin ("дані карт"), належать компанії NAVTEQ North America LLC та (або) її філіям ("NAVTEQ"), і ліцензію на такі дані надано компанії Garmin. Компанія Garmin також є ліцензіаром інформації, тексту, зображень, графіки, фотографій, аудіо, відео та інших прикладних програм і даних, наданих третіми особами ("дані та вміст третіх осіб"). Дані карт, а також дані та вміст третіх осіб сукупно іменуються "дані". Як програмне забезпечення, так і дані захищено законами про авторські права та міжнародними угодами про захист авторських прав. Програмне забезпечення і дані не продаються, на них лише надається ліцензія. Програмне забезпечення і дані надаються згідно із наведеною нижче ліцензією і є об'єктом дії зазначених положень та умов, на які погодився користувач ("Ви") з одного боку і компанія Garmin та її ліцензіари (у тому числі їхні ліцензіари та постачальники) і філії з іншого боку.

УВАГА: ПЕРШ НІЖ КОРИСТУВАТИСЯ ПРИСТРОЄМ,

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ЛІЦЕНЗІЙНУ УГОДУ. ВСТАНОВЛЕННЯ, КОПІЮВАННЯ АБО ВИКОРИСТАННЯ ЦЬОГО ПРИСТРОЮ В ІНШИЙ СПОСІБ СВІДЧИТЬ ПРО ТЕ, ЩО ВИ ОЗНАЙОМИЛИСЯ З ЦЬОЮ ЛІЦЕНЗІЄЮ І ПОГОДЖУЄТЕСЯ НА ЇЇ УМОВИ. ЯКЩО ВИ НЕ ДАЄТЕ СВОЄЇ ЗГОДИ, ПОВЕРНІТЬ ПРИСТРІЙ У ПОВНІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ ПРОТЯГОМ 7 ДНІВ З ДНЯ ПРИДБАННЯ (ЯКЩО ВИ КУПУВАЛИ ЙОГО ЯК НОВИЙ) ДО ПУНКТУ ПРОДАЖУ, ДЕ БУЛО ПРИДБАНО ЦЕЙ ПРОДУКТ, ТА ОТРИМАЙТЕ ВІДШКОДУВАННЯ ЙОГО ВАРТОСТІ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.

Положення та умови ліцензії

Компанія Garmin ("ми") надає вам носій, на якому збережено комп'ютерне програмне забезпечення ("програмне забезпечення"), та дані, які вбудовані або додаються до нього, у тому числі усю "мережеву" або електронну документацію і друковані матеріали (разом іменовані у цій ліцензійній угоді "продуктом"), і надає Вам обмежену і невиключну ліцензію на використання продукту відповідно до умов цієї Угоди. Ви погоджуєтеся використовувати ці дані разом із продуктом Garmin лише в особистих цілях або, залежно від обставин, для своїх внутрішніх ділових операцій, але не для потреб бюро обслуговування, надання одночасного доступу кільком користувачам, перепродажу чи для використання з іншою подібною метою. Відповідно, ви можете копіювати ці дані, проте згідно з обмеженнями, викладеними у подальших параграфах, робити це лише для власного використання, щоб (i) переглядати та (ii) зберігати їх за умови, що ви не видалятимете жодних повідомлень про авторські права і не змінюватимете жодним чином програмне забезпечення або дані. Ви зобов'язуєтеся не відтворювати у будь-який спосіб, не копіювати, не змінювати, не декомпілювати, не розбирати, не проводити зворотного проектування і не створювати похідних розробок будь-якої частини продукту і не передаватимете і не розповсюджуватимете його у будь-якому вигляді, з будь-якою метою за винятком випадків, передбачених законодавством. Garmin також залишає за собою право припинити надання будь-яких даних, що постачаються будь-якою третьою особою, якщо така особа припинила надавати такий вміст, або контракт між Garmin і такою особою було припинено з будь-яких підстав.

Обмеження. За винятком випадків, коли ви отримали ліцензію від компанії Garmin на певні дії та без обмеження попереднього пункту, ви не маєте права використовувати ці дані з будь-якими виробами, системами або прикладними програмами, що встановлено або іншим чином підключено або під'єднано до автомобілів і які можуть виконувати координаційні функції, керувати автопарком або виконувати подібні завдання, у яких дані використовуються певним центром контролю для керування відправками автомобілів. Крім того, вам заборонено орендувати або здавати в оренду дані або продукти компанії Garmin, що містять ці дані, іншій особі або третій стороні. Право на здавання в оренду своїм клієнтам продуктів Garmin, що містять ці дані, мають лише компанії прокату автомобілів, які отримали окремий письмовий дозвіл на подібну діяльність від компанії Garmin.

Пакет nūMaps™ Lifetime. Якщо Ви придбали пакет

nüMaps Lifetime (продається окремо), Ви отримаєте до 4 (чотирьох) оновлень даних карти на рік, якщо такі оновлення доступні на веб-сайті компанії Garmin, для 1 (одного) сумісного продукту, до моменту завершення терміну служби продукту або до заповнення отримання даних карти від компанії NAVTEQ, залежно від того, що настане швидше. Передплатені оновлення застосовуватимуться до картографічних даних, завантажених у пристрій Garmin на момент його придбання. В окремих випадках ваш пристрій Garmin може не мати достатньо вільної пам'яті для завантаження оновлень для збереження на ньому оригінальних даних карти. У такому випадку потрібно (а) зменшити область охоплення для оновлення даних карти або (б) придбати окремо картку microSD або SD (залежно від продукту Garmin), а тоді цілком або частково завантажити оновлення даних карти на картку і вставити її у відповідне гніздо microSD або SD, що міститься на пристрої Garmin. Компанія Garmin може скасувати вашу передплату на пакет nüMaps Lifetime у будь-який час у разі порушення вами будь-якої з умов цієї Угоди чи передплати. Ваш пакет nüMaps Lifetime не може бути переданий іншій особі чи на інший продукт Garmin.

Відсутність гарантії. Цей продукт (у тому числі дані) надано вам "як є", і ви погоджуєтесь користуватися ним на власний ризик. Компанія Garmin та її ліцензіари (а також їхні ліцензіари та постачальники) не дають жодних гарантій чи заяв будь-якого виду, як прямих, так і непрямих, що випливають із дії закону або в інший спосіб, у тому числі гарантій щодо вмісту, якості, точності, повноти, ефективності, надійності, товарної придатності, придатності для певної мети, корисності, використання або результатів, отриманих внаслідок використання продукту, а також щодо безперебійності або безпомилковості роботи даних або сервера.

Відмова від гарантії. КОМПАНІЯ GARMIN ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРИ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЇХНІ ЛІЦЕНЗІАРИ І ПОСТАЧАЛЬНИКИ) ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ЯК ПРЯМИХ, ТАК І НЕПРЯМИХ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ЯКОСТІ, РОБОТИ, ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ АБО ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ ПРАВ, ЖОДНІ УСНІ АБО ПИСЬМОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ АБО ІНФОРМАЦІЯ, НАДАНІ КОМПАНІЄЮ GARMIN АБО ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ Й ЛІЦЕНЗІАРАМИ, НЕ СТАНОВЛЯТЬ ГАРАНТІЇ, І ВИ НЕ МАЄТЕ ПРАВА ПОКЛАДАТИСЯ НА ТАКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ АБО ІНФОРМАЦІЮ. ЦЯ ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЇ Є ВАЖЛИВОЮ УМОВОЮ ЦЬОЇ УГОДИ. У певних штатах, регіонах і країнах заборонено робити певні виключення з гарантії, тому в цій мірі наведене вище виключення може вас не стосуватися.

Відмова від відповідальності. КОМПАНІЯ GARMIN

І ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРИ (У ТОМУ ЧИСЛІ ЇХНІ ЛІЦЕНЗІАРИ ТА ПОСТАЧАЛЬНИКИ) НЕ НЕСУТЬ ПЕРЕД ВАМИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ПРЕТЕНЗІЙ, ВИМОГ АБО ПОЗОВІВ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД СУТІ ПРИЧИНИ ТАКОЇ ПРЕТЕНЗІЇ, ВИМОГИ АБО ПОЗОВУ ЩОДО ЗБИТКІВ, ТРАВМУВАННЯ АБО ПОШКОДЖЕНЬ, ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ З ВИКОРИСТАННЯ АБО ВОЛОДІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ, АБО ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ВТРАТ ПРИБУТКУ, ДОХОДІВ, КОНТРАКТІВ АБО ЗАОЩАДЖЕНЬ, АБО ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ, ПРЯМИХ, НЕПРЯМИХ, ПОБІЧНИХ, ФАКТИЧНИХ ЗБИТКІВ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ З ВИКОРИСТАННЯ АБО З ВАШОЇ НЕЗДАТНОСТІ ВИКОРИСТОВУВАТИ ЦЮ ІНФОРМАЦІЮ, ВНАСЛІДОК ПОЗОВУ З ДОГОВОРУ АБО ЦИВІЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ АБО Ж НА ОСНОВІ ГАРАНТІЇ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЮ GARMIN АБО ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРІВ БУЛО ПОПЕРЕДЖЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. ЗАГАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ GARMIN ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРІВ СТОСОВНО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ЗА ЦЬОЇ УГОДОЮ АБО ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, ЯКІ ІНШИМ ЧИНОМ СТОСУЮТЬСЯ ПРОДУКТІВ АБО ДАНИХ КОМПАНІЇ GARMIN, НЕ ПЕРЕВИЩУЄ СУМИ В 1,00 ДОЛАРІВ США. У певних штатах, регіонах і країнах заборонено робити певні виключення відповідальності або гарантії, тому в такій мірі наведене вище виключення може Вас не стосуватися.

Відмова від підтвердження якості. Посилання на будь-які інші продукти, послуги, процеси, гіпертекстові посилання на треті сторони або інші дані за допомогою назви торговельної марки, торговельного знаку, виробника, постачальника або в інший спосіб не обов'язково становить або передбачає схвалення якості, спонсорство або рекомендацію з боку компанії Garmin чи її ліцензіарів. Усю відповідальність за інформацію про продукт і обслуговування несе конкретний продавець. Назва і логотип NAVTEQ, торговельної марки й логотипи NAVTEQ і NAVTEQ ON BOARD, а також інші торговельні марки та назви, які належать компанії NAVTEQ North America LLC, заборонено використовувати з будь-якою комерційною метою без попередньої письмової згоди NAVTEQ.

Контроль за експортом. Ви зобов'язуєтесь здійснювати експорт із будь-якої країни світу будь-якої частини даних, наданих вам, або будь-якого похідного продукту цих даних лише за наявності усіх ліцензій та дозволів, що є потрібними згідно із чинними законами, правилами та нормативними положеннями про експорт, та з дотриманням зазначених законів, правил і положень.

Гарантія від збитків. Ви зобов'язуєтесь відшкодовувати, захищати і звільняти від відповідальності компанію Garmin та її ліцензіарів (у тому числі їхніх відповідних ліцензіарів, постачальників, представників, дочірні компанії та відповідних службовців, директорів, працівників, акціонерів, агентів і представників кожного з них) за будь-які збитки, травми (у тому числі смертельні), вимоги, позови, витрати, видатки чи претензії будь-якого виду, і зокрема гонорари адвокатів, пов'язані із будь-яким

використанням вами продукту (у тому числі даних) чи володінням ним.

Дані карти Канади. Дані карти для Канади можуть включати або відображати дані ліцензіарів, включаючи її величність і Пошту Канади. Такі дані ліцензовані за принципом "як є". Ліцензіари, включаючи її величність і Пошту Канади, не надають жодних гарантій, заяв чи гарантійних зобов'язань щодо таких даних, прямих чи непрямих, що випливають із закону чи іншого, включаючи але не тільки, ефективність, повноту, точність чи придатність для певної мети. Ліцензіари, включаючи її величність і Пошту Канади, не несуть відповідальності за будь-якими претензіями, вимогами чи позовами, незалежно від суті причини такої претензії, вимоги або позову щодо будь-яких збитків, травмування або пошкоджень, прямих або непрямих, які можуть виникнути в результаті використання або володіння даними чи даними карти. Ліцензіари, включаючи її величність і Пошту Канади, не несуть відповідальності у будь-який спосіб за втрату доходу чи контракту, чи за будь-які інші непрямі шкоди в результаті будь-якого пошкодження даних або даних карти. Ви повинні звільнити і захистити ліцензіарів, включаючи її величність Королеву, Міністерство природних ресурсів Канади і Пошту Канади, їхніх службовців, працівників та агентів від будь-яких претензій, вимог або позовів, незалежно від причини такої претензії, вимоги або позову щодо збитків, затрат, витрат, шкоди чи травмування (включаючи травмування, що спричинило смерть), що виникли в результаті використання або володіння даними чи даними карти. Умови, що наведені у цьому пункті, доповнюють права та зобов'язання сторін за Угодою. Якщо будь-які з положень цього пункту суперечать будь-яким іншим положенням Угоди, положення цього пункту матимуть пріоритет.

Дані карти США. NAVTEQ має невиключну ліцензію Поштової служби США United States Postal Service® на публікацію та продаж інформації для ZIP+4®. United States Postal Service® 2010. Поштова служба США United States Postal Service® не встановлює, не регулює і не ухвалює відповідні ціни. Поштової службі США належать наступні товарні знаки і реєстрації: United States Postal Service, USPS та ZIP+4.

Дані карти Канади. Дані карти Канади містять інформацію, отриману з дозволу канадських органів та посадових осіб, серед яких її Величність королева, урядова видавнича агенція Queen's Printer провінції Онтаріо, Пошта Канади, GeoBase®, Міністерство природних ресурсів Канади. Усі права захищено.

Дані карти Австралії. Дані карти Австралії ґрунтуються на даних, отриманих NAVTEQ від компанії PSMA Australia Limited (www.psm.com.au) за ліцензією. Крім того, продукт містить дані, які є інтелектуальною власністю компанії Telstra Corporation Limited, GM

Holden Limited, Intelmatics Australia Pty Ltd, Sentinel Content Pty Limited і Continental Pty Ltd. (© 2010). Якщо ваш продукт використовує коди RDS-TMC, що містяться у картографічних даних, коди дорожніх об'єктів є інтелектуальною власністю компанії Telstra Corporation Limited та її ліцензіарів (© 2010).

Термін дії ліцензії. Ця Угода залишатиметься чинною, доки (i) якщо таке застосовується, не буде припинено термін дії передплати (Вами або Garmin) чи зі збігом такого терміну, або (ii) Garmin припинить цю Угоду з будь-яких підстав, включаючи, але не лише, випадки, коли Garmin буде вважати, що Вами порушено будь-які умови цієї Угоди. Крім того, ця Угода припинить свою дію відразу після припинення дії договору між Garmin і будь-якою третьою особою, від якої компанія Garmin отримала ліцензію на дані.

Повнота угоди. Ці умови являють собою повну угоду між компанією Garmin (та її ліцензіарами, у тому числі їхніми ліцензіарами і постачальниками) та вами щодо предмету угоди і повністю замінюють усі письмові чи усні домовленості, які раніше існували між нами щодо предмету угоди.

Керівне право.

(a) Стосовно даних NAVTEQ у Європейському Союзі:

На наведені вище положення та умови поширюються закони Нідерландів без застосування положень (i) колізійного права зазначеної країни та (ii) Конвенції ООН щодо міжнародних договорів купівлі-продажу товарів, що чітко виключаються. Ви погоджуєтесь підкорятися юрисдикції Нідерландів стосовно будь-якого чи всіх спорів, претензій і позовів, які виникають чи пов'язані з даними NAVTEQ, які надано Вам за цією Угодою.

(b) Стосовно даних North American NAVTEQ та інших даних NAVTEQ у країнах за межами Європейського Союзу:

На наведені вище положення та умови поширюються закони штату Іллінойс без застосування положень (i) колізійного права, що використовується у штаті Канзас або (ii) Конвенції ООН щодо міжнародних договорів купівлі-продажу товарів, що чітко виключаються. Ви погоджуєтесь підкорятися юрисдикції штату Іллінойс стосовно будь-якого чи усіх спорів, претензій та позовів, які виникають чи пов'язані з даними NAVTEQ, які надано Вам за цією Угодою.

(c) Для спорів, претензій та позовів, що не пов'язані з даними NAVTEQ

На наведені вище положення та умови поширюються закони штату Канзас без застосування положень (i) колізійного права, що використовується у штаті Канзас або (ii) Конвенції ООН щодо міжнародних договорів купівлі-продажу товарів, що чітко виключаються. Ви погоджуєтесь підкорятися юрисдикції штату Канзас

стосовно усіх спорів, претензій та позовів, які виникають у зв'язку з даними, які надано Вам за цією Угодою.

Користувачі з державних структур. Якщо кінцевим користувачем є державна установа, управління або інша державна організація Сполучених Штатів або ж організація, що повністю або частково фінансується урядом Сполучених Штатів, у цьому випадку щодо копіювання, відтворення, розповсюдження, зміни, розголошення або передачі продукту та супровідної документації діють обмеження, викладені у DFARS (Доповнення до Федеральних норм МО щодо закупівлі товарів) 252.227-7014 (a)(1) (червень 1995 р.) (визначення комерційного комп'ютерного програмного забезпечення МО), DFARS 27.702-1 (політика МО щодо комерційного комп'ютерного програмного забезпечення), FAR (Федеральні норми придбання) 52.227-19 (червень 1987 р.) (положення про комерційне комп'ютерне програмне забезпечення для цивільних організацій), DFARS 252.227-7015 (листопад 1995 р.) (технічні дані МО – положення про комерційні вироби); FAR 52.227-14 заміна I, II, та III (червень 1987 р.) (положення про технічні дані та некомерційне комп'ютерне програмне забезпечення для цивільних організацій); та (або) FAR 12.211 і FAR 12.212 (придбання комерційних виробів), залежно від ситуації. Якщо будь-яке із зазначених у цьому документі положень FAR і DFARS суперечить ліцензії, перевагу слід надавати тлумаченню, яке накладає більші обмеження на права уряду. Підрядник/виробник Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, KS 66062, USA (США) і NAVTEQ North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606 USA (США).

Garmin® – це торгова марка компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній, зареєстрована у США та інших країнах. Ці торгові марки можна використовувати лише за повної згоди компанії Garmin.

NAVTEQ є торговою маркою у США та інших країнах. Усі інші назви компаній і торгові марки, у той чи інший спосіб задані в цій документації, є власністю відповідних компаній. Усі права захищено.

Угода з кінцевим користувачем послуг шляхової інформації

Постачальник шляхової інформації володіє правами на дані про стан дорожнього руху та мережу RDS/TMC, через яку виконується передача цих даних. Ви не маєте права змінювати, копіювати, сканувати або в інший спосіб відтворювати, копіювати, повторно публікувати, передавати або розповсюджувати будь-які отримані вами дані про стан дорожнього руху. Ви погоджуєтеся відшкодовувати, захищати та звільняти від відповідальності постачальника шляхової інформації (та його філії) і компанію Garmin Ltd. (та її дочірні компанії) внаслідок будь-яких претензій, збитків, витрат або інших витратків, прямо або опосередковано спричинених (а) несанкціонованим використанням шляхової інформації або мережі RDS/TMC, (б) порушенням вами цієї Угоди та (або) (в) будь-якими вчиненими вами несанкціонованими або незаконними діями у цьому контексті.

Дані про дорожній рух надаються виключно з метою інформування. Усі ризики, пов'язані із використанням цього сервісу, лягають на вас. Постачальник шляхової інформації, компанія Garmin Ltd. (та її дочірні компанії) та їхні постачальники не роблять жодних заяв щодо достовірності вмісту, стану дорожнього руху та доріг, а також доцільності використання маршрутів чи певної швидкості.

Компанія Garmin та її постачальник(и) шляхової інформації не надають жодної гарантії щодо придатності чи сумісності даних про дорожній рух із виробом компанії Garmin, а також жодної гарантії щодо належного функціонування даних про дорожній рух у разі їхньої інтеграції та підключення до інтерфейсу виробів Garmin. Окрім того, компанія Garmin та її постачальник(и) шляхової інформації не надають жодної гарантії щодо надійності, точності, вичерпності та повноти шляхової інформації, що може містити неточності та (або) помилки. У межах, дозволених застосуванням законодавством, цим виключаються будь-які гарантії стосовно послуг шляхової інформації, зокрема гарантії товарної придатності, придатності для певної мети, точності або повноти шляхової інформації та (або) відсутності вірусів.

Компанія Garmin та її постачальник(и) шляхової інформації відмовляються від будь-якої відповідальності за втрати, травми або збитки, що виникли внаслідок використання або неможливості використання виробу компанії Garmin та шляхової інформації через складні погодні умови, знищення передавачів та (або) інших інфраструктур мовлення, стихійні лиха та (або) недостатню надійність, повноту чи точність шляхової інформації. Компанія Garmin або її постачальник(и) шляхової інформації у жодному випадку не несуть відповідальності перед вами чи третіми сторонами за можливі збитки, що підлягають компенсації, а також непрямі, випадкові, зумисні чи побічні збитки (зокрема непрямі, прямі, зумисно скоєні, пов'язані зі штрафами чи покараннями, такі збитки, що призвели до втрати діяльності, втрати прибутків, призупинення діяльності або втрати ділової інформації), що виникли внаслідок використання чи неможливості використання виробу компанії Garmin чи шляхової інформації, навіть у тому випадку, якщо компанії Garmin було заздалегідь поінформовано про можливість отримання таких збитків.

Якщо виріб Garmin придбано із попередньо завантаженням пакетом шляхової інформації, Onetime або Lifetime ви отримуватимете шляхові повідомлення на 1 (один) сумісний виріб Garmin до моменту вичерпання терміну служби виробу або до моменту припинення надання послуг шляхової інформації відповідним постачальником компанії Garmin. Передплату шляхової інформації не можна передавати іншим особам або переносити на інші вироби Garmin. Компанія Garmin може з будь-якої причини припинити дію цієї Угоди, зокрема якщо Garmin виявить факт порушення вами умов цієї Угоди або у випадку завершення контракту між компанією Garmin та постачальником послуг шляхової інформації.

Ліцензійна угода з кінцевим користувачем послуг NAVTEQ Traffic™

Ваш продукт Garmin може бути обладнаний засобами приймання шляхової інформації. У цьому випадку використання вашого продукту Garmin регулюється наведеними нижче умовами.

Права на інформацію про дорожні події ("шляхову інформацію") і, у разі отримання шляхової інформації RDS/TMC або HD Radio™, права на мережі RDS/TMC чи HD Radio, які використовуються для передачі відповідних даних на Ваш пристрій Garmin, належать компанії NAVTEQ North America LLC та/або її дочірнім компаніям, включаючи Traffic.com ("NAVTEQ").

Передплатуючи, отримуючи на свій вибір або в будь-який інший спосіб отримуючи доступ до шляхової інформації, Ви підтверджуєте, що прочитали цю Угоду, зрозуміли її та погоджуєтесь виконувати положення та умови цієї Угоди, а також що Вам не менше 18 років. Якщо Ви не погоджуєтесь з положеннями та умовами цієї Угоди, відмовтеся від передплати, а у випадку, якщо передплата надається в комплекті з придбаним виробом Garmin, поверніть цей виріб протягом 7 днів від дати придбання та отримайте повне відшкодування його вартості, звернувшись до пункту продажу, де було придбано цей виріб.

Ви погоджуєтесь використовувати шляхову інформацію і пристрій Garmin лише в особистих некомерційних цілях, не пов'язаних із роботою бюро обслуговування, почерговим використанням на засадах спільного володіння тощо. Ви не маєте права змінювати, копіювати, сканувати, декопіювати, розкладати чи здійснювати зворотне проектування будь-якої частини шляхової інформації, а також у будь-який спосіб відтворювати, створювати копії, повторно публікувати, передавати або розповсюджувати будь-яку частину шляхової інформації. Ви погоджуєтесь захищати від відповідальності та компенсувати втрати компанії NAVTEQ (та її дочірнім компаніям) і компанії Garmin Ltd. (та її дочірнім компаніям) у зв'язку з будь-якими претензіями, збитками, витратами або іншими видатками, які прямо або непрямо виникають через (а) несанкціоноване використання Вами шляхової інформації або даних мереж RDS/TMC чи HD Radio, (б) порушення Вами цієї Угоди та/або (в) будь-які Ваші несанкціоновані або незаконні дії у даному контексті. Дані про дорожній рух є суто інформативними. Усі ризики, пов'язані із використанням цього сервісу, лягають на вас. Компанія NAVTEQ (та її філії), компанія Garmin Ltd. (та її дочірні компанії) та їхні постачальники

не роблять жодних заяв щодо достовірності вмісту, стану дорожнього руху та доріг, а також доцільності використання маршрутів чи певної швидкості.

Шляхову інформацію надано Вам у стані "як є", і Ви погоджуєтесь користуватися нею на власний ризик. Компанія NAVTEQ (та її філії) та компанія Garmin Ltd. (та її дочірні компанії) не дають жодної гарантії щодо придатності чи сумісності шляхової інформації з виробами компанії Garmin, а також не дають жодної гарантії щодо належної роботи шляхової інформації у випадку її інтеграції в інтерфейс виробів Garmin. Крім того, компанія NAVTEQ (та її дочірні філії) та компанія Garmin Ltd. (та її дочірні компанії) не дають жодної гарантії щодо надійності, точності, вичерпності та повноти шляхової інформації, яка час від часу може містити неточності та/або помилки. До тієї міри, наскільки це передбачено відповідним законодавством, цим висловлюється чітка відмова та виключення будь-яких гарантій стосовно послуг шляхової інформації, зокрема, але не тільки, гарантій товарної придатності, придатності для певної мети, точності або повноти шляхової інформації та/або відсутності вірусів.

Компанія NAVTEQ (та її філії), компанія Garmin Ltd. (та її дочірні компанії) та їхні постачальники відмовляються від будь-якої відповідальності за втрати, травми або збитки, які виникають внаслідок використання або неможливості використання виробу компанії Garmin і шляхової інформації з огляду на погодні умови, знищення передавачів та/або інфраструктури передачі даних, стихійне лихо та/або брак надійності, повноти чи точності шляхової інформації. Компанія NAVTEQ (та її філії), компанія Garmin Ltd. (та її дочірні компанії) та їхні постачальники в жодному випадку не несуть відповідальності перед Вами чи будь-якою іншою стороною за можливі збитки, що підлягають компенсації, а також прямі, непрямі, випадкові, умисні чи побічні збитки (зокрема, але не лише, непрямі, прямі, умисно скоєні, пов'язані зі штрафами чи покараннями, збитки, що призвели до втрати діяльності, втрати прибутків, призупинення діяльності або втрати ділової інформації), що виникли внаслідок користування чи неспроможності користування продуктами компанії Garmin або супутньою їм шляховою інформацією, навіть у випадку, якщо компанії NAVTEQ або Garmin було заздалегідь попереджено про можливість настання таких втрат.

Дані дорожнього руху. Якщо виріб Garmin придбано з попередньо завантаженим сервісом шляхової інформації Onetime або Lifetime, Ваш приймач Garmin

отримуватимете шляхові повідомлення до моменту вичерпання свого терміну служби (протягом часу, поки сумісний пристрій Garmin GPS перебуває у Вашій власності) або до моменту припинення надання послуг шляхової інформації відповідним постачальником компанії Garmin. Із зазначених умов пріоритетними будуть ті, які передбачають коротший період надання послуг. Компанія Garmin може одразу скасувати Вашу передплату на отримання шляхової інформації у разі порушення Вами умов цієї Угоди. Передплату шляхової інформації не можна передавати іншим особам або переносити на інші вироби Garmin.

Керівне право. Наведені вище положення та умови керуються законами штату Іллінойс, без застосування положень (i) колізійного права, що використовується у штаті Іллінойс, та (ii) Конвенції ООН щодо міжнародних договорів купівлі-продажу товарів, що чітко виключаються. Ви погоджуєтесь підкорятися юрисдикції штату Іллінойс стосовно будь-якого чи усіх спорів, претензій та позовів, які виникають чи пов'язані з даними NAVTEQ, які надано Вам за цією Угодою.

Користувачі з державних структур. У випадку, якщо користувачем шляхової інформації є державна установа Сполучених Штатів Америки або особа, яка її представляє, або будь-який інший суб'єкт, який володіє такими ж правами, якими зазвичай користуються державні установи США, ці дані вважаються "комерційним продуктом", визначення якого наведене в ст. 2.101 48-го розділу Кодексу федеральних норм США (C.F.R.) "Федеральні норми придбання" (FAR), ліцензуються відповідно до цієї Угоди, а шляхова інформація постачається з інтегрованою "Приміткою щодо користування" та відповідною позначкою й розглядається відповідно до цієї Примітки:

Примітка щодо користування

Підрядник (виробник / постачальник): компанія NAVTEQ

Адреса підрядника (виробника / постачальника): 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606

Ці дані є "комерційним продуктом", визначення якого наведене в ст. 2.101 FAR, і їх використання регулюється Ліцензійною угодою з кінцевим користувачем послуг NAVTEQ Traffic™, відповідно до якої ці дані було надано.

Якщо представник підрядника, державна організація чи будь-яка її посадова особа не бажає використовувати подані тут терміни, цей представник підрядника, державна організація чи посадова особа державної організації повинні повідомити про це компанію NAVTEQ, перш ніж уживати додаткових чи альтернативних заходів для вирішення цього питання щодо шляхової інформації.

NAVTEQ та Traffic.com є торговими марками, зареєстрованими у США та інших країнах. © 2011 NAVTEQ; © 2011 Traffic.com. Усі права захищено.

Технологію HD Radio створено за ліцензією корпорації iBiquity Digital Corporation. Патенти США та інших країн. HD Radio™, а також логотипи HD, HD Radio і "Arc" є торговими марками корпорації iBiquity Digital Corp.

Garmin® – це торгова марка компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній, зареєстрована у США та інших країнах. Цю торгову марку можна використовувати лише за чіткою згодою компанії Garmin. Усі інші назви компаній і торгові марки, у той чи інший спосіб згадані в цій документації, є власністю відповідних компаній. Усі права захищено.

Початок роботи

Під час першого використання навігаційної системи Kenwood потрібно виконати налаштування системи. Меню довідки надає додаткові відомості.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб ознайомитися із застереженнями щодо продукту та іншою важливою інформацією, див. розділ "Запобіжні заходи та інша важлива інформація" *короткого посібника*.



- Знімки екрана, наведені у цьому посібнику, можуть дещо відрізнятися від екранів вашої навігаційної системи. Зображення, використані у посібнику, подано лише як наочний приклад.

Користування навігаційною системою

Повну інформацію про аудіосистему див. в інших посібниках за системами Kenwood.

DNX7210BT



- Отримання доступу до навігаційної системи.
- Під час навігації відображає аудіосупровід системи Kenwood. Під час використання аудіосупроводу відображає навігаційні дані.




- Функція телефону "вільні руки" доступна лише за умови, якщо ваш мобільний телефон підтримує технологію Bluetooth® і його спарено з навігаційною системою. Вказівки щодо виконання спарення див. в інших посібниках із користування пристроями Kenwood та в посібнику із користування телефоном.


Коли потрібна допомога

Натисніть **Інструменти > Довідка**, щоб отримати докладніші відомості про використання навігаційної системи. Виберіть категорію, щоб переглянути відомості щодо певної теми.

1 Натисніть "Інструменти > Довідка".



2 Щоб виконати пошук теми довідки за ключовим словом, натисніть "Пошук".




Знаходьте об'єкт і вирушайте!


Меню "Куди поїдемо?" містить кілька різних категорій для пошуку адрес, міст та інших об'єктів. Завантажена до системи детальна карта містить безліч об'єктів зацікавлення, таких як ресторани, готелі та автосервіси.

Пошук ресторанів


1 Натисніть "Куди поїдемо?".




2 Виберіть категорію.




3 Виберіть підкатегорію.




4 Виберіть тип.



5 Виберіть місце.




6 Виберіть "Докладніше", щоб переглянути відомості про вибраний об'єкт.




7 Натисніть "Старт".

Рух згідно маршруту


Під час руху навігаційна система за допомогою голосових підказок, стрілок та вказівників на карті скеровує вас у напрямку пункту призначення. У верхньому лівому куті екрана зазначено відстань до наступного маневру. Якщо ви відхиляєтесь від початкового маршруту, система перераховує маршрут і дає нові вказівки щодо руху.



Маршрут на карті позначено лінією.



Рухайтесь у напрямку, вказаному стрілками.



Пункт призначення позначено прапорцем у шахову клітинку.

Додавання проміжного пункту

До маршруту можна додавати зупинки (проміжні пункти). Навігаційна система скеровуватиме вас до проміжного пункту, а потім до пункту призначення.

- 1 Під час руху за маршрутом натисніть  (значок "Назад") > "Куди поїдемо?".
- 2 Виберіть місце додаткової зупинки.
- 3 Натисніть "Старт"
- 4 Натисніть "Додати як проміжний пункт", щоб додати цю зупинку на шляху до кінцевого пункту призначення.

Якщо до маршруту потрібно додати більш ніж одну зупинку, виконайте його редагування. Див. [стор. 19](#).

Виконання об'їзду

Якщо певну дорогу вздовж маршруту перекрито, ви можете виконати об'їзд.

- 1 Під час руху за маршрутом натисніть .
- 2 Натисніть "Об'їзд".

Після об'їзду навігаційна система намагатиметься якомога швидше повернутися до початкового маршруту. Якщо маршрут, за яким ви рухаєтесь, є єдиним прийнятним у цьому випадку варіантом, навігаційна система не зможе розрахувати виконання об'їзду.

Зупинення навігації за маршрутом

- 1 Під час руху за маршрутом натисніть .
- 2 Натисніть "Зупинити".

Куди поїдемо?

Меню "Куди поїдемо?" містить кілька різних категорій для пошуку об'єктів.

Пошук об'єктів поблизу іншого місця

Навігаційна система автоматично виконує пошук об'єктів поблизу вашого поточного розташування.

1 Натисніть "Куди поїдемо?" > "Поблизу".


2 Виберіть один із варіантів:

- **Поточне розташування** – пошук пунктів поблизу поточного місцезнаходження.
- **Інше місто** – пошук пунктів поблизу вказаного міста.
- **Останнє місце призначення** – пошук пунктів поблизу нещодавнього місця призначення.
- **Улюблене місце призначення** – пошук пунктів поблизу улюбленого місця призначення.
- **Мій поточний маршрут** – пошук пунктів уздовж поточного маршруту.
- **Мій пункт призначення** – пошук пунктів поблизу пункту призначення поточного маршруту.

3 Натисніть "ОК".

Параметри екрана "Старт!"

Щоб переглянути екран "Старт!", виберіть пункт у списку результатів пошуку.



- 1 Телефонний зв'язок з об'єктом, якщо до системи підключено мобільний телефон із підтримкою бездротової технології Bluetooth.
- 2 Збереження об'єкта у списку вибраного.
- 3 Створення покрокового маршруту до вибраного об'єкта.
- 4 Повернення до попереднього екрана.

5 Перегляд докладнішої інформації про вибраний об'єкт.



- 6 Натисніть для перемикання між 3D (тривимірною) та 2D (двовимірною) картами.
- 7 Натисніть для обертання кута огляду у тривимірному режимі.

Пошук адреси

Кроки виконання пошуку певної адреси можуть відрізнятися залежно від карт, завантажених до навігаційної системи. Не всі дані карти передбачають можливість пошуку за поштовим індексом.

1 Натисніть "Куди поїдемо?" > "Адреса".

2 Якщо необхідно, натисніть "Змінити країну".

3 Натисніть "Шукати скрізь".

АБО

Натисніть "Ввести місто". Введіть назву міста за допомогою клавіатури і натисніть "Готово". Виберіть потрібне місто.

4 Введіть номер будинку та натисніть "Готово".

5 Введіть назву вулиці та натисніть "Готово".

6 За потреби виберіть потрібну вулицю у списку.

7 Якщо потрібно, торкніться вказаної адреси.

Пошук об'єкта за вказаною назвою

Якщо вам відома назва потрібного об'єкта, її можна вказати, скориставшись екранною клавіатурою. Зазначення кількох букв, що містяться у назві об'єкта, також може допомогти звузити рамки пошуку.

- 1 Натисніть "Куди поїдемо?" > "Об'єкти зацікавлення" > "Ввести назву по буквах".
- 2 Введіть літери назви за допомогою екранної клавіатури.
- 3 Натисніть "Готово".

Використання екранної клавіатури

Після відображення екранної клавіатури натисніть букву чи цифру, яку потрібно ввести.



- Щоб додати пробіл, натисніть .
- Щоб перемістити курсор, натискайте  та .
- Натисніть  для видалення символу або ж натисніть і утримуйте цю кнопку, щоб стерти увесь запис.
- Натисніть кнопку  щоб змінити мову клавіатури.
- Для введення спеціальних символів натисніть кнопку "&?%".

Пошук місць в іншій місцевості

Пошук місць можна здійснювати в іншій місцевості, наприклад в іншому місті або поблизу пункту призначення.

- 1 У списку підкатегорій натисніть "Поблизу".
- 2 Виберіть один із параметрів пошуку.

Уточнення пошуку

Щоб уточнити параметри пошуку, виконайте пошук поблизу іншого міста.


- 1 Натисніть "Куди поїдемо?" > "Поблизу".
- 2 Натисніть "Інше місто".
- 3 Введіть фрагмент назви та натисніть "Готово".

Вибране


Свої улюблені місця можна зберігати у списку вибраного. Також до списку вибраного можна додати позицію "Дім".

Збереження знайдених місць

- 1 Знайшовши об'єкт, який потрібно зберегти, натисніть кнопку "Зберегти" на екрані "Старт!".




- 2 Натисніть "ОК". Об'єкт буде збережено у списку вибраного.



Збереження поточного розташування

- 1 Натисніть "Огляд карти".
- 2 Натисніть піктограму транспортного засобу ▲.



- 3 Натисніть "Зберегти об'єкт".

Встановлення позиції "Дім"

Місце, до якого Ви часто повертаєтесь, можна позначити як позицію "Дім".

- 1 Натисніть "Куди поїдемо?" > "Додому".
- 2 Виберіть один із варіантів:

- **Ввести мою адресу** – дозволяє ввести потрібну адресу за допомогою екранної клавіатури.
- **Використати поточне розташування** – дозволяє встановити ваше поточне розташування як позицію "Дім".
- **Вибрати із недавно знайдених** – дозволяє вибрати розташування у списку нещодавно знайдених об'єктів.

Після вибору позиції "Дім" натисніть "Інструменти" > "Мої дані" > "Встановити позицію "Дім"".

Перегляд збережених місць

- 1 Натисніть "Куди поїдемо?".
- 2 Натисніть "Вибране".
- 3 Виберіть категорію.

Редагування збережених місць

- 1 Натисніть "Куди поїдемо?" > "Вибране".
 - 2 Торкніться об'єкта, який потрібно редагувати.
 - 3 Натисніть пункт "Докладніше".
 - 4 Натисніть "Редагувати".
 - 5 Торкніться позиції, яку потрібно редагувати.
- **Змінити назву** – введіть нову назву місця за допомогою екранної клавіатури.
 - **Змінити символ карти** – натисніть новий символ.
 - **Змінити номер телефону** – введіть номер телефону.
 - **Змінити категорії** – створіть або змініть категорію, у якій збережено об'єкт.

Видалення пункту зі списку вибраного


- 1 Натисніть "Інструменти" > "Мої дані".
- 2 Натисніть "Видалити зі списку вибраного".
- 3 Виберіть пункт, який потрібно видалити зі списку вибраного.
- 4 Натисніть "Видал.".

Основні екрани

У цьому розділі детально описано екрани карти, бортового комп'ютера, послідовності поворотів, помічника вибору ряду та екрану даних GPS.

Огляд карти

Натисніть **"Огляд карти"**, щоб відкрити карту. Торкніться потрібної області на карті, щоб отримати додаткову інформацію, як це показано нижче. Піктограма автомобіля  вказує ваше поточне місцезнаходження.



- 1 Відстань до наступного повороту. Натисніть, щоб переглянути і прослухати вказівки для цього повороту. Також у цій місцевості відображається помічник вибору ряду.
- 2 Щоб відкрити екран послідовності поворотів, під час навігації за маршрутом торкніться текстової панелі. Див. [стор. 18](#).
- 3 Торкніться  для збільшення масштабу.
- 4 Торкніться  для зменшення масштабу.
- 5 Торкніться для зміни області даних.
- 6 Торкніться, щоб переглянути екран "Де я?".
- 7 Торкніться області **"Швидкість"**, щоб відкрити екран бортового комп'ютера.



- Під час руху магістральними вулицями та шосе на екрані може з'являтися значок обмеження швидкості . Цей значок відображає обмеження швидкості, яке діє на поточному шосе.

Використання функції myTrends

Функція myTrends визначає звичні маршрути і відображає інформацію про пункт призначення та приблизний час подорожі на навігаційній панелі карти.

- 1 На основному екрані натисніть **"Налаштування"** > **"Навігація"** > **"myTrends"** > **"Увімкнено"**.
- 2 Збережіть звичний пункт призначення, наприклад дім чи місце роботи, додавши його до списку вибраного ([стор. 15](#)).

- 3 Відвідайте цей збережений об'єкт кілька разів на автомобілі.


- 4 Коли інформація myTrends з'явиться на навігаційній панелі, торкніться її, щоб переглянути загальну інформацію про маршрут.



- На початку використання навігаційної системи функція myTrends не працює. Для ефективного використання функції myTrends необхідно додати до списку вибраного пункти призначення, які ви відвідуєте найчастіше, і визначити звички водія, регулярно використовуючи відповідні маршрути протягом трьох днів.

Бортовий комп'ютер

Бортовий комп'ютер відображає поточну швидкість руху та іншу корисну інформацію про маршрут. Щоб переглянути сторінку бортового комп'ютера, натисніть область **"Швидкість"** на екрані карти.




Скидання шляхової інформації

Якщо вам потрібна актуальна шляхова інформація, оновіть шляхову інформацію, перш ніж вирушати у подорож.

Щоб скинути інформацію, натисніть "Скинути" на екрані бортового комп'ютера.


Екран "Послідовність поворотів"

Під час руху за маршрутом на екрані "Послідовність поворотів" відображаються детальні підказки щодо виконання поворотів уздовж всього маршруту, а також вказується відстань між ними. Щоб переглянути послідовність поворотів, торкніться тестової панелі вгорі екрана карти. Щоб переглянути детальні вказівки щодо певного повороту, виберіть у списку потрібний поворот. Щоб відобразити на карті весь маршрут, натисніть **"На карті"**.



Екран "Наступний поворот"

Під час руху за маршрутом екран "Наступний поворот" містить зображення повороту на карті, а також час та відстань до повороту. Щоб переглянути наступний поворот на карті, торкніться верхнього лівого кута екрана карти або виберіть потрібний поворот на екрані "Послідовність поворотів".



Про огляд перехресть

Коли це можливо, помічник вибору ряду може відображати огляд наступного перехрестя та ряд, в якому слід їхати. Щоб побачити потрібне перехрестя, необхідно здійснювати навігацію за маршрутом.



- Окрім того, огляд перехресть можливий зі сторінки "Послідовність поворотів".
- Якщо відповідна функція підтримується, огляд перехресть відбуватиметься із підлою екрану.
- У моделях DNX4210BT та DNX4210DAB екран "Помічник вибору ряду" із функцією "Огляд перехресть" не передбачено.

Сторінка даних GPS

Щоб переглянути сторінку даних GPS, натисніть  у верхньому лівому куті екрана навігаційного меню.



- 1 Супутники
- 2 Індикатор потужності сигналу супутників

На екрані показано супутники, з якими є зв'язок. Індикатор потужності сигналу супутників відображає якість прийому сигналу з кожного супутника. Заповнений індикатор означає, що супутник GPS знаходиться на зв'язку.

Створення та редагування маршрутів

У цьому розділі описано, як створювати та налаштовувати маршрути.

Створення нового спеціального маршруту

- 1 Натисніть "Куди поїдемо?" (або "Інструменти") > "Маршрути" > "Створити".
- 2 Натисніть "Додати новий початковий пункт".
- 3 Знайдіть місце для початкового пункту і натисніть "Вибрати".
- 4 Натисніть "Додати новий кінцевий пункт".
- 5 Знайдіть місце для кінцевого пункту і натисніть "Вибрати".
- 6 Щоб додати об'єкт до маршруту, натисніть +. Щоб видалити об'єкт, натисніть –.
- 7 Натисніть "Далі", щоб розрахувати маршрут і переглянути його на карті. Натисніть "Зберег.", щоб зберегти внесені зміни.

Редагування маршрутів

- 1 Натисніть "Куди поїдемо?" (або "Інструменти") > "Маршрути".
- 2 Виберіть маршрут, який потрібно редагувати.
- 3 Натисніть "Редагувати".
- 4 Виберіть пункт для редагування.

- **Змінити назву** – введіть нову назву.
- **Додати (видалити) пункти** – додавання чи видалення пунктів маршруту.
- **Змінити порядок пунктів вручну** – зміна порядку пунктів уздовж маршруту.
- **Оптимально розташувати пункти** – автоматичне впорядкування пунктів маршруту.
- **Перерахувати** – повторний розрахунок маршруту.
- **Видалити** – видалення цього маршруту.

Після виходу з будь-якого екрана редагування маршруту зміни зберігаються автоматично.

Збереження та змінення поточного маршруту

- 1 Натисніть "Куди поїдемо?" (або "Інструменти") > "Маршрути".
- 2 Натисніть "Поточний маршрут".
- 3 Натисніть "Додати/видалити пункти".
- 4 Додайте, видаліть або впорядкуйте пункти маршруту.
- 5 Натисніть "Далі".
- 6 Натисніть "Зберегти".

Навігація за збереженим маршрутом

- 1 На основному екрані натисніть "Куди поїдемо?" (або "Інструменти") > "Маршрути".
- 2 Виберіть потрібний маршрут і натисніть "Старт".

Видалення всіх збережених маршрутів

Натисніть "Інструменти" > "Мої дані" > "Видалити вибраний(і) маршрут(и)" > "Вибрати все" > "Видалити".

Зупинення навігації за маршрутом

Під час навігації за поточним маршрутом натисніть  > "Зупинити".

Додавання об'їзного шляху до маршруту

Якщо дорогу на вашому маршруті закрито або на ній є затори, ви можете скористатися об'їздом.

- 1 Відкривши екран карти з активним маршрутом, натисніть .

- 2 Натисніть "Об'їзд".

Після об'їзду навігаційна система намагатиметься якомога швидше повернутися до початкового маршруту. Якщо маршрут, за яким ви рухаєтесь, є єдиним прийнятним у цьому випадку варіантом, навігаційна система не зможе розрахувати виконання об'їзду.

Виконання об'їзду визначених зон

Для виконання об'їзду визначених зон необхідно спершу увімкнути функцію додаткових об'їздів у меню налаштувань навігації (сторінка 24).

Ви можете виконувати об'їзд певної протяжності уздовж маршруту або об'їжджати певні дороги. Це зручно, якщо на вашому шляху розташовані зони дорожніх робіт, перекриті ділянки дороги або ділянки з несприятливими умовами дорожнього руху.

- 1 Під час навігації за маршрутом виберіть у головному меню Об'їзд.

- 2 Виберіть один із варіантів:

- Виберіть Наступні 0,5 км (1/2 милі) на маршруті.
- Виберіть Наступні 2 км (2 милі) на маршруті.
- Виберіть Наступні 5 км (5 миль) на маршруті.
- Виберіть Об'їзд з використанням доріг маршруту і виберіть потрібну дорогу.

Додавання налаштованого небажаного об'єкта

Налаштовувані небажані об'єкти дозволяють уникати певних зон і ділянок дороги. Ви можете вмикати та вимикати уникання налаштовуваних небажаних об'єктів, коли у цьому виникне потреба.

- 1 Виберіть Налаштування > Навігація > Налаштовувані небажані об'єкти.

- 2 Якщо необхідно, виберіть Додати небажаний об'єкт.

- 3 Виберіть Додати небажану зону або Додати небажану дорогу.

- 4 Дотримуйтесь інструкцій, що з'являтимуться на екрані.

Використання функції перегляду кількох маршрутів



- Вказівки щодо того, як увімкнути функцію перегляду кількох маршрутів у розділі критеріїв складання маршруту, наведено на стор. 24.

- 1 Виберіть об'єкт зацікавлення (див. стор. 11).

На екрані з'явиться карта із виділеними маршрутами за критеріями "Мінімальні витрати часу", "Коротша відстань" та "Мінімальні витрати пального".

- 2 Виберіть потрібний маршрут і натисніть кнопку "Старт".

Використання функції trafficTrends

Коли функцію trafficTrends увімкнено, навігаційна система вашого пристрою використовує статистичну інформацію про дорожній рух для розрахунку більш ефективних маршрутів. Розрахунок маршруту може дати різні результати залежно від даних дорожнього руху для цього дня тижня або залежно від часу дня.

На основному екрані натисніть "Налаштування" > "Навігація" > "trafficTrends" > "Увімкнено".

Використання функції ecoRoute™

Функція ecoRoute дозволяє розрахувати коефіцієнт економії пального, вуглецевий слід і вартість пального, використаного для подолання маршруту, а також пропонує засоби покращення ефективності використання пального.

Про функцію ecoRoute

Дані, надані вам за допомогою функції ecoRoute, є приблизними. Вони не зчитуються безпосередньо із вашого транспортного засобу. Щоб отримувати більш точні звіти про пальне з урахуванням характеристик конкретного транспортного засобу та ваших особистих водійських звичок, виконайте калібрування показників економії пального.

Створення профілю транспортного засобу

Профіль транспортного засобу використовується функцією ecoRoute для розрахунку коефіцієнту економії пального для вашого транспортного засобу.

- 1 Натисніть "Інструменти" > "ecoRoute".
- 2 Введіть потрібну інформацію і натисніть "Далі".
- 3 Натисніть "Готово".

Скидання профілю транспортного засобу

- 1 Натисніть Інструменти > ecoRoute > Профіль транспортного засобу.
- 2 Натисніть "Скинути".

Калібрування коефіцієнта економії пального

Використовуйте цю функцію під час заправки, щоб і надалі отримувати точну інформацію про економію пального.

- 1 Натисніть "Інструменти" > "ecoRoute" > "На заправці".
- 2 Введіть актуальну ціну на пальне.
- 3 Введіть кількість пального, витрачену вашим транспортним засобом з моменту останньої заправки.

- 4 Введіть відстань, яку ви проїхали з моменту останньої заправки.

- 5 Натисніть "Далі".

Сеанс ecoChallenge

Функція ecoChallenge дозволяє збільшити економію пального, виставляючи бали за вашу манеру водіння. Високий загальний бал в ecoChallenge свідчить про високий рівень економії пального. Функція ecoChallenge забезпечує збирання даних і розрахунок загального балу щоразу, коли ваш транспортний засіб рухається.

На екрані карти відображатиметься піктограма функції ecoChallenge  із вашим поточним балом.

Натисніть "Інструменти" > "ecoRoute" > "ecoChallenge".



- Щоб переглянути детальні результати ecoChallenge, торкніться цієї піктограми.
Колір листочка на піктограмі "Іспиту" змінюватиметься згідно із вашими результатами.

Про результати ecoChallenge

- **Загальне значення** – комбінація балів за швидкість, набирання швидкості та гальмування.
- **Швидкість** – ви отримуєте бали за водіння з оптимального (з точки зору економії пального) для вашого транспортного засобу швидкістю (що становить 72-97 км/год. для більшості транспортних засобів).
- **Набирання швидкості** – ви отримуєте бали за поступове набирання швидкості та втрачаєте бали за різке набирання швидкості.
- **Гальмування** – ви отримуєте бали за поступове гальмування та втрачаєте бали за різке гальмування.
- **Економія пального** – ви отримуєте бали за водіння з оптимальним для вашого транспортного засобу показником економії пального.

Як сховати ваш бал ecoChallenge

- 1 Натисніть "Інструменти" > "ecoRoute" > "ecoChallenge".
- 2 Натисніть "Налаштування" > "Сховати".
- 3 Натисніть "ОК".

Як скинути отримані бали

Ви можете знову розпочати "іспит" за функцією ecoChallenge.

Під час перегляду поточних даних ecoChallenge натисніть "Скинути" > "Так".

Перегляд даних про економію пального

- 1 Натисніть "Інструменти" > "ecoRoute" > "Економія пального".

Графік у нижній частині екрану відображає ваш середній коефіцієнт економії пального протягом певного періоду водіння.

- 2 Торкніться потрібної ділянки графіка, щоб збільшити її.
- 3 Натисніть "Скинути", щоб стерти дані про економію пального.

Що таке Звіт про пробіг

Звіт про пробіг містить дані про подолану відстань, час, за який цю відстань було подолано, середній коефіцієнт економії пального та вартість пального, використаного для подолання маршруту.

Для кожного маршруту створюється окремий звіт про пробіг. Якщо зупинити запис маршруту у пристрої, звіт про пробіг створюється для відрізка маршруту, який ви подолали.

Звіти про пробіг створюються автоматично після зупинення або завершення маршруту.

Перегляд звіту про пробіг

Ви можете переглянути 20 останніх звітів про пробіг.

- 1 Натисніть "Інструменти" > "ecoRoute" > "Звіт про пробіг".
 - 2 Виберіть звіт.
- Щоб скинути всі дані звітів, натисніть "Скинути".

Експортування звіту про пробіг

- 1 Підключіть USB-накопичувач до свого пристрою Kenwood.
- 2 Натисніть "Інструменти" > "ecoRoute" > "Звіт про пробіг".
- 3 Для експорту і збереження звітів на USB-накопичувач натисніть "Експортувати".

Налаштування маршрутів із мінімальними витратами пального

- 1 Натисніть "Налаштування" > "Навігація" > "Параметри складення маршруту".
- 2 Виберіть пункт "Мінімальні затрати пального".

Дані дорожнього руху

Завдяки вбудованому FM-приймачу шляхової інформації навігаційна система отримує та опрацьовує дані про дорожній рух. Коли система отримує повідомлення про ситуацію на дорозі, відповідна подія висвітлюється на карті, і ви можете змінити маршрут з метою уникнення можливих ускладнень руху. Сповіщення про дорожній рух є доступними не в усіх країнах.

Як працює FM-приймач шляхової інформації

FM-приймач шляхової інформації TMC (Traffic Message Channel) отримує сповіщення про дорожній рух, що передаються через систему FM-радіо. Передплата послуг FM TMC автоматично активується за умови приймання навігаційною системою супутникових сигналів та сигналів постачальника послуг дорожньої інформації. Додавати інші передплати FM TMC можна у будь-який час. Відвідайте веб-сторінку www.garmin.com/kenwood, щоб дізнатися про інші доступні послуги.

Дорожній рух у вашому регіоні

Під час отримання шляхової інформації у верхньому лівому куті карти з'являється піктограма руху. Піктограма дорожнього руху змінює колір залежно від складності дорожніх умов на вашому маршруті чи на дорозі, якою ви їдете.

Колір	Опис	Пояснення
Попередження	Низька складність	Рух здійснюється нормально.
Повідомлення метеослужби	Середня складність	Утворюються незначні затори.
Червоний	Висока складність	Великі затори або рух зупинено.
Сірий	Дані відсутні	Дані про дорожній рух не оновлено.

Дорожній рух уздовж маршруту

Під час розрахунку маршруту навігаційна система аналізує наявний транспортний потік і автоматично оптимізує маршрут для мінімізації витрат часу. Якщо на маршруті є складний затор, навігаційна система автоматично перерахує маршрут. Якщо можливості ominuti затор немає, вам доведеться дотримуватися наявного маршруту.

Якщо вздовж маршруту трапляються незначні затори, піктограма дорожнього руху зазначає час спричиненої ними затримки. Цей час затримки відповідно додається до розрахунку часу прибуття.

Щоб вручну налаштувати маршрут на уникнення ускладнень:

- 1 На екрані карти торкніться піктограми дорожнього руху.
- 2 Виберіть пункт "Затори на маршруті".
- 3 Якщо потрібно переглянути інші затори вздовж маршруту, натискайте стрілки.
- 4 Натисніть "Уникати", щоб передбачити в маршруті ominання затору.

Перегляд карти дорожнього руху

Карта дорожнього руху відображає інтенсивність руху та затори на найближчих дорогах за допомогою відповідних кольорових позначень.

- 1 На екрані карти торкніться піктограми дорожнього руху.
- 2 Виберіть пункт "Карта дорожнього руху", щоб на карті переглянути стан дорожнього руху.



- Щоб повернутися до звичайної карти, торкніться піктограми дорожнього руху і виберіть параметр "Звичайна карта".

Перегляд заторів

- 1 На екрані карти торкніться піктограми дорожнього руху.
- 2 Виберіть пункт "Пошук заторів", щоб переглянути список наявних заторів.
- 3 Виберіть у списку потрібний пункт, щоб переглянути розташування затору на карті та інші відповідні деталі. Якщо заторів декілька, натискайте стрілки для перегляду інших заторів.

Налаштування користувача

Ви можете змінити налаштування своєї навігаційної системи GPS відповідно до власних потреб.

Налаштування навігаційної системи

- 1 Натисніть "Налаштування".
- 2 Виберіть лічильник, показання якого потрібно змінити.
- 3 Щоб змінити налаштування, натисніть кнопку, що знаходиться під його назвою.

Зміна налаштувань системи

Натисніть "Налаштування" > "Система".

- **Імітатор GPS** – дає змогу вимкнути режим GPS і змодельовати навігацію за маршрутом.
- **Одиниці виміру** – використовується для зміни одиниць виміру.
- **Розкладка клавіатури** – дає змогу вибрати потрібну розкладку клавіатури.
- **Про пристрій** – дає змогу переглянути дані версії програмного забезпечення, модель пристрою та його серійний номер.
- **Віднов.** – дає змогу відновити початкові налаштування системи.

Зміна налаштувань карти

Натисніть "Налаштування" > "Карта".

- **Деталізація карт** – використовується для налаштування кількості деталей на карті. Більша кількість відображуваних деталей призводить до повільнішого відображення карти.
- **Вигляд карти** – використовується для зміни перспективи огляду карти.
- **Транспортний засіб** – натиснувши пункт "Змінити", можна змінити піктограму, що використовується для позначення вашого розташування на карті. Виберіть потрібну піктограму і натисніть "ОК".
- **Журнал маршруту** – дає змогу приховати або відобразити траєкторії маршрутів. Щоб очистити траєкторію маршруту, натисніть "Інструменти" > "Мої дані" > "Очистити журнал маршруту". Вказівки щодо збереження журналів маршруту див. на стор. 27.
- **Розкладка даних карти** – дозволяє змінити розкладку основної карти.
- **Дані** – дозволяє переглянути завантажені до навігаційної системи карти та їхні версії. Торкніться карти, щоб увімкнути (встановивши прапорець) або вимкнути (знявши прапорець) цю карту.
- **Відновити** – дає змогу відновити початкові налаштування карти.

Зміна налаштувань режиму навігації

Натисніть "Налаштування" > "Навігація".

- **Критерій складання маршруту** – використовується для вибору критерію розрахунку маршруту.
- **Чого слід уникати** – використовується для вибору типів доріг, яких слід уникати під час руху за маршрутом або тих, яким, навпаки, варто віддавати перевагу.
- **Відновити** – дає змогу відновити початкові налаштування системи навігації.
- **Голосові підказки** – використовується для увімкнення та вимкнення голосових підказок.
- **Налаштовувані небажані об'єкти** – виберіть на конкретній дорозі певну зону, яку слід ominати.
- **Додаткові об'їзди** – виберіть певну ділянку свого маршруту, щоб об'їхати її під час навігації за маршрутом.
- **myTrends** – визначає збережені звичні маршрути і відображає інформацію про відповідний маршрут.
- **trafficTrends** – забезпечує запис статистичних даних дорожнього руху для розрахунку більш ефективних маршрутів.

Регулювання налаштувань екрана

Натисніть "Налаштування" > "Екран".

- **Кольоровий режим** – дає змогу вибрати режим "День" для встановлення світлого фону, "Ніч" – для темного фону чи "Авто" для автоматичного перемикавання цих двох режимів.
- **Відновити** – дає змогу відновити початкові налаштування екрана.

Критерії складання маршруту

Натисніть "Налаштування" > "Навігація" > "Критерії склад. маршрут".

Розрахунок маршруту базується на показниках швидкості та набирання швидкості транспортного засобу для даного маршруту.

- **Мінімальний час** – розрахунок маршрутів, що потребують менше часу для подолання, але можуть бути довгими за відстанню.
- **Коротша відстань** – розрахунок маршрутів, що коротші за відстанню, але можуть потребувати більше часу для подолання.
- **Мінімальні затрати пального** – розрахунок маршрутів, що потребують меншої витрати пального порівняно з іншими маршрутами.
- **Підказати** – перед навігацією вам буде запропоновано вибрати режим розрахунку маршруту (перегляд кількох маршрутів, див. стор. 20).
- **Поза дорогою** – розраховує прямий маршрут від вашого місцезнаходження до вибраного пункту призначення.

Налаштування параметрів часу

Натисніть "Налаштування" > "Час".

- **Формат часу** – використовується для вибору формату часу: 24- або 12-годинний, або UTC (універсальний час).
- **Поточний час** – у разі вибору параметра "Автоматично" дані часу оновлюватимуться автоматично. Якщо не вибрано параметр "Автоматично", час можна змінювати вручну з кроком у 15 хвилин.
- **Відновити** – дає змогу відновити початкові налаштування часу.

Налаштування мови

Натисніть "Налаштування" > "Мова".

- **Мова голосу** – виберіть мову для голосового супроводу.
- **Клавіатура** – дозволяє вибрати мову клавіатури. Режим мови клавіатури можна змінити на будь-якій клавіатурі, натиснувши кнопку "Режим".
- **Відновити** – дає змогу відновити початкові налаштування мови.



- Дізнатися про те, як змінити мову текстових повідомлень, можна з інших посібників Kenwood.

Налаштування параметрів безпеки

Натисніть "Налаштування" > "Безпека".

- **Безпечний режим** – дозволяє вмикати та вимикати безпечний режим. Під час руху безпечний режим передбачає вимикання тих функцій пристрою, що вимагають значної уваги водія і можуть відволікати його під час керування транспортним засобом.
- **Відновити** – дає змогу відновити початкові налаштування безпеки.

Додаток

У цьому додатку міститься допоміжна інформація про навігаційну систему, зокрема про процедуру оновлення програмного забезпечення та картографічних даних.

Оновлення програмного забезпечення

Для оновлення програмного забезпечення навігаційної системи потрібні USB-накопичувач і підключення до Інтернету.

- 1 www.garmin.com/Kenwood.
- 2 Знайдіть свою модель і виберіть "Оновлення програмного забезпечення" > "Завантаження".
- 3 Прочитайте ліцензійну угоду про користування програмним забезпеченням і прийміть її умови.
- 4 Виконайте вказівки, наведені на веб-сайті, щоб встановити оновлення програмного забезпечення.

Оновлення картографічних даних

Ви можете придбати оновлені картографічні дані у компанії Garmin або звернутися по допомогу до пункту продажу чи центру обслуговування Kenwood.

- 1 www.garmin.com/Kenwood.
- 2 Виберіть "Замовити оновлення карт" для свого пристрою Kenwood.
- 3 Виконайте вказівки, наведені на веб-сайті, щоб оновити свої карти.

Камери безпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Garmin та Kenwood не несуть відповідальності за точність та наслідки використання бази даних налаштованих об'єктів зацікавлення чи камер безпеки.

У деяких зонах можна отримати інформацію про камери безпеки. Завітайте на <http://my.garmin.com>, щоб дізнатися більше про доступність цієї інформації. У таких зонах навігаційна система містить інформацію про місце розташування сотень камер безпеки. Система навігації сповістатиме про наближення до камери безпеки і може попереджати вас, якщо ви рухаєтеся надто швидко. Дані оновлюються принаймні щотижня, отже ви завжди матимете доступ до найсвіжішої інформації.

Ви завжди можете придбати дані нового регіону або продовжити термін дії існуючої передплати. Термін дії придбаних даних для кожного регіону є обмеженим.

Налаштовані ОЗ (об'єкти зацікавлення)

Система дозволяє вручну завантажувати створені користувачами бази даних об'єктів зацікавлення (ОЗ), доступні в Інтернеті на сайтах різних компаній. Деякі сторонні бази ОЗ містять також дані для сповіщення, наприклад про камери безпеки чи околиці шкіл. Система навігації може сповіщати вас про наближення до таких пунктів. Ви маєте переконатися у законності використання інформації про розташування камер безпеки у тій країні, де ви перебуваєте.

ПОВІДОМЛЕННЯ

Компанія Garmin не несе відповідальності за наслідки використання баз даних камер безпеки та інших сторонніх баз ОЗ, а також за точність баз камер безпеки чи інших сторонніх баз ОЗ.

Завантаживши базу даних ОЗ, скористайтеся програмою Garmin POI Loader для встановлення даних ОЗ на USB-накопичувач. Використовуйте USB-накопичувач для завантаження даних ОЗ. Програму POI Loader можна завантажити на веб-сторінці www.garmin.com/products/poiloader. Більше інформації про POI Loader можна отримати в довідці цієї програми; щоб відкрити файл довідки, клацніть "Довідка".



- Після кожного завантаження налаштованих ОЗ до навігаційної системи вони замінюють собою всі інші налаштовані ОЗ, що зберігалися в системі.

Пошук налаштованих ОЗ

Щоб переглянути список налаштованих ОЗ, завантажених до навігаційної системи, натисніть "Куди поїдемо?" > "Додатки" > "Налаштовані ОЗ".

Видалення налаштованих ОЗ

Щоб видалити усі налаштовані ОЗ із навігаційної системи, натисніть "Інструменти" > "Мої дані" > "Видалити налаштовані ОЗ". Для підтвердження натисніть "Так".

Збереження журналів маршруту

Запис журналів маршруту відбувається під час навігації за маршрутом.



- Дані журналу маршруту зберігаються у вигляді файлу .gpx.

- 1 Підключіть USB-накопичувач до свого пристрою Kenwood.**
- 2 Натисніть "Інструменти" > "Мої дані" > "Керувати журналом маршруту".**
- 3 Виберіть сегмент журналу маршруту або натисніть "Переглянути всі сегменти".**
- 4 Для експорту на USB-накопичувач виберіть "Спільний доступ".**

Щоб отримувати найновіші безкоштовні оновлення програмного забезпечення
(за винятком картографічних даних) протягом усього часу
експлуатації продукції Garmin, відвідайте веб-сайт компанії Garmin www.garmin.com/Kenwood.



© 2012 Компанія Garmin Ltd. або її дочірні компанії

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA (США)

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK (Великобританія)

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.) (Тайвань)

www.garmin.com

Код продукту 190-01458-29 Ред. А

Торгові марки "Garmin®" і логотип Garmin є власністю компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній та зареєстровані у США та інших країнах. Торгові марки ecoRoute™, myTrends™ та trafficTrends™ є власністю компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній. Цю торгову марку можна використовувати лише за чіткою згодою компанії Garmin. Торгова марка "NAVTEQ®" є власністю компанії NAVTEQ Inc. або її філіалів; її зареєстровано в одній або декількох країнах, включаючи США. Текстовий товарний знак та логотипи Bluetooth® є власністю компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Garmin здійснюється згідно із відповідною ліцензією. Усі інші назви компаній і торгові марки, у той чи інший спосіб згадані в цій документації, є власністю відповідних компаній. Усі права захищено.