

KMM-BT356 KMM-BT306

DIGITALNI PRIJEMNIK

Vodič za brzi početak


JVCKENWOOD Corporation

KMM-BT206

Detalje o radnjama i informacijama potražite u UPUTA ZA UPORABU na sljedećoj web-stranici:



<www.kenwood.com/cs/ce/>



Informacije o odlaganju iskorištene električne i elektroničke opreme te baterija (primjenjivo u državama koje su prihvatile posebne sustave zbrinjavanja otpada)

Proizvodi i baterije sa simbolom (prekrivena kanta za otpatke) ne smiju se odlagati kao otpad iz kućanstava.

Iskorištena električna i elektronička oprema te baterije moraju se reciklirati u centru predviđenom za rukovanje takvim predmetima i njihovim otpadnim nusproizvodima. Detalje o najbližem centru za recikliranje zatražite od lokalnih nadležnih tijela. Ispravno recikliranje i odlaganje otpada pomoći će u zaštiti resursa te istovremeno sprječiti štetne učinke na zdravlje i okoliš.

Obavijest: Znak "Pb" ispod simbola baterija znači da baterija sadrži olovo.



Izjava o sukladnosti u odnosu na RE direktivu 2014/53/EU

Izjava o sukladnosti u odnosu na RoHS direktivi 2011/65/EU

Proizvođač:

JVCKENWOOD Corporation

3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

Predstavnik za EU:

JVCKENWOOD NEDERLAND B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment "KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206" is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio « KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206 » est conforme à la directive 2014/53/UE.

L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Deutsch

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät "KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur "KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206" in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio "KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio "KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206" cumple la Directiva 2014/53/EU.

El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio "KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy "KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/EU.

Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Český

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení "KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206" splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU.

Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Magyar

JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a „KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206” rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Svenska

Härmed försäkrar JVCKENWOOD att radioutrustningen "KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206" är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämme finns på följande Internetadress:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Suomi

JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite "KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206" on direktiivin 2014/53/EU mukainen.
EU-vaiatustenmukaisuusvaatimus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internetosoitteesta:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Slovensko

S tem JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema » KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206 « v skladu z Direktivo 2014/53/EU.
Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Slovensky

Spoľočnosť JVCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie „KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206“ vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.
Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Dansk

Herved erklaerer JVCKENWOOD, at radioudstyret "KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206" er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetaдресe:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξποστός «KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206» συμπρέφεται με την Οδόγια 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Eesti

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et "KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206" raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL.
Eli vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kätesaadav järgmisel internetiaadressil:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Latviešu

JVCKENWOOD ar šo deklārē, ka radio aparātūra „KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206“ atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām.
Pilsēt ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Lietuviškai

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radiojo įranga „KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206“ atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus.
Visą EB direktyvos atitinkančios deklaracijos tekstą galite rasti šių internetiniu adresu:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Malti

B'dan, JVCKENWOOD jiddikjara li t-tagħmir tar-rađu "KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206" huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kolli tad-dikjarazzoni ta' konformità huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

HRVATSKI / SRPSKI JEZIK

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema "KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206" u skladu s Direktivom 2014/53/EU.
Cjeloviti tekst deklaracije Evropske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

ROMÂNĂ

Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că echipamentul radio "KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206" este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarării de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Български

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на "KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206" е в съответствие с директива 2014/53/EU.
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Turkish

Burada, JVCKENWOOD "KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206" radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir.
AB uyumlu declarasyonun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Русский

JVCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование «KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206» соответствует Директиве 2014/53/EU.
Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Українська

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, що радіообладнання «KMM-BT356/KMM-BT306/KMM-BT206» відповідає Директиві 2014/53/EU.
Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:
<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Ugradnja/Povezivanje

Ovaj je odjeljak namijenjen profesionalnom instalateru.

Za svaku sigurnost ove radove ozičavanja i ugradnje prepustite stručnjaku.
Potražite savjet prodavača audio opreme za vozila.

▲ UPOZORENJE

- Uredaj se može koristiti samo uz istosmjerno napajanje od 12 V i negativnim kontaktom na masi.
- Prije spajanja žica i ugradnje odvojite negativni priključak akumulatora.
- Nemojte spajati žicu akumulatora (žuto) i žicu paljenja (crveno) na šasiju vozila ili na žicu uzemljenja (crno) kako biste sprječili kratki spoj.
- Za sprečavanje kratkog spoja:
 - Izlirajte nespojene žice vinilnom trakom.
 - Pobrinite se da je uređaj nakon ugradnje ponovo povezan s masom vozila.
 - Zaštitite žice kabelskim spojnicama i omotajte vinilnu traku oko žica koje dolaze u kontakt s metalnim dijelovima radi zaštite žica.

▲ OPREZ


- Uredaj ugradite na konzolu vašeg vozila. Ne dirajte metalne dijelove ovoga uređaja tijekom i kratko vrijeme nakon uporabe uređaja. Metalni dijelovi poput kućišta i prijenosnika topline mogu biti vrući.
- Ne priključujte \ominus žice zvučnika na šasiju automobila ili uzemljenje (crno) ili paralelno.
- Montirajte uređaj pod kutom manjim od 30°.
- Ako kabelski snop vašeg vozila nema priključak paljenja, spojite žicu paljenja (crveno) na priključak kutije osigurača u vozilu koji pruža istosmjerno napajanje 12 V, te se uključuje i isključuje pomoću kontaktног ključа.
- Držite sve kablove dalje od metalnih dijelova koji odvode toplinu.
- Nakon ugradnje uređaja, provjerite da li ispravno rade stop svjetla, pokazivači smjera, brisači i druga oprema na vozilu.
- Ako pregori osigurač, prvo provjerite da žice ne dodiruju šasiju vozila, a zatim zamijenite stari osigurač s novim osiguračem iste jačine.

■ Osnovni postupak


- Uklonite ključ iz kontaktne brave, a zatim odvojite priključak \ominus s akumulatora vozila.
- Pravilno spojite žice. Pogledajte "Povezivanje žica" na stranici 3.
- Ugradite uređaj u vozilo. Pogledajte sljedeće poglavje "Postavljanje uređaja (instrumentalna ploča)".
- Ponovno spojite \ominus priključak akumulatora vozila.
- Pritisnite \ominus SRC kako biste uključili napajanje.
- Odvojite prednju ploču i resetirajte jedinicu u roku od 5 sekunda. Pogledajte "Kako poništiti" na stranici 4.

Postavljanje uređaja (instrumentalna ploča)


1



2




Uklanjanje jedinice



Popis dijelova (isporučeno)

- (A) Prednja ploča (x1)
- (B) Maska (x1)
- (C) Navlaka za ugradnju (x1)
- (D) Oklapanje ožičenja (x1)
- (E) Alat za uklanjanje (x2)

Povezivanje žica



- | Igra | Boja i funkcija (za ISO poveznike) |
|--------|--|
| A4 | Žuta : Akumulator |
| A5 | Plavo/bijela : Napajanje |
| A7 | Crvena : Paljenje (parkirni položaj - ACC) |
| A8 | Crna : Uzemljenje |
| B1, B2 | Ljubičasta \oplus , Ljubičasto/crna \ominus : Stražnji zvučnik (desni) |
| B3, B4 | Siva \oplus , Sivo/crna \ominus : Prednji zvučnik (desni) |
| B5, B6 | Bijela \oplus , Bijelo/crna \ominus : Prednji zvučnik (lijevi) |
| B7, B8 | Zelena \oplus , Zeleno/crna \ominus : Stražnji zvučnik (lijevi) |

| Igra | Boja i funkcija (za ISO poveznike) |
|--------|--|
| A4 | Žuta : Akumulator |
| A5 | Plavo/bijela : Napajanje |
| A7 | Crvena : Paljenje (parkirni položaj - ACC) |
| A8 | Crna : Uzemljenje |
| B1, B2 | Ljubičasta \oplus , Ljubičasto/crna \ominus : Stražnji zvučnik (desni) |
| B3, B4 | Siva \oplus , Sivo/crna \ominus : Prednji zvučnik (desni) |
| B5, B6 | Bijela \oplus , Bijelo/crna \ominus : Prednji zvučnik (lijevi) |
| B7, B8 | Zelena \oplus , Zeleno/crna \ominus : Stražnji zvučnik (lijevi) |

Prije uporabe

VAŽNO

- Pročitajte ovaj vodič prije korištenja proizvoda za ispravnu uporabu. Naročito je važno da pročitate i proučite dio vodiča Upozorenja i Oprez.
- Vodič sačuvajte na sigurnom i dostupnom mjestu za daljnju uporabu.

▲ UPOZORENJE

Ne upravljaljajte funkcijama koje vam skreću pažnju od sigurne vožnje.

▲ OPREZ

Postavka glasnoće:

- Glasnoću prilagodite tako da možete čuti zvukove izvan vozila kako biste spriječili nezgode.
- Smanjite glasnoću prije reproduciranja digitalnih izvora kako biste izbjegli oštećivanje zvučnika uslijed naglog povećanja u izlaznoj razini.


Općenito:

- Izbjegavajte uporabu vanjskog uređaja ako bi to moglo smetati u sigurnoj vožnji.
- Pobrinite se da imate sigurnosne kopije svih važnih podataka. Ne snosimo odgovornost za gubitak bilo kakvih snimljenih podataka.
- Da biste spriječili kratki spoj, u uređaj nikad ne stavljajte metalne predmete (npr. kovanice ili metalne alate).
- Vrsta USB-a naznačena je na glavnoj jedinici. Da biste provjerili, skinite prednju ploču.
- Ovisno o vrsti automobila, antena će se automatski izvući kada uključite jedinicu s povezanim žicom za upravljanje antenom. Isključite jedinicu ili promijenite izvor na STANDBY prilikom parkiranja na mjestu s niskim stropom.

Osnove

Prednja ploča


KMM-BT356 | KMM-BT306



Zaslon*

Svjetli kada se uspostavi veza preko Bluetootha.

KMM-BT206



USB ulazna utičnica

Utičnica pomoćnog ulaza


Gumb za odvajanje
Gumb glasnoće

* Samo u svrhu ilustriranja.

Postavljanje



Uklanjanje



Kako poništiti



Resetirajte jedinicu u roku od 5 sekundi nakon odvajanja prednje ploče.

| Da biste upravljali | Na prednjoj ploči |
|---------------------------------|--|
| Uključivanje napajanja | Pritisnite SRC. • Pritisnite i držite da biste isključili napajanje. |
| Prilagođavanje glasnoće | Okrenite gumb glasnoće. |
| Odaberite izvor | Uzastopno pritišćite SRC. |
| Promjena informacija na zaslonu | Uzastopno pritišćite DISP. |

Početak rada

1 Odabir jezika prikaza i poništavanje demonstracijskog prikaza

Kada prvi put uključite napajanje (ili je [FACTORY RESET] postavljeno na [YES]), na zaslonu će se prikazati: "SEL LANGUAGE" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Okrenite gumb za glasnoću da biste odabrali [EN] (Engleski) / [RU] (Ruski), [SP] (Španjolski) / [FR] (Francuski) / [GE] (Njemački), a zatim pritisnite gumb. [EN] je odabранo kao početno postavljanje.
Na zaslonu se prikazuje: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB".
- 2 Ponovo pritišćite gumb glasnoće.
- 3 Ponovo pritišćite gumb glasnoće.
Prikazuje se "DEMO OFF".

2 Postavljanje sata i datuma

- 1 Pritisnite gumb glasnoće da biste pristupili u [FUNCTION].
- 2 Okrenite gumb glasnoće za odabir [CLOCK], a zatim pritisnite gumb.
- 3 Za prilagodbu sata
- 4 Okrenite gumb za glasnoću da biste podešili postavke, a zatim ga pritisnite. Postavite vrijeme redoslijedom "Sat" → "Minuta".
- 5 Okrenite gumb glasnoće za odabir [CLOCK FORMAT], a zatim pritisnite gumb.
- 6 Okrenite gumb glasnoće za odabir [12H] ili [24H], a zatim ga pritisnite.

Za postavljanje datuma

- 7 Okrenite gumb glasnoće za odabir [DATE FORMAT], a zatim pritisnite gumb.
- 8 Okrenite gumb glasnoće za odabir [DD/MM/YY] ili [MM/DD/YY], a zatim pritisnite gumb.
- 9 Okrenite gumb glasnoće za odabir [DATE SET], a zatim pritisnite gumb.
- 10 Okrenite gumb za glasnoću da biste podešili postavke, a zatim ga pritisnite. Postavite datum redoslijedom "Dan" → "Mjesec" → "Godina" ili "Mjesec" → "Dan" → "Godina".
- 11 Pritisnite i držite / da biste napustili funkciju.

Da biste se vratili na prethodnu stavku za podešavanje pritisnite / .

3 Postavite ostale dodatne postavke

Dok je uređaj u stanju STANDBY, možete postaviti samo sljedeće stavke.

- 1 Uzastopno pritišćite SRC kako biste pristupili STANDBY.
- 2 Pritisnite gumb glasnoće da biste pristupili u [FUNCTION].
- 3 Okrenite gumb glasnoće kako biste odabrali stavku (stranica 6), a zatim pritisnite gumb.
- 4 Ponavljajte korak 3 dok ne odaberete ili aktivirate željenu stavku.
- 5 Pritisnite i držite / da biste napustili funkciju.

Da biste se vratili na prethodnu stavku za podešavanje pritisnite / .

| [SYSTEM] | |
|------------------------|---|
| [KEY BEEP] | [ON]: Aktiviranje zvuka kod pritiska. ; [OFF]: Deaktiviranje. |
| [FACTORY RESET] | [YES]: Vraća postavke na zadane (osim spremljene postaje). ; [NO]: Poništavanje. |
| [ENGLISH] | |
| [РУССКИЙ] | |
| [ESPAÑOL] | |
| [FRANÇAIS] | |
| [DEUTSCH] | |

Radio

■ Traženje postaje

- 1 Uzastopno pritiščite SRC da biste odabrali RADIO.
- 2 Uzastopno pritiščite BAND da biste odabrali FM1/FM2/FM3/MW/LW.
- 3 Pritisnite / za traženje postaje.

■ Postavke prostora za pohranu

Možete pohraniti do 18 stanica za FM i 6 stanica za MW/LW.

Spremanje postaje

Dok služate postaju...

Pritisnite i držite jedan od gumba s brojem (1 do 6).

Odaberite spremljenu postaju

Pritisnite jedan od gumba s brojem (1 do 6).

USB/iPod

■ Početak reprodukcije

Izvor se automatski mijenja i reprodukcija započinje kad priključite uređaj (USB uređaj/ iPod/iPhone) na USB ulazni priključak.

| Da biste upravljali | Na prednjoj ploči |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Reprodukcijska/zaustavljanje | Pritisnite 6 . |
| Brzo reproduciranje naprijed/natrag | Pritisnite i držite / . |
| Odabir datoteke | Pritisnite / . |
| Odabir mape | Pritisnite 2 / 1 . |
| Ponavljanje reprodukcije | Uzastopno pritiščite 4 . |
| Nasumična reprodukcija | Uzastopno pritiščite 3 . |

Postavke funkcija

- 1 Pritisnite gumb glasnoće da biste pristupili u [FUNCTION].
- 2 Okrenite gumb glasnoće kako biste odabrali stavku, a zatim pritisnite gumb.
- 3 Ponavljajte korak 2 dok ne odaberete ili aktivirate željenu stavku.
- 4 Pritisnite i držite  /  da biste napustili funkciju.

Da biste se vratili na prethodnu stavku za podešavanje pritisnite  / .

- Za detaljno objašnjenje svake stavke pogledajte UPUTA ZA UPORABU na sljedećoj web-stranici: <www.kenwood.com/cs/ce/>
- Dostupnost svake stavke varira ovisno o modelu.

Opcije izbornika [FUNCTION]

| | |
|-----------------|--|
| [AUDIO CONTROL] | : Postavlja željene postavke zvuka. |
| [DISPLAY] | : Postavlja željenu kontrolu za prozor zaslona. |
| [TUNER SETTING] | : Postavke za radio izvor. |
| [USB] | : Postavke za uporabu USB uređaja. |
| [BT MODE] | : Postavke za korištenje Bluetooth uređaja. |
| [REMOTE APP] | : Postavke za korištenje pametnog telefona za upravljanje ovim uređajem. |
| [MIC GAIN]* | : Postavlja osjetljivost mikrofona. |
| [NR LEVEL]* | : Podešava razinu smanjenja šuma. |
| [ECHO CANCEL]* | : Podešava vrijeme odgode poništavanja jeke. |
| [SYSTEM] | : Postavke za ovu jedinicu. |
| [CLOCK] | : Prilagođava sat. |
| [ENGLISH] | : Odabir jezika izbornika i glazbenih informacija. |
| [РУССКИЙ] | : Odabir jezika izbornika i glazbenih informacija. |
| [ESPAÑOL] | : Odabir jezika izbornika i glazbenih informacija. |
| [FRANCAIS] | : Odabir jezika izbornika i glazbenih informacija. |
| [DEUTSCH] | : Odabir jezika izbornika i glazbenih informacija. |
| [DEMO MODE] | : Aktivira ili deaktivira demonstraciju zaslona. |

* Primjenjivo samo dok razgovarate telefonom.

Primjeri nekih dobro korištenih postavki

Postavljanje razine subwoofera


- 1 Pritisnite gumb glasnoće da biste pristupili u [FUNCTION].
 **FUNCTION**
- 2 Okrenite gumb glasnoće za odabir [AUDIO CONTROL], a zatim pritisnite gumb.
 **AUDIO CONTROL** → 
- 3 Okrenite gumb glasnoće za odabir [SUBWOOFER SET], a zatim pritisnite gumb.
 **SUBWOOFER SET** → 
- 4 Okrenite gumb glasnoće za odabir [SW SET ON], a zatim pritisnite gumb.
 **SW SET ON** → 
- 5 Okrenite gumb glasnoće za odabir [SUB-W LEVEL], a zatim pritisnite gumb.
 **SUB-W LEVEL** → 
- 6 Okrenite gumb glasnoće da biste prilagodili razinu subwoofera, a zatim pritisnite gumb.
 **SW LEVEL +7** → 
- 7 Pritisnite i držite  /  da biste napustili funkciju.


Napomena:


Za **KMM-BT206** morate postaviti [SWITCH PREOUT] na [SUB-W] u stanju čekanja prije nego izvršite gore navedene postavke.

■ Postavljanje boje osvjetljenja


Za **KMM-BT356** / **KMM-BT306** možete postaviti željenu boju osvjetljenja za svaku zonu.




- 1 Pritisnite gumb glasnoće da biste pristupili u [FUNCTION].




- 2 Okrenite gumb glasnoće za odabir [DISPLAY], a zatim pritisnite gumb.




- 3 Okrenite gumb glasnoće za odabir [COLOR SELECT], a zatim pritisnite gumb.



- 4 Okrenite gumb za glasnoću za odabir zone ([ALL ZONE], [ZONE 1], [ZONE 2]), a zatim pritisnite gumb.



- 5 Okrenite gumb za glasnoću za odabir boje za odabranu zonu, a zatim pritisnite gumb.



- 6 Ponovite korak 4 i korak 5 da biste postavili boju za druge zone.

- 7 Pritisnite i držite da biste napustili funkciju.



Ostale informacije

Za radnje reprodukcije **AUX**, **Spotify**, **AMAZON ALEXA** izvora, pogledajte UPUTA ZA UPORABU na sljedećoj web-stranici: <www.kenwood.com/cs/ce/>

• Dostupnost svakog izvora varira ovisno o modelu.

Napomena za specifikacije

Frekvenčni raspon Bluetootha:

2,402 GHz — 2,480 GHz

Bluetooth RF izlazna snaga (E.I.R.P.):

+4 dBm (MAX), klasa napajanja 2

Impedancija zvučnika:

4 Ω — 8 Ω

Radni napon:

12 V DC automobilski akumulator

Bluetooth®

- Ovisno o Bluetooth verziji, operativnom sustavu i verziji firmvera vašeg mobilnog telefona, Bluetooth značajke možda neće raditi s ovom jedinicom.
- Obavezno uključite Bluetooth funkciju uređaja kako biste izvršili sljedeće radnje.
- Stanje signala varira ovisno o okruženju.

Priklučite mikrofon

Spojite isporučeni mikrofon na ulazni priključak mikrofona na stražnjoj ploči.



Uparite i spojite Bluetooth uređaj po prvi put

- 1 Pritisnite SRC da biste uključili jedinicu.
- 2 Pretražite i odaberite naziv vašeg prijamnika ("KMM-BT356"/"KMM-BT306"/"KMM-BT206") na Bluetooth uređaju.
Na zaslonu se prikazuje "PAIRING" → "PASS XXXXXX" → "Naziv uređaja" → "PRESS" → "VOLUME KNOB".
• Kod nekih Bluetooth uređaja možda će biti potrebno unijeti osobni identifikacijski broj (PIN) odmah nakon traženja.
- 3 Pritisnite gumb glasnoće da biste započeli uparivanje.
Prikazat će se "PAIRING OK" kada se uparivanje dovrši.

Kada se uparivanje dovrši, Bluetooth veza će se uspostaviti automatski.

- **KMM-BT356 / KMM-BT306:** "BT1" i/ili "BT2" indikator na prednjoj ploči počinje svijetliti.
Indikator "" svijetli kako bi prikazao snagu baterije i signal spojenog uređaja.
- **KMM-BT206:** "BT1" i/ili "BT2" indikator na prozoru zaslona počinje svijetliti.

Odgovori na poziv

Pritisnite ili gumb za jačinu zvuka, odnosno jedan od gumba s brojevima (1 do 6).

- Za podešavanje glasnoće telefona [00] do [35], okrenite gumb za glasnoću.
- Za završetak poziva pritisnite .

Audio svirač putem Bluetootha

- 1 Uzastopno pritišćite SRC da biste odabrali BT AUDIO.
 - **KMM-BT356:** Pritisnite kako biste direktno unijeli BT AUDIO.
- 2 Audio player koristite preko Bluetootha da biste pokrenuli reprodukciju.

| Da biste upravljali | Na prednjoj ploči |
|-------------------------------------|--|
| Reprodukcija/zaustavljanje | Pritisnite 6 . |
| Odabir grupe ili mape | Pritisnite 2 / 1 . |
| Preskakanje naprijed/natrag | Pritisnite / . |
| Brzo reproduciranje naprijed/natrag | Pritisnite i držite / . |
| Ponavljanje reprodukcije | Uzastopno pritišćite 4 . |
| Nasumična reprodukcija | Pritisnite i držite 3 da odaberete [ALL RANDOM] ili [GROUP RANDOM]. |

- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod touch, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- Android is a trademark of Google LLC.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVCKENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- Amazon Alexa is not available in all languages and countries.
- Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.

