

## KDC-BT460U

CD-MOTTAGARE


### Snabbstartsguide

JVCKENWOOD Corporation

Vi härvisar till bilstereons BRUKSANVISNING på följande webbplats angående närmare detaljer kring funktioner och information:



<<https://www.kenwood.com/cs/ce/>>



## Information gällande handhavande av gammal elektrisk eller elektronisk utrustning och för batterier (för länder som har tillämpat separata återvinningssystem för avfall)

Produkter och batterier med symbolen (en överkorsad papperskorg) ska inte disponeras som hushållsavfall. Gammal elektrisk eller elektronisk utrustning och batterier ska återvinnas på en plats som har befogenhet att ta hand om dessa produkter och dess avfall.

Kontakta din lokala myndighet för information om närliggande återvinningsstationer.

Lämplig återvinning och handhavande av det elektroniska avfallet hjälper oss att sköna våra naturliga tillgångar och förebygger skadliga effekter på vår hälsa och miljö.

## CLASS 1 LASER PRODUCT

### Märkning på apparater med inbyggd laser

Detta märke sitter på höljet och varnar om att det används laserstrålar av Klass 1 i apparaten. Detta innebär att laserstrålarna är av svag klass. Det finns ingen risk för farlig strålning utanför höljet.



### Försäkran om överensstämelse med avseende på RE-direktiv 2014/53/EU

### Försäkran om överensstämelse med avseende på RoHS-direktiv 2011/65/EU

#### Tillverkare:

JVC KENWOOD Corporation

3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

#### EU-representant:

JVC KENWOOD Europe B.V.

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

### English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment "KDC-BT460U" is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio « KDC-BT460U » est conforme à la directive 2014/53/UE.

L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Deutsch

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät "KDC-BT460U" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur "KDC-BT460U" in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio "KDC-BT460U" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio "KDC-BT460U" cumple la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio "KDC-BT460U" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy "KDC-BT460U" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Český

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiový zařízení "KDC-BT460U" splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU.

Plný text prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

### Magyar

JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a „KDC-BT460U” rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Svenska

Härmed försäkrar JVCKENWOOD att radioutrustningen "KDC-BT460U" är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.  
Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmlse finns på följande Internetadress:  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Suomi

JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite "KDC-BT460U" on direktiivin 2014/53/EU mukainen.  
EU-vaihtimustenmukaisuusvakuutusvaatimus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Slovensko

S tem JVCKENWOOD izjavila, da je radijska oprema »KDC-BT460U« v skladu z Direktivo 2014/53/EU.  
Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Slovensky

Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlásuje, že rádiové zariadenie „KDC-BT460U“ vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.  
Celý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Dansk

Herved erklaerer JVCKENWOOD, at radioudstyret "KDC-BT460U" er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU.  
EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internettadresse:  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός «KDC-BT460U» συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/EU.  
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακολουθή διεύθυνση στο διαδίκτυο:  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Eesti

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et „KDC-BT460U“ raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL.  
Eli vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetaadressil:  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Latviešu

JVCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparātūra „KDC-BT460U“ atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām.  
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tiemekļa adresē:  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Lietuviškai

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radiojo įranga „KDC-BT460U“ atitinka 2014/53/EU direktyvos reikalavimus.  
Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Malti

B'dan, JVCKENWOOD jiddikkjara li t-tagħmir tar-radju "KDC-BT460U" huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.  
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità huwa disponibbli fl-infiltru intranet li ġej:  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## HRVATSKI / SRPSKI JEZIK

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema "KDC-BT460U" u skladu s Direktivom 2014/53/EU.  
Cjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## ROMĂNĂ

Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că echipamentul radio "KDC-BT460U" este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.  
Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Български

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на "KDC-BT460U" е в съответствие с Директива 2014/53/EU.  
Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Turkish

Burada, JVCKENWOOD "KDC-BT460U" radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir.  
AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Русский

JVCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование «KDC-BT460U» соответствует Директиве 2014/53/EU.  
Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

## Українська

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, що радіообладнання «KDC-BT460U» відповідає Директиві 2014/53/EU.  
Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:  
<https://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

# Installation/Anslutning

Detta avsnitt är avsett för en yrkesinstallatör.

Överlät för säkerhets skull anslutningar och montering åt en fackman. Rådgör med återförsäljaren av bilstereon.

## ▲ VARNING

- Bilstereon kan endast drivas med en negativt jordad 12 V likströmskälla.
- Koppla loss batteriets negativa pol före anslutning och montering.
- Anslut inte batterikabeln (gul) och tändningskabeln (röd) till bilens underrede eller jordkabel (svart), eftersom det kan leda till kortslutning.
- För att förhindra kortslutning:
  - Isolera oanslutna kablar med eltejp.
  - Se till att jorda bilstereon i bilens underrede igen efter installation.
  - Fäst kablarna med kabelklämmor och vira eltejp runt de kablar som kommer i kontakt med metalldelar för att skydda kablarna.

## ▲ FÖRSIKTIGHET


- Installera enheten i instrumentbrädan på fordonet. Vridrör inte bilstereons metalldelar medan bilstereon används eller strax efteråt. Sådana metalldelar som kylare och hölje blir väldigt varma.
- Anslut inte högtalarnas  $\ominus$ -kabler till bilens underrede, till jordkabeln (svart) eller parallellt.
- Montera bilstereon i en vinkel på under 30°.
- Om fordonets kabelstam inte innehåller någon tändningskoppling, så anslut tändningskabeln (röd) till den koppling i fordonets säkringsdosa som avger 12 V likström och som släs på och av med starttryckeln.
- Håll alla kablar borta från värmeavgivande metalldelar.
- När apparaten har installerats kontrollerar du att bromslampor, blinkers, vindrutetorkare, etc. på bilen fungerar korrekt.
- Om säkringen går, så kontrollera först att inga kablar vidrör bilens underrede och byt sedan ut den gamla säkringen mot en ny säkring med samma amperetal.

## ■ Grundläggande funktioner


- Ta ut startnyckeln ut tändlåset och koppla sedan loss bilbatteriets  $\ominus$ -pol.
- Anslut kablarna ordentligt. Se "Kabelanslutningar" på sidan 3.
- Montera bilstereon i bilen. Se "Montering av bilstereon (i instrumentbräda)" nedan.
- Anslut bilbatteriets  $\ominus$ -pol.
- Tryck på  $\odot$ SRC för att slå på strömmen.
- Ta loss frontpanellen och återställ bilstereon inom 5 sekunder. Se "Återställning" på sidan 4.

### Montering av bilstereon (i instrumentbräda)


1



2




## Demontering av bilstereon



## ■ Lista över delar (medföljer)

- (A) Frontpanel (x1)
- (B) Ramplåt (x1)
- (C) Monteringskassett (x1)
- (D) Kabelstam (x1)
- (E) Demonteringsnyckel (x2)

## Kabelanslutningar



- ⓐ Ljusblå/gul: Till adaptern för rattfjärrkontroll
- ⓑ Blå/vit: Till kopplingen för strömföring vid användning av ett extra slutsteg eller till bilens koppling för antennstyrning
- ⓒ Brun: Anslut till enhet försedd med ljudavstängning för att tysta bilstereon
- ⓓ Gul: Batterikabel
- ⓔ Röd: Tändningskabel
- ⓕ Röd: A7 från ISO-koppling
- ⓖ Gul: A4 från ISO-koppling

Stift	Färg och funktion (för ISO-kopplingar)
A4	Gul : Batteri
A5	Blå/vit*1 : Ström på/av
A7	Röd : Tändning (ACC)
A8	Svart : Jord
B1, B2	Lila $\oplus$ , Lila/svart $\ominus$ : Bakhögtalare (höger)
B3, B4	Grå $\oplus$ , Grå/svart $\ominus$ : Framhögtalare (höger)
B5, B6	Vit $\oplus$ , Vit/svart $\ominus$ : Framhögtalare (vänster)
B7, B8	Grön $\oplus$ , Grön/svart $\ominus$ : Bakhögtalare (vänster)

# Före användning

## VIKTIGT

- Läs igenom denna guide innan produkten används för att garantera korrekt användning. Det är särskilt viktigt att du läser och följer anvisningarna under rubrikerna Varning och Försiktighet i denna guide.
- Förvara guiden på en säker och lättåtkomlig plats för framtidens behov.

## ⚠️ VARNING

Utför ingen manövrering som medför att uppmärksamheten för säker körning påverkas.

## ⚠️ FÖRSIKTIGHET

### Volyminställning:


- Välj en volymnivå som gör det möjligt att höra ljud utanför bilen för att förhindra olyckor.
- Sänk volymen före uppspelning av digitala källor för att undvika att skada högtalarna genom en plötslig höjning av utnivån.

### Allmänt:


- Undvik att använda en extern enhet, om det kan medföra att körsäkerheten påverkas.
- Se till att alla viktiga data har säkerhetskopierats. Vi bär inget ansvar för eventuell förlust av inspelade data.
- Låt aldrig metallföremål (såsom mynt eller metallverktyg) tränga in i bilstereon, eftersom det kan orsaka kortslutning.
- Om skivfel uppstår till följd av kondensbildning på laserlinsen, så mata ut skivan och vänta tills fukten har avdunstat.
- USB-klass anger på huvudenheten. Ta loss frontpanelen för att se.
- På vissa biltyper skjuts antennen ut automatiskt när bilstereon slås på, om antennstyrningskabeln är ansluten. Slå då av bilstereon, eller välj STANDBY som källa, vid parkering i ett garage med låg takhöjd.

# Grundläggande manövrering

## Frontpanel




\* Endast i förklarande syfte.



### Fastsättning



### Lostagning



### Återställning



Återställ bilstereon inom 5 sekunder efter att frontpanelen tagits loss.

### För att

Slå på strömmen

Reglera volymen

Välja en källa

Ändra informationen i teckenfönstret

### På frontpanelen

Tryck på ØSRC.

- Håll knappen intryckt för att slå av strömmen.

Vrid på volymreglaget.

Tryck upprepade gånger på ØSRC.

Tryck upprepade gånger på DISP.

# Förberedande åtgärder

## 1 Välj visningsspråk, bekräfta delningstyp och avbryt demonstrationen

När strömmen slås på allra första gången (eller [FACTORY RESET] ställs in på [YES]) visas följande i teckenfönstret: "SEL LANGUAGE" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- Vrid på volymreglaget för att välja [EN] (engelska) / [RU] (ryska) / [SP] (spanska) / [FR] (franska) och tryck sedan på reglaget.  
[EN] är valt som grundinställning.  
I teckenfönstret visas sedan: "2-WAY XOVER" eller "3-WAY XOVER" → "PRESS" → "VOLUME KNOB" → "TO CONFIRM".
- Tryck på volymreglaget för att bekräfta aktuell delningstyp.  
I teckenfönstret visas sedan: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB".
- Tryck en gång till på volymreglaget.  
[YES] är valt som grundinställning.
- Tryck en gång till på volymreglaget.  
"DEMO OFF" visas.

## 2 Ställ in klockan och datum

- Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- Vrid på volymreglaget för att välja [CLOCK] och tryck sedan på reglaget.

### För att ställa in klockan

- Vrid på volymreglaget för att välja [CLOCK ADJUST] och tryck sedan på reglaget.
- Vrid på volymreglaget för att utföra inställningarna och tryck sedan på reglaget.  
Ställ in tiden i ordningen "Timme" → "Minut".
- Vrid på volymreglaget för att välja [CLOCK FORMAT] och tryck sedan på reglaget.
- Vrid på volymreglaget för att välja [12H] eller [24H] och tryck sedan på reglaget.

### För att ställa in datum

- Vrid på volymreglaget för att välja [DATE FORMAT] och tryck sedan på reglaget.

8 Vrid på volymreglaget för att välja [DD/MM/YY] eller [MM/DD/YY] och tryck sedan på reglaget.

9 Vrid på volymreglaget för att välja [DATE SET] och tryck sedan på reglaget.

10 Vrid på volymreglaget för att utföra inställningarna och tryck sedan på reglaget.

Ställ in datumet i ordningen "Dag" → "Månad" → "År" eller "Månad" → "Dag" → "År".

11 Håll **Q** / **Δ** intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på **Q** / **Δ** för att återgå till föregående inställningsobjekt.

## 3 Ställ in andra alternativa inställningar

Följande poster kan endast ställas in medan STANDBY-läget är inkopplat på bilstereo.

- Tryck upprepade gånger på **ØSRC** för att koppla in beredskapsläget STANDBY.
- Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- Upprepa åtgärden i punkt 3 tills önskat alternativ är valt eller aktiverat.
- Håll **Q** / **Δ** intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på **Q** / **Δ** för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: [XX]

[SYSTEM]	
[KEY BEEP]	[ON]: Aktiverar knapptryckstonen. ; [OFF]: Avaktiverar.
[FACTORY RESET]	[YES]: Återställer ursprungliga grundinställningar (utom lagrade stationer). ; [NO]: Avbryts.
[ENGLISH]	Välj visningsspråk för menyn [FUNCTION] och musikinformation, om tillämpligt.
[РУССКИЙ]	[ENGLISH] är valt som grundinställning.
[ESPAÑOL]	
[FRANÇAIS]	

# Radio

## Sökning efter en station

- Tryck upprepade gånger på ØSRC för att välja RADIO.
- Tryck upprepade gånger på BAND för att välja FM1/FM2/FM3/MW/LW.
- Tryck på **◀◀ / ▶▶** för att starta stationssökning.

## Inställningar i minnet

Upp till 18 FM-stationer och 6 MW/LW-stationer kan lagras i förvaltsminnet.

### Stationslagring

Medan du lyssnar på en station....

Håll någon av sifferknapparna (1 till 6).

### Val av lagrad station

Tryck på någon av sifferknapparna (1 till 6).

# CD/USB

Valbar källa: CD/USB

## Uppspelningsstart

Valet av källa ändras automatiskt och uppspelning startar, när en skiva sätts i eller en enhet ansluts till USB-ingången.

### For att

### På frontpanelen

Starta/pausa uppspelning Tryck på 6 **▶▶II**.

Hoppa bakåt/snabbspelning Tryck in och håll **◀◀ / ▶▶I** intryckt framåt.

Välja ett spår eller en fil Tryck på **◀◀ / ▶▶I**.

Välja en mapp Tryck på 2 **↖ / ↘**.

Upprepad uppspelning Tryck upprepade gånger på 4 **🔁**.

Slumpmässig uppspelning Tryck upprepade gånger på 3 **🔀**.

# Funktionsinställningar

- Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- Vrid på volymreglaget för att välja önskat alternativ och tryck sedan på reglaget.
- Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskat alternativ är valt eller aktiverat.
- Håll **Q / 🔍** intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på **Q / 🔍** för att återgå till föregående inställningsobjekt.

### [FUNCTION]-menyposter

[AUDIO CONTROL]	: Ställer in föredragna ljudinställningar.
[DISPLAY]	: Ställer in föredragna styrning för teckenfönstret.
[TUNER SETTING]	: Inställningar för radiokälla.
[USB]	: Inställningar för användning av en USB-enhet.
[BT MODE]	: Inställningar för användning av en Bluetooth-enhet.
[REMOTE APP]	: Inställningar för användning av en smartmobil till att manövrera bilstereon.
[MIC GAIN]*	: Ställer in mikrofonens känslighet.
[NR LEVEL]*	: Justerar brusreduceringsnivån.
[ECHO CANCEL]*	: Justerar fördräjningstiden för urkoppling av eko.
[SYSTEM]	: Inställningar för bilstereon.
[CLOCK]	: Justerar klockan.
[ENGLISH]	: Väljer språk för meny och musikinformation.
[РУССКИЙ]	: Väljer språk för meny och musikinformation.
[ESPAÑOL]	: Väljer språk för meny och musikinformation.
[FRANCAIS]	: Väljer språk för meny och musikinformation.
[DEMO MODE]	: Aktiverar eller avaktiverar demonstrationsvisning.

\* Endast tillgängligt under ett pågående telefonsamtal.

- Vi härvisar till bilstereons BRUKSANVISNING på följande webbplats angående detaljer kring varje post: <<https://www.kenwood.com/cs/ce/>>
- Vi härvisar till bilstereons BRUKSANVISNING på följande webbplats angående manövreringar för uppspelning på **AUX**-källor: <<https://www.kenwood.com/cs/ce/>>

# Bluetooth®

- Beroende på mobiltelefonens Bluetooth-version, operativsystem och fasta programvaruversion kan det hända att Bluetooth-funktioner inte fungerar med denna bilstereo.
- Se till att slå på Bluetooth-funktionen på enheten när följande manövreringar ska utföras.
- Signalförhållanden varierar beroende på omgivning.

## Anslutning av mikrofon

Anslut den medföljande mikrofonen till mikrofoningången på baksidan.



## Parning och anslutning av en Bluetooth-enhet första gången

- 1 Tryck på  $\textcircled{1}$  SRC för att slå på bilstereon.
- 2 Leta fram och välj namnet på bilstereon ("KDC-BT460U") på Bluetooth-enheten.  
"PAIRING"  $\Rightarrow$  "PASS XXXXXX"  $\Rightarrow$  "Enhetsnamn"  $\Rightarrow$  "PRESS"  $\Rightarrow$  "VOLUME KNOB" visas i teckenfönstret.
  - För vissa Bluetooth-enheter kan det vara nödvändigt att ange en personlig identifieringskod (PIN) omedelbart efter sökning.
- 3 Tryck på volymreglaget för att starta parning.  
"PAIRING OK" visas när parningen är klar.

När parningen är klar upprättas Bluetooth-anslutningen automatiskt.

- Indikeringen "BT1" och/eller "BT2" visas i teckenfönstret.

## Besvara ett samtal

- Tryck på  $\textcircled{1}$  eller volymreglaget eller på någon av sifferknapparna (1 till 6).
- Vrid på volymreglaget för att reglera telefonvolymen från [00] till [35].
- Tryck på  $\textcircled{2}$  för att avsluta ett samtal.

## Ljudspelare via Bluetooth

- 1 Tryck upprepade gånger på  $\textcircled{1}$  SRC för att välja BT AUDIO.
  - Tryckning på  $\textcircled{2}$  tar fram BT AUDIO direkt.
- 2 Manövrera ljudspelaren via Bluetooth för att starta uppspelning.

För att	På frontpanelden
Starta/pausa uppspelning	Tryck på 6 $\blacktriangleright\text{II}$ .
Välja grupp eller mapp	Tryck på 2 $\wedge$ / 1 $\vee$ .
Hoppla över bakåt/framåt	Tryck på $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ .
Hoppla bakåt/snabbspelning framåt	Tryck in och håll $\blacktriangleleft\blacktriangleright$ intryckt.
Upprepad uppspelning	Tryck upprepade gånger på 4 $\textcircled{D}$ .
Slumpmässig uppspelning	Håll 3 $\textcircled{X}$ intryckt för att välja [ALL RANDOM] eller [GROUP RANDOM].

## Anmärkning gällande tekniska data

Frekvensomfång för Bluetooth:

2,402 GHz — 2,480 GHz

Bluetooth RF-uteffekt (E.I.R.P.):

+4 dBm (max.), effektklass 2

Högtalarimpedans:

4  $\Omega$  — 8  $\Omega$

Driftspänning:

12 V likströms bilbatteri





- Windows Media is a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.  
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft.
- Android is a trademark of Google LLC.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVCKENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

