

KENWOOD

NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS

DNX7250DAB

DNX525DAB

DNX5250BT

DNX4250DAB

DNX4250BT

**NÁVOD K POUŽITÍ
NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU GPS**

JVCKENWOOD Corporation

Licenční dohody s koncovým uživatelem 4

Začínáme 12

Používání navigačního systému	12
Pomoc, když ji potřebujete	12
Hledání v tématech nápovědy	12
Ikony stavové lišty	12
Satelitní signály	13
Přijem satelitních signálů GPS	13
Používání tlačítek na displeji	13
Používání klávesnice na displeji	13
Přidání zkratky	13
Odebrání zkratky	13

Hledání poloh 14

Hledání polohy podle kategorie	14
Vyhledávání v kategorii	14
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání	14
Změna oblasti vyhledávání	14
Hledání čerpacích stanic a cen	15
Hledání adresy	15
Hledání města	15
Hledání křižovatky	15
Hledání polohy pomocí souřadnic	16
Hledání polohy prohlížením mapy	16
Hledání polohy pomocí rychlého vyhledávání	16
Uložení domovské destinace	16
Cesta domů	17
Úprava informací o domovské destinaci	17
Hledání naposledy nalezených míst	17
Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh	17
Hledání parkoviště	17
Nastavení simulované polohy	17
Uložení polohy	17
Uložení aktuální polohy	17
Zahájení trasy k oblíbené poloze	18
Úprava uložené polohy	18
Přifažení kategorií k uložené poloze	18
Odestranění uložené polohy	18

Navigace 19

Zahájení trasy	19
Náhled více tras	19
Jízda po trase	19
Používání navigační mapy	19
Přidání bodu k trase	20
Použití objížďky	20
Zastavení trasy	20
Používání navržených tras	20
Používání služeb u dálnice	20
Hledání služeb u dálnice	21
Navigace na dálnici	21
Používání funkce Najít vpředu	21
Funkce vyhnouti se silnicím	21
Přidání vlastní oblasti objížďky	21
Objížďka cesty	21
Deaktivování vlastních objížďek	21
Odestranění vlastních objížďek	22
Aktivace pokročilých objížďek	22
Použití objížďky kolem určitých oblastí	22

Stránky Mapy 23

Přizpůsobení vrstev mapy	23
Zobrazení protokolu cesty	23
Změna datového pole mapy	23
Změna perspektivy mapy	23
Přizpůsobení tlačítek mapy	23
Odestranění tlačítek z mapy	23
Zobrazení seznamu odboček	24
Zobrazení celé trasy na mapě	24
Zobrazení další odbočky	24
Prohlížení křižovatek	24
Zobrazení dopravních upozornění	24
Zobrazení informací o cestě	24
Vynulování informací o cestě	25
Zobrazení aktuálních informací o poloze	25
Vyhledání služeb v okolí	25
Získání popisu trasy do aktuální polohy	25

Používání aplikací 26

Informace o aplikaci Smartphone Link	26
Stažení aplikace Smartphone Link	26
Připojení k aplikaci Smartphone Link	26
Odesílání polohy z telefonu	26
Vynutí hovoru během připojení	26
Informace o službách Garmin Live	27
Předplatné služeb Garmin Live	27
Informace o funkci ecoRoute	27
Vytvoření profilu vozidla	27
Vynulování profilu vozidla	27
Kalibrace spotřeby paliva	27
Používání funkce ecoChallenge	28
Skóre funkce ecoChallenge	28
Skrytí skóre funkce ecoChallenge	28
Vynulování skóre	28
Zobrazení spotřeby paliva	28
Zpráva o ujetých kilometrech	28
Zobrazení zprávy o ujetých kilometrech	28
Export zprávy o ujetých kilometrech	29
Nastavení tras s menší spotřebou paliva	29
Zobrazení zpráv myGarmin	29
Zobrazení předpovědi počasí	29
Zobrazení počasí poblíž jiného města	29
Zobrazení meteorologického radaru	29
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí	30
Kontrola stavu vozovky	30
Plánování cesty	30
Úprava plánu cesty	30
Navigace k uložené cestě	30
Úprava uložené cesty	30
Použití světového času	31
Zobrazení mapy světa	31
Hledání parkoviště	31

Dopravní informace 32

Aktivaci předplatného pro dopravní informace	32
Porozumění dopravním informacím	32
Přijem dopravních informací pomocí aplikace Smartphone Link	32
Informace o ikoně Doprava	32
Doprava na vaší trase	33
Zobrazení dopravy na vaší trase	33
Ruční nastavení vyhnutí se husté dopravě na trase	33
Cesta jinou trasou	33
Zobrazení dopravy na mapě	33
Hledání zpoždění na trase	33
Zobrazení dopravní nehody na mapě	33
Porozumění dopravním informacím	33
Informace o dopravních kamerách	34
Uložení dopravní kamery	34
Zobrazení dopravní kamery	34
Přidání předplatného pro dopravní informace	34

Přízpusobení nastavení 35

Přízpusobení navigačního systému	35
Změna nastavení mapy	35
Aktivace map	35
Změna nastavení navigace	35
Úprava nastavení displeje	35
Předvolby trasy	35
Aktualizace nastavení času	36
Nastavení jazyků	36
Přidání zabezpečení	36
Nastavení zařízení a soukromí	36
Obnovení nastavení	36

Dodatek 37

Aktualizace softwaru	37
Aktualizace mapových dat	37
Bezpečnostní kamery	37
Uživatelské ody zájmu (Points of Interest – POI)	38
Hledání bodů zájmu	38

Ikony použité v této příručce

Příručka obsahuje důležité bezpečnostní pokyny pro předcházení úrazům a potenciálně nebezpečným situacím.



Text obsahuje zvláštní pokyny, dodatečná vysvětlení, omezení a odkazy na stránky.

Licenční dohody s koncovým uživatelem

Softwarová licenční dohoda

POUŽÍVÁNÍM PŘÍSTROJE DNX7250DAB / DNX5250BT / DNX525DAB / DNX4250BT / DNX4250DAB SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ DOHODY. TUTO DOHODU SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.

Společnost Garmin Ltd. a její dceřiné společnosti (dále jen „Garmin“) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě (dále jen „Software“) při běžném provozu přístroje. Právní nárok, vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin a/nebo poskytovatelů třetích stran.

Tímto potvrzujete, že Software je majetkem společnosti Garmin a/nebo poskytovatelů třetích stran a je chráněn americkými zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami o autorských právech. Dále potvrzujete, že strukturu, organizace a kód softwaru, pro který není poskytnut zdrojový kód, jsou cenným obchodním tajemstvím společnosti Garmin anebo poskytovatelů třetích stran, a že zdrojový kód softwaru zůstává cenným obchodním tajemstvím společnosti Garmin anebo poskytovatelů třetích stran. Souhlasíte s tím, že Software ani jeho části nebudete dekompileovat, rozebírat, upravovat, provádět zpětné sestavení nebo převádět do formy čitelné pro člověka a nebudete je využívat k vytváření odvozených děl. Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole exportu Spojených států amerických nebo zákony o kontrole exportu jakýchkoli jiných příslušných zemí.

Licenční dohoda s koncovým uživatelem

Zařízení Garmin, které jste zakoupili (dále jen „Zařízení“), nebo stahování, které provádíte (dále jen „Stahování“), mohou obsahovat aplikaci, obsah, nebo obojí. Software, který je součástí Zařízení (dále jen „Software“), nebo aplikace obsažená ve Stahování, včetně softwaru, který je její součástí (dále společně jen „Aplikace“) jsou vlastnictvím společnosti Garmin Ltd. nebo jejich dceřiných společností (dále společně jen „Garmin“). Mapová data, která mohou být vložena ve vašem Zařízení, Aplikaci či samostatně stažena (dále jen „Mapová data“) jsou majetkem zde uvedené společnosti North America LLC a/nebo jejich sesterských společností (dále jen „HERE“) a licence k nim udělena společností Garmin. Společnost Garmin také vlastní informace, data o provozu, texty, obrázky, grafiku, fotografie, audio, video, obrázky a další aplikace a data, která mohou být součástí Zařízení nebo Aplikace, nebo stahována zvlášť (dále jen „Další obsah“), případně na ně obdržela licenci od třetích stran. Mapová data a Další obsah jsou dále společně označována jako „Obsah“. Software, Aplikace a Obsah (dále společně jen „Produkty Garmin“) jsou chráněny zákony o autorských právech a

mezinárodními úmluvami o autorských právech. Na Produkty Garmin jsou poskytovány licence; nejsou prodávány. Struktura, organizace a kód produktů Software a Aplikace jsou cennými obchodními tajemstvími společnosti Garmin a/nebo partnerských třetích stran. Produkty Garmin jsou poskytovány v rámci této Licenční dohody a podléhají následujícím podmínkám, které jsou uvedeny v dohodě s koncovým uživatelem (dále jen „vy“ a „váš“) na jedné straně, a společností Garmin a jejich poskytovateli licence a sesterskými společnostmi společnosti Garmin a jejich poskytovateli licence, na straně druhé. Jestliže získáváte Aplikaci od třetí strany – prodejce aplikace – (dále jen „Prodejce aplikace“), berete zároveň na vědomí, že za Aplikaci je odpovědná společnost Garmin, nikoli Prodejce aplikace. Poskytovatelé licencí společnosti Garmin, včetně poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, vysílacích partnerů, dodavatelů a sesterských společností společnosti Garmin a jejich poskytovatelů licencí jsou každý přímo a oprávněnou třetí osobou této Dohody a mohou uplatňovat svá práva přímo na vás v případě, že tuto Dohodu porušíte.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: NEŽ ZAKOUPÍTE NEBO POUŽIJETE TOTO ZAŘÍZENÍ NEBO STAŽENOU APLIKACI ČI OBSAH, PEČLIVĚ SI PROSTUDUJTE CELOU TUTO LICENČNÍ DOHODU, NÁKUPEM, INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM POUŽITÍM VAŠEHO ZAŘÍZENÍ NEBO STAŽENÉ APLIKACE NEBO OBSAHU STVRZUJETE, ŽE JSTE SI PROSTUDOVALI TUTO LICENČNÍ DOHODU A SOUHLASÍTE S JEJÍMI PODMÍNKAMI. POKUD S PODMÍNKAMI PRO PRODUKT NESOUHLASÍTE A CHCETE, ABY VÁM BYLA VRÁCENA CELÁ ČÁSTKA, VRAŤTE KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ DO 7 DNŮ OD DATA JEHO ZAKOUPENÍ (POKUD JSTE ZAKOUPILI NOVÉ ZAŘÍZENÍ) PRODEJCI, U NĚHOŽ JSTE TOTO ZAŘÍZENÍ ZAKOUPILI. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI PRO STAHOVÁNÍ NESOUHLASÍTE, POTOM STAHOVÁNÝ OBSAH NEKUPUJTE, NEINSTALUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE.

Licenční podmínky

Společnost Garmin (dále jen „my“ nebo „nás“ apod.) vám poskytuje paměťová média obsahující zabudovaný Software a Obsah, včetně jakékoli „online“ nebo elektronické dokumentace a tištěných materiálů v případě Zařízení, nebo, v případě Stahování, Aplikaci a zabudovaný nebo přiložený Obsah, včetně jakékoli „online“ nebo elektronické dokumentace a tištěných materiálů. Společnost Garmin vám poskytuje omezenou, nevýhradní licenci k používání příslušného Produktu Garmin v souladu s podmínkami této Dohody. Souhlasíte, že budete příslušný Produkt Garmin používat výhradně k soukromým účelům nebo případně pro interní provoz firmy, a nikoli pro středisko služeb, částečně podílnictví na majetku, další prodej nebo jiné podobné účely. Stejně tak, ale v rámci omezení stanovených v následujících

odstavcích, můžete příslušný Produkt Garmin kopírovat pouze podle potřeby pro použití k (i) jeho zobrazení a (ii) uložení za předpokladu, že neodeberete žádné příložené doložky o autorských právech a nebudete Produkt Garmin žádným způsobem měnit. Vaše používání Aplikace nesmí narušovat žádná pravidla používání stanovená Prodejcem aplikace nebo jakoukoli třetí stranou poskytující služby, které používáte k aktivaci aplikace. Souhlasíte, že nebudete žádným jiným způsobem reprodukovat, archivovat, kopírovat, měnit, dekompileovat, rozebírat, provádět zpětné sestavení ani vytvářet odvozené produkty žádné části Produktu Garmin a nebudete jej převádět ani distribuovat v jakékoli formě a k jakýmkoli účelům s výjimkou rozsahu stanoveného zákonem. Společnost Garmin si rovněž vyhrazuje právo kdykoli ukončit nabízení jakéhokoli Obsahu dodávaného jakýmkoli dodavatelem třetí strany, pokud tento dodavatel přestane takovito obsah dodávat nebo pokud z jakéhokoli důvodu vyprší smlouva mezi společností Garmin a tímto dodavatelem.

Podpora. Jestliže jste zakoupili Aplikaci od prodejce aplikací z řad třetích stran a potřebujete provozní nebo technickou podporu a pomoc ohledně instalace, odinstalace, použití nebo ovládání aplikace, nebo pokud máte dotazy, stížnosti či reklamace vztahující se k Aplikaci, kontaktujte společnost Garmin: mobileapplications.support@garmin.com.

Stvrzení odpovědnosti Prodejce aplikace. Jestliže jste zakoupili Aplikaci od prodejce aplikace z řad třetích stran, nemá Prodejce aplikace žádnou povinnost poskytovat pro tuto aplikaci údržbu nebo podporu, ani nemá žádnou odpovědnost za vyřizování jakýchkoli nároků od vás či jakékoli třetí strany vztahujících se k vlastnictví nebo používání Aplikace, a to včetně, ale nikoli výhradně, nároků vztahujících se k právní odpovědnosti výrobce za produkt, nároků za nedodržení zákonných nebo regulačních požadavků nebo nároků vyplývajících ze zákonů na ochranu spotřebitele. Dále nemá Prodejce aplikace žádnou odpovědnost vztahující se k nárokům třetích stran ohledně porušení práv k duševním statkům v důsledku vašeho vlastnictví nebo používání Aplikace.

Omezení. S výjimkou případů, kdy vám na níže popsané využití byla společností Garmin výslovně udělena licence, a bez omezení předchozích odstavců, nemáte povolení používat Produkty Garmin s jinými produkty, systémy nebo aplikacemi, které jsou nainstalované nebo jinak připojené k nebo komunikující s vozidly, a které mají možnost vysílání, správy vozových parků nebo podobného použití, kde se Obsah využívá v centrálním řídicím středisku pro dispečink vozového parku. Dále máte zakázáno pronajímat nebo poskytovat leasing Produktu Garmin jakékoli jiné osobě nebo třetí straně. Pronajímaní takových produktů mají povoleny pouze ty autopůjčovny, které mají od společnosti Garmin

výslovné písemné povolení pronajímat svým zákazníkům produkty společnosti Garmin, které obsahují Obsah.

Souhlasíte s převzetím plné odpovědnosti za své chování a obsah při používání tohoto Softwaru a za jakékoli vzniklé důsledky. Souhlasíte s používáním Softwaru pouze pro zákonné a příslušné účely, které jsou v souladu s touto Dohodou a se všemi platnými zásadami a pokyny. Kupříkladu, ale bez omezení na uvedené příklady, souhlasíte s tím, že při používání Softwaru nebudete:

- odesílat prostřednictvím Internetu ani poštou, e-mailem, přenášet ani jinak zpřístupňovat obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, autorské právo, obchodní tajemství nebo jiné vlastnické právo jakékoli strany, pokud nejste vlastníkem těchto práv nebo nemáte povolení vlastníka ke zveřejnění takového obsahu;
- používat Software ani jiný obsah k žádným protiprávním ani neoprávněným účelům; ani nebudete přenášet žádné viry, červy, vady, viry typu Trojský kůň ani žádné položky destruktivní povahy.

Pokud se nacházíte mimo území Spojených států, souhlasíte s tím, že dodržíte veškeré zákony, pravidla a nařízení, která platí ve vaší oblasti a oblasti umístění webového serveru a týkají se chování online a přípustného obsahu, včetně zákonů na regulaci exportu dat do Spojených států nebo do země, kde máte trvalý pobyt.

Přenos dat. Výsledkem používání určitých služeb ve spojitosti s Aplikací může být přenos dat z vašeho zařízení. V takovém případě mohou být v závislosti na datovém plánu vašeho zařízení účtovány další poplatky za přenos dat. O jakýchkoli dodatečných poplatcích se prosím informujte u svého poskytovatele dat.

Služby Garmin Live. Společnost Garmin vám může poskytnout služby známé jako služby „Garmin Live“. Služby Garmin Live mohou být zakoupeny „jednorázově“ jako služby Live nebo mohou být odebírány po určité období. Osoby, které si tuto službu zakoupily „jednorázově“, získají služby Garmin Live po (i) celou dobu životnosti zařízení Garmin, (ii) celou dobu životnosti smartphonu (podle uplatnitelnosti) nebo (iii) nebo po dobu, kdy bude společnost Garmin přijímat Obsah od svého subdodavatele obsahu, podle toho, která z těchto tří dob bude nejkratší. „Doba životnosti“ zařízení Garmin znamená dobu, během které (a) má zařízení požadované technické funkce pro využívání aktuálních služeb Live (včetně operačních systémů kompatibilních se službami Live) a (b) je schopné fungovat k zamýšlenému účelu bez nutnosti větších oprav. Zařízení Garmin bude považováno za nefunkční a jeho životnost bude ukončena,

pokud pro toto zařízení nebyly staženy žádné aktualizace pod dobu 24 měsíců nebo delší. Obsah služeb Garmin Live není dostupný ve všech oblastech. Společnost Garmin může okamžitě ukončit předplatné služeb Live, pokud dojde k porušení podmínek používání služeb Live. Předplatná služeb Live nelze přenést na jinou osobu nebo na jiný produkt Garmin, i když aplikace zůstane ve smartphonu. Příjem služeb Garmin Live může být – podle typu služby – částečně geograficky omezen a závisí na dosahu rádiového vysílače provozovaného příslušnými síťovými operátory. Služby mohou být ovlivněny atmosférickými podmínkami, topografií terénu, polohou a postavením vozidla nebo také překážkami (např. mosty a budovami). Obecně platí, že ne v každé zemi jsou k dispozici všechny služby. Rozsah a vlastnosti dostupných služeb se mohou v jednotlivých zemích lišit. Je vaší odpovědností ujistit se, že používání služeb je v souladu s místními zákony a předpisy.

Bez záruky. Produkty Garmin se poskytují „tak, jak jsou“ a souhlasíte s tím, že je budete používat na vlastní riziko. Společnost Garmin a její poskytovatelé licencí, například poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb, vysílací partneři, dodavatelé a sesterské společnosti Garmin a jejich poskytovatelé licencí, neposkytují žádné záruky, vyjádření ani prohlášení jakéhokoli druhu, ať již vyjádřená nebo předpokládaná, vyplývající ze zákona nebo jinak, včetně, mimo jiné, těch ohledně obsahu, kvality, přesnosti, úplnosti, efektivity, spolehlivosti, obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, používání nebo výsledků odvozených z používání Produktu Garmin, nebo že bude Obsah či server nepřerušovaný či bezchybný. Produkty Garmin slouží jako doplňkové cestovní pomůcky a nesmí se používat k jakýmkoli účelům vyžadujícím přesné měření směru, vzdálenosti, pozice nebo místopisu. SPOLEČNOST GARMIN NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU NA PŘESNOST NEBO ÚPLNOST MAPOVÝCH DAT NEBO JINÉHO OBSAHU.

Zřeknutí se záruky. SPOLEČNOST GARMIN A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, včetně poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, vysílacích partnerů, dodavatelů a sesterských společností Garmin a jejich poskytovatelů licencí, SE ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH ZÁRUK, AŽ JIŽ VÝSLOVNÝCH ČI KONKLUDENTNÍCH, ZA KVALITU, VÝKON, OBCHODOVATELNOST, VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ ZÁKONŮ, PRÁV APOD. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ DOPORUČENÍ NEBO INFORMACE POSKYTNUTE SPOLEČNOSTI GARMIN NEBO JEJÍMI DODAVATELI A POSKYTOVATELI LICENCE NEPŘEDSTAVUJÍ ZÁRUKU A NELZE NA NĚ V TOMTO SMĚRU SPOLEHAT. TOTO ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK JE NEZBYTNOU PODMÍNKOU TÉTO DOHODY. Některé státy, oblasti a území neumožňují určitá vyloučení ze záruky. V tomto rozsahu se na vás výše uvedená vyloučení tedy nemusí vztahovat.

Zřeknutí se odpovědnosti. SPOLEČNOST GARMIN A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, včetně poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, vysílacích partnerů, dodavatelů a sesterských společností společnosti Garmin a jejich poskytovatelů licencí NENESOU VŮČI VÁM ODPOVĚDNOST V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPADAČECH: POKUD JDE O JAKÉKOLI UPLATNĚNÍ NÁROKU, POŽADAVKU NEBO ŽALOBY BEZ OHLEDU NA POVAHU PŘÍČINY TAKOVÉHO NÁROKU, POŽADAVKU NEBO ŽALOBY UVADĚJÍCÍCH JAKOUKOLI ÚDAJNOU ZTRÁTU, ÚJMU ČI NÁHRADU ŠKOD, AŽ JIŽ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ, JEŽ MOHOU VYPLYVAT Z POUŽITÍ NEBO DRŽENÍ PRODUKTŮ GARMIN, ANI JINÝ UŠLÝ ZISK, VÝNOS, SMLOUVU ČI ÚSPORY, ANI ZA ŽÁDNÉ JINÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY PLYNOUTÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT PRODUKTY GARMIN, ZA JAKOUKOLI CHYBU V OBSAHU ČI INFORMACÍCH, ČI ZA PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK UVEDENÝCH V ŽALOBĚ O SPLNĚNÍ SMLOUVY NEBO V ŽALOBĚ O PŘECHIN NEBO NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY A POUŽÍVÁNÍM, NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍT PRODUKTY GARMIN ČI ŠKODY ZPŮSOBENÉ VADOU APLIKACE, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST GARMIN NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD PŘEDEM UPOZORNĚNI. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI GARMIN A JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE V RÁMCI ZÁVAZKŮ PLYNOUTÍCÍCH Z TĚTO LICENČNÍ DOHODY NEBO JINÝCH DOHOD VZTAHUJÍCÍCH SE K APLIKACI NEBO OBSAHU NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU 1,00 USD. Některé státy, oblasti a území neumožňují určitá vyloučení ze záruky nebo omezení škody. V tomto rozsahu se na vás výše uvedená vyloučení tedy nemusí vztahovat. Jestliže jste Aplikaci zakoupili od prodejce aplikací z řad třetích stran, JE JEDINOU A MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOSTI PRODEJCE APLIKACE V PŘÍPADĚ ZÁRUČNÍ PORUCHY VRÁCENÍ NÁKUPNÍ CENY APLIKACE.

VEŠKERÝ OBSAH A MATERIÁLY, STAŽENÉ ANEBY ODESLANÉ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU ANEBY ZÍSKANÉ JINÝM ZPŮSOBEM POMOCÍ SOFTWARE, JSOU TAKTO ZÍSKÁNY NA VAŠÍ VLASTNÍ ODPOVĚDNOST A RIZIKO. VY BUDETE JEDINOU ODPOVĚDNOU OSOBOU ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ SVÉHO ELEKTRONICKÉHO KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZA VEŠKERÉ ZTRÁTY DAT, K NIMŽ MŮŽE DOJÍT V DŮSLEDKU STAHOVÁNÍ NEBO ODESLÁNÍ JAKÉHOKOLI TAKOVÉHO OBSAHU NEBO MATERIÁLU ANEBY V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE.

Předvidání trasování. Vaše zařízení může být vybaveno funkcí „předvidání trasování“ nazvanou myTrends, která rozpoznává vaše jízdní návyky. Pokud je zařízení touto funkcí vybaveno, tak při předvidání trasy zařízení zobrazí odhadovaný čas do cíle a příslušné dopravní informace týkající se předvídané trasy. Informace související s vašimi jízdními návyky by byly přístupné jakékoli jiné osobě,

kteřá použije vaše zařízení. Pokud nechcete, aby zařízení předvádalo trasu nebo zobrazovalo informace vztahující se k předvídaným trasám, můžete funkci myTrends prostřednictvím nabídky Nastavení zařízení vypnout.

Shromažďování informací. Je možné, že budeme shromažďovat informace týkající se toho, jak často používáte produkt Garmin či četnosti, s nímž jsou používány určité aplikace a prvky produktu Garmin. Tyto informace se shromažďují anonymně tak, aby nevedly k identifikaci vaší osoby. Tyto informace můžeme využít ke zjišťování širších uživatelských trendů a k jinému zdokonalování našich produktů nebo aplikací. Jestliže využíváte služby závisící na poloze, mezi které mohou patřit informace o počasí, programech kin, provozu, cenách paliva a informace týkající se místních událostí, budeme shromažďovat informace o fyzické poloze vašeho produktu Garmin, abychom mohli tyto služby založené na poloze poskytnout. Tyto informace o pozici jsou shromažďovány anonymně tak, aby nevedly k identifikaci vaší osoby. Pokud nám poskytnete svůj souhlas, bude společnost Garmin shromažďovat a odeslat informace, například o vaší poloze, rychlosti a směru (známé jako „průzkumná dopravní data“ nebo „data z plovoucích vozidel“), za účelem zvýšení kvality dopravních dat a dalšího obsahu poskytovaného společností Garmin či jinými poskytovateli Obsahu. Pokud nám poskytnete svůj souhlas, poté bude společnost Garmin rovněž moci tato data sdílet s třetími stranami nebo jim je prodávat. Tato data jsou sdílena a prodávána anonymně tak, aby nevedly k identifikaci vaší osoby. Shromažďování a používání těchto informací o pozici je podrobněji popsáno v prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním produktu Garmin.

Popření podpory; Změna poskytovatelů služeb. Zmínka o jakýchkoli produktech, službách, procesech, hypertextové odkazy na třetí strany nebo jiný Obsah podle obchodních názvů, ochranných známek, výrobce, dodavatele nebo jiných prostředků nemusí nutně představovat nebo zahrnovat jeho podporu, sponzorování nebo doporučení společnosti Garmin či jejími poskytovateli licencí. Informace o produktech a službách jsou výhradní zodpovědností jednotlivých dodavatelů. Název a logo HERE, obchodní známky a loga HERE a HERE ON BOARD a všechny další obchodní značky a názvy značek, které jsou majetkem společnosti HERE North America LLC, nemohou být využívány komerčním způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti HERE. Společnost Garmin může v průběhu trvání této Dohody změnit poskytovatele Obsahu a vaše zkušenost s Obsahem dodávaným novým poskytovatelem nemusí být totožná s vaší zkušeností s předchozím poskytovatelem Obsahu.

Kontrola vývozu. Souhlasíte, že nebudete ze žádného místa exportovat jakoukoli část Obsahu, která vám byla poskytnuta nebo jakýkoli produkt, který vám byl přímo poskytnut, s výjimkou shody se všemi licencemi a schváleními vyžadovanými na základě příslušných vývozních zákonů, pravidel a směrnic.

Právní shoda. Vyjadřujete a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, která podléhá embargu vlády Spojených států nebo byla vládou Spojených států označena jako země „podporující terorismus“ a že (ii) nejste uvedeni na žádném seznamu vlády Spojených států týkajícího se zakázaných nebo omezených stran.

Odškodnění. Souhlasíte, že zdarma odškodníte, obhájíte a ochráníte společnost Garmin a její poskytovatele licencí, včetně příslušných poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, vysílacích partnerů, dodavatelů, nabyvatelů, poboček, sesterských společností a příslušných vedoucích pracovníků, členů představenstva, zaměstnanců, akcionářů, agentů a zástupců společnosti Garmin a jejich poskytovatelů licencí, před jakýmkoli závazkem, ztrátou, úrazem (včetně smrtelných úrazů), požadavky, žalobami, náklady, výdaji nebo prohlášeními jakéhokoli typu či druhu, zejména výdaji na právní zástupce plynoucími z vašeho použití či držení Produktů Garmin.

Mapová data. Na použití Mapových dat se vztahují určitá omezení a/nebo požadavky stanovené dodavateli třetích stran a/nebo vládními či regulačními orgány, jak je dále uvedeno na adrese http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.

Doba platnosti. Tato Dohoda je platná, dokud (i) není období odběru ukončeno (vámi nebo společností Garmin) nebo neskončí platnost odběru nebo (ii) společnost Garmin neukončí tuto Dohodu z jakéhokoli důvodu včetně, ale nikoli výhradně, těch situací, kdy společnost Garmin zjistí, že došlo k porušení některé z podmínek uvedených v této Dohodě. Dále bude tato Dohoda okamžitě ukončena při ukončení dohody mezi společností Garmin a některou třetí stranou, od které společnost Garmin (a) získává služby nebo distribuční služby nutné k zajištění podpory Produktů Garmin či (b) získala licenci k Obsahu. Po ukončení platnosti souhlasíte se zničením všech kopií Obsahu. Výše uvedená zřeknutí se záruk a odpovědnosti platí i nadále po jakémkoli ukončení platnosti.

Celý text dohody. Tyto podmínky představují celý text dohody mezi společností Garmin a jejími poskytovateli licencí, například poskytovateli licencí, poskytovateli služeb, vysílacími partnery, dodavateli a sesterskými společnostmi společnosti Garmin a jejími poskytovateli licencí a vámi, jež se týká výše uvedeného předmětu, a je zcela nadřazena jakékoli a všem písemným nebo ústním dohodám, které mezi námi dříve ohledně tohoto předmětu existovaly.

Rozhodné právo.

(a) Data společnosti HERE používaná v Evropské unii

Výše uvedené podmínky se řídí zákonem státu Nizozemsko, a to bez uplatnění (i) ustanovení konfliktu zákonů nebo (ii) Konvence Spojených národů o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží, jejichž uplatnění je tímto výslovně vyloučeno. Souhlasíte, že soudnímu úřadu státu Nizozemsko předložíte jakékoli a všechny spory, nároky a žaloby plynoucí z Dat společnosti HERE poskytnutých podle této dohody nebo s nimi související.

(b) Data společnosti HERE pro Severní Ameriku a jiná data společnosti HERE mimo Evropskou unii

Výše uvedené podmínky se řídí zákonem státu Illinois, a to bez uplatnění (i) ustanovení konfliktu zákonů nebo (ii) Konvence Spojených národů o smlouvách pro mezinárodní

prodej zboží, jejichž uplatnění je tímto výslovně vyloučeno. Souhlasíte, že soudnímu úřadu státu Illinois předložíte jakékoli a všechny spory, nároky a žaloby plynoucí z Dat společnosti HERE poskytnutých podle této dohody nebo s nimi související.

(c) Spory, nároky a žaloby netýkající se dat společnosti HERE

Výše uvedené podmínky se řídí zákony státu Kansas, a to bez uplatnění (i) ustanovení konfliktu zákonů nebo (ii) Konvence Spojených národů o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží, jejichž uplatnění je tímto výslovně vyloučeno. Souhlasíte, že soudnímu úřadu státu Kansas předložíte jakékoli a všechny spory, nároky a žaloby vznikající z Aplikace nebo Obsahu nebo v souvislosti s nimi. Jakýkoli překlad této Dohody z angličtiny poskytujeme pouze jako praktickou pomůcku. Je-li tato Dohoda přeložena do jiného jazyka, než je angličtina, a vznikne-li konflikt termínů mezi anglickou verzí a jinou jazykovou verzí, pak bude rozhodující anglická verze.

Vládní koncoví uživatelé. Je-li koncovým uživatelem agentura, vládní resort nebo jiná organizační jednotka vlády Spojených států amerických nebo je-li Produkt zcela či částečně financován vládou Spojených států, pak platí, že používání, duplikování, reprodukce, vydávání, změny, odhalení nebo přenos Produktu a příložené dokumentace podléhají omezením stanoveným ve smlouvě DFARS 252.227-7014(a)(1) (červenec 1995) (definice komerčního počítačového softwaru DOD), DFARS 27.7202-1 (zásady DOD pro komerční počítačový software), FAR 52.227-19 (červenec 1987) (doložka o počítačovém softwaru pro civilní agentury), DFARS 252.227-7015 (listopad 1995) (technické údaje DOD – doložka o technických údajích); FAR 52.227-14 Nahrazuje doložky I, II a III (JUN 1987) (doložka o technických údajích pro občanské agentury a nekomerční počítačový software); a smlouvy FAR 12.211 a FAR 12.212 (získání komerční položky). V případě konfliktu mezi jakýmkoli ustanoveními smluv FAR a DFARS zde uvedených a této Licenční dohody je určující výklad, který poskytuje vyšší omezení vládních pravidel. Dodavatelem/výrobcem jsou společnosti Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA a HERE North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606 USA.

Garmin® je obchodní značka společností Garmin Ltd. nebo jejich dceřiných společností registrovaná v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

HERE je ochranná známka v USA a dalších zemích. Všechny ostatní názvy společností a ochranné známky uvedené nebo zmíněné odkazem v této dokumentaci jsou majetkem jejich

příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena.

Další podmínky a zásady ochrany osobních údajů pro služby Location Platform Services. Pokud má vaše Aplikace přístup ke službám Location Platform Services, poté přístupem k takovým službám Location Platform Services souhlasíte s platností podmínek služby Nokia uvedených na adrese <http://here.com/services/terms> a se zásadami ochrany osobních údajů Nokia uvedených na adrese <http://www.nokia.com/global/privacy/privacy/policy/privacy-policy/>.

Licenční dohoda s koncovým uživatelem o dopravních informacích

Váš produkt Garmin může být vybaven pro příjem informací o dopravě. Pokud je takto vybaven, vztahují se na používání produktu Garmin následující podmínky.

Společnost HERE North America LLC nebo její přidružené společnosti včetně Traffic.com (dříve NavTeq) (dále jen „HERE“) nebo jiný poskytovatel dopravních informací (dále jen „TPTP“) vlastní práva k informacím o dopravě („Dopravní informace“). Pokud přijímáte Dopravní informace RDS/TMC, DAB nebo HD Radio™, společnosti HERE nebo TPTP vlastní práva k sítím RDS/TMC, DAB nebo HD Radio, prostřednictvím kterých jsou dodávána do produktu společnosti Garmin. Přihlášením se k odběru Dopravních informací, jejich přijetím či jiným přístupem k nim potvrzujete, že jste si přečetli tuto Dohodu, že jí rozumíte, a že souhlasíte s tím, aby pro vás její podmínky byly závazné, a dále potvrzujete, že je vám nejméně 18 let. Pokud nesouhlasíte s podmínkami této dohody, odmítněte přihlášení k odběru nebo, pokud je přihlášení součástí produktu společnosti Garmin a chcete, aby vám byla vrácena celá částka, vraťte produkt do 7 dnů prodeji, u něhož jste produkt zakoupili.

Souhlasíte, že budete Dopravní informace používat spolu s produktem společnosti Garmin výhradně k soukromým, nekomerčním účelům, a nikoli pro středisko služeb, částečně podniklivý na majetku nebo k podobným účelům. Žádnou část Dopravních informací nesmíte žádným způsobem upravovat, kopírovat, skenovat, dekompileovat, provádět její zpětnou analýzu či ji převádět ze zdrojového kódu, ani používat jakýkoli jiný způsob, jak jakoukoli část Dopravních informací rozmožnit, zkopírovat, znovu zveřejnit, přenést či šířit. Souhlasíte s tím, že společnosti HERE nebo TPTP (a jejich přidružené společnosti) a společnost Garmin Ltd. (a její dceřiné společnosti) odškodníte, ochráníte a obhájíte vůči všem nárokům, odškodnému, nákladům nebo jiným výdajům, které vzniknou přímo nebo nepřímo v důsledku (a) vašeho neoprávněného používání Dopravních informací (b) neoprávněného používání sítí RDS/TMC, DAB nebo HD Radio, (c) vašeho porušení této dohody a/nebo (d) vašich neoprávněných nebo nezákonných aktivit v souvislosti s touto dohodou.

Dopravní informace jsou pouze informativní. Přebíráte veškerá rizika související s užíváním. Společnosti HERE nebo TPTP (a jejich přidružené společnosti), Garmin Ltd. (a její dceřiné společnosti) a jejich dodavatelé nečiní žádná prohlášení o obsahu, dopravních podmínkách a stavu silnic, použitelnosti tras či rychlosti.

Dopravní informace se poskytují „tak, jak jsou“ a souhlasíte s tím, že je budete používat na vlastní riziko. Společnosti HERE nebo TPTP (a jejich přidružené společnosti), Garmin Ltd. (a její dceřiné společnosti) neposkytují žádnou záruku vhodnosti nebo sloučitelnosti Dopravních informací s produktem společnosti Garmin ani žádnou záruku, že Dopravní informace budou po integraci a připojení k rozhraní produktu Garmin správně fungovat. Dále společnosti HERE nebo TPTP (a jejich přidružené společnosti) a Garmin Ltd. (a její dceřiné společnosti) neposkytují žádnou záruku týkající se spolehlivosti, přesnosti, obsaženosti a úplnosti Dopravních

informací, které občas mohou obsahovat nepřesnosti a/ nebo chyby. V maximálním rozsahu povoleném příslušnými zákony jsou tímto výslovně zamítnuty a vyloučeny všechny záruky libovolného druhu týkající se Dopravních informací, zejména záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, přesnosti nebo úplnosti Dopravních informací anebo neexistence vříd.

Dále společnosti HERE nebo TPTP (a jejich přidružené společnosti), Garmin Ltd. (a její dceřiné společnosti) a jejich dodavatelé se zříkají veškeré odpovědnosti za případnou ztrátu, úraz nebo škodu vyplývající z používání nebo nemožnosti používat produkt Garmin a Dopravní informace v důsledku povětrnostních problémů, poškození vysílačů anebo jiné vysílací infrastruktury, přírodní katastrofy anebo v důsledku nespolehlivosti, neúplnosti či nepřesnosti Dopravních informací. Společnosti HERE a TPTP (a jejich přidružené společnosti), Garmin Ltd. (a její dceřiné společnosti) a jejich dodavatelé nebudou v žádném případě odpovědně vůči vám ani jiné straně za kompenzační, přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody (zejména nepřímé, přímé, zvláštní, represivní nebo exemplární škody vyplývající ze ztráty obchodu, ušlého zisku, přerušení podnikání nebo ztráty obchodních informací), vzniklé v souvislosti s používáním nebo nemožností používat produkt Garmin nebo Dopravní informace, a to ani v případě, že společnosti HERE nebo TPTP nebo Garmin byly na možnost těchto škod upozorněny.

Celoživotní nebo jednorázové dopravní informace.

Pokud si zakoupíte nebo pokud jsou v produktu společnosti Garmin předem uloženy „celoživotní“ nebo „jednorázové“ Dopravní informace, získáte Dopravní informace na dobu životnosti přijímače dopravních informací společnosti Garmin (pokud vlastnitel kompatibilní produkt Garmin) nebo po dobu, kdy bude společnost Garmin přijímat Dopravní informace od dodavatele obsahu, podle toho, která doba bude kratší. „Doba užité životnosti“ přijímače dopravních informací znamená dobu, během které má přijímač

(a) požadované technické funkce pro využívání služby aktuálních Dopravních informací a (b) je schopný fungovat k zamýšlenému účelu bez nutnosti větších oprav. Dopravní informace nejsou k dispozici ve všech oblastech. Pokud porušíte jakoukoli podmínku této dohody, může společnost Garmin vaše předplatné k odběru Dopravních informací ihned ukončit. Vaše předplatné za dopravu nelze převést na jinou osobu nebo na jiný produkt společnosti Garmin. Dopravní služby jsou částečně geograficky omezeny a závisí na dosahu rádiového vysílače provozovaného příslušnými síťovými operátory v případě vysílací dopravy RDSTMC, HD nebo DAB, RDSTMC nebo mobilními operátory v případě dopravních informací připojených přes protokol IP. Služby mohou být ovlivněny atmosférickými podmínkami, topografi terénu, polohou a postavením vozidla nebo také překážkami (např. mosty a budovami).

Rozhodující právo pro Dopravní informace společnosti

HERE. Výše uvedené podmínky týkající se Dopravních informací společnosti HERE se řídí zákonem státu Illinois, aniž by to mělo vliv na (i) ustanovení plynoucí z konfliktu ustanovení zákonů nebo (ii) Konvence Spojených národů o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží, jejichž uplatnění je tímto výslovně vyloučeno. Souhlasíte, že soudními úřady státu Illinois předložíte jakékoli a všechny spory, nároky a žaloby plynoucí z Dopravních informací společnosti HERE

poskytnutých podle této dohody nebo s nimi související.

Vládní koncoví uživatelé Dopravních informací

společnosti HERE. Pokud Dopravní informace společnosti HERE získává vláda Spojených států amerických nebo jiný subjekt, který se snaží uplatnit či uplatňuje práva podobná právům běžně nárokováným vládou Spojených států, nebo jsou Dopravní informace společnosti HERE získávány jejich jménem, pak jsou data „komerčním předmětem“ tak, jak tento termín definuje zákon č. 48 C.F.R. (dále jen „FAR“) § 2.101, je na ně poskytnuta licence podle této dohody a dodané nebo jinak poskytnuté Dopravní informace společnosti HERE budou příslušným způsobem označeny a vyznačeny následujícím „Upozorněním o užívání“ a bude s nimi nakládáno v souladu s tímto Upozorněním:

Upozornění o užívání

Název dodavatele (výrobce/subdodavatele): HERE

Adresa dodavatele (výrobce/subdodavatele): 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606

Tato data jsou komerčním předmětem, jak definuje FAR, § 2.101, a podléhají podmínkám licenční dohody s koncovým uživatelem společnosti HERE Traffic™, na základě které byla tato data poskytnuta.

© 1987-2014 HERE – Všechna práva vyhrazena.

Pokud vedoucí pracovník uzavírající smlouvu, federální vládní agentura či jiný úředník federální vlády odmítne používat zde uvedený popis, musí tento vedoucí pracovník, federální vládní agentura či jiný úředník federální vlády informovat společnost HERE před uplatněním dalších či alternativních práv ve vztahu k Dopravním informacím společnosti HERE.

HERE je ochranná známka v USA a dalších zemích. © 1987-2014 HERE. Všechna práva vyhrazena.

Technologie HD Radio je vyrobena na základě licence od společnosti iBiquity Digital Corporation. Americké a zahraniční patenty. HD Radio™ a HD, loga HD Radio „Arc“ jsou patentovanými obchodními značkami společnosti iBiquity Digital Corp.

Garmin® je obchodní značka společnosti Garmin Ltd. nebo jejich dceřiných společností registrovaná v USA a dalších zemích. Tuto obchodní značku nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin. Všechny ostatní názvy společností a ochranné známky uvedené nebo zmíněné odkazem v této dokumentaci jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena.

Začínáme

Při prvním použití navigačního systému Kenwood Navigation System budete muset systém nastavit. Menu Nápověda poskytuje další informace.

VAROVÁNÍ

Varování a další důležité informace naleznete v části „Bezpečnostní pokyny a důležité informace“ ve *Stručném návodu k obsluze*.



- Snímky obrazovky zobrazené v tomto návodu nemusí přesně odpovídat obrazovkám vašeho navigačního systému. Obrázky použité v tomto návodu slouží pouze pro vaši referenci.

Používání navigačního systému

Kompletní informace o audiosystému naleznete v dalších návodech k systémům Kenwood.



- Stisknutím ikony 1 zahájíte práci s navigačním systémem.
- Při navigaci zobrazuje ikona 2 audiosystém Kenwood. Při používání audiosystému zobrazuje tato část informace navigace.

Pomoc, když ji potřebujete

Výběrem možnosti Aplikace > Nápověda můžete zobrazit informace o používání zařízení.

Hledání v tématech nápovědy


Vyberte možnost Aplikace > Nápověda > 🔍.

Ikony stavové lišty

Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další informace.

	Stav signálu GPS
	Aktuální čas
	Stav aplikace Smartphone Link (zobrazuje se při připojení k aplikaci Smartphone Link). Viz (strana 26).

Satelitní signály








Po nastartování vozidla začne navigační systém vyhledávat satelitní signály. Systém bude možná potřebovat k vyhledání satelitních signálů nezastíněný výhled na oblohu. Pokud je alespoň jeden pruh  zelený, systém přijímá satelitní signály.

Příjem satelitních signálů GPS

Další informace o systému GPS naleznete na stránce www.garmin.com/aboutGPS.

Vyberte možnost .

Používání tlačítek na displeji







- Výběrem tlačítka  se vrátíte do hlavního menu.
- Podržením tlačítka  se rychle vrátíte do hlavního menu.
- Volbou tlačítka  nebo  zobrazíte více možností.
- Podržením tlačítka  nebo  umožníte rychlejší procházení.
- Volbou tlačítka  zobrazíte menu možností pro aktuální obrazovku.

Používání klávesnice na displeji

Chcete-li změnit rozložení klávesnice, naleznete další informace v části Nastavení jazyka ([strana 36](#)).

Jakmile se objeví klávesnice na displeji, vyberte písmeno nebo číslo, které chcete zadat.




- Výběrem ikony  přidáte mezeru.
- Výběrem ikony  odstraníte znak.
- Výběrem a podržením ikony  smažete celé zadání.
- Výběrem ikony  vyberete režim jazyka klávesnice.
- Výběrem ikony  zadáte speciální znaky, například interpunkční znaménka.
- Výběrem ikony  změníte velikost znaků.

Přidání zkratky

Do menu Kam vést? je možné přidat zkratku. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání. Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zkratk.

- 1 Zvolte možnost Kam vést? > Přidat zkratku.
- 2 Vyberte položku.

Odebrání zkratky

- 1 Zvolte možnost Kam vést? >  > Odebrat zkratku.
- 2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
- 3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.

Hledání poloh

Navigační systém nabízí mnoho způsobů hledání poloh. Podrobné mapy, které jsou nahrány v navigačním systému, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely a autoservisy. K procházení blízkých podniků a zajímavostí můžete použít kategorie.

Hledání polohy podle kategorie

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 Vyberte polohu.


Vyhledávání v kategorii


Chcete-li zúžit výsledky hledání, je možné hledat v některých kategoriích.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte podkategorii.
- 4 V případě potřeby zadejte do řádku pro vyhledávání celý název nebo jeho část. (strana 14).

Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte řádek pro vyhledávání .




3 Zadejte hledaný termín.

Navrhované hledané termíny se, jak píšete, budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.

4 Vyberte možnost:

- Chcete-li hledat typ firmy, zadejte název kategorie, například „kina“.
- Pokud chcete vyhledat firmu podle názvu, zadejte celý název nebo jeho část.
- Pokud chcete vyhledat adresu ve své blízkosti, zadejte číslo ulice a její název.
- Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo ulice, název ulice, město a stát.
- Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
- Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.

5 Vyberte možnost:

- Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
- Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu .

6 V případě potřeby zvolte polohu.

Změna oblasti vyhledávání


Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává místa nejbližší vaší aktuální poloze. Můžete vyhledat místo blízko jiného města nebo polohy.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Hledání v blízkosti**.
- 2 Zvolte možnost.
- 3 V případě potřeby zvolte polohu.

Hledání čerpacích stanic a cen

Před použitím této funkce se musíte přihlásit k odběru služby Cena paliva a zařízení musí být připojeno prostřednictvím podporovaného smartphonu se spuštěnou aplikací Smartphone Link. Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Můžete vyhledat blízké čerpací stanice a porovnat ceny paliva.

- 1 Vyberte možnost Aplikace > Ceny paliva.
- 2 V případě nutnosti zvolte možnost  > Typ paliva, vyberte typ paliva a zvolte možnost Uložit.
- 3 Vyberte čerpací stanici.

Hledání adresy




• Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.

- 1 Vyberte možnost Kam vést? > Adresa.
- 2 Zadejte číslo domu a stiskněte tlačítko Hotovo.
- 3 Zadejte název ulice a zvolte možnost Další.
- 4 V případě nutnosti zvolte možnost Vyhledávání v a změňte město, stát nebo provincii.
- 5 V případě nutnosti zvolte město, stát nebo provincii.
- 6 V případě potřeby vyberte adresu.

Hledání města

Než vyhledáte město, je nutné přidat zkratku nástroje pro vyhledávání měst ([strana 13](#)).

- 1 Zvolte možnost Kam vést? > Města.
- 2 Vyberte možnost Zadat hledanou položku.
- 3 Zadejte název města a zvolte možnost .
- 4 Vyberte město.

Hledání křižovatky

Než vyhledáte křižovatku, je nutné přidat zkratku nástroje pro vyhledávání křižovatek ([strana 13](#)).


- 1 Vyberte možnost Kam vést? > Křižovatky.
- 2 Vyberte stát nebo provincii.

V případě nutnosti zvolte možnost Stát nebo země a změňte stát, zemi nebo provincii.
- 3 Zadejte první název ulice a zvolte možnost Další.
- 4 V případě potřeby vyberte ulici.
- 5 Zadejte druhý název ulice a zvolte možnost Další.
- 6 V případě potřeby vyberte ulici.
- 7 V případě nutnosti vyberte křižovatku.

Hledání polohy pomocí souřadnic


Než budete moci vyhledávat polohu pomocí souřadnic, je nutné přidat zkratku nástroje pro vyhledávání souřadnic (strana 13).


Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky. Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu (geocaching).

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Souřadnice**.
- 2 V případě nutnosti zvolte možnost  > **Formát**, vyberte správný formát souřadnic pro typ použité mapy a zvolte možnost **Uložit**.
- 3 Vyberte souřadnici zeměpisné šířky.
- 4 Zadejte novou souřadnici a zvolte možnost **Hotovo**.
- 5 Vyberte souřadnici zeměpisné délky.
- 6 Zadejte novou souřadnici a zvolte možnost **Hotovo**.
- 7 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Hledání polohy prohlížením mapy

Než budete moci najít místa obsažená v mapových datech, například restaurace, nemocnice a čerpací stanice, je nutné povolit vrstvy mapy pro místa na cestě (strana 23).

- 1 Vyberte možnost **Zobrazit mapu**.
- 2 Přetáhněte a přiblížte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat.
- 3 Je-li to nutné, zvolte možnost  a volbou ikony kategorie zobrazte pouze určitou kategorii nebo místa.

Na mapě se zobrazí značky poloh ( nebo modrá tečka).


4 Vyberte možnost:


- Vyberte značku polohy.
- Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu adresy.

5 Je-li to nutné, zobrazte další informace volbou popisu polohy.

Hledání polohy pomocí rychlého vyhledávání

Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři vybrané destinace.


- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 Případně zvolte cíl ze seznamu **Rychlé hledání** .



4 V případě nutnosti vyberte příslušný cíl.

Uložení domovské destinace

Jako svou domovskou destinaci si můžete zvolit místo, na které se vracíte nejčastěji.



- 1 Zvolte možnost **Kam vést?** >  > **Nastavit domovskou destinaci**.
- 2 Vyberte možnost **Zadat vlastní adresu**, **Použít aktuální polohu** nebo **Zvolit z naposledy nalezených**.

Poloha se uloží do menu **Uloženo jako „Domovská“**.

Cesta domů

Vyberte možnost Kam vést? > Domů.

Úprava informací o domovské destinaci


- 1 Vyberte možnost Kam vést? > Uloženo > Domů.
- 2 Vyberte možnost  >  > Upravit.
- 3 Zadejte požadované změny.
- 4 Vyberte možnost Hotovo.

Hledání naposledy nalezených míst

Zařízení ukládá posledních 50 poloh, které jste našli.

- 1 Zvolte možnost Kam vést? > Poslední.
- 2 Vyberte polohu.

Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh

Zvolte možnost Kam vést? > Poslední >  > Vymazat > Ano.

Hledání parkoviště

- 1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Parkoviště.
- 2 Vyberte polohu parkoviště.

Nastavení simulované polohy

Pokud nepřijímáte satelitní signály, můžete pro nastavení simulované polohy použít systém GPS.



- 1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
- 2 Zvolte možnost Simulátor GPS.
- 3 V hlavním menu zvolte možnost Zobrazit mapu.

- 4 Vyberte oblast na mapě.

Adresa polohy se zobrazí v dolní části obrazovky.

- 5 Zvolte popis polohy.
- 6 Vyberte možnost Nastavit polohu.

Uložení polohy

- 1 Vyhledejte polohu ([strana 14](#)).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost  > Uložit.
- 5 V případě potřeby zadejte název a zvolte tlačítko OK.



Uložení aktuální polohy

- 1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte možnost Uložit.
- 3 Zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
- 4 Vyberte tlačítko OK.

Zahájení trasy k oblíbené poloze

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Uložené**.
- 2 V případě nutnosti vyberte kategorii nebo možnost **Všechna uložená místa**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.

Úprava uložené polohy



- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Uložené**.
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost .
- 5 Vyberte možnost  > **Upravit**.
- 6 Vyberte možnost:
 - Zvolte možnost **Jméno**.
 - Zvolte možnost **Telefonní číslo**.
 - Chcete-li přiřadit kategorie k oblíbené poloze, zvolte možnost **Kategorie**.
 - Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené položky na mapě, zvolte možnost **Změnit symbol mapy**.
- 7 Upravte informace.
- 8 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přiřazení kategorií k uložené poloze

Při organizaci uložených poloh lze přidávat vlastní kategorie.




- Kategorie se v menu Uložené polohy nezobrazí, dokud neuložíte více než 12 uložených poloh.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost  > **Upravit** > **Kategorie**.
- 5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií. Odděluje je čárkami.
- 6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
- 7 Vyberte možnost **Hotovo**.

Odstranění uložené polohy



- Odstraněné polohy nelze obnovit.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?** > **Uložené**.
- 2 Zvolte možnost  > **Odstranit uložená místa**.
- 3 Zaškrtněte políčko u uložených poloh, které chcete odstranit, a zvolte možnost **Odstranit**.

Navigace

Trasy můžete vytvářet, upravovat a přizpůsobovat vlastním požadavkům.

Zahájení trasy

- 1 Vyhledejte polohu (strana 14).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost Jet!.
- 4 V případě potřeby zvolte trasu.

Náhled více tras


- 1 Vyhledejte polohu (strana 14).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost Trasy.
- 4 Pomocí tlačítek na obrazovce vyberte trasu.
- 5 Vyberte možnost Jet!.

Jízda po trase

Trasa je vyznačena purpurovou čarou. Kostkovaná vlajka označuje váš cíl.

Během cesty vás zařízení vede do cíle pomocí hlasových výzev, šipek na mapě a popisů trasy v horní části mapy.

Pokud se odchýlíte od původní trasy, zařízení trasu přepočítá a poskytne nové popisy trasy.




Používání navigační mapy

- 1 V hlavním menu zvolte možnost Zobrazit mapu.
- 2 Pokud jsou skryté ovládací prvky pro přiblížení/oddálení, výběrem mapy je zobrazte.
- 3 Volbou mapy přepněte do režimu procházení.

Zobrazí se tlačítka mapy.

- 4 Vyberte možnost:
 - Volbou možnosti nebo provedete přiblížení nebo oddálení.
 - Volbou možnosti otočíte zobrazení mapy.
 - Volbou možnosti přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a zobrazením 3-D.
 - Chcete-li přidat nebo odebrat vrstvy mapy, zvolte možnost .
 - Volbou možnosti a ikony kategorie zobrazíte konkrétní kategorie poloh.
 - Chcete-li vycentrovat mapu na aktuální polohu, zvolte možnost .
 - Volbou možnosti zobrazíte zkratky pro mapu a navigační funkce.

Přidání bodu k trase

- 1 Během navigace trasy se volbou možnosti  vrátíte do hlavního menu.
- 2 Vyberte možnost Kam vést?.
- 3 Vyhledejte polohu (strana 14).
- 4 Vyberte možnost Jet!.
- 5 Vyberte možnost Přidat do aktivní trasy.

Použití objížďky

Během jízdy podle navigace můžete použít objížďky, abyste se vyhnuli překážkám, například dopravním zácpám nebo stavenišťům.



- Pokud je trasa, po které podle navigace právě jedete, jedinou rozumnou volbou, není nutné, aby zařízení vypočítalo objížďku.

Na mapě zvolte možnost  > Objížďka.

Zastavení trasy

Na mapě zvolte možnost .

Používání navržených tras

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné uložit alespoň jednu polohu a povolit funkci historie cestování (strana 17).

Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na uloženou polohu, může se poloha zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi.

Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace.





Používání služeb u dálnice




- Abyste mohli používat Služby u dálnice, musíte se nacházet na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla.

Během navigace po trase můžete nalézt čerpací stanice, prodejny potravin, ubytování a toalety blízko nadcházejících sjezdů.



Služby jsou uvedeny na záložkách podle kategorií.

	Plyn
	Jídlo
	Ubytování
	Toalety

Hledání služeb u dálnice




- 1 Na mapě vyberte možnost  > Služby u dálnice.
- 2 Pomocí šipek zvolte nadcházející sjezd.
- 3 Zvolte záložku služby na sjezdu.
- 4 Vyberte bod zájmu.

Navigace na dálnici

- 1 Na mapě vyberte možnost  > Služby u dálnice > .
- 2 Vyberte možnost Jet!.

Používání funkce Najít vpředu

Pokud následující sjezd hledané služby nenabízí, můžete vyhledávat dále po trase.

- 1 Během navigace po trase zvolte na mapě možnost  > Služby u dálnice.
- 2 Vyberte záložku služby u dálnice, která se nenachází na následujícím sjezdu.
- 3 Vyberte možnost Najít vpředu.
- 4 Volbou možností  >  zobrazíte další sjezdy.
- 5 Vyberte službu.
- 6 Vyberte možnost Jet!

Funkce vyhnutí se silnicím

- 1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Objížďky.
- 2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost Uložit.

Přidání vlastní oblasti objížďky

Vlastní objížďky vám umožňují objet určité oblasti nebo úseky cesty. Podle potřeby můžete vlastní objížďky zakázat nebo povolit.


- 1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
 - 2 V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížďku.
 - 3 Zvolte možnost Přidat oblast objížďky.
 - 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost Další.
 - 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost Další.
- Zvolená oblast je na mapě vystínována.
- 6 Vyberte možnost Hotovo.

Objížďka cesty

- 1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
- 2 Zvolte možnost Přidat silnici pro objížďku.
- 3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost Další.
- 4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost Další.
- 5 Vyberte možnost Hotovo.

Deaktivování vlastních objížďek



Uživatelskou objížďku můžete zakázat, aniž byste ji odstranili.

- 1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížďky.
- 2 Vyberte objížďku.
- 3 Zvolte možnost  > Zakázat.

Odstranění vlastních objížděk

1 Zvolte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Vlastní objíždky**.

2 Zvolte možnost:

- Chcete-li odstranit všechny vlastní objíždky, zvolte možnost .
- Chcete-li odstranit jednu vlastní objíždku, vyberte ji a zvolte možnost  > **Odstranit**.

Aktivace pokročilých objížděk

Vyberte možnost **Nastavení** > **Navigace** > **Pokročilé objíždky**.

Použití objíždky kolem určitých oblastí

Můžete použít objíždku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objíždku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

1 Vyberte cíl a poté možnost **Jet!** ([strana 14](#)).

2 Na mapě zvolte možnost  > **Objíždka**.

3 Vyberte možnost **Příštích 0,5 km na trase**, **Příští 2 km na trase**, **Příštích 5 km na trase** nebo **Objíždka cesty nebo cest na trase**.


4 V případě potřeby zvolte cestu, která se má objet.

Stranky Mapa

Můžete si nastavit, které údaje se na mapě zobrazí, a zobrazit si nadcházející odbočky a informace o aktuální poloze.

Prizpůsobení vrstev mapy

Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

- 1 Na mapě zvolte možnost .
- 2 Zvolte možnost Vrstvy mapy.
- 3 Vyberte, které vrstvy se mají zobrazovat na mapě, a zvolte možnost Uložit.

Zobrazení protokolu cesty

Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.

- 1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy.
- 2 Zaškrtněte políčko Protokol cesty.

Změna datového pole mapy


- 1 Na mapě vyberte datové pole v levém dolním rohu.
- 2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.
- 3 Vyberte možnost Uložit.

Změna perspektivy mapy

- 1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení mapy jízdy.
- 2 Zvolte možnost:
 - Volbou možnosti Prošlá trasa nahoře zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.
 - Volbou možnosti Sever nahoře zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahoře.
 - Volbou možnosti 3D zobrazíte mapu trojrozměrně.

Prizpůsobení tlačítek mapy

Na pravou stranu hlavní mapy můžete přidat až tři ikony.

- 1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Tlačítka mapy.
- 2 Zvolte ikonu a vyberte tlačítko OK.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte jinou ikonu.

Odstranění tlačítek z mapy

Můžete odebrat všechna tlačítka z pravé strany mapy.

- 1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Tlačítka mapy.
- 2 Zvolte ikonu a stiskněte tlačítko OK.
- 3 Vyberte možnost Uložit.

Zobrazení seznamu odboček

Při navigaci po trase lze zobrazit všechny odbočky a manévry pro celou trasu a vzdálenost mezi odbočkami.

1 Vyberte pruh s textem v horní části mapy.

2 Vyberte odbočku.



Zobrazí se podrobnosti o odbočce. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.

Zobrazení celé trasy na mapě

1 Při navigaci trasy vyberte navigační lištu v horní části mapy.

2 Zvolte možnost > Mapa.

Zobrazení další odbočky

Při navigaci po trase se v levém horním rohu mapy zobrazí náhled další odbočky, změna pruhu nebo jiný manévr.

Náhled obsahuje vzdálenost k odbočce nebo manévru a pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.

Na mapě výběrem možnosti zobrazíte další odbočku na mapě.



Prohlížení křižovatek

Při navigaci po trase lze zobrazit křižovatky na hlavních silnicích. Pokud se na trase blížíte ke křižovatce, krátce se zobrazí obrázek křižovatky, je-li k dispozici.



- Stránka Asistent řazení do jízdních pruhů s funkcí Zobrazení křižovatky je k dispozici u zařízení DNX4250BT a DNX4250DAB.

Volbou možnosti na mapě zobrazíte křižovatku, je-li k dispozici.



Zobrazení dopravních upozornění

Během navigace po trase se může objevit dopravní upozornění.

Volbou upozornění zobrazíte další informace.

Zobrazení informací o cestě

Stránka Informace o cestě zobrazuje současnou rychlost a poskytuje statistické údaje o cestě.

Na mapě zvolte možnost > Trasový počítač.



Vynulování informací o cestě

1 Na mapě zvolte možnost  > Trasový počítač.

2 Vyberte možnost  > Vynulovat vše.

3 Vyberte možnost:

- Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost **Vybrat vše**. Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru na dané stránce.
- Výběrem možnosti **Vynulovat data cesty** vynulujete informace v trasovém počítači.
- Výběrem možnosti **Vynulovat maximální rychlost** vynulujete maximální rychlost.
- Volbou možnosti **Vynulovat cestu B** vynulujete počítač kilometrů.

Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Na mapě zvolte možnost  > Kde se nacházím?.

Vyhledání služeb v okolí


Stránku Kde se nacházím? můžete využít k vyhledání služeb v okolí, jako jsou například nemocnice nebo policejní stanice.

1 Na mapě zvolte možnost  > Kde se nacházím?.

2 Vyberte kategorii.

Získání popisu trasy do aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.

Vyberte možnost **Aplikace > Kde se nacházím? >**
 > **Popis trasy ke mně.**

Používání aplikací

Aplikace navigačního systému poskytují informace například o počasí, plánování trasy nebo spotřebě.

Informace o aplikaci Smartphone Link

Smartphone Link je aplikace pro telefon, která umožňuje navigačnímu systému stahovat aktuální data prostřednictvím datového připojení telefonu. Systém přenáší data z aplikace Smartphone Link prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth.

Připojení k aplikaci Smartphone Link zajišťuje přístup ke službám Garmin Live. Služby Garmin Live poskytují bezplatné a předplacené plány pro zobrazení aktuálních dat na zařízení, např. dopravní informace, počasí a ceny paliva.

Při každém připojení navigačního systému k aplikaci Smartphone Link se uložené polohy a naposledy nalezené polohy synchronizují s telefonem.

Stažení aplikace Smartphone Link

Aplikace Smartphone Link je dostupná pro některé smartphony. Informace o kompatibilitě a dostupnosti naleznete v obchodu s aplikacemi pro váš telefon.

Stáhněte si aplikaci Smartphone Link z obchodu s aplikacemi do podporovaného telefonu. Informace o stažení a instalaci aplikací najdete v uživatelské příručce k telefonu.

Připojení k aplikaci Smartphone Link

Abyste se mohli připojit k aplikaci Smartphone Link, musíte ji nejprve stáhnout do telefonu a nainstalovat.

- 1 **Spustíte v telefonu aplikaci Smartphone Link.**
- 2 **Informace o připojení naleznete v ostatních návodech pro systém Kenwood a v návodu k obsluze telefonu.**

 se zobrazuje na stavové liště zařízení po připojení aplikace Smartphone Link.

Odesílání polohy z telefonu

Aplikace Smartphone Link je zaregistrována v telefonu jako navigační aplikace.

- 1 **V telefonu spustíte navigaci do zvolené polohy stisknutím příslušného tlačítka (viz uživatelská příručka k telefonu).**
- 2 **Vyberte aplikaci Smartphone Link z nabídky aplikací.**

Při příštím připojení zařízení k telefonu se poloha přeneše do naposledy nalezených položek v zařízení.

Vypnutí hovorů během připojení


Jakmile je zařízení připojeno k telefonu a přijímá služby Garmin Live, lze zakázat volání pomocí sady handsfree.

- 1 **Zvolte možnost Aplikace > Smartphone Link.**
- 2 **Vyberte svůj telefon.**
- 3 **Zrušte zaškrtnutí políčka Volání pomocí sady handsfree.**

Informace o službách Garmin Live

Abyste mohli používat služby Garmin Live, zařízení musí být připojeno k podporovanému smartphonu se spuštěnou aplikací Smartphone Link ([strana 26](#)).

Některé služby Garmin Live, jako je například počasí, jsou v zařízení dostupné jako samostatné aplikace. Ostatní služby Garmin Live, například Doprava živě, rozšiřují existující navigační funkce na zařízení. Připojení k aplikaci Smartphone Link zajišťuje přístup ke službám Garmin Live. Služby Garmin Live poskytují bezplatné a předplacené plány pro zobrazení aktuálních dat na zařízení, např. dopravní informace, počasí a ceny paliva.

U funkcí, které vyžadují přístup ke službám Garmin Live, se zobrazuje symbol aplikace Smartphone Link  a zobrazí se pouze tehdy, je-li zařízení připojeno k aplikaci Smartphone Link.

Předplatné služeb Garmin Live

Služby Garmin Live si musíte předplatit prostřednictvím aplikace Smartphone Link v telefonu.

- 1 Spusťte v telefonu aplikaci Smartphone Link ([strana 26](#)).
- 2 Vyberte možnost Služby Garmin Live.

Zobrazí se seznam služeb a ceny předplatného.
- 3 Vyberte službu.
- 4 Vyberte cenu.
- 5 Vyberte možnost Předplatit.
- 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Informace o funkci ecoRoute

Funkce ecoRoute počítá spotřebu paliva vozidla, množství vyprodukovaného uhlíku a cenu pohonných hmot při navigaci k cíli a nabízí nástroje pro efektivnější využívání pohonných hmot.

Data poskytovaná funkcí ecoRoute představují pouze odhad. Data nejsou odečítána přímo z vozidla. Abyste dostali přesnější výsledky o palivu pro vaše vozidlo a vašich řídicích návycích, proveďte kalibraci spotřeby paliva.

Vytvoření profilu vozidla

Profil vozidla poskytuje základ pro funkci ecoRoute a její výpočet spotřeby paliva.

- 1 Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute.
- 2 Zadejte požadované informace a zvolte možnost Další.
- 3 Vyberte možnost Hotovo.

Vynulování profilu vozidla

- 1 Zvolte možnost Aplikace > ecoRoute > Profil vozidla.
- 2 Zvolte možnost Vynulovat.


Kalibrace spotřeby paliva

Tuto funkci použijte při doplnění paliva, pokud chcete udržovat přesné hodnoty spotřeby paliva.

- 1 Zvolte možnost Aplikace > ecoRoute > Na pumpě.
- 2 Zadejte aktuální cenu pohonných hmot.
- 3 Zadejte, kolik paliva vaše vozidlo spotřebovalo od posledního tankování.
- 4 Zadejte vzdálenost, kterou jste ujeli od posledního tankování.
- 5 Zvolte možnost Další.

Používání funkce ecoChallenge

Funkce ecoChallenge pomáhá maximalizovat úsporu paliva ohodnocením vašich řídicích návyků. Čím vyšší je vaše skóre v rámci funkce ecoChallenge, tím více paliva ušetříte. Funkce ecoChallenge shromažďuje data a vypočítává skóre při každém pohybu.

Na mapě se zobrazí ikona funkce ecoChallenge  s vaším skóre.

Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute > ecoChallenge.




• Chcete-li zobrazit podrobnosti skóre funkce ecoChallenge, vyberte ikonu.

Barva listu ikony funkce Driving Challenge se mění podle vašeho řízení a skóre.

Skóre funkce ecoChallenge


- **Celkové** – kombinace skóre rychlosti, zrychlení a zpomalení.
- **Rychlost** – získáte body za řízení vozidla nevhodnější rychlostí pro úsporu paliva – u většiny vozidel 70 až 100 km/h.
- **Zrychlení** – získáte body za plynulé zrychlení; za prudké zrychlení body ztratíte.
- **Zpomalení** – získáte body za plynulé zpomalení; za prudké zpomalení body ztratíte.

Skrytí skóre funkce ecoChallenge

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Tlačítka mapy.**
- 2 Vyberte možnost .
- 3 Vyberte tlačítko **OK.**

Vynulování skóre

Aktuální skóre funkce ecoChallenge lze vynulovat.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute > ecoChallenge.**
- 2 Zvolte možnost  > **Vynulovat.**
- 3 Zvolte možnost **Ano.**

Zobrazení spotřeby paliva

- 1 Zvolte možnost **Aplikace > ecoRoute > Spotřeba paliva.**

Graf ve spodní části zobrazuje vaši průměrnou spotřebu paliva po určitou dobu jízdy.

- 2 Část grafu zvětšíte výběrem.
- 3 Výběrem možnosti **Vynulovat** vynulujete data o spotřebě paliva.

Zpráva o ujetých kilometrech

Zpráva o ujetých kilometrech sleduje vzdálenost, dobu, průměrnou spotřebu paliva a náklady na palivo při jízdě do cíle.

Zpráva o ujetých kilometrech je vytvářena při každé jízdě. Pokud zastavíte trasu v zařízení, vytvoří se zpráva o ujetých kilometrech pro vzdálenost, kterou jste urazili.

Zprávy o ujetých kilometrech se vytvářejí automaticky, když přerušíte nebo dokončíte trasu.

Zobrazení zprávy o ujetých kilometrech

Zobrazit lze 20 posledních zpráv o ujetých kilometrech.

- 1 Zvolte možnost **Aplikace > ecoRoute > Zpráva o ujetých kilometrech.**
- 2 Vyberte zprávu.

Všechna data zprávy lze vynulovat stisknutím tlačítka **Vynulovat.**

Export zprávy o ujetých kilometrech

- 1 **Připojte k jednotce Kenwood velkokapacitní paměťové zařízení USB.**
- 2 **Zvolte možnost Aplikace > ecoRoute > Zpráva o ujetých kilometrech.**
- 3 **Výběrem možnosti Exportovat zprávy exportujete a uložíte do velkokapacitního paměťového zařízení USB.**

Nastavení tras s menší spotřebou paliva

- 1 **Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.**
- 2 **Vyberte možnost Méně paliva.**

Zobrazení zpráv myGarmin

Abyste mohli používat tuto funkci, zařízení musí být připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Smartphone Link ([strana 26](#)). Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Můžete zobrazit zprávy myGarmin, například upozornění na aktualizace softwaru a map.

- 1 **Zvolte možnost Aplikace > myGarmin.**

Pokud máte nepřečtené zprávy, zobrazí se na ikoně myGarmin počet nepřečtených zpráv.

- 2 **Vyberte předmět zprávy.**

Zobrazí se celá zpráva.

Zobrazení předpovědi počasí

Abyste mohli používat tuto funkci, zařízení musí být připojeno k podporovanému telefonu se spuštěnou aplikací Smartphone Link ([strana 26](#)). Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

- 1 **Zvolte možnost Aplikace > Počasí.**

Zobrazí se předpověď pro vaši aktuální polohu.

- 2 **Vyberte den.**

Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.

Zobrazení počasí poblíž jiného města

- 1 **Zvolte možnost Aplikace > Počasí > Aktuální poloha.**

- 2 **Zvolte možnost:**

- Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte město v seznamu.
- Chcete-li přidat oblíbené město, zvolte možnost **Přidat město** a zadejte název města.

Zobrazení meteorologického radaru

Na mapě lze zobrazit animovanou, barevně rozlišenou radarovou mapu aktuálních povětrnostních podmínek i ikonu počasí. Ikona počasí se mění a zobrazuje počasí v blízkém okolí, například déšť, sněžení a bouřky.


- 1 **Zvolte možnost Aplikace > Počasí.**

- 2 **V případě potřeby vyberte město.**


- 3 **Zvolte možnost  > Meteorologický radar.**

Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí

Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného města.


- 1 Zvolte možnost Aplikace > Počasí.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Zvolte možnost  > Upozornění na nepříznivé počasí.

Kontrola stavu vozovky

- 1 Zvolte možnost Aplikace > Počasí.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Zvolte možnost  > Stavy vozovky.

Plánování cesty

Pomocí možnosti Plánovač trasy můžete vytvořit a uložit cestu s více cíli.

- 1 Zvolte možnost Aplikace > Plánovač cesty.
- 2 Zvolte možnost Nová cesta.
- 3 Zvolte možnost Vybrat počáteční polohu.
- 4 Vyhledejte polohu ([strana 14](#)).
- 5 Zvolte možnost Vybrat.
- 6 Chcete-li přidat další polohy, zvolte možnost .
- 7 Zvolte možnost Další.
- 8 Zadejte název a zvolte možnost Hotovo.


Úprava plánu cesty

- 1 Zvolte možnost Aplikace > Plánovač cesty.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li změnit čas příjezdu nebo odjezdu, vyberte polohu na trase.
 - Pokud chcete nastavit, jak dlouho se v některé poloze zdržíte, vyberte tuto polohu na trase a zvolte možnost Doba trvání.
 - Chcete-li zobrazit cestu na mapě, zvolte možnost Mapa.

Navigace k uložené cestě

- 1 Zvolte možnost Aplikace > Plánovač cesty.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost Jet!.
- 4 Zobrazí-li se výzva, zvolte trasu.

Úprava uložené cesty

- 1 Zvolte možnost Aplikace > Plánovač cesty.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost Přejmenovat trasu.
 - Vyberte možnost Upravit cíle pro přidání nebo odstranění poloh nebo pro změnu pořadí poloh.
 - Vyberte možnost Odstranit cestu.
 - Chcete-li co nejefektivněji upravit zastávky na cestě, zvolte možnost Optimalizovat pořadí.

Použití světového času

- 1 Zvolte možnost **Aplikace > Světový čas**.
- 2 V případě nutnosti vyberte město, zadejte název města a zvolte možnost **Hotovo**.

Zobrazení mapy světa

Zvolte možnost **Aplikace > Světový čas > **.

Noční hodiny se zobrazují ve stínované oblasti mapy.

Hledání parkoviště

Před použitím této funkce se musíte přihlásit k odběru služby Dynamické parkování a zařízení musí být připojeno k podporovanému smartphonu se spuštěnou aplikací Smartphone Link ([strana 26](#)). Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Můžete vyhledat podrobné informace o parkovišti, včetně dostupnosti parkování v blízkých garážích, a informace o cenách.

- 1 Zvolte možnost **Aplikace > Parkoviště**.
- 2 Vyberte polohu parkoviště.

Dopravní informace

Navigační systém může pomocí zabudovaného přijímače přijímat a používat dopravní informace. Jakmile obdržíte zprávu o dopravní situaci, událost se zobrazí na mapě a trasa se změní, abyste se vyhnuli určité dopravní situaci.



- Dopravní informace nejsou k dispozici ve všech oblastech.

POZNÁMKA

Společnosti Garmin a JVC KENWOOD nejsou odpovědní za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Dopravní informace nemusí být k dispozici ve všech oblastech či zemích.

Aktivaci předplatného pro dopravní informace

Předplatné zahrnuté v navigačním systému není třeba aktivovat. Předplatné je automaticky aktivováno poté, co váš systém začne přijímat satelitní signály během příjmu dopravních signálů od poskytovatele placených služeb.

Porozumění dopravním informacím

Navigační systém může přijímat dopravní informace prostřednictvím zabudovaného přijímače dopravních informací nebo předplatného dopravních informací pro služby Garmin Live ([strana 27](#)). Přijímač dopravních informací se musí nacházet v datovém pásmu stanice vysílající dopravní informace, aby bylo možné dopravní informace přijímat. Předplatné dopravních informací je automaticky aktivováno poté, co váš navigační systém začne přijímat satelitní signály během příjmu dopravních signálů od poskytovatele služeb. Kdykoli můžete přidat další předplatné dopravních informací. Další informace o přijímačích dopravních informací a oblastech pokrytí naleznete na webových stránkách www.garmin.com/kenwood.

Příjem dopravních informací pomocí aplikace Smartphone Link

Je možné zakoupit předplatné dopravních informací pro příjem dat pomocí aplikace Smartphone Link. Pokud je váš navigační systém připojen k aplikaci Smartphone Link a nachází se v oblasti pokrytí dopravy, začne zobrazovat informace o dopravě. Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech.

- 1 V telefonu můžete zakoupit předplatné dopravních informací pomocí služeb Garmin Live ([strana 27](#)).
- 2 Připojte své zařízení k aplikaci Smartphone Link ([strana 26](#)).


Informace o ikoně Doprava

Pokud přijímáte dopravní informace, zobrazí se na mapě ikona dopravy. Ikona dopravy mění barvu podle závažnosti dopravní situace.

Barva	Popis	Význam
Zelená	Nízká závažnost	Dopravní provoz je na normálním stupni.
Žlutá	Střední závažnost	Dopravní provoz se mírně zhušťuje.
Červená	Vysoká závažnost	Došlo k závažnému zhuštění dopravního provozu nebo se dopravní provoz zcela zastavil.
Šedá	Žádná data	Dopravní informace nebyly aktualizovány.

Doprava na vaší trase

Při výpočtu trasy zkoumá navigační systém aktuální hustotu dopravního provozu a automaticky optimalizuje trasu tak, aby bylo dosaženo co nejkratšího času. Pokud během navigace dojde na trase k velkému zpoždění z důvodu hustého dopravního provozu, navigační systém automaticky přepočítá trasu.

Ikona dopravy  mění barvu podle závažnosti dopravní situace na vaší trase nebo na silnici, po které právě jedete. Navigační systém vás může vést hustou dopravou, pokud neexistuje lepší alternativní trasa. Doba zpoždění je automaticky přidána k odhadovanému času příjezdu do cíle.

Zobrazení dopravy na vaší trase

1 Během navigace po trase zvolte možnost .

2 Vyberte možnost Provoz na trase.

Zobrazí se seznam dopravních událostí, uspořádaných podle polohy na trase.

3 Zvolte událost.

Ruční nastavení vyhnout se husté dopravě na trase

1 Na mapě zvolte možnost .

2 Vyberte možnost Provoz na trase.

3 V případě potřeby pomocí šipek zobrazíte další zpoždění na trase.

4 Zvolte možnost  > Vyhnut se.

Cesta jinou trasou

1 Během navigace trasou pro automobil vyberte možnost .

2 Vyberte možnost Alternativní trasa.

3 Vyberte trasu.

Zobrazení dopravy na mapě

Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

1 Na mapě zvolte možnost .

2 Vyberte možnost Dopravní podmínky.

Hledání zpoždění na trase

1 Na mapě zvolte možnost .

2 Vyberte možnost Dopravní podmínky > .

3 Vyberte položku ze seznamu.

4 Pokud existuje více než jedno možné zpoždění, pomocí šipek zobrazíte ostatní zpoždění.

Zobrazení dopravní nehody na mapě

1 Na mapě zvolte možnost .

2 Vyberte možnost Dopravní podmínky.

3 Vyberte ikonu dopravních informací.

Porozumění dopravním informacím

Legenda dopravy popisuje ikony a barvy použité na mapě dopravy.

1 Na mapě zvolte možnost .

2 Vyberte možnost Legenda dopravy.

Informace o dopravních kamerách

Před použitím této funkce se musíte přihlásit k odběru služby Fotografie živé a zařízení musí být připojeno k podporovanému smartphonu se spuštěnou aplikací Smartphone Link ([strana 26](#)). Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Dopravní kamery poskytují živý obraz dopravní situace na hlavních silnicích a křižovatkách. Můžete si uložit ty kamery, které chcete zobrazovat pravidelně.

Uložení dopravní kamery

- 1 Zvolte možnost **Aplikace > mojeKamery**.
- 2 Vyberte možnost **Přidat kameru**.
- 3 Vyberte silnici.
- 4 Vyberte křižovátku.
- 5 Vyberte možnost **Uložit**.


Zobrazení dopravní kamery

Než budete moci dopravní kameru zobrazit, musíte ji uložit.

- 1 Zvolte možnost **Aplikace > mojeKamery**.
- 2 Vyberte kameru.

Přidání předplatného pro dopravní informace

Je možné zakoupit předplatné pro dopravní informace pro jiné oblasti nebo země.

- 1 V hlavní nabídce vyberte možnost **Doprava**.
- 2 Vyberte možnost **Předplatné > **.
- 3 Zapište si ID jednotky FM přijímače dopravních informací.
- 4 Přejděte na stránku www.garmin.com/fmtraffic, kde zakoupíte předplatné dopravních informací a získáte 25znakový kód.

Prizpůsobení nastavení

Nastavení navigačního systému GPS lze upravit.

Prizpůsobení navigačního systému

- 1 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii **nastavení**.
- 3 Vyberte nastavení, které chcete změnit.

Změna nastavení mapy

Zvolte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo**.

- **Vozidlo** – výběrem tlačítka **Změnit** změníte ikonu, která se používá pro zobrazení vaší polohy na mapě. Vyberte ikonu, kterou chcete použít, a poté vyberte tlačítko **Uložit**.
- **Zobrazení mapy jízdy** – vyberte perspektivu mapy.
- **Detail mapy** – změňte míru detailu zobrazeného na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude překreslovat pomaleji.
- **Vzhled mapy** – umožňuje změnu barvy mapových dat.
- **Tlačítka mapy** – nastaví ikony zahrnuté na mapě. Mapa může obsahovat až tři ikony.
- **Vrstvy mapy** – nastaví data zobrazená na mapě.
- **Palubní desky** – nastaví rozložení palubní desky.
- **méMapy** – nastaví instalované mapy používané zařízením.

Aktivace map

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > méMapy**.
- 2 Vyberte mapu.

Změna nastavení navigace

Vyberte možnost **Nastavení > Navigace**.

- **Režim výpočtu** – nastaví předvolby trasy.
- **Objížďky** – nastaví funkce vyhnout se silnicím na trase.
- **Vlastní objížďky** – umožní vám objet určité oblasti nebo úseky cesty.
- **Pokročilé objížďky** – nastaví délku objížďky.
- **Bezpečný režim** – zakáže všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby a mohly by odvádět její pozornost během řízení.
- **Simulátor GPS** – ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří energii baterie.

Úprava nastavení displeje

Zvolte možnost **Nastavení > Displej**.

- **Režim barev** – pro světlé pozadí vyberte možnost **Den**, pro tmavé pozadí možnost **Noc**, chcete-li automaticky přepínat mezi těmito dvěma režimy, vyberte možnost **Automaticky**.

Předvolby trasy

Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Režim výpočtu**.

Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech a zrychlení vozidla pro danou trasu.

- **Rychlejší čas** – vypočítá trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.
- **Kratší vzdálenost** – vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.
- **Méně paliva** – vypočítá trasy, které mohou spotřebovat méně paliva.

Aktualizace nastavení času

Zvolte možnost Nastavení > Jednotky a čas.

- **Aktuální čas** – výběrem možnosti **Automaticky** provedete automatickou aktualizaci času. Pokud není zvolena možnost Automaticky, můžete nastavit čas po 15minutových přírůstcích.
- **Formát času** – zvolte formát 12hodinový, 24hodinový nebo čas UTC.
- **Jednotky** – nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

Nastavení jazyků

Zvolte možnost Nastavení > Jazyk a klávesnice.

- **Jazyk hlasové nápovědy** – umožňuje nastavit hlas pro hlasové pokyny.
- **Jazyk klávesnice** – nastaví jazyk pro klávesnici.
- **Rozložení klávesnice** – nastaví rozložení klávesnice.

Přidání zabezpečení

Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Bezpečnostní režim.

- **Bezpečnostní režim** – zapněte nebo vypněte bezpečnostní režim. Pokud se vaše vozidlo pohybuje, bezpečnostní režim zakáže všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby a které by mohly odvádět její pozornost během řízení.

Nastavení zařízení a soukromí

Zvolte možnost Nastavení > Zařízení.


- **Informace** – zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a informace o několika dalších softwarových funkcích.



- Tyto informace potřebujete k aktualizaci systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových dat ([strana 37](#)).
- **Historie cestování** – umožňuje zařízení zaznamenávat informace pro funkce myTrends ([strana 20](#)) a Protokolů cesty.
- **Vymazat historii cestování** – vymaže celou historii cestování z funkce myTrends ([strana 20](#)) a Protokolu cesty.

Obnovení nastavení

Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení na výchozí hodnoty z výroby.

- 1 **Vyberte možnost Nastavení.**
- 2 **V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.**
- 3 **Zvolte možnost  > Obnovit.**

Tento dodatek poskytuje další informace o navigačním systému, například postup aktualizace softwaru a mapových dat.

Aktualizace softwaru

Chcete-li aktualizovat software navigačního systému, musíte mít velkokapacitní paměťové zařízení USB a připojení k síti Internet.

- 1 **Přejděte na webové stránky www.garmin.com/kenwood.**
- 2 **Vyberte možnost Aktualizovat.**
- 3 **Postupujte podle pokynů na obrazovce.**

Aktualizace mapových dat

Aktualizovaná mapová data si můžete zakoupit u společnosti Garmin nebo můžete požádat o podrobnosti prodejce společnosti Kenwood či servisní středisko společnosti Kenwood.

- 1 **Přejděte na webové stránky www.garmin.com/Kenwood.**
- 2 **Vyberte možnost Aktualizovat.**
- 3 **Postupujte podle pokynů na obrazovce.**

Bezpečnostní kamery

VAROVÁNÍ

Společnosti Garmin a JVC KENWOOD neodpovídají za přesnost databáze bezpečnostních kamer nebo za následky jejího používání.

Informace o bezpečnostních kamerách jsou k dispozici na některých polohách. Další informace o dostupnosti naleznete na webu <http://my.garmin.com>. Pro tyto polohy obsahuje navigační systém polohy se stovkami bezpečnostních kamer. Navigační systém vás upozorní, pokud se budete blížit k bezpečnostní kameře a může vás varovat v případě, že pojedete příliš rychle. Data jsou aktualizována nejméně jednou týdně, proto máte k dispozici aktuální informace.

Kdykoli si můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající předplatné. Každý region, který si zakoupíte, má své datum ukončení platnosti.

Uživatelské ody zájmu (Points of Interest – POI)

Databáze s body zájmu si můžete ručně stáhnout od různých společností na Internetu. Některé databáze uživatelských bodů zájmu obsahují různé výstražné informace k určitým bodům, jako jsou například bezpečnostní kamery nebo oblasti, kde se pohybují děti školního věku. Jakmile se budete k takovému místu blížit, zařízení vás na něj upozorní. Odpovídáte za to, že použití informací o bezpečnostních kamerách je v souladu se zákony vaší země.

VAROVÁNÍ

Společnosti Garmin a JVC KENWOOD neodpovídají za následky používání databází uživatelských bodů zájmu nebo za přesnost databází uživatelských bodů zájmu.

Jakmile si stáhnete databázi bodů zájmu, nainstalujte ji do velkokapacitního paměťového zařízení USB pomocí aplikace Garmin POI Loader. Pokud chcete body zájmu načíst, použijte velkokapacitní paměťové zařízení USB. Aplikace POI Loader je dostupná na adrese www.garmin.com/products/poiloader. Více informací naleznete v souboru nápovědy aplikace POI Loader; kliknutím na tlačítko **Nápověda** otevřete soubor nápovědy.



- Pokaždé, když načtete uživatelské body zájmu do navigačního systému, ostatní uživatelské body zájmu, které jsou již v systému uloženy, se přepíší.

Hledání bodů zájmu

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Kategorie > Uživatelské body zájmu**.
- 2 Vyberte kategorii.

Nejnovější bezplatné aktualizace softwaru (vyjma mapových dat) po dobu životnosti vašich výrobků Garmin najdete na webových stránkách společnosti Garmin na adrese www.garmin.com/Kenwood.



© 2013-2014 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounslow Business Park, Southamton, Hampshire, SO40 9LR, Spojené království

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

www.garmin.com

Číslo výrobku 190-01687-61 Rev. C

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. ecoRoute™, myTrends™ a trafficTrends™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin. HERE je ochranná známka v USA a dalších zemích. Logotyp Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Garmin podléhá licenci. Všechny ostatní názvy společností a ochranné známky uvedené nebo zmíněné odkazem v této dokumentaci jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena.