

KENWOOD

НАВІГАЦІЙНА СИСТЕМА GPS

DNX7250DAB

DNX525DAB

DNX5250BT

DNX4250DAB

DNX4250BT

**ІНСТРУКЦІЯ З
КОРИСТУВАННЯ
GPS-НАВІГАТОРОМ**

JVCKENWOOD Corporation

Ліцензійні угоди із кінцевим користувачем 4

Початок роботи 12

Користування навігаційною системою	12
Коли потрібна допомога	12
Пошук тем довідки	12
Піктограми панелі стану	12
Супутникові сигнали	13
Перегляд супутникових сигналів GPS	13
Використання екранних клавіш	13
Використання екранної клавіатури	13
Додавання ярлика	13
Видалення ярлика	13

Пошук об'єктів 14

Пошук об'єкта за категорією	14
Пошук у певній категорії	14
Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку	14
Зміна зони пошуку	14
Пошук заправних станцій і цін на пальне	15
Пошук адреси	15
Пошук міста	15
Пошук перехрестя	15
Пошук об'єкта за координатами	16
Пошук об'єкта шляхом огляду карти	16
Пошук об'єктів за допомогою швидкого пошуку	16
Збереження позиції "Дім"	16
Повернення додому	17
Редагування даних позиції "Дім"	17
Пошук нещодавно знайдених об'єктів	17
Очищення списку нещодавно знайдених об'єктів	17
Пошук стоянок	17
Налаштування імітованого місцезнаходження	17
Збереження об'єкта	17
Збереження поточного розташування	17
Початок навігації до збереженого об'єкта	18
Редагування збереженого об'єкта	18
Віднесення збереженого об'єкта до певних категорій	18
Видалення збережених об'єктів	18

Навігація 19

Запуск навігації за маршрутом	19
Перегляд кількох маршрутів	19
Рух за маршрутом	19
Використання карти навігації	19
Додавання пунктів до маршруту	20
Виконання об'їзду	20
Зупинення навігації за маршрутом	20
Використання рекомендованих маршрутів	20
Користування сервісами на з'їзді	20
Пошук сервісів на з'їзді	21
Прокладання маршруту до з'їзду	21
Користування функцією "Знайти попереду"	21
Уникання дорожніх об'єктів	21
Додавання налаштовуваних небажаних зон	21
Оминання дороги	21
Вимкнення налаштованого небажаного об'єкта	21
Видалення налаштовуваних небажаних об'єктів	22
Увімкнення додаткових об'їздів	22
Виконання об'їзду визначених зон	22

Екрани карти 23

Налаштування шарів карти	23
Перегляд журналу маршруту	23
Зміна областей даних на карті	23
Зміна перспективи огляду карти	23
Налаштування кнопок карти	23
Видалення кнопок із карти	23
Перегляд послідовності поворотів	24
Перегляд усього маршруту на карті	24
Перегляд наступного повороту	24
Огляд перехрестя	24
Перегляд повідомлень про дорожній рух	24
Перегляд інформації про маршрут	24
Скидання шляхової інформації	25
Перегляд інформації про поточне розташування	25
Пошук служб поблизу	25
Як дістатися до вас	25

Користування програмами 26

Про Smartphone Link	26
Завантаження Smartphone Link	26
Підключення до Smartphone Link	26
Передача даних про місцезнаходження з телефону	26
Вимкнення функції виклику під час підключення	26
Про оперативні сервіси Garmin	27
Передплата на оперативні сервіси Garmin	27
Про функцію ecoRoute	27
Створення профілю транспортного засобу	27
Скидання профілю транспортного засобу	27
Калібрування коефіцієнта економії пального	27
Сеанс ecoChallenge	28
Про результати ecoChallenge	28
Як сховати ваш бал ecoChallenge	28
Як скинути отримані бали	28
Перегляд даних про економію пального	28
Що таке Звіт про пробіг	28
Перегляд звіту про пробіг	28
Експортування звіту про пробіг	29
Налаштування маршрутів із мінімальними витратами пального	29
Перегляд повідомлень від служби myGarmin	29
Перегляд прогнозу погоди	29
Перегляд погоди поблизу іншого міста	29
Перегляд даних метеорадіолокатора	29
Перегляд попереджень метеослужби	30
Перевірка умов дорожнього руху	30
Планування подорожі	30
Редагування маршруту	30
Навігація до збереженого маршруту	30
Редагування збереженого маршруту	30
Користування світовим часом	31
Перегляд карти світу	31
Пошук стоянок	31

Дані дорожнього руху 32

Активізація передплати на отримання шляхової інформації	32
Пояснення щодо шляхової інформації	32
Отримання шляхової інформації за допомогою Smartphone Link	32
Про піктограму дорожнього руху	32
Дорожній рух уздовж маршруту	33
Перегляд дорожнього руху уздовж маршруту	33
Уникання заторів на маршруті вручну	33
Використання альтернативного маршруту	33
Перегляд інформації про дорожній рух на карті	33
Пошук заторів	33
Перегляд інформації про дорожні пригоди на карті	33
Пояснення шляхової інформації	33
Про дорожні камери	34
Збереження дорожньої камери	34
Перегляд дорожньої камери	34
Додавання передплати на шляхову інформацію	34

Налаштування користувача 35

Налаштування навігаційної системи	35
Зміна налаштувань карти	35
Увімкнення карт	35
Перенаштування режиму навігації	35
Регулювання налаштувань екрана	35
Критерії складення маршруту	35
Налаштування параметрів часу	36
Налаштування мови	36
Налаштування параметрів безпеки	36
Налаштування пристрою і налаштування конфіденційності	36
Відновлення налаштувань	36

Додаток 37

Оновлення програмного забезпечення	37
Оновлення картографічних даних	37
Камери безпеки	37
Налаштовані ОЗ (об'єкти зацікавлення)	38
Пошук налаштованих ОЗ	38

Значення позначок у цій інструкції

Важливі застереження мають на меті запобігти травмам та потенційно небезпечним ситуаціям.



Особливі вказівки, додаткові пояснення, обмеження та посилання на сторінки з довідковою інформацією.

Ліцензійні угоди із кінцевим користувачем

Ліцензійна угода про користування програмним забезпеченням

ВИКОРИСТОВУЮЧИ ПРИСТРІЙ DNX7250DAB / DNX5250BT / DNX525DAB / DNX4250BT / DNX4250DAB, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЯ ВИКОНУВАТИ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ ПРО КОРИСТУВАННЯ ПРОГРАМНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ, ЯКУ НАВЕДЕНО НИЖЧЕ. БУДЬ ЛАСКА, УВАЖНО ОЗНАЙОМТЕСЯ З ЇЇ ЗМІСТОМ.

Компанія Garmin Ltd. та її дочірні компанії (далі "Garmin") надають вам обмежену ліцензію на використання програмного забезпечення, вбудованого у цей пристрій (далі "програмне забезпечення") і виконаного у бінарній формі, за звичайної роботи пристрою. Правооснова, права власності та права інтелектуальної власності на програмне забезпечення залишаються у компанії Garmin та (або) її постачальників.

Ви визнаєте, що програмне забезпечення є власністю компанії Garmin та (або) її постачальників і перебуває під захистом законів Сполучених Штатів Америки про авторські права та міжнародний угод про захист авторських прав. Крім того, ви визнаєте, що структура, побудова та вихідний код програмного забезпечення, для якого вихідний код не надається, а також програмне забезпечення у формі вихідного коду є і надалі залишатимуться комерційною таємницею компанії Garmin та (або) її постачальників. Ви погоджуєтесь утриматися від декомпіляції, розбирання, змінення, повторного збирання, зворотного проєктування або доведення до стану, зручного для читання, програмного забезпечення чи будь-якої його частини, чи створення будь-яких похідних розробок на основі цього програмного забезпечення. Ви погоджуєтесь не експортувати і не проводити ре-експорт програмного забезпечення до будь-якої країни із порушенням законів контролю за експортом Сполучених Штатів Америки чи будь-якої іншої відповідної країни.

Ліцензійна угода користувача

Придбаний вами пристрій Garmin ("Пристрій") або завантажені дані ("Завантажені Дані") можуть містити програму та/чи матеріали. Вбудоване у Пристрій програмне забезпечення ("Програмне Забезпечення") та, якщо йдеться про Завантажені Дані, програма разом із вбудованим програмним забезпеченням (що сукупно іменуються "Програмою") є власністю компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній (що сукупно іменуються "Garmin"). Дані карт, що можуть бути вбудовані у Пристрій чи Програму або завантажені окремо ("Дані Карт"), є власністю компанії HERE North America LLC та (або) її філій ("Компанія HERE") та надаються компанії Garmin за ліцензією. Інформація, дані дорожнього руху, текст, зображення, графічні матеріали, фотографії, аудіодані, відеозаписи та інші прикладні програми і дані, що можуть бути вбудовані у Пристрій чи Програму або завантажені окремо ("Інший Вміст"), також є власністю Garmin або надані компанії Garmin за ліцензією сторонніми постачальниками. Дані Карт та Інший Вміст далі сукупно іменуються "Вмістом". Програмне Забезпечення, Програму і Вміст (що сукупно іменуються "Продукцією Garmin") захищено законами про авторські права та міжнародними угодами про захист авторських прав. Продукція Garmin не продається, а надається за

ліцензією. Структура, побудова та код Програмного Забезпечення і Програми є комерційною таємницею компанії Garmin та/або її сторонніх постачальників. Уся Продукція Garmin надається згідно з положеннями цієї Ліцензійної Угоди і з дотриманням наведених нижче умов, які прийнято Кінцевим Користувачем (вами) з одного боку і компанією Garmin, її ліцензіарами, філіями Garmin та їхніми ліцензіарами з іншого боку. Якщо Програму було отримано від стороннього постачальника програм ("Постачальника Програми"), ви визнаєте, що відповідальним за Програму є Garmin, а не Постачальник Програми. Ліцензіари компанії Garmin, у тому числі постачальники товарів і послуг, торгові партнери і філії компанії Garmin, а також їхні ліцензіари, є прямими і прямо зазначеними вигодонабувачами за цією Угодою, які мають право самостійно вимагати від Вас дотримання своїх прав у разі порушення вами цієї Угоди.

УВАГА! ПЕРШ НІЖ ПРИДБАТИ ЦИ ПОЧАТИ ВИКОРИСТОВУВАТИ ПРИСТРІЙ ЧИ ЗАВАНТАЖЕНУ ПРОГРАМУ АБО МАТЕРІАЛИ, УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ПОВНІЙ ТЕКСТ ЦЬОЇ ЛІЦЕНЗІЙНОЇ УГОДИ. ПРИДБАННЯ, ВСТАНОВЛЕННЯ, КОПІЮВАННЯ ЧИ БУДЬ-ЯКЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ, ЗАВАНТАЖЕННЯ ПРОГРАМИ ЧИ ВМІСТУ СВДІЧАЮ ПРО ТЕ, ЩО ВИ ОЗНАЙОМИЛИСЯ З ЦЬОЮ ЛІЦЕНЗІЙНОЮ УГОДОЮ І ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ЇЇ ПОЛОЖЕННЯМИ ТА УМОВАМИ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ЦИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ ТА УМОВАМИ ЩОДО ПРОДУКТУ, ПОВЕРНІТЬ ПРИСТРІЙ У ПОВНІЙ КОМПЛЕКТАЦІЇ ПРОТЯГОМ 7 ДНІВ З ДАТИ ЙОГО ПРИДБАННЯ (ЯКЩО ЙОГО БУЛО ПРИДБАНО НОВИМ) ДИЛЕРУ, У ЯКОГО ВИ ПРИДБАЛИ ЦЕЙ ПРИСТРІЙ, ЩОБ ОТРИМАТИ ВІДШКОДУВАННЯ ЙОГО ВАРТОСТІ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ. ЯКЩО ВИ НЕ ПОГОДЖУЄТЕСЯ З ЦИМИ ПОЛОЖЕННЯМИ ТА УМОВАМИ СТОСОВНО ЗАВАНТАЖЕНИХ ДАНИХ, НЕ ЗАВАНТАЖУЙТЕ, НЕ ВСТАНОВЛЮЙТЕ І НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ЦІ ДАНІ.

Положення та умови ліцензії

Компанія Garmin ("ми") надає вам носій, що містить Програмне Забезпечення та вбудований у нього Вміст, у тому числі усю "мережеву" чи електронну документацію і друковані матеріали (якщо йдеться про Пристрій) або, якщо йдеться про Завантажені Дані, Програму і Вміст, що вбудований чи додається до неї, у тому числі усю "мережеву" чи електронну документацію і друковані матеріали. Garmin надає вам обмежену і невиключну ліцензію на використання відповідного Продукту Garmin згідно з умовами цієї Угоди. Ви погоджуєтесь використовувати відповідний Продукт Garmin лише в особистих цілях або, залежно від обставин, для своїх внутрішніх ділових операцій, проте не для потреб бізнесу обслуговування, надання одночасного доступу кільком користувачам, перепродажу чи з іншою подібною метою. Відповідно, ви можете робити копії відповідного Продукту Garmin, але згідно з обмеженнями, викладеними у подальших параграфах, маєте право робити це лише для власних потреб, а саме для його (i) перегляду та (ii) збереження за умови, що ви не віддалите жодних повідомлень про авторські права і не внесите жодних змін у цей Продукт Garmin. Використання вами Програми не повинно порушувати правил використання, встановлених Постачальником Програми чи будь-яким іншим стороннім постачальником послуг, залученого

вами до активування Програми. Ви зобов'язуетесь не відтворювати у будь-який спосіб, не архівувати, не копіювати, не змінювати, не декомпіювати, не розбирати, не проводити зворотного проектування і не створювати похідних розробок будь-якої частини Продукції Garmin, і не передаватимете і не розповсюджуватимете її у будь-якому вигляді, з будь-якою метою за винятком випадків, передбачених законодавством. Компанія Garmin також зберігає право припинити надання будь-якого Вмісту від стороннього постачальника, якщо цей постачальник припиняє постачання такого вмісту або якщо угоду, укладену Garmin з цим постачальником, буде розірвано з будь-яких причин.

Підтримка. Якщо Програму було придбано у стороннього постачальника програм і вам потрібна інформаційна чи технічна підтримка у зв'язку зі встановленням, видаленням чи використанням Програми або якщо у вас є запитання, скарги чи рекламації щодо Програми, зв'яжіться з Garmin, надіславши листа за адресою: mobileapplications.support@garmin.com.

Визнання відповідальності Постачальника

Програми. Якщо ви придбали Програму у стороннього постачальника програм, Постачальник Програми не має жодних зобов'язань щодо обслуговування чи підтримки Програми і не несе відповідальності за будь-якими вашими претензіями чи претензіями третіх осіб щодо володіння Програмою чи її використання, включаючи, зокрема, претензії щодо якості продукції, претензії щодо недотримання вимог законодавства чи застосованих норм та претензії за законами про захист прав споживачів. Постачальник Програми також не несе відповідальності за претензіями третіх осіб щодо порушень прав інтелектуальної власності, що є наслідком володіння Програмою чи використання Програми вами.

Обмеження. За винятком випадків, коли ви отримали ліцензію від компанії Garmin на відповідні дії, та без обмеження положень попередніх пунктів, ви не маєте права використовувати ці дані з будь-якими виробами, системами або прикладними програмами, які встановлено або іншим чином підключено чи під'єднано до транспортних засобів і які можуть виконувати координаційні функції, керувати автопарком або виконувати інші подібні завдання, у яких Вміст використовується певним центром управління для керування відправками автомобілів. Крім того, вам заборонено орендувати або здавати в оренду Продукцію Garmin іншим особам чи третій стороні. Дозвіл на здавання в оренду своїм клієнтам продуктів, які містять цей Вміст, мають лише компанії прокату автомобілів, яким видано окремих письмовий дозвіл від компанії Garmin.

Ви приймаєте на себе повну відповідальність за свій вміст, свої дії під час користування Програмним забезпеченням і наслідки таких дій. Ви погоджуєтесь використовувати Програмне забезпечення за призначенням, без порушень законодавства, з дотриманням вимог цієї Угоди та всіх відповідних правил і нормативів. Зокрема, під час використання Програмного забезпечення ви погоджуєтесь не виконувати такі дії:

- розміщувати в мережі, надсилати електронною поштою або іншим чином надавати стороннім особам вміст, який порушує патент, товарний знак, комерційну таємницю авторське право чи інше право інтелектуальної власності будь-якої особі, крім випадків, коли ви є власником таких прав або маєте дозвіл власника на розповсюдження такого вмісту;
- використовувати Програмне забезпечення чи інший вміст із незаконною метою або в несанкціонований спосіб; або
- здійснювати передачу вірусів, хробаків, троянських програм або іншого шкідливого коду.

Якщо ви перебуваєте за межами Сполучених Штатів, ви погоджуєтесь дотримуватися законів, норм і правил, що діють у країні вашого місцез перебування або місцезнаходження вашого веб-сервера та стосуються поведінки в Інтернеті та вмісту, зокрема таких, що регулюють експорт даних до Сполучених Штатів або до країни вашого проживання.

Передача даних. Деякі пов'язані з Програмою сервіси можуть ініціювати передачу даних із вашого пристрою. У таких випадках за передачу даних може стягуватися плата, розмір якої залежить від пристрою та тарифного плану. З питань додаткової плати звертайтеся до свого постачальника послуг передачі даних.

Оперативні сервіси Garmin. Компанія Garmin пропонує користувачам так звані "Оперативні сервіси". Передплата на оперативні сервіси Garmin може бути "одноразовою" чи діяти протягом певного терміну. У разі "одноразового" придбання користувачі цієї послуги можуть користуватися оперативними сервісами Garmin протягом (i) терміну служби свого пристрою Garmin, (ii) терміну служби свого смартфона (якщо це можливо) чи (iii) терміну отримання Вмісту компанією Garmin від свого стороннього постачальника, залежно від того, який термін завершиться раніше. Під "терміном служби" пристрою Garmin мається на увазі період, протягом якого цей пристрій (а) має належні технічні можливості для використання поточних оперативних сервісів (зокрема сумісну з оперативними сервісами операційну систему) і (б) здатний функціонувати належним чином без потреби в значному ремонті. Термін служби пристрою Garmin вважається вичерпаним, якщо протягом 24 місяців для цього пристрою не було

завантажено жодних оновлень. Матеріали оперативних сервісів Garmin доступні не в усіх регіонах. У разі порушення умов користування оперативними сервісами компанія Garmin може негайно скасувати передплату на ці сервіси. Передплату на оперативні сервіси не можна передавати іншим особам або переносити на інші пристрої Garmin, навіть якщо відповідна прикладна програма залишається на смартфоні. Оперативні сервіси Garmin частково (залежно від конкретного сервісу) обмежено діапазоном прийому і передачі радіопередавачів, що використовуються операторами відповідних мереж. На доступність сервісів також можуть впливати погодні та топографічні умови, місцезнаходження та положення транспортних засобів, а також наявність перешкод (наприклад, мостів і будинків). Деякі сервіси можуть бути недоступними в певних країнах. Обсяг і характеристики доступних сервісів можуть бути різними для різних країн. Ви особисто несете відповідальність за дотримання законів і норм відповідних країн.

Відсутність гарантій. Продукція Garmin надається вам у стані "як є", і ви погоджуєтеся користуватися нею на власний ризик. Компанія Garmin та її ліцензіари, у тому числі постачальники товарів і послуг, торгові партнери і філії компанії Garmin, а також їхні ліцензіари, не дають жодних гарантій чи заяв будь-якого виду, як прямих, так і непрямих, що випливають із дії закону або в інший спосіб, у тому числі гарантій щодо вмісту, якості, точності, повноти, ефективності, надійності, товарної придатності, придатності для певної мети, користисті, використання або результатів, отриманих внаслідок використання Продукції Garmin, а також щодо безперебійності або безпомилковості роботи Вмісту або сервера. Продукцію Garmin призначено для використання лише як допоміжний засіб під час подорожі. Його не можна застосовувати для точного визначення напрямку, відстані, місцезнаходження чи інших топографічних вимірів. GARMIN НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ ЩОДО ТОЧНОСТІ ТА ПОВНОТИ ДАНИХ КАРТ ЧИ ІНШОГО ВМІСТУ.

Відмова від гарантій. КОМПАНІЯ GARMIN ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРИ, у тому числі постачальники товарів і послуг, торгові партнери і філії компанії Garmin, а також їхні ліцензіари, ВІДМОВЛЯЮТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ЯК ПРЯМИХ, ТАК І НЕПРЯМИХ, ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ЯКОСТІ, РОБОТИ, ТОВАРНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ АБО ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ ПРАВ, ЖОДНІ УСНІ АБО ПИСЬМОВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ АБО ІНФОРМАЦІЯ, НАДАНІ КОМПАНІЄЮ GARMIN АБО ЇЇ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ Й ЛІЦЕНЗІАРАМИ, НЕ СТАНОВЛЯТЬ ГАРАНТІЙ, І ВИ НЕ МАЄТЕ ПРАВА ПОКЛАДАТИСЯ НА ТАКІ РЕКОМЕНДАЦІЇ АБО ІНФОРМАЦІЮ. ЦЯ ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ Є ВАЖЛИВОЮ УМОВОЮ ЦІЄЇ УГОДИ. У певних штатах, регіонах і країнах заборонено робити певні виключення з гарантій, тому в такій мірі наведене вище виключення може вас не стосуватися.

Відмова від відповідальності. КОМПАНІЯ GARMIN ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРИ, у тому числі постачальники товарів і послуг, торгові партнери і філії компанії Garmin, а також їхні ліцензіари, НЕ НЕСУТЬ ПЕРЕД ВАМИ ВІДПОВІДАЛЬНІСТІ ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ПРЕТЕНЗІЙ, ВИМОГ АБО ПОЗОВІВ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ХАРАКТЕРУ ПІДСТАВ ТАКОЇ ПРЕТЕНЗІЇ, ВИМОГИ АБО ПОЗОВУ ЩОДО ТРАВМУВАННЯ, ШКОДИ АБО ЗБИТКІВ, ПРЯМИХ ЧИ НЕПРЯМИХ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ GARMIN ЧИ ВОЛОДІННЯ НЕЮ; АБО ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ВТРАТ ПРИБУТКУ, ДОХОДІВ, КОНТРАКТІВ ЧИ ЗАОЩАДЖЕНЬ, АБО ЩОДО БУДЬ-ЯКИХ ІНШИХ, ПРЯМИХ, НЕПРЯМИХ, ПОБІЧНИХ, ФАКТИЧНИХ ЗБИТКІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ЧЕРЕЗ ВИКОРИСТАННЯ АБО НЕМОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ПРОДУКЦІЇ GARMIN, ЧЕРЕЗ БУДЬ-ЯКІ НЕДОЛІКИ ВМІСТУ ЧИ ІНФОРМАЦІЇ АБО ПОРУШЕННЯ ЦИХ УМОВ У ЗВ'ЯЗКУ З НЕВИКОНАННЯМ КОНТРАКТУ, ПРАВОПОРУШЕННЯМ ЧИ НЕДОТРИМАННЯМ УМОВ ГАРАНТІЙ, СПРИЧИНЕНІ ВИКОРИСТАННЯМ, НЕПРАВИЛЬНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ЧИ НЕМОЖЛИВІСТЮ ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКЦІЇ GARMIN АБО ДЕФЕКТАМИ ЧИ ПОМИЛКАМИ ПРОГРАМИ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЮ GARMIN АБО ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРІВ БУЛО ПОПЕРЕДЖЕНО ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ. ЗАГАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ GARMIN ТА ЇЇ ЛІЦЕНЗІАРІВ ЗА ЇХНІМИ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ ЗА ЦІЄЇ ЛІЦЕНЗІЙНОЮ УГОДОЮ АБО ЗОБОВ'ЯЗАННЯМИ, ЯКІ ІНШИМ ЧИНОМ СТОСУЮТЬСЯ ПРОГРАМИ ЧИ ВМІСТУ, НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ СУМИ В 1,00 ДОЛАР США. У певних штатах, регіонах та країнах заборонено робити певні виключення відповідальності або гарантій, тому повною мірою наведене вище виключення може вас не стосуватися. Якщо ви придбали Програму у стороннього постачальника програм, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСТАЧАЛЬНИКА ПРОГРАМИ ЗА ГАРАНТІЄЮ ОБМЕЖУЄТЬСЯ ПОВЕРНЕННЯМ ЦІНИ ПОКУПКИ ПРОГРАМИ.

ЗАВАНТАЖЕННЯ БУДЬ-ЯКОГО ВМІСТУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ВАШ ВЛАСНИЙ РИЗИК. ВИ НЕСЕТЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКУ ШКОДУ, ЗАВДАНУ ВАШОМУ ЕЛЕКТРОННОМУ ЗАСОБУ ЗВ'ЯЗКУ, АБО ВТРАТУ ДАНИХ УНАСЛІДОК ЗАВАНТАЖЕННЯ ТАКОГО ВМІСТУ АБО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.

Передбачення маршруту. Ваш пристрій може мати функцію "передбачення маршруту" myTrends, яка розпізнає ваші звичайні маршрути. Якщо у вашому пристрої є така функція, кожного разу коли пристрій прогнозуватиме маршрут, він відобразить приблизний час руху до пункту призначення, а також інформацію про стан дорожнього руху для прогнозованого маршруту. Інформація про ваші маршрути доступна будь-якій особі, що користується вашим пристроєм. Якщо ви не хочете, щоб пристрій прогнозував ваші маршрути або відображав інформацію щодо прогнозованих маршрутів, функцію myTrends можна вимкнути в меню "Налаштування" пристрою.

Збирання інформації. Компанія Garmin іноді збирає інформацію про частоту використання продукту Garmin, певних програм чи окремих функцій. Збирання такої інформації здійснюється анонімно, у спосіб, який не дозволяє ідентифікувати вашу особу. Ця інформація може використовуватися для виявлення найпоширеніших тенденцій серед користувачів і вдосконалення нашої продукції та прикладних програм. Якщо продукт Garmin використовується для отримання послуг, які ґрунтуються на інформації про місцезнаходження, наприклад погодними даними, розкладами кіносеансів, шляховою інформацією, відомостями про ціни на пальне та місцеві події, для надання вам таких послуг нам доведеться отримати дані про фізичне місцезнаходження вашого пристрою. Збирання таких даних про місцезнаходження здійснюється анонімно, у формі, яка не дозволяє ідентифікувати вашу особу. Після отримання відповідного дозволу компанія Garmin копіюватиме з вашого пристрою певні дані, наприклад дані про місцезнаходження, швидкість і напрямок руху (так звані "дані датчиків дорожнього руху" або "дані мобільних засобів машин") з метою підвищення якості шляхової інформації та іншого вмісту, які надаються компанією Garmin чи іншими постачальниками. У разі отримання вашої згоди Garmin може передавати або продавати ці дані третім особам. Передача та продаж таких даних здійснюється анонімно, у формі, яка не дозволяє ідентифікувати вашу особу. Докладніші відомості щодо збирання та використання даних про місцезнаходження можна знайти в декларації про конфіденційність для відповідного продукту Garmin.

Відмова від підтвердження якості; зміна постачальників Вмісту. Посилання на будь-які інші продукти, послуги, процеси, гіпертекстові посилання на треті сторони або інший Вміст за допомогою назви торгової марки, торгового знаку, виробника, постачальника або в інший спосіб не обов'язково становить або передбачає схвалення якості, спонсорство або рекомендація з боку компанії Garmin чи її ліцензіарів. Усю відповідальність за інформацію про продукт і обслуговування несе конкретний продавець. Назва і логотип HERE, торгові марки й логотипи HERE і HERE ON BOARD, а також інші торгові марки та назви, які належать компанії HERE North America LLC, заборонено використовувати з будь-якою комерційною метою без попередньої письмової згоди Компанії HERE. Протягом дії цієї Угоди Garmin має право міняти постачальників Вмісту; ваші враження від користування Вмістом, який надано новим постачальником, можуть відрізнятись від досвіду користування Вмістом від попереднього постачальника.

Контроль за експортом. Ви зобов'язуєтесь здійснювати експорт із будь-якої країни світу будь-якої частини Вмісту або будь-якого похідного продукту цього Вмісту лише за наявності усіх ліцензій та дозволів, передбачених застосовними законами, правилами та нормативними положеннями про експорт.

Дотримання вимог законодавства. Ви засвідчуєте і гарантуєте, що (i) ви не знаходитесь у країні, на яку поширюється дія встановленого урядом США ембарго, або у країні, яка визнана урядом США такою, що підтримує тероризм, і (ii) вас не включено до жодного зі списків осіб та організацій, щодо яких урядом США встановлено заборони чи обмеження.

Захист від відповідальності. Ви зобов'язуєтесь відшкодувати, захищати і звільнити від відповідальності компанію Garmin та її ліцензіарів (у тому числі їхніх відповідних ліцензіарів, постачальників, представників, дочірні компанії та відповідних службовців, директорів, працівників, акціонерів, агентів і представників кожного з них) за будь-які збитки, травми (у тому числі смертельні), вимоги, позови, витрати, видатки чи претензії будь-якого виду, і, зокрема, гонорари адвокатів, пов'язані із будь-яким використанням вами Продукції Garmin чи володінням нею.

Дані карт. У відношенні даних карт діють певні обмеження та (або) вимоги сторонніх постачальників та (або) урядових чи регуляторних органів. Докладнішу інформацію можна знайти на сторінці http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.

Термін. Ця Угода зберігає чинність до (i) припинення (вами або Garmin) чи завершення терміну дії передплати або (ii) припинення компанією Garmin дії цієї Угоди з будь-яких причин, включаючи, зокрема, випадки порушення вами, на думку компанії Garmin, будь-яких умов цієї Угоди. Крім того, ця Угода припинить свою дію відразу після припинення дії договору між Garmin і будь-якою третьою особою, що надає компанії Garmin (а) послуги дистриб'ютора чи інші послуги, що є необхідними для підтримки Продукції Garmin, чи (б) ліцензії на Вміст. Ви погоджуєтесь знищити всі наявні копії Вмісту після завершення терміну дії Угоди. Відмови від гарантій та відповідальності, викладені вище, зберігають чинність навіть після припинення дії Угоди з будь-яких причин.

Повнота угоди. Ці положення та умови складають повну угоду між компанією Garmin та її ліцензіарами, у тому числі постачальниками товарів і послуг, торговими партнерами і філіями компанії Garmin, а також їхніми ліцензіарами, та вами щодо предмету угоди і повністю замінюють усі письмові чи усні домовленості, які раніше існували між нами щодо цього предмету угоди.

Застосовне законодавство.

(a) Стосовно даних HERE у Європейському Союзі:

На наведені вище положення та умови поширюються закони Нідерландів без застосування положень (i) колізійного права зазначеної країни та (ii) Конвенції ООН щодо міжнародних договорів купівлі-продажу товарів, що чітко виключаються. Ви погоджуєтесь підкорятися юрисдикції Нідерландів стосовно будь-яких спорів, претензій і позовів, які виникають у зв'язку з даними HERE, наданими за цією Угодою.

(б) Стосовно даних North American HERE та інших даних HERE у країнах за межами Європейського Союзу:

На наведені вище положення та умови поширюються закони штату Іллінойс без застосування положень (i) колізійного права, що використовується у штаті Канзас, або (ii) Конвенції ООН щодо міжнародних договорів купівлі-продажу товарів, що чітко виключаються. Ви погоджуєтесь підкорятися юрисдикції штату Іллінойс стосовно будь-яких чи усіх спорів, претензій та позовів, які виникають чи пов'язані з даними HERE, які надано вам за цією Угодою.

(в) Для спорів, претензій та позовів, що не пов'язані з даними HERE:

На наведені вище положення та умови поширюються закони штату Канзас без застосування положень (i) колізійного права, що використовується у штаті Канзас, або (ii) Конвенції ООН щодо міжнародних договорів купівлі-продажу товарів, що чітко виключаються. Ви погоджуєтесь підкорятися юрисдикції штату Канзас стосовно усіх спорів, претензій та позовів, які виникають у зв'язку з Програмою чи Вмістом. Будь-який переклад цієї Угоди з англійської мови надається виключно для зручності. У разі перекладу цієї Угоди будь-якою мовою крім англійської і виникнення суперечностей між англійським текстом Угоди та текстом іншою мовою, пріоритет матиме англійський текст.

Користувачі з державних структур. Якщо кінцевим користувачем є державна установа, управління або інша державна організація Сполучених Штатів або ж організація, що повністю або частково фінансується урядом Сполучених Штатів, у цьому випадку щодо використання, копіювання, відтворення, розповсюдження, зміни, розголошення або передачі Програми та супровідної документації діють обмеження, викладені у DFARS (Доповнення до Федеральних норм МО щодо закупівлі товарів) 252.227-7014(a)(1) (червень 1995 р.) (визначення комерційного комп'ютерного програмного забезпечення МО), DFARS 27.7202-1 (політика МО щодо комерційного комп'ютерного програмного забезпечення), FAR (Федеральні норми придбання) 52.227-19 (червень 1987 р.) (положення про комерційне комп'ютерне програмне забезпечення для цивільних організацій), DFARS 252.227-7015 (листопад 1995 р.) (технічні дані МО – положення про комерційні вироби); FAR 52.227-14 заміна I, II, та III (червень 1987 р.) (положення про технічні дані та некомерційне комп'ютерне програмне забезпечення для цивільних організацій); та (або) FAR 12.211 і FAR 12.212 (придбання комерційних виробів), залежно від ситуації. Якщо будь-яке із зазначених у цьому документі положень FAR і DFARS суперечить цій Ліцензійній Угоді, перевагу слід віддавати тлумаченню, яке накладає більш обмеження на права уряду. Підрядник/виробник Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA (США) і HERE North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606 USA (США).

Garmin® – це торгова марка компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній, зареєстрована у США та інших країнах. Ці торгові марки можна використовувати лише за повної згоди компанії Garmin.

HERE є торговою маркою у США та інших країнах. Усі інші назви компаній і торгові марки, у той чи інший спосіб згадані в цій документації, є власністю відповідних компаній. Усі права захищено.

Додаткові умови та політика конфіденційності, що діють у відношенні послуг, які використовують інформацію про місцезнаходження. Якщо ваша Програма надає

доступ до послуг, які використовують інформацію про місцезнаходження, то скориставшись таким доступом ви погоджуєтесь з Умовами надання послуг Nokia (<http://here.com/services/terms>) і Політикою конфіденційності Nokia (<http://www.nokia.com/global/privacy/privacy/policy/>).

Ліцензійна угода з кінцевим користувачем продукту Traffic

Ваш продукт Garmin може бути обладнаний засобами приймання шляхової інформації. У цьому випадку використання вашого продукту Garmin регулюється наведеними нижче умовами.

Компанія HERE North America LLC та/або її філії, включаючи Traffic.com (у минулому "NavTeq Traffic"), ("HERE") чи інша третя сторона, що надає шляхову інформацію ("TPPT"), володіє правами на дані про стан дорожнього руху ("шляхова інформація"). Якщо ви отримуєте шляхову інформацію через мережі RDS/TMC, DAB чи HD Radio/ТМ, HERE чи TPPT володіє правами на мережі RDS/TMC, DAB чи HD Radio, за допомогою яких шляхова інформація передається на ваш продукт Garmin. Передплачуючи, отримуючи на свій вибір або в будь-який інший спосіб отримуючи доступ до шляхової інформації, ви підтверджуєте, що прочитали цю Угоду, зрозуміли її та погоджуєтесь виконувати положення та умови цієї Угоди, а також що вам не менше 18 років. Якщо ви не погоджуєтесь з положеннями та умовами цієї Угоди, відмовтеся від передплати, а у випадку, якщо передплата надається в комплекті з придбанням виробом Garmin, поверніть цей вибір протягом 7 днів від дати придбання та отримайте повне відшкодування його вартості, звернувшись до пункту продажу, де було придбано цей вибір.

Ви погоджуєтесь використовувати шляхову інформацію і пристрій Garmin лише в особистих некомерційних цілях, не пов'язаних із роботою бюро обслуговування, почерговим використанням на засадах спільного володіння тощо. Ви не маєте права змінювати, копіювати, сканувати, декомпілювати, розкладати чи здійснювати зворотне проектування будь-якої частини шляхової інформації, а також у будь-який спосіб відтворювати, створювати копії, повторно публікувати, передавати або розповсюджувати будь-яку частину шляхової інформації. Ви погоджуєтесь захищати від відповідальності компанії HERE чи TPPT (та їхні філії) і компанію Garmin Ltd. (та її дочірні компанії) та компенсувати їхні втрати у зв'язку з будь-якими претензіями, збитками, витратами або інших видатками, які прямо або непрямо виникають через (а) несанкціоноване використання Вами шляхової інформації або (б) даних мереж RDS/TMC, DAB чи HD Radio, (в) порушення Вами цієї Угоди та/або (г) будь-які Ваші несанкціоновані або незаконні дії в цьому контексті.

Дані про дорожній рух є суто інформативними. Усі ризики, пов'язані із використанням цього сервісу, лягають на вас. Компанія HERE чи TPPT (та їхні філії), компанія Garmin Ltd. (та її дочірні компанії) та їхні постачальники не роблять жодних заяв щодо достовірності вмісту, стану дорожнього руху та доріг, а також доцільності використання маршрутів чи певної швидкості.

Шляхову інформацію надано вам у стані "як є", і ви погоджуєтесь користуватися нею на власний ризик. Компанія HERE чи TPPT (та їхні філії), компанія Garmin Ltd. (та її дочірні компанії) не дають жодної гарантії щодо придатності чи сумісності шляхової інформації з виробами компанії Garmin, а також не дають жодної гарантії щодо належної роботи шляхової інформації у випадку її інтеграції

в інтерфейс продуктів Garmin. Крім того, компанія HERE чи TPPT (та їхні філії) та компанія Garmin Ltd. (та її дочірні компанії) не дають жодної гарантії щодо надійності, точності, вичерпності та повноти шляхової інформації, яка час від часу може містити неточності та/або помилки. До тієї міри, наскільки це передбачено відповідним законодавством, цим висловлюється чітка відмова та виключення будь-яких гарантій стосовно послуг шляхової інформації, зокрема, поміж іншого, гарантій товарної придатності, придатності для певної мети, точності або повноти шляхової інформації та/або відсутності вірусів.

Компанія HERE чи TPPT (та їхні філії), компанія Garmin Ltd. (та її дочірні компанії) та їхні постачальники відмовляються від будь-якої відповідальності за втрати, травми або збитки, які виникають внаслідок використання або неможливості використання продукту компанії Garmin і шляхової інформації з огляду на погодні умови, знищення передавачів та/або інфраструктури передачі даних, стихійне лихо та/або брак надійності, повноти чи точності шляхової інформації. Компанія HERE чи TPPT (та їхні філії), компанія Garmin Ltd. (та її дочірні компанії) та їхні постачальники у жодному випадку не несуть відповідальності перед вами чи будь-якою іншою стороною за можливі збитки, що підлягають компенсації, а також прями, непрямі, випадкові, умисні чи побічні збитки (зокрема, поміж іншого, непрямі, прями, умисно скоєні, пов'язані зі штрафами чи покараннями, збитки, що призвели до втрати діяльності, втрати прибутків, призупинення діяльності або втрати ділової інформації), що виникли внаслідок користування чи неспроможності користування продуктами компанії Garmin або супутнього їм шляховою інформацією, навіть якщо компанія HERE або TPPT або Garmin було заздалегідь попереджено про можливість таких втрат.

Надання шляхової інформації з обмеженим (Onetime) чи необмеженим (Lifetime) терміном дії.

У разі придбання сервісу обмеженого (Onetime) чи необмеженого (Lifetime) оновлення шляхової інформації, або якщо продукт Garmin попередньо завантажено таким сервісом, Ваш приймач Garmin отримуватиме шляхові повідомлення до моменту вичерпання свого терміну служби (протягом часу, поки сумісний пристрій Garmin перебуває у Вашій власності) або до моменту припинення надання послуг шляхової інформації відповідним постачальником компанії Garmin. Із зазначених умов пріоритетними будуть ті, які передбачають короткий період надання послуг. Під "терміном служби" приймача шляхової інформації мається на увазі період, протягом якого приймач: (а) забезпечує належні технічні можливості для користування послугою надання поточної шляхової інформації та (б) здатний функціонувати належним чином без потреби в значному ремонті. Шляхова інформація доступна не в усіх країнах. Компанія Garmin може одразу скасувати вашу передплату на отримання шляхової інформації у разі порушення вами умов цієї Угоди. Передплату шляхової інформації не можна передавати іншим особам або переносити на інші виробы Garmin. Послуги надання шляхової інформації частково обмежені діапазоном прийому та передачі радіопередавачів за умови надання шляхової інформації через RDSTMC, HD чи DAB відповідним мережевим чи стільниковим оператором у випадку з'єднання через IP. На доступність послуг також можуть впливати погодні та топографічні умови, місцезнаходження та положення транспортних засобів, а

також наявність перешкод (наприклад, мостів і будинків).

Керівне право щодо шляхової інформації HERE.

Наведені вище положення та умови щодо шляхової інформації HERE керуються законами штату Іллінойс, без застосування положень (i) колізійного права, що використовується у штаті Іллінойс, та (ii) Конвенції ООН щодо міжнародних договорів купівлі-продажу товарів, що чітко виключається. Ви погоджуєтесь підкорятися юрисдикції штату Іллінойс стосовно будь-якого чи всіх спорів, претензій та позовів, які виникають через шляхову інформацію HERE, яку надано Вам за цією Угодою, чи пов'язані з нею.

Користувачі шляхової інформації HERE з державних структур.

У випадку, якщо шляхову інформацію HERE придбає державна установа Сполучених Штатів Америки або особа, яка її представляє, або будь-який інший суб'єкт, який володіє такими ж правами, якими зазвичай користуються державні установи США, ця інформація HERE вважається "комерційним продуктом" згідно з визначенням, наведеним у ст. 2.101 48-го розділу Кодексу федеральних норм США (C.F.R.). "Федеральні норми придбання" (FAR), ліцензується відповідно до цієї Угоди, і має постачатися з інтегрованою "приміткою щодо користування" та відповідною позначкою й розглядатися відповідно до цієї Примітки:

Примітка щодо користування

Підрядник (виробник / постачальник): компанія HERE

Адреса підрядника (виробника / постачальника): 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606

Ці дані є "комерційним продуктом", визначення якого наведено в ст. 2.101 FAR, і їх використання регулюється Ліцензійною угодою з кінцевим користувачем послуг HERE Traffic™, відповідно до якої ці дані було надано.

© 1987-2014 HERE – Усі права захищено.

Якщо представник підрядника, державна організація чи будь-яка її посадова особа не бажає використовувати наведену тут інформацію, цей представник підрядника, державна організація чи посадова особа державної організації повинні повідомити про це компанію HERE, перш ніж уживати додаткових чи альтернативних заходів щодо шляхової інформації HERE.

HERE є торговою маркою у США та інших країнах. © 1987-2014 HERE. Усі права захищено.

Технологію HD Radio створено за ліцензією корпорації iBiquity Digital Corporation. Патенти США та інших країн. HD Radio™, а також логотипи HD, HD Radio і "Arc" є торговими марками корпорації iBiquity Digital Corp.

Garmin® – це торгова марка компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній, зареєстрована у США та інших країнах. Цю торгову марку можна використовувати лише за чіткою згодою компанії Garmin. Усі інші назви компаній і торгові

марки, у той чи інший спосіб згадані в цій документації, є власністю відповідних компаній. Усі права захищено.

Початок роботи

Під час першого використання навігаційної системи Kenwood Navigation System потрібно виконати налаштування системи. Меню довідки надає додаткові відомості.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб ознайомитися із застереженнями щодо продукту та іншою важливою інформацією, дивіться розділ "Запобіжні заходи та інша важлива інформація" *короткого посібника*.



- Знімки екрана, наведені у цьому посібнику, можуть дещо відрізнятися від екранів вашої навігаційної системи. Зображення, використані у посібнику, подано лише як наочний приклад.

Користування навігаційною системою

Повну інформацію про аудіосистему дивіться в інших посібниках для систем Kenwood.



- Виберіть ① для отримання доступу до навігаційної системи.
- Під час навігації ② відображає аудіосупровід системи Kenwood. Під час використання аудіосупроводу відображаються навігаційні дані.

Коли потрібна допомога

Виберіть Програми > Довідка для перегляду інформації про користування пристроєм.

Пошук тем довідки


Виберіть Програми > Довідка > Q.

Піктограми панелі стану

Панель стану розташована вгорі екрана головного меню. Піктограми панелі стану відображають інформацію про функції пристрою. Деякі з піктограм можна вибирати, щоб змінити налаштування або переглянути додаткову інформацію.

	Статус сигналу GPS
	Поточний час
	Статус Smartphone Link (відображається у разі підключення до Smartphone Link). Див. (стор. 26).

Супутникові сигнали








Після увімкнення транспортного засобу навігаційна система починає приймати супутникові сигнали. У деяких випадках для прийому системою супутникових сигналів необхідно забезпечити відсутність перешкод для сигналу. Якщо принаймні одна зі смуг  є зеленою, зв'язок системи з супутниками встановлений.

Перегляд супутникових сигналів GPS

Детальніше про GPS дивіться на сторінці www.garmin.com/aboutGPS.

Виберіть .


Використання екранних клавiш







- Щоб повернутися до головного меню, виберіть .
- Щоб швидко повернутися до головного меню, утримуйте .
- Для перегляду інших варіантів виберіть  або .
- Для більш швидкого прокручування утримуйте  або .
- Щоб побачити контекстне меню для поточного екрану, виберіть .

Використання екранної клавіатури

Інформацію про те, як змінити розкладку клавіатури наведено у розділі "Налаштування мови" (стор. 36).

Після відображення екранної клавіатури вибирайте букви чи цифри, які потрібно ввести.




- Щоб додати пробіл, натисніть .
- Щоб видалити один символ, виберіть .
- Щоб стерти весь запис, виберіть .
- Щоб змінити режим мови клавіатури, виберіть .
- Для введення спеціальних символів, наприклад знаків пунктуації, виберіть .
- Щоб змінити малі літери на великі чи навпаки, виберіть .

Додавання ярлика

Ви можете додавати ярлики до меню "Куди поїдемо?". Ярлики можуть вказувати на певний об'єкт, категорію чи інструмент пошуку. Меню "Куди поїдемо?" може містити до 36 піктограм ярликів.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Додати коротку команду.**
- 2 Виберіть потрібний пункт.

Видалення ярлика

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? >  > Видалити короткі команди.**
- 2 Виберіть ярлик, який треба видалити.
- 3 Виберіть цей ярлик ще раз для підтвердження.

Пошук об'єктів

Навігаційна система забезпечує багато способів пошуку об'єктів. Завантажена до навігаційної системи детальна карта містить об'єкти зацікавлення, такі як ресторани, готелі та автосервіси. Ви можете використовувати категорії для огляду розташованих поблизу компаній та визначних місць.

Пошук об'єкта за категорією

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 Виберіть потрібну категорію або виберіть Категорії.
- 3 За необхідності виберіть підкатегорію.
- 4 Виберіть потрібний об'єкт.


Пошук у певній категорії

Для уточнення результатів пошуку ви можете здійснювати пошук лише у певних категоріях.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 Виберіть потрібну категорію або виберіть Категорії.
- 3 За необхідності виберіть підкатегорію.
- 4 За необхідності введіть повну назву або фрагмент назви у панелі пошуку ([стор. 14](#)).

Пошук об'єктів за допомогою панелі пошуку

Ви можете використовувати панель пошуку для пошуку об'єктів, вводючи потрібну категорію, назву фірми чи торгової марки, адресу чи назву міста.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?**.
- 2 Виберіть панель пошуку .




3 Введіть ключове слово пошуку.

Запропоновані ключові слова з'являтимуться під панеллю пошуку під час введення тексту.

4 Виберіть один із варіантів:

- Для пошуку певного типу закладів введіть назву потрібної категорії, наприклад "кінотеатри".
- Для пошуку фірми чи закладу за назвою введіть повну назву або фрагмент назви.
- Для пошуку певної адреси поблизу від вашого місцезнаходження введіть номер будинку і назву вулиці.
- Для пошуку певної адреси в іншому місті введіть повну будинку, назву вулиці, назву міста і штат (region).
- Для пошуку певного міста введіть назву міста і штат (region).
- Для пошуку об'єкта за координатами введіть широту і довготу.

5 Виберіть один із варіантів:

- Для пошуку з використанням запропонованого ключового слова виберіть це слово.
- Для пошуку з використанням введеного вами тексту виберіть .

6 Якщо необхідно, виберіть потрібний об'єкт.

Зміна зони пошуку


За замовчуванням пристрій знаходить об'єкти, найближчі до вашого поточного розташування. Ви можете знаходити об'єкти поблизу іншого міста чи об'єкта.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо? > Пошук поблизу.**
- 2 Виберіть один із варіантів:
- 3 Якщо необхідно, виберіть потрібний об'єкт.

Пошук заправних станцій і цін на пальне

Для користування цією функцією необхідно спершу передплатити послугу "Ціни на пальне"; крім того, ваш пристрій має бути підключений до неї за допомогою підтримуваного телефону, що використовує Smartphone Link. Ця функція доступна не в усіх країнах.

Ви можете знаходити розташовані поблизу заправні станції і порівнювати вартість пального.

- 1 Виберіть Програми > Ціни на пальне.
- 2 Якщо необхідно, виберіть  > Тип пального, виберіть потрібний тип пального, а потім виберіть Зберегти.
- 3 Виберіть потрібну заправну станцію.

Пошук адреси




- Порядок кроків може змінюватися залежно від завантажених на пристрій даних карт.

- 1 Виберіть Куди поїдемо? > Адреса.
- 2 Введіть номер будинку й виберіть Готово.
- 3 Введіть назву вулиці й виберіть Далі.
- 4 Якщо необхідно, виберіть Пошук у, щоб змінити місто, регіон чи область.
- 5 Якщо необхідно, виберіть місто, регіон чи область.
- 6 Якщо необхідно, виберіть потрібну адресу.

Пошук міста

Для пошуку міста необхідно спершу додати ярлик інструмента пошуку міст ([стор. 13](#)).

- 1 Виберіть Куди поїдемо? > Міста.
- 2 Виберіть Введіть інформацію для пошуку.
- 3 Введіть назву міста і виберіть .
- 4 Виберіть потрібне місто.

Пошук перехрестя

Для пошуку перехрестя необхідно спершу додати ярлик інструмента пошуку перехрестя ([стор. 13](#)).

- 1 Виберіть Куди поїдемо? > Перехрестя.
- 2 Виберіть область чи регіон.

Якщо необхідно, виберіть Змінити країну, щоб змінити країну, регіон чи область.
- 3 Введіть назву першої вулиці і виберіть Далі.
- 4 Якщо необхідно, виберіть потрібну вулицю.
- 5 Введіть назву другої вулиці й виберіть Далі.
- 6 Якщо необхідно, виберіть потрібну вулицю.
- 7 Якщо необхідно, виберіть потрібне перехрестя.

Пошук об'єкта за координатами

Для пошуку об'єктів за широтою і довготою необхідно спершу додати ярлик інструмента пошуку за координатами (стор. 13).

Ви можете знаходити об'єкти за широтою і довготою. Це може стати у пригоді під час гри в геокешинг.

- 1 Виберіть Куди поїдемо? > Координати.
- 2 Якщо необхідно, виберіть > Формат, виберіть правильний формат координат для того типу карти, яким ви користуєтеся, і виберіть Зберегти.
- 3 Виберіть широту.
- 4 Введіть нову координату і виберіть Готово.
- 5 Виберіть довготу.
- 6 Введіть нову координату і виберіть Готово.
- 7 Виберіть Відображення на карті.

Пошук об'єкта шляхом огляду карти

Для пошуку об'єктів, включених до даних карти, наприклад ресторанів, лікарень чи заправних станцій, необхідно спершу увімкнути шар карти для об'єктів, розташованих уздовж дороги (стор. 23).

- 1 Виберіть Огляд карти.
- 2 Перетягуйте карту і змінійте її масштаб, щоб відкрити на екрані зону пошуку.
- 3 Якщо необхідно, виберіть і виберіть значок потрібної категорії, щоб переглядати лише певну категорію об'єктів.

На карті з'являться знаки об'єктів або блакитна крапка).

4 Виберіть один із варіантів:

- Виберіть знак потрібного об'єкта.
- Виберіть потрібну точку, наприклад вулицю, перехрестя чи адресу об'єкта.

5 Якщо необхідно, виберіть опис об'єкта для перегляду додаткової інформації.

Пошук об'єктів за допомогою швидкого пошуку

Після того як буде здійснено пошук об'єкта зацікавлення, у деяких категоріях можуть відобразитися списки швидкого пошуку, що містять останні чотири вибрані вами пункти призначення.

- 1 Виберіть Куди поїдемо?.
- 2 Виберіть потрібну категорію або виберіть Категорії.
- 3 Якщо треба, виберіть пункт призначення зі списку швидкого пошуку .



4 Якщо необхідно, виберіть відповідний пункт призначення.

Збереження позиції "Дім"

Місце, до якого ви найчастіше повертаєтесь, можна позначити як позицію "Дім".



- 1 Виберіть > Куди поїдемо? > > Встановити позицію "Дім".
- 2 Виберіть Ввести мою адресу, Використати поточне розташування або Вибрати з недавньо знайдених.

Місце буде збережене як "Дім" у меню "Збережено".

Повернення додому

Виберіть Куди поїдемо? > Додому.

Редагування даних позиції "Дім"


- 1 Виберіть Куди поїдемо? > Збережено > Дім.
- 2 Виберіть  >  > Редагувати.
- 3 Введіть потрібні зміни.
- 4 Виберіть Готово.

Пошук нещодавно знайдених об'єктів

Пристрій зберігає останні 50 знайдених об'єктів.

- 1 Виберіть Куди поїдемо? > Недавнє.
- 2 Виберіть потрібний об'єкт.

Очищення списку нещодавно знайдених об'єктів

Виберіть Куди поїдемо? > Недавнє >  > Очистити > Так.

Пошук стоянок

- 1 Виберіть Куди поїдемо? > Категорії > Стоянка.
- 2 Виберіть місце паркування.

Налаштування імітованого місцезнаходження

Якщо пристрій не отримує супутникових сигналів, ви можете скористатися GPS для налаштування імітованого місцезнаходження.



- 1 Виберіть Налаштування > Навігація.
- 2 Виберіть Імітатор GPS.
- 3 У головному меню виберіть Огляд карти.

- 4 Виберіть потрібну зону на карті.

Адреса об'єкта відобразиться внизу екрана.

- 5 Виберіть опис об'єкта.
- 6 Виберіть Встановити місцезнаходження.

Збереження об'єкта

- 1 Знайдіть потрібне місце ([стор. 14](#)).
- 2 Виберіть місце за результатами пошуку.
- 3 Виберіть .
- 4 Виберіть  > Зберегти.
- 5 Якщо необхідно, введіть назву і виберіть ОК.



Збереження поточного розташування

- 1 Виберіть на екрані карти піктограму транспортного засобу.
- 2 Виберіть Зберегти.
- 3 Введіть назву і виберіть Готово.
- 4 Виберіть ОК.

Початок навігації до збереженого об'єкта

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > Збережено.
- 2 Якщо необхідно, виберіть потрібну категорію або виберіть **Все вибране**.
- 3 Виберіть потрібний об'єкт.
- 4 Виберіть **Старт**.

Редагування збереженого об'єкта



- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > Збережено.
- 2 Якщо необхідно, виберіть потрібну категорію.
- 3 Виберіть потрібний об'єкт.
- 4 Виберіть .
- 5 Виберіть  > Редагувати.
- 6 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть **Назва**.
 - Виберіть **Номер телефону**.
 - Щоб віднести збережений об'єкт до певних категорій, виберіть **Категорії**.
 - Щоб змінити символ, який використовується для позначення вибраного об'єкта на карті, виберіть **Змінити символ карти**.
- 7 Внесіть зміни до інформації.
- 8 Виберіть **Готово**.

Віднесення збереженого об'єкта до певних категорій

Для упорядкування збережених об'єктів можна додавати власні категорії.




- Категорії з'являться у меню "Збережено" після того, як вами буде збережено понад 12 об'єктів.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > Збережено.
- 2 Виберіть потрібний об'єкт.
- 3 Виберіть .
- 4 Виберіть  > Редагувати > Категорії.
- 5 Введіть одну чи кілька назв категорій, розділивши їх комами.
- 6 Якщо необхідно, виберіть запропоновану категорію.
- 7 Виберіть **Готово**.

Видалення збережених об'єктів



- Відновити видалені об'єкти неможливо.

- 1 Виберіть **Куди поїдемо?** > Збережено.
- 2 Виберіть  > Видалити зі списку вибраного.
- 3 Встановіть прапорець для пунктів, які потрібно видалити, і виберіть **Видалити**.

Навігація

Ви можете створювати, налаштовувати і редагувати свої маршрути.

Запуск навігації за маршрутом

- 1 Знайдіть потрібне місце (стор. 14).
- 2 Виберіть потрібний об'єкт.
- 3 Виберіть Старт.
- 4 Якщо необхідно, виберіть маршрут.

Перегляд кількох маршрутів

- 1 Знайдіть потрібне місце (стор. 14).
- 2 Виберіть місце за результатами пошуку.
- 3 Виберіть Маршрути.
- 4 Виберіть потрібний маршрут за допомогою екранних клавіш.
- 5 Виберіть Старт.

Рух за маршрутом

Маршрут на карті виділяється яскраво-червоною лінією. Пункт призначення позначено прапорцем у шахову клітинку.

Під час руху пристрій скеровує вас до пункту призначення за допомогою голосових підказок, стрілок на карті та вказівок у верхній частині карти. Якщо ви відхиляєтесь від початкового маршруту, пристрій перераховує маршрут і дає нові вказівки щодо руху.



Використання карти навігації


- 1 У головному меню виберіть Огляд карти.
- 2 Якщо засоби керування збільшенням приховані, виберіть карту, щоб вони відобразилися на екрані.
- 3 Виберіть карту, щоб переключитися у режим огляду.

На екрані з'являться кнопки карти.

- 4 Виберіть один із варіантів:

- Для збільшення чи зменшення масштабу виберіть або, відповідно, .
- Щоб повернути карту, виберіть .
- Для перемикання між режимом огляду з орієнтацією на північ і тривимірним режимом огляду виберіть .
- Для додавання чи видалення шарів карти виберіть .
- Для перегляду певних категорій об'єктів виберіть і виберіть значок потрібної категорії.
- Щоб центрувати карту відносно вашого поточного місцезнаходження, виберіть .
- Щоб побачити ярлики для функцій керування картою і навігаційних функцій, виберіть .

Додавання пунктів до маршруту

- 1 Під час навігації за маршрутом виберіть , щоб повернутися до головного меню.
- 2 Виберіть Куди поїдемо?.
- 3 Знайдіть потрібне місце (стор. 14).
- 4 Виберіть Старт.
- 5 Виберіть Додати до поточного маршруту.

Виконання об'їзду

Під час навігації за маршрутом можна використовувати функцію об'їздів, щоб оминати перешкоди на шляху, наприклад зони дорожніх робіт.



- Якщо маршрут, за яким ви рухаетесь, є єдиним прийнятним у даному випадку варіантом, пристрій не зможе розрахувати виконання об'їзду.

На екрані карти виберіть  > Об'їзд.

Зупинення навігації за маршрутом

На екрані карти виберіть .

Використання рекомендованих маршрутів

Для користування цією функцією необхідно спершу зберегти принаймні один об'єкт й увімкнути функцію збереження історії подорожі (стор. 17).

Функція myTrends™ дозволяє пристрою прогнозувати ваш пункт призначення виходячи з вашої історії подорожі, дня тижня і часу доби. Після того як ви кілька разів відвідаєте збережений об'єкт, цей об'єкт може з'явитися у навігаційній панелі на екрані карти разом із приблизним часом подорожі та даними дорожнього руху.

Виберіть навігаційну панель для перегляду рекомендованого маршруту до цього об'єкта.





Користування сервісами на з'їзді



- Для користування сервісами на з'їзді ви маєте знаходитися на великій автомагістралі чи дорозі.

Під час навігації за маршрутом біля з'їздів попереду можна знайти заправні станції, заклади харчування та житло.

Список сервісів розбитий на закладки за категоріями.

	Паливо
	Заклади харчування
	Житло
	Туалети

Пошук сервісів на з'їзді

- 1 На екрані карти виберіть > Сервіси на з'їзді.
- 2 Виберіть стрілками потрібний з'їзд попереду.
- 3 Виберіть потрібну закладку сервісів на з'їзді.
- 4 Виберіть об'єкт зацікавлення.

Прокладання маршруту до з'їзду

- 1 На екрані карти виберіть > Сервіси на з'їзді > .
- 2 Виберіть Старт.

Користування функцією "Знайти попереду"

Якщо потрібні сервіси відсутні на найближчих з'їздах попереду, ви можете здійснити пошук далі за маршрутом.

- 1 Під час навігації за маршрутом на екрані карти виберіть > Сервіси на з'їзді.
- 2 Виберіть закладку сервісів на з'їзді, для якої не знайдено відповідного сервісу попереду.
- 3 Виберіть Знайти попереду.
- 4 Для перегляду інших з'їздів виберіть > .
- 5 Виберіть потрібний сервіс.
- 6 Виберіть Старт

Уникання дорожніх об'єктів

- 1 Виберіть Налаштування > Навігація > Об'єкти, яких слід уникати.
- 2 Виберіть дорожні об'єкти, яких слід уникати під час прокладання маршрутів, і виберіть Зберегти.

Додавання налаштованих небажаних зон

Налаштовувані небажані об'єкти дозволяють уникати певних зон і ділянок дороги. Ви можете вмикати та вимикати уникання налаштованих небажаних об'єктів, коли у цьому виникне потреба.

- 1 Виберіть Налаштування > Навігація > Налаштовувані небажані об'єкти.
- 2 Якщо необхідно, виберіть Додати небажаний об'єкт.
- 3 Виберіть Додати небажану зону.
- 4 Виберіть верхній лівий кут зони, яку треба оминати, і натисніть Далі.
- 5 Виберіть нижній правий кут зони, яку треба оминати, і натисніть Далі.

Вибрана зона буде затемненою на карті.

- 6 Виберіть Готово.

Оминання дороги



- 1 Виберіть Налаштування > Навігація > Налаштовувані небажані об'єкти.
- 2 Виберіть Додати небажану дорогу.
- 3 Виберіть початковий пункт відрізка дороги, який слід оминати, і натисніть Далі.
- 4 Виберіть кінцевий пункт цього відрізка дороги і натисніть Далі.
- 5 Виберіть Готово.

Вимкнення налаштованого небажаного об'єкта

Ви можете вимкнути уникнення певного налаштованого небажаного об'єкта, не видаляючи його.

- 1 Виберіть Налаштування > Навігація > Налаштовувані небажані об'єкти.
- 2 Виберіть потрібний небажаний об'єкт.
- 3 Виберіть > Вимкнути.

Видалення налаштовуваних небажаних об'єктів


- 1 **Виберіть Налаштування > Навігація > Налаштовувані небажані об'єкти.**
- 2 **Виберіть один із варіантів:**
 - Для видалення усіх налаштовуваних небажаних об'єктів виберіть .
 - Для видалення одного налаштовуваного небажаного об'єкта виберіть потрібний небажаний об'єкт і натисніть  > **Видалити**.

Увімкнення додаткових об'їздів

Виберіть Налаштування > Навігація > Додаткові об'їзди.

Виконання об'їзду визначених зон

Ви можете виконувати об'їзд певної протяжності уздовж маршруту або об'їжджати певні дороги. Це зручно, якщо на вашому шляху розташовані зони дорожніх робіт, перекриті ділянки дороги або ділянки з несприятливими умовами дорожнього руху.


- 1 **Виберіть пункт призначення та виберіть Старт (стор. 14).**
- 2 **На екрані карти виберіть  > Об'їзд**
- 3 **Виберіть Наступні 0,5 км на маршруті, Наступні 2 км на маршруті, Наступні 5 км на маршруті або Об'їзд доріг на маршруті.**
- 4 **Якщо необхідно, виберіть дорогу для об'їзду.**

Екрани карти

Ви можете визначати, які дані мають відображатися на карті, переглядати наступні повороти і інформацію про поточне розташування.

Налаштування шарів карти

Ви можете визначати, які дані мають відображатися на карті, наприклад піктограми об'єктів зацікавлення та умов дорожнього руху.

- 1 На екрані карти виберіть .
- 2 Виберіть Шари карти.
- 3 Виберіть шари, які ви хочете включити до карти, і натисніть Зберегти.

Перегляд журналу маршруту

Пристрій фіксує траєкторію маршруту, а саме шлях, який ви подолали.

- 1 Виберіть Налаштування > Карта і транспортний засіб > Шари карти.
- 2 Встановіть прапорець для пункту Журнал маршруту.

Зміна областей даних на карті


- 1 На екрані карти виберіть область даних у нижньому лівому куті екрана.
- 2 Виберіть тип даних, які потрібно відображати на карті.
- 3 Виберіть Зберегти.

Зміна перспективи огляду карти

- 1 Виберіть Налаштування > Карта і транспортний засіб > Вигляд карти для режиму автомобіля.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть За курсом для відображення карти як двовимірного зображення з орієнтацією за напрямом руху.
 - Виберіть На північ для відображення карти як двовимірного зображення з орієнтацією на північ.
 - Виберіть 3D для відображення карти як тривимірного зображення.

Налаштування кнопок карти

Ви можете додати одну, дві чи три піктограми до правої частини основної карти.

- 1 Виберіть Налаштування > Карта і транспортний засіб > Кнопки карти.
- 2 Виберіть потрібну піктограму і виберіть ОК.
- 3 Виберіть .
- 4 Виберіть іншу піктограму.

Видалення кнопок із карти


Ви можете видалити усі кнопки у правій частині основної карти.

- 1 Виберіть Налаштування > Карта і транспортний засіб > Кнопки карти.
- 2 Виберіть потрібну піктограму і натисніть ОК.
- 3 Виберіть Зберегти.

Перегляд послідовності поворотів

Під час навігації за маршрутом ви можете переглядати усі повороти і маневри для усього маршруту, а також відстань між поворотами.

- 1 Виберіть текстову панель вгорі карти.
- 2 Виберіть потрібний поворот.



На екрані з'явиться детальна інформація про цей поворот. Для перехресть основних доріг відображається зображення перехрестя (якщо воно доступне).

Перегляд усього маршруту на карті


- 1 Під час навігації за маршрутом виберіть навігаційну панель вгорі карти.
- 2 Виберіть > Карта.

Перегляд наступного повороту

Під час навігації за маршрутом у верхньому лівому кутку екрана карти відбувається перегляд наступного повороту, зміни ряду або іншого маневру.

Перегляд включає відстань до повороту чи маневру та ряд, у якому ви повинні рухатися (якщо така інформація доступна).

Для перегляду наступного повороту виберіть на екрані карти.



Огляд перехресть

Під час навігації за маршрутом ви можете переглядати перехрестя на основних дорогах. Під час наближення до перехрестя на маршруті зображення цього перехрестя, якщо воно доступне, на короткий час з'явиться на екрані.



У моделях DNX4250BT та DNX4250DAB екран "Помічник вибору ряду" із функцією "Вид перехрестя" не передбачено.

Для перегляду перехрестя, якщо це є можливим, виберіть на екрані карти.



Перегляд повідомлень про дорожній рух

Під час навігації за маршрутом на екрані може з'явитися повідомлення про дорожній рух.

Виберіть це повідомлення, щоб отримати більш детальну інформацію.



Перегляд інформації про маршрут

На сторінці інформації про маршрут відображається поточна швидкість руху та статистична інформація про маршрут.

На екрані карти виберіть > Бортовий комп'ютер.



Скидання шляхової інформації

- 1 На екрані карти виберіть  > **Бортовий комп'ютер**.
- 2 Виберіть  > **Скинути все**.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Якщо не виконується навігація за маршрутом, виберіть **Вибрати все**, щоб скинути дані в усіх полях сторінки за винятком показань спідометра.
 - Виберіть **Скинути дані маршруту**, щоб скинути дані бортового комп'ютера.
 - Виберіть **Скинути максимальну швидкість**, щоб скинути максимальну швидкість.
 - Виберіть **Скинути дані маршруту В**, щоб скинути дані одометра.


Перегляд інформації про поточне розташування

Ви можете скористатися екраном "Де я?" для перегляду інформації про своє поточне розташування. Ця функція може стати у пригоді в разі потреби повідомити службу екстреної допомоги про своє місцезнаходження.

На екрані карти виберіть  **Де я?**.


Пошук служб поблизу

Ви можете скористатися сторінкою "Де я?" для пошуку розташованих поблизу служб, наприклад лікарень чи поліцейських відділків.

- 1 На екрані карти виберіть  > **Де я?**.
- 2 Виберіть категорію.

Як дістатися до вас

Якщо вам треба повідомити іншу особу про те, як дістатися до вашого поточного місцезнаходження, пристрій може надати вам необхідні вказівки.

Виберіть **Програми > Де я? >  > Як дістатися до мене**.

Користування програмами

Розділ "Програми" навігаційної системи надає доступ до інформації про погоду, планування подорожей, звітів про пальне тощо.

Про Smartphone Link

Smartphone Link — це програма для телефонів, яка дозволяє навігаційній системі завантажувати актуальні дані за допомогою каналу передачі даних вашого телефону. Ваша система передає дані від Smartphone Link за допомогою бездротової технології Bluetooth.

Підключення до Smartphone Link надає доступ до оперативних сервісів Garmin. Оперативні сервіси Garmin передбачають надання, безкоштовне чи за передплатою, планів для перегляду актуальних даних, зокрема про дорожній рух, погоду та вартість пального, за допомогою пристрою.

Дані про збережені та нещодавно знайдені об'єкти синхронізуються із даними вашого телефону щоразу, як ваша навігаційна система підключається до Smartphone Link.

Завантаження Smartphone Link


Програма Smartphone Link доступна для деяких смартфонів. Інформацію щодо сумісності та доступності для вашого телефону можна знайти в магазині програм.

Завантажити Smartphone Link на підтримуваний телефон можна з магазину програм. Інформація про завантаження і встановлення програм наведена у посібнику з користування телефоном.

Підключення до Smartphone Link

Для підключення до Smartphone Link необхідно спершу завантажити і встановити програму Smartphone Link на вашому телефоні.

- 1 Активуйте Smartphone Link на своєму телефоні.
- 2 Інформація щодо підключення наведена в інших посібниках за системами Kenwood і посібнику з користування телефоном.

 з'явиться у панелі стану вашого пристрою, коли буде встановлено з'єднання зі Smartphone Link.

Передача даних про місцезнаходження з телефону

Smartphone Link реєструється на вашому телефоні як навігаційна програма.

- 1 Виберіть на своєму телефоні кнопку, щоб розпочати прокладання маршруту до об'єкту (дивіться посібник із користування телефоном).
- 2 Виберіть у меню вибору програм SmartPhone Link.

Під час наступного з'єднання пристрою з телефоном цей об'єкт буде додано до списку нещодавно знайдених об'єктів у пам'яті вашого пристрою.

Вимкнення функції виклику під час підключення


Ви можете відключити функцію виклику із "вільними руками", якщо пристрій підключений до телефону і приймає дані оперативних сервісів Garmin.

- 1 Виберіть Програми > Smartphone Link.
- 2 Виберіть свій телефон.
- 3 Зніміть прапорець для пункту Виклик за допомогою пристрою "вільні руки".

Про оперативні сервіси Garmin

Для користування оперативними сервісами Garmin ваш пристрій має бути підключений до підтримуваного телефону, що використовує Smartphone Link (стор. 26).

Деякі з оперативних сервісів Garmin, наприклад "Погода", можуть бути встановлені на вашому пристрої як окремі програми. Інші оперативні сервіси Garmin, наприклад "Поточне оновлення шляхової інформації", підвищують ефективність роботи наявних навігаційних функцій вашого пристрою. Підключення до Smartphone Link надає доступ до оперативних сервісів Garmin. Оперативні сервіси Garmin передбачають надання, безкоштовне чи за передплатою, планів для перегляду актуальних даних, зокрема про дорожній рух, погоду та вартість пального, за допомогою пристрою.

Функції, що вимагають доступу до оперативних сервісів Garmin, відображають на екрані символ Smartphone Link  і з'являються лише тоді, коли пристрій підключений до Smartphone Link.

Передплата на оперативні сервіси Garmin

Ви маєте передплатити оперативні сервіси Garmin, користувачись програмою Smartphone Link на своєму телефоні.

- 1 Запустіть програму Smartphone Link на своєму телефоні (стор. 26).
- 2 Виберіть Оперативні сервіси Garmin.

На екрані з'явиться список послуг та розцінок передплати.
- 3 Виберіть потрібний сервіс.
- 4 Виберіть ціну.
- 5 Виберіть Передплатити.
- 6 Дотримуйтесь інструкцій, що з'являтимуться на екрані.

Про функцію ecoRoute

Функція ecoRoute дозволяє розрахувати коефіцієнт економії пального, вуглецевий слід і вартість пального, використаного для подолання маршруту, а також пропонує засоби покращення ефективності використання пального.

Дані, надані вам за допомогою функції ecoRoute, є приблизними. Вони не зчитуються безпосередньо із вашого транспортного засобу. Щоб отримувати більш точні звіти про пальне з урахуванням характеристик конкретного транспортного засобу та ваших особистих водійських звичок, виконайте калібрування показників економії пального.

Створення профілю транспортного засобу

Профіль транспортного засобу використовується функцією ecoRoute для розрахунку коефіцієнту економії пального для вашого транспортного засобу.

- 1 Виберіть Програми > ecoRoute™.
- 2 Введіть потрібну інформацію і натисніть Далі.
- 3 Виберіть Готово.

Скидання профілю транспортного засобу

- 1 Виберіть Програми > ecoRoute™ > Профіль транспортного засобу.
- 2 Виберіть Скинути.


Калібрування коефіцієнта економії пального

Використовуйте цю функцію під час заправки, щоб і надалі отримувати точну інформацію про економію пального.

- 1 Виберіть Програми > ecoRoute™ > На заправці.
- 2 Введіть актуальну ціну на пальне.
- 3 Введіть кількість пального, витрачену вашим транспортним засобом з моменту останньої заправки.
- 4 Введіть відстань, яку ви проїхали з моменту останньої заправки.
- 5 Виберіть Далі.

Сеанс ecoChallenge

Функція ecoChallenge дозволяє збільшити економію пального, виставляючи бали за вашу манеру водіння. Високий загальний бал в ecoChallenge свідчить про високий рівень економії пального. Функція ecoChallenge забезпечує збирання даних і розрахунок загального балу щоразу, коли ваш транспортний засіб рухається.

На екрані карти відобразатиметься піктограма функції ecoChallenge  із вашим поточним балом.

Виберіть Програми > ecoRoute™ > ecoChallenge.




- Щоб переглянути детальні результати ecoChallenge, виберіть цю піктограму.

Колір листочка на піктограмі "іспиту" змінюватиметься згідно із вашими результатами.

Про результати ecoChallenge


- Загальне значення** – комбінація балів за швидкість, набирання швидкості та гальмування.
- Швидкість** – ви отримуєте бали за водіння з оптимальною (з точки зору економії пального) для вашого транспортного засобу швидкістю (що становить 72–100 км/год. для більшості транспортних засобів).
- Набирання швидкості** – ви отримуєте бали за поступове набирання швидкості та втрачаєте бали за різке набирання швидкості.
- Гальмування** – ви отримуєте бали за поступове гальмування та втрачаєте бали за різке гальмування.

Як схвати ваш бал ecoChallenge

- 1 Виберіть Налаштування > Карта і транспортний засіб > Кнопки карти.**
- 2 Виберіть .**
- 3 Виберіть ОК.**

Як скинути отримані бали

Ви можете знову розпочати "іспит" за функцією ecoChallenge.

- 1 Виберіть Програми > ecoRoute™ > ecoChallenge.**
- 2 Виберіть  > Скинути.**
- 3 Виберіть Так.**

Перегляд даних про економію пального

- 1 Виберіть Програми > ecoRoute™ > Економія пального.**

Графік у нижній частині екрану відображає ваш середній коефіцієнт економії пального протягом певного періоду водіння.

- 2 Торкніться потрібної ділянки графіка, щоб збільшити її.**

- 3 Виберіть Скинути, щоб стерти дані про економію пального.**

Що таке Звіт про пробіг

Звіт про пробіг містить дані про подолану відстань, час, за який цю відстань було подолано, середній коефіцієнт економії пального та вартість пального, використаного для подолання маршруту.

Для кожного маршруту створюється окремий звіт про пробіг. Якщо зупинити запис маршруту у пристрої, звіт про пробіг створюється для відрізка маршруту, який ви подолали.

Звіти про пробіг створюються автоматично після зупинення або завершення маршруту.

Перегляд звіту про пробіг

Ви можете переглянути 20 останніх звітів про пробіг.

- 1 Виберіть Програми > ecoRoute™ > Звіт про пробіг.**

- 2 Виберіть звіт.**

Щоб скинути всі дані звітів, виберіть Скинути.

Експортування звіту про пробіг

- 1 Підключіть USB-накопичувач до свого пристрою Kenwood.
- 2 Виберіть Програми > ecoRoute™ > Звіт про пробіг.
- 3 Для експорту і збереження звітів на USB-накопичувач виберіть Експортувати.

Налаштування маршрутів із мінімальними витратами пального

- 1 Виберіть Налаштування > Навігація > Режим розрахунку.
- 2 Виберіть пункт "Мінімальні затрати пального".

Перегляд повідомлень від служби myGarmin

Для користування цією функцією ваш пристрій має бути підключений до підтримуваного телефону, що використовує Smartphone Link (стор. 26). Ця функція доступна не в усіх країнах.

Ви можете переглядати повідомлення від служби myGarmin, зокрема сповіщення про наявність оновлень карт і програмного забезпечення.

- 1 Виберіть Програми > myGarmin.

За наявності непрочитаних повідомлень їх кількість відображається на піктограмі myGarmin.
- 2 Виберіть тему потрібного повідомлення.

На екрані з'явиться повний текст повідомлення.

Перегляд прогнозу погоди

Для користування цією функцією ваш пристрій має бути підключений до підтримуваного телефону, що використовує Smartphone Link (стор. 26). Ця функція доступна не в усіх країнах.

- 1 Виберіть Програми > Погода.

На екрані з'явиться прогноз для вашого поточного місцезнаходження.
- 2 Виберіть потрібний день.

На екрані з'явиться детальний прогноз на цей день.

Перегляд погоди поблизу іншого міста

- 1 Виберіть Програми > Погода > Поточне місцезнаходження.
- 2 Виберіть один із варіантів:
 - Для перегляду інформації про погоду у вибраному місті виберіть місто у списку.
 - Щоб додати вибране місто, виберіть Додати місто і введіть назву міста.


Перегляд даних метеорадіолокатора

Ви можете побачити отриману за допомогою метеорадіолокатора анімовану карту поточних погодних умов із кольоровим кодуванням, а також піктограму погоди на карті. Піктограма погоди змінюється залежно від погодних умов поблизу, зокрема дощу, снігу чи грози.


- 1 Виберіть Програми > Погода.
- 2 Якщо необхідно, виберіть місто.
- 3 Виберіть ☰ > Метеорадіолокатор.

Перегляд попереджень метеослужби

Під час подорожі із пристроєм на карті можуть з'являтися попередження метеослужби. Ви можете також переглядати карту попереджень метеослужби у районі вашого поточного місцезнаходження або поблизу від вибраного міста.


- 1 Виберіть Програми > Погода.
- 2 Якщо необхідно, виберіть місто.
- 3 Виберіть  > Метеопередження.

Перевірка умов дорожнього руху

- 1 Виберіть Програми > Погода.
- 2 Якщо необхідно, виберіть місто.
- 3 Виберіть  > Дорожні умови.

Планування подорожі

Для створення та збереження маршруту з кількома пунктами призначення використовуйте планувальник подорожей.

- 1 Виберіть Програми > Планувальник подорожей.
- 2 Виберіть Нова подорож.
- 3 Виберіть Вибрати відправний пункт.
- 4 Знайдіть потрібне місце ([стор. 14](#)).
- 5 Виберіть Вибрати.
- 6 Щоб додати додаткові пункти, виберіть .
- 7 Виберіть Далі.
- 8 Введіть назву і виберіть Готово.


Редагування маршруту

- 1 Виберіть Програми > Планувальник подорожей.
- 2 Виберіть збережений маршрут.
- 3 Виберіть один із варіантів:
 - Щоб змінити час відправлення або час прибуття, виберіть потрібний пункт маршруту.
 - Щоб зберегти інформацію про тривалість вашого перебування у певному пункті, виберіть потрібний пункт маршруту і натисніть Тривалість.
 - Щоб переглянути маршрут подорожі на карті, виберіть Карта.

Навігація до збереженого маршруту

- 1 Виберіть Програми > Планувальник подорожей.
- 2 Виберіть збережений маршрут.
- 3 Виберіть Старт.
- 4 Якщо необхідно, виберіть маршрут.

Редагування збереженого маршруту

- 1 Виберіть Програми > Планувальник подорожей.
- 2 Виберіть збережений маршрут.
- 3 Виберіть .
- 4 Виберіть один із варіантів:
 - Виберіть Переименувати подорож.
 - Виберіть Редагувати пункти призначення, щоб додавати і видаляти пункти призначення або змінити порядок розташування об'єктів.
 - Виберіть Видалити подорож.
 - Виберіть Впорядкувати, щоб розташувати зупинки на вашому маршруті у найбільш ефективний спосіб.

Користування світовим часом

- 1 **Виберіть Програми > Світовий час.**
- 2 **Якщо необхідно, виберіть місто, введіть назву міста і виберіть Готово.**

Перегляд карти світу

Виберіть Програми > Світовий час > .

Території, де зараз ніч, позначені на карті затемненими ділянками.

Пошук стоянок

Для користування цією функцією необхідно спершу передплатити послугу "Динамічне паркування"; крім того, ваш пристрій має бути підключений до підтримуваного телефону, що використовує Smartphone Link ([стор. 26](#)). Ця функція доступна не в усіх країнах.

Ви можете отримувати детальну інформацію щодо паркування, в тому числі інформацію про наявність вільних місць у гаражах поблизу та інформацію про розцінки.

- 1 **Виберіть Програми > Стоянка.**
- 2 **Виберіть місце паркування.**

Дані дорожнього руху

Завдяки вбудованому приймачу навігаційна система отримує та опрацьовує дані про дорожній рух. Коли система отримує повідомлення про ситуацію на дорозі, відповідна подія висвітлюється на карті, і ви можете змінити маршрут з метою уникнення можливих ускладнень руху.



• Сповіщення про дорожній рух є доступними не в усіх країнах.

ЗАУВАЖЕННЯ

Компанії Garmin і JVC KENWOOD не гарантують точності чи своєчасності надання шляхової інформації.

У деяких країнах і регіонах шляхова інформація може бути недоступною.

Активация передплати на отримання шляхової інформації

В активации передплати, що надається разом із навігаційною системою, немає потреби. Цю передплату буде автоматично активовано після отримання вашою системою супутникових сигналів під час прийняття сигналів постачальника відповідних платних послуг.

Пояснення щодо шляхової інформації

Ваша навігаційна система може отримувати шляхову інформацію за допомогою вбудованого приймача або передплати на послугу шляхової інформації оперативних сервісів Garmin (**стор. 27**). Для отримання шляхової інформації приймач шляхової інформації має працювати у діапазоні даних станції, що передає дані дорожнього руху. Передплата послуг шляхової інформації автоматично активується за умови приймання навігаційною системою супутникових сигналів та сигналів постачальника послуг дорожньої інформації. Додавати інші передплати можна у будь-який час. Інформацію про приймачі шляхової інформації і зони покриття можна знайти на сторінці www.garmin.com/kenwood.

Отримання шляхової інформації за допомогою Smartphone Link

Ви можете придбати передплату на отримання шляхової інформації за допомогою Smartphone Link. Якщо ваша навігаційна система підключена до Smartphone Link і перебуває у зоні покриття, вона почне відображати шляхову інформацію. Шляхова інформація доступна не в усіх країнах.


- 1 **Зі свого телефону придбайте передплату на шляхову інформацію через оперативні сервіси Garmin (стор. 27).**
- 2 **Підключіть пристрій до Smartphone Link (стор. 26).**

Про піктограму дорожнього руху

Під час отримання шляхової інформації на карті з'являється піктограма дорожнього руху. Піктограма дорожнього руху змінює колір залежно від складності дорожніх умов.


Колір	Опис	Пояснення
Зелений	Низька складність	Рух здійснюється нормально.
Жовтий	Середня складність	Утворюються незначні затори.
Червоний	Висока складність	Великі затори або рух зупинено.
Сірий	Дані відсутні	Дані про дорожній рух не оновлено.

Дорожній рух уздовж маршруту

Під час розрахунку маршруту навігаційна система аналізує наявний транспортний потік і автоматично оптимізує маршрут для мінімізації витрат часу. Якщо під час навігації на маршруті виникає складний затор, навігаційна система автоматично перераховує маршрут. Піктограма дорожнього руху  змінює колір залежно від складності дорожніх умов на вашому маршруті чи на дорозі, якою ви їдете.

Якщо кращого альтернативного маршруту не існує, навігаційна система може прокласти маршрут крізь транспортні затори. Час затримки автоматично враховується під час визначення приблизного часу прибуття.



Перегляд дорожнього руху уздовж маршруту

- 1 Під час навігації за маршрутом виберіть .
- 2 Виберіть Затори на маршруті.


На екрані з'явиться список дорожніх подій, упорядкованих за їхнім місцем розташування на маршруті.

- 3 Виберіть потрібну подію.

Уникання заторів на маршруті вручну


- 1 На екрані карти виберіть .
- 2 Виберіть Затори на маршруті.
- 3 Якщо необхідно, скористайтесь стрілками для перегляду інших заторів на маршруті.
- 4 Виберіть  > Уникати.

Використання альтернативного маршруту



- 1 Під час навігації за автомобільним маршрутом виберіть .
- 2 Виберіть Альтернативний маршрут.
- 3 Виберіть потрібний маршрут.

Перегляд інформації про дорожній рух на карті


Карта дорожнього руху відображає інтенсивність руху та затори на найближчих дорогах за допомогою відповідних кольорових позначень.

- 1 На екрані карти виберіть .
- 2 Виберіть Умови дорожнього руху.

Пошук заторів


- 1 На екрані карти виберіть .
- 2 Виберіть Умови дорожнього руху > .
- 3 Виберіть потрібний пункт зі списку.
- 4 Якщо заторів декілька, скористайтеся стрілками для перегляду інших заторів.

Перегляд інформації про дорожні пригоди на карті

- 1 На екрані карти виберіть .
- 2 Виберіть Умови дорожнього руху.
- 3 Виберіть піктограму дорожнього руху.

Пояснення шляхової інформації

Позначення дорожнього руху містять пояснення щодо піктограм і кольорів, які використовуються на карті дорожнього руху.

- 1 На екрані карти виберіть .
- 2 Виберіть Позначення дорожнього руху.

Про дорожні камери

Для користування цією функцією необхідно спершу передплатити послугу PhotoLive; крім того, ваш пристрій має бути підключений до підтримуваного телефону, що використовує Smartphone Link (стор. 26). Ця функція доступна не в усіх країнах.

Функція "Дорожні камери" дозволяє отримувати зображення умов дорожнього руху на магістралях та перехрестях у режимі реального часу. Ви можете зберігати камери, зображення з яких ви хочете регулярно переглядати.

Збереження дорожньої камери

- 1 **Виберіть Програми > MyCameras.**
- 2 **Виберіть Додати камеру.**
- 3 **Виберіть потрібну дорогу.**
- 4 **Виберіть потрібне перехрестя.**
- 5 **Виберіть Зберегти.**


Перегляд дорожньої камери

Для перегляду дорожніх камер необхідно спершу зберегти принаймні одну камеру.

- 1 **Виберіть Програми > MyCameras.**
- 2 **Виберіть потрібну камеру.**

Додавання передплати на шляхову інформацію

Ви можете придбати передплати на шляхову інформацію для інших регіонів чи країн.

- 1 **У головному меню виберіть пункт "Дорожній рух".**
- 2 **Виберіть Передплати > .**
- 3 **Запишіть серійний номер FM-приймача шляхової інформації.**
- 4 **Завітайте на сторінку www.garmin.com/fmtraffic, щоб передплатити послугу та отримати 25-значний код передплати.**

Налаштування користувача

Ви можете змінити налаштування своєї навігаційної системи GPS відповідно до власних потреб.

Налаштування навігаційної системи

- 1 Виберіть Налаштування.
- 2 Виберіть категорію налаштувань.
- 3 Виберіть налаштування, яке потрібно змінити.

Зміна налаштувань карти

Виберіть Налаштування > Карта і транспортний засіб.

- **Транспортний засіб** – натиснувши пункт **Змінити**, можна змінити піктограму, що використовується для позначення вашого розташування на карті. Виберіть потрібну піктограму і виберіть **Зберегти**.
- **Вигляд карти для режиму автомобіля** – використовується для вибору перспективи огляду карти.
- **Деталізація карт** – використовується для налаштування кількості деталей на карті. Більша кількість відображуваних деталей призводить до повільнішого відображення карти.
- **Тема карти** – дозволяє змінити колір відображення даних карти.
- **Кнопки карти** – визначає піктограми, які відобразяться на карті. На карті можуть відобразитися до трьох піктограм.
- **Шари карти** – визначає дані, які відобразяться на карті.
- **Панелі керування** – визначає компонування панелі керування карти.
- **мої Карты** – визначає, які зі встановлених карт пристрій має використовувати.

Увімкнення карт

- 1 Виберіть Налаштування > Карта і транспортний засіб > мої Карты.
- 2 Виберіть потрібну карту.

Переналаштування режиму навігації

Виберіть Налаштування > Навігація.

- **Режим розрахунку** – вибір критеріїв складення маршруту.
- **Об'єкти, яких слід уникати** – визначає дорожні об'єкти, яких слід уникати на маршруті.
- **Налаштовувати небажані об'єкти** – дозволяє уникати певних зон і доріг.
- **Додаткові об'їзди** – визначає відстань об'їзду.
- **Безпечний режим** – вимикає усі функції, які вимагають значної уваги користувача та можуть відволікати водія від керування автомобілем.
- **Імітатор GPS** – вимикає прийом сигналу GPS, заощаджуючи заряд акумулятора.

Регулювання налаштувань екрана

Виберіть Налаштування > Екран.

- **Кольоровий режим** – дає змогу вибрати режим **"День"** для встановлення світлого фону, **"Ніч"** для темного фону чи **"Авто"** для автоматичного перемикання цих двох режимів.

Критерії складення маршруту

Виберіть Налаштування > Навігація > Режим розрахунку.

Розрахунок маршруту базується на показниках швидкості та набирання швидкості транспортного засобу для даного маршруту.

- **Мінімальні часові затрати** – розрахунок маршрутів, що потребують менше часу для подолання, але можуть бути довгими за відстанню.
- **Коротша відстань** – розрахунок маршрутів, що коротші за відстанню, але можуть потребувати більше часу для подолання.
- **Мінімальні затрати пального** – розрахунок маршрутів, що потребують меншої витрати пального порівняно з іншими маршрутами.

Налаштування параметрів часу

Виберіть Налаштування > Одиниці виміру і час.

- **Поточний час** – у разі вибору параметра "Автоматично" дані часу оновлюватимуться автоматично. Якщо не вибрано параметр "Автоматично", час можна змінювати вручну з кроком у 15 хвилин.
- **Формат часу** – використовується для вибору формату часу: 24- або 12-годинний, або UTC (універсальний час).
- **Одиниці вимірювання** – дозволяє встановити одиниці виміру відстані.

Налаштування мови

Виберіть Налаштування > Мова та клавіатура.

- **Мова голосу** – використовується для зміни мови голосових підказок.
- **Мова клавіатури** – дозволяє вибрати мову клавіатури.
- **Розкладка клавіатури** – дозволяє встановити розкладку клавіатури.

Налаштування параметрів безпеки

Виберіть Налаштування > Навігація > Безпечний режим.

- **Безпечний режим** – дозволяє вмикати та вимикати безпечний режим. Під час руху безпечний режим передбачає вимикання тих функцій пристрою, що вимагають значної уваги водія і можуть відволікати його під час керування транспортним засобом.

Налаштування пристрою і налаштування конфіденційності

Виберіть Налаштування > Пристрій.


- **Про пристрій** – відображає номер версії програмного забезпечення, серійний номер пристрою та певну іншу інформацію про програмне забезпечення.



- Ця інформація знадобиться вам у разі оновлення програмного забезпечення системи або придбання додаткових даних карт (стор. 37).
- **Історія подорожі** – дозволяє пристрою зберігати інформацію для функцій myTrends (стор. 20) та функцій журналу маршруту.
- **Стерти історію подорожі** – дозволяє стерти історію подорожі для функцій myTrends (стор. 20) та функцій журналу маршруту.

Відновлення налаштувань

Ви можете відновити заводські значення для певної групи налаштувань або для усіх налаштувань.

- 1 **Виберіть Налаштування.**
- 2 **Якщо необхідно, виберіть категорію налаштувань.**
- 3 **Виберіть  > Відновити.**

Додаток

У цьому додатку міститься допоміжна інформація про навігаційну систему, зокрема про процедуру оновлення програмного забезпечення та картографічних даних.

Оновлення програмного забезпечення

Для оновлення програмного забезпечення навігаційної системи потрібні USB-накопичувач і підключення до Інтернету.

- 1 Відкрийте веб-сторінку www.garmin.com/kenwood.
- 2 Натисніть кнопку Update.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій, що з'являтимуться на екрані.

Оновлення картографічних даних

Ви можете придбати оновлені картографічні дані у компанії Garmin або звернутися по допомогу до пункту продажу чи центру обслуговування Kenwood.

- 1 Відкрийте веб-сторінку www.garmin.com/Kenwood.
- 2 Натисніть кнопку Update.
- 3 Дотримуйтесь інструкцій, що з'являтимуться на екрані.

Камери безпеки

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Компанії Garmin і JVC KENWOOD не несуть відповідальності за точність та наслідки використання бази даних камер безпеки.

У деяких зонах можна отримати інформацію про камери безпеки. Завітайте на <http://my.garmin.com>, щоб дізнатися більше про доступність цієї інформації. У таких зонах навігаційна система містить інформацію про місце розташування сотень камер безпеки. Система навігації сповіщатиме про наближення до камери безпеки і може попереджати вас, якщо ви рухаєтесь надто швидко. Дані оновлюються принаймні щотижня, отже ви матимете доступ до найсвіжшої інформації.

Ви завжди можете придбати дані нового регіону або продовжити термін дії існуючої передплати. Термін дії придбаних даних для кожного регіону є обмеженим.

Налаштовані ОЗ (об'єкти зацікавлення)

Система дозволяє завантаження вручну користувацьких баз об'єктів зацікавлення (ОЗ), доступних в Інтернеті на сайтах різних компаній. Деякі сторонні бази ОЗ містять також дані для сповіщення, наприклад про камери безпеки чи околиці шкіл. Система навігації може сповіщати вас про наближення до таких пунктів. Ви маєте переконатися у законності використання інформації про розташування камер безпеки у тій країні, де ви перебуваєте.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Компанії Garmin і JVC KENWOOD не несуть відповідальності за наслідки використання зовнішніх баз ОЗ, а також за точність користувацьких баз ОЗ.

Завантаживши базу даних ОЗ, скористайтеся програмою Garmin POI Loader для встановлення даних ОЗ на USB-накопичувач. Використовуйте USB-накопичувач для завантаження даних ОЗ. Програму POI Loader можна завантажити на веб-сторінці www.garmin.com/products/poiloader. Додаткову інформацію про програму POI Loader можна знайти у файлі довідки; клацніть **Довідка**, щоб відкрити файл довідки.



- Після кожного завантаження налаштованих ОЗ до навігаційної системи вони замінюють собою всі інші налаштовані ОЗ, що зберігалися в системі.

Пошук налаштованих ОЗ

- 1 **Виберіть Куди поїдемо? > Категорії > Налаштовані об'єкти зацікавлення.**
- 2 **Виберіть категорію.**

Щоб отримувати найновіші безкоштовні оновлення програмного забезпечення (за винятком картографічних даних) протягом усього часу експлуатації продукції Garmin, відвідайте веб-сайт компанії Garmin www.garmin.com/Kenwood.



© 2013-2014, компанія Garmin Ltd. або її дочірні компанії

Garmin International, Inc.

1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA (США)

Garmin (Europe) Ltd.

Liberty House, Hounslow Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK (Великобританія)

Garmin Corporation

No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.) (Тайвань)

www.garmin.com

Код продукту 190-01687-29, ред. С

Торгові марки "Garmin®" та логотип Garmin є власністю компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній і зареєстровані у США та інших країнах. Торгові марки ecoRoute™, myTrends™ та trafficTrends™ є власністю компанії Garmin Ltd. або її дочірніх компаній. Ці торгові марки можна використовувати лише за повної згоди компанії Garmin. HERE є торговою маркою у США та інших країнах. Текстовий товарний знак та логотипи Bluetooth® є власністю компанії Bluetooth SIG, Inc., і будь-яке використання цих знаків компанією Garmin здійснюється згідно із відповідною ліцензією. Усі інші назви компаній і торгові марки, у той чи інший спосіб згадані в цій документації, є власністю відповідних компаній. Усі права захищено.