

KENWOOD

NAVIGAČNÍ SYSTÉM GPS

DNX7150DAB

DNX715WDAB

DNX4150DAB

DNX4150BT

**NÁVOD K POUŽITÍ
NAVIGAČNÍHO SYSTÉMU
GPS**

JVCKENWOOD Corporation

Licenční dohody s koncovým uživatelem 4

Začínáme 10

Používání navigačního systému	10
Pomoc, když ji potřebujete	10
Hledání v tématech nápovědy	10
Ikony stavové lišty	10
Družicové signály	11
Příjem satelitních signálů GPS	11
Používání tlačítek na displeji	11
Používání klávesnice na displeji	11
Přidání zkratky	11
Odebrání zkratky	11

Hledání poloh 12

Hledání polohy podle kategorie	12
Vyhledávání v kategorii	12
Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání	12
Změna oblasti vyhledávání	12
Hledání čerpacích stanic a cen	13
Hledání adresy	13
Hledání města	13
Hledání křižovatky	13
Hledání polohy pomocí souřadnic	14
Hledání polohy prohlížením mapy	14
Hledání polohy pomocí rychlého vyhledávání	14
Uložení domovské destinace	14
Cesta domů	15
Úprava informací o domovské destinaci	15
Hledání naposledy nalezených míst	15
Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh	15
Hledání parkoviště	15
Nastavení simulované polohy	15
Uložení polohy	15
Uložení aktuální polohy	15
Zahájení trasy k oblíbené poloze	16
Úprava uložené polohy	16
Přiřazení kategorií k uložené poloze	16
Odstranění uložené polohy	16

Navigace 17

Zahájení trasy	17
Náhled více tras	17
Jízda po trase	17
Používání navigační mapy	17
Přidání bodu k trase	18
Použití objížďky	18
Zastavení trasy	18
Používání navržených tras	18
Používání služeb u dálnice	18
Hledání služeb u dálnice	19
Navigace na dálnici	19
Používání funkce Najít vpředu	19
Funkce vyhnout se silnicím	19
Přidání vlastní oblasti objížďky	19
Objížďka cesty	19
Deaktivování vlastních objížďek	19
Odstranění vlastních objížďek	20
Aktivace pokročilých objížďek	20
Použití objížďky kolem určitých oblastí	20

Stránky Mapa 21

Přizpůsobení vrstev mapy	21
Zobrazení protokolu cesty	21
Změna datového pole mapy	21
Změna perspektivy mapy	21
Přizpůsobení tlačítek mapy	21
Odstranění tlačítek z mapy	21
Zobrazení seznamu odboček	22
Zobrazení celé trasy na mapě	22
Zobrazení další odbočky	22
Zobrazení křižovatek	22
Zobrazení dopravních upozornění	22
Zobrazení informací o cestě	22
Vynulování informací o cestě	23
Zobrazení aktuálních informací o poloze	23
Vyhledání služeb v okolí	23
Získání popisu trasy do aktuální polohy	23

Používání aplikací	24
Informace o aplikacích	24
Informace o funkci ecoRoute	24
Vytvoření profilu vozidla	24
Vynulování profilu vozidla	24
Kalibrace spotřeby paliva	24
Používání funkce ecoChallenge	24
Skóre funkce ecoChallenge	24
Skrytí skóre funkce ecoChallenge	25
Vynulování skóre	25
Zobrazení spotřeby paliva	25
Zpráva o ujetých kilometrech	25
Zobrazení zprávy o ujetých kilometrech	25
Export zprávy o ujetých kilometrech	25
Nastavení tras s menší spotřebou paliva	25
Zobrazení předpovědi počasí	25
Zobrazení počasí poblíž jiného města	26
Zobrazení meteorologického radaru	26
Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí	26
Kontrola stavu vozovky	26
Plánování cesty	26
Úprava plánu cesty	26
Navigace k uložené cestě	26
Úprava uložené cesty	27
Informace o funkci Dopravní kamery v reálném čase	27
Zobrazení předchozích tras a cílů	27
Použití světového času	27
Zobrazení mapy světa	27
Použití kalkulačky	27
Hledání parkoviště	27

Dopravní informace	28
Aktivaci předplatného pro dopravní informace	28
Porozumění dopravním informacím	28
Dopravní informace prostřednictvím Dopravní služby INRIX	28
Informace o ikoně Doprava	28
Doprava na vaší trase	29
Zobrazení dopravy na vaší trase	29
Ruční nastavení vyhnouti se husté dopravě na trase	29
Cesta jinou trasou	29
Zobrazení dopravy na mapě	29
Hledání zpoždění na trase	29
Zobrazení dopravní nehody na mapě	29
Porozumění dopravním informacím	29

Přizpůsobení nastavení	30
Přizpůsobení navigačního systému	30
Změna nastavení mapy	30
Aktivace map	30
Změna nastavení navigace	30
Úprava nastavení displeje	30
Předvolby trasy	30
Aktualizace nastavení času	31
Nastavení jazyků	31
Přidání zabezpečení	31
Nastavení zařízení a soukromí	31
Obnovení nastavení	31

Dodatek	32
Aktualizace softwaru	32
Aktualizace mapových dat	32
Bezpečnostní kamery	32
Uživatelské body zájmu (Points of Interest)	33
Hledání bodů zájmu	33

Ikony použité v této příručce



Příručka obsahuje důležité bezpečnostní pokyny pro předcházení úrazům a potenciálně nebezpečným situacím.



Text obsahuje zvláštní pokyny, dodatečná vysvětlení, omezení a odkazy na stránky.

Licenční dohody s koncovým uživatelem

Softwarová licenční dohoda

POUŽÍVÁNÍM SYSTÉMU DNX7150DAB / DNX715WDAB / DNX4150DAB / DNX4150BT SE ZAVAZUJETE RESPEKTOVAT PODMÍNKY NÁSLEDUJÍCÍ SOFTWAROVÉ LICENČNÍ DOHODY. TUTO DOHODU SI PROŠÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE.

Společnost Garmin Ltd. a její dceřiné společnosti (dále jen „Garmin“) vám poskytují omezenou licenci na užívání softwaru zabudovaného v tomto zařízení v binární použitelné podobě (dále jen „Software“) při běžném provozu přístroje. Právní nárok, vlastnická práva a práva související s duševním vlastnictvím tohoto Softwaru zůstávají majetkem společnosti Garmin a/nebo poskytovatelů třetích stran.

Tímto potvrzujete, že Software je majetkem společnosti Garmin a/nebo poskytovatelů třetích stran a je chráněn americkými zákony o autorských právech a mezinárodními úmluvami o autorských právech. Dále potvrzujete, že struktura, organizace a kód softwaru, pro který není poskytnut zdrojový kód, jsou cenným obchodním tajemstvím společnosti Garmin nebo poskytovatelů třetích stran. Souhlasíte s tím, že Software ani jeho části nebudete dekompileovat, rozebírat, upravovat, provádět zpětné sestavení nebo převádět do formy čitelné pro člověka a nebudete je využívat k vytváření odvozených děl. Souhlasíte s tím, že nebudete exportovat nebo reexportovat Software do jiných zemí, a tím porušovat zákony o kontrole exportu Spojených států amerických nebo zákony o kontrole exportu jakýchkoli jiných příslušných zemí.

Licenční dohoda s koncovým uživatelem

Zařízení Garmin, které jste zakoupili (dále jen „Zařízení“), nebo stahování, které provádíte (dále jen „Stahování“), mohou obsahovat aplikaci, obsah, nebo obojí. Software, který je součástí Zařízení (dále jen „Software“), nebo aplikace obsažená ve Stahování, včetně softwaru, který je její součástí (dále společně jen „Aplikace“) jsou vlastnictvím společnosti Garmin Ltd. nebo jejich dceřiných společností (dále společně jen „Garmin“). Mapová data, která mohou být vložena ve vašem Zařízení, Aplikaci či samostatně stažena (dále jen „Mapová data“) jsou majetkem zde uvedených společností North America LLC a/nebo jejich sesterských společností (dále jen „HERE“) a licence k nim udělena společnosti Garmin. Společnost Garmin také vlastní informace, data o provozu, texty, obrázky, grafiku, fotografie, audio, video, obrázky a další aplikace a data, která mohou být součástí Zařízení nebo Aplikace, nebo stahována zvlášť (dále jen „Další obsah“), případně na ně obdržela licenci od třetích stran. Mapová data a Další obsah jsou dále společně označovány jako „Obsah“. Software, Aplikace a Obsah (dále společně jen „Produkty Garmin“) jsou chráněny zákony o autorských

právech a mezinárodními úmluvami o autorských právech. Na Produkty Garmin jsou poskytovány licence; nejsou prodávány. Struktura, organizace a kód produktů Software a Aplikace jsou cennými obchodními tajemstvími společnosti Garmin a/nebo partnerských třetích stran. Produkty Garmin jsou poskytovány v rámci této Licenční dohody a podléhají následujícím podmínkám, které jsou uvedeny v dohodě s koncovým uživatelem (dále jen „vy“ a „vás“) na jedné straně, a společností Garmin a jejich poskytovateli licence a sesterskými společnostmi společnosti Garmin a jejich poskytovateli licence (dále druhé. Poskytovatelé licencí společnosti Garmin, včetně poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, vysílacích partnerů, dodavatelů a sesterských společností společnosti Garmin a jejich poskytovatelů licencí jsou každý přímo a oprávněnou třetí osobou této Dohody a mohou uplatňovat svá práva přímo na vás v případě, že tuto Dohodu porušíte.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: NEŽ ZAKUPÍTE NEBO POUŽIJETE TOTO ZAŘÍZENÍ NEBO STAŽENOU APLIKACI ČI OBSAH, PEČLIVĚ SI PROSTUDUJTE CELOU TUTO LICENČNÍ DOHODU. NÁKUPEM, INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM POUŽITÍM VAŠEHO ZAŘÍZENÍ NEBO STAŽENÉ APLIKACE NEBO OBSAHU STVRZUJETE, ŽE JSTE SI PROSTUDOVALI TUTO LICENČNÍ DOHODU A SOUHLASÍTE S JEJÍMI PODMÍNKAMI. POKUD S PODMÍNKAMI PRO PRODUKT NESOUHLASÍTE A CHCETE, ABY VÁM BYLA VRÁCENA CELÁ ČÁSTKA, VRAŤTE KOMPLETNÍ ZAŘÍZENÍ DO 7 DNŮ OD DATA JEHO ZAKOUPENÍ (POKUD JSTE ZAKOUPILI NOVÉ ZAŘÍZENÍ) PRODEJCI, U NEHOŽ JSTE TOTO ZAŘÍZENÍ ZAKOUPILI. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI PRO STAHOVÁNÍ NESOUHLASÍTE, POTOM STAHOVANÝ OBSAH NEKUPUJTE, NEINSTALUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE.

Licenční podmínky

Společnost Garmin (dále jen „my“ nebo „nás“ apod.) vám poskytuje paměťová média obsahující zabudovaný Software a Obsah, včetně jakékoli „online“ nebo elektronické dokumentace a tištěných materiálů v případě Zařízení, nebo, v případě Stahování, Aplikaci a zabudovaný nebo přiložený Obsah, včetně jakékoli „online“ nebo elektronické dokumentace a tištěných materiálů. Společnost Garmin vám poskytuje omezenou, nevýhradní licenci k používání příslušného Produktu Garmin v souladu s podmínkami této Dohody. Souhlasíte, že budete příslušný Produkt Garmin používat výhradně k soukromým účelům nebo případně pro interní provoz firmy, a nikoli pro středisko služeb, částečné podílčnictví na majetku, další prodej nebo jiné podobné účely. Stejně tak, ale v rámci omezení stanovených v následujících odstavcích, můžete příslušný Produkt Garmin kopírovat

pouze podle potřeby pro použití k (i) jeho zobrazení a (ii) uložení za předpokladu, že neodeberete žádné příložené doložky o autorských právech a nebudete Produkt Garmin žádným způsobem měnit. Vaše používání Aplikace nesmí narušovat žádná pravidla používání stanovená Prodejcem aplikace nebo jakoukoli třetí stranou poskytující služby, které používáte k aktivaci aplikace. Souhlasíte, že nebudete žádným jiným způsobem reprodukovat, archivovat, kopírovat, měnit, dekompileovat, rozebírat, provádět zpětné sestavení ani vytvářet odvozené produkty žádné části Produktu Garmin a nebudete jej převádět ani distribuovat v jakékoli formě a k jakýmkoli účelům s výjimkou rozsahu stanoveného zákonem. Společnost Garmin si rovněž vyhrazuje právo kdykoli ukončit nabízení jakéhokoliv Obsahu dodávaného jakýmkoli dodavatelem třetí strany, pokud tento dodavatel přestane takovými obsah dodávat nebo pokud z jakéhokoliv důvodu vyprší smlouva mezi společností Garmin a tímto dodavatelem.

Omezení. S výjimkou případů, kdy vám na níže popsané využití byla společností Garmin výslovně udělena licence, a bez omezení předchozích odstavců, nemáte povolení používat Produkty Garmin s jinými produkty, systémy nebo aplikacemi, které jsou nainstalované nebo jinak připojené k nebo komunikující s vozidly, a které mají možnost vysílání, správy vozových parků nebo podobného použití, kde se Obsah využívá v centrálním řídicím středisku pro dispečink vozového parku. Dále máte zakázáno pronajímat nebo poskytovat leasing Produktu Garmin jakékoli jiné osobě nebo třetí straně. Pronajímání takových produktů mají povoleny pouze ty autopůjčovny, které mají od společnosti Garmin výslovně písemné povolení pronajímat svým zákazníkům produkty společnosti Garmin, které obsahují Obsah.

Souhlasíte s převzetím plné odpovědnosti za své chování a obsah při používání tohoto Softwaru a za jakékoli vzniklé důsledky. Souhlasíte s používáním Softwaru pouze pro zákonné a příslušné účely, které jsou v souladu s touto Dohodou a se všemi platnými zásadami a pokyny. Kupříkladu, ale bez omezení na uvedené příklady, souhlasíte s tím, že při používání Softwaru nebudete:

- odesílat prostřednictvím Internetu ani poštou, e-mailem, přenášet ani jinak zpřístupňovat obsah, který porušuje jakýkoli patent, ochrannou známku, autorské právo, obchodní tajemství nebo jiné vlastnické právo jakékoli strany, pokud nejste vlastníkem těchto práv anebo nemáte povolení vlastníka ke zveřejnění takového obsahu;
- používat Software ani jiný obsah k žádným protiprávním ani neoprávněným účelům; ani nebudete

- přenášet žádné viry, červy, vady, viry typu Trojský kůň ani žádné položky destruktivní povahy.

Pokud se nacházíte mimo území Spojených států, souhlasíte s tím, že dodržíte veškeré zákony, pravidla a nařízení, která platí ve vaší oblasti a oblasti umístění webového serveru a týkají se chování online a přípustného obsahu, včetně zákonů na regulaci exportu dat do Spojených států nebo do země, kde máte trvalý pobyt.

Přenos dat. Výsledkem používání určitých služeb ve spojitosti s Aplikací může být přenos dat z vašeho zařízení. V takovém případě mohou být v závislosti na datovém plánu vašeho zařízení účtovány další poplatky za přenos dat. O jakýchkoli dodatečných poplatcích se prosím informujte u svého poskytovatele dat.

Bez záruky. Produkty Garmin se poskytují „tak, jak jsou“ a souhlasíte s tím, že je budete používat na vlastní riziko. Společnost Garmin a její poskytovatelé licencí, například poskytovatelé licencí, poskytovatelé služeb, vysílací partneři, dodavatelé a sesterské společnosti Garmin a jejich poskytovatelé licencí, neposkytují žádné záruky, vyjádření ani prohlášení jakéhokoliv druhu, ať již vyjádřená nebo předpokládaná, vyplývající ze zákona nebo jinak, včetně, mimo jiné, těch ohledně obsahu, kvality, přesnosti, úplnosti, efektivity, spolehlivosti, obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel, používání nebo výsledků odvozených z používání Produktu Garmin, nebo že bude Obsah či server nepřerušovaný či bezchybný. Produkty Garmin slouží jako doplňkové cestovní pomůcky a nesmí se používat k jakýmkoli účelům vyžadujícím přesné měření směru, vzdálenosti, pozice nebo místopisu. **SPOLEČNOST GARMIN NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU NA PŘESNOST NEBO ÚPLNOST MAPOVÝCH DAT NEBO JINÉHO OBSAHU.**

Zřeknutí se záruky. SPOLEČNOST GARMIN A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, včetně poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, vysílacích partnerů, dodavatelů a sesterských společností společnosti Garmin a jejich poskytovatelů licencí, SE ZŘÍKAJÍ VEŠKERÝCH ZÁRUK, AŤ JIŽ VÝSLOVNÝCH ČI KONKLUZIVNÍCH, ZA KVALITU, VÝKON, OBCHODOVATELNOST, VHODNOST PRO URČITÝ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ ZÁKONŮ, PRÁV APOD. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ DOPORUČENÍ NEBO INFORMACE POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTÍ GARMIN NEBO JEJÍMI DODAVATELI A POSKYTOVATELI LICENCE NEPŘEDSTAVUJÍ ZÁRUKU A NELZE NA NĚ V TOMTO SMĚRU SPOLÉHAT. TOTO ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK JE NEZBYTNOU PODMÍNKOU TĚTO DOHODY. Některé státy, oblasti a území neumožňují určitá vyloučení ze záruky. V tomto rozsahu se na vás výše uvedená vyloučení tedy nemusí vztahovat.

Zřeknutí se odpovědnosti. SPOLEČNOST GARMIN A JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ, včetně poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, vysílacích partnerů, dodavatelů a sesterských společností společnosti Garmin a jejich poskytovatelů licencí NENESOU VŮČI VÁM ODPOVĚDNOST V NÁSLEDUJÍCÍCH PŘÍPÁDECH: POKUD JDE O JAKÉKOLI UPLATNĚNÍ NÁROKU, POŽADAVKU NEBO ŽALOBY BEZ OHLEDU NA POVAHU PŘÍČINY TAKOVÉHO NÁROKU, POŽADAVKU NEBO ŽALOBY UVADĚJÍCÍCH JAKOUKOLI ÚDAJNOU ZTRÁTU, ÚJMU ČI NÁHRADU ŠKOD, AT JIŽ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ, JEŽ MOHOU VYPLYVAT Z POUŽITÍ NEBO DRŽENÍ PRODUKTŮ GARMIN, ANI JINÝ UŠLÝ ZISK, VÝNOS, SMLOUVU ČI ÚSPORY, ANI ZA ŽÁDNÉ JINÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY PLYNOUČÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT PRODUKTY GARMIN, ZA JAKOUKOLI CHYBU V OBSAHU ČI INFORMACÍCH, ČI ZA PORUŠENÍ TĚCHTO PODMÍNEK UVEDENÝCH V ŽALOBĚ O SPLNĚNÍ SMLOUVY NEBO V ŽALOBĚ O PŘEČIN NEBO NA ZÁKLADĚ ZÁRUKY A POUŽÍVÁNÍM, NESPRÁVNÝM POUŽÍVÁNÍM NEBO NEMOŽNOSTÍ POUŽÍT PRODUKTY GARMIN ČI ŠKODY ZPŮSOBENÉ VADOU APLIKACE, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST GARMIN NEBO JEJÍ POSKYTOVATELÉ LICENCÍ BYLI NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD PŘEDEM UPOZORNĚNI. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI GARMIN A JEJÍCH POSKYTOVATELŮ LICENCE V RÁMCI ZÁVÁZKŮ PLYNOUCÍCH Z TĚTO LICENČNÍ DOHODY NEBO JINÝCH DOHOD VZTAHUJÍCÍCH SE K APLIKACI NEBO OBSAHU NEPŘEKROČÍ ČÁSTKU 1,00 USD. Některé státy, oblasti a území neumožňují určitá vyloučení ze záruky nebo omezení škody. V tomto rozsahu se na vás výše uvedená vyloučení tedy nemusí vztahovat. Jestliže jste Aplikaci zakoupili od prodejce aplikací z řad třetích stran, JE JEDINOU A MAXIMÁLNÍ ODPOVĚDNOSTÍ PRODEJCE APLIKACE V PŘÍPADĚ ZÁRUČNÍ PORUCHY VRÁCENÍ NÁKUPNÍ CENY APLIKACE.

VEŠKERÝ OBSAH A MATERIÁLY, STAŽENÉ ANEBO ODESLANÉ PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU ANEBO ZÍSKANÉ JINÝM ZPŮSOBEM POMOCÍ SOFTWARE, JSOU TAKTO ZÍSKÁNY NA VAŠI VLASTNÍ ODPOVĚDNOST A RIZIKO. VY BUDETE JEDINOU ODPOVĚDNOU OSOBOU ZA JAKÉKOLI POŠKOZENÍ SVÉHO ELEKTRONICKÉHO KOMUNIKAČNÍHO ZAŘÍZENÍ A ZA VEŠKERÉ ZTRÁTY DAT, K NIMŽ MŮŽE DOJÍT V DŮSLEDKU STAHOVÁNÍ NEBO ODESÍLÁNÍ JAKÉHOKOLI TAKOVÉHO OBSAHU NEBO MATERIÁLŮ ANEBO V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ SOFTWARE.

Předvídaní trasování. Vaše zařízení může být vybaveno funkcí „předvídaní trasování“ nazvanou myTrends, která rozpoznává vaše jízdní návyky. Pokud je zařízení touto funkcí vybaveno, tak při předvídaní trasy zařízení zobrazí odhadovaný čas do cíle a příslušné dopravní informace

týkající se předvídané trasy. Informace související s vašimi jízdními návyky by byly přístupné jakékoli jiné osobě, která použije vaše zařízení. Pokud nechcete, aby zařízení předvíдалo trasu nebo zobrazovalo informace vztahující se k předvídaným trasám, můžete funkci myTrends prostřednictvím nabídky Nastavení zařízení vypnout.

Shromažďování informací. Je možné, že budeme shromažďovat informace týkající se toho, jak často používáte produkt Garmin či četnosti, s níž jsou používány určité aplikace a prvky produktu Garmin. Tyto informace se shromažďují anonymně tak, aby nevedly k identifikaci vaší osoby. Tyto informace můžeme využít ke zjišťování širších uživatelských trendů a k jinému zdokonalování našich produktů nebo aplikací. Jestliže využíváte služby závisející na poloze, mezi které mohou patřit informace o počasí, programech kin, provozu, cenách paliva a informace týkající se místních událostí, budeme shromažďovat informace o fyzické poloze vašeho produktu Garmin, abychom mohli tyto služby založené na poloze poskytnout. Tyto informace o pozici jsou shromažďovány anonymně tak, aby nevedly k identifikaci vaší osoby. Pokud nám poskytnete svůj souhlas, bude společnost Garmin shromažďovat a odesílat informace, například o vaší poloze, rychlosti a směru (známé jako „průzkumná dopravní data“ nebo „data z plovoucích vozidel“), za účelem zvýšení kvality dopravních dat a dalšího obsahu poskytaného společností Garmin či jinými poskytovateli Obsahu. Pokud nám poskytnete svůj souhlas, poté bude společnost Garmin rovněž moci tato data sdílet s třetími stranami nebo jim je prodávat. Tato data jsou sdílena a prodávána anonymně tak, aby nevedly k identifikaci vaší osoby. Shromažďování a používání těchto informací o pozici je podrobněji popsáno v prohlášení o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním produktu Garmin.

Popření podpory; Změna poskytovatelů služeb.

Zmínka o jakýchkoli produktech, službách, procesech, hypertextové odkazy na třetí strany nebo jiný Obsah podle obchodních názvů, ochranných známek, výrobce, dodavatele nebo jiných prostředků nemusí nutně představovat nebo zahrnovat jeho podporu, sponzorování nebo doporučení společnosti Garmin či jejími poskytovateli licencí. Informace o produktech a službách jsou výhradní zodpovědností jednotlivých dodavatelů. Název a logo HERE, obchodní známky a loga HERE a HERE ON BOARD a všechny další obchodní značky a názvy značek, které jsou majetkem společnosti HERE North America LLC, nemohou být využívány komerčním způsobem bez předchozího písemného souhlasu společnosti HERE. Společnost Garmin může v průběhu trvání této Dohody změnit poskytovatele Obsahu a vaše

zkušenosti s Obsahem dodávaným novým poskytovatelem nemusí být totožná s vaší zkušeností s předchozím poskytovatelem Obsahu.

Kontrola vývozu. Souhlasíte, že nebudete ze žádného místa exportovat jakoukoli část Obsahu, která vám byla poskytnuta nebo jakýkoli produkt, který vám byl přímo poskytnut, s výjimkou shody se všemi licencemi a schváleními vyžadovanými na základě příslušných vývozních zákonů, pravidel a směrnic.

Právní shoda. Vyjadřujete a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, která podléhá embargu vlády Spojených států nebo byla vládou Spojených států označena jako země „podporující terorismus“ a že (ii) nejste uvedení na žádném seznamu vlády Spojených států týkajícího se zakázaných nebo omezených stran.

Odškodnění. Souhlasíte, že zdarma odškodníte, obhájíte a ochráníte společnost Garmin a její poskytovatele licencí, včetně příslušných poskytovatelů licencí, poskytovatelů služeb, vysílacích partnerů, dodavatelů, nabyvatelů, poboček, sesterských společností a příslušných vedoucích pracovníků, členů představenstva, zaměstnanců, akcionářů, agentů a zástupců společnosti Garmin a jejich poskytovatelů licencí, před jakýmkoli závazkem, ztrátou, úrazem (včetně smrtelných úrazů), požadavky, žalobami, náklady, výdaji nebo prohlášením jakéhokoli typu či druhu, zejména výdaji na právní zástupce plynoucími z vašeho použití či držení Produktů Garmin.

Mapová data. Na použití Mapových dat se vztahují určitá omezení a/nebo požadavky stanovené dodavateli třetích stran a/nebo vládními či regulačními orgány, jak je dále uvedeno na adrese http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.

Doba platnosti. Tato Dohoda je platná, dokud (i) není období odběru ukončeno (vámi nebo společností Garmin) nebo neskončí platnost odběru nebo (ii) společnost Garmin neukončí tuto Dohodu z jakéhokoli důvodu včetně, ale nikoli výhradně, těch situací, kdy společnost Garmin zjistí, že došlo k porušení některé z podmínek uvedených v této Dohodě. Dále bude tato Dohoda okamžitě ukončena při ukončení dohody mezi společností Garmin a některou třetí stranou, od které společnost Garmin (a) získává služby nebo distribuční služby nutné k zajištění podpory Produktů Garmin či (b) získala licenci k Obsahu. Po ukončení platnosti souhlasíte se zničením všech kopií Obsahu. Výše uvedená zřeknutí se záruk a odpovědnosti platí i nadále po jakémkoli ukončení platnosti.

Celý text Dohody. Tyto podmínky představují celý text dohody mezi společností Garmin a jejími poskytovateli licencí, například poskytovateli licencí, poskytovateli služeb, vysílacími partnery, dodavateli a sesterskými společnostmi společností Garmin a jejími poskytovateli licencí a vámi, jež se týká výše uvedeného předmětu, a je zcela nadřazena jakékoli a všem písemným nebo ústním dohodám, které mezi námi dříve ohledně tohoto předmětu existovaly.

Rozhodné právo.

(a) Data společnosti HERE používaná v Evropské unii

Výše uvedené podmínky se řídí zákonem státu Nizozemsko, a to bez uplatnění (i) ustanovení konfliktu zákonů nebo (ii) Konvence Spojených národů o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží, jejichž uplatnění je tímto výslovně vyloučeno. Souhlasíte, že soudnímu úřadu státu Nizozemsko předložíte jakékoli a všechny spory, nároky a žaloby plynoucí z Dat společnosti HERE poskytnutých podle této dohody nebo s nimi související.

(b) Data společnosti HERE pro Severní Ameriku a jiná data společnosti HERE mimo Evropskou unii

Výše uvedené podmínky se řídí zákonem státu Illinois, a to bez uplatnění (i) ustanovení konfliktu zákonů nebo (ii) Konvence Spojených národů o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží, jejichž uplatnění je tímto výslovně vyloučeno. Souhlasíte, že soudnímu úřadu státu Illinois předložíte jakékoli a všechny spory, nároky a žaloby plynoucí z Dat společnosti HERE poskytnutých podle této dohody nebo s nimi související.

(c) Spory, nároky a žaloby netýkající se dat společnosti HERE

Výše uvedené podmínky se řídí zákony státu Kansas, a to bez uplatnění (i) ustanovení konfliktu zákonů nebo (ii) Konvence Spojených národů o smlouvách pro mezinárodní prodej zboží, jejichž uplatnění je tímto výslovně vyloučeno. Souhlasíte, že soudnímu úřadu státu Kansas předložíte jakékoli a všechny spory, nároky a žaloby vznikající z Aplikace nebo Obsahu nebo v souvislosti s nimi. Jakýkoli překlad této Dohody z angličtiny poskytujeme pouze jako praktickou pomůcku. Je-li tato Dohoda přeložena do jiného jazyka, než je angličtina, a vznikne-li konflikt termínů mezi anglickou verzí a jinou jazykovou verzí, pak bude rozhodující anglická verze.

Vládní koncoví uživatelé. Je-li koncovým uživatelem agentura, vládní resort nebo jiná organizační jednotka vlády Spojených států amerických nebo je-li Produkt zcela či částečně financován vládou Spojených států, pak platí, že používání, duplikování, reprodukce, vydávání, změny, odhalení nebo přenos Produktu a příložené dokumentace podléhají omezením stanoveným ve smlouvě DFARS 252.227-7014(a)(1) (červenec 1995) (definice komerčního počítačového softwaru DOD), DFARS 27.7202-1 (zásady DOD pro komerční počítačový software), FAR 52.227-19 (červenec 1987) (doložka o počítačovém softwaru pro civilní agentury), DFARS 252.227-7015 (listopad 1995) (technické údaje DOD – doložka o technických údajích); FAR 52.227-14 Nahrazuje doložky I, II a III (JUN 1987) (doložka o technických údajích pro občanské agentury a nekomerční počítačový software); a smlouvy FAR 12.211 a FAR 12.212 (získání komerční položky). V případě konfliktu mezi jakýmkoli ustanoveními smluv FAR a DFARS zde uvedených a této Licenční dohody je určující výklad, který poskytuje vyšší omezení vládních pravidel. Dodavatelem/ výrobcem jsou společnosti Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA a HERE North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606 USA.

Garmin® je obchodní značka společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrovaná v USA a dalších zemích. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

HERE je ochranná známka v USA a dalších zemích. Všechny ostatní názvy společností a ochranné známky uvedené nebo zmíněné odkazem v této dokumentaci jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena.

Další podmínky a zásady ochrany osobních údajů pro služby Location Platform Services. Pokud má vaše Aplikace přístup ke službám Location Platform Services, poté přístupem k takovým službám Location Platform Services souhlasíte s platností podmínek služby Nokia uvedených na adrese <http://here.com/services/terms> a se zásadami ochrany osobních údajů Nokia uvedených na adrese <http://www.nokia.com/global/privacy/privacy/policy/privacy-policy/>.

Začínáme

Při prvním použití navigačního systému Kenwood Navigation System budete muset systém nastavit. Menu Náповěda poskytuje další informace.

VAROVÁNÍ

Varování a další důležité informace naleznete v části „Bezpečnostní pokyny a důležité informace“ ve *Stručném návodu k obsluze*.



- Snímky obrazovky zobrazené v tomto návodu nemusí přesně odpovídat obrazovkám vašeho navigačního systému. Obrázky použité v tomto návodu slouží pouze pro vaši referenci.

Používání navigačního systému

Kompletní informace o audiosystému naleznete v dalších návodech k systémům Kenwood.



- Stisknutím ikony ① zahájíte práci s navigačním systémem.
- Při navigaci zobrazuje ikona ② audiosystém Kenwood. Při používání audiosystému zobrazuje tato část informace navigace.

Pomoc, když ji potřebujete

Výběrem možnosti Aplikace > Náповěda můžete zobrazit informace o používání zařízení.

Hledání v tématech nápovědy


Vyberte možnost Aplikace > Náповěda > Q.

Ikony stavové lišty

Stavová lišta se nachází v horní části hlavního menu. Ikony na stavové liště zobrazují informace o funkcích v zařízení. Volbou některých ikon lze změnit nastavení nebo zobrazit další informace.

	Stav signálu GPS
	Aktuální čas

Družicové signály








Po nastartování vozidla začne navigační systém vyhledávat družicové signály. Systém bude možná potřebovat k vyhledání družicových signálů nezastíněný výhled na oblohu. Pokud je alespoň jeden pruh  zelený, systém přijímá satelitní signály.

Příjem satelitních signálů GPS

Další informace o systému GPS naleznete na stránce www.garmin.com/aboutGPS.

Vyberte ikonu .

Používání tlačítek na displeji







- Volbou tlačítka  se vrátíte do hlavního menu.
- Podržením tlačítka  se rychle vrátíte do hlavního menu.
- Volbou tlačítka  nebo  zobrazíte více možností.
- Podržením tlačítka  nebo  umožníte rychlejší procházení.
- Volbou tlačítka  zobrazíte menu možností pro aktuální obrazovku.

Používání klávesnice na displeji

Chcete-li změnit rozložení klávesnice, další informace naleznete v části Nastavení jazyka ([strana 31](#)).

Jakmile se objeví klávesnice na displeji, vyberte písmeno nebo číslo, které chcete zadat.




- Výběrem ikony  přidáte mezeru.
- Výběrem ikony  odstraníte znak.
- Výběrem a podržením ikony  smažete celé zadání.
- Výběrem ikony  vyberete režim jazyka klávesnice.
- Výběrem ikony  zadáte speciální znaky, například interpunkční znaménka.
- Výběrem ikony  změníte velikost znaků.

Přidání zkratky

Do menu Kam vést? je možné přidat zkratky. Zkratka může odkazovat na polohu, kategorii nebo na nástroj pro vyhledávání. Menu Kam vést? může obsahovat až 36 ikon zkratk.

- 1 Zvolte možnost Kam vést? > Přidat zkratku.
- 2 Vyberte položku.

Odebrání zkratky

- 1 Zvolte možnost Kam vést >  > Odebrat zkratku.
- 2 Vyberte zkratku, kterou chcete odebrat.
- 3 Opětovným výběrem zkratku potvrďte.

Hledání poloh

Navigační systém nabízí mnoho způsobů hledání poloh. Podrobné mapy, které jsou nahrány v navigačním systému, obsahují polohy, jako jsou restaurace, hotely a autoservisy. K procházení blízkých podniků a zajímavostí můžete použít kategorii.

Hledání polohy podle kategorie

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte **podkategorii**.
- 4 Vyberte **polohu**.


Vyhledávání v kategorii


Chcete-li zúžit výsledky hledání, je možné hledat v některých kategoriích.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 V případě potřeby vyberte **podkategorii**.
- 4 V případě potřeby zadejte do řádku pro vyhledávání celý název nebo jeho část ([strana 12](#)).

Hledání polohy prostřednictvím řádku pro vyhledávání

Řádek pro vyhledávání můžete použít pro hledání poloh zadáním kategorie, značky, adresy nebo názvu města.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**.
- 2 Vyberte **řádek pro vyhledávání** .




3 Zadejte hledaný termín.

Navrhované hledané termíny se, jak píšete, budou zobrazovat pod řádkem pro vyhledávání.

4 Vyberte možnost:

- Chcete-li hledat typ firmy, zadejte název kategorie, například „kina“.
- Pokud chcete vyhledat firmu podle názvu, zadejte celý název nebo jeho část.
- Pokud chcete vyhledat adresu ve své blízkosti, zadejte číslo ulice a její název.
- Pokud chcete vyhledat adresu v jiném městě, zadejte číslo ulice, název ulice, město a stát.
- Pokud chcete vyhledat město, zadejte město a stát.
- Pokud chcete vyhledat souřadnice, zadejte souřadnice zeměpisné šířky a délky.

5 Vyberte možnost:

- Pokud chcete vyhledávat pomocí navrhovaného hledaného termínu, vyberte tento termín.
- Pokud chcete vyhledávat pomocí textu, který jste zadali, zvolte ikonu .

6 V případě potřeby zvolte polohu.

Změna oblasti vyhledávání


Zařízení ve výchozím nastavení vyhledává místa nejbližší vaší aktuální poloze. Můžete vyhledat místo blízko jiného města nebo polohy.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Hledání v blízkosti**.
- 2 Zvolte možnost.
- 3 V případě potřeby zvolte polohu.

Hledání čerpacích stanic a cen

Abyste získali přístup k připojeným službám, musí být zařízení připojeno pomocí technologie Bluetooth. Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Můžete vyhledat blízké čerpací stanice a porovnat ceny paliva.

- 1 **Vyberte možnost Aplikace > Ceny paliva.**
- 2 **V případě nutnosti zvolte možnost  > Typ paliva, vyberte typ paliva a zvolte možnost Uložit.**
- 3 **Vyberte čerpací stanici.**

Hledání adresy




- Pořadí kroků se může změnit v závislosti na mapových datech načtených v zařízení.

- 1 **Vyberte možnost Kam vést? > Adresa.**
- 2 **Zadejte číslo domu a stiskněte tlačítko Hotovo.**
- 3 **Zadejte název ulice a zvolte možnost Další.**
- 4 **V případě nutnosti zvolte možnost Vyhledávání v a změňte město, stát nebo provincii.**
- 5 **V případě nutnosti zvolte město, stát nebo provincii.**
- 6 **V případě potřeby vyberte adresu.**

Hledání města

Než vyhledáte město, je nutné přidat zkratku nástroje pro vyhledávání měst ([strana 11](#)).

- 1 **Zvolte možnost Kam vést? > Města.**
- 2 **Vyberte možnost Zadat hledanou položku.**
- 3 **Zadejte název města a zvolte možnost .**
- 4 **Vyberte město.**

Hledání křižovatky

Než vyhledáte křižovatku, je nutné přidat zkratku nástroje pro vyhledávání křižovatek ([strana 11](#)).


- 1 **Vyberte možnost Kam vést? > Křižovatky.**
- 2 **Vyberte stát nebo provincii.**

V případě nutnosti zvolte možnost Stát nebo země a změňte stát, zemi nebo provincii.
- 3 **Zadejte první název ulice a zvolte možnost Další.**
- 4 **V případě potřeby vyberte ulici.**
- 5 **Zadejte druhý název ulice a zvolte možnost Další.**
- 6 **V případě potřeby vyberte ulici.**
- 7 **V případě nutnosti vyberte křižovatku.**

Hledání polohy pomocí souřadnic


Než budete moci vyhledávat polohu pomocí souřadnic, je nutné přidat zkratku nástroje pro vyhledávání souřadnic (strana 11).


Polohu lze vyhledat pomocí souřadnic zeměpisné šířky a délky. Tento způsob může být užitečný zejména při hledání pokladu (geocaching).

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Souřadnice**.
- 2 V případě nutnosti zvolte možnost  > **Formát, vyberte správný formát souřadnic pro typ použité mapy a zvolte možnost Uložit**.
- 3 Vyberte souřadnici zeměpisné šířky.
- 4 Zadejte novou souřadnici a zvolte možnost **Hotovo**.
- 5 Vyberte souřadnici zeměpisné délky.
- 6 Zadejte novou souřadnici a zvolte možnost **Hotovo**.
- 7 Zvolte možnost **Zobrazit na mapě**.

Hledání polohy prohlížením mapy

Než budete moci najít místa obsažená v mapových datech, například restaurace, nemocnice a čerpací stanice, je nutné povolit vrstvy mapy pro místa na cestě (strana 21).

- 1 Vyberte možnost **Zobrazit mapu**.
- 2 Přetáhněte a přibližte mapu tak, aby zobrazovala oblast, kterou chcete prohledat.
- 3 Je-li to nutné, zvolte možnost  a volbou ikony kategorie zobrazte pouze určitou kategorii nebo místa.

Na mapě se zobrazí značky poloh ( nebo modrá tečka).


4 Vyberte možnost:


- Vyberte značku polohy.
- Vyberte bod, například ulici, křižovatku nebo polohu adresy.

5 Je-li to nutné, zobrazte další informace volbou popisu polohy.

Hledání polohy pomocí rychlého vyhledávání

Po hledání bodu zájmu se v některých kategoriích může zobrazit seznam Rychlé hledání, který zobrazuje poslední čtyři vybrané destinace.


- 1 Vyberte možnost **Kam vést?**
- 2 Vyberte kategorii nebo možnost **Kategorie**.
- 3 Případně zvolte cíl ze seznamu **Rychlé hledání** .



4 V případě nutnosti vyberte příslušný cíl.

Uložení domovské destinace

Jako svou domovskou destinaci si můžete zvolit místo, na které se vracíte nejčastěji.



- 1 Zvolte možnost **Kam vést? >  > Nastavit domovskou destinaci**.
- 2 Vyberte možnost **Zadat vlastní adresu, Použít aktuální polohu nebo Zvolit z naposledy nalezených**.

Poloha se uloží do menu **Uloženo jako „Domovská“**.

Cesta domů

Vyberte možnost Kam vést? > Domů.

Úprava informací o domovské destinaci


- 1 Vyberte možnost Kam vést? > Uloženo > Domů.
- 2 Vyberte možnost  >  > Upravit.
- 3 Zadejte požadované změny.
- 4 Vyberte možnost Hotovo.

Hledání naposledy nalezených míst

Zařízení ukládá posledních 50 poloh, které jste našli.

- 1 Zvolte možnost Kam vést? > Poslední.
- 2 Vyberte polohu.

Vymazání seznamu naposledy nalezených poloh

Zvolte možnost Kam vést? > Poslední >  > Vymazat > Ano.

Hledání parkoviště

- 1 Zvolte možnost Kam vést? > Kategorie > Parkoviště.
- 2 Vyberte polohu parkoviště.

Nastavení simulované polohy

Pokud nepřijímáte satelitní signály, můžete pro nastavení simulované polohy použít systém GPS.



- 1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace.
- 2 Zvolte možnost Simulátor GPS.
- 3 V hlavním menu zvolte možnost Zobrazit mapu.

- 4 Vyberte oblast na mapě.

Adresa polohy se zobrazí v dolní části obrazovky.

- 5 Zvolte popis polohy.
- 6 Vyberte možnost Nastavit polohu.

Uložení polohy

- 1 Vyhledejte polohu ([strana 12](#)).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost  > Uložit.
- 5 V případě potřeby zadejte název a zvolte tlačítko OK.



Uložení aktuální polohy

- 1 Na stránce s mapou zvolte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte možnost Uložit.
- 3 Zadejte název a zvolte možnost Hotovo.
- 4 Vyberte tlačítko OK.

Zahájení trasy k oblíbené poloze

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Uložené.**
- 2 V případě nutnosti vyberte kategorii nebo možnost **Všechna uložená místa.**
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost **Jet!**.

Úprava uložené polohy



- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Uložené.**
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte možnost .
- 5 Vyberte možnost  **> Upravit.**
- 6 Vyberte možnost:
 - Zvolte možnost **Jméno.**
 - Zvolte možnost **Telefonní číslo.**
 - Chcete-li přiřadit kategorie k oblíbené poloze, zvolte možnost **Kategorie.**
 - Chcete-li změnit symbol používaný k označení oblíbené položky na mapě, zvolte možnost **Změnit symbol mapy.**
- 7 Upravte informace.
- 8 Vyberte možnost **Hotovo.**

Přiřazení kategorií k uložené poloze

Při organizaci uložených poloh lze přidávat vlastní kategorie.




- Kategorie se v menu Uložené polohy nezobrazí, dokud neuložíte více než 12 uložených poloh.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Uložené.**
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost .
- 4 Vyberte možnost  **> Upravit > Kategorie.**
- 5 Zadejte jeden nebo více názvů kategorií. Odděluje je čárkami.
- 6 V případě potřeby vyberte navrhovanou kategorii.
- 7 Vyberte možnost **Hotovo.**

Odstranění uložené polohy



- Odstraněné polohy nelze obnovit.

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Uložené.**
- 2 Zvolte možnost  **> Odstranit uložená místa.**
- 3 Zaškrtněte políčko u uložených poloh, které chcete odstranit, a zvolte možnost **Odstranit.**

Navigace

Trasy můžete vytvářet, upravovat a přizpůsobovat vlastním požadavkům.

Zahájení trasy

- 1 Vyhledejte polohu (strana 12).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost Jet!.
- 4 V případě potřeby zvolte trasu.

Náhled více tras

- 1 Vyhledejte polohu (strana 12).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte polohu.
- 3 Vyberte možnost Trasy.
- 4 Pomocí tlačítek na obrazovce vyberte trasu.
- 5 Vyberte možnost Jet!.

Jízda po trase

POZNÁMKA

Funkce Rychlostní limit slouží pouze pro informaci a nenahrazuje vaši odpovědnost při nedodržení rychlostních limitů uvedených na značkách a bezpečné jízdy za každých okolností. Společnosti Garmin a JVC KENWOOD nepřijímají žádnou odpovědnost za jakékoli dopravní pokuty nebo soudní předvolání, která můžete obdržet z důvodu nedodržování platných dopravních předpisů a značek.

Trasa je vyznačena purpurovou čarou. Kostkovaná vlajka označuje váš cíl.

Během cesty vás zařízení vede do cíle pomocí hlasových výzev, šipek na mapě a popisů trasy v horní části mapy.

Pokud se odchýlíte od původní trasy, zařízení trasu pře počítá a poskytne nové popisy trasy.



Používání navigační mapy

- 1 V hlavním menu zvolte možnost Zobrazit mapu.
- 2 Pokud jsou skryté ovládací prvky pro přiblížení/oddálení, výběrem mapy je zobrazte.
- 3 Volbou mapy přepněte do režimu procházení.

Zobrazí se tlačítka mapy.

- 4 Vyberte možnost:
 - Volbou možnosti nebo provedete přiblížení nebo oddálení.
 - Volbou možnosti otočíte zobrazení mapy.
 - Volbou možnosti přepnete mezi zobrazením Sever nahoře a zobrazením 3-D.
 - Chcete-li přidat nebo odebrat vrstvy mapy, zvolte možnost .
 - Volbou možnosti a ikony kategorie zobrazíte konkrétní kategorie poloh.
 - Chcete-li vycentrovat mapu na aktuální polohu, zvolte možnost .
 - Volbou možnosti zobrazíte zkratky pro mapu a navigační funkce.

Přidání bodu k trase

- 1 Během navigace trasy se volbou možnosti ➔ vrátíte do hlavního menu.
- 2 Vyberte možnost Kam vést?.
- 3 Vyhledejte polohu (strana 12).
- 4 Vyberte možnost Jet!.
- 5 Vyberte možnost Přidat do aktivní trasy.

Použití objížd'ky

Během jízdy podle navigace můžete použít objížd'ky, abyste se vyhnuli překážkám, například stavenišťům.



- Pokud je trasa, po které podle navigace právě jedete, jedinou rozumnou volbou, není nutné, aby zařízení vypočítalo objížd'ku.

Na mapě zvolte možnost  > Objížd'ka.

Zastavení trasy

Na mapě zvolte možnost .

Používání navržených tras

Než budete moci tuto funkci použít, je nutné uložit alespoň jednu polohu a povolit funkci historie cestování (strana 15).

Pomocí funkce myTrends™ zařízení předpovídá váš cíl, a to podle vaší historie cestování, dne v týdnu a denní doby. Poté, co jste několikrát jeli na uloženou polohu, může se poloha zobrazit v ukazateli navigace na mapě spolu s odhadovanou dobou jízdy a dopravními informacemi.

Chcete-li zobrazit navrhovanou trasu do cíle, zvolte ukazatel navigace.

Používání služeb u dálnice




- Abyste mohli používat Služby u dálnice, musíte se nacházet na dálnici nebo na silnici pro motorová vozidla.

Během navigace po trase můžete nalézt čerpací stanice, prodejny potravin, ubytování a toalety blízko nadcházejících sjezdů.



Služby jsou uvedeny na záložkách podle kategorií.

	Plyn
	Jídlo
	Ubytování
	Toalety

Hledání služeb u dálnice




- 1 Na mapě vyberte možnost  > Služby u dálnice.
- 2 Pomocí šipek zvolte nadcházející sjezd.
- 3 Zvolte záložku služby na sjezdu.
- 4 Vyberte bod zájmu.

Navigace na dálnici

- 1 Na mapě vyberte možnost  > Služby u dálnice > .
- 2 Vyberte možnost Jet!.

Používání funkce Najít vpředu

Pokud následující sjezd hledané služby nenabízí, můžete vyhledávat dále po trase.

- 1 Během navigace po trase zvolte na mapě možnost  > Služby u dálnice.
- 2 Vyberte záložku služby u dálnice, která se nenachází na následujícím sjezdu.
- 3 Vyberte možnost Najít vpředu.
- 4 Výběrem možnosti  >  zobrazíte další výjezdy.
- 5 Vyberte službu.
- 6 Vyberte možnost Jet!

Funkce vyhnutí se silnicím

- 1 Vyberte možnost Nastavení > Navigace > Objížd'ky.
- 2 Zvolte funkce vyhnutí se silnicím ve svých trasách a poté možnost Uložit.

Přidání vlastní oblasti objížd'ky

Vlastní objížd'ky vám umožňují objet určitě oblasti nebo úseky cesty. Podle potřeby můžete vlastní objížd'ky zakázat nebo povolit.

- 1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížd'ky.
- 2 V případě potřeby zvolte možnost Přidat objížd'ku.
- 3 Zvolte možnost Přidat oblast objížd'ky.
- 4 Vyberte levý horní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost Další.
- 5 Vyberte pravý dolní roh oblasti, kterou chcete objet, a zvolte možnost Další.

Zvolená oblast je na mapě vystínována.


- 6 Vyberte možnost Hotovo.

Objížd'ka cesty

- 1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížd'ky.
- 2 Zvolte možnost Přidat silnici pro objížd'ku.
- 3 Vyberte počáteční bod úseku silnice, kterému se chcete vyhnout, a poté zvolte možnost Další.
- 4 Vyberte koncový bod úseku silnice a zvolte možnost Další.
- 5 Vyberte možnost Hotovo.

Deaktivování vlastních objížděk



Uživatelskou objížd'ku můžete zakázat, aniž byste ji odstranili.

- 1 Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Vlastní objížd'ky.
- 2 Vyberte objížd'ku.
- 3 Zvolte možnost  > Zakázat.

Odstranění vlastních objížděk

1 Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Vlastní objíždky**.

2 Zvolte možnost:

- Chcete-li odstranit všechny vlastní objíždky, zvolte možnost .
- Chcete-li odstranit jednu vlastní objíždku, vyberte ji a zvolte možnost  > **Odstranit**.

Aktivace pokročilých objížděk

Vyberte možnost **Nastavení > Navigace > Pokročilé objíždky**.

Použití objíždky kolem určitých oblastí

Můžete použít objíždku určité vzdálenosti podél vaší trasy nebo objíždku podél konkrétních silnic. To je užitečné, pokud se setkáte se staveništi, uzavírkami nebo silnicemi ve špatném stavu.

1 Vyberte cíl a poté možnost **Jet!** ([strana 12](#)).

2 Na mapě zvolte možnost  > **Objíždka**.


3 Vyberte možnost **Příštích 0,5 km na trase, Příští 2 km na trase, Příštích 5 km na trase** nebo **Objíždka cesty nebo cest na trase**.

4 V případě potřeby zvolte cestu, která se má objet.

Můžete si nastavit, které údaje se na mapě zobrazí, a zobrazit si nadcházející odbočky a informace o aktuální poloze.

Prizpůsobení vrstev mapy

Máte možnost přizpůsobit data, která se zobrazují na mapě, například ikony bodů zájmu a stavy vozovky.

- 1 Na mapě zvolte možnost .
- 2 Zvolte možnost Vrstvy mapy.
- 3 Vyberte, které vrstvy se mají zobrazovat na mapě, a zvolte možnost Uložit.

Zobrazení protokolu cesty

Zařízení uchovává protokol cesty, kterou jste ujeli.

- 1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy.
- 2 Zaškrtněte políčko Protokol cesty.

Změna datového pole mapy


- 1 Na mapě vyberte datové pole v levém dolním rohu.
- 2 Vyberte typ dat, která chcete zobrazit.
- 3 Vyberte možnost Uložit.

Změna perspektivy mapy

- 1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Zobrazení mapy jízdy.
- 2 Zvolte možnost:
 - Volbou možnosti Prošlá trasa nahore zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D) se směrem vaší cesty v horní části obrazovky.
 - Volbou možnosti Sever nahore zobrazíte mapu ve dvou rozměrech (2D), přičemž sever je umístěn nahore.
 - Volbou možnosti 3D zobrazíte mapu trojrozměrně.

Prizpůsobení tlačítek mapy

Na pravou stranu hlavní mapy můžete přidat až tři ikony.

- 1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Tlačítka mapy.
- 2 Zvolte ikonu a vyberte tlačítko OK.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte jinou ikonu.

Odstranění tlačítek z mapy

Můžete odebrat všechna tlačítka z pravé strany mapy.


- 1 Zvolte možnost Nastavení > Mapa a vozidlo > Tlačítka mapy.
- 2 Zvolte ikonu a stiskněte tlačítko OK.
- 3 Vyberte možnost Uložit.

Zobrazení seznamu odboček

Při navigaci po trase lze zobrazit všechny odbočky a manévry pro celou trasu a vzdálenost mezi odbočkami.

1 Vyberte pruh s textem v horní části mapy.

2 Vyberte odbočku.



Zobrazí se podrobnosti o odbočce. Je-li k dispozici, zobrazí se obrázek křižovatky pro křižovatky na hlavních silnicích.

Zobrazení celé trasy na mapě

1 Při navigaci trasy vyberte navigační lištu v horní části mapy.

2 Zvolte možnost > Mapa.

Zobrazení další odbočky

Při navigaci po trase se v levém horním rohu mapy zobrazí náhled další odbočky, změna pruhu nebo jiný manévr.

Náhled obsahuje vzdálenost k odbočce nebo manévru a pruh, ve kterém byste měli jet, je-li dostupný.

Na mapě výběrem ikony zobrazíte další odbočku na mapě.



Zobrazení křižovatek

Při navigaci po trase lze zobrazit křižovatky na hlavních silnicích. Pokud se na trase blížíte ke křižovatce, krátce se zobrazí obrázek křižovatky, je-li k dispozici.



- Stránka Asistent řízení do jízdních pruhů s funkcí Zobrazení křižovatky je k dispozici u systému DNX4150DAB a DNX4150BT.

Volbou ikony na mapě zobrazíte křižovatku, je-li k dispozici.



Zobrazení dopravních upozornění

Během navigace po trase se může objevit dopravní upozornění.

Volbou upozornění zobrazíte další informace.

Zobrazení informací o cestě

Stránka Informace o cestě zobrazuje současnou rychlost a poskytuje statistické údaje o cestě.

Na mapě zvolte ikony > Trasový počítač.



Vynulování informací o cestě

1 Na mapě zvolte možnost  > Trasový počítač.

2 Vyberte možnost  > Vynulovat vše.

3 Vyberte možnost:

- Pokud nenavigujete po trase, zvolte možnost **Vybrat vše**. Vynulují se všechna data s výjimkou tachometru na dané stránce.
- Výběrem možnosti **Vynulovat data cesty** vynulujete informace v trasovém počítači.
- Výběrem možnosti **Vynulovat maximální rychlost** vynulujete maximální rychlost.
- Volbou možnosti **Vynulovat cestu B** vynulujete počítač kilometrů.

Zobrazení aktuálních informací o poloze

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k zobrazení informací o aktuální poloze. Tato funkce je užitečná v případě tísňového volání, když potřebujete volané osobě sdělit svoji polohu.

Na mapě zvolte možnost  > Kde se nacházím?.

Vyhledání služeb v okolí

Stránku Kde se nacházím? můžete využít k vyhledání služeb v okolí, jako jsou například nemocnice nebo policejní stanice.

1 Na mapě zvolte možnost  > Kde se nacházím?.

2 Vyberte kategorii.

Získání popisu trasy do aktuální polohy

Pokud potřebujete někomu sdělit, jak se dostat k vaší aktuální poloze, zařízení vám může poskytnout popis trasy.

Vyberte možnost **Aplikace** > **Kde se nacházím?** >  > **Popis trasy ke mně.**

Používání aplikací

Aplikace navigačního systému poskytují informace, například o počasí, plánování trasy nebo spotřebě.

Informace o aplikacích

Váš navigační systém nabízí aplikace s prémiovým připojením, jako jsou informace o dopravě v reálném čase, ceny paliva, dynamické parkování, dopravní kamery v reálném čase a další. Rozsah těchto služeb závisí na dostupnosti ve vašem regionu. Podrobnosti naleznete v dalších návodech k systému Kenwood.

Informace o funkci ecoRoute

Funkce ecoRoute počítá spotřebu paliva vozidla, množství vyprodukovaného uhlíku a cenu pohonných hmot při navigaci k cíli a nabízí nástroje pro efektivnější využívání pohonných hmot.

Data poskytovaná funkcí ecoRoute představují pouze odhad. Data nejsou odečítána přímo z vozidla. Abyste dostali přesnější výsledky o palivu pro vaše vozidlo a vašich řídicích návycích, proveďte kalibraci spotřeby paliva.

Vytvoření profilu vozidla

Profil vozidla poskytuje základ pro funkci ecoRoute a její výpočet spotřeby paliva.

- 1 **Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute.**
- 2 **Zadejte požadované informace a zvolte možnost Další.**
- 3 **Vyberte možnost Hotovo.**

Vynulování profilu vozidla

- 1 **Zvolte možnost Aplikace > ecoRoute > Profil vozidla.**
- 2 **Zvolte možnost Vynulovat.**


Kalibrace spotřeby paliva

Tuto funkci použijte při doplnění paliva, pokud chcete udržovat přesné hodnoty spotřeby paliva.

- 1 **Zvolte možnost Aplikace > ecoRoute > Na pumpě.**
- 2 **Zadejte aktuální cenu pohonných hmot.**
- 3 **Zadejte, kolik paliva vaše vozidlo spotřebovalo od posledního tankování.**
- 4 **Zadejte vzdálenost, kterou jste ujeli od posledního tankování.**
- 5 **Zvolte možnost Další.**

Používání funkce ecoChallenge

Funkce ecoChallenge pomáhá maximalizovat úsporu paliva ohodnocením vašich řídicích návyků. Čím vyšší je vaše skóre v rámci funkce ecoChallenge, tím více paliva ušetříte. Funkce ecoChallenge shromažďuje data a vypočítává skóre při každém pohybu.

Na mapě se zobrazí ikona funkce ecoChallenge  s vašim skóre.

Vyberte možnost Aplikace > ecoRoute > ecoChallenge.




- Chcete-li zobrazit podrobnosti skóre funkce ecoChallenge, vyberte ikonu.
- Barva listu ikony funkce Driving Challenge se mění podle vašeho řízení a skóre.

Skóre funkce ecoChallenge


- **Celkové** – kombinace skóre rychlosti, zrychlení a zpomalení.
- **Rychlost** – získáte body za řízení vozidla nejvhodnější rychlostí pro úsporu paliva – u většiny vozidel 70 až 100 km/h.
- **Zrychlení** – získáte body za plynulé zrychlení; za prudké zrychlení body ztratíte.
- **Zpomalení** – získáte body za plynulé zpomalení; za prudké zpomalení body ztratíte.

Skrutí skóre funkce ecoChallenge

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > Tlačítka mapy.**
- 2 Vyberte ikonu .
- 3 Vyberte tlačítko **OK.**

Vynulování skóre

Aktuální skóre funkce ecoChallenge lze vynulovat.

- 1 Vyberte možnost **Aplikace > ecoRoute™ > ecoChallenge.**
- 2 Zvolte ikonu  > **Vynulovat.**
- 3 Zvolte možnost **Ano.**

Zobrazení spotřeby paliva

- 1 Zvolte možnost **Aplikace > ecoRoute > Spotřeba paliva.**

Graf ve spodní části zobrazuje vaši průměrnou spotřebu paliva po určitou dobu jízdy.

- 2 Část grafu zvětšíte výběrem.
- 3 Výběrem možnosti **Vynulovat** vynulujete data o spotřebě paliva.

Zpráva o ujetých kilometrech

Zpráva o ujetých kilometrech sleduje vzdálenost, dobu, průměrnou spotřebu paliva a náklady na palivo při jízdě do cíle.

Zpráva o ujetých kilometrech je vytvářena při každé jízdě. Pokud zastavíte trasu v zařízení, vytvoří se zpráva o ujetých kilometrech pro vzdálenost, kterou jste urazili.

Zprávy o ujetých kilometrech se vytvářejí automaticky, když přerušíte nebo dokončíte trasy.

Zobrazení zprávy o ujetých kilometrech

Zobrazit lze 20 posledních zpráv o ujetých kilometrech.

- 1 Zvolte možnost **Aplikace > ecoRoute > Zpráva o ujetých kilometrech.**
- 2 Vyberte zprávu.

Všechna data zprávy lze vynulovat stisknutím tlačítka **Vynulovat.**

Export zprávy o ujetých kilometrech

- 1 Připojte k jednotce Kenwood velkokapacitní paměťové zařízení **USB.**
- 2 Zvolte možnost **Aplikace > ecoRoute > Zpráva o ujetých kilometrech.**
- 3 Výběrem možnosti **Exportovat zprávy** exportujete a uložíte do velkokapacitního paměťového zařízení **USB.**

Nastavení tras s menší spotřebou paliva

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Režim výpočtu.**
- 2 Vyberte možnost **Méně paliva.**

Zobrazení předpovědi počasí

Abyste získali přístup k připojeným službám, musí být zařízení připojeno pomocí technologie **Bluetooth**. Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

- 1 Zvolte možnost **Aplikace > Počasí.**

Zobrazí se předpověď pro vaši aktuální polohu.

- 2 Vyberte den.


Zobrazí se podrobná předpověď pro daný den.

Zobrazení počasí poblíž jiného města

- 1 Zvolte možnost **Aplikace > Počasí > Aktuální poloha**.
- 2 Zvolte možnost:
 - Chcete-li zobrazit počasí oblíbeného města, vyberte město v seznamu.
 - Chcete-li přidat oblíbené město, zvolte možnost **Přidat město** a zadejte název města.


Zobrazení meteorologického radaru

Na mapě lze zobrazit animovanou, barevně rozlišenou radarovou mapu aktuálních povětrnostních podmínek i ikonu počasí. Ikona počasí se mění a zobrazuje počasí v blízkém okolí, například déšť, sněžení a bouřky.


- 1 Zvolte možnost **Aplikace > Počasí**.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Zvolte ikonu  > **Meteorologický radar**.

Zobrazení upozornění na nepříznivé počasí

Při cestování se zařízením se na mapě mohou zobrazit upozornění na nepříznivé počasí. Zobrazit můžete také mapu upozornění na počasí poblíž své polohy nebo poblíž zvoleného města.


- 1 Zvolte možnost **Aplikace > Počasí**.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Zvolte ikonu  > **Upozornění na nepříznivé počasí**.

Kontrola stavu vozovky

- 1 Zvolte možnost **Aplikace > Počasí**.
- 2 V případě potřeby vyberte město.
- 3 Zvolte ikonu  > **Stavy vozovky**.

Plánování cesty

Pomocí možnosti **Plánovač cesty** můžete vytvořit a uložit cestu s více cíli.

- 1 Zvolte možnost **Aplikace > Plánovač cesty**.
- 2 Zvolte možnost **Nová cesta**.
- 3 Zvolte možnost **Vybrat počáteční polohu**.
- 4 Vyhledejte polohu ([strana 12](#)).
- 5 Zvolte možnost **Vybrat**.
- 6 Chcete-li přidat další polohy, zvolte ikonu .
- 7 Zvolte možnost **Další**.
- 8 Zadejte název a zvolte možnost **Hotovo**.


Úprava plánu cesty

- 1 Zvolte možnost **Aplikace > Plánovač cesty**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li změnit čas příjezdu nebo odjezdu, vyberte polohu na trase.
 - Pokud chcete nastavit, jak dlouho se v některé poloze zdržíte, vyberte tuto polohu na trase a zvolte možnost **Doba trvání**.
 - Chcete-li zobrazit cestu na mapě, zvolte možnost **Mapa**.

Navigace k uložené cestě

- 1 Zvolte možnost **Aplikace > Plánovač cesty**.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte možnost **Jet!**.
- 4 Zobrazí-li se výzva, zvolte trasu.

Úprava uložené cesty

- 1 Zvolte možnost Aplikace > Plánovač cesty.
- 2 Vyberte uloženou cestu.
- 3 Vyberte ikonu .
- 4 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost Přejmenovat trasu.
 - Vyberte možnost Upravit cíle pro přidání nebo odstranění poloh nebo pro změnu pořadí poloh.
 - Vyberte možnost Odstranit cestu.
 - Chcete-li co nejefektivněji upravit zastávky na cestě, zvolte možnost Optimalizovat pořadí.

Informace o funkci Dopravní kamery v reálném čase

Chcete-li tuto funkci používat, musíte mít aktuální předplatné služby Dopravní kamery v reálném čase a zařízení musí být připojené pomocí technologie Bluetooth, aby mělo přístup k připojeným službám. Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Dopravní kamery poskytují živý obraz dopravní situace na hlavních silnicích a křižovatkách. Můžete si uložit ty kamery, které chcete zobrazovat pravidelně.

- 1 Vyberte možnost Aplikace > mojeKamery.
- 2 Zvolte možnost Stisknutím přidat.
- 3 Zvolte silnici nebo křižovátku.
- 4 Zvolte možnost Uložit.

Zobrazení předchozích tras a cílů

Než budete moci použít tuto funkci, je nutné zapnout funkci Historie cestování ([strana 31](#)).

Můžete na mapě zobrazit předchozí trasy a místa, kde jste se zastavili.

Zvolte možnost Aplikace > Historie cestování.

Použití světového času

- 1 Zvolte možnost Aplikace > Světový čas.
- 2 V případě nutnosti vyberte město, zadejte název města a zvolte možnost Hotovo.

Zobrazení mapy světa

Zvolte možnost Aplikace > Světový čas > .

Noční hodiny se zobrazují ve stínované oblasti mapy.

Použití kalkulačky

Zvolte možnost Aplikace > Kalkulačka.

Hledání parkoviště

Abyste získali přístup k připojeným službám, musíte být připojeni pomocí technologie Bluetooth. Tato funkce není k dispozici ve všech oblastech.

Můžete vyhledat podrobné informace o parkovišti, včetně dostupnosti parkování v blízkých garážích, a informace o cenách.

- 1 Vyberte možnost Aplikace > Dynamické parkování.
- 2 Vyberte polohu parkoviště.

Dopravní informace

Navigační systém může pomocí zabudovaného přijímače přijímat a používat dopravní informace. Jakmile obdržíte zprávu o dopravní situaci, událost se zobrazí na mapě a trasa se změní, abyste se vyhnuli určité dopravní situaci.



- Dopravní informace nejsou k dispozici ve všech oblastech.

POZNÁMKA

Společnosti Garmin a JVC KENWOOD nejsou odpovědní za přesnost nebo aktuálnost dopravních informací.

Dopravní informace nemusí být k dispozici ve všech oblastech či zemích.

Aktivaci předplatného pro dopravní informace

Předplatné zahrnuté v navigačním systému není třeba aktivovat. Předplatné je automaticky aktivováno poté, co váš systém začne přijímat satelitní signály během příjmu dopravních signálů od poskytovatele placených služeb.

Porozumění dopravním informacím

Váš navigační systém může přijímat dopravní informace prostřednictvím vestavěného přijímače dopravních informací nebo na základě předplatného Dopravní služby INRIX. Přijímač dopravních informací se musí nacházet v datovém pásmu stanice vysílající dopravní informace, aby bylo možné dopravní informace přijímat. Předplatné dopravních informací je automaticky aktivováno poté, co váš navigační systém začne přijímat satelitní signály během příjmu dopravních signálů od poskytovatele služeb. Kdykoli můžete přidat další předplatné dopravních informací.

Dopravní informace prostřednictvím Dopravní služby INRIX

Je možné zakoupit předplatné dopravních informací pro příjem dat pomocí Dopravní služby INRIX. Pokud je váš navigační systém připojen ke službě INRIX a nachází v oblasti pokryté dopravních informací, začne váš systém zobrazovat informace o dopravě. Informace o dopravě nejsou k dispozici ve všech oblastech nebo regionech.


Informace o předplatném dopravních informací služby INRIX naleznete v dopravní aplikaci "KENWOOD Traffic Powered By INRIX".

Informace o ikoně Doprava

Pokud přijímáte dopravní informace, zobrazí se na mapě ikona dopravy. Ikona dopravy mění barvu podle závažnosti dopravní situace.


Barva	Popis	Význam
Zelená	Nízká závažnost	Dopravní provoz je na normálním stupni.
Žlutá	Střední závažnost	Dopravní provoz se mírně zhušťuje.
Červená	Vysoká závažnost	Došlo k závažnému zhuštění dopravního provozu nebo se dopravní provoz zcela zastavil.
Šedá	Žádná data	Dopravní informace nebyly aktualizovány.

Doprava na vaší trase

Při výpočtu trasy zkoumá navigační systém aktuální hustotu dopravního provozu a automaticky optimalizuje trasu tak, aby bylo dosaženo co nejkratšího času. Pokud během navigace dojde na trase k velkému zpoždění z důvodu hustého dopravního provozu, navigační systém automaticky přepočítá trasu. Ikona dopravy  mění barvu podle závažnosti dopravní situace na vaší trase nebo na silnici, po které právě jedete.

Navigační systém vás může vést hustou dopravou, pokud neexistuje lepší alternativní trasa. Doba zpoždění je automaticky přidána k odhadovanému času příjezdu do cíle.



Zobrazení dopravy na vaší trase

- 1 Během navigace po trase zvolte ikonu .
- 2 Vyberte možnost Provoz na trase.


Zobrazí se seznam dopravních událostí, uspořádaných podle polohy na trase.

- 3 Zvolte událost.

Ruční nastavení vyhnutí se husté dopravě na trase


- 1 Na mapě zvolte ikonu .
- 2 Vyberte možnost Provoz na trase.
- 3 V případě potřeby pomocí šipek zobrazíte další zpoždění na trase.
- 4 Zvolte ikonu  > Vyhnout se.

Cesta jinou trasou



- 1 Během navigace trasou pro automobil vyberte ikonu .
- 2 Vyberte možnost Alternativní trasa.
- 3 Vyberte trasu.

Zobrazení dopravy na mapě


Mapa dopravy zobrazuje barevně rozlišený dopravní ruch a zpoždění na blízkých silnicích.

- 1 Na mapě zvolte ikonu .
- 2 Vyberte možnost Dopravní podmínky.

Hledání zpoždění na trase


- 1 Na mapě zvolte ikonu .
- 2 Vyberte možnost Dopravní podmínky > .
- 3 Vyberte položku ze seznamu.
- 4 Pokud existuje více než jedno možné zpoždění, pomocí šipek zobrazíte ostatní zpoždění.

Zobrazení dopravní nehody na mapě

- 1 Na mapě zvolte ikonu .
- 2 Vyberte možnost Dopravní podmínky.
- 3 Vyberte ikonu dopravních informací.

Porozumění dopravním informacím

Legenda dopravy popisuje ikony a barvy použité na mapě dopravy.

- 1 Na mapě zvolte ikonu .
- 2 Vyberte možnost Legenda dopravy.

Prizpůsobení nastavení

Nastavení navigačního systému GPS lze upravit.

Prizpůsobení navigačního systému

- 1 Vyberte možnost **Nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii **nastavení**.
- 3 Vyberte nastavení, které chcete změnit.

Změna nastavení mapy

Zvolte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo**.

- **Vozidlo** – výběrem tlačítka **Změnit** změňte ikonu, která se používá pro zobrazení vaší polohy na mapě. Vyberte ikonu, kterou chcete použít, a poté vyberte tlačítko **Uložit**.
- **Zobrazení mapy jízdy** – vyberte perspektivu mapy.
- **Detail mapy** – změňte míru detailu zobrazeného na mapě. Pokud zvolíte detailnější zobrazení, mapa se bude překreslovat pomaleji.
- **Vzhled mapy** – umožňuje změnu barvy mapových dat.
- **Tlačítka mapy** – nastaví ikony zahrnuté na mapě. Mapa může obsahovat až tři ikony.
- **Vrstvy mapy** – nastaví data zobrazená na mapě.
- **Palubní desky** – nastaví rozložení palubní desky.
- **myMaps** – nastaví instalované mapy používané zařízením.

Aktivace map

- 1 Zvolte možnost **Nastavení > Mapa a vozidlo > myMaps**.
- 2 Vyberte mapu.

Změna nastavení navigace

Vyberte možnost **Nastavení > Navigace**.

- **Režim výpočtu** – nastaví předvolby trasy.
- **Objížděky** – nastaví funkce vyhnutí se silnicím na trase.
- **Vlastní objížděky** – umožní vám objet určité oblasti nebo úseky cesty.
- **Pokročilé objížděky** – nastaví délku objížděky.
- **Bezpečný režim** – zakáže všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby a mohly by odvádět její pozornost během řízení.
- **Simulátor GPS** – ukončí příjem signálu GPS v zařízení a šetří energii baterie.

Úprava nastavení displeje

Zvolte možnost **Nastavení > Displej**.

- **Režim barev** – pro světlé pozadí vyberte možnost **Den**, pro tmavé pozadí možnost **Noc**, chcete-li automaticky přepínat mezi těmito dvěma režimy, vyberte možnost **Automaticky**.

Předvolby trasy

Zvolte možnost **Nastavení > Navigace > Režim výpočtu**.

Výpočet trasy je založen na datech o silničních rychlostech a zrychlení vozidla pro danou trasu.

- **Rychlejší čas** – vypočítá trasy, které jsou rychlejší, ale ujetá vzdálenost může být delší.
- **Kratší vzdálenost** – vypočítá trasy, které jsou kratší, ale jejich ujetí může trvat déle.
- **Méně paliva** – vypočítá trasy, které mohou spotřebovat méně paliva.

Aktualizace nastavení času

Zvolte možnost Nastavení > Jednotky a čas.

- **Aktuální čas** – výběrem možnosti **Automaticky** provedete automatickou aktualizaci času. Pokud není zvolena možnost Automaticky, můžete nastavit čas po 15minutových přírůstcích.
- **Formát času** – zvolte formát 12hodinový, 24hodinový nebo čas UTC.
- **Jednotky** – nastaví měrné jednotky pro vzdálenost.

Nastavení jazyků

Zvolte možnost Nastavení > Jazyk a klávesnice.

- **Jazyk hlasové nápovědy** – umožňuje nastavit hlas pro hlasové pokyny.
- **Jazyk klávesnice** – nastaví jazyk pro klávesnici.
- **Rozložení klávesnice** – nastaví rozložení klávesnice.


Přidání zabezpečení

Zvolte možnost Nastavení > Navigace > Bezpečnostní režim.

- **Bezpečnostní režim** – zapněte nebo vypněte bezpečnostní režim. Pokud se vaše vozidlo pohybuje, bezpečnostní režim zakáže všechny funkce, které vyžadují značnou míru pozornosti obsluhující osoby a které by mohly odvádět její pozornost během řízení.


Nastavení zařízení a soukromí

Zvolte možnost Nastavení > Zařízení.

- **Informace** – zobrazí číslo verze softwaru, číslo ID jednotky a informace o několika dalších softwarových funkcích.

- Tyto informace potřebujete k aktualizaci systémového softwaru nebo nákupu doplňkových mapových dat ([strana 32](#)).
- **Historie cestování** – umožňuje zařízení zaznamenávat informace pro funkce myTrends ([strana 18](#)), Historie cestování ([strana 27](#)) a Protokol trasy.
- **Vymazat historii cestování** – umožňuje vymazat celou historii cestování pro funkce myTrends ([strana 18](#)), Historie cestování ([strana 27](#)) a Protokol trasy.

Obnovení nastavení

Je možné obnovit kategorii nastavení nebo veškerá nastavení na výchozí hodnoty z výroby.

- 1 Vyberte možnost Nastavení.**
- 2 V případě potřeby vyberte kategorii nastavení.**
- 3 Zvolte ikonu  > Obnovit.**

Tento dodatek poskytuje další informace o navigačním systému, například postup aktualizace softwaru a mapových dat.

Aktualizace softwaru

Chcete-li aktualizovat software navigačního systému, musíte mít kartu SD a velkokapacitní paměťové zařízení USB a připojení k síti Internet.

- 1 Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/kenwood.**
- 2 Vyberte možnost Aktualizovat.**
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.**

Aktualizace mapových dat



- Systém DNX7150DAB / DNX715WDAB / DNX4150DAB / DNX4150BT zahrnuje tři roky bezplatných aktualizací mapy. Další informace naleznete na webové stránce www.garmin.com/kenwood.

Aktualizovaná mapová data si můžete zakoupit u společnosti Garmin nebo můžete požádat o podrobnosti prodejce společnosti Kenwood či servisní středisko společnosti Kenwood.

- 1 Přejděte na webovou stránku www.garmin.com/kenwood.**
- 2 Vyberte možnost Aktualizovat.**
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.**

Bezpečnostní kamery

VAROVÁNÍ

Společnosti Garmin a JVC KENWOOD neodpovídají za přesnost databáze bezpečnostních kamer nebo za následky jejího používání.

Informace o bezpečnostních kamerách jsou k dispozici na některých polohách. Další informace o dostupnosti naleznete na webové stránce <http://my.garmin.com>. Pro tyto polohy obsahuje navigační systém polohy se stovkami bezpečnostních kamer. Navigační systém vás upozorní, pokud se budete blížit k bezpečnostní kameře a může vás varovat v případě, že pojedete příliš rychle. Data jsou aktualizována nejméně jednou týdně, proto máte k dispozici aktuální informace.

Kdykoli si můžete zakoupit nový region nebo rozšířit stávající předplatné. Každý region, který si zakoupíte, má své datum ukončení platnosti.

Uživatelské body zájmu (Points of Interest)

Databáze s body zájmu si můžete ručně stáhnout od různých společností na Internetu. Některé databáze uživatelských bodů zájmu obsahují různé výstražné informace k určitým bodům, jako jsou například bezpečnostní kamery nebo oblasti, kde se pohybují děti školního věku. Jakmile se budete k takovému místu blížit, zařízení vás na něj upozorní. Odpovídáte za to, že použití informací o bezpečnostních kamerách je v souladu se zákony vaší země.

VAROVÁNÍ

Společnosti Garmin a JVC KENWOOD neodpovídají za následky používání databází uživatelských bodů zájmu nebo za přesnost databází uživatelských bodů zájmu.

Jakmile si stáhnete databázi bodů zájmu, nainstalujte ji do velkokapacitního paměťového zařízení USB pomocí aplikace Garmin POI Loader. Pokud chcete body zájmu načíst, použijte velkokapacitní paměťové zařízení USB. Aplikace POI Loader je dostupná na adrese www.garmin.com/products/poiloader. Více informací naleznete v souboru nápovědy aplikace POI Loader; kliknutím na tlačítko **Nápověda** otevřete soubor nápovědy.



- Pokaždé, když načtete uživatelské body zájmu do navigačního systému, ostatní uživatelské body zájmu, které jsou již v systému uloženy, se přepíší.

Hledání bodů zájmu

- 1 Vyberte možnost **Kam vést? > Kategorie > Uživatelské body zájmu**.
- 2 Vyberte kategorii.

Nejnovější bezplatné aktualizace softwaru (vyjma mapových dat) po dobu životnosti vašich výrobků Garmin najdete na webových stránkách společnosti Garmin na adrese www.garmin.com/kenwood.



© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Velká Británie

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Tchaj-wan(R.O.C.)

www.garmin.com

Číslo výrobku 190-01812-61 Rev. A

Garmin® a logo společnosti Garmin® jsou obchodní značky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. ecoRoute™, myTrends™ a trafficTrends™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin. HERE je ochranná známka v USA a dalších zemích. Značka slova Bluetooth® a loga jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití této značky společností Garmin podléhá licenci. Všechny ostatní názvy společností a ochranné známky uvedené nebo zmíněné odkazem v této dokumentaci jsou majetkem jejich příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena.