

KENWOOD

NAVIGAČNÝ SYSTÉM GPS

DNX7150DAB

DNX715WDAB

DNX4150DAB

DNX4150BT

**PRÍRUČKA K NAVIGAČNÉMU
SYSTÉMU GPS**

JVCKENWOOD Corporation

Licenčné zmluvy pre koncového používateľa 4

Začíname 10

Používanie navigačného systému	10
Pomoc, keď ju potrebujete	10
Vyhľadávanie tém pomocníka	10
Ikony na stavovej lište	10
Satelitné signály	11
Zobrazenie satelitných signálov GPS	11
Používanie tlačidiel na obrazovke	11
Postup používania: klávesnica na obrazovke	11
Pridanie skratky	11
Odstránenie skratky	11

Vyhľadávanie polôh 12

Vyhľadanie polohy podľa kategórie	12
Vyhľadávanie v rámci kategórie	12
Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania	12
Zmena oblasti vyhľadávania	12
Vyhľadanie čerpacích staníc a informácií o cenách paliva	13
Vyhľadanie adresy	13
Vyhľadanie mesta	13
Vyhľadanie križovatky	13
Vyhľadanie polohy pomocou súradníc	14
Vyhľadanie polohy prehliadaním mapy	14
Vyhľadanie miesta pomocou rýchleho vyhľadávania	14
Uloženie domovskej polohy	14
Cesta domov	15
Upravenie informácií o vašej domovskej polohe	15
Vyhľadanie naposledy nájdených miest	15
Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest	15
Ako nájsť parkovisko	15
Nastavenie simulovanej polohy	15
Uloženie polohy	15
Uloženie aktuálnej polohy	15
Spustenie trasy na uložení polohu	16
Upravenie uloženej polohy	16
Priradenie kategórií k uloženej polohe	16
Vymazanie uloženej polohy	16

Navigácia 17

Spustenie cesty	17
Náhľad viacerých ciest	17
Nasledovanie cesty	17
Používanie navigačnej mapy	17
Pridanie bodu do cesty	18
Použitie obchádzky	18
Zastavenie cesty	18
Ako používať navrhované cesty	18
Používanie diaľničných služieb	18
Vyhľadanie diaľničných služieb	19
Navigovanie na výjazd	19
Používanie funkcie Vyhľadávať vopred	19
Vyhýbanie sa úsekom ciest	19
Pridanie vlastnej oblasti obmedzenia	19
Vyhýbanie sa ceste	19
Vypnutie vlastných obmedzení	19
Vymazanie vlastných obmedzení	20
Zapnutie rozšírených obchádzok	20
Prejazd cez obchádzku okolo stanovených oblastí	20

Stránky mapy 21

Prispôsobenie vrstiev mapy	21
Zobrazenie záznamu jazdy	21
Ako zmeniť údajové pole mapy	21
Zmena perspektívy mapy	21
Prispôsobenie tlačidiel mapy	21
Odstránenie tlačidiel z mapy	21
Zobrazenie zoznamu odbočiek	22
Zobrazenie celej cesty na mape	22
Zobrazenie ďalšej odbočky	22
Zobrazenie križovatiek	22
Zobrazenie upozornení o cestnej premávke	22
Ako zobrazit informácie o trase	22
Vynulovanie informácií o trase	23
Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe	23
Vyhľadávanie služieb v okolí	23
Smery k vašej aktuálnej polohe	23

Používanie aplikácií 24

Informácie o aplikáciách	24
O funkcii ecoRoute	24
Vytvorenie profilu vozidla	24
Ako vynulovať profil vozidla	24
Kalibrácia spotreby paliva	24
Absolvovanie výzvy ecoChallenge	24
Informácie o hodnoteniach ecoChallenge	24
Skrýtie vášho hodnotenia ecoChallenge	25
Vynulovanie vášho hodnotenia	25
Zobrazenie spotreby paliva	25
Informácie o správe o najazdených kilometroch	25
Zobrazenie správy o najazdených kilometroch	25
Export správy o najazdených kilometroch	25
Nastavenie ciest s nižšou spotrebou paliva	25
Zobrazenie predpovede počasia	25
Zobrazenie informácií o počasi v blízkosti iného mesta	26
Zobrazenie informácií o sledovaní počasia	26
Zobrazenie upozornení na počasia	26
Kontrola podmienok na ceste	26
Ako sa plánuje trasa	26
Úprava itinerára trás	26
Navigácia po uloženej trase	26
Upravenie uloženej trasy	27
O službe Dopravné kamery v reálnom čase	27
Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov	27
Používanie svetového času	27
Zobrazenie mapy sveta	27
Používanie kalkulačky	27
Ako nájsť parkovisko	27

Informácie o cestnej premávke 28

Aktivácia predplatného dopravných správ	28
Pochopenie informácií o cestnej premávke	28
Prijímanie dopravných údajov prostredníctvom dopravnej služby spoločnosti INRIX	28
O ikone cestnej premávky	28
Dopravná situácia na vašej ceste	29
Zobrazenie cestnej premávky na vašej ceste	29
Manuálne vyhnutie sa premávke na vašej ceste	29
Použitie alternatívnej cesty	29
Zobrazenie cestnej premávky na mape	29
Vyhľadávanie dopravných zdržaní	29
Zobrazenie dopravnej nehody na mape	29
Pochopenie dopravných údajov	29

Prispôsobenie nastavení 30

Prispôsobenie navigačného systému	30
Ako zmeniť nastavenia mapy	30
Zapnutie máp	30
Zmena nastavení navigácie	30
Úprava nastavení displeja	30
Preferencie trasy	30
Aktualizácia nastavení času	31
Nastavenie jazykov	31
Pridanie bezpečnostných prvkov	31
Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia	31
Obnovenie nastavení	31

Príloha 32

Aktualizácia softvéru	32
Aktualizácia údajov mapy	32
Bezpečnostné kamery	32
Vlastné body záujmu (POI)	33
Nájdenie vlastných bodov záujmu	33

Ikony použité v tejto príručke

Označuje dôležité bezpečnostné zásady na predchádzanie úrazom a vzniku potenciálne nebezpečných situácií.



Označuje špeciálne pokyny, doplnkové vysvetlenia, obmedzenia a referenčné stránky.

Licenčné zmluvy pre koncového používateľa

Licenčná zmluva o používaní softvéru

POUŽÍVANÍM MODELOV DNX7150DAB / DNX715WDAB / DNX4150DAB / DNX4150BT SÚHLASÍTE, ŽE BUDETE VIAZANÍ ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI NASLEDUJÚCEJ LICENČNEJ ZMLUVY O POUŽÍVANÍ SOFTVÉRU. TÚTO ZMLUVU SI POZORNE PREČÍTAJTE.

Spoločnosť Garmin Ltd. a jej dcérske spoločnosti (ďalej len „Garmin“) vám udeľujú obmedzenú licenciu na používanie softvéru vloženého do tohto zariadenia (ďalej len „softvér“) v binárnej vykonateľnej forme pri normálnej prevádzke produktu. Oprávnenie, vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva v softvéri a voči softvéru zostávajú spoločnosti Garmin a/alebo jej externým dodávateľom.

Potvrďujete, že softvér je vlastníctvom spoločnosti Garmin a/alebo jej externých dodávateľov a je chránený autorskými právami Spojených štátov amerických a medzinárodnými zmluvami o autorských právach. Okrem toho potvrďujete, že štruktúra, organizácia a kód softvéru, ku ktorému sa neposkytuje zdrojový kód, sú cenné obchodné tajomstvá spoločnosti Garmin a/alebo jej externých dodávateľov a že softvér vo forme zdrojového kódu zostáva cenným obchodným tajomstvom spoločnosti Garmin a/alebo jej externých dodávateľov. Súhlasíte, že softvér ani akúkoľvek jeho časť nebudete dekompilovať, rozoberať, upravovať, späťne skladať, späťne analyzovať ani meniť na čitateľnú formu pre človeka, prípadne vytvárať akékoľvek odvodené diela založené na softvéri. Súhlasíte, že nebudete vyvážať ani opätovne vyvážať tento softvér do žiadnej krajiny v rozpore so zákonmi Spojených štátov amerických alebo inej príslušnej krajiny o kontrole vývozu.

Licenčná zmluva pre koncového používateľa

Zariadenie Garmin, ktoré ste si zakúpili („zariadenie“), alebo súbory, ktoré preberáte („prevzaté súbory“), môžu obsahovať aplikáciu, obsah alebo oba tieto prvky. Softvér („softvér“) zariadenia so zabudovaným softvérom – alebo v prípade prevzatých súborov aplikáciu vrátane zabudovaného softvéru (spoločne označované ako „aplikácia“) – vlastní spoločnosť Garmin Ltd. alebo jej dcérske spoločnosti (spoločne označované ako „Garmin“). Mapové údaje, ktoré môžu byť zabudované vo vašom zariadení, v aplikácii alebo sú prevzaté osobitne („mapové údaje“) vlastní spoločnosť HERE North America LLC a/alebo jej pridružené spoločnosti („HERE“) a spoločnosť Garmin ich využíva na základe licencie. Spoločnosť Garmin tiež vlastní (alebo disponuje licenciou od poskytovateľov tretích strán) informácie, údaje o premávke, text, obrázky, grafiku, fotografie, zvuk, video, obrázky a iné aplikácie a údaje, ktoré môžu byť zabudované do zariadenia alebo aplikácie alebo prevzaté osobitne („ďalší obsah“). Mapové údaje a ďalší obsah sa spoločne označujú ako „obsah“. Softvér, aplikácia a obsah (spoločne nazývané

„produkty Garmin“) sú chránené autorskými zákonmi a medzinárodnými zmluvami o ochrane autorských práv. Produkty Garmin sa nepredávajú, ale poskytujú na základe licencie. Štruktúra, organizácia a kód softvéru a aplikácie predstavujú cenné obchodné tajomstvá spoločnosti Garmin alebo jej poskytovateľov tretích strán. Produkty Garmin sú poskytované na základe tejto licenčnej zmluvy a podliehajú nasledujúcim zmluvným podmienkam, ktoré odsúhlasí koncový používateľ (ďalej označovaný výrazmi „vy“ alebo „vás“) na jednej strane a spoločnosť Garmin a jej poskytovatelia licencií a pridružené spoločnosti a ich poskytovatelia licencií na strane druhej. Poskytovatelia licencií spoločnosti Garmin vrátane poskytovateľov licencií, služieb, obchodných partnerov, dodávateľov a pridružených spoločností spoločnosti Garmin a ich poskytovateľov licencií sú každý priamou a určenou tretou stranou spadajúcou do tejto zmluvy a môžu si uplatniť svoje práva proti vám v prípade jej porušenia.

DÔLEŽITÉ: PRED ZAKÚPENÍM ALEBO POUŽITÍM VÁŠHO ZARIADENIA ALEBO PREVZATEJ APLIKÁCIE ČI OBSAHU SI POZORNE PREČÍTAJTE CELÚ LICENČNÚ ZMLUVU. ZAKÚPENÍM, INŠTALÁCIU, KOPÍROVANÍM ALEBO INÝM POUŽÍVANÍM VÁŠHO ZARIADENIA ALEBO PREVZATEJ APLIKÁCIE ČI OBSAHU POTVRDZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI TÚTO LICENČNÚ ZMLUVU A SÚHLASÍTE S JEJ ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI. AK NESÚHLASÍTE S TYMITO ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI PRE VÁŠ PRODUKT, VRÁŤTE KOMPLETNÉ ZARIADENIE DO 7 DNÍ OD DÁTUMU NADOBUDNUTIA (AK STE HO ZAKÚPILI NOVÉ) PREDAJCOVI, OD KTORÉHO STE SI ZARIADENIE ZAKÚPILI, A ZÍSKATE SPÄŤ CELÚ ZAPLATENÚ SUMU. AK NESÚHLASÍTE SO ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI PRE PREVZATÉ SÚBORY, NEKUPUJTE, NEINŠTALUJTE ANI NEPOUŽÍVAJTE PREVZATÉ SÚBORY.

Licenčné podmienky

Spoločnosť Garmin (označovaná výrazmi „my“ alebo „naše“) vám poskytne úložné médium so softvérom a obsahom, ktorý je v ňom zabudovaný vrátane akýchkoľvek dokumentov, „online“ alebo v elektronickej podobe a tlačенých materiálov v prípade zariadenia – alebo aplikáciu a zabudovaný alebo sprievodný obsah vrátane akýchkoľvek dokumentov, „online“ alebo v elektronickej podobe a tlačенých materiálov v prípade prevzatých súborov. Spoločnosť Garmin vám udeľuje obmedzenú, neexkluzívnu licenciu na používanie príslušného produktu Garmin v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Súhlasíte, že budete používať príslušný produkt Garmin výlučne na osobné účely alebo na účely interných operácií vašej spoločnosti, a nie na poskytovanie služieb, spoločné využívanie, opätovný predaj alebo iné podobné účely. Obdobne, ale pri zhladení obmedzení v ďalších

odsekok, môžete príslušný produkt Garmin kopírovať len v prípade potreby na vaše osobné použitie na (i) jeho zobrazenie a (ii) ukladanie, pričom neodstránite žiadne oznámenia o autorských právach a žiadnym spôsobom nezmeníte produkt Garmin. Vaše používanie aplikácie nesmie porušovať žiadne pravidlá používania stanovené predajcom aplikácií alebo iným poskytovateľom služieb tretej strany, ktorého používate na využívanie aplikácie. Súhlasíte, že nebudete žiadnym iným spôsobom reprodukovat', archivovať, kopírovať, modifikovať, dekompilovať, rozoberať, vykonávať spätné inžinierstvo ani vytvárať derivatívne práce akejkoľvek časti produktov Garmin a v žiadnej forme ich nebudete prenášať ani distribuovať na žiadny účel okrem rozsahu povoleného zákonmi. Spoločnosť Garmin si tiež vyhradzuje právo na prerušenie ponuky akéhokoľvek obsahu dodávaného dodávateľom tretej strany, ak takýto dodávateľ prestane dodávať takýto obsah, prípadne sa z akéhokoľvek dôvodu zruší zmluva spoločnosti Garmin s takýmto dodávateľom.

Obmedzenia. Okrem prípadov špecifického udelenia licencie spoločnosťou Garmin a bez obmedzenia ustanovení v predchádzajúcich odsekoch nemôžete využívať tieto produkty Garmin s produktmi, systémami alebo nainštalovanými aplikáciami, alebo inak pripojenými k vozidlám, alebo komunikujúcimi s vozidlami, ktoré sú schopné odosielať alebo spravovať vozový park ani s podobnými aplikáciami, kde sa obsah využíva centrálnym riadiacim centrom na vysielanie vozového parku vozidiel. Okrem toho je zakázané požičiavať alebo prenajímať produkty Garmin iným osobám alebo tretej strane. Len tie požičovne automobilov, ktoré majú špeciálnu písomnú autorizáciu od spoločnosti Garmin požičiavať svojim zákazníkom produkty značky Garmin obsahujúce obsah, majú povolenie požičiavať takéto produkty.

Súhlasíte, že preberáte kompletnú zodpovednosť za svoje správanie a obsah zatiaľ, čo používate softvér a za akékoľvek následky takéhoto správania. Súhlasíte, že softvér budete používať len na účely, ktoré sú v súlade so zákonom, správne a v súlade s touto zmluvou a akýmikoľvek príslušnými politikami alebo smernicami. V zmysle príkladov a nie obmedzení súhlasíte, že pri používaní Softvéru nebudete:

- nahrávať, zasielať, posilať e-mailom alebo prenášať, prípadne iným spôsobom sprístupňovať obsah, ktorý porušuje akýkoľvek patent, obchodnú známku, autorské práva, obchodné tajomstvo alebo iné právo s autorskými právami ktorejkoľvek strany, pokiaľ nie ste vlastníkom práv alebo nemáte povolenie od vlastníka zasielať daný obsah;
- používať softvér alebo iný obsah pre akýkoľvek ilegálny alebo nepovolený účel alebo

- prenášať akékoľvek vírusy, červy, chyby, trójske kone alebo akékoľvek položky deštruktívnej podoby.

V prípade, že sa nachádzate mimo USA, súhlasíte, že budete dodržiavať akékoľvek zákony, pravidlá alebo nariadenia vo vašej oblasti alebo na mieste vášho webového servera s ohľadom na on-line spravovanie a prijateľný obsah, a to vrátane zákonov regulujúcich export údajov do USA alebo krajiny, v ktorej sa nachádzate.

Prenos údajov. Niektoré služby spojené s aplikáciou môžu prenášať údaje z vášho zariadenia. V takom prípade sa na prenos údajov môžu vzťahovať dodatočné poplatky v závislosti od vášho dátového tarifu. Podrobnosti o dodatočných poplatkoch získate od vášho poskytovateľa údajov.

Žiadna záruka. Produkty Garmin sú vám poskytnuté vo forme „v akej sú“ a vy súhlasíte s ich použitím na vlastné riziko. Spoločnosť Garmin a jej poskytovatelia licencií vrátane poskytovateľov licencií a služieb, obchodných partnerov, dodávateľov a pridružených spoločností spoločnosti Garmin a ich poskytovateľov licencií neposkytujú žiadne záruky, náhrady alebo ručenia akéhokoľvek druhu, vyslovené alebo implikované, vyplývajúce zo zákona alebo inak vrátane (okrem iného) záruk v oblasti obsahu, kvality, presnosti, kompletnosti, efektivity, spoľahlivosti, predajnosti, vhodnosti na určité účely, použiteľnosti, použitia a výsledkov získaných z produktov Garmin ani záruky, že údaje alebo server budú fungovať neprerušene a nebudú obsahovať chyby. Produkty Garmin sú určené len na to, aby slúžili ako doplnková pomôcka pri cestovaní, a nesmú sa používať na žiadny účel, ktorý by vyžadoval presné meranie smeru, vzdialenosti alebo polohy. SPOLOČNOSŤ GARMIN NEPOSKYTUJE ŽIADNU ZÁRUKU NA PRESNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ MAPOVÝCH ÚDAJOV ALEBO INÉHO OBSAHU.

Zrieknutie sa záruky. SPOLOČNOSŤ GARMIN A JEJ POSKYTOVATELIA LICENCIÍ vrátane poskytovateľov licencií, služieb, obchodných partnerov, dodávateľov a pridružených spoločností spoločnosti Garmin a ich poskytovateľov licencií SA ZRIEKAJÚ AKÝCHKOLVEK ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ČI IMPLIKOVANÝCH, V OBLASTI KVALITY, VÝKONU, PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIA ZÁKONOV. ŽIADNE ÚSTNE ALEBO PÍSMENNÉ VYJADRENIE POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSŤOU GARMIN ALEBO JEJ DODÁVATEĽMI A POSKYTOVATEĽMI LICENCIÍ NEVYTVARÁ ZÁRUKU A NA TAKÉTO VYJADRENIE ALEBO INFORMÁCIU SA NEMÔŽETE SPOĽIEHAŤ. TOTO ZRIEKNUTIE SA ZÁRUK JE ZÁKLADNOU PODMIENKOU TEJTO ZMLUVY. Niektoré štáty, teritória a krajiny nepovoľujú určité vylúčenia záruk, takže vyššie uvedené ustanovenia sa na vás nemusia vzťahovať.

Zrieknutie sa zodpovednosti. SPOLOČNOSŤ GARMIN A JEJ POSKYTOVATEĽIA LICENCIÍ vrátane poskytovateľov licencií, služieb, obchodných partnerov, dodávateľov a pridružených spoločností spoločnosti Garmin a ich poskytovateľov licencií SA ZRIEKAJÚ ZODPOVEDNOSTI VOČI VÁM S OHLADOM NA AKÝKOL'VEK NÁROK, POŽIADAVKU ALEBO AKCIU, BEZ OHLADU NA CHARAKTER PRÍČINY NÁROKU, POŽIADAVKY ALEBO AKCIE ZDŮVODŇUJÚCEJ AKÚKOL'VEK STRATU, ZRANENIE ALEBO POŠKODENIA, PRIAME ALEBO NEPRIAME, KTORÉ MÔŽU VZNIKNUŤ Z POUŽÍVANIA ALEBO VLASTNÍCTVA PRODUKTOV GARMIN; ALEBO ZA AKÝKOL'VEK ÚSLÝ ZISK, ODMENU, ZMLUVY ALEBO KAPITÁL, ALEBO INÉ PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ČI KONZEKVENTNÉ STRATY VYPLYVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ALEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAŤ PRODUKTY GARMIN, ZA AKÉKOL'VEK CHYBY V OBSAHU ALEBO INFORMÁCIÁCH ALEBO PORUŠENIA TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENOK, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVNÉHO KONANIA ALEBO ÚMYSLU ALEBO NA ZÁKLADE ZÁRUKY, ČI UŽ SPÔSOBENÉ POUŽÍVANÍM, NESPRÁVNÝM POUŽÍVANÍM ALEBO NESCHOPNOSŤOU POUŽÍVAŤ PRODUKTY GARMIN ALEBO PORUCHAMI ALEBO CHYBAMI V APLIKÁCIÍ, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ GARMIN ALEBO JEJ POSKYTOVATEĽIA LICENCIÍ BOLI O MOŽNOSTI TAKÝCHTO ŠKŔD OBOZNÁMENÍ. SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOLOČNOSTI GARMIN A JEJ POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ VZHLADOM NA ICH ZÁVÄZKY VYPLYVAJÚCE Z TEJTO ZMLUVY ALEBO S INÝM OHLADOM NA APLIKÁCIU ALEBO OBSAH NESMIE PREKROČIŤ 1,00 USD. Niektoré štáty, teritóriá a krajiny nepovoľujú určité vylúčenia zodpovednosti alebo obmedzenia náhrady škŔd, takže vyššie uvedené ustanovenia sa na vás nemusia vzťahovať. AK STE SI APLIKÁCIU ZAKÚPILI OD PREDAJCU APLIKÁCIÍ TRETEJ STRANY, JEDINÁ A MAXIMÁLNA ZODPOVEDNOSŤ PREDAJCU APLIKÁCIÍ V PRÍPADE PORUCHY, NA KTORÚ SA VZŤAHUJE ZÁRUKA, JE VRÁTENIE SUMY, ZA KTORÚ BOLA APLIKÁCIA ZAKÚPENÁ.

AKÝKOL'VEK OBSAH ALEBO MATERIÁL PREVZATÝ ALEBO NAHRANÝ, PRÍPADNE INÝM SPÔSOBOM ZÍSKANÝ CEZ SOFTVÉR, ZÍSKAVATE PODĽA SVOJHO UVÁŽENIA A NA VLASTNÉ RIZIKO. BUDETE VÝLUČNE ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOL'VEK POŠKODENIE VÁŠHO ELEKTRONICKÉHO KOMUNIKAČNÉHO ZARIADENIA ALEBO AKÚKOL'VEK STRATU ÚDAJOV, KTORÁ MÔŽE VZNIKNUŤ Z PREBERANIA ALEBO NAHRÁVANIA AKÉHOKOL'VEK OBSAHU ALEBO MATERIÁLU, PRÍPADNE Z POUŽÍVANIA SOFTVÉRU.

Prediktívne smerovanie. Vaše zariadenie môže obsahovať funkciu „prediktívneho smerovania cesty“ s označením myTrends, ktorá identifikuje vaše jazdné zvyklosti. Ak túto funkciu vaše zariadenie obsahuje, keď bude predvídať cestu, zobrazí váš odhadovaný čas

do cieľového miesta a príslušné informácie o cestnej premávke, ktoré sa týkajú predvídanej cesty. Informácie súvisiace s vašimi jazdnými zvyklosťami budú dostupné každej osobe, ktorá používa vaše zariadenie. Ak nechcete, aby vaše zariadenie predvídalo cesty alebo zobrazovalo informácie týkajúce sa predvídaných ciest, môžete funkciu myTrends vypnúť prostredníctvom ponuky Nastavenia vášho zariadenia.

Zhromažďovanie informácií. Môžeme zhromažďovať informácie o tom, ako často používate produkt značky Garmin alebo niektoré aplikácie a funkcie vášho zariadenia. Tieto údaje budú zhromažďované anonymne vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje. Tieto informácie môžeme využiť na rozpoznanie všeobecných trendov používateľov a ďalší rozvoj našich produktov alebo aplikácií. Používanie služieb založených na polohe na vašom produkte značky Garmin, ako sú informácie o počasí, časoch premietania filmov, cestnej premávke, cenách paliva alebo miestnych podujatiach, spustí zhromažďovanie informácií o fyzickej polohe vášho zariadenia, aby sme vám mohli tieto služby založené na polohe poskytnúť. Tieto údaje o polohe sú zhromažďované anonymne vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje. Ak nám poskytnete svoj súhlas, spoločnosť Garmin bude zhromažďovať a nahrávať informácie, ako je vaša poloha, rýchlosť a smer (známe aj ako „údaje o cestnej premávke“ alebo „údaje o pohybe vozidiel“) s cieľom zlepšiť kvalitu opravných údajov a iného obsahu, ktorý poskytuje spoločnosť Garmin alebo iní poskytovatelia obsahu. Ak nám poskytnete svoj súhlas, spoločnosť Garmin môže tieto údaje zdieľať aj s tretími stranami alebo im ich predávať. Tieto údaje sú zdieľané a predávané anonymne vo forme, ktorá vás osobne neidentifikuje. Zhromažďovanie a používanie týchto informácií o polohe sú podrobnejšie popísané vo vyhlásení o ochrane osobných údajov produktu značky Garmin.

Vylúčenie podpory, zmena poskytovateľov obsahu. Žiadny odkaz na produkty, služby, procesy, hypertextové odkazy na tretiu stranu, alebo iný obsah vo forme obchodného mena, obchodnej známky, výrobcu, dodávateľa alebo v inej forme nevyhnutne nepredstavujú ani neimplikujú podporu, sponzorstvo alebo odporúčanie spoločnosťou Garmin ani jej poskytovateľmi licencií. Informácie o produkte a službe sú výlučne na zodpovednosti každého individuálneho poskytovateľa. Názov a logo spoločnosti HERE, obchodné známky a logá HERE a HERE ON BOARD a iné obchodné známky a obchodné názvy, ktoré vlastní spoločnosť HERE North America LLC, sa nesmú používať komerčným spôsobom bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti HERE. Spoločnosť Garmin môže počas trvania tejto zmluvy zmeniť poskytovateľov obsahu, pričom vaše skúsenosti s novým poskytovateľom obsahu sa nemusia zhodovať

s tými, ktoré ste mali s predchádzajúcim poskytovateľom obsahu.

Kontrola exportu. Súhlasíte, že nebudete vykonávať export žiadnej časti obsahu ani žiadneho priameho produktu, okrem prípadov, ak vlastníte všetky potrebné licencie a schválenia, ktoré sú potrebné v rámci platných exportných zákonov, pravidiel a nariadení, a v súlade s nimi.

Súlad s právnymi normami. Vyhlasujete a zaručujete, že (i) sa nenachádzate v krajine, na ktorú vláda USA uvalila embargo alebo bola vládou USA označená ako krajina „podporujúca terorizmus“, a (ii) nenachádzate sa na žiadnom zozname zakázaných alebo obmedzených entít vlády USA.

Náhrada škody. Súhlasíte s náhradou škody, obhajobou spoločnosti Garmin a jej poskytovateľov licencií vrátane príslušných poskytovateľov licencií, dodávateľov služieb, obchodných partnerov, dodávateľov, nadobúdateľov, dcérskych spoločností, pridružených spoločností a príslušných úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, akcionárov, agentov a predstaviteľov spoločnosti Garmin a jej poskytovateľov licencií a ich ochranou pred akoukoľvek zodpovednosťou, stratou, zraneniami (vrátane zranení spôsobujúcich smrť), nárokmi, žalobami, nákladmi a požiadavkami akéhokoľvek druhu a charakteru, vrátane, avšak nie výlučne poplatkov za právneho zástupcu vyplývajúcich z alebo súvisiacich s akýmkoľvek vašim používaním alebo vlastníctvom produktov Garmin.

Mapové údaje. Použitie mapových údajov podlieha určitým obmedzeniam a/alebo požiadavkám uloženým dodávateľmi tretích strán a/alebo vládnymi alebo regulačnými orgánmi ako je ďalej uvedené na stránke http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.

Trvanie. Táto zmluva platí dovtedy, (i) (ak je to relevantné) kým sa neukončí (vamí alebo spoločnosťou Garmin) vaše predplatné alebo kým neuplynie jeho platnosť, prípadne dovtedy, kým (ii) spoločnosť Garmin z akéhokoľvek dôvodu nezruší túto zmluvu, a to vrátane (nie však výlučne) prípadov, keď spoločnosť Garmin zistí, že ste porušili ktorúkoľvek z podmienok tejto zmluvy. Táto zmluva taktiež okamžite stráca platnosť ukončením zmluvy medzi spoločnosťou Garmin a ktoroukoľvek tretou stranou, ktorá spoločnosti Garmin (a) poskytuje služby alebo distribúciu potrebnú na podporu produktov Garmin, alebo ktorá (b) poskytuje obsah na základe licencie. Vyjadrujete súhlas s tým, že po ukončení zničíte všetky kópie obsahu. Výluky záruk a zodpovedností uvedené vyššie budú platiť aj po akomkoľvek ukončení.

Úplná zmluva. Tieto podmienky tvoria celú zmluvu medzi spoločnosťou Garmin a jej poskytovateľmi licencií, vrátane poskytovateľov licencií, dodávateľov služieb, obchodných partnerov, dodávateľov, pridružených spoločností spoločnosti Garmin a jej poskytovateľov licencií a vami vzhľadom na predmet tejto zmluvy a nahrádzajú v celom svojom rozsahu všetky písomné alebo ústne dohody, ktoré predtým medzi nami existovali v súvislosti s týmto predmetom.

Rozhodujúce právo.

(a) V prípade údajov spoločnosti HERE pre Európsku úniu

Vyššie uvedené zmluvné podmienky sa budú spravovať zákonmi Holandska bez ohľadu na (i) ich konflikt so zákonnými ustanoveniami alebo (ii) konvenciu Spojených národov pre medzinárodný predaj tovaru, ktorá je vyslovene vylúčená. Súhlasíte, že všetky spory, nároky a žaloby vyplývajúce z údajov, prípadne v spojení s údajmi HERE poskytovanými na základe tejto zmluvy spadajú pod jurisdikciu Holandska.

(b) V prípade údajov spoločnosti HERE pre Severnú Ameriku a iných údajov spoločnosti HERE, ako sú údaje pre Európsku úniu

Vyššie uvedené zmluvné podmienky sa budú spravovať zákonmi štátu Illinois bez ohľadu na (i) ich konflikt so zákonnými ustanoveniami alebo (ii) konvenciu Spojených národov pre medzinárodný predaj tovaru, ktorá je vyslovene vylúčená. Súhlasíte, že všetky spory, nároky a žaloby vyplývajúce z údajov, prípadne v spojení s údajmi HERE poskytovanými na základe tejto zmluvy spadajú pod jurisdikciu štátu Illinois.

(c) V prípade sporov, nárokov a žalôb nesúvisiacich s údajmi HERE

Vyššie uvedené zmluvné podmienky sa budú spravovať zákonmi štátu Kansas bez ohľadu na (i) ich konflikt so zákonnými ustanoveniami alebo (ii) konvenciu Spojených národov pre medzinárodný predaj tovaru, ktorá je vyslovene vylúčená. Súhlasíte, že všetky spory, nároky a žaloby vyplývajúce z aplikácie alebo obsahu alebo v súvislosti s nimi spadajú pod jurisdikciu štátu Kansas. Preklad tejto zmluvy z anglického jazyka sa poskytuje len v prípade potreby. Ak sa táto zmluva prekladá do iného ako anglického jazyka a dôjde k nesúladu podmienok medzi anglickou verzou a verzou v cudzom jazyku, jej znenie v anglickom jazyku má prednosť pred ostatnými jazykovými verziami.

Vládni koncoví používatelia. Ak je koncovým používateľom agentúra, ministerstvo alebo iný subjekt vlády Spojených štátov amerických alebo ak je sčasti alebo vcelku financovaný vládou Spojených štátov, potom sa na používanie, duplikovanie, reprodukciu, vydávanie, modifikáciu, šírenie alebo prenos aplikácie a príslušnej dokumentácie podľa potreby vzťahujú obmedzenia podľa ustanovení DFARS 252.227-7014(a)(1) (JÚN 1995) (DOD definícia softvéru komerčného počítača), DFARS 27.7202-1 (DOD pravidlá používania softvéru komerčného počítača), FAR 52.227-19 (JÚN 1987) (softvérová klauzula komerčného počítača pre civilné agentúry), DFARS 252.227-7015 (NOV 1995) (DOD technické údaje – klauzula o komerčných položkách); FAR 52.227-14 alternatívy I, II a III (JÚN 1987) (technické údaje civilných agentúr a softvérová klauzula nekomerčného počítača); a/alebo FAR 12.211 a FAR 12.212 (akvizície komerčných položiek). V prípade konfliktu medzi niektorými ustanoveniami FAR a DFARS uvedenými v tejto zmluve a touto licenčnou zmluvou, platí ustanovenie, ktoré poskytuje väčšie obmedzenia vládných práv. Zmluvnou stranou/výrobcom je spoločnosť Garmin International, Inc., 1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA a HERE North America LLC, 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606 USA.

Garmin® je obchodná známka spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v ďalších krajinách. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

HERE je obchodnou známkou v USA a v ďalších krajinách. Všetky ostatné názvy spoločností a obchodné známky uvedené alebo spomenuté v tejto dokumentácii sú majetkom ich výlučných vlastníkov. Všetky práva vyhradené.

Dodatočné podmienky a zásady ochrany osobných údajov pre platformy lokalizačných služieb. Ak má vaša aplikácia prístup k platformám lokalizačných služieb, získaním prístupu k takýmto platformám lokalizačných služieb súhlasíte s podmienkami používania služby spoločnosti Nokia na stránke <http://here.com/services/terms> a zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti Nokia <http://www.nokia.com/global/privacy/privacy/policy/privacy-policy/>.

Začíname

Pred prvým použitím navigačného systému Kenwood Navigation System musíte systém nastaviť. Ponuka Pomocník poskytuje ďalšie informácie.

⚠ UPOZORNENIE

Upozornenia týkajúce sa produktu a iné dôležité informácie nájdete v časti „Bezpečnostné zásady a dôležité informácie“ (*Príručka rýchlym spustením*).



- Snímky obrazovky uvádzané v tejto príručke sa nemusia úplne zhodovať s obrazovkami vášho navigačného systému. Snímky používané v tejto príručke slúžia len ako referencia.

Používanie navigačného systému

Kompletné informácie o audio systéme si pozrite v iných príručkách k systémom Kenwood.



- Výberom položky ① získate prístup k navigačnému systému.
- Pri navigácii ② zobrazuje audio Kenwood. Pri používaní audia zobrazuje navigačné informácie.

Pomoc, keď ju potrebujete

Na zobrazenie informácií o používaní zariadenia vyberte položky Aplikácie > Pomocník.

Vyhľadávanie tém pomocníka


Vyberte položky Aplikácie > Pomocník > 🔍.

Ikony na stavovej lište

Stavová lišta sa nachádza vo vrchnej časti hlavnej ponuky. Ikony stavovej lišty zobrazujú informácie o funkciách zariadenia. Výberom niektorých ikon môžete zmeniť nastavenia alebo zobraziť ďalšie informácie.

	Stav signálu GPS
	Aktuálny čas

Satelitné signály








Po zapnutí zapalovania vozidla začne navigačný systém vyhľadávať satelitné signály. Systém môže na vyhľadanie satelitných signálov vyžadovať priamy výhľad na oblohu. Keď je aspoň jedna z paličiek  zelená, znamená to, že systém vyhľadal satelitné signály.

Zobrazenie satelitných signálov GPS

Ďalšie informácie o systéme GPS nájdete na stránke www.garmin.com/aboutGPS.

Vyberte ikonu .

Používanie tlačidiel na obrazovke







- Výberom položky  sa vrátite do hlavnej ponuky.
- Podržaním položky  sa rýchlo vrátite do hlavnej ponuky.
- Výberom položky  alebo  zobrazíte ďalšie možnosti.
- Podržaním položky  alebo  sa môžete rýchlejšie posúvať.
- Výberom položky  zobrazíte ponuku možností pre aktuálnu obrazovku.

Postup používania: klávesnica na obrazovke

Ak chcete zmeniť rozloženie klávesnice, pozrite si časť o nastaveniach jazyka ([strana 31](#)).

Keď sa objaví klávesnica na obrazovke, výberom čísla alebo písmena ho zadajte.




- Výberom položky  pridajte medzeru.
- Výberom položky  vymažte znak.
- Výberom položky  možno vymazať celé zadanie.
- Výberom položky  vyberte režim pre jazyk klávesnice.
- Výberom položky  zadajte špeciálne znaky, napríklad interpunkčné znamienka.
- Výberom položky  zmeňte písanie znakov veľkými písmenami.

Pridanie skratky

Do ponuky Kam viesť? môžete pridať skratky. Skratka môže smerovať na polohu, kategóriu alebo na nástroj vyhľadávania. Ponuka Kam viesť? môže obsahovať max. 36 ikon skratiek.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť? > Pridať skratku**.
- 2 Vyberte položku.

Odstránenie skratky

- 1 Vyberte položky **Kam viesť? >  Odstrániť skratky**.
- 2 Vyberte skratku na odstránenie.
- 3 Opätovným výberom skratky vykonajte potvrdenie.

Vyhľadávanie polôh

Navigačný systém poskytuje viaceré spôsoby na vyhľadanie polohy. Podrobné mapy načítané vo vašom navigačnom systéme obsahujú miesta, ako sú napríklad reštaurácie, hotely a autoservisy. Na vyhľadávanie prevádzok a atrakcií v blízkosti môžete použiť kategórie.

Vyhľadanie polohy podľa kategórie

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu, prípadne položku **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 Vyberte polohu.


Vyhľadávanie v rámci kategórie


Ak chcete zúžiť výsledky svojho vyhľadávania, môžete vyhľadávať vo viacerých kategóriách.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte kategóriu, prípadne položku **Kategórie**.
- 3 V prípade potreby vyberte podkategóriu.
- 4 V prípade potreby zadajte do panela vyhľadávania celý názov alebo jeho časť (strana 12).

Vyhľadanie polohy: panel vyhľadávania

Panel vyhľadávania môžete použiť na vyhľadanie polohy zadaním kategórie, názvu značky, adresy alebo názvu mesta.

- 1 Vyberte položku **Kam viesť?**.
- 2 Vyberte panel vyhľadávania .




3 Zadajte hľadaný výraz.

Počas písania sa pod panelom vyhľadávania budú zobrazovať navrhované hľadané výrazy.

4 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadať typ prevádzky, zadajte názov kategórie, napríklad „kiná“.
- Ak chcete vyhľadať prevádzku podľa názvu, zadajte jeho celý alebo čiastočný názov.
- Ak chcete vyhľadať adresu vo svojej blízkosti, zadajte názov ulice a číslo.
- Ak chcete vyhľadať adresu v inom meste, zadajte číslo, názov ulice, mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať mesto, zadajte mesto a štát.
- Ak chcete vyhľadať súradnice, zadajte súradnice zemepisnej šírky a zemepisnej dĺžky.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete vyhľadávať pomocou navrhovaného hľadaného výrazu, vyberte príslušný výraz.
- Ak chcete vyhľadávať pomocou textu, ktorý ste zadali, vyberte ikonu .

6 V prípade potreby vyberte polohu.

Zmena oblasti vyhľadávania


Vaše zariadenie predvolene vyhľadá miesta, ktoré sú najbližšie pri vašej aktuálnej polohe. Môžete nájsť polohy v blízkosti iného mesta alebo umiestnenia.

- 1 Vyberte položky **Kam viesť? > Hľadať v blízkosti**.
- 2 Vyberte možnosť.
- 3 V prípade potreby vyberte polohu.

Vyhľadanie čerpacích staníc a informácií o cenách paliva

Na používanie tejto funkcie musí byť vaše zariadenie pripojené so zapnutým rozhraním Bluetooth na prístup k pripojeným službám. Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete nájsť najbližšie čerpacie stanice a porovnať ceny paliva.

- 1 **Vyberte položky Aplikácie > Ceny paliva.**
- 2 **V prípade potreby vyberte položky  > Typ paliva, zvoľte vyhovujúci typ paliva a vyberte položku Uložiť.**
- 3 **Vyberte čerpaciu stanicu.**

Vyhľadanie adresy




- Poradie krokov sa môže zmeniť v závislosti od údajov mapy načítaných v zariadení.

- 1 **Vyberte položky Kam viesť? > Adresa.**
- 2 **Zadajte číslo adresy a vyberte položku Hotovo.**
- 3 **Zadajte názov ulice a vyberte položku Ďalej.**
- 4 **V prípade potreby výberom položky Vyhľadanie v zmeníte mesto, štát alebo provinciu.**
- 5 **V prípade potreby vyberte mesto, štát alebo provinciu.**
- 6 **V prípade potreby vyberte adresu.**

Vyhľadanie mesta

Mesto môžete vyhľadať až potom, ako pridáte skratku k nástroju na vyhľadávanie miest ([strana 11](#)).

- 1 **Vyberte položky Kam viesť? > Mestá.**
- 2 **Vyberte položku Zadajte vyhľadávanie.**
- 3 **Zadajte názov mesta a vyberte tlačidlo .**
- 4 **Vyberte mesto.**

Vyhľadanie križovatky

Križovatku môžete vyhľadať až potom, ako pridáte skratku k nástroju na vyhľadávanie križovatiek ([strana 11](#)).

- 1 **Vyberte položky Kam viesť? > Križovatky.**
- 2 **Vyberte štát alebo provinciu.**

V prípade potreby vyberte položku **Štát alebo krajina** a zmeňte krajinu, štát alebo provinciu.
- 3 **Zadajte prvý názov ulice a vyberte položku Ďalej.**
- 4 **V prípade potreby vyberte ulicu.**
- 5 **Zadajte druhý názov ulice a vyberte položku Ďalej.**
- 6 **V prípade potreby vyberte ulicu.**
- 7 **V prípade potreby vyberte križovatku.**

Vyhľadanie polohy pomocou súradníc

Polohu môžete na základe súradníc vyhľadať až potom, ako pridáte skratku k nástroju na vyhľadávanie súradníc (strana 11).

Na vyhľadanie polohy môžete použiť súradnice zemepisnej šírky a dĺžky. Toto môže byť užitočné pri vyhľadávaní skryš (geocaching).

- 1 **Vyberte položku Kam viest? > Súradnice.**
- 2 **V prípade potreby vyberte položky ≡ > Formát, vyberte správny formát súradníc pre mapu, ktorú používate, a položku Uložiť.**
- 3 **Vyberte súradnicu zemepisnej šírky.**
- 4 **Zadajte novú súradnicu a vyberte položku Hotovo.**
- 5 **Vyberte súradnicu zemepisnej dĺžky.**
- 6 **Zadajte novú súradnicu a vyberte položku Hotovo.**
- 7 **Vyberte položku Zobrazit' na mape.**

Vyhľadanie polohy prehliadaním mapy

Predtým, ako budete môcť nájsť miesta obsiahnuté v údajoch mapy, ako napríklad reštaurácie, nemocnice a čerpacie stanice, musíte zapnúť vrstvu mapy pre miesta pozdĺž cesty (strana 21).

- 1 **Vyberte položku Zobrazit' mapu.**
- 2 **Ak chcete zobrazit' oblasť vyhľadávania, potiahnite mapu a priblížte ju.**
- 3 **V prípade potreby vyberte ikonu 🔍 a ikonu kategórie, aby ste zobrazili len konkrétnu kategóriu polôh.**

Na mape sa zobrazia značky polohy (📍 alebo modrá bodka).

4 Vyberte možnosť:

- Vyberte značku polohy.
- Vyberte bod, napríklad ulicu, križovatku alebo adresu.

5 V prípade potreby vyberte popis polohy, aby ste zobrazili ďalšie informácie.

Vyhľadanie miesta pomocou rýchleho vyhľadávania

Po vyhľadaní bodu záujmu môžu niektoré kategórie zobrazit' zoznam Rýchle vyhľadávanie, ktorý uvádza posledné štyri zvolené ciele.

- 1 **Vyberte položku Kam viest?.**
- 2 **Vyberte kategóriu, prípadne položku Kategórie.**
- 3 **V relevantných prípadoch vyberte cieľ zo zoznamu Rýchle vyhľadávanie 🔍.**



4 V prípade potreby vyberte vhodný cieľ.

Uloženie domovskej polohy

Ako svoju domovskú polohu môžete nastaviť miesto, na ktoré sa najčastejšie vraciate.



- 1 **Vyberte položku Kam viest? > ≡ > Nastaviť domovskú polohu.**
- 2 **Vyberte položku Zadať moju adresu, Použiť moju aktuálnu polohu alebo Vybrať z naposledy nájdených.**

Poloha sa v ponuke Uložené uloží ako „Domov“.

Cesta domov

Vyberte položky Kam viest? > Naviguj Domov.

Upravenie informácií o vašej domovskej polohe


- 1 Vyberte položky Kam viest? > Uložené > Domov.
- 2 Vyberte položky  >  > Upraviť.
- 3 Zadať zmeny.
- 4 Vyberte položku Hotovo.

Vyhľadanie naposledy nájdených miest

Vaše zariadenie ukladá posledných 50 polôh, ktoré ste našli.

- 1 Vyberte položky Kam viest? > Najnovšie.
- 2 Vyberte polohu.

Zmazanie zoznamu naposledy nájdených miest

Vyberte položky Kam viest? > Najnovšie >  > Vynulovať > Áno.

Ako nájsť parkovisko

- 1 Vyberte položky Kam viest? > Kategórie > Parkovisko.
- 2 Vyberte parkovacie miesto.

Nastavenie simulovanej polohy

Ak zariadenie neprijíma satelitné signály, môžete použiť systém GPS na nastavenie simulovanej polohy.

- 1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.
- 2 Vyberte položku Simulácia GPS.
- 3 V hlavnej ponuke vyberte položku Zobrazíť mapu.



- 4 Vyberte oblasť na mape.

Adresa polohy sa zobrazí v spodnej časti obrazovky.

- 5 Vyberte popis polohy.

- 6 Vyberte položku Nastaviť polohu.

Uloženie polohy

- 1 Vyhľadajte polohu ([strana 12](#)).
- 2 Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte polohu.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte položky  > Uložiť.
- 5 V prípade potreby zadajte názov a vyberte položku OK.



Uloženie aktuálnej polohy

- 1 Na mape vyberte ikonu vozidla.
- 2 Vyberte položku Uložiť.
- 3 Zadať názov a vyberte položku Hotovo.
- 4 Vyberte položku OK.

Spustenie trasy na uloženú polohu

- 1 Vyberte položky **Kam viest?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu alebo položku **Všetky obľúbené**.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku **Chod!**.

Upravenie uloženej polohy



- 1 Vyberte položky **Kam viest?** > **Uložené**.
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu.
- 3 Vyberte polohu.
- 4 Vyberte položku .
- 5 Vyberte položky  > **Upraviť**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku **Názov**.
 - Vyberte položku **Telefónne číslo**.
 - Ak chcete priradiť kategórie k obľúbeným, vyberte položku **Kategórie**.
 - Ak chcete zmeniť symbol používaný na označenie obľúbenej polohy na mape, vyberte položku **Zmena mapového symbolu**.
- 7 Upravte informácie.
- 8 Vyberte položku **Hotovo**.

Priradenie kategórií k uloženej polohe

Na organizovanie svojich uložených polôh môžete pridať vlastné kategórie.




- Kategórie sa v ponuke uložených polôh zobrazia vtedy, keď uložíte viac ako 12 polôh.

- 1 Vyberte položky **Kam viest?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte položky  > **Upraviť** > **Kategórie**.
- 5 Zadaťte jeden alebo viac názvov kategórií a oddel'te ich čiarkami.
- 6 V prípade potreby vyberte navrhovanú kategóriu.
- 7 Vyberte položku **Hotovo**.

Vymazanie uloženej polohy



- Vymazané polohy sa nedajú obnoviť.

- 1 Vyberte položky **Kam viest?** > **Uložené**.
- 2 Vyberte položku  > **Vymazať obľúbenú(é)**.
- 3 Zaačiarknite políčko vedľa uložených polôh, ktoré chcete vymazať, a vyberte položku **Vymazať**.

Navigácia

Cesty môžete vytvárať, prispôbovať a upravovať.

Spustenie cesty

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 12).
- 2 Vyberte polohu.
- 3 Vyberte položku Chod!.
- 4 V prípade potreby vyberte cestu.

Náhľad viacerých ciest

- 1 Vyhľadajte polohu (strana 12).
- 2 Vo výsledkoch vyhľadávania vyberte polohu.
- 3 Vyberte položku Trasy.
- 4 Pomocou tlačidiel na obrazovke vyberte cestu.
- 5 Vyberte položku Chod!.

Nasledovanie cesty

POZNÁMKA

Funkcia rýchlostného obmedzenia má len informačný účel a nemá nahrádzať vašu zodpovednosť za dodržiavanie pokynov v podobe rýchlostných obmedzení na dopravnom značení ani riadenie za zdravým úsudkom počas jazdy. Spoločnosti Garmin a JVC KENWOOD nebudú niesť zodpovednosť za žiadne dopravné pokuty ani súdne predvolania za nedodržiavanie dopravných predpisov a dopravného značenia.

Trasa je vyznačená purpurovou čiarou. Šachovnicová vľajka označuje váš cieľ.

Ako bude ubiehať vaša jazda, zariadenie vás bude sprevádzať k vami stanovenému cieľu pomocou hlasových výziev, šípok a smerov, ktoré sa nachádzajú vo vrchnej časti mapy.

Ak opustíte pôvodnú trasu, zariadenie znova prepočíta trasu a poskytne vám nové navigačné pokyny.




Používanie navigačnej mapy

- 1 V hlavnej ponuke vyberte položku Zobrazit mapu.
- 2 Ak sú ovládací prvky priblíženia skryté, vyberte mapu so zobrazením ovládacích prvkov priblíženia.
- 3 Výberom mapy prepnete na režim prehliadania.

Objavia sa tlačidlá mapy.

- 4 Vyberte možnosť:
 - Pre priblíženie alebo oddialenie vyberte položku alebo .
 - Ak chcete otočiť zobrazenie mapy, vyberte položku .
 - Ak chcete prepnúť medzi zobrazením so severom na hornej strane a 3D zobrazeniami, vyberte položku .
 - Ak chcete pridať alebo odstrániť vrstvy mapy, vyberte položku .
 - Ak chcete zobraziť špecifické kategórie polohy, vyberte položku a vyberte ikonu kategórie.
 - Ak chcete vycentrovať mapu na aktuálnu polohu, vyberte položku .
 - Ak chcete zobraziť skratky pre mapu a funkcie navigácie, vyberte položku .

Pridanie bodu do cesty

- 1 Počas navigácie po ceste sa výberom položky  vráťte do hlavnej ponuky.
- 2 Vyberte položku Kam viest?.
- 3 Vyhľadajte polohu (strana 12).
- 4 Vyberte položku Chod!.
- 5 Vyberte položku Pridať k aktívnej ceste.

Použitie obchádzky

Počas navigácie po ceste môžete použiť obchádzky, aby ste sa vyhli prekážkam pred vami, ako napríklad miestam stavebných prác.



- Ak je cesta, po ktorej idete, jedinou rozumnou možnosťou, zariadenie nemusí vypočítať obchádzku.

Na mape vyberte položky  > Obchádzka.

Zastavenie cesty

Na mape vyberte položku .

Ako používať navrhované cesty

Aby ste túto funkciu mohli využívať, musíte najprv uložiť aspoň jednu polohu a zapnúť funkciu histórie jász (strana 15).

Pomocou funkcie myTrends™ vaše zariadenie predpovedá váš cieľ na základe vašej histórie jász, dňa v týždni a času v rámci dňa. Po tom, ako niekoľkokrát prídete na uloženú polohu, sa táto poloha môže zobrazíť v navigačnej lište na mape spolu s odhadovaným časom jazdy a dopravnými informáciami.

Výberom navigačnej lišty zobrazíte navrhovanú cestu do danej polohy.





Používanie diaľničných služieb




- Aby ste mohli používať diaľničné služby, musíte sa nachádzať na diaľnici alebo hlavnej ceste.

Počas navigácie po ceste môžete vyhľadať miesto s čerpacou stanicou, jedlom, ubytovaním a toaletami v blízkosti najbližších výjazdov.



Služby sú rozdelené do kariet podľa kategórií.

	Palivo
	Jedlo
	Ubytovanie
	Toalety

Vyhľadanie diaľničných služieb




- 1 Na mape vyberte položky  > Dialničné služby.
- 2 Na výber najbližšieho výjazdu použite šípky.
- 3 Vyberte kartu s diaľničnou službou.
- 4 Vyberte bod záujmu.

Navigovanie na výjazd

- 1 Na mape vyberte položky  > Služby pri výjazdoch > .
- 2 Vyberte položku Chod!.

Používanie funkcie Vyhľadávať vopred

Ak sa pri najbližších výjazdoch nenachádzajú požadované služby, môžete ich vyhľadávať ďalej na trase.

- 1 Počas navigácie po trase vyberte na mape položky  > Dialničné služby.
- 2 Vyberte kartu so službou pri výjazdoch, ku ktorej nemožno pri najbližšom výjazde priradiť príslušnú službu.
- 3 Vyberte položku Vyhľadávať vopred.
- 4 Položkami  >  zobrazte ďalšie výjazdy.
- 5 Vyberte službu.
- 6 Vyberte položku Chod!

Vyhýbanie sa úsekom ciest

- 1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Obmedzenia.
- 2 Vyberte úseky ciest, ktorým sa chcete na vašej ceste vyhnúť, a vyberte položku Uložiť.

Pridanie vlastnej oblasti obmedzenia

Vlastné obmedzenia vám umožňujú vyhnúť sa konkrétnym oblastiam a častiam cesty. Vlastné obmedzenia môžete podľa potreby zapnúť a vypnúť.

- 1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
- 2 V prípade potreby vyberte položku Pridať nové vlastné oblasti vyhnúť sa.
- 3 Vyberte položku Pridať oblasť vyhnúť sa.
- 4 Vyberte ľavý horný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte položku Ďalej.
- 5 Vyberte pravý dolný roh oblasti, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte položku Ďalej.

Zvolená oblasť bude na mape vytieňovaná.


- 6 Vyberte položku Hotovo.

Vyhýbanie sa ceste



- 1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
- 2 Vyberte položku Pridať cestu vyhnúť sa.
- 3 Vyberte počiatočný bod časti cesty, ktorej sa chcete vyhnúť, a vyberte položku Ďalej.
- 4 Vyberte koncový bod časti cesty a vyberte položku Ďalej.
- 5 Vyberte položku Hotovo.

Vypnutie vlastných obmedzení

Vlastné obmedzenie môžete vypnúť bez toho, aby ste ho odstránili.

- 1 Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia.
- 2 Vyberte obmedzenie.
- 3 Vyberte položky  > Vypnúť.

Vymazanie vlastných obmedzení


- 1** Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Vlastné obmedzenia**.
- 2** Vyberte možnosť:
 - Ak chcete vymazať všetky vlastné obmedzenia, vyberte položku .
 - Ak chcete vymazať jedno vlastné obmedzenie, vyberte ho a vyberte položku  > Vymazať.

Zapnutie rozšírených obchádzok

Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Rozšírené obchádzky**.

Prejazd cez obchádzku okolo stanovených oblastí

Môžete použiť obchádzku určenej dĺžky na vašej ceste alebo obchádzku okolo stanovených ciest. Je to užitočné, ak narazíte na stavebné oblasti, uzatvorené cesty alebo zlý stav vozovky.


- 1** Vyberte cieľ a vyberte položku **Chod!** ([strana 12](#)).
- 2** Na mape vyberte položky  > **Obchádzka**.
- 3** Vyberte položku **Ďalších 0,5 km na trase, Ďalšie 2 km na trase, Ďalších 5 km na trase alebo Obchádzky podľa ciest na trase**.
- 4** V prípade potreby vyberte cestu, ktorá sa má obísť.

Stránky mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, a takisto môžete zobrazovať najbližšie odbočky a informácie o aktuálnej polohe.

Prispôsobenie vrstiev mapy

Môžete prispôbiť, ktoré údaje sa budú zobrazovať na mape, ako sú ikony pre body záujmu a podmienky na ceste.

- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte položku **Vrstvy mapy**.
- 3 Vyberte, ktoré vrstvy chcete zahrnúť na mapu, a vyberte položku **Uložiť**.

Zobrazenie záznamu jász

Vaše zariadenie si ukladá záznam jász, ktorý znázorňuje záznam prejdenej trasy.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Vrstvy mapy**.
- 2 Začiarknite políčko **Záznam jász**.

Ako zmeniť údajové pole mapy


- 1 Na mape vyberte údajové pole v ľavom dolnom rohu.
- 2 Vyberte typ údajov, ktoré sa majú zobraziť.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Zmena perspektívy mapy

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Zobrazenie mapy jazdy**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Pohybom** zobrazíte mapu v dvoch rozmeroch (2-D) s vaším smerom jazdy navrchu.
 - Výberom položky **Severne** zobrazíte mapu v režime 2-D so severom navrchu.
 - Výberom položky **3-D** zobrazíte mapu jazdy v troch rozmeroch.

Prispôsobenie tlačidiel mapy

Na pravej strane hlavnej mapy môžete vybrať najviac tri ikony.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Tlačidlá mapy**.
- 2 Vyberte ikonu a vyberte položku **OK**.
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte inú ikonu.

Odstránenie tlačidiel z mapy


Môžete odstrániť všetky tlačidlá na pravej strane mapy.

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Tlačidlá mapy**.
- 2 Vyberte ikonu a dotknite sa položky **OK**.
- 3 Vyberte položku **Uložiť**.

Zobrazenie zoznamu odbočiek

Počas navigácie na ceste môžete zobraziť všetky odbočky a manévry na celej vašej ceste a vzdialenosť medzi odbočkami.

- 1 **Vyberte textové políčko na hornej strane mapy.**
- 2 **Vyberte odbočku.**



Zobrazia sa podrobnosti danej odbočky. V prípade dostupnosti sa pre križovatku na hlavných cestách zobrazí obrázok križovatky.

Zobrazenie celej cesty na mape

- 1 **Počas navigovania po ceste vyberte navigačnú lištu v hornej časti mapy.**
- 2 **Vyberte položku ☰ > Mapa.**

Zobrazenie ďalšej odbočky

Počas navigovania po ceste sa v ľavom hornom rohu mapy zobrazí náhľad ďalšej odbočky, zmeny jazdného pruhu alebo iného manévru.

Náhľad obsahuje vzdialenosť k odbočke alebo manévru a ak je dostupný, jazdný pruh, v ktorom by ste mali ísť.

Ďalšiu odbočku zobrazte na mape výberom položky na mape.



Zobrazenie križovatiek

Počas navigácie na ceste môžete zobraziť križovatky na hlavných vozovkách. Ak sa priblížite ku križovatke na ceste, v prípade dostupnosti sa na krátky okamih zobrazia obrázky tejto križovatky.



- Stránka Asistencia pri výbere jazdného pruhu so zobrazením križovatky nie je dostupná u modelov DNX4150DAB a DNX4150BT.

Výberom položky na mape zobrazte križovatku, ak je dostupná.



Zobrazenie upozornení o cestnej premávke

Počas navigácie po ceste sa môže zobrazíť upozornenie o cestnej premávke.

Viac informácií zobrazíte výberom upozornenia.

Ako zobraziť informácie o trase

Stránka s informáciami o trase zobrazuje vašu aktuálnu rýchlosť a poskytuje štatistiky o vašej trase.

Na mape vyberte položku > Trasový počítač.



Vynulovanie informácií o trase

1 Na mape vyberte položky  > Trasový počítač.

2 Vyberte položku  > Vynulovať všetko.

3 Vyberte možnosť:

- Keď nenavigujete po ceste, výberom položky **Vybrať všetko** vynulujete všetky údajové polia na stránke okrem tachometra.
- Výberom položky **Vynulovať údaje o trase** vynulujete informácie na trasovom počítači.
- Výberom položky **Vynulovať maximálnu rýchlosť** vynulujete maximálnu rýchlosť.
- Výberom položky **Vynulovať trasu B** vynulujete počítadlo kilometrov.

Zobrazovanie informácií o aktuálnej polohe

Stránku Kde som? môžete použiť na zobrazenie informácií o vašej aktuálnej polohe. Toto je užitočná funkcia, ak potrebujete oznámiť personálu núdzovej linky svoju polohu.

Na mape vyberte položku  > Kde som?.

Vyhľadávanie služieb v okolí

Stránku Kde som? môžete použiť na vyhľadanie služieb vo vašom okolí, ako sú nemocnice a policajné stanice.

1 Na mape vyberte položku  > Kde som?.

2 Vyberte kategóriu.

Smery k vašej aktuálnej polohe

Ak potrebujete povedať inej osobe, ako sa dostane k vašej aktuálnej polohe, vaše zariadenie vám môže poskytnúť zoznam smerov.

Vyberte položky Aplikácie > Kde som? >  > Smer ku mne.

Používanie aplikácií

Aplikácie vo vašom navigačnom systéme poskytujú prístup k počasiu, plánovaniu trasy, správam o palive a ďalším aplikáciám.

Informácie o aplikáciách

Aplikácie vo vašom navigačnom systéme poskytujú prístup k prvotriednym pripojeným službám, ako sú Doprava v reálnom čase, Cena paliva, Parkovanie v reálnom čase, Dopravné kamery v reálnom čase a ďalšie. Poskytovanie týchto služieb závisí od dostupnosti vo vašom regióne. Podrobnosti si pozrite v iných príručkách k systémom Kenwood.

O funkcii ecoRoute

Funkcia ecoRoute vypočítava spotrebu paliva vášho vozidla, emisie uhlíka a vynaložené náklady na palivo v rámci navigácie k cieľu. Okrem toho ponúka nástroje na znižovanie spotreby paliva.

Údaje poskytované funkciou ecoRoute predstavujú len odhady. Údaje sa v skutočnosti nenačítavajú z vášho vozidla. Ak chcete dostávať presnejšie správy o palive pre vaše konkrétne vozidlo a návyky pri riadení, nakalibrujte funkciu spotreby paliva.

Vytvorenie profilu vozidla

Profil vozidla pre funkciu ecoRoute predstavuje podklad pre výpočet spotreby paliva vášho vozidla.

- 1 **Vyberte položky Aplikácie > ecoRoute.**
- 2 **Zadajte požadované informácie a vyberte položku Ďalej.**
- 3 **Vyberte položku Hotovo.**

Ako vynulovať profil vozidla

- 1 **Vyberte položky Aplikácie > ecoRoute > Profil vozidla.**
- 2 **Vyberte položku Vynulovať.**


Kalibrácia spotreby paliva

Túto funkciu používajte pri dotankovaní na účely zachovania presnosti výpočtu spotreby paliva.

- 1 **Vyberte položky Aplikácie > ecoRoute > Na čerpadle.**
- 2 **Zadajte aktuálnu cenu paliva.**
- 3 **Zadajte, koľko paliva vaše vozidlo spotrebovalo od posledného dotankovania.**
- 4 **Zadajte vzdialenosť, ktorú ste prešli od posledného dotankovania.**
- 5 **Vyberte položku Ďalej.**

Absolvovanie výzvy ecoChallenge

Funkcia ecoChallenge vám pomáha minimalizovať spotrebu paliva hodnotením vašich návykov pri riadení. Čím je vaše hodnotenie ecoChallenge vyššie, tým viac paliva ušetríte. Funkcia ecoChallenge zhromažďuje údaje a vypočítava hodnotenie vždy, keď ste v pohybe.

Ikona ecoChallenge  zobrazí vaše aktuálne hodnotenie na mape.

Vyberte položky Aplikácie > ecoRoute > ecoChallenge.




• Ak chcete zobraziť podrobné hodnotenie výzvy ecoChallenge, vyberte príslušnú ikonu.

Farba listu na ikone jazdeckej výzvy sa mení v závislosti od toho, aké výsledky počas výzvy dosahujete.

Informácie o hodnoteniach ecoChallenge


- **Celkovo** – kombinácia rýchlosti, akcelerácie a brzdenia.
- **Rýchlosť** – body získavate za riadenie pri optimálnej rýchlosti na účely úspory paliva (u väčšiny vozidiel 72 – 97 km/hod).
- **Zrýchlenie** – body získavate za plynulé zrýchľovanie; body naopak strácate za prudké zrýchľovanie.
- **Brzdenie** – body získavate za plynulé brzdenie; body naopak strácate za prudké brzdenie.

Skrytie vášho hodnotenia ecoChallenge

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Mapa a vozidlo > Tlačidlá mapy.**
- 2 Vyberte položku .
- 3 Vyberte položku **OK.**

Vynulovanie vášho hodnotenia

Aktuálnu výzvu ecoChallenge môžete reštartovať.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute™ > ecoChallenge.**
- 2 Vyberte položku  > **Vynulovať.**
- 3 Vyberte položku **Áno.**

Zobrazenie spotreby paliva

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute > Spotreba paliva.**

Graf na spodnej strane uvádza priemernú spotrebu paliva za istý čas jazdy.

- 2 Ak chcete priblížiť časť grafu, vyberte ju.
- 3 Ak chcete vymazať údaje o spotrebe paliva, vyberte položku **Vynulovať.**

Informácie o správe o najjazdených kilometroch

Správa o najjazdených kilometroch sleduje vzdialenosť, čas, priemernú spotrebu paliva a náklady na palivo cesty k cieľu.

Správa o najjazdených kilometroch sa vytvára pre každú cestu, po ktorej jazdíte. Ak v zariadení zastavíte cestu, vytvorí sa správa o najjazdených kilometroch pre prejdenu vzdialenosť.

Správy o najjazdených kilometroch sa vytvárajú automaticky, keď zastavíte alebo dokončíte cesty.

Zobrazenie správy o najjazdených kilometroch

Zobraziť môžete 20 najaktuálnejších správ o najjazdených kilometroch.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute > Správa o najjazdených kilometroch.**
- 2 Vyberte správu.

Ak chcete vynulovať všetky údaje správy, vyberte položku **Vynulovať.**

Export správy o najjazdených kilometroch

- 1 Pripojte pamäťovú jednotku USB k jednotke **Kenwood.**
- 2 Vyberte položky **Aplikácie > ecoRoute > Správa o najjazdených kilometroch.**
- 3 Vyberte položku **Exportovať na prenos a uloženie správ na pamäťovú jednotku USB.**

Nastavenie ciest s nižšou spotrebou paliva

- 1 Vyberte položky **Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu.**
- 2 Vyberte položku **Menej paliva.**

Zobrazenie predpovede počasia

Na používanie tejto funkcie musí byť vaše zariadenie pripojené so zapnutým rozhraním Bluetooth na prístup k pripojeným službám. Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

- 1 Vyberte položky **Aplikácie > Počasie.**

Objaví sa **predpoveď počasia** pre vašu aktuálnu polohu.

- 2 Vyberte **deň.**

Objaví sa **podrobná predpoveď počasia** pre daný deň.

Zobrazenie informácií o počasí v blízkosti iného mesta

- 1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie > Aktuálna poloha.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobrazit počasie pre obľúbené mesto, vyberte mesto v zozname.
 - Ak chcete pridať obľúbené mesto, vyberte položku Pridať mesto a zadajte názov mesta.

Zobrazenie informácií o sledovaní počasia

Na mape si môžete pozrieť farebne označenú mapu s animáciami aktuálneho počasia, ako aj ikonu počasia. Ikona počasia sa mení podľa toho, aké počasie zobrazuje v blízkom okolí, napr. dážď, sneh alebo búrku s bleskami.

- 1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položky ≡ > Sledovanie počasia.

Zobrazenie upozornení na počasie

Keď ste so svojím zariadením na cestách, upozornenia na počasie sa môžu objavovať na mape. Tiež si môžete pozrieť mapu upozornení na počasie v blízkosti vašej aktuálnej polohy alebo v blízkosti vybraného mesta.

- 1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položky ≡ > Upozornenia na počasie.

Kontrola podmienok na ceste

- 1 Vyberte položky Aplikácie > Počasie.
- 2 V prípade potreby vyberte mesto.
- 3 Vyberte položky ≡ > Podmienky na ceste.

Ako sa plánuje trasa

Plánovač trasy môžete použiť na vytvorenie a uloženie trasy s viacerými cieľmi.

- 1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
- 2 Vyberte položku Nová trasa.
- 3 Vyberte položku Zvoliť štartovaciu polohu.
- 4 Vyhľadajte polohu (strana 12).
- 5 Vyberte položku Vybrať.
- 6 Ak chcete pridať ďalšie polohy, vyberte položku +.
- 7 Vyberte položku Ďalej.
- 8 Zadajte názov a vyberte položku Hotovo.


Úprava itinerára trás

- 1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť čas odchodu a príchodu, vyberte polohu v rámci trasy.
 - Ak chcete zaznamenať, ako dlho zostanete v danej polohe, vyberte polohu v rámci trasy a vyberte položku Trvanie.
 - Trasu zobrazte na mape výberom položky Mapa.

Navigácia po uloženej trase

- 1 Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.
- 2 Vyberte uloženú trasu.
- 3 Vyberte položku Chod!.
- 4 Po výzve vyberte trasu.

Upravovanie uloženej trasy

- 1 **Vyberte položky Aplikácie > Plánovač trasy.**
- 2 **Vyberte uloženíu trasu.**
- 3 **Vyberte položku .**
- 4 **Vyberte možnosť:**
 - Vyberte položku **Premenovať trasu**.
 - Položku **Upraviť ciele** vyberte v prípade, že chcete pridať a odstrániť polohu alebo zmeniť poradie polôh.
 - Vyberte položku **Vymazať cestu**.
 - Ak chcete nastaviť zastávky na vašej trase v najefektívnejšom poradí, vyberte položku **Optimalizovať poradie**.

O službe Dopravné kamery v reálnom čase

Predtým, ako budete môcť túto funkciu využívať, musíte si predplatiť službu Dopravné kamery v reálnom čase a na získanie prístupu k pripojeným službám musí byť vaše zariadenie pripojené prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Dopravné kamery poskytujú aktuálne fotografie o cestných podmienkach na hlavných dopravných tahoch a križovatkách. Môžete si uložiť kamery, ktoré chcete sledovať pravidelne.

- 1 **Vyberte položky Aplikácie > myCameras.**
- 2 **Vyberte položku Pridať dotykom.**
- 3 **Vyberte cestu alebo križovátku.**
- 4 **Vyberte položku Uložiť.**

Zobrazenie predchádzajúcich ciest a cieľov

Skôr než budete môcť využívať túto funkciu, musíte zapnúť funkciu histórie jász (strana 31).

Na mape môžete zobraziť predchádzajúce cesty a miesta, kde ste sa zastavili.

Vyberte položky Aplikácie > Kde som bol.

Používanie svetového času

- 1 **Vyberte položky Aplikácie > Svetový čas.**
- 2 **V prípade potreby vyberte mesto, zadajte názov mesta a vyberte položku Hotovo.**

Zobrazenie mapy sveta

Vyberte položky Aplikácie > Svetový čas > .

Nočné hodiny sú zobrazené v sivej oblasti mapy.

Používanie kalkulačky

Vyberte položky Aplikácie > Kalkulačka.

Ako nájsť parkovisko

Na používanie tejto funkcie musíte byť pripojení so zapnutým rozhraním Bluetooth na prístup k pripojeným službám. Táto funkcia nie je dostupná vo všetkých oblastiach.

Môžete nájsť podrobné informácie o parkovaní vrátane dostupnosti v najbližších garážach a tiež informácie o cenách parkovania.

- 1 **Vyberte položky Aplikácie > Rýchle parkovanie.**
- 2 **Vyberte parkovacie miesto.**

Informácie o cestnej premávke

Pomocou vstavaného prijímača dokáže navigačný systém prijímať a používať informácie o cestnej premávke. Keď sa prijíma správa o cestnej premávke, udalosť sa zobrazí na mape a zmení vašu cestu, aby ste sa vyhli dopravným nehodám.



- Informácie o cestnej premávke nie sú dostupné vo všetkých oblastiach.

POZNÁMKA

Spoločnosti Garmin a JVC KENWOOD nenesú zodpovednosť za presnosť ani včasnosť informácií o cestnej premávke.

Dopravné informácie nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach alebo krajinách.

Aktivácia predplatného dopravných správ

Predplatenie, ktoré je súčasťou vášho navigačného systému, nie je potrebné aktivovať. Predplatenie sa aktivuje automaticky po tom, ako systém rozpozná satelitné signály pri prijímaní dopravných signálov od poskytovateľa služby.

Pochopenie informácií o cestnej premávke

Váš navigačný systém môže prijímať dopravné informácie prostredníctvom zabudovaného prijímača dopravných informácií alebo predplatného dopravnej služby spoločnosti INRIX. Aby mohol prijímač dopravných údajov prijímať informácie o cestnej premávke, musí sa nachádzať v dátovom rozsahu stanice vysielajúcej dopravné údaje. Predplatné dopravných správ sa aktivuje automaticky potom, ako váš navigačný systém rozpozná satelitné signály pri prijímaní dopravných signálov od poskytovateľa služby. Kedykoľvek môžete pridať ďalšie predplatenia.

Prijímanie dopravných údajov prostredníctvom dopravnej služby spoločnosti INRIX

Môžete si zakúpiť predplatné dopravných údajov prostredníctvom dopravnej služby spoločnosti INRIX. Keď je váš navigačný systém pripojený k službe INRIX a nachádza sa v oblasti pokrytia dopravnými údajmi, začne zobrazovať dopravné informácie. Dopravné údaje nie sú dostupné vo všetkých oblastiach alebo regiónoch.

Informácie o predplatnom dopravnej služby INRIX si pozrite v aplikácii KENWOOD Traffic Powered By INRIX.


O ikone cestnej premávky

Keď prijímate informácie o cestnej premávke, na mape sa zobrazí ikona cestnej premávky. Ikona cestnej premávky mení farbu, aby naznačila závažnosť podmienok v cestnej doprave.

Farba	Popis	Význam
Zelená	Nízka závažnosť	Tok dopravy je normálny.
Žltá	Stredná závažnosť	Cestná premávka je mierne zhusťená.
Červená	Vysoká závažnosť	Cestná premávka je výrazne zhusťená alebo zastavená.
Sivá	Žiadne údaje	Informácie o cestnej premávke sa neaktualizovali.


Dopravná situácia na vašej ceste

Keď vypočítavate svoju trasu, navigačný systém preskúma aktuálnu cestnú premávku a automaticky optimalizuje cestu na zaistenie najkratšieho času. Ak sa počas navigácie vyskytne vážne zdržanie cestnej premávky na vašej ceste, váš navigačný systém automaticky prepočíta cestu.

Ikona cestnej premávky  mení farbu, aby naznačila závažnosť podmienok v cestnej doprave na vašej ceste alebo na vozovke, po ktorej práve idete.

Váš navigačný systém vás môže navádzať cez zdržanie premávky, ak neexistuje žiadna lepšia alternatívna cesta. Čas zdržania sa automaticky pridá do vášho predpokladaného času príjazdu.



Zobrazenie cestnej premávky na vašej ceste

- 1 Počas navigovania po ceste vyberte položku .
- 2 Vyberte položku Cestná premávka na trase.


Zobrazia sa zoznam dopravných udalostí, ktoré sú usporiadané podľa ich polohy na ceste.

- 3 Vyberte udalosť.

Manuálne vyhnutie sa premávke na vašej ceste


- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte položku Cestná premávka na trase.
- 3 V prípade potreby pomocou šípok zobrazte ostatné dopravné zdržania na ceste.
- 4 Vyberte položku  > Vyhnuť sa.

Použitie alternatívnej cesty



- 1 Počas navigácie po ceste pre automobil vyberte položku .
- 2 Vyberte položku Alternatívna trasa.
- 3 Vyberte cestu.

Zobrazenie cestnej premávky na mape


Dopravná mapa zobrazuje farebne označenú cestnú premávku a zdržania na okolitých cestách.

- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte položku Stav dopravy.

Vyhľadávanie dopravných zdržaní


- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte položky Stav dopravy > .
- 3 Vyberte položku zo zoznamu.
- 4 Ak sa vyskytuje viacero zdržaní, pomocou šípok zobrazte ďalšie zdržania.

Zobrazenie dopravnej nehody na mape

- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte položku Stav dopravy.
- 3 Vyberte ikonu cestnej premávky.

Pochopenie dopravných údajov

Legenda dopravy vysvetľuje ikony a farby použité na dopravnej mape.

- 1 Na mape vyberte položku .
- 2 Vyberte položku Legenda dopravy.

Prispôsobenie nastavení

Nastavenia navigačného systému GPS môžete prispôsobiť vlastným potrebám.

Prispôsobenie navigačného systému

- 1 **Vyberte položku Nastavenia.**
- 2 **Vyberte kategóriu nastavení.**
- 3 **Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť.**

Ako zmeniť nastavenia mapy

Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo.

- **Vozidlo** – výberom položky **Zmeniť** zmeňte ikonu používanú na zobrazenie vašej polohy na mape. Vyberte ikonu, ktorú chcete používať, a vyberte položku **Uložiť**.
- **Zobrazenie mapy jazdy** – vyberte perspektívu mapy.
- **Podrobnosti mapy** – upravte úroveň podrobností zobrazených na mape. Zobrazenie viacerých podrobností môže spôsobiť pomalšie prekršovanie mapy.
- **Téma mapy** – meňte farby údajov mapy.
- **Tlačidlá mapy** – táto voľba nastavuje, ktoré ikony sú zahrnuté do mapy. Do mapy je možné zahrnúť až tri ikony.
- **Vrstvy mapy** – táto voľba nastavuje údaje, ktoré sa zobrazia na mape.
- **Infopanely** – nastavuje rozvrhnutie infopanelu.
- **myMaps** – nastavuje, ktoré nainštalované mapy bude zariadenie používať.

Zapnutie máp

- 1 **Vyberte položky Nastavenia > Mapa a vozidlo > myMaps.**
- 2 **Vyberte mapu.**

Zmena nastavení navigácie

Vyberte položky Nastavenia > Navigácia.

- **Režim výpočtu** – nastavuje preferenciu cesty.
- **Obmedzenia** – nastavuje úseky cesty, ktorým sa chcete na trase vyhnúť.
- **Vlastné obmedzenia** – umožňuje vám vyhnúť sa určitým cestám alebo oblastiam.
- **Rozšírené obchádzky** – nastavuje dĺžku obchádzky.
- **Bezpečnostný režim** – vypína všetky funkcie navigačného systému, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli by počas riadenia rozptyľovať pozornosť.
- **Simulácia GPS** – zaistí, aby zariadenie prestalo prijímať signál GPS, a šetrí energiu batérie.

Úprava nastavení displeja

Vyberte položky Nastavenia > Displej.

- **Farebný režim** – vyberte položku **Deň** pre osvetlené pozadie, **Noc** pre tmavé pozadie alebo **Automaticky**, aby ste medzi nimi automaticky prepínali.

Preferencie trasy

Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Režim výpočtu.

Výpočet trasy je založený na obmedzeniach rýchlosti cesty a údajoch o akcelerácii vozidla na danej trase.

- **Kratší čas** – vypočíta cesty, ktoré prejdete za kratší čas, hoci môžu mať dlhšiu vzdialenosť.
- **Kratšia vzdialenosť** – vypočíta cesty, ktoré majú kratšiu vzdialenosť, ale prejsť ich môžete za dlhší čas.
- **Menej paliva** – vypočíta cesty, na ktorých môžete spotrebovať menej paliva ako na iných.

Aktualizácia nastavení času

Vyberte položky Nastavenia > Jednotky a čas.

- **Aktuálny čas** – vyberte položku **Automaticky**, aby sa čas aktualizoval automaticky. Keď nezvolíte položku Automaticky, môžete čas nastavovať v 15-minútových prírastkoch.
- **Formát času** – vyberte si 12-hodinový, 24-hodinový alebo UTC formát času.
- **Jednotky** – nastavuje jednotku merania použítú na vzdialenosti.

Nastavenie jazykov

Vyberte položky Nastavenia > Jazyk a klávesnica.

- **Jazyk hlasu** – nastavuje hlas pre hlasové výzvy.
- **Jazyk klávesnice** – nastavuje jazyk pre klávesnicu.
- **Rozloženie klávesnice** – nastavuje rozloženie klávesnice.

Pridanie bezpečnostných prvkov

Vyberte položky Nastavenia > Navigácia > Bezpečnostný režim.

- **Bezpečnostný režim** – zapnite alebo vypnite bezpečnostný režim. Pri pohybe vozidla bezpečnostný režim vypína všetky funkcie navigačného systému, ktoré si vyžadujú značnú pozornosť vodiča a mohli by počas riadenia rozptyľovať pozornosť.

Nastavenia zariadenia a ochrana súkromia

Vyberte položky Nastavenia > Zariadenie.


- **Info** – zobrazuje číslo verzie softvéru, ID jednotky a informácie o niektorých ďalších softvérových funkciách.



- Tieto informácie potrebujete pri aktualizácii softvéru systému alebo nákupe dodatočných údajov mapy ([strana 32](#)).
- **História jász** – zariadeniu umožňuje zaznamenávať informácie pre funkcie myTrends ([strana 18](#)), Kde som bol ([strana 27](#)) a Záznam trás.
- **Vymazať históriu jász** – vymaže všetku históriu jász pre funkcie myTrends ([strana 18](#)), Kde som bol ([strana 27](#)) a Záznam trás.

Obnovenie nastavení

Kategóriu nastavení alebo všetky nastavenia môžete obnoviť na výrobné predvolené hodnoty.

- 1 Vyberte položku Nastavenia.**
- 2 V prípade potreby vyberte kategóriu nastavení.**
- 3 Vyberte položky  > Obnoviť.**

Táto príloha ponúka ďalšie informácie o navigačnom systéme, ako napríklad spôsob aktualizácie softvéru a údajov mapy.

Aktualizácia softvéru

Na aktualizáciu softvéru navigačného systému musíte mať kartu SD, pamäťovú jednotku USB a pripojenie na internet.

- 1 **Prejdite na lokalitu www.garmin.com/kenwood.**
- 2 **Vyberte položku Aktualizovať.**
- 3 **Postupujte podľa pokynov na obrazovke**

Aktualizácia údajov mapy



- Modely DNX7150DAB / DNX715WDAB / DNX4150DAB / DNX4150BT obsahuje bezplatné aktualizácie máp na tri roky. Viac informácií nájdete na stránke www.garmin.com/kenwood.

Od spoločnosti Garmin si môžete zakúpiť aktualizované údaje mapy alebo sa obráťte na predajcu značky Kenwood alebo servisné stredisko Kenwood.

- 1 **Prejdite na lokalitu www.garmin.com/kenwood.**
- 2 **Vyberte položku Aktualizovať.**
- 3 **Postupujte podľa pokynov na obrazovke.**

Bezpečnostné kamery

UPOZORNENIE

Spoločnosti Garmin a JVC KENWOOD nezodpovedajú za presnosť ani následky používania databázy bezpečnostných kamier.

V niektorých oblastiach sú k dispozícii informácie o bezpečnostných kamerách. Na stránke <http://my.garmin.com> zistíte ich dostupnosť. Navigačný systém obsahuje umiestnenia stoviek bezpečnostných kamier na týchto miestach. Navigačný systém vás upozorní, keď sa približujete k bezpečnostnej kamere, a môže vás upozorniť, ak jazdíte príliš rýchlo. Údaje sa aktualizujú najmenej raz týždenne, aby ste mali vždy prístup k najaktuálnejším informáciám.

Kedykoľvek môžete zakúpiť novú oblasť alebo rozšíriť existujúce predplatenie. Každá oblasť, ktorú si zakúpite, má dátum skončenia platnosti.

Vlastné body záujmu (POI)

Manuálne môžete nahráť databázy vlastných bodov záujmu (POI), ktoré sú dostupné na internete od rôznych spoločností. Niektoré databázy vlastných bodov záujmu obsahujú informácie s upozoreniami pre body, ako napríklad bezpečnostné kamery a školské pásma. Navigačný systém vám oznámi, keď sa priblížite k jednému z týchto bodov. Ste povinní zistiť si, či je vo vašej oblasti zákonom povolené používať informácie o umiestnení bezpečnostných kamier.

UPOZORNENIE

Spoločnosti Garmin a JVC KENWOOD nezodpovedajú za dôsledky používania vlastných databáz bodov záujmu alebo za presnosť vlastných databáz bodov záujmu.

Po prevzatí vašej databázy bodov záujmu nainštalujte body záujmu na pamäťovú jednotku USB pomocou zavadzacieho programu Garmin POI Loader. Na načítanie bodov záujmu použite pamäťovú jednotku USB. Zavadzací program bodov záujmu je k dispozícii na stránke www.garmin.com/products/poiloader. Ďalšie informácie nájdete v súbore pomocníka zavadzacieho programu POI Loader. Kliknutím na tlačidlo **Pomocník** otvorte súbor pomocníka.



- Vždy, keď do navigačného systému vložíte vlastné body záujmu, všetky ostatné vlastné POI už uložené v systéme budú prepísané.

Nájdanie vlastných bodov záujmu

- 1 **Vyberte položky Kam viest? > Kategórie > Vlastné body záujmu.**
- 2 **Vyberte kategóriu.**

Najnovšie bezplatné softvérové aktualizácie (okrem údajov mapy) vám budú po celú dobu životnosti produktov Garmin k dispozícii na webovej stránke spoločnosti Garmin na adrese www.garmin.com/kenwood.



© 2015 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Spojené kráľovstvo

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)

www.garmin.com

Číslo dielu 190-01812-64 Rev. A

Garmin® a logo Garmin sú obchodné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v ďalších krajinách. ecoRoute™, myTrends™ a trafficTrends™ sú obchodné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin. HERE je obchodnou známkou v USA a v ďalších krajinách. Značku slova a logo Bluetooth® vlastní spoločnosť Bluetooth SIG, Inc., a každé použitie týchto značiek spoločnosťou Garmin podlieha licencií. Všetky ostatné názvy spoločností a obchodné známky uvedené alebo spomenuté v tejto dokumentácii sú majetkom ich výlučných vlastníkov. Všetky práva vyhradené.