





NEXEDGE NXR-700/ NXR-800



VHF DIGITAL BASE-REPEATER/ UHF DIGITAL BASE-REPEATER
INSTRUCTION MANUAL

BASE-RELAIS NUMÉRIQUE VHF/BASE-RELAIS NUMÉRIQUE UHF
MODE D'EMPLOI

BASE-REPETIDOR DIGITAL VHF / BASE-REPETIDOR DIGITAL UHF
MANUAL DE INSTRUCCIONES



NXR-700 / NXR-800 INSTRUCTION MANUAL

VHF DIGITAL BASE-REPEATER / UHF DIGITAL BASE-REPEATER

THANK YOU!

We are grateful you purchased this **Kenwood** repeater. We believe this easy-to-program repeater will be highly effective in your communications system, and will keep personnel operating at peak efficiency.

Kenwood incorporates the latest in advanced technology into all of our products. As a result, we feel strongly that you will be pleased with the quality and features of this product.

PRECAUTIONS

- Do not expose the unit to rain or moisture; to prevent fire or electric shock.
- Do not open the unit under any circumstances; to avoid risk of electric shock.
- Do not expose the unit to long periods of direct sunlight, nor place it close to heating appliances.
- Do not place the unit in excessively dusty and/or humid areas, nor on unstable surfaces.
- If you detect an abnormal odor or smoke coming from the unit, disconnect the power from the unit immediately. Contact your **Kenwood** service center or dealer.

NOTICES TO THE USER

- ◆ Government law prohibits the operation of unlicensed radio transmitters within the territories under government control.
- ◆ Illegal operation is punishable by fine and/or imprisonment.
- ◆ Refer service to qualified technicians only.

FCC WARNING

This equipment generates or uses radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

INFORMATION TO THE DIGITAL DEVICE USER REQUIRED BY THE FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can generate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that the interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer for technical assistance.

The AMBE+2 voice coding Technology embodied in this product is protected by intellectual property rights including patent rights, copyrights and trade secrets of Digital Voice Systems, Inc. This voice coding Technology is licensed solely for use within this Communications Equipment. The user of this Technology is explicitly prohibited from attempting to extract, remove, decompile, reverse engineer, or disassemble the Object Code, or in any other way convert the Object Code into a human-readable form. U.S. Patent Nos. #5,870,405, #5,826,222, #5,754,974, #5,701,390, #5,715,365, #5,649,050, #5,630,011, #5,581,656, #5,517,511, #5,491,772, #5,247,579, #5,226,084 and #5,195,166.



CAUTION

- ◆ This repeater is intended for use as a fixed base station with the antenna located outdoors on the rooftop or on an antenna tower.
- ◆ This repeater is designed for a 13.8 V DC power source! Never use a 24 V DC or higher source to power the repeater.
- ◆ Use only the supplied DC cord.
- ◆ Do not remove the ferrite core attached to the DC cord. Doing so may cause interference with radio communications.

UNPACKING AND CHECKING EQUIPMENT

Note: The following unpacking information is for use by your **Kenwood** dealer, an authorized **Kenwood** service center, or the factory.

Carefully unpack the repeater. We recommend that you identify the items listed in the following table before discarding the packing material. If any items are missing or have been damaged during shipment, file a claim with the carrier immediately.

| Item | Part Number | Quantity |
|-----------------------------------|-------------|----------|
| Front glass | B10-2781-XX | 1 |
| Dressed screw | N08-0563-XX | 1 |
| Bracket | J29-0725-XX | 2 |
| Flat head machine screw | N32-4008-XX | 4 |
| Handle and screw set | K01-0421-XX | 1 |
| DC cord | E30-3344-XX | 1 |
| Lead wire with connector (15 pin) | E37-1381-XX | 1 |
| Fuse (7.5 A) | F05-7521-XX | 1 |
| Instruction Manual | B62-1994-XX | 1 |
| Pamphlet | B59-2457-XX | 1 |
| Pamphlet | B59-2458-XX | 1 |
| Serial number sticker | B42-7325-XX | 1 |

INSTALLATION

To install the handles onto the front panel of the repeater, align the handles with the holes on the front panel, then secure the handles using the supplied screws.

Please consult your dealer for installing the repeater and antenna.

MICROPHONE


Connect an optional KMC-30, KMC-35, or KMC-9C **Kenwood** microphone to the **MICROPHONE** jack on the front panel.

OCXO UNIT (KXK-3):Option

The OCXO unit (KXK-3) is an Oven Controlled Crystal Oscillator (OCXO) unit.

CONTROLS AND FUNCTIONS

■ Front Panel



① Speaker

② CH/STATUS Display

Two 17-segment digits display the channel number, name, or status.

③ STATUS indicator

Indicates the status of the repeater. (NXDN mode)

④ Programmable Function keys

Press these keys to activate their programmable functions.

⑤ COM jack

Connect to the PC using a RS-232C standard DB9 (Female) cross cable.

⑥ VOLUME control

Turn clockwise until a click sounds, to unmute the audio. Rotate to adjust the audio. Turn counterclockwise fully to mute the audio.

⑦ MICROPHONE jack

Connect a microphone to this 8-pin modular jack.

⑧ POWER indicator

Lights green when power is supplied to the **DC 13.8V** jack. Blinks red when an abnormal voltage is present. While blinking, the repeater cannot be used.

⑨ TX indicator

Lights red while transmitting.

⑩ BUSY indicator

Lights green while a signal is being received.

⑪ OCXO indicator

The OCXO indicator shows the state of the reference 10 MHz oscillator :

Lights Green when using a reference signal from an optional OCXO unit (KXX-3).

Lights Orange when using a reference signal from another repeater.

Lights red when no reference signal is available or when an error occurs.

Does not light when the reference signal is an internal VCXO signal.


⑫ CTRL indicator

The CTRL indicator shows the control channel status while using Digital trunking :

Lights Green when the repeater is used as control channel.

Blinks Green when using a non-dedicated control channel.

■ Rear Panel



① RX IN jack

Connect an RX antenna or a duplexer to this BNC receptacle.

② TEST/SPKR jack

Test input/output jack. Connect an external speaker to this jack.

③ CONTROL I/O jack

Connect a repeater controller or a remote panel to this DB-25 interface.

④ SYNC 1 / 2 jack

Connect to another repeater to use synchronous frame signaling for digital trunking.

⑤ LAN jack

Connect to Ethernet.

⑥ REF OUT jack

Connect to another repeater within the site to supply a reference signal.

⑦ REF IN jack

Connect from another repeater within the site to receive a reference signal.

⑧ FUSE

Insert 7.5 A blade fuse into this fuse holder.

⑨ DC 13.8V jack

Connect a 13.8 V DC power supply to this jack.

⑩ TX OUT jack

Connect a TX antenna or a duplexer to this BNC receptacle.

TRANSCEIVER OPERATION

■ Receive

Adjust the volume to your desired level. You may need to readjust the volume if you are having interference while receiving a message from your dispatcher or another member in your fleet.

The **BUSY** indicator lights green while a signal is being received.

■ Transmit

1 Listen to the channel before transmitting, to make sure it is not being used.

2 Press the microphone **PTT** switch, then speak in your normal speaking voice.

The **TX** indicator lights red while transmitting.

3 When you finish speaking, release the **PTT** switch.

REPEATER OPERATION

Note: Please consult your dealer for programming the repeater. Due to the frequency stability on the 6.25 kHz bandwidth channel, when operating the repeater using an optional OCXO unit, allow the unit to warm up for 24 hours after turning the power on. After turning on the power, wait for approximately 10 seconds for the VCXO or 5 minutes for the OCXO (when mounting) to warm up. During this time, the CH/STATUS Display will blink. The keys will function when they are pressed.

When power is applied to the unit, the **POWER** indicator lights green. Turn the **VOLUME** control clockwise until a click sounds, to unmute the audio. Rotate to adjust the audio. Turn the **VOLUME** control counterclockwise fully to mute the audio.

The **BUSY** indicator lights green while receiving a signal and the **TX** indicator lights red while transmitting.

MODE D'EMPLOI DU NXR-700 / NXR-800

BASE-RELAIS NUMÉRIQUE VHF / BASE-RELAIS NUMÉRIQUE UHF

MERCI !

Nous sommes très heureux que vous ayez acheté ce répéteur **Kenwood**. Nous pensons que ce répéteur facile à programmer sera extrêmement efficace dans votre système de communications et restera optimal pour un fonctionnement personnel.

Kenwood intègre la dernière technologie avancée dans tous nos produits. Par conséquent, nous avons la nette impression que vous serez satisfait de la qualité et des caractéristiques de ce produit.

PRECAUTIONS

- N'exposez pas l'unité à la pluie ou l'humidité pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.
- N'ouvez l'unité sous aucun prétexte afin d'éviter tout risque de choc électrique.
- N'exposez pas l'unité aux rayons directs du soleil pendant des périodes prolongées, ne le posez pas non plus à proximité d'appareils de chauffage.
- Ne posez pas l'unité dans des endroits extrêmement poussiéreux et/ou humides, ni sur des surfaces instables.
- Si vous détectez une odeur anormale ou une fumée provenant de l'unité, débranchez l'unité immédiatement. Contactez votre centre de service ou revendeur **Kenwood**.

REMARQUES DESTINEES A L'UTILISATEUR

- ◆ La loi gouvernementale interdit l'utilisation d'émetteurs-récepteurs radio non autorisés sur les territoires sous contrôle gouvernemental.
- ◆ Une utilisation illégale est punissable d'une amende et/ou d'une peine d'emprisonnement.
- ◆ Confiez l'entretien uniquement à des techniciens qualifiés.

La technologie de codage vocal AMBE+2 contenue dans ce produit est protégée par les droits de propriété intellectuelle, qui incluent les droits de brevets, les droits d'auteur et secrets industriels de Digital Voice systems, Inc. Cette technologie de codage vocal est une licence accordée uniquement pour une utilisation à l'intérieur de cet équipement de communications. L'utilisateur de cette technologie à l'interdiction explicite de tenter d'extraire, de supprimer, décompiler, faire de l'ingénierie inverse ou démonter le code objet, ou de quelque manière que ce soit de convertir le code objet en une forme lisible par l'homme. N° de brevets américains. #5,870,405, #5,826,222, #5,754,974, #5,701,390, #5,715,365, #5,649,050, #5,630,011, #5,581,656, #5,517,511, #5,491,772, #5,247,579, #5,226,084 et #5,195,166.

ATTENTION

- ◆ Ce répéteur est conçu pour une utilisation en tant que station de base fixe avec l'antenne située à l'extérieur sur le toit ou un pylône d'antenne.
- ◆ Ce répéteur est conçu pour une source d'alimentation de 13,8 Vcc ! N'utilisez jamais une source d'alimentation de 24 Vcc ou supérieure pour alimenter le répéteur.
- ◆ Utilisez uniquement le câble CC fourni.
- ◆ N'enlevez pas le noyau magnétique fixé au câble CC. Dans le cas contraire, cela peut entraîner des interférences avec les communications radio.

DEBALLAGE ET VERIFICATION DE L'EQUIPEMENT

Remarque : Les informations suivantes relatives au déballage doivent être utilisées par votre revendeur **Kenwood**, un centre de service agréé **Kenwood** ou l'usine.

Déballez le répéteur avec soin. Nous vous recommandons d'identifier les articles énumérés dans le tableau suivant avant de jeter l'emballage. Si un article est manquant ou a été endommagé pendant le transport, remplissez immédiatement un formulaire de plainte avec le transporteur.

| Article | Numéro de pièce | Quantité |
|--|-----------------|----------|
| Glace avant | B10-2781-XX | 1 |
| Vis parée | N08-0563-XX | 1 |
| Fixation | J29-0725-XX | 2 |
| Vis à métaux à tête plate | N32-4008-XX | 4 |
| Manche et ensemble de vis | K01-0421-XX | 1 |
| Câble CC | E30-3344-XX | 1 |
| Fil avec connecteur (15 broches) | E37-1381-XX | 1 |
| Fusible (7,5 A) | F05-7521-XX | 1 |
| Mode d'emploi | B62-1994-XX | 1 |
| Brochure | B59-2457-XX | 1 |
| Brochure | B59-2458-XX | 1 |
| Vignette autocollante de numéro de série | B42-7325-XX | 1 |

INSTALLATION

Pour installer les poignées sur le panneau avant du répéteur, alignez les poignées aux orifices sur le panneau avant, ensuite, fixez les poignées à l'aide des vis fournies.

Veuillez contacter votre revendeur pour l'installation du répéteur et de l'antenne.

MICROPHONE


Connectez un microphone KMC-30, KMC-35 ou KMC-9C **Kenwood** en option à la prise **MICROPHONE** du panneau avant.

UNITE OCXO (KXK-3) : Option

L'unité OCXO (KXK-3) est un Oscillateur à quartz thermostaté (OCXO).

COMMANDES ET FONCTIONS


■ Panneau avant



- ① **Haut-parleur**
② **Afficheur CH/STATUS**
Deux chiffres à 17 segments affichent le numéro du canal, son nom ou son état.
③ **Indicateur STATUS**
Indique l'état du répéteur. (mode NXDN)
④ **Touches fonctions programmables**
Appuyez sur ces touches pour activer leurs fonctions programmables.
⑤ **Prise COM**
Connectez au PC à l'aide d'un câble croisé RS-232C standard DB9 (femelle).
⑥ **Commande VOLUME**
Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un clic, pour désactiver la sourdine du niveau sonore. Tournez pour régler le niveau sonore. Tournez complètement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour mettre le niveau sonore en sourdine.
⑦ **Prise MICROPHONE**
Connectez un microphone à cette prise modulaire à 8 broches.
⑧ **Indicateur POWER**
Le témoin vert s'allume lorsque la prise **13,8 Vcc** est alimentée. Le témoin rouge clignote lorsqu'une tension anormale est présente. Lorsqu'il clignote, le répéteur ne peut pas être utilisé.

- ⑨ **Indicateur TX**
Le témoin rouge s'allume lors de la transmission.
⑩ **Indicateur BUSY**
Le témoin vert s'allume alors qu'un signal est reçu.
⑪ **Indicateur OCXO**
L'indicateur OCXO affiche l'état de l'oscillateur 10 MHz de référence :
Le témoin vert s'allume lors de l'utilisation d'un signal de référence d'une unité OCXO en option (KXX-3).
Le témoin orange s'allume lors de l'utilisation d'un signal de référence d'un autre répéteur.
Le témoin rouge s'allume lorsqu'aucun signal de référence n'est disponible ou lorsqu'une erreur survient.
Ne s'allume pas lorsque le signal de référence est un signal VCXO interne.
⑫ **Indicateur CTRL**
L'indicateur CTRL affiche l'état du canal de contrôle lors de l'utilisation de liaison numérique :
Le témoin vert s'allume lorsque le répéteur est utilisé comme canal de contrôle.
Le témoin vert clignote lors de l'utilisation d'un canal de contrôle non-spécifié.

■ Panneau arrière



- ① **Prise RX IN**
Raccordez une antenne RX ou un duplexeur à ce réceptacle BNC.
② **Prise TEST/SPKR**
Testez la prise d'entrée/sortie. Raccordez un haut-parleur externe à cette prise.
③ **Prise CONTROL I/O**
Raccordez un contrôleur de répéteur ou un panneau distant à cette interface DB-25.
④ **Prise SYNC 1 / 2**
Raccordez à un autre répéteur pour utiliser une signalisation de cadre synchrone pour une liaison numérique.
⑤ **Prise LAN**
Raccordez à Ethernet.

- ⑥ **Prise REF OUT**
Raccordez à un autre répéteur sur le site pour fournir un signal de référence.
⑦ **Prise REF IN**
Raccordez depuis un autre répéteur sur le site pour recevoir un signal de référence.
⑧ **FUSIBLE**
Insérez un fusible de 7,5 A dans ce porte-fusible.
⑨ **Prise 13,8Vcc**
Connectez une alimentation de 13,8 Vcc à cette prise.
⑩ **Prise TX OUT**
Raccordez une antenne TX ou un duplexeur à ce réceptacle BNC.

FONCTIONNEMENT DU REPETEUR

Remarque : Veuillez contacter votre revendeur en ce qui concerne la programmation du répéteur. En raison de la stabilité de fréquence sur le canal à bande passante 6,25 kHz, lorsque vous utilisez le répéteur à l'aide d'une unité OCXO en option, laissez l'unité préchauffer pendant 24 heures après la mise sous tension.

Après la mise sous tension, attendez environ 10 secondes pour le VCXO ou 5 minutes pour le OCXO (lors du montage) pour le préchauffage. Pendant ce temps, l'afficheur CH/STATUS clignote. Les touches fonctionneront à chaque pression.

Lorsque l'unité est mise sous tension, l'indicateur vert **POWER** s'allume. Tournez la commande **VOLUME** dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à entendre un clic, pour désactiver la sourdine du niveau sonore. Tournez pour régler le niveau sonore. Tournez complètement la commande **VOLUME** dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour mettre le niveau sonore en sourdine.

L'indicateur vert **BUSY** s'allume lors de la réception d'un signal et l'indicateur rouge **TX** s'allume lors de la transmission.

FONCTIONNEMENT DE L'EMETTEUR-RECEPTEUR

■ Réception

Réglez le volume au niveau souhaité. Il se peut que vous deviez régler à nouveau le volume si des interférences surviennent lors de la réception d'un message de votre répartiteur ou d'un autre membre de votre groupe.

L'indicateur vert **BUSY** s'allume lors de la réception d'un signal.

■ Transmission

- Ecoutez le canal avant la transmission afin de vous assurer qu'il n'est pas utilisé.
- Appuyez sur le commutateur **PTT** du microphone, ensuite parlez sans changer votre voix.
L'indicateur rouge **TX** s'allume lors de la transmission.
- Lorsque vous avez fini de parler, relâchez le commutateur **PTT**.

MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL NXR-700 / NXR-800

BASE-REPETIDOR DIGITAL VHF / BASE-REPETIDOR DIGITAL UHF

MUCHAS GRACIAS

Gracias por comprar este repetidor de **Kenwood**. Creemos que este repetidor de fácil programación será altamente efectivo en su sistema de comunicaciones para que su personal trabaje con la mayor eficacia posible.

Kenwood incorpora lo último en tecnología avanzada en todos nuestros productos. Estamos seguros de que usted quedará plenamente satisfecho de la calidad y las características de este producto.

PRECAUCIONES

- Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga la unidad a la lluvia o a la humedad.
- Para evitar riesgos de descarga eléctrica, no abra la unidad en ningún momento.
- No exponga la unidad a la luz directa del sol, ni la coloque cerca de calefactores.
- No coloque la unidad en zonas excesivamente polvorrientas o húmedas, ni sobre superficies inestables.
- Si detecta un olor o humo anormal proveniente de la unidad, desconecte la alimentación inmediatamente y póngase en contacto con el servicio técnico de **Kenwood** o con su proveedor.

AVISOS AL USUARIO

- La ley gubernamental prohíbe el uso de radiotransmisores no autorizados dentro de los territorios que se encuentren bajo el control del gobierno.
- El uso ilegal se castigará con multa y/o encarcelamiento.
- Solicite la reparación solamente a un técnico cualificado.

La tecnología de compresión de voz AMBE+2 que se incorpora en este producto está protegida por derechos de propiedad intelectual, que abarcan los derechos de patente, derechos de copyright y secretos comerciales de Digital Voice Systems, Inc. Dicha tecnología de compresión de voz se ofrece bajo licencia única y exclusivamente para su uso en este equipo de comunicaciones. Quedando categóricamente prohibido cualquier intento de extracción, descompilación, ingeniería inversa o desmontaje del código objeto por parte del usuario de esta tecnología, así como cualquier intento de conversión del Código objeto a formato legible por el hombre. Números de patente EE.UU. Nº 5,870,405, Nº 5,826,222, Nº 5,754,974, Nº 5,701,390, Nº 5,715,365, Nº 5,649,050, Nº 5,630,011, Nº 5,581,656, Nº 5,517,511, Nº 5,491,772, Nº 5,247,579, Nº 5,226,084 y Nº 5,195,166.



PRECAUCIÓN

- Este repetidor está pensado para utilizarse como estación base fija con la antena situada en exteriores, ya sea en el tejado o en una torreta de antena.
- El repetidor está diseñado para una fuente de alimentación de 13,8 V CC. No utilice una fuente 24 V CC o mayor para alimentar el repetidor.
- Utilice únicamente el cable CC suministrado.
- No extraiga el núcleo de ferrita acoplado al cable de CC. De hacerlo, podría causar interferencias con las comunicaciones por radio.

DESEMBALAJE Y COMPROBACIÓN DEL EQUIPO

Nota : La información sobre desembalaje que se ofrece a continuación está destinada a su distribuidor **Kenwood**, a un servicio técnico autorizado de **Kenwood** o a la fábrica.

Desembale el repetidor con cuidado. Recomendamos que antes de tirar el material de embalaje, identifique los elementos indicados en la tabla siguiente. Si falta algo o se ha producido algún daño durante el transporte, presente inmediatamente una reclamación a la empresa de transporte.

| Artículo | Número de pieza | Cantidad |
|--|-----------------|----------|
| Cristal frontal | B10-2781-XX | 1 |
| Tornillo | N08-0563-XX | 1 |
| Soporte | J29-0725-XX | 2 |
| Tornillo mecánico plano | N32-4008-XX | 4 |
| Asa y juego de tornillos | K01-0421-XX | 1 |
| Cable CC | E30-3344-XX | 1 |
| Cable conductor con conector (15 patillas) | E37-1381-XX | 1 |
| Fusible (7,5 A) | F05-7521-XX | 1 |
| Manual de instrucciones | B62-1994-XX | 1 |
| Folleto | B59-2457-XX | 1 |
| Folleto | B59-2458-XX | 1 |
| Pegatina con número de serie | B42-7325-XX | 1 |

INSTALACIÓN

Para montar las asas en el panel frontal del repetidor, alinéelas con los agujeros situados en el panel frontal y, a continuación, fije las asas utilizando los tornillos suministrados.

Para obtener información sobre la instalación del repetidor y de la antena, consulte a su distribuidor.

MICRÓFONO


Conecte un micrófono **Kenwood** KMC-30, KMC-35 o KMC-9C opcional al jack **MICROPHONE** del panel frontal.

UNIDAD OCXO (KXK-3): opcional

La unidad OCXO (KXK-3) es un oscilador de cristal de cuarzo termostatazo (OCXO, Oven Controlled Crystal Oscillator).

CONTROLES Y FUNCIONES

■ Panel frontal



① Altavoz

② Pantalla CH/STATUS

Dos dígitos de 17 segmentos indican el número, el nombre o el estado del canal.

③ Indicador STATUS

Indica el estado del repetidor. (Modo NXDN)

④ Teclas de función programables

Púlselas para activar sus funciones programables.

⑤ Jack COM

Conexión al PC mediante un cable cruzado DB9 (hembra) estándar RS-232C.

⑥ Control VOLUME

Gírelo hacia la derecha hasta que oiga un chasquido para desactivar el silenciamiento. Gírelo para ajustar el nivel de audio. Gírelo completamente hacia la izquierda para activar el silenciamiento.

⑦ Jack MICROPHONE

Conecte un micrófono a este jack modular de 8 patillas.

⑧ Indicador POWER

Se ilumina de color verde cuando se suministra alimentación eléctrica al jack **13,8 V CC**. Parpadea de color rojo cuando el nivel de tensión es anormal. Mientras parpadea, no se puede utilizar el repetidor.

⑨ Indicador TX

Se ilumina de color rojo durante la transmisión.

⑩ Indicador BUSY

Se ilumina de color verde mientras se está recibiendo una señal.

⑪ Indicador OCXO

El indicador OCXO muestra el estado del oscilador de 10 MHz de referencia.

Se ilumina de color verde cuando se utiliza una señal de referencia de una unidad OCXO opcional (KXK-3).

Se ilumina de color naranja cuando se utiliza una señal de referencia de otro repetidor.

Se ilumina de color rojo cuando no hay presencia de ninguna señal de referencia o cuando se produce un error.

No se ilumina cuando la señal de referencia es una señal VCXO interna.


⑫ Indicador CTRL

El indicador CTRL muestra el estado del canal de control cuando se utiliza trunking digital.

Se ilumina de color verde cuando el repetidor se utiliza como canal de control.

Parpadea de color verde cuando se utiliza un canal de control no dedicado.

■ Panel trasero



① Jack RX IN

Conecte una antena RX o un duplexador a esta toma BNC.

② Jack TEST/SPKR

Compruebe el jack de entrada/salida. Conecte un altavoz externo a este jack.

③ Jack CONTROL I/O

Conecte un controlador de repetidor o un panel remoto a esta interfaz DB-25.

④ Jack SYNC 1 / 2

Conexión a otro repetidor para utilizar señales de tramas sincrónicas o trunking digital.

⑤ Jack LAN

Conexión a Ethernet.

⑥ Jack REF OUT

Conexión a otro repetidor dentro del emplazamiento para proveer una señal de referencia.

⑦ Jack REF IN

Conexión de otro repetidor dentro del emplazamiento para proveer una señal de referencia.

⑧ FUSE

Inserte un fusible de pala de 7,5 A en este portafusibles.

⑨ Jack 13,8 V CC

Conecte una fuente de alimentación 13,8 V CC a este jack.

⑩ Jack TX OUT

Conecte una antena TX o un duplexador a esta toma BNC.

FUNCIONAMIENTO DEL REPETIDOR

Nota : Consulte a su distribuidor para conocer cómo se programa el repetidor. Debido a la estabilidad de frecuencia en el canal de ancho de banda de 6,25 MHz, cuando utilice el repetidor con una unidad OCXO opcional, deje calentar la unidad durante 24 horas una vez encendida. Cuando conecte la alimentación, espere unos 10 segundos en el caso del VCXO o 5 minutos en el caso del OCXO (al montarlo) para que se caliente. La indicación CH/STATUS parpadeará durante dicho tiempo. Las teclas funcionarán cuando se pulsen.

Cuando se suministra alimentación eléctrica, el indicador **POWER** se ilumina de color verde. Gire el control **VOLUME** hacia la derecha hasta que oiga un chasquido para desactivar el silenciamiento. Gírelo para ajustar el nivel de audio. Gírelo completamente hacia la izquierda para activar el silenciamiento.

El indicador **BUSY** se ilumina de color verde mientras se recibe una señal, y el indicador **TX** se ilumina de color rojo durante la transmisión.

FUNCIONAMIENTO DEL TRANSCEPTOR

■ Recepción

Ajuste el volumen al nivel deseado. Quizás tenga que volver a ajustarlo si se producen interferencias durante la recepción de un mensaje procedente de su distribuidor de mensajes o de otro miembro de la flota.

El indicador **BUSY** se ilumina de color verde durante la recepción de una señal.

■ Transmisión

- 1 Escuche el canal antes de transmitir, para asegurarse de que no está en uso.
- 2 Presione el conmutador **PTT** del micrófono y hable con su tono de voz habitual.
- 3 El indicador **TX** se ilumina de color rojo durante la transmisión.
- 4 Cuando termine de hablar, suelte el conmutador **PTT**.

KENWOOD