

KENWOOD

KDC-W7027 KDC-7027

RADIO SPREJEMNIK S PREDVAJALNIKOM CD
NAVODILA ZA UPORABO

KENWOOD CORPORATION



Pregled vsebine

Varnostni ukrepi 3

Opombe 5

Opombe o predvajanju MP3/WMA 6

O CD ploščah 8

Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk 9

Splošne funkcije 10

- Napajanje
- Skrivanje kontrolne plošče
- Izbiranje vira
- Jakost
- Slabilnik zvoka
- System Q
- Nastavitev zvočnikov
- Avdio kontrola
- Izbiranje glasnosti z vrtljivim krmilnim gumbom
- System Dual Zone
- Preklapljanje načina zaslonskega prikaza
- Preklapljanje besedilnega načina zaslonskega prikaza
- Izhod za globokotona
- Preklapljanje zunanjega zaslona
- Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira
- Nastavitev položaja prednje plošče
- Zaščitna prednja plošča - varovalo pred tatovi
- TEL Mute

Funkcije radijskega sprejemnika 18

- Iskanje postaj
- Pomnilnik prednastavljenih postaj
- Samodejno shranjevanje v pomnilnik
- Prednastavljeno iskanje postaj

Funkcije RDS 20

- Informacije o prometu
- Pomikanje po radio tekstu
- PTY (Program Type - Vrsta programa)
- Prednastavitev vrste programa
- Spreminjanje jezika za funkcijo PTY

Funkcije zunanjega predvajalnika CD/MP3/WMA plošč 23

- Predvajanje zunanjih plošč
- Predvajanje CD plošč & MP3/WMA
- Hitro pomikanje naprej in nazaj
- Iskanje posnetka/datoteke
- Iskanje plošče/ Iskanje mape
- Ponovitev posnetka/datoteke/plošče/mape
- Iskanje s predvajanjem
- Naključno predvajanje
- Naključno predvajanje vseh plošč
- Izbiranje map
- Poimenovanje plošč (DNPS)
- Pomikanje po tekstu/med naslovi

Nastavitve prostoročne enote GSM 28

- Sprejem klica
- Iskanje v imeniku
- Direktno izbiranje števil
- Način SMS (pošiljanje kratkih sporočil)
- Telefonski imenik/ Sinhroniziranje podatkov SMS

Menijski sistem 31

- Menijski sistem
- Varnostna šifra
- Nastavitev ozvočenja za telefon
- Reguliranje nastavitve občutljivosti mikrofona
- Samodejno časovno reguliranje nastavitve
- Zvočni signal na dotik
- Ročno reguliranje nastavitve ure
- Usklajevanje ure
- DSI (Disabled System Indicator)
- Nastavljiva osvetlitev
- Nastavitev trikotnega indikatorja
- Reguliranje nastavitve kontrasta
- Zatemnilnik
- Nastavitev časovne omejitve za izklop
- Nastavitev nagiba za izmet
- Nastavitev delovanja plošče
- Nastavitev System Q
- Preklapljanje predojačevalnega signala
- Nastavitev vgrajenega utišanja ojačevalnika
- B.M.S. (Bass Management System - Sistem upravljanja nizkih tonov)
- B.M.S. Izravnava ojačanja frekvenca nizkih tonov
- Sprejemanje novic z nastavitvijo časovnih intervalov
- Iskanje postaj z boljšim sprejemom
- Iskanje postaj
- Samodejno shranjevanje v pomnilnik
- AF (Alternative Frequency)
- Področno omejevanje RDS (funkcija področnega omejevanja RDS postaj)
- Samodejno iskanje - Auto TP Seek
- Monofonski sprejem
- Pomikanje po tekstu
- Ura za nastavitev izklopa napajanja
- Vgrajena nastavitev za dodatni vnos
- Nastavitev branja CD plošč
- Upravljanje AMP
- Izbiranje izbiranje delovanja vrtljivega gumba za glasnost

Dodatni pribor/ Vgradnja opreme 38

Povezovanje kablov s priključnimi točkami 39

Vgradnja 41

Odstranjevanje aparata 42

Odpravljanje težav 43

Tehnični podatki 46

▲PREVIDNOST PRI RAVNANJU

Za preprečitev požara oziroma poškodb upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri vstavljanju potisnite aparat do konca, dokler ni čvrsto na svojem mestu, sicer se med trčenjem ali nenadnimi sunki lahko zrahlja in zletí ven.
- Za podaljševanje kablov za vžig, akumulator ali ozemljitev uporabljajte avtomobilske nivojske kable ali druge kable s premerom 0,75 mm² (AWG 18) ali več in tako preprečite kvarjenje in poškodbe kabselske izolacije.
- Kratkemu stiku se izognete tako, da v aparatu ne puščate oziroma tam odložite kovinskih predmetov (drobiža, železnih orodij).
- Če se začne iz aparata kaditi ali se iz njega širi čuden vonj, nemudoma izklopite tok in se posvetujte z zastopnikom Kenwooda.
- Pazite, da si ne priščipnete prstov med prednjo zaščitno ploščo in aparat.
- Pazite, da vam aparat ne pade iz rok in ne izpostavljajte ga pretresom. Ker vsebuje dele iz stekla, se le-ti lahko razbijejo ali počijo.
- Če se zaradi sunka poškoduje LCD zaslon s tekočimi kristali, se tekočine nikar ne dotikajte. Tekočina je lahko nevarna ali celo usodna za vaše zdravje. Če pride tekočina iz LCD zaslona na vaše telo ali obleko, jo nemudoma izperite z milom.

▲OPOZORILO

Da bi se izognili poškodbam aparata, upoštevajte naslednja navodila:

- Ozemljite napravo z negativnim 12-voltnim izmeničnim napajanjem.
- Ne odpirajte vrhnjih ali spodnjih pokrovov naprave.
- Ne postavite naprave tja, ker bo izpostavljena neposredni sončni svetlobi ali prekomerni toploti ali vlagi. Prav tako se izogibajte prostorom, kjer je preveč prahu ali kjer se lahko zmočijo.
- Ne odlagajte odstranjene prednje plošče ali okrova tja, kjer bo izpostavljen neposredni sončni svetlobi, prekomerni toploti ali vlagi. Prav tako se izogibajte prostorom, kjer je preveč prahu ali kjer se lahko zmoči.
- Kvarjenje vhodnih priključnih točk preprečite tako, da se jih ne dotikate s prsti.
- Prednje plošče ne izpostavljajte hudim pretresom, saj je sestavni del precizne opreme.
- Pregorelo varovalko vedno zamenjajte le z novo ustrezne jakosti. Uporaba neprimerne varovalke lahko povzroči okvaro.
- Med zamenjavo varovalke preprečite kratek stik in najprej prekinite stik z vezalnim kablom.
- Med prednjo ploščo in napravo ne puščajte ničesar.
- Ne pritiskajte premočno na premikajočo se prednjo ploščo. S tem jo lahko okvarite oziroma povzročite nepravilno delovanje.
- Ne pritiskajte premočno na premikajočo se prednjo ploščo in nanjo ne odlagajte ničesar. S tem jo lahko okvarite ali poškodujete.
- Med vgradnjo uporabljajte samo vijake, ki so priloženi. Neprimerni vijaki lahko poškodujejo glavno napravo.

CD predvajalniki/izmenjevalniki plošč, priključljivi na to enoto

Na to enoto lahko priključite izmenjevalnike/predvajalnike CD plošč znamke KENWOOD, izdelane leta 1998 ali pozneje.

Podatke o priključljivih modelih izmenjevalnikov/predvajalnikov CD plošč poiščite v katalogu ali se posvetujte s svojim prodajalcem izdelkov Kenwood. Ne pozabite, da na to napravo ni mogoče priključiti izmenjevalnikov/predvajalnikov CD plošč znamke KENWOOD, izdelanih leta 1997 ali prej. Priključitev nepodprtih izdelkov lahko povzroči škodo.

Nastavitev stikala "O-N" v položaj "N" za ustrezne izmenjevalnike/predvajalnike CD plošč znamke KENWOOD.

Funkcije in zaslonske informacije, ki so na voljo, so odvisne od posameznih modelov priključenih naprav.



- Nepravilna povezava lahko poškoduje osrednjo enoto in izmenjevalnik CD plošč.

Povezava z vozilom LX

Sočasno povezovanje LX AMP in senzorja ni mogoče.

Priključite lahko le enega hkrati.


(Napajanje se ne vklopi, če imate vklopljena oba.)

V odprtino za CD plošče ne vstavljajte CD plošč premera 8 cm (3 palce)

Če poskušate v napravo vstaviti CD ploščo premera 8 cm s pretvornikom, se utegne pretvornik ločiti od plošče in poškodovati napravo.

OPOMBA

- Če med vgradnjo pride do težav, se posvetujte s svojim prodajalcem Kenwoodovih izdelkov.
- Če naprava ne deluje pravilno, pritisnite na gumb RESET. Naprava se, ko pritisnete na gumb RESET, vrne v tovarniške nastavitve. Če naprava vseeno ne deluje pravilno, stopite v stik s svojim prodajalcem Kenwoodovih izdelkov.
- Pritisnite na gumb za vrnitev v prvotni položaj, če najprej upravljate s samodejnim izmenjevalnikom CD plošč, le-ta pa ne deluje pravilno. S tem povrnete napravo v prvotno stanje delovanja.



Reset - gumb za vrnitev v prvotno stanje

- Pri temperaturah pod 5°C (41°F) postanejo črke na LCD zaslonu težje berljive.
- Skice vsebin na zaslonu in kontrolne plošče smo vključili v priročnik, da bi vam lahko natančneje pojasnili upravljanje z nastavitvami. Skice v priročniku se zato lahko razlikujejo od dejanskega videza zaslona na opremi; nekatere skice so lahko povsem drugačne in jih na opremi ne boste našli.

Zameglitev leče

Ko v hladnem vremenu vklopite gretje, se na leči predvajalnika CD plošč v napravi lahko nabere rosa ali kondenzirana vlaga, t.i. zameglitev leče, zaradi katere ni mogoče predvajati CD plošč. V takem primeru ploščo vzemite ven in počakajte, da kondenzirana vlaga izhlapi. Če naprava čez nekaj časa vseeno ne deluje normalno, se posvetujte s svojim prodajalcem Kenwoodovih izdelkov.

Čiščenje naprave

Če je zaščitna prednja plošča zamazana, jo obrišite s suho mehko tkanino, na primer s silikonsko krpo. Če je plošča zelo zamazana obrišite madeže s tkanino, navlaženo z nevtralnimi čistilom, nato pa čistilo obrišite s površine.



- Nanašanje pršilnega čistila neposredno na napravo lahko vpliva na mehanske dele naprave.


Če prednjo ploščo čistite z grobo tkanino ali uporabljate hlapljive tekočine, kakršni sta razredčilo ali alkohol, lahko opraskate površino in izbršite črke.

Čiščenje priključnic in gumbov na prednji plošči

Če se na gumbih in priključnicah nabere umazanija, jih obrišite s mehko, suho krpo.

Čiščenje reže za CD plošče

Na reži se lahko nabere prah, zato jo občasno očistite. CD plošče se lahko spraskajo, če jih vstavljate v prašno režo.



Oznaka izdelkov z laserjem (Razen nekaterih območij)

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Nalepka je prilepljena na ohišje in potrjuje, da sodijo laserji, ki so del naprave, v razred 1.

To pomeni, da naprava uporablja laserske žarke, ki so šibkejšega razreda. Zunaj naprave ni nevarnosti za izpostavljenost škodljivemu sevanju.

Opombe o predvajanju MP3/WMA

KDC-W7027 lahko predvaja datoteke MP3 (MPEG1, 2 Audio Layer 3)/WMA. Ne glede na to si velja zapomniti, da imajo nosilci in oblike za zapisovanje datotek MP3/WMA omejitve. Pri zapisovanju datotek MP3/WMA bodite pozorni na te omejitve.

Dovoljeni nosilci

Nosilci MP3/WMA, ki jih prepoznava ta naprava, so CD-ROM, CD-R in CD-RW plošče. Če uporabljate CD-RW, naredite polni format, ne hitri format, da preprečite napako.

Dovoljene srednje velikosti

Za nosilce v tej napravi so na voljo naslednji formati. Največje število znakov za ime datoteke in mape, skupaj z ločevalnim znakom (".") in tremi črkami za končnico je vidna v oklepaju.

- ISO 9660 Raven 1 (12 znakov)
- ISO 9660 Raven 2 (31 znakov)
- Joliet (64 znakov ;Na zaslonu je prikazanih do 32 znakov.)
- Romeo (128 znakov ;Na zaslonu je prikazanih do 64 znakov.)
- Dolga imena datotek (200 znakov ;Na zaslonu je prikazanih do 64 znakov.)
- Največje število znakov za ime mape: 64 (Joliet; Na zaslonu je prikazanih do 32 znakov.)

Seznam znakov, ki so na voljo, poiščite v priročniku z navodili za uporabo programske opreme za zapisovanje in v razdelku Vnašanje imen datotek in map spodaj.

Nosilci, ki jih lahko reproducira ta naprava, imajo naslednje omejitve:

- Največje število ravni direktorijev: 8
- Največje število datotek v mapi: 255
- Največje število map: 50
- Največje število datotek in map: 512

MP3/WMA zapisan v oblikah, ki se razlikujejo od zgoraj navedenih, morda ne bodo uspešno predvajani in imena njihovih datotek ali map niso pravilno prikazana.

Nastavitve za vaš kodirnik MP3/WMA in CD zapisovalnik

Ko z MP3/WMA kodirnikom stiskate avdio podatke v podatke MP3/WMA, nastavite naslednje vrednosti.

- Bitna hitrost prenosa: MP3: 8 — 320 kbps
WMA: 48 — 192 kbps
- Frekvenca vzorčenja
MP3: 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48 kHz
WMA: 32, 44.1, 48 kHz

Ko uporabite CD zapisovalnik za zapisovanje MP3/WMA do največje zmogljivosti plošče, onemogočite dodatno zapisovanje. Za enkratno zapisovanje na nezasedeno ploščo do največje zmogljivosti,

preverite Disc at Once.



- Pravilno predvajanje morda ne bo mogoče, ko je v uporabi del funkcij predvajalnika Windows Media Player 9 ali višje različice.

Vnašanje končnice ID3

Prikazani ID3 tag je ID3 verzija 1.x. Glede znakovne kode, glej seznam kod.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	
0				0	@	P	.	p			°	°	A	D	ä	d	
1				!	1	A	O	a	q			i	≠	Ä	N	ä	n
2				"	2	B	R	b	r			e	²	Á	O	á	ó
3				#	3	C	S	c	s			£	³	À	O	à	ò
4				\$	4	D	T	d	t			¢	´	A	O	á	ó
5				%	5	E	U	e	u			¥	µ	A	O	á	ó
6				&	6	F	V	f	v			!	¶	Æ	O	æ	ö
7				'	7	G	W	g	w			\$	·	Ç	X	ç	±
8				(8	H	X	h	x			¿	†	E	O	e	ø
9)	9	I	Y	i	y			©	¹	E	U	e	ü
A				*	:	J	Z	j	z			±	²	E	U	e	ü
B				+	:	K	[k	(»	»	E	U	e	ü
C				<	<	L	\	l	()			½	½	I	Y	i	ÿ
D				*	=	M]	m)			@	½	I	Y	i	ÿ
E				>	>	N	^	n	~			®	¾	I	P	i	þ
F				/	?	O	_	o	■			—	¼	I	B	i	ÿ

Vnašanje imen datotek in map

Možna so le imena datotek in map, sestavljena iz znakov na seznamu; le-ta je mogoče vnesti in prikazati na zaslonu. Če uporabite kakršnekoli druge znake za vnos, datotečna imena in imena map niso prikazana pravilno. Pravilnost prikaza je lahko odvisna tudi od uporabljenega CD zapisovalnika. Naprave prepoznava in predvaja le tiste MP3/WMA, ki imajo končnico MP3/WMA (.MP3/.WMA).



- Datoteka, katere ime ste vnesli z znaki, ki jih ni na seznamu znakov, morda ne bo pravilno predvajana

Zapisovanje datotek na nosilec

Ko je nosilec s podatki MP3/WMA vstavljen v napravo, le-ta preveri vse podatke na nosilcu. Če je na nosilcu veliko map ali datotek, ki niso v obliki MP3/WMA, precej dolgo traja, da začne naprava predvajati MP3/WMA.

Nekaj časa utegne trajati tudi pomik na naslednji posnetek MP3/WMA ali iskanje posnetka oziroma albuma, ki ne poteka vedno nemoteno.



Vstavljanje takih nosilcev lahko povzroči močan šum, ki utegne poškodovati zvočnike.

- Ne poskušajte predvajati nosilca z datotekami, ki niso v obliki MP3/WMA čeprav imajo končnico Mp3/WMA. Naprava pomotoma prepoznava datoteke, ki niso v obliki MP3/WMA, kot podatke MP3/WMA, če imejo le-te končnico MP3/WMA.
- Ne poskušajte predvajati nosilca z vsebino, ki ni v obliki MP3/WMA


Zaporedje predvajanja MP3/WMA

Ko izberete predvajanje, poteka iskanje in dostopanje do map ali datotek ter izbiranje map v enakem vrstnem redu, kot so bile zapisane s CD zapisovalnikom.

Zato pričakovano zaporedje predvajanja morda ne bo ustrezalo dejanskemu zaporedju predvajanja. Lahko pa nastavite zaporedje, v katerem želite predvajati MP3/WMA tako, da datoteke zapisujete na zapisljiv nosilec CD-R tako, da se bo ime datotek začinjalo z zaporednimi števkami predvajanja, npr. od "01" do "99", odvisno od vašega CD zapisovalnika.

Tako začne naprava na nosilec s hierarhično razporejenimi mapami/datotekami izvajati iskanje map, datotek ali izbiranje map na spodaj prikazani način.

Primer nosilca z razvrstitvijo map/datotek



Potek iskanja datoteke 🎵④ med predvajanjem datoteke 🎵④...

Delovanje gumba	(Trenutna datoteka: 🎵④)
⏮ Gumb	Začetek datoteke 🎵④ → 🎵③
⏭ Gumb	🎵⑤ → 🎵⑥

Potek iskanja mape 🎵④ med predvajanjem datoteke 🎵④...

Delovanje gumba	(Trenutna mapa: 📁④)
AM Gumb	📁③ → 📁② → 📁① → 📁⑧ ...
FM Gumb	📁⑤ → 📁⑥ → 📁⑦ → 📁⑧ → 📁① ...

Potek izbiranja mape med predvajanjem datoteke 🎵④ s pomikanjem ...

Delovanje gumba	(Trenutna mapa: 📁④)
⏮ Gumb	📁③
⏭ Gumb	📁⑥
AM Gumb	📁②
FM Gumb	📁⑤

O CD ploščah

Kako ravnati s CD ploščami


- Ne dotikajte se površine plošče, na kateri je zapis.



- Plošče CD-R in CD-RW se poškodujejo hitreje kot običajne zvočne CD plošče. CD-R ali CD-RW uporabite šele potem, ko preberete opozorila na ovitku, itd.
- Na CD ploščice ne lepите traku in podobnega. Prav tako ne uporabljajte CD plošč, na katerih je lepilni trak.

Ko uporabljate novo CD ploščo

Če ima plošča ob središčni odprtini ali na obodu ostružke, jih najprej odstranite s konico kemičnega svinčnika ali s čim podobnim, ploščo pa uporabite šele potem.




Dodatni pribor za CD plošče

Ne uporabljajte dodatnega pribora za plošče.

Čiščenje CD plošč

Ploščo začnite čistiti od središča navzven.




Jemanje CD plošč iz naprave

Ko jemljete CD ploščo iz te naprave, jo vzemite ven v vodoravni legi.

CD plošče, ki jih ne smete uporabljati

- Ni dovoljeno uporabljati CD plošč, ki niso okrogle oblike.



- CD plošč, ki bi imele na površini z zapisom barvo oziroma umazanijo, ne smete uporabljati.
- Ta naprava lahko predvaja le CD ploščice z



Plošče brez oznake morda ne bodo pravilno predvajane.

- Plošče CD-R ali CD-RW, ki ni dokončno pripravljena, ni mogoče predvajati. (Navodila za dokončno pripravo plošč CD-R/CD-RW so priložena programski opremi in navodilom za uporabo vašega zapisovalnika CD-R/CD-RW.)

Shranjevanje CD plošč

- Ne izpostavljajte plošč neposredni sončni svetlobi (na sedežu ali kontrolni plošči, itd.) in visokim temperaturam.
- CD ploščice hranite v njihovih ovitkih.

Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk

Sistem večfunkcijskih tipk zajema upravljanje različnih funkcij z gumbi [2] - [5]. Osnovno delovanje sistema večfunkcijskih tipk je opisano spodaj.

Kaj je sistem večfunkcijskih tipk?

Ta naprava je opremljena s sistemom večfunkcijskih tipk, ki omogoča upravljanje več funkcij z enim gumbom.

Tako lahko vstopite v zaslonski način upravljanja ali vključite/izključite naključno predvajanje s pritiskom gumba [3] med predvajanjem CD plošče.

Nastavitev vsake funkcije

Na zaslonu je nastavljava funkcija gumba [2] - [5] prikazana nad gumbom.

S pritiskom na gumb [2] - [5] pod zeleno funkcijo omogočite nastavitev funkcije.


Zaslonski prikaz zelene funkcije

Če je za nastavitev z gumbom [2] - [5] na voljo pet ali več funkcij, so razvrščene v skupine z več funkcijami (v tem priročniku obravnavane kot razdelki) za registracijo.

S pritiskom na gumb [NEXT] preklapljate med razdelki.

Če na zaslonu ni prikazana zelena funkcija, pritisnite 1 x do 3 x na gumb [NEXT] in preklapljajte med razdelki dokler na zaslonu ni prikazana zelena funkcija.

Primer: Zaslonski prikaz funkcij za predvajanje CD plošč in zunanji vir predvajanja plošč





- Ob priključitvi poljubne dodatne naprave se na zaslonu izpiše "MRDM", "H-F", "SYNC" ali "DISP".

Praktičen primer delovanja sistema večfunkcijskih tipk

Primer: Vklapljanje/izklapljanje naključnega predvajanja med predvajanjem CD.

1. Na zaslonu prikažete funkcijo naključnega predvajanja.
Če se na zaslonu ne izpiše "RDM", pritisnite gumb [NEXT] za preklapljanje med razdelki dokler se na zaslonu nad gumbom [3] ne izpiše funkcija "RDM".
2. Vklap/izklap naključnega predvajanja
Pritisnite na gumb [3].
Z vsakim pritiskom na gumb [3] pod funkcijo "RDM" na zaslonu vklopite/izklopite naključno predvajanje.





Napajanje

Vklapljanje napajanja

Vklopite vžig motorja v vozilu.

Plošča se prikaže.



- Ko je napajanje vklopljeno, se 'Varnostna šifra' (stran ___) na zaslonu prikaže kot "CODE ON" ali "CODE OFF".

Izklapljanje napajanja

Izklopite vžig motorja v vozilu ali pritisnite na gumb [SRC] za najmanj 1 sekundo.

Plošča se skrije.



- Ne pritiskajte s silo na prednjo ploščo med delovanjem. S tem jo lahko poškodujete.

Skivanje kontrolne plošče

Preprečuje nepooblaščen poseganje v napravo, ko je vaš avto na servisu, ipd.


Skivanje kontrolne plošče

Pritisnite na gumb [SRC] za najmanj 1 sekundo.

Ko poteče čas, nastavljen v 'Nastavitev časovne omejitve za izklop' (stran 34), je prednja plošča skrita in napajanje se izklopi.

Odkrivanje kontrolne plošče

Pritisnite na levi spodnji del plošče.



Plošča se odpre in omogoči delovanje.

Izbiranje vira

Pritisnite na gumb [SRC].

Zahtevani vir	Zaslonski prikaz
Šprejemnik	"TUNER"
CD	"CD"
Zunanji predvajalnik plošč (dodatna oprema)	"CD CH"/"CD2"
Dodatni vnos	"AUX"
Stanje pripravljenosti (samo v načinu Osvetlitev)	"STANDBY"



- Ta naprava samodejno izklopi vse napajanje po 20 minutah delovanja v načinu pripravljenosti in tako varčuje z akumulatorjem vozila.
Čas do izklopa polnega napajanja (OFF) lahko nastavite v 'Ura za nastavitve izklopa napajanja' (stran 37).

Jakost

Povečevanje jakosti

Zavrtite gumb za jakost [VOL] v smeri urinega kazalca.

Zmanjševanje jakosti

Zavrtite gumb za jakost [VOL] v nasprotni smeri urinega kazalca.

Slabilnik zvoka

Hitro zmanjševanje jakosti zvoka.

Pritisnite na gumb [ATT].

Z vsakim pritiskom na gumb slabilnik zvoka vklopite ali izklopite.

Ko je vklopljen, utripa indikator "ATT".

System Q

Prikličete lahko najboljšo prednastavljeno nastavitve zvoka za različne glasbene vrste.

1 Izberite vir za nastavitve

Pritisnite na gumb [SRC].

2 Izberite glasbeno vrsto

Pritisnite na gumb [Q].

Z vsakim pritiskom na gumb preklopite nastavitve zvoka.

Nastavitev zvoka	Zaslonski prikaz
Izravnavna tonov	"Flat"
Uporabniški pomnilnik	"User"
Rock	"Rock"
Pop glasba	"Pops"
Rahel dvig tonskega območja	"Easy"
Lestvica uspešnic	"Top40"
Jazz	"Jazz"



- Uporabniški pomnilnik: Vrednosti, nastavljene v 'Audio kontrola' (stran 12).
- Vsako nastavitveno vrednost spreminjate v 'Nastavitve zvočnikov' (stran 11).
Najprej z nastavitvijo za zvočnike izberite tip zvočnikov.

Nastavitev zvočnikov

Fina nastavitve, ki zagotavlja optimalno vrednost System Q pri nastavitvi tipa zvočnika.

1 Vstopite v stanje pripravljenosti

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "STANDBY".

2 Vstopite v način za nastavitve zvočnikov

Pritisnite na gumb [Q].

3 Izberite tip zvočnikov

Pritisnite na gumb [2] — [5].

Z vsakim pritiskom na gumb preklopite nastavitve kot je prikazano spodaj.

Tip zvočnikov	Gumb	Zaslonski prikaz
IZKLOP	[2]	"OFF"
Za 5 in 4-palčni zvočnik	[3]	"5/4"
Za 6 in 6x9-palčni zvočnik	[4]	"69/6"
Za zvočnik OEM	[5]	"OEM"

4 Zapustite način za nastavitve zvočnikov

Pritisnite na gumb [Q].

Avdio kontrola

1 Izberite vir za reguliranje nastavitve

Pritisnite na gumb [SRC].

2 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [2] ne izpiše "AUD".

Preberite 'Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk' (stran 9).

3 Vstopite v način avdio kontrole

Pritisnite na gumb [2] ("AUD").

4 Izberite del z elementom za reguliranje nastavitve

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [2] — [5] ne prikaže element za reguliranje nastavitve.

1. del

Element za reguliranje nastavitve	Gumb	Zaslonski prikaz
Bass (nizki toni)	[2]	"BASS"
Middle (srednji toni)	[3]	"MID"
Treble (visoki toni)	[4]	"TRE"
Globokotonec*	[5]	"SW"

2. del

Element za reguliranje nastavitve	Gumb	Zaslonski prikaz
Visokofrekvenčni filter	[2]	"HPF"
Nizkofrekvenčni filter*	[3]	"LPF"
Glasnost	[4]	"LOUD"
Izravnava in dušilec zvoka	[5]	"BL/F"

3. del

Element za reguliranje nastavitve	Gumb	Zaslonski prikaz
Izravnava jakosti	[2]	"VOFF"

5 Izberite element avdio kontrole za reguliranje nastavitve

Pritisnite na gumb [2] — [5].

Z vsakim pritiskom na gumb [2] — [5] preklapljate avdio elemente v obsegu vseh prikazanih delov na tabeli, katerih nastavitve je mogoče regulirati, kot je prikazano na naslednjih straneh.

6 Regulirajte nastavitve avdio elementa

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].

Z vsakim pritiskom na gumb preklopite nastavitve, kot je prikazano spodaj.



- Nastavitve elementa lahko regulirate tudi z vrtljivim krmilnim gumbom. Preberite 'Izbiranje glasnosti z vrtljivim krmilnim gumbom' (stran 13).

7 Zapustite način avdio kontrole

Pritisnite na gumb [6].



- Nastavitve glasnosti lahko prilagodite s pritiskom na gumb [4].
- * Ta način je na voljo samo, ko je vklopljen 'Izhod za globokotonca' (stran 15).

1. del

Gumb [2]

Element za reguliranje nastavitve	Zaslonski prikaz	Območje
Srednja frekvenca nizkih tonov	"Bass F"	60/70/80/100 ali 150 Hz
Nizki toni	"Bass"	-8 — +8
Kakovost nizkih tonov	"Bass Q"	1,00/1,25/1,50/2,00
Podajševanje nizkih tonov	"Bass EXT"	VKLOP/IZKLOP

Gumb [3]

Element za reguliranje nastavitve	Zaslonski prikaz	Območje
Srednja frekvenca srednjih tonov	"MID F"	0,5/1,0/1,5/2,0 kHz
Srednji toni	"Middle"	-8 — +8
Kakovost srednjih tonov	"Middle Q"	1,0/2,0

Gumb [4]

Element za reguliranje nastavitve	Zaslonski prikaz	Območje
Srednja frekvenca visokih tonov	"TRE F"	10,0/12,5/15,0/17,5 kHz
Visoki toni	"Treble"	-8 — +8

Gumb [5]

Element za reguliranje nastavitve	Zaslonski prikaz	Območje
Raven globokotonca	"SW Level"	-15 — +15



- Skladno z nastavitveno vrednostjo kakovosti nizkih tonov se frekvence, ki jih je mogoče nastaviti s srednjo vrednostjo nizkih tonov, spreminjajo kot je prikazano spodaj.

Kakovost nizkih tonov	Srednja frekvenca nizkih tonov
1,00/1,25/1,50	60/70/80/100
2,00	60/70/80/150

- Ko je podaljševanje nizkih tonov nastavljeno na ON, se nizkofrekvenčni odziv podaljša za 20%.

2. del

Gumb [2]

Element za reguliranje nastavitve	Zaslonski prikaz	Območje
Sprednji/zadnji visokofrekvenčni filter	"HPF"	Skozi/100/125/170 Hz

Gumb [3]

Element za reguliranje nastavitve	Zaslonski prikaz	Območje
Nizkofrekvenčni filter globokotona	"LPF SW"	50/80/120/Skozi Hz

Gumb [4]

Element za reguliranje nastavitve	Zaslonski prikaz	Območje
Glasnost	"LOUD"	VKLOP/IZKLOP

Gumb [5]

Element za reguliranje nastavitve	Zaslonski prikaz	Območje
Izenačevanje	"Balance"	Levo 15 — Desno 15
Dušilec zvoka	"Fader"	Zadaj 15 — Spredaj 15



- Ko je vklopljen sistem Dual Zone, se nastavitve za visokofrekvenčni filter izbrši.

3. del

Gumb [2]

Element za reguliranje nastavitve	Zaslonski prikaz	Območje
Izravnava jakosti	"V-Offset"	-8 — 0



- Izravnava jakosti: Jakost vsakega zvočnega vira lahko nastavite kot razliko od osnovne jakosti.

Izbiranje glasnosti z vrtljivim krmilnim gumbom

Z vrtljivim gumbom lahko regulirate nastavitve glasnosti in različne nastavitve delovanja.

Funkcije delovanja, ki so na voljo

Vrtljivi krmilni gumb lahko uporabite za naslednje nastavitve:

- Menijski sistem: Izbira elementa
- Upravljanje zvoka: Nastavitve osnovne vrednosti
- Zaslonski način upravljanja: Preklapljanje zaslona
- Poimenovanje plošč (DNPS): Izbiranje znakov
- Izbiranje mape: Iskanje mape



- Upravljanje z vrtljivim gumbom lahko izberete samo, če je med nastavitvijo funkcije prikazan indikator "🔊" nad gumbom [1].
- Ko je indikator "🔊" izklopljen, vrtljivega gumba za glasnost ne morete uporabljati za nastavitve funkcij in prilagajanja nivoja zvoka.

Za uporabo vrtljivega gumba:

1 Vključite delovanje glasnosti z vrtljivim gumbom

Glejte 'Izbiranje delovanja vrtljivega gumba za glasnost' (37 stran) in izberite "Rotary ON".

2 Izbiranje delovanja jakosti z vrtljivim gumbom

Pritisnite na gumb [1].

Ko je vklopljen, utripa indikator "🔊".

3 Nastavitev funkcije

Zavrtite vrtljivi gumb za glasnost.

4 Prekine nastavitve funkcije z uporabo vrtljivega gumba za glasnost

Pritisnite na gumb [1].

Vir: zunanja plošča, dodatni vhodni vir

Sistem Dual Zone

Povzroči, da je zvok za prednji kanal drugačen od zvoka za zadnji kanal.

Povežite z izhodom notranji zvočni vir iz katerega koli od prednjih ali zadnjih kanalov in zvok drugega vira iz kanala Dual Zone.

1 Izberite vir

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zvočni vir za izhod iz kanala Dual Zone.

2 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [5] ne izpiše "2-ZN".

Preberite 'Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk' (stran 9).

3 Vstopite v kontrolni način sistema Dual Zone

Pritisnite na gumb [5] ("2-ZN").

4 Izberite vir za reguliranje nastavitve

Pritisnite na zeleni gumb [2] — [3].

Z vsakim pritiskom na gumb preklapljate elemente, katerih nastavitve je mogoče regulirati, kot je prikazano spodaj.

Element za reguliranje nastavitve	Gumb	Zaslonski prikaz	Območje
Sistem Dual Zone	[2]	"ON"/"OFF"	VKLOP/IZKLOP
Sistem Dual Zone	[3]	"F – R"	Spredaj/Zadaj spredaj in zadaj



Sistem Dual Zone zadaj:

Spredaj je notranji vir te naprave, zadaj pa je drugi zvočni vir.

Sistem Dual Zone spredaj:

Zadaj je notranji vir te naprave, spredaj pa je drugi zvočni vir.

5 Zapustite kontrolni način sistema Dual Zone

Pritisnite na gumb [6].

6 Izberite vir

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zvočni vir za predvajanje skozi kanal notranjega vira.



- Sistem Dual Zone lahko uporabljate s spodaj prikazanimi viri.

- Notranji dodatni vhod

- KCA-S210A

- CA-C1AX

- Zunanji CD izmenjevalnik/predvajalnik

- Med delovanjem sistema Dual Zone je nastavitve sistema Dual Zone spredaj ali zadaj onemogočena. Najprej nastavite sistem Dual Zone spredaj ali zadaj, šele zatem nastavite sistem Dual Zone System na vklop.
- Ko je vklopljen sistem Dual Zone, ni avdio kontrole kanala Dual Zone ali drugih učinkov.
- Ko uporabljate sistem Dual Zone System z izbiranjem poljubnega dodatnega vira za izhod iz kanala Dual Zone, ne morete izbrati zunanjega predvajalnika plošč kot zvočnega vira za notranji kanal.
- Če vklopite sistem "Dual zone" medtem, ko deluje predojačevalni izhod globokotona, se ne sliši zvoka iz predojačevalnega izvoda.
- Sistema Dual Zone ni mogoče uporabljati, če je priključena prostoročna GSM naprava ali krmilna enota DAB.

Preklapljanje načina zaslonskega prikaza

Preklapljanje načina prikaza na zaslonu.

1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [3] ne izpiše "DISP".

Preberite 'Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk' (stran 9).

2 Vstopite v zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [3] ("DISP").

3 Izberite način zaslonskega prikaza

Pritisnite na gumb [2] ("MODE").

Z vsakim pritiskom na gumb preklopite način zaslonskega prikaza, kot je prikazano spodaj.

Zaslonski prikaz	Način zaslonskega prikaza
"Display C"	Nazoren prikaz delovanja.
"Display A"	Običajni zaslonski prikaz.
"Display B"	Tihi zaslonski prikaz.

4 Zapustite zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [6].

Preklapljanje besedilnega načina zaslonskega prikaza

Preklapljanje zaslonskega prikaza besedila.

1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [3] ne izpiše "DISP".

Preberite 'Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk' (stran 9).

2 Vstopite v zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [3] ("DISP").

3 Izberite besedilo

Pritisnite na gumb [3] ("TEXT").



- Preklapljate ga lahko s pritiskom na gumb [◀◀] ali [▶▶].

Vir: Sprejemnik

Informacije	Zaslonski prikaz
Ime programske storitve ali frekvenca	"BAND+PS"
Radio tekst,	"R-TEXT"
Ime programske storitve ali frekvenca	
Ura	"Clock"

Zaslonski prikaz frekvence med sprejemanjem imena programske storitve

Pritisnite na gumb [SCRL] za najmanj 1 sekundo.

Namesto imena programske storitve se na zaslonu za 5 sekund prikaže frekvenca postaje RDS.

Vir: CD in zunanji vir predvajanja plošč

Informacije	Zaslonski prikaz
Naslov plošče	"D-TITLE"
Naslov posnetka	"T-TITLE"
Številka posnetka & trajanje predvajanja	"P-Time"
Ime plošče	"DNPS"
Ura	"Clock"

Vir: MP3/WMA

Informacije	Zaslonski prikaz
Naslov skladbe in ime izvajalca	"TITLE"
Ime albuma in ime izvajalca	"ALBUM"
Ime mape	"FOLDER NAME"
Ime datoteke	"FILE NAME"
Trajanje predvajanja in številka datoteke	"P-Time"
Ura	"Clock"

Dodatni vhodni vir

Informacije	Zaslonski prikaz
Ime dodatnega vhodnega vira	"AUX Name"
Ura	"Clock"

V stanju pripravljenosti

Informacije	Zaslonski prikaz
	"STANDBY"
Ura	"Clock"

4 Zapustite zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [6].



- Če izberete naslov plošče, posnetka ali naslov skladbe in ime izvajalca, ali ime albuma in ime izvajalca medtem, ko je predvajana plošča brez naslova oziroma brez naslovov posnetkov, naslovov skladb, imen albumov ali imen izvajalcev, se na zaslonu izpišeta številka posnetka in trajanje predvajanja posnetka.

Izhod za globokotonca

Vklapljanje ali izklapljanje izhoda za globokotonca.

Pritisnite na gumb [SW] za najmanj 1 sekundo.

Izhod za globokotonca preklapljate z vsakim pritiskom gumba.

Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "Sub-W ON".



- To funkcijo lahko upravljate, ko je 'Preklapljanje predožajčevalnega signala' (stran 34) nastavljeno na "SWPRE Sub-W".

Preklapljanje zunanjega zaslona

Preklapljanje zaslonskega prikaza na zunanjem zaslonu priključeno.

1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [3] ne izpiše "DISP".

Preberite 'Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk' (stran 9).

2 Vstopite v zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [3] ("DISP").

3 Izberite zaslonski prikaz

Pritisnite na gumb [4] ("OUT").

Na zaslonu se prikaže "OEM DISP".

Z vsakim pritiskom na gumb preklopite zaslonski prikaz.

4 Zapustite zaslonski način upravljanja

Pritisnite na gumb [6].

Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira

Izbiranje zaslonskega prikaza, ko je naprava preklopljena na notranji dodatni vhodni vir.

1 Izberite dodatni vhodni vir

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "AUX".

2 Vstopite v način za zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira

Pritisnite na gumb [NAME.S] za najmanj 2 sekundi.

Trenutno izbrano ime AUX utripa.

3 Izberite zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].

Z vsakim pritiskom na gumb preklapljate med zaslonskimi prikazi spodaj.

- "AUX"
- "TV"
- "VIDEO"
- "GAME"
- "PORTABLE"
- "DVD"

4 Zapustite način za zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira

Pritisnite na gumb [NAME.S].



- Ko se postopek ustavi za 10 sekund, izberete ime, in način za zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira se zapre.
- Zaslonski prikaz dodatnega vhodnega vira lahko nastavite le, ko je v uporabi vgrajeni dodatni vhod ali pomožni vhod dodatne naprave KCA-S210A.

Nastavitev položaja prednje plošče

Nastavljanje kontrolne plošče v nagnjen položaj ali položaj naprej-nazaj.

1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [4] ne izpiše "PNL".

Preberite 'Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk' (stran 9).

2 Vstopite v način za nastavitev položaja prednje plošče

Pritisnite na gumb [4] ("PNL").

3 Izberite vir za reguliranje nastavitve

Pritisnite na zeleni gumb [2] — [5].

Z vsakim pritiskom na gumb preklapljate elemente, katerih nastavitve je mogoče regulirati, kot je prikazano spodaj.

Element za reguliranje nastavitve	Gumb	Zaslonski prikaz
Plošča se nagne poševno navzgor.	[2]	"ANG—"
Plošča se nagne poševno navzdol.	[3]	"ANG+"
Prednja plošča zdrsnje nazaj.	[4]	"SLD—"
Prednja plošča zdrsnje naprej.	[5]	"SLD+"

4 Zapustite način za nastavitev položaja prednje plošče

Pritisnite na gumb [6].



- Kontrolna plošča utegne zadeti ob prestavno ročico ali kak drug del, odvisno od nagnjenosti kontrolne plošče.
- Nastavite kot nagiba tako, da onemogočite zadevanje.
- Ko je nameščen okvir iz trde gume
- Ne uporabljajte, ko zdrsnje plošča v smeri naprej. S tem pride do trenja med okvirjem iz trde gume in ploščo,

Zaščitna prednja plošča - varovalo pred tatovi

Zadnjo ploščo naprave lahko snamete in odnesete s seboj ter tako pripomorate k preprečitvi morebitne kraje.

Odstranjevanje zadnje plošče

1 Izklopite vžig motorja v vozilu ali pritisnite na gumb [SRC] za najmanj 1 sekundo.


Izklopite napajanje in kontrolna plošča se pomakne v vodoravno lego.



- Ko poteče čas, nastavljen z 'Nastavitve časovne omejitve za izklop' (stran 34), se plošča zapre.

2 Odstranite zadnjo ploščo s pomikom naprej

Ko je delovanje 'DSI (Disabled System Indicator)' (stran 33) nastavljeno na vklop, kazalec DSI utripa.




- Zadnja plošča je sestavni del precizne opreme in jo sunki ali pretresi lahko poškodujejo. Zato jo, medtem ko je odstranjena, hranite v posebnem toku.
- Zadnje plošče ali toka ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi oziroma premočni toploti ali vlagi. Prav tako je ne puščajte, kjer je zelo prašno ali bi jo lahko polili z vodo.

Ponovno nameščanje zadnje plošče

1 Namestite zadnjo ploščo v nosilec plošče.

2 Zadržite pritisk na zadnji plošči, dokler se ne vpne.



TEL Mute

Avdio sistem samodejno potihne ob sprejemu telefonskega klica.

Ob sprejemu telefonskega klica

Se na zaslonu prikaže "CALL".

Avdio sistem med pogovorom miruje.

Poslušanje zvočnih naprav med telefoniranjem



Pritisnite na gumb [SRC].

"CALL" izgine zaslona in avdio sistem se znova vklopi.

Ko je pogovora konec

Odložite telefon.

"CALL" izgine zaslona in avdio sistem se znova vklopi.



Iskanje postaj

Izbiranje postaje.

1 Izberite vir za radijski sprejem

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "TUNER".

2 Izberite pasovno območje

Pritisnite na gumb [FM] ali [AM].

Z vsakim pritiskom na gumb [FM] preklapljate med pasovnimi območji FM1, FM2 in FM3.

3 Iščite po območju navzgor ali navzdol

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].



- Med sprejemanjem stereo postaj je vklopljen indikator "ST".

Pomnilnik prednastavljenih postaj

Vnašanje postaje v pomnilnik.

1 Izberite pasovno območje

Pritisnite na gumb [FM] ali [AM].

2 Izberite frekvenco za vnos v pomnilnik

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].

3 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [2] — [5] ne prikaže element za reguliranje nastavitve.

Preberite 'Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk' (stran 9).

4 Vnesite frekvenco v pomnilnik

Pritisnite na zeleni gumb [1] — [6] za najmanj 2 sekundi.

Prednastavljena številka na zaslonu 1 x utripne. Na vsakem pasovnem območju lahko z vsakim gumbom od [1] — [6] shranite v pomnilnik 1 postajo.

Samodejno shranjevanje v pomnilnik

Samodejno shranjevanje postaj z dobrim sprejemom v pomnilnik.

1 Izberite pasovno območje za samodejno shranjevanje v pomnilnik
Pritisnite na gumb [FM] ali [AM].

2 Vstopite v menijski način
Pritisnite na gumb [MENU] za najmanj 1 sekundo.
Na zaslonu se prikaže "MENU".

3 Izberite način za samodejno shranjevanje v pomnilnik
Pritisnite na gumb [FM] ali [AM].
Izberite zaslonski prikaz "Auto-Memory".

4 Odprite samodejno shranjevanje v pomnilnik
Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶] za najmanj 2 sekundi.

Ko shranite v pomnilnik 6 postaj, ki jih je mogoče sprejemati, se samodejno shranjevanje v pomnilnik zapre.



- Ko je vklopljeno delovanje 'AF (Alternative Frequency)' (stran 36), se v pomnilnik shranjujejo samo postaje RDS.
- Ko je samodejno shranjevanje v pomnilnik v pasovnem območju FM2 končano, se postaje RDS, ki ste jih predpostavili v pasovnem območju FM1, ne shranijo v pomnilnik.
Prav tako se, ko je končano shranjevanje v pasovnem območju FM3, postaje RDS, ki ste jih predpostavili v pasovnih območjih FM1 ali FM2, ne shranijo v pomnilnik.


Prednastavljeno iskanje postaj

Priklic postaj iz pomnilnika.

1 Izberite pasovno območje
Pritisnite na gumb [FM] ali [AM].

2 Izberite del s funkcijsko tipko
Pritisnite na gumb [NEXT].
Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [2] — [5] ne prikaže element za reguliranje nastavitve.
Preberite 'Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk' (stran 9).

3 Priključite postajo
Pritisnite na želeni gumb [1] — [6].



Informacije o prometu

Samodejno preklapljanje na informacije o prometu, ko se začne oddajanje prometnih obvestil, čeprav tedaj ne poslušate radia.

Pritisnite na gumb [TI].

Z vsakim pritiskom na gumb informacije o prometu vklopite ali izklopite.

Ko so vklopljene, je vklopljen indikator "TI".

Ko ne sprejemate postaje z informacijami o prometu, utripa indikator "TI".

Ko se začnejo prometna obvestila, se na zaslonu prikaže "Traffic Info" in sprejem se preklopi na informacije o prometu.



- Med sprejemanjem AM postaje, ko je vklopljeno delovanje informacij o prometu, se sprejem preklopi na FM postajo.
- Med sprejemanjem informacij o prometu se prilagojena zvočna jakost samodejno shrani v pomnilnik, in ko se sprejem naslednjic preklopi na informacije o prometu, se shranjena jakost povrne.

Pomikanje po radio tekstu

Pomikanje po radio tekstu na zaslonu.

Pritisnite na gumb [SCRL].

PTY (Program Type - Vrsta programa)

Izbiranje vrst programov in iskanje postaje.

1 Vstopite v način PTY

Pritisnite na gumb [PTY].

Med delovanjem načina PTY je vklopljen indikator "PTY".



- Te funkcije ne morete uporabljati med prometnimi obvestili ali med sprejemanjem AM.

2 Izberite vrsto programa

Pritisnite na gumb [FM] ali [AM].

Z vsakim pritiskom na gumb preklopite vrsto programa kot je prikazano spodaj.

Št.	Vrsta programa	Zaslonski prikaz
1.	Govor	"Speech"
2.	Glasba	"Music"
3.	Novice	"News"
4.	Aktualni dogodki	"Affairs"
5.	Informacije	"Info"
6.	Šport	"Sport"
7.	Izobraževanje	"Educate"
8.	Dramatika	"Drama"
9.	Kultura	"Culture"
10.	Znanost	"Science"
11.	Različno	"Varied"
12.	Pop glasba	"Pop M"
13.	Rock glasba	"Rock M"
14.	Lahka glasba za poslušanje	"Easy M"
15.	Lahka klasika	"Light M"
16.	Resna klasika	"Classics"
17.	Druga glasba	"Other M"
18.	Vreme	"Weather"
19.	Finance	"Finance"
20.	Otroški programi	"Children"
21.	Družabni dogodki	"Social"
22.	Verske oddaje	"Religion"
23.	Kontaktne oddaje	"Phone In"
24.	Potovanja	"Travel"
25.	Razvedrilo	"Leisure"
26.	Jazz glasba	"Jazz"
27.	Country glasba	"Country"
28.	Narodna glasba	"Nation M"
29.	Zimzelene melodije	"Oldies"
30.	Ljudska glasba	"Folk M"
31.	Dokumentarne oddaje	"Document"



- Govorne in glasbene programe sestavljajo spodaj prikazane vrste programov.
Glasba: Št.12 — 17, 26 — 30
Govor: Št.3 — 11, 18 — 25, 31
- Vrste programa lahko z gumbi [1] — [6] shranite v pomnilnik in jih hitro priključite. Preberite 'Prednastavitev vrste programa' (stran 22).
- Jezik na zaslonu lahko spremenite. Preberite 'Spreminjanje jezika za funkcijo PTY' (stran 22).

3 Poiščite postajo z izbrano vrsto programa

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].

Ko si zaželite poiskati druge postaje, znova pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].



- Če izbrane vrste programa ni mogoče najti, se na zaslonu prikaže "NO PTY". Izberite drugo vrsto programa.

4 Zapustite način PTY

Pritisnite na gumb [PTY].

Prednastavitev vrste programa

Shranjevanje vrste programa v pomnilnik z gumbom za prednastavitev in hiter priklic.

Prednastavitev vrste programa

1 Izberite vrsto programa, ki ga želite prednastaviti

Preberite 'PTY (Program Type - Vrsta programa)' (stran 21).

2 Prednastavite vrsto programa

Pritisnite na želeni gumb [1] — [6] za najmanj 2 sekundi.

Priklic prednastavljene vrste programa

1 Vstopite v način PTY

Preberite 'PTY (Program Type - Vrsta programa)' (stran 21).

2 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [2] — [5] ne prikaže element za reguliranje nastavitve.

Preberite 'Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk' (stran 9).

3 Prikličite vrsto programa

Pritisnite na želeni gumb [1] — [6].

Spreminjanje jezika za funkcijo PTY

Izbiranje jezika za zasloni prikaz vrste programa.

1 Vstopite v način PTY

Preberite 'PTY (Program Type - Vrsta programa)' (stran 21).

2 Vstopite v način za spreminjanje jezika

Pritisnite na gumb [SCRL].

3 Izbiranje jezika

Pritisnite na gumb [FM] ali [AM].


Z vsakim pritiskom na gumb preklopite jezik kot je prikazano spodaj.

Jezik	Zasloni prikaz
Angleško	"English"
Francosko	"French"
Švedsko	"Swedish"
Nemško	"German"

4 Zapustite način za spreminjanje jezika

Pritisnite na gumb [SCRL].

Funkcije zunanje predvajalnika CD/MP3/WMA plošč



Predvajanje zunanjih plošč

Predvajanje plošč, nastavljeno v poljubnem dodatnem predvajalniku plošč, priključenem na to napravo.

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz za želeni predvajalnik plošč.

Primeri zaslonskega prikaza:

Zaslonski prikaz	Predvajalnik plošč
"CD2"	CD predvajalnik
"CD CH"	CD izmenjevalnik
"MD CH"	MD izmenjevalnik

Premor in predvajanje

Pritisnite na gumb [▶II].

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite premor ali predvajanje.



- Plošča 10 je na zaslonu prikazana kot "0".
- Možne nastavitve funkcij in informacije, ki so na voljo na zaslonu, se razlikujejo glede na tip priključenega zunanje predvajalnika plošč.

Predvajanje CD plošč & MP3/WMA

Ko v napravi ni plošče

1 Odprite prednjo ploščo in vstavite ploščo za predvajanje

Pritisnite na gumb [▲].

2 Vstavite ploščo.



- Ko se prednja plošča drsno odpre, utegne zadeti ob prestavno ročico ali kaj drugega. Če se zgodi to, upoštevajte varnost in premaknite prestavno ročico oziroma ustrezno ukrepajte, in šele nato nadaljujte z upravljanjem naprave..



- Zvok je med pomikanjem prednje plošče začasno udušen.
- Spodaj so prikazani modeli, ki lahko predvajajo MP3/WMA.

KDC-W7027

- Ko je plošča vstavljena, se vklopi indikator "IN".

Ko je plošča vstavljena

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "CD".

Premor in predvajanje

Pritisnite na gumb [▶II].

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite premor ali predvajanje skladbe.

Izvrzite ploščo

1 Izvrzite ploščo

Pritisnite na gumb [▲].

2 Vrnite prednjo ploščo v prvotni položaj

Pritisnite na gumb [▲].



- 3-palčnih. (8cm) CD plošč ni mogoče predvajati. Uporaba adapterja in vstavljanje takih plošč v napravo lahko povzroči škodo.



- Nosilci MP3/WMA, ki jih lahko predvaja ta naprava, so plošče CD-ROM, CD-R in CD-RW. Oblika nosilcev mora ustrezati standardom prve in druge ravní ISO 9660, Joliet ali Romeo. Metode in previdnostni ukrepi, ki jih morate upoštevati pri zapisovanju podatkov MP3/WMA, so opisani v 'Opombe o predvajanju MP3/WMA' (stran 6). Preglejte ta razdelek pred zapisovanjem svojih datotek MP3/WMA na nosilce.

Hitro pomikanje naprej in nazaj

Hitro pomikanje naprej

Zadržite pritisak na gumbu [▶▶I].

Sprostite pritisak prsta in omogočite predvajanje plošče na tej točki.

Vračanje nazaj

Zadržite pritisak na gumbu [I◀◀].

Sprostite pritisak prsta in omogočite predvajanje plošče na tej točki.

Iskanje posnetka/datoteke

Iskanje skladbe na plošči ali v mapi MP3/WMA.

Pritisnite na gumb [I◀◀] ali [▶▶I].



- Če kot poljubno dodatno opremo uporabljate daljina s številčnimi gumbi, lahko skladbo, ki jo želite poslušati, izberete neposredno s spodaj opisanim postopkom.
 1. Vnesite številko posnetka/datoteke. Pritisnite številčne tipke na daljinskem upravljalniku.
 2. Izvedite iskanje posnetka/datoteke. Pritisnite na gumb [I◀◀] ali [▶▶I].

Funkcija izmenjevalnika plošč/MP3/WMA

Iskanje plošče/ Iskanje mape

Izbiranje plošče, nastavljene v izmenjevalniku plošč ali v mapi, zapisani na nosilec MP3/WMA.

Pritisnite na gumb [DISC+] ali [DISC-].

Ponovitev posnetka/datoteke/ plošče/mape

Ponovno predvajanje skladbe, plošče v izmenjevalniku ali MP3/WMA v mapi, ki jo poslušate.

1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [4] ne izpiše "REP".

Preberite 'Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk' (stran 9).

2 Vkllop/izkllop ponovnega predvajanja

Pritisnite na gumb [4] ("REP").

Z vsakim pritiskom na gumb vklopite ponovitev predvajanja kot je prikazano spodaj.

Vir: CD in zunanji vir predvajanja plošč

Ponovitev predvajanja	Zaslonski prikaz
Ponovitev posnetka	"(T-)Repeat ON"
Ponovitev plošče (v izmenjevalniku plošč)	"D-Repeat ON"
IZKLOP	"Repeat OFF"

Vir: MP3/WMA

Ponovitev predvajanja	Zaslonski prikaz
Ponovitev datoteke	"File REP ON"
Ponovitev mape	"FOLD REP ON"
IZKLOP	"Repeat OFF"

Iskanje s predvajanjem

Predvajanje začetnega dela vsake skladbe na plošči ali v mapi MP3/WMA, ki jo poslušate, in iskanje skladbe, ki jo želite poslušati.

1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [2] ne izpiše "SCAN".

Preberite 'Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk' (stran 9).

2 Začetek iskanja s predvajanjem

Pritisnite na gumb [2] ("SCAN").

Na zaslonu se prikaže "Scan ON".

3 Sprostite gumb, ko se začne predvajanje skladbe, ki jo želite poslušati

Pritisnite na gumb [2].

Naključno predvajanje

Predvajanje vseh skladb na plošči ali v mapi MP3/WMA v naključnem vrstnem redu.

1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [3] ne izpiše "RDM".

Preberite 'Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk' (stran 9).

2 Vklpite/izklpite naključno predvajanje

Pritisnite na gumb [3] ("RDM").

Z vsakim pritiskom na gumb naključno predvajanje vklopite ali izklpite.

Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "Random ON".



- Ko pritisnete na gumb [▶▶], se začne naslednja izbrana skladba.

Funkcije zunanjega predvajalnika CD/MP3/WMA plošč

Funkcija izmenjevalnika plošč

Naključno predvajanje vseh plošč

Predvajanje skladb z vseh plošč v izmenjevalniku v naključnem zaporedju.

1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [5] ne izpiše "MRDM".

Preberite 'Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk' (stran 9).

2 Vklop/izklop naključnega predvajanja iz predala

Pritisnite na gumb [5] ("MRDM").

Z vsakim pritiskom na gumb naključno predvajanje vseh plošč vklopite ali izklopite.

Ko je vklopljen, se na zaslonu prikaže "M-Random ON".



- Ko pritisnete na gumb [▶▶], se začne naslednja izbrana skladba.

Funkcija KDC-W7027

Funkcija MP3/WMA

Izbiranje map

Hitro izbiranje mape, ki jo želite poslušati.

1 Izberite del s funkcijsko tipko

Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [5] ne izpiše "FSEL".

Preberite 'Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk' (stran 9).

2 Vstopite v način za izbiranje map

Pritisnite na gumb [5] ("FSEL").

Na zaslonu se prikaže "Select Mode".

V načinu izbiranja so podatki o mapah prikazani na zaslonu kot je prikazano spodaj.

Zaslonski prikaz imena mape

Na zaslonu se prikaže ime sedanje mape.



3 Izberite raven mape

Pritisnite na gumb [FM] ali [AM].

Z gumbom [FM] se pomaknete 1 raven nižje, z gumbom [AM] 1 raven višje.

Izberite mapo na isti ravni

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].

Z gumbom [◀◀] se pomaknete v prejšnjo mapo, z gumbom [▶▶] v naslednjo mapo.

Vračanje na najvišjo raven

Pritisnite na gumb [4] ("HOME").

Pomični zasloni prikaz imen map

Pritisnite na gumb [SCRL].

4 Odločite se za predvajanje mape

Pritisnite na gumb [2] ("OK").

Način za izbiranje albumov se sprosti in začne se predvajanje MP3/WMA v mapi, ki je prikazana na zaslonu.



- Načini pomikanja v druge mape v načinu za izbiranje map se razlikujejo od tistih v načinu za iskanje map. Glejte 'Opombe o predvajanju MP3/WMA' (stran 6) za podrobnosti.

Preklic načina za iskanje map

Pritisnite na gumb [3] ("EXIT").

Poimenovanje plošč (DNPS)

Dodajanje naslova CD plošči.

1 Predvajanje plošče, ki ji želite dodati ime



- MD plošči ni mogoče dodati naslova.
- Preberite 'Preklapljanje besedilnega načina zaslonskega prikaza' (stran 15) in izberite "DNPS". Viru ne morete dodeliti imena, če zanj ni mogoče izbrati funkcije "DNPS".

2 Vstopite v način za vnašanje imen

Pritisnite na gumb [NAME.S] za najmanj 2 sekundi.

Na zaslonu se prikaže "NAME SET".

3 Pomaknite kazalec na mesto za vnašanje znakov

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].

4 Izberite vrsto znakov

Pritisnite na gumb [2] — [4].

Z vsakim pritiskom na gumb preklopite vrsto znakov kot je prikazano spodaj.

Vrste znakov	Gumb
Abeceda (velike črke/male črke)	[2] ("CAPS")
Številke in simboli	[3] ("NUM")
Posebni znaki (naglasna znamenja)	[4] ("CHAR")

5 Izberite znake

Pritisnite na gumb [FM] ali [AM].

6 Ponovite korake od 3 do 5 in vnesite ime.

7 Zapustite način za vnašanje imen

Pritisnite na gumb [NAME.S].





- Medtem ko delovanje za 10 sekund preneha, se ime zabeleži in način za vnašanje imen se zapre.
- Nosilci, ki jim lahko dodate imena.
 - Notranji CD predvajalnik: 30 plošč
 - Zunanji CD izmenjevalnik/predvajalnik: Se razlikuje glede na CD izmenjevalnik/predvajalnik. Preberite priročnik za CD izmenjevalnik/predvajalnik.
- Ime CD plošče lahko spremenite na enak način kot ste ga vnesli.

Pomikanje po tekstu/med naslovi

Pomikanje skozi CD tekst, MP3/WMA tekst ali med naslovi MD plošč.

Pritisnite na gumb [SCRL].



Sprejem klica

Na sprejete klice lahko odgovorite, ko je na enoto priključena prostoročna GSM naprava (poljubna dodatna naprava).

1 Ko sprejmete klic

Na zaslonu se izpiše "HF CALL".

2 Sprejem klica

Pritisnite na gumb [1], [3] — [6] ali [NEXT].

Preklapljanje med imenom in telefonsko številko

Pritisnite na gumb [TI].

Z vsakim pritiskom na gumb preklopite zaslonski prikaz, kot je prikazano spodaj.

Informacije

Ime

Telefonska številka

3 Prekinitev zveze

Pritisnite na gumb [2] ("HANG").



- Vstavljanje plošče med telefonskim pogovorom povzroči prekinitev telefonske zveze.

Iskanje v imeniku

Izbiranje številke iz telefonskega imenika.

1 Izberite del s funkcijsko tipko Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [2] ne izpiše "H-F".

Preberite 'Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk' (stran 9).

2 Vstopite v prostoročni način Pritisnite na gumb [2] ("H-F").

3 Izberite element v načinu iskanja v telefonskem imeniku

Pritisnite na gumb [2] ("SRCH").

Z vsakim pritiskom na gumb način preklopite, kakor sledi:

Element v načinu iskanja v telefonskem imeniku	Zaslonski prikaz
Način začetnega izbiranja	"Initial"
Način ponovnega izbiranja	"Redial"

4 Izberite začetnice osebe, ki jo želite poklicati (v načinu začetnega izbiranja) Pritisnite na gumb [FM] ali [AM].



- Začetnice brez ustreznega imena ne bodo prikazane.

5 Preklopite ime Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].

Preklapljanje med imenom in telefonsko številko

Pritisnite na gumb [TI].



- Ni na voljo, če ime ni bilo shranjeno.

Pomično izpisovanje imen in telefonskih števil

Pritisnite na gumb [SCRL].

6 Vtipkajte izbrano številko Pritisnite na gumb [4] ("CALL").

7 Prekinitev zveze Pritisnite na gumb [2] ("HANG").

Preklic prostoročnega delovanja Pritisnite na gumb [6].

Funkcija daljinskega upravljalnika

Direktno izbiranje števil

Vnašanje telefonske številke z gumbi na daljinskem upravljalniku in klicanje.

1 Izberite del s funkcijsko tipko Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [2] ne izpiše "H-F".

Preberite 'Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk' (stran 6).

2 Vstopite v prostoročni način Pritisnite na gumb [2] ("H-F").

3 Izberite način klicanja Pritisnite na gumb [3] ("DIAL").

Na zaslonu se prikaže "Dial".

4 Vnesite telefonsko številko Pritisnite številko [#], [*] in [+] (ANG) gumb na daljinskem upravljalniku.



- Vnesete lahko največ 32 števil
- Če ste vnesli napačno številko, jo izbrišite s pritiskom na gumb [◀◀].

5 Zavrtite vhodno številko Pritisnite na gumb [4] ("CALL").

6 Prekinitev zveze Pritisnite na gumb [2] ("HANG").

Preklic prostoročnega delovanja Pritisnite na gumb [6].

Način SMS (pošiljanje kratkih sporočil)

1 Izberite del s funkcijsko tipko Pritisnite na gumb [NEXT].

Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [2] ne izpiše "H-F".

Preberite 'Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk' (stran 9).

2 Vstopite v prostoročni način Pritisnite na gumb [2] ("H-F").

3 Izberite način SMS

Pritisnite na gumb [5] ("SMS").

Na zaslonu se prikaže "SMS Mode".

4 Izberite Sporočilo

Pritisnite na gumb [FM] ali [AM].

5 Preklopite zaslonski prikaz

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].

Z vsakim pritiskom na gumb preklopite način, kakor sledi:

Element v načinu SMS
Ime/Telefonska številka
Datum
Sporočilo

Ko je zaslonska vrstica sporočila v elementu 'Pomikanje po tekstu' (stran 36) nastavljen na "Manual", je možno pomikanje z [◀◀]/[▶▶]; ko je izbrana nastavev "Auto", je pomikanje samodejno.

Preklapljanje med imenom in telefonsko številko

Pritisnite na gumb [TI].

Pomično izpisovanje imen in telefonskih števil

Pritisnite na gumb [SCRL].

6 Zapustite prostoročni način

Pritisnite na gumb [6].



- Ob prejemu novega sporočila se na zaslonu izpiše "New MSG".

Telefonski imenik/ Sinhroniziranje podatkov SMS

Sinhroniziranje podatkov v tej enoti s podatki v telefonu GSM.

1 Izberite del s funkcijsko tipko Pritisnite na gumb [NEXT].


Večkrat pritisnite na gumb, dokler se nad gumbom [3] ne izpiše "SYNC".

Preberite 'Opombe o sistemu večfunkcijskih tipk' (stran 6).

2 Sinhronizirajte podatke

Pritisnite na gumb [3] ("SYNC").

Zaslonski prikaz "SYNC" se izklopi, ko se začne sinhroniziranje podatkov.



Menijski sistem

Nastavitve med delovanjem piskanja in podobnih funkcij.

Razložen je osnovni način delovanja menijskega sistema. Napotki za menijske elemente in vsebino njihovih nastavitvev sledijo razlagi tega postopka.

1 Vstopite v menijski način

Pritisnite na gumb [MENU] za najmanj 1 sekundo.

Na zaslonu se izpiše "MENU".

2 Izberite element v meniju

Pritisnite na gumb [FM] ali [AM].

Primer: Ko želite nastaviti pisk, izberite zaslonski prikaz "Beep".

3 Nastavite element v meniju

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].

Primer: Ko je izbran "Beep", z vsakim pritiskom na gumb preklopite "Beep ON" ali "Beep OFF". Za nastavitve izberite 1 od obeh možnosti.

Nadaljujete lahko tako, da se vrnete na korak 2 in nastavite ostale elemente.

4 Zapustite menijski način

Pritisnite na gumb [MENU].



- Ko so na zaslonu vidni drugi elementi, za katere velja zgoraj opisana osnovna metoda delovanja, je vnešena razpredelnica z vsebino njihovih nastavitvev. (Navadno je najvišja nastavitvev v razpredelnici prvotna nastavitvev.)

Prav tako je korak za korakom vnešena razlaga za elemente, za katere to ne velja ('Ročno reguliranje nastavitvev ure' itd.).

V Standby (Stanje pripravljenosti) načinu

Varnostna šifra

Ker je za odstranitev iz vozila potrebna potrditev varnostne šifre, individualno nastavljanje te naprave z varnostnim zaklepanjem na šifro pomaga preprečevati krajo.



- Ko je delovanje varnostne šifre aktivirano, ga ni mogoče izklopiti.
Ne pozabite, vaša varnostna šifra je 4-mestna številka, vnešena v vaš "Car Audio Passport" v tem zavitku.

1 Vstopite v način pripravljenosti

Pritisnite na gumb [SRC].

Izberite zaslonski prikaz "STANDBY".

2 Vstopite v menijski način

Pritisnite na gumb [MENU] za najmanj 1 sekundo.

Ko se na zaslonu prikaže "MENU", se prikaže "Security".

3 Vstopite v način zaklepanja z varnostno šifro

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶] za najmanj 1 sekundo.

Ko se na zaslonu prikaže "ENTER", se prikaže "CODE".

4 Izberite številke, ki jih boste vnesli

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].

5 Izberite številke varnostne šifre

Pritisnite na gumb [FM] ali [AM].

6 Ponovite koraka 4 in 5 ter dokončajte vnos varnostne šifre.

7 Potrdite varnostno šifro

Pritisnite na gumb [▶▶] za najmanj 3 sekunde.

Ko se na zaslonu prikaže "RE-ENTER", se prikaže "CODE".

8 Izvedite korake od 4 do 7 ter ponovno vnesite varnostno šifro.

Na zaslonu se prikaže "APPROVED".
Funkcija zaklepanja z varnostno šifro se aktivira.



- Če vnesete šifro, ki je drugačna od vaše varnostne šifre, se morate znova vrniti h koraku 4.

Pritisnite na gumb za ponastavitev (Reset), in ko je odklopljena od napajanja z akumulatorjem

1 Vključite napajanje.

2 Izvedite korake od 4 do 7 ter ponovno vnesite varnostno šifro.

Na zaslonu se prikaže "APPROVED".

Napravo lahko uporabljate.



- Če je vnešena nepravilna šifra, se na zaslonu prikaže "WAITING" in spodaj prikazani čas, med katerim ne morete vnašati šifre.
Po poteku časa, ko vnos ni dovoljen, se na zaslonu prikaže "CODE" in šifro lahko vnesete.

Število nepravilnih vnosov šifre	Čas, ko vnos ni dovoljen
1	—
2	5 minut
3	1 ura
4	24 ur

Med priklapljanjem prostoročne enote: V Standby (Stanje pripravljenosti) načinu

Nastavitev ozvočenja za telefon

Izbiranje izhodnega zvočnika za telefoniranje.

Zaslonski prikaz	Nastavitev
"HFSP ALL"	Glas usmerjen v prednji in zadnji zvočnik.
"HFSP FR"	Glas usmerjen v prednji desni zvočnik.
"HFSP FL"	Glas usmerjen v prednji levi zvočnik.

Med priklapljanjem prostoročne enote

Reguliranje nastavitve občutljivosti mikrofona

Reguliranje nastavitve občutljivosti mikrofona.

Zaslonski prikaz in nastavitev
"HF MIC 0"
:
"HF MIC 15" (Prvotna nastavitev)
:
"HF MIC 31"

Med priklopljanjem prostoročne enote

Samodejno časovno reguliranje nastavitve

Nastavitev časa za samodejni odziv na dohodni klic.

Zaslonski prikaz in nastavev

"HF WT OFF"

"HF WT 1S"

⋮

"HF WT 5S" (Prvotna nastavev)

⋮

"HF WT 30S"



- Če je čas, nastavljen v telefonu GSM, krajši od časa, nastavljenega v napravi, bo uporabljen prvi čas.

Zvočni signal na dotik

Nastavitev zvoka (pisk) za preverjanje delovanja vklopa in izklopa.

Zaslonski prikaz Nastavev

"Beep ON"

Slišati je pisk.

"Beep OFF"

Pisk je preklican.

Ročno reguliranje nastavitve ure



- Regulirate jo lahko, ko je 'Usklajevanje ure' (stran 33) nastavljeno na OFF.

1 Izberite način reguliranja nastavitve ure Pritisnite na gumb [FM] ali [AM].

Izberite zaslonski prikaz "Clock Adjust".

2 Vstopite v način za reguliranje nastavitve ure

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶] za najmanj 1 sekundo.

Zaslonska ura utripa.

3 Regulirajte nastavev ur

Pritisnite na gumb [FM] ali [AM].

Regulirajte nastavev minut

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].

4 Zapustite način za reguliranje nastavitve ure

Pritisnite na gumb [MENU].

Usklajevanje ure

Usklajevanje časovnih podatkov postaje RDS z uro v napravi.

Zaslonski prikaz Nastavev

"SYNC ON" Uskladi uro s točnim časom.

"SYNC OFF" Ročno nastavite čas.



- Usklajevanje ure traja 3 do 4 minute.

DSI (Disabled System Indicator)

Rdeč indikator začne utripati na napravi po odstranitvi prednje plošče, kar naj bi tatove odvrnilo od kraje.

Zaslonski prikaz Nastavev

"DSI ON" Zasveti elektronska lučka LED.

"DSI OFF" Elektronska lučka LED je izklopljena.

Nastavljiva osvetlitev

Izbiranje gumba za osvetlitev - rdeča ali zelena.

Zaslonski prikaz Nastavev

"Button Red" Osvetlitev je rdeče barve.

"Button Green" Osvetlitev je zelene barve.

Nastavev trikotnega indikatorja

Nastavi utripanje med reguliranjem sistema s trikotnim indikatorjem (npr. upravljanje in sistemska nastavev z več tipkami).

Zaslonski prikaz Nastavev

"▼Blink ON" Trikotni indikator utripa.

"▼Blink OFF" Trikotni indikator ne utripa.

Reguliranje nastavitve kontrasta

Reguliranje nastavitve kontrasta na zaslonu.

Zaslonski prikaz in nastavitve

"Contrast 0"

⋮

"Contrast 5" (Privotna nastavitve)

⋮

"Contrast 10"

Zatemnilnik

Samodejna zatemnitev zaslona, ko je stikalo za razsvetljavo vozila vklopljeno.

Zaslonski prikaz Nastavitve

"Dimmer ON" Zaslون se zatemni.

"Dimmer OFF" Zaslون se ne zatemni.

Nastavitev časovne omejitve za izklop

Nastavitev časa do začetka skrivanja prednje plošče po izklopu napajanja.

Prednjo ploščo je mogoče odstraniti le med nastavljenim časom.

Zaslonski prikaz in nastavitve

"Off Wait 0s"

⋮

"Off Wait 3s" (Privotna nastavitve)

⋮

"Off Wait 25s"

V Standby (Stanje pripravljenosti) načinu

Nastavitev nagiba za izmet

Ta funkcija nastavi delovanje odpiranja in zapiranja plošče, ko vstavite ali izvržete ploščo.

Zaslonski prikaz Nastavitve

"EJCT ANG SLP" Odpre in zapre ploščo po nastavitvi kota kontrolne plošče v vodoraven položaj.

"EJCT ANG LVL" Odpre in zapre ploščo, medtem pa ohranja nagib kontrolne plošče pod nastavljenim kotom.

V Standby (Stanje pripravljenosti) načinu

Nastavitev delovanja plošče

Nastavi gibanje plošče (nazaj/naprej), ko je le-to nastavljeno na končni položaj.

Zaslonski prikaz Nastavitve

"PanelCNT 1" Če je plošča nastavljena na končni položaj, ni mogoče nastaviti kota. Če ste kot nastavili pod vodoravnim položajem, je kot nastavljen na vodoravni položaj, ko nastavite ploščo na končni položaj.

"PanelCNT 2" Kot lahko nastavite ne glede na položaj plošče.

Nastavitev System Q

Nastavitev, s katero na zaslonu prikažete faktorje Sistema Q (srednja frekvenca nizkih tonov, kakovost nizkih tonov, podaljšanje nizkih tonov, frekvenco srednjih tonov, kakovost srednjih tonov in frekvenco visokih tonov) v upravljanju zvoka.

Zaslonski prikaz Nastavitve

"SystemQ ON" Na zaslonu so prikazani elementi za System Q.

"SystemQ OFF" Elementi za System Q niso prikazani na zaslonu.

V Standby (Stanje pripravljenosti) načinu

Preklapljanje predojačevalnega signala

Preklapljanje predojačevalnega izhodamed zadnjim zvočnikom in globokotoncem. (V globokotoncu izhod nima učinka dušenja zvoka.)

Zaslonski prikaz Nastavitve

"SWPRE Rear" Predojačevalni signal zadaj.

"SWPRE Sub-W" Predojačevalnik globokotonca.

V Standby (Stanje pripravljenosti) načinu

Nastavitev vgrajenega utišanja ojačevalnika

Vklapljanje ali izklapljanje utišanja vgrajenega ojačevalnika. Vklapljanje te funkcije izboljša kakovost predojačevalnega signala.

Zaslonski prikaz	Nastavitev
"AMP Mute OFF"	Vgrajeni ojačevalnik se aktivira.
"AMP Mute ON"	Vgrajeni ojačevalnik se izklopi.

B.M.S. (Bass Management System - Sistem upravljanja nizkih tonov)

Regulirajte ojačanje nizkih tonov zunanje ojačevalnika s pomočjo glavne naprave.

Zaslonski prikaz	Nastavitev
"AMP Bass FLT"	Ojačanje najnižjih tonov je razglašeno.
"AMP Bass +6"	Ojačanje najnižjih tonov je nizko (+6dB).
"AMP Bass +12"	Ojačanje najnižjih tonov je na srednji ravni (+12dB).
"AMP Bass +18"	Ojačanje najnižjih tonov je visoko (+18dB).



- Za ojačevalnike moči, ki jih je mogoče upravljati s to napravo, preberite katalog ali uporabniški priročnik.
- Za ojačevalnike, ki jih je mogoče nastaviti od Flat do +18 dB in za model, ki ga lahko nastavite od Flat do +12 dB.

Ko je priključen ojačevalnik, ki ga je mogoče nastaviti le na +12 dB, naprava ne bo delovala pravilno, čeprav je izbran "AMP Bass +18".

B.M.S. Izravnava ojačanja frekvence nizkih tonov

Nastavitev srednje frekvence, ojačane z B.M.S.

Zaslonski prikaz	Nastavitev
"AMP Freq NML"	Ojačanje z običajno srednjo frekvenco.
"AMP Freq Low"	Zmanjšajte običajno srednjo frekvenco za 20%.

Sprejemanje novic z nastavitvijo časovnih intervalov

Preklopi se samodejno, ko se začne oddajanje novic, čeprav takrat ne poslušate radia. Nastavite lahko tudi časovni interval, v katerem prekinjanje ni dovoljeno.

Zaslonski prikaz in nastavitev
"NEWS OFF"
"NEWS 00MIN"
⋮
"NEWS 90MIN"

Ko nastavite "NEWS 00MIN" — "NEWS 90MIN", se vklopi funkcija prekinitve s sprejemanjem novic. Ko je vklopljena, je vklopljen indikator "NEWS". Na začetku sprejemanja novic se na zaslonu prikaže "NEWS" in naprava preklopi na sprejemanje novic.



- Če izberete nastavitev "20MIN", nadaljnih novic ne boste sprejemali 20 minut po prvem sprejemanju novic.
- Zvočna jakost sprejemanja novic je enaka kot pri nastavitvi za 'Informacije o prometu' (stran 20).
- Ta funkcija je na voljo le, če zelena postaja oddaja PTY šifro za sprejemanje novic oziroma je del 'Enhanced Other Network' omrežja, ki prav tako oddaja PTY šifro za sprejemanje novic.
- Ko je vklopljena funkcija prekinitve s sprejemanjem novic, sprejemnik preklopi na FM postajo.

V načinu Sprejemnik

Iskanje postaj z boljšim sprejemom

Med samodejnim iskanjem išče samo postaje z dobrim sprejemom.

Zaslonski prikaz	Nastavitev
"Local.S OFF"	Iskanje postaj z boljšim sprejemom je izklopljeno.
"Local.S ON"	Iskanje postaj z boljšim sprejemom je vklopljeno.

V načinu Sprejemnik

Iskanje postaj

Nastavi način iskanja.

Nastavitev sprejemnika	Zaslonski prikaz	Postopek
Samodejno iskanje	"Auto 1"	Samodejno iskanje postaje.
Iskanje prednastavljenih postaj	"Auto 2"	Iskanje po vrstnem redu v pomnilniku shranjenih postaj.
Ročno	"Manual"	Običajno ročno upravljanje z iskanjem postaj.

V načinu Sprejemnik

Samodejno shranjevanje v pomnilnik

Za način delovanja preberite 'Samodejno shranjevanje v pomnilnik' (stran 19).

AF (Alternative Frequency)

V primeru slabega sprejema samodejno preklopite na drugo frekvenco z istim programom v istem omrežju RDS in z boljšim sprejemom.

Zaslonski prikaz	Nastavitev
"AF ON"	Funkcija AF je vklopljena.
"AF OFF"	Funkcija AF je izklopljena.

Ko je funkcija AF vklopljena, je vklopljen indikator "RDS".



- Ko ni drugih postaj z močnejšim sprejemom istega programa v omrežju RDS, utegnete slišati prihajajoče radijske signale v drobcih in valovih. V tem primeru izklopite funkcijo AF.

Področno omejevanje RDS (funkcija področnega omejevanja RDS postaj)

Lahko izbirate, ali boste omejili sprejemanje kanalov RDS, ki jih sprejemate s funkcijo AF, na določeno omrežje oziroma pokrajino.

Zaslonski prikaz	Nastavitev
"Regional ON"	Funkcija področnega omejevanja je vklopljena.
"Regional OFF"	Funkcija področnega omejevanja je izklopljena.



- Včasih postaje v istem omrežju oddajajo različne programe oziroma uporabljajo različna imena programskih storitev.

Samodejno iskanje - Auto TP Seek

Ko je funkcija TI vklopljena in so pogoji sprejemanja med poslušanjem informacij o prometu slabi, se začne samodejno iskanje druge postaje z informacijami o prometu, ki ima boljši sprejem.

Zaslonski prikaz	Nastavitev
"ATPS ON"	Funkcija samodejnega iskanja Auto TP Seek je vklopljena.
"ATPS OFF"	Funkcija samodejnega iskanja Auto TP Seek je izklopljena.

Sprejemanje FM

Monofonski sprejem

Šum lahko zmanjšate, če stereo oddaje sprejemate kot monofonske.

Zaslonski prikaz	Nastavitev
"MONO OFF"	Monofonski sprejem je izklopljen.
"MONO ON"	Monofonski sprejem je vklopljen.

Pomikanje po tekstu

Nastavitev pomikanja po tekstu na zaslonu.

Zaslonski prikaz	Nastavitev
"Scroll MANU"	Se ne pomika.
"Scroll Auto"	Se pomika, ko se zaslon spremeni.



- Tekst se pomika kot je prikazano spodaj.
 - CD tekst
 - Ime mape/Ime datoteke/ Naslov skladbe/ Ime izvajalca/ Ime albuma
 - Naslov MD plošče
 - Radio tekst
 - Besedilo za prostoročni GSM vir (sporočila itd.)

Ura za nastavitvev izklopa napajanja

Nastavitev ure na samodejen izklop napajanja naprave, ko se nadaljuje delovanje stanja pripravljenosti.

S to nastavitvijo varčujete z energijo akumulatorja vozila.

Zaslonski prikaz	Nastavitev
"OFF ---"	Funkcija ure za izklop napajanja je izklopljena.
"OFF 20MIN"	Izklopi napajanje naprave po 20 minutah. (Prvotna nastavitvev)
"OFF 40MIN"	Izklopi napajanje naprave po 40 minutah.
"OFF 60MIN"	Izklopi napajanje naprave po 60 minutah.



- Nastavitvev izvedete po nastavitvi 'Varnostna šifra' (stran 32).

Vgrajena nastavitvev za dodatni vnos

Nastavite delovanje funkcije za dodatni vnos.

Zaslonski prikaz	Nastavitev
"AUX OFF"	Med izbiranjem vira dodatni vnos ni mogoč.
"AUX ON"	Med izbiranjem vira je dodatni vnos mogoč.

Funkcija KDC-W7027

V Standby (Stanje pripravljenosti) načinu

Nastavitev branja CD plošče

V primeru težav s predvajanjem CD plošče posebnega formata s to nastavitvijo prisilite CD k predvajanju.

Zaslonski prikaz	Nastavitev
"CD READ 1"	Predvajanje CD in MP3/WMA.
"CD READ 2"	Predvajanje CD plošč s prisilo.



- Nastavitvev "CD READ 2" ne omogoči predvajanja MP3/WMA.
Nekatere CD plošče z glasbo morda ne bodo pravilno ponovno predvajane celo v načinu "CD READ 2".

S priključitvijo enote LX AMP

Upravljanje AMP

Lahko upravljate LX AMP, priključen k enoti.

1 Izbiranje načina za upravljanje AMP

Pritisnite na gumb [FM] ali [AM].

Izberite zasloni prikaz "AMP Control".

2 Vstop v način upravljanja AMP

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶] za najmanj 1 sekundo.

3 Izberite element AMP, ki ga želite prilagoditi

Pritisnite na gumb [FM] ali [AM].



- O podrobnostih elementa za upravljanje AMP preberite navodila, ki so priložena LX AMP.

4 Prilagajanje načina za upravljanje AMP

Pritisnite na gumb [◀◀] ali [▶▶].

5 Izhod iz načina za upravljanje AMP

Pritisnite na gumb [MENU].



- V stanju pripravljenosti ne morete uporabljati funkcije LX AMP.

Izbiranje Izbiranje delovanja vrtljivega gumba za glasnost

Z vrtljivim gumbom za glasnost lahko nastavite različne elemente.





Zaslonski prikaz	Nastavitev
"Rotary ON"	Vrtljivi gumb za glasnost lahko nastavite za nastavitvev elementov.
"Rotary OFF"	Vrtljivega gumba za glasnost ne morete uporabiti za nastavitvev elementov.



- Če želite uporabiti vrtljivi gumb za glasnost za nastavitvev elementa, izberite "Rotary ON" in pritisnite gumb [1] v posameznem načinu nastavitvev.

Dodatni pribor/ Vgradnja opreme

Dodatni pribor



Vgradnja opreme

1. Vzemite ključ iz ključavnice za vžig in prekinite stik z akumulatorjem na priključni točki ⊖ (minus). Tako ne bo prišlo do kratkega stika.
2. Poskrbite, da boste pravilno povezali vhodne in izhodne kable posameznih aparatov.
3. Povežite kabel z vezalnim kablom.
4. Konektor B na vezalnem kablom povežite s konektorjem za zvočnik v vašem vozilu.
5. Konektor A na vezalnem kablom povežite z zunanjim napajalnim vtičem.
6. Povežite vezalni kabel z aparatom.
7. Vstavite aparat v vozilo.
8. Ponovno priključite akumulator na priključnici ⊖ (minus).
9. Izklopite ključ za vžig vozila in odprite ploščo.
10. Pritisnite gumb [5] in gumb za ponastavitev.



- Če vaše vozilo ni pripravljeno za ta posebni sistem povezovanja, se posvetujte s svojim predstavnikom Kenwooda.
- Za antenski kabel z ISO vtičnico lahko uporabite le antenski pretvorniški vmesnik (ISO-JASO).
- Prepričajte se, da so vsi kabelski priključki varni - vtiči naj popolnoma sedejo v vtičnico.
- Če vaše vozilo na ključavnici za vžig nima označenega položaja za ACC, ali pa je kabel za vžig povezan z energijskim virom stalne napetosti, denimo s kablom akumulatorja, tok ne bo povezan z vžigom (ne bo se vklopil/izklopil skupaj z vžigom). Če hočete aparat priključiti na vžig, povežite kabel za vžig z virom energije, ki ga lahko vklapljate in izklapljate sočasno s ključem za vžig.
- V primeru okvare varovalke, najprej preverite, ali ni prišlo do kratkega stika zaradi kablov, zatem pa varovalko nadomestite z novo ustrezne jakosti.
- Izolirajte nezvezane kable z vinilnim trakom ali podobnim materialom. Obenem se zavarujte pred kratkim stikom tako, da ne boste odstranili pokrovčkov na priključnih točkah ali ob koncih nezvezanih kablov.
- Pravilno povežite kable zvočnikov z ustreznimi priključnimi točkami. Če kable delite oziroma ozemljite s katerim koli kovinskim delom vozila, utegne aparat delovati nepravilno ali se celo poškodovati.
- Po vgradnji aparata preverite ali pravilno delujejo zavorne luči, smerokazi, brisalci in ostala oprema na vozilu.
- Če ima konzola pokrov, preverite ali ste aparat namestili tako, da prednja plošča pri zapiranju in odpiranju ne bo zadevala vanj.
- Aparat vgradite tako, da ga namestite pod kotom 30° stopinj ali manj.

Povezovanje kablov s priključnimi točkami

Antenski pretvorniški vmesnik (ISO-JASO) (dodatni pribor^③)




Tabela s funkcijami priključkov

Število nožic za ISO konektorje	Barva kabla	Funkcije
Zunanji napajalni konektorji		
A-4	Rumena	Akumulator
A-5	Modra/bela	Nastavitev moči
A-6	Oranžna/bela	Zatamnilek
A-7	Rdeča	Vžig (ACC)
A-8	Črna	Ozemljitev Stik
Konektorji za zvočnike		
B-1	Vijolična	Zadaj desno (+)
B-2	Vijolična/črna	Zadaj desno (-)
B-3	Siva	Spredaj desno (+)
B-4	Siva/črna	Spredaj desno (-)
B-5	Bela	Spredaj levo (+)
B-6	Bela/črna	Spredaj levo (-)
B-7	Zelena	Zadaj levo (+)
B-8	Zelena/črna	Zadaj levo (-)

▲ OPOZORILO


Povezovanje ISO konektorjev

Položaj nožic (pinov) za ISO konektorje je odvisen od tipa vozila. Preverite, ali ste priključke pravilno povezali, in tako preprečite poškodbo aparata.


Tovarniško pripravljeno povezovanje za vezalni kabel je opisana pod točko [1] spodaj. Če so nožice ISO konektorja nastavljeni tako, kakor je opisano pod točko [2] in [3], izvedite povezavo po spodnji skici.

Poskrbite, da boste kabel za namestitev naprave v vozila znamke Volkswagen ponovno priključili tako, kot je prikazano v odstavku [2] spodaj.


- [1] (Tovarniška nastavitev) Nožica A-7 (rdeča) ISO konektorja v vozilu je povezana z vžigom, nožica A-4 (rumena) pa je povezana s stalnim virom električnega toka.



- [2] Nožica A-7 (rdeča) ISO konektorja v vozilu ni zvezana z ničemer, nožica A-4 (rumena) pa je povezana z neprekinjenim virom napajanja.




- [3] Nožica A-4 (rumena) ISO konektorja v vozilu ni zvezana z ničemer, nožica A-7 (rdeča) pa je zvezana z neprekinjenim virom napajanja (oziroma sta obe, A-4 (rumena) in A-7 (rdeča), povezani z vžigom).




Vgradnja

Kovinski opornik za pritrditev (naprodaji)




- Prepričajte se, da je aparat nameščen trdno. Če ni stabilen, ne bo deloval pravilno (npr. zvok utegne preskakovati).



- Pred pritrjevanjem naprave se prepričajte, ali je prednji del kontrolne plošče obrnjen k vam. Nato jo s sočasnim pritiskom na vse štiri vogale trdega gumijastega okvirja učvrstite v vgradno odprtino. Ne pritiskajte premočno na premočno na druge dele, razen na vogalne; v nasprotnem primeru utegne priti do težav, na primer onemogočeno odpiranje ali zapiranje prednje plošče.
- Prazen prostor v sredini okvirja iz trde gume omogoča enostavnejše odstranjevanje plošč. Če ne želite, da je praznina vidna, namestite gumijasti okvir v nasprotni smeri (z plosko stranjo na vrhu namesto spodaj).

Pričvrstitev zadnje plošče k napravi

- 1 Poiščite napotke za funkcijo Odstranitev zadnje plošče v razdelku 'Zaščitna prednja plošča - varovalo pred tatovi' (stran 17) in odstranite zadnjo ploščo.
- 2 Vstavite zaporne vijake za ploščo v odprtini ob straneh plošče.



- 3 Ponovno namestite zadnjo ploščo.




- Zapornih vijakov za ploščo nikoli ne vstavljajte v katerokoli drugo odprtino za vijake, razen v te, ki so za to določene. Če vijak vstavite drugam, ga bo stisnilo in lahko poškoduje strojne dele naprave.

Odstranjanje aparata


Odstranjanje okvirja iz trde gume

- 1 Zagodite zatiča na orodju za odstranjanje na obeh straneh in odstranite zaklepa na gornji strani. Dvignite okvir in ga potegnite naprej, kot je prikazano na sliki.



Dodatni pribor ②
Orodje za odstranjanje

- 2 Ko odstranite gornjo stran, ponovite postopek tudi na obeh spodnjih straneh.




- Okvir lahko na enak način odstranite s spodnje strani.

Odstranjanje aparata


- 1 Preberite navodila v razdelku 'Odstranjanje okvirja iz trde gume' (stran 42) in zatem okvir odstranite.
- 2 Odvijte vijak (M4x8) na zadnji plošči.
- 3 Oba pripomočka za odstranjanje potisnite globoko v odprtini na obeh straneh, kakor je vidno na sliki.

Vijak (M4x8)
(naprodaji)




Dodatni pribor ②
Orodje za odstranjanje

- 4 Spustite orodje za odstranjanje navzdol in potegnite aparat napol ven, orodji pa medtem potiskajte navznoter.



- Pazite, da se z zatičema na orodju za odstranjanje ne bi poškodovali.

- 5 Z obema rokama potegnite aparat povsem ven in pri tem pazite, da vam ne pade na tla.



Navidez nepravilno delovanje je lahko posledica komaj zaznavnega napačnega delovanja ali napačno spojenih kablov. Preden pokličete servis, preverite kje je vzrok.

Všeobecně

? Napajanje ne deluje.

- ✓ Okvara varovalke.
 - ☞ Preverite, ali ni prišlo do kratkega stika in kablhin in zamenjajte varovalko z novo, ustrezno.
- ✓ Kabel zvočnika se dotika ohišja, itd.
 - ☞ Pravilno izolirajte ali povežite kabel zvočnika in pritisnite gumb Reset.
- ✓ Izbran je bil predstavitveni način delovanja.
 - ☞ Zadržite pritisek na gumbu [5] pritisnite gumb za ponastavitev, da sprostite predstavitveni način delovanja.

? Z enega od virov ne morete preklopiti.

- ✓ V napravo niste vložili medija.
 - ☞ Pripravite nosilec, ki ga želite poslušati. Če v tej napravi ni nosilca, ne morete preklopiti na vsak vir.
- ✓ Izmenjevalnik plošč ni priključen.
 - ☞ Priključite izmenjevalnik plošč. Če izmenjevalnik plošč ni priključen na vhodno priključnico, ne morete preklopiti na zunanji vir za predvajanje plošč.

? Spomin se izbriše ob izklopu vžiga.

- ✓ Kabla za vžig in akumulator sta nepravilno zvezana.
 - ☞ Povežite kabel tako, kot je navedeno v razdelku 'Povezovanje kablov s priključnimi točkami'.

? Glasnost zvoka ne deluje.

- ✓ Uporabljate predojačevalni izhod globokotona.
 - ☞ Glasnost v izhodu globokotona nima učinka.

? Funkcija TEL mute ne deluje.

- ✓ TEL mute kabel ni pravilno zvezan.
 - ☞ Povežite kabel tako, kot je navedeno v razdelku 'Povezovanje kablov s priključnimi točkami'.

? Funkcija TEL mute - izklop zvoka med telefoniranjem se vklopi tudi brez povezave s kablom TEL mute.

- ✓ Kabel za funkcijo TEL mute se dotika kovinskega dela vozila.
 - ☞ Potegnite kabel TEL mute stran od kovinskega dela vozila.

? Čeprav je glasnost vklopljena, barva visokih tonov ni ustrezna.

- ✓ Izbran je radijski sprejemnik.
 - ☞ Ko deluje sprejemnik, barva visokih tonov ni ustrezna.

? Ni zvoka oziromajakosti tona.

- ✓ Nastavitev dušilca zvoka ali izenačevanja so nastavljene preveč neenakomerno.
 - ☞ Pomaknite vrednosti nastavitve dušilca zvoka in izenačevanja bolj proti sredini.
- ✓ Vhodni/izhodni kabli ali vezalni kabel so spojeni nepravilno.
 - ☞ Ponovno pravilno povežite izhodne/vhodne kable in/ali vezni kabel. Preberite razdelek navodil o 'Povezovanje kablov s priključnimi točkami'.
- ✓ Vrednosti izravnave jakosti zvoka so nizke.
 - ☞ Ojačajte izravnavo jakosti zvoka, kakor je opisano v razdelku 'Avdio kontrola' (stran 12).
- ✓ 'Nastavitev vgrajenega utišanja ojačevalnika' (stran 35) je vklopljen.
 - ☞ Izklopite funkcijo.

? Kakovost zvoka je slaba ali popačena.

- ✓ Kabel zvočnika je priščipnjen ob vijak v vozilu.
 - ☞ Preverite kabselske povezave zvočnikov.
- ✓ Zvočniki niso pravilno zvezani.
 - ☞ Ponovno zvežite zvočnike tako, da bo vsak izhodni priključek spojen s svojim zvočnikom.

? Zvočni signal na dotik ne daje zvoka.

- ✓ Uporabljate vtič predojačevalnega signala.
 - ☞ Zvočni signal na dotik ne more delovati preko vtiča predojačevalnega signala.

? Ure kljub delovanju funkcije usklajevanja ni mogoče nastaviti.

- ✓ Sprejeta postaja RDS ne pošilja podatkov o času.
 - ☞ Začnite sprejemati drugo postajo RDS.

? Funkcija zatemnjevanja ne deluje.

- ✓ Kabel zatemnilnika ni pravilno priključen.
 - ☞ Preverite priključitev kabla za zatemnilnik.

? Plošča ni skrita niti tedaj, ko se napajanje izklopi.

- ✓ Aktivirala se je varovalna funkcija, ki preprečuje priprtje prstov ali predmetov med ploščo in napravo.
 - ☞ Znova izklopite napajanje.

? Zvok se prekine, ko se sistem Dual Zone vklopi.

- ✓ Ko je med vklopom systemskega menija 'AF (Alternative Frequency)' (stran 36), vklopljen sistem Dual Zone, se kakovost zvoka lahko poslabša, če je notranji zvočni vir nastavljen na radijski sprejemnik.
 - ☞ ---

? Kontrolna plošča se giblje, čeprav tega ne želite.

- ✓ Izbran je bil predstavitveni način delovanja.
 - ☞ Zadržite pritisek na gumbu [5] in pritisnite gumb za ponastavitev, da sprostite predstavitveni način delovanja.

Radijski sprejemnik

? Radijski sprejem ni dober.

- ✓ Avtomobilske antene niste potegnili ven.
☞ Potegnite ven vso anteno.
- ✓ Antenski kontrolni kabel ni vključen.
☞ Povežite kabel tako, kot je navedeno v razdelku 'Povezovanje kablov s priključnimi točkami'.

? Jakost zvoka za informacije o prometu ne ustreza nastavljeni.

- ✓ Nastavljena jakost zvoka je nižja od zvočne jakosti radijskega sprejemnika.
☞ Če je zvočna jakost sprejemnika višja od nastavljene jakosti zvoka, je uporabljena zvočna jakost sprejemnika.

Predvajalnik plošč

? Na zaslonu se izpiše "AUX EXT" brez vklopljenega načina za zunanje upravljanje s ploščami.

- ✓ Priključen je neustrezen izmenjevalnik plošč.
☞ Uporabite izmenjevalnik plošč, omenjen v odstavku 'CD predvajalniki/izmenjevalniki plošč, priključljivi na to enoto' (stran 4), razdelek 'Varnostni ukrepi'.

? Namesto izbrane plošče se predvaja druga.

- ✓ Izbrani CD je zelo umazan.
☞ Očistite CD.
- ✓ Plošča se nahaja na drugem mestu, ne na izbranem.
☞ Odprite pladenj s ploščami in preverite, kje je zelena plošča.
- ✓ Plošča je zelo spraskana.
☞ Poskusite z drugo ploščo.

? CD izskoči takoj, ko ga vstavite.

- ✓ CD je zelo umazan.
☞ Očistite CD, kakor je opisano v odstavku 'Čiščenje CD, razdelek 'O CD ploščah' (stran 8).

? Plošče ni mogoče odstraniti.

- ✓ Vzrok je v tem, da je od izklopa vžiga (ACC) v vašem vozilu minilo več kot 10 minut.
☞ Ploščo je mogoče odstraniti le v desetih minutah po izklopu vžiga (ACC stikalo). Če je od izklopa minilo več kot 10 minut, znova vklopite vžig (ACC stikalo) in pritisnite na gumb za izmet (Eject).

? Plošče ni mogoče vstaviti.

- ✓ V napravi se že nahaja druga plošča.
☞ Pritisnite na gumb [▲] in odstranite ploščo.

? Neposredno iskanje ni mogoče.

- ✓ Vključena je neka druga funkcija.
☞ Izključite naključno predvajanje (Random Play) ali druge funkcije.

? Iskanja posnetka ni mogoče izvesti.

- ✓ Za prvo ali zadnjo skladbo na plošči/v mapi.
☞ Za vse albume velja, da iskanja posnetka ni mogoče izvesti v vzvratni smeri za prvo skladbo oziroma v smeri naprej za zadnjo skladbo.

MP3/WMA

? Datoteke MP3/WMA ni mogoče predvajati.

- ✓ Nosilec je opraskan ali zamazan.
☞ Očistite CD, kakor je opisano v odstavku 'Čiščenje CD, razdelek 'O CD ploščah' (stran 8).

? Med predvajanjem MP3/WMA preskakuje zvok.

- ✓ Nosilec je opraskan ali zamazan.
☞ Očistite CD, kakor je opisano v odstavku 'Čiščenje CD, razdelek 'O CD ploščah' (stran 8).
- ✓ Snemalni pogoji so slabi.
☞ Ponovno snemajte na isti nosilec ali uporabite drugega.

? Čas posnetkov MP3/WMA ni prikazan pravilno.

- ✓ ---
☞ Včasih ni prikazan pravilno zaradi snemalnih pogojev MP3/WMA.

V spodaj navedenih primerih se posvetujte z najbližjim servisnim centrom:

Čeprav je izmenjevalnik plošč priključen, vir predvajanja ni vklopljen, na zaslonu se v načinu za upravljanje izmenjevalnika plošč (Changer Mode) izpiše "AUX EXT".

Spodaj prikazana sporočila prikazujejo stanje vaših sistemov.

EJECT:	V izmenjevalniku ni plošč. Pladenj s ploščami ni povsem poln. ↔ Pravilno naložite izmenjevalnik plošč. Ni CD plošče. ↔ Vstavite CD.
No Disc:	Pladenj s ploščami je prazen. ↔ Vstavite ploščo.
TOC Error:	Pladenj s ploščami je prazen. ↔ Vstavite ploščo. CD je zelo umazan. CD je zelo umazan. CD je obrnjen narobe. CD je zelo spraskan. ↔ Očistite CD in ga vstavite pravilno.
E-05:	CD je obrnjen narobe. ↔ Pravilno vstavite CD.
Blank Disc:	Na mini plošči ni ničesar.
No Track:	Na mini plošči ni posnetkov, čeprav ima naslov.
E-15:	Predvajanje je bilo nesilno, na katerem niso posneti podatki, ki jih ta naprava lahko predvaja. ↔ Uporabite nosilec, na katerem so zapisani podatki, ki jih ta naprava lahko predvaja.
No Panel:	Prednja premična plošča pomožne enote, ki je povezana s to enoto, je bila odstranjena. ↔ Namestite jo nazaj.
E-77:	Enota iz neznanega vzroka ne deluje prav. ↔ Pritisnite na gumb za vrnitev v prejšnje stanje. Če oznaka "E-77" ne izgine, se posvetujte s servisom.
Mecha Error:	Nekaj je narobe s pladnjem za ploščo ali z delovanjem enote. ↔ Preverite vsebino pladnja in nato pritisnite na gumb za vrnitev v prejšnje stanje. Če oznaka "Mecha Error" ne izgine, se posvetujte s servisom.
Hold Error:	Če temperatura v izmenjevalniku plošč preseže 60°C (140°F) se vklopi varovalni stik, ki ustavi delovanje. ↔ Odprite okno ali vklopite prezračevanje. Ko bo temperatura padla pod 60°C (140°F) bo predvajalnik znova deloval.

NO NAME:	• Poskus prikaza DNPS med predvajanjem CD plošče, ki nima prednastavljenega imena. • Poskus prikazati na zaslonu oznako ID3, med ponovnim predvajanjem MP3/WMA brez oznake ID3.
Waiting:	Poteka radijsko sprejemanje besedilnih podatkov.
Load:	V izmenjevalniku poteka menjavanje plošč.
Reading:	Naprava odčituje podatke na plošči.
NO ACCESS:	Po nastavitvi v izmenjevalniku plošč je bilo izvedeno DNPP, ne da bi ga prej vsak enkrat predvajali.
IN (Utripanje):	Del naprave s predvajalnikom CD ne deluje pravilno. ↔ Ponovno vstavite CD. Če CD plošče ni mogoče izvreči oziroma se zaslon še naprej osvetljuje, čeprav je CD plošča pravilno vstavljena, izklopite napajanje in se posvetujte z najbližjim servisnim centrom.
Unsupported File:	MP3/WMA je bil igrani v formatu, ki ga ta enota ne podpira. ↔ ----
Protected File:	Igrana je bila datoteka, ki je zaščiten pred kopiranjem. ↔ ----
Demo Mode:	Izbran je bil predstaviten način delovanja. ↔ Zadržite pritisek na gumbu [5] pritisnite gumb za ponastavitev, da sprostite predstaviten način delovanja.

Tehnični podatki

Tehnični podatki se lahko spremenijo brez vnaprejšnjega obvestila.

Radijski sprejemnik FM

Frekvenčno območje (50 kHz območje)

: 87,5 MHz – 108,0 MHz

Uporabna občutljivost (S/N = 26dB)

: 0,7 μ V/75 Ω

Dušilna občutljivost (S/N = 46dB)

: 1,6 μ V/75 Ω

Frekvenčni odziv ($\pm 3,0$ dB)

: 30 Hz – 15 kHz

Razmerje signal/šum (MONO)

: 65 dB

Frekvenčna ločljivost signala (DIN) (± 400 kHz)

: ≥ 80 dB

Ločljivost kanalov antenskega signala (1 kHz)

: 35 dB

Radijski sprejemnik MW

Frekvenčno območje (9 kHz območje)

: 531 kHz – 1611 kHz

Uporabna občutljivost (S/N = 20dB)

: 25 μ V

Radijski sprejemnik LW

Frekvenčno območje

: 153 kHz – 281 kHz

Uporabna občutljivost (S/N = 20dB)

: 45 μ V

Predvajalnik plošč

Laserska dioda

: GaAlAs

Digitalno sito

: 8-kratno nadzvočenje

Digitalno analogni pretvornik

: 1 bit

Hitrost vrtljajev

KDC-W7027: 1000 – 400 Število obratov na minuto (CLV 2-krat)

KDC-7027: 500 – 200 Število obratov na minuto (CLV)

Mehansko nihanje

: Pod merljivo mejo

Frekvenčni odziv (± 1 dB)

: 10 Hz – 20 kHz

Skupno popačenje zvoka (1 kHz)

: 0,01 %

Razmerje signal/šum (1 kHz)

: 105 dB

Dinamično obseg

: 93 dB

Ločevanje kanalov

: 95 dB

Dekodiranje MP3 (KDC-W7027)

: Skladen z MPEG-1/2 Audio Layer-3

Dekodiranje WMA (KDC-W7027)

: Skladen z Windows Media Audio

Avdio oprema

Največja izhodna mo

: 50 W x 4

Izhodna moč (DIN 45324, +B=14,4V)

: 30 W x 4

Tonsko delovanje

Nizki toni : 100 Hz ± 8 dB

Srednji toni : 1 kHz ± 8 dB

Visoki toni : 12,5 kHz ± 8 dB

Predojačevalni izhodni nivo/obremenitev

(med predvajanjem plošč)

: 2000 mV/10 k Ω

Predojačevalni upor (med predvajanjem plošč)

: $\leq 600 \Omega$

Dodatni vhod

Frekvenčni odziv (± 1 dB)

: 20 Hz – 20 kHz

Najvišja vhodna napetost

: 1200 mV

Vhodna impedanca

: 100 k Ω

Všeobecně

Delovna napetost (dopustna od 11 - 16V)

: 14,4 V

Poraba toka

: 10 A

Vgradna velikost (širina x višina x globina)

: 182 x 53 x 162 mm

Teža

: 1,9 kg