

# KENWOOD

**KDC-4557U**

**KDC-4057UB**

**KDC-4057UR**

**KDC-3457UQ**

**KDC-3357UY**

**KDC-3257URY**

**KDC-3057UG**

**KDC-3057UR**

**KDC-3057URY**

**KDC-317UR**

CD RECEIVER

**INSTRUCTION MANUAL**

CD-РЕСИВЕР

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

CD-РЕСИВЕР

**ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ**

JVC KENWOOD Corporation



Designed for  
Windows  
Media™



Made for  
iPod iPhone



Изделие изготовлено в Малайзии

© 2012 JVC KENWOOD Corporation



GET0848-007A (E2W)



Pb

### Information on Disposal of Old Electrical and Electronic Equipment and Batteries (applicable for EU countries that have adopted separate waste collection systems)

Products and batteries with the symbol (crossed-out wheeled bin) cannot be disposed as household waste.

Old electrical and electronic equipment and batteries should be recycled at a facility capable of handling these items and their waste byproducts.

Contact your local authority for details in locating a recycle facility nearest to you. Proper recycling and waste disposal will help conserve resources whilst preventing detrimental effects on our health and the environment.

Notice: The sign "Pb" below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



### Declaration of Conformity with regard to the EMC Directive 2004/108/EC

#### Manufacturer:

JVC KENWOOD Corporation  
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, Japan

#### EU Representative's:

Kenwood Electronics Europe BV  
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, The Netherlands

This Product is not installed by the manufacturer of a vehicle on the production line, nor by the professional importer of a vehicle into an EU Member State.



#### The marking of products using lasers

The label is attached to the chassis/case and says that the component uses laser beams that have been classified as Class 1. It means that the unit is utilizing laser beams that are of a weaker class. There is no danger of hazardous radiation outside the unit.

#### Маркировка изделий, использующих лазеры

К корпусу устройства прикреплена табличка, указывающая, что устройство использует лазерные лучи класса 1. Это означает, что в устройстве используются лазерные лучи слабой интенсивности. Они не представляют опасности и не распространяют опасную радиацию вне устройства.

#### Маркування виробів, обладнаних лазером

На каркас/корпус поміщається наклейка, в якій зазначається, що даний виріб випромінює лазерні промені Класу 1. Це означає, що даний апарат використовує лазерні промені slabшого класу. За межами даного апарату не існує небезпеки лазерного випромінювання.

**Декларація про Відповідність Вимогам Технічного Регламенту  
Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в електричному  
та електронному обладнанні ( затвердженого Постановою №1057 Кабінету  
Міністрів України)**

Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання  
деяких Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР  
ОВНР).

Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених в Додатку №2 ТР ОВНР:

1. свинець(Pb) – не перевищує 0.1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
2. кадмій (Cd) – не перевищує 0.01 % ваги речовини або в концентрації до 100 частин на мільйон;
3. ртуть(Hg) – не перевищує 0.1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
4. шестивалентний хром (Cr 6+) – не перевишує 0.1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
5. полібромбіфеноли (PBB) – не перевищує 0.1% ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон;
6. полібромдефенілові ефіри (PBDE) – не перевищує 0.1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон.

---

При Правильном соблюдении всех условий эксплуатации и технических требований, указанных в данной инструкций, срок службы купленного Вам изделия составляет 7 лет. Гарантийный срок эксплуатации изделия соответствует сроку, указанному в гарантийном талоне. В период срока службы эксплуатация и хранение изделия не может представлять опасность для Вашей жизни, здоровья, причинять вред Вашему имуществу или окружающей среде.

**For Turkey**

Bu ürün 28300 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliğe uygun olarak üretilmiştir.

**Eski Elektrik ve Elektronik Ekipmanların İmha Edilmesi Hakkında Bilgi (ayrı atık toplama sistemlerini kullanan ülkeler için uygulanabilir)**



Sembollü (üzerinde çarpi işaretleri olan çöp kutusu) ürünler ev atıkları olarak atılamaz.

Eski elektrik ve elektronik ekipmanlar, bu ürünler ve ürün atıklarını geri dönüştürebilecek bir tesisde değerlendirilmelidir. Yaşadığınız bölgeye en yakın geri dönüşüm tesisi yerini öğrenmek için yerel makamlara müracaat edin. Uygun geri dönüşüm ve atık imha yöntemi sağlığımız ve çevremiz üzerindeki zararlı etkileri önlerken kaynakların korunmasına da yardımcı olacaktır.

# CONTENTS

<b>BEFORE USE</b>	<b>2</b>
<b>BASICS</b>	<b>3</b>
<b>GETTING STARTED</b>	<b>4</b>
<b>RADIO</b>	<b>5</b>
<b>CD / USB / iPod</b>	<b>6</b>
<b>AUX</b>	<b>7</b>
<b>AUDIO SETTINGS</b>	<b>8</b>
<b>DISPLAY SETTINGS</b>	<b>9</b>
<b>MORE INFORMATION</b>	<b>9</b>
<b>TROUBLESHOOTING</b>	<b>10</b>
<b>SPECIFICATIONS</b>	<b>11</b>
<b>INSTALLATION / CONNECTION</b>	<b>12</b>

## How to read this manual

- Operations explained mainly using buttons on the faceplate.
- [XX] indicates the selected items.
- (→ XX) indicates references are available on the stated page number.

# BEFORE USE

## ⚠ Warning

Do not operate any function that takes your attention away from safe driving.

## ⚠ Caution

### Volume setting:

- Adjust the volume so that you can hear sounds outside the car to prevent accident.
- Lower the volume before playing digital sources to avoid damaging the speakers by the sudden increase of the output level.

### General:

- Avoid using the USB device or iPod/iPhone if it might hinder driving safety.
- Make sure all important data has been backed up. We shall bear no responsibility for any loss of recorded data.
- Never put or leave any metallic objects (such as coins or metal tools) inside the unit, to prevent a short circuit.
- If a disc error occurs due to condensation on the laser lens, eject the disc and wait for the moisture to evaporate.

### Remote control (RC-406):

- Do not leave the remote control in hot places such as on the dashboard.
- The Lithium battery is in danger of explosion if replaced incorrectly. Replace it only with the same or equivalent type.
- The battery pack or batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Keep battery out of reach of children and in original package until ready to use. Dispose of used batteries promptly. If swallowed, contact a physician immediately.


## Maintenance

**Cleaning the unit:** Wipe off dirt on the faceplate with a dry silicon or soft cloth.

**Cleaning the connector:** Detach the faceplate and clean the connector with a cotton swab gently, being careful not to damage the connector.

### Handling discs:



- Do not touch the recording surface of the disc.
- Do not stick tape etc. on the disc, or use a disc with tape stuck on it.
- Do not use any accessories for the disc.
- Clean from the center of the disc and move outward.
- Clean the disc with a dry silicon or soft cloth. Do not use any solvents.
- When removing discs from this unit, pull them out horizontally.
- Remove burrs from the center hole and disc edge before inserting a disc.



Connector (on the reverse side of the faceplate)

# BASICS

## Faceplate




## Remote control (RC-406) (supplied for KDC-3357UY)



To	Do this (on the faceplate)	Do this (on the remote control)
<b>Turn on the power</b>	Press <b> SRC</b> . • Press and hold to turn off the power.	Press and hold <b> SRC</b> to turn off the power. ( Pressing <b> SRC</b> does not turn on the power.)
<b>Adjust the volume</b>	Turn the volume knob.	Press <b> VOL ▲</b> or <b> VOL ▼</b> .
<b>Select a source</b>	Press <b> SRC</b> repeatedly.	Press <b> SRC</b> repeatedly.
<b>Change the display information</b>	Press <b> SCRL DISP</b> repeatedly. • Press and hold to scroll the current display information.	( not available )

# GETTING STARTED

**1**

## Cancel the demonstration

When you turn on the power (or after you reset the unit), the display shows: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 Press the volume knob.  
[YES] is selected for the initial setup.
- 2 Press the volume knob again.  
"DEMO OFF" appears.

**2**

## Set the clock

- 1 Press the volume knob to enter [FUNCTION].
- 2 Turn the volume knob to select [SETTINGS], then press the knob.
- 3 Turn the volume knob to select [CLOCK], then press the knob.
- 4 Press the volume knob to select [CLOCK ADJ].
- 5 Turn the volume knob to adjust the hour, then press the knob.
- 6 Turn the volume knob to adjust the minute, then press the knob.  
Press **I◀◀ / ▶▶I** to move between the hour and minute adjustment.
- 7 Press and hold **◀** to exit.

(or)

Press and hold **SCRL DISP** to enter clock adjustment mode directly while in clock display screen.  
Then, perform steps **5** and **6** above to set the clock.

**3**

## Set the initial settings

- 1 Press  **SRC** to enter [STANDBY].
- 2 Press the volume knob to enter [FUNCTION].
- 3 Turn the volume knob to select [INITIAL SET], then press the knob.
- 4 Turn the volume knob to make a selection (see the table below), then press the knob.
- 5 Press and hold **◀** to exit.

• To return to the previous hierarchy, press **◀**.

Default: **XX**

### PRESET TYPE

**NORM**: Memorizes one station for each preset button in each band (FM1/ FM2/ FM3/ MW/ LW) ; **MIX**: Memorizes one station for each preset button regardless of the selected band.

### KEY BEEP

**ON**: Activates the keypress tone. ; **OFF**: Deactivates.

### RUSSIAN SET

**ON**: Folder name, file name, song title, artist name, album name are displayed in Russian (if applicable). ; **OFF**: Cancels.

### P-OFF WAIT

Applicable only when the demonstration mode is turned off.  
Sets the duration when the unit will automatically turns off (while in standby mode) to save the battery.  
— : Cancels ; **20M**: 20 minutes ; **40M**: 40 minutes ; **60M**: 60 minutes

### BUILTIN AUX

**ON**: Enables AUX in source selection. ; **OFF**: Disables. (→ **7**)

### CD READ

**1**: Automatically distinguishes between audio file disc and music CD. ; **2**: Forces to play as a music CD. No sound can be heard if an audio file disc is played.

### SWITCH PRE

**REAR/ SUB-W**: Selects whether rear speakers or a subwoofer are connected to the line out terminals on the rear (through an external amplifier).

### SP SELECT

**OFF/ 5/4/ 6×9/6/ OEM**: Selects according to the speaker size (5 inches or 4 inches, 6×9 inches or 6 inches) or OEM speakers for optimum performance.

### F/W UPDATE

**F/W UP xx.xx**    **YES**: Starts upgrading the firmware. ; **NO**: Cancels (upgrading is not activated).  
For details on how to update the firmware, see: [www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/)

# RADIO



Default: **XX**

## Search for a station

- 1 Press  **SRC** to select TUNER.
  - 2 Press **Q** repeatedly (or press **\*AM-** / **#FM+** on RC-406) to select FM1/ FM2/ FM3/ MW/ LW.
  - 3 Press **|◀| / |▶|** to search for a station.
- **To store a station:** Press and hold one of the number buttons (**1** to **6**).
  - **To select a stored station:** Press one of the number buttons (**1** to **6**)

## Direct Access Tuning (using RC-406) (for **KDC-3357UY**)

- 1 Press **\*AM- / #FM+** to select a band.
  - 2 Press **DIRECT** to enter Direct Access Tuning.  
“— • —” (for FM) or “— — —” (for MW/ LW) appears on the display.
  - 3 Press the number buttons to enter a frequency.
  - 4 Press **|◀| / |▶| (+)** to search for a frequency.
- To cancel, press **▲**.
  - If no operation is done for 10 seconds after step **3**, Direct Access Tuning is automatically canceled.

## Other settings


- 1 Press the volume knob to enter **[FUNCTION]**.
- 2 Turn the volume knob to select **[SETTINGS]**, then press the knob.
- 3 Turn the volume knob to make a selection (see the table on the right), then press the knob.
- 4 Press and hold **▲** to exit.

<b>LOCAL SEEK</b>	<b>ON:</b> Searches only FM stations with good reception. ; <b>OFF:</b> Cancels.
<b>SEEK MODE</b>	Selects the tuning method for the <b> ◀  /  ▶ </b> buttons. <b>AUTO1:</b> Automatically searches for a station. ; <b>AUTO2:</b> Searches for a preset station. ; <b>MANUAL:</b> Manually search for a station.
<b>AUTO MEMORY</b>	<b>YES:</b> Automatically starts memorizing 6 stations with good reception. ; <b>NO:</b> Cancels. (Selectable only if <b>[NORM]</b> is selected for <b>[PRESET TYPE.]</b> ) (→ 4)
<b>MONO SET</b>	<b>ON:</b> Improves the FM reception, but the stereo effect may be lost. ; <b>OFF:</b> Cancels.
<b>PTY SEARCH</b>	Press the volume knob to enter PTY language selection. Turn the volume knob to select the PTY language ( <b>ENGLISH/ FRENCH/ GERMAN</b> ), then press the knob. Selects the available Program Type (see below), then, press <b> ◀  /  ▶ </b> to start.
<b>TI</b>	<b>ON:</b> Allows the unit to temporarily switch to Traffic Information. ; <b>OFF:</b> Cancels.
<b>NEWS SET</b>	<b>00M – 90M:</b> Sets the time for receiving the next news bulletin. ; <b>OFF:</b> Cancels.
<b>AF SET</b>	<b>ON:</b> Automatically searches for another station broadcasting the same program in the same Radio Data System network with better reception when the current reception is poor. ; <b>OFF:</b> Cancels.
<b>REGIONAL</b>	<b>ON:</b> Switches to another station only in the specific region using the “AF” control. ; <b>OFF:</b> Cancels.
<b>ATP SEEK</b>	<b>ON:</b> Automatically searches for a station with better reception when the traffic information’s reception is poor. ; <b>OFF:</b> Cancels.
<b>CLOCK</b>	
<b>TIME SYNC</b>	<b>ON:</b> Synchronizes the unit’s time to the Radio Data System station time. ; <b>OFF:</b> Cancels.
<b>TUNER SET:</b>	Selectable only when the source is not TUNER.
<b>TI/ NEWS SET/ AF SET/ REGIONAL/ ATP SEEK:</b>	(For details, refer to the table above.)
• <b>[LOCAL SEEK]/ [MONO SET]/ [PTY SEARCH]/ [TI]/ [NEWS SET]/ [AF SET]/ [REGIONAL]/ [ATP SEEK]</b>	is selectable only when the source is FM.
• Available Program Type:	
<b>SPEECH:</b>	<b>NEWS, AFFAIRS, INFO</b> (information), <b>SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT</b>
<b>MUSIC:</b>	<b>POP M</b> (music), <b>ROCK M</b> (music), <b>EASY M</b> (music), <b>LIGHT M</b> (music), <b>CLASSICS, OTHER M</b> (music), <b>JAZZ, COUNTRY, NATION M</b> (music), <b>OLDIES, FOLK M</b> (music)
The unit will search for the Program Type categorized under <b>[SPEECH]</b> or <b>[MUSIC]</b> if selected.	
• If the volume is adjusted during reception of traffic information, alarm or news bulletin, the adjusted volume is memorized automatically. It will be applied the next time traffic information, alarm or news bulletin function is turned on.	

# CD / USB / iPod


## Start playback

**CD**




The source changes to CD and playback starts.

**USB**



The source changes to USB and playback starts.

**iPod/iPhone** (for KDC-4557U / KDC-4057UB / KDC-4057UR)




The source changes to iPod and playback starts.

Press and hold **iPod** to select the control mode while in iPod source.

**MODE ON:** From the iPod\*1.

**MODE OFF:** From the unit.

\*1 You can still control play/pause, file selection, fast-forward or reverse files from the unit.



✓ : Applicable  
— : Not applicable

To	Do this	CD	USB	iPod
<b>Pause or resume playback</b>	Press <b>6 ▶II</b> (or <b>ENT ▶II</b> on RC-406).	✓	✓	✓
<b>Select a track/file</b>	Press <b>◀◀ / ▶▶</b> (or <b>◀◀ / ▶▶ (+)</b> on RC-406).	✓	✓	✓
<b>Select a folder</b>	Press <b>1 - / 2 +</b> (or <b>*AM- / #FM+</b> on RC-406).	✓ <sup>*2</sup>	✓	—
<b>Reverse/Fast-forward</b>	Press and hold <b>◀◀ / ▶▶</b> (or <b>◀◀ / ▶▶ (+)</b> on RC-406).	✓	✓	✓
<b>Select a track/file from a list</b>	<p><b>1</b> Press <b>Q</b>.</p> <p><b>2</b> Turn the volume knob to make a selection, then press the knob.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>AAC/MP3/WMA file: Select the desired folder, then a file.</li> <li>iPod or KENWOOD Music Editor Light (KME Light)/ KENWOOD Music Control (KMC) file<sup>*4</sup>: Select the desired file from the list (PLAYLISTS, ARTISTS, ALBUMS, SONGS, PODCASTS<sup>*5</sup>, GENRES, COMPOSERS<sup>*5</sup>).</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>To return to the root folder (or first file), press number button <b>5</b>.</li> <li>To return to the previous hierarchy, press <b>◀</b>.</li> <li>To cancel, press and hold <b>◀</b>.</li> </ul> <p>To skip songs at a specific ratio, press <b>◀◀ / ▶▶</b>. (<b>→ 7</b>)</p>	✓	✓	✓ <sup>*3</sup>
<b>Repeat play</b>	<p>Press <b>4 ↻</b> repeatedly.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Audio CD: TRAC REPEAT, REPEAT OFF</li> <li>AAC/MP3/WMA file: FILE REPEAT, FOLD REPEAT, REPEAT OFF</li> <li>iPod or KME Light/ KMC file: FILE REPEAT, REPEAT OFF</li> </ul>	✓	✓	✓ <sup>*3</sup>
<b>Random play</b>	<p>Press <b>3 ↺ or ↻</b> repeatedly.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Audio CD: DISC RANDOM, RANDOM OFF</li> <li>AAC/MP3/WMA/iPod or KME Light/ KMC file: FOLD RANDOM, RANDOM OFF</li> </ul>	✓	✓	✓ <sup>*3</sup>
<b>Press and hold <b>3 ↺ or ↻</b> to select "ALL RANDOM."</b>				

\*2 Only for AAC/MP3/WMA files.

\*3 Applicable only when **[MODE OFF]** is selected.

\*4 Only for files registered in the database created with KME Light/ KMC. (**→ 9**)

\*5 Only for iPod.

### Direct Music Search (using RC-406) (for [KDC-3357UY])

- 1 Press **DIRECT**.
- 2 Press the number buttons to enter a track/file number.
- 3 Press **◀◀ / ▶▶ (+)** to search for music.
  - To cancel, press **◀**.
  - Not available if Random Play is selected.
  - Not applicable for iPod, KME Light/ KMC file. (→ 9)

### Select a song by name (for [KDC-4557U] / [KDC-4057UB] / [KDC-4057UR])

While listening to iPod...

- 1 Press **Q**.
- 2 Turn the volume knob to select a category, then press the knob.
- 3 Press **Q** again.
- 4 Turn the volume knob to select the character to be searched for.
- 5 Press **◀◀ / ▶▶** to move to the entry position.  
You can enter up to three characters.
- 6 Press the volume knob to start searching.
- 7 Turn the volume knob to make a selection, then press the knob.  
Repeat step 7 until the desired item is selected.
  - To search for a character other than A to Z and 0 to 9, enter only “\*”.
  - To return to the previous hierarchy, press **◀**.
  - To return to the top menu, press number button **5**.
  - To cancel, press and hold **◀**.

### Set the skip ratio

While listening to iPod (for **KDC-4557U** / **KDC-4057UB** / **KDC-4057UR**) or KME Light/ KMC file...

- 1 Press the volume knob to enter **[FUNCTION]**.
- 2 Turn the volume knob to select **[SETTINGS]**, then press the knob.
- 3 Turn the volume knob to select **[SKIP SEARCH]**, then press the knob.
- 4 Turn the volume knob to make a selection, then press the knob.  
**0.5%** (default) / **1% / 5% / 10%**: Sets the skip ratio when searching for a song.  
(Holding **◀◀ / ▶▶** skips songs at 10% regardless of the setting made.)
- 5 Press and hold **◀** to exit.

### Muting upon the reception of a phone call

Connect the MUTE wire to your telephone using a commercial telephone accessory. (→ 13)

When a call comes in, “CALL” appears.

- The audio system pauses.
- To continue listening to the audio system during a call, press  **SRC**. “CALL” disappears and the audio system resumes.

When the call ends, “CALL” disappears.

- The audio system resumes.


## AUX

### Preparation:

Select **[ON]** for **[BUILTIN AUX]**. (→ 4)

### Start listening

- 1 Connect a portable audio player (commercially available).



- 2 Press  **SRC** to select AUX.
- 3 Turn on the portable audio player and start playback.

### Set the AUX name

While listening to AUX...

- 1 Press the volume knob to enter **[FUNCTION]**.
- 2 Turn the volume knob to select **[SETTINGS]**, then press the knob.
- 3 Turn the volume knob to select **[AUX NAME]**, then press the knob.
- 4 Turn the volume knob to make a selection, then press the knob.

**AUX** (default) / **DVD / PORTABLE / GAME / VIDEO / TV**

- 5 Press and hold **◀** to exit.

# AUDIO SETTINGS

While listening to any source...

- 1 Press the volume knob to enter [FUNCTION].
- 2 Turn the volume knob to select [AUDIO CTRL], then press the knob.
- 3 Turn the volume knob to make a selection (see the table below), then press the knob.  
Repeat step 3 until the desired item is selected or activated.
- 4 Press and hold ↺ to exit.
  - To return to the previous hierarchy, press ↺.

Default: **XX**

<b>SUB-W LEVEL</b>	<b>-15 to +15 (0)</b> : Adjusts the subwoofer output level.
<b>BASS LEVEL</b>	<b>-8 to +8 (0)</b> :
<b>MID LEVEL</b>	<b>-8 to +8 (0)</b> : Adjusts the level to memorize for each source. (Before making an adjustment, select the source you want to adjust.)
<b>TRE LEVEL</b>	<b>-8 to +8 (0)</b> :
<b>EQ PRO</b>	
<b>BASS ADJUST</b>	<b>BASS C FRQ</b> <b>60/ 80/ 100/ 200</b> : Selects the center frequency.
	<b>BASS LEVEL</b> <b>-8 to +8 (0)</b> : Adjusts the level.
	<b>BASS Q FCTR</b> <b>1.00/ 1.25/ 1.50/ 2.00</b> : Adjusts the quality factor.
	<b>BASS EXTEND</b> <b>ON</b> : Turns on the extended bass. ; <b>OFF</b> : Cancels.
<b>MID ADJUST</b>	<b>MID C FRQ</b> <b>0.5K/ 1.0K/ 1.5K/ 2.5K</b> : Selects the center frequency.
	<b>MID LEVEL</b> <b>-8 to +8 (0)</b> : Adjusts the level.
	<b>MID Q FCTR</b> <b>0.75/ 1.00/ 1.25</b> : Adjusts the quality factor.
<b>TRE ADJUST</b>	<b>TRE C FRQ</b> <b>10.0K/ 12.5K/ 15.0K/ 17.5K</b> : Selects the center frequency.
	<b>TRE LEVEL</b> <b>-8 to +8 (0)</b> : Adjusts the level.
<b>PRESET EQ</b>	<b>NATURAL/ USER/ ROCK/ POPS/ EASY/ TOP40/ JAZZ/ POWERFUL</b> : Selects a preset equalizer suitable to the music genre. (Select [USER] to use the customized bass, middle, and treble settings.)
<b>BASS BOOST</b>	<b>B.BOOST LV1/ B.BOOST LV2/ B.BOOST LV3</b> : Selects your preferred bass boost level. ; <b>OFF</b> : Cancels.

<b>LOUDNESS</b>	<b>LOUD LV1/ LOUD LV2</b> : Selects your preferred low and high frequencies boost to produce a well-balanced sound at a low volume level. ; <b>OFF</b> : Cancels.
<b>BALANCE</b>	<b>L15 to R15 (0)</b> : Adjusts the left and right speaker output balance.
<b>FADER</b>	<b>R15 to F15 (0)</b> : Adjusts the rear and front speaker output balance.
<b>SUB-W SET</b>	<b>ON</b> : Turns on the subwoofer output. ; <b>OFF</b> : Cancels.
<b>DETAIL SET</b>	
<b>LPF SUB-W</b>	<b>THROUGH</b> : All signals are sent to the subwoofer. ; <b>85HZ/ 120HZ/ 160HZ</b> : Audio signals with frequencies lower than 85 Hz/ 120 Hz/ 160 Hz are sent to the subwoofer.
<b>SUB-W PHASE</b>	<b>REV</b> (180°)/ <b>NORM</b> (0°): Selects the phase of the subwoofer output to be in line with the speaker output for optimum performance. (Selectable only if a setting other than [THROUGH] is selected for [LPF SUB-W].)
<b>SUPREME SET</b>	<b>ON</b> : Creates realistic sound by interpolating the high-frequency components that are lost in AAC/MP3/WMA audio compression. ; <b>OFF</b> : Cancels. (Selectable only when playing back an AAC/MP3/WMA disc or a USB device, except iPhone/iPod.)
<b>VOL OFFSET</b> (Default: <b>0</b> )	<b>-8 to +8</b> (for AUX) ; <b>-8 to 0</b> (for other sources): Presets the volume adjustment level of each source. (Before adjustment, select the source you want to adjust.)

- [SUB-W LEVEL]/ [SUB-W SET]/ [LPF SUB-W]/ [SUB-W PHASE] is selectable only if [SWITCH PRE] is set to [SUB-W]. (→ 4)
- [SUB-W LEVEL]/ [LPF SUB-W]/ [SUB-W PHASE] is selectable only if [SUB-W SET] is set to [ON].

# DISPLAY SETTINGS

- 1 Press the volume knob to enter [FUNCTION].
  - 2 Turn the volume knob to select [SETTINGS], then press the knob.
  - 3 Turn the volume knob to make a selection (see the table below), then press the knob.  
Repeat step 3 until the desired item is selected or activated.
  - 4 Press and hold to exit.
- To return to the previous hierarchy, press .

Default: **XX**

## DISP & KEY (for KDC-4557U)

### COLOR SEL

**VARI SCAN / COLOR 01 — COLOR 24 / USER:** Selects your preferred key illumination color.

You can create your own color (when **[COLOR 01] — [COLOR 24]** or **[USER]** is selected). The color you have created can be selected when you select **[USER]**.

- ① Press and hold the volume knob to enter the detailed color adjustment.
- ② Press / to select the color (R / G / B) to adjust.
- ③ Turn the volume knob to adjust the level (0 — 9), then press the knob.

### DISP DIMMER

**ON:** Dims the display illumination. ; **OFF:** Cancels.

### TEXT SCROLL

**AUTO / ONCE:** Selects whether to scroll the display information automatically, or scroll only once. ; **OFF:** Cancels.

### KEY DIMMER

**DIMMER LV1:** Dims the key illumination. ; **DIMMER LV2:** Dims the key illumination darker than **DIMMER LV1**. ; **DIMMER OFF:** Cancels.

## DISPLAY

### COLOR SEL

For **KDC-3457UQ / KDC-3357UY**:

**RED / GREEN:** Selects your preferred display and key illumination color.

### DISP DIMMER

**ON:** Dims the display illumination. ; **OFF:** Cancels.

### TEXT SCROLL

**AUTO / ONCE:** Selects whether to scroll the display information automatically, or scroll only once. ; **OFF:** Cancels.

# MORE INFORMATION

## General

- This unit can only play the following CDs:



- Detailed information and notes about the playable audio files are stated in an online manual on the following site:  
[www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/](http://www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/)

## Playable files

- Playable Audio file: AAC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- Playable disc media: CD-R/RW/ROM
- Playable disc file formats: ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Long file name.
- Playable USB device file system: FAT16, FAT32 Although the audio files are compiled with the standards listed above, playback maybe impossible depending on the types or conditions of media or device.

## Unplayable discs

- Discs that are not round.
- Discs with coloring on the recording surface or discs that are dirty.
- Recordable/ReWritable discs that have not been finalized.
- 8 cm CD. Attempting to insert using an adapter may cause malfunction.

## About USB devices

- This unit can play AAC/MP3/WMA files stored on a USB mass storage class device.
- You cannot connect a USB device via a USB hub and Multi Card Reader.
- Connecting a cable whose total length is longer than 5 m may result in abnormal playback.
- This unit cannot recognize a USB device whose rating is other than 5 V and exceeds 1 A.

## About iPod/iPhone

- Made for

- iPod touch (1st, 2nd, 3rd, and 4th generation)

- iPod classic

- iPod with video

- iPod nano (1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th generation)

- iPhone, iPhone 3G, 3GS, 4, 4S

- For the latest compatible list and software versions of iPhone/iPod, see: [www.kenwood.com/cs/ce/ipod](http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod)

- If you start playback after connecting the iPod, the music that has been played by the iPod is played first.

In this case, "RESUMING" is displayed without displaying a folder name, etc. Changing the browse item will display the correct title, etc.

- You cannot operate iPod if "KENWOOD" or "✓" is displayed on iPod.

## About "KENWOOD Music Editor Light" and "KENWOOD Music Control"

- This unit supports the PC application "KENWOOD Music Editor Light" and Android™ application "KENWOOD Music Control."
- When you use an audio file with database information added using the "KENWOOD Music Editor Light" or "KENWOOD Music Control," you can search for a file by title, album or artist name using Music Search.

- "KENWOOD Music Editor Light" and "KENWOOD Music Control" are available from the following web site:  
[www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/)

# TROUBLESHOOTING

Symptom	Remedy
Sound cannot be heard.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adjust the volume to the optimum level.</li> <li>Check the cords and connections.</li> </ul>
“PROTECT” appears and no operations can be done.	Check to be sure the terminals of the speaker wires are insulated properly, then reset the unit. If this does not solve the problem, consult your nearest service center.
• Sound cannot be heard. • The unit does not turn on. • Information shown on the display is incorrect.	Clean the connectors. ( <b>→ 2</b> )
The unit does not work at all.	Reset the unit. ( <b>→ 3</b> )
• Radio reception is poor. • Static noise while listening to the radio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Connect the antenna firmly.</li> <li>Pull the antenna out all the way.</li> </ul>
“NA FILE” appears.	Make sure the disc contains supported audio files. ( <b>→ 9</b> )
“NO DISC” appears.	Insert a playable disc into the loading slot.
“TOC ERROR” appears.	Make sure the disc is clean and inserted properly.
“PLS EJECT” appears.	Reset the unit. If this does not solve the problem, consult your nearest service center.
Disc cannot be ejected.	Press and hold ▲ to forcibly eject the disc. Be careful not to drop the disc when it is ejected. If this does not solve the problem, reset the unit. ( <b>→ 3</b> )
“READ ERROR” appears.	Copy the files and folders onto the USB device again. If this does not solve the problem, reset the USB device or use another USB device.
“NO DEVICE” appears.	Connect a USB device, and change the source to USB again.
“COPY PRO” appears.	A copy-protected file is played.
“NO MUSIC” appears.	Connect a USB device that contains playable audio files.
“NA DEVICE” appears.	Connect a supported USB device, and check the connections.

Symptom	Remedy
“USB ERROR” appears.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Remove the USB device, turn the unit off, then turn it on again.</li> <li>Try to connect another USB device.</li> </ul>
“iPod ERROR” appears.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reconnect the iPod.</li> <li>Reset the iPod.</li> </ul>
Noise is generated.	Skip to another track or change the disc.
Tracks do not play back as you have intended them to play.	Playback order is determined when files are recorded.
“READING” keeps flashing.	Do not use too many hierarchical levels or folders.
Elapsed playing time is not correct.	This is caused by how the tracks are recorded.
The number of songs contained in the “SONGS” category of this unit is different from the iPod/iPhone.	Podcast files are not counted on this unit as this unit does not support the playback of podcast files.
Correct characters are not displayed (e.g. album name).	This unit can only display uppercase letters, numbers, and a limited number of symbols. Uppercase Cyrillic letters can also be displayed if [RUSSIAN SET] is set to [ON]. ( <b>→ 4</b> )

# SPECIFICATIONS

Tuner	FM Frequency Range	For <b>KDC-4557UJ</b> / <b>KDC-4057UB</b> / <b>KDC-4057UR</b> / <b>KDC-3357UY</b> / <b>KDC-3257URY</b> / <b>KDC-3057UG</b> / <b>KDC-3057UR</b> / <b>KDC-3057URY</b> / <b>KDC-317UR</b> : FM1 / FM2 / FM3: 87.5 MHz to 108 MHz (50 kHz space)	USB	USB Standard	USB 1.1, USB 2.0 (Full speed)
	Usable Sensitivity (S/N = 26 dB)	1.0 $\mu$ V/75 $\Omega$		Maximum Supply Current	DC 5 V = 1 A
	Quieting Sensitivity (DIN S/N = 46 dB)	2.5 $\mu$ V/75 $\Omega$		File System	FAT16/ 32
	Frequency Response ( $\pm 3$ dB)	30 Hz to 15 kHz		AAC Decode	AAC-LC ".m4a" files
	Signal-to-Noise Ratio (MONO)	63 dB		MP3 Decode	Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer-3
	Stereo Separation (1 kHz)	40 dB		WMA Decode	Compliant with Windows Media Audio
	MW Frequency Range	531 kHz to 1 611 kHz (9 kHz space)		Maximum Output Power	50 W $\times$ 4
	Usable Sensitivity (S/N = 20 dB)	36 $\mu$ V		Output Power (DIN 45324, +B = 14.4 V)	30 W $\times$ 4
	LW Frequency Range	153 kHz to 279 kHz (9 kHz space)		Speaker Impedance	4 $\Omega$ to 8 $\Omega$
	Usable Sensitivity (S/N = 20 dB)	57 $\mu$ V		Tone Action	Bass 100 Hz $\pm$ 8 dB Middle 1 kHz $\pm$ 8 dB Treble 12.5 kHz $\pm$ 8 dB
CD player	Laser Diode	GaAlAs	Audio	Preout Level / Load (CD)	2 500 mV/10 k $\Omega$
	Digital Filter (D/A)	8 times over sampling		Preout Impedance	$\leq$ 600 $\Omega$
	D/A Converter	24 Bit		Frequency Response ( $\pm 3$ dB)	20 Hz to 20 kHz
	Spindle Speed	500 rpm to 200 rpm (CLV)		Input Maximum Voltage	1 200 mV
	Wow & Flutter	Below measurable limit		Input Impedance	10 k $\Omega$
	Frequency Response ( $\pm 1$ dB)	20 Hz to 20 kHz	General	Operating Voltage	14.4 V (11 V to 16 V allowable)
	Total Harmonic Distortion (1 kHz)	0.01 %		Maximum Current Consumption	10 A
	Signal-to-Noise Ratio (1 kHz)	105 dB		Installation Size (W $\times$ H $\times$ D)	182 mm $\times$ 53 mm $\times$ 160 mm
	Dynamic Range	90 dB		Weight	1.2 kg
Subject to change without notice.					

## ⚠ Warning

- The unit can only be used with a 12 V DC power supply, negative ground.
- Disconnect the battery's negative terminal before wiring and mounting.
- Do not connect Battery wire (yellow) and Ignition wire (red) to the car chassis or Ground wire (black) to prevent a short circuit.
- Insulate unconnected wires with vinyl tape to prevent a short circuit.
- Be sure to ground this unit to the car's chassis again after installation.

## ⚠ Caution


- For safety's sake, leave wiring and mounting to professionals. Consult the car audio dealer.
- Install this unit in the console of your vehicle. Do not touch the metal parts of this unit during and shortly after use of the unit. Metal parts such as the heat sink and enclosure become hot.
- Do not connect the  $\ominus$  wires of speaker to the car chassis, Ground wire (black), or in parallel.
- Mount the unit with the angle of 30° or less.
- If your vehicle wiring harness does not have the ignition terminal, connect Ignition wire (red) to the terminal on the vehicle's fuse box which provides 12 V DC power supply and is turned on and off by the ignition key.
- After the unit is installed, check whether the brake lamps, blakers, wipers, etc. on the car are working properly.
- If the fuse blows, first make sure the wires are not touching car's chassis, then replace the old fuse with one that has the same rating.

## Basic procedure

- Remove the key from the ignition switch, then disconnect the  $\ominus$  terminal of the car battery.
- Connect the wires properly.  
See Wiring connection. (→ 13)
- Install the unit to your car.  
See Installing the unit (in-dash mounting).
- Connect the  $\ominus$  terminal of the car battery.
- Reset the unit. (→ 3)


## Installing the unit (in-dash mounting)

1




## How to remove the unit


- Detach the faceplate.
- Fit the catch pin on the extraction keys into the holes on both sides of the trim plate, then pull it out.
- Insert the extraction keys deeply into the slots on each side, then follow the arrows as shown on the right.



## Wiring connection



## Part list for installation



# СОДЕРЖАНИЕ

<b>ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	<b>2</b>
<b>ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ</b>	<b>3</b>
<b>НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ</b>	<b>4</b>
<b>РАДИОПРИЕМНИК</b>	<b>5</b>
<b>Компакт-диск / USB / iPod</b>	<b>6</b>
<b>AUX</b>	<b>7</b>
<b>ЗВУКОВЫЕ НАСТРОЙКИ</b>	<b>8</b>
<b>НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ</b>	<b>9</b>
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	<b>9</b>
<b>УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ</b>	<b>10</b>
<b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	<b>11</b>
<b>УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ</b>	<b>12</b>

## Как пользоваться данным руководством

- Операции объясняются в основном с использованием кнопок на передней панели.
- [XX] обозначает выбранные элементы.
- (→ XX) означает, что материалы доступны на указанной странице.

# ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

## ⚠ Предупреждение

Не используйте функции, которые отвлекают внимание и мешают безопасному вождению.

## ⚠ Внимание

### Настройка громкости:

- Отрегулируйте громкость таким образом, чтобы слышать звуки за пределами автомобиля для предотвращения аварий.
- Уменьшьте громкость перед воспроизведением, чтобы предотвратить повреждение динамиков из-за внезапного повышения уровня громкости на выходе.

### Общие характеристики:

- Не используйте устройство USB или проигрыватель iPod/iPhone, если это может отрицательно повлиять на безопасность вождения.
- Убедитесь в том, что созданы резервные копии всех важных данных. Мы не несем ответственность за потерю записанных данных.
- Никогда не оставляйте металлические предметы (например, монеты или металлические инструменты) внутри устройства во избежание коротких замыканий.
- Если ошибка чтения диска возникла из-за образования конденсата на лазерных линзах, извлеките диск и дождитесь, пока влага испарится.

### Пульт дистанционного управления (RC-406):

- Не оставляйте пульт дистанционного управления в нагреваемых местах, таких как приборная панель.
- Литиевый аккумулятор может быть взрывоопасным при неправильной замене. Заменяйте только аккумулятором такого же или эквивалентного типа.
- Блок аккумуляторов или аккумуляторы нельзя подвергать избыточному нагреванию в солнечных лучах, огне и т.п.
- Беречь батареи от детей, хранить в оригинальной упаковке до использования. Немедленно утилизировать использованные батареи. В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу.


## Обслуживание

**Чистка устройства:** В случае загрязнения протрите переднюю панель сухой силиконовой или мягкой тканью.

**Очистка разъема:** Отсоедините лицевую панель и аккуратно протрите разъем ватной палочкой. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить разъем.

### Обращение с дисками:

- Не касайтесь записанной поверхности диска.
- Не приклеивайте на диск клейкую ленту и т. п. и не используйте диск с приклеенной на него лентой.
- Не используйте никакие дополнительные принадлежности для диска.
- Проводите чистку по направлению от центра диска к его краю.
- Для очистки диска используйте сухую силиконовую или иную мягкую ткань. Не используйте какие-либо растворители.
- При извлечении дисков из устройства держите их горизонтально.
- Перед установкой диска устраните любые неровности центрального отверстия или внешнего края диска.




Разъем (на обратной стороне лицевой панели)

# ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

## Передняя панель




## Пульт дистанционного управления (RC-406) (входит в комплект поставки KDC-3357UY)



Задача	Необходимые действия (на передней панели)	Необходимые действия (на пульте дистанционного управления)
Включение питания	Нажмите кнопку <b>SRC</b> . • Нажмите и удерживайте нажатой, чтобы отключить питание.	Нажмите и удерживайте нажатой кнопку <b>SRC</b> , чтобы отключить питание. (Нажатие кнопки <b>SRC</b> не включает питание.)
Настройка громкости	Поверните ручку регулировки громкости.	Нажмите кнопку <b>VOL ▲</b> или <b>VOL ▼</b> .
Выберите источник	Нажмите кнопку <b>SRC</b> несколько раз.	Нажмите кнопку <b>SRC</b> несколько раз.
Изменение отображаемой информации	Нажмите кнопку <b>SCRL DISP</b> несколько раз. • Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой для прокрутки отображаемой в текущий момент информации.	(недоступно)

# НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ



1

## Отмена демонстрации

При включении питания (или после сброса устройства) на дисплее отображается следующая информация: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

### 1 Нажмите ручку регулировки громкости.

В качестве начальной настройки выбрано значение [YES].

### 2 Нажмите ручку регулировки громкости еще раз.

Отображается надпись "DEMO OFF".

2

## Настройка часов

### 1 Нажмите ручку регулировки громкости для перехода в режим [FUNCTION].

### 2 Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента [SETTINGS], а затем нажмите ее.

### 3 Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента [CLOCK], а затем нажмите ее.

### 4 Нажмите ручку регулировки громкости, чтобы выбрать элемент [CLOCK ADJ].

### 5 Поверните ручку регулировки громкости для настройки значения часа, а затем нажмите ее.

### 6 Поверните ручку регулировки громкости для настройки значения минут, а затем нажмите ее.

Нажмите **◀▶** для перехода между настройками часов и минут.

### 7 Нажмите кнопку **◀** и удерживайте ее нажатой для выхода (или)

Нажмите и удерживайте нажатой кнопку **SCRL DISP** для входа в режим настройки часов напрямую, когда на экране отображаются часы.

Затем выполните приведенные выше действия **5** и **6** для настройки часов.

3

## Установка начальных настроек

1 Нажмите кнопку **SRC** для перехода в режим [STANDBY].

2 Нажмите ручку регулировки громкости для перехода в режим [FUNCTION].

3 Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента [INITIAL SET], а затем нажмите ее.

4 Чтобы сделать выбор, поверните ручку регулировки громкости (см. таблицу ниже), затем нажмите ее.

5 Нажмите кнопку **◀** и удерживайте ее нажатой для выхода.

• Для возврата на предыдущий уровень нажмите кнопку **◀**.

По умолчанию: **XX**

### PRESET TYPE

**NORM:** Запоминание одной радиостанции для каждой запрограммированной кнопки в каждом диапазоне частот (FM1 / FM2 / FM3 / MW / LW);

**MIX:** Запоминание одной радиостанции для каждой запрограммированной кнопки вне зависимости от выбранного диапазона частот.

### KEY BEEP

**ON:** Включение звука нажатия кнопки; **OFF:** Выключение.

### RUSSIAN SET

**ON:** Имя папки, имя файла, название композиции, имя исполнителя и название альбома отображаются на русском языке (если применимо); **OFF:** Отмена.

### P-OFF WAIT

Применимо, только если выключен демонстрационный режим.

Выбор времени автоматического выключения устройства (в режиме ожидания) в целях экономии аккумулятора.

----: Отмена; **20M:** 20 минут; **40M:** 40 минут; **60M:** 60 минут

### BUILTIN AUX

**ON:** Включение варианта AUX при выборе источника; **OFF:** Отключение. (→ 7)

### CD READ

**1:** Автоматическое распознавание диска с аудиофайлами и музыкального компакт-диска; **2:** Принудительное воспроизведение в качестве музыкального компакт-диска. Во время воспроизведения диска с аудиофайлами звук не слышен.

### SWITCH PRE

**REAR / SUB-W:** Выбор подключения задних динамиков или низкочастотного динамика к разъемам "line out" на задней панели устройства (через внешний усилитель).

### SP SELECT

**OFF / 5/4 / 6 × 9/6 OEM:** Выбор соответствующего размера динамиков (5-дюймовый или 4-дюймовый, 6×9-дюймовый или 6-дюймовый) или динамиков OEM для оптимальной производительности.


### F/W UPDATE

#### F/W UP xx.xx

**YES:** Запуск обновления встроенного программного обеспечения; **NO:** Отмена (обновление не запущено).

Подробное об обновлении встроенного программного обеспечения см.: [www.kenwood.com/cs/ce](http://www.kenwood.com/cs/ce)

# РАДИОПРИЕМНИК



## Поиск радиостанции

- Нажмите кнопку **SRC** для выбора источника TUNER.
- Нажмите кнопку **Q** несколько раз (или кнопку **\*AM- / #FM+** на RC-406) для выбора FM1/ FM2/ FM3/ MW/ LW.
- Нажмите **◀◀ / ▶▶**, чтобы выполнить поиск радиостанции.
  - Порядок сохранения радиостанции:** Нажмите и удерживайте нажатыми нумерованные кнопки **(1–6)**.
  - Порядок выбора сохраненной радиостанции:** Нажмите одну из нумерованных кнопок **(1–6)**.

## Режим настройки посредством прямого доступа (с помощью RC-406) (для KDC-3357UY)

- Нажмите кнопку **\*AM- / #FM+**, чтобы выбрать диапазон частот.
- Нажмите кнопку **DIRECT** для перехода в режим настройки посредством прямого доступа.  
“— • —” (для FM) или “— — —” (для MW/ LW) появляется на дисплее.
- Нажмайтe нумерованные кнопки для ввода частоты.
- Нажмите кнопку **◀◀ / ▶▶** (+) для поиска частоты.
  - Для отмены нажмите кнопку **◀**.
  - Режим настройки посредством прямого доступа автоматически выключается, если в течение 10 секунд после действия 3 не выполнено ни одной операции.

## Другие настройки

- Нажмите ручку регулировки громкости для перехода в режим **[FUNCTION]**.
- Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента **[SETTINGS]**, а затем нажмите ее.
- Чтобы сделать выбор, поверните ручку регулировки громкости (см. таблицу справа), затем нажмите ее.
- Нажмите кнопку **◀** и удерживайте ее нажатой для выхода.


По умолчанию: **XX**

<b>LOCAL SEEK</b>	<b>ON:</b> Поиск только радиостанций FM-диапазона с хорошим качеством приема.; <b>OFF:</b> Отмена.
<b>SEEK MODE</b>	Выбор метода настройки для кнопок <b>◀◀ / ▶▶</b> . <b>AUTO1:</b> Автоматический поиск станции.; <b>AUTO2:</b> Поиск предварительно заданной станции.; <b>MANUAL:</b> Поиск станции вручную.
<b>AUTO MEMORY</b>	<b>YES:</b> Автоматический запуск запоминания 6 станций с хорошим качеством приема.; <b>NO:</b> Отмена. (Доступно только в том случае, если для параметра <b>[PRESET TYPE]</b> выбрано значение <b>[NORM.]</b> ) ( <b>→ 4</b> )
<b>MONO SET</b>	<b>ON:</b> Улучшение качества приема в FM-диапазоне (при этом стереоэффект может быть утрачен).; <b>OFF:</b> Отмена.
<b>PTY SEARCH</b>	Нажмите ручку регулировки громкости для входа в меню выбора языка функции PTY. Поверните ручку регулировки громкости для выбора языка функции PTY ( <b>ENGLISH/ FRENCH/ GERMAN</b> ), а затем нажмите ее. Выберите доступный тип программы (см. следующую таблицу), затем нажмите кнопку <b>◀◀ / ▶▶</b> для запуска.
<b>TI</b>	<b>ON:</b> Позволяет временно переключить устройство в режим приема сообщений о движении на дорогах.; <b>OFF:</b> Отмена.
<b>NEWS SET</b>	<b>00M – 90M:</b> Задание времени приема следующей сводки новостей.; <b>OFF:</b> Отмена.
<b>AF SET</b>	<b>ON:</b> Автоматический поиск другой станции, транслирующей эту же программу в данной сети Radio Data System с более высоким качеством приема, если текущее качество приема является неудовлетворительным.; <b>OFF:</b> Отмена.
<b>REGIONAL</b>	<b>ON:</b> Переключение на другую станцию только в определенном регионе с помощью элемента управления “ <b>AF</b> ”; <b>OFF:</b> Отмена.
<b>ATP SEEK</b>	<b>ON:</b> Автоматический поиск станции, обеспечивающей более высокое качество приема, если текущее качество приема сведений о дорожной ситуации является неудовлетворительным.; <b>OFF:</b> Отмена.
<b>CLOCK</b>	
<b>TIME SYNC</b>	<b>ON:</b> Синхронизация времени устройства со временем станции Radio Data System.; <b>OFF:</b> Отмена.
<b>TUNER SET:</b>	Можно выбрать только в том случае, если в качестве источника не выбрано “ <b>TUNER</b> ”.
<b>TI/ NEWS SET/ AF SET/ REGIONAL/ ATP SEEK:</b>	(Подробную информацию см. в таблице выше.)
<b>• Элемент [LOCAL SEEK]/ [MONO SET]/ [PTY SEARCH]/ [TI]/ [NEWS SET]/ [AF SET]/ [REGIONAL]/ [ATP SEEK]</b>	доступен для выбора только в том случае, если в качестве источника выбран вариант FM.
<b>• Доступный тип программы:</b>	
<b>SPEECH:</b>	<b>NEWS, AFFAIRS, INFO</b> (информация), <b>SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT</b>
<b>MUSIC:</b>	<b>POP M</b> (музыка), <b>ROCK M</b> (музыка), <b>EASY M</b> (музыка), <b>LIGHT M</b> (музыка), <b>CLASSICS, OTHER M</b> (музыка), <b>JAZZ, COUNTRY, NATION M</b> (музыка), <b>OLDIES, FOLK M</b> (музыка)
Устройство выполняет поиск типа программы, выбранного в функциях <b>[SPEECH]</b> или <b>[MUSIC]</b> (если тип выбран).	
<b>• В случае регулировки громкости в процессе приема информации о дорожной ситуации, предупреждения или новостей настроенная громкость фиксируется в памяти автоматически. Настройка будет применена при следующем включении функции информирования о дорожной ситуации, предупреждениях или новостях.</b>	

# Компакт-диск / USB / iPod

## Начало воспроизведения

### Компакт-диск




В качестве источника звука указывается "CD", и начинается воспроизведение.

### USB



В качестве источника звука указывается "USB", и начинается воспроизведение.

### iPod/iPhone (Для KDC-4557U / KDC-4057UB / KDC-4057UR)




В качестве источника звука указывается "iPod", и начинается воспроизведение.

**Нажмите и удерживайте нажатой кнопку iPod для выбора режима управления, если источником является iPod.**

**MODE ON:** с iPod\*1.

**MODE OFF:** с устройством.

\*1 С помощью устройства по-прежнему можно управлять паузой/воспроизведением, выбором файлов, быстрой перемоткой вперед/назад.



✓ : Применимо  
— : Неприменимо

Задача	Необходимые действия	Компакт-диск	USB	iPod
Пауза или возобновление воспроизведения	Нажмите кнопку <b>6 ▶II</b> (или <b>ENT ▶II</b> на RC-406).	✓	✓	✓
Выбор дорожки или файла	Нажмите кнопку <b>◀◀ / ▶▶</b> (или <b>◀◀ / ▶▶ (+)</b> на RC-406).	✓	✓	✓
Выбор папки	Нажмите кнопку <b>1 - / 2 +</b> (или <b>*AM- / #FM+</b> на RC-406).	✓*2	✓	—
Перемотка назад или вперед	Нажмите и удерживайте нажатой кнопку <b>◀◀ / ▶▶</b> (или <b>◀◀ / ▶▶ (+)</b> на RC-406).	✓	✓	✓
Выбор дорожки или файла в списке	<p><b>1</b> Нажмите кнопку <b>Q</b>.</p> <p><b>2</b> Чтобы сделать выбор, поверните ручку регулировки громкости, а затем нажмите ее.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Файл AAC/MP3/WMA: Выберите необходимую папку, а затем файл.</li> <li>iPod или файл KENWOOD Music Editor Light (KME Light)/KENWOOD Music Control (KMC)*4: Выберите необходимый файл из списка (PLAYLISTS, ARTISTS, ALBUMS, SONGS, PODCASTS*5, GENRES, COMPOSERS*5).</li> <li>Для возврата в корневую папку (или к первому файлу) нажмите цифровую кнопку <b>5</b>.</li> <li>Для возврата на предыдущий уровень нажмите кнопку <b>◀</b>.</li> <li>Для отмены нажмите и удерживайте нажатой кнопку <b>◀</b>.</li> <li>Чтобы пропускать песни с определенным коэффициентом, нажмите кнопку <b>◀◀ / ▶▶. (→ 7)</b></li> </ul>	✓	✓	✓*3
Воспроизведение в режиме повтора	<p><b>Нажмите кнопку <b>4 ↻</b> несколько раз.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Звуковой компакт-диск: TRAC REPEAT, REPEAT OFF</li> <li>Файл AAC/MP3/WMA: FILE REPEAT, FOLD REPEAT, REPEAT OFF</li> <li>iPod или файл KME Light/KMC: FILE REPEAT, REPEAT OFF</li> </ul>	—	✓*4	✓*3
Воспроизведение в случайном порядке	<p><b>Нажмите кнопку <b>3 ↪</b> или <b>↪</b> несколько раз.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Звуковой компакт-диск: DISC RANDOM, RANDOM OFF</li> <li>AAC/MP3/WMA/iPod или файл KME Light/KMC: FOLD RANDOM, RANDOM OFF</li> </ul>	✓	✓	✓*3
	<b>Нажмите и удерживайте нажатой кнопку <b>3 ↪</b> или <b>↪</b> для выбора элемента "ALL RANDOM".</b>	✓*2	✓	✓*3

\*2 Только для файлов AAC/MP3/WMA.

\*3 Применимо, только если выбрано [MODE OFF].

\*4 Только для файлов, зарегистрированных в базе данных, которая создана с помощью KME Light/KMC. (→ 9)

\*5 Только для iPod.

### Режим непосредственного поиска музыки (с помощью RC-406) (Для KDC-3357UY)

- 1 Нажмите кнопку **DIRECT**.
- 2 Чтобы ввести номер дорожки или файла, используйте нумерованные кнопки.
- 3 Нажмите кнопку **◀▶ / ▶▶** (+) для поиска музыки.
  - Для отмены нажмите кнопку **◀**.
  - Недоступно, если выбрано воспроизведение в произвольном порядке.
  - Неприменимо для iPod и файла KME Light или KMC. (**→ 9**)

### Выбор песни по имени (Для KDC-4557U / KDC-4057UB / KDC-4057UR)

- При прослушивании с iPod...
- 1 Нажмите кнопку **Q**.
  - 2 Поверните ручку регулировки громкости для выбора категории, а затем нажмите ручку.
  - 3 Нажмите кнопку **Q** еще раз.
  - 4 Поверните ручку регулировки громкости, чтобы выбрать символ для поиска.
  - 5 Нажмите **◀▶ / ▶▶** для перемещения положения записи.
- Предусмотрен ввод не более трех символов.
- 6 Нажмите ручку регулировки громкости, чтобы запустить поиск.
  - 7 Чтобы сделать выбор, поверните ручку регулировки громкости, а затем нажмите ее. Повторяйте действие **7** до тех пор, пока не будет выбран необходимый элемент.
    - Для поиска по символам, отличным от A-Z и 0-9, введите только **\*\***.
    - Для возврата на предыдущий уровень нажмите кнопку **◀**.
    - Для возврата в меню верхнего уровня нажмите цифровую кнопку **5**.
    - Для отмены нажмите и удерживайте нажатой кнопку **◀**.

### Настройка коэффициента пропуска

При прослушивании с iPod (для **KDC-4557U** / **KDC-4057UB** / **KDC-4057UR**) или файла KME Light или KMC...

- 1 Нажмите ручку регулировки громкости для перехода в режим **[FUNCTION]**.
- 2 Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента **[SETTINGS]**, а затем нажмите ее.
- 3 Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента **[SKIP SEARCH]**, а затем нажмите ее.
- 4 Чтобы сделать выбор, поверните ручку регулировки громкости, а затем нажмите ее. **0.5%** (по умолчанию) / **1% / 5% / 10%**: Настройте коэффициента пропуска при поиске песни. (При удерживании **◀▶ / ▶▶** значение коэффициента пропуска песен составляет 10% независимо от значения настройки.)
- 5 Нажмите кнопку **◀** и удерживайте ее нажатой для выхода.

### Отключение звука при приеме телефонного вызова

Подключите провод MUTE к телефону с использованием имеющейся в продаже дополнительной принадлежности для телефона. (**→ 13**)

При поступлении входящего вызова отображается сообщение "CALL".

- Аудиосистема устанавливается на паузу.
- Чтобы продолжить использование аудиосистемы во время вызова нажмите кнопку **SRC**. Сообщение "CALL" исчезает, и работа аудиосистемы возобновляется.

При завершении вызова сообщение "CALL" исчезает.

- Работа аудиосистемы возобновляется.

### Подготовка:

Выберите **[ON]** для **[BUILTIN AUX]**. (**→ 4**)

### Начало прослушивания

- 1 Подключите портативный аудиопроигрыватель (имеется в продаже).

Дополнительный входной разъем



Мини-стереоразъем 3,5 мм (с разъемом в форме буквы "L") (имеется в продаже)

- 2 Нажмите кнопку  **SRC** для выбора источника AUX.
- 3 Включите портативный аудиопроигрыватель и начните воспроизведение.

### Настройка имени AUX

При прослушивании с AUX...

- 1 Нажмите ручку регулировки громкости для перехода в режим **[FUNCTION]**.
- 2 Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента **[SETTINGS]**, а затем нажмите ее.
- 3 Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента **[AUX NAME]**, затем нажмите ручку.
- 4 Чтобы сделать выбор, поверните ручку регулировки громкости, а затем нажмите ее. **AUX** (по умолчанию) / **DVD/PORTABLE/GAME/VIDEO/TV**
- 5 Нажмите кнопку **◀** и удерживайте ее нажатой для выхода.

# ЗВУКОВЫЕ НАСТРОЙКИ

При прослушивании любого источника звука...

- 1 Нажмите ручку регулировки громкости для перехода в режим [FUNCTION].
  - 2 Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента [AUDIO CTRL], а затем нажмите ее.
  - 3 Чтобы сделать выбор, поверните ручку регулировки громкости (см. таблицу ниже), затем нажмите ее.  
Повторяйте действие 3 до тех пор, пока не будет выбран или активирован необходимый элемент.
  - 4 Нажмите кнопку **→** и удерживайте ее нажатой для выхода.
- Для возврата на предыдущий уровень нажмите кнопку **←**.

По умолчанию: **XX**

<b>SUB-W LEVEL</b>	от <b>-15</b> до <b>+15</b> ( <b>0</b> ):	Настройте уровень выходного сигнала низкочастотного динамика.
<b>BASS LEVEL</b>	от <b>-8</b> до <b>+8</b> ( <b>0</b> ):	Настройте уровень для сохранения в каждом источнике.
<b>MID LEVEL</b>	от <b>-8</b> до <b>+8</b> ( <b>0</b> ):	(Перед выполнением настройки выберите источник, который необходимо настроить.)
<b>TRE LEVEL</b>	от <b>-8</b> до <b>+8</b> ( <b>0</b> ):	

<b>EQ PRO</b>		
<b>BASS ADJUST</b>	<b>BASS C FRQ</b>	<b>60/ 80/ 100/ 200</b> : Выбор центральной частоты.
	<b>BASS LEVEL</b>	от <b>-8</b> до <b>+8</b> ( <b>0</b> ): Настройте уровень.
	<b>BASS Q FCTR</b>	<b>1.00/ 1.25/ 1.50/ 2.00</b> : Настройка коэффициента качества.
	<b>BASS EXTEND</b>	<b>ON</b> : Включение усиленных нижних частот.; <b>OFF</b> : Отмена.
<b>MID ADJUST</b>	<b>MID C FRQ</b>	<b>0.5K/ 1.0K/ 1.5K/ 2.5K</b> : Выбор центральной частоты.
	<b>MID LEVEL</b>	от <b>-8</b> до <b>+8</b> ( <b>0</b> ): Настройте уровень.
	<b>MID Q FCTR</b>	<b>0.75/ 1.00/ 1.25</b> : Настройка коэффициента качества.
<b>TRE ADJUST</b>	<b>TRE C FRQ</b>	<b>10.0K/ 12.5K/ 15.0K/ 17.5K</b> : Выбор центральной частоты.
	<b>TRE LEVEL</b>	от <b>-8</b> до <b>+8</b> ( <b>0</b> ): Настройте уровень.

<b>PRESET EQ</b>	<b>NATURAL/ USER/ ROCK/ POPS/ EASY/ TOP40/ JAZZ/ POWERFUL</b> :
	Выберите предварительно установленный режим эквалайзера, соответствующего музыкальному жанру. (Выберите [USER] для использования пользовательских настроек низких, средних и высоких частот.)
<b>BASS BOOST</b>	<b>B.BOOST LV1/ B.BOOST LV2/ B.BOOST LV3</b> : Выбор предпочтаемого уровня подъема низких частот.; <b>OFF</b> : Отмена.

<b>LOUDNESS</b>	<b>LOUD LV1/ LOUD LV2</b> : Выбор предпочтаемых низких и высоких частот для получения хорошо сбалансированного звучания при низком уровне громкости.; <b>OFF</b> : Отмена.
<b>BALANCE</b>	от <b>L15</b> до <b>R15</b> ( <b>0</b> ): Настройка выходного баланса левых и правых динамиков.
<b>FADER</b>	от <b>R15</b> до <b>F15</b> ( <b>0</b> ): Настройка выходного баланса передних и задних динамиков.
<b>SUB-W SET</b>	<b>ON</b> : Включение выходного сигнала низкочастотного динамика.; <b>OFF</b> : Отмена.
<b>DETAIL SET</b>	
<b>LPF SUB-W</b>	<b>THROUGH</b> : Все сигналы передаются в низкочастотный динамик.; <b>85HZ/ 120HZ/ 160HZ</b> : Низкочастотный динамик воспроизводит аудиосигналы с частотами ниже 85 Гц/ 120 Гц/ 160 Гц.
<b>SUB-W PHASE</b>	<b>REV</b> (180°) / <b>NORM</b> (0°): Выбор фазы выходного сигнала низкочастотного динамика в соответствии с выходным сигналом динамика в целях обеспечения оптимальной производительности. (Доступно только в том случае, если для параметра [ <b>LPF SUB-W</b> ] выбрано значение, отличное от [ <b>THROUGH</b> ].)
<b>SUPREME SET</b>	<b>ON</b> : Достижение реалистичного звучания путем интерполяции высокочастотных компонентов, которые были утрачены при аудиокомпрессии AAC/ MP3/ WMA.; <b>OFF</b> : Отмена. (Доступно для выбора только при воспроизведении дисков с файлами в формате AAC/ MP3/ WMA или устройства USB, за исключением iPhone/iPod.)
<b>VOL OFFSET</b> (По умолчанию: <b>0</b> )	от <b>-8</b> до <b>+8</b> (для AUX); от <b>-8</b> до <b>0</b> (для других источников): Программирование уровня регулировки громкости каждого источника. (Перед настройкой выберите источник, который необходимо настроить.)
• Элемент [ <b>SUB-W LEVEL</b> ]/ [ <b>SUB-W SET</b> ]/ [ <b>LPF SUB-W</b> ]/ [ <b>SUB-W PHASE</b> ] доступен только в том случае, если для параметра [ <b>SWITCH PRE</b> ] установлено значение [ <b>SUB-W</b> . (→ 4)]	
• Элемент [ <b>SUB-W LEVEL</b> ]/ [ <b>LPF SUB-W</b> ]/ [ <b>SUB-W PHASE</b> ] доступен только в том случае, если для параметра [ <b>SUB-W SET</b> ] установлено значение [ <b>ON</b> ].	

# НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ

- Нажмите ручку регулировки громкости для перехода в режим [FUNCTION].
- Поверните ручку регулировки громкости для выбора элемента [SETTINGS], а затем нажмите ее.
- Чтобы сделать выбор, поверните ручку регулировки громкости (см. таблицу ниже), затем нажмите ее.  
Повторяйте действие 3 до тех пор, пока не будет выбран или активирован необходимый элемент.
- Нажмите кнопку ↻ и удерживайте ее нажатой для выхода.**

- Для возврата на предыдущий уровень нажмите кнопку ↻.

По умолчанию: **XX**

## DISP & KEY (Для KDC-4557U)

COLOR SEL	<b>VARI SCAN / COLOR 01 — COLOR 24 / USER:</b> Выбор предпочтаемого цвета для подсветки клавиш.
-----------	---

Можно создать собственный цвет (когда выбран режим [COLOR 01] — [COLOR 24] или [USER]). Созданный цвет можно выбрать при выборе элемента [USER].

- Нажмите и удерживайте нажатой ручку регулировки громкости для перехода в режим подробной настройки цвета.
- Нажмите **◀▶**, чтобы выбрать цвет (R / G / B) для настройки.
- Поверните ручку регулировки громкости для настройки уровня (0 — 9), а затем нажмите ее.

DISP DIMMER	<b>ON:</b> Затемнение подсветки дисплея. ; <b>OFF:</b> Отмена.
-------------	--

TEXT SCROLL	<b>AUTO / ONCE:</b> Выбор автоматической прокрутки отображаемой информации или единовременной прокрутки. ; <b>OFF:</b> Отмена.
-------------	--

KEY DIMMER	<b>DIMMER LV1:</b> Затемнение подсветки кнопок. ; <b>DIMMER LV2:</b> Затемнение подсветки клавиш, когда выбран режим <b>DIMMER LV1</b> . ; <b>DIMMER OFF:</b> Отмена.
------------	---

## DISPLAY

COLOR SEL	Для <b>KDC-3457UQ / KDC-3357UY :</b> <b>RED / GREEN:</b> Выбор предпочтаемого цвета для подсветки дисплея и клавиш.
-----------	--

DISP DIMMER	<b>ON:</b> Затемнение подсветки дисплея. ; <b>OFF:</b> Отмена.
-------------	--

TEXT SCROLL	<b>AUTO / ONCE:</b> Выбор автоматической прокрутки отображаемой информации или единовременной прокрутки. ; <b>OFF:</b> Отмена.
-------------	--

# ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## Общие характеристики

- Данное устройство обеспечивает воспроизведение только следующих компакт-дисков:



- Подробные сведения и примечания относительно звуковых файлов, доступных для воспроизведения, представлены в интерактивном руководстве на следующем веб-сайте: [www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/](http://www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/)

## Воспроизводимые файлы

- Воспроизводимый звуковой файл: AAC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- Воспроизводимые диски: CD-R/RW/ROM
- Воспроизводимые форматы файлов на дисках: ISO 9660, уровень 1/2, Joliet, Romeo, длинные имена файлов.
- Воспроизводимая файловая система устройств USB: FAT16, FAT32

Несмотря на соответствие аудиофайлов указанным выше стандартам, при некоторых типах или состояниях носителя или устройств их воспроизведение может оказаться невозможным.

## Диски, которые нельзя воспроизвести на данном устройстве

- Диски некруглой формы.
- Диски, записанная поверхность которых окрашена, или диски со следами загрязнений.
- Записываемые диски, которые не были финализированы.
- Компакт-диск диаметром 8 см. Попытка вставки диска с помощью адаптера может привести к неисправности устройства.

## Об устройствах USB

- Данное устройство может воспроизводить файлы AAC/MP3/WMA, сохраненные на запоминающем устройстве USB большой емкости.
- Запрещается подключать USB-носитель через USB-концентратор и многоформатное устройство для считывания карт памяти.
- Подключение кабеля, общая длина которого превышает 5 м, может привести к некорректному воспроизведению.
- Это устройство не распознает устройства USB с номинальным напряжением, отличным от 5 В, и номинальным током свыше 1 А.

## Об iPod/iPhone

### Made for

- iPod touch (1st, 2nd, 3rd и 4th generation)
  - iPod classic
  - iPod with video
  - iPod nano (1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th и 6th generation)
  - iPhone, iPhone 3G, 3GS, 4, 4S
- Сведения о последнем списке совместимости и версиях программного обеспечения iPhone/iPod см. по адресу: [www.kenwood.com/cs/ce/ipod](http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod)
- При запуске воспроизведения после подключения iPod композиция, которая воспроизводилась на iPod, воспроизводится первой.

В этом случае отображается текст "RESUMING" и не отображается имя папки и т.д. Правильное название и подобная информация отображается при изменении элемента просмотра.

- Управление iPod невозможно, если на нем отображается текст "KENWOOD" или "✓".

## О приложениях KENWOOD Music Editor Light и KENWOOD Music Control

- Данным устройством поддерживается приложение для ПК KENWOOD Music Editor Light и приложение KENWOOD Music Control для Android™.
- В случае прослушивания аудиофайлов с информацией базы данных, добавленной приложением KENWOOD Music Editor Light или KENWOOD Music Control, возможен поиск файла по названию, альбому или исполнителю с применением функции поиска музыки.
- Приложения KENWOOD Music Editor Light и KENWOOD Music Control доступны для загрузки с веб-сайта по адресу: [www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/)

# УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Симптомы	Способы устранения	Симптомы	Способы устранения
Звук не слышен.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Установите оптимальный уровень громкости.</li> <li>Проверьте кабели и соединения.</li> </ul>	Отображается надпись "USB ERROR".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Отсоедините устройство USB, выключите устройство, а затем снова включите его.</li> <li>Попробуйте подключить другое устройство USB.</li> </ul>
Отображается сообщение "PROTECT", и операции выполняться не могут.	Убедитесь, что выводы проводов динамика изолированы правильно, затем сбросьте устройство. Если проблема не устранена, обратитесь в ближайший центр обслуживания.	Отображается надпись "iPod ERROR".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Повторно выполните подключение iPod.</li> <li>Перезапустите iPod.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Звук не слышен.</li> <li>Устройство не включается.</li> <li>На дисплее отображается неправильная информация.</li> </ul>	Почистите разъемы. ( <b>→ 2</b> )	Слышен шум.	Пропустите дорожку или смените диск.
Приемник не работает.	Выполните сброс устройства. ( <b>→ 3</b> )	Дорожки не воспроизводятся намеченный образом.	Порядок воспроизведения определяется при записи файлов.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Слабый радиоприем.</li> <li>Статические помехи при прослушивании радио.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Плотно вставьте антенну.</li> <li>Полностью выдвиньте антенну.</li> </ul>	Продолжает мигать текст "READING".	Не используйте многоуровневую иерархическую структуру и много папок.
Отображается надпись "NA FILE".	Убедитесь, что диск содержит поддерживаемые аудиофайлы. ( <b>→ 9</b> )	Время от начала воспроизведения неправильное.	Причиной является способ записи дорожек.
Отображается надпись "NO DISC".	Вставьте в загрузочный отсек диск, который можно воспроизвести.	Количество композиций в категории "SONGS" данного устройства отлично от количества композиций в iPod/iPhone.	В данном устройства в общее количество не включаются файлы подкастов, поскольку устройством не поддерживается воспроизведение файлов подкастов.
Отображается надпись "TOC ERROR".	Убедитесь, что на диске отсутствует грязь и он вставлен правильно.	Не отображаются правильные символы (т.е. название альбома).	Данное устройство может отображать только буквы верхнего регистра, цифры и ограниченное число символов. Буквы кириллицы верхнего регистра могут также отображаться, если для параметра [RUSSIAN SET] установлено значение [ON]. ( <b>→ 4</b> )
Отображается надпись "PLS EJECT".	Выполните сброс устройства. Если проблема не устранена, обратитесь в ближайший центр обслуживания.		
Невозможно извлечь диск.	Нажмите и удерживайте кнопку  для принудительного извлечения диска. Осторожно, не уроните диск во время извлечения. Если проблема не устранена, перезапустите устройство. ( <b>→ 3</b> )		
Отображается надпись "READ ERROR".	Повторите копирование файлов и папок на устройство USB. Если проблема не устранена, перезапустите устройство USB или воспользуйтесь другим устройством USB.		
Отображается надпись "NO DEVICE".	Подсоедините устройство USB, и снова смените источник на устройство USB.		
Отображается надпись "COPY PRO".	Воспроизводится защищенный от копирования файл.		
Отображается надпись "NO MUSIC".	Подключите устройство USB, содержащее доступные для воспроизведения аудиофайлы.		
Отображается надпись "NA DEVICE".	Подключите поддерживаемое устройство USB и проверьте подключение.		

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тюнер	FM Диапазон частот	Для <b>KDC-4557U / KDC-4057UB / KDC-4057UR / KDC-3357UY / KDC-3257URY / KDC-3057UG / KDC-3057UR / KDC-3057URY / KDC-317UR</b> : FM1/ FM2/ FM3: от 87,5 до 108 МГц (с интервалом 50 кГц)	USB 3ВУК Вспом. сборуд.	USB-стандарт	USB 1.1, USB 2.0 (полноскоростной)
	Полезная чувствительность (отношение сигнал/шум = 26 дБ)	1,0 мкВ/75 Ом		Максимальный ток источника питания	5 В пост. тока $= 1$ А
	Пороговая чувствительность (DIN отношение сигнал/шум = 46 дБ)	2,5 мкВ/75 Ом		Система файлов	FAT16/32
	Частотная характеристика ( $\pm 3$ дБ)	от 30 Гц до 15 кГц		Декодирование AAC	Файлы AAC-LC ".m4a"
	Отношение сигнал/шум (MONO)	63 дБ		MP3-декодирование	В соответствии с аудиоуровнем-3 стандарта MPEG-1/2
	Разделение стереозвука (1 кГц)	40 дБ		WMA-декодирование	Совместимо с Windows Media Audio
	MW Диапазон частот	от 531 кГц до 1 611 кГц (с интервалом 9 кГц)		Максимальная выходная мощность	50 Вт x 4
	Полезная чувствительность (отношение сигнал/шум = 20 дБ)	36 $\mu$ В		Выходная мощность (DIN 45324, +B $= 14,4$ В)	30 Вт x 4
	LW Диапазон частот	от 153 кГц до 279 кГц (с интервалом 9 кГц)		Полное сопротивление катушки громкоговорителя	от 4 Ом до 8 Ом
	Полезная чувствительность (отношение сигнал/шум = 20 дБ)	57 $\mu$ В		Тоновоспроизведение	Низкие частоты 100 Гц $\pm 8$ дБ Средние частоты 1 кГц $\pm 8$ дБ Высокие частоты 12,5 кГц $\pm 8$ дБ
Проигрыватель компакт-дисков	Лазерный диод	GaAlAs	Уровень/нагрузка предусилителя (CD)	Уровень/нагрузка предусилителя (CD)	2 500 мВ/10 кОм
	Цифровой фильтр (D/A)	8-кратная дискретизация		Полное сопротивление выхода предусилителя	$\leq 600$ Ом
	Цифро-аналоговый преобразователь	24 бит		Частотная характеристика ( $\pm 3$ дБ)	от 20 Гц до 20 кГц
	Скорость вращения дисковода	от 500 до 200 об/мин (CLV)		Максимальное напряжение на входе	1 200 мВ
	Коэффициент детонации	Ниже измерительных возможностей		Полное сопротивление на входе	10 кОм
	Частотная характеристика ( $\pm 1$ дБ)	от 20 Гц до 20 кГц	Общие характеристики	Рабочее напряжение	14,4 В (допустимо от 11 до 16 В)
	Суммарное нелинейное искажение (1 кГц)	0,01 %		Максимальное текущее потребление	10 А
	Отношение сигнал/шум (1 кГц)	105 дБ		Установочные размеры (Ш x В x Г)	182 мм $\times$ 53 мм $\times$ 160 мм
	Динамический диапазон	90 дБ		Вес	1,2 kg
	Декодирование AAC	Файлы AAC-LC ".m4a"			
	MP3-декодирование	В соответствии с аудиоуровнем-3 стандарта MPEG-1/2			
	WMA-декодирование	Совместимо с Windows Media Audio			

Данные могут быть изменены без уведомления.

## ⚠ Предупреждение

- Устройство можно использовать только с источником питания 12 В постоянного тока с отрицательным заземлением.
- Отключите отрицательную клемму аккумулятора перед подключением проводов и монтажом.
- Не подключайте провод аккумулятора (желтый) и провод высокого напряжения (красный) к корпусу машины или проводу заземления (черный), чтобы не допустить короткое замыкание.
- Изолируйте свободные провода виниловой лентой, чтобы не допустить короткое замыкание.
- После установки обязательно заземлите данное устройство на корпус автомобиля.

## ⚠ Внимание


- В целях безопасности работы по подключению проводов и монтажу должна выполняться специалистами. Обратитесь к поставщику автомобильных аудиосистем.
- Данное устройство подлежит установке в консоль автомобиля. Не прикасайтесь к металлическим деталям устройства в процессе и на протяжении некоторого времени после завершения эксплуатации устройства. Температура металлических деталей, таких как радиатор охлаждения и кожух, существенно повышается.
- Не подключайте провода динамика  $\ominus$  к корпусу машины, проводу заземления (черный) или параллельно.
- Установите устройство под углом 30° или меньше.
- Если в электропроводке транспортного средства нет клеммы зажигания, подключите провод высокого напряжения (красный) к клемме на блоке плавких предохранителей, которая обеспечивает питание с напряжением 12 В постоянного тока и которая включается и выключается ключом зажигания.
- После установки устройства, убедитесь в том, что все светильные и электронные приборы вашего автомобиля работают в прежнем режиме.
- Если предохранитель сгорел, первым делом убедитесь в том, что кабели не касаются корпуса автомобиля, после чего замените предохранитель на аналогичный новый.

## Стандартная процедура

- 1 Извлеките ключ из замка зажигания, затем отсоедините разъем  $(\ominus)$  автомобильного аккумулятора.
- 2 Правильно подключите провода.  
См. раздел "Подключение проводов". ( $\rightarrow$  13)
- 3 Установите устройство в вашем автомобиле.  
См. раздел "Установка устройства (установка в приборную панель)".
- 4 Подключите клемму  $\ominus$  автомобильного аккумулятора.
- 5 Выполните сброс устройства. ( $\rightarrow$  3)


## Установка устройства (установка в приборную панель)

1




## Порядок извлечения устройства

- 1 Снимите переднюю панель.
- 2 Вставьте соединительный штифт на ключах для демонтажа в отверстия на обеих сторонах декоративной панели, затем извлеките его.
- 3 Введите ключи для демонтажа в прорези на каждой стороне, затем следуйте инструкциям со стрелками, как показано справа.



## Подключение проводов



## Список деталей для установки

- (A) Передняя панель
- (B) Посадочный корпус
- (C) Декоративная панель
- (D) Жгут кабелей
- (E) Ключ для демонтажа

# ЗМІСТ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ	2
ОСНОВИ	3
ПОЧАТОК РОБОТИ	4
РАДІО	5
Компакт-диск / USB / iPod	6
AUX	7
НАСТРОЙКИ ЗВУКУ	8
НАСТРОЙКИ ЕКРАНУ	9
ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ	9
НЕСПРАВНОСТІ	10
ХАРАКТЕРИСТИКИ	11
ВСТАНОВЛЕННЯ / З'ЄДНАННЯ	12

## Ознайомлення з цим посібником

- Операції, що пояснюються, в основному виконуються за допомогою кнопок на передній поверхні пристрію.
- [XX] вказує вибрани елементи.
- (→ XX) вказує, що на заявленій сторінці наявні посилання.

# ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

## ▲ Попередження

Не використовуйте жодної функції, що може відвернути вашу увагу від безпечної управління автомобілем.

## ▲ Застереження

Встановлення гучності:

- Рівень гучності має бути таким, щоб можна було чути звуки ззовні автомобіля для уникнення небезпечних ситуацій.
- Щоб запобігти пошкодженню гучномовців при раптовому збільшенні рівня вихідного сигналу, уменшіть гучність перед початком відтворення цифрових джерел.

Загальні характеристики:

- Не використовуйте пристрій USB або iPod/iPhone за умов, коли це може заважати безпеці керування.
- Зробіть резервну копію всіх важливих даних. Ми не несемо жодної відповідальності за будь-які втрати записаних даних.
- Для уникнення короткого замикання не кладіть і не залишайте всередині приладу жодних металевих предметів (наприклад, монети чи металеві інструменти).
- Якщо виникає помилка диску через конденсат на лінзі лазеру, витягніть диск та зачекайте випаровування вологи.

Пристрій дистанційного керування (RC-406):

- Не залишайте пристрій дистанційного керування у місцях з високою температурою, наприклад, на щитку приладів.
- При невірній заміні літієвого акумулятора може виникнути ризик вибуху. Замінуйте його лише батареєю такого ж або еквівалентного типу.
- Акумуляторний блок або батареї не можна піддавати надмірному нагріванню у променях сонця, вогні тощо.
- Барекіть батареї від дітей, зберігайте в оригінальній упаковці до використання. Негайно утилізуйте використані батареї. У випадку ковтання негайно зверніться до лікаря.


## Обслуговування

**Чищення приладу:** Забруднення з передньої панелі видаляють сухим силіконом або м'якою тканиною.

**Очищення з'єднувача:** Зніміть передню панель та обережно витріть з'єднувач ватною паличкою так, щоб не пошкодити його.

**Правила поводження з дисками:**

- Не торкайтесь робочої сторони диска.
- Не наклеїйте на диски етикетки і т.п., а також не використовуйте диски з наклейками.
- Не використовуйте з дисками жодних допоміжних засобів.
- Чистити диски слід у відцентровому напрямі.
- Для чищення дисків використовуйте сухий силікон або м'яку тканину. Не використовуйте розчинників.
- Виймаючи диск з програвача, тримайте його горизонтально, не перекошуючи.
- Якщо на зовнішньому краю диску або у центральному отворі є обідок, його необхідно зняти перед тим, як вставляти диск.




З'єднувач (на задній стороні передньої панелі)

# ОСНОВИ

## Передня панель




## Пристрій дистанційного керування (RC-406) (постачається для KDC-3357UY)



Функція	Увімкнення (на передній стороні)	Увімкнення (на пристрій дистанційного керування)
Вмикання живлення	Натисніть <b>SRC</b> . • Натисніть та утримуйте цю кнопку, щоб вимкнути живлення.	Натисніть та утримуйте <b>SRC</b> , щоб вимкнути живлення. (Натиснення <b>SRC</b> не вмікає живлення.)
Регулювання гучності	Натисніть регулятор гучності.	Натисніть <b>VOL ▲</b> або <b>VOL ▼</b> .
Вибір джерела	Натисніть <b>SRC</b> декілька разів.	Натисніть <b>SRC</b> декілька разів.
Зміна інформації, що відображається на дисплеї	Натисніть <b>SCRL DISP</b> декілька разів. • Натисніть та утримуйте, щоб прокрутити інформацію, що відображається на екрані.	(недоступно)

# ПОЧАТОК РОБОТИ



1

## Скасування демонстрації

При включенні живлення (або після скасування параметрів настройки) на дисплей відображається повідомлення: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

1 Натисніть регулятор гучності.

За замовчуванням встановлений варіант [YES].

2 Натисніть регулятор гучності ще раз.

На дисплеї з'являється "DEMO OFF".

2

## Встановіть час на годиннику

1 Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування параметрів функцій ([FUNCTION]).

2 Поворотом регулятора гучності виберіть [SETTINGS] і натисніть регулятор.

3 Поворотом регулятора гучності виберіть [CLOCK] і натисніть регулятор.

4 Щоб обрати [CLOCK ADJ], натисніть регулятор гучності.

5 Поворотом регулятора гучності встановіть години і натисніть регулятор.

6 Поворотом регулятора гучності встановіть хвилини і натисніть регулятор.

Натисніть **◀◀ / ▶▶**, щоб перейти між налаштуванням годин та хвилин.

7 Для виходу натисніть та утримуйте **◀**.

(або)

Натисніть та утримуйте **SCRL DISP**, щоб перейти до режиму налаштування годинника безпосередньо з екрану відображення годинника.

Потім виконайте описані вище кроки 5 і 6, щоб налаштовувати годинник.

3

## Початкові налаштування

- Натисніть **SRC**, щоб перейти в режим очікування ([STANDBY]).
- Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування параметрів функцій ([FUNCTION]).
- Поворотом регулятора гучності виберіть [INITIAL SET] і натисніть регулятор.
- Поверніть регулятор гучності, щоб зробити вибір (див. таблицю нижче), а потім натисніть регулятор.
- Для виходу натисніть та утримуйте **◀**.  
• Щоб повернутись до попереднього екрану, натисніть **◀**.

Настройка за замовчуванням: **XX**

### PRESET TYPE

**NORM:** В пам'ять вноситься одна радіостанція для кожної кнопки фіксованої настройки у кожному з діапазонів (FM1 / FM2 / FM3 / MW / LW). ; **MIX:** В пам'ять вноситься одна радіостанція для кожної кнопки фіксованої настройки незалежно від обраного діапазону.

### KEY BEEP

**ON:** Включення звукового сигналу при натисненні клавіш. ; **OFF:** Виключення.

### RUSSIAN SET

**ON:** Вмикає відображення російською мовою імені папки, файлу, назви пісні, імені виконавця та назви альбому (якщо такі є). ; **OFF:** Відмінне.

### P-OFF WAIT

Застосовується лише, коли вимкнено режим демонстрації.  
Встановлює проміжок часу, через який автомагнітола в режимі очікування (STANDBY), автоматично вимкнеться, щоб не витрачати енергію акумулятора.  
----: Відмінне ; **20M:** 20 хвилин ; **40M:** 40 хвилин ; **60M:** 60 хвилин

### BUILTIN AUX

**ON:** Включення AUX при виборі джерела. ; **OFF:** Виключення. (→ 7)

### CD READ

**1:** Активується функція автоматичного розпізнання типу запису на компакт-диску: аудіофайли або музичний компакт-диск. ; **2:** Примусово вмикається режим відтворення музичного компакт-диска. При програванні диску із аудіофайлами немає звуку.

### SWITCH PRE

**REAR/ SUB-W:** Вибір, чи до вихідних з'єднувачів на задній стінці автомагнітоли (через зовнішній підсилювач) підключені задні динаміки або сабвуфер.

### SP SELECT

**OFF/ 5/4/ 6×9/ OEM:** Вибір відповідно до розміру динаміка (5 дюймів або 4 дюйми, 6×9 дюймів або 6 дюймів) або динаміків OEM для оптимальної роботи.

### F/W UPDATE

**F/W UP xx.xx** **YES:** Оновлює вбудоване ПЗ. ; **NO:** Скасування (нововчення не активоване).

Детальнішу інформацію щодо оновлення ПЗ див.: [www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/)



## Пошук станції

- 1 Натискаючи кнопку **SRC**, оберіть режим радіо ("TUNER").
- 2 Натисніть **Q** кілька разів (або натисніть **\*AM- / #FM+** на RC-406), щоб обрати FM1/ FM2/ FM3/ MW/ LW.
- 3 Для пошуку радіостанції натисніть кнопку **|◀| / |▶|**.
- **Збереження станції:** Натисніть і утримуйте одну з цифрових кнопок **(1-6)**.
- **Вибір збереженої станції:** Натисніть одну з цифрових кнопок **(1-6)**.

## Налаштування прямого доступу (за допомогою RC-406) (для KDC-3357UY)

- 1 Натисніть **\*AM- / #FM+**, щоб обрати діапазон.
- 2 Щоб перейти в режим "Налаштування прямого доступу" (Direct Access Tuning), натисніть кнопку **DIRECT**.  
На екрані з'являється "— — —" (для FM) або "— — —" (для MW/ LW).
- 3 Щоб ввести значення частоти, натисніть цифрові кнопки.
- 4 Натисніть **|◀| / |▶| (+)**, щоб запустити пошук частоти.
- Щоб скасувати пошук, натисніть **↶**.
- Якщо жодна операція не виконується протягом 10 секунд після кроку 3, режим налаштування прямого доступу скасовується автоматично.

## Інші налаштування

- 1 Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування параметрів функцій ([FUNCTION]).
- 2 Поворотом регулятора гучності виберіть **[SETTINGS]** і натисніть регулятор.
- 3 Поверніть регулятор гучності, щоб зробити вибір (див. таблицю справа), а потім натисніть регулятор.
- 4 Для виходу натисніть та утримуйте **↶**.

Настройка за замовчуванням: **XX**


<b>LOCAL SEEK</b>	<b>ON:</b> Встановлюється режим пошуку тільки FM радіостанцій з якістю рівнем сигналу; <b>OFF:</b> Відмінє.
<b>SEEK MODE</b>	Задає варіант налаштування радіоприймача при натиснанні кнопок <b> ◀  /  ▶ </b> . <b>AUTO1:</b> Автоматичний пошук радіостанцій; <b>AUTO2:</b> Використовуються для пошуку раніше встановлених радіостанцій; <b>MANUAL:</b> Пошук радіостанції вручну.
<b>AUTO MEMORY</b>	<b>YES:</b> Автоматичний запис у пам'ять більшої кількості станцій з якістю рівнем сигналу; <b>NO:</b> Відмінє. (Цей пункт доступний для вибору тільки, якщо у початкових настройках для функції запису у пам'ять фіксованих настроювань на радіостанції ([PRESET TYPE]) був обраний варіант <b>[NORM]</b> ). ( <b>→ 4</b> )
<b>MONO SET</b>	<b>ON:</b> Покращає якість відтворювання сигналу радіостанції FM, але стереоефект при цьому може зникнути; <b>OFF:</b> Відмінє.
<b>PTY SEARCH</b>	Натисніть регулятор гучності, щоб перейти до вибору мови PTY. Поверніть регулятор гучності, щоб обрати мову PTY ( <b>ENGLISH / FRENCH / GERMAN</b> ), потім натисніть регулятор для підтвердження. Вибір доступного типу програми (див. нижче), потім натисніть <b> ◀  /  ▶ </b> , щоб розпочати роботу.
<b>TI</b>	<b>ON:</b> Дозволяє тимчасово перемикнути пристрій на відтворення інформації про рух транспорту; <b>OFF:</b> Відмінє.
<b>NEWS SET</b>	<b>00M – 90M:</b> Встановлює час приймання наступного огляду новин; <b>OFF:</b> Відмінє.
<b>AF SET</b>	<b>ON:</b> Встановлюється режим автоматичного пошуку іншої радіостанції, яка транслює таку саму програму у тій самій мережі Radio Data System, але з кращою якістю сигналу, у випадку нездовільної якості сигналу радіостанції, який приймається; <b>OFF:</b> Відмінє.
<b>REGIONAL</b>	<b>ON:</b> Встановлюється режим перемикання на іншу станцію тільки у заданому регіоні з використанням функції "AF"; <b>OFF:</b> Відмінє.
<b>ATP SEEK</b>	<b>ON:</b> Встановлюється режим автоматичного пошуку радіостанції з кращою якістю сигналу у випадку, коли якість приймання огляду ситуації на дорозі нездовільна; <b>OFF:</b> Відмінє.
<b>CLOCK</b>	
<b>TIME SYNC</b>	<b>ON:</b> Синхронізація часу пристрою з часом станції системи передачі даних по каналам радіозв'язку (Radio Data System); <b>OFF:</b> Відмінє.
<b>TUNER SET:</b>	Доступно для вибору лише, якщо встановлене джерело не є тюнером.
<b>TI / NEWS SET / AF SET / REGIONAL / ATP SEEK:</b>	(Для отримання додаткової інформації див. таблицю вище).
• Вибір типу програм ([ <b>LOCAL SEEK</b> ]/ [ <b>MONO SET</b> ])/ [ <b>PTY SEARCH</b> ])/ [ <b>TI</b> ]/ [ <b>NEWS SET</b> ])/ [ <b>AF SET</b> ])/ [ <b>REGIONAL</b> ])/ [ <b>ATP SEEK</b> ]) доступний тільки, якщо джерелом сигналу обрано FM.	
• Доступні для вибору типи програм:	
<b>SPEECH:</b>	<b>NEWS, AFFAIRS, INFO</b> (інформація), <b>SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT</b>
<b>MUSIC:</b>	<b>POP M</b> (музика), <b>ROCK M</b> (музика), <b>EASY M</b> (музика), <b>LIGHT M</b> (музика), <b>CLASSICS, OTHER M</b> (музика), <b>JAZZ, COUNTRY, NATION M</b> (музика), <b>OLDIES, FOLK M</b> (музика)
	Автомагнітола буде шукати тип програми, який підпадає під категорію <b>[SPEECH]</b> або <b>[MUSIC]</b> , якщо вона обрана.
• Якщо гучність була налаштована під час прийняття інформації про дорожню ситуацію, попереджень або новин, вона зберігається автоматично. Цей рівень гучності буде встановлений при наступній активзації функції прийняття інформації про ситуацію на дорозі, попереджень або новин.	

# Компакт-диск / USB / iPod

## Розпочніть відтворення

### Компакт-диск

Сторона, на якій нанесено етикетку ▲: Висування диску



Джерело зміниться на CD та почнеться відтворення.

### USB

Вхід для підключення  
USB-пристроїв



Джерело зміниться на USB та почнеться відтворення.

### iPod/iPhone (для KDC-4557U / KDC-4057UB / KDC-4057UR)

Вхід для підключення USB-пристроїв




Джерело зміниться на iPod та почнеться відтворення.

**Натисніть та утримуйте iPod, щоб обрати режим управління, коли джерело встановлено на iPod.**

**MODE ON:** 3 iPod\*1.

**MODE OFF:** 3 пристрою.

\*1 Ви зможете контролювати відтворення/  
паузу, вибір файлів, перемотку вперед/  
назад з пристрою.



✓ : Застосовується  
— : Не застосовується

CD USB iPod

### Функція

### Зробіть наступне

#### Зупинити або відновити відтворення

Натисніть 6 ►II (або ENT ►II на RC-406).

✓ ✓ ✓

#### Вибір доріжки/файлу

Натисніть I◀◀ / ▶▶I (або I◀◀ / ▶▶I (+) на RC-406).

✓ ✓ ✓

#### Вибір папки

Натисніть 1 - / 2 + (або \*AM- / #FM+ на RC-406).

✓\*2 ✓ —

#### Швидкий перехід вперед або назад

Натисніть та утримуйте I◀◀ / ▶▶I (або I◀◀ / ▶▶I (+) на RC-406).

✓ ✓ ✓

#### Вибір доріжки/файлу зі списку

1 Натисніть Q.

2 Поворотом регулятора гучності зробіть вибір, а потім натисніть регулятор.

- Файл AAC/MP3/WMA: Оберіть необхідну папку, а потім файл.
- iPod або файл KENWOOD Music Editor Light (KME Light)/ файл KENWOOD Music Control (KMC)\*4: Оберіть необхідний файл зі списку (PLAYLISTS, ARTISTS, ALBUMS, SONGS, PODCASTS\*5, GENRES, COMPOSERS\*6).

✓ ✓ ✓\*3

- Щоб повернутися до кореневої папки (або первого файла), натисніть цифрову кнопку 5.
- Щоб повернутися до попереднього екрану, натисніть ↲.
- Щоб скасувати, натисніть і утримуйте ↲.
- Щоб пропускати композиції із заданим співвідношеннями, натисніть I◀◀ / ▶▶I. (→7)

— ✓\*4 ✓\*3

#### Відтворення у режимі повтору

Натисніть 4 ↪ дійклька разів.

- Аудіо компакт-диск: TRAC REPEAT, REPEAT OFF
- Файл AAC/MP3/WMA: FILE REPEAT, FOLD REPEAT, REPEAT OFF
- iPod або файл KME Light/ файл KMC: FILE REPEAT, REPEAT OFF

✓ ✓ ✓\*3

#### Відтворення у випадковому порядку

Натисніть 3 ↵ або ↵ кілька разів.

- Аудіо компакт-диск: DISC RANDOM, RANDOM OFF
- AAC/MP3/WMA/iPod або файл KME Light/ файл KMC: FOLD RANDOM, RANDOM OFF

✓ ✓ ✓\*3

Натисніть та утримуйте 3 ↵ або ↵, щоб обрати "ALL RANDOM".

✓\*2 ✓ ✓

\*2 Лише для файлів AAC/MP3/WMA.

\*3 Застосовується лише, коли обрано [MODE OFF].

\*4 Лише для файлів, зареєстрованих в базі даних, щоб були створені за допомогою KME Light/ KMC. (→9)

\*5 Тільки для iPod.

## Компакт-диск / USB / iPod

### Прямий пошук музики (за допомогою RC-406) (Для KDC-3357UY)

- 1 Натисніть **DIRECT**.
- 2 Щоб ввести номер звукової доріжки/файлу, натисніть цифрові кнопки.
- 3 Натисніть **◀◀ / ▶▶** (+), щоб запустити пошук музики.
  - Щоб скасувати пошук, натисніть **◀**.
  - Недоступно, якщо вибрано "Random Play" (Відтворення у випадковому порядку).
  - Не застосовується для iPod, файлу KME Light/ файлу KMC. (→ 9)

### Вибір композиції за іменем

(Для KDC-4557U / KDC-4057UB / KDC-4057UR)

Під час прослуховування iPod...

- 1 Натисніть **Q**.
- 2 Поворотом регулятора гучності виберіть категорію, а потім натисніть регулятор.
- 3 Натисніть **Q** ще раз.
- 4 Щоб вибрати шуканий символ, поверніть регулятор гучності.
- 5 Натисніть **◀◀ / ▶▶**, щоб перемістити положення запису.
- 6 Передбачено введення не більше 3 символів.
- 7 Щоб активувати режим пошуку, натисніть регулятор гучності.
- Повторіть крок 7, щоб обрати бажаний пункт.
- Для пошуку за символами, відмінними від A-Z та 0-9, введіть лише **"\*\*"**.
- Щоб повернутись до попереднього екрану, натисніть **◀**.
- Для того, щоб повернутись до попереднього меню, натисніть цифрову кнопку **5**.
- Щоб скасувати, натисніть і утримуйте **◀**.

### Встановлення співвідношення пропуску

Під час прослуховування iPod (для **KDC-4557U** / **KDC-4057UB** / **KDC-4057UR**) або файл KME Light/ файл KMC...

- 1 Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування параметрів функцій ([FUNCTION]).
- 2 Поворотом регулятора гучності виберіть [SETTINGS] і натисніть регулятор.
- 3 Поворотом регулятора гучності виберіть [SKIP SEARCH] і натисніть регулятор.
- 4 Поворотом регулятора гучності зробіть вибір, а потім натисніть регулятор.  
**0.5%** (за замовчуванням) / **1% / 5% / 10%**:  
Встановлення співвідношення пропуску під час пошуку композиції.  
(При утриманні кнопки **"◀◀ / ▶▶"** відбувається пропуск на 10% незалежно від налаштування.)
- 5 Для виходу натисніть та утримуйте **◀**.

### Автоматичне приглушення звуку при надходженні телефонного дзвінка

Підключіть кабель MUTE до телефону за допомогою спеціального з'єднувача, що є у продажу. (→ 13)

При надходженні виклику на табло з'являється повідомлення "CALL".

- Аудіосистема призупиняється.
- Щоб під час телефонної розмови продовжувати прослуховувати аудіосистему, натисніть  **SRC**.  
Повідомлення "CALL" зникає, і аудіосистема відновить роботу.

По завершенні телефонної розмови повідомлення "CALL" зникає.

- Аудіосистема відновлює роботу.


## AUX

### Підготовка:

Оберіть [ON] для [BUILTIN AUX]. (→ 4)

### Початок прослуховування

- 1 Підключення портативного аудіопрограма (наявного у продажу).



Мініатюрний стереофонічний штекер 3,5 мм  
(з Г-подібним з'єднувачем) (наявний у продажу)

- 2 Натисніть  **SRC** для вибору AUX.
- 3 Увімкніть портативний аудіопрограма та почніть відтворення.

### Встановіть ім'я AUX

Під час прослуховування AUX...

- 1 Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування параметрів функцій ([FUNCTION]).
- 2 Поворотом регулятора гучності виберіть [SETTINGS] і натисніть регулятор.
- 3 Поворотом регулятора гучності виберіть [AUX NAME] і натисніть регулятор.
- 4 Поворотом регулятора гучності зробіть вибір, а потім натисніть регулятор.  
**AUX** (за замовчуванням) / **DVD/PORTABLE/GAME/VIDEO/TV**
- 5 Для виходу натисніть та утримуйте **◀**.

# НАСТРОЙКИ ЗВУКУ

Під час прослуховування будь-якого джерела...

- Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування параметрів функцій ([FUNCTION]).
- Поворотом регулятора гучності виберіть [AUDIO CTRL] і натисніть регулятор.
- Поверніть регулятор гучності, щоб зробити вибір (див. таблицю нижче), а потім натисніть регулятор.  
Повторіть крок 3, щоб обрати або активувати бажаний пункт.
- Для виходу натисніть та утримуйте **▲**.  
Щоб повернутись до попереднього екрану, натисніть **◀**.

Настройка за замовчуванням: **XX**

<b>SUB-W LEVEL</b>	<b>-15 - +15 (0)</b> :	Встановлює рівень гучності сабвуфера.
<b>BASS LEVEL</b>	<b>-8 - +8 (0)</b> :	Налаштування рівня для запам'ятовування кожного джерела. (Перш ніж робити налаштування, оберіть джерело, яке ви бажаєте налаштувати.)
<b>MID LEVEL</b>	<b>-8 - +8 (0)</b> :	
<b>TRE LEVEL</b>	<b>-8 - +8 (0)</b> :	
<b>EQ PRO</b>		
<b>BASS ADJUST</b>	<b>BASS C FRQ</b>	<b>60/ 80/ <u>100</u>/ 200</b> : Встановлює центральну частоту.
	<b>BASS LEVEL</b>	<b>-8 - +8 (0)</b> : Встановлює рівень гучності низьких частот.
	<b>BASS Q FCTR</b>	<b>1.00/ 1.25/ 1.50/ 2.00</b> : Встановлення коефіцієнта якості.
	<b>BASS EXTEND</b>	<b>ON</b> : Вмикає розширеній режим відтворення низьких частот. ; <b>OFF</b> : Відміняє.
<b>MID ADJUST</b>	<b>MID C FRQ</b>	<b>0.5K/ <u>1.0K</u>/ 1.5K/ 2.5K</b> : Встановлює центральну частоту.
	<b>MID LEVEL</b>	<b>-8 - +8 (0)</b> : Встановлює рівень гучності низьких частот.
	<b>MID Q FCTR</b>	<b>0.75/ <u>1.00</u>/ 1.25</b> : Встановлення коефіцієнта якості.
<b>TRE ADJUST</b>	<b>TRE C FRQ</b>	<b>10.0K/ <u>12.5K</u>/ 15.0K/ 17.5K</b> : Встановлює центральну частоту.
	<b>TRE LEVEL</b>	<b>-8 - +8 (0)</b> : Встановлює рівень гучності низьких частот.
<b>PRESET EQ</b>	<b>NATURAL/ USER/ ROCK/ POPS/ EASY/ TOP40/ JAZZ/ POWERFUL</b> : Встановлює попередньо обраний еквалайзер відповідно до музичного жанру. (Для встановлення налаштованих параметрів відтворення низьких, середніх та високих частот оберіть <b>[USER]</b> ).	
<b>BASS BOOST</b>	<b>B.BOOST LV1/ B.BOOST LV2/ B.BOOST LV3</b> : Встановлює рівень підйому низьких частот. ; <b>OFF</b> : Відміняє.	

<b>LOUDNESS</b>	<b>LOUD LV1/ LOUD LV2</b> : Вибір підсилення низьких та високих частот для отримання гарно збалансованого звучання на малій гучності. ; <b>OFF</b> : Відміняє.
<b>BALANCE</b>	<b>L15 - R15 (0)</b> : Регулює баланс звучання лівого та правого динаміків.
<b>FADER</b>	<b>R15 - F15 (0)</b> : Регулює баланс звучання задній і передніх динаміків.
<b>SUB-W SET</b>	<b>ON</b> : Вмикає вихідний сигнал сабвуфера. ; <b>OFF</b> : Відміняє.
<b>DETAIL SET</b>	
<b>LPF SUB-W</b>	<b>THROUGH</b> : Всі сигнали посилаються до низькочастотного динаміка. ; <b>85HZ/ 120HZ/ 160HZ</b> : Аудіосигнали з частотами нижче 85 Гц/ 120 Гц/ 160 Гц посилаються на сабвуфер.
<b>SUB-W PHASE</b>	<b>REV (180°)/ NORM (0°)</b> : Регулює fazу сигналу сабвуфера, щоб узгодити його з динаміком для оптимальної якості звучання. (Доступно для вибору за винятком випадку, коли для параметра <b>[LPF SUB-W]</b> обрано значення <b>[THROUGH]</b> .)
<b>SUPREME SET</b>	<b>ON</b> : Створює реалістичне звучання за рахунок відновлення методом інтерполяції високочастотних складових, які втрачаються під час стискання аудіосигналу у форматах AAC/ MP3/ WMA. ; <b>OFF</b> : Відміняє. (Доступно для вибору лише при відтворенні диска AAC/MP3/WMA або USB-пристрою, окрім iPhone/iPod.)
<b>VOL OFFSET</b> (Настройка за замовчуванням: <b>0</b> )	<b>-8 - +8</b> (для лінійного входу "AUX") ; <b>-8 - 0</b> (для інших джерел сигналу): Встановлює попередньо задані рівні гучності для кожного джерела сигналу. (Перш ніж робити налаштування, оберіть джерело, яке ви бажаєте налаштувати).

- Параметри **[SUB-W LEVEL]/ [SUB-W SET]/ [LPF SUB-W]/ [SUB-W PHASE]** доступні для вибору, тільки якщо для параметра **[SWITCH PRE]** обрано значення **[SUB-W]**. (**→ 4**)
- Параметри **[SUB-W LEVEL]/ [LPF SUB-W]/ [SUB-W PHASE]** доступні для вибору тільки якщо для параметра **[SUB-W SET]** встановлено значення **[ON]**.

# НАСТРОЙКИ ЕКРАНУ

- Натисніть регулятор гучності, активується режим налаштування параметрів функцій ([FUNCTION]).
  - Поворотом регулятора гучності виберіть [SETTINGS] і натисніть регулятор.
  - Поверніть регулятор гучності, щоб зробити вибір (див. таблицю нижче), а потім натисніть регулятор.
- Повторіть крок 3, щоб обрати або активувати бажаний пункт.
- Для виходу натисніть та утримуйте .
  - Щоб повернутись до попереднього екрану, натисніть .

Настройка за замовчуванням: **XX**

## DISP & KEY (для KDC-4557U)

### COLOR SEL

**VARI SCAN / COLOR 01 — COLOR 24 / USER:** Вибір бажаного кольору освітлення кнопок.

Ви можете створити власний колір (коли обрано **[COLOR 01]** — **[COLOR 24]** або **[USER]**). Створений вами колір можна обрати, коли обрано **[USER]**.

- Натисніть та утримуйте регулятор гучності, щоб перейти в режим детального налаштування кольору.
- Натисніть  / , щоб обрати колір (**R / G / B**) для налаштування.
- Поворотом регулятора гучності встановіть рівень (**0 — 9**) і натисніть регулятор.

### DISP DIMMER

**ON:** Затемнює освітленість дисплею; **OFF:** Відміняє.

### TEXT SCROLL

**AUTO / ONCE:** Встановлює режим автоматичної або разової прокрутки інформації на дисплей; **OFF:** Відміняє.

### KEY DIMMER

**DIMMER LV1:** Затемнює освітленість кнопок; **DIMMER LV2:** Робить освітлення кнопок темнішим, ніж **DIMMER LV1**; **DIMMER OFF:** Відміняє.

## DISPLAY

### COLOR SEL

Для **KDC-3457UQ / KDC-3357UY**:

**RED / GREEN:** Вибір бажаного виду дисплею та кольору освітлення кнопок.

### DISP DIMMER

**ON:** Затемнює освітленість дисплею; **OFF:** Відміняє.

### TEXT SCROLL

**AUTO / ONCE:** Встановлює режим автоматичної або разової прокрутки інформації на дисплей; **OFF:** Відміняє.

# ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

## Загальні характеристики

- Цей пристрій може відтворювати лише наступні компакт-диски:



- Детальні інформація та роз'яснення щодо типів файлів, які може відтворювати автомагнітола, подані в онлайновому посібнику користувача на сайті: [www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/](http://www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/)

## Файли для відтворення

- Формати відтворення аудіофайлів: AAC (.m4a), MP3 (.mp3), WMA (.wma)
- Формати відтворення дисків: CD-R/RW/ROM
- Формати відтворення дискових файлів: ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Romeo, Long file name.
- Система файлів відтворюваного USB-пристрою: FAT16, FAT32

Навіть якщо аудіофайли відповідають стандартам, переліченим вище, відтворення може бути неможливим, залежно від типу або стану носіїв та пристрою.

## Диски, що не відтворюються

- Диски з відхиленням від кругової форми.
- Диски з забарвленням робочої поверхні, а також забруднені диски.
- Диски, що можна записати/перезаписати, які не були завершені.
- Компакт-диск діаметром 8 см. Способ використання адаптера може привести до виникнення несправностей.

## Інформація про USB-пристрій

- Пристрій може відтворювати файли форматів AAC/MP3/WMA з пристрою зберігання даних USB.
- Не можна підключати USB-пристрій через концентратор USB або Multi Card Reader.
- Підключення кабеля, довжина якого перевищує 5 м, може спричинити неправильне відтворення.
- Ця система не може розпізнати USB-пристрій з параметрами живлення, відмінними від 5 В, а сложиваний струм якого перевищує 1 А.

## Інформація про iPod/iPhone

Made for

- iPod touch (1st, 2nd, 3rd та 4th generation)
- iPod classic
- iPod with video
- iPod nano (1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th та 6th generation)
- iPhone, iPhone 3G, 3GS, 4, 4S

- Інформацію щодо останнього списку сумісності та версій програмного забезпечення для iPhone/iPod див. на сайті: [www.kenwood.com/cs/ce/ipod](http://www.kenwood.com/cs/ce/ipod)
- Якщо ви починаєте відтворення після підключення до iPod, першою відтворюється музика з iPod.

У такому випадку на дисплей виводиться напис "RESUMING" (Відновлення) без відображення назви папки тощо. Зміна елементу перегляду покаже відповідний заголовок тощо.

- Ви не можете використовувати iPod, якщо "KENWOOD" або  відображається на iPod.

## Інформація про "KENWOOD Music Editor Light" та "KENWOOD Music Control"

- Цей пристрій підтримує програму для ПК "KENWOOD Music Editor Light" та програму "KENWOOD Music Control" для Android™.
- При використанні аудіофайлів з внесеною інформацією бази даних за допомогою "KENWOOD Music Editor Light" або "KENWOOD Music Control" доступна можливість пошуку файла за назвою, альбомом або ім'ям виконавця, використовуючи функцію "Пошук музики".
- "KENWOOD Music Editor Light" і "KENWOOD Music Control" можна завантажити з наступного веб-сайту: [www.kenwood.com/cs/ce/](http://www.kenwood.com/cs/ce/)

# НЕСПРАВНОСТІ

Симптом	Засоби виявлення	Симптом	Засоби виявлення
Звук не відтворюється.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Налаштуйте гучність до оптимального рівня.</li> <li>Перевірте шнури та з'єднання.</li> </ul>	На дисплей з'являється "USB ERROR".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Видаліть пристрій USB, вимкніть прилад, потім увімкніть знову.</li> <li>Спробуйте підключити інший USB-пристрій.</li> </ul>
З'являється повідомлення "PROTECT", і робота пристрою блокується.	Перевірте, чи клеми кабелів динаміків добре захищені ізоляційною стрічкою, а потім перезапустіть пристрій. Якщо це не вирішить проблему, зверніться до найближчого сервісного центру.	На дисплей з'являється "iPod ERROR".	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ще раз підключіть iPod.</li> <li>Перезавантажте iPod.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Звук не відтворюється.</li> <li>Пристрій не вмикається.</li> <li>Інформація, що відображається на дисплеї, невірна.</li> </ul>	Очистіть з'єднувач. ( <b>→ 2</b> )	Чути шум.	Перейдіть на іншу доріжку або змініть диск.
Пристрій не працює взагалі.	Перезавантажте пристрій. ( <b>→ 3</b> )	Доріжки програються не в тому порядку, в якому ви передбачали їхнє програвання.	Порядок програвання визначається під час запису файлів.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Нечітка трансляція.</li> <li>Статичні перешкоди під час прослуховування радіо.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Надійно підключіть антенну.</li> <li>Висуньте антенну на всю довжину.</li> </ul>	Блимає повідомлення "READING".	Не використовуйте дуже багато рівнів ієархії та папок.
На дисплей з'являється "NA FILE".	Переконайтесь, що диск містить аудіофайли що підтримуються. ( <b>→ 9</b> )	Час, що минув з початку відтворення, показується невірно.	Все залежить від того, як доріжки були записані на диск.
На дисплей з'являється "NO DISC".	Вставте у завантажувальний отвір диск, що може програватися.	Кількість композицій, що містяться в категорії "SONGS" пристрою, відрізняється від iPod/iPhone.	Файли подкастів не враховуються у цьому пристрой у зв'язку з тим, що пристроєм не підтримується відтворення файлів подкастів.
На дисплей з'являється "TOC ERROR".	Переконайтесь, що диск чистий та вставленний правильно.	Символи відображаються некоректно (наприклад, назва альбому).	Ця система може відображати тільки літери у верхньому регістрі, цифри та обмежену кількість інших символів. Кириличний алфавіт (великі літери) може відтворюватись, якщо параметр <b>[RUSSIAN SET]</b> встановлено в значення <b>[ON]</b> . ( <b>→ 4</b> )
На дисплей з'являється "PLS EJECT".	Перезавантажте пристрій. Якщо це не вирішить проблему, зверніться до найближчого сервісного центру.		
Диск не можна висунути.	Натисніть та утримуйте <b>▲</b> , щоб витягнути диск. Будьте обережні, щоб диск не впав під час витягування. Якщо цей спосіб не вирішує проблему, перезавантажте пристрій. ( <b>→ 3</b> )		
На дисплей з'являється "READ ERROR".	Повторно скопіюйте файли та папки на USB-пристрій. Якщо це не вирішє проблему, перезавантажте USB-пристрій або скористайтеся іншим USB-пристроєм.		
На дисплей з'являється "NO DEVICE".	Підключіть USB-пристрій та знову змініть джерело на USB.		
На дисплей з'являється "COPY PRO".	Формат файла захищений від копіювання.		
На дисплей з'являється "NO MUSIC".	Підключіть USB-пристрій, що містить аудіофайли для відтворення.		
На дисплей з'являється "NA DEVICE".	Підключіть пристрій USB, який підтримується, та перевірте з'єднання.		

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тюнер	FM Діапазон частот	Для <b>KDC-4557U</b> / <b>KDC-4057UB</b> / <b>KDC-4057UR</b> / <b>KDC-3357UY</b> / <b>KDC-3257URY</b> / <b>KDC-3057UG</b> / <b>KDC-3057UR</b> / <b>KDC-3057URY</b> / <b>KDC-317UR</b> : FM1/FM2/FM3: 87,5 МГц–108 МГц (50 кГц просторових)	Стандарт USB	USB 1.1, USB 2.0 (повношвидкісний)
	Реальна чутливість (сигнал/шум = 26 дБ)	1,0 мкВ/75 Ом	Максимальний рівень струму живлення	5 В постійного струму == 1 А
	Гранична чутливість (ДІН сигнал/шум = 46 дБ)	2,5 мкВ/75 Ом	Файловая система	FAT16/ 32
	Частотна характеристика ( $\pm 3$ дБ)	30 Гц–15 кГц	Декодування AAC	Файли AAC-LC ".m4a"
	Відношення сигнал/шум (MONO)	63 дБ	Декодування MP3	Відповідає стандарту MPEG-1/2 Audio Layer-3
	Розподіл стереозвука (1 кГц)	40 дБ	Декодування WMA	Відповідає стандарту Windows Media Audio
	MW Діапазон частот	531 кГц – 1 611 кГц (9 кГц просторових)	Максимальна вихідна потужність	50 Вт x 4
	Реальна чутливість (сигнал/шум = 20 дБ)	36 мкВ	Вихідна потужність (DIN 43524, +B = 14,4В)	30 Вт x 4
	LW Діапазон частот	153 кГц – 279 кГц (9 кГц просторових)	Номінальний опір динаміка	4 Ом – 8 Ом
	Реальна чутливість (сигнал/шум = 20 дБ)	57 мкВ	Дія тембра	Низькі частоти 100 Гц $\pm 8$ дБ Середні частоти 1 кГц $\pm 8$ дБ Високі частоти 12,5 кГц $\pm 8$ дБ
Програвач компакт-дисків	Лазерний діод	GaAlAs	Рівень/навантаження попереднього підсилювача (програвач компакт-дисків)	2 500 мВ/10 кОм
	Цифровий фільтр (цифро-аналогове перетворення)	8-кратна дискредитація	Повний опір попереднього підсилювача	$\leq 600$ Ом
	Цифро-аналоговий перетворювач	24 біт	Частотна характеристика ( $\pm 3$ дБ)	20 Гц–20 кГц
	Швидкість вала	500 об/хв – 200 об/хв (CLV)	Максимальна напруга на вході	1 200 мВ
	Детонація	Нижче вимірювальних можливостей	Опір на вході	10 кОм
	Частотна характеристика ( $\pm 1$ дБ)	20 Гц–20 кГц	Робоча напруга	14,4 В (допускається 11 В – 16 В)
	Коефіцієнт нелінійних викривлень (1 кГц)	0,01 %	Максимальний струм споживання	10 А
	Відношення сигнал/шум (1 кГц)	105 дБ	Габарити установки (Ш x В x Г)	182 мм $\times$ 53 мм $\times$ 160 мм
	Динамічний діапазон	90 дБ	Маса	1,2 kg
	Декодування AAC	Файли AAC-LC ".m4a"		
	Декодування MP3	Відповідає стандарту MPEG-1/2 Audio Layer-3		
	Декодування WMA	Відповідає стандарту Windows Media Audio		

Внесення змін до специфікації здійснюється без додаткового повідомлення.

## ⚠ Попередження

- Автомагнітола призначена лише для встановлення на автомобілях з джерелом живлення 12 В постійного струму і підключенням мінусового проводу до маси.
- Відключіть негативний контакт акумулятора перед підключенням кабелів та монтажем.
- Не підключайте кабелі батареї (жовтий) та кабель запалення (чорвоний) до шасі автомобіля або кабелю заземлення (чорний), щоб уникнути короткого замикання.
- Ізольуйте непідключенні кабелі за допомогою вінілової стрічки, щоб уникнути короткого замикання.
- Переконайтесь у тому, що після закінчення встановлення пристрію, виконано його заземлення на шасі авто.

## ⚠ Застереження


- Задяг безпеки, доручіть що роботу фахівцям. Зверніться до дилера автомагнітоли.
- Цей пристрій призначений для встановлення до консолі автомобіля. Не торкайтесь металевих деталей цього пристрію у процесі та протягом певного часу після завершення експлуатації. Температура металевих деталей, наприклад, радіатора охолодження та кожуху, значно підвищується.
- Не підключайте кабелі  $\ominus$  динаміка до шасі автомобіля, кабелю заземлення (чорний) або паралельно до обох.
- Встановіть пристрій під кутом 30° або менше.
- Якщо підвіска електрокабелів вашого автомобіля не має клеми запалення, підключіть кабель запалення (чорвоний) до клеми на коробці запобіжників автомобіля, що забезпечує живлення 12 В постійного струму та вмикається та вимикається за допомогою ключа запалення.
- Після установки приладу слід перевірити спrawnість стоп-сигналів, сигнальних вогнів, дверників тощо.
- Якщо запобіжник перегорить, спочатку переконайтесь, що кабелі не торкаються шасі автомобіля, а потім замініть старий запобіжник на новий з такими ж характеристиками.

## Основні процедури

- Вийміть ключ з замка запалювання, потім відключіть  $\ominus$  клому акумулятора автомобіля.
- Правильно підключіть всі кабелі.  
Див. розділ "Підключення кабелів". ( $\rightarrow$  13)
- Встановіть прилад у своєму автомобілі.  
Див. розділ "Установка пристрію (монтаж автомагнітоли)".
- Підключіть клому  $\ominus$  акумулятора автомобіля.
- Перезавантажте пристрій. ( $\rightarrow$  3)


## Установка пристрію (монтаж автомагнітоли)

1



## Як зняти пристрій

- Зніміть передню панель.
- Вставте ключі для демонтажу у отвори з обох сторін декоративної накладки і витягніть її.
- Вставте ключі для демонтажу глибоко в отвори з обох боків і витягніть автомагнітолу, діючи, як позначенено стрілками на малюнку праворуч.



## Підключення проводів

KDC-4557U KDC-3057UG  
 KDC-4057UB KDC-3057UR  
 KDC-4057UR KDC-3057URY  
 KDC-3457UQ KDC-317UR

R L  
SW  
GND  
P  
GND  
R L  
SW  
GND  
P  
GND

Підключення задніх динаміків/  
сабвуфера

KDC-3357UY  
KDC-3257URY

R L  
SW  
GND  
P  
GND  
R L  
SW  
GND  
P  
GND

Передній вихід  
Підключення задніх динаміків/  
сабвуфера

Гніздо для підключення штекера антени Запобіжник (10 A)



D

Голубий/жовтий

(Провід для підключення пристрію  
дистанційного керування на кермі)

Синій/білий

(Провід живлення/провід антени)

Коричневий

(Провід керування вимкненням звуку)

Якщо ви підключаете цей провід, переконайтесь у тому, що він знаходитьться всередині щитка.

STEERING WHEEL /  
REMOTE INPUT  
(Крім KDC-3457UQ):

REMOTE CONT  
До перехідника пристрію дистанційного керування на кермі

ANT CONT

P. CONT

До контакту вимикача живлення, якщо використовується додатковий підсилювач, або до контакту пристрію керування приводом антени автомобіля.

До контакту, який під час надходження телефонного дзвінка або під час телефонної розмови  
з'єднаний з "землею". (Для підключення до навігаційної системи Kenwood, дивіться інструкцію з  
її використання.)

Жовтий (Кабель акумулятора)

Червоний (Кабель запалювання)

Червоний (A7)

Жовтий (A4)

Особливості підключення з'єднувачі ISO на  
деяких марках автомобілів Фольксваген / Ауді  
та Опель (Vauxhall)

Можливо, виявиться необхідним змінити, як  
зображене на малюнку, схему джута проводів, який  
 входить до комплекту.

Кабель запалювання  
(Червоний)

Прилад

Кабель акумулятора  
(Жовтий)

Стандартний варіант схеми підключення проводів

### Контакт Колір та призначення

A4	Жовтий : Акумулятор
A5	Синій/білий : Регулювання живлення
A7	Червоний : Запалювання (ACC)
A8	Чорний : З'єднання заземлення

B1 / B2	Багряний $\oplus$ / Багряний/чорний $\ominus$ : Задній динамік (права)
---------	---


B3 / B4	Сірий $\oplus$ / Сірий/чорний $\ominus$ : Передній динамік (права)
---------	---

B5 / B6	Білий $\oplus$ / Білий/чорний $\ominus$ : Передній динамік (ліва)
---------	--

B7 / B8	Зелений $\oplus$ / Зелений/чорний $\ominus$ : Задній динамік (ліва)
---------	--


## Список деталей для монтажу

Ⓐ Передня панель



(x1)

Ⓑ Монтажний кожух




(x1)

Ⓒ Декоративна накладка



(x1)

Ⓓ Пучок проводів




(x1)

Ⓔ Ключ для демонтажу



(x2)



З'єднувачі ISO

- "Made for iPod," and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- Android is trademark of Google Inc.