

KENWOOD

KDC-X7200DAB

CD-MOTTAGARE

BRUKSANVISNING

JVCKENWOOD Corporation





Pb

Information gällande handhavande av gammal elektrisk eller elektronisk utrustning och för batterier (för länder som har tillämpat separata återvinningssystem för avfall)

Produkter och batterier med symbolen (en överkorsad papperskorg) ska inte disponeras som hushållsavfall.

Gammal elektrisk eller elektronisk utrustning och batterier ska återvinnas på en plats som har befogenhet att ta hand om dessa produkter och dess avfall.

Kontakta din lokala myndighet för information om närliggande återvinningsstationer. Lämplig återvinning och handhavande av det elektroniska avfallet hjälper oss att skona våra naturtillgångar och förebygger skadliga effekter på vår hälsa och miljö.

Notera: Märket "Pb" nedanför symbolen för batterier indikerar att detta batteri innehåller spänning.



Märkning på apparater med inbyggd laser

Detta märke sitter på höljet och varnar om att det används laserstrålar av Klass 1 i apparaten. Detta innebär att laserstrålarna är av svag klass. Det finns ingen risk för farlig spridning utanför höljet.



Försäkran om överensstämmelse med avseende på RE-direktiv 2014/53/EU
Försäkran om överensstämmelse med avseende på RoHS-direktiv 2011/65/EU

Tillverkare:

JVC KENWOOD Corporation
3-12, Moriya-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 221-0022, JAPAN

EU-representant:

JVCKENWOOD Europe B.V.
Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, THE NETHERLANDS

English

Hereby, JVCKENWOOD declares that the radio equipment "KDC-X7200DAB" is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Français

Par la présente, JVCKENWOOD déclare que l'équipement radio « KDC-X7200DAB » est conforme à la directive 2014/53/UE.

L'intégralité de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Deutsch

Hiermit erklärt JVCKENWOOD, dass das Funkgerät "KDC-X7200DAB" der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der volle Text der EU-Konformitätserklärung steht unter der folgenden Internetadresse zur Verfügung:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Nederlands

Hierbij verklaart JVCKENWOOD dat de radioapparatuur "KDC-X7200DAB" in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op het volgende internetadres:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Italiano

Con la presente, JVCKENWOOD dichiara che l'apparecchio radio "KDC-X7200DAB" è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Español

Por la presente, JVCKENWOOD declara que el equipo de radio "KDC-X7200DAB" cumple la Directiva 2014/53/EU. El texto completo de la declaración de conformidad con la UE está disponible en la siguiente dirección de internet:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Português

Deste modo, a JVCKENWOOD declara que o equipamento de rádio "KDC-X7200DAB" está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço de internet:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Polska

Niniejszym, JVCKENWOOD deklaruje, że sprzęt radiowy "KDC-X7200DAB" jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny pod adresem:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Česky

Společnost JVCKENWOOD tímto prohlašuje, že rádiové zařízení "KDC-X7200DAB" splňuje podmínky směrnice 2014/53/EU.

Plný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Magyar

JVCKENWOOD ezennel kijelenti, hogy a „KDC-X7200DAB” rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU konformitási nyilatkozat teljes szövege az alábbi weboldalon érhető el:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Svenska

Härmed försäkras JVCKENWOOD att radioutrustningen "KDC-X7200DAB" är i enlighet med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten av EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Suomi

JVCKENWOOD julistaa täten, että radiolaite "KDC-X7200DAB" on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvaatimus löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta internet-osoitteesta:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Slovensko

S tým JVCKENWOOD izjavlja, da je radijska oprema »KDC-X7200DAB« v skladu z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo direktive EU o skladnosti je dostopno na tem spletnem naslovu:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Slovensky

Spoločnosť JVCKENWOOD týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie „KDC-X7200DAB“ vyhovuje smernici 2014/53/EÚ.

Čelý text EÚ vyhlásenia o zhode nájdete na nasledovnej internetovej adrese:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Dansk

Herved erklærer JVCKENWOOD, at radioudstyret "KDC-X7200DAB" er i overensstemmelse med Direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde ordlyd er tilgængelig på følgende internetadresse:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Ελληνικά

Με το παρόν, η JVCKENWOOD δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός «KDC-X7200DAB» συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Eesti

Käesolevaga JVCKENWOOD kinnitab, et „KDC-X7200DAB“ raadiovarustus on vastavuses direktiiviga 2014/53/EL.

El'i vastavusdeklaratsiooni terviktekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Latviešu

JVCKENWOOD ar šo deklarē, ka radio aparatūra „KDC-X7200DAB” atbilst direktīvas 2014/53/ES prasībām.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā tīmekļa adresē:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Lietuviškai

Šiuo JVCKENWOOD pažymi, kad radijo įranga „KDC-X7200DAB“ atitinka 2014/53/EB direktyvos reikalavimus.

Visą EB direktyvos atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo internetiniu adresu:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Malti

B'dan, JVCKENWOOD jiddikjara li t-taghmir tar-radju "KDC-X7200DAB" huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformita' huwa disponibbli fl-indirizz intranet li ġej:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

HRVATSKI / SRPSKI JEZIK

JVCKENWOOD ovim izjavljuje da je radio oprema "KDC-X7200DAB" u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Čjeloviti tekst deklaracije Europske unije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

ROMÂNĂ

Prin prezenta, JVCKENWOOD declară că echipamentul radio "KDC-X7200DAB" este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

БЪЛГАРСКИ

С настоящото JVCKENWOOD декларира, че радиооборудването на "KDC-X7200DAB" е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Turkish

Burada, JVCKENWOOD "KDC-X7200DAB" radyo ekipmanının 2014/53/AB Direktifine uygun olduğunu bildirir.

AB uyumluluk deklarasyonunun tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur.

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Русский

JVCKENWOOD настоящим заявляет, что радиооборудование «KDC-X7200DAB» соответствует Директиве 2014/53/EU.

Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

Українська

Таким чином, компанія JVCKENWOOD заявляє, що радіобладнання «KDC-X7200DAB» відповідає Директиві 2014/53/EU.

Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти в Інтернеті за такою адресою:

<http://www.kenwood.com/cs/ce/eudoc/>

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

FÖRE ANVÄNDNING	2
GRUNDLÄGGANDE MANÖVRERING	3
FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER	4
1 Välj visningspråk och avbryt demonstrationen	
2 Ställ in klockan och datum	
3 Välj startinställningar	
DIGITAL RADIO	6
ANALOG RADIO	9
AUX	10
CD/USB/iPod/ANDROID	11
Spotify	13
BLUETOOTH®	15
LJUDINSTÄLLNINGAR	22
VISNINGINSTÄLLNINGAR	25
FELSÖKNING	26
REFERENSER	29
Underhåll Mer information	
TEKNISKA DATA	32
INSTALLATION/ ANSLUTNING	33

FÖRE ANVÄNDNING

VIKTIGT

- Läs igenom denna bruksanvisning innan produkten används för att garantera korrekt användning. Det är särskilt viktigt att du läser och följer anvisningarna under rubrikerna Varning och Försiktighet i denna bruksanvisning.
- Förvara bruksanvisningen på en säker och lättåtkomlig plats för framtida behov.

▲ VARNING

- Utför ingen manövrering som medför att uppmärksamheten för säker körning påverkas.

▲ Försiktighet

Volyminställning:

- Välj en volymnivå som gör det möjligt att höra ljud utanför bilen för att förhindra olyckor.
- Sänk volymen före uppspelning av digitala källor för att undvika att skada högtalarna genom en plötslig höjning av utnivån.

Allmänt:


- Undvik att använda en extern enhet, om det kan medföra att kör säkerheten påverkas.
- Se till att alla viktiga data har säkerhetskopierats. Vi bär inget ansvar för eventuell förlust av inspelade data.
- Låt aldrig metallföremål (såsom mynt eller metallverktyg) tränga in i bilstereon, eftersom det kan orsaka kortslutning.
- Om skivfel uppstår till följd av kondensbildning på laserlinsen, så mata ut skivan och vänta tills fukten har avdunstat.
- USB-klass för USB-kabeln från bilstereons baksida anges på en etikett. (➡ 36)
- På vissa biltyper skjuts antennen ut automatiskt när bilstereon slås på, om antennstyrningskabeln är ansluten (➡ 35). Slå då av bilstereon, eller välj STANDBY som källa, vid parkering i ett garage med låg takhöjd.

Hur bruksanvisningen används

- Beskrivningar av manövreringar gäller huvudsakligen när reglagen på frontpanelen används.
- Engelska indikeringar visas för olika beskrivningar. Önskat Visningspråk kan väljas på menyn [FUNCTION]. (➡ 5)
- [XX] anger en vald menypost.
- (➡ XX) refererar till angivet sidnummer för närmare detaljer.


GRUNDLÄGGANDE MANÖVRERING

Frontpanel




NOTERA: Det markerade området på frontpanelen blinkar när sökning startar på bilstereon.


Fastsättning



Losstagning



Återställning



Återställ bilstereon inom 5 sekunder efter att frontpanelen tagits loss.

För att

På frontpanelen

Slå på strömmen

Tryck på **SRC**.
• Håll knappen intryckt för att slå av strömmen.

Reglera volymen

Vrid på volymreglaget.


Välja en källa

Tryck upprepade gånger på **SRC**.

Ändra informationen i teckenfönstret

Tryck upprepade gånger på **DISP.** (→ 31)

FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER



1 Välj visningsspråk och avbryt demonstrationen

När strömmen slås på allra första gången (eller [FACTORY RESET] ställs in på [YES], ➔ 5) visas följande i teckenfönstret: "SEL LANGUAGE" ➔ "PRESS" ➔ "VOLUME KNOB"

- 1 Vrid på volymreglaget för att välja [ENG] (engelska), [RUS] (ryska) eller [SPA] (spanska) och tryck sedan på reglaget.

[ENG] är valt som grundinställning.

I teckenfönstret visas sedan: "CANCEL DEMO" ➔ "PRESS" ➔ "VOLUME KNOB".

- 2 Tryck på volymreglaget.

[YES] är valt som grundinställning.

- 3 Tryck en gång till på volymreglaget.

"DEMO OFF" visas.

Därefter visas vald delningstyp i teckenfönstret: "2-WAY X'OVER" eller "3-WAY X'OVER"

- Vi hänvisar till "Ändring av delningstyp", om delningstypen behöver ändras. (➔ 6)

2 Ställ in klockan och datum

- 1 Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja [CLOCK] och tryck sedan på reglaget.

För att ställa in klockan

- 3 Vrid på volymreglaget för att välja [CLOCK ADJUST] och tryck sedan på reglaget.
- 4 Vrid på volymreglaget för att utföra inställningarna och tryck sedan på reglaget.
Timmar ➔ Minuter
- 5 Vrid på volymreglaget för att välja [CLOCK FORMAT] och tryck sedan på reglaget.
- 6 Vrid på volymreglaget för att välja [12H] eller [24H] och tryck sedan på reglaget.

För att ställa in datum

- 7 Vrid på volymreglaget för att välja [DATE FORMAT] och tryck sedan på reglaget.
- 8 Vrid på volymreglaget för att välja [DD/MM/YY] eller [MM/DD/YY] och tryck sedan på reglaget.
- 9 Vrid på volymreglaget för att välja [DATE SET] och tryck sedan på reglaget.
- 10 Vrid på volymreglaget för att utföra inställningarna och tryck sedan på reglaget.
Dag ➔ Månad ➔ År eller Månad ➔ Dag ➔ År
- 11 Håll Q/Δ intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på Q/Δ för att återgå till föregående inställningsobjekt.

3 Välj startinställningar

- 1 Tryck upprepade gånger på SRC för att koppla in beredskapsläget STANDBY.
- 2 Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- 3 Vrid på volymreglaget för att välja önskat alternativ (➔ 5) och tryck sedan på reglaget.
- 4 Upprepa åtgärden i punkt 3 tills önskat alternativ är valt eller aktiverat.
- 5 Håll Q/Δ intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på Q/Δ för att återgå till föregående inställningsobjekt.

FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER

Grundinställning: **XX**

DISPLAY	
EASY MENU	Vid val av [FUNCTION]... ON: Belysningsfärgen för LCD DISPLAY-zonen ändras till vit. ; OFF: Belysningsfärgen för LCD DISPLAY-zonen förblir den som valts under [COLOR SELECT]. (➔ 26) - Belysningsfärgen för KEY-zonen ändras till ljusblå vid val av [FUNCTION], oberoende av inställningen under [EASY MENU]. - Vi hänvisar till bilden på sidan 25 angående zonidentifiering.
TUNER SETTING	
DAB ANT POWER	ON: DAB-antennen strömförsörjs. Välj detta vid användning av den medföljande antennen. ; OFF: Ingen strömförsörjning sker. Välj detta vid användning av en passiv antenn utan förstärkare. (➔ 37)
PRESET TYPE	NORMAL: En station lagras under varje snabbvals knapp på valt radioband (FM1/FM2/FM3/MW/LW/DB1/DB2/DB3). ; MIX: En station (digital radio eller analog radio) lagras under varje snabbvals knapp, oberoende av valt radioband.
SYSTEM	
KEY BEEP	(Ej tillämpligt om 3-vägs delning är valt.) ON: Aktiverar knapptryckstonen. ; OFF: Avaktiverar.
SOURCE SELECT	
SPOTIFY SRC	ON: Aktiverar SPOTIFY som källval. ; OFF: Avaktiverar. (➔ 13)
BUILT-IN AUX	ON: Aktiverar AUX som källval. ; OFF: Avaktiverar. (➔ 10)
POWER OFF WAIT	Endast tillgängligt medan demonstrationsläget är urkopplat. Ställer in hur lång tid det ska gå innan bilstereon slås av automatiskt (i beredskapsläge) för att spara på batteriet. 20M: 20 minuter ; 40M: 40 minuter ; 60M: 60 minuter ; — — —: Avbryts

CD READ

- 1: Urskiljning mellan ljudfilsskivor och musik-CD-skivor sker automatiskt. ;
- 2: Uppspelning som musik-CD-skiva påtvingas. Inget ljud återges vid uppspelning av en ljudfilsskiva.

F/W UPDATE

UPDATE SYSTEM/UPDATE DAB1/UPDATE DAB2

F/W UPDATE xxxx/	YES: Uppgradering av den fasta programvaran startar. ; NO: Kopplar ur funktionen (uppgrädering avaktiveras).
F/W UPDATE xxxxx/	Angående detaljer kring uppdatering av den fasta programvaran, så besök <www.kenwood.com/cs/ce/>.
F/W UPDATE Vxxx	

FACTORY RESET

- YES:** Återställer ursprungliga grundinställningar (utom lagrade stationer). ;
- NO:** Avbryts.

CLOCK

CLOCK DISPLAY

- ON:** Klocktiden visas i teckenfönstret även medan bilstereon är avslagen. ;
- OFF:** Avbryts.

ENGLISH

РУССКИЙ

- Välj visningsspråk för menyn **[FUNCTION]** och musikinformation, om tillämpligt. **[ENGLISH]** är valt som grundinställning.

ESPAÑOL

FÖRBEREDANDE ÅTGÄRDER

Ändring av delningstyp

- 1 Tryck upprepade gånger på  **SRC** för att koppla in beredskapsläget **STANDBY**.
 - 2 Tryck in och håll sifferknapparna **4** och **5** intryckta för att koppla in läget för delningsval.
Aktuell delningstyp visas.
 - 3 Vrid på volymreglaget för att välja "2WAY" eller "3WAY" och tryck sedan på reglaget.
 - 4 Vrid på volymreglaget för att välja "YES" eller "NO" och tryck sedan på reglaget.
Vald delningstyp visas.
- Håll  /  intryckt för att avbryta.
 - Ändra vid behov valda delningsinställningar (➔ 23, 24).

⚠ Försiktighet

Välj lämplig delningstyp i enlighet med aktuella högtalaranslutningar. (➔ 35, 36)

Om fel typ är vald:

- Högtalarna kan skadas.
- Nivån på ljudet som matas ut kan vara extremt hög eller låg.

DIGITAL RADIO

Angående DAB (Digital Audio Broadcasting)


DAB är ett av de digitala radiosändningssystem som finns tillgängliga idag. Det kan erbjuda ett störningsfritt ljud av digitalkvalitet utan signalförvrängning. Vidare kan text, bilder och data förmedlas med detta system.

Till skillnad från FM-sändningar, där varje program sänds på en egen frekvens, kombinerar DAB-sändningar flera program (kallade "tjänster") för att bilda en "ensemble".

Den "primära komponenten" (huvudradiostationen) åtföljs ibland av en "sekundär komponent", som kan innehålla extra program eller annan information.

Förberedelse:

- 1 Anslut den medföljande DAB-antennen till DAB-antenningsgången. (➔ 36)
 - 2 Tryck upprepade gånger på  **SRC** för att välja **DIGITAL AUDIO**.
 - 3 Tryck in  /  (**LIST UPDATE**) en stund för att starta uppdatering av tjänstlista.
"LIST UPDATE" visas och uppdatering startar. "UPDATED" visas när uppdateringen är klar.
Uppdatering tar upp till 3 minuter. Inget avbrott (för t.ex. trafikinformation) kan ske under pågående uppdatering.
- För att avbryta uppdatering av tjänstlista:
Tryck in och håll  /  (**LIST UPDATE**) intryckt igen.



Sökning efter ensemble

- 1 Tryck upprepade gånger på **SRC** för att välja **DIGITAL AUDIO**.
 - 2 Tryck upprepade gånger på **BAND** för att välja **DB1/DB2/DB3**.
 - 3 Tryck in **◀◀ / ▶▶** en stund för att söka efter en ensemble.
 - 4 Tryck på **◀◀ / ▶▶** för att välja en ensemble, en tjänst eller en komponent att lyssna på.
- För att ändra sökmetod för **◀◀ / ▶▶**: Tryck upprepade gånger på **SEEK**.
AUTO1 : Tryck på **◀◀ / ▶▶**: Välj en ensemble, en tjänst eller en komponent.
 Tryck in och håll **◀◀ / ▶▶** intryckt: Sök automatiskt efter en ensemble.
AUTO2 : Tryck på **◀◀ / ▶▶**: Sök efter en förinställd station.
MANUAL : Tryck på **◀◀ / ▶▶**: Välj en ensemble, en tjänst eller en komponent.
 Tryck in och håll **◀◀ / ▶▶** intryckt: Sök manuellt efter en ensemble.
 - För att lagra en tjänst: Håll någon av sifferknapparna (1 till 6).
 - För att välja en lagrad tjänst: Tryck på någon av sifferknapparna (1 till 6).

Välj en tjänst

- 1 Tryck på **Q/** för att koppla in tjänstsökningsläget.
- 2 Vrid på volymreglaget eller tryck på **▲ / ▼** för att välja en tjänst och tryck sedan på reglaget.

Tryck en gång till på **Q/** för att koppla ur tjänstsökningsläget.

Välj en tjänst med hjälp av namn

- 1 Tryck på **Q/** för att koppla in tjänstsökningsläget.
- 2 Vrid snabbt på volymreglaget för att koppla in läget för alfabetisk sökning.
- 3 Vrid på volymreglaget eller tryck på **◀◀ / ▶▶** för att välja det tecken som ska sökas efter.
Tryck på **▲ / ▼** för att gå till föregående/nästa sida.
- 4 Tryck på volymreglaget för att starta sökning.
- 5 Vrid på volymreglaget för att välja en tjänst och tryck sedan på reglaget.

Tryck en gång till på **Q/** för att koppla ur läget för alfabetisk sökning.

Andra inställningar

- 1 Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskad post är vald/aktiverad eller följ de anvisningar som anges vid vald post.
- 4 Håll **Q/** intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på **Q/** för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: **XX**

TUNER SETTING

AF SET	ON: Under pågående DAB-uppspelning: Växling till mottagning av en FM-station som sänder samma program sker automatiskt, om DAB-signalstyrkan försvagas. Mottagning av DAB-ljud återupptas när signalerna blir starka igen. Under pågående FM-uppspelning: Växling till mottagning av en DIGITAL AUDIO-källa som sänder samma program (om tillgängligt) sker automatiskt.; OFF: Avbryts.
TI	ON: Tillåter bilstereon att tillfälligt växla över till trafikinformation, om tillgängligt ("TI" visas).; OFF: Avbryts.

DIGITAL RADIO

PTY SEARCH	1 Vrid på volymreglaget för att välja en tillgänglig programtyp (se följande), och tryck sedan på reglaget. 2 Vrid på volymreglaget för att välja önskat PTY-språk (ENGLISH/FRENCH/GERMAN) och tryck sedan på reglaget. 3 Tryck på ◀◀ / ▶▶ för att starta sökning.
ASW SELECT	TRAVEL, WARNINGS, NEWS, WEATHER, EVENT, SPECIAL, RAD INFO, SPORTS, FINANCE: Vrid på volymreglaget för att göra ett val och tryck sedan på reglaget. *" visas framför varje aktiverad meddelandetyper. Växling från vilken källa som helst till digital radio för mottagning av en ensemble som sänder en aktiverad meddelandetyper sker automatiskt. • Flera meddelandetyper kan vara aktiverade samtidigt. • Tryck en gång till på volymreglaget för att avaktivera ("*" slocknar).
LIST UPDATE	AUTO: Uppdatera DAB-tjänstlistan automatiskt när strömmen slås på.; MANUAL: DAB-tjänstlistan uppdateras när Q/➤ (LIST UPDATE) hålls intryckt en stund.
PTY WATCH	1 Vrid på volymreglaget för att välja en tillgänglig programtyp och tryck sedan på Q/➤. Bilstereon växlar automatiskt över från vilken källa som helst till digital radio för mottagning av en ensemble som sänder vald programtyp. Programtyp: NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (musik), ROCK M (musik), EASY M (musik), LIGHT M (musik), CLASSICS, OTHER M (musik), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (musik), OLDIES, FOLK M (musik), DOCUMENT OFF: Avbryts. 2 Tryck på volymreglaget för att koppla in läget för val av PTY-språk. 3 Vrid på volymreglaget för att välja önskat PTY-språk (ENGLISH/FRENCH/GERMAN) och tryck sedan på reglaget.
RELATED SERVICE	ON: Aktivera funktionen Soft-Link för att växla till en alternativ tjänst med ett annat ljudprogram än det nuvarande ljudprogrammet.; OFF: Avaktivera.

CLOCK

TIME SYNC **ON:** Bilstereons klocka synkroniseras med den tid som en inställd digital radiostation sänder.; **OFF:** Avbryts.

Tillgängliga programtyper för [PTY SEARCH]


SPEECH: **NEWS, AFFAIRS, INFO** (information), **SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT**

MUSIC: **POP M** (musik), **ROCK M** (musik), **EASY M** (musik), **LIGHT M** (musik), **CLASSICS, OTHER M** (musik), **JAZZ, COUNTRY, NATION M** (musik), **OLDIES, FOLK M** (musik)

Efter val av **[SPEECH]** eller **[MUSIC]** söker radion efter en programtyp enligt vald kategori.

- Om volymen ändras under pågående mottagning av trafikinformation, meddelande, larm eller nyhetsmeddelande, så memoreras den inställda volymen automatiskt. Den ställs sedan in nästa gång mottagning av trafikinformation, meddelande, larm eller nyhetsmeddelande startar.

ANALOG RADIO



Sökning efter en station

- 1 Tryck upprepade gånger på **SRC** för att välja RADIO.
 - 2 Tryck upprepade gånger på **BAND** för att välja FM1/FM2/FM3/MW/LW.
 - 3 Tryck på **◀◀ / ▶▶** för att starta stationssökning.
- För att ändra sökmetod för **◀◀ / ▶▶**: Tryck upprepade gånger på **SEEK**.
AUTO1 : Söker efter en station automatiskt.
AUTO2 : Sök efter en förinställd station.
MANUAL : Sökning efter en station sker manuellt.
 - För att lagra en station: Håll någon av sifferknapparna (1 till 6).
 - För att välja en lagrad station: Tryck på någon av sifferknapparna (1 till 6).

Andra inställningar

- 1 Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskad post är vald/aktiverad eller följ de anvisningar som anges vid vald post.
- 4 Håll **Q/** intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på **Q/** för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: **XX**

TUNER SETTING

LOCAL SEEK	ON : Söker endast efter stationer med bra mottagning. ; OFF : Avbryts. • Vald inställning tillämpas endast för aktuell källa/station. Vid byte av källa/station behöver önskad inställning väljas på nytt.
AUTO MEMORY	YES : Automatisk lagring av 6 stationer med bra mottagning startar. ; NO : Avbryts. • Kan endast väljas medan [NORMAL] är valt för [PRESET TYPE] . (→ 5)
MONO SET	ON : Förbättrar FM-mottagningen, men stereoeffekten kan förloras. ; OFF : Avbryts.
NEWS SET	ON : Bilstereon växlar tillfälligt över till ett nyhetsprogram, om tillgängligt. ; OFF : Avbryts.
REGIONAL	ON : Endast en annan station inom angiven region ställs in med funktionen "AF" för alternativ frekvens. ; OFF : Avbryts.
AF SET	ON : Radion söker automatiskt efter en annan station som sänder samma program i aktuellt Radio Data System-nätverk med bättre mottagning, när nuvarande mottagning är dålig. ; OFF : Avbryts.
TI*	ON : Tillåter bilstereon att tillfälligt växla över till trafikinformation, om tillgängligt ("TI" visas). ; OFF : Avbryts. * [TI] på MW/LW-bandet är endast för aktivering av trafikavbrott till DIGITAL AUDIO-källa.
PTY SEARCH	1 Vrid på volymreglaget för att välja en tillgänglig programtyp (→ 10) och tryck sedan på reglaget. 2 Vrid på volymreglaget för att välja önskat PTY-språk (ENGLISH/FRENCH/GERMAN) och tryck sedan på reglaget. 3 Tryck på ◀◀ / ▶▶ för att starta sökning.

ANALOG RADIO

Tillgängliga programtyper för [PTY SEARCH]

SPEECH : NEWS, AFFAIRS, INFO (information), SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT

MUSIC : POP M (musik), ROCK M (musik), EASY M (musik), LIGHT M (musik), CLASSICS, OTHER M (musik), JAZZ, COUNTRY, NATION M (musik), OLDIES, FOLK M (musik)

Efter val av [SPEECH] eller [MUSIC] söker radion efter en programtyp enligt vald kategori.

- [LOCAL SEEK]/[MONO SET]/[NEWS SET]/[REGIONAL]/[AF SET]/[PTY SEARCH] kan endast väljas på radiobandet FM1/FM2/FM3.
- Om volymen ändras under pågående mottagning av trafikinformation eller ett nyhetsmeddelande, så memoreras den inställda volymen automatiskt. Den ställs sedan in nästa gång mottagning av trafikinformation eller ett nyhetsmeddelande startar.


AUX

Förberedelse:

Välj [ON] för [BUILT-IN AUX] för [SOURCE SELECT]. (➡ 5)

Starta uppspelning

- 1 Anslut en bärbar ljudspelare (säljs separat).



- 2 Tryck upprepade gånger på **SRC** för att välja AUX.
- 3 Slå på den bärbara ljudspelaren och starta uppspelning.

Ange namnet på en AUX-källa

Under pågående uppspelning på en bärbar ljudspelare ansluten till bilstereon...

- 1 Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja [SYSTEM] och tryck sedan på reglaget.
- 3 Vrid på volymreglaget för att välja [AUX NAME SET] och tryck sedan på reglaget.
- 4 Vrid på volymreglaget för att välja önskat alternativ och tryck sedan på reglaget.
AUX (grundinställning)/DVD/PORTABLE/GAME/VIDEO/TV
- 5 Håll **Q** / **↵** intryckt för att lämna inställningen.



Tryck på **Q** / **↵** för att återgå till föregående inställningsobjekt.

CD/USB/iPod/ANDROID


Uppspelningsstart

Källan ändras automatiskt och uppspelning startar.

CD



Valbar källa: CD/USB 1/USB 2/iPod 1/iPod 2/ANDROID 1/ANDROID 2



*1 KCA-iP102: 30-polig typ, KCA-iP103: blixttyp

*2 Lämna inte kabeln inuti bilen, när den inte används.

För att	På frontpanelen
Starta/pausa uppspelning	Tryck på 6 ► .
Snabbspela bakåt/ framåt*4	Tryck in och håll ◀◀ / ▶▶ intryckt.
Välja ett spår eller en fil	Tryck på ◀◀ / ▶▶ .
Välja en mapp*5	Tryck på ▲ / ▼ .
Upprepad uppspelning*6	Tryck upprepade gånger på 4 ↺. TRACK REPEAT/ALL REPEAT : Ljud-CD FILE REPEAT/FOLDER REPEAT/ALL REPEAT : MP3/WMA/AAC/WAV/ FLAC-fil FILE REPEAT/FOLDER REPEAT/REPEAT OFF : iPod eller ANDROID
Slumpmässig uppspelning*6	Tryck upprepade gånger på 3 ↻. DISC RANDOM/RANDOM OFF : Ljud-CD FOLDER RANDOM/RANDOM OFF : MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC-fil, iPod eller ANDROID
	Håll 3 ↻ intryckt för att välja ALL RANDOM .*7

*3 Vid anslutning av en Android-enhet visas "Press [VIEW] to install KENWOOD MUSIC PLAY APP". Följ anvisningarna för att installera appen. Det är även möjligt att installera den senaste versionen av appen KENWOOD MUSIC PLAY i Android-enheten före anslutning. För ytterligare information hänvisas till webbplatsen <www.kenwood.com/cs/ce/>.

*4 För ANDROID: Endast tillämpligt medan [BROWSE MODE] är valt. (► **2**)

*5 Gäller CD: Gäller endast MP3/WMA/AAC-filer. Detta fungerar inte med en iPod/ANDROID-enhet.

*6 Gäller iPod/ANDROID: Endast tillämpligt medan [MODE OFF]/[BROWSE MODE] är valt. (► **2**)

*7 Gäller CD: Gäller endast MP3/WMA/AAC-filer.

Välja manövreringsläge

Medan iPod 1/iPod 2 är valt som källa: Tryck upprepade gånger på **5**.

MODE ON : iPod-manövrering utförs med själva iPod-enheten. Uppspelning/ paus, filöverhoppning och snabbspelning framåt/bakåt kan emellertid fortfarande utföras med bilstereon.

MODE OFF : iPod-manövrering utförs med bilstereon.

Medan ANDROID 1/ANDROID 2 är valt som källa: Tryck upprepade gånger på **5**.

BROWSE MODE: Android-manövrering utförs med bilstereon via appen KENWOOD MUSIC PLAY installerad i Android-enheten.

HAND MODE : Android-manövrering utförs med själva Android-enheten via andra mediaspelareappar installerade i Android-enheten. Uppspelning/ paus och filöverhoppning kan emellertid fortfarande utföras med bilstereon.

Välja musikminne

Medan USB 1/USB 2 är valt som källa: Tryck upprepade gånger på **5**.

Låtar lagrade i följande minnesenhet spelas upp.

- Valt internt eller externt minne i en datormobil (masslagringsklass).
- Valt minne i en enhet med flera minnesenheter.

TuneIn Radio/TuneIn Radio Pro/Aupee-uppspelning

Anslut iPod/iPhone-enheten till USB-porten på bilstereon vid uppspelning med appen TuneIn Radio, TuneIn Radio Pro eller Aupee.

- Ljud från aktuell app återges via bilstereon.

Val av fil från mapp/lista

Gäller iPod/ANDROID: Endast tillämpligt medan **[MODE OFF]/[BROWSE MODE]** är valt.

1 Tryck på Q/↵.

2 Vrid på volymreglaget för att välja en mapp/lista och tryck sedan på reglaget.

3 Vrid på volymreglaget för att välja önskad fil och tryck sedan på reglaget.

Snabbsökning (endast tillämpligt för källorna CD, USB 1, USB 2, ANDROID 1 och ANDROID 2)

Om många filer förekommer, så kan önskad fil snabbt sökas fram.

Vrid snabbt på volymreglaget för att snabbt bläddra igenom listan.

Överhoppning (endast tillämpligt för källorna iPod 1, iPod 2, ANDROID 1 och ANDROID 2)

Tryck på ◀◀ / ▶▶ för att söka enligt en förvald överhoppningsprocent. (→ 13, [SKIP SEARCH])

- Vid långvarig intryckning av ◀◀ / ▶▶ sker sökning med 10% överhoppning.

Alfabetisk sökning (endast tillämpligt för källorna iPod 1, iPod 2, ANDROID 1 och ANDROID 2)

En fil kan sökas fram med hjälp av första tecknet.

För iPod 1/iPod 2-källa

1 Vrid snabbt på volymreglaget för att koppla in teckensökning.

2 Vrid på volymreglaget för att välja tecken.

- Välj * för sökning efter ett annat tecken än A till Z eller 0 till 9.

3 Tryck på ◀◀ / ▶▶ för att flytta inmatningsläget.

- Upp till tre tecken kan anges.

4 Tryck på volymreglaget för att starta sökning.

För ANDROID 1/ANDROID 2-källa

1 Tryck på ▲ / ▼ för att koppla in teckensökning.

2 Vrid på volymreglaget för att välja tecken.

^A^: Stora bokstäver (A till Z)

A: Små bokstäver (a till z)

-0-: Siffror (0 till 9)

***: Tecken utöver A till Z och 0 till 9

3 Tryck på volymreglaget för att starta sökning.

- Tryck på **5** för att återgå till rotmappen/första filen/huvudmenyn. (Ej tillämpligt för BT AUDIO-källa.)

- Tryck på Q/↵ för att återgå till föregående inställningsobjekt.

- Håll Q/↵ intryckt för att avbryta.

CD/USB/iPod/ANDROID

Inställningar för användning av appen KENWOOD Remote

Appen KENWOOD Remote kan användas till att manövrera en KENWOOD-bilstereo från en iPhone/iPod-enhet (via USB-ingång).

Förberedelse:

Installera den senaste versionen av appen KENWOOD Remote i enheten före anslutning. För ytterligare information hänvisas till webbplatsen <www.kenwood.com/cs/ce/>.

Inställningarna kan göras på samma sätt som vid anslutning via Bluetooth. (➔ 20, 21)

Andra inställningar

- 1 Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskat alternativ är valt eller aktiverat.
- 4 Håll **Q** / **↵** intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på **Q** / **↵** för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: **XX**

USB	
MUSIC DRIVE	DRIVE CHANGE: Automatiskt val av nästa minnesenhet ([DRIVE 1] till [DRIVE 4]) och uppspelningsstart. Upprepa åtgärderna i punkt 1 till 3 för att välja följande minnesenheter.
SKIP SEARCH	0.5%/1%/5%/10%: Val av överhoppningsprocent av samtliga filer vid uppspelning på iPod 1, iPod 2, ANDROID 1 eller ANDROID 2-källa.

Spotify


Förberedelse:

Installera den senaste versionen av Spotify-programmet i din enhet (iPhone/iPod touch), skapa sedan ett konto och logga in på Spotify.

- Välj [ON] för [SPOTIFY SRC] under [SOURCE SELECT]. (➔ 5)

Starta uppspelning

- 1 Öppna Spotify-programmet i enheten.
- 2 Anslut enheten till USB-ingången.



- 3 Tryck upprepade gånger på **⏮ SRC** för att välja SPOTIFY 1/SPOTIFY 2. Sändning startar automatiskt.

*1 KCA-iP102: 30-polig typ, KCA-iP103: blyttyp

*2 Lämna inte kabeln inuti bilen, när den inte används.

För att	På frontpanelen
Starta/pausa uppspelning	Tryck på 6
Hoppa över ett spår	Tryck på 1 ^{*3} / 2
Ge tummen upp eller tummen ner ^{*4}	Tryck på ▲ / ▼ .
Starta radio	Tryck in och håll 5 intryckt.
Upprepad uppspelning ^{*5}	Tryck upprepade gånger på 4 . REPEAT ALL/REPEAT ONE ^{*3} /REPEAT OFF
Sluppmässig uppspelning ^{*5}	Tryck upprepade gånger på 3 . ^{*3} SHUFFLE ON/SHUFFLE OFF

^{*3} Endast tillgängligt för användare med premiumkonto.

^{*4} Denna funktion kan endast användas för spår i radio. Om tummen ner väljs hoppas nuvarande spår över.

^{*5} Endast tillgängligt för spår på spellistor.

Sparande av information om favoritlåt

Under pågående radiolyssning på Spotify...

Tryck in och håll volymreglaget intryckt.

"SAVED" visas och informationen lagras i "Your Music (din musik)" eller

"Your Library (ditt bibliotek)" på ditt Spotify-konto.

Upprepa samma manövrering för att annullera sparandet.

"REMOVED" visas och informationen tas bort från "Your Music (din musik)" eller

"Your Library (ditt bibliotek)" på ditt Spotify-konto.

Sökning efter en låt eller en station

1 Tryck på **Q** / .

2 Vrid på volymreglaget för att välja en listtyp och tryck sedan på reglaget.

Vilka listtyper som visas beror på vilken information som sänds från Spotify.

3 Vrid på volymreglaget för att välja önskad låt eller station.

4 Tryck på volymreglaget för att bekräfta.

Listan kan bläddras igenom snabbt genom att vrida snabbt på volymreglaget.

Håll **Q** / intryckt för att avbryta.

BLUETOOTH — Anslutning


Bluetooth-profiler som stöds

- Handsfree-profil (HFP)
- Avancerad ljudistributionsprofil (A2DP)
- Fjärrkontrollprofil för ljud/bild (AVRCP)
- Serieportsprofil (SPP)
- Telefonboksåtkomstprofil (PBAP)

Bluetooth-kodekar som stöds

- Sub Band Codec (SBC)
- Advanced Audio Coding (AAC)

Anslutning av mikrofon



Parning och anslutning av en Bluetooth-enhet första gången

- 1 Tryck på **SRC** för att slå på bilstereon.
- 2 Sök fram och välj bilstereons modellnamn (KDC-X7***DAB) på Bluetooth-enheten.
"PAIRING" → "PASS XXXXXX" → Enhetsnamn → "PRESS" → "VOLUME KNOB" visas i teckenfönstret.
 - För vissa Bluetooth-enheter kan det vara nödvändigt att ange en personlig identifieringskod (PIN) omedelbart efter sökning.
- 3 Tryck på volymreglaget för att starta parning.
"PAIRING OK" visas när parningen är klar.

När parningen är klar upprättas Bluetooth-anslutningen automatiskt.

- Indikatorn "BT1" och/eller "BT2" på frontpanelen tänds.

- Bilstereon stöder Secure Simple Pairing (SSP).
- Upp till fem enheter kan registreras (paras).
- När parningen är klar förblir Bluetooth-enheten registrerad i bilstereon, även om bilstereon återställs. För att radera den parade enheten: ➔ 19, [DEVICE DELETE].
- Maximalt två Bluetooth-telefoner och en Bluetooth-ljudenhet kan vara anslutna samtidigt. Medan BT AUDIO är valt som källa är det emellertid möjligt att ansluta fem Bluetooth-ljudenheter och växla mellan dessa fem enheter. (➔ 20)
- Vissa Bluetooth-enheter ansluts kanske inte automatiskt till bilstereon efter parning. Anslut en sådan enhet till bilstereon manuellt.
- Vi hänvisar till bruksanvisningen till Bluetooth-enheten angående detaljer.

Autoparning


Vid anslutning av en iPhone/iPod touch/Android-enhet till USB-ingången aktiveras begäran om parning (via Bluetooth) automatiskt.

Tryck på volymreglaget för att para efter att enhetsnamnet har bekräftats.

Automatisk begäran om parning aktiveras endast när:

- Den anslutna enhetens Bluetooth-funktion är på.
- [AUTO PAIRING] är inställt på [ON]. (➔ 19)
- Appen KENWOOD MUSIC PLAY är installerad på Android-enheten (➔ 11) och [BROWSE MODE] är valt. (➔ 12)

BLUETOOTH — Mobiltelefon



Ta emot ett samtal

När ett inkommande samtal förekommer:

- KEY-zonen lyser grön och blinkar.
- Bilstereon besvarar samtalet automatiskt, om [AUTO ANSWER] är inställt på en vald tid. (➔ 17)

Under ett samtal:

- LCD DISPLAY-zonen lyser i enlighet med de inställningar som valts för [DISPLAY] (➔ 26) och KEY-zonen lyser grön.
- Om bilstereon stängs av eller frontpanelen tas loss, så bryts Bluetooth-anslutningen.

Beroende på ansluten telefon kan det hända att följande manövreringar skiljer sig åt eller inte är tillgängliga.

För att

På frontpanelen

Första inkommande samtal...

Besvara ett samtal	Tryck på eller volymreglaget eller på någon av sifferknapparna (1 till 6).
Avvisa ett samtal	Tryck på .
Avsluta ett samtal	Tryck på .

Under pågående först inkomna samtal...

Besvara ett annat inkommande samtal och köplacera det pågående samtalet	Tryck på .
Avvisa ett annat inkommande samtal	Tryck på .

Medan två aktiva samtal förekommer...

Avsluta det pågående samtalet och aktivera det köplacerade samtalet	Tryck på .
Växla mellan det nuvarande och det köplacerade samtalet	Tryck på .

Reglera telefonvolymen [00] till [35] (Grundinställning: [15])

Vrid på volymreglaget under ett pågående samtal.

- Denna inställning påverkar inte volymen för andra källor.

Växla mellan lägena för handsfree och privatsamtal

Tryck på under ett pågående samtal.

- Manövreringssättet kan variera beroende på ansluten Bluetooth-enhet.

Förbättra röstkvaliteten

Under ett pågående samtal...

- 1 Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskat alternativ är valt eller aktiverat.
- 4 Håll **Q**/**↵** intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på **Q**/**↵** för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: **XX**

MIC GAIN	LEVEL -10 till LEVEL +10 (LEVEL -4): Välj ett högre värde för att öka mikrofonens känslighet.
NR LEVEL	LEVEL -5 till LEVEL +5 (LEVEL 0): Justera brusreduceringsnivån tills så lite brus som möjligt hörs vid telefonsamtal.
ECHO CANCEL	LEVEL -5 till LEVEL +5 (LEVEL 0): Justera fördröjningstiden för urkoppling av eko tills så lite eko som möjligt hörs vid telefonsamtal.

Inställningar för mottagning av samtal

- 1 Tryck på **↵** för att koppla in Bluetooth-läge.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskat alternativ är valt eller aktiverat.
- 4 Håll **Q**/**↵** intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på **Q**/**↵** för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: **XX**

SETTINGS

AUTO ANSWER	1 till 30: Bilstereon besvarar automatiskt inkommande samtal efter vald tid (i sekunder); OFF : Avbryts.
BATTERY/SIGNAL*	AUTO : Batteristyrka och signalstyrka visas, när bilstereon identifierar en Bluetooth-enhet och Bluetooth-enheten ansluts.; OFF : Avbryts.

* Funktionaliteten beror på viken typ av telefon som används.

Uppringning

Uppringning kan ske med hjälp av samtalshistorik, telefonbok eller slagning av telefonnummer. Röstuppringning kan också användas, om mobiltelefonen har denna funktion.

- 1 Tryck på **↵** för att koppla in Bluetooth-läge.
" (Första enhetens namn)" visas.
• Om två Bluetooth-telefoner är anslutna, så tryck på **↵** igen för att växla till den andra telefonen.
" (Andra enhetens namn)" visas.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskad post är vald/aktiverad eller följ de anvisningar som anges vid vald post.
- 4 Håll **Q**/**↵** intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på **Q**/**↵** för att återgå till föregående inställningsobjekt.

CALL HISTORY

(Endast tillämpligt när telefon stöder PBAP.)

- 1 Tryck på volymreglaget för att välja ett namn eller ett telefonnummer.
• "INCOMING", "OUTGOING" eller "MISSED" visas i nedre delen av teckenfönstret för att ange föregående samtalsstatus.
• Tryck på **DISP** för att ändra visningskategori (NUMBER eller NAME).
• "NO DATA" visas, om ingen samtalshistorik finns registrerad.
- 2 Tryck på volymreglaget för att ringa.

PHONE BOOK	(Endast tillämpligt när telefon stöder PBAP.) - Vrid snabbt på volymreglaget för att koppla in läget för alfabetisk sökning (om telefonboken innehåller många kontakter). Den första meny (ABCDEFGHIJKLMN) visas. - Tryck på ▲ / ▼ för att välja en annan meny (OPQRSTUVWXYZ1*). - Välj den första bokstaven genom att vrida på volymreglaget eller trycka på ◀◀ / ▶▶ och tryck sedan på reglaget. - Välj "1" för att söka med hjälp av siffror eller "*" för att söka med hjälp av symboler. - Vrid på volymreglaget för att välja ett namn och tryck sedan på reglaget. - Vrid på volymreglaget för att välja ett telefonnummer och tryck sedan på reglaget för att ringa. - Den anslutna telefonens telefonbok överförs automatiskt till bilstereon vid parning. - Kontakter kategoriseras som: HOME, OFFICE, MOBILE, OTHER, GENERAL. - Bilstereon kan endast visa icke-accentuerade bokstäver. (Accentuerade bokstäver visas utan accent, t.ex. visas "Ü" som "U".)
NUMBER DIAL	- Vrid på volymreglaget för att välja en siffra (0 till 9) eller ett tecken (*, # eller +). - Tryck på ◀◀ / ▶▶ för att flytta inmatningsläget. Upprepa åtgärderna i steg 1 och 2 tills hela telefonnumret är inmatat. - Tryck på volymreglaget för att ringa.
VOICE	Uttala namnet på en kontakt som ska ringas upp eller röstkommandot för manövrering av en viss telefonfunktion. (➔ Uppringning med hjälp av röstigenkänning)
BATTERY LVL LOW/MID/FULL*	Anger aktuell batteristyrka.
NO SIGNAL/SIGNAL LVL LOW/MID/MAX*	Anger aktuell styrka på signalmottagning.

* Funktionaliteten beror på viken typ av telefon som används.

Uppringning med hjälp av röstigenkänning

- Tryck in  en stund för att aktivera den anslutna telefonens röstigenkänning.
- Uttala namnet på en kontakt som ska ringas upp eller röstkommandot för manövrering av en viss telefonfunktion.
 - Vilka röstigenkänningsfunktioner som stöds varierar mellan olika telefoner. Vi hänvisar till bruksanvisningen till den anslutna telefonen angående detaljer.
 - Bilstereon stöder även iPhones röststyrningsfunktion för intelligent personlig assistans.

Inställningar i minnet

Lagring av kontakter i minnet

Upp till 6 kontakter kan lagras under sifferknapparna (1 till 6).

- Tryck på  för att koppla in Bluetooth-läge.
- Vrid på volymreglaget för att välja [CALL HISTORY], [PHONE BOOK], eller [NUMBER DIAL] och tryck sedan på reglaget.
- Vrid på volymreglaget för att välja en kontakt eller ange ett telefonnummer.
Om en kontakt är vald, så tryck på volymreglaget för att se telefonnumret.
- Håll någon av sifferknapparna (1 till 6).
"STORED" visas när kontakten är lagrad.

En kontakt i snabbvalsminnet kan raderas genom att välja [NUMBER DIAL] i steg 2 och lagra ett blankt nummer.

Uppringning av nummer i minnet

- Tryck på  för att koppla in Bluetooth-läge.
- Tryck på någon av sifferknapparna (1 till 6).
- Tryck på volymreglaget för att ringa.
"NO MEMORY" visas, om ingen kontakt finns lagrad.

Andra inställningar

- 1 Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskad post är vald/aktiverad eller följ de anvisningar som anges vid vald post.
- 4 Håll **Q** / **S** intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på **Q** / **S** för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: **XX**

BT MODE	
PHONE SELECT	Välj telefon eller ljudenhet som ska anslutas eller fränkopplas. **" visas framför namnet på en ansluten enhet. " > " visas framför aktuell ljudenhet för uppspelning.
AUDIO SELECT	• Maximalt två Bluetooth-telefoner och en Bluetooth-ljudenhet kan vara anslutna samtidigt.
DEVICE DELETE	1 Vrid på volymreglaget för att välja en enhet som ska raderas och tryck sedan på reglaget. 2 Vrid på volymreglaget för att välja [YES] eller [NO] och tryck sedan på reglaget.
PIN CODE EDIT (0000)	Ändra PIN-koden (upp till 6 siffror). 1 Vrid på volymreglaget för att välja ett nummer. 2 Tryck på ← / → för att flytta inmatningsläget. Upprepa åtgärderna i steg 1 och 2 tills hela PIN-koden är inmatad. 3 Tryck på volymreglaget för att bekräfta.
RECONNECT	ON : Bilstereon återansluter automatiskt, när den senast anslutna Bluetooth-enheten är inom räckhåll.; OFF : Avbryts.
AUTO PAIRING	ON : Bilstereon parar automatiskt en kompatibel Bluetooth-enhet (iPhone/iPod touch/Android-enhet) som ansluts till USB-porten. Beroende på den anslutna enhetens operativsystem kan det hända att denna funktion inte fungerar.; OFF : Avbryts.
INITIALIZE	YES : Initialiserar alla Bluetooth-inställningar (inklusive lagrad parning, telefonbok etc.); NO : Avbryts.

Testläge för Bluetooth

Anslutningsmöjligheten för den profil som stöds mellan aktuell Bluetooth-enhet och bilstereon kan kontrolleras.

- Kontrollera att ingen Bluetooth-enhet är parad.

- 1 Tryck in och håll **↻** intryckt.
"PLEASE PAIR YOUR PHONE PIN 0000" visas.
- 2 Sök fram och välj bilstereons modellnamn (KDC-X7***DAB) på Bluetooth-enheten.
- 3 Manövrera Bluetooth-enheten för att bekräfta parning.
"TESTING" blinkar i teckenfönstret.

Anslutningsresultatet (OK eller NG) visas efter testet.


PAIRING:	Paringsstatus
HF CONNECT:	Kompatibilitet med handsfree-profil (HFP)
AUDIO CONNECT:	Kompatibilitet med avancerad ljudistributionsprofil (A2DP)
PHONEBOOK DL:	Kompatibilitet med telefonboksåtkomstprofil (PBAP)

Avbryt testläget genom att trycka in och hålla **⏻ SRC** intryckt för att slå av bilstereon.

BLUETOOTH®

BLUETOOTH — Ljud

Medan BT AUDIO är valt som källa är det möjligt att ansluta fem Bluetooth-ljudenheter och växla mellan dessa fem enheter.



Ljudspelare via Bluetooth

- 1 Tryck upprepade gånger på **SRC** för att välja BT AUDIO.
- 2 Manövrera Bluetooth-ljudspelaren för att starta uppspelning.

För att	På frontpanelen
Starta/pausa uppspelning	Tryck på 6 ▶ .
Välja grupp eller mapp	Tryck på ▲/▼ .
Hoppa bakåt/framåt	Tryck på ◀◀/▶▶ .
Hoppa bakåt/snabbspelning framåt	Tryck in och håll ◀◀/▶▶ intryckt.
Upprepad uppspelning	Tryck upprepade gånger på 4 ↺ . ALL REPEAT, FILE REPEAT, REPEAT OFF
Slumpmässig uppspelning	Håll 3 ↻ intryckt för att välja ALL RANDOM. • Tryck på 3 ↻ för att välja RANDOM OFF.
Val av fil från mapp/lista	Vi hänvisar till "Val av fil från mapp/lista" på sidan 12.

För att

På frontpanelen

Växla mellan anslutna Bluetooth-ljudenheter

Tryck på **5**.*

* Vid tryckning på "Play (startknappen)" på en viss ansluten enhet väljs också ljudutmatning från enheten ifråga. Funktioner och indikeringar kan variera i enlighet med tillgänglighet på ansluten enhet.

Inställningar för användning av appen KENWOOD Remote

Appen KENWOOD Remote kan användas till att manövrera en KENWOOD-bilstereo från en iPhone/iPod-enhet (via Bluetooth eller en USB-ingång) eller en Android-smarttelefon (via Bluetooth).

Förberedelse:

Installera den senaste versionen av appen KENWOOD Remote i enheten före anslutning. För ytterligare information hänvisas till webbplatsen <www.kenwood.com/cs/ce/>.

- 1 Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja önskat alternativ (➡ 21) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskat alternativ är valt eller aktiverat.
- 4 Håll **Q/↻** intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på **Q/↻** för att återgå till föregående inställningsobjekt.

REMOTE APP

SELECT Välj den typ av enhet (IOS eller ANDROID) som ska använda appen.

IOS **YES:** Väljer iPhone/iPod för användning av appen via Bluetooth eller anslutning till USB-ingången. ; **NO:** Avbryts.
Om IOS är valt, så välj källan iPod BT (eller iPod 1/iPod 2 om iPhone/iPod-enheten är ansluten via USB-ingången) för att aktivera appen.

- Anslutningen till appen avbryts eller kopplas från, om:
 - källvalet iPod BT ändras till någon uppspelningskälla ansluten via USB-ingången.
 - källvalet ändras från iPod 1/iPod 2 till iPod BT.

ANDROID **YES:** Väljer Android-smarttelefon för användning av appen via Bluetooth. ;
NO: Avbryts.

ANDROID LIST*: Väljer vilken Android-smarttelefon som ska användas på listan.

STATUS Status för vald enhet visas.
IOS CONNECTED: Appen kan användas med hjälp av iPhone/iPod-enheten ansluten via Bluetooth eller USB-ingången.
IOS NOT CONNECTED: Ingen IOS-enhet är ansluten för användning av appen.
ANDROID CONNECTED: Appen kan användas med hjälp av Android-smarttelefonen ansluten via Bluetooth.
ANDROID NOT CONNECTED: Ingen Android-enhet är ansluten för användning av appen.

* Visas endast när **[ANDROID]** under **[SELECT]** är inställt på **[YES]**.

iPhone/iPod-uppspelning via Bluetooth

Låtar i en iPhone/iPod-enhet kan spelas upp på bilstereon via Bluetooth.

Tryck upprepade gånger på  SRC för att välja iPod BT.

- iPod/iPhone-enheten kan manövreras på samma sätt som en USB-ansluten iPod/iPhone-enhet. (➡ 11)
- Om en iPhone/iPod-enhet ansluts till USB-ingången under pågående ljudåtergivning från en iPod BT-källa, så ändras källan automatiskt till iPod 1/iPod 2. Tryck på  **SRC** för att välja iPod BT, om enheten fortfarande är ansluten via Bluetooth.

Internradio via Bluetooth

Spotify i en iPhone/iPod/Android-enhet kan återges via Bluetooth på bilstereon.

- Kontrollera att ingenting är anslutet till USB-ingången.

Återgivning av Spotify

Förberedelse:

Välj **[ON]** för **[SPOTIFY SRC]** under **[SOURCE SELECT]**. (➡ 5)

- Öppna Spotify-programmet i enheten.
 - Anslut enheten via Bluetooth. (➡ 15)
 - Tryck upprepade gånger på  **SRC** för att välja SPOTIFY (för iPhone/iPod) eller SPOTIFY BT (för Android-enhet).
Källvalet ändras och sändning startar automatiskt.
- Spotify kan manövreras på samma sätt som en USB-ansluten Spotify. (➡ 13)

LJUDINSTÄLLNINGAR

Under pågående ljudåtergivning från valfri källa...

- 1 Tryck på **AUDIO** för att välja [AUDIO CONTROL] direkt.
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja en inställning (se följande tabell) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskat alternativ är valt eller aktiverat.
- 4 Håll **Q** / **↵** intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på **Q** / **↵** för att återgå till föregående inställningsobjekt.

Grundinställning: **XX**

AUDIO CONTROL		
SUB-W LEVEL	LEVEL -50 till LEVEL +10 (LEVEL 0): Justera baselementets utteffektnivå.	
MANUAL EQ	Ljudelementen (frekvensnivå, tonklang och Q-faktor) förinställs i varje val.	
62.5HZ LEVEL	LEVEL	LEVEL -9 till LEVEL +9 (LEVEL 0): Justerar nivån som lagras för varje källa. (Välj den källa du vill justera innan du gör justeringen.)
	BASS EXTEND	ON: Kopplar in utvidgad bas. ; OFF: Avbryts.
100HZ/160HZ/250HZ/400HZ/630HZ/1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/6.3KHZ/10KHZ/16KHZ LEVEL	LEVEL	LEVEL -9 till LEVEL +9 (LEVEL 0): Justerar nivån som lagras för varje källa. (Välj den källa du vill justera innan du gör justeringen.)
Q FACTOR	1.35/1.50/2.00: Justerar kvalitetsfaktorn.	
PRESET EQ	NATURAL/ROCK/POPS/EASY/TOP40/JAZZ/POWERFUL/USER: Välj en förinställd frekvenskorrigerings som passar aktuell musikgenre. (Välj [USER] för att använda inställningarna gjorda under [MANUAL EQ].)	
BASS BOOST	LEVEL1/LEVEL2/LEVEL3/LEVEL4/LEVEL5: Välj föredragen basförstärkningsnivå. ; OFF: Avbryts.	

LOUDNESS	LEVEL 1/LEVEL2: Väljer föredragen förstärkning av låga och höga frekvenser för skapande av ett välbalanserat ljud vid låg volymnivå. ; OFF: Avbryts.
SUBWOOFER SET	ON: Kopplar in subwooferutmatning. ; OFF: Avbryts.
FADER	(Ej tillämpligt om 3-vägs delning är valt.) REAR 15 till FRONT15 (0): Ställ in balansen för bakre och främre högtalare.
BALANCE	LEFT 15 till RIGHT15 (0): Ställ in balansen för vänster och höger högtalare.
VOLUME OFFSET	LEVEL -15 till LEVEL +6 (LEVEL 0): Förinställ önskad startvolymnivå för varje källa. (Välj före justering den källa vars inställning ska ändras.)
SOUND EFFECT	
SOUND RECONSTR (Ljudrekonstruktion)	(Ej tillämpligt för RADIO-källa, DIGITAL AUDIO-källa och AUX-källa.) ON: Skapar ett realistiskt ljud genom att kompensera de högfrekventa komponenterna och återställa stigningstiden i den vågform som går förlorad vid ljudkomprimering. ; OFF: Avbryts.
SPACE ENHANCER	(Ej tillämpligt för RADIO-källa och DIGITAL AUDIO-källa.) SMALL/MEDIUM/LARGE: Simulerar en förhöjd ljudbild. ; OFF: Avbryts.
SOUND REALIZER	LEVEL1/LEVEL2/LEVEL3: Simulerar ett mer realistiskt ljud. ; OFF: Avbryts.
STAGE EQ	LOW/MIDDLE/HIGH: Simulerar annorlunda placering av ljudet från högtalarna. ; OFF: Avbryts.
DRIVE EQ	ON: Höjer frekvensen för att reducera ljud från bilens utsida eller buller från däck. ; OFF: Avbryts.
SPEAKER SIZE	Beroende på vilken delningstyp som är vald (➡ 6) visas inställningsobjekt för 2-vägs delning eller 3-vägs delning.
X'OVER	(➡ 23, 24) 2-vägs delningstyp är valt som grundinställning.
DTA SETTINGS	För inställningar, ➡ 24, 25, Inställningar för digital tidsanpassning.
CAR SETTINGS	

- [SUB-W LEVEL] kan endast väljas medan [SUBWOOFER SET] är inställt på [ON].

LJUDINSTÄLLNINGAR

Delningsinställningar

Nedan beskrivs tillgängliga inställningsobjekt för 2-vägs delning och 3-vägs delning.

SPEAKER SIZE

Välj lämplig högtalarstorlek i enlighet med anslutna högtalare för optimal prestanda.

- Frekvens och kurva för den valda högtalarens delning ställs in automatiskt.
- Om [NONE] är valt för [TWEETER] under [FRONT], [REAR] och [SUBWOOFER] för [SPEAKER SIZE] medan 2-vägs delning är valt, så är inställningen [X' OVER] för högtalaren ifråga inte tillgänglig.
- Om [NONE] är valt för [WOOFER] under [SPEAKER SIZE] medan 3-vägs delning är valt, så är inställningen [X' OVER] under [WOOFER] inte tillgänglig.

X' OVER

- [FRQ]/[FRONT-HPF FRQ]/[REAR-HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]: Justerar delningsfrekvensen för vald högtalare (högpasfilter eller lågpasfilter). Om [THROUGH] är valt, så skickas alla signaler till de valda högtalarna.
- [FRONT-HPF SLOPE]/[REAR-HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]/[SLOPE]: Justerar delningskurvan. Kan endast väljas när en annan inställning än [THROUGH] är vald för delningsfrekvensen.
- [SW LPF PHASE]/[PHASE]: Välj fas för högtalarutmatningen i enlighet med övrig högtalarutmatning.
- [GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[FRONT-HPF GAIN]/[REAR-HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]: Justerar den utgående volymen för vald högtalare.

Inställningsobjekt för 2-vägs delning

SPEAKER SIZE

FRONT	SIZE	8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/4×6/5×7/6×8/6×9/7×10
	TWEETER	SMALL/MIDDLE/LARGE/NONE (ej anslutet)
REAR		8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/4×6/5×7/6×8/6×9/7×10/NONE (ej anslutet)
SUBWOOFER*		16CM/20CM/25CM/30CM/38CM OVER/NONE (ej anslutet)

X' OVER

TWEETER	FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/10KHZ/12.5KHZ
	GAIN LEFT	–8 till 0
	GAIN RIGHT	–8 till 0
FRONT HPF	FRONT-HPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH
	FRONT-HPF SLOPE	–6DB/–12DB/–18DB/–24DB
	FRONT-HPF GAIN	–8 till 0
REAR HPF	REAR-HPF FRQ	
	REAR-HPF SLOPE	(Se FRONT HPF-inställningarna ovan.)
	REAR-HPF GAIN	
SUBWOOFER LPF*	SW LPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH
	SW LPF SLOPE	–6DB/–12DB/–18DB/–24DB
	SW LPF PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°)
	SW LPF GAIN	–8 till 0

* Kan endast väljas medan [SUBWOOFER SET] är inställt på [ON]. (→ 22)

LJUDINSTÄLLNINGAR

Inställningsobjekt för 3-vägs delning

SPEAKER SIZE			
TWEETER	SMALL/MIDDLE/LARGE		
MID RANGE	8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/4×6/5×7/6×8/6×9		
WOOFER*	16CM/20CM/25CM/30CM/38CM OVER/NONE (ej anslutet)		
X ' OVER			
TWEETER	HPF FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/10KHZ/12.5KHZ	
	SLOPE	-6DB/-12DB	
	PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°)	
	GAIN	-8 till 0	
MID RANGE	HPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH	
	HPF SLOPE	-6DB/-12DB	
	LPF FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/10KHZ/12.5KHZ/THROUGH	
	LPF SLOPE	-6DB/-12DB	
	PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°)	
	GAIN	-8 till 0	
WOOFER*	LPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH	
	SLOPE	-6DB/-12DB	
	PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°)	
	GAIN	-8 till 0	

* Kan endast väljas medan [SUBWOOFER SET] är inställt på [ON]. (→ 22)

Inställningar för digital tidsanpassning

Med digital tidsanpassning kan fördröjningstiden för ljudåtergivning via högtalare ställas in för att skapa en mer anpassad miljö för ditt fordon.

- För närmare information, → 25, Fastställning av värden för [DISTANCE] och [GAIN] under [DTA SETTINGS].

DTA SETTINGS

POSITION	Välj önskad lyssningsplats (referenspunkt). ALL : Ingen kompensering ; FRONT RIGHT : Höger framsäte ; FRONT LEFT : Vänster framsäte ; FRONT ALL : Framsäte • [FRONT ALL] visas endast när [2-WAY X'OVER] är valt. (→ 6)
DISTANCE	0CM till 610CM: Finjustera avståndet för att kompensera. (Välj den högtalare som ska justeras, innan en justering utförs.)
GAIN	-8DB till 0DB: Finjustera den utgående volymen för vald högtalare. (Välj den högtalare som ska justeras, innan en justering utförs.)
DTA RESET	YES: Återställer inställningarna ([DISTANCE] och [GAIN]) för vald [POSITION] till ursprungliga grundinställningar ; NO: Avbryts.
CAR SETTINGS	
CAR TYPE	COMPACT/FULL SIZE CAR/WAGON/MINIVAN/SUV/ MINIVAN(LONG): Välj typen av fordon. ; OFF: Ingen kompensering.
REAR-SP LOCATION	Välj de bakre högtalarnas placering i fordonet för beräkning av det längsta avståndet från vald lyssningsplats (referenspunkt). • DOOR/REAR DECK : Kan endast väljas medan [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] eller [SUV] är valt för [CAR TYPE]. • 2ND ROW/3RD ROW : Kan endast väljas medan [MINIVAN] eller [MINIVAN(LONG)] är valt för [CAR TYPE].

LJUDINSTÄLLNINGAR

- Välj den högtalare som ska justeras, innan justering av [DISTANCE] och [GAIN] under [DTA SETTINGS] utförs:

När 2-vägs delning är valt:

FRONT LEFT/FRONT RIGHT/REAR LEFT/REAR RIGHT/SUBWOOFER

- Om en annan inställning än [NONE] är valt för [REAR] och [SUBWOOFER] under [SPEAKER SIZE], så kan endast [REAR LEFT], [REAR RIGHT] och [SUBWOOFER] väljas. (→ 23)


När 3-vägs delning är valt:

TWEETER LEFT/TWEETER RIGHT/MID LEFT/MID RIGHT/WOOFER

- Om en annan inställning än [NONE] är valt för [WOOFER] under [SPEAKER SIZE], så kan endast [WOOFER] väljas. (→ 24)

- [REAR-SP LOCATION] under [CAR SETTINGS] kan endast väljas, om:
 - 2-vägs delning är valt. (→ 6)
 - en annan inställning än [NONE] är valt för [REAR] under [SPEAKER SIZE]. (→ 23)

Fastställning av värden för [DISTANCE] och [GAIN] under [DTA SETTINGS]




Om avståndet från mitten av den för tillfället inställda lyssningsplatsen till varje högtalare har angetts, så sker beräkning och inställning av fördröjningstiden automatiskt.

- 1 Fastställ mitten av den för tillfället inställda lyssningsplatsen som referenspunkt.
- 2 Mät avstånden från referenspunkten till högtalarna.
- 3 Beräkna skillnaden mellan avståndet till den högtalare som är längst bort (bakre högtalare) och övriga högtalare.
- 4 Ställ in [DISTANCE] på de värden som beräknades i punkt 3 för enskilda högtalare.
- 5 Justera inställningen [GAIN] för enskilda högtalare.

Exempel: När [FRONT ALL] är valt som lyssningsplats

VISNINGINSTÄLLNINGAR

Zonidentifiering för inställning av färg och ljusstyrka



Ställ in avbländaren

Håll **DISP** intryckt för att slå på eller av avbländaren.

- Om [DIMMER TIME] (→ 26) har ställts in, så annulleras inställningen när denna knapp hålls intryckt.

Andra inställningar

- 1 Tryck på volymreglaget för att koppla in inställningsläget [FUNCTION].
- 2 Vrid på volymreglaget för att välja önskat alternativ (→ 26) och tryck sedan på reglaget.
- 3 Upprepa åtgärden i punkt 2 tills önskad post är vald/aktiverad eller följ de anvisningar som anges vid vald post.
- 4 Håll **Q** / **↵** intryckt för att lämna inställningen.

Tryck på **Q** / **↵** för att återgå till föregående inställningsobjekt.

VISNINGINSTÄLLNINGAR

Grundinställning: **XX**

DISPLAY	
COLOR SELECT	Välj färg för ALL ZONE, LCD DISPLAY och KEY respektive. 1 Välj en zon. (Se bilden på sid. 25.) 2 Välj önskad färg för vald zon. INITIAL COLOR/VARIABLE SCAN/CUSTOM R/G/B/förvalda färger* Välj [CUSTOM R/G/B] för att skapa en egen färg. Den färg som har skapats lagras under [CUSTOM R/G/B]. 1 Tryck på volymreglaget för att koppla in läget för finjustering av färg. 2 Tryck på ◀◀/▶▶ för att välja den färg (R/G/B) som ska justeras. 3 Vrid på volymreglaget för att justera nivån (0 till 9) och tryck sedan på reglaget.
DIMMER	Dämpa belysningen. ON: Avbländaren är påslagen. ; OFF: Avbryts. DIMMER TIME: Ställ in avbländarens på- och avslagningstid. 1 Vrid på volymreglaget för att välja [ON]-tid och tryck sedan på reglaget. 2 Vrid på volymreglaget för att välja [OFF]-tid och tryck sedan på reglaget. (Grundinställning: [ON]: 18:00; [OFF]: 6:00)
BRIGHTNESS	1 Välj en zon. (Se bilden på sid. 25.) 2 LEVEL 0 till LEVEL 31: Välj föredragen ljusstyrkenivå för vald zon.
TEXT SCROLL	AUTO/ONCE: Väljer huruvida information i teckenfönstret ska rullas fram automatiskt eller endast en gång. ; OFF: Avbryts.

* Förvalda färger: **RED1/RED2/RED3/PURPLE1/PURPLE2/PURPLE3/PURPLE4/BLUE1/BLUE2/BLUE3/SKYBLUE1/SKYBLUE2/LIGHTBLUE/AQUA1/AQUA2/GREEN1/GREEN2/GREEN3/YELLOWGREEN1/YELLOWGREEN2/YELLOW/ORANGE1/ORANGE2/ORANGERED**

FELSÖKNING

Problem		Åtgärd
Allmänt	Inget ljud hörs.	• Justera volymen till optimal nivå. • Kontrollera sladdar och anslutningar.
	"MISWIRING CHECK WIRING THEN POWER ON" visas.	Slå av strömmen och kontrollera sedan att högtalarkablarnas anslutningskopplingar är ordentligt isolerade. Slå på strömmen igen.
	"PROTECTING SEND TO SERVICE" visas.	Lämna in bilstereon på närmaste serviceverkstad.
	• Inget ljud hörs. • Bilstereon slås inte på. • Felaktig information visas i teckenfönstret.	Rengör anslutningskontakterna. (➡ 29)
Digital Radio	Mottagaren fungerar inte alls.	Återställ mottagaren. (➡ 3)
	Dålig DAB-mottagning.	Kontrollera att [ON] är valt för [DAB ANT POWER] . (➡ 5)
	"DAB ANT ERROR"	Kontrollera DAB-antennen. Om en passiv antenn (utan förstärkare) används, så ställ in [DAB ANT POWER] på [OFF] . (➡ 5)
Analog Radio	"RELATED SERVICE FOUND"	• Tryck på volymreglaget för att aktivera Soft-Link. (➡ 8) • Tryck på Q / S för att avbryta.
	• Dålig radiomottagning. • Statiskt ljud när du lyssnar på radion.	Anslut antennen ordentligt.

Problem	Åtgärd
En skiva kan inte matas ut.	Håll  intryckt för att tvångsutmata skivan. Se till att inte tappa skivan när den har matats ut. Om problemet kvarstår, så återställ bilstereon. (➔ 3)
Det brusar.	Hoppa till annat spår och ändra skivan.
Spår spelas inte upp såsom var avsett.	Uppspelningsordningen bestäms när filerna spelas in.
“READING” blinkar på.	Använd inte för många hierarkiska nivåer eller mappar.
Förfluten speltid är inte korrekt.	Detta orsakas av det sätt som spårerna är inspelade på.
“LOADING” visas vid inkoppling av sökläge genom att trycka på  /  .	Bilstereon håller fortfarande på att förbereda iPod/iPhone-musiklistan. Laddningen kan ta en stund, så prova igen senare.
Rätt tecken visas inte (t.ex. albumnamn).	- Bilstereon kan endast visa stora bokstäver, siffror och ett begränsat antal symboler. - Beroende på vilket visningsspråk som är valt (➔ 5) kan det hända att vissa tecken inte visas korrekt.
“NA FILE”	Kontrollera att skivan innehåller ljudfiler som stöds. (➔ 30)
“NO DISC”	Lägg i en spelbar skiva i skivfacket.
“TOC ERROR”	Kontrollera att skivan är ren och korrekt isatt.
“PLEASE EJECT”	Återställ mottagaren. Om problemet kvarstår, så kontakta närmaste serviceverkstad.
“NO DEVICE”	Anslut en USB-enhet, och ändra sedan tillbaka källan till USB igen.
“COPY PROTECTED”	En kopieringsskyddad fil spelas.

CD/USB/iPod

Problem	Åtgärd
“UNSUPPORTED DEVICE”	- Kontrollera huruvida ansluten enhet är kompatibel med bilstereon och att filsystemen är i format som stöds. (➔ 30) - Återanslut enheten.
“UNRESPONSIVE DEVICE”	Kontrollera att enheten är fri från funktionsfel och återanslut enheten.
“USB HUB IS NOT SUPPORTED”	Bilstereon stöder inte en USB-enhet ansluten via ett USB-nav.
- Källan ändras inte till “USB” när en USB-enhet ansluts vid återgivning från en annan källa. “USB ERROR” visas.	Strömförbrukningen via USB-porten överstiger dess kapacitet. Slå av strömmen och koppla loss USB-enheten ifråga. Slå sedan på strömmen och återanslut USB-enheten. Om problemet kvarstår, så slå av och på strömmen (eller återställ bilstereon) innan USB-enheten byts ut.
“NO MUSIC”	Anslut en USB-enhet som innehåller spelbara ljudfiler.
“iPod ERROR”	- Återanslut iPod-enheten. - Återställ iPod-spelaren.
- Inget ljud hörs vid uppspelning. - Ljud återges endast via Android-enheten.	- Återanslut Android-enheten. - Om [HAND MODE] är valt, så starta en mediaspelare på Android-enheten och starta sedan uppspelning. - Om [HAND MODE] är valt, så starta om aktuell mediaspelare eller använd en annan mediaspelare. - Starta om Android-enheten. - Om problemet kvarstår, så betyder det att den anslutna Android-enheten inte kan skicka ljudsignaler till bilstereon. (➔ 30)

CD/USB/iPod

ANDROID

	Problem	Åtgärd
Android	Uppspelning med [BROWSE MODE] misslyckas.	- Kontrollera att appen KENWOOD MUSIC PLAY är installerad på Android-enheten. (➔ 11) - Återanslut Android-enheten och välj lämpligt manövreringsläge. - Om problemet kvarstår, så betyder det att den anslutna Android-enheten inte stöder [BROWSE MODE]. (➔ 30)
	"NO DEVICE" eller "READING" blinkar på.	- Koppla ur utvecklaralternativen på Android-enheten. - Återanslut Android-enheten. - Om problemet kvarstår, så betyder det att den anslutna Android-enheten inte stöder [BROWSE MODE]. (➔ 30)
	Ojämn uppspelning eller ljudavbrott förekommer.	Koppla ur strömbesparingsläget på Android-enheten.
	"ANDROID ERROR"/ "NA DEVICE"	- Återanslut Android-enheten. - Starta om Android-enheten.
Spotify	"DISCONNECTED"	USB-anslutningen till huvudenheten har brutits. Kontrollera att en korrekt USB-anslutning till enheten är gjord.
	"CONNECTING"	- Anslutning via USB-ingång: Enheten ansluter till huvudenheten. Vänta. - Anslutning via Bluetooth: Bluetooth-anslutningen är bruten. Kontrollera Bluetooth-anslutningen och se till att både enheten och bilstereon har parats och anslutits.
	"CHECK APP"	Spotify-appen är inte korrekt ansluten eller användaren är inte inloggad. Avsluta Spotify-appen och starta om. Logga därefter in på ditt Spotify-konto.

	Problem	Åtgärd
Bluetooth®	Ingen Bluetooth-enhet identifieras.	- Sök från Bluetooth-enheten igen. - Återställ mottagaren. (➔ 3)
	Bluetooth-parning kan inte utföras.	- Kontrollera att samma PIN-kod har angetts för både bilstereon och Bluetooth-enheten. - Radera parningsinformation från både bilstereon och Bluetooth-enheten och utför sedan parning igen. (➔ 15)
	Eko eller brus hörs vid telefonsamtal.	- Ändra mikrofonens placering. (➔ 15) - Kontrollera inställningen [ECHO CANCEL]. (➔ 17)
	Telefonens ljudkvalité är dålig.	- Minska avståndet mellan bilstereon och Bluetooth-enheten. - Flytta bilen till en plats där bättre signalmottagning kan erhållas.
	Röstuppringning misslyckas.	- Använd röstuppringning i en tystare miljö. - Tala närmare mikrofonen när namnet sägs. - Se till att samma röst som i registrerad rösttagg används.
	Ljudavbrott uppstår vid uppspelning på en Bluetooth-ljudspelare.	- Minska avståndet mellan bilstereon och Bluetooth-ljudspelaren. - Slå av och på bilstereon en gång och försök sedan ansluta på nytt. - Ändra Bluetooth-enheter försöker kanske ansluta till bilstereon.

FELSÖKNING

Problem	Åtgärd
Bluetooth® Den anslutna Bluetooth-ljudspelaren kan inte manövreras.	- Kontrollera huruvida ansluten Bluetooth-ljudspelare stöder fjärrkontrollprofilen för ljud/bild (AVRCP). (Vi hänvisar till bruksanvisningen till ljudspelaren.) - Koppla loss och anslut Bluetooth-spelaren igen.
"DEVICE FULL"	Maximalt antal enheter har registrerats. Radera onödiga enheter och försök sedan på nytt. (➔ 19, DEVICE DELETE)
"N/A VOICE TAG"	Se till att samma röst som i registrerad rösttagg används.
"NOT SUPPORT"	Ansluten telefon stöder inte röstigenkänning eller telefonboksöverföring.
"NO ENTRY"/"NO PAIR"	Ingen registrerad enhet är ansluten/återfinns via Bluetooth.
"ERROR"	Försök utföra aktuell manövrering igen. Om "ERROR" visas igen, så kontrollera att aktuell enhet stöder den funktion du försöker använda.
"NO INFO"/"NO DATA"	Bluetooth-enheten kan inte få någon kontaktinformation.
"HF ERROR XX"/ "BT ERROR"	Återställ bilstereon och försök utföra aktuell manövrering igen. Om problemet kvarstår, så kontakta närmaste serviceverkstad.
"SWITCHING NG"	Anslutna telefoner stöder kanske inte telefonväxling.

REFERENSER

■ Underhåll

Rengöring av apparaten

Torka bort smuts på frontpanelen med en torr silikonduk eller en mjuk tygtrasa.

Rengöring av anslutningskontakten

Ta vid behov loss frontpanelen och rengör försiktigt anslutningskontakten med en bomullspinne. Var noga med att inte skada anslutningskontakten.



Anslutningskontakt
(på baksidan av frontpanelen)

Hantering av skivor

- Vidrör inte en skivas inspelningsyta.
- Klistra inte fast tejp e.dyl. på en skiva och använd inte en skiva med tejp på.
- Använd inga tillbehör till en skiva.
- Torka rent skivan från mitten och ut mot kanten.
- Rengör en skiva med en torr silikonduk eller en mjuk tygtrasa. Använd inga lösningsmedel.
- Dra ut en skiva horisontellt, när den ska tas ut ur bilstereon.
- Ta bort eventuellt skägg från mitthålet och skivans ytterkant, innan en skiva sätts i.

■ Mer information

- För:
- Senaste programuppdateringar och senaste lista över kompatibla tillbehör
 - Originalapp från KENWOOD
 - Övrig ny information

Besök <www.kenwood.com/cs/ce/>.

Allmänt

- Bilstereon medger endast uppspelning av följande typer av CD-skivor:



- För närmare information och anmärkningar kring spelbara ljudfiler hänvisas till webbplatsen <www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/>.

Spelbara filer

- Spelbara ljudfiler:
 - På en skiva: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)
 - På en USB-masslagringsenhet: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), AAC (.m4a), WAV (.wav), FLAC (.flac)
- Spelbara skivmedier: CD-R/CD-RW/CD-ROM
- Spelbara filformat för skivor: ISO 9660 Level 1/2, Joliet, Länga filnamn
- Filsystem för spelbara USB-enheter: FAT12, FAT16, FAT32

Även om en ljudfil överensstämmer med de standarder som anges ovan kan det hända att den inte går att spela upp beroende på mediets eller enhetens typ eller tillstånd.

En AAC-fil (.m4a) på en iTunes-kodad CD-skiva kan inte spelas upp på bilstereon.

Ospelbara skivor

- Skivor som inte är runda.
- Skivor som är färgade på inspelningsytan eller skivor som är smutsiga.
- Inspelningsbara/omskrivningsbara skivor som inte har slutbehandlats.
- 8 cm CD-skivor. Försök att sätta i en sådan skiva med hjälp av en adapter kan orsaka tekniskt fel.

Angående USB-enheter

- En USB-enhet kan inte anslutas via en USB-hubb.
- Anslutning av en kabel med en total längd på över 5 m kan resultera i onormal uppspelning.
- Bilstereon kan inte identifiera en USB-enhet med ett annat märkvärde än 5 V och som överstiger 1,5 A.

Angående iPod/iPhone-enheter

- Via USB:
 - Made for
 - iPod touch (5th och 6th generation)
 - iPod nano (7th generation)
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus
- Via Bluetooth:
 - Made for
 - iPod touch (5th och 6th generation)
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus
- En iPod-enhet kan inte användas, om "KENWOOD" eller "✓" visas på iPod-enheten.
- Beroende på vilken version iPod/iPhone-enhetens operativsystem har kan det hända att vissa funktioner inte kan användas på bilstereon.

Angående Android-enheter

- Bilstereon stöder Android OS 4.1 och högre.
- Det kan hända att vissa Android-enheter (med OS 4.1 eller högre) inte stöder Android Open Accessory (AOA) 2.0 helt.
- Om en ansluten Android-enhet stöder både masslagringsenheter och AOA 2.0, så prioriterar bilstereon alltid uppspelning via AOA 2.0.

Angående Spotify

- Spotify-appen stöder:
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE, 7, 7 Plus (iOS 8 eller högre)
 - iPod touch (5th och 6th generation)
 - Android OS 4.0.3 eller högre
- Spotify är en tjänst från tredje part och dess specifikationer är föremål för ändringar utan föregående meddelande. Därmed kan det hända att kompatibiliteten försämrats eller att en del eller alla tjänster blir otillgängliga.
- Vissa funktioner i Spotify kan inte manövreras från bilstereon.
- Vi hänvisar till Spotifys hemsida <www.spotify.com> angående frågor kring användning av appen.

Angående Bluetooth

- Beroende på enhetens Bluetooth-version kan det hända att vissa Bluetooth-enheter inte kan anslutas till bilstereon.
- Det kan hända att Bilstereon inte fungerar med vissa Bluetooth-enheter.
- Signalförhållanden varierar beroende på omgivning.

REFERENSER

Ändra informationen i teckenfönstret

Vid varje tryckning på **DISP** ändras informationen i teckenfönstret.

- Om aktuell information inte är tillgänglig eller inspelad, så visas "NO TEXT", "NO INFO" eller annan information (t.ex. stationsnamn eller speltid).

Källnamn	Information i teckenfönstret
STANDBY	Källnamn (Datum)*
DIGITAL AUDIO	Tjänstnamn (Ensemble) ➔ Tjänstnamn (Datum)* ➔ Dynamiskt namn (Datum)* ➔ Låttitel (Artist) ➔ Låttitel (Datum)* ➔ Nästa program (Datum)* ➔ Signallnivå (Datum)* ➔ (tillbaka till början)
RADIO	Frekvens (Datum)*
	(Gäller endast FM-radiodatasystemstationer) Stationsnamn (Datum)* ➔ Radiotext (Datum)* ➔ Radiotext+ (R.TEXT+) ➔ Låttitel (Artist) ➔ Låttitel (Datum)* ➔ Frekvens (Datum)* ➔ (tillbaka till början)
CD eller USB 1/USB 2	(Gäller CD-DA) Spårtitel (Artist) ➔ Spårtitel (Skivnamn) ➔ Spårtitel (Datum)* ➔ Speltid (Datum)* ➔ (tillbaka till början)
	(Gäller MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC-filer) Låttitel (Artist) ➔ Låttitel (Albumtitel) ➔ Låttitel (Datum)* ➔ Filnamn (Mappnamn) ➔ Filnamn (Datum)* ➔ Speltid (Datum)* ➔ (tillbaka till början)
iPod 1/iPod 2/iPod BT eller ANDROID 1/ANDROID 2	När [MODE OFF]/[BROWSE MODE] är valt (➔ 12): Låttitel (Artist) ➔ Låttitel (Albumnamn) ➔ Låttitel (Datum)* ➔ Speltid (Datum)* ➔ (tillbaka till början)
SPOTIFY 1/SPOTIFY 2/SPOTIFY/ SPOTIFY BT	Kontexttitel (Datum)* ➔ Låttitel (Artist) ➔ Låttitel (Albumnamn) ➔ Låttitel (Datum)* ➔ Speltid (Datum)* ➔ (tillbaka till början)
BT AUDIO	Låttitel (Artist) ➔ Låttitel (Albumnamn) ➔ Låttitel (Datum)* ➔ Speltid (Datum)* ➔ (tillbaka till början)
AUX	Källnamn (Datum)*

* Om **[BATTERY/SIGNAL]** är inställt på **[AUTO]** visas Bluetooth-enhetens batteri- och signalstyrka. (➔ 17)

Digital radio	DAB	Frekvensomfång	Band III 174,928 MHz — 239,200 MHz
		Känslighet	–100 dBm
		Signalbrusförhållande	90 dB
		Antennanslutningstyp	SMB
		Utgående antensspänning	14,4 V (11 V – 16 V)
		Maximal antenström	< 100 mA
Analog radio	FM	Frekvensomfång	87,5 MHz — 108,0 MHz (50 kHz-steg)
		Känslighet (30 dB signalbrusförhållande, 22,5 kHz avvikelse)	6,2 dBf (0,56 µV/75 Ω)
		Dämpningskänslighet (46 dB signalbrusförhållande, 40 kHz avvikelse)	15,2 dBf (1,58 µV/75 Ω)
		Frekvensrespons (±3 dB)	30 Hz — 15 kHz
		Signalbrusförhållande (MONO)	68,0 dB
		Stereoseparation (1 kHz)	40 dB
	MV (AM)	Frekvensomfång	531 kHz — 1 611 kHz (9 kHz-steg)
		Känslighet (20 dB signalbrusförhållande)	28,5 µV
	LV (AM)	Frekvensomfång	153 kHz — 279 kHz (9 kHz-steg)
		Känslighet (20 dB signalbrusförhållande)	45 µV
CD-spelare		Laserdiod	GaAlAs
		Digitalfilter (D/A)	8 gånger översampling
		Axelhastighet	500 varv/min. — 200 varv/min. (CLV)
		Svaj	Under mätgränsen
		Frekvensrespons (±1 dB)	20 Hz — 20 kHz

CD-spelare	Total harmonisk distorsion (1 kHz)	0,01 %
	Signalbrusförhållande (1 kHz)	105 dB
	Dynamik	90 dB
	Kanalseparation	85 dB
	MP3-avkodning	Fungerar med MPEG-1/2 Audio Layer-3
	WMA-avkodning	Fungerar med Windows Media Audio
	AAC-avkodning	AAC-LC ".aac"-filer
USB	USB-standard	USB 1.1/USB 2.0 Hög hastighet
	Filsystem	FAT12/16/32
	Max matningsström	Likström 5 V $\equiv$ 1,5 A
	MP3-avkodning	Fungerar med MPEG-1/2 Audio Layer-3
	WMA-avkodning	Fungerar med Windows Media Audio
	AAC-avkodning	AAC-LC-filer ".aac", ".m4a"
	WAV-avkodning	Linjär PCM
	FLAC-avkodning	FLAC-fil (upp till 96 kHz/24 bitar)
Bluetooth	Version	Bluetooth 3.0
	Frekvensomfång	2,402 GHz — 2,480 GHz
	Uteffekt	Effektclass 2: +4 dBm (max.), 0 dBm (genomsn.)
	Maximal kommunikationsräckvidd	Ca 10 m fritt avstånd (32,8 ft)
	Profil	HFP 1.6 (Handsfree-profil) A2DP (Avancerad ljudistributionsprofil) AVRCP 1.5 (Fjärrkontrollprofil för ljud/bild) SPP (Serieportsprofil) PBAP (Telefonboksätkomstprofil)

TEKNISKA DATA

Ljud	Max uteffekt	50 W × 4
	Full bandbreddseffekt	22 W × 4 (vid under 1 % övertonsdistorsion)
	Högtalarimpedans	4 Ω — 8 Ω
	Tonkontroll	Band 1: 62,5 Hz ±9 dB Band 2: 100 Hz ±9 dB Band 3: 160 Hz ±9 dB Band 4: 250 Hz ±9 dB Band 5: 400 Hz ±9 dB Band 6: 630 Hz ±9 dB Band 7: 1 kHz ±9 dB Band 8: 1,6 kHz ±9 dB Band 9: 2,5 kHz ±9 dB Band 10: 4 kHz ±9 dB Band 11: 6,3 kHz ±9 dB Band 12: 10 kHz ±9 dB Band 13: 16 kHz ±9 dB
	Förförstärkarnivå/belastning	4 000 mV/10 kΩ
	Förförstärkarens impedans	≤ 600 Ω
	Extrainsåg	
	Frekvensrespons (±3 dB)	20 Hz — 20 kHz
	Maximal inspänning	1 000 mV
	Impedansinsåg	30 kΩ
Allmänt	Driftspänning	14,4 V (10,5 V — 16 V tillåtet)
	Maximal strömförbrukning	10 A
	Temperaturområde vid drift	−10°C — +60°C
	Installationsmått (B × H × D)	182 mm × 53 mm × 158 mm
	Nettovikt (inkl. ramplåt och monteringskassett)	1,4 kg

INSTALLATION/ANSLUTNING

⚠ Varning

- Bilstereon kan endast drivas med en negativt jordad 12 V likströmskälla.
- Koppla loss batteriets negativa pol före anslutning och montering.
- Anslut inte batterikabeln (gul) och tändningskabeln (röd) till bilens underrede eller jordkabel (svart), eftersom det kan leda till kortslutning.
- För att förhindra kortslutning:
 - Isolera oanslutna kablar med eltejp.
 - Se till att jorda bilstereon i bilens underrede igen efter installation.
 - Fäst kablarna med kabelklämmor och vira eltejp runt de kablar som kommer i kontakt med metalldelar för att skydda kablarna.


⚠ Försiktighet

- Överlåt för säkerhets skull anslutningar och montering åt en fackman. Rådgör med återförsäljaren av bilstereon.
- Installera enheten i instrumentbrädan på fordonet. Vidrör inte bilstereons metalldelar medan bilstereon används eller strax efteråt. Sådana metalldelar som kylare och hölje blir väldigt varma.
- Anslut inte högtalarnas -kablar till bilens underrede, till jordkabeln (svart) eller parallellt.
- Montera bilstereon i en vinkel på under 30°.
- Om fordonets kabelstam inte innehåller någon tändningskoppling, så anslut tändningskabeln (röd) till den koppling i fordonets säkringsdosa som avger 12 V likström och som slås på och av med startnyckeln.
- Håll alla kablar borta från värmeavgivande metalldelar.
- När apparaten har installerats kontrollerar du att bromslampor, blinkers, vindrutetorkare, etc. på bilen fungerar korrekt.
- Om säkringen går, så kontrollera först att inga kablar vidrör bilens underrede och byt sedan ut den gamla säkringen mot en ny säkring med samma amperetäl.

INSTALLATION/ANSLUTNING


Beskrivning av monteringsdelar

(A) Frontpanel




(×1)

(B) Ramplåt




(×1)

(C) Monteringskassett




(×1)

(D) Kabelstam



(×1)

(E) Demonteringsnyckel




(×2)

Grundläggande funktioner


- 1 Ta ut startnyckeln ut tändlåset och koppla sedan loss bilbatteriets $\ominus$ -pol.
- 2 Montera DAB-antennen.
Vi hänvisar till Montering av DAB-antennen. (→ 37)
- 3 Anslut kablarna ordentligt.
Vi hänvisar till avsnittet Kabelanslutningar. (→ 35)
- 4 Montera bilstereon i bilen.
Vi hänvisar till avsnittet Montering av bilstereo (i instrumentbräda).
- 5 Anslut bilbatteriets $\ominus$ -pol.
- 6 Tryck på $\odot$ SRC för att slå på strömmen.
- 7 Ta loss frontpanelen och återställ bilstereo inom 5 sekunder. (→ 3)

Montering av bilstereo (i instrumentbräda)

1




2




Hur bilstereo demonteras

- 1 Ta bort frontpanelen.
- 2 För in demonteringsnycklarnas hakar i hålen på var sida av ramplåten och dra ut ramplåten.
- 3 För in demonteringsnycklarna djupt i spåren på varje sida och ta sedan loss bilstereo enligt pilarna på bilden.




INSTALLATION/ANSLUTNING

Kabelanslutningar



Anslutning av ISO-kopplingarna i vissa bilar från VW/Audi eller Opel (Vauxhall)

Dragningen av kablar i den medföljande kabelstammen kan behöva modifieras enligt bilden nedan.




Stift	Färg och funktion (för ISO-kopplingar)
A4	Gul : Batteri
A5	Blå/vit*1 : Ström på/av
A7	Röd : Tändning (ACC)
A8	Svart : Jord
B1	Lila ⊕ : Bakhögtalare (höger)
B2	Lila/svart ⊖ : Vid 3-vägs delning: Diskanthögtalare (höger)
B3	Grå ⊕ : Framhögtalare (höger)
B4	Grå/svart ⊖ : Vid 3-vägs delning: Mellanregisterhögtalare (höger)
B5	Vit ⊕ : Framhögtalare (vänster)
B6	Vit/svart ⊖ : Vid 3-vägs delning: Mellanregisterhögtalare (vänster)
B7	Grön ⊕ : Bakhögtalare (vänster)
B8	Grön/svart ⊖ : Vid 3-vägs delning: Diskanthögtalare (vänster)

Om bilen inte har någon ISO-koppling:

Av säkerhetsskäl rekommenderas att installation av bilstereon utförs av en fackman och med en separat inköpt kabelstam speciellt anpassad för bilen ifråga. Råd gör med återförsäljaren av bilstereon.


Anslut slutstegets jordkabel till bilens underrede för att undvika att bilstereon skadas, när ett externt slutsteg ansluts.



NOTERA: Total utspänning för blå/vit kabel (*1) + (*2) är 12 V --- 350 mA.

INSTALLATION/ANSLUTNING

Anslutning av externa komponenter



INSTALLATION/ANSLUTNING

Montering av DAB-antennen

Anslut den medföljande DAB-antennen till DAB-antennkabeln. (→ 36)

▲ Försiktighet


- Filmantennen **(F)** är endast avsedd för användning inuti fordonet.
- Montera inte antennen på någon av följande platser:
 - där den kan skymma förarens sikt.
 - där den kan hindra funktionen för säkerhetsanordningar, t.ex. krockkuddar.
 - på rörliga glaspartier, såsom bakluckan.
 - på sidan av fordonet (t.ex. en dörr eller ett främre sidofönster).
 - på bakrutan.
- Signalstyrkan försämrats vid montering på någon av följande platser:
 - på IR-reflekerande glas eller en yta täckt med glasfilm av spegeltyp.
 - där den överlappar med en äkta radioantenn (mönster).
 - där den överlappar med fönstervärmeträdar.
 - på glas som blockerar radiosignaler (t.ex. IR-reflekerande glas eller värmeisolerat glas).
- Dålig mottagning kan uppstå:
 - på grund av buller vid påslagning av vindrutetorkare, luftkonditionering eller motor.
 - beroende på sändarstationens riktning i förhållande till fordonet (antennen).
- Torka noggrant bort olja och smuts från fästytan med hjälp av den medföljande rengöringsduken **(I)**.
- Se till att inte böja eller skada filmantennen **(F)**.
- Antennen kan kanske inte monteras i vissa fordon.
- Kontrollera kabeldragningen till filmantennen **(F)** och förstärkaren **(G)**, innan de klistras fast.
- Använd inte något glasrengöringsmedel efter att filmantennen **(F)** har klistrats fast.

Bestämning av antennens monteringsplats

- Filmantennens **(F)** inriktning ändras beroende på huruvida filmantennen **(F)** monteras på höger eller vänster sida.
- Se till att kontrollera filmantennens **(F)** monteringsplats före montering. Fastklistring av filmantennen kan inte göras om.
- Avståndet till andra antenner måste vara minst 100 mm.
- Klistra inte fast förstärkaren **(G)** på den keramiska kanten (svarta delen) runt vindrutan. Eftersom vidhäftningsförmågan där är för svag.


■ Montering av antennen på vänster sida

■ Montering av antennen på höger sida



* Klistra fast förstärkarens **(G)** jordplåt på vindrutestolpens metall-del.

Beskrivning av monteringsdelar



(×1)

(F) Filmantenn



(×1)

(G) Förstärkare
(kabel med förstärkare, 3,5 m)



(×3)

(H) Kabelklämma



(×1)


(I) Rengöringsduk

INSTALLATION/ANSLUTNING


▲ Försiktighet

Vid montering av antennkabeln inuti en vindrutesolpe försedd med krockkudde

- Vindrutesolpens klädsel är fäst med ett speciellt clips som kan behöva bytas ut efter demontering. Kontakta din fordonsåterförsäljare angående detaljer kring demontering av vindrutesolpens klädsel och tillgängliga reservdelar.




- Montera förstärkaren (G) ovanför krockkudde, så att den inte hindrar krockkuddens funktion.




Monteringsöversikt

För säkerhetens skull bör antennen monteras på passagerarsidan.




Montering av antenn

1 Demontera klädseln på bilens vindrutesolpe.




2 Rengör vindrutan med den medföljande rengöringsduken (I).



- Vänta tills glasytan är helt torr, innan nästa åtgärd utförs.
- Värm upp vindrutans yta med en defroster, om den är kall (på vintern).


3 Riv loss skyddspapperet (flik 1) från filmantennen (F) horisontellt och klistra fast antennen på vindrutan.




Vidrör inte klisterytan (vidhäftande sidan) på filmantennen (F).

INSTALLATION/ANSLUTNING

- 4 Gnugga försiktigt i den riktning som pilarna anger för att få filmantennen att fästa ordentligt på vindrutan.



- 5 Riv loss skyddspapperet (flik 2) från filmantennen (F) vertikalt.




- 6 Placera utsprånget på förstärkaren (G) i linje med märket ▼ på filmantennen (F) och klistra fast förstärkaren.


Vidrör inte anslutningsdelen eller klisterytan

(vidhäftande sidan) på förstärkaren (G).

- När antennen monteras på höger sida




- När antennen monteras på vänster sida



- 7 Ta loss filmen som täcker jordplåten och klistra fast jordplåten på en metallidél i fordonet.

Se till att lämna tillräckligt med spelrum för jordplåten, så att den inte påverkar invändiga delar (vindrutestolpens klädsel). Se också till att de invändiga delarna inte påverkar förstärkaren (G).



- 8 Dra antennkablarna.

Använd kabelklämmor (H) till att fästa antennen på flera platser i stolpen.

- 9 Montera tillbaka vindrutestolpens klädsel på ursprunglig plats.

Var noga med att inte skada jordplåten eller förstärkaren (G) vid beklädnaden.

- 10 Anslut förstärkaren (G) till DAB-ingången på baksidan av bilstereon.

- 11 Ställ in [DAB ANT POWER] på [ON]. (→ 5)

- Microsoft and Windows Media are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
- Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple product(s) identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.
- Apple, iPhone, iPod, iPod nano, iPod touch, iTunes, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.
- SPOTIFY and the Spotify logo are among the registered trademarks of Spotify AB.
- The "AAC" logo is a trademark of Dolby Laboratories.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JVC KENWOOD Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
- Android is trademark of Google Inc.

libFLAC

Copyright (C) 2000-2009 Josh Coalson

Copyright (C) 2011-2013 Xiph.Org Foundation

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.