

KENWOOD

KDC-BT610U KDC-BT510U

เครื่องรับซีดี
คู่มือการใช้งาน

JVCKENWOOD Corporation



PANDORA®



สารบัญ

ก่อนเริ่มต้นการใช้งาน	2
การใช้งานขั้นพื้นฐาน	3
การเริ่มต้นการใช้งาน	4
1 เลือกภาษาแสดงหน้าจอ และ ยกเลิกการสาธิต	
2 ตั้งค่าเวลาและวันที่	
3 ตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งาน	
วิทยุ	6
อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก	7
CD/USB/iPod/ANDROID	8
Pandora®	10
BLUETOOTH®	11
การตั้งค่าเสียง	18
การตั้งค่าการแสดงผลหน้าจอ	22
การแก้ไขปัญหา	23
ข้อมูลอ้างอิง	25
การดูแลรักษา	
ข้อมูลเพิ่มเติม	
ข้อมูลจำเพาะ	28
การติดตั้ง/การเชื่อมต่อ	29

ก่อนเริ่มต้นการใช้งาน

ข้อมูลสำคัญ

- เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานเครื่องเล่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือท่านควรอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อควรระวังในคู่มือนี้
- โปรดเก็บคู่มือนี้ไว้ในที่ที่ปลอดภัยและสามารถนำมาอ้างอิงในภายภาคหน้าได้

▲ คำเตือน

- ห้ามใช้งานฟังก์ชันใดๆ ที่อาจเป็นการบงกชอนสมาริในการขับรถของท่าน
- ห้ามกลืนแบตเตอรี่ เพราะมีอันตรายจากสารเคมี
- รีโมทคอนโทรลที่จัดมาให้พร้อมกับผลิตภัณฑ์นี้ มาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบเหรียญ/กระดุม หากกลืนแบตเตอรี่แบบเหรียญ/กระดุมลงคอ อาจทำให้เกิดแผลไหม้อย่างรุนแรงภายในร่างกายในเวลาเพียง 2 ชั่วโมง จนทำให้ถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นจึงควรเก็บรักษาแบตเตอรี่เก่าและใหม่ให้พ้นมือเด็ก
- หากช่องใส่แบตเตอรี่ปิดไม่สนิท ให้หยุดการใช้งานผลิตภัณฑ์ และเก็บให้พ้นมือเด็ก
- หากท่านสงสัยว่าจะมีการกลืนแบตเตอรี่ หรือมีแบตเตอรี่เข้าไปในร่างกาย ควรพบแพทย์ทันที

▲ ข้อควรระวัง

การตั้งค่าระดับเสียง:

- ปรับระดับเสียงเพื่อให้ท่านยังคงสามารถได้ยินเสียงภายนอกเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
- ควรลดระดับเสียงลงก่อนที่ท่านจะเล่นเพลงจากแหล่งที่เป็นดิจิทัล เพื่อป้องกันการเกิดความเสียหายต่อลำโพงอันเนื่องมาจากกำลังเสียงที่ดังขึ้นอย่างฉับพลัน

ข้อมูลทั่วไป:

- หลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก หากเป็นอุปกรณ์การเชื่อมต่อ
- โปรดแน่ใจว่าท่านได้ทำการสำรองข้อมูลที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วนแล้ว ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของข้อมูลที่บันทึกไว้
- ห้ามวางหรือปล่อยให้มีความร้อน (เช่น เหยือก หรือเครื่องมือที่เป็นโลหะ) ตกหล่นภายในตัวเครื่อง เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
- หากเกิดเหตุขัดข้องเกี่ยวกับแผ่นดิสก์อันเนื่องมาจากหัวอ่านเลเซอร์ ให้นำแผ่นดิสก์ออกมาจากเครื่อง และตรวจดูหนึ่งจนกว่าความชื้นจะระเหยออกไป
- การจัดประเภทของ USB ได้ถูกแสดงไว้บนตัวเครื่อง หากต้องการดูข้อมูลนี้ จะต้องถอดหน้ากอกอก (➡ หน้า 3)
- เสอากาศจะยึดออกโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเปิดเครื่องโดยใช้สายควบคุมเสอากาศที่เชื่อมต่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของรถ (➡ หน้า 31) ปิดสวิทช์เครื่องหรือเปลี่ยนแหล่งรายการให้เป็น STANDBY เมื่อจอดรถในพื้นที่ที่มีผู้คนหนา

รีโมทคอนโทรล (RC-406):


- ห้ามวางรีโมทคอนโทรลไว้ในที่ที่มีความร้อนสูง เช่น บนแผงหน้าปัดรถยนต์
- แบตเตอรี่ลิเทียมอาจเกิดการระเบิดได้หากมีการเปลี่ยนโดยใช้แบตเตอรี่ผิดประเภท โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่โดยใช้แบตเตอรี่ชนิดเดิม หรือคุณสมบัติเทียบเท่าเดิม
- ชุดแบตเตอรี่ หรือก้อนแบตเตอรี่จะต้องไม่โดนความร้อนโดยตรง เช่น แสงแดด หรือเปลวไฟ เป็นต้น

วิธีการอ่านคู่มือนี้

- การทำงานที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ส่วนใหญ่ มาจากการใช้งานปุ่มกดบนหน้ากอกของ **KDC-BT610U**
- การแสดงเป็นภาษาอังกฤษ ใช้ประกอบการอธิบายเท่านั้น ท่านสามารถเลือกภาษาที่แสดงบนหน้าจอได้จากเมนู **[FUNCTION]** (➡ หน้า 5)
- **[XX]** แสดงถึงรายการที่เลือก
- (➡ หน้า **XX**) แสดงถึงข้อมูลอ้างอิงที่สามารถอ่านได้จากเลขหน้าอ้างอิงที่ระบุไว้

การใช้งานขั้นพื้นฐาน

แผงหน้าจอบ




ปุ่มเปิดแผงหน้าจอบ

KDC-BT610U : กดพริบเมื่อเครื่องเข้าสู่สถานะการค้นหา


ปิดแผงหน้าจอบ



เปิดแผงหน้าจอบ



วิธีการรีเซ็ตเครื่อง



รายการ

เปิดเครื่อง

บนแผงหน้าจอบ

กดปุ่ม **SRC**
 ● กดปุ่มนี้ค้างเพื่อเปิดเครื่อง

ปรับระดับเสียง

หมุนปุ่มปรับระดับเสียง

เลือกชนิดการเล่น

กดปุ่ม **SRC** ซ้ำๆ

เปลี่ยนข้อมูลการแสดงผล


กดปุ่ม **DISP** ซ้ำๆ (➔ หน้า 27)

รีโมทคอนโทรล (RC-406) (มาพร้อมกับรุ่น **KDC-BT610U**)



KDC-BT510U : ฟังก์ชันของรีโมทคอนโทรลจะไม่สามารถใช้งานได้

วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่



บนรีโมทคอนโทรล

กดปุ่ม **SRC** ค้างไว้เพื่อปิดเครื่อง
 (ท่านไม่สามารถเปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม **SRC**)


กดปุ่ม **VOL** \wedge หรือ **VOL** \vee
 ● กดปุ่ม **VOL** \wedge ค้างไว้ เพื่อเพิ่มระดับเสียงอย่างต่อเนื่องถึงระดับ 15

กดปุ่ม **ATT** ระหว่างแสดงภาพ เพื่อตัดสัญญาณเสียง
 ● กดปุ่มนี้อีกครั้งเพื่อยกเลิก

กดปุ่ม **SRC** ซ้ำๆ

(ไม่สามารถใช้งานได้)

การเริ่มต้นการใช้งาน



1 เลือกภาษาแสดงหน้าจอ และยกเลิกการสาธิต

เมื่อท่านเปิดใช้งานเครื่องเป็นครั้งแรก (หรือ [FACTORY RESET] ถูกตั้งค่าเป็น [YES] → 5) ที่หน้าจอจะแสดง: "SEL LANGUAGE" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 1 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [ENG] (ภาษาอังกฤษ) หรือ [TUR] (ภาษาตุรกี) จากนั้นจึงกดลง

[ENG] จะถูกเลือกสำหรับการตั้งค่าเริ่มต้น

จากนั้น หน้าจอจะแสดงข้อความ: "CANCEL DEMO" → "PRESS" → "VOLUME KNOB"

- 2 กดปุ่มปรับระดับเสียง

[YES] ถูกเลือกสำหรับการตั้งค่าเริ่มต้น

- 3 กดปุ่มปรับระดับเสียงอีกครั้ง

ข้อความ "DEMO OFF" จะปรากฏขึ้น

จากนั้น ที่หน้าจอจะแสดงประเภทของครอสโอเวอร์ที่เลือก: "2-WAY X' OVER" หรือ "3-WAY X' OVER"

- หากต้องการเปลี่ยนประเภทของครอสโอเวอร์ โปรดดู "การเปลี่ยนแปลงของครอสโอเวอร์" (→ หน้า 5)

2 ตั้งค่านาฬิกาและวันที่

- 1 กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเข้าสู่เมนู [FUNCTION]

- 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [CLOCK] จากนั้นจึงกดลง

การปรับนาฬิกา

- 3 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [CLOCK ADJUST] จากนั้นจึงกดลง

- 4 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อปรับการตั้งค่า จากนั้นจึงกดลง
ชั่วโมง → นาที

- 5 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [CLOCK FORMAT] จากนั้นจึงกดลง

- 6 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [12H] หรือ [24H] จากนั้นจึงกดลง

การตั้งค่าวันที่

- 7 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [DATE FORMAT] จากนั้นจึงกดลง

- 8 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [DD/MM/YY] หรือ [MM/DD/YY] จากนั้นจึงกดลง

- 9 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [DATE SET] จากนั้นจึงกดลง

- 10 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อปรับการตั้งค่า จากนั้นจึงกดลง

วัน → เดือน → ปี หรือ เดือน → วัน → ปี

- 11 กดปุ่ม Q/↵ ค้างไว้เพื่อออกจากการตั้งค่า

หากต้องการกลับไปยังรายการการตั้งค่าที่ผ่านมา ให้ท่านกดปุ่ม Q/↵

3 ตั้งค่าเริ่มต้นการใช้งาน

- 1 กดปุ่ม SRC ซ้ำๆ เพื่อเข้าสู่สถานะ STANDBY

- 2 กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเข้าสู่เมนู [FUNCTION]

- 3 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกรายการ (โปรดดูตารางด้านล่าง) จากนั้นจึงกดลง

- 4 ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 3 ซ้ำจนกว่ารายการที่ต้องการจะถูกเลือก หรือเปิดการทำงาน

- 5 กดปุ่ม Q/↵ ค้างไว้เพื่อออกจากการตั้งค่า

หากต้องการกลับไปยังรายการการตั้งค่าที่ผ่านมา ให้ท่านกดปุ่ม Q/↵

ก่อนเริ่มการใช้งาน

การตั้งค่ามาตรฐาน: **XX**

การตั้งค่าออโต้	
SWITCH PREOUT*	(สำหรับรุ่น KDC-BT610U) REAR/ SUB-W: เลือกว่าจะให้ลำโพงด้านหลัง หรือซบวูฟเฟอร์เชื่อมต่อเข้ากับช่องต่อ Line out ที่อยู่ทางด้านหลัง (ผ่านเครื่องขยายเสียงภายนอก) (➔ หน้า 31)
การแสดงผลหน้าจอ	
EASY MENU	(สำหรับรุ่น KDC-BT610U) เมื่อเข้าสู่เมนู [FUNCTION] ... ON: ไฟแสดง ZONE 1 จะเปลี่ยนเป็นสีขาว : OFF: ไฟแสดง ZONE 1 จะยังคงมีสีตามที่กำหนดไว้ใน [COLOR SELECT] (➔ หน้า 22) <ul style="list-style-type: none">ไฟแสดง ZONE 2 จะเปลี่ยนเป็นสีขาวเมื่อท่านเข้าสู่เมนู [FUNCTION] โดยไม่ขึ้นอยู่กับที่ตั้งค่า [EASY MENU]โปรดดูไฟแสดงที่หน้า 22 สำหรับการแสดง ZONE
การตั้งค่าวิทยุ	
PRESET TYPE	NORMAL: บันทึกหนึ่งสถานีสำหรับปุ่มบันทึกสถานีแต่ละปุ่มในแต่ละย่านความถี่ (FM1/FM2/FM3/AM/SW1/SW2) : MIX: บันทึกหนึ่งสถานีสำหรับปุ่มบันทึกสถานีแต่ละปุ่ม โดยไม่ขึ้นกับย่านความถี่ที่เลือก
ระบบ	
KEY BEEP*	ON: เปิดใช้งานเสียงปุ่มกด : OFF: ปิดการทำงาน
TDF ALARM*	ON: เปิดใช้งานการเตือนหากท่านลืมถอดหน้ากากเมื่อตั้งค่า ACC เป็น OFF : OFF: ปิดการทำงาน
การเลือกชนิดการเล่น	
PANDORA SRC	ON: เปิดใช้งาน PANDORA ในการเลือกแหล่งรายการ : OFF: ปิดการใช้งาน (➔ หน้า 10)
BUILT-IN AUX	ON: เปิดใช้งาน AUX ในการเลือกแหล่งรายการ : OFF: ปิดการใช้งาน (➔ หน้า 7)
CD READ	1: จำแนกระหว่างแผ่นดิสก์ฟลอปปีได้ออกกับซีดีเพลงโดยอัตโนมัติ : 2: บังคับให้เล่นเป็นซีดีเพลง จะไม่มีเสียงดังขึ้นหากท่านเล่นแผ่นดิสก์ฟลอปปีได้ออโต้

* ไม่สามารถใช้งานได้หากเลือกครอสโอเวอร์แบบ 3 ทาง

F/W UPDATE

UPDATE SYSTEM

F/W UP xxxx **YES:** เริ่มการอัปเดตเฟิร์มแวร์ : **NO:** ยกเลิก (ไม่เปิดให้มีการอัปเดต) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ โปรดดูจากเว็บไซต์ <www.kenwood.com/cs/ce/>

FACTORY RESET **YES:** รีเซ็ตการตั้งค่ากลับไปยังการตั้งค่าเริ่มต้น (ยกเว้นสถานีที่บันทึกไว้) : **NO:** ยกเลิก

CLOCK

CLOCK DISPLAY **ON:** เวลาของนาฬิกาจะแสดงขึ้นบนหน้าจอแม้ในเวลาที่เปิดเครื่อง : **OFF:** ยกเลิก

ENGLISH เลือกภาษาที่ใช้แสดงหน้าจอสำหรับเมนู **[FUNCTION]** และข้อมูลเพลง หากใช้งานได้

TURKCE จากค่าเริ่มต้น **[ENGLISH]** จะถูกเป็นตัวเลือกพื้นฐาน

การเปลี่ยนประเภทของครอสโอเวอร์


- กดปุ่ม **⏻ SRC** ซ้ำๆ เพื่อเข้าสู่สถานะ **STANDBY**
- กดปุ่มหมายเลข **4** และ **5** ค้างไว้เพื่อเข้าสู่การเลือกครอสโอเวอร์ประเภทของครอสโอเวอร์ปัจจุบันจะปรากฏขึ้น
- หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก **"2WAY"** หรือ **"3WAY"** จากนั้นจึงกดลง
- หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก **"YES"** หรือ **"NO"** จากนั้นจึงกดลงประเภทของครอสโอเวอร์ที่เลือกจะปรากฏขึ้น
 - หากต้องการยกเลิก ให้ท่านกดปุ่ม **Q / ⏻** ค้างไว้
 - หากต้องการปรับการตั้งค่าครอสโอเวอร์ที่เลือกไว้ (➔ หน้า 19, 20)

⚠ ข้อควรระวัง

เลือกประเภทของครอสโอเวอร์ตามลักษณะของการเชื่อมต่อลำโพง (➔ หน้า 31)

หากท่านเลือกผิดโหมด:

- ลำโพงอาจเสียหายหรือพังได้
- ระดับของเสียงที่ตั้งออกมาอาจสูงหรือต่ำเกินไป



การค้นหาค้นสถานีวิทยุ

- กดปุ่ม **SRC** ซ้ำๆ เพื่อเลือก **TUNER**
- กดปุ่ม **▲ BAND** ซ้ำๆ (หรือกดปุ่ม **#FM/+*AM-** บนรีโมทคอนโทรล) เพื่อเลือก **FM1/FM2/FM3/AM/SW1/SW2**
- กดปุ่ม **◀◀ / ▶▶** (หรือกดปุ่ม **◀◀ / ▶▶** บนรีโมทคอนโทรล) เพื่อค้นหาสถานี
- การเปลี่ยนวิธีการค้นหาสำหรับ **◀◀ / ▶▶**: กดปุ่ม **▼ SEEK** ซ้ำๆ
 - AUTO1**: ค้นหาสถานีวิทยุแบบอัตโนมัติ
 - AUTO2**: ค้นหาสถานีวิทยุที่บันทึกไว้
 - MANUAL**: ค้นหาสถานีวิทยุด้วยตนเอง
- การบันทึกสถานี: กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้ (1 ถึง 6)
- การเลือกสถานีที่บันทึกไว้: กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้หนึ่งปุ่ม (1 ถึง 6) (หรือกดปุ่มตัวเลขที่ต้องการหนึ่งปุ่ม (1 ถึง 6) บนรีโมทคอนโทรล)

การค้นหาค้นสถานีวิทยุโดยตรง (โดยใช้รีโมทคอนโทรล)

- กดปุ่ม **DIRECT** เพื่อเข้าสู่การค้นหาสถานีวิทยุแบบโดยตรง
- กดปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนคลื่นความถี่
- กดปุ่ม **ENT ▶||** เพื่อค้นหาสถานีวิทยุ
 - หากต้องการยกเลิก ให้ท่านกดปุ่ม **↵** หรือ **DIRECT**
 - หากท่านยังไม่ได้ใช้งานใดๆ จากตัวเครื่องเป็นเวลา 10 วินาที หลังจากขั้นตอนที่ 2 การค้นหาสถานีวิทยุแบบโดยตรงจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าอื่นๆ

- กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเข้าสู่เมนู **[FUNCTION]**
- หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกรายการ (โปรดดูตารางด้านล่าง) จากนั้นจึงกดลง
- ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 จนกว่ารายการที่ต้องการจะถูกเลือก/เปิดการทำงาน หรือปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงบนรายการที่เลือก
- กดปุ่ม **Q/↵** ค้างไว้เพื่อออกจากการตั้งค่า

หากต้องการกลับไปยังรายการการตั้งค่าที่ผ่านมา ให้ท่านกดปุ่ม **Q/↵**

การแสดงค่ามาตรฐาน: **XX**

TUNER SETTING

LOCAL SEEK	ON : ค้นหาเฉพาะสถานี AM/SW1/SW2 ที่มีการรับสัญญาณที่ดีเท่านั้น: OFF : ยกเลิก
AUTO MEMORY	YES : เริ่มการบันทึก 6 สถานีที่มีการรับสัญญาณดีที่สุดโดยอัตโนมัติ: NO : ยกเลิก • สามารถเลือกได้เฉพาะเวลาที่ท่านเลือก [NORMAL] สำหรับ [PRESET TYPE] (➡ หน้า 5)
MONO SET	ปรับปรุงการรับคลื่นวิทยุ FM แต่เอ็พเพ็ดเสียงสเตอริโออาจหายไป : OFF : ยกเลิก
NEWS SET	ON : เครื่องจะเปลี่ยนไปรับสัญญาณข่าวสารชั่วคราว หากมีสัญญาณ : OFF : ยกเลิก
REGIONAL	ON : เปลี่ยนเป็นสถานีอื่น ๆ เฉพาะในเขตพื้นที่ที่กำหนด โดยใช้การควบคุม "AF" : OFF : ยกเลิก
AF SET	ON : ค้นหาสถานีอื่นอัตโนมัติที่มีการกระจายคลื่นสัญญาณของรายการเดียวกันในระบบเน็ตเวิร์ค Radio Data System ที่ตรงกันแต่รับสัญญาณได้ดีกว่าเมื่อการรับสัญญาณปัจจุบันไม่ชัดเจน : OFF : ยกเลิก
TI	ON : อนุญาตให้ตัวเครื่องเปลี่ยนไปแสดงข้อมูลการจราจรชั่วคราว หากมี (การแสดงผล "TI" จะสว่างขึ้น) : OFF : ยกเลิก

- PTY SEARCH**
- 1 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกประเภทของรายการที่ใช้งานได้ จากนั้นจึงกดลง
 - 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกภาษา PTY (ENGLISH/ FRENCH/ GERMAN) จากนั้นจึงกดลง
 - 3 กดปุ่ม ◀◀ / ▶▶ เพื่อเริ่มการค้นหา

CLOCK

TIME SYNC ON: ซิงค์เวลาของตัวเครื่องเข้ากับเวลาของสถานี Radio Data System :
OFF: ยกเลิก

ประเภทรายการที่ใช้งานได้สำหรับ [PTY SEARCH]

SPEECH : NEWS, AFFAIRS, INFO (ข้อมูล), SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, DOCUMENT

MUSIC : POP M (ดนตรี), ROCK M (ดนตรี), EASY M (ดนตรี), LIGHT M (ดนตรี), CLASSICS, OTHER M (ดนตรี), JAZZ, COUNTRY, NATION M (ดนตรี), OLDIES, FOLK M (ดนตรี)

ตัวเครื่องจะค้นหาประเภทของรายการที่ถูกจัดหมวดหมู่ภายใต้ประเภท [SPEECH] หรือ [MUSIC] หากมีการเลือกไว้

- [MONO SET]/[NEWS SET]/[REGIONAL]/[AF SET]/[TI]/[PTY SEARCH] สามารถเลือกได้เฉพาะเวลาที่ย่านความถี่ คือ FM1/FM2/FM3
- หากปรับระดับเสียงระหว่างการรับข้อมูลการจราจร, เสียงเตือน หรือการรายงานข่าว ระดับเสียงที่ปรับไว้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ โดยระดับเสียงนี้จะถูกนำมาใช้กับการรับข้อมูลการจราจร, การเตือน หรือการรายงานข่าวในครั้งต่อไปที่มีการเปิดใช้งาน

อุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก


การเตรียมพร้อม:

เลือก [ON] สำหรับ [BUILT-IN AUX] ใน [SOURCE SELECT] (→ หน้า 5)

เริ่มต้นฟังเพลง

- 1 เชื่อมต่อเครื่องเล่นเสียงแบบพกพา (มีจำหน่ายทั่วไป)

ช่องต่ออุปกรณ์เสริมภายนอก



สเตอริโอมีนิปปลั๊กขนาด 3.5 มม. ที่หัวต่อมีรูปรอง "L" (มีจำหน่ายทั่วไป)

- 2 กดปุ่ม **SRC** ซ้ำๆ เพื่อเลือก **AUX**
- 3 เปิดเครื่องเล่นเสียงแบบพกพาและเริ่มเล่น

ตั้งชื่ออุปกรณ์เชื่อมต่อภายนอก

ขณะฟังเพลงจากเครื่องเล่นเสียงแบบพกพาที่เชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่อง...

- 1 กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเข้าสู่เมนู [FUNCTION]
- 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [SYSTEM] จากนั้นจึงกดลง
- 3 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [AUX NAME SET] จากนั้นจึงกดลง
- 4 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกรายการ จากนั้นจึงกดลง **AUX** (ค่าเริ่มต้น)/DVD/PORTABLE/GAME/VIDEO/TV
- 5 กดปุ่ม **Q/↵** ค้างไว้เพื่อออกจากการตั้งค่า

หากต้องการกลับไปยังรายการการตั้งค่าที่ผ่านมา ให้ทำจนกดปุ่ม **Q/↵**


CD/USB/iPod/ANDROID

การเริ่มต้นการเล่น


แหล่งรายการจะเปลี่ยนอัตโนมัติ และเครื่องจะเริ่มการเล่น

CD

▶ ป้อนแผ่นดิสก์ ด้านที่มีฉลาก




ช่องต่อ USB



¹ KCA-iP102 : ชนิดของปลั๊ก 30-pin, KCA-iP103 : ชนิดของปลั๊ก Lightning

² ห้ามปล่อยให้สายอยู่ภายในรถเมื่อไม่ได้ใช้งาน



การใช้งาน	บนหน้าก	บนรีโมทคอนโทรล
เล่น/หยุดเล่นชั่วคราว	กดปุ่ม 6 ▶	กดปุ่ม ENT ▶
เล่นแบบเดินหน้า/ย้อนกลับ ⁴	กดปุ่ม ◀◀ / ▶▶ ค้างไว้	กดปุ่ม ◀◀ / ▶▶ (+) ค้างไว้
เลือกแทร็ค/ไฟล์	กดปุ่ม ◀◀ / ▶▶	กดปุ่ม ◀◀ / ▶▶ (+)
เลือกโฟลเดอร์ ⁵	กดปุ่ม ▲ / ▼	กดปุ่ม #FM+ / *AM-
เล่นซ้ำ ⁶	กดปุ่ม 4 ↺ ซ้ำๆ TRACK REPEAT/ ALL REPEAT : ซิตีเพลง FILE REPEAT/ FOLDER REPEAT/ ALL REPEAT : โฟลด์ MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC FILE REPEAT/FOLDER REPEAT/REPEAT OFF : iPod หรืออุปกรณ์ระบบ ANDROID	
เล่นแบบสุ่ม ⁶	กดปุ่ม 3 ↻ ซ้ำๆ DISC RANDOM/ RANDOM OFF : ซิตีเพลง FOLDER RANDOM/ RANDOM OFF : โฟลด์ MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC, iPod หรืออุปกรณ์ระบบ ANDROID	
	กดปุ่ม 3 ↻ ค้างไว้เพื่อเลือก ALL RANDOM ⁷	

³ เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบ Android ข้อความ "Press [VIEW] to install KENWOOD MUSIC PLAY APP" จะปรากฏขึ้น จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน คุณสามารถติดตั้งแอปพลิเคชัน KENWOOD MUSIC PLAY เวอร์ชันล่าสุดบนอุปกรณ์ระบบ Android ของท่านก่อนการเชื่อมต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ <<http://www.kenwood.com/cs/ce>>

⁴ สำหรับอุปกรณ์ระบบ ANDROID: ใช้งานได้เฉพาะเวลาที่เลือก **[BROWSE MODE]** (➡ หน้า 9)

⁵ สำหรับซิตี: สำหรับไฟล์ MP3/WMA/AAC เท่านั้น ไม่สามารถใช้งานได้กับ iPod/ ANDROID

⁶ สำหรับ iPod/ ANDROID: ใช้งานได้เฉพาะเวลาที่เลือก **[MODE OFF]/ [BROWSE MODE]** (➡ หน้า 9)

⁷ สำหรับซิตี: สำหรับไฟล์ MP3/WMA/AAC เท่านั้น

CD/USB/iPod/ANDROID

เลือกโหมดการควบคุม

ขณะที่อยู่ในแหล่งรายการ iPod USB ให้กดปุ่ม 5 ซ้ำๆ

MODE ON : ควบคุม iPod โดยใช้ iPod อย่างไรก็ดี ท่านยังคงสามารถเล่น/หยุดเล่นชั่วคราว, ซ้ำไฟล์, เล่นเดินหน้าแบบเร็ว หรือเล่นแบบย้อนกลับจากเครื่องนี้

MODE OFF : ควบคุม iPod จากเครื่องนี้

ขณะที่อยู่ในแหล่งรายการ ANDROID ให้กดปุ่ม 5 ซ้ำๆ

BROWSE MODE : ควบคุมอุปกรณ์ระบบ Android จากเครื่องนี้ผ่านทางแอปพลิเคชัน KENWOOD MUSIC PLAY ที่ติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ระบบ Android

HAND MODE : ควบคุมอุปกรณ์ในระบบ Android โดยใช้อุปกรณ์ระบบ Android ผ่านทางแอปพลิเคชันของเครื่องเล่นมีเดียอื่นที่ติดตั้งในอุปกรณ์ระบบ Android อย่างไรก็ดี ท่านสามารถเล่น/หยุดเล่นชั่วคราว และข้ามไฟล์จากเครื่องนี้

เลือกโคร์ฟของเพลง

ขณะที่อยู่ในแหล่งรายการ USB ให้กดปุ่ม 5 ซ้ำๆ

เพลงที่บันทึกไว้ในโคร์ฟต่อไปนี้จะถูกเล่น

- หน่วยความจำภายในหรือภายนอกที่เลือกของสมาร์ตโฟน (Mass Storage Class)
- โคร์ฟที่เลือกของอุปกรณ์ที่มีหลายโคร์ฟ

การรับฟัง Tuneln Radio/ Tuneln Radio Pro/ Aupeo

ขณะที่ท่านรับฟัง Tuneln Radio, Tuneln Radio Pro หรือ Aupeo ให้เชื่อมต่อ iPod/iPhone เข้ากับช่องรับสัญญาณ USB ของตัวเครื่อง

- ตัวเครื่องจะส่งสัญญาณเสียงออกมาจากแอปพลิเคชันเหล่านี้

เลือกไฟล์จากไฟล์โคร์ฟ/รายการ

สำหรับ iPod/ANDROID จะสามารถใช้งานได้เฉพาะเวลาที่เลือก [MODE OFF]/[BROWSE MODE]

1 กดปุ่ม Q/↵

2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกไฟล์โคร์ฟ/รายการ จากนั้นจึงกดลง

3 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกไฟล์ จากนั้นจึงกดลง

การค้นหาด่วน (ใช้งานได้กับ ซีดี, USB และอุปกรณ์ระบบ ANDROID เท่านั้น)
หากท่านมีหลายไฟล์ ท่านจะสามารถค้นหาจากไฟล์เหล่านั้นได้อย่างรวดเร็ว
หมุนปุ่มปรับระดับเสียงอย่างรวดเร็วเพื่อเลือกตามในรายการอย่างรวดเร็ว

การค้นหาแบบข้าม (ใช้งานได้กับ iPod USB และอุปกรณ์ระบบ ANDROID เท่านั้น)
กดปุ่ม ◀◀ / ▶▶ เพื่อค้นหาตามอัตราการค้นหาแบบข้ามที่กำหนดไว้ในเครื่อง (➔ หน้า 10, [SKIP SEARCH])

- การกดปุ่ม ◀◀ / ▶▶ ดังไว้ จะเป็นการสืบค้นที่อัตราข้ามที่ละ 10%

การค้นหาตามลำดับตัวอักษร (ใช้งานได้กับ iPod USB และอุปกรณ์ระบบ ANDROID เท่านั้น)

ท่านสามารถค้นหาไฟล์ตามตัวอักษรตัวแรก

สำหรับแหล่งรายการ iPod USB

- 1 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเร็วๆ เพื่อเข้าสู่การค้นหาตัวอักษร
- 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกตัวอักษร
 - เลือก “ * ” เพื่อค้นหาตัวอักษรอื่นที่นอกเหนือจาก A-Z และ 0-9
- 3 กดปุ่ม ◀◀ / ▶▶ เพื่อย้ายไปยังตำแหน่งการป้อน
 - ท่านสามารถป้อนได้สูงสุด 3 ตัวอักษร
- 4 กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเริ่มการค้นหา

สำหรับแหล่งรายการ ANDROID

- 1 กดปุ่ม ▲ / ▼ เพื่อเข้าสู่การค้นหาตัวอักษร
- 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกตัวอักษร
 - ▲A^: ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ (A ถึง Z)
 - _A_: ตัวอักษรตัวพิมพ์เล็ก (a ถึง z)
 - 0-: ตัวเลข (0 ถึง 9)
 - ***: ตัวอักษรอื่นที่นอกเหนือจาก A ถึง Z, 0 ถึง 9
- 3 กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเริ่มการค้นหา

- หากต้องการกลับไปยังไฟล์โคร์ฟหลัก/ ไฟล์แรก/ เมนูแรกสุด ให้ท่านกดปุ่ม 5 (ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับแหล่งรายการ BT AUDIO)
- หากต้องการกลับไปยังรายการการตั้งค่าที่ผ่านมา ให้ท่านกดปุ่ม Q/↵
- หากต้องการยกเลิก ให้ท่านกดปุ่ม Q/↵ ดังไว้

CD/USB/iPod/ANDROID

การค้นหาเพลงโดยตรง (โดยใช้รีโมทคอนโทรล)

- กดปุ่ม **DIRECT**
- กดปุ่มตัวเลขเพื่อป้อนหมายเลขแทร็ค/ไฟล์
- กดปุ่ม **ENT ▶||** เพื่อค้นหาเพลง
 - หากต้องการยกเลิก ให้ท่านกดปุ่ม **↶** หรือ **DIRECT**
 - ไม่สามารถใช้งานได้ หากท่านเลือกการเล่นแบบลุ่ม
 - ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับแหล่งรายการ iPod USB และ ANDROID

การตั้งค่าเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน KENWOOD Remote

แอปพลิเคชัน KENWOOD Remote ได้รับการออกแบบมาเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องรับที่ติดตั้งในรถยนต์ของ KENWOOD จาก iPhone/iPod (ผ่านช่องต่อ USB)

การเตรียมพร้อม:

ติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชัน KENWOOD Remote บนอุปกรณ์ของท่านก่อนเชื่อมต่อสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ <<http://www.kenwood.com/cs/ce>>

ท่านสามารถทำการตั้งค่าด้วยวิธีการแบบเดียวกับการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth (➔ หน้า 17)

การตั้งค่าอื่นๆ

- กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเข้าสู่เมนู [FUNCTION]
- หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกรายการ (โปรดดูตารางด้านล่าง) จากนั้นจึงกดลง
- ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 ซ้ำจนกว่ารายการที่ต้องการจะถูกเลือก หรือเปิดการทำงาน
- กดปุ่ม **Q/↶** ค้างไว้เพื่อออกจากการตั้งค่า

หากต้องการกลับไปยังรายการการตั้งค่าที่ผ่านมา ให้ท่านกดปุ่ม **Q/↶**

การแสดงค่ามาตรฐาน: **XX**

USB	
MUSIC DRIVE	DRIVE CHANGE: โดร์ฟัดด์ไป ([DRIVE 1] ถึง [DRIVE 4]) ถูกเลือกโดยอัตโนมัติ และการเล่นจะเริ่มขึ้นขึ้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ซ้ำเพื่อเลือกโดร์ฟัดด์ไปนี้
SKIP SEARCH	0.5%/1%/5%/10%: ขณะฟังจากแหล่งรายการ iPod USB หรือ ANDROID ให้ท่านเลือกอัตราการค้นหาแบบข้ามระหว่างไฟล์ทั้งหมด

Pandora®


การเตรียมพร้อม:

ติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชัน Pandora บนอุปกรณ์ของท่าน (iPhone/iPod touch) จากนั้นจึงสร้างแอคเคาท์ และล็อกอินเข้าสู่ Pandora

- เลือก [ON] สำหรับ [PANDORA SRC] ใน [SOURCE SELECT] (➔ หน้า 5)

เริ่มต้นฟังเพลง

- เปิดแอปพลิเคชัน Pandora บนอุปกรณ์ของท่าน
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านเข้ากับช่องต่อ USB



- กดปุ่ม **☰ SRC** ซ้ำๆ เพื่อเลือก PANDORA

รายการที่ออกอากาศจะเริ่มเล่นโดยอัตโนมัติ

การใช้งาน	บนหน้าปก	บนรีโมทคอนโทรล
เล่น/หยุดเล่นชั่วคราว	กดปุ่ม 6 ▶ 	กดปุ่ม ENT ▶
ข้ามแทร็ค	กดปุ่ม ▶▶ 	กดปุ่ม ▶▶ (+)
แสดงการชอบ หรือไม่ชอบ ³	กดปุ่ม ▲ / ▼	กดปุ่ม #FM+ / *AM-

¹ KCA-IP102 : ชนิดของปลั๊ก 30-pin, KCA-IP103 : ชนิดของปลั๊ก Lightning

² ห้ามปล่อยให้สายอยู่ภายในรถเมื่อไม่ได้ใช้งาน

³ หากเลือกแสดงว่าไม่ชอบเพลงใด เพลงนั้นจะถูกข้ามไป

สร้างและบันทึกสถานีใหม่

- 1 กดปุ่ม Q / ➡
- 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [NEW STATION] จากนั้นจึงกดลง
- 3 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [FROM ARTIST] หรือ [FROM TRACK] จากนั้นจึงกดลง สถานีใหม่จะถูกสร้างขึ้นตามเพลงหรือศิลปินปัจจุบัน
- 4 กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้ (1 ถึง 5) เพื่อจัดเก็บ

การเลือกสถานีที่บันทึกไว้: กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้ (1 ถึง 5)

ค้นหาสถานีวิทยุที่บันทึกไว้

- 1 กดปุ่ม Q / ➡
- 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกรายการ จากนั้นจึงกดลง [SORT BY DATE]: ตามวันที่ได้บันทึก [SORT BY A-Z]: ตามลำดับตัวอักษร
- 3 หมุนปุ่มปรับระดับเสียง (หรือกดปุ่ม ▲ / ▼ บนรีโมทคอนโทรล) เพื่อเลือกสถานีที่ต้องการ
- 4 กดปุ่มปรับระดับเสียง (หรือกดปุ่ม ENT ► || บนรีโมทคอนโทรล) เพื่อยืนยัน

หากต้องการยกเลิก ให้หันทดปุ่ม Q / ➡ ค้างไว้

การบันทึกข้อมูลปัจจุบัน

กดปุ่มปรับระดับเสียงค้างไว้

ข้อความ "BOOKMARKED" จะปรากฏขึ้น และข้อมูลจะถูกบันทึกไปยังอุปกรณ์ของท่าน

- เฉพาะในบัญชี Pandora ของท่าน แต่ไม่ใช่ที่เครื่องเล่น

ลบสถานี

ขณะฟังเพลงจาก PANDORA...

- 1 กดปุ่ม Q / ➡
- 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [STATION DEL] จากนั้นจึงกดลง
- 3 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [SORT BY DATE] หรือ [SORT BY A-Z] จากนั้นจึงกดลง
- 4 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกสถานีที่ต้องการลบ จากนั้นจึงกดลง
- 5 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [YES] จากนั้นจึงกดลง
- 6 กดปุ่ม Q / ➡ ค้างไว้เพื่อออกจากการตั้งค่า

หากต้องการลบไปยังรายการการตั้งค่าที่ผ่านมา ให้หันทดปุ่ม Q / ➡

BLUETOOTH — การเชื่อมต่อ


โปรไฟล์บลูทูธที่รองรับ

- Hands-Free Profile (HFP)
- Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)
- Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP)
- Serial Port Profile (SPP)
- Phonebook Access Profile (PBAP)

Codecs บลูทูธที่รองรับ

- Sub Band Codec (SBC)
- Advanced Audio Coding (AAC)

เชื่อมต่อไมโครโฟน



จับคู่และเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth เป็นครั้งแรก

- 1 กดปุ่ม **⏻ SRC** เพื่อเปิดเครื่อง
- 2 ค้นหาและเลือกชื่อรุ่นของเครื่องนี้ (KDC-BT6**U/ KDC-BT5**U) บนอุปกรณ์ Bluetooth
“PAIRING” → “PASS XXXXXX” → ชื่ออุปกรณ์ → “PRESS” → “VOLUME KNOB”
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอแสดงผล
 - สำหรับอุปกรณ์ Bluetooth บางชนิด ท่านอาจจำเป็นต้องป้อนรหัส PIN ทันทีหลังจากค้นหา
- 3 กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเริ่มการจับคู่
“PAIRING OK” จะปรากฏขึ้นเมื่อการจับคู่เสร็จสมบูรณ์

เมื่อการจับคู่เสร็จสมบูรณ์ การเชื่อมต่อ Bluetooth จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

- **KDC-BT610U** : การแสดง “BT1” และ/หรือ “BT2” บนหน้ากากจะสว่างขึ้น
 - **KDC-BT510U** : การแสดง “BT1” และ/หรือ “BT2” บนหน้าต่างที่หน้าจอจะสว่างขึ้น
-
- เครื่องนี้สามารถรองรับ Secure Simple Pairing (SSP)
 - สามารถลงทะเบียน (จับคู่) อุปกรณ์ได้สูงสุด 5 เครื่อง
 - เมื่อการจับคู่เสร็จสมบูรณ์ อุปกรณ์ Bluetooth นั้นจะยังคงถูกลงทะเบียนอยู่ในเครื่องแม้ท่านจะรีเซ็ตเครื่อง หากต้องการลบอุปกรณ์ที่จับคู่ → **หน้า 16 [DEVICE DELETE]**
 - สามารถรองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์ที่มีระบบ Bluetooth ได้สูงสุด 2 เครื่อง และอุปกรณ์เครื่องเสียงที่มีระบบ Bluetooth 1 เครื่อง ในคราวเดียวกัน
อย่างไรก็ดี ขณะที่อยู่ในแหล่งรายการ BT AUDIO ท่านจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องเสียงที่มีระบบ Bluetooth ได้สูงสุด 5 เครื่อง และสลับเปลี่ยนการใช้งานได้ระหว่าง 5 เครื่องนี้ (→ **หน้า 17**)
 - อุปกรณ์ Bluetooth บางชนิดอาจไม่เชื่อมต่อกับตัวเครื่องได้โดยอัตโนมัติหลังจากจับคู่เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับตัวเครื่องด้วยตนเอง
 - สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ Bluetooth

จับคู่อัตโนมัติ

เมื่อท่านเชื่อมต่อ iPhone/iPod touch/อุปกรณ์ระบบ Android เข้ากับช่องต่อ USB การร้องขอจับคู่ (ผ่าน Bluetooth) จะถูกส่งการทำงานอัตโนมัติ


กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อจับคู่เมื่อท่านได้ทำการยืนยันชื่ออุปกรณ์

การร้องขอการจับคู่อัตโนมัติจะทำงานเฉพาะในเวลาที:

- ฟังก์ชัน Bluetooth ของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถูกเปิดการทำงาน
- **[AUTO PAIRING]** ถูกตั้งค่าเป็น **[ON]** (→ **หน้า 16**)
- แอปพลิเคชัน KENWOOD MUSIC PLAY ได้รับการติดตั้งบนอุปกรณ์ Android (→ **หน้า 8**) และมีการเลือกใช้ **[BROWSE MODE]** (→ **หน้า 9**)

BLUETOOTH®

BLUETOOTH — โทรศัพท์มือถือ



ZONE 2

การรับสาย

เมื่อมีสายโทรเข้า:

- **KDC-BT610U** : ZONE 2 จะสว่างเป็นสีเขียวและกะพริบ
- ตัวเครื่องจะรับสายโดยอัตโนมัติ หาก **[AUTO ANSWER]** ถูกตั้งค่าเป็นระยะเวลาที่เลือก (➔ หน้า 14)

ระหว่างการสนทนา:

- **KDC-BT610U** : ZONE 1 จะสว่างขึ้นตามการตั้งค่าที่กำหนดสำหรับ **[DISPLAY]** (➔ หน้า 22) และ ZONE 2 จะสว่างเป็นสีเขียว
- หากท่านปิดเครื่อง หรือถอดหน้ากาก การเชื่อมต่อ Bluetooth จะถูกยกเลิก

การทำงานต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไป หรือไม่สามารถใช้งานได้ ขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ

การใช้งาน	บนหน้ากาก	บนรีโมทคอนโทรล
เมื่อสายแรกโทรเข้า...		
การรับสาย	กดปุ่ม ปรับระดับเสียง หรือปุ่มตัวเลขหนึ่งปุ่ม (1 ถึง 6)	กดปุ่ม
การปฏิเสธสาย	กดปุ่ม Q /	กดปุ่ม
การวางสาย	กดปุ่ม Q /	กดปุ่ม
ขณะสนทนาสายแรกที่โทรเข้า...		
การรับสายโทรเข้าอีกสาย และพักสายปัจจุบัน	กดปุ่ม	กดปุ่ม
การปฏิเสธสายอื่นที่โทรเข้ามา	กดปุ่ม Q /	กดปุ่ม
ขณะมีสายที่สนทนาอยู่ 2 สาย...		
วางสายปัจจุบันและสนทนาสายที่พักไว้	กดปุ่ม Q /	กดปุ่ม
การสลับสายระหว่างสายปัจจุบันและสายที่พักไว้	กดปุ่ม	กดปุ่ม
การปรับระดับเสียงโทรศัพท์ [00] ถึง [35] (ค่าเริ่มต้น: [15])	หมุนปุ่มปรับระดับเสียงระหว่างการโทร	กดปุ่ม
	● การปรับนี้จะไม่กระทบต่อระดับเสียงของแหล่งรายการอื่นๆ	(ไม่สามารถใช้งานได้)
การสลับเปลี่ยนระหว่างโหมดแฮนด์ฟรี และการสนทนาส่วนตัว	กดปุ่ม 6 ระหว่างการสนทนา	กดปุ่ม
	● การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามอุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อ	(ไม่สามารถใช้งานได้)

การปรับคุณภาพเสียง

ขณะสนทนาทางโทรศัพท์...

- 1 กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเข้าสู่เมนู [FUNCTION]
- 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกรายการ (โปรดดูตารางด้านล่าง) จากนั้นจึงกดลง
- 3 ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 ซ้ำจนกว่ารายการที่ต้องการจะถูกเลือก หรือเปิดการทำงาน
- 4 กดปุ่ม **Q / S** ค้างไว้เพื่อออกจากการตั้งค่า

หากต้องการกลับไปยังรายการการตั้งค่าที่ผ่านมา ให้ท่านกดปุ่ม **Q / S**

การแสดงค่ามาตรฐาน: **XX**

MIC GAIN	-10 ถึง +10 (-4): ความไวของไมโครโฟนจะเพิ่มขึ้นตามหมายเลขที่เพิ่มขึ้น
NR LEVEL	-5 ถึง +5 (0): ปรับระดับการลดเสียงรบกวนจนกว่าจะได้ยินเสียงรบกวนน้อยที่สุดระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์
ECHO CANCEL	-5 ถึง +5 (0): ปรับระยะเวลาการหน่วงเวลาของการยกเลิกเสียงก้อง จนกว่าจะได้ยินเสียงก้องน้อยที่สุดระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์

การตั้งค่าสำหรับการรับสาย

- 1 กดปุ่ม **Q** เพื่อเข้าสู่โหมด Bluetooth
- 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกรายการ (โปรดดูตารางด้านล่าง) จากนั้นจึงกดลง
- 3 ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 ซ้ำจนกว่ารายการที่ต้องการจะถูกเลือก หรือเปิดการทำงาน
- 4 กดปุ่ม **Q / S** ค้างไว้เพื่อออกจากการตั้งค่า

หากต้องการกลับไปยังรายการการตั้งค่าที่ผ่านมา ให้ท่านกดปุ่ม **Q / S**

การแสดงค่ามาตรฐาน: **XX**

การตั้งค่า	
AUTO ANSWER	1 ถึง 30: ตัวเครื่องจะรับสายที่โทรเข้ามาโดยอัตโนมัติภายในระยะเวลาที่เลือก (เป็นวินาที) : OFF : ยกเลิก
BATT/SIGNAL*	(สำหรับรุ่น KDC-BT610U) AUTO: แสดงความแรงของแบตเตอรี่ และสัญญาณเมื่อเครื่องสามารถตรวจจับอุปกรณ์ Bluetooth และมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth : OFF : ยกเลิก เวลาของนาฬิกาจะแสดง

* ฟังก์ชันการทำงานจะขึ้นอยู่กับประเภทของโทรศัพท์ที่ใช้

การโทร

ท่านสามารถทำการโทรออกจากระบบโทร, สมุดโทรศัพท์ หรือการกดหมายเลขเพื่อโทรออก ท่านจะสามารถทำการโทรออกได้ด้วยเสียงหากโทรศัพท์มือถือของท่านมีคุณสมบัติดังกล่าว

- 1 กดปุ่ม **Q** เพื่อเข้าสู่โหมด Bluetooth
“ชื่ออุปกรณ์แรก)” ปรากฏขึ้น
 - หากมีโทรศัพท์ที่มีระบบ Bluetooth เชื่อมต่ออยู่ถึง 2 เครื่อง ให้กดปุ่ม **Q** อีกครั้งเพื่อสลับเปลี่ยนไปยังโทรศัพท์อีกเครื่อง “ชื่ออุปกรณ์ที่สอง)” ปรากฏขึ้น
- 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกรายการ (โปรดดูตารางด้านล่าง) จากนั้นจึงกดลง
- 3 ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 จนกว่ารายการที่ต้องการจะถูกเลือก/เปิดการทำงาน หรือปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงบนรายการที่เลือก
- 4 กดปุ่ม **Q / S** ค้างไว้เพื่อออกจากการตั้งค่า

หากต้องการกลับไปยังรายการการตั้งค่าที่ผ่านมา ให้ท่านกดปุ่ม **Q / S**

CALL HISTORY (ใช้งานได้เฉพาะเวลาที่โทรศัพท์รองรับ PBAP)

- 1 กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกชื่อ หรือหมายเลขโทรศัพท์
 - **KDC-BT610U** : “INCOMING”, “OUTGOING” หรือ “MISSED” จะแสดงขึ้นที่ด้านล่างของหน้าจอเพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานะการโทรที่ผ่านมา
 - **KDC-BT510U** : “I” แสดงถึงสายที่ได้รับ, “O” แสดงถึงสายที่โทรออก, “M” แสดงถึงสายที่ไม่ได้รับ
 - กดปุ่ม **DISP** เพื่อเปลี่ยนประเภทการแสดง (NUMBER หรือ NAME)
 - “NO DATA” ปรากฏขึ้น หากไม่มีการบันทึกประวัติการโทรใดๆ ไว้
- 2 กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อโทรออก

<p>PHONE BOOK</p>	<p>(ใช้งานได้เฉพาะเวลาที่โทรศัพท์รองรับ PBAP)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงอย่างรวดเร็วเพื่อเข้าสู่โหมดการค้นหาตามตัวอักษร (หากสมุดโทรศัพท์มีหลายรายชื่อ) เมนูแรกสุด (ABCDEFGHIJK) จะปรากฏขึ้น <ul style="list-style-type: none"> • หากต้องการไปยังเมนูอื่น (LMNOPQRSTU หรือ WXYZ*) ให้ทำนกดปุ่ม ▲ / ▼ • หากต้องการเลือกอักขระตัวแรกที่ต้องการ ให้ทำนกดปุ่มปรับระดับเสียงหรือกดปุ่ม ◀◀ / ▶▶ จากนั้นจึงกดลงเลือก “1” เพื่อค้นหาด้วยตัวเลข และเลือก “*” เพื่อค้นหาด้วยสัญลักษณ์ 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกชื่อ จากนั้นจึงกดลง 3 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นจึงกดลงโทรออก <ul style="list-style-type: none"> • สมุดโทรศัพท์ของโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อจะถ่ายโอนไปยังตัวเครื่องโดยอัตโนมัติเมื่อจับคู่ • รายชื่อผู้ติดต่อจะถูกจัดประเภทตามหมวดต่อไปนี้: HOME, OFFICE, MOBILE, OTHER, GENERAL หรือ HM (บ้าน), OF (ออฟฟิศ), MO (โทรศัพท์มือถือ), OT (อื่นๆ), GE (ทั่วไป) • เครื่องนี้สามารถแสดงได้เฉพาะตัวอักษรที่ไม่มีเครื่องหมายการออกเสียง (ตัวอักษรที่มีเครื่องหมายการออกเสียง เช่น “U” จะถูกแสดงเป็น “U” แทน)
<p>NUMBER DIAL</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกหมายเลข (0 ถึง 9) หรือตัวอักษร (*, #, +) 2 กดปุ่ม ◀◀ / ▶▶ เพื่อย้ายไปยังตำแหน่งการป้อนซ้ำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 จนกว่าท่านจะเสร็จสิ้นการป้อนหมายเลขโทรศัพท์ 3 กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อโทรออก (หรือใช้รีโมทคอนโทรล) <ol style="list-style-type: none"> 1 กดปุ่มตัวเลข (0 ถึง 9) เพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์ 2 กดปุ่ม 📞 เพื่อโทร
<p>VOICE</p>	<p>พูดชื่อของรายชื่อที่ท่านต้องการโทรหา หรือพูดคำสั่งเสียงเพื่อควบคุมการทำงานของโทรศัพท์ (การโทรออกได้โดยใช้ฟังก์ชันคำสั่งเสียง)</p>
<p>BATT LOW/MID/FULL* : แสดงระดับแบตเตอรี่</p>	
<p>NO SIGNAL/LOW/MID/MAX* : แสดงระดับสัญญาณที่ได้รับปัจจุบัน</p>	

* ฟังก์ชันการทำงานจะขึ้นอยู่กับประเภทของโทรศัพท์ที่ใช้

■ การโทรออกได้โดยใช้ฟังก์ชันการจำแนกเสียง

- 1 กดปุ่ม 📞 ค้างไว้เพื่อเปิดใช้ฟังก์ชันการจำแนกเสียงของโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ
- 2 พูดชื่อของรายชื่อที่ท่านต้องการโทรหา หรือพูดคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของโทรศัพท์
 - คุณสมบัติของการจำแนกเสียงที่รองรับอาจแตกต่างกันไปสำหรับโทรศัพท์แต่ละเครื่อง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูคู่มือการใช้งานของโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อ
 - เครื่องนี้สามารถรองรับฟังก์ชันผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะของ iPhone

■ การตั้งค่าในหน่วยความจำ

■ บันทึกรายชื่อในหน่วยความจำ

ท่านสามารถบันทึกได้สูงสุด 6 รายชื่อในปุ่มหมายเลข (1 ถึง 6)

- 1 กดปุ่ม 📞 เพื่อเข้าสู่โหมด Bluetooth
- 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [CALL HISTORY], [PHONE BOOK] หรือ [NUMBER DIAL] จากนั้นจึงกดลง
- 3 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกชื่อ หรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์ หากเลือกรายชื่อ ให้ทำนกดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อแสดงหมายเลขโทรศัพท์
- 4 กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้ (1 ถึง 6)
ข้อความ “STORED” จะปรากฏเมื่อรายชื่อถูกบันทึกเรียบร้อยแล้ว

หากต้องการลบรายชื่อจากหน่วยความจำที่บันทึกไว้ ให้ท่านเลือก [NUMBER DIAL] ในขั้นตอนที่ 2 และบันทึกหมายเลขที่ว่าง

■ การโทรจากหน่วยความจำ

- 1 กดปุ่ม 📞 เพื่อเข้าสู่โหมด Bluetooth
- 2 กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้ (1 ถึง 6)
- 3 กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อโทรออก
ข้อความ “NO MEMORY” จะปรากฏขึ้นหากไม่มีรายชื่อบันทึกไว้

การตั้งค่าอื่นๆ

- 1 กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเข้าสู่เมนู [FUNCTION]
- 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกรายการ (โปรดดูตารางด้านล่าง) จากนั้นจึงกดลง
- 3 ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 จนกว่ารายการที่ต้องการจะถูกเลือก/เปิดการทำงาน หรือปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงบนรายการที่เลือก
- 4 กดปุ่ม **Q** / **↵** ค้างไว้เพื่อออกจากการตั้งค่า

หากต้องการกลับไปยังรายการการตั้งค่าที่ผ่านมา ให้ท่านกดปุ่ม **Q** / **↵**

การแสดงค่ามาตรฐาน: **XX**

BT MODE	
PHONE SELECT	เลือกโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เครื่องเสียงเพื่อเชื่อมต่อ หรือหยุดการเชื่อมต่อ “*” ปรากฏขึ้นที่ด้านหน้าของชื่ออุปกรณ์เมื่อเชื่อมต่อ
AUDIO SELECT	“▷” ปรากฏขึ้นที่ด้านหน้าของอุปกรณ์เครื่องเสียงที่เล่นอยู่ปัจจุบัน • ท่านสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ที่มีระบบ Bluetooth ได้สูงสุด 2 เครื่อง และอุปกรณ์เครื่องเสียงระบบ Bluetooth 1 เครื่อง ในคราวเดียวกัน
DEVICE DELETE	1 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกอุปกรณ์ที่จะลบ จากนั้นจึงกดลง 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือก [YES] หรือ [NO] จากนั้นจึงกดลง
PIN CODE EDIT (0000)	เปลี่ยนรหัส PIN (สูงสุด 6 หลัก) 1 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกหนึ่งหมายเลข 2 กดปุ่ม ◀◀ / ▶▶ เพื่อย้ายไปยังตำแหน่งการป้อน ทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 จนกว่าท่านจะเสร็จสิ้นการป้อนรหัส PIN 3 กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อยืนยัน
RECONNECT	ON: ตัวเครื่องจะเชื่อมต่ออีกครั้งโดยอัตโนมัติเมื่ออุปกรณ์ Bluetooth ที่เชื่อมต่อล่าสุดอยู่ในระยะการทำงาน : OFF: ยกเลิก
AUTO PAIRING	ON: ตัวเครื่องจะจับคู่อุปกรณ์ Bluetooth ที่รองรับโดยอัตโนมัติ (iPhone/iPod touch/อุปกรณ์ระบบ Android) เมื่อถูกเชื่อมต่อผ่านช่องต่อ USB ฟังก์ชันนี้อาจไม่ทำงาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ : OFF: ยกเลิก
INITIALIZE	YES: เริ่มต้นการตั้งค่า Bluetooth ใหม่ทั้งหมด (รวมถึง การจับคู่, สมุดโทรศัพท์ และอื่นๆ ที่บันทึกไว้) : NO: ยกเลิก

โหมดการทดสอบ Bluetooth

ท่านสามารถตรวจสอบการเชื่อมต่อของโปรไฟล์ที่รองรับระหว่างอุปกรณ์ Bluetooth และตัวเครื่อง

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์ Bluetooth ถูกจับคู่ไว้

- 1 กดปุ่ม **↵** ค้างไว้
ข้อความ “PLEASE PAIR YOUR PHONE PIN 0000” จะปรากฏขึ้น
- 2 ค้นหาและเลือกชื่อรุ่นของเครื่องนี้ (**KDC-BT6**U/ KDC-BT5**U**) บนอุปกรณ์ Bluetooth
- 3 ใช้งานจากอุปกรณ์ Bluetooth เพื่อยืนยันการจับคู่
ข้อความ “TESTING” จะกะพริบขึ้นบนหน้าจอ

ผลลัพธ์การเชื่อมต่อ (OK หรือ NG) จะปรากฏขึ้นหลังจากทดสอบ

PAIRING: สถานะการจับคู่

HF CNT: ความเข้ากันได้ของ Hands-Free Profile (HFP)

AUD CNT: ความเข้ากันได้ของ Advanced Audio Distribution Profile (A2DP)


PB DL: ความเข้ากันได้ของ Phonebook Access profile (PBAP)

หากต้องการยกเลิกโหมดการทดสอบ ให้ท่านกดปุ่ม **↵** **SRC** ค้างไว้เพื่อเปิดเครื่อง

BLUETOOTH®

BLUETOOTH — ระบบเสียง

ขณะที่อยู่ในแหล่งรายการ BT AUDIO ท่านจะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์เครื่องเสียงที่มีระบบ Bluetooth ได้สูงสุด 5 เครื่อง และสลับเปลี่ยนการใช้งานได้ระหว่าง 5 เครื่องนี้



การเล่นเสียงผ่าน Bluetooth

- กดปุ่ม **SRC** ซ้ำๆ (หรือกดปุ่ม SRC บนรีโมทคอนโทรล) เพื่อเลือก BT AUDIO
- ใช้การส่งงานจากเครื่องเล่นเสียง Bluetooth เพื่อเริ่มการเล่น

การใช้งาน	บนหน้ากาก	บนรีโมทคอนโทรล
เล่น/หยุดเล่นชั่วคราว	กดปุ่ม 6 ▶▶	กดปุ่ม ENT ▶▶
เลือกกลุ่มหรือโฟลเดอร์	กดปุ่ม ▲/▼	กดปุ่ม #FM+ / *AM-
ข้ามแบบย้อนกลับ/ ข้ามแบบเดินหน้า	กดปุ่ม ◀◀ / ▶▶	กดปุ่ม ◀◀ / ▶▶ (+)
เล่นแบบเดินหน้า/ย้อนกลับ	กดปุ่ม ◀◀ / ▶▶ ค้างไว้	กดปุ่ม ◀◀ / ▶▶ (+) ค้างไว้
เล่นซ้ำ	กดปุ่ม 4 ↺ ซ้ำๆ ALL REPEAT, FILE REPEAT, REPEAT OFF	(ไม่สามารถใช้งานได้)
เล่นแบบสุ่ม	กดปุ่ม 3 ↻ ค้างไว้เพื่อเลือก ALL RANDOM • กดปุ่ม 3 ↻ เพื่อเลือก RANDOM OFF	(ไม่สามารถใช้งานได้)
เลือกไฟล์จากโฟลเดอร์/ รายการ	โปรดดู "การเลือกไฟล์จากโฟลเดอร์/ รายการ" ที่หน้า 9	(ไม่สามารถใช้งานได้)
สลับเปลี่ยนระหว่างอุปกรณ์ เครื่องเสียง Bluetooth ที่เชื่อมต่อ	กดปุ่ม 5*	(ไม่สามารถใช้งานได้)

* การกดปุ่ม "Play" บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ จะเป็นการสลับเปลี่ยนช่องสัญญาณเสียงที่ตั้งออกมาจากตัวเครื่องการใช้งานและการแสดงหน้าจออาจแตกต่างกันไปตามคุณสมบัติที่ใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

การตั้งค่าเพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน KENWOOD Remote

แอปพลิเคชัน KENWOOD Remote ได้รับการออกแบบมาเพื่อความคุ้มค่าการทำงานของเครื่องรับที่ติดตั้งในรถยนต์ของ KENWOOD จาก iPhone/iPod (ผ่าน Bluetooth หรือช่องต่อ USB) หรือสมาร์ตโฟนระบบ Android (ผ่าน Bluetooth)

การเตรียมพร้อม: ติดตั้งเวอร์ชันล่าสุดของแอปพลิเคชัน KENWOOD Remote บนอุปกรณ์ของท่านก่อนเชื่อมต่อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ <<http://www.kenwood.com/cs/ce>>

- กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเข้าสู่เมนู **[FUNCTION]**
- หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกรายการ (โปรดดูตารางด้านล่าง) จากนั้นจึงกดตกลง
- ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 ซ้ำจนกว่ารายการที่ต้องการจะถูกเลือก หรือเปิดการทำงาน
- กดปุ่ม **Q** / **↵** ค้างไว้เพื่อออกจากการตั้งค่า

หากต้องการกลับไปยังรายการการตั้งค่าที่ผ่านมา ให้ท่านกดปุ่ม **Q** / **↵**

การแสดงค่ามาตรฐาน: **XX**

REMOTE APP

SELECT เลือกอุปกรณ์ (ระบบ IOS หรือ ANDROID) เพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน

IOS **YES:** เลือก iPhone/iPod เพื่อใช้แอปพลิเคชันผ่าน Bluetooth หรือเชื่อมต่อผ่านช่องต่อ USB : **NO:** ยกเลิก หากเลือก IOS ให้เลือกแหล่งรายการ iPod BT (หรือ iPod USB หาก iPhone/iPod ของท่านได้รับการเชื่อมต่อผ่านช่องต่อ USB) เพื่อเปิดแอปพลิเคชัน

- การเชื่อมต่อของแอปพลิเคชันจะถูกปรับบน หรือยกเลิก หาก:
 - ท่านเปลี่ยนจากแหล่งรายการ iPod BT เป็นแหล่งรายการที่ใช้ในการเล่นอื่นๆ ผ่านทางช่องต่อ USB
 - ท่านเปลี่ยนจากแหล่งรายการ iPod USB เป็นแหล่งรายการ iPod BT

ANDROID **YES:** เลือกสมาร์ตโฟนระบบ Android เพื่อใช้แอปพลิเคชันผ่าน Bluetooth : **NO:** ยกเลิก

ANDROID LIST*: เลือกสมาร์ตโฟนระบบ Android เพื่อใช้งานจากรายการ

STATUS แสดงสถานะของอุปกรณ์ที่เลือก

IOS CONNECTED: ท่านสามารถใช้แอฟพลีเคชั่นโดยใช้ iPhone/iPod ที่เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth หรือช่องต่อ USB

IOS NOT CONNECTED: ไม่มีอุปกรณ์ IOS เชื่อมต่อเพื่อใช้งานแอฟพลีเคชั่น

ANDROID CONNECTED: ท่านสามารถใช้แอฟพลีเคชั่นโดยใช้สมาร์ตโฟนระบบ Android ที่เชื่อมต่อผ่าน Bluetooth


ANDROID NOT CONNECTED: ไม่มีอุปกรณ์ระบบ Android เชื่อมต่อเพื่อใช้งานแอฟพลีเคชั่น

* แสดงขึ้นเฉพาะเวลาที่ [ANDROID] ของ [SELECT] ถูกตั้งค่าเป็น [YES]

การฟังเพลงจาก iPhone/iPod ผ่าน Bluetooth

ท่านสามารถรับฟังเพลงบน iPhone/iPod ผ่านทาง Bluetooth บนเครื่องนี้

กดปุ่ม SRC ซ้ำๆ เพื่อเลือก iPod BT

- ท่านสามารถใช้การส่งงาน iPod/iPhone ด้วยวิธีการเดียวกันกับ iPod/iPhone ผ่านช่องต่อ USB (➔ หน้า 8)
- หากท่านเปลี่ยนปลั๊ก iPhone/iPod เข้ากับช่องต่อ USB ขณะรับฟังเพลงจากแหล่งรายการ iPod BT แหล่งรายการจะเปลี่ยนเป็น iPod USB โดยอัตโนมัติ กดปุ่ม  SRC เพื่อเลือก iPod BT หากอุปกรณ์ยังคงเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth


การฟังวิทยุอินเทอร์เน็ตผ่าน Bluetooth

การฟังเพลงจาก Pandora

ท่านสามารถรับฟังเพลงจาก Pandora บน iPhone/iPod/อุปกรณ์ระบบ Android ผ่านทาง Bluetooth บนเครื่องนี้



- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าช่องต่อ USB ไม่ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ อยู่ การเตรียมพร้อม:

เลือก [ON] สำหรับ [PANDORA SRC] ใน [SOURCE SELECT] (➔ หน้า 5)

- 1 เปิดแอฟพลีเคชั่น Pandora บนอุปกรณ์ของท่าน
- 2 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของท่านผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth (➔ หน้า 12)
- 3 กดปุ่ม  SRC ซ้ำๆ เพื่อเลือก PANDORA (สำหรับ iPhone/iPod) หรือ PANDORA BT (สำหรับอุปกรณ์ Android) แหล่งรายการจะเปลี่ยนไป และการกระจายสัญญาณจะเริ่มโดยอัตโนมัติ
- ท่านสามารถใช้งาน Pandora ด้วยวิธีการเดียวกันกับการใช้งาน Pandora ผ่านทางช่องต่อ USB (➔ หน้า 10)

การตั้งค่าเสียง

ขณะฟังเพลงจากแหล่งรายการใดๆ ก็ตาม...

- 1 กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเข้าสู่เมนู [FUNCTION]
- 2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกรายการ (โปรดดูตารางด้านล่าง) จากนั้นจึงกดลง
- 3 ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 ซ้ำจนกว่ารายการที่ต้องการจะถูกเลือก หรือเปิดการทำงาน
- 4 กดปุ่ม  /  ค้างไว้เพื่อออกจากการตั้งค่า

(หรือใช้รีโมทคอนโทรล)

- 1 กดปุ่ม AUD เพื่อเข้าสู่เมนู [AUDIO CONTROL]
- 2 กดปุ่ม  /  เพื่อเลือกรายการ จากนั้นจึงกดปุ่ม ENT 

หากต้องการกลับไปยังรายการการตั้งค่าที่ผ่านมา ให้ท่านกดปุ่ม  / 

การแสดงค่ามาตรฐาน: **XX**

AUDIO CONTROL

SUB-W LEVEL LEVEL -50 ถึง LEVEL +10 (LEVEL 0): ปรับระดับสัญญาณที่ส่งออกจากซบวูฟเฟอร์

MANUAL EQ องค์กรประกอบเสียง (ระดับความถี่, ระดับโทนเสียง, ตัวประกอบเชิงคุณภาพ (Q factor)) ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าในแต่ละตัวเลือก (BAND1 LEVEL ถึง BAND13 LEVEL)

BAND1 LEVEL

LEVEL LEVEL -9 ถึง LEVEL +9 (LEVEL 0): ปรับระดับเพื่อบันทึกเสียงไว้สำหรับแต่ละแหล่งรายการ (ก่อนทำการปรับ ให้ท่านเลือกแหล่งรายการที่ต้องการปรับ)

BASS EXTEND ON: เปิดเสียงเบสที่ถูกลบสัญญาณ : OFF: ยกเลิก

BAND2 LEVEL LEVEL -9 ถึง LEVEL +9 (LEVEL 0): ปรับระดับเพื่อบันทึกเสียงถึง BAND13 ไว้สำหรับแต่ละแหล่งรายการ (ก่อนทำการปรับ ให้ท่านเลือกแหล่งรายการที่ต้องการปรับ)

Q FACTOR 1.35/1.50/2.00: ปรับตัวประกอบเชิงคุณภาพ (Q factor)

PRESET EQ NATURAL/ROCK/POPS/EASY/TOP40/JAZZ/POWERFUL/USER: เลือกอีควอไลเซอร์ในตัวเครื่องที่เหมาะสมกับแนวเพลง (เลือก [USER] เพื่อใช้การตั้งค่าที่สร้างขึ้นใน [MANUAL EQ])

การตั้งค่าเสียง

BASS BOOST	LEVEL1/LEVEL2/LEVEL3/LEVEL4/LEVEL5 หรือ LV1/LV2/LV3/LV4/LV5 : เลือกระดับการเพิ่มเสียงเบสที่ต้องการ : OFF : ยกเลิก
LOUDNESS	LEVEL1/LEVEL2 หรือ LV1/LV2 : เลือกการเพิ่มความถี่ต่ำและสูงที่ต้องการเพื่อเพิ่มความถี่สูงต่ำเพื่อสร้างเสียงที่มีความสมดุลที่ระดับเสียงต่ำ : OFF : ยกเลิก
SUBWOOFER SET	ON : เปิดการส่งสัญญาณออกจันวูฟเฟอร์ : OFF : ยกเลิก
FADER	(ไม่สามารถใช้งานได้หากเลือกครอสโอเวอร์แบบ 3 ทาง) R15 ถึง F15 (0) : ปรับสมดุลการส่งเสียงจากลำโพงหลังและหน้า
BALANCE	L15 ถึง R15 (0) : ปรับสมดุลการส่งเสียงจากลำโพงซ้ายและขวา
VOLUME OFFSET	-15 ถึง +6 (0) : ระดับเสียงเริ่มต้นของแต่ละแหล่งรายการ (ก่อนทำการปรับ ให้ท่านเลือกแหล่งรายการที่ต้องการปรับ)
SOUND EFFECT	
SOUND RECNRSTR	(ไม่สามารถใช้ได้สำหรับแหล่งรายการที่เป็น TUNER และ AUX) ON : สร้างเสียงที่สมจริงโดยการชดเชยองค์ประกอบความถี่สูง และเวลา (การปรับโครงสร้าง ช่วงขึ้น (rise-time) ของรูปแบบคลื่น (waveform) ที่สูญหายไปในการบีบอัดข้อมูลเสียง : OFF : ยกเลิก
SPACE ENHANCE	(ไม่สามารถใช้งานได้สำหรับแหล่งรายการ TUNER) SMALL/MEDIUM/LARGE หรือ SML/MED/LRG : ปรับขยายพื้นที่เสียงเสมือนจริง : OFF : ยกเลิก
SND REALIZER	LEVEL1/LEVEL2/LEVEL3 หรือ LV1/LV2/LV3 : ทำให้เสียงมีความสมจริงมากยิ่งขึ้น : OFF : ยกเลิก
STAGE EQ	LOW/MIDDLE/HIGH หรือ LOW/MID/HI : ปรับตำแหน่งเสียงที่ได้ยินจากลำโพง : OFF : ยกเลิก
DRIVE EQ	ON : เพิ่มความถี่เพื่อลดเสียงรบกวนที่ได้ยินจากนอกรถ หรือเสียงล้อวิ่ง : OFF : ยกเลิก
SPEAKER SIZE	การที่รายการการตั้งค่าครอสโอเวอร์แบบ 2 ทาง หรือ 3 ทาง จะแสดงขึ้นนั้น (➡ หน้า 19, 20) ขึ้นอยู่กับประเภทของครอสโอเวอร์ที่ท่านเลือก (➡ หน้า 5) จากค่าเริ่มต้น ครอสโอเวอร์แบบ 2 ทางจะถูกเลือกใช้งาน
X'OVER	
DTA SETTINGS	สำหรับการตั้งค่า, ➡ หน้า 21, การตั้งค่า Digital Time Alignment
CAR SETTINGS	

- **[KDC-BT510U]**: สำหรับครอสโอเวอร์แบบ 2 ทาง: **[SUB-W LEVEL]/[SUBWOOFER SET]** จะสามารถเลือกได้เฉพาะเวลาที่ **[SWITCH PREOUT]** ถูกตั้งค่าเป็น **[SUB-W] (➡ หน้า 4)**
- **[SUB-W LEVEL]** จะสามารถเลือกได้เฉพาะเวลาที่ **[SUBWOOFER SET]** ถูกตั้งค่าเป็น **[ON]**

การตั้งค่าครอสโอเวอร์

ด้านล่างนี้คือการตั้งค่าที่ใช้งานได้สำหรับครอสโอเวอร์แบบ 2 ทาง และครอสโอเวอร์แบบ 3 ทาง

SPEAKER SIZE

เลือกตามขนาดของลำโพงที่เชื่อมต่อเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

- การตั้งค่าความถี่และความลาดชันจะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติสำหรับครอสโอเวอร์ของลำโพงที่เลือก
- เมื่อเลือกครอสโอเวอร์แบบ 2 ทาง หาก **[NONE]** ถูกเลือกสำหรับ **[TWEETER]** ของ **[FRONT]**, **[REAR]** และ **[SUBWOOFER]** สำหรับ **[SPEAKER SIZE]** การตั้งค่า **[X' OVER]** ของลำโพงจะไม่สามารถใช้งานได้
- เมื่อเลือกครอสโอเวอร์แบบ 3 ทาง หาก **[NONE]** ถูกเลือกสำหรับ **[WOOFER]** ของ **[SPEAKER SIZE]** การตั้งค่า **[X'OVER]** ของ **[WOOFER]** จะไม่สามารถใช้งานได้

X' OVER

- **[FRQ]/[F - HPF FRQ]/[R - HPF FRQ]/[SW LPF FRQ]/[HPF FRQ]/[LPF FRQ]**: ปรับความถี่ครอสโอเวอร์สำหรับลำโพงที่เลือก (high pass filter หรือ low pass filter) หากเลือก **[THROUGH]** สัญญาณทั้งหมดจะถูกส่งไปยังลำโพงที่เลือก
- **[F - HPF SLOPE]/[R - HPF SLOPE]/[SW LPF SLOPE]/[HPF SLOPE]/[LPF SLOPE]/[SLOPE]**: ปรับค่าความลาดชันของครอสโอเวอร์ เลือกได้เฉพาะเวลาที่การตั้งค่าอื่นที่นอกเหนือจาก **[THROUGH]** ถูกเลือกสำหรับความถี่ครอสโอเวอร์
- **[SW LPF PHASE]/[PHASE]**: เลือกเฟสของการส่งสัญญาณลำโพงที่จะอยู่ในแนวเดียวกันกับการส่งสัญญาณลำโพงอื่น
- **[GAIN LEFT]/[GAIN RIGHT]/[F - HPF GAIN]/[R - HPF GAIN]/[SW LPF GAIN]/[GAIN]**: ปรับระดับการส่งสัญญาณของลำโพงที่เลือก

การตั้งค่าเสียง

รายการการตั้งค่าครอสโอเวอร์แบบ 2 ทาง

SPEAKER SIZE		
FRONT	SIZE	8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/4x6/5x7/6x8/6x9/7x10
	TWEETER	SMALL/MIDDLE/LARGE/NONE (ไม่ได้เชื่อมต่อ)
REAR	8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/4x6/5x7/6x8/6x9/7x10/NONE (ไม่ได้เชื่อมต่อ)	
SUBWOOFER ¹	16CM/20CM/25CM/30CM/38CM OVER/NONE (ไม่ได้เชื่อมต่อ)	
X' OVER		
TWEETER	FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/10KHZ/12.5KHZ
	GAIN LEFT	-8 ถึง 0
	GAIN RIGHT	-8 ถึง 0
FRONT HPF	F - HPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH
	F - HPF SLOPE	-6DB/-12DB/-18DB/-24DB
	F - HPF GAIN	-8 ถึง 0
REAR HPF	R - HPF FRQ	
	R - HPF SLOPE	(ดูการตั้งค่า FRONT HPF ด้านบน)
	R - HPF GAIN	
SUBWOOFER SW LPF ¹	FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH
	SW LPF SLOPE	-6DB/-12DB/-18DB/-24DB
	SW LPF PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°)
	SW LPF GAIN	-8 ถึง 0

¹ สามารถเลือกได้เฉพาะเวลาที่ [SWITCH PREOUT] ถูกตั้งค่าเป็น [SUB-W] (→ หน้า 4) (สำหรับรุ่น **KDC-BT510U**) และ [SUBWOOFER SET] ถูกตั้งค่าเป็น [ON] (→ หน้า 19)

รายการการตั้งค่าครอสโอเวอร์แบบ 3 ทาง

SPEAKER SIZE		
TWEETER	SMALL/MIDDLE/LARGE	
MID RANGE	8CM/10CM/12CM/13CM/16CM/17CM/18CM/4x6/5x7/6x8/6x9	
WOOFER ²	16CM/20CM/25CM/30CM/38CM OVER/NONE (ไม่ได้เชื่อมต่อ)	
X' OVER		
TWEETER	HPF FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/10KHZ/12.5KHZ
	SLOPE	-6DB/-12DB
	PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°)
	GAIN	-8 ถึง 0
MID RANGE	HPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH
	HPF SLOPE	-6DB/-12DB
	LPF FRQ	1KHZ/1.6KHZ/2.5KHZ/4KHZ/5KHZ/6.3KHZ/8KHZ/10KHZ/12.5KHZ/THROUGH
	LPF SLOPE	-6DB/-12DB
	PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°)
	GAIN	-8 ถึง 0
WOOFER ²	LPF FRQ	30HZ/40HZ/50HZ/60HZ/70HZ/80HZ/90HZ/100HZ/120HZ/150HZ/180HZ/220HZ/250HZ/THROUGH
	SLOPE	-6DB/-12DB
	PHASE	REVERSE (180°)/NORMAL (0°)
	GAIN	-8 ถึง 0

² สามารถเลือกได้เฉพาะเวลาที่ [SUBWOOFER SET] ถูกตั้งค่าเป็น [ON] (→ หน้า 19)

การตั้งค่าเสียง

การตั้งค่า Digital Time Alignment

Digital Time Alignment ใช้สำหรับการตั้งค่าการหน่วงเวลาของเสียงที่ออกมาจากลำโพงเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมกับรถยนต์ของท่านมากยิ่งขึ้น

- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ➔ การระบุค่าสำหรับ [DISTANCE] และ [GAIN] ของ [DTA SETTINGS]

DTA SETTINGS

POSITION	เลือกตำแหน่งการรับฟัง (จุดอ้างอิง) ALL: ไม่ชัดเจน : FRONT RIGHT: เบาะนั่งด้านหน้าขวา : FRONT LEFT: เบาะนั่งด้านหน้าซ้าย : FRONT ALL: เบาะนั่งด้านหน้า • [FRONT ALL] แสดงขึ้นเฉพาะเวลาที่ [2-WAY X'OVER] ถูกเลือก (➔ 5)
DISTANCE	0CM ถึง 610CM: ปรับระยะห่างเพื่อการชดเชยอย่างละเอียด (ก่อนทำการปรับ ให้ท่านเลือกลำโพงที่ต้องการปรับ)
GAIN	-8DB ถึง 0DB: ปรับระดับการส่งสัญญาณของลำโพงที่เลือกอย่างละเอียด (ก่อนทำการปรับ ให้ท่านเลือกลำโพงที่ต้องการปรับ)
DTA RESET	YES: รีเซ็ตการตั้งค่า ([DISTANCE] และ [GAIN]) ของ [POSITION] ที่เลือกให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น : NO: ยกเลิก

CAR SETTINGS ระบุประเภทของห้อง และตำแหน่งลำโพงหลัง เพื่อทำการปรับสำหรับ [DTA SETTINGS]

CAR TYPE	COMPACT/FULL SIZE CAR/WAGON/MINIVAN/SUV/ MINIVAN(LONG): เลือกประเภทของรถยนต์ : OFF: ไม่ชัดเจน
R-SP LOCATION	เลือกตำแหน่งของลำโพงหลังในรถยนต์ของท่านเพื่อคำนวณระยะที่อยู่ไกลสุดจากตำแหน่งการรับฟังที่เลือก (จุดอ้างอิง) <ul style="list-style-type: none">• DOOR/REAR DECK: สามารถเลือกได้เฉพาะเวลาที่ [CAR TYPE] ถูกเลือกเป็น [OFF], [COMPACT], [FULL SIZE CAR], [WAGON] หรือ [SUV]• 2ND ROW/3RD ROW: สามารถเลือกได้เฉพาะเวลาที่ [CAR TYPE] ถูกเลือกเป็น [MINIVAN] หรือ [MINIVAN(LONG)]

- ก่อนที่จะทำการปรับสำหรับ [DISTANCE] และ [GAIN] ของ [DTA SETTINGS] ให้เลือกลำโพงที่ท่านต้องการปรับ:

เมื่อเลือกครอสโอเวอร์แบบ 2 ทาง:

FRONT LEFT/FRONT RIGHT/REAR LEFT/REAR RIGHT/SUBWOOFER


- ท่านสามารถเลือกได้เฉพาะ [REAR LEFT], [REAR RIGHT] และ [SUBWOOFER] หากเลือกการตั้งค่าอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก [NONE] สำหรับ [REAR] และ [SUBWOOFER] ของ [SPEAKER SIZE] (➔ หน้า 20)

เมื่อเลือกครอสโอเวอร์แบบ 3 ทาง:

TWEETER LEFT/TWEETER RIGHT/MID LEFT/MID RIGHT/WOOFER

- ท่านสามารถเลือกได้เฉพาะ [WOOFER] หากเลือกการตั้งค่าอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก [NONE] สำหรับ [WOOFER] ของ [SPEAKER SIZE] (➔ หน้า 20)
- [R-SP LOCATION] ของ [CAR SETTINGS] จะสามารถเลือกได้เฉพาะเวลาที่:
 - เลือกครอสโอเวอร์แบบ 2 ทาง (➔ หน้า 5)
 - เลือกการตั้งค่าอื่นๆ ที่นอกเหนือจาก [NONE] สำหรับ [REAR] ของ [SPEAKER SIZE] (➔ หน้า 20)

การระบุค่าสำหรับ [DISTANCE] และ [GAIN] ของ [DTA SETTINGS]




หากท่านกำหนดระยะห่างจากศูนย์กลางของตำแหน่งการรับฟังที่กำหนดปัจจุบันไปยังแต่ละลำโพง ระยะการหน่วงเวลาจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติและกำหนดใช้งาน

- 1 ระบุศูนย์กลางของตำแหน่งการฟังที่กำหนดไว้ปัจจุบันตามจุดอ้างอิง
- 2 วัดระยะห่างจากจุดอ้างอิงไปยังลำโพง
- 3 คำนวณระยะห่างระหว่างลำโพงที่อยู่ไกลที่สุด (ลำโพงหลัง) กับลำโพงอื่นๆ
- 4 ตั้งค่าระยะ [DISTANCE] ที่คำนวณในขั้นตอนที่ 3 สำหรับแต่ละลำโพง
- 5 ปรับ [GAIN] สำหรับแต่ละลำโพง
ตัวอย่าง: เมื่อเลือก [FRONT ALL] เป็นตำแหน่งการฟัง

การตั้งค่าการแสดงหน้าจอ

KDC-BT610U



ALL ZONE

KDC-BT510U



ALL ZONE

การตั้งค่าการลดแสง

กดปุ่ม DISP (DIMMER) ค้างไว้เพื่อเปิดหรือปิดการลดแสง

- หากท่านได้ตั้งค่า [DIMMER TIME] การตั้งค่านี้จะถูกยกเลิกเมื่อท่านกดปุ่มนี้ค้างไว้

การตั้งค่าอื่น ๆ

- กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเข้าสู่เมนู [FUNCTION]
- หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเลือกรายการ (โปรดดูตารางต่อไปนี้) จากนั้นจึงกดลง
- ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 2 จนกว่ารายการที่ต้องการจะถูกเลือก/เปิดการทำงาน หรือปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงบนรายการที่เลือก
- กดปุ่ม \mathcal{R} / \mathcal{L} ค้างไว้เพื่อออกจากการตั้งค่า

หากต้องการกลับไปยังรายการการตั้งค่าที่ผ่านมา ให้ท่านกดปุ่ม \mathcal{R} / \mathcal{L}

การแสดงค่ามาตรฐาน: **XX**

DISPLAY

COLOR

(สำหรับรุ่น **KDC-BT610U**)

SELECT

เลือกสีสำหรับ **ALL ZONE, ZONE 1** และ **ZONE 2** แบบแยก

1 เลือกโซน (โปรดดูภาพประกอบบนคอลัมน์ซ้าย)

2 เลือกสีสำหรับโซนที่เลือก

VARIABLE SCAN/CUSTOM R/G/B/สีที่กำหนดไว้ล่วงหน้า*

หากต้องการสร้างสีของท่านเอง ให้เลือก [CUSTOM R/G/B] สีที่สร้างขึ้นจะถูกบันทึกใน [CUSTOM R/G/B]

1 กดปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเข้าสู่การปรับสีอย่างละเอียด

2 กดปุ่ม \leftarrow / \rightarrow เพื่อเลือกสี (R/G/B) ที่จะปรับ

3 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อปรับระดับ (0 - 9) จากนั้นจึงกดลง

DIMMER

ลดแสงที่หน้าจอ

ON: การลดแสงไฟถูกเปิดใช้งาน : **OFF:** ยกเลิก

DIMMER TIME: ตั้งค่าระยะเวลาการเปิดและปิดการลดแสงไฟ

1 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อปรับระยะเวลาเป็น [ON] จากนั้นจึงกดลง

2 หมุนปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อปรับระยะเวลาเป็น [OFF] จากนั้นจึงกดลง

(ค่ามาตรฐาน: [ON]: **PM6:00** หรือ **6:00PM**; [OFF]: **AM6:00** หรือ **6:00AM**)

BRIGHTNESS

1 เลือกโซน (โปรดดูภาพประกอบบนคอลัมน์ซ้าย)

2 0 ถึง 31: เลือกระดับความสว่างที่ต้องการสำหรับโซนที่เลือก

TEXT SCROLL AUTO/ ONCE:

เลือกว่าต้องการเลื่อนข้อมูลแบบอัตโนมัติหรือไม่ หรือเลื่อนเพียงครั้งเดียว : **OFF:** ยกเลิก

- * สีที่มีให้เลือกในเครื่อง: RED1/RED2/RED3/PURPLE1/PURPLE2/PURPLE3/PURPLE4/BLUE1/BLUE2/BLUE3/SKYBLUE1/SKYBLUE2/LIGHTBLUE/AQUA1/AQUA2/GREEN1/GREEN2/GREEN3/YELLOWGREEN1/YELLOWGREEN2/YELLOW/ORANGE1/ORANGE2/ORANGERED

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	วิธีแก้ไข
ไม่มีเสียงดังขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> ปรับระดับเสียงให้ได้ระดับที่เหมาะสม ตรวจสอบสายเชื่อมต่อและการเชื่อมต่อ
"MISWIRING CHECK WIRING THEN PWR ON" จะปรากฏขึ้น	ปิดสวิตช์เครื่อง จากนั้นจึงตรวจสอบให้มั่นใจว่าขั้วต่อของสายลำโพงนั้นได้รับการหุ้มฉนวนอย่างถูกต้อง เปิดเครื่องอีกครั้ง
ข้อความ "PROTECTING SEND SERVICE" จะปรากฏขึ้น	ส่งเครื่องไปยังศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีเสียงดังขึ้น ยังไม่เปิดการทำงานของตัวเครื่อง ข้อมูลที่ไม่แสดงบนหน้าจอไม่ถูกต้อง 	ทำความสะอาดขั้วต่อ (➔ หน้า 25)
ตัวเครื่องไม่ทำงาน	รีเซ็ตตัวเครื่อง (➔ หน้า 3)
<ul style="list-style-type: none"> การรับสัญญาณคลื่นวิทยุไม่ดีพอ เกิดไฟฟ้าสถิตรบกวนขณะฟังวิทยุ 	เชื่อมต่อเสาอากาศให้แน่นหนา
ไม่สามารถปล่อยแผ่นดิสก์ออกมาได้	กดปุ่ม ▲ ค้างไว้เพื่อบังคับปล่อยแผ่นดิสก์ออกจากเครื่อง โปรดระวังไม่ทำให้แผ่นดิสก์ตกเมื่อปล่อยแผ่นดิสก์ออก หากยังแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ทำการรีเซ็ตเครื่อง (➔ หน้า 3)
มีเสียงดังรบกวน	ข้ามไปยังแท่งอื่น หรือเปลี่ยนแผ่นดิสก์
แท่งไม่ถูกเล่นตามที่ท่านต้องการ	ลำดับการเล่นถูกกำหนดไว้ตั้งแต่ตอนที่ไฟล์ถูกบันทึก
"READING" กระพริบต่อเนื่อง	ห้ามใช้ระดับชั้นของข้อมูลหรือไฟล์เดอริทีที่มีหลายชั้นมากเกินไป
ระยะเวลาการเล่นที่ผ่านไปไม่ถูกต้อง	เกิดมาจากลักษณะที่แท่งเหล่านี้ถูกบันทึก
ข้อความ "LOADING" จะปรากฏขึ้นเมื่อท่านเข้าสู่โหมดการค้นหาโดยการกดปุ่ม Q / ➔	เครื่องนี้จะยังคงเตรียมรายการเพลงของ iPod/iPhone ซึ่งอาจต้องใช้เวลาครู่หนึ่งในการโหลด ให้ท่านลองอีกครั้งได้ในภายหลัง

ปัญหา	วิธีแก้ไข
ตัวอักษรที่ถูกต้องไม่แสดงขึ้น (เช่น ชื่ออัลบั้ม)	<ul style="list-style-type: none"> เครื่องนี้สามารถแสดงเฉพาะอักษรตัวพิมพ์ใหญ่, ตัวเลข และสัญลักษณ์ในจำนวนที่จำกัด ตัวอักษรบางตัวอาจไม่สามารถแสดงได้อย่างถูกต้องขึ้นอยู่กับภาษาที่ใช้แสดงหน้าจอที่ท่านเลือก (➔ หน้า 5)
"NA FILE"	โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นดิสก์มีไฟล์ออกดีโอที่เครื่องรองรับ (➔ หน้า 26)
"NO DISC"	ใส่แผ่นดิสก์ที่เล่นได้เข้าไปในช่องสำหรับใส่แผ่นดิสก์
"TOC ERROR"	โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผ่นดิสก์สะอาดและใส่แผ่นดิสก์อย่างถูกวิธี
"PLEASE EJECT"	รีเซ็ตตัวเครื่อง หากยังแก้ปัญหาไม่ได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน
"READ ERROR"	คัดลอกไฟล์และไฟล์เดอริทีบนอุปกรณ์ USB อีกครั้ง หากยังแก้ปัญหาไม่ได้ ให้ทำการรีเซ็ตอุปกรณ์ USB หรือใช้อุปกรณ์ USB อื่นๆ
"NO DEVICE"	ให้ท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB และเปลี่ยนแหล่งรายการไปที่ USB อีกครั้ง
"COPY PRO"	เล่นไฟล์ที่มีการป้องกันการบันทึก
ข้อความ "UNSUPPORTED DEVICE" ปรากฏขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนั้นเข้ากันได้กับเครื่องนี้หรือไม่ และต้องมั่นใจว่าระบบไฟล์นั้นอยู่ในรูปแบบที่รองรับ (➔ หน้า 26) เชื่อมต่ออุปกรณ์อีกครั้ง
ข้อความ "UNRESPONSIVE DEVICE" ปรากฏขึ้น	โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ไม่ได้ทำงานผิดปกติ และเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่
ข้อความ "USB HUB IS NOT SUPPORTED" ปรากฏขึ้น	ตัวเครื่องไม่สามารถรองรับอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อผ่าน USB hub
"NO MUSIC"	เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่มีไฟล์ออกดีโอที่สามารถเล่นได้
"iPod ERROR"	<ul style="list-style-type: none"> เชื่อมต่อ iPod เข้ากับตัวเครื่องอีกครั้ง รีเซ็ตเครื่อง iPod

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	วิธีแก้ไข	
ANDROID	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีเสียงดังขึ้นระหว่างการเล่น มีเสียงดังออกมาจากอุปกรณ์ระบบ Android เท่านั้น 	<ul style="list-style-type: none"> เชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบ Android อีกครั้ง หากในโหมด [HAND MODE] ให้เปิดใช้แอปพลิเคชันเครื่องเล่นมีเดียใดๆ บนอุปกรณ์ระบบ Android และเริ่มการเล่น หากใน [HAND MODE] มีการเปิดใช้แอปพลิเคชันเครื่องเล่นมีเดียปัจจุบัน หรือใช้แอปพลิเคชันเครื่องเล่นมีเดียอื่นๆ รีสตาร์ทอุปกรณ์ระบบ Android อีกครั้ง หากยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้ อุปกรณ์ระบบ Android ที่เชื่อมต่อจะไม่สามารถเดินเส้นทางสัญญาณเสียงไปยังตัวเครื่อง (➔ หน้า 26)
	ไม่สามารถเล่นที่ [BROWSE MODE]	<ul style="list-style-type: none"> โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปพลิเคชัน KENWOOD MUSIC PLAY ได้ถูกติดตั้งไว้ในอุปกรณ์ระบบ Android (➔ หน้า 8) เชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบ Android อีกครั้ง และเลือกโหมดการควบคุมที่เหมาะสม หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ อุปกรณ์ระบบ Android ที่เชื่อมต่อจะไม่รองรับ [BROWSE MODE] (➔ หน้า 26)
	ข้อความ "NO DEVICE" หรือ "READING" จะยังคงกะพริบอย่างต่อเนื่อง	<ul style="list-style-type: none"> ปิดตัวเลือกผู้พัฒนาบนอุปกรณ์ระบบ Android เชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบ Android อีกครั้ง หากไม่สามารถแก้ปัญหาได้ อุปกรณ์ระบบ Android ที่เชื่อมต่อจะไม่รองรับ [BROWSE MODE] (➔ หน้า 26)
	การเล่นไม่ต่อเนื่อง หรือเสียงขั้ม	ปิดโหมดประหยัดพลังงานบนอุปกรณ์ระบบ Android
Pandora	"ANDROID ERROR"/ "NA DEVICE"	<ul style="list-style-type: none"> เชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบ Android อีกครั้ง รีสตาร์ทอุปกรณ์ระบบ Android อีกครั้ง
	"ADD ERROR"	การสร้างสถานีใหม่ไม่สำเร็จ
	"CHECK DEVICE"	ตรวจสอบแอปพลิเคชัน Pandora บนอุปกรณ์ของท่าน
	"NO SKIPS"	สุดทางของการข้ามแล้ว
	"NO STATIONS"	ไม่พบสถานี
	"STATION LIMIT"	ไปถึงจุดสิ้นสุดของจำนวนสถานีที่ลงทะเบียนไว้ พยายามอีกครั้งหลังจากลบสถานีที่ไม่จำเป็นออกจากอุปกรณ์ของท่าน

ปัญหา	วิธีแก้ไข	
Pandora	"CONNECT ERROR"	การสื่อสารไม่เสถียร
	"RATING ERROR"	การลงทะเบียนของรายการที่ขอบ/รายการที่ไม่ชอบล้มเหลว เนื่องจากการเชื่อมต่องานเบ็ดเสร็จไม่เพียงพอ
	"THUMBS N/A"	ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนการแสดงความคิดเห็น/ไม่ชอบ
	"LICENSE ERROR"	ท่านพยายามเข้าถึงจากประเทศที่ไม่มีการให้บริการ Pandora
Bluetooth®	ไม่สามารถตรวจจับอุปกรณ์ Bluetooth ได้	<ul style="list-style-type: none"> ค้นหาจากอุปกรณ์ Bluetooth อีกครั้ง รีเซ็ตตัวเครื่อง (➔ หน้า 3)
	ไม่สามารถทำการจับคู่ Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้ป้อนรหัส PIN รหัสเดียวกันกับทั้งตัวเครื่องและอุปกรณ์ Bluetooth ลบข้อมูลการจับคู่จากทั้งตัวเครื่องและอุปกรณ์ Bluetooth จากนั้นจึงทำการจับคู่อีกครั้ง (➔ หน้า 12)
	ได้ยินเสียงก้องหรือเสียงดัง	<ul style="list-style-type: none"> ปรับตำแหน่งของไมโครโฟน (➔ หน้า 11) ตรวจสอบการตั้งค่า [ECHO CANCEL] (➔ หน้า 14) ทางโทรศัพท์
	คุณภาพเสียงโทรศัพท์ไม่ดี	<ul style="list-style-type: none"> ลดระยะห่างระหว่างตัวเครื่องกับอุปกรณ์ Bluetooth ขยับไปยังจุดที่สามารถรับสัญญาณได้ดีกว่า
	วิธีการโทรออกโดยใช้คำสั่งเสียงไม่ประสบความสำเร็จ	<ul style="list-style-type: none"> ใช้วิธีการโทรออกโดยใช้คำสั่งเสียงในสถานะแวดล้อมที่เงียบกว่า ลดระยะห่างจากไมโครโฟนเมื่อท่านพูดชื่อ ต้องแน่ใจว่าท่านได้ใช้เสียงพูดที่เหมือนกันกับแท็กเสียงพูดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
	เสียงถูกตัดจังหวะ หรือข้ามขณะที่ใช้เครื่องเล่นเสียง Bluetooth	<ul style="list-style-type: none"> ลดระยะห่างระหว่างตัวเครื่องกับเครื่องเล่นเสียง Bluetooth ปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่ จากนั้นจึงเชื่อมต่ออีกครั้ง อุปกรณ์ Bluetooth เครื่องอื่นอาจกำลังพยายามเชื่อมต่อกับตัวเครื่อง

การแก้ไขปัญหา

ปัญหา	วิธีแก้ไข
Bluetooth® เครื่องเล่นเสียง Bluetooth ที่เชื่อมต่อไม่สามารถควบคุมได้	<ul style="list-style-type: none"> ตรวจสอบว่าเครื่องเล่นเสียง Bluetooth ที่เชื่อมต่อสามารถรองรับ Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP) หรือไม่ (โปรดดูคู่มือการใช้งานเครื่องเล่นเสียงของท่าน) ปลดและเชื่อมต่อเครื่องเล่น Bluetooth อีกครั้ง
"DEVICE FULL"	ไปถึงจุดสิ้นสุดของจำนวนสถานีที่ลงทะเบียนไว้ พยายามอีกครั้งหลังจากลบอุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น (➔ หน้า 16, DEVICE DELETE)
"N/A VOICE TAG"	ต้องแน่ใจว่าท่านได้ใช้เสียงพูดที่เหมือนกันกับแท็กเสียงพูดที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
"NOT SUPPORT"	โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อไม่รองรับคุณสมบัติการจำแนกเสียง หรือการถ่ายโอนสมุดโทรศัพท์
"NO ENTRY"/ "NO PAIR"	ยังไม่ได้เชื่อมต่อ/ไม่พบอุปกรณ์ที่ลงทะเบียนไว้ผ่าน Bluetooth
"ERROR"	ให้ลองสั่งงานอีกครั้ง หากข้อความ "ERROR" ปรากฏขึ้นอีกครั้ง โปรดตรวจสอบว่าอุปกรณ์สามารถรองรับฟังก์ชันที่ท่านได้พยายามใช้งาน
"NO INFO"/"NO DATA"	อุปกรณ์ Bluetooth ไม่สามารถรับข้อมูลรายชื่อ
"HF ERROR XX"/"BT ERROR"	รีเซ็ตเครื่องและพยายามใช้งานอีกครั้ง หากยังแก้ปัญหาไม่ได้ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

ข้อมูลอ้างอิง


■ การดูแลรักษา

การทำความสะอาดตัวเครื่อง

เช็ดคราบสกปรกบนหน้ากากโดยใช้แผ่นทำความสะอาดหรือผ้าที่นุ่ม

การทำความสะอาดช่องเชื่อมต่อ

ถอดหน้ากาก และทำความสะอาดขั้วต่ออย่างเบามือ โดยใช้สำลีพันปลายไม้ เพื่อป้องกันไม่ให้ขั้วต่อได้รับความเสียหาย



ขั้วต่อ (อยู่ด้านตรงข้ามของหน้ากาก)

■ การใช้งานแผ่นดิสก์

- ห้ามสัมผัสพื้นผิวสำหรับการบันทึกข้อมูลของแผ่นดิสก์
- ห้ามขีดหรือขีดรอยขีดข่วนลงบนแผ่นดิสก์ หรือใช้แผ่นดิสก์ที่มีแถบติดอยู่
- ห้ามใช้อุปกรณ์เสริมใดๆ สำหรับแผ่นดิสก์
- ทำความสะอาดแผ่นดิสก์โดยเริ่มจากตรงกลางออกมาด้านนอก
- ทำความสะอาดแผ่นดิสก์ด้วยแผ่นทำความสะอาดหรือผ้าที่นุ่มและแห้ง ห้ามใช้น้ำยาที่มีส่วนผสมของสารระเหย
- เมื่อนำแผ่นดิสก์ออกจากตัวเครื่อง ให้ดึงออกในแนวนอน
- ก่อนใส่แผ่นดิสก์ลงในเครื่อง ให้ท่านนำข้อบ่งชี้รูตรงกลางและขอบรอบนอกของแผ่นดิสก์ออก

■ ข้อมูลเพิ่มเติม

- สำหรับ: - การอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุด และรายการอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ล่าสุด
- แอปพลิเคชันที่เป็นของ KENWOOD
- ข้อมูลอื่นๆ ล่าสุด

เข้าไปที่เว็บไซต์ <www.kenwood.com/cs/ce/>

ข้อมูลทั่วไป

- เครื่องนี้สามารถเล่นได้เฉพาะแผ่นซีดีที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:



- สำหรับข้อมูลรายละเอียดและข้อควรทราบเกี่ยวกับไฟล์เสียงที่เล่นได้ สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์

<www.kenwood.com/cs/ce/audiofile/>

ไฟล์ที่สามารถเล่นได้

- ไฟล์สื่อใดที่สามารถเล่นได้:

สำหรับแผ่นดิสก์: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac)
สำหรับอุปกรณ์ USB mass storage class: MP3 (.mp3), WMA (.wma), AAC (.aac), WAV (.wav), FLAC (.flac)

- สื่อแผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: CD-R/CD-RW/CD-ROM
 - รูปแบบไฟล์บนแผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: ISO 9660 Level 1/2, Joliet, ชื่อไฟล์ยาว
 - ระบบไฟล์อุปกรณ์ USB ที่สามารถเล่นได้: FAT12, FAT16, FAT32
- แม้ไฟล์เสียงจะได้มาตรฐานตามข้อมูลด้านบน เครื่องก็อาจไม่สามารถเล่นได้ ขึ้นอยู่กับประเภทหรือสภาวะของสื่อบันทึกหรืออุปกรณ์ไฟล์ AAC ที่เข้ารหัสในรูปแบบ (.m4a) โดย iTunes ไม่สามารถเล่นได้บนเครื่องนี้

แผ่นดิสก์ที่ไม่สามารถเล่นได้

- แผ่นดิสก์ที่มีรูปทรงอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทรงกลม
- แผ่นดิสก์ที่มีการทำสลับพื้นผิวสำหรับการบันทึก หรือแผ่นดิสก์ที่สกปรก
- แผ่นดิสก์แบบบันทึกได้บันทึกซ้ำได้ ที่ยังไม่ผ่านการไฟนอลไลซ์
- แผ่นซีดีขนาด 8 ซม. การพยายามใส่แผ่นซีดีชนิดนี้โดยใช้ตัวปรับขนาดแผ่นซีดี อาจทำให้เครื่องทำงานผิดปกติ

เกี่ยวกับอุปกรณ์ USB

- ท่านไม่สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ผ่าน USB hub
- การเชื่อมต่อสายเชื่อมต่อที่มีความยาวมากกว่า 5 เมตร อาจทำให้การเล่นเพลงผิดปกติได้
- เครื่องนี้ไม่สามารถรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ USB ที่มีอัตราแรงดันไฟฟ้าเกินกว่า 5 V และกระแสไฟฟ้เกิน 1.5 A

เกี่ยวกับรุ่นของ iPod/iPhone

- ผ่าน USB:
 - รุ่นที่รองรับ
 - iPod touch (5th และ 6th generation)
 - iPod nano (7th generation)
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE
- ผ่าน Bluetooth:
 - รุ่นที่รองรับ
 - iPod touch (5th และ 6th generation)
 - iPhone 4S, 5, 5S, 5C, 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, SE
- ท่านไม่สามารถใช้งาน iPod ได้ หาก “KENWOOD” หรือ “✓” แสดงขึ้นบน iPod

- บางฟังก์ชันอาจไม่สามารถทำงานได้บนเครื่องนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการของ iPod/iPhone

เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบบ Android

- เครื่องนี้สามารถรองรับระบบ Android OS 4.1 และสูงกว่า
- อุปกรณ์ระบบ Android บางรุ่น (เวอร์ชัน 4.1 และสูงกว่า) อาจไม่สนับสนุน Android Open Accessory (AOA) 2.0 อย่างเต็มที่
- หากอุปกรณ์ระบบ Android รองรับทั้งอุปกรณ์ประเภท mass storage class และ AOA 2.0 เครื่องนี้จะเล่นผ่าน AOA 2.0 เสมอ

เกี่ยวกับ Pandora

- Pandora สามารถใช้ได้ ในบางประเทศเท่านั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ <<http://www.pandora.com/legal>>
- เนื่องจาก Pandora เป็นบริการจากบริษัทอื่น ข้อมูลจำเพาะจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ด้วยเหตุนี้ ความเข้ากันได้จึงอาจไม่สมบูรณ์ หรือบริการบางอย่างหรือทั้งหมดอาจไม่สามารถใช้งานได้
- บางฟังก์ชันของ Pandora ไม่สามารถใช้งานได้จากเครื่องนี้
- สำหรับประเด็นเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชัน โปรดติดต่อ Pandora ที่อีเมลแอดเดรส pandora-support@pandora.com

เกี่ยวกับ Bluetooth

- อุปกรณ์ Bluetooth บางอย่างอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน Bluetooth ของอุปกรณ์
- เครื่องนี้อาจไม่สามารถทำงานได้กับอุปกรณ์ Bluetooth บางเครื่องได้
- สภาวะของสัญญาณอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลอ้างอิง

เปลี่ยนการแสดงผลข้อมูลที่หน้าจอ

ทุกครั้งที่ท่านกดปุ่ม **DISP** ข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอจะเปลี่ยนไป

- หากข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้ หรือไม่ถูกบันทึก ข้อความ "NO TEXT", "NO INFO" หรือข้อมูลอื่นๆ (เช่น ชื่อสถานี, ระยะเวลาการเล่น หรืออื่นๆ) จะปรากฏขึ้น

ชื่อแหล่งรายการ	ข้อมูลที่แสดงบนหน้าจอ	
	KDC-BT610U	KDC-BT510U
STANDBY	ชื่อแหล่งรายการ (วันที่/นาฬิกา)*	ชื่อแหล่งรายการ → นาฬิกา → (กลับไปจุดเริ่มต้น)
วิทยุ	ความถี่ (วันที่/นาฬิกา)*	ความถี่ → นาฬิกา → (กลับไปจุดเริ่มต้น)
	(สำหรับสถานี FM Radio Data System เท่านั้น) ชื่อสถานี (วันที่/นาฬิกา)* → ข้อความวิทยุ (วันที่/นาฬิกา)* → ข้อความวิทยุ+ (R.TEXT+) → ชื่อเรียก (ศิลปิน) → ชื่อเรียก (วันที่/นาฬิกา)* → ความถี่ (วันที่/นาฬิกา)* (กลับไปจุดเริ่มต้น)	(สำหรับสถานี FM Radio Data System เท่านั้น) ชื่อสถานี → ข้อความวิทยุ → ข้อความวิทยุ+ → ชื่อเรียก/ศิลปิน → ความถี่ → นาฬิกา → (กลับไปจุดเริ่มต้น)
ซีดี หรือ USB	(สำหรับ CD-DA) ชื่อเพลง (ศิลปิน) → ชื่อเพลง (ชื่อดีสก์) → ชื่อเพลง (วันที่/นาฬิกา)* → ระยะเวลาการเล่น (วันที่/นาฬิกา)* → (กลับไปจุดเริ่มต้น)	(สำหรับ CD-DA) ชื่อดีสก์/ศิลปิน → ชื่อเพลง/ศิลปิน → ระยะเวลาการเล่น ** นาฬิกา → (กลับไปจุดเริ่มต้น)
	(สำหรับไฟล์ MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC) ชื่อเพลง (ศิลปิน) → ชื่อเพลง (ชื่อเรียกอัลบั้ม) → ชื่อเพลง (วันที่/นาฬิกา)* → ชื่อไฟล์ (ชื่อไฟล์เดออร์) → ชื่อไฟล์ (วันที่/นาฬิกา)* → ระยะเวลาการเล่น (วันที่/นาฬิกา)* → (กลับไปจุดเริ่มต้น)	(สำหรับไฟล์ MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC) ชื่อเพลง/ศิลปิน → ชื่ออัลบั้ม/ศิลปิน → ชื่อไฟล์เดออร์ → ชื่อไฟล์ → ระยะเวลาการเล่น → นาฬิกา → (กลับไปจุดเริ่มต้น)
iPod USB/ iPod BT หรือ ANDROID	เมื่อเลือก [MODE OFF]/[BROWSE MODE] (→ หน้า 9) ชื่อเพลง (ศิลปิน) → ชื่อเพลง (ชื่ออัลบั้ม) → ชื่อเพลง (วันที่/นาฬิกา)* → ระยะเวลาการเล่น (วันที่/นาฬิกา)* → (กลับไปจุดเริ่มต้น)	เมื่อเลือก [MODE OFF]/[BROWSE MODE] (→ หน้า 9) ชื่อเพลง/ศิลปิน → ชื่ออัลบั้ม/ศิลปิน → ระยะเวลาการเล่น → นาฬิกา → (กลับไปจุดเริ่มต้น)
PANDORA/PANDORA BT	ชื่อสถานี (วันที่/นาฬิกา)* → แชร/สถานีวิทยุ (วันที่/นาฬิกา)* → ชื่อเพลง (ศิลปิน) → ชื่อเพลง (ชื่ออัลบั้ม) → ชื่อเพลง (วันที่/นาฬิกา)* → ระยะเวลาการเล่น (วันที่/นาฬิกา)* → (กลับไปจุดเริ่มต้น)	ชื่อสถานี → แชร/ชื่อสถานี → ชื่อเพลง → ศิลปิน → ชื่ออัลบั้ม → ระยะเวลาการเล่น → นาฬิกา → (กลับไปจุดเริ่มต้น)
BT AUDIO	ชื่อเพลง (ศิลปิน) → ชื่อเพลง (ชื่ออัลบั้ม) → ชื่อเพลง (วันที่/นาฬิกา)* → ระยะเวลาการเล่น (วันที่/นาฬิกา)* → (กลับไปจุดเริ่มต้น)	ชื่อเพลง/ศิลปิน → ชื่ออัลบั้ม/ศิลปิน → ระยะเวลาการเล่น → นาฬิกา → (กลับไปจุดเริ่มต้น) → ชื่อแหล่งรายการ AUX (วันที่/นาฬิกา)* → ชื่อแหล่งรายการ → นาฬิกา → (กลับไปจุดเริ่มต้น)
AUX	ชื่อแหล่งรายการ (วันที่/นาฬิกา)*	ชื่อแหล่งรายการ → นาฬิกา → (กลับไปจุดเริ่มต้น)

* ระดับแบตเตอรี่และความแรงสัญญาณของอุปกรณ์ Bluetooth จะแสดงขึ้นหาก [BATT/SIGNAL] ถูกตั้งค่าเป็น [AUTO] (→ หน้า 14)

วิทยุ	FM	ช่วงความถี่	87.5 MHz — 108.0 MHz (50 kHz space)
		การเลือกพื้นที่ช่องสถานี	50 kHz
		ความไวสัญญาณพร้อมใช้งาน (S/N = 26 dB)	8.2 dBf (0.71 $\mu\text{V}/75 \Omega$)
		ความไวต่อการรับเสียงเบา (DIN S/N = 46 dB)	17.2 dBf (2.0 $\mu\text{V}/75 \Omega$)
		การตอบสนองต่อความถี่ (± 3 dB)	30 Hz — 15 kHz
		อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน (MONO)	64 dB
		การแยกแยะความเป็นสเตอริโอ (1 kHz)	40 dB
	AM	ช่วงความถี่	ย่านความถี่ 1 (AM) 531 kHz — 1 602 kHz (9 kHz space)
			ย่านความถี่ 2 (SW1) 2,940 kHz — 7,735 kHz (5 kHz space)
			ย่านความถี่ 3 (SW2) 9 500 kHz — 10 135 kHz/11 580 kHz — 18 135 kHz (5 kHz space)
การเลือกพื้นที่ช่องสถานี		ย่านความถี่ 1 9 kHz	
		ย่านความถี่ 2/ 3 5 kHz	
ความไวสัญญาณพร้อมใช้งาน (S/N = 20 dB)		AM 29.0 dB μ (28.2 μV) SW 30 dB μ (32 μV)	
เครื่องเล่นซีดี	เลเซอร์ไดโอด	GaAlAs	
	ตัวกรองสัญญาณดิจิทัล (D/A)	8 times over sampling	
	ความเร็วในการหมุน	500 รอบต่อนาที — 200 รอบต่อนาที (CLV)	
	ความแปรปรวนและการเต้นของเสียง	ต่ำกว่าขีดจำกัดที่วัดได้	
	การตอบสนองต่อความถี่ (± 1 dB)	20 Hz – 20 kHz	
	ความเพี้ยนกระแสทั้งหมด (1 kHz)	0.01 %	
อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวน (1 kHz)	105 dB		

เครื่องเล่นซีดี	Dynamic Range	90 dB
	การแยกช่องสัญญาณ	85 dB
	การถอดรหัส MP3	สอดคล้องตามมาตรฐาน MPEG-1/2 Audio Layer-3
	การถอดรหัส WMA	สอดคล้องตามมาตรฐาน Windows Media Audio
	การถอดรหัส AAC	AAC-LC ไฟล์ “.aac”
USB	มาตรฐาน USB	USB 1.1, USB 2.0 Full Speed
	ระบบไฟล์	FAT12/16/32
	กระแสไฟฟ้าสูงสุด	DC 5 V \pm 1.5 A
	การถอดรหัส MP3	สอดคล้องตามมาตรฐาน MPEG-1/2 Audio Layer-3
	การถอดรหัส WMA	สอดคล้องตามมาตรฐาน Windows Media Audio
	การถอดรหัส AAC	AAC-LC ไฟล์ “.aac”
	การถอดรหัส WAV	Linear-PCM
	การถอดรหัส FLAC	ไฟล์ FLAC (สูงสุด 48 kHz/24 bit)
Bluetooth	เวอร์ชัน	บลูทูธเวอร์ชัน 3.0
	ช่วงความถี่	2.402 GHz – 2.480 GHz
	กำลังเอาต์พุต	+4 dBm (MAX), 0 dBm (AVE), Power Class 2
	ระยะการสื่อสารสูงสุด	เส้นทางที่ปราศจากสิ่งกีดขวางประมาณ 10 ม. (32.8 ฟุต)
	โปรไฟล์	HFP 1.6 (Hands-Free Profile)
		A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
	AVRCP 1.5 (Audio/Video Remote Control Profile)	
	SPP (Serial Port Profile)	
	PBAP (Phonebook Access Profile)	

ข้อมูลจำเพาะ

ช่อง Aux	การตอบสนองต่อความถี่ (± 3 dB)	20 Hz — 20 kHz	
	แรงดันไฟฟ้าอินพุตสูงสุด	1000 mV	
	ความต้านทานไฟฟ้าอินพุต	30 k Ω	
ระบบเสียง	กำลังขับสูงสุด	50 วัตต์ x 4	
	กำลังขับสำหรับ Full Bandwidth	22 วัตต์ x 4 (ที่ระดับต่ำกว่า 1% THD)	
	ความต้านทานไฟฟ้าของลำโพง	4 Ω – 8 Ω	
	โทนเสียง	ย่านความถี่ 1:	62.5 Hz \pm 9 dB
		ย่านความถี่ 2:	100 Hz \pm 9 dB
		ย่านความถี่ 3:	160 kHz \pm 9 dB
		ย่านความถี่ 4:	250 Hz \pm 9 dB
		ย่านความถี่ 5:	400 Hz \pm 9 dB
		ย่านความถี่ 6:	630 Hz \pm 9 dB
		ย่านความถี่ 7:	1 kHz \pm 9 dB
ย่านความถี่ 8:		1.6 kHz \pm 9 dB	
ย่านความถี่ 9:		2.5 kHz \pm 9 dB	
ย่านความถี่ 10:		4 kHz \pm 9 dB	
ย่านความถี่ 11:		6.3 kHz \pm 9 dB	
ย่านความถี่ 12:		10 kHz \pm 9 dB	
ย่านความถี่ 13:		16 kHz \pm 9 dB	
ระดับพรีเอมพ์/โพลด์ (CD)	KDC-BT610U : 4000 mV/10 k Ω KDC-BT510U : 2500 mV/10 k Ω		
ความต้านทานพรีเอมพ์	\leq 600 Ω		
ข้อมูลทั่วไป	แรงดันไฟฟ้าที่ใช้	14.4 V (ตั้งแต่ 10.5 V — 16 V)	
	การเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้า	10 แอมป์	
	ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน	-10°C — +60°C	
	ขนาดในการติดตั้ง (ก x ส x ล)	182 มม. x 53 มม. x 158 มม.	
	น้ำหนักสุทธิ (รวม กรอบ, กล้องยึดตัวเครื่อง)	1.3 กก.	

การติดตั้ง/การเชื่อมต่อ

▲ คำเตือน

- ตัวเครื่องสามารถใช้งานได้กับกระแสไฟฟ้า 12 V DC, negative ground เท่านั้น
- ให้ออดข้าวลบของแบตเตอรี่ก่อนทำการต่อสายไฟและติดตั้ง
- ห้ามเชื่อมต่อสายแบตเตอรี่ (สายสีเหลือง) และสายหัวเทียน (สีแดง) ไปที่แชสซีส์รถยนต์ หรือสายกราวด์ (สีดำ) เพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
- ใช้เทปพันสายไฟหุ้มกันฉนวนสายไฟที่ยังไม่เชื่อมต่อเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
- โปรดแน่ใจว่าท่านได้ต่อสายกราวด์สำหรับตัวเครื่องเข้ากับแชสซีส์รถยนต์อีกครั้งหลังการติดตั้ง

▲ ข้อควรระวัง


- เพื่อความปลอดภัย ควรให้ช่างเทคนิคที่มีความชำนาญในการเดินสายไฟและติดตั้ง โดยติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายของท่าน
- ติดตั้งเครื่องนี้เข้ากับคอนโซลรถยนต์ของท่าน ห้ามสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องนี้ระหว่างและทันทีหลังจากที่ใช้ยานเครื่องนี้เสร็จ เช่น ฮีทซิงค์ และส่วนโครง เพราะจะเกิดความร้อนสูง
- ห้ามเชื่อมต่อสาย \ominus ของลำโพงเข้ากับแชสซีส์รถยนต์ หรือสายกราวด์ (สีดำ) หรือเชื่อมต่อในแนวขนาน
- ควรติดตั้งเครื่องให้วางในลักษณะทำมุมไม่เกิน 30 องศา
- หากชุดสายไฟรถยนต์ของท่านไม่มีขั้วจุกระเบิด ให้เชื่อมต่อสายหัวเทียน (สีแดง) เข้ากับขั้วตอกบนกระบอกหัวสวิตช์รถยนต์ ซึ่งจ่ายกระแสไฟฟ้า 12 V DC และถูกเปิดและปิดโดยใช้สวิตช์กุญแจ
- พยายามให้สายทั้งหมดอยู่ห่างจากชิ้นส่วนโลหะที่มีการกระจายความร้อน
- หลังจากติดตั้งอุปกรณ์แล้ว โปรดตรวจสอบที่ไฟเบรก, ไฟกะพริบ, ที่ปิดน้ำฝน และอุปกรณ์อื่นๆ ว่าใช้งานได้ดีหรือไม่
- หากพิวสขาด ก่อนอื่นโปรดระวังอย่าให้สายไฟสัมผัสกัน เนื่องจากอาจเป็นสาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจร จากนั้นเปลี่ยนพิวสอันใหม่ที่มีขนาดเท่าเดิม

ขั้นตอนพื้นฐาน

- 1 ให้ท่านนำกุญแจรถออกก่อน จากนั้นจึงถอดสายขั้ว \ominus ของแบตเตอรี่
- 2 ทำการเชื่อมต่อสายไฟในส่วนต่างๆ ให้ถูกต้อง
โปรดดู การเชื่อมต่อสายไฟ (➡ หน้า 31)
- 3 ติดตั้งตัวเครื่องเข้ากับรถของท่าน
โปรดดู การติดตั้งตัวเครื่อง (ในแผงหน้าปัด) (➡ หน้า 30)
- 4 เชื่อมต่อขั้ว \ominus ของแบตเตอรี่รถยนต์
- 5 กดปุ่ม \odot SRC เพื่อเปิดเครื่อง
- 6 ถอดหมวกแก และรีเซ็ตเครื่อง (➡ หน้า 3)

การติดตั้ง/การเชื่อมต่อ


การติดตั้งตัวเครื่อง (ในแผงหน้าปิด)



การติดตั้งโดยไม่ใช้กล่องยึดตัวเครื่อง


- ถอดกล่องยึดตัวเครื่อง และกรอบออกจากตัวเครื่อง
- จัดแนวรูในตำแหน่งต่างๆ ของตัวเครื่อง (ทั้งสองข้าง) ให้ตรงกับแผงติดตั้ง และยึดตัวเครื่องไว้โดยใช้น็อต (ที่จัดมาให้มีจำหน่ายทั่วไป)

▲ ใช้เฉพาะน็อตที่กำหนด การใช้น็อตที่มีลักษณะแบบอื่น อาจทำให้ตัวเครื่องเกิดความเสียหายได้




การถอดตัวเครื่อง

- ถอดหน้ากากของตัวเครื่องออก
- สอดหมุดบนกุญแจสำหรับการถอดเข้าไปในรูทั้งสองด้านของกรอบ จากนั้นจึงค่อยดึงออกมา
- สอดกุญแจสำหรับการถอดลงไปในช่องที่อยู่ในแต่ละด้าน จากนั้นจึงปฏิบัติตามลูกศรที่แสดงทางด้านขวา




รายการอุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง


(A) หน้ากาก



(B) กรอบ



(C) กล่องยึดตัวเครื่อง



(D) ชุดสายไฟ



(E) กุญแจสำหรับการถอด



(F) สกรู (จัดมาให้สำหรับ **KDC-BT610U**)

M5 x 8 มม. (x4)


M5 x 8 มม. (x4)

M4 x 8 มม. (x1)


การติดตั้ง/การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อสายไฟ

ข้อสำคัญ: ขอแนะนำให้ท่านติดตั้งเครื่องโดยใช้ชุดสายไฟที่กำหนดซึ่งมีจำหน่ายทั่วไปสำหรับเฉพาะรถยนต์ของท่าน และให้ช่างที่มีความชำนาญเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งเพื่อความปลอดภัย โปรดติดต่อไปยังตัวแทนจำหน่ายเครื่องเสียงรถยนต์ของท่าน



เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ขยายสัญญาณจากภายนอก ให้เชื่อมต่อสายกราวด์เข้ากับแชสซีส์รถยนต์ ไม่เช่นนั้นตัวเครื่องอาจได้รับความเสียหายได้



CLASS 1
LASER PRODUCT

เครื่องหมายแสดงผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้แสงเลเซอร์
เวลานี้ได้ถูกติดอยู่กับแชนซีส์/เคสของตัวเครื่อง ซึ่งกล่าว
ถึงส่วนประกอบที่มีการใช้แสงเลเซอร์ที่ถูกจัดให้อยู่ใน
ประเภท Class 1 ซึ่งหมายถึงเลเซอร์ที่มีความเข้มของ
แสงน้อย จึงไม่มีอันตรายจากการแผ่รังสีออกมานอก
ตัวเครื่อง

ข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

KENWOOD

บริษัท เวิร์คเนวูด (ประเทศไทย) จำกัด

JVCKENWOOD (Thailand) Co., Ltd.

240/33, 240/35 อโยธยา ทาวเวอร์ ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษก ซอย 18

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 02-274-1770 โทรสาร 02-274-1772-3

- “Made for iPod” และ “Made for iPhone” หมายความว่า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อ iPod หรือ iPhone โดยเฉพาะ และได้รับการรับรองจากทีมผู้วิจัยและพัฒนาตามมาตรฐานประสิทธิภาพของ Apple บริษัท Apple ไม่มีส่วนรับผิดชอบในการทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้ หรือความสอดคล้องต่อมาตรฐานด้านความปลอดภัยและข้อกำหนดต่างๆ และโปรดทราบว่าการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ร่วมกับ iPod หรือ iPhone อาจกระทบต่อประสิทธิภาพการสื่อสารแบบไร้สายได้
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano และ iPod touch เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ
- Lightning เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.
- Pandora, โลโก้ Pandora และการคุ้มครองส่วนประกอบของสินค้าหรือบริการของ Pandora เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Pandora Media, Inc. ที่นำมาใช้โดยได้รับอนุญาตแล้ว
- โลโก้ “AAC” เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories
- สัญลักษณ์คำว่า Bluetooth® และโลโก้ เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Bluetooth SIG, Inc. และการใช้งานสัญลักษณ์ดังกล่าวโดยบริษัท JVC KENWOOD Corporation อยู่นอกขอบเขตการอนุญาต และชื่อทางการค้าอื่นๆ เป็นของบริษัทผู้เป็นเจ้าของตามลำดับ
- Android เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google Inc.

libFLAC

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009 Josh Coalson
การเผยแพร่ต่อ และการใช้งานในรูปแบบรหัสต้นฉบับ (Source) และรูปแบบไบนารี ไม่ว่าจะมีการ
ดัดแปลงหรือไม่ก็ตาม สามารถกระทำได้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

- การเผยแพร่รหัสต้นฉบับ (Source) จะต้องมีการคงข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้น, เงื่อนไข และ
ข้อสงวนลิขสิทธิ์ดังต่อไปนี้
- การเผยแพร่ในรูปแบบไบนารีจะต้องมีการคัดลอกข้อความสงวนลิขสิทธิ์ข้างต้น, เงื่อนไข และ
ข้อสงวนลิขสิทธิ์ดังต่อไปนี้ไว้ในเอกสาร และ/หรือ สื่ออื่นๆ ที่ได้รับการเผยแพร่
- ห้ามใช้ชื่อของ Xiph.org Foundation หรือ Contributor ในการรับรองหรือประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจากซอฟต์แวร์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยเฉพาะ
ซอฟต์แวร์นี้จัดทำให้โดยผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และผู้ร่วมจัดทำท่านอื่นๆ “ตามสภาพขณะนั้น”
ข้อสงวนลิขสิทธิ์ในการการรับประกันทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดเพียงการ
รับประกันโดยปริยายของความสามารถทางการค้า และความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์เฉพาะ
ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม ผู้ก่อตั้งและผู้ร่วมจัดทำซอฟต์แวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าจะ
เป็นความเสียหายทางตรง, ทางอ้อม, ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา, ค่าเสียหายจำเพาะ,
ค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้น (รวมถึง แต่ไม่ได้จำกัดที่การจัดซื้อสินค้าทดแทน
หรือบริการทดแทน, การสูญเสียประโยชน์ใช้งาน, ข้อมูล หรือผลกำไร หรือการหยุดชะงักทางธุรกิจ)
อย่างไรก็ตามที่เป็นสาเหตุ และเป็นไปตามทฤษฎีความรับผิดชอบ ไม่ว่าจะโดยสัญญา, การรับผิดชอบ
อย่างเคร่งครัด หรือการละเมิด (รวมทั้งการเพิกเฉย หรืออื่นๆ) ที่เกิดขึ้นในลักษณะใดก็ตามที่
การใช้ซอฟต์แวร์นี้ ไม่ว่าจะได้รับการแนะนำว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว